ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE

POR PUGLIA FESR 2014-2020
ASSE IV, AZIONE 4.1 e ASSE IX, AZIONE 9.13

Comune di Lucera

Intervento di verifica statica, efficientamento energetico e eliminazione delle barriere architettoniche del lotto A.R.C.A. Capitanata n. 450, sito in Via Tiziano

Finanziamento: € 5.500.000

Il progettista

Arch. Raffaele Guida
studio tecnico: viale Michelangelo n.196,
71121 Foggia - raffaele.guida@archiworldpec.it

Il Responsabile Unico del Procedimento e Verificatore del Progetto (Resp. Ufficio Costruzioni ARCA Capitanata)

Ing. Francesco Soleti

Il dirigente dell'Area Patrimonio

Ing. Vincenzo DE DEVITIIS

TAVOLA	TITOLO	SCALA
TC 9	BLOCCO "AA" STATO ATTUALE TABULATI DI CALCOLO 9 di 15	DATA

AGGIORNAMENTI	L' IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
RIF.		

Comune di Lucera
Provincia di Foggia

TABULATI DI CALCOLO
(Tomo 9 di 15)

OGGETTO: VERIFICA STRUTTURALE STATO ATTUALE BLOCCO A
Verifica stato attuale

COMMITTENTE: Arca Capitanata

Foggia, 15/11/2018

Il Progettista

_____
(arch. Raffaele Guida)

Il Direttore dei Lavori

(...)

Il Collaudatore

(...)

arch. Raffaele Guida
viale Michelangelo 196 - Foggia
349-4428300 - raffaeleguida69@gmail.com

...

Pareti - TENSIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE

Pareti - tensioni per condizioni di carico non sismiche

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
03492	-0,190 -0,054	-0,071 -0,011	-0,228 -0,027	02671	-0,192 -0,182	-0,030 -0,049	-0,139 0,032	03493	-0,117 -0,055	-0,002 -0,018	-0,158 -0,016	01870	-0,051 -0,019	0,030 -0,024	-0,061 -0,039	02672	-0,155 -0,064	-0,047 -0,021	-0,115 0,032
01864	-0,013 0,000	0,202 0,007	0,049 0,005	01869	-0,008 -0,003	0,219 -0,034	-0,044 -0,027	03498	-0,025 -0,002	0,117 0,005	0,064 0,005	03497	-0,177 0,003	0,003 0,007	0,132 0,010	03495	-0,025 -0,016	0,136 -0,015	-0,039 -0,008
03494	-0,174 -0,035	0,013 -0,005	-0,080 0,010	02677	-0,236 0,010	-0,083 0,003	0,119 0,008	01865	0,010 0,002	0,322 0,003	0,008 0,003	02673	-0,205 -0,054	-0,043 -0,011	-0,078 0,031	01868	0,022 0,008	0,278 -0,027	-0,030 -0,009
02674	-0,186 0,004	-0,040 0,011	-0,009 0,030	01867	0,014 -0,007	0,274 -0,009	-0,015 -0,002	02675	-0,219 0,005	-0,049 -0,001	0,023 0,019	03496	-0,078 -0,013	0,068 0,002	0,016 0,006	01866	0,009 -0,002	0,275 -0,003	0,018 -0,001
02676	-0,226 0,026	-0,044 0,006	0,093 0,012																
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03490	-0,124 -0,074	-0,022 -0,019	-0,051 -0,012	01874	-0,151 -0,012	-0,024 0,048	-0,029 0,003	04906	-0,123 -0,160	-0,015 -0,037	-0,016 -0,010	01860	-0,254 0,001	-0,037 -0,001	0,016 0,001	03487	-0,195 0,002	-0,001 0,002	0,053 0,001
04899	-0,169 -0,005	-0,045 -0,004	0,017 -0,003	01861	-0,324 0,000	0,084 0,002	0,040 -0,001	02678	-0,153 0,009	-0,009 0,004	0,085 0,000	01862	-0,521 0,000	-0,181 0,001	0,098 -0,003	03488	-0,390 0,000	-0,210 0,004	0,188 -0,001
03499	-0,125 -0,002	-0,063 0,001	0,140 -0,001	01871	-0,033 -0,010	-0,185 0,011	-0,146 -0,057	04884	-0,629 -0,116	-0,160 0,081	-0,146 -0,025	03489	-0,258 -0,064	-0,114 0,031	-0,114 -0,018	01873	-0,187 -0,026	0,035 0,011	-0,034 0,012
01872	-0,292 -0,061	-0,111 -0,014	-0,008 0,000	02670	-0,099 -0,129	-0,013 -0,038	-0,056 -0,005	04894	-0,799 0,005	-0,370 0,010	0,224 -0,004	01863	-0,160 0,000	-0,331 0,002	0,202 -0,001	03491	-0,102 -0,060	0,004 -0,022	-0,099 -0,011
03492	-0,082 -0,027	-0,011 -0,001	-0,091 -0,019	02671	-0,079 -0,086	-0,013 -0,023	-0,051 0,006	03493	-0,044 -0,028	0,004 -0,009	-0,053 -0,014	01870	-0,012 -0,009	0,045 -0,008	-0,023 -0,025	02672	-0,069 -0,039	-0,020 -0,012	-0,039 0,007
01864	-0,008 -0,001	0,030 0,000	0,037 -0,001	01869	0,002 -0,001	0,109 -0,017	-0,012 -0,019	03498	-0,006 -0,002	0,007 -0,001	0,049 -0,002	03497	-0,079 -0,005	-0,015 0,001	0,100 0,001	03495	-0,007 -0,009	0,058 -0,010	-0,003 -0,010
03494	-0,068 -0,023	0,005 -0,004	-0,012 -0,002	02677	-0,107 -0,003	-0,049 -0,001	0,082 0,002	01865	0,005 0,001	0,104 -0,003	0,011 -0,002	02673	-0,083 -0,034	-0,018 -0,007	-0,018 0,008	01868	0,009 0,004	0,131 -0,016	-0,009 -0,010
02674	-0,073 -0,008	-0,021 0,002	0,016 0,008	01867	0,013 -0,004	0,116 -0,008	-0,002 -0,006	02675	-0,104 -0,007	-0,025 -0,003	0,030 0,005	03496	-0,028 -0,010	0,013 -0,002	0,033 -0,002	01866	0,008 -0,001	0,088 -0,006	0,017 -0,005
02676	-0,097 0,006	-0,018 0,001	0,073 0,002																
Condizione carico (Abitazioni)																			
03490	-0,106 -0,066	-0,018 -0,016	-0,040 -0,013	01874	-0,129 -0,010	-0,020 0,047	-0,022 0,001	04906	-0,106 -0,141	-0,014 -0,032	-0,012 -0,010	01860	-0,219 0,000	-0,038 -0,002	0,018 0,000	03487	-0,168 0,000	-0,006 0,001	0,050 0,000
04899	-0,145 -0,006	-0,039 -0,004	0,017 -0,004	01861	-0,281 -0,001	0,059 0,001	0,038 -0,001	02678	-0,130 0,007	-0,007 0,003	0,078 -0,001	01862	-0,454 -0,001	-0,183 0,000	0,086 -0,004	03488	-0,341 -0,001	-0,207 0,003	0,167 -0,002
03499	-0,108 -0,003	-0,068 0,001	0,127 -0,001	01871	-0,025 -0,008	-0,143 0,012	-0,120 -0,052	04884	-0,522 -0,099	-0,122 0,075	-0,120 -0,023	03489	-0,214 -0,055	-0,089 0,030	-0,093 -0,017	01873	-0,157 -0,021	0,031 0,015	-0,027 0,009
01872	-0,245 -0,051	-0,089 -0,006	-0,006 -0,002	02670	-0,085 -0,119	-0,011 -0,035	-0,044 -0,008	04894	-0,700 0,003	-0,355 0,009	0,196 -0,004	01863	-0,143 0,000	-0,321 0,001	0,178 -0,002	03491	-0,087 -0,054	0,004 -0,019	-0,079 -0,013
03492	-0,068 -0,022	-0,007 0,000	-0,072 -0,018	02671	-0,067 -0,078	-0,012 -0,021	-0,039 0,002	03493	-0,036 -0,026	0,003 -0,009	-0,039 -0,015	01870	-0,007 -0,008	0,042 -0,007	-0,018 -0,024	02672	-0,061 -0,039	-0,017 -0,011	-0,028 0,003
01864	-0,008 -0,001	0,003 -0,001	0,034 -0,002	01869	0,003 -0,001	0,089 -0,016	-0,007 -0,019	03498	-0,005 -0,002	-0,010 -0,002	0,047 -0,003	03497	-0,067 -0,006	-0,018 0,001	0,093 0,000	03495	-0,005 -0,008	0,044 -0,010	0,002 -0,011
03494	-0,057 -0,023	0,003 -0,005	-0,003 -0,004	02677	-0,090 -0,005	-0,044 -0,001	0,075 0,001	01865	0,004 0,002	0,069 -0,004	0,011 -0,003	02673	-0,070 -0,033	-0,016 -0,007	-0,010 0,004	01868	0,008 0,003	0,106 -0,015	-0,006 -0,011
02674	-0,061 -0,011	-0,019 0,001	0,019 0,005	01867	0,012 -0,004	0,089 -0,008	0,000 -0,007	02675	-0,091 -0,009	-0,022 -0,003	0,030 0,003	03496	-0,024 -0,010	0,003 -0,003	0,035 -0,004	01866	0,007 -0,001	0,058 -0,007	0,016 -0,007
02676	-0,082 0,003	-0,015 0,001	0,068 0,001																
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03490	-0,001 -0,001	0,000 0,000	-0,001 0,000	01874	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04906	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01860	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03487	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
04899	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01861	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02678	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01862	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03488	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03499	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01871	0,000 0,000	-0,003 0,000	-0,001 0,000	04884	-0,005 -0,001	-0,003 0,000	-0,001 0,000	03489	-0,002 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	01873	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01872	-0,002 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	02670	-0,001 -0,001	0,000 0,000	-0,001 0,000	04894	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	01863	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	03491	-0,001 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000
03492	-0,001 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	02671	0,000 -0,001	0,000 0,000	-0,001 0,000	03493	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	01870	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	02672	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000
01864	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	01869	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03498	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03497	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03495	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03494	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02677	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01865	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	02673	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01868	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02674	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01867	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02675	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03496	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01866	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000
02676	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000																
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03490	-0,005 -0,005	-0,002 -0,002	-0,007 0,002	01874	-0,006 -0,002	-0,004 -0,001	-0,005 0,005	04906	-0,005 -0,017	0,000 -0,005	-0,003 0,002	01860	-0,002 -0,001	0,003 0,000	0,000 0,001	03487	-0,001 0,000	0,002 0,000	0,000 0,001
04899	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01861	-0,001 -0,001	0,007 0,001	0,000 0,001	02678	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01862	-0,001 -0,002	0,012 0,000	0,001 0,001	03488	0,001 -0,003	0,013 0,002	-0,001 0,002
03499	0,000 -0,001	0,007 0,001	-0,001 0,002	01871	-0,004 -0,001	-0,029 0,000	-0,010 0,001	04884	-0,036 -0,002	-0,030 0,005	-0,010 0,002	03489	-0,014 -0,003	-0,019 0,001	-0,010 0,003	01873	-0,010 -0,001	-0,004 -0,002	-0,005 0,000
01872	-0,014 -0,001	-0,016 -0,003	-0,002 0,007	02670	-0,003 -0,004	0,000 -0,001	-0,007 0,004	04894	0,003 -0,008	0,018 0,003	0,000 0,003	01863	0,003 -0,001	0,019 0,001	-0,001 0,004	03491	-0,005 -0,002	-0,001 -0,002	-0,011 0,003
03492	-0,005 -0,002	-0,009 0,000	-0,010 0,002	02671	-0,003 -0,003	-0,001 -0,001	-0,007 0,004	03493	-0,003 -0,001	-0,002 0,000	-0,009 0,003	01870	-0,003 -0,001	-0,008 -0,001	-0,003 0,002	02672	-0,001 0,002	-0,001 0,000	-0,006 0,004
01864	0,001	0,015	-0,001	01869	-0,001	0,002	-0,003	03498	0,000	0,010	-0,002	03497	-0,002	0,003	-0,003	03495	0,000	0,003	-0,004

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,000	0,001	0,003		0,000	0,000	0,002		0,000	0,001	0,002		0,001	0,001	0,002		0,000	0,001	0,003
03494	-0,004 0,001	0,000 0,001	-0,007 0,003	02677	-0,003 0,001	0,000 0,000	-0,001 0,001	01865	0,001 0,000	0,015 0,001	-0,001 0,003	02673	-0,004 0,002	-0,001 0,000	-0,006 0,003	01868	0,001 0,000	0,005 0,000	-0,002 0,003
02674	-0,004 0,002	0,000 0,001	-0,004 0,003	01867	0,000 0,000	0,008 0,001	-0,001 0,003	02675	-0,002 0,002	0,000 0,001	-0,003 0,002	03496	-0,001 0,000	0,004 0,001	-0,004 0,003	01866	0,000 0,000	0,013 0,001	-0,001 0,003
02676	-0,004 0,002	-0,001 0,000	-0,002 0,002																
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03490	-0,006 -0,004	-0,001 -0,001	-0,003 -0,001	01874	-0,007 -0,001	-0,001 0,003	-0,002 0,000	04906	-0,006 -0,010	-0,001 -0,002	-0,001 -0,001	01860	-0,008 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	03487	-0,006 0,000	0,000 0,000	0,002 0,000
04899	-0,005 -0,001	-0,001 0,000	0,001 0,000	01861	-0,010 0,000	0,003 0,000	0,002 0,000	02678	-0,005 0,000	0,000 0,000	0,003 0,000	01862	-0,016 0,000	-0,005 0,000	0,003 0,000	03488	-0,012 0,000	-0,006 0,000	0,006 0,000
03499	-0,004 0,000	-0,001 0,000	0,005 0,000	01871	-0,002 0,000	-0,011 0,001	-0,007 -0,003	04884	-0,029 -0,006	-0,011 0,004	-0,008 -0,002	03489	-0,012 -0,003	-0,007 0,002	-0,006 -0,001	01873	-0,009 -0,001	0,001 0,001	-0,002 0,000
01872	-0,013 -0,002	-0,005 0,001	-0,001 0,000	02670	-0,005 -0,008	-0,001 -0,002	-0,003 0,000	04894	-0,024 -0,001	-0,010 0,001	0,007 0,000	01863	-0,005 0,000	-0,009 0,000	0,006 0,000	03491	-0,005 -0,003	0,000 -0,001	-0,005 -0,001
03492	-0,004 -0,001	-0,001 0,000	-0,005 -0,001	02671	-0,004 -0,005	-0,001 -0,001	-0,003 0,000	03493	-0,002 -0,001	0,000 -0,001	-0,003 -0,001	01870	-0,001 0,000	0,001 0,000	-0,001 -0,001	02672	-0,003 -0,002	-0,001 -0,001	-0,002 0,000
01864	0,000 0,000	0,002 0,000	0,001 0,000	01869	0,000 0,000	0,004 -0,001	-0,001 -0,001	03498	0,000 0,000	0,001 0,000	0,002 0,000	03497	-0,003 -0,001	0,000 0,000	0,003 0,000	03495	0,000 0,000	0,002 -0,001	0,000 -0,001
03494	-0,003 -0,001	0,000 0,000	-0,001 0,000	02677	-0,004 -0,001	-0,002 0,000	0,003 0,000	01865	0,000 0,000	0,005 0,000	0,000 0,000	02673	-0,003 -0,002	-0,001 0,000	-0,001 0,000	01868	0,000 0,000	0,005 -0,001	0,000 -0,001
02674	-0,003 -0,001	-0,001 0,000	0,000 0,000	01867	0,001 0,000	0,005 -0,001	0,000 0,000	02675	-0,004 -0,001	-0,001 0,000	0,001 0,000	03496	-0,001 -0,001	0,001 0,000	0,001 0,000	01866	0,000 0,000	0,004 0,000	0,001 0,000
02676	-0,004 0,000	-0,001 0,000	0,002 0,000																
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03490	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01874	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	04906	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01860	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,003 0,000	03487	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000
04899	-0,001 0,000	0,001 0,000	0,002 0,000	01861	0,000 0,000	-0,004 0,000	0,002 0,000	02678	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,002 0,000	01862	0,001 0,000	-0,007 0,000	0,000 0,000	03488	-0,001 0,000	-0,007 0,000	0,002 0,000
03499	-0,001 0,000	-0,003 0,000	0,003 0,000	01871	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 -0,001	04884	0,001 0,000	0,001 0,002	0,001 0,000	03489	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01873	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000
01872	-0,001 -0,002	-0,001 -0,002	0,000 0,001	02670	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	04894	-0,004 0,000	-0,010 0,001	0,001 0,000	01863	-0,003 0,000	-0,011 0,000	0,002 0,000	03491	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03492	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	02671	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03493	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01870	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02672	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01864	0,000 0,000	-0,005 0,000	0,001 0,000	01869	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03498	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,001 0,000	03497	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,002 0,000	03495	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000
03494	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	02677	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,002 0,000	01865	0,000 0,000	-0,004 0,000	0,001 0,000	02673	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	01868	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
02674	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	01867	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	02675	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	03496	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	01866	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,001 0,000
02676	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,002 0,000																
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03490	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01874	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	04906	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	01860	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,004 0,000	03487	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000
04899	-0,001 0,000	0,001 0,000	0,003 0,000	01861	-0,001 0,000	-0,005 0,000	0,003 0,000	02678	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,003 0,000	01862	0,001 0,000	-0,009 0,000	0,000 0,000	03488	-0,002 0,000	-0,008 0,000	0,002 0,000
03499	-0,001 0,000	-0,004 0,000	0,003 0,000	01871	0,001 0,000	0,001 0,000	0,001 -0,001	04884	0,001 -0,001	0,001 0,002	0,001 0,000	03489	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	01873	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000
01872	-0,001 -0,002	-0,001 -0,003	0,000 0,002	02670	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	04894	-0,004 0,000	-0,012 0,001	0,001 0,000	01863	-0,003 0,000	-0,013 0,000	0,003 0,000	03491	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001
03492	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	02671	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	03493	0,000 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	01870	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02672	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01864	0,000 0,000	-0,006 0,000	0,001 0,000	01869	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03498	0,000 0,000	-0,004 0,000	0,002 0,000	03497	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000	03495	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000
03494	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	02677	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,002 0,000	01865	0,000 0,000	-0,004 0,000	0,001 0,000	02673	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	01868	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
02674	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	01867	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	02675	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	03496	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,002 0,000	01866	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,001 0,000
02676	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,002 0,000																
Piano Nervature						**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**						**Parete 21-22**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01973	-0,215 -0,005	0,078 -0,022	0,148 0,010	03588	-0,205 0,014	0,022 0,000	0,160 -0,003	04903	-0,215 0,062	0,011 0,018	0,084 0,004	01974	-0,262 -0,009	0,109 -0,020	0,164 -0,004	02556	-0,225 0,024	-0,025 0,007	0,123 0,000
01983	-0,100 0,001	-0,330 0,004	-0,274 0,002	04894	-1,487 -0,002	-0,362 -0,006	-0,385 -0,001	03590	-0,664 0,003	-0,229 0,002	-0,342 0,002	03599	-0,083 -0,002	0,233 -0,008	0,127 0,000	03598	-0,191 0,005	0,083 -0,001	0,194 -0,005
01862	-0,843 0,003	-0,140 0,008	-0,192 -0,001	01861	-0,538 0,005	0,147 0,003	-0,115 0,002	01975	-0,436 -0,029	-0,013 -0,033	0,129 0,014	03589	-0,275 -0,005	0,152 -0,022	0,145 0,007	03591	-0,362 0,006	-0,056 0,001	-0,156 0,002
01860	-0,463 0,007	-0,027 0,001	-0,076 0,002	04899	-0,342 0,002	-0,050 0,000	-0,053 0,002	02563	-0,282 0,003	-0,022 0,000	-0,162 0,003	01982	0,001 -0,001	0,413 0,005	-0,020 0,001	03593	-0,194 0,003	0,096 0,003	-0,234 0,001
04886	-0,622 0,011	0,165 -0,033	0,195 0,006	01976	0,008 -0,001	0,201 -0,015	0,122 -0,002	03592	-0,244 0,007	0,048 0,003	-0,304 0,000	02562	-0,319 0,015	-0,080 0,003	-0,172 0,003	02561	-0,287 0,011	-0,050 0,003	-0,117 -0,001
03594	-0,113 0,005	0,086 0,004	-0,146 -0,001	01981	0,008 0,001	0,368 0,005	-0,056 -0,001	02557	-0,290 0,004	-0,073 0,001	0,088 -0,004	03595	-0,191 0,009	0,056 0,001	-0,071 -0,003	02560	-0,273 -0,002	-0,045 0,000	-0,088 0,000
01977	0,029 -0,002	0,532 -0,006	-0,014 -0,001	01978	0,003 0,000	0,444 0,001	0,021 -0,003	03597	-0,090 0,003	0,153 0,003	0,049 -0,003	01979	0,036 0,000	0,554 0,003	0,027 -0,002	01980	0,045 0,000	0,505 0,004	-0,038 -0,002
03596	-0,022 0,002	0,317 0,003	-0,029 -0,002	02559	-0,283 0,014	-0,066 0,003	-0,004 0,001	02558	-0,278 0,019	-0,027 0,006	0,037 -0,004								
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
01973	-0,088 -0,002	0,027 -0,010	0,050 0,004	03588	-0,079 0,006	0,006 0,000	0,055 -0,002	04903	-0,084 0,027	0,001 0,007	0,029 0,001	01974	-0,101 -0,004	0,040 -0,009	0,058 -0,002	02556	-0,082 0,012	-0,011 0,004	0,041 -0,001
01983	-0,057 0,000	-0,300 0,000	-0,158 -0,001	04894	-0,884 -0,003	-0,321 -0,007	-0,190 -0,004	03590	-0,390 0,001	-0,230 -0,002	-0,228 -0,001	03599	-0,025 -0,001	0,101 -0,004	0,035 -0,001	03598	-0,068 0,003	0,030 0,000	0,060 -0,003
01862	-0,507 0,000	-0,173 0,001	-0,078 -0,003	01861	-0,308 0,000	0,034 0,000	-0,060 -0,001	01975	-0,184 -0,012	0,002 -0,015	0,049 0,005	03589	-0,105 -0,001	0,090 -0,010	0,043 0,002	03591	-0,194 0,000	-0,048 0,000	-0,083 -0,001
01860	-0,256 0,001	-0,033 -0,001	-0,034 -0,001	04899	-0,176 -0,004	-0,030 -0,002	-0,023 0,000	02563	-0,134 0,001	-0,008 0,000	-0,088 0,001	01982	-0,004 0,000	0,118 0,001	-0,016 -0,001	03593	-0,106 0,001	-0,029 0,000	-0,132 -0,001
04886	-0,230 0,006	0,128 -0,015	0,065 0,001	01976	0,019 0,000	0,138 -0,007	0,036 -0,002	03592	-0,120 0,002	0,004 0,000	-0,172 -0,001	02562	-0,146 0,004	-0,038 0,001	-0,102 0,001	02561	-0,127 0,005	-0,031 0,002	-0,071 -0,001
03594	-0,048 0,001	-0,002 0,002	-0,088 -0,001	01981	0,008 0,000	0,105 0,002	-0,033 -0,001	02557	-0,103 0,005	-0,024 0,001	0,024 -0,002	03595	-0,071 0,004	0,014 0,001	-0,060 -0,002	02560	-0,102 -0,001	-0,012 0,000	-0,057 0,000
01977	0,020 -0,001	0,228 -0,003	-0,013 -0,001	01978	0,004 0,000	0,178 0,001	0,000 -0,002	03597	-0,026 0,001	0,054 0,001	0,002 -0,002	01979	0,014 0,000	0,215 0,001	0,008 -0,002	01980	0,022 0,000	0,171 0,002	-0,018 -0,002
03596	-0,004 0,001	0,105 0,001	-0,025 -0,002	02559	-0,110 0,008	-0,029 0,002	-0,022 0,000	02558	-0,107 0,008	-0,013 0,003	0,002 -0,002								
Condizione carico (Abitazioni)																			
01973	-0,058 -0,001	0,017 -0,007	0,032 0,002	03588	-0,053 0,004	0,004 0,000	0,034 -0,001	04903	-0,057 0,016	0,000 0,004	0,019 0,000	01974	-0,064 -0,002	0,028 -0,007	0,036 -0,001	02556	-0,056 0,008	-0,009 0,002	0,024 -0,001
01983	-0,050 0,000	-0,293 -0,001	-0,168 -0,002	04894	-0,769 -0,003	-0,311 -0,007	-0,213 -0,004	03590	-0,339 0,000	-0,228 -0,002	-0,157 -0,002	03599	-0,014 0,000	0,075 -0,003	0,017 -0,001	03598	-0,047 0,002	0,020 0,000	0,033 -0,002
01862	-0,443 -0,001	-0,175 0,000	-0,067 -0,003	01861	-0,267 -0,001	0,014 -0,001	-0,049 -0,002	01975	-0,119 -0,006	0,011 -0,010	0,029 0,003	03589	-0,063 0,000	0,078 -0,007	0,022 0,001	03591	-0,168 -0,001	-0,047 -0,001	-0,068 -0,001
01860	-0,221 0,000	-0,036 -0,002	-0,025 -0,001	04899	-0,150 -0,005	-0,028 -0,002	-0,017 0,000	02563	-0,112 0,000	-0,007 0,000	-0,073 0,001	01982	-0,005 0,000	0,062 0,000	-0,015 -0,001	03593	-0,091 0,000	-0,052 0,000	-0,112 -0,002
04886	-0,135 0,007	0,117 -0,009	0,035 -0,001	01976	0,018 0,000	0,122 -0,005	0,018 -0,003	03592	-0,102 0,001	-0,005 0,000	-0,146 -0,001	02562	-0,120 0,002	-0,031 0,000	-0,088 0,000	02561	-0,103 0,004	-0,028 0,001	-0,061 -0,001
03594	-0,040 0,001	-0,019 0,001	-0,076 -0,001	01981	0,007 0,000	0,056 0,001	-0,028 -0,002	02557	-0,071 0,004	-0,016 0,001	0,011 -0,002	03595	-0,054 0,003	0,005 0,000	-0,058 -0,002	02560	-0,076 -0,001	-0,007 0,000	-0,050 0,000
01977	0,017 -0,001	0,165 -0,002	-0,012 -0,002	01978	0,002 0,000	0,125 0,000	-0,003 -0,002	03597	-0,017 0,001	0,036 0,001	-0,007 -0,002	01979	0,009 0,000	0,148 0,001	0,005 -0,002	01980	0,017 0,000	0,107 0,001	-0,015 -0,002
03596	-0,003 0,001	0,065 0,001	-0,024 -0,002	02559	-0,084 0,006	-0,023 0,001	-0,025 0,000	02558	-0,078 0,006	-0,011 0,002	-0,005 -0,002								
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01973	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03588	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04903	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01974	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02556	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01983	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04894	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03590	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03599	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03598	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01862	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01861	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01975	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03589	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03591	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01860	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04899	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02563	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01982	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03593	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
04886	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01976	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03592	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02562	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02561	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03594	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01981	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02557	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03595	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02560	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01977	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01978	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03597	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01979	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01980	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03596	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02559	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02558	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000								
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01973	-0,003 0,000	0,002 0,002	0,004 0,000	03588	-0,002 0,000	0,001 0,000	0,005 0,001	04903	-0,002 0,002	0,001 0,001	0,002 0,001	01974	-0,004 0,000	0,003 0,001	0,004 0,000	02556	-0,002 -0,001	0,000 -0,001	0,004 0,001
01983	-0,001 0,000	0,011 0,001	-0,002 -0,002	04894	-0,005 -0,007	0,013 0,003	-0,002 -0,001	03590	-0,002 -0,003	0,011 0,002	-0,001 0,000	03599	-0,002 0,000	0,004 0,000	0,004 0,000	03598	-0,002 -0,001	0,002 0,000	0,006 0,001
01862	0,000 -0,002	0,012 0,001	0,001 0,001	01861	-0,001 -0,001	0,008 0,000	0,000 0,001	01975	-0,004 0,000	0,000 0,001	0,003 0,000	03589	-0,004 -0,001	0,001 0,001	0,004 0,000	03591	-0,001 -0,001	0,002 0,000	0,000 0,001
01860	-0,002 -0,001	0,003 0,000	0,000 0,001	04899	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02563	-0,002 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01982	0,001 0,000	0,016 0,000	0,000 -0,001	03593	-0,001 -0,001	0,011 0,001	-0,001 0,000
04886	-0,010 -0,002	-0,003 0,001	0,004 0,001	01976	-0,002 0,000	-0,002 0,001	0,003 0,001	03592	-0,002 -0,001	0,004 0,000	0,000 0,000	02562	-0,003 -0,001	-0,001 0,000	0,000 0,000	02561	-0,003 -0,002	0,001 0,000	0,000 0,000
03594	-0,001 -0,001	0,007 0,000	0,001 0,000	01981	0,000 0,000	0,014 0,000	0,000 0,000	02557	-0,005 -0,003	-0,001 -0,001	0,003 0,001	03595	-0,002 -0,001	0,003 -0,001	0,003 0,000	02560	-0,004 -0,002	-0,001 0,000	0,001 0,000
01977	0,000 0,000	0,010 0,000	0,001 0,001	01978	0,000 0,000	0,010 -0,001	0,002 0,000	03597	-0,002 -0,001	0,005 -0,001	0,003 0,001	01979	0,001 0,000	0,013 -0,001	0,001 0,000	01980	0,001 0,000	0,015 -0,001	0,000 0,000
03596	0,000 0,000	0,010 -0,001	0,001 0,000	02559	-0,004 -0,003	-0,001 -0,001	0,002 0,000	02558	-0,004 -0,002	0,000 -0,001	0,002 0,001								
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01973	-0,002 0,000	0,001 0,001	0,001 0,000	03588	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	04903	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	01974	-0,002 0,000	0,001 0,001	0,002 0,000	02556	-0,002 -0,001	0,000 0,000	0,001 0,000
01983	-0,002 0,000	-0,009 0,000	-0,006 0,000	04894	-0,027 -0,001	-0,009 0,000	-0,007 0,000	03590	-0,012 0,000	-0,007 0,000	-0,005 0,000	03599	-0,001 0,000	0,002 0,000	0,001 0,000	03598	-0,002 0,000	0,001 0,000	0,002 0,000
01862	-0,015 0,000	-0,005 0,000	-0,002 0,000	01861	-0,009 0,000	0,001 0,000	-0,001 0,000	01975	-0,004 0,000	0,000 0,001	0,002 0,000	03589	-0,002 0,000	0,002 0,001	0,001 0,000	03591	-0,006 0,000	-0,001 0,000	-0,002 0,000
01860	-0,008 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	04899	-0,005 -0,001	-0,001 0,000	0,000 0,000	02563	-0,004 0,000	0,000 0,000	-0,002 0,000	01982	0,000 0,000	0,003 0,000	0,000 0,000	03593	-0,003 0,000	-0,001 0,000	-0,004 0,000
04886	-0,005 0,001	0,002 0,001	0,002 0,000	01976	0,000 0,000	0,003 0,001	0,001 0,000	03592	-0,004 0,000	0,000 0,000	-0,005 0,000	02562	-0,004 -0,001	-0,001 0,000	-0,003 0,000	02561	-0,004 -0,001	-0,001 0,000	-0,002 0,000
03594	-0,001 0,000	0,000 0,000	-0,002 0,000	01981	0,000 0,000	0,003 0,000	-0,001 0,000	02557	-0,003 -0,001	-0,001 0,000	0,001 0,000	03595	-0,002 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	02560	-0,003 -0,001	0,000 0,000	-0,001 0,000
01977	0,000 0,000	0,005 0,000	0,000 0,000	01978	0,000 0,000	0,004 0,000	0,000 0,000	03597	-0,001 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	01979	0,000 0,000	0,005 0,000	0,000 0,000	01980	0,001 0,000	0,004 0,000	0,000 0,000
03596	0,000	0,002	-0,001	02559	-0,003	-0,001	0,000	02558	-0,003	0,000	0,000								

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000								
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01973	0,000 -0,001	-0,012 0,002	0,000 -0,002	03588	0,004 -0,001	-0,009 0,000	0,003 -0,001	04903	0,005 -0,001	-0,002 0,000	0,001 -0,001	01974	0,003 0,000	-0,019 0,003	-0,001 -0,001	02556	0,010 -0,003	0,000 -0,001	0,003 0,000
01983	0,001 0,000	-0,006 0,000	0,002 0,000	04894	0,004 0,000	-0,007 0,000	0,002 0,000	03590	0,001 0,000	-0,008 0,000	0,003 0,000	03599	0,002 0,000	-0,024 0,002	0,000 0,000	03598	0,006 -0,001	-0,010 0,000	0,004 0,000
01862	-0,001 0,000	-0,007 0,000	0,000 0,000	01861	0,000 0,000	-0,006 0,000	0,003 0,000	01975	-0,002 0,002	-0,020 0,007	0,002 -0,003	03589	0,003 0,001	-0,026 0,005	-0,002 -0,001	03591	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,004 0,000
01860	-0,001 0,000	-0,003 0,000	0,004 0,000	04899	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,002 0,000	02563	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000	01982	0,000 0,000	-0,016 0,000	0,000 0,000	03593	0,001 0,000	-0,010 0,000	0,004 0,000
04886	0,011 0,006	-0,028 0,010	-0,003 -0,003	01976	0,001 0,000	-0,023 0,004	-0,004 -0,001	03592	-0,001 0,000	-0,004 0,000	0,006 0,000	02562	0,000 0,000	0,001 0,000	0,003 0,000	02561	-0,001 -0,001	-0,002 0,000	0,003 0,000
03594	0,000 0,000	-0,009 0,000	0,005 0,000	01981	0,000 0,000	-0,016 0,000	0,002 0,000	02557	0,008 -0,005	0,002 -0,001	0,005 0,000	03595	0,001 -0,001	-0,005 0,000	0,007 0,000	02560	0,001 -0,001	0,000 0,000	0,005 0,000
01977	-0,001 0,000	-0,030 0,002	0,001 0,000	01978	0,000 0,000	-0,026 0,000	0,001 0,000	03597	0,002 -0,001	-0,015 0,000	0,004 0,000	01979	-0,001 0,000	-0,028 0,000	0,000 0,000	01980	-0,002 0,000	-0,020 0,000	0,001 0,000
03596	0,000 0,000	-0,018 0,000	0,004 0,000	02559	0,003 -0,004	0,002 -0,001	0,003 -0,001	02558	0,003 -0,003	-0,003 -0,001	0,003 0,000								
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01973	0,000 -0,001	-0,013 0,002	0,001 -0,002	03588	0,005 -0,001	-0,011 0,000	0,003 -0,001	04903	0,006 -0,001	-0,002 0,000	0,001 -0,001	01974	0,003 0,000	-0,022 0,004	-0,001 -0,001	02556	0,012 -0,003	0,000 -0,001	0,003 0,000
01983	0,001 0,000	-0,007 0,000	0,003 0,000	04894	0,005 0,000	-0,008 0,000	0,002 0,000	03590	0,001 0,000	-0,009 0,000	0,003 0,000	03599	0,002 0,000	-0,028 0,002	-0,001 0,000	03598	0,007 -0,001	-0,012 0,000	0,004 0,000
01862	-0,001 0,000	-0,008 0,000	0,001 0,000	01861	0,000 0,000	-0,007 0,000	0,003 0,000	01975	-0,003 0,002	-0,023 0,008	0,003 -0,003	03589	0,004 0,002	-0,030 0,006	-0,003 -0,002	03591	-0,002 0,000	-0,003 0,000	0,005 0,000
01860	-0,001 0,000	-0,003 0,000	0,005 0,000	04899	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,003 0,000	02563	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,004 0,000	01982	0,000 0,000	-0,018 0,000	0,001 0,000	03593	0,001 0,000	-0,012 0,000	0,004 0,000
04886	0,013 0,007	-0,032 0,012	-0,003 -0,003	01976	0,001 0,000	-0,027 0,004	-0,005 -0,001	03592	-0,002 0,000	-0,004 0,000	0,007 0,000	02562	0,000 0,000	0,001 0,000	0,004 0,000	02561	-0,002 -0,001	-0,002 0,000	0,004 0,000
03594	0,000 -0,001	-0,010 0,000	0,006 0,000	01981	0,000 0,000	-0,019 0,000	0,003 0,000	02557	0,009 -0,006	0,003 -0,001	0,006 0,001	03595	0,001 -0,001	-0,006 0,000	0,008 0,000	02560	0,001 -0,001	0,000 0,000	0,006 -0,001
01977	-0,002 0,001	-0,035 0,002	0,001 0,000	01978	0,000 0,000	-0,031 0,000	0,002 0,000	03597	0,003 -0,001	-0,017 0,000	0,005 0,000	01979	-0,001 0,000	-0,033 0,000	0,000 0,000	01980	-0,002 0,000	-0,024 0,000	0,002 0,000
03596	0,000 0,000	-0,021 0,000	0,004 0,000	02559	0,004 -0,004	0,002 -0,001	0,004 -0,001	02558	0,003 -0,003	-0,003 -0,001	0,004 0,000								
Piano Nervature					**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 27-28**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01561	-0,326 -0,050	-0,053 -0,009	0,065 -0,012	03236	-0,283 -0,033	-0,048 -0,005	0,094 -0,013	00111	-0,289 -0,023	-0,041 -0,001	0,046 -0,016	01562	-0,359 -0,033	0,049 -0,013	0,086 0,005	02713	-0,242 -0,030	-0,030 -0,006	0,080 -0,019
03239	-0,096 -0,013	-0,066 0,003	-0,040 -0,014	01572	-0,165 0,017	-0,047 0,030	0,003 0,005	04930	-0,068 -0,101	-0,053 -0,036	-0,010 0,007	01563	-0,541 -0,011	-0,171 -0,012	0,057 0,005	03237	-0,433 0,001	-0,156 -0,010	0,235 0,006
03244	-0,105 -0,007	0,006 -0,006	0,108 -0,001	03238	-0,146 0,012	0,061 0,023	-0,031 0,004	01570	-0,296 0,034	-0,048 0,042	-0,076 0,005	01571	-0,149 0,017	-0,021 0,024	-0,042 -0,007	04830	-0,266 0,002	0,141 0,039	-0,076 0,011
02708	-0,071 -0,006	-0,020 0,002	-0,048 -0,006	03243	-0,225 -0,020	-0,005 -0,001	0,147 -0,009	01569	0,040 0,003	0,169 0,017	-0,021 0,000	03241	-0,029 0,004	0,061 0,006	-0,017 -0,003	03240	-0,099 -0,006	-0,021 -0,007	-0,058 -0,009
00002	-0,982 0,031	-0,220 0,006	0,211 -0,001	01564	-0,088 -0,002	-0,231 -0,011	0,175 -0,002	02709	-0,124 -0,068	-0,023 -0,014	-0,034 -0,015	01568	0,013 0,000	0,222 0,009	0,013 -0,002	02710	-0,155 -0,013	-0,048 -0,001	0,016 -0,007
01565	-0,003 0,001	0,154 -0,009	0,030 0,000	02711	-0,212 -0,014	-0,040 -0,001	0,032 -0,013	03242	-0,072 -0,008	-0,004 -0,001	0,028 -0,007	01567	0,008 0,001	0,165 -0,002	-0,009 -0,004	01566	0,014 -0,002	0,145 -0,004	0,022 -0,005
02712	-0,243 -0,015	-0,054 -0,003	0,080 -0,014																
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01561	-0,132 -0,025	-0,027 -0,006	0,030 0,000	03236	-0,109 -0,020	-0,025 -0,004	0,046 0,000	00111	-0,108 -0,019	-0,015 -0,004	0,021 -0,002	01562	-0,156 -0,015	0,007 -0,007	0,040 0,008	02713	-0,081 -0,019	-0,008 -0,004	0,039 -0,004
03239	-0,035 -0,006	-0,023 0,000	-0,008 -0,005	01572	-0,058 0,005	-0,016 0,011	0,005 0,002	04930	-0,026 -0,038	-0,019 -0,013	-0,001 0,001	01563	-0,252 -0,004	-0,113 -0,005	0,028 0,009	03237	-0,199 0,002	-0,103 -0,009	0,086 0,007
03244	-0,043 -0,003	-0,020 -0,006	0,054 0,004	03238	-0,051 0,006	0,036 0,002	-0,004 0,002	01570	-0,111 0,012	-0,014 0,014	-0,025 0,000	01571	-0,051 0,006	-0,008 0,007	-0,011 -0,003	04830	-0,091 0,004	0,082 0,004	-0,023 0,003
02708	-0,025 -0,004	-0,009 0,000	-0,010 -0,002	03243	-0,081 -0,012	-0,007 -0,003	0,076 0,000	01569	0,024 0,001	0,087 0,002	-0,003 0,003	03241	-0,006 0,001	0,024 -0,001	0,003 0,001	03240	-0,031 -0,004	-0,009 -0,003	-0,007 -0,003
00002	-0,460 0,014	-0,138 -0,005	0,128 0,006	01564	-0,040 -0,001	-0,142 -0,008	0,101 0,003	02709	-0,038 -0,023	-0,006 -0,005	-0,002 -0,005	01568	0,008 0,000	0,090 0,000	0,010 0,002	02710	-0,043 -0,007	-0,018 -0,001	0,017 -0,001
01565	-0,002 0,001	0,038 -0,007	0,016 0,004	02711	-0,076 -0,008	-0,015 -0,001	0,023 -0,004	03242	-0,020 -0,005	-0,010 -0,002	0,025 0,000	01567	0,006 0,000	0,063 -0,004	0,000 0,001	01566	0,009 -0,001	0,038 -0,005	0,013 0,001
02712	-0,083 -0,015	-0,019 -0,003	0,044 -0,002																
Condizione carico (Abitazioni)																			
01561	-0,083 -0,021	-0,018 -0,006	0,021 0,001	03236	-0,069 -0,018	-0,016 -0,004	0,031 0,001	00111	-0,069 -0,018	-0,009 -0,004	0,014 0,000	01562	-0,099 -0,013	0,002 -0,007	0,027 0,007	02713	-0,051 -0,017	-0,005 -0,004	0,026 -0,002
03239	-0,021 -0,005	-0,013 0,000	-0,004 -0,004	01572	-0,033 0,003	-0,009 0,009	0,003 0,001	04930	-0,015 -0,025	-0,011 -0,008	0,000 0,000	01563	-0,160 -0,004	-0,076 -0,006	0,018 0,009	03237	-0,125 0,000	-0,069 -0,009	0,055 0,006
03244	-0,026 -0,003	-0,016 -0,006	0,035 0,003	03238	-0,028 0,006	0,023 0,001	-0,001 0,000	01570	-0,063 0,006	-0,007 0,011	-0,014 -0,003	01571	-0,028 0,004	-0,004 0,006	-0,006 -0,003	04830	-0,049 0,013	0,052 0,003	-0,012 0,002
02708	-0,015 -0,005	-0,006 -0,001	-0,005 -0,003	03243	-0,051 -0,011	-0,005 -0,003	0,050 0,000	01569	0,016 0,001	0,055 0,001	-0,001 0,003	03241	-0,003 0,001	0,015 -0,001	0,003 0,000	03240	-0,019 -0,004	-0,005 -0,002	-0,002 -0,003
00002	-0,292 0,005	-0,092 -0,010	0,081 0,007	01564	-0,025 -0,001	-0,094 -0,009	0,064 0,003	02709	-0,023 -0,017	-0,003 -0,003	0,000 -0,004	01568	0,006 0,000	0,054 -0,001	0,006 0,001	02710	-0,026 -0,007	-0,011 -0,002	0,012 -0,002
01565	-0,001 0,001	0,021 -0,008	0,011 0,003	02711	-0,048 -0,009	-0,010 -0,001	0,015 -0,003	03242	-0,012 -0,005	-0,007 -0,003	0,017 0,000	01567	0,004 0,000	0,038 -0,004	0,001 0,001	01566	0,006 -0,001	0,021 -0,005	0,008 0,001
02712	-0,052 -0,014	-0,012 -0,003	0,029 -0,002																

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01561	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03236	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00111	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01562	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02713	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03239	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01572	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04930	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01563	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03237	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03244	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03238	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01570	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01571	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04830	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02708	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03243	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01569	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03241	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03240	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00002	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01564	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02709	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01568	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02710	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01565	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02711	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03242	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01567	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01566	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02712	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000																
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01561	-0,057 -0,006	-0,014 -0,001	0,008 0,001	03236	-0,044 -0,004	-0,014 -0,001	0,018 0,001	00111	-0,042 -0,004	-0,008 -0,001	0,006 0,000	01562	-0,070 -0,003	-0,004 -0,001	0,015 0,003	02713	-0,029 -0,003	-0,002 -0,001	0,016 0,000
03239	-0,009 0,000	-0,006 0,000	0,004 0,000	01572	-0,012 0,001	-0,005 0,001	0,006 0,001	04930	-0,006 -0,006	-0,005 -0,003	0,002 0,001	01563	-0,117 0,000	-0,065 0,000	0,012 0,004	03237	-0,092 0,003	-0,065 -0,002	0,039 0,003
03244	-0,019 0,000	-0,023 -0,001	0,025 0,002	03238	-0,005 -0,004	0,016 -0,003	0,005 0,001	01570	-0,019 -0,001	0,002 0,000	-0,003 -0,001	01571	-0,007 0,000	-0,003 0,000	0,002 0,000	04830	-0,002 -0,019	0,036 -0,012	0,002 -0,006
02708	-0,009 0,002	-0,004 0,001	0,003 0,001	03243	-0,031 -0,002	-0,007 0,000	0,035 0,001	01569	0,011 0,000	0,036 -0,002	0,005 -0,003	03241	0,001 -0,001	0,005 -0,001	0,007 0,000	03240	-0,009 0,000	-0,005 -0,001	0,009 0,001
00002	-0,215 0,009	-0,086 -0,001	0,059 0,001	01564	-0,019 0,000	-0,087 -0,002	0,047 0,000	02709	-0,011 -0,003	-0,001 -0,001	0,007 0,000	01568	0,003 0,000	0,022 -0,002	0,005 0,000	02710	-0,009 0,000	-0,007 0,000	0,013 0,001
01565	-0,002 0,000	-0,006 -0,001	0,009 0,001	02711	-0,028 0,001	-0,006 0,001	0,014 0,000	03242	-0,007 -0,001	-0,011 0,000	0,017 0,001	01567	0,002 0,000	0,014 -0,001	0,003 0,001	01566	0,003 0,000	-0,003 -0,001	0,006 0,001
02712	-0,029 -0,003	-0,007 -0,001	0,022 0,000																
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01561	-0,006 -0,002	-0,001 0,000	0,001 0,000	03236	-0,005 -0,001	-0,001 0,000	0,002 0,000	00111	-0,005 -0,001	-0,001 0,000	0,001 0,000	01562	-0,008 -0,001	0,000 -0,001	0,002 0,000	02713	-0,004 -0,001	0,000 0,000	0,002 0,000
03239	-0,002 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	01572	-0,003 0,000	-0,001 0,001	0,000 0,000	04930	-0,001 -0,002	-0,001 -0,001	0,000 0,000	01563	-0,012 -0,001	-0,006 -0,001	0,001 0,001	03237	-0,010 -0,001	-0,005 -0,001	0,004 0,001
03244	-0,002 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000	03238	-0,002 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	01570	-0,005 0,000	-0,001 0,001	-0,002 0,000	01571	-0,003 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	04830	-0,004 0,001	0,002 0,001	-0,001 0,000
02708	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03243	-0,004 -0,001	0,000 0,000	0,003 0,000	01569	0,001 0,000	0,003 0,000	0,000 0,000	03241	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03240	-0,002 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
00002	-0,022 -0,001	-0,007 -0,001	0,006 0,001	01564	-0,002 0,000	-0,007 -0,001	0,005 0,001	02709	-0,002 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01568	0,000 0,000	0,003 0,000	0,000 0,000	02710	-0,002 -0,001	-0,001 0,000	0,001 0,000
01565	0,000 0,000	0,001 -0,001	0,001 0,000	02711	-0,004 -0,001	-0,001 0,000	0,001 0,000	03242	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	01567	0,000 0,000	0,002 0,000	0,000 0,000	01566	0,000 0,000	0,001 0,000	0,001 0,000
02712	-0,004 -0,001	-0,001 0,000	0,002 0,000																
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01561	0,000 -0,034	0,000 0,001	0,000 -0,003	03236	0,000 -0,059	0,000 -0,007	0,000 -0,003	00111	0,000 -0,108	0,000 -0,029	0,000 -0,002	01562	0,000 0,017	0,000 0,016	0,000 -0,001	02713	0,000 -0,120	0,000 -0,034	0,000 0,002
03239	0,000 -0,010	0,001 -0,003	0,000 0,022	01572	0,001 -0,013	0,001 -0,011	0,000 0,022	04930	0,000 -0,018	0,000 -0,002	0,000 0,007	01563	0,000 0,016	0,001 0,018	0,000 -0,004	03237	0,000 0,017	0,001 0,019	0,000 -0,003
03244	0,000 0,017	0,001 0,024	0,000 0,003	03238	0,001 0,000	0,000 -0,028	0,000 0,015	01570	0,001 -0,016	0,000 -0,065	0,000 0,026	01571	0,000 0,000	0,000 -0,026	0,000 0,008	04830	0,001 0,011	0,000 -0,056	0,000 0,013
02708	0,000 -0,045	0,000 -0,015	0,000 0,008	03243	0,000 -0,022	0,000 0,005	0,000 0,005	01569	0,000 -0,001	0,000 -0,014	0,000 0,026	03241	0,000 0,007	0,000 0,012	0,000 0,021	03240	0,000 -0,003	0,000 0,007	0,000 0,023
00002	0,001 0,024	0,001 0,014	0,000 -0,011	01564	0,000 0,005	0,001 0,024	0,000 -0,008	02709	0,000 -0,082	0,000 -0,017	0,000 0,009	01568	0,000 -0,004	0,000 0,012	0,000 0,021	02710	0,000 -0,080	0,000 -0,024	0,000 0,009
01565	0,000 -0,005	0,001 0,031	0,000 0,002	02711	0,000 -0,098	0,000 -0,025	0,000 0,006	03242	0,000 0,020	0,000 0,021	0,000 0,016	01567	0,000 0,007	0,001 0,025	0,000 0,016	01566	0,000 0,009	0,001 0,029	0,000 0,014
02712	0,000 -0,129	0,000 -0,026	0,000 0,008																
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01561	0,000 -0,040	0,000 0,001	0,000 -0,004	03236	0,000 -0,069	0,000 -0,008	0,000 -0,003	00111	0,000 -0,126	0,000 -0,034	0,000 -0,002	01562	0,000 0,020	0,001 0,018	0,000 -0,002	02713	-0,001 -0,140	0,000 -0,040	0,000 0,002
03239	0,000 -0,012	0,001 -0,003	0,000 0,025	01572	0,001 -0,015	0,001 -0,013	0,000 0,026	04930	-0,001 -0,021	0,001 -0,003	0,000 0,008	01563	0,000 0,019	0,001 0,022	0,000 -0,004	03237	0,000 0,019	0,001 0,023	0,000 -0,003
03244	0,000 0,019	0,001 0,028	0,000 0,004	03238	0,001 0,000	0,000 -0,032	0,000 0,018	01570	0,001 -0,019	0,000 -0,076	0,000 0,030	01571	0,000 0,000	0,000 -0,030	0,000 0,009	04830	0,001 0,012	0,000 -0,065	0,000 0,015
02708	0,000 -0,053	0,000 -0,017	0,000 0,010	03243	0,000 -0,025	0,000 0,006	0,000 0,006	01569	0,000 -0,001	0,000 -0,016	0,000 0,030	03241	0,000 0,008	0,000 0,015	0,000 0,025	03240	0,000 -0,004	0,000 0,008	0,000 0,027
00002	0,001 0,028	0,002 0,016	0,000 -0,012	01564	0,000 0,006	0,002 0,028	0,000 -0,009	02709	0,000 -0,096	0,000 -0,020	0,000 0,010	01568	0,000 -0,004	0,000 0,014	0,000 0,024	02710	0,000 -0,094	0,000 -0,028	0,000 0,010
01565	0,000 -0,006	0,001 0,037	0,000 0,003	02711	0,000 -0,115	0,000 -0,029	0,000 0,007	03242	0,000 0,024	0,000 0,025	0,000 0,019	01567	0,000 0,008	0,001 0,030	0,000 0,019	01566	0,000 0,011	0,001 0,034	0,000 0,017
02712	0,000 -0,150	0,000 -0,031	0,000 0,009																
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 28-29**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01615	-0,255 0,045	-0,064 0,247	0,006 -0,060	03279	-0,218 -0,168	-0,026 -0,063	0,030 0,022	04924	-0,240 -0,554	-0,044 -0,158	-0,005 0,009	01616	-0,302 0,037	0,053 0,135	0,019 -0,023	02734	-0,220 -0,504	-0,045 -0,104	0,032 0,067
03281	-0,390 0,000	-0,205 -0,023	-0,140 0,011	01563	-0,585 -0,010	-0,153 -0,007	-0,107 0,003	01562	-0,348 -0,028	0,015 -0,002	-0,016 0,004	03280	-0,302 -0,060	-0,171 0,103	0,175 -0,003	03285	-0,166 -0,046	-0,100 -0,028	0,075 0,007

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01617	-0,412	-0,162	0,030	03283	-0,240	-0,044	-0,029	03282	-0,302	-0,072	0,006	02737	-0,261	-0,048	-0,009	00111	-0,281	-0,070	0,021
	-0,006	0,122	-0,030		-0,098	-0,020	0,001		-0,062	-0,012	-0,011		-0,095	-0,025	-0,039		-0,029	0,008	-0,031
04831	-0,779	-0,347	0,191	01618	-0,134	-0,324	0,240	00002	-0,816	-0,256	-0,246	01561	-0,333	-0,058	0,038	01620	0,011	0,064	0,001
	-0,201	0,178	0,036		0,049	0,016	0,095		0,020	-0,016	0,010		-0,045	0,015	-0,006		-0,001	-0,026	0,020
01621	-0,034	-0,181	-0,149	03284	-0,096	-0,075	-0,048	02735	-0,249	-0,060	0,031	02736	-0,248	-0,043	-0,001	01619	-0,014	-0,062	0,056
	-0,003	-0,026	0,023		-0,019	-0,025	0,018		-0,269	-0,066	-0,013		-0,126	-0,023	-0,028		-0,008	-0,005	0,024
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01615	-0,099	-0,026	-0,013	03279	-0,083	-0,017	-0,004	04924	-0,083	-0,022	-0,010	01616	-0,126	0,019	-0,002	02734	-0,075	-0,014	0,004
	0,015	0,096	-0,021		-0,059	-0,020	0,010		-0,185	-0,051	0,005		0,008	0,056	-0,011		-0,183	-0,037	0,030
03281	-0,183	-0,134	-0,070	01563	-0,272	-0,104	-0,050	01562	-0,153	-0,008	-0,008	03280	-0,129	-0,090	0,056	03285	-0,062	-0,057	0,019
	0,000	-0,008	0,009		-0,004	-0,004	0,008		-0,013	-0,002	0,006		-0,030	0,048	0,004		-0,020	-0,008	0,006
01617	-0,185	-0,081	0,013	03283	-0,088	-0,025	-0,024	03282	-0,117	-0,036	-0,001	02737	-0,090	-0,016	-0,007	00111	-0,104	-0,028	0,010
	-0,009	0,051	-0,008		-0,041	-0,009	0,006		-0,031	-0,006	0,001		-0,046	-0,012	-0,009		-0,021	0,000	-0,006
04831	-0,337	-0,160	0,104	01618	-0,049	-0,155	0,120	00002	-0,398	-0,172	-0,121	01561	-0,136	-0,029	0,017	01620	0,003	-0,011	-0,004
	-0,092	0,080	0,022		0,022	0,009	0,049		0,016	0,001	0,012		-0,023	0,003	0,003		-0,001	-0,009	0,013
01621	-0,020	-0,138	-0,075	03284	-0,040	-0,062	-0,029	02735	-0,085	-0,025	0,004	02736	-0,085	-0,014	-0,009	01619	-0,003	-0,054	0,019
	-0,001	-0,010	0,015		-0,008	-0,009	0,012		-0,102	-0,025	0,002		-0,059	-0,011	-0,005		-0,004	0,000	0,015
Condizione carico (Abitazioni)																			
01615	-0,072	-0,019	-0,009	03279	-0,059	-0,012	-0,001	04924	-0,059	-0,015	-0,006	01616	-0,091	0,013	-0,001	02734	-0,053	-0,010	0,004
	0,008	0,070	-0,014		-0,043	-0,013	0,008		-0,127	-0,033	0,005		0,003	0,042	-0,007		-0,133	-0,027	0,024
03281	-0,116	-0,090	-0,044	01563	-0,172	-0,070	-0,032	01562	-0,096	-0,008	-0,004	03280	-0,094	-0,070	0,041	03285	-0,043	-0,042	0,015
	-0,001	-0,006	0,008		-0,004	-0,006	0,008		-0,012	-0,003	0,006		-0,022	0,036	0,005		-0,016	-0,005	0,006
01617	-0,136	-0,062	0,011	03283	-0,057	-0,019	-0,012	03282	-0,075	-0,025	0,002	02737	-0,058	-0,011	-0,002	00111	-0,066	-0,019	0,008
	-0,007	0,041	-0,004		-0,032	-0,008	0,006		-0,026	-0,006	0,002		-0,037	-0,010	-0,004		-0,019	-0,001	-0,004
04831	-0,244	-0,123	0,076	01618	-0,035	-0,118	0,088	00002	-0,252	-0,114	-0,077	01561	-0,086	-0,020	0,013	01620	0,003	-0,013	-0,002
	-0,068	0,060	0,019		0,016	0,007	0,038		0,010	0,002	0,010		-0,020	0,001	0,003		0,000	-0,007	0,010
01621	-0,012	-0,092	-0,047	03284	-0,025	-0,045	-0,018	02735	-0,058	-0,017	0,005	02736	-0,054	-0,009	-0,004	01619	-0,002	-0,043	0,014
	-0,001	-0,008	0,011		-0,007	-0,008	0,010		-0,076	-0,019	0,004		-0,047	-0,009	-0,001		-0,003	0,000	0,012
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01615	0,000	0,000	0,000	03279	0,000	0,000	0,000	04924	0,000	0,000	0,000	01616	0,000	0,000	0,000	02734	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
03281	0,000	0,000	0,000	01563	0,000	0,000	0,000	01562	0,000	0,000	0,000	03280	0,000	0,000	0,000	03285	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01617	0,000	0,000	0,000	03283	0,000	0,000	0,000	03282	0,000	0,000	0,000	02737	0,000	0,000	0,000	00111	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04831	-0,001	0,000	0,000	01618	0,000	0,000	0,000	00002	0,000	0,001	0,000	01561	0,000	0,000	0,000	01620	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01621	0,000	0,001	0,000	03284	0,000	0,000	0,000	02735	0,000	0,000	0,000	02736	0,000	0,000	0,000	01619	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01615	-0,025	-0,009	-0,011	03279	-0,024	-0,009	-0,011	04924	-0,023	-0,008	-0,007	01616	-0,030	0,000	-0,007	02734	-0,022	-0,004	-0,006
	0,006	0,029	-0,006		-0,016	-0,005	0,003		-0,054	-0,015	0,001		0,005	0,019	-0,003		-0,053	-0,011	0,009
03281	-0,084	-0,073	-0,036	01563	-0,125	-0,062	-0,025	01562	-0,069	-0,008	-0,009	03280	-0,028	-0,022	0,009	03285	-0,016	-0,023	-0,007
	0,002	-0,002	0,003		0,000	0,000	0,003		-0,002	0,000	0,003		-0,005	0,015	0,001		-0,004	-0,002	0,002
01617	-0,042	-0,020	-0,001	03283	-0,032	-0,011	-0,024	03282	-0,046	-0,016	-0,008	02737	-0,031	-0,004	-0,010	00111	-0,042	-0,010	0,001
	0,000	0,018	-0,002		-0,011	-0,002	0,002		-0,008	-0,001	0,001		-0,012	-0,003	-0,002		-0,004	0,001	-0,001
04831	-0,074	-0,030	0,020	01618	-0,005	-0,032	0,023	00002	-0,187	-0,098	-0,056	01561	-0,057	-0,015	0,001	01620	-0,001	-0,015	-0,005
	-0,020	0,025	0,004		0,005	0,005	0,011		0,011	0,002	0,006		-0,005	0,002	0,002		-0,001	-0,001	0,005
01621	-0,012	-0,080	-0,036	03284	-0,018	-0,033	-0,020	02735	-0,026	-0,009	-0,007	02736	-0,030	-0,006	-0,014	01619	0,001	-0,020	0,000
	0,000	-0,002	0,006		-0,001	-0,002	0,004		-0,029	-0,007	0,001		-0,016	-0,003	-0,001		-0,001	0,001	0,004
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01615	-0,005	-0,001	-0,001	03279	-0,004	-0,001	0,000	04924	-0,004	-0,001	0,000	01616	-0,006	0,001	0,000	02734	-0,004	-0,001	0,000
	0,001	0,005	-0,001		-0,003	-0,001	0,001		-0,010	-0,002	0,000		0,000	0,003	0,000		-0,010	-0,002	0,002
03281	-0,009	-0,006	-0,003	01563	-0,013	-0,005	-0,002	01562	-0,007	0,000	-0,001	03280	-0,006	-0,004	0,003	03285	-0,003	-0,003	0,001
	-0,001	-0,001	0,001		-0,001	-0,001	0,001		-0,001	0,000	0,001		-0,001	0,003	0,000		-0,001	0,000	0,001
01617	-0,009	-0,004	0,001	03283	-0,004	-0,001	-0,001	03282	-0,006	-0,002	0,000	02737	-0,004	-0,001	-0,001	00111	-0,005	-0,001	0,000
	0,000	0,003	0,000		-0,002	-0,001	0,001		-0,002	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000
04831	-0,016	-0,007	0,005	01618	-0,002	-0,006	0,005	00002	-0,019	-0,008	-0,006	01561	-0,007	-0,001	0,001	01620	0,000	0,000	0,000
	-0,005	0,004	0,002		0,001	0,001	0,003		-0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,001
01621	-0,001	-0,006	-0,004	03284	-0,002	-0,003	-0,002	02735	-0,004	-0,001	0,000	02736	-0,004	-0,001	-0,001	01619	0,000	-0,002	0,001
	0,000	-0,001	0,001		-0,001	-0,001	0,001		-0,006	-0,001	0,000		-0,004	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,001
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01615	-0,002	0,000	-0,001	03279	-0,002	0,002	0,000	04924	-0,004	0,000	-0,002	01616	-0,001	0,000	-0,001	02734	-0,003	-0,001	0,000
	-0,008	-0,021	-0,012		-0,013	-0,006	-0,015		-0,034	-0,007	0,002		-0,004	-0,039	-0,002		-0,056	-0,011	-0,002
03281	0,000	0,001	0,000	01563	0,000	0,001	0,000	01562	0,000	0,000	0,000	03280	0,001	-0,002	0,001	03285	-0,001	0,001	0,001
	0,016	0,019	-0,007		0,016	0,018	-0,006		0,017	0,015	-0,008		-0,001	-0,031	-0,012		0,015	0,010	-0,021
01617	0,002	-0,001	0,000	03283	-0,001	0,000	0,000	03282	0,000	0,000	0,000	02737	-0,001	0,000	0,000	00111	0,000	0,000	0,000
	-0,009	-0,064	-0,015		-0,013	0,007	-0,012		-0,054	-0,005	-0,003		-0,112	-0,032	-0,003		-0,108	-0,031	-0,001
04831	0,002	-0,004	-0,001	01618	-0,002	-0,002	0,000	00002	0,000	0,001	0,000	01561	0,000	0,000	0,000	01620	0,000	0,001	0,000
	-0,009	-0,071	-0,009		-0,007	-0,015	-0,019		0,025	0,016	0,001		-0,035	-0,002	-0,003		-0,001	0,023	-0,011
01621	0,000	0,001	0,000	03284	0,000	0,001	0,000	02735	-0,001	0,000	0,000	02736	-0,001	0,000	0,001	01619	0,000	0,000	0,001
	0,004	0,022	-0,003		0,016	0,021	-0,012		-0,065	-0,017	-0,008		-0,107	-0,021	-0,012		0,007	0,012	-0,017
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01615	-0,003	0,001	-0,001	03279	-0,002	0,003	0,000	04924	-0,005	0,000	-0,002	01616	-0,001	0,000	-0,001	02734	-0,003	-0,001	0,000
	-0,009	-0,024	-0,014		-0,015	-0,007	-0,018		-0,040	-0,009	0,002		-0,005	-0,046	-0,002		-0,066	-0,013	-0,003
03281	0,000	0,001	0,000	01563	0,000	0,001	0,000	01562	0,000	0,000	0,000	03280	0,001	-0,002	0,001	03285	-0,001	0,001	0,002
	0,019	0,022	-0,008		0,019	0,021	-0,007		0,019	0,017	-0,010		-0,001	-0,036	-0,014		0,018	0,012	-0,024
01617	0,002	-0,001	0,000	03283	-0,001	0,000	0,001	03282	0,000	0,000	0,000	02737	-0,001	0,000	0,000	00111	0,000	0,000	0,000
	-0,011	-0,075	-0,018		-0,015	0,008	-0,014		-0,063	-0,006	-0,004		-0,131	-0,038	-0,003		-0,126	-0,036	-0,001
04831	0,002	-0,004	-0,001	01618	-0,002	-0,003	0,001	00002	0,000	0,002	0,000	01561	0,000	0,000	0,000	01620	0,000	0,001	0,000
	-0,011	-0,083	-0,011		-0,008	-0,018	-0,022		0,029	0,019	0,001		-0,041	-0,003	-0,004		-0,001	0,027	-0,012
01621	0,000	0,001	0,000	03284	0,000	0,001	0,000	02735	-0,001	0,000	0,000	02736	-0,001	0,000	0,001	01619	0,000	0,000	0,001
	0,005	0,026	-0,004		0,019	0,024	-0,014		-0,076	-0,020	-0,009		-0,125	-0,025	-0,014		0,008	0,014	-0,020

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 29-30**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03273	-0,213 -0,181	-0,046 -0,060	-0,070 -0,058	01614	-0,257 0,077	-0,080 0,360	-0,039 0,057	00107	-0,242 -0,542	-0,036 -0,136	-0,016 -0,049	01605	-0,146 0,009	-0,042 0,162	0,024 -0,036	03270	-0,107 -0,029	-0,053 0,009	0,057 0,032
00314	-0,074 -0,081	-0,023 0,000	0,013 0,029	01604	-0,187 0,031	-0,024 0,108	0,051 0,018	02733	-0,094 -0,115	-0,013 -0,033	0,057 0,069	01603	-0,348 0,087	-0,182 0,139	0,051 -0,010	03271	-0,241 -0,023	-0,129 0,071	0,097 -0,011
03278	-0,054 -0,007	-0,037 0,003	0,069 0,006	01611	-0,011 -0,010	-0,052 -0,038	-0,089 -0,078	00003	-0,535 -0,320	-0,111 -0,084	-0,154 -0,091	03272	-0,256 -0,088	-0,102 -0,020	-0,096 -0,012	01613	-0,244 0,029	-0,024 0,087	-0,053 -0,012
01612	-0,415 -0,029	-0,137 -0,002	-0,087 -0,031	02728	-0,176 -0,459	-0,038 -0,144	-0,055 -0,052	03277	-0,128 -0,065	-0,023 -0,018	0,105 0,041	03275	-0,059 -0,029	-0,017 -0,052	-0,052 -0,004	03274	-0,174 -0,148	-0,025 -0,080	-0,087 -0,038
02729	-0,190 -0,334	-0,039 -0,065	-0,047 -0,012	00017	-0,568 -0,211	-0,170 0,048	0,154 0,038	01606	-0,030 0,002	-0,150 0,043	0,106 0,047	01610	0,006 0,012	0,113 -0,069	-0,004 -0,014	02730	-0,174 -0,219	-0,048 -0,047	0,000 0,038
02731	-0,165 -0,148	-0,037 -0,044	0,018 0,047	03276	-0,069 -0,064	-0,035 -0,053	0,017 0,004	01607	-0,003 0,011	0,053 -0,011	0,019 0,008	01609	0,006 -0,006	0,082 -0,067	-0,005 0,004	02732	-0,140 -0,149	-0,034 -0,031	0,059 0,059
01608	0,007 -0,007	0,052 -0,047	0,020 0,000																
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03273	-0,077 -0,063	-0,015 -0,021	-0,043 -0,018	01614	-0,098 0,019	-0,026 0,109	-0,029 0,015	00107	-0,089 -0,174	-0,008 -0,042	-0,014 -0,017	01605	-0,041 0,003	-0,003 0,053	0,002 -0,014	03270	-0,030 -0,011	-0,010 0,003	0,009 0,009
00314	-0,021 -0,032	-0,008 -0,002	0,002 0,008	01604	-0,050 0,009	0,014 0,035	0,011 0,005	02733	-0,028 -0,039	-0,005 -0,011	0,010 0,021	01603	-0,102 0,023	-0,019 0,040	0,015 -0,008	03271	-0,066 -0,008	0,008 0,025	0,021 -0,004
03278	-0,012 -0,004	0,020 0,001	0,011 0,001	01611	-0,010 -0,005	-0,041 -0,012	-0,047 -0,038	00003	-0,257 -0,133	-0,065 -0,020	-0,075 -0,036	03272	-0,116 -0,042	-0,052 -0,003	-0,051 -0,007	01613	-0,102 0,000	-0,007 0,023	-0,033 -0,001
01612	-0,182 -0,021	-0,072 -0,007	-0,039 -0,009	02728	-0,055 -0,152	-0,009 -0,048	-0,031 -0,016	03277	-0,034 -0,022	0,001 -0,006	0,016 0,012	03275	-0,023 -0,014	-0,005 -0,016	-0,033 -0,005	03274	-0,057 -0,052	-0,006 -0,026	-0,055 -0,012
02729	-0,060 -0,109	-0,014 -0,021	-0,033 -0,003	00017	-0,150 -0,055	0,017 0,024	0,039 0,009	01606	0,003 0,000	0,020 0,015	0,024 0,014	01610	0,002 0,005	0,053 -0,025	-0,006 -0,010	02730	-0,059 -0,073	-0,014 -0,015	-0,014 0,013
02731	-0,041 -0,049	-0,010 -0,014	-0,007 0,015	03276	-0,017 -0,023	-0,001 -0,017	-0,012 0,000	01607	0,004 0,004	0,063 -0,004	0,000 0,002	01609	0,007 -0,003	0,042 -0,022	-0,008 -0,001	02732	-0,038 -0,050	-0,009 -0,010	0,006 0,018
01608	0,006 -0,003	0,054 -0,016	0,003 -0,002																
Condizione carico (Abitazioni)																			
03273	-0,056 -0,046	-0,011 -0,015	-0,030 -0,012	01614	-0,071 0,009	-0,018 0,071	-0,020 0,010	00107	-0,064 -0,118	-0,006 -0,028	-0,010 -0,012	01605	-0,028 0,001	-0,002 0,038	0,000 -0,010	03270	-0,020 -0,009	-0,007 0,002	0,004 0,007
00314	-0,014 -0,023	-0,006 -0,001	0,001 0,006	01604	-0,032 0,006	0,010 0,026	0,006 0,004	02733	-0,019 -0,029	-0,003 -0,008	0,005 0,015	01603	-0,069 0,015	-0,011 0,028	0,011 -0,006	03271	-0,042 -0,006	0,009 0,018	0,012 -0,003
03278	-0,007 -0,003	0,015 0,001	0,005 0,001	01611	-0,008 -0,004	-0,034 -0,008	-0,035 -0,028	00003	-0,190 -0,093	-0,051 -0,007	-0,054 -0,025	03272	-0,086 -0,031	-0,041 0,000	-0,037 -0,005	01613	-0,075 -0,004	-0,005 0,014	-0,023 0,000
01612	-0,133 -0,016	-0,055 -0,006	-0,028 -0,004	02728	-0,039 -0,106	-0,006 -0,033	-0,022 -0,011	03277	-0,022 -0,017	0,000 -0,004	0,008 0,009	03275	-0,017 -0,011	-0,005 -0,011	-0,024 -0,004	03274	-0,041 -0,038	-0,004 -0,018	-0,040 -0,008
02729	-0,042 -0,077	-0,010 -0,015	-0,024 -0,001	00017	-0,093 -0,034	0,019 0,021	0,024 0,006	01606	0,005 0,000	0,022 0,011	0,013 0,009	01610	0,002 0,004	0,035 -0,018	-0,005 -0,007	02730	-0,041 -0,053	-0,010 -0,011	-0,011 0,009
02731	-0,026 -0,036	-0,007 -0,010	-0,006 0,011	03276	-0,011 -0,017	-0,002 -0,012	-0,010 0,000	01607	0,003 0,003	0,045 -0,002	-0,001 0,001	01609	0,005 -0,003	0,028 -0,015	-0,006 -0,001	02732	-0,025 -0,037	-0,006 -0,008	0,002 0,013
01608	0,004 -0,002	0,038 -0,011	0,001 -0,002																
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03273	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01614	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00107	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01605	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03270	0,000 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000
00314	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01604	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	02733	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01603	-0,002 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	03271	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,001 0,000
03278	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	01611	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00003	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03272	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01613	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01612	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02728	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03277	0,000 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	03275	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03274	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02729	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00017	-0,003 -0,001	-0,002 0,000	0,001 0,000	01606	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,001 0,000	01610	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02730	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02731	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03276	0,000 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	01607	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	01609	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02732	0,000 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000
01608	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000																
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03273	-0,020 -0,018	-0,003 -0,006	-0,016 -0,006	01614	-0,024 0,006	-0,007 0,031	-0,014 0,003	00107	-0,026 -0,049	0,000 -0,011	-0,007 -0,006	01605	-0,011 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,003	03270	-0,009 0,002	-0,002 0,002	0,001 0,000
00314	-0,006 0,018	-0,002 0,008	0,000 0,002	01604	-0,014 -0,001	0,005 0,004	0,002 -0,004	02733	-0,009 0,001	-0,002 0,000	0,002 0,005	01603	-0,027 0,005	-0,002 0,010	0,002 0,000	03271	-0,020 -0,005	0,005 0,005	0,006 -0,002
03278	-0,004 -0,001	0,007 0,000	di 0,000	01611	-0,004 -0,001	-0,015 -0,002	-0,012 -0,009	00003	-0,061 -0,032	-0,023 -0,005	-0,020 -0,009	03272	-0,027 -0,008	-0,016 0,000	-0,015 -0,002	01613	-0,025 0,002	-0,004 0,008	-0,012 0,000
01612	-0,042 -0,002	-0,020 0,004	-0,012 -0,004	02728	-0,015 -0,045	-0,003 -0,014	-0,011 -0,005	03277	-0,010 -0,005	0,001 0,000	0,003 0,001	03275	-0,006 -0,003	-0,002 -0,004	-0,011 -0,002	03274	-0,017 -0,014	-0,002 -0,007	-0,018 -0,005
02729	-0,018 -0,031	-0,004 -0,006	-0,011 -0,001	00017	-0,049 -0,028	0,007 0,002	0,013 0,002	01606	0,000 0,000	0,004 0,003	0,009 0,004	01610	0,000 0,001	0,013 -0,005	-0,003 -0,003	02730	-0,018 -0,019	-0,004 -0,004	-0,005 0,003
02731	-0,012 -0,010	-0,003 -0,003	-0,003 0,004	03276	-0,005 -0,006	0,000 -0,004	-0,005 -0,001	01607	0,001 0,001	0,019 -0,002	0,000 0,000	01609	0,002 0,000	0,011 -0,005	-0,003 -0,001	02732	-0,011 -0,007	-0,003 -0,002	0,001 0,004
01608	0,002 -0,001	0,017 -0,004	0,000 -0,002																
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03273	-0,004 -0,004	-0,001 -0,001	-0,002 -0,001	01614	-0,005 0,001	-0,001 0,005	-0,001 0,001	00107	-0,005 -0,009	0,000 -0,002	-0,001 -0,001	01605	-0,002 0,000	0,000 0,003	0,000 -0,001	03270	-0,002 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,001
00314	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01604	-0,003 0,000	0,001 0,002	0,001 0,000	02733	-0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,001 0,001	01603	-0,006 0,002	-0,002 0,003	0,001 0,000	03271	-0,004 -0,001	-0,001 0,001	0,002 0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03278	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	01611	-0,001 0,000	-0,003 0,000	-0,003 -0,002	00003	-0,013 -0,007	-0,004 0,000	-0,004 -0,002	03272	-0,006 -0,002	-0,003 0,000	-0,003 0,000	01613	-0,005 0,000	0,000 0,001	-0,001 0,000
01612	-0,009 -0,001	-0,003 0,000	-0,002 0,000	02728	-0,003 -0,008	-0,001 -0,003	-0,001 -0,001	03277	-0,002 -0,001	0,000 0,000	0,001 0,001	03275	-0,001 -0,001	0,000 -0,001	-0,002 0,000	03274	-0,003 -0,003	0,000 -0,001	-0,002 -0,001
02729	-0,003 -0,006	-0,001 -0,001	-0,001 0,000	00017	-0,010 -0,004	-0,002 0,001	0,003 0,001	01606	0,000 0,000	-0,002 0,001	0,002 0,001	01610	0,000 0,000	0,002 -0,001	0,000 0,000	02730	-0,003 -0,004	-0,001 -0,001	0,000 0,001
02731	-0,002 -0,003	-0,001 -0,001	0,000 0,001	03276	-0,001 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	01607	0,000 0,000	0,002 0,000	0,000 0,000	01609	0,000 0,000	0,002 -0,001	0,000 0,000	02732	-0,002 -0,003	-0,001 -0,001	0,001 0,001
01608	0,000 0,000	0,002 -0,001	0,000 0,000																
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03273	-0,002 -0,009	-0,002 -0,002	-0,004 -0,008	01614	-0,003 0,004	-0,006 0,028	-0,004 0,004	00107	-0,004 -0,039	0,000 -0,011	-0,003 -0,005	01605	0,002 0,001	0,000 0,005	-0,001 -0,002	03270	0,001 -0,002	0,000 -0,001	-0,002 0,001
00314	0,001 -0,010	0,000 -0,003	-0,001 0,001	01604	0,002 0,001	0,000 -0,001	-0,001 0,002	02733	0,000 -0,004	0,000 -0,001	-0,002 0,000	01603	0,002 0,002	0,001 -0,005	-0,001 -0,001	03271	0,002 0,001	0,002 -0,006	-0,002 -0,002
03278	0,001 0,000	-0,001 -0,004	-0,002 -0,003	01611	-0,001 0,000	-0,009 -0,002	0,000 -0,002	00003	0,001 0,007	-0,011 -0,004	-0,001 -0,005	03272	0,001 0,003	-0,008 -0,002	-0,001 -0,005	01613	-0,001 0,008	-0,006 0,009	-0,002 -0,011
01612	0,001 0,003	-0,007 0,000	-0,001 -0,005	02728	0,000 -0,023	-0,001 -0,007	-0,003 -0,006	03277	0,000 -0,003	-0,001 -0,002	-0,003 -0,001	03275	0,000 0,001	-0,006 -0,002	-0,002 -0,003	03274	-0,001 -0,004	-0,002 -0,004	-0,004 -0,007
02729	-0,001 -0,016	0,000 -0,003	-0,003 -0,006	00017	0,005 0,000	0,004 -0,010	-0,002 0,000	01606	0,001 0,000	0,003 -0,005	-0,002 -0,003	01610	0,000 0,000	-0,006 -0,002	-0,001 -0,003	02730	-0,001 -0,008	-0,001 -0,002	-0,002 -0,003
02731	0,001 -0,005	0,000 -0,002	-0,002 -0,002	03276	0,000 -0,002	-0,002 -0,003	-0,003 -0,004	01607	0,000 0,000	-0,002 -0,005	-0,001 -0,003	01609	0,000 0,000	-0,005 -0,004	-0,001 -0,004	02732	0,001 -0,004	0,000 -0,001	-0,002 -0,001
01608	0,000 0,000	-0,002 -0,004	-0,001 -0,004																
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03273	-0,002 -0,010	-0,002 -0,002	-0,005 -0,009	01614	-0,004 0,005	-0,007 0,032	-0,005 0,005	00107	-0,005 -0,046	0,000 -0,013	-0,003 -0,006	01605	0,002 0,001	0,000 0,006	-0,002 -0,003	03270	0,001 -0,003	0,000 -0,001	-0,003 0,001
00314	0,001 -0,012	0,000 -0,004	-0,001 0,001	01604	0,002 0,001	-0,001 -0,002	-0,002 0,002	02733	0,000 -0,005	-0,001 -0,001	-0,002 0,000	01603	0,003 0,002	0,002 -0,005	-0,001 -0,001	03271	0,002 0,001	0,003 -0,007	-0,003 -0,002
03278	0,001 -0,001	-0,001 -0,004	-0,003 -0,003	01611	-0,002 0,000	-0,011 -0,002	0,000 -0,003	00003	0,001 0,009	-0,013 -0,004	-0,001 -0,006	03272	0,001 0,003	-0,009 -0,002	-0,002 -0,006	01613	-0,001 0,010	-0,007 0,011	-0,003 -0,013
01612	0,001 0,004	-0,008 0,000	-0,002 -0,005	02728	0,000 -0,027	-0,001 -0,008	-0,004 -0,008	03277	0,000 -0,003	-0,001 -0,003	-0,004 -0,001	03275	0,000 0,001	-0,007 -0,002	-0,002 -0,004	03274	-0,001 -0,005	-0,003 -0,004	-0,005 -0,008
02729	-0,001 -0,018	0,000 -0,004	-0,004 -0,007	00017	0,006 0,000	0,005 -0,011	-0,002 0,000	01606	0,002 0,000	0,004 -0,006	-0,002 -0,004	01610	0,000 0,000	-0,007 -0,003	-0,001 -0,004	02730	-0,001 -0,010	-0,001 -0,002	-0,002 -0,003
02731	0,002 -0,006	0,000 -0,002	-0,003 -0,003	03276	0,000 -0,002	-0,002 -0,004	-0,003 -0,005	01607	0,000 0,000	-0,002 -0,005	-0,001 -0,004	01609	0,000 0,000	-0,006 -0,005	-0,001 -0,004	02732	0,001 -0,005	0,000 -0,001	-0,003 -0,001
01608	0,000 0,000	-0,002 -0,005	-0,001 -0,004																
Piano Nervature				**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**								**Parete 30-31**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
00315	-0,094 -0,098	-0,030 -0,027	-0,005 0,009	01595	-0,123 0,022	-0,056 0,049	0,004 -0,016	03261	-0,105 -0,018	-0,047 0,005	0,018 0,016	02828	-0,114 -0,079	-0,026 -0,025	0,027 0,022	03268	-0,137 -0,032	-0,041 -0,014	0,048 0,005
01602	-0,038 0,004	-0,266 0,011	-0,130 -0,034	00017	-0,608 -0,245	-0,258 -0,059	-0,180 -0,044	03263	-0,274 -0,042	-0,197 0,019	-0,107 0,023	01596	-0,169 0,019	-0,063 0,038	-0,006 0,000	03269	-0,076 -0,006	-0,103 0,001	0,070 -0,002
01601	-0,001 0,002	-0,037 -0,008	-0,005 -0,001	03266	-0,074 -0,006	-0,104 -0,002	-0,071 0,003	01603	-0,417 0,054	-0,161 0,048	-0,054 0,010	01597	-0,431 0,055	-0,163 0,056	0,053 -0,014	00018	-0,627 -0,248	-0,251 -0,040	0,183 0,042
03262	-0,282 -0,045	-0,195 0,027	0,107 -0,023	03264	-0,102 -0,020	-0,048 0,001	-0,020 -0,010	01605	-0,118 0,014	-0,055 0,044	-0,006 0,016	00314	-0,088 -0,063	-0,030 -0,009	0,003 -0,017	02824	-0,114 -0,091	-0,025 -0,032	-0,029 -0,023
03265	-0,136 -0,031	-0,040 -0,013	-0,050 -0,006	01604	-0,164 0,017	-0,063 0,034	0,005 0,000	02825	-0,148 -0,071	-0,031 -0,013	-0,026 -0,011	02826	-0,175 -0,074	-0,040 -0,019	0,000 -0,001	03267	-0,082 -0,015	-0,093 -0,017	-0,001 0,001
01598	-0,036 0,004	-0,261 0,016	0,132 0,037	01600	0,001 -0,001	-0,068 -0,013	-0,001 0,001	02827	-0,148 -0,094	-0,031 -0,018	0,027 0,016	01599	0,001 0,003	-0,034 -0,005	0,003 0,003				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
00315	-0,027 -0,036	-0,006 -0,011	0,000 0,003	01595	-0,034 0,006	-0,004 0,014	0,004 -0,004	03261	-0,028 -0,006	-0,006 0,001	0,006 0,006	02828	-0,032 -0,024	-0,006 -0,007	0,008 0,006	03268	-0,038 -0,009	-0,001 -0,005	0,015 0,002
01602	-0,016 0,000	-0,057 0,000	-0,045 -0,012	00017	-0,194 -0,070	-0,051 -0,022	-0,061 -0,016	03263	-0,089 -0,015	-0,032 0,000	-0,037 0,004	01596	-0,047 0,004	0,004 0,009	-0,001 0,002	03269	-0,025 -0,003	-0,002 -0,001	0,024 0,000
01601	0,000 0,001	0,027 -0,004	-0,001 -0,001	03266	-0,025 -0,003	-0,003 -0,002	-0,025 0,000	01603	-0,126 0,011	-0,017 0,007	-0,018 0,002	01597	-0,130 0,010	-0,017 0,010	0,018 -0,003	00018	-0,198 -0,068	-0,048 -0,013	0,061 0,015
03262	-0,090 -0,016	-0,030 0,004	0,037 -0,004	03264	-0,027 -0,006	-0,006 0,000	-0,007 -0,004	01605	-0,032 0,004	-0,004 0,012	-0,005 0,004	00314	-0,026 -0,025	-0,006 -0,006	-0,001 -0,005	02824	-0,032 -0,026	-0,006 -0,009	-0,009 -0,006
03265	-0,037 -0,009	-0,001 -0,004	-0,016 -0,002	01604	-0,046 0,003	0,004 0,007	0,000 -0,002	02825	-0,042 -0,018	-0,010 -0,003	-0,006 -0,002	02826	-0,046 -0,020	-0,007 -0,005	0,000 0,000	03267	-0,023 -0,005	-0,008 -0,005	0,000 0,000
01598	-0,015 0,000	-0,054 0,002	0,045 0,013	01600	0,001 0,000	0,014 -0,005	0,000 0,001	02827	-0,042 -0,024	-0,009 -0,005	0,006 0,004	01599	0,000 0,001	0,028 -0,003	0,001 0,002				
Condizione carico (Abitazioni)																			
00315	-0,018 -0,026	-0,004 -0,008	-0,001 0,002	01595	-0,022 0,003	-0,002 0,009	0,002 -0,003	03261	-0,019 -0,004	-0,003 0,001	0,003 0,004	02828	-0,021 -0,015	-0,004 -0,005	0,004 0,004	03268	-0,025 -0,007	0,000 -0,003	0,008 0,001
01602	-0,013 0,000	-0,043 -0,001	-0,032 -0,008	00017	-0,135 -0,044	-0,037 -0,013	-0,043 -0,011	03263	-0,062 -0,011	-0,023 -0,001	-0,026 0,002	01596	-0,031 0,001	0,004 0,005	-0,001 0,002	03269	-0,017 -0,002	-0,001 -0,001	0,016 0,000
01601	-0,001 0,001	0,016 -0,003	-0,001 -0,001	03266	-0,018 -0,003	-0,002 -0,002	-0,017 0,000	01603	-0,085 0,005	-0,011 0,003	-0,012 0,001	01597	-0,084 0,004	-0,009 0,005	0,011 -0,002	00018	-0,132 -0,039	-0,033 -0,007	0,041 0,010
03262	-0,060 -0,011	-0,020 0,002	0,025 -0,001	03264	-0,019 -0,005	-0,004 0,000	-0,005 -0,003	01605	-0,021 0,001	-0,002 0,007	-0,003 0,003	00314	-0,017 -0,018	-0,003 -0,005	0,000 -0,003	02824	-0,022 -0,018	-0,004 -0,006	-0,006 -0,004
03265	-0,025 -0,007	0,000 -0,003	-0,011 -0,001	01604	-0,031 0,001	0,004 0,004	0,000 -0,002	02825	-0,028 -0,012	-0,007 -0,002	-0,004 -0,001	02826	-0,031 -0,013	-0,005 -0,003	0,000 0,000	03267	-0,016 -0,004	-0,005 -0,003	-0,001 0,000
01598	-0,012 0,000	-0,038 0,000	0,031 0,008	01600	0,000 0,000	0,009 -0,004	0,000 0,000	02827	-0,028 -0,016	-0,006 -0,003	0,003 0,003	01599	-0,001 0,001	0,017 -0,002	0,001 0,002				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
00315	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01595	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	03261	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02828	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03268	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01602	0,000 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	00017	-0,003 -0,001	-0,002 0,000	-0,001 0,000	03263	-0,001 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	01596	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	03269	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
01601	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	03266	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	01603	-0,002 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	01597	-0,002 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	00018	-0,003 -0,001	-0,002 0,000	0,001 0,000
03262	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	03264	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01605	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00314	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02824	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03265	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01604	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	02825	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02826	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03267	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
01598	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,001 0,000	01600	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	02827	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01599	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
00315	-0,010 0,013	-0,001 0,005	0,001 0,001	01595	-0,012 -0,003	0,000 -0,003	0,003 0,000	03261	-0,009 0,001	-0,001 0,000	0,003 -0,002	02828	-0,010 0,002	-0,002 0,000	0,003 0,000	03268	-0,011 0,000	0,002 0,000	0,006 -0,001
01602	-0,002 0,001	-0,001 0,000	-0,010 -0,005	00017	-0,046 -0,036	-0,002 -0,017	-0,015 -0,008	03263	-0,021 -0,003	0,001 0,000	-0,009 0,002	01596	-0,016 -0,002	0,004 -0,001	0,001 -0,001	03269	-0,007 -0,001	0,006 -0,001	0,007 0,000
01601	0,002 0,000	0,019 -0,001	0,000 -0,001	03266	-0,006 -0,001	0,007 -0,001	-0,006 -0,001	01603	-0,033 0,005	0,002 0,002	-0,006 -0,002	01597	-0,046 0,007	-0,002 0,003	0,007 0,000	00018	-0,064 -0,046	-0,003 -0,014	0,019 0,008
03262	-0,029 -0,006	-0,001 0,001	0,011 -0,003	03264	-0,007 0,001	-0,001 0,000	-0,003 0,002	01605	-0,009 -0,005	0,001 -0,003	-0,002 -0,001	00314	-0,007 0,020	-0,001 0,008	-0,001 -0,001	02824	-0,009 0,004	-0,001 0,001	-0,003 -0,001
03265	-0,010 0,000	0,002 0,001	-0,005 0,000	01604	-0,012 -0,002	0,005 -0,001	-0,001 0,000	02825	-0,012 0,002	-0,003 0,000	-0,002 -0,001	02826	-0,013 0,001	-0,001 0,000	0,000 -0,001	03267	-0,006 -0,001	0,002 0,000	0,000 0,000
01598	-0,001 0,001	-0,003 0,000	0,013 0,006	01600	0,001 -0,001	0,014 0,000	0,000 0,000	02827	-0,013 -0,001	-0,003 0,000	0,002 0,000	01599	0,002 0,000	0,021 -0,001	-0,001 0,001				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
00315	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01595	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03261	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02828	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03268	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000
01602	0,000 0,000	-0,002 0,000	-0,002 -0,001	00017	-0,010 -0,005	-0,002 -0,001	-0,003 -0,001	03263	-0,005 -0,001	-0,001 0,000	-0,002 0,000	01596	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03269	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000
01601	0,000 0,000	0,002 0,000	0,000 0,000	03266	-0,001 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	01603	-0,007 0,001	-0,001 0,000	-0,001 0,000	01597	-0,007 0,001	-0,001 0,001	0,001 0,000	00018	-0,010 -0,004	-0,001 -0,001	0,003 0,001
03262	-0,004 -0,001	-0,001 0,000	0,002 0,000	03264	-0,001 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	01605	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00314	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	02824	-0,002 -0,001	0,000 0,000	-0,001 0,000
03265	-0,002 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	01604	-0,003 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02825	-0,002 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	02826	-0,002 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03267	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01598	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,002 0,001	01600	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	02827	-0,002 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01599	0,000 0,000	0,002 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
00315	0,001 -0,013	0,001 -0,004	0,000 0,000	01595	0,001 0,004	0,000 0,006	0,000 -0,002	03261	0,001 -0,002	0,000 0,001	0,000 0,002	02828	0,000 -0,008	0,000 -0,003	0,000 0,001	03268	0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,000 0,001
01602	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,002	00017	0,003 0,003	0,000 0,001	0,001 0,001	03263	0,001 0,001	0,000 0,001	0,001 0,001	01596	0,001 0,003	0,000 0,004	0,000 0,000	03269	0,000 0,001	0,000 0,001	-0,001 -0,001
01601	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,001	03266	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	01603	0,003 0,003	0,000 0,003	0,000 0,000	01597	0,003 0,003	0,000 0,004	0,000 0,000	00018	0,003 0,003	0,001 0,003	-0,001 -0,001
03262	0,001 0,001	0,001 0,002	-0,001 -0,001	03264	0,001 -0,002	0,000 0,001	0,000 -0,002	01605	0,001 0,004	0,000 0,006	-0,001 0,002	00314	0,001 -0,012	0,001 -0,004	0,000 0,000	02824	0,001 -0,007	0,000 -0,002	0,000 -0,001
03265	0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,000 0,000	01604	0,001 0,003	0,000 0,004	0,000 0,000	02825	0,000 -0,006	0,000 -0,001	0,000 -0,001	02826	0,001 -0,005	0,000 -0,001	0,000 0,000	03267	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000
01598	0,000 0,000	0,001 0,002	-0,001 -0,001	01600	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	02827	0,001 -0,006	0,000 -0,001	0,000 0,001	01599	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
00315	0,001 -0,015	0,001 -0,005	0,000 0,000	01595	0,001 0,005	0,000 0,007	0,000 -0,002	03261	0,001 -0,002	0,000 0,001	0,000 0,002	02828	0,001 -0,009	0,000 -0,003	0,000 0,002	03268	0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,000 0,001
01602	0,000 0,000	0,000 0,001	0,001 0,002	00017	0,003 0,004	0,000 0,001	0,001 0,001	03263	0,001 0,002	0,000 0,001	0,001 0,001	01596	0,002 0,003	0,000 0,005	0,000 0,000	03269	0,001 0,001	0,000 0,001	-0,001 -0,001
01601	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,001	03266	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	01603	0,003 0,004	0,000 0,004	0,000 0,000	01597	0,003 0,003	0,000 0,004	0,000 -0,001	00018	0,004 0,004	0,001 0,003	-0,001 -0,001
03262	0,002 0,001	0,001 0,002	-0,001 -0,001	03264	0,001 -0,002	0,000 0,001	0,000 -0,002	01605	0,002 0,005	0,000 0,006	-0,001 0,002	00314	0,001 -0,013	0,001 -0,004	0,000 0,000	02824	0,001 -0,008	0,000 -0,003	0,000 -0,001
03265	0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,000 -0,001	01604	0,002 0,003	0,000 0,004	-0,001 0,000	02825	0,001 -0,007	0,000 -0,001	0,000 -0,001	02826	0,001 -0,006	0,000 -0,002	0,000 0,000	03267	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000
01598	0,000 0,000	0,001 0,002	-0,001 -0,001	01600	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	02827	0,001 -0,007	0,000 -0,001	0,000 0,001	01599	0,000 0,000	-0,001 0,001	0,000 -0,001				
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 31-32**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01787	-0,255 0,079	-0,083 0,393	0,043 -0,069	03422	-0,223 -0,184	-0,041 -0,058	0,070 0,057	00021	-0,248 -0,536	-0,037 -0,123	0,028 0,055	01788	-0,249 0,042	-0,024 0,114	0,054 0,012	02701	-0,097 -0,158	-0,013 -0,050	-0,058 -0,066
03425	-0,112 -0,040	-0,052 -0,001	-0,058 -0,031	00315	-0,080 -0,114	-0,024 -0,006	-0,015 -0,037	02696	-0,188 -0,497	-0,035 -0,159	0,053 0,061	03430	-0,059 -0,026	-0,011 -0,046	0,052 0,005	03429	-0,176 -0,149	-0,023 -0,084	0,087 0,045
01595	-0,150 0,018	-0,039 0,186	-0,025 0,044	01789	-0,415 -0,023	-0,143 0,014	0,083 0,031	03423	-0,259 -0,088	-0,093 -0,004	0,097 0,012	03424	-0,251 -0,025	-0,131 0,058	-0,103 0,013	01597	-0,361 0,089	-0,182 0,128	-0,054 0,009
01596	-0,194 0,032	-0,018 0,105	-0,053 -0,022	00018	-0,593 -0,234	-0,178 0,016	-0,163 -0,046	01795	-0,033 0,002	-0,156 0,033	-0,112 -0,047	03426	-0,129 -0,071	-0,021 -0,017	-0,109 -0,042	01794	-0,003 0,011	0,059 -0,017	-0,020 -0,005
03427	-0,057 -0,008	-0,034 -0,002	-0,073 -0,003	00022	-0,553 -0,322	-0,101 -0,065	0,156 0,090	01790	-0,012 -0,009	-0,051 -0,026	0,093 0,081	02700	-0,146 -0,109	-0,034 -0,023	-0,062 -0,051	01793	0,008 -0,007	0,058 -0,050	-0,021 0,005
03428	-0,071 -0,065	-0,033 -0,054	-0,019 0,000	02699	-0,172 -0,159	-0,041 -0,049	-0,018 -0,044	02697	-0,185 -0,372	-0,040 -0,072	0,047 0,015	01792	0,007 -0,005	0,090 -0,067	0,005 0,001	02698	-0,178 -0,216	-0,044 -0,043	-0,002 -0,037
01791	0,006 0,012	0,121 -0,062	0,005 0,016																
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
01787	-0,097 0,020	-0,028 0,120	0,030 -0,019	03422	-0,080 -0,065	-0,013 -0,021	0,042 0,018	00021	-0,093 -0,172	-0,008 -0,037	0,019 0,019	01788	-0,104 0,005	-0,006 0,032	0,033 0,000	02701	-0,029 -0,052	-0,004 -0,016	-0,011 -0,021
03425	-0,031 -0,015	-0,010 0,000	-0,010 -0,009	00315	-0,023 -0,042	-0,008 -0,004	-0,003 -0,011	02696	-0,059 -0,167	-0,008 -0,054	0,030 0,019	03430	-0,023 -0,013	0,000 -0,015	0,033 0,005	03429	-0,058 -0,053	-0,004 -0,028	0,054 0,014
01595	-0,042 0,005	-0,002 0,060	-0,003 0,016	01789	-0,181 -0,019	-0,072 -0,003	0,038 0,009	03423	-0,116 -0,042	-0,045 0,001	0,051 0,007	03424	-0,068 -0,009	0,008 0,022	-0,023 0,005	01597	-0,105 0,024	-0,018 0,038	-0,016 0,008
01596	-0,051 0,009	0,016 0,035	-0,012 -0,007	00018	-0,157 -0,058	0,015 0,018	-0,042 -0,011	01795	0,002 0,000	0,019 0,012	-0,026 -0,013	03426	-0,034 -0,024	0,002 -0,006	-0,018 -0,013	01794	0,004 0,004	0,067 -0,005	0,000 -0,001
03427	-0,013 -0,004	0,022 0,000	-0,012 0,000	00022	-0,261 -0,132	-0,056 -0,014	0,074 0,035	01790	-0,009 -0,005	-0,036 -0,009	0,048 0,038	02700	-0,040 -0,039	-0,009 -0,008	-0,007 -0,016	01793	0,007 -0,003	0,058 -0,016	-0,003 0,003
03428	-0,017 -0,024	0,001 -0,017	0,011 0,001	02699	-0,043 -0,053	-0,011 -0,016	0,006 -0,014	02697	-0,059 -0,122	-0,014 -0,024	0,032 0,004	01792	0,007 -0,003	0,048 -0,022	0,008 0,002	02698	-0,061 -0,074	-0,013 -0,015	0,013 -0,012
01791	0,003 0,005	0,059 -0,023	0,006 0,010																
Condizione carico (Abitazioni)																			
01787	-0,070 0,010	-0,018 0,079	0,020 -0,013	03422	-0,058 -0,047	-0,009 -0,015	0,028 0,011	00021	-0,066 -0,116	-0,006 -0,024	0,012 0,013	01788	-0,075 0,000	-0,001 0,020	0,023 -0,001	02701	-0,018 -0,037	-0,003 -0,011	-0,007 -0,015
03425	-0,020 -0,011	-0,006 0,000	-0,006 -0,007	00315	-0,015 -0,030	-0,005 -0,003	-0,002 -0,007	02696	-0,042 -0,116	-0,005 -0,037	0,020 0,012	03430	-0,016 -0,010	0,002 -0,010	0,023 0,003	03429	-0,040 -0,039	-0,002 -0,019	0,038 0,009
01595	-0,027 0,002	-0,001 0,043	-0,002 0,012	01789	-0,130 -0,015	-0,050 -0,003	0,026 0,004	03423	-0,084 -0,031	-0,030 0,003	0,036 0,004	03424	-0,042 -0,005	0,011 0,018	-0,014 0,003	01597	-0,068 0,015	-0,008 0,027	-0,011 0,007
01596	-0,032 0,006	0,012 0,026	-0,008 -0,005	00018	-0,094 -0,031	0,020 0,020	-0,024 -0,006	01795	0,004 0,000	0,024 0,010	-0,014 -0,009	03426	-0,022 -0,018	0,002 -0,004	-0,011 -0,010	01794	0,003 0,003	0,051 -0,003	0,001 -0,001
03427	-0,008 -0,003	0,019 0,001	-0,007 -0,001	00022	-0,189 -0,091	-0,037 -0,002	0,053 0,023	01790	-0,006 -0,004	-0,023 -0,005	0,034 0,027	02700	-0,026 -0,030	-0,006 -0,006	-0,004 -0,012	01793	0,005 -0,002	0,043 -0,011	-0,002 0,002
03428	-0,011 -0,018	0,002 -0,012	0,008 0,000	02699	-0,028 -0,039	-0,008 -0,012	0,005 -0,011	02697	-0,041 -0,087	-0,010 -0,017	0,023 0,002	01792	0,005 -0,002	0,036 -0,015	0,006 0,001	02698	-0,041 -0,054	-0,008 -0,011	0,009 -0,010
01791	0,002 0,004	0,044 -0,016	0,004 0,007																
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01787	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	03422	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00021	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01788	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02701	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03425	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	00315	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02696	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03430	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03429	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01595	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01789	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03423	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03424	-0,001 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	01597	-0,002 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000
01596	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00018	-0,003 -0,001	-0,002 0,000	-0,001 0,000	01795	0,000 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	03426	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	01794	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
03427	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	00022	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	01790	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	02700	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	01793	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
03428	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	02699	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02697	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01792	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02698	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01791	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000																
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01787	-0,026 0,006	-0,008 0,037	0,013 -0,005	03422	-0,023 -0,020	-0,003 -0,006	0,015 0,006	00021	-0,028 -0,052	-0,001 -0,010	0,008 0,007	01788	-0,027 0,004	-0,003 0,014	0,012 0,000	02701	-0,011 -0,005	-0,001 -0,002	-0,002 -0,005
03425	-0,012 0,000	-0,003 0,001	-0,001 -0,001	00315	-0,008 0,011	-0,003 0,007	0,000 -0,003	02696	-0,018 -0,053	-0,003 -0,017	0,010 0,007	03430	-0,006 -0,002	0,000 -0,003	0,011 0,003	03429	-0,018 -0,015	-0,001 -0,008	0,017 0,006
01595	-0,015 0,000	0,001 0,006	0,001 -0,001	01789	-0,045 -0,002	-0,020 0,008	0,012 0,004	03423	-0,030 -0,010	-0,014 0,005	0,016 0,002	03424	-0,029 -0,006	0,001 0,000	-0,010 0,003	01597	-0,039 0,007	-0,005 0,008	-0,003 -0,001
01596	-0,020 -0,001	0,008 0,003	-0,003 0,003	00018	-0,070 -0,046	0,000 -0,014	-0,020 -0,007	01795	-0,002 0,000	-0,002 -0,001	-0,014 -0,005	03426	-0,012 -0,006	0,001 -0,001	-0,005 -0,001	01794	0,001 0,001	0,019 -0,004	-0,001 0,001
03427	-0,006 -0,002	0,007 -0,002	-0,005 0,002	00022	-0,068 -0,036	-0,021 0,002	0,022 0,010	01790	-0,004 -0,001	-0,014 0,002	0,014 0,012	02700	-0,014 -0,005	-0,003 -0,001	-0,002 -0,003	01793	0,002 -0,001	0,018 -0,005	-0,001 0,004
03428	-0,006 -0,006	0,000 -0,005	0,004 0,003	02699	-0,014 -0,012	-0,003 -0,004	0,002 -0,002	02697	-0,018 -0,037	-0,005 -0,007	0,010 0,003	01792	0,002 -0,001	0,014 -0,006	0,003 0,003	02698	-0,019 -0,021	-0,004 -0,004	0,004 -0,002
01791	0,000 0,001	0,016 -0,004	0,003 0,004																
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01787	-0,005 0,001	-0,001 0,006	0,001 -0,001	03422	-0,004 -0,004	0,000 -0,001	0,002 0,001	00021	-0,005 -0,008	0,000 -0,002	0,001 0,001	01788	-0,005 0,000	0,000 0,002	0,001 0,000	02701	-0,001 -0,003	0,000 -0,001	-0,001 -0,001
03425	-0,002 -0,001	-0,001 0,000	-0,001 -0,001	00315	-0,001 -0,002	0,000 0,000	0,000 -0,001	02696	-0,003 -0,009	0,000 -0,003	0,001 0,001	03430	-0,001 -0,001	0,000 -0,001	0,001 0,000	03429	-0,003 -0,003	0,000 -0,001	0,002 0,001
01595	-0,002 0,000	0,000 0,003	0,000 0,001	01789	-0,008 0,000	-0,003 0,001	0,002 0,000	03423	-0,006 -0,002	-0,002 0,000	0,003 0,000	03424	-0,004 0,000	-0,001 0,001	-0,002 0,000	01597	-0,006 0,002	-0,001 0,003	-0,001 0,000
01596	-0,003 0,000	0,001 0,002	-0,001 0,000	00018	-0,010 -0,004	-0,001 0,001	-0,003 -0,001	01795	-0,001 0,000	-0,001 0,001	-0,002 -0,001	03426	-0,002 -0,001	0,000 0,000	-0,001 -0,001	01794	0,000 0,000	0,002 0,000	0,000 0,000
03427	-0,001 0,000	0,001 0,000	-0,001 0,000	00022	-0,013 -0,006	-0,003 0,000	0,004 0,001	01790	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,003 0,002	02700	-0,002 -0,002	0,000 0,000	-0,001 -0,001	01793	0,000 0,000	0,002 -0,001	0,000 0,000
03428	-0,001 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	02699	-0,002 -0,003	-0,001 -0,001	0,000 -0,001	02697	-0,003 -0,007	-0,001 -0,001	0,001 0,000	01792	0,000 0,000	0,003 -0,001	0,000 0,000	02698	-0,003 -0,004	-0,001 -0,001	0,000 -0,001
01791	0,000 0,000	0,003 -0,001	0,000 0,000																
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01787	-0,003 0,001	-0,006 0,027	0,004 -0,005	03422	-0,002 -0,009	-0,002 -0,002	0,004 0,008	00021	-0,004 -0,035	0,000 -0,009	0,003 0,005	01788	-0,001 0,009	-0,006 0,009	0,002 0,011	02701	0,000 -0,004	0,000 -0,001	0,002 0,000
03425	0,001 -0,003	0,000 -0,001	0,002 -0,001	00315	0,001 -0,011	0,000 -0,004	0,001 -0,001	02696	-0,001 -0,023	0,000 -0,007	0,003 0,007	03430	0,000 0,000	-0,005 -0,002	0,002 0,004	03429	-0,001 -0,005	-0,002 -0,004	0,004 0,007
01595	0,002 0,001	0,000 0,005	0,001 0,003	01789	0,000 0,003	-0,006 0,000	0,002 0,004	03423	0,001 0,003	-0,007 -0,002	0,001 0,005	03424	0,002 0,001	0,002 -0,006	0,002 0,002	01597	0,003 0,001	0,002 -0,005	0,001 0,001
01596	0,002 0,001	0,000 -0,001	0,001 -0,002	00018	0,005 -0,001	0,005 -0,009	0,002 0,000	01795	0,001 0,000	0,003 -0,005	0,001 0,003	03426	0,000 -0,003	-0,001 -0,002	0,003 0,001	01794	0,000 0,000	-0,001 -0,005	0,001 0,003

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03427	0,001	0,000	0,002	00022	0,002	-0,010	0,000	01790	-0,001	-0,008	0,000	02700	0,001	0,000	0,002	01793	0,000	-0,002	0,001
	-0,001	-0,004	0,003		0,008	-0,003	0,005		0,000	-0,002	0,002		-0,005	-0,001	0,001		0,000	-0,004	0,004
03428	0,000	-0,002	0,003	02699	0,001	0,000	0,002	02697	0,000	0,000	0,003	01792	0,000	-0,005	0,001	02698	-0,001	-0,001	0,002
	-0,002	-0,003	0,004		-0,005	-0,002	0,002		-0,015	-0,003	0,006		0,000	-0,004	0,004		-0,009	-0,002	0,003
01791	0,000	-0,006	0,001																
	0,000	-0,002	0,003																
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01787	-0,003	-0,007	0,004	03422	-0,002	-0,002	0,005	00021	-0,005	-0,001	0,003	01788	-0,001	-0,007	0,003	02701	0,000	0,000	0,002
	0,002	0,032	-0,005		-0,010	-0,002	0,009		-0,041	-0,011	0,006		0,010	0,011	0,013		-0,005	-0,001	0,000
03425	0,001	0,000	0,003	00315	0,001	0,000	0,001	02696	-0,001	-0,001	0,004	03430	0,000	-0,006	0,002	03429	-0,001	-0,002	0,005
	-0,003	-0,002	-0,001		-0,013	-0,004	-0,001		-0,027	-0,008	0,008		0,001	-0,003	0,004		-0,005	-0,005	0,008
01595	0,002	0,000	0,002	01789	0,001	-0,007	0,002	03423	0,001	-0,008	0,001	03424	0,002	0,003	0,003	01597	0,003	0,002	0,001
	0,001	0,006	0,003		0,003	0,000	0,005		0,003	-0,002	0,005		0,001	-0,007	0,002		0,002	-0,006	0,002
01596	0,002	0,000	0,002	00018	0,006	0,005	0,002	01795	0,002	0,004	0,002	03426	0,000	-0,001	0,004	01794	0,000	-0,002	0,001
	0,001	-0,002	-0,002		-0,001	-0,011	0,000		0,000	-0,006	0,003		-0,003	-0,003	0,001		0,000	-0,005	0,003
03427	0,001	0,000	0,003	00022	0,002	-0,012	0,000	01790	-0,001	-0,009	0,000	02700	0,001	0,000	0,003	01793	0,000	-0,002	0,001
	-0,001	-0,004	0,003		0,010	-0,004	0,006		0,000	-0,002	0,003		-0,006	-0,001	0,001		0,000	-0,005	0,004
03428	0,000	-0,002	0,003	02699	0,002	0,000	0,003	02697	0,000	0,000	0,004	01792	0,000	-0,006	0,001	02698	-0,001	-0,001	0,002
	-0,002	-0,004	0,005		-0,006	-0,002	0,003		-0,018	-0,003	0,007		0,000	-0,005	0,004		-0,010	-0,002	0,003
01791	0,000	-0,007	0,001																
	0,000	-0,003	0,004																

Piano Nervature	**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**	**Parete 32-33**

Condizione carico (Carico Permanente)																			
01666	-0,340	-0,042	-0,043	03320	-0,295	-0,040	-0,008	00102	-0,276	-0,071	-0,018	01667	-0,403	0,100	-0,004	02695	-0,257	-0,030	0,015
	-0,041	-0,001	0,004		-0,059	-0,016	0,010		-0,061	-0,012	0,016		-0,025	-0,007	-0,006		-0,071	-0,017	0,018
01672	-0,087	-0,309	-0,152	04862	-0,823	-0,328	-0,181	03322	-0,350	-0,216	-0,193	03321	-0,417	-0,160	0,168	03326	-0,178	-0,084	0,045
	-0,006	0,059	-0,077		-0,210	0,168	-0,019		-0,067	0,105	0,008		-0,004	-0,018	-0,015		-0,051	-0,027	-0,019
01668	-0,603	-0,127	0,096	01673	-0,416	-0,156	-0,039	01674	-0,283	-0,003	-0,034	00023	-0,851	-0,290	0,249	01669	-0,129	-0,227	0,185
	-0,013	-0,006	-0,009		0,001	0,128	0,022		0,031	0,115	0,022		0,025	-0,010	-0,016		-0,002	-0,024	-0,028
03323	-0,236	-0,056	-0,033	01675	-0,258	-0,069	-0,003	04861	-0,237	-0,048	0,003	02692	-0,203	-0,040	-0,034	01671	-0,005	0,041	-0,021
	-0,193	-0,062	-0,024		0,043	0,261	0,066		-0,527	-0,130	-0,037		-0,472	-0,154	-0,020		0,012	-0,008	-0,028
03325	-0,094	-0,079	-0,088	03324	-0,211	-0,042	-0,077	02693	-0,231	-0,041	-0,035	01670	-0,012	0,022	0,007	02694	-0,261	-0,075	0,011
	-0,019	0,002	-0,017		-0,129	-0,056	-0,039		-0,244	-0,047	0,009		-0,002	-0,029	-0,023		-0,160	-0,024	0,026
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01666	-0,142	-0,023	-0,017	03320	-0,118	-0,021	0,000	00102	-0,106	-0,029	-0,007	01667	-0,180	0,032	0,002	02695	-0,095	-0,010	0,012
	-0,022	-0,003	-0,003		-0,031	-0,009	-0,001		-0,032	-0,006	0,002		-0,012	-0,004	-0,007		-0,038	-0,010	0,002
01672	-0,032	-0,143	-0,078	04862	-0,353	-0,149	-0,101	03322	-0,151	-0,107	-0,058	03321	-0,199	-0,113	0,086	03326	-0,072	-0,055	0,032
	-0,003	0,028	-0,039		-0,095	0,073	-0,014		-0,033	0,047	-0,002		-0,001	-0,007	-0,010		-0,022	-0,011	-0,012
01668	-0,284	-0,096	0,047	01673	-0,186	-0,077	-0,016	01674	-0,115	-0,006	-0,004	00023	-0,419	-0,192	0,124	01669	-0,068	-0,163	0,094
	-0,006	-0,004	-0,009		-0,007	0,054	0,004		0,006	0,048	0,010		0,021	0,002	-0,014		0,000	-0,010	-0,017
03323	-0,091	-0,029	0,002	01675	-0,101	-0,028	0,014	04861	-0,083	-0,023	0,010	02692	-0,073	-0,016	-0,003	01671	0,000	-0,012	-0,006
	-0,067	-0,020	-0,011		0,014	0,102	0,022		-0,176	-0,042	-0,014		-0,170	-0,054	-0,013		0,006	-0,001	-0,016
03325	-0,035	-0,053	-0,027	03324	-0,078	-0,025	-0,015	02693	-0,078	-0,012	-0,003	01670	-0,006	-0,023	0,009	02694	-0,089	-0,032	0,014
	-0,009	0,004	-0,011		-0,050	-0,019	-0,018		-0,098	-0,019	-0,003		-0,002	-0,010	-0,014		-0,067	-0,011	0,003
Condizione carico (Abitazioni)																			
01666	-0,092	-0,015	-0,011	03320	-0,077	-0,014	-0,001	00102	-0,069	-0,019	-0,005	01667	-0,117	0,021	0,001	02695	-0,062	-0,007	0,007
	-0,018	-0,003	-0,003		-0,025	-0,007	-0,002		-0,026	-0,005	0,001		-0,011	-0,005	-0,006		-0,031	-0,008	-0,001
01672	-0,022	-0,103	-0,056	04862	-0,254	-0,109	-0,074	03322	-0,108	-0,077	-0,043	03321	-0,129	-0,072	0,055	03326	-0,047	-0,036	0,020
	-0,003	0,021	-0,030		-0,070	0,053	-0,013		-0,023	0,035	-0,003		-0,002	-0,006	-0,008		-0,017	-0,009	-0,010
01668	-0,183	-0,060	0,030	01673	-0,134	-0,054	-0,014	01674	-0,083	-0,003	-0,004	00023	-0,272	-0,123	0,081	01669	-0,043	-0,105	0,062
	-0,005	-0,006	-0,008		-0,005	0,042	0,000		0,002	0,036	0,006		0,012	0,000	-0,011		-0,001	-0,009	-0,013
03323	-0,065	-0,020	0,000	01675	-0,072	-0,019	0,009	04861	-0,060	-0,016	0,006	02692	-0,051	-0,010	-0,003	01671	0,001	-0,007	-0,005
	-0,048	-0,013	-0,009		0,008	0,073	0,014		-0,120	-0,027	-0,011		-0,121	-0,038	-0,012		0,005	-0,001	-0,014
03325	-0,025	-0,036	-0,021	03324	-0,054	-0,016	-0,013	02693	-0,054	-0,009	-0,004	01670	-0,002	-0,015	0,006	02694	-0,060	-0,021	0,008
	-0,007	0,003	-0,010		-0,037	-0,014	-0,015		-0,073	-0,014	-0,005		-0,001	-0,009	-0,011		-0,051	-0,009	0,000
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01666	0,000	0,000	0,000	03320	0,000	0,000	0,000	00102	0,000	0,000	0,000	01667	0,000	0,000	0,000	02695	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01672	0,000	0,000	0,000	04862	-0,001	0,000	0,000	03322	0,000	0,000	0,000	03321	0,000	0,001	0,000	03326	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01668	0,000	0,001	0,000	01673	0,000	0,000	0,000	01674	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,001	0,000	01669	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03323	0,000	0,000	0,000	01675	0,000	0,000	0,000	04861	0,000	0,000	0,000	02692	0,000	0,000	0,000	01671	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03325	0,000	0,000	0,000	03324	0,000	0,000	0,000	02693	0,000	0,000	0,000	01670	0,000	0,001	0,000	02694	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01666	-0,059	-0,011	-0,003	03320	-0,047	-0,008	0,005	00102	-0,042	-0,011	0,000	01667	-0,078	0,011	0,005	02695	-0,036	-0,002	0,011
	-0,006	0,000	-0,002		-0,009	-0,002	-0,001		-0,010	-0,002	0,000		-0,004	0,000	-0,003		-0,012	-0,003	0,000
01672	-0,004	-0,029	-0,017	04862	-0,084	-0,027	-0,022	03322	-0,037	-0,025	-0,010	03321	-0,090	-0,058	0,041	03326	-0,028	-0,025	0,022
	-0,001	0,009	-0,010		-0,025	0,023	-0,003		-0,008	0,015	0,000		-0,001	0,000	-0,003		-0,006	-0,003	-0,004
01668	-0,127	-0,053	0,022	01673	-0,046	-0,020	-0,001	01674	-0,028	-0,005	0,004	00023	-0,190	-0,098	0,055	01669	-0,033	-0,085	0,044
	-0,002	0,000	-0,004		0,000	0,017	0,001		0,003	0,016	0,003		0,005	0,004	-0,005		0,000	-0,002	-0,005
03323	-0,027	-0,010	0,008	01675	-0,028	-0,009	0,010	04861	-0,024	-0,009	0,006	02692	-0,023	-0,007	0,005	01671	0,003	-0,005	0,001
	-0,020	-0,006	-0,003		0,005	0,031	0,006		-0,053	-0,013	-0,004		-0,052	-0,017	-0,004		0,002	0,001	-0,004
03325	-0,008	-0,018	-0,001	03324	-0,025	-0,011	0,008	02693	-0,024	-0,003	0,008	01670	-0,003	-0,013	0,007	02694	-0,027	-0,013	0,013
	-0,002	0,002	-0,003		-0,015	-0,006	-0,006		-0,030	-0,006	-0,001		0,000	-0,002	-0,004		-0,020	-0,003	0,001
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01666	-0,007	-0,001	0,000	03320	-0,006	-0,001	0,000	00102	-0,005	-0,001	0,000	01667	-0,009	0,002	0,000	02695	-0,005	0,000	0,001
	-0,001	0,000	0,000		-0,002	-0,001	0,000		-0,002	0,000	0,000		-0,001	-0,001	-0,001		-0,002	-0,001	0,000
01672	-0,001	-0,004	-0,003	04862	-0,015	-0,005	-0,004	03322	-0,007	-0,004	-0,002	03321	-0,010	-0,005	0,004	03326	-0,003	-0,002	0,002

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,000	0,001	-0,002		-0,005	0,003	-0,001		-0,001	0,002	0,000		0,000	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001
01668	-0,014	-0,004	0,002	01673	-0,009	-0,003	-0,001	01674	-0,005	0,000	0,000	00023	-0,022	-0,009	0,006	01669	-0,004	-0,008	0,005
	-0,001	-0,001	-0,001		0,000	0,003	0,000		0,000	0,003	0,000		0,000	-0,001	-0,001		0,000	-0,001	-0,001
03323	-0,005	-0,001	0,000	01675	-0,005	-0,001	0,001	04861	-0,004	-0,001	0,000	02692	-0,004	-0,001	0,000	01671	0,000	0,001	0,000
	-0,004	-0,001	-0,001		0,001	0,005	0,001		-0,009	-0,002	-0,001		-0,009	-0,003	-0,001		0,000	0,000	-0,001
03325	-0,001	-0,002	-0,001	03324	-0,004	-0,001	0,000	02693	-0,004	-0,001	0,000	01670	0,000	0,000	0,001	02694	-0,004	-0,002	0,001
	0,000	0,000	-0,001		-0,003	-0,001	-0,001		-0,005	-0,001	-0,001		0,000	-0,001	-0,001		-0,004	-0,001	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01666	0,000	0,000	-0,001	03320	0,000	0,000	-0,001	00102	0,000	0,000	-0,001	01667	0,000	0,001	0,000	02695	0,000	0,000	-0,001
	-0,036	-0,009	0,005		-0,056	-0,006	0,005		-0,113	-0,029	0,005		0,012	0,012	0,012		-0,105	-0,027	0,005
01672	-0,001	-0,003	-0,001	04862	0,000	-0,004	0,001	03322	0,001	-0,002	-0,001	03321	0,000	0,002	0,000	03326	0,000	0,001	-0,001
	0,001	-0,018	0,021		-0,010	-0,075	0,005		0,000	-0,036	0,013		0,017	0,017	0,008		0,019	0,017	0,015
01668	0,000	0,002	0,000	01673	0,002	0,000	0,001	01674	-0,001	0,000	0,000	00023	0,001	0,003	0,000	01669	0,001	0,003	-0,001
	0,016	0,015	0,008		-0,010	-0,063	0,016		-0,002	-0,034	0,005		0,027	0,015	0,000		0,009	0,023	0,006
03323	-0,002	0,002	-0,001	01675	-0,002	0,000	0,001	04861	-0,004	0,000	0,002	02692	-0,002	0,000	0,000	01671	0,000	0,000	-0,001
	-0,015	-0,007	0,015		-0,009	-0,012	0,013		-0,031	-0,010	0,000		-0,049	-0,015	0,006		-0,005	0,008	0,019
03325	0,000	0,000	-0,001	03324	-0,001	0,001	-0,001	02693	-0,001	0,000	0,000	01670	0,000	0,001	0,000	02694	-0,001	0,000	-0,001
	0,007	0,007	0,018		-0,005	0,005	0,019		-0,086	-0,018	0,004		0,006	0,022	0,014		-0,082	-0,023	0,007
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01666	0,000	0,000	-0,001	03320	0,000	0,000	-0,001	00102	-0,001	0,000	-0,001	01667	0,000	0,001	0,000	02695	0,000	0,000	-0,001
	-0,042	-0,010	0,005		-0,065	-0,007	0,005		-0,132	-0,034	0,005		0,014	0,014	0,014		-0,123	-0,032	0,006
01672	-0,002	-0,004	-0,001	04862	0,000	-0,005	0,001	03322	0,001	-0,002	-0,001	03321	0,001	0,002	-0,001	03326	0,000	0,001	-0,001
	0,001	-0,022	0,025		-0,012	-0,088	0,006		0,000	-0,042	0,015		0,020	0,020	0,010		0,022	0,020	0,017
01668	0,000	0,002	0,000	01673	0,002	0,000	0,001	01674	-0,001	0,000	0,000	00023	0,002	0,003	0,000	01669	0,001	0,003	-0,001
	0,019	0,017	0,009		-0,011	-0,073	0,019		-0,002	-0,039	0,006		0,032	0,017	0,000		0,010	0,027	0,007
03323	-0,002	0,002	-0,001	01675	-0,003	0,000	0,001	04861	-0,005	0,000	0,002	02692	-0,002	0,000	0,000	01671	0,000	0,000	-0,001
	-0,017	-0,009	0,017		-0,010	-0,015	0,015		-0,036	-0,011	0,000		-0,057	-0,018	0,007		-0,005	0,010	0,022
03325	0,000	0,000	-0,002	03324	-0,002	0,001	-0,001	02693	-0,002	0,000	-0,001	01670	0,000	0,001	-0,001	02694	-0,001	0,000	-0,001
	0,009	0,008	0,021		-0,006	0,006	0,023		-0,100	-0,021	0,005		0,007	0,026	0,016		-0,095	-0,027	0,008
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 33-34**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03446	-0,292	-0,043	-0,111	01666	-0,334	-0,036	-0,079	00102	-0,293	-0,037	-0,058	04914	-0,072	-0,036	0,019	01812	-0,152	-0,016	0,014
	-0,034	-0,004	0,006		-0,045	-0,023	0,004		-0,060	-0,023	0,023		-0,089	-0,029	0,000		0,009	0,033	-0,010
03443	-0,117	0,004	0,042	02835	-0,124	-0,010	0,077	01813	-0,228	0,106	0,035	01814	-0,374	-0,065	0,027	03444	-0,322	-0,054	0,141
	-0,017	-0,003	0,010		-0,031	-0,007	0,003		0,019	0,024	0,008		0,016	0,024	-0,004		0,001	0,015	-0,001
03452	-0,106	0,005	0,112	01821	-0,069	-0,180	-0,174	00023	-1,001	-0,195	-0,211	03445	-0,442	-0,130	-0,242	01667	-0,371	0,064	-0,092
	0,002	0,000	0,004		-0,002	-0,012	-0,001		0,028	-0,003	-0,006		0,000	-0,014	-0,011		-0,028	-0,014	-0,008
01668	-0,569	-0,126	-0,074	02841	-0,260	-0,031	-0,093	04873	-0,716	-0,162	0,189	01815	-0,133	-0,181	0,187	03447	-0,224	0,006	-0,165
	-0,015	-0,014	-0,011		-0,007	0,005	0,022		-0,020	0,017	0,003		0,000	0,009	0,006		-0,016	0,001	0,007
03448	-0,120	0,041	-0,121	02840	-0,256	-0,063	-0,086	01820	0,001	0,232	-0,013	02839	-0,246	-0,038	-0,042	03449	-0,087	0,025	-0,034
	-0,007	-0,006	-0,002		-0,006	-0,002	0,011		0,001	-0,009	-0,003		-0,004	0,001	0,007		-0,008	-0,001	0,005
01816	-0,018	0,142	0,037	02838	-0,176	-0,047	-0,012	01819	0,012	0,201	-0,021	03451	-0,021	0,090	0,031	03450	-0,149	0,003	0,052
	0,001	0,004	0,004		-0,013	-0,005	0,008		-0,002	-0,004	0,003		-0,001	-0,001	0,005		-0,009	0,003	0,005
01818	0,014	0,204	0,014	02836	-0,130	-0,040	0,066	02837	-0,172	-0,033	0,045	01817	0,013	0,212	0,023				
	-0,001	-0,002	0,003		-0,019	-0,006	0,003		0,017	0,003	0,007		0,000	-0,001	0,004				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03446	-0,117	-0,024	-0,051	01666	-0,140	-0,020	-0,033	00102	-0,114	-0,015	-0,024	04914	-0,031	-0,014	0,007	01812	-0,062	-0,003	0,005
	-0,021	-0,004	-0,002		-0,024	-0,010	-0,003		-0,032	-0,011	0,004		-0,038	-0,012	0,000		0,002	0,015	-0,005
03443	-0,048	0,002	0,014	02835	-0,048	-0,003	0,027	01813	-0,098	0,047	0,013	01814	-0,166	-0,034	0,011	03444	-0,140	-0,025	0,060
	-0,009	-0,001	0,004		-0,015	-0,004	0,002		0,007	0,010	0,004		0,005	0,010	-0,001		0,003	0,005	0,000
03452	-0,040	-0,001	0,041	01821	-0,030	-0,121	-0,101	00023	-0,474	-0,129	-0,128	03445	-0,205	-0,094	-0,089	01667	-0,164	0,012	-0,041
	0,000	-0,001	0,001		-0,001	-0,009	-0,002		0,015	-0,009	-0,007		0,002	-0,010	-0,008		-0,014	-0,008	-0,008
01668	-0,269	-0,095	-0,035	02841	-0,094	-0,010	-0,043	04873	-0,318	-0,069	0,084	01815	-0,053	-0,080	0,081	03447	-0,084	-0,004	-0,080
	-0,006	-0,006	-0,011		-0,013	-0,001	0,006		0,007	0,011	-0,001		0,001	0,003	0,000		-0,012	-0,002	-0,001
03448	-0,050	-0,009	-0,057	02840	-0,092	-0,023	-0,044	01820	0,000	0,069	-0,008	02839	-0,093	-0,015	-0,024	03449	-0,027	-0,003	-0,023
	-0,004	-0,006	-0,004		-0,008	-0,002	0,002		0,000	-0,007	-0,004		-0,008	-0,001	0,002		-0,005	-0,003	0,000
01816	-0,005	0,050	0,013	02838	-0,058	-0,020	-0,012	01819	0,009	0,058	-0,012	03451	-0,004	0,026	0,007	03450	-0,051	-0,002	0,012
	0,000	0,000	0,001		-0,008	-0,003	0,003		-0,001	-0,005	-0,001		-0,001	-0,002	0,001		-0,007	0,000	0,002
01818	0,010	0,070	0,004	02836	-0,049	-0,017	0,023	02837	-0,058	-0,011	0,011	01817	0,006	0,078	0,007				
	-0,001	-0,003	0,000		-0,010	-0,003	0,002		0,001	0,000	0,003		0,000	-0,003	0,000				
Condizione carico (Abitazioni)																			
03446	-0,077	-0,016	-0,033	01666	-0,091	-0,013	-0,022	00102	-0,075	-0,010	-0,016	04914	-0,021	-0,010	0,005	01812	-0,045	-0,004	0,004
	-0,018	-0,004	-0,002		-0,019	-0,008	-0,003		-0,026	-0,009	0,002		-0,030	-0,009	0,001		0,002	0,014	-0,004
03443	-0,033	0,000	0,011	02835	-0,032	-0,002	0,021	01813	-0,070	0,029	0,010	01814	-0,119	-0,033	0,009	03444	-0,100	-0,027	0,044
	-0,007	0,000	0,004		-0,014	-0,004	0,003		0,007	0,011	0,004		0,010	0,017	0,001		0,009	0,007	0,000
03452	-0,028	-0,005	0,031	01821	-0,018	-0,074	-0,064	00023	-0,303	-0,080	-0,082	03445	-0,131	-0,059	-0,057	01667	-0,106	0,008	-0,027
	0,001	0,000	0,002		-0,001	-0,009	-0,003		0,007	-0,011	-0,007		0,000	-0,010	-0,007		-0,012	-0,007	-0,007
01668	-0,174	-0,060	-0,023	02841	-0,062	-0,007	-0,028	04873	-0,229	-0,063	0,061	01815	-0,039	-0,069	0,058	03447	-0,055	-0,003	-0,050
	-0,005	-0,007	-0,009		-0,013	-0,002	0,003		0,021	0,013	-0,005		0,003	0,006	-0,003		-0,011	-0,003	-0,001
03448	-0,032	-0,005	-0,036	02840	-0,061	-0,015	-0,028	01820	0,001	0,047	-0,005	02839	-0,061	-0,010	-0,014	03449	-0,018	-0,003	-0,013
	-0,003	-0,006	-0,003		-0,010	-0,002	0,001		0,000	-0,008	-0,003		-0,009	-0,001	0,002		-0,005	-0,003	0,001
01816	-0,003	0,028	0,010	02838	-0,039	-0,014	-0,006	01819	0,006	0,039	-0,007	03451	-0,002	0,014	0,007	03450	-0,035	-0,003	0,012
	0,000	0,001	0,000		-0,009	-0,003	0,003		-0,001	-0,006	0,000		-0,001	-0,002	0,001		-0,006	-0,001	0,003
01818	0,007	0,044	0,003	02836	-0,032	-0,012	0,018	02837	-0,039	-0,007	0,011	01817	0,005	0,047	0,006				
	-0,001	-0,004	0,000		-0,010	-0,002	0,003		-0,002	-0,001	0,004		0,000	-0,002	0,001				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03446	0,000	0,000	0,000	01666	0,000	0,000	0,000	00102	0,000	0,000	0,000	04914	0,000	0,000	0,000	01812	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03443	0,000	0,000	0,000	02835	0,000	0,000	0,000	01813	0,000	0,000	0,000	01814	0,000	0,001	0,000	03444	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03452	0,000	0,000	0,000	01821	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,001	0,000	03445	0,000	0,001	0,000	01667	0,000	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01668	0,000	0,001	0,000	02841	0,000	0,000	0,000	04873	0,000	0,001	0,000	01815	0,000	0,001	0,000	03447	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03448	0,000	0,000	0,000	02840	0,000	0,000	0,000	01820	0,000	0,001	0,000	02839	0,000	0,000	0,000	03449	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01816	0,000	0,001	0,000	02838	0,000	0,000	0,000	01819	0,000	0,001	0,000	03451	0,000	0,000	0,000	03450	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01818	0,000	0,001	0,000	02836	0,000	0,000	0,000	02837	0,000	0,000	0,000	01817	0,000	0,001	0,000				
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03446	-0,047	-0,012	-0,020	01666	-0,059	-0,010	-0,011	00102	-0,044	-0,007	-0,008	04914	-0,010	-0,003	0,001	01812	-0,014	0,004	0,000
	-0,006	-0,001	-0,002		-0,007	-0,003	-0,002		-0,010	-0,004	0,001		-0,006	-0,002	0,000		0,000	0,000	-0,001
03443	-0,013	0,002	0,001	02835	-0,015	-0,001	0,003	01813	-0,022	0,019	0,002	01814	-0,037	0,008	0,002	03444	-0,031	0,011	0,012
	-0,002	-0,002	0,000		-0,001	0,000	-0,002		-0,001	-0,003	0,000		-0,009	-0,013	-0,003		-0,010	-0,003	0,000
03452	-0,010	0,007	0,004	01821	-0,015	-0,072	-0,046	00023	-0,215	-0,076	-0,058	03445	-0,092	-0,056	-0,040	01667	-0,072	0,001	-0,016
	-0,002	-0,001	-0,002		0,000	-0,001	-0,003		0,003	0,000	-0,004		0,000	-0,001	-0,004		-0,004	-0,002	-0,004
01668	-0,121	-0,052	-0,016	02841	-0,034	-0,003	-0,019	04873	-0,071	0,006	0,020	01815	-0,009	0,002	0,018	03447	-0,031	-0,004	-0,037
	-0,002	0,000	-0,004		-0,003	0,000	0,001		-0,023	-0,006	0,006		-0,003	-0,004	0,005		-0,003	0,000	-0,002
03448	-0,022	-0,014	-0,027	02840	-0,033	-0,009	-0,022	01820	-0,001	0,014	-0,005	02839	-0,036	-0,006	-0,015	03449	-0,009	-0,005	-0,016
	-0,001	-0,001	-0,003		0,000	0,000	-0,001		0,000	-0,001	-0,003		-0,001	0,000	-0,001		-0,001	0,000	-0,002
01816	0,000	0,025	0,001	02838	-0,018	-0,007	-0,011	01819	0,004	0,012	-0,007	03451	-0,001	0,012	-0,003	03450	-0,015	0,001	-0,007
	0,000	-0,002	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	-0,001	-0,002		-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	0,000	-0,002
01818	0,005	0,025	0,000	02836	-0,018	-0,004	0,001	02837	-0,019	-0,004	-0,005	01817	0,002	0,032	0,000				
	0,000	-0,001	-0,002		0,000	0,000	-0,002		0,003	0,001	-0,002		0,001	-0,002	-0,001				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03446	-0,006	-0,001	-0,002	01666	-0,007	-0,001	-0,001	00102	-0,006	-0,001	-0,001	04914	-0,002	-0,001	0,000	01812	-0,004	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		-0,002	-0,001	0,000		-0,002	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
03443	-0,003	0,000	0,001	02835	-0,003	0,000	0,002	01813	-0,006	0,002	0,001	01814	-0,010	-0,003	0,001	03444	-0,008	-0,003	0,004
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000		0,001	0,001	0,000		0,001	0,001	0,000
03452	-0,002	-0,001	0,003	01821	-0,001	-0,005	-0,005	00023	-0,023	-0,006	-0,006	03445	-0,010	-0,005	-0,004	01667	-0,008	0,001	-0,002
	0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	-0,001		0,000	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	-0,001
01668	-0,014	-0,004	-0,002	02841	-0,005	-0,001	-0,002	04873	-0,019	-0,006	0,005	01815	-0,003	-0,007	0,005	03447	-0,004	0,000	-0,004
	-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	0,000	0,000		0,002	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
03448	-0,002	0,000	-0,003	02840	-0,005	-0,001	-0,002	01820	0,000	0,003	0,000	02839	-0,004	-0,001	-0,001	03449	-0,001	0,000	-0,001
	0,000	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01816	0,000	0,001	0,001	02838	-0,003	-0,001	0,000	01819	0,000	0,003	0,000	03451	0,000	0,001	0,001	03450	-0,003	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
01818	0,000	0,003	0,000	02836	-0,002	-0,001	0,002	02837	-0,003	-0,001	0,001	01817	0,000	0,003	0,001				
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03446	0,000	0,000	0,000	01666	0,000	0,000	0,000	00102	-0,001	0,000	0,000	04914	0,000	0,000	0,000	01812	0,001	0,001	0,000
	-0,061	-0,008	0,005		-0,034	0,001	0,005		-0,115	-0,031	0,002		0,003	0,003	0,004		-0,005	-0,032	-0,004
03443	0,000	0,001	-0,001	02835	0,000	0,000	-0,001	01813	0,001	0,002	0,000	01814	0,001	0,004	0,000	03444	0,001	0,004	-0,001
	-0,005	-0,012	-0,016		-0,024	-0,009	-0,012		-0,010	-0,061	-0,004		-0,023	-0,097	-0,009		-0,006	-0,058	-0,011
03452	0,000	0,002	-0,001	01821	0,000	0,001	0,000	00023	-0,001	0,001	0,000	03445	0,000	0,002	0,000	01667	0,000	0,001	0,000
	0,011	0,004	-0,026		0,004	0,020	0,011		0,024	0,009	0,013		0,017	0,016	0,006		0,013	0,012	0,004
01668	0,000	0,002	0,000	02841	0,000	0,000	0,000	04873	0,002	0,005	0,000	01815	0,001	0,005	-0,001	03447	0,000	0,001	0,000
	0,017	0,016	0,006		-0,129	-0,038	0,000		-0,018	-0,121	-0,002		0,000	-0,035	-0,022		-0,027	0,004	-0,001
03448	0,000	0,002	0,000	02840	0,000	0,000	0,000	01820	0,000	0,002	0,000	02839	0,000	0,000	0,000	03449	0,000	0,002	0,000
	0,016	0,020	0,001		-0,136	-0,028	-0,010		-0,004	0,028	0,002		-0,111	-0,026	-0,005		0,018	0,019	-0,011
01816	0,000	0,003	0,000	02838	0,000	0,000	0,000	01819	0,000	0,002	0,000	03451	0,000	0,002	0,000	03450	0,001	0,001	-0,001
	0,001	0,005	-0,024		-0,099	-0,031	-0,006		0,007	0,029	-0,011		0,014	0,022	-0,021		-0,014	0,006	-0,019
01818	0,000	0,003	0,000	02836	0,000	0,000	0,000	02837	0,000	0,000	-0,001	01817	0,000	0,003	0,000				
	0,010	0,026	-0,015		-0,056	-0,012	-0,011		-0,097	-0,021	-0,014		-0,001	0,021	-0,019				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03446	0,000	0,000	0,000	01666	0,000	0,000	-0,001	00102	-0,001	0,000	0,000	04914	0,000	0,000	0,000	01812	0,001	0,001	0,000
	-0,072	-0,009	0,006		-0,039	0,001	0,006		-0,134	-0,036	0,003		0,004	0,004	0,004		-0,006	-0,037	-0,005
03443	0,000	0,001	-0,001	02835	0,000	0,000	-0,001	01813	0,001	0,002	0,000	01814	0,001	0,004	0,000	03444	0,001	0,005	-0,001
	-0,006	-0,014	-0,019		-0,028	-0,010	-0,014		-0,011	-0,071	-0,004		-0,027	-0,114	-0,011		-0,007	-0,068	-0,013
03452	0,000	0,002	-0,001	01821	0,000	0,001	0,000	00023	-0,001	0,002	0,000	03445	0,000	0,002	0,000	01667	0,000	0,001	0,000
	0,013	0,005	-0,030		0,005	0,024	0,013		0,028	0,010	0,015		0,020	0,018	0,007		0,015	0,015	0,005
01668	0,000	0,002	0,000	02841	0,000	0,000	0,000	04873	0,002	0,006	0,000	01815	0,001	0,006	-0,001	03447	0,000	0,001	-0,001
	0,019	0,019	0,007		-0,151	-0,044	-0,001		-0,021	-0,142	-0,002		0,000	-0,041	-0,026		-0,031	0,004	-0,002
03448	0,000	0,002	0,000	02840	-0,001	0,000	0,000	01820	0,000	0,003	0,000	02839	0,000	0,000	0,000	03449	0,000	0,002	-0,001
	0,018	0,024	0,001		-0,159	-0,033	-0,011		-0,005	0,032	0,003		-0,129	-0,031	-0,006		0,021	0,022	-0,013
01816	0,000	0,004	0,000	02838	0,000	0,000	0,000	01819	0,000	0,003	0,000	03451	0,000	0,003	0,000	03450	0,001	0,001	-0,001
	0,001	0,006	-0,029		-0,116	-0,036	-0,007		0,009	0,034	-0,013		0,016	0,026	-0,024		-0,016	0,008	-0,022
01818	0,000	0,003	0,000	02836	-0,001	0,000	0,000	02837	0,000	0,000	-0,001	01817	0,000	0,004	0,000				
	0,012	0,030	-0,017		-0,066	-0,013	-0,013		-0,113	-0,025	-0,016		-0,001	0,025	-0,023				
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 34-35**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01774	-0,007	-0,028	-0,106	00031	-0,542	-0,073	-0,163	03405	-0,249	-0,038	-0,107	00098	-0,300	-0,047	0,051	01631	-0,254	0,016	0,060
	0,001	0,014	-0,006		-0,025	0,011	-0,006		-0,002	0,018	0,002		-0,022	0,000	-0,013		-0,044	-0,011	-0,005
03403	-0,272	-0,020	0,089	02801	-0,254	-0,025	0,089	03412	-0,201	0,012	0,151	01630	-0,384	-0,010	0,092	00030	-0,879	-0,184	0,185
	-0,035	-0,004	-0,013		-0,039	-0,009	-0,012		-0,016	-0,004	0,001		-0,036	-0,011	0,004		0,031	-0,008	0,002
01769	-0,169	-0,211	0,191	03404	-0,418	-0,056	0,238	03406	-0,090	-0,027	-0,046	01777	-0,118	-0,021	-0,033	00096	-0,090	-0,019	-0,010
	-0,001	-0,011	-0,002		0,000	-0,014	0,009		-0,012	0,006	-0,018		0,021	0,032	0,003		-0,095	-0,038	0,006
01629	-0,545	-0,116	0,042	03408	-0,085	0,023	-0,089	01776	-0,178	0,001	-0,014	03407	-0,125	-0,003	-0,082	02806	-0,100	-0,019	-0,054
	-0,010	-0,014	0,013		0,002	0,008	-0,002		0,023	0,029	-0,001		-0,011	-0,004	-0,006		-0,019	-0,002	-0,008
01775	-0,430	-0,047	-0,084	03409	-0,075	0,011	-0,039	02805	-0,125	-0,026	-0,044	01773	-0,003	0,119	-0,019	02804	-0,170	-0,040	-0,023
	0,015	0,028	0,000		-0,005	-0,001	-0,009		-0,041	-0,015	-0,008		0,002	0,003	-0,003		0,002	0,003	-0,006

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02802	-0,222	-0,069	0,066	01770	-0,011	0,151	0,027	03411	-0,025	0,066	0,022	01772	0,001	0,174	-0,004	03410	-0,165	-0,005	0,050
	-0,001	0,002	-0,011		-0,003	-0,008	0,002		-0,004	-0,005	-0,003		-0,001	-0,002	-0,005		-0,008	-0,002	-0,008
02803	-0,203	-0,041	0,029	01771	0,011	0,222	-0,008												
	-0,021	-0,004	-0,008		0,001	-0,007	-0,002												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01774	-0,001	-0,019	-0,047	00031	-0,244	-0,038	-0,074	03405	-0,110	-0,023	-0,047	00098	-0,114	-0,019	0,022	01631	-0,099	0,001	0,026
	0,000	0,004	0,001		0,006	0,009	0,001		0,002	0,006	0,000		-0,020	-0,004	-0,001		-0,023	-0,007	0,003
03403	-0,103	-0,010	0,040	02801	-0,093	-0,008	0,042	03412	-0,080	-0,010	0,072	01630	-0,168	-0,020	0,043	00030	-0,406	-0,116	0,107
	-0,021	-0,004	-0,001		-0,023	-0,005	-0,002		-0,009	-0,004	0,004		-0,017	-0,006	0,006		0,014	-0,010	0,006
01769	-0,074	-0,127	0,102	03404	-0,190	-0,055	0,086	03406	-0,037	-0,010	-0,016	01777	-0,051	-0,008	-0,011	00096	-0,038	-0,008	-0,003
	0,000	-0,008	0,002		0,000	-0,009	0,007		-0,007	0,002	-0,007		0,008	0,014	0,002		-0,041	-0,016	0,002
01629	-0,249	-0,080	0,020	03408	-0,034	0,003	-0,035	01776	-0,074	-0,001	-0,005	03407	-0,049	-0,003	-0,029	02806	-0,039	-0,007	-0,018
	-0,005	-0,007	0,011		0,000	0,002	0,000		0,008	0,012	0,000		-0,006	-0,002	-0,002		-0,011	-0,002	-0,003
01775	-0,191	-0,027	-0,037	03409	-0,024	-0,003	-0,008	02805	-0,043	-0,010	-0,012	01773	0,004	0,043	-0,006	02804	-0,061	-0,016	-0,004
	0,004	0,009	0,000		-0,004	-0,002	-0,002		-0,018	-0,006	-0,003		0,000	-0,001	0,000		-0,005	0,000	-0,002
02802	-0,077	-0,030	0,034	01770	-0,002	0,040	0,014	03411	-0,006	0,011	0,015	01772	0,003	0,056	0,001	03410	-0,056	-0,008	0,030
	-0,009	-0,002	-0,002		-0,002	-0,007	0,004		-0,003	-0,005	0,001		0,000	-0,003	0,000		-0,008	-0,003	-0,001
02803	-0,068	-0,013	0,020	01771	0,005	0,074	-0,001												
	-0,012	-0,003	-0,002		0,001	-0,006	0,002												
Condizione carico (Abitazioni)																			
01774	-0,001	-0,026	-0,035	00031	-0,177	-0,040	-0,054	03405	-0,080	-0,027	-0,035	00098	-0,075	-0,012	0,015	01631	-0,065	-0,001	0,017
	0,000	0,006	0,005		0,020	0,011	0,005		0,008	0,008	0,002		-0,019	-0,004	0,000		-0,020	-0,006	0,003
03403	-0,068	-0,007	0,026	02801	-0,061	-0,006	0,026	03412	-0,052	-0,007	0,045	01630	-0,109	-0,014	0,028	00030	-0,259	-0,072	0,068
	-0,019	-0,004	0,000		-0,020	-0,005	-0,001		-0,008	-0,005	0,003		-0,014	-0,007	0,005		0,005	-0,014	0,007
01769	-0,046	-0,078	0,064	03404	-0,121	-0,034	0,055	03406	-0,026	-0,008	-0,013	01777	-0,036	-0,008	-0,009	00096	-0,026	-0,005	-0,003
	0,000	-0,009	0,003		-0,001	-0,010	0,006		-0,005	0,002	-0,006		0,006	0,012	0,001		-0,032	-0,012	0,001
01629	-0,160	-0,052	0,013	03408	-0,024	-0,005	-0,027	01776	-0,053	-0,005	-0,004	03407	-0,034	-0,004	-0,023	02806	-0,026	-0,005	-0,015
	-0,005	-0,008	0,009		0,003	0,003	0,000		0,008	0,012	-0,001		-0,005	-0,001	-0,003		-0,011	-0,002	-0,004
01775	-0,137	-0,027	-0,027	03409	-0,016	-0,005	-0,009	02805	-0,029	-0,007	-0,011	01773	0,002	0,022	-0,005	02804	-0,040	-0,011	-0,006
	0,011	0,014	-0,001		-0,003	-0,002	-0,002		-0,015	-0,005	-0,004		0,001	0,000	0,001		-0,006	0,000	-0,003
02802	-0,051	-0,020	0,021	01770	-0,001	0,027	0,008	03411	-0,003	0,006	0,008	01772	0,003	0,035	0,000	03410	-0,038	-0,006	0,017
	-0,009	-0,002	-0,002		-0,002	-0,007	0,003		-0,002	-0,005	0,001		0,000	-0,003	0,000		-0,008	-0,003	-0,001
02803	-0,046	-0,009	0,010	01771	0,004	0,047	-0,002												
	-0,013	-0,003	-0,002		0,001	-0,006	0,001												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01774	0,000	0,001	0,000	00031	0,000	0,001	0,000	03405	0,000	0,001	0,000	00098	0,000	0,000	0,000	01631	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03403	0,000	0,000	0,000	02801	0,000	0,000	0,000	03412	0,000	0,000	0,000	01630	0,000	0,000	0,000	00030	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01769	0,000	0,000	0,000	03404	0,000	0,001	0,000	03406	0,000	0,000	0,000	01777	0,000	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01629	0,000	0,000	0,000	03408	0,000	0,000	0,000	01776	0,000	0,000	0,000	03407	0,000	0,000	0,000	02806	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01775	0,000	0,000	0,000	03409	0,000	0,000	0,000	02805	0,000	0,000	0,000	01773	0,000	0,001	0,000	02804	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02802	0,000	0,000	0,000	01770	0,000	0,001	0,000	03411	0,000	0,000	0,000	01772	0,000	0,001	0,000	03410	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02803	0,000	0,000	0,000	01771	0,000	0,001	0,000												
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01774	0,002	0,021	-0,008	00031	-0,050	0,018	-0,015	03405	-0,023	0,015	-0,008	00098	-0,044	-0,009	0,008	01631	-0,039	0,001	0,009
	-0,001	-0,004	-0,005		-0,024	-0,008	-0,007		-0,010	-0,005	-0,001		-0,004	-0,001	0,001		-0,005	-0,001	0,002
03403	-0,041	-0,005	0,018	02801	-0,036	-0,003	0,020	03412	-0,034	-0,008	0,035	01630	-0,076	-0,013	0,019	00030	-0,192	-0,072	0,051
	-0,005	0,000	0,001		-0,005	-0,001	0,001		-0,002	0,000	0,003		-0,004	0,000	0,003		0,008	0,002	0,001
01769	-0,037	-0,078	0,049	03404	-0,089	-0,038	0,040	03406	-0,012	0,000	0,001	01777	-0,013	0,001	0,001	00096	-0,011	-0,002	0,000
	0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	0,003		-0,001	0,000	-0,001		0,001	0,000	0,000		-0,007	-0,003	0,001
01629	-0,115	-0,045	0,008	03408	-0,008	0,013	-0,002	01776	-0,015	0,007	0,001	03407	-0,013	0,001	0,001	02806	-0,013	-0,003	0,001
	0,000	0,000	0,004		-0,004	-0,002	0,001		-0,001	-0,003	0,000		-0,002	-0,002	0,001		0,000	0,000	0,001
01775	-0,043	0,008	-0,006	03409	-0,006	0,002	0,008	02805	-0,014	-0,003	0,004	01773	0,004	0,026	0,000	02804	-0,023	-0,005	0,007
	-0,010	-0,009	0,001		-0,002	0,000	0,002		-0,002	-0,001	0,002		-0,002	-0,002	0,000		0,000	0,000	0,002
02802	-0,027	-0,012	0,019	01770	-0,002	0,006	0,008	03411	-0,002	0,001	0,011	01772	0,002	0,020	0,004	03410	-0,018	-0,004	0,022
	-0,001	0,000	0,001		0,000	-0,001	0,003		-0,001	-0,001	0,002		0,000	-0,002	0,001		-0,001	0,000	0,002
02803	-0,023	-0,004	0,016	01771	0,002	0,024	0,002												
	0,000	0,000	0,002		0,000	-0,001	0,002												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01774	0,000	-0,002	-0,003	00031	-0,014	-0,004	-0,004	03405	-0,006	-0,003	-0,003	00098	-0,006	-0,001	0,001	01631	-0,005	0,000	0,001
	0,000	0,001	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
03403	-0,005	-0,001	0,002	02801	-0,005	0,000	0,002	03412	-0,004	-0,001	0,003	01630	-0,009	-0,001	0,002	00030	-0,020	-0,006	0,005
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,001
01769	-0,004	-0,006	0,005	03404	-0,009	-0,003	0,004	03406	-0,002	-0,001	-0,001	01777	-0,003	-0,001	-0,001	00096	-0,002	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,000
01629	-0,013	-0,004	0,001	03408	-0,002	-0,001	-0,002	01776	-0,004	-0,001	0,000	03407	-0,003	0,000	-0,002	02806	-0,002	0,000	-0,001
	-0,001	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
01775	-0,011	-0,003	-0,002	03409	-0,001	-0,001	-0,001	02805	-0,002	-0,001	-0,001	01773	0,000	0,001	0,000	02804	-0,003	-0,001	0,000
	0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02802	-0,004	-0,002	0,002	01770	0,000	0,002	0,001	03411	0,000	0,000	0,001	01772	0,000	0,002	0,000	03410	-0,003	-0,001	0,001
	-0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
02803	-0,004	-0,001	0,001	01771	0,000	0,003	0,000												
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01774	0,000	0,005	0,000	00031	0,002	0,005	0,000	03405	0,001	0,004	0,001	00098	0,000	0,000	0,001	01631	0,000	0,001	0,001
	0,000	-0,036	0,022		-0,015	-0,124	0,002		-0,003	-0,068	0,011		-0,109	-0,028	-0,002		-0,026	0,001	-0,001
03403	0,000	0,000	0,001	02801	0,000	0,000	0,001	03412	0,000	0,001	0,001	01630	0,000	0,001	0,000	00030	-0,001	0,001	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	-0,058	-0,007	-0,002		-0,108	-0,029	0,001		0,018	0,017	0,002		0,015	0,008	-0,002		0,024	0,012	-0,011
01769	0,000	0,001	0,001	03404	-0,001	0,001	0,000	03406	0,000	0,001	0,001	01777	0,000	0,001	0,000	00096	0,000	0,000	0,000
	0,008	0,025	-0,005		0,016	0,018	-0,004		-0,007	-0,007	0,013		-0,008	-0,025	0,006		0,000	0,002	-0,002
01629	0,000	0,002	0,000	03408	0,000	0,003	0,001	01776	0,001	0,002	0,000	03407	0,001	0,001	0,001	02806	0,000	0,000	0,001
	0,018	0,018	-0,003		0,005	-0,009	0,018		-0,013	-0,056	0,003		0,002	0,001	0,023		-0,020	-0,008	0,010
01775	0,001	0,003	0,000	03409	0,000	0,002	0,001	02805	0,000	0,000	0,001	01773	0,000	0,004	0,000	02804	0,000	0,000	0,001
	-0,020	-0,096	0,001		0,019	0,017	0,022		-0,052	-0,019	0,010		0,002	0,004	0,021		-0,079	-0,017	0,009
02802	0,000	0,000	0,000	01770	0,000	0,002	0,000	03411	0,000	0,002	0,000	01772	0,000	0,003	0,000	03410	0,000	0,001	0,001
	-0,102	-0,030	0,003		0,009	0,028	0,003		0,015	0,026	0,012		0,005	0,024	0,021		-0,018	0,007	0,011
02803	0,000	0,000	0,001	01771	0,000	0,003	0,000												
	-0,111	-0,024	0,010		-0,004	0,030	0,011												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01774	0,000	0,006	0,001	00031	0,002	0,006	0,001	03405	0,001	0,005	0,001	00098	0,000	0,000	0,001	01631	0,000	0,001	0,001
	0,000	-0,043	0,026		-0,018	-0,144	0,003		-0,004	-0,079	0,013		-0,128	-0,033	-0,002		-0,030	0,001	-0,002
03403	0,000	0,000	0,001	02801	-0,001	0,000	0,001	03412	0,000	0,001	0,001	01630	0,000	0,001	0,001	00030	-0,001	0,002	0,001
	-0,067	-0,008	-0,002		-0,126	-0,034	0,002		0,022	0,020	0,003		0,018	0,010	-0,003		0,028	0,014	-0,013
01769	-0,001	0,001	0,001	03404	-0,001	0,002	0,000	03406	0,000	0,001	0,001	01777	0,000	0,001	0,000	00096	0,000	0,000	0,000
	0,009	0,029	-0,006		0,019	0,021	-0,005		-0,009	-0,008	0,015		-0,010	-0,029	0,007		0,000	0,002	-0,002
01629	0,000	0,002	0,000	03408	0,000	0,004	0,001	01776	0,001	0,002	0,000	03407	0,001	0,001	0,001	02806	0,000	0,000	0,001
	0,021	0,021	-0,004		0,005	-0,010	0,021		-0,016	-0,065	0,004		0,002	0,001	0,027		-0,024	-0,010	0,011
01775	0,001	0,004	0,000	03409	0,000	0,002	0,001	02805	0,000	0,000	0,001	01773	0,000	0,004	0,000	02804	0,000	0,000	0,001
	-0,024	-0,112	0,002		0,022	0,020	0,026		-0,061	-0,022	0,012		0,002	0,004	0,024		-0,092	-0,020	0,011
02802	0,000	0,000	0,000	01770	0,000	0,003	0,000	03411	0,000	0,002	0,000	01772	0,000	0,003	0,000	03410	0,000	0,001	0,001
	-0,119	-0,035	0,003		0,011	0,033	0,003		0,018	0,031	0,014		0,006	0,027	0,024		-0,021	0,008	0,012
02803	0,000	0,000	0,001	01771	0,000	0,003	0,000												
	-0,130	-0,028	0,011		-0,005	0,035	0,013												
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 35-36**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01622	-0,251	-0,061	0,009	03286	-0,213	-0,023	0,038	04870	-0,230	-0,044	-0,002	01623	-0,298	0,059	0,023	02810	-0,212	-0,044	0,038
	0,049	0,254	-0,059		-0,166	-0,063	0,026		-0,549	-0,155	0,016		0,040	0,137	-0,021		-0,511	-0,105	0,075
03288	-0,392	-0,187	-0,151	01629	-0,549	-0,129	-0,085	01630	-0,334	0,052	-0,019	03287	-0,297	-0,150	0,174	03292	-0,166	-0,087	0,079
	0,002	-0,020	0,014		-0,008	-0,004	0,008		-0,029	-0,002	0,009		-0,059	0,103	-0,002		-0,045	-0,029	0,009
01624	-0,411	-0,147	0,035	03290	-0,243	-0,039	-0,026	03289	-0,299	-0,065	-0,002	02807	-0,265	-0,048	-0,009	00098	-0,279	-0,070	0,022
	-0,001	0,126	-0,028		-0,098	-0,022	0,006		-0,058	-0,009	-0,010		-0,083	-0,020	-0,038		-0,024	0,008	-0,026
04871	-0,764	-0,320	0,188	01625	-0,129	-0,287	0,233	00030	-0,832	-0,238	-0,236	01631	-0,334	-0,033	0,033	01627	0,011	0,091	0,000
	-0,205	0,179	0,037		0,049	0,016	0,096		0,028	-0,008	0,017		-0,043	0,014	-0,006		-0,001	-0,025	0,023
01628	-0,044	-0,172	-0,159	03291	-0,101	-0,048	-0,049	02809	-0,251	-0,054	0,034	02808	-0,250	-0,048	0,003	01626	-0,013	-0,034	0,056
	-0,003	-0,024	0,027		-0,018	-0,025	0,021		-0,276	-0,069	-0,009		-0,143	-0,027	-0,029		-0,008	-0,005	0,026
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01622	-0,098	-0,023	-0,011	03286	-0,082	-0,015	0,000	04870	-0,081	-0,021	-0,009	01623	-0,124	0,025	0,000	02810	-0,074	-0,014	0,006
	0,015	0,098	-0,020		-0,059	-0,020	0,011		-0,181	-0,049	0,008		0,008	0,056	-0,010		-0,186	-0,038	0,033
03288	-0,183	-0,121	-0,075	01629	-0,252	-0,091	-0,040	01630	-0,146	0,010	-0,011	03287	-0,127	-0,076	0,056	03292	-0,062	-0,049	0,020
	0,001	-0,007	0,010		-0,004	-0,003	0,009		-0,015	-0,003	0,008		-0,030	0,047	0,005		-0,020	-0,008	0,007
01624	-0,184	-0,070	0,015	03290	-0,089	-0,022	-0,023	03289	-0,116	-0,032	-0,005	02807	-0,092	-0,016	-0,008	00098	-0,105	-0,028	0,010
	-0,008	0,051	-0,007		-0,042	-0,010	0,007		-0,031	-0,005	0,001		-0,042	-0,010	-0,009		-0,020	0,000	-0,005
04871	-0,331	-0,143	0,102	01625	-0,046	-0,133	0,116	00030	-0,402	-0,159	-0,115	01631	-0,136	-0,017	0,013	01627	0,003	0,006	-0,005
	-0,095	0,077	0,023		0,022	0,008	0,049		0,018	0,004	0,014		-0,023	0,002	0,002		-0,001	-0,009	0,013
01628	-0,025	-0,130	-0,079	03291	-0,042	-0,046	-0,030	02809	-0,087	-0,023	0,006	02808	-0,086	-0,016	-0,008	01626	-0,002	-0,037	0,019
	-0,001	-0,010	0,016		-0,008	-0,010	0,012		-0,104	-0,026	0,003		-0,065	-0,013	-0,005		-0,004	0,000	0,015
Condizione carico (Abitazioni)																			
01622	-0,071	-0,016	-0,007	03286	-0,058	-0,010	0,001	04870	-0,058	-0,015	-0,005	01623	-0,090	0,019	0,001	02810	-0,053	-0,010	0,006
	0,008	0,071	-0,013		-0,043	-0,014	0,009		-0,123	-0,031	0,007		0,003	0,042	-0,006		-0,136	-0,027	0,027
03288	-0,118	-0,079	-0,049	01629	-0,162	-0,058	-0,025	01630	-0,094	0,006	-0,007	03287	-0,092	-0,056	0,042	03292	-0,044	-0,034	0,016
	-0,001	-0,006	0,008		-0,004	-0,005	0,008		-0,013	-0,004	0,007		-0,022	0,035	0,005		-0,016	-0,006	0,007
01624	-0,135	-0,051	0,013	03290	-0,060	-0,016	-0,012	03289	-0,077	-0,021	-0,002	02807	-0,062	-0,011	-0,004	00098	-0,069	-0,018	0,007
	-0,006	0,040	-0,002		-0,033	-0,008	0,007		-0,026	-0,005	0,002		-0,035	-0,009	-0,004		-0,019	-0,001	-0,003
04871	-0,239	-0,107	0,075	01625	-0,034	-0,098	0,084	00030	-0,262	-0,103	-0,076	01631	-0,089	-0,011	0,009	01627	0,003	0,004	-0,003
	-0,071	0,056	0,020		0,017	0,007	0,038		0,011	0,003	0,011		-0,020	0,000	0,003		0,000	-0,008	0,011
01628	-0,016	-0,085	-0,052	03291	-0,027	-0,031	-0,019	02809	-0,060	-0,016	0,005	02808	-0,058	-0,011	-0,003	01626	-0,001	-0,027	0,014
	-0,001	-0,008	0,012		-0,007	-0,008	0,010		-0,078	-0,019	0,005		-0,052	-0,010	-0,002		-0,003	-0,001	0,013
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01622	0,000	0,000	0,000	03286	0,000	0,000	0,000	04870	0,000	0,000	0,000	01623	0,000	0,000	0,000	02810	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
03288	0,000	0,001	0,000	01629	0,000	0,001	0,000	01630	0,000	0,000	0,000	03287	0,000	0,000	0,000	03292	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01624	0,000	0,000	0,000	03290	0,000	0,000	0,000	03289	0,000	0,000	0,000	02807	0,000	0,000	0,000	00098	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04871	-0,001	0,000	0,000	01625	0,000	0,000	0,000	00030	0,000	0,001	0,000	01631	0,000	0,000	0,000	01627	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01628	0,000	0,001	0,000	03291	0,000	0,000	0,000	02809	0,000	0,000	0,000	02808	0,000	0,000	0,000	01626	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01622	-0,024	-0,007	-0,009	03286	-0,023	-0,007	-0,008	04870	-0,022	-0,007	-0,006	01623	-0,029	0,003	-0,005	02810	-0,021	-0,004	-0,004
	0,006	0,029	-0,005		-0,016	-0,005	0,003		-0,052	-0,015	0,002		0,005	0,017	-0,003		-0,054	-0,011	0,010
03288	-0,083	-0,064	-0,037	01629	-0,116	-0,052	-0,019	01630	-0,065	0,003	-0,008	03287	-0,028	-0,015	0,010	03292	-0,016	-0,017	-0,004
	0,001	-0,001	0,003		0,000	0,001	0,002		-0,003	0,000	0,003		-0,006	0,014	0,001		-0,004	-0,002	0,002
01624	-0,041	-0,015	0,000	03290	-0,032	-0,008	-0,021	03289	-0,046	-0,014	-0,008	02807	-0,032	-0,004	-0,009	00098	-0,041	-0,010	0,002
	0,000	0,016	-0,001		-0,011	-0,003	0,002		-0,007	-0,001	0,001		-0,011	-0,003	-0,002		-0,004	0,001	-0,001
04871	-0,074	-0,023	0,021	01625	-0,006	-0,024	0,023	00030	-0,186	-0,086	-0,052	01631	-0,057	-0,008	0,002	01627	0,000	-0,004	-0,005
	-0,021	0,023	0,004		0,005	0,004	0,011		0,007	0,001	0,005		-0,005	0,002	0,002		0,000	-0,001	0,004
01628	-0,013	-0,070	-0,036	03291	-0,019	-0,023	-0,018	02809	-0,026	-0,008	-0,006	02808	-0,030	-0,006	-0,012	01626	0,001	-0,010	0,001

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,000	-0,002	0,005		-0,002	-0,002	0,004		-0,029	-0,007	0,001		-0,019	-0,004	-0,001		-0,001	0,001	0,004
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01622	-0,005	-0,001	0,000	03286	-0,004	-0,001	0,000	04870	-0,004	-0,001	0,000	01623	-0,006	0,001	0,000	02810	-0,004	-0,001	0,000
	0,001	0,005	-0,001		-0,003	-0,001	0,001		-0,009	-0,002	0,001		0,000	0,003	0,000		-0,010	-0,002	0,002
03288	-0,009	-0,006	-0,004	01629	-0,013	-0,005	-0,002	01630	-0,007	0,001	-0,001	03287	-0,006	-0,004	0,003	03292	-0,003	-0,003	0,001
	0,000	-0,001	0,001		0,000	-0,001	0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,003	0,000		-0,001	0,000	0,001
01624	-0,009	-0,004	0,001	03290	-0,004	-0,001	-0,001	03289	-0,006	-0,002	0,000	02807	-0,005	-0,001	0,000	00098	-0,005	-0,001	0,000
	0,000	0,003	0,000		-0,002	-0,001	0,001		-0,002	0,000	0,000		-0,002	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000
04871	-0,014	-0,006	0,004	01625	-0,002	-0,005	0,005	00030	-0,021	-0,008	-0,006	01631	-0,007	-0,001	0,001	01627	0,000	0,000	0,000
	-0,005	0,004	0,001		0,001	0,001	0,003		0,000	0,000	0,001		-0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,001
01628	-0,001	-0,007	-0,004	03291	-0,002	-0,002	-0,002	02809	-0,004	-0,001	0,000	02808	-0,004	-0,001	0,000	01626	0,000	-0,002	0,001
	0,000	-0,001	0,001		-0,001	-0,001	0,001		-0,006	-0,001	0,000		-0,004	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,001
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01622	-0,002	0,001	-0,001	03286	-0,002	0,002	0,000	04870	-0,004	0,000	-0,002	01623	-0,001	0,001	-0,001	02810	-0,003	-0,001	0,000
	-0,007	-0,021	-0,012		-0,012	-0,006	-0,015		-0,034	-0,007	0,002		-0,004	-0,039	-0,002		-0,056	-0,011	-0,002
03288	0,000	0,002	0,001	01629	0,000	0,002	0,000	01630	0,000	0,001	0,000	03287	0,000	-0,002	0,001	03292	-0,001	0,001	0,002
	0,017	0,019	-0,007		0,018	0,018	-0,005		0,015	0,014	-0,006		-0,001	-0,031	-0,011		0,015	0,010	-0,020
01624	0,002	0,000	-0,001	03290	-0,001	0,000	0,001	03289	0,000	0,000	0,001	02807	-0,001	0,000	0,000	00098	0,000	0,000	0,000
	-0,009	-0,065	-0,015		-0,012	0,007	-0,012		-0,053	-0,006	-0,004		-0,110	-0,032	-0,003		-0,109	-0,033	-0,001
04871	0,001	-0,004	-0,001	01625	-0,002	-0,003	0,001	00030	0,002	0,003	0,001	01631	0,000	0,000	0,000	01627	0,000	0,001	0,000
	-0,009	-0,071	-0,009		-0,007	-0,016	-0,019		0,026	0,017	0,002		-0,029	-0,007	-0,007		-0,001	0,023	-0,010
01628	0,001	0,003	0,001	03291	0,000	0,001	0,001	02809	-0,001	0,000	0,000	02808	-0,001	0,000	0,001	01626	0,000	0,000	0,001
	0,004	0,022	-0,003		0,017	0,021	-0,011		-0,064	-0,017	-0,008		-0,106	-0,021	-0,012		0,007	0,012	-0,017
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01622	-0,003	0,001	-0,001	03286	-0,002	0,003	0,001	04870	-0,004	0,000	-0,002	01623	-0,001	0,001	-0,001	02810	-0,003	-0,001	0,000
	-0,009	-0,024	-0,014		-0,014	-0,007	-0,018		-0,040	-0,008	0,002		-0,004	-0,046	-0,002		-0,065	-0,013	-0,002
03288	0,001	0,002	0,001	01629	0,000	0,002	0,000	01630	0,000	0,001	0,001	03287	0,000	-0,002	0,001	03292	-0,001	0,001	0,002
	0,020	0,022	-0,008		0,021	0,021	-0,006		0,018	0,016	-0,007		-0,001	-0,036	-0,013		0,018	0,012	-0,024
01624	0,002	0,000	-0,001	03290	-0,001	0,000	0,001	03289	0,000	0,000	0,001	02807	-0,001	0,000	0,001	00098	0,000	0,000	0,000
	-0,011	-0,075	-0,018		-0,014	0,008	-0,014		-0,062	-0,007	-0,004		-0,129	-0,037	-0,003		-0,128	-0,038	-0,002
04871	0,001	-0,005	-0,001	01625	-0,003	-0,003	0,001	00030	0,002	0,003	0,001	01631	0,000	0,000	0,001	01627	0,000	0,002	0,000
	-0,011	-0,083	-0,010		-0,008	-0,018	-0,022		0,031	0,020	0,003		-0,034	-0,008	-0,008		-0,001	0,027	-0,012
01628	0,001	0,004	0,001	03291	0,000	0,001	0,001	02809	-0,001	0,000	0,001	02808	-0,001	0,000	0,001	01626	0,000	0,000	0,001
	0,005	0,026	-0,003		0,020	0,025	-0,013		-0,075	-0,020	-0,009		-0,123	-0,025	-0,014		0,008	0,014	-0,020
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 36-37**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03255	-0,211	-0,044	-0,069	01594	-0,253	-0,078	-0,038	00028	-0,234	-0,037	-0,018	00020	-0,565	-0,166	0,153	03253	-0,240	-0,124	0,098
	-0,182	-0,060	-0,057		0,086	0,392	0,067		-0,543	-0,128	-0,055		-0,220	0,038	0,038		-0,025	0,065	-0,013
01585	-0,347	-0,177	0,052	01586	-0,030	-0,144	0,106	01584	-0,188	-0,020	0,051	03252	-0,114	-0,047	0,057	01583	-0,152	-0,040	0,026
	0,085	0,131	-0,010		0,002	0,038	0,046		0,029	0,103	0,016		-0,032	0,011	0,038		0,027	0,164	-0,031
03259	-0,125	-0,021	0,105	01591	-0,014	-0,048	-0,094	00029	-0,548	-0,101	-0,159	03254	-0,260	-0,091	-0,097	01593	-0,244	-0,017	-0,051
	-0,065	-0,020	0,036		-0,008	-0,026	-0,078		-0,322	-0,071	-0,089		-0,084	-0,006	-0,010		0,038	0,106	-0,010
01592	-0,413	-0,123	-0,083	02527	-0,183	-0,037	-0,056	03260	-0,054	-0,032	0,070	03257	-0,060	-0,008	-0,051	03256	-0,177	-0,021	-0,085
	-0,019	0,023	-0,032		-0,491	-0,157	-0,059		-0,008	0,000	0,004		-0,026	-0,046	-0,005		-0,150	-0,079	-0,044
00317	-0,097	-0,019	0,009	02526	-0,193	-0,040	-0,043	01590	0,006	0,123	-0,004	02525	-0,174	-0,048	0,002	02522	-0,091	-0,015	0,054
	-0,147	-0,033	0,014		-0,337	-0,066	-0,014		0,012	-0,062	-0,015		-0,230	-0,051	0,035		-0,092	-0,021	0,060
02524	-0,164	-0,035	0,020	03258	-0,069	-0,030	0,020	01587	-0,003	0,061	0,019	01589	0,007	0,092	-0,004	02523	-0,137	-0,033	0,062
	-0,146	-0,042	0,043		-0,064	-0,053	-0,001		0,011	-0,014	0,006		-0,005	-0,066	0,001		-0,170	-0,036	0,059
01588	0,008	0,059	0,021																
	-0,007	-0,047	-0,003																
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03255	-0,077	-0,014	-0,041	01594	-0,097	-0,024	-0,028	00028	-0,087	-0,008	-0,014	00020	-0,150	0,022	0,039	03253	-0,066	0,012	0,022
	-0,064	-0,021	-0,018		0,022	0,120	0,019		-0,173	-0,039	-0,019		-0,059	0,021	0,009		-0,009	0,023	-0,005
01585	-0,102	-0,015	0,016	01586	0,003	0,025	0,024	01584	-0,050	0,017	0,011	03252	-0,032	-0,008	0,009	01583	-0,043	-0,002	0,003
	0,023	0,038	-0,008		0,000	0,013	0,013		0,008	0,034	0,005		-0,012	0,003	0,011		0,008	0,053	-0,012
03259	-0,033	0,003	0,017	01591	-0,010	-0,034	-0,049	00029	-0,262	-0,055	-0,076	03254	-0,118	-0,043	-0,051	01593	-0,102	-0,001	-0,031
	-0,023	-0,007	0,011		-0,005	-0,007	-0,038		-0,133	-0,013	-0,035		-0,041	0,002	-0,006		0,003	0,030	0,000
01592	-0,181	-0,062	-0,037	02527	-0,058	-0,008	-0,031	03260	-0,012	0,025	0,012	03257	-0,024	0,003	-0,032	03256	-0,058	-0,003	-0,053
	-0,017	0,002	-0,009		-0,163	-0,052	-0,019		-0,004	0,000	0,000		-0,013	-0,014	-0,005		-0,053	-0,026	-0,014
00317	-0,028	-0,007	0,001	02526	-0,062	-0,015	-0,031	01590	0,003	0,062	-0,006	02525	-0,059	-0,014	-0,013	02522	-0,028	-0,005	0,009
	-0,050	-0,011	0,004		-0,112	-0,022	-0,004		0,005	-0,022	-0,010		-0,077	-0,016	0,012		-0,033	-0,008	0,019
02524	-0,041	-0,010	-0,006	03258	-0,017	0,003	-0,011	01587	0,004	0,070	0,000	01589	0,008	0,051	-0,008	02523	-0,038	-0,009	0,007
	-0,050	-0,014	0,013		-0,024	-0,017	-0,002		0,004	-0,005	0,001		-0,003	-0,021	-0,002		-0,055	-0,012	0,018
01588	0,007	0,060	0,003																
	-0,003	-0,016	-0,003																
Condizione carico (Abitazioni)																			
03255	-0,056	-0,010	-0,028	01594	-0,070	-0,016	-0,019	00028	-0,063	-0,006	-0,009	00020	-0,094	0,021	0,024	03253	-0,042	0,012	0,013
	-0,046	-0,015	-0,011		0,011	0,079	0,013		-0,117	-0,025	-0,013		-0,035	0,018	0,006		-0,006	0,017	-0,003
01585	-0,069	-0,008	0,011	01586	0,004	0,025	0,014	01584	-0,032	0,012	0,007	03252	-0,021	-0,005	0,006	01583	-0,029	-0,001	0,002
	0,015	0,026	-0,006		0,000	0,010	0,009		0,005	0,025	0,004		-0,009	0,002	0,008		0,004	0,038	-0,009
03259	-0,021	0,002	0,010	01591	-0,008	-0,025	-0,036	00029	-0,192	-0,039	-0,055	03254	-0,087	-0,031	-0,037	01593	-0,074	0,001	-0,022
	-0,017	-0,005	0,008		-0,004	-0,004	-0,028		-0,092	0,000	-0,023		-0,030	0,004	-0,004		-0,002	0,019	0,001
01592	-0,132	-0,045	-0,026	02527	-0,041	-0,006	-0,021	03260	-0,007	0,019	0,007	03257	-0,017	0,002	-0,023	03256	-0,041	-0,002	-0,038
	-0,013	0,002	-0,004		-0,115	-0,037	-0,012		-0,003	0,001	0,000		-0,010	-0,010	-0,004		-0,039	-0,018	-0,009
00317	-0,019	-0,004	0,001	02526	-0,043	-0,010	-0,022	01590	0,002	0,044	-0,004	02525	-0,041	-0,009	-0,010	02522	-0,018	-0,003	0,006
	-0,036	-0,008	0,003		-0,080	-0,016	-0,002		0,004	-0,015	-0,008		-0,056	-0,012	0,009		-0,025	-0,006	0,014
02524	-0,027	-0,007	-0,005	03258	-0,011	0,002	-0,008	01587	0,003	0,051	-0,001	01589	0,005	0,036	-0,006	02523	-0,025	-0,006	0,004
	-0,037	-0,011	0,010		-0,018	-0,012	-0,001		0,003	-0,003	0,000		-0,002	-0,015	-0,002		-0,041	-0,008	0,013
01588	0,005	0,043	0,002																
	-0,002	-0,011	-0,003																
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03255	0,000	0,000	0,000	01594	0,000	0,000	0,000	00028	0,000	0,000	0,000	00020	-0,003	-0,002	0,001	03253	-0,001	-0,002	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01585	-0,002	-0,002	0,000	01586	0,000	-0,002	0,001	01584	-0,001	-0,001	0,000	03252	0,000	0,000	0,001	01583	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03259	0,000	0,000	0,001	01591	0,000	0,001	0,000	00029	0,000	0,001	0,000	03254	0,000	0,000	0,000	01593	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01592	0,000	0,000	0,000	02527	0,000	0,000	0,000	03260	0,000	-0,001	0,001	03257	0,000	0,000	0,000	03256	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00317	0,000	0,000	0,000	02526	0,000	0,000	0,000	01590	0,000	0,000	0,000	02525	0,000	0,000	0,000	02522	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02524	-0,001	0,000	0,000	03258	0,000	0,000	0,001	01587	0,000	-0,001	0,000	01589	0,000	0,000	0,000	02523	0,000	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01588	0,000	-0,001	0,000																
	0,000	0,000	0,000																
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03255	-0,020	-0,003	-0,014	01594	-0,024	-0,006	-0,012	00028	-0,024	-0,001	-0,006	00020	-0,049	0,007	0,014	03253	-0,020	0,006	0,007
	-0,018	-0,006	-0,005		0,007	0,034	0,005		-0,049	-0,011	-0,006		-0,028	0,001	0,002		-0,005	0,005	-0,002
01585	-0,027	-0,001	0,002	01586	-0,001	0,004	0,010	01584	-0,014	0,006	0,003	03252	-0,009	-0,002	0,002	01583	-0,012	0,000	0,000
	0,005	0,009	0,000		0,000	0,002	0,004		-0,001	0,004	-0,004		0,002	0,002	0,001		0,000	0,001	0,003
03259	-0,010	0,002	0,004	01591	-0,004	-0,009	-0,012	00029	-0,060	-0,016	-0,019	03254	-0,027	-0,010	-0,014	01593	-0,024	-0,001	-0,011
	-0,005	0,000	0,001		-0,001	0,000	-0,009		-0,033	-0,003	-0,009		-0,008	0,002	-0,001		0,003	0,010	0,000
01592	-0,042	-0,015	-0,011	02527	-0,016	-0,003	-0,010	03260	-0,004	0,009	0,004	03257	-0,006	0,002	-0,010	03256	-0,016	0,000	-0,016
	-0,002	0,006	-0,004		-0,047	-0,015	-0,006		-0,001	-0,001	-0,001		-0,002	-0,003	-0,002		-0,014	-0,007	-0,005
00317	-0,007	-0,002	0,000	02526	-0,018	-0,004	-0,009	01590	0,001	0,018	-0,002	02525	-0,018	-0,004	-0,004	02522	-0,008	-0,001	0,003
	0,013	0,006	0,001		-0,032	-0,006	-0,002		0,001	-0,004	-0,003		-0,020	-0,004	0,003		0,003	0,001	0,004
02524	-0,012	-0,002	-0,002	03258	-0,005	0,002	-0,003	01587	0,001	0,021	0,000	01589	0,002	0,015	-0,002	02523	-0,011	-0,003	0,002
	-0,010	-0,003	0,003		-0,006	-0,004	-0,002		0,001	-0,002	0,000		0,000	-0,005	-0,002		-0,008	-0,002	0,004
01588	0,002	0,019	0,001																
	-0,001	-0,004	-0,002																
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03255	-0,004	-0,001	-0,001	01594	-0,005	-0,001	-0,001	00028	-0,004	-0,001	0,000	00020	-0,010	-0,004	0,003	03253	-0,004	-0,003	0,002
	-0,003	-0,001	-0,001		0,001	0,006	0,001		-0,008	-0,002	-0,001		-0,004	0,001	0,001		0,000	0,001	0,000
01585	-0,006	-0,003	0,001	01586	-0,001	-0,003	0,002	01584	-0,003	0,000	0,001	03252	-0,002	-0,001	0,001	01583	-0,002	-0,001	0,000
	0,002	0,003	0,000		0,000	0,001	0,001		0,000	0,002	0,000		0,000	0,000	0,001		0,000	0,003	0,000
03259	-0,002	0,000	0,001	01591	-0,001	-0,004	-0,003	00029	-0,014	-0,004	-0,004	03254	-0,006	-0,003	-0,002	01593	-0,005	0,000	-0,001
	-0,001	0,000	0,001		0,000	0,000	-0,002		-0,007	-0,001	-0,002		-0,002	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
01592	-0,009	-0,004	-0,001	02527	-0,003	-0,001	-0,001	03260	-0,001	-0,001	0,001	03257	-0,001	-0,001	-0,001	03256	-0,003	-0,001	-0,002
	0,000	0,000	0,000		-0,008	-0,003	-0,001		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		-0,003	-0,001	-0,001
00317	-0,001	0,000	0,000	02526	-0,003	-0,001	-0,001	01590	0,000	0,001	0,000	02525	-0,003	-0,001	0,000	02522	-0,001	0,000	0,001
	-0,002	0,000	0,000		-0,006	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		-0,004	-0,001	0,001		-0,001	0,000	0,001
02524	-0,002	-0,001	0,000	03258	-0,001	-0,001	0,000	01587	0,000	0,000	0,000	01589	0,000	0,001	0,000	02523	-0,002	0,000	0,001
	-0,002	-0,001	0,001		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,001
01588	0,000	0,000	0,000																
	0,000	-0,001	0,000																
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03255	-0,002	-0,002	-0,004	01594	-0,003	-0,006	-0,004	00028	-0,004	0,000	-0,003	00020	0,005	0,004	-0,002	03253	0,002	0,002	-0,002
	-0,008	-0,002	-0,008		0,004	0,028	0,005		-0,039	-0,011	-0,005		0,000	-0,009	0,000		0,001	-0,006	-0,002
01585	0,002	0,001	-0,001	01586	0,001	0,003	-0,001	01584	0,002	0,000	-0,001	03252	0,001	0,000	-0,002	01583	0,001	0,000	-0,001
	0,002	-0,004	-0,001		0,000	-0,005	-0,003		0,001	-0,001	0,002		-0,002	-0,001	0,001		0,001	0,005	-0,002
03259	0,000	-0,001	-0,003	01591	-0,001	-0,008	0,000	00029	0,002	-0,010	0,000	03254	0,001	-0,007	-0,001	01593	-0,001	-0,006	-0,002
	-0,003	-0,002	-0,001		0,000	-0,002	-0,002		0,008	-0,003	-0,005		0,003	-0,002	-0,005		0,009	0,010	-0,011
01592	0,001	-0,006	-0,002	02527	0,000	-0,001	-0,003	03260	0,001	0,000	-0,002	03257	0,000	-0,005	-0,002	03256	-0,001	-0,002	-0,004
	0,004	0,000	-0,004		-0,023	-0,007	-0,006		0,000	-0,004	-0,003		0,001	-0,002	-0,003		-0,004	-0,004	-0,007
00317	0,001	0,000	-0,001	02526	0,000	0,000	-0,003	01590	0,000	-0,006	-0,001	02525	-0,001	-0,001	-0,002	02522	0,000	0,000	-0,002
	-0,011	-0,004	0,001		-0,015	-0,003	-0,006		0,000	-0,002	-0,003		-0,008	-0,002	-0,003		-0,004	-0,001	0,000
02524	0,001	0,000	-0,002	03258	0,000	-0,002	-0,003	01587	0,000	-0,001	-0,001	01589	0,000	-0,005	-0,001	02523	0,001	0,000	-0,002
	-0,005	-0,002	-0,002		-0,002	-0,003	-0,004		0,000	-0,004	-0,003		0,000	-0,004	-0,004		-0,004	-0,001	-0,001
01588	0,000	-0,002	-0,001																
	0,000	-0,004	-0,004																
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03255	-0,002	-0,002	-0,005	01594	-0,003	-0,007	-0,004	00028	-0,005	0,000	-0,003	00020	0,006	0,005	-0,002	03253	0,002	0,003	-0,002
	-0,010	-0,002	-0,009		0,005	0,033	0,006		-0,045	-0,013	-0,006		0,000	-0,011	0,000		0,001	-0,007	-0,002
01585	0,003	0,002	-0,001	01586	0,002	0,004	-0,002	01584	0,002	0,000	-0,002	03252	0,001	0,000	-0,002	01583	0,002	0,000	-0,002
	0,002	-0,005	-0,001		0,000	-0,006	-0,004		0,001	-0,002	0,002		-0,003	-0,001	0,001		0,002	0,006	-0,003
03259	0,001	-0,001	-0,004	01591	-0,001	-0,009	0,000	00029	0,003	-0,011	0,000	03254	0,001	-0,008	-0,001	01593	-0,001	-0,007	-0,002
	-0,003	-0,003	-0,001		0,000	-0,002	-0,003		0,009	-0,004	-0,006		0,003	-0,002	-0,005		0,010	0,011	-0,013
01592	0,001	-0,007	-0,002	02527	0,000	-0,001	-0,004	03260	0,001	0,000	-0,002	03257	0,000	-0,006	-0,002	03256	-0,001	-0,002	-0,004
	0,004	0,000	-0,005		-0,027	-0,008	-0,008		-0,001	-0,004	-0,003		0,001	-0,002	-0,004		-0,005	-0,004	-0,008
00317	0,001	0,000	-0,001	02526	0,000	0,000	-0,003	01590	0,000	-0,007	-0,001	02525	-0,001	-0,001	-0,002	02522	0,000	-0,001	-0,002
	-0,013	-0,004	0,001		-0,018	-0,004	-0,007		0,000	-0,002	-0,004		-0,010	-0,002	-0,003		-0,005	-0,001	0,000
02524	0,002	0,000	-0,002	03258	0,000	-0,002	-0,003	01587	0,000	-0,002	-0,001	01589	0,000	-0,006	-0,001	02523	0,001	0,000	-0,003
	-0,006	-0,002	-0,003		-0,002	-0,004	-0,005		0,000	-0,005	-0,003		0,000	-0,004	-0,004		-0,005	-0,001	-0,001
01588	0,000	-0,002	-0,001																
	0,000	-0,005	-0,004																
Piano Nervature					**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 37-38**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03345	-0,274	-0,194	-0,107	00020	-0,608	-0,255	-0,180	01585	-0,416	-0,157	-0,054	01701	-0,038	-0,263	-0,130	01694	-0,122	-0,056	0,001
	-0,042	0,016	0,024		-0,255	-0,069	-0,047		0,055	0,046	0,008		0,004	0,009	-0,034		0,029	0,052	-0,016
03343	-0,104	-0,048	0,016	00318	-0,091	-0,034	-0,003	01695	-0,168	-0,061	-0,009	03350	-0,135	-0,039	0,045	02534	-0,114	-0,026	0,028
	-0,024	0,003	0,017		-0,109	-0,030	0,010		0,018	0,040	-0,002		-0,032	-0,014	0,006		-0,089	-0,029	0,021
01696	-0,429	-0,158	0,053	03351	-0,074	-0,097	0,067	03346	-0,109	-0,046	-0,017	01583	-0,129	-0,057	-0,005	00317	-0,106	-0,031	0,005

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,055	0,059	-0,014		-0,006	0,002	-0,002		-0,032	-0,001	-0,017		0,027	0,044	0,013		-0,130	-0,039	-0,008
02530	-0,109	-0,026	-0,027	03347	-0,131	-0,040	-0,049	03348	-0,074	-0,100	-0,072	01584	-0,164	-0,060	0,005	00019	-0,611	-0,236	0,178
	-0,092	-0,029	-0,014		-0,032	-0,012	-0,006		-0,006	-0,003	0,003		0,016	0,032	0,000		-0,266	-0,041	0,046
01697	-0,031	-0,241	0,125	03344	-0,275	-0,184	0,104	01700	-0,001	-0,032	-0,005	02531	-0,146	-0,026	-0,032	02532	-0,178	-0,043	-0,002
	0,004	0,018	0,041		-0,048	0,030	-0,024		0,002	-0,009	-0,001		-0,060	-0,011	-0,008		-0,075	-0,020	0,000
02533	-0,150	-0,027	0,027	01698	0,002	-0,026	0,002	01699	0,000	-0,062	-0,002	03349	-0,081	-0,089	-0,003				
	-0,086	-0,017	0,014		0,003	-0,005	0,004		-0,001	-0,013	0,002		-0,015	-0,017	0,002				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03345	-0,089	-0,027	-0,037	00020	-0,194	-0,046	-0,061	01585	-0,127	-0,014	-0,018	01701	-0,016	-0,052	-0,045	01694	-0,034	-0,004	0,004
	-0,016	-0,001	0,005		-0,074	-0,025	-0,017		0,011	0,007	0,001		0,000	-0,001	-0,012		0,008	0,015	-0,004
03343	-0,029	-0,006	0,007	00318	-0,027	-0,007	0,001	01695	-0,049	0,006	-0,001	03350	-0,037	0,000	0,015	02534	-0,033	-0,006	0,009
	-0,008	0,001	0,007		-0,041	-0,013	0,003		0,003	0,010	0,002		-0,010	-0,005	0,002		-0,026	-0,008	0,006
01696	-0,132	-0,015	0,019	03351	-0,025	0,001	0,024	03346	-0,030	-0,006	-0,006	01583	-0,036	-0,004	-0,004	00317	-0,031	-0,006	0,000
	0,011	0,012	-0,003		-0,003	0,000	0,000		-0,010	0,000	-0,006		0,007	0,012	0,003		-0,044	-0,014	-0,002
02530	-0,031	-0,006	-0,008	03347	-0,036	0,000	-0,015	03348	-0,025	0,001	-0,024	01584	-0,047	0,007	0,000	00019	-0,198	-0,043	0,061
	-0,026	-0,008	-0,003		-0,009	-0,004	-0,002		-0,003	-0,003	0,001		0,003	0,006	-0,002		-0,076	-0,014	0,017
01697	-0,014	-0,048	0,044	03344	-0,090	-0,026	0,037	01700	0,000	0,032	-0,001	02531	-0,041	-0,008	-0,007	02532	-0,047	-0,008	0,000
	0,000	0,002	0,015		-0,018	0,005	-0,004		0,001	-0,005	-0,001		-0,015	-0,003	-0,002		-0,020	-0,005	0,000
02533	-0,043	-0,009	0,007	01698	0,001	0,033	0,000	01699	0,001	0,019	0,000	03349	-0,023	-0,006	0,000				
	-0,023	-0,004	0,004		0,001	-0,003	0,003		-0,001	-0,005	0,001		-0,005	-0,005	0,001				
Condizione carico (Abitazioni)																			
03345	-0,061	-0,020	-0,025	00020	-0,134	-0,034	-0,042	01585	-0,085	-0,009	-0,012	01701	-0,012	-0,040	-0,032	01694	-0,022	-0,002	0,002
	-0,011	-0,002	0,002		-0,046	-0,016	-0,011		0,005	0,002	0,001		0,000	-0,002	-0,008		0,004	0,009	-0,002
03343	-0,019	-0,004	0,004	00318	-0,017	-0,004	0,000	01695	-0,031	0,005	-0,001	03350	-0,025	0,000	0,009	02534	-0,021	-0,004	0,005
	-0,005	0,000	0,004		-0,027	-0,009	0,002		0,001	0,006	0,002		-0,007	-0,003	0,002		-0,017	-0,005	0,004
01696	-0,084	-0,009	0,012	03351	-0,017	0,000	0,016	03346	-0,020	-0,003	-0,003	01583	-0,024	-0,002	-0,002	00317	-0,021	-0,004	0,000
	0,004	0,007	-0,002		-0,003	0,000	0,001		-0,007	-0,001	-0,004		0,004	0,007	0,002		-0,031	-0,010	-0,002
02530	-0,021	-0,004	-0,005	03347	-0,025	0,000	-0,009	03348	-0,018	0,000	-0,016	01584	-0,031	0,005	0,001	00019	-0,130	-0,032	0,041
	-0,017	-0,005	-0,002		-0,007	-0,003	-0,001		-0,003	-0,002	0,000		0,000	0,003	-0,002		-0,044	-0,006	0,011
01697	-0,011	-0,036	0,030	03344	-0,060	-0,019	0,025	01700	-0,001	0,019	-0,001	02531	-0,028	-0,005	-0,005	02532	-0,031	-0,005	0,000
	0,000	0,001	0,010		-0,012	0,003	-0,001		0,000	-0,004	-0,001		-0,010	-0,002	-0,001		-0,013	-0,003	0,000
02533	-0,028	-0,006	0,004	01698	-0,001	0,019	0,001	01699	0,000	0,011	0,000	03349	-0,016	-0,004	0,000				
	-0,015	-0,003	0,003		0,001	-0,002	0,002		0,000	-0,004	0,001		-0,004	-0,003	0,001				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03345	-0,001	-0,002	-0,001	00020	-0,003	-0,002	-0,001	01585	-0,002	-0,002	0,000	01701	0,000	-0,002	-0,001	01694	-0,001	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03343	0,000	0,000	0,000	00318	0,000	0,000	0,000	01695	-0,001	-0,001	0,000	03350	-0,001	0,000	0,000	02534	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01696	-0,002	-0,002	0,000	03351	0,000	-0,001	0,000	03346	0,000	0,000	0,000	01583	-0,001	-0,001	0,000	00317	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02530	0,000	0,000	0,000	03347	-0,001	0,000	0,000	03348	0,000	-0,001	0,000	01584	-0,001	-0,001	0,000	00019	-0,003	-0,002	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
01697	0,000	-0,002	0,001	03344	-0,001	-0,002	0,000	01700	0,000	-0,001	0,000	02531	0,000	0,000	0,000	02532	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02533	0,000	0,000	0,000	01698	0,000	-0,001	0,000	01699	0,000	-0,001	0,000	03349	0,000	-0,001	0,000				
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03345	-0,021	0,002	-0,009	00020	-0,045	-0,001	-0,014	01585	-0,033	0,002	-0,006	01701	-0,001	0,001	-0,009	01694	-0,011	0,000	0,003
	-0,003	0,000	0,002		-0,036	-0,017	-0,008		0,006	0,003	-0,002		0,001	0,000	-0,005		-0,003	-0,003	0,001
03343	-0,009	-0,001	0,004	00318	-0,009	-0,001	0,001	01695	-0,016	0,004	0,001	03350	-0,011	0,002	0,006	02534	-0,010	-0,002	0,004
	0,000	-0,001	-0,002		0,012	0,005	0,001		-0,002	-0,001	-0,001		-0,001	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000
01696	-0,045	-0,002	0,007	03351	-0,007	0,006	0,008	03346	-0,008	-0,001	-0,002	01583	-0,009	0,001	-0,002	00317	-0,008	-0,002	0,000
	0,006	0,003	0,000		-0,001	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,002		-0,004	-0,003	-0,001		0,014	0,006	-0,001
02530	-0,008	-0,002	-0,002	03347	-0,009	0,002	-0,004	03348	-0,005	0,007	-0,006	01584	-0,012	0,005	0,000	00019	-0,064	-0,004	0,019
	0,003	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	-0,001	-0,001		-0,002	-0,001	0,000		-0,046	-0,015	0,008
01697	-0,002	-0,004	0,013	03344	-0,029	-0,001	0,011	01700	0,002	0,020	0,001	02531	-0,012	-0,002	-0,002	02532	-0,014	-0,002	0,001
	0,001	0,000	0,006		-0,006	0,001	-0,003		0,000	-0,001	-0,001		0,003	0,001	0,000		0,001	0,000	-0,001
02533	-0,013	-0,003	0,003	01698	0,002	0,020	-0,001	01699	0,001	0,014	0,000	03349	-0,006	0,002	0,001				
	0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03345	-0,005	-0,003	-0,002	00020	-0,010	-0,004	-0,003	01585	-0,007	-0,003	-0,001	01701	-0,001	-0,004	-0,002	01694	-0,001	-0,001	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,005	-0,002	-0,001		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000
03343	-0,001	0,000	0,000	00318	-0,001	0,000	0,000	01695	-0,001	-0,001	0,000	03350	-0,001	0,000	0,000	02534	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
01696	-0,004	-0,001	0,000	03351	-0,001	-0,001	0,000	03346	-0,001	-0,001	-0,001	01583	-0,002	-0,001	0,000	00317	-0,001	0,000	0,000
	0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
02530	-0,001	0,000	-0,001	03347	-0,001	0,000	-0,001	03348	-0,001	-0,001	-0,001	01584	-0,003	-0,001	0,000	00019	-0,006	-0,001	0,002
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,003	0,000	0,000
01697	0,000	-0,001	0,001	03344	-0,002	-0,001	0,001	01700	0,000	0,000	0,000	02531	-0,002	0,000	-0,001	02532	-0,002	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,001		-0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
02533	-0,001	0,000	0,000	01698	0,000	0,000	0,000	01699	0,000	-0,001	0,000	03349	-0,001	-0,001	0,000				
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03345	0,001	0,000	0,001	00020	0,003	0,001	0,001	01585	0,003	0,000	0,000	01701	0,000	0,001	0,001	01694	0,001	0,000	0,001
	0,001	0,001	0,001		0,003	0,001	0,001		0,003	0,003	0,000		0,000	0,001	0,002		0,004	0,006	-0,002
03343	0,001	0,000	0,000	00318	0,001	0,001	0,000	01695	0,001	0,000	0,001	03350	0,001	0,000	0,000	02534	0,000	0,000	0,000
	-0,002	0,001	0,002		-0,013	-0,004	0,000		0,003	0,004	0,000		-0,002	-0,001	0,001		-0,008	-0,003	0,001
01696	0,003	0,000	0,000	03351	0,000	0,000	0,000	03346	0,001	0,000	0,000	01583	0,001	0,000	0,000	00317	0,001	0,001	0,000
	0,003	0,004	0,000		0,001	0,001	-0,001		-0,002	0,001	-0,002		0,004	0,006	0,002		-0,012	-0,004	0,000
02530	0,001	0,000	0,000	03347	0,001	0,000	0,000	03348	0,000	0,000	0,000	01584	0,001	0,000	0,000	00019	0,002	0,000	-0,001
	-0,007	-0,002	-0,001		-0,002	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,001		0,003	0,004	0,000		0,003	0,002	-0,001
01697	0,000	0,000	0,000	03344	0,001	0,000	0,000	01700	0,000	-0,001	0,000	02531	0,000	0,000	0,000	02532	0,001	0,000	0,000
	0,000	0,002	-0,001		0,001	0,002	-0,001		0,000	0,000	0,001		-0,006	-0,001	-0,001		-0,005	-0,001	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
02533	0,000 -0,006	0,000 -0,001	0,000 0,001	01698	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	01699	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	03349	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03345	0,002 0,002	0,000 0,002	0,001 0,001	00020	0,003 0,003	0,001 0,001	0,001 0,001	01585	0,003 0,004	0,000 0,004	0,000 0,000	01701	0,000 0,000	0,001 0,001	0,001 0,002	01694	0,001 0,005	0,001 0,007	0,001 -0,002
03343	0,001 -0,002	0,000 0,001	0,000 0,002	00318	0,001 -0,015	0,001 -0,005	0,001 0,000	01695	0,002 0,003	0,000 0,005	0,001 0,000	03350	0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,000 0,001	02534	0,000 -0,009	0,000 -0,003	0,000 0,002
01696	0,003 0,003	0,000 0,004	0,000 0,000	03351	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 -0,001	03346	0,001 -0,002	0,000 0,001	0,000 -0,002	01583	0,001 0,005	0,000 0,006	0,000 0,002	00317	0,001 -0,014	0,001 -0,005	0,000 0,000
02530	0,001 -0,008	0,000 -0,003	0,000 -0,001	03347	0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,000 -0,001	03348	0,000 0,001	0,000 0,000	0,001 0,001	01584	0,002 0,003	0,000 0,004	0,000 0,000	00019	0,003 0,004	0,000 0,003	-0,001 -0,001
01697	0,000 0,000	0,000 0,002	0,000 -0,001	03344	0,001 0,001	0,000 0,002	-0,001 -0,001	01700	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,001	02531	0,001 -0,007	0,000 -0,001	0,000 -0,001	02532	0,001 -0,006	0,000 -0,002	0,000 0,000
02533	0,001 -0,008	0,000 -0,001	0,000 0,001	01698	0,000 0,000	-0,001 0,001	0,000 -0,001	01699	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	03349	0,000 0,000	0,000 -0,002	0,000 0,000				
Piano Nervature				**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**								**Parete 38-39**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01778	-0,253 0,082	-0,073 0,395	0,031 -0,073	03413	-0,224 -0,183	-0,030 -0,056	0,052 0,055	00024	-0,261 -0,550	-0,031 -0,130	0,017 0,047	01779	-0,240 0,045	0,001 0,118	0,040 0,009	02707	-0,185 -0,486	-0,036 -0,155	0,035 0,057
03416	-0,111 -0,034	-0,043 0,005	-0,068 -0,035	01694	-0,148 0,026	-0,032 0,182	-0,034 0,037	00318	-0,082 -0,125	-0,020 -0,016	-0,022 -0,028	01780	-0,411 -0,022	-0,092 0,020	0,084 0,028	03414	-0,242 -0,087	-0,033 0,002	0,080 0,010
03421	-0,054 -0,026	0,028 -0,042	0,036 0,003	03415	-0,256 -0,030	-0,126 0,057	-0,110 0,013	01696	-0,356 0,087	-0,173 0,126	-0,053 0,009	01695	-0,196 0,030	-0,011 0,104	-0,059 -0,020	00019	-0,611 -0,252	-0,183 0,012	-0,170 -0,049
02702	-0,092 -0,130	-0,009 -0,038	-0,066 -0,066	03420	-0,167 -0,148	-0,013 -0,080	0,065 0,044	01786	-0,041 0,001	-0,163 0,032	-0,121 -0,051	01785	-0,005 0,011	0,075 -0,017	-0,025 -0,006	03418	-0,059 -0,009	-0,021 -0,003	-0,083 -0,004
03417	-0,123 -0,069	-0,015 -0,019	-0,123 -0,040	00025	-0,495 -0,316	-0,011 -0,053	0,136 0,085	01781	0,008 -0,009	0,044 -0,021	0,073 0,078	02703	-0,144 -0,137	-0,032 -0,029	-0,076 -0,056	01784	0,009 -0,007	0,078 -0,049	-0,027 0,004
02705	-0,167 -0,222	-0,041 -0,047	-0,012 -0,035	03419	-0,068 -0,064	-0,016 -0,054	-0,035 0,000	02704	-0,174 -0,158	-0,036 -0,048	-0,030 -0,044	01782	0,010 0,012	0,174 -0,058	-0,004 0,014	01783	0,007 -0,005	0,131 -0,065	0,000 0,000
02706	-0,177 -0,360	-0,038 -0,070	0,033 0,015																
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01778	-0,101 0,022	-0,027 0,125	0,029 -0,021	03413	-0,085 -0,067	-0,011 -0,021	0,039 0,018	00024	-0,102 -0,185	-0,006 -0,042	0,016 0,018	01779	-0,106 0,006	-0,001 0,034	0,031 0,000	02707	-0,060 -0,169	-0,009 -0,054	0,026 0,018
03416	-0,032 -0,013	-0,008 0,002	-0,012 -0,011	01694	-0,043 0,008	0,000 0,061	-0,005 0,015	00318	-0,024 -0,047	-0,007 -0,007	-0,005 -0,008	01780	-0,189 -0,020	-0,065 -0,003	0,041 0,009	03414	-0,117 -0,044	-0,034 0,002	0,049 0,007
03421	-0,022 -0,014	0,009 -0,015	0,030 0,004	03415	-0,072 -0,010	0,010 0,023	-0,026 0,005	01696	-0,107 0,024	-0,016 0,039	-0,016 0,008	01695	-0,053 0,009	0,018 0,036	-0,013 -0,006	00019	-0,167 -0,066	0,015 0,018	-0,045 -0,012
02702	-0,029 -0,045	-0,004 -0,013	-0,013 -0,022	03420	-0,058 -0,055	-0,002 -0,028	0,051 0,014	01786	0,000 0,000	0,017 0,013	-0,029 -0,015	01785	0,003 0,004	0,072 -0,005	-0,002 -0,001	03418	-0,014 -0,004	0,026 0,000	-0,015 -0,001
03417	-0,033 -0,025	0,004 -0,006	-0,022 -0,013	00025	-0,257 -0,138	-0,037 -0,013	0,072 0,036	01781	-0,004 -0,005	-0,013 -0,008	0,044 0,038	02703	-0,040 -0,048	-0,009 -0,010	-0,011 -0,019	01784	0,007 -0,003	0,064 -0,017	-0,005 0,003
02705	-0,060 -0,077	-0,013 -0,016	0,011 -0,013	03419	-0,017 -0,025	0,005 -0,018	0,008 0,000	02704	-0,045 -0,055	-0,011 -0,017	0,004 -0,015	01782	0,004 0,006	0,074 -0,023	0,004 0,009	01783	0,008 -0,003	0,059 -0,022	0,007 0,002
02706	-0,059 -0,124	-0,014 -0,024	0,030 0,004																
Condizione carico (Abitazioni)																			
01778	-0,069 0,011	-0,018 0,077	0,020 -0,013	03413	-0,058 -0,046	-0,007 -0,014	0,027 0,011	00024	-0,069 -0,118	-0,004 -0,026	0,011 0,011	01779	-0,073 0,000	0,000 0,020	0,021 -0,001	02707	-0,041 -0,112	-0,006 -0,035	0,018 0,011
03416	-0,021 -0,010	-0,005 0,001	-0,007 -0,007	01694	-0,027 0,004	0,000 0,042	-0,003 0,010	00318	-0,015 -0,032	-0,005 -0,005	-0,003 -0,006	01780	-0,130 -0,015	-0,046 -0,005	0,027 0,004	03414	-0,081 -0,031	-0,025 0,002	0,034 0,004
03421	-0,015 -0,010	0,006 -0,010	0,021 0,003	03415	-0,043 -0,007	0,011 0,018	-0,014 0,002	01696	-0,068 0,014	-0,008 0,026	-0,011 0,007	01695	-0,033 0,006	0,012 0,026	-0,008 -0,005	00019	-0,097 -0,036	0,018 0,020	-0,025 -0,007
02702	-0,018 -0,032	-0,002 -0,009	-0,007 -0,015	03420	-0,039 -0,038	-0,001 -0,019	0,035 0,008	01786	0,003 -0,001	0,021 0,010	-0,015 -0,010	01785	0,003 0,003	0,051 -0,003	0,000 -0,002	03418	-0,008 -0,003	0,019 0,001	-0,008 -0,001
03417	-0,021 -0,018	0,002 -0,004	-0,012 -0,009	00025	-0,178 -0,091	-0,027 -0,004	0,049 0,023	01781	-0,003 -0,004	-0,011 -0,006	0,030 0,026	02703	-0,025 -0,034	-0,005 -0,007	-0,006 -0,013	01784	0,005 -0,002	0,044 -0,011	-0,003 0,001
02705	-0,040 -0,053	-0,008 -0,011	0,008 -0,009	03419	-0,011 -0,017	0,003 -0,012	0,006 0,000	02704	-0,028 -0,039	-0,007 -0,012	0,004 -0,011	01782	0,003 0,004	0,049 -0,016	0,003 0,006	01783	0,005 -0,002	0,039 -0,015	0,005 0,001
02706	-0,039 -0,083	-0,010 -0,016	0,021 0,001																
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01778	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	03413	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00024	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01779	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02707	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
03416	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	01694	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00318	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01780	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03414	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03421	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03415	-0,001 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	01696	-0,002 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	01695	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00019	-0,003 -0,001	-0,002 0,000	-0,001 0,000
02702	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03420	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01786	0,000 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	01785	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	03418	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000
03417	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	00025	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01781	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02703	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	01784	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
02705	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03419	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	02704	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01782	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01783	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02706	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000																
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01778	-0,026 0,006	-0,009 0,036	0,015 -0,004	03413	-0,024 -0,020	-0,003 -0,006	0,016 0,006	00024	-0,030 -0,053	0,000 -0,011	0,008 0,006	01779	-0,028 0,003	-0,005 0,013	0,013 0,001	02707	-0,017 -0,051	-0,003 -0,016	0,010 0,007
03416	-0,012 0,001	-0,003 0,001	0,000 -0,001	01694	-0,015 0,001	0,001 0,006	0,001 -0,001	00318	-0,008 0,010	-0,003 0,005	0,000 -0,002	01780	-0,046 -0,002	-0,025 0,007	0,012 0,005	03414	-0,030 -0,010	-0,019 0,004	0,017 0,003

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03421	-0,006	-0,004	0,012	03415	-0,028	0,001	-0,009	01696	-0,038	-0,005	-0,003	01695	-0,019	0,007	-0,003	00019	-0,068	0,000	-0,019
	-0,003	-0,003	0,003		-0,007	0,000	0,003		0,007	0,008	-0,001		-0,001	0,003	0,003		-0,046	-0,014	-0,007
02702	-0,011	-0,002	-0,002	03420	-0,018	-0,002	0,018	01786	-0,002	-0,002	-0,013	01785	0,001	0,017	-0,001	03418	-0,006	0,006	-0,004
	-0,003	-0,001	-0,005		-0,015	-0,008	0,006		0,000	-0,001	-0,006		0,001	-0,004	0,001		-0,002	-0,002	0,001
03417	-0,012	0,001	-0,004	00025	-0,069	-0,027	0,022	01781	-0,005	-0,020	0,014	02703	-0,014	-0,003	-0,001	01784	0,002	0,016	0,000
	-0,006	-0,001	-0,001		-0,036	0,000	0,010		-0,001	0,001	0,011		-0,007	-0,001	-0,003		-0,001	-0,005	0,003
02705	-0,020	-0,004	0,005	03419	-0,006	-0,001	0,005	02704	-0,014	-0,004	0,003	01782	0,000	0,011	0,003	01783	0,002	0,010	0,003
	-0,021	-0,004	-0,002		-0,006	-0,005	0,003		-0,012	-0,004	-0,002		0,001	-0,004	0,004		-0,001	-0,006	0,003
02706	-0,018	-0,005	0,011																
	-0,036	-0,007	0,003																
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01778	-0,001	0,000	0,000	03413	-0,001	0,000	0,000	00024	-0,001	0,000	0,000	01779	-0,001	0,001	0,000	02707	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,002	-0,001	0,000
03416	-0,001	0,000	-0,001	01694	-0,001	0,000	-0,001	00318	-0,001	0,000	0,000	01780	-0,001	0,001	0,000	03414	-0,001	0,002	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03421	0,000	0,001	0,000	03415	-0,003	-0,001	-0,001	01696	-0,003	-0,002	-0,001	01695	-0,002	0,000	-0,001	00019	-0,007	-0,002	-0,002
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,003	0,000	-0,001
02702	-0,001	0,000	-0,001	03420	-0,001	0,000	0,000	01786	-0,001	-0,002	-0,001	01785	0,000	0,001	0,000	03418	-0,001	0,000	-0,001
	-0,001	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03417	-0,001	0,000	-0,002	00025	-0,001	0,002	0,000	01781	0,000	0,003	0,000	02703	-0,001	0,000	-0,001	01784	0,000	0,001	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02705	-0,001	0,000	-0,001	03419	0,000	0,000	-0,001	02704	-0,001	0,000	-0,001	01782	0,000	0,003	0,000	01783	0,000	0,002	0,000
	-0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02706	-0,001	0,000	0,000																
	-0,002	0,000	0,000																
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01778	-0,003	-0,006	0,005	03413	-0,003	-0,002	0,006	00024	-0,006	0,000	0,003	01779	-0,002	-0,008	0,003	02707	-0,001	-0,001	0,004
	0,001	0,027	-0,004		-0,009	-0,002	0,008		-0,037	-0,010	0,005		0,009	0,009	0,011		-0,024	-0,007	0,007
03416	0,000	0,000	0,003	01694	0,002	0,000	0,002	00318	0,001	0,000	0,001	01780	0,000	-0,009	0,002	03414	0,000	-0,011	0,002
	-0,003	-0,001	-0,001		0,001	0,005	0,003		-0,011	-0,004	-0,001		0,003	0,000	0,005		0,003	-0,002	0,005
03421	0,000	-0,008	0,003	03415	0,002	0,003	0,003	01696	0,002	0,001	0,001	01695	0,002	-0,001	0,002	00019	0,006	0,005	0,002
	0,000	-0,002	0,004		0,001	-0,006	0,002		0,001	-0,005	0,001		0,001	-0,001	-0,002		-0,001	-0,009	0,000
02702	0,000	-0,001	0,002	03420	-0,002	-0,003	0,006	01786	0,002	0,004	0,002	01785	0,000	-0,002	0,001	03418	0,001	-0,001	0,003
	-0,004	-0,001	0,000		-0,005	-0,004	0,007		0,000	-0,005	0,003		0,000	-0,005	0,003		-0,001	-0,004	0,003
03417	0,000	-0,001	0,004	00025	-0,002	-0,016	0,002	01781	-0,002	-0,014	0,001	02703	0,000	0,000	0,003	01784	0,000	-0,003	0,001
	-0,003	-0,002	0,001		0,008	-0,003	0,005		0,000	-0,002	0,003		-0,005	-0,001	0,001		0,000	-0,004	0,004
02705	-0,002	-0,001	0,003	03419	0,000	-0,003	0,004	02704	0,001	0,000	0,003	01782	-0,001	-0,009	0,001	01783	0,000	-0,007	0,001
	-0,009	-0,002	0,003		-0,002	-0,003	0,004		-0,005	-0,002	0,002		0,000	-0,003	0,004		0,000	-0,004	0,004
02706	-0,001	0,000	0,004																
	-0,016	-0,003	0,006																
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01778	-0,004	-0,008	0,006	03413	-0,003	-0,002	0,006	00024	-0,006	0,000	0,004	01779	-0,002	-0,009	0,004	02707	-0,001	-0,001	0,004
	0,002	0,032	-0,005		-0,011	-0,002	0,009		-0,043	-0,011	0,006		0,010	0,011	0,013		-0,028	-0,009	0,008
03416	0,000	0,000	0,003	01694	0,002	0,000	0,002	00318	0,001	0,000	0,001	01780	0,000	-0,011	0,002	03414	0,000	-0,012	0,003
	-0,003	-0,002	-0,001		0,001	0,006	0,003		-0,013	-0,004	-0,001		0,003	0,000	0,006		0,003	-0,002	0,006
03421	0,000	-0,009	0,004	03415	0,003	0,003	0,003	01696	0,003	0,002	0,001	01695	0,003	-0,001	0,002	00019	0,007	0,006	0,002
	0,001	-0,003	0,004		0,001	-0,007	0,002		0,002	-0,006	0,002		0,001	-0,002	-0,002		-0,001	-0,011	0,000
02702	-0,001	-0,001	0,003	03420	-0,002	-0,003	0,007	01786	0,002	0,005	0,002	01785	0,000	-0,002	0,001	03418	0,001	-0,001	0,003
	-0,005	-0,001	0,000		-0,006	-0,005	0,009		0,000	-0,006	0,003		0,000	-0,006	0,003		-0,001	-0,005	0,003
03417	0,000	-0,001	0,005	00025	-0,003	-0,018	0,002	01781	-0,003	-0,016	0,002	02703	0,000	0,000	0,004	01784	0,000	-0,003	0,001
	-0,003	-0,003	0,001		0,009	-0,004	0,006		0,000	-0,002	0,003		-0,006	-0,001	0,001		0,000	-0,005	0,005
02705	-0,003	-0,001	0,003	03419	0,000	-0,003	0,004	02704	0,002	0,000	0,003	01782	-0,001	-0,010	0,002	01783	0,000	-0,008	0,001
	-0,010	-0,002	0,004		-0,002	-0,004	0,005		-0,006	-0,002	0,003		0,000	-0,003	0,004		0,000	-0,005	0,004
02706	-0,001	0,000	0,005																
	-0,018	-0,003	0,007																
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 39-40**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03248	-0,223	-0,047	-0,052	01582	-0,259	-0,055	-0,016	04865	-0,226	-0,047	-0,002	00101	-0,284	-0,082	-0,041	01573	-0,361	-0,016	-0,079
	-0,191	-0,063	-0,027		0,044	0,250	0,060		-0,533	-0,137	-0,038		-0,034	0,001	0,022		-0,045	0,005	0,004
03245	-0,305	-0,020	-0,038	02790	-0,272	-0,031	-0,003	01574	-0,420	0,172	-0,027	01575	-0,637	-0,018	0,100	03246	-0,429	-0,071	0,161
	-0,056	-0,015	0,011		-0,073	-0,020	0,024		-0,028	-0,006	-0,002		-0,014	-0,007	-0,003		-0,003	-0,021	-0,010
03251	-0,179	-0,033	0,019	01579	-0,100	-0,282	-0,169	04866	-0,861	-0,295	-0,194	03247	-0,360	-0,169	-0,213	01581	-0,284	0,035	-0,049
	-0,051	-0,028	-0,016		-0,007	0,048	-0,076		-0,217	0,144	-0,023		-0,069	0,091	0,006		0,028	0,102	0,019
01580	-0,406	-0,106	-0,039	02793	-0,198	-0,035	-0,055	00026	-0,868	-0,175	0,258	01576	-0,110	-0,104	0,180	03250	-0,098	-0,021	-0,108
	-0,002	0,114	0,018		-0,455	-0,147	-0,017		0,027	-0,016	-0,010		-0,002	-0,027	-0,025		-0,020	-0,004	-0,017
03249	-0,211	-0,019	-0,104	02792	-0,234	-0,048	-0,049	02791	-0,267	-0,069	-0,011	01577	-0,005	0,109	-0,006	01578	-0,006	0,126	-0,027
	-0,128	-0,055	-0,037		-0,230	-0,044	0,010		-0,159	-0,025	0,027		-0,003	-0,032	-0,020		0,012	-0,014	-0,027
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03248	-0,092	-0,029	-0,002	01582	-0,106	-0,027	0,013	04865	-0,083	-0,025	0,010	00101	-0,114	-0,035	-0,016	01573	-0,159	-0,017	-0,031
	-0,070	-0,021	-0,012		0,016	0,104	0,021		-0,188	-0,046	-0,014		-0,022	-0,001	0,005		-0,023	0,000	-0,004
03245	-0,128	-0,017	-0,010	02790	-0,104	-0,011	0,007	01574	-0,199	0,055	-0,006	01575	-0,320	-0,074	0,054	03246	-0,218	-0,099	0,089
	-0,030	-0,008	-0,001		-0,040	-0,011	0,004		-0,013	-0,004	-0,006		-0,006	-0,004	-0,008		0,000	-0,008	-0,010
03251	-0,076	-0,047	0,027	01579	-0,037	-0,149	-0,088	04866	-0,385	-0,153	-0,112	03247	-0,162	-0,104	-0,066	01581	-0,121	0,002	-0,008
	-0,022	-0,012	-0,012		-0,004	0,027	-0,040		-0,102	0,070	-0,016		-0,034	0,046	-0,002		0,006	0,047	0,010
01580	-0,193	-0,070	-0,017	02793	-0,075	-0,015	-0,009	00026	-0,454	-0,177	0,136	01576	-0,066	-0,141	0,098	03250	-0,038	-0,043	-0,035
	-0,007	0,054	0,003		-0,173	-0,055	-0,013		0,023	0,001	-0,014		0,000	-0,010	-0,017		-0,010	0,003	-0,012
03249	-0,082	-0,021	-0,023	02792	-0,082	-0,015	-0,007	02791	-0,095	-0,033	0,008	01577	-0,004	-0,004	0,006	01578	0,000	0,007	-0,008
	-0,052	-0,020	-0,018		-0,097	-0,019	-0,003		-0,070	-0,012	0,004		-0,002	-0,011	-0,014		0,006	-0,003	-0,017
Condizione carico (Abitazioni)																			
03248	-0,062	-0,020	-0,002	01582	-0,073	-0,019	0,009	04865	-0,056	-0,017	0,006	00101	-0,069	-0,022	-0,011	01573	-0,096	-0,011	-0,020
	-0,048	-0,013	-0,009		0,009	0,072	0,014		-0,122	-0,029	-0,010		-0,019	-0,001	0,002		-0,019	-0,001	-0,004

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
03245	-0,078 -0,024	-0,012 -0,007	-0,007 -0,002	02790	-0,063 -0,031	-0,007 -0,009	0,003 0,001	01574	-0,120 -0,011	0,030 -0,004	-0,005 -0,005	01575	-0,193 -0,005	-0,048 -0,006	0,033 -0,008	03246	-0,131 -0,001	-0,064 -0,006	0,054 -0,008
03251	-0,046 -0,017	-0,032 -0,009	0,015 -0,010	01579	-0,025 -0,003	-0,107 0,020	-0,060 -0,030	04866	-0,264 -0,070	-0,112 0,051	-0,078 -0,013	03247	-0,111 -0,023	-0,076 0,034	-0,046 -0,003	01581	-0,083 0,001	0,000 0,034	-0,006 0,006
01580	-0,133 -0,005	-0,051 0,041	-0,013 0,000	02793	-0,049 -0,118	-0,010 -0,037	-0,006 -0,011	00026	-0,273 0,015	-0,112 0,001	0,082 -0,011	01576	-0,039 0,000	-0,089 -0,009	0,059 -0,013	03250	-0,026 -0,007	-0,032 0,003	-0,024 -0,010
03249	-0,053 -0,037	-0,014 -0,013	-0,017 -0,014	02792	-0,053 -0,070	-0,010 -0,014	-0,006 -0,005	02791	-0,060 -0,052	-0,020 -0,010	0,004 0,000	01577	-0,001 -0,001	-0,008 -0,009	0,003 -0,011	01578	0,000 0,004	-0,002 -0,002	-0,006 -0,013
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03248	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01582	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04865	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00101	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01573	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03245	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02790	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01574	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01575	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03246	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03251	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01579	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04866	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03247	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01581	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01580	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02793	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00026	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01576	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03250	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03249	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02792	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02791	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01577	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01578	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03248	-0,027 -0,021	-0,012 -0,006	0,010 -0,003	01582	-0,028 0,005	-0,012 0,033	0,012 0,007	04865	-0,023 -0,056	-0,010 -0,014	0,008 -0,003	00101	-0,042 -0,007	-0,012 0,000	0,000 0,001	01573	-0,060 -0,007	-0,013 0,000	-0,002 -0,002
03245	-0,048 -0,009	-0,010 -0,002	0,006 -0,001	02790	-0,035 -0,012	-0,002 -0,003	0,012 0,001	01574	-0,080 -0,004	0,006 0,000	0,005 -0,003	01575	-0,133 -0,002	-0,064 0,000	0,025 -0,004	03246	-0,092 0,000	-0,069 -0,001	0,042 -0,003
03251	-0,029 -0,006	-0,030 -0,003	0,024 -0,004	01579	-0,004 -0,001	-0,035 0,010	-0,017 -0,010	04866	-0,083 -0,024	-0,033 0,024	-0,022 -0,002	03247	-0,037 -0,008	-0,031 0,016	-0,009 0,000	01581	-0,028 0,004	-0,009 0,017	0,005 0,004
01580	-0,047 0,000	-0,025 0,018	-0,001 0,002	02793	-0,023 -0,052	-0,007 -0,016	0,007 -0,004	00026	-0,195 0,007	-0,112 0,004	0,057 -0,005	01576	-0,034 0,000	-0,096 -0,002	0,044 -0,005	03250	-0,008 -0,002	-0,025 0,002	0,000 -0,003
03249	-0,025 -0,015	-0,013 -0,005	0,010 -0,006	02792	-0,024 -0,030	-0,002 -0,006	0,009 -0,001	02791	-0,025 -0,022	-0,013 -0,004	0,014 0,001	01577	-0,004 0,000	-0,022 -0,002	0,008 -0,004	01578	0,003 0,002	-0,014 0,001	0,002 -0,004
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03248	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01582	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	04865	-0,001 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	00101	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01573	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
03245	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	02790	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01574	0,000 -0,001	0,001 0,000	0,000 0,000	01575	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	03246	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000
03251	0,000 -0,001	0,001 0,000	0,000 0,000	01579	0,000 0,000	0,001 0,000	-0,001 -0,001	04866	-0,002 -0,001	0,001 0,001	-0,001 0,000	03247	-0,001 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	01581	-0,001 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000
01580	-0,001 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000	02793	-0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,000 0,000	00026	0,000 -0,001	0,001 0,000	0,000 0,000	01576	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	03250	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000
03249	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	02792	-0,001 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	02791	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01577	0,000 0,000	0,002 0,000	0,000 0,000	01578	0,000 0,000	0,002 0,000	0,000 0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03248	-0,003 -0,016	0,001 -0,008	0,001 0,014	01582	-0,003 -0,009	-0,001 -0,011	0,002 0,013	04865	-0,005 -0,033	-0,001 -0,010	0,003 0,000	00101	-0,001 -0,112	0,001 -0,029	0,002 0,004	01573	0,000 -0,035	-0,002 -0,008	0,003 0,004
03245	-0,001 -0,055	-0,001 -0,006	0,002 0,004	02790	0,000 -0,106	0,000 -0,027	0,001 0,005	01574	0,000 0,013	-0,004 0,013	0,002 0,011	01575	0,000 0,016	-0,007 0,016	0,001 0,007	03246	0,000 0,017	-0,006 0,018	0,001 0,008
03251	-0,001 0,019	-0,003 0,018	0,002 0,014	01579	0,000 0,001	-0,004 -0,017	0,001 0,021	04866	0,003 -0,010	-0,005 -0,073	0,002 0,006	03247	0,001 0,000	-0,005 -0,035	0,000 0,013	01581	-0,001 -0,001	-0,002 -0,033	0,002 0,005
01580	0,001 -0,009	-0,003 -0,061	0,001 0,016	02793	-0,002 -0,051	-0,001 -0,016	0,001 0,006	00026	-0,001 0,025	-0,008 0,015	0,000 -0,001	01576	-0,002 0,008	-0,008 0,024	0,001 0,006	03250	0,000 0,007	-0,004 0,007	0,000 0,017
03249	-0,002 -0,006	-0,001 0,005	0,001 0,019	02792	-0,001 -0,087	0,000 -0,018	0,001 0,004	02791	-0,001 -0,082	0,000 -0,023	0,002 0,007	01577	0,000 0,006	-0,005 0,023	0,001 0,013	01578	0,000 -0,005	-0,005 0,009	0,000 0,018
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03248	-0,004 -0,018	0,001 -0,009	0,001 0,017	01582	-0,004 -0,010	-0,001 -0,013	0,003 0,015	04865	-0,005 -0,039	-0,001 -0,012	0,003 0,000	00101	-0,002 -0,131	0,001 -0,034	0,002 0,005	01573	0,000 -0,041	-0,002 -0,010	0,004 0,005
03245	-0,001 -0,065	-0,001 -0,007	0,003 0,005	02790	0,000 -0,123	0,000 -0,032	0,002 0,005	01574	0,000 0,015	-0,005 0,016	0,002 0,013	01575	0,001 0,019	-0,008 0,018	0,001 0,008	03246	0,000 0,019	-0,007 0,021	0,001 0,009
03251	-0,001 0,023	-0,004 0,021	0,002 0,016	01579	0,000 0,001	-0,005 -0,020	0,001 0,025	04866	0,004 -0,011	-0,006 -0,086	0,003 0,006	03247	0,001 0,000	-0,005 -0,041	0,000 0,015	01581	-0,001 -0,002	-0,002 -0,038	0,002 0,006
01580	0,001 -0,011	-0,004 -0,072	0,001 0,019	02793	-0,003 -0,059	-0,001 -0,019	0,001 0,007	00026	-0,001 0,029	-0,009 0,018	0,000 -0,001	01576	-0,002 0,010	-0,009 0,028	0,001 0,007	03250	0,000 0,009	-0,005 0,009	0,000 0,020
03249	-0,002 -0,007	-0,001 0,006	0,002 0,022	02792	-0,002 -0,101	0,000 -0,021	0,001 0,005	02791	-0,001 -0,096	0,000 -0,027	0,002 0,008	01577	0,000 0,007	-0,006 0,026	0,001 0,016	01578	0,000 -0,005	-0,006 0,010	0,000 0,021
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 40-41**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01676	-0,162 -0,005	0,071 0,043	0,132 -0,024	03327	-0,150 -0,025	0,048 -0,003	0,144 0,005	04915	-0,168 -0,077	0,009 -0,014	0,069 0,006	01677	-0,198 0,023	0,108 0,053	0,135 0,007	02800	-0,200 -0,085	-0,050 -0,020	0,078 0,019
01685	-0,077 -0,003	-0,069 -0,015	-0,197 0,006	00026	-1,071 0,035	-0,053 0,000	-0,234 0,002	03329	-0,476 0,000	-0,010 -0,015	-0,277 -0,005	03336	-0,113 0,000	0,106 0,009	0,135 0,006	03328	-0,158 0,023	0,173 0,058	0,110 -0,007
01575	-0,586 -0,016	-0,031 -0,015	-0,080 -0,005	01574	-0,391 -0,031	0,147 -0,013	-0,124 -0,002	04868	-0,397 0,057	0,140 0,130	0,132 -0,027	01679	-0,028 0,002	0,263 0,044	0,098 -0,010	03330	-0,304 -0,040	-0,018 -0,008	-0,148 0,012
01573	-0,349 -0,049	-0,003 -0,011	-0,118 0,010	00101	-0,314 -0,033	-0,024 -0,004	-0,081 0,012	02794	-0,275 -0,044	-0,027 -0,011	-0,121 0,016	01684	0,005 0,001	0,439 -0,014	-0,018 0,003	03332	-0,137 -0,009	0,172 -0,010	-0,155 0,004
01678	-0,303 0,047	0,004 0,088	0,104 -0,026	02799	-0,248 -0,050	-0,017 -0,013	0,077 0,014	03331	-0,237 -0,027	0,050 -0,006	-0,213 0,009	02795	-0,298 -0,025	-0,074 -0,005	-0,112 0,015	01683	0,022 -0,002	0,398 -0,010	-0,037 0,010
03333	-0,101 -0,015	0,120 -0,006	-0,067 0,012	01680	-0,007 0,000	0,333 0,019	0,046 0,006	01682	0,030 -0,002	0,428 -0,005	0,015 0,011	02796	-0,294 -0,021	-0,035 -0,003	-0,064 0,014	02797	-0,222 -0,029	-0,046 -0,007	-0,029 0,011
03335	-0,025 -0,003	0,260 -0,001	0,021 0,012	03334	-0,191 -0,023	0,058 -0,004	0,037 0,015	01681	0,021 -0,002	0,475 0,003	0,025 0,010	02798	-0,236 -0,039	-0,052 -0,008	0,038 0,012				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01676	-0,062	0,023	0,042	03327	-0,053	0,014	0,046	04915	-0,061	0,001	0,023	01677	-0,076	0,037	0,044	02800	-0,069	-0,017	0,024

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	-0,001	0,015	-0,008		-0,010	-0,002	0,003		-0,032	-0,007	0,003		0,008	0,016	0,004		-0,029	-0,007	0,006
01685	-0,038	-0,112	-0,121	00026	-0,543	-0,103	-0,151	03329	-0,236	-0,072	-0,108	03336	-0,034	0,036	0,038	03328	-0,057	0,078	0,034
	-0,001	-0,010	0,000		0,018	-0,009	-0,005		0,003	-0,011	-0,007		0,000	0,002	0,002		0,011	0,014	-0,002
01575	-0,296	-0,080	-0,038	01574	-0,184	0,039	-0,056	04868	-0,146	0,090	0,042	01679	0,008	0,135	0,023	03330	-0,128	-0,018	-0,069
	-0,006	-0,006	-0,010		-0,014	-0,007	-0,007		0,025	0,033	-0,009		-0,001	0,013	-0,007		-0,022	-0,005	0,000
01573	-0,154	-0,012	-0,050	00101	-0,127	-0,011	-0,034	02794	-0,102	-0,008	-0,057	01684	0,000	0,134	-0,012	03332	-0,061	0,028	-0,077
	-0,025	-0,006	-0,001		-0,022	-0,004	0,000		-0,026	-0,006	0,003		0,000	-0,009	-0,002		-0,004	-0,007	-0,003
01678	-0,125	0,003	0,038	02799	-0,084	-0,007	0,022	03331	-0,092	0,010	-0,106	02795	-0,110	-0,028	-0,060	01683	0,013	0,121	-0,020
	0,017	0,029	-0,005		-0,017	-0,004	0,005		-0,014	-0,004	-0,001		-0,014	-0,003	0,003		-0,001	-0,007	0,001
03333	-0,033	0,027	-0,043	01680	0,001	0,133	0,009	01682	0,016	0,149	0,003	02796	-0,115	-0,014	-0,038	02797	-0,072	-0,021	-0,024
	-0,007	-0,004	0,001		0,000	0,004	0,001		-0,001	-0,004	0,001		-0,012	-0,002	0,004		-0,010	-0,002	0,003
03335	-0,005	0,090	-0,003	03334	-0,061	0,018	-0,004	01681	0,008	0,176	0,005	02798	-0,078	-0,017	0,001				
	-0,001	-0,002	0,002		-0,009	-0,002	0,004		0,000	-0,002	0,001		-0,015	-0,003	0,003				
Condizione carico (Abitazioni)																			
01676	-0,035	0,013	0,024	03327	-0,030	0,008	0,026	04915	-0,035	0,001	0,013	01677	-0,042	0,021	0,025	02800	-0,040	-0,010	0,013
	-0,001	0,014	-0,005		-0,007	-0,001	0,003		-0,020	-0,003	0,003		0,006	0,015	0,003		-0,024	-0,005	0,007
01685	-0,023	-0,071	-0,074	00026	-0,329	-0,066	-0,091	03329	-0,142	-0,046	-0,066	03336	-0,019	0,022	0,021	03328	-0,031	0,048	0,019
	-0,001	-0,010	-0,001		0,009	-0,012	-0,006		0,001	-0,011	-0,006		0,000	0,001	0,003		0,010	0,011	0,000
01575	-0,178	-0,052	-0,023	01574	-0,111	0,021	-0,034	04868	-0,080	0,057	0,023	01679	0,006	0,082	0,012	03330	-0,077	-0,012	-0,043
	-0,005	-0,006	-0,008		-0,012	-0,007	-0,006		0,030	0,025	-0,006		-0,002	0,011	-0,007		-0,018	-0,005	-0,001
01573	-0,093	-0,008	-0,032	00101	-0,077	-0,006	-0,021	02794	-0,061	-0,005	-0,035	01684	0,000	0,078	-0,007	03332	-0,036	0,014	-0,047
	-0,020	-0,006	-0,001		-0,019	-0,004	-0,001		-0,021	-0,005	0,002		0,000	-0,009	-0,002		-0,003	-0,007	-0,002
01678	-0,069	0,004	0,021	02799	-0,048	-0,004	0,012	03331	-0,055	0,005	-0,065	02795	-0,066	-0,017	-0,037	01683	0,008	0,070	-0,012
	0,010	0,025	0,000		-0,015	-0,004	0,005		-0,013	-0,004	0,000		-0,013	-0,003	0,002		-0,001	-0,007	0,001
03333	-0,019	0,015	-0,026	01680	0,001	0,079	0,005	01682	0,010	0,088	0,002	02796	-0,069	-0,009	-0,023	02797	-0,042	-0,012	-0,015
	-0,006	-0,004	0,002		0,000	0,003	0,001		-0,001	-0,004	0,001		-0,012	-0,002	0,003		-0,010	-0,003	0,003
03335	-0,002	0,053	-0,002	03334	-0,036	0,010	-0,004	01681	0,005	0,104	0,003	02798	-0,045	-0,010	-0,001				
	-0,001	-0,003	0,003		-0,008	-0,002	0,004		0,000	-0,002	0,002		-0,014	-0,003	0,004				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01676	0,000	0,000	0,000	03327	0,000	0,000	0,000	04915	0,000	0,000	0,000	01677	0,000	0,000	0,000	02800	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01685	0,000	0,000	0,000	00026	0,000	0,000	0,000	03329	0,000	0,000	0,000	03336	0,000	0,000	0,000	03328	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01575	0,000	0,000	0,000	01574	0,000	0,000	0,000	04868	0,000	0,000	0,000	01679	0,000	0,000	0,000	03330	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01573	0,000	0,000	0,000	00101	0,000	0,000	0,000	02794	0,000	0,000	0,000	01684	0,000	0,000	0,000	03332	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01678	0,000	0,000	0,000	02799	0,000	0,000	0,000	03331	0,000	0,000	0,000	02795	0,000	0,000	0,000	01683	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03333	0,000	0,000	0,000	01680	0,000	0,000	0,000	01682	0,000	0,000	0,000	02796	0,000	0,000	0,000	02797	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03335	0,000	0,000	0,000	03334	0,000	0,000	0,000	01681	0,000	0,000	0,000	02798	0,000	0,000	0,000				
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01676	-0,008	0,002	0,002	03327	-0,008	0,000	0,001	04915	-0,009	0,000	0,001	01677	-0,008	0,003	0,002	02800	-0,011	-0,002	-0,001
	-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	0,000		-0,005	-0,002	0,000		0,000	-0,001	0,001		0,000	0,000	-0,001
01685	-0,017	-0,093	-0,050	00026	-0,229	-0,089	-0,063	03329	-0,099	-0,069	-0,043	03336	-0,003	0,004	-0,003	03328	-0,001	0,020	-0,001
	0,000	-0,002	-0,002		0,004	-0,002	-0,003		0,001	-0,002	-0,003		-0,001	-0,001	-0,001		-0,005	-0,002	0,000
01575	-0,126	-0,064	-0,014	01574	-0,075	-0,003	-0,016	04868	-0,002	0,034	-0,003	01679	0,010	0,041	-0,008	03330	-0,048	-0,014	-0,021
	-0,002	0,000	-0,004		-0,004	-0,002	-0,003		-0,024	-0,012	0,007		0,003	-0,004	0,006		-0,006	-0,001	-0,001
01573	-0,060	-0,012	-0,011	00101	-0,044	-0,007	-0,007	02794	-0,033	-0,002	-0,019	01684	-0,002	0,002	-0,007	03332	-0,024	-0,023	-0,029
	-0,007	-0,002	-0,001		-0,007	-0,002	0,000		-0,007	-0,002	0,001		0,000	-0,002	-0,002		-0,001	-0,001	-0,002
01678	-0,013	0,007	0,004	02799	-0,014	-0,003	-0,002	03331	-0,031	-0,006	-0,039	02795	-0,033	-0,008	-0,024	01683	0,004	0,001	-0,008
	0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	-0,001		-0,003	-0,001	-0,001		-0,003	-0,001	0,000		0,000	-0,001	-0,002
03333	-0,009	-0,010	-0,020	01680	0,001	0,024	-0,003	01682	0,004	0,017	-0,001	02796	-0,036	-0,005	-0,017	02797	-0,015	-0,008	-0,015
	-0,001	0,000	-0,001		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	-0,001		-0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
03335	-0,001	0,008	-0,007	03334	-0,012	-0,001	-0,013	01681	0,001	0,025	-0,001	02798	-0,016	-0,003	-0,010				
	-0,001	-0,001	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	-0,001	-0,001		0,001	0,000	-0,001				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01676	0,000	0,000	0,000	03327	0,000	0,000	0,000	04915	0,000	0,000	0,000	01677	0,000	0,000	0,000	02800	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,001
01685	0,000	0,001	0,000	00026	0,000	0,001	0,000	03329	0,000	0,001	0,000	03336	0,000	0,000	0,000	03328	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
01575	0,000	0,001	0,000	01574	0,000	0,001	0,000	04868	0,000	0,000	0,000	01679	0,000	0,000	0,000	03330	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,002	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000
01573	0,000	0,000	0,000	00101	0,000	0,000	0,000	02794	0,000	0,000	0,000	01684	0,000	0,001	0,000	03332	0,000	0,001	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
01678	0,000	0,000	0,000	02799	0,000	0,000	0,000	03331	0,000	0,000	0,000	02795	0,000	0,000	0,000	01683	0,000	0,001	0,000
	0,001	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03333	0,000	0,000	0,000	01680	0,000	0,000	0,000	01682	0,000	0,001	0,000	02796	0,000	0,000	0,000	02797	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
03335	0,000	0,000	0,000	03334	0,000	0,000	0,000	01681	0,000	0,000	0,000	02798	0,000	0,000	0,000				
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01676	0,001	-0,008	-0,001	03327	0,004	-0,006	0,000	04915	0,004	-0,001	0,000	01677	0,002	-0,012	-0,002	02800	0,006	0,002	0,002
	-0,004	-0,036	-0,006		0,001	-0,003	-0,018		-0,005	-0,001	-0,002		-0,013	-0,065	-0,003		-0,017	-0,003	-0,012
01685	0,000	-0,008	0,001	00026	0,002	-0,008	0,001	03329	0,001	-0,008	0,002	03336	0,003	-0,011	0,000	03328	0,002	-0,016	-0,002
	0,004	0,022	0,009		0,023	0,011	0,012		0,016	0,017	0,004		0,012	0,004	-0,027		-0,010	-0,056	-0,011
01575	0,000	-0,007	0,001	01574	0,000	-0,005	0,003	04868	0,008	-0,016	-0,002	01679	0,002	-0,014	-0,004	03330	-0,001	-0,002	0,003
	0,016	0,017	0,005		0,013	0,013	0,003		-0,017	-0,114	-0,008		-0,010	-0,036	-0,021		-0,061	-0,008	0,004
01573	0,000	-0,002	0,004	00101	0,000	-0,002	0,002	02794	-0,001	-0,001	0,002	01684	0,000	-0,014	0,000	03332	0,000	-0,009	0,003
	-0,033	0,000	0,004		-0,114	-0,031	0,002		-0,127	-0,036	0,000		-0,004	0,029	0,001		0,016	0,022	-0,001
01678	-0,001	-0,012	0,001	02799	0,004	-0,001	0,001	03331	-0,001	-0,003	0,004	02795	0,001	0,001	0,003	01683	-0,001	-0,014	0,002

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	-0,030	-0,114	-0,014		-0,040	-0,010	-0,012		-0,025	0,004	-0,002		-0,133	-0,028	-0,009		0,008	0,031	-0,013
03333	0,000	-0,007	0,003	01680	0,000	-0,017	-0,001	01682	-0,001	-0,017	0,000	02796	0,003	0,000	0,003	02797	0,003	-0,001	0,002
	0,019	0,020	-0,013		0,006	0,003	-0,024		0,010	0,027	-0,016		-0,105	-0,025	-0,006		-0,092	-0,029	-0,007
03335	0,000	-0,014	0,001	03334	0,003	-0,005	0,002	01681	-0,001	-0,020	0,000	02798	0,004	0,002	0,002				
	0,014	0,023	-0,022		-0,009	0,008	-0,021		0,000	0,022	-0,021		-0,085	-0,018	-0,014				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01676	0,001	-0,009	-0,001	03327	0,004	-0,007	0,000	04915	0,005	-0,002	0,000	01677	0,002	-0,014	-0,002	02800	0,007	0,002	0,002
	-0,005	-0,042	-0,007		0,001	-0,004	-0,021		-0,005	-0,001	-0,002		-0,015	-0,076	-0,003		-0,020	-0,004	-0,014
01685	0,001	-0,010	0,001	00026	0,002	-0,010	0,001	03329	0,001	-0,010	0,002	03336	0,003	-0,013	0,000	03328	0,002	-0,019	-0,002
	0,005	0,026	0,011		0,027	0,013	0,014		0,019	0,020	0,005		0,014	0,005	-0,032		-0,012	-0,066	-0,013
01575	0,000	-0,008	0,001	01574	0,000	-0,006	0,003	04868	0,009	-0,019	-0,002	01679	0,002	-0,016	-0,004	03330	-0,001	-0,002	0,004
	0,019	0,020	0,006		0,016	0,015	0,003		-0,020	-0,134	-0,009		-0,011	-0,043	-0,025		-0,071	-0,009	0,005
01573	0,000	-0,003	0,004	00101	0,000	-0,002	0,003	02794	-0,001	-0,001	0,003	01684	0,000	-0,017	0,000	03332	0,000	-0,011	0,003
	-0,039	0,001	0,005		-0,133	-0,036	0,002		-0,148	-0,042	-0,001		-0,005	0,034	0,001		0,019	0,025	-0,001
01678	-0,001	-0,014	0,002	02799	0,005	-0,002	0,002	03331	-0,001	-0,004	0,005	02795	0,001	0,001	0,003	01683	-0,001	-0,016	0,002
	-0,035	-0,133	-0,016		-0,047	-0,012	-0,015		-0,029	0,005	-0,002		-0,155	-0,032	-0,011		0,009	0,036	-0,015
03333	0,001	-0,009	0,004	01680	0,000	-0,020	-0,001	01682	-0,001	-0,020	0,000	02796	0,003	-0,001	0,003	02797	0,003	-0,001	0,002
	0,023	0,024	-0,015		0,007	0,003	-0,028		0,012	0,032	-0,019		-0,123	-0,029	-0,006		-0,108	-0,034	-0,008
03335	0,001	-0,016	0,002	03334	0,003	-0,006	0,003	01681	-0,001	-0,023	0,000	02798	0,004	0,002	0,002				
	0,017	0,027	-0,026		-0,011	0,010	-0,025		0,000	0,025	-0,024		-0,100	-0,021	-0,017				
Piano Nervature						**Parete 42-43-44-45**						**Parete 42-43**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03305	-0,322	-0,136	-0,051	01653	-0,505	-0,140	0,032	04927	-0,377	-0,168	-0,012	01643	-0,228	-0,057	0,048	03302	-0,196	-0,030	0,078
	0,219	0,064	0,065		-0,103	-0,422	-0,058		0,673	0,164	0,064		-0,008	-0,257	0,049		0,164	0,036	-0,049
04923	-0,218	-0,030	0,028	01644	-0,230	0,008	0,056	02778	-0,184	-0,032	0,071	01645	-0,329	-0,101	0,038	03303	-0,260	-0,092	0,119
	0,452	0,105	-0,046		-0,024	-0,097	-0,031		0,376	0,120	-0,049		-0,020	-0,025	0,023		0,053	-0,005	0,009
03310	-0,089	-0,007	0,090	01650	0,069	0,214	-0,057	04836	-0,574	0,144	-0,138	03304	-0,300	0,023	-0,073	01652	-0,344	-0,045	-0,067
	0,032	0,043	0,009		0,016	-0,041	0,139		0,430	-0,190	0,050		0,141	-0,110	0,011		-0,009	-0,144	-0,020
01651	-0,578	-0,128	-0,121	02782	-0,176	-0,045	-0,079	03309	-0,175	-0,011	0,106	03307	-0,076	0,031	-0,013	03306	-0,169	-0,066	-0,061
	0,028	-0,075	-0,019		0,596	0,194	0,063		0,149	0,070	-0,038		0,047	0,016	0,031		0,197	0,087	0,073
02781	-0,117	-0,064	-0,031	04839	-0,630	-0,157	0,156	01646	-0,035	-0,124	0,139	01649	0,037	0,183	0,006	03308	-0,063	-0,012	0,026
	0,290	0,080	0,001		0,194	0,007	-0,045		0,008	0,022	-0,036		0,019	0,049	0,042		0,109	0,060	0,022
02780	-0,106	-0,010	0,008	01648	0,021	0,217	0,023	02779	-0,133	-0,038	0,031	01647	-0,011	0,084	0,026				
	0,218	0,040	0,002		-0,010	0,084	0,026		0,232	0,068	-0,012		0,019	0,067	0,017				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03305	-0,088	-0,035	-0,026	01653	-0,144	-0,034	0,001	04927	-0,104	-0,042	-0,008	01643	-0,054	-0,004	0,009	03302	-0,046	-0,001	0,014
	0,060	0,020	0,018		-0,036	-0,122	-0,020		0,208	0,054	0,016		-0,004	-0,064	0,011		0,037	0,008	-0,013
04923	-0,051	-0,008	0,006	01644	-0,054	0,022	0,012	02778	-0,044	-0,007	0,014	01645	-0,079	0,007	0,007	03303	-0,065	0,013	0,027
	0,108	0,026	-0,011		-0,007	-0,024	-0,008		0,088	0,028	-0,013		-0,005	-0,005	0,004		0,013	0,001	0,002
03310	-0,021	0,025	0,018	01650	0,023	0,070	-0,023	04836	-0,202	0,046	-0,049	03304	-0,100	0,010	-0,028	01652	-0,107	-0,011	-0,027
	0,008	0,011	0,003		0,006	-0,011	0,047		0,151	-0,051	0,019		0,051	-0,030	0,003		-0,003	-0,037	-0,007
01651	-0,192	-0,044	-0,041	02782	-0,045	-0,010	-0,031	03309	-0,040	0,007	0,019	03307	-0,022	0,017	-0,012	03306	-0,044	-0,014	-0,031
	0,017	-0,009	-0,008		0,163	0,053	0,014		0,035	0,016	-0,010		0,016	0,003	0,009		0,053	0,025	0,019
02781	-0,026	-0,015	-0,018	04839	-0,158	0,006	0,040	01646	-0,006	0,011	0,036	01649	0,012	0,069	0,000	03308	-0,013	0,010	-0,003
	0,077	0,021	-0,003		0,052	0,009	-0,013		0,002	0,006	-0,008		0,006	0,013	0,013		0,028	0,015	0,006
02780	-0,024	-0,002	-0,008	01648	0,010	0,091	0,003	02779	-0,032	-0,008	0,002	01647	0,004	0,056	0,006				
	0,054	0,010	-0,001		-0,003	0,022	0,008		0,055	0,016	-0,005		0,005	0,017	0,006				
Condizione carico (Abitazioni)																			
03305	-0,048	-0,019	-0,017	01653	-0,079	-0,020	-0,002	04927	-0,058	-0,023	-0,005	01643	-0,028	-0,001	0,003	03302	-0,024	0,001	0,006
	0,035	0,011	0,011		-0,024	-0,075	-0,014		0,131	0,035	0,009		-0,004	-0,036	0,007		0,020	0,004	-0,008
04923	-0,027	-0,004	0,002	01644	-0,027	0,015	0,005	02778	-0,024	-0,004	0,006	01645	-0,039	0,012	0,003	03303	-0,032	0,013	0,013
	0,062	0,015	-0,006		-0,006	-0,013	-0,006		0,047	0,015	-0,007		-0,004	-0,002	0,001		0,005	0,004	0,002
03310	-0,011	0,018	0,008	01650	0,012	0,034	-0,014	04836	-0,115	0,020	-0,029	03304	-0,056	0,003	-0,017	01652	-0,059	-0,006	-0,016
	0,004	0,007	0,002		0,003	-0,009	0,026		0,084	-0,030	0,010		0,027	-0,020	0,001		-0,006	-0,026	-0,003
01651	-0,105	-0,026	-0,023	02782	-0,024	-0,005	-0,019	03309	-0,021	0,005	0,008	03307	-0,012	0,009	-0,009	03306	-0,024	-0,007	-0,020
	0,007	-0,012	-0,005		0,097	0,031	0,008		0,018	0,009	-0,005		0,008	0,001	0,005		0,029	0,014	0,012
02781	-0,014	-0,008	-0,012	04839	-0,079	0,011	0,020	01646	-0,002	0,013	0,018	01649	0,006	0,038	-0,001	03308	-0,007	0,007	-0,004
	0,044	0,012	-0,001		0,027	0,013	-0,008		0,001	0,006	-0,002		0,003	0,006	0,008		0,015	0,008	0,005
02780	-0,013	-0,001	-0,007	01648	0,006	0,052	0,000	02779	-0,018	-0,004	-0,001	01647	0,003	0,035	0,003				
	0,030	0,006	0,000		-0,001	0,012	0,005		0,029	0,008	-0,003		0,003	0,010	0,004				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03305	0,000	0,000	0,000	01653	0,000	0,000	0,000	04927	0,000	0,000	0,000	01643	-0,001	0,000	0,000	03302	-0,001	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
04923	-0,001	0,000	0,000	01644	-0,001	-0,001	0,000	02778	0,000	0,000	0,000	01645	-0,002	-0,002	0,000	03303	-0,001	-0,002	0,001
	0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03310	0,000	-0,001	0,001	01650	0,000	0,000	0,000	04836	0,000	0,000	0,000	03304	0,000	0,000	0,000	01652	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01651	0,000	0,000	0,000	02782	0,000	0,000	0,000	03309	-0,001	0,000	0,001	03307	0,000	0,000	0,000	03306	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02781	0,000	0,000	0,000	04839	-0,003	-0,002	0,001	01646	0,000	-0,002	0,001	01649	0,000	0,000	0,000	03308	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02780	0,000	0,000	0,000	01648	0,000	0,000	0,000	02779	0,000	0,000	0,000	01647	0,000	-0,001	0,000				
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03305	-0,029	-0,011	-0,009	01653	-0,046	-0,010	-0,001	04927	-0,034	-0,013	-0,003	01643	-0,014	-0,001	0,003	03302	-0,012	0,001	0,004
	0,020	0,007	0,005		-0,010	-0,036	-0,006		0,066	0,017	0,005		-0,001	-0,027	0,007		0,015	0,003	-0,005
04923	-0,015	-0,002	0,001	01644	-0,011	0,008	0,003	02778	-0,013	-0,002	0,004	01645	-0,013	0,008	0,001	03303	-0,013	0,008	0,007
	0,051	0,013	-0,004		-0,006	-0,013	-0,005		0,035	0,011	-0,005		-0,008	-0,009	0,004		0,000	-0,004	0,001
03310	-0,005	0,010	0,005	01650	0,006	0,017	-0,009	04836	-0,070	0,009	-0,018	03304	-0,034	0,000	-0,011	01652	-0,036	-0,003	-0,010
	0,001	0,002	0,001		0,002	-0,002	0,015		0,050	-0,012	0,007		0,017	-0,007	0,001		0,001	-0,009	-0,002
01651	-0,063	-0,015	-0,014	02782	-0,016	-0,003	-0,010	03309	-0,011	0,003	0,004	03307	-0,008	0,005	-0,006	03306	-0,015	-0,004	-0,012
	0,006	-0,001	-0,003		0,051	0,017	0,004		0,012	0,006	-0,005		0,006	0,002	0,002		0,018	0,008	0,005
02781	-0,009	-0,005	-0,007	04839	-0,031	0,006	0,009	01646	-0,002	0,007	0,008	01649	0,003	0,021	0,000	03308	-0,004	0,004	-0,002

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,025	0,007	-0,002		0,004	-0,006	-0,002		0,000	-0,001	-0,001		0,002	0,005	0,004		0,010	0,005	0,001
02780	-0,008	-0,001	-0,004	01648	0,003	0,029	0,000	02779	-0,010	-0,002	-0,001	01647	0,002	0,019	0,002				
	0,019	0,004	-0,001		-0,001	0,007	0,002		0,021	0,006	-0,002		0,001	0,005	0,001				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03305	-0,003	-0,001	-0,001	01653	-0,005	-0,001	0,000	04927	-0,004	-0,001	0,000	01643	-0,002	0,000	0,000	03302	-0,002	0,000	0,000
	0,002	0,001	0,001		-0,002	-0,005	-0,001		0,009	0,003	0,001		0,000	-0,003	0,001		0,001	0,000	0,000
04923	-0,002	0,000	0,000	01644	-0,002	0,001	0,000	02778	-0,002	0,000	0,000	01645	-0,003	0,000	0,000	03303	-0,002	0,000	0,001
	0,005	0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,003	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03310	-0,001	0,001	0,001	01650	0,001	0,001	-0,001	04836	-0,008	0,001	-0,002	03304	-0,004	0,000	-0,001	01652	-0,004	0,000	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,001		0,005	-0,002	0,000		0,001	-0,002	0,000		-0,001	-0,002	0,000
01651	-0,006	-0,002	-0,001	02782	-0,002	0,000	-0,001	03309	-0,001	0,000	0,001	03307	-0,001	0,000	-0,001	03306	-0,002	0,000	-0,001
	0,000	-0,002	0,000		0,007	0,002	0,001		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,002	0,001	0,001
02781	-0,001	-0,001	-0,001	04839	-0,005	0,000	0,001	01646	0,000	0,000	0,001	01649	0,000	0,002	0,000	03308	-0,001	0,000	0,000
	0,003	0,001	0,000		0,002	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000
02780	-0,001	0,000	0,000	01648	0,000	0,003	0,000	02779	-0,001	0,000	0,000	01647	0,000	0,002	0,000				
	0,002	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,002	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03305	0,003	-0,002	0,001	01653	0,004	0,000	0,000	04927	0,006	0,002	-0,001	01643	-0,001	-0,001	0,000	03302	-0,001	-0,002	0,000
	-0,010	-0,002	0,011		-0,001	-0,009	0,010		-0,039	-0,013	0,000		-0,001	-0,023	-0,004		0,001	-0,003	-0,013
04923	0,000	0,000	0,000	01644	-0,001	-0,004	0,001	02778	0,000	0,000	0,000	01645	-0,003	-0,008	0,001	03303	-0,002	-0,009	0,001
	-0,007	-0,004	0,000		-0,001	-0,039	-0,005		-0,028	-0,011	-0,007		-0,017	-0,069	-0,006		-0,002	-0,035	-0,006
03310	0,000	-0,007	0,001	01650	0,002	0,001	0,002	04836	0,000	0,002	0,000	03304	-0,001	-0,002	0,003	01652	0,000	-0,005	0,001
	0,009	0,011	-0,011		0,003	0,010	0,008		0,003	-0,028	0,006		0,004	-0,005	0,005		0,004	-0,017	0,005
01651	-0,006	-0,004	-0,001	02782	0,002	0,000	0,002	03309	0,000	-0,002	0,001	03307	0,001	-0,005	0,003	03306	0,002	-0,003	0,002
	-0,003	-0,027	0,011		-0,053	-0,018	0,003		0,008	0,007	-0,018		0,013	0,023	0,004		0,003	0,008	0,010
02781	0,002	-0,001	0,001	04839	-0,004	-0,011	0,001	01646	-0,001	-0,010	0,001	01649	0,001	-0,005	0,001	03308	0,001	-0,004	0,001
	-0,061	-0,020	0,002		-0,018	-0,081	0,000		0,002	-0,012	-0,014		0,010	0,029	0,000		0,029	0,028	-0,005
02780	0,002	0,001	0,001	01648	0,000	-0,008	0,001	02779	0,001	0,000	0,001	01647	-0,001	-0,008	0,000				
	-0,063	-0,012	-0,003		0,000	0,035	-0,005		-0,050	-0,018	-0,006		0,008	0,021	-0,009				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03305	0,003	-0,003	0,002	01653	0,005	-0,001	0,000	04927	0,007	0,002	-0,001	01643	-0,001	-0,001	0,000	03302	-0,001	-0,002	0,000
	-0,011	-0,003	0,013		-0,002	-0,010	0,011		-0,045	-0,015	0,000		-0,001	-0,027	-0,004		0,001	-0,003	-0,015
04923	0,000	0,000	0,000	01644	-0,002	-0,005	0,001	02778	0,000	0,000	0,000	01645	-0,003	-0,009	0,001	03303	-0,002	-0,010	0,001
	-0,008	-0,005	0,000		-0,001	-0,046	-0,006		-0,033	-0,012	-0,008		-0,020	-0,081	-0,007		-0,003	-0,041	-0,007
03310	0,000	-0,008	0,001	01650	0,003	0,002	0,002	04836	0,000	0,003	0,000	03304	-0,001	-0,002	0,003	01652	0,000	-0,006	0,001
	0,011	0,013	-0,013		0,003	0,011	0,009		0,003	-0,032	0,007		0,005	-0,006	0,006		0,005	-0,020	0,006
01651	-0,007	-0,005	-0,001	02782	0,003	0,000	0,002	03309	0,000	-0,003	0,001	03307	0,001	-0,005	0,003	03306	0,002	-0,004	0,002
	-0,003	-0,032	0,013		-0,061	-0,021	0,004		0,009	0,009	-0,021		0,015	0,027	0,005		0,004	0,009	0,011
02781	0,002	-0,001	0,001	04839	-0,004	-0,013	0,001	01646	-0,001	-0,012	0,001	01649	0,001	-0,006	0,001	03308	0,001	-0,005	0,002
	-0,071	-0,024	0,002		-0,021	-0,095	0,000		0,003	-0,014	-0,016		0,012	0,033	0,000		0,034	0,032	-0,006
02780	0,002	0,001	0,001	01648	0,000	-0,009	0,001	02779	0,002	0,000	0,001	01647	-0,001	-0,010	0,000				
	-0,073	-0,014	-0,003		-0,001	0,041	-0,006		-0,059	-0,021	-0,007		0,009	0,024	-0,011				
Piano Nervature					**Parete 42-43-44-45**							**Parete 43-44**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01632	-0,230	-0,052	0,024	03293	-0,217	-0,050	0,035	00105	-0,234	-0,050	0,003	01633	-0,208	-0,037	0,015	03300	-0,179	-0,023	0,068
	-0,088	-0,218	0,050		0,186	0,014	-0,060		0,510	0,130	-0,032		-0,052	-0,137	0,007		0,141	0,064	-0,037
01639	-0,034	-0,149	-0,101	00007	-0,495	-0,187	-0,155	03295	-0,232	-0,127	-0,106	01634	-0,409	-0,113	0,089	03301	-0,082	-0,052	0,083
	0,006	-0,037	0,043		0,177	-0,070	0,043		0,059	-0,068	-0,011		-0,017	-0,108	0,022		0,025	0,003	0,009
01638	-0,002	0,070	0,000	03298	-0,080	-0,050	-0,080	01640	-0,391	-0,107	-0,080	02787	-0,197	-0,031	0,032	03296	-0,207	-0,051	-0,036
	-0,015	0,026	0,008		0,024	0,000	-0,009		-0,013	-0,110	-0,023		0,476	0,155	-0,057		0,184	0,013	0,057
01642	-0,216	-0,049	-0,023	00106	-0,212	-0,051	-0,005	02783	-0,198	-0,031	-0,037	00008	-0,503	-0,204	0,161	01635	-0,033	-0,153	0,100
	-0,086	-0,225	-0,052		0,483	0,117	0,036		0,488	0,160	0,062		0,201	-0,047	-0,050		0,005	-0,032	-0,044
03294	-0,235	-0,136	0,111	03297	-0,179	-0,023	-0,065	01641	-0,203	-0,037	-0,014	02784	-0,189	-0,042	-0,026	01637	-0,008	0,021	0,001
	0,062	-0,061	0,013		0,141	0,065	0,039		-0,052	-0,143	-0,008		0,303	0,059	0,028		0,003	0,053	0,001
03299	-0,099	-0,059	0,002	02786	-0,184	-0,042	0,029	02785	-0,198	-0,048	0,001	01636	-0,003	0,069	0,000				
	0,070	0,064	0,001		0,293	0,057	-0,026		0,277	0,063	0,000		-0,014	0,029	-0,007				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01632	-0,053	-0,001	0,009	03293	-0,050	-0,005	0,011	00105	-0,056	-0,010	0,002	01633	-0,050	0,013	0,005	03300	-0,040	0,006	0,018
	-0,021	-0,050	0,012		0,042	0,003	-0,014		0,119	0,031	-0,007		-0,013	-0,032	0,003		0,032	0,015	-0,008
01639	-0,009	0,006	-0,024	00007	-0,117	-0,005	-0,038	03295	-0,057	0,005	-0,027	01634	-0,102	0,004	0,025	03301	-0,022	0,020	0,021
	0,002	-0,010	0,010		0,041	-0,022	0,008		0,015	-0,018	-0,003		-0,003	-0,025	0,006		0,006	0,000	0,002
01638	-0,001	0,063	0,002	03298	-0,021	0,020	-0,021	01640	-0,095	0,006	-0,022	02787	-0,046	-0,006	0,009	03296	-0,047	-0,005	-0,011
	-0,004	0,005	0,002		0,006	-0,001	-0,002		-0,002	-0,027	-0,007		0,109	0,035	-0,012		0,042	0,003	0,013
01642	-0,049	-0,001	-0,009	00106	-0,051	-0,010	-0,003	02783	-0,046	-0,006	-0,010	00008	-0,123	-0,009	0,041	01635	-0,009	0,005	0,024
	-0,021	-0,052	-0,013		0,115	0,028	0,008		0,112	0,037	0,014		0,050	-0,014	-0,011		0,001	-0,008	-0,011
03294	-0,059	0,003	0,029	03297	-0,040	0,006	-0,017	01641	-0,048	0,013	-0,005	02784	-0,045	-0,011	-0,006	01637	-0,003	0,046	0,000
	0,016	-0,016	0,004		0,032	0,015	0,009		-0,013	-0,034	-0,003		0,069	0,013	0,006		0,001	0,011	0,000
03299	-0,023	0,008	0,000	02786	-0,044	-0,011	0,006	02785	-0,044	-0,007	0,000	01636	-0,001	0,063	-0,002				
	0,016	0,014	0,000		0,067	0,013	-0,005		0,063	0,014	0,000		-0,003	0,006	-0,002				
Condizione carico (Abitazioni)																			
01632	-0,027	0,002	0,006	03293	-0,026	-0,001	0,007	00105	-0,030	-0,005	0,002	01633	-0,025	0,012	0,004	03300	-0,020	0,006	0,010
	-0,013	-0,027	0,007		0,022	0,001	-0,007		0,064	0,017	-0,004		-0,008	-0,018	0,002		0,017	0,008	-0,004
01639	-0,002	0,014	-0,012	00007	-0,056	0,008	-0,019	03295	-0,027	0,012	-0,014	01634	-0,051	0,010	0,013	03301	-0,010	0,019	0,012
	0,001	-0,007	0,004		0,014	-0,018	0,001		0,007	-0,011	-0,002		-0,001	-0,014	0,005		0,003	-0,001	0,002
01638	0,002	0,045	0,001	03298	-0,009	0,018	-0,012	01640	-0,046	0,010	-0,013	02787	-0,024	-0,003	0,006	03296	-0,024	-0,002	-0,008
	-0,002	0,001	0,000		0,002	-0,002	-0,002		-0,002	-0,016	-0,005		0,058	0,019	-0,007		0,022	0,001	0,007
01642	-0,025	0,002	-0,007	00106	-0,027	-0,005	-0,003	02783	-0,024	-0,003	-0,007	00008	-0,060	0,007	0,021	01635	-0,002	0,015	0,012
	-0,013	-0,029	-0,008		0,066	0,017	0,004		0,061	0,020	0,007		0,021	-0,012	-0,003		0,001	-0,005	-0,005
03294	-0,028	0,012	0,015	03297	-0,020	0,006	-0,011	01641	-0,024	0,011	-0,004	02784	-0,024	-0,006	-0,003	01637	0,000	0,035	0,000
	0,008	-0,009	0,002		0,017	0,008	0,005		-0,009	-0,020	-0,002		0,038	0,007	0,003		0,000	0,005	0,000
03299	-0,011	0,010	0,000	02786	-0,023	-0,006	0,003	02785	-0,023	-0,003	0,000	01636	0,002	0,045	-0,001				
	0,008	0,007	0,000		0,036	0,007	-0,003		0,034	0,008	0,000		-0,002	0,002	0,000				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
01632	-0,001 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	03293	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00105	-0,001 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	01633	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	03300	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01639	0,000 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	00007	-0,003 0,001	-0,002 0,000	-0,001 0,000	03295	-0,001 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	01634	-0,002 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	03301	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
01638	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	03298	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	01640	-0,002 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	02787	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03296	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01642	-0,001 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	00106	-0,001 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	02783	-0,001 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	00008	-0,003 0,001	-0,002 0,000	0,001 0,000	01635	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000
03294	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	03297	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01641	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	02784	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01637	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
03299	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	02786	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	02785	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01636	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01632	-0,015 -0,012	0,000 -0,023	0,005 0,005	03293	-0,014 0,017	-0,002 0,001	0,006 -0,008	00105	-0,017 0,063	-0,003 0,019	0,002 -0,002	01633	-0,012 -0,009	0,005 -0,015	0,003 -0,001	03300	-0,010 0,012	0,004 0,006	0,008 -0,004
01639	0,000 0,000	0,014 -0,003	-0,004 0,001	00007	-0,016 0,004	0,010 -0,006	-0,006 0,001	03295	-0,008 0,003	0,011 -0,005	-0,005 -0,001	01634	-0,019 -0,006	0,006 -0,012	0,007 0,002	03301	-0,004 0,000	0,009 0,000	0,007 0,001
01638	0,002 -0,001	0,025 0,002	0,001 -0,001	03298	-0,003 0,001	0,011 0,000	-0,005 -0,002	01640	-0,015 -0,004	0,009 -0,009	-0,005 -0,002	02787	-0,012 0,046	-0,001 0,015	0,005 -0,005	03296	-0,013 0,016	-0,001 0,001	-0,004 0,006
01642	-0,013 -0,009	0,001 -0,021	-0,004 -0,005	00106	-0,015 0,053	-0,003 0,015	-0,002 0,002	02783	-0,013 0,043	-0,002 0,014	-0,003 0,005	00008	-0,022 0,004	0,003 -0,007	0,008 -0,001	01635	-0,001 0,000	0,008 -0,004	0,005 -0,001
03294	-0,010 0,003	0,006 -0,006	0,007 0,002	03297	-0,010 0,012	0,004 0,006	-0,005 0,003	01641	-0,010 -0,007	0,006 -0,014	-0,002 0,001	02784	-0,012 0,026	-0,003 0,005	-0,001 0,002	01637	0,001 0,000	0,019 0,005	0,001 0,000
03299	-0,005 0,005	0,006 0,006	0,001 0,000	02786	-0,012 0,027	-0,003 0,005	0,003 -0,002	02785	-0,013 0,025	-0,002 0,006	0,001 0,000	01636	0,002 -0,001	0,024 0,001	0,000 0,001				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01632	-0,002 -0,001	0,000 -0,002	0,000 0,000	03293	-0,002 0,001	0,000 0,000	0,001 -0,001	00105	-0,002 0,005	0,000 0,001	0,000 0,000	01633	-0,002 -0,001	0,001 -0,001	0,000 0,000	03300	-0,001 0,001	0,000 0,001	0,001 0,000
01639	0,000 0,000	0,001 0,000	-0,001 0,000	00007	-0,004 0,001	0,000 -0,001	-0,001 0,000	03295	-0,002 0,000	0,001 -0,001	-0,001 0,000	01634	-0,003 0,000	0,000 -0,001	0,001 0,000	03301	-0,001 0,000	0,001 0,000	0,001 0,000
01638	0,000 0,000	0,003 0,000	0,000 0,000	03298	-0,001 0,000	0,001 0,000	-0,001 0,000	01640	-0,003 0,000	0,000 -0,001	-0,001 0,000	02787	-0,002 0,004	0,000 0,001	0,000 0,000	03296	-0,002 0,001	0,000 0,000	-0,001 0,001
01642	-0,002 -0,001	0,000 -0,002	-0,001 -0,001	00106	-0,002 0,005	0,000 0,001	0,000 0,000	02783	-0,002 0,004	0,000 0,001	-0,001 0,000	00008	-0,004 0,002	0,000 0,000	0,001 0,000	01635	0,000 0,000	0,001 0,000	0,001 0,000
03294	-0,002 0,001	0,001 0,000	0,001 0,000	03297	-0,001 0,001	0,000 0,001	-0,001 0,000	01641	-0,002 -0,001	0,001 -0,001	0,000 0,000	02784	-0,002 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	01637	0,000 0,000	0,002 0,000	0,000 0,000
03299	-0,001 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000	02786	-0,002 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	02785	-0,002 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	01636	0,000 0,000	0,003 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01632	-0,001 -0,001	-0,002 -0,017	-0,001 -0,004	03293	0,000 -0,001	-0,001 -0,003	-0,001 -0,009	00105	0,000 -0,009	0,000 -0,003	-0,001 0,001	01633	-0,001 -0,002	-0,003 -0,036	-0,001 0,000	03300	0,000 0,014	-0,002 0,011	-0,001 -0,010
01639	0,000 0,001	-0,008 -0,010	-0,001 0,005	00007	-0,004 -0,008	-0,008 -0,057	-0,001 -0,001	03295	-0,002 0,000	-0,007 -0,029	0,000 0,000	01634	-0,002 -0,013	-0,006 -0,052	0,000 0,002	03301	0,000 0,010	-0,005 0,011	0,000 -0,002
01638	0,000 -0,005	-0,007 0,016	0,000 0,005	03298	0,000 0,010	-0,006 0,011	0,000 0,003	01640	-0,002 -0,013	-0,006 -0,053	0,000 -0,002	02787	0,000 -0,024	0,000 -0,009	-0,001 -0,004	03296	0,000 -0,001	-0,001 -0,003	0,000 0,009
01642	-0,001 -0,001	-0,002 -0,018	0,001 0,004	00106	0,000 -0,008	0,000 -0,003	0,000 -0,001	02783	0,000 -0,024	0,000 -0,009	0,000 0,005	00008	-0,003 -0,008	-0,007 -0,056	0,000 0,001	01635	0,000 0,001	-0,007 -0,009	0,000 -0,005
03294	-0,001 -0,001	-0,006 -0,028	0,000 0,000	03297	0,000 0,014	-0,002 0,011	0,000 0,011	01641	-0,001 -0,002	-0,004 -0,036	0,000 0,001	02784	0,000 -0,045	0,000 -0,009	0,000 -0,001	01637	0,000 0,006	-0,006 0,029	0,000 0,000
03299	0,000 0,028	-0,004 0,023	0,000 0,000	02786	0,001 -0,046	0,000 -0,009	0,000 0,002	02785	0,000 -0,038	-0,001 -0,013	0,000 0,000	01636	0,000 -0,005	-0,007 0,016	0,000 -0,005				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01632	-0,001 -0,002	-0,002 -0,020	-0,001 -0,004	03293	-0,001 -0,002	-0,001 -0,003	-0,001 -0,011	00105	0,000 -0,010	0,000 -0,003	-0,001 0,001	01633	-0,001 -0,002	-0,004 -0,042	-0,001 -0,001	03300	0,000 0,017	-0,002 0,013	-0,001 -0,012
01639	0,000 0,002	-0,009 -0,011	-0,001 0,006	00007	-0,005 -0,009	-0,009 -0,067	-0,001 -0,001	03295	-0,002 0,000	-0,008 -0,034	0,000 0,000	01634	-0,002 -0,016	-0,007 -0,061	0,000 0,002	03301	0,000 0,012	-0,006 0,013	0,000 -0,003
01638	0,000 -0,006	-0,008 0,019	0,000 0,006	03298	0,000 0,012	-0,007 0,013	0,000 0,003	01640	-0,003 -0,015	-0,007 -0,062	0,000 -0,002	02787	0,000 -0,028	0,000 -0,011	-0,001 -0,005	03296	-0,001 -0,001	-0,001 -0,003	0,000 0,011
01642	-0,001 -0,001	-0,002 -0,021	0,001 0,004	00106	0,000 -0,010	0,000 -0,004	0,000 -0,001	02783	0,000 -0,028	0,000 -0,011	0,000 0,005	00008	-0,004 -0,010	-0,008 -0,065	0,000 0,001	01635	0,000 0,002	-0,008 -0,011	0,001 -0,005
03294	-0,001 -0,001	-0,007 -0,033	0,000 0,000	03297	0,000 0,017	-0,002 0,013	0,000 0,012	01641	-0,001 -0,003	-0,004 -0,042	0,001 0,001	02784	0,001 -0,053	0,000 -0,011	0,000 -0,002	01637	0,000 0,007	-0,008 0,033	0,000 0,000
03299	0,000 0,033	-0,004 0,027	0,000 0,000	02786	0,001 -0,054	0,000 -0,011	0,000 0,002	02785	0,000 -0,044	-0,001 -0,016	0,000 0,000	01636	0,000 -0,006	-0,008 0,019	0,000 -0,005				
Piano Nervature					**Parete 42-43-44-45**							**Parete 44-45**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03314	-0,204 0,167	-0,029 0,037	-0,070 0,052	01665	-0,241 -0,014	-0,060 -0,261	-0,042 -0,064	04921	-0,239 0,486	-0,030 0,127	-0,016 0,029	01654	-0,563 -0,148	-0,170 -0,452	-0,052 0,091	03311	-0,360 0,245	-0,141 0,082	0,041 -0,077
00009	-0,488 0,930	-0,173 0,285	-0,028 -0,015	01655	-0,375 -0,013	-0,036 -0,120	0,066 0,006	02686	-0,160 0,535	-0,055 0,158	0,050 -0,025	01656	-0,606 0,008	-0,170 -0,066	0,114 0,027	03312	-0,340 0,157	0,022 -0,107	0,075 -0,014
03319	-0,060 0,049	0,048 0,013	0,009 -0,031	01662	-0,065 0,010	-0,172 0,014	-0,150 0,051	04840	-0,666 0,197	-0,158 -0,016	-0,180 0,049	03313	-0,285 0,061	-0,109 -0,017	-0,124 -0,006	01664	-0,238 -0,025	0,015 -0,093	-0,056 0,038
01663	-0,342 -0,020	-0,130 -0,019	-0,027 -0,033	02691	-0,165 0,336	-0,028 0,098	-0,055 0,049	03318	-0,153 0,180	-0,064 0,064	0,063 -0,060	03316	-0,072 0,033	0,000 0,035	-0,082 -0,005	03315	-0,157 0,138	-0,012 0,065	-0,105 0,035
02690	-0,178 0,317	-0,036 0,063	-0,055 0,029	00010	-0,655 0,490	0,174 -0,182	0,166 -0,068	01657	0,060 0,015	0,188 -0,041	0,077 -0,158	01661	-0,006 -0,016	0,112 0,059	-0,026 0,000	02689	-0,158 0,212	-0,038 0,049	-0,009 -0,003
03317	-0,053 0,098	-0,029 0,057	-0,024 -0,018	01660	0,016 0,010	0,119 0,073	-0,030 -0,025	02688	-0,132 0,251	-0,056 0,056	0,002 0,002	01658	0,026 -0,025	0,284 0,042	-0,029 -0,049	02687	-0,133 0,294	-0,021 0,058	0,053 -0,015
01659	0,010 0,015	0,172 0,063	-0,001 -0,022																
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03314	-0,048 0,038	-0,001 0,008	-0,013 0,014	01665	-0,057 -0,006	-0,005 -0,064	-0,007 -0,015	04921	-0,057 0,114	-0,008 0,030	-0,003 0,007	01654	-0,163 -0,050	-0,042 -0,134	-0,006 0,031	03311	-0,101 0,069	-0,038 0,025	0,024 -0,022

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
00009	-0,135 0,286	-0,045 0,090	-0,004 -0,003	01655	-0,118 -0,005	-0,008 -0,030	0,028 0,002	02686	-0,039 0,151	-0,012 0,045	0,022 -0,004	01656	-0,204 0,010	-0,060 -0,006	0,039 0,011	03312	-0,116 0,058	0,010 -0,029	0,030 -0,005
03319	-0,017 0,017	0,024 0,003	0,011 -0,010	01662	-0,012 0,002	-0,002 0,005	-0,038 0,013	04840	-0,169 0,055	0,007 0,004	-0,046 0,014	03313	-0,072 0,016	0,009 -0,002	-0,029 -0,001	01664	-0,056 -0,007	0,024 -0,023	-0,012 0,009
01663	-0,084 -0,004	0,000 -0,004	-0,004 -0,006	02691	-0,041 0,077	-0,006 0,022	-0,010 0,013	03318	-0,040 0,049	-0,013 0,019	0,034 -0,016	03316	-0,017 0,009	0,028 0,009	-0,017 -0,002	03315	-0,036 0,033	0,006 0,015	-0,019 0,009
02690	-0,042 0,074	-0,009 0,015	-0,007 0,009	00010	-0,233 0,174	0,057 -0,049	0,060 -0,025	01657	0,018 0,006	0,060 -0,009	0,030 -0,054	01661	0,001 -0,004	0,068 0,015	-0,004 -0,001	02689	-0,034 0,051	-0,008 0,012	0,004 0,001
03317	-0,010 0,026	0,005 0,014	0,004 -0,005	01660	0,008 0,003	0,066 0,019	-0,007 -0,008	02688	-0,037 0,066	-0,014 0,014	0,008 0,003	01658	0,009 -0,008	0,106 0,013	-0,007 -0,016	02687	-0,034 0,080	-0,006 0,016	0,025 -0,002
01659	0,007 0,005	0,070 0,016	0,003 -0,007																
Condizione carico (Abitazioni)																			
03314	-0,025 0,019	0,001 0,004	-0,005 0,008	01665	-0,030 -0,004	-0,001 -0,035	-0,002 -0,008	04921	-0,030 0,061	-0,004 0,017	-0,001 0,004	01654	-0,091 -0,033	-0,024 -0,085	-0,001 0,021	03311	-0,056 0,041	-0,021 0,015	0,016 -0,014
00009	-0,077 0,180	-0,025 0,057	-0,001 -0,002	01655	-0,066 -0,007	-0,005 -0,021	0,017 -0,001	02686	-0,021 0,091	-0,006 0,027	0,014 -0,002	01656	-0,114 0,003	-0,034 -0,008	0,022 0,006	03312	-0,066 0,031	0,003 -0,018	0,019 -0,002
03319	-0,010 0,009	0,013 0,001	0,008 -0,006	01662	-0,006 0,001	0,008 0,005	-0,020 0,005	04840	-0,086 0,030	0,013 0,011	-0,024 0,009	03313	-0,037 0,007	0,012 0,003	-0,014 -0,001	01664	-0,029 -0,005	0,017 -0,012	-0,005 0,006
01663	-0,042 -0,002	0,009 0,000	-0,002 -0,002	02691	-0,023 0,040	-0,004 0,012	-0,004 0,007	03318	-0,022 0,027	-0,007 0,011	0,022 -0,010	03316	-0,009 0,004	0,020 0,006	-0,008 -0,002	03315	-0,019 0,017	0,005 0,008	-0,007 0,004
02690	-0,023 0,038	-0,005 0,007	-0,002 0,004	00010	-0,136 0,100	0,026 -0,026	0,036 -0,016	01657	0,008 0,003	0,028 -0,007	0,019 -0,031	01661	0,001 -0,002	0,043 0,010	-0,002 -0,002	02689	-0,018 0,026	-0,004 0,006	0,004 0,000
03317	-0,005 0,014	0,004 0,008	0,005 -0,004	01660	0,005 0,001	0,041 0,011	-0,003 -0,006	02688	-0,022 0,037	-0,007 0,007	0,007 0,002	01658	0,005 -0,004	0,059 0,006	-0,003 -0,010	02687	-0,019 0,048	-0,004 0,009	0,016 -0,001
01659	0,004 0,002	0,040 0,009	0,003 -0,005																
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03314	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01665	-0,001 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	04921	-0,001 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	01654	-0,001 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	03311	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00009	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01655	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02686	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01656	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03312	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03319	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01662	0,000 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	04840	-0,003 0,001	-0,002 0,000	-0,001 0,000	03313	-0,001 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	01664	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01663	-0,002 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	02691	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03318	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03316	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	03315	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000
02690	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00010	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01657	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01661	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	02689	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03317	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01660	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02688	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01658	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02687	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01659	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000																
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03314	-0,013 0,017	0,001 0,003	-0,004 0,007	01665	-0,016 -0,003	-0,003 -0,033	-0,002 -0,010	04921	-0,017 0,062	-0,002 0,018	-0,001 0,002	01654	-0,051 -0,014	-0,012 -0,039	-0,001 0,009	03311	-0,032 0,022	-0,011 0,009	0,008 -0,007
00009	-0,043 0,090	-0,013 0,029	-0,001 -0,001	01655	-0,037 0,000	-0,002 -0,006	0,009 0,000	02686	-0,013 0,046	-0,004 0,013	0,007 0,000	01656	-0,063 0,004	-0,018 0,003	0,012 0,003	03312	-0,037 0,017	0,001 -0,004	0,011 -0,001
03319	-0,006 0,006	0,007 0,003	0,004 -0,002	01662	-0,004 0,000	0,000 -0,004	-0,009 0,002	04840	-0,036 0,002	0,000 -0,011	-0,011 0,001	03313	-0,015 -0,001	0,003 -0,007	-0,008 -0,001	01664	-0,013 -0,007	0,006 -0,016	-0,003 0,008
01663	-0,016 -0,010	0,004 -0,013	-0,001 -0,005	02691	-0,011 0,036	-0,002 0,010	-0,003 0,006	03318	-0,013 0,016	-0,004 0,007	0,011 -0,003	03316	-0,004 0,001	0,008 0,001	-0,005 0,000	03315	-0,010 0,012	0,002 0,006	-0,005 0,006
02690	-0,012 0,032	-0,002 0,006	-0,002 0,005	00010	-0,075 0,053	0,012 -0,007	0,021 -0,008	01657	0,004 0,002	0,014 0,001	0,011 -0,015	01661	0,000 -0,001	0,019 0,002	-0,002 0,000	02689	-0,010 0,020	-0,003 0,005	0,001 0,002
03317	-0,003 0,008	0,001 0,005	0,001 0,001	01660	0,002 0,000	0,019 0,006	-0,002 0,000	02688	-0,012 0,022	-0,004 0,005	0,003 0,002	01658	0,003 -0,002	0,031 0,007	-0,002 -0,003	02687	-0,011 0,024	-0,002 0,005	0,008 0,001
01659	0,002 0,002	0,021 0,006	0,001 0,000																
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03314	-0,002 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01665	-0,002 0,000	0,000 -0,002	0,000 -0,001	04921	-0,002 0,004	0,000 0,001	0,000 0,000	01654	-0,006 -0,002	-0,002 -0,006	0,000 0,001	03311	-0,004 0,003	-0,001 0,001	0,001 -0,001
00009	-0,005 0,013	-0,002 0,004	0,000 0,000	01655	-0,004 -0,001	0,000 -0,002	0,001 0,000	02686	-0,001 0,006	0,000 0,002	0,001 0,000	01656	-0,007 -0,001	-0,002 -0,002	0,001 0,000	03312	-0,004 0,001	0,000 -0,001	0,001 0,000
03319	-0,001 0,000	0,001 0,000	0,001 0,000	01662	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	04840	-0,006 0,002	0,000 0,001	-0,002 0,000	03313	-0,002 0,001	0,000 0,000	-0,001 0,000	01664	-0,002 0,000	0,001 -0,001	0,000 0,000
01663	-0,003 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02691	-0,002 0,003	0,000 0,001	0,000 0,000	03318	-0,002 0,002	0,000 0,001	0,001 -0,001	03316	-0,001 0,000	0,001 0,000	-0,001 0,000	03315	-0,001 0,001	0,000 0,001	-0,001 0,000
02690	-0,002 0,003	0,000 0,000	0,000 0,000	00010	-0,009 0,006	0,001 -0,002	0,002 -0,001	01657	0,000 0,000	0,001 -0,001	0,001 -0,002	01661	0,000 0,000	0,003 0,001	0,000 0,000	02689	-0,001 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000
03317	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	01660	0,000 0,000	0,002 0,001	0,000 0,000	02688	-0,002 0,003	0,000 0,001	0,000 0,000	01658	0,000 0,000	0,003 0,000	0,000 -0,001	02687	-0,001 0,003	0,000 0,001	0,001 0,000
01659	0,000 0,000	0,002 0,001	0,000 0,000																
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03314	-0,001 0,000	-0,002 -0,004	0,000 0,013	01665	-0,001 -0,001	-0,001 -0,022	0,000 0,004	04921	0,000 -0,007	0,000 -0,004	0,000 0,000	01654	0,005 -0,001	0,001 -0,005	0,000 -0,012	03311	0,003 -0,011	-0,002 -0,005	-0,001 -0,011
00009	0,008 -0,047	0,002 -0,016	0,001 -0,001	01655	0,001 0,004	-0,004 -0,018	-0,001 -0,003	02686	0,002 -0,051	0,000 -0,016	-0,001 -0,004	01656	-0,006 -0,003	-0,004 -0,029	0,002 -0,012	03312	-0,001 0,005	-0,001 -0,007	-0,003 -0,005
03319	0,001 0,012	-0,004 0,022	-0,002 -0,004	01662	-0,001 0,001	-0,009 -0,019	-0,001 0,014	04840	-0,004 -0,020	-0,010 -0,082	-0,001 -0,001	03313	-0,001 -0,002	-0,008 -0,037	-0,001 0,006	01664	-0,001 -0,001	-0,003 -0,039	-0,001 0,005
01663	-0,002 -0,017	-0,007 -0,069	-0,001 0,006	02691	0,000 -0,027	0,000 -0,009	0,000 0,006	03318	0,002 0,005	-0,002 0,011	-0,002 -0,009	03316	0,000 0,009	-0,006 0,011	-0,001 0,011	03315	0,000 0,009	-0,002 0,010	-0,001 0,017
02690	0,001 -0,058	0,000 -0,012	-0,001 0,005	00010	0,000 0,004	0,003 -0,028	0,000 -0,005	01657	0,003 0,002	0,003 0,005	-0,002 -0,010	01661	0,000 -0,005	-0,009 0,013	0,000 0,010	02689	0,001 -0,051	0,000 -0,016	-0,001 0,004

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03317	0,001 0,029	-0,004 0,027	-0,001 0,005	01660	0,000 0,007	-0,008 0,030	0,000 0,006	02688	0,002 -0,060	-0,001 -0,018	-0,001 0,001	01658	0,001 -0,005	-0,004 0,026	-0,001 -0,004	02687	0,002 -0,068	0,001 -0,014	-0,001 -0,001
01659	0,000 0,008	-0,006 0,033	-0,001 0,005																
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03314	-0,001 0,000	-0,002 -0,004	0,000 0,015	01665	-0,001 -0,001	-0,001 -0,025	0,000 0,005	04921	0,000 -0,008	0,000 -0,005	0,000 0,000	01654	0,006 -0,001	0,001 -0,006	0,000 -0,014	03311	0,004 -0,013	-0,003 -0,005	-0,001 -0,013
00009	0,010 -0,055	0,002 -0,019	0,002 -0,002	01655	0,001 0,005	-0,005 -0,021	-0,001 -0,003	02686	0,002 -0,059	0,000 -0,019	-0,001 -0,005	01656	-0,008 -0,003	-0,005 -0,034	0,002 -0,014	03312	-0,001 0,006	-0,001 -0,008	-0,003 -0,006
03319	0,001 0,014	-0,005 0,026	-0,003 -0,005	01662	-0,001 0,001	-0,011 -0,022	-0,001 0,017	04840	-0,004 -0,023	-0,012 -0,096	-0,001 -0,002	03313	-0,002 -0,002	-0,009 -0,043	-0,001 0,006	01664	-0,001 -0,001	-0,004 -0,046	-0,001 0,005
01663	-0,003 -0,020	-0,009 -0,081	-0,001 0,007	02691	0,001 -0,031	0,000 -0,011	0,000 0,007	03318	0,002 0,006	-0,003 0,013	-0,002 -0,010	03316	0,000 0,011	-0,007 0,013	-0,001 0,012	03315	0,000 0,011	-0,002 0,011	-0,001 0,019
02690	0,001 -0,068	0,000 -0,014	-0,001 0,006	00010	0,001 0,004	0,004 -0,033	0,000 -0,006	01657	0,004 0,002	0,003 0,006	-0,002 -0,011	01661	0,000 -0,006	-0,010 0,015	-0,001 0,012	02689	0,001 -0,060	0,000 -0,019	-0,001 0,005
03317	0,001 0,034	-0,004 0,032	-0,002 0,006	01660	0,000 0,009	-0,009 0,035	0,000 0,007	02688	0,002 -0,070	-0,001 -0,021	-0,001 0,002	01658	0,001 -0,006	-0,005 0,030	-0,002 -0,005	02687	0,002 -0,079	0,001 -0,016	-0,001 -0,001
01659	0,000 0,009	-0,007 0,038	-0,001 0,005																
Piano Nervature					**Parete 46-47-48-49**							**Parete 46-47**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01702	-0,232 -0,005	-0,060 -0,281	0,040 0,070	03352	-0,198 0,176	-0,032 0,050	0,073 -0,043	04917	-0,213 0,426	-0,040 0,086	0,028 -0,058	01703	-0,234 -0,025	0,011 -0,097	0,057 -0,033	02845	-0,172 0,419	-0,024 0,134	0,061 -0,059
01710	0,059 0,015	0,185 -0,043	-0,076 0,158	00012	-0,649 0,486	0,171 -0,186	-0,164 0,067	03354	-0,337 0,156	0,021 -0,109	-0,074 0,013	03360	-0,071 0,034	-0,002 0,036	0,083 0,005	03359	-0,159 0,149	-0,013 0,063	0,106 -0,041
01711	-0,601 0,009	-0,169 -0,069	-0,113 -0,026	01712	-0,372 -0,012	-0,035 -0,122	-0,064 -0,006	01704	-0,339 -0,017	-0,131 -0,019	0,026 0,033	03353	-0,282 0,063	-0,110 -0,019	0,123 0,006	03355	-0,354 0,228	-0,140 0,066	-0,038 0,087
01713	-0,557 -0,155	-0,168 -0,436	0,052 -0,083	00011	-0,488 0,934	-0,166 0,303	0,035 -0,003	02850	-0,148 0,456	-0,055 0,124	-0,047 0,030	01709	0,026 -0,026	0,280 0,042	0,028 0,049	03357	-0,059 0,049	0,046 0,013	-0,009 0,030
04849	-0,660 0,199	-0,159 -0,020	0,178 -0,049	01705	-0,064 0,010	-0,172 0,014	0,149 -0,053	03356	-0,149 0,174	-0,062 0,073	-0,064 0,055	02849	-0,139 0,394	-0,018 0,078	-0,055 0,030	01708	0,010 0,015	0,169 0,064	0,001 0,022
03358	-0,053 0,100	-0,029 0,059	0,024 0,015	02846	-0,170 0,261	-0,039 0,051	0,054 -0,021	02848	-0,138 0,242	-0,062 0,049	0,000 -0,004	01707	0,016 0,010	0,116 0,075	0,029 0,025	02847	-0,156 0,232	-0,032 0,057	0,011 0,003
01706	-0,006 -0,017	0,109 0,060	0,026 0,000																
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01702	-0,055 -0,004	-0,005 -0,071	0,006 0,017	03352	-0,046 0,041	-0,002 0,011	0,013 -0,012	04917	-0,051 0,104	-0,010 0,022	0,005 -0,014	01703	-0,055 -0,008	0,024 -0,025	0,011 -0,009	02845	-0,042 0,098	-0,005 0,031	0,012 -0,015
01710	0,018 0,006	0,058 -0,008	-0,029 0,053	00012	-0,228 0,169	0,056 -0,047	-0,058 0,025	03354	-0,113 0,056	0,010 -0,028	-0,029 0,004	03360	-0,016 0,008	0,029 0,008	0,016 0,001	03359	-0,036 0,035	0,006 0,014	0,018 -0,011
01711	-0,198 0,011	-0,058 -0,004	-0,038 -0,011	01712	-0,115 -0,005	-0,008 -0,029	-0,027 -0,002	01704	-0,082 -0,004	0,001 -0,005	0,004 0,006	03353	-0,070 0,016	0,010 -0,004	0,028 0,001	03355	-0,097 0,063	-0,036 0,021	-0,023 0,024
01713	-0,157 -0,051	-0,040 -0,127	0,005 -0,028	00011	-0,132 0,282	-0,042 0,093	0,005 -0,001	02850	-0,035 0,126	-0,011 0,035	-0,021 0,005	01709	0,009 -0,008	0,104 0,014	0,007 0,016	03357	-0,017 0,017	0,024 0,004	-0,011 0,009
04849	-0,165 0,054	0,009 0,000	0,045 -0,014	01705	-0,012 0,002	0,000 0,004	0,037 -0,013	03356	-0,038 0,046	-0,012 0,021	-0,034 0,014	02849	-0,035 0,104	-0,005 0,020	-0,026 0,005	01708	0,007 0,005	0,069 0,017	-0,004 0,006
03358	-0,010 0,026	0,005 0,015	-0,004 0,004	02846	-0,040 0,060	-0,010 0,012	0,007 -0,007	02848	-0,038 0,062	-0,015 0,012	-0,008 -0,004	01707	0,008 0,003	0,066 0,019	0,006 0,007	02847	-0,033 0,056	-0,006 0,014	-0,003 -0,002
01706	0,001 -0,004	0,069 0,015	0,004 0,000																
Condizione carico (Abitazioni)																			
01702	-0,029 -0,003	-0,001 -0,040	0,002 0,010	03352	-0,024 0,022	0,000 0,006	0,006 -0,007	04917	-0,027 0,059	-0,006 0,013	0,002 -0,007	01703	-0,028 -0,006	0,016 -0,014	0,005 -0,006	02845	-0,023 0,052	-0,003 0,017	0,005 -0,008
01710	0,008 0,003	0,026 -0,006	-0,019 0,029	00012	-0,131 0,096	0,024 -0,024	-0,035 0,015	03354	-0,063 0,030	0,003 -0,016	-0,018 0,002	03360	-0,008 0,004	0,019 0,005	0,008 0,001	03359	-0,019 0,018	0,005 0,008	0,008 -0,006
01711	-0,108 0,003	-0,033 -0,007	-0,021 -0,005	01712	-0,064 -0,007	-0,004 -0,020	-0,017 0,001	01704	-0,041 -0,004	0,007 -0,002	0,002 0,002	03353	-0,036 0,007	0,011 0,001	0,014 0,001	03355	-0,054 0,037	-0,020 0,013	-0,015 0,015
01713	-0,088 -0,034	-0,023 -0,080	0,001 -0,019	00011	-0,075 0,177	-0,023 0,059	0,002 -0,001	02850	-0,019 0,077	-0,006 0,021	-0,013 0,003	01709	0,005 -0,004	0,057 0,007	0,003 0,009	03357	-0,010 0,008	0,013 0,002	-0,008 0,005
04849	-0,083 0,028	0,011 0,007	0,023 -0,008	01705	-0,005 0,001	0,007 0,004	0,019 -0,006	03356	-0,021 0,026	-0,007 0,013	-0,022 0,009	02849	-0,020 0,061	-0,003 0,012	-0,016 0,003	01708	0,004 0,002	0,038 0,009	-0,003 0,004
03358	-0,005 0,014	0,004 0,008	-0,004 0,003	02846	-0,022 0,032	-0,005 0,006	0,002 -0,004	02848	-0,022 0,035	-0,008 0,007	-0,006 -0,002	01707	0,005 0,001	0,039 0,011	0,003 0,005	02847	-0,017 0,030	-0,003 0,008	-0,003 -0,001
01706	0,001 -0,002	0,041 0,009	0,002 0,001																
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01702	-0,001 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	03352	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,001 0,000	04917	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01703	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02845	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01710	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00012	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03354	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03360	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	03359	0,000 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000
01711	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01712	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01704	-0,002 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	03353	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,001 0,000	03355	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01713	-0,001 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	00011	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	02850	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01709	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03357	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
04849	-0,003 0,001	-0,002 0,000	0,001 0,000	01705	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,001 0,000	03356	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02849	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01708	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03358	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02846	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	02848	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01707	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	02847	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01706	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000																
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01702	-0,014 -0,001	-0,001 -0,029	0,002 0,009	03352	-0,012 0,017	0,001 0,004	0,004 -0,005	04917	-0,015 0,049	-0,003 0,012	0,001 -0,004	01703	-0,012 -0,005	0,008 -0,013	0,003 -0,006	02845	-0,012 0,038	-0,002 0,012	0,003 -0,005

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01710	0,004	0,014	-0,011	00012	-0,078	0,012	-0,021	03354	-0,038	0,001	-0,011	03360	-0,004	0,010	0,004	03359	-0,010	0,003	0,004
	0,002	0,000	0,017		0,055	-0,011	0,009		0,019	-0,006	0,001		0,002	0,001	0,000		0,012	0,005	-0,005
01711	-0,066	-0,019	-0,013	01712	-0,038	-0,002	-0,010	01704	-0,014	0,007	0,001	03353	-0,014	0,006	0,007	03355	-0,032	-0,011	-0,008
	0,004	0,001	-0,004		0,001	-0,007	0,000		-0,007	-0,009	0,005		0,001	-0,005	0,001		0,021	0,007	0,007
01713	-0,051	-0,012	0,001	00011	-0,043	-0,013	0,001	02850	-0,012	-0,003	-0,007	01709	0,003	0,032	0,001	03357	-0,006	0,007	-0,005
	-0,014	-0,037	-0,008		0,089	0,030	0,000		0,039	0,010	0,001		-0,003	0,006	0,005		0,006	0,002	0,002
04849	-0,033	0,005	0,010	01705	-0,004	0,003	0,009	03356	-0,013	-0,004	-0,012	02849	-0,012	-0,002	-0,009	01708	0,002	0,022	-0,001
	0,004	-0,008	-0,002		0,000	-0,002	-0,002		0,015	0,007	0,003		0,033	0,006	0,001		0,002	0,006	0,001
03358	-0,003	0,002	-0,002	02846	-0,011	-0,003	0,001	02848	-0,013	-0,005	-0,003	01707	0,003	0,022	0,002	02847	-0,010	-0,002	-0,002
	0,009	0,005	0,000		0,024	0,005	-0,003		0,020	0,004	-0,002		0,001	0,006	0,001		0,020	0,005	-0,001
01706	0,000	0,021	0,001																
	-0,001	0,003	0,000																
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01702	-0,002	-0,001	0,000	03352	-0,002	0,000	0,001	04917	-0,002	0,000	0,000	01703	-0,002	0,000	0,001	02845	-0,001	0,000	0,001
	0,000	-0,002	0,001		0,001	0,000	0,000		0,004	0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,003	0,001	0,000
01710	0,000	0,000	-0,001	00012	-0,009	0,001	-0,002	03354	-0,004	-0,001	-0,001	03360	-0,001	0,000	0,001	03359	-0,001	0,000	0,001
	0,000	-0,001	0,002		0,005	-0,003	0,000		0,001	-0,002	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	0,001	0,000
01711	-0,007	-0,002	-0,001	01712	-0,004	0,000	-0,001	01704	-0,003	-0,001	0,000	03353	-0,003	-0,001	0,001	03355	-0,004	-0,002	-0,001
	-0,001	-0,002	0,000		-0,001	-0,002	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,003	0,001	0,001
01713	-0,006	-0,002	0,001	00011	-0,006	-0,002	0,000	02850	-0,001	-0,001	-0,001	01709	0,000	0,002	0,000	03357	-0,001	0,000	0,000
	-0,002	-0,006	-0,001		0,013	0,004	0,000		0,006	0,002	0,000		0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000
04849	-0,006	-0,002	0,002	01705	-0,001	-0,002	0,001	03356	-0,001	-0,001	-0,001	02849	-0,001	0,000	-0,001	01708	0,000	0,001	0,000
	0,002	0,001	-0,001		0,000	0,001	0,000		0,002	0,001	0,001		0,005	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
03358	0,000	0,000	0,000	02846	-0,001	0,000	0,000	02848	-0,001	-0,001	0,000	01707	0,000	0,001	0,000	02847	-0,001	0,000	0,000
	0,001	0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,003	0,000	0,000		0,000	0,001	0,001		0,002	0,001	0,000
01706	0,000	0,001	0,000																
	0,000	0,001	0,000																
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01702	-0,001	-0,001	0,000	03352	-0,001	-0,002	0,000	04917	0,000	0,000	0,000	01703	-0,001	-0,003	0,001	02845	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,022	-0,004		0,001	-0,004	-0,013		-0,007	-0,004	0,000		-0,001	-0,039	-0,005		-0,026	-0,009	-0,006
01710	0,003	0,003	0,002	00012	0,000	0,003	0,000	03354	-0,001	-0,001	0,003	03360	0,000	-0,006	0,001	03359	0,000	-0,002	0,001
	0,002	0,005	0,010		0,004	-0,028	0,005		0,005	-0,007	0,005		0,009	0,011	-0,011		0,009	0,010	-0,017
01711	-0,007	-0,004	-0,002	01712	0,000	-0,004	0,001	01704	-0,003	-0,008	0,001	03353	-0,002	-0,008	0,001	03355	0,003	-0,002	0,001
	-0,003	-0,029	0,012		0,004	-0,018	0,002		-0,017	-0,069	-0,006		-0,002	-0,037	-0,006		-0,010	-0,004	0,011
01713	0,005	0,001	0,000	00011	0,008	0,001	-0,002	02850	0,002	0,000	0,001	01709	0,001	-0,004	0,001	03357	0,001	-0,004	0,002
	0,000	-0,006	0,012		-0,047	-0,017	0,002		-0,048	-0,015	0,004		-0,005	0,026	0,004		0,012	0,022	0,004
04849	-0,004	-0,011	0,001	01705	-0,001	-0,010	0,001	03356	0,001	-0,002	0,002	02849	0,002	0,000	0,001	01708	0,000	-0,006	0,001
	-0,019	-0,082	0,001		0,001	-0,019	-0,014		0,006	0,010	0,009		-0,074	-0,015	0,000		0,008	0,033	-0,005
03358	0,001	-0,004	0,001	02846	0,001	0,000	0,001	02848	0,002	0,000	0,001	01707	0,000	-0,008	0,000	02847	0,001	0,000	0,001
	0,029	0,027	-0,005		-0,055	-0,011	-0,005		-0,057	-0,017	-0,001		0,007	0,030	-0,006		-0,054	-0,017	-0,004
01706	0,000	-0,009	0,000																
	-0,005	0,013	-0,010																
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01702	-0,001	-0,001	0,000	03352	-0,001	-0,002	0,000	04917	0,000	0,000	0,000	01703	-0,002	-0,004	0,001	02845	0,001	0,000	0,000
	-0,001	-0,026	-0,004		0,001	-0,004	-0,015		-0,008	-0,005	-0,001		-0,001	-0,046	-0,005		-0,030	-0,011	-0,007
01710	0,004	0,003	0,002	00012	0,000	0,004	0,000	03354	-0,001	-0,001	0,003	03360	0,000	-0,007	0,001	03359	0,000	-0,002	0,001
	0,002	0,006	0,011		0,004	-0,033	0,006		0,006	-0,008	0,006		0,011	0,013	-0,012		0,010	0,012	-0,019
01711	-0,008	-0,005	-0,002	01712	0,000	-0,005	0,001	01704	-0,003	-0,009	0,001	03353	-0,002	-0,010	0,001	03355	0,004	-0,003	0,001
	-0,003	-0,034	0,014		0,005	-0,022	0,003		-0,020	-0,081	-0,007		-0,002	-0,043	-0,006		-0,012	-0,005	0,013
01713	0,006	0,001	0,000	00011	0,010	0,002	-0,002	02850	0,002	0,001	0,001	01709	0,001	-0,005	0,002	03357	0,001	-0,005	0,003
	0,000	-0,007	0,014		-0,055	-0,019	0,002		-0,056	-0,017	0,004		-0,006	0,030	0,005		0,014	0,026	0,005
04849	-0,005	-0,012	0,002	01705	-0,001	-0,011	0,001	03356	0,002	-0,003	0,002	02849	0,002	0,000	0,001	01708	0,000	-0,007	0,001
	-0,022	-0,096	0,001		0,001	-0,022	-0,017		0,007	0,012	0,011		-0,087	-0,018	0,001		0,009	0,038	-0,005
03358	0,001	-0,005	0,002	02846	0,001	0,000	0,001	02848	0,002	-0,001	0,001	01707	0,000	-0,009	0,000	02847	0,001	0,000	0,001
	0,034	0,032	-0,006		-0,064	-0,013	-0,006		-0,067	-0,019	-0,001		0,009	0,035	-0,007		-0,063	-0,020	-0,005
01706	0,000	-0,010	0,001																
	-0,006	0,015	-0,012																
Piano Nervature						**Parete 46-47-48-49**						**Parete 47-48**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01714	-0,226	-0,052	0,022	03361	-0,209	-0,047	0,029	00104	-0,234	-0,043	-0,005	01715	-0,203	-0,039	0,014	03368	-0,172	-0,023	0,063
	-0,083	-0,208	0,045		0,169	0,005	-0,063		0,496	0,136	-0,019		-0,050	-0,135	0,006		0,134	0,063	-0,031
01721	-0,033	-0,154	-0,100	00015	-0,500	-0,206	-0,160	03363	-0,234	-0,137	-0,110	01716	-0,401	-0,112	0,088	03369	-0,079	-0,051	0,079
	0,005	-0,034	0,047		0,203	-0,052	0,052		0,063	-0,064	-0,011		-0,018	-0,106	0,019		0,024	0,003	0,009
01720	-0,003	0,066	0,000	03366	-0,081	-0,054	-0,083	01722	-0,406	-0,113	-0,089	02537	-0,184	-0,032	0,028	03364	-0,210	-0,047	-0,038
	-0,014	0,027	0,009		0,025	0,002	-0,008		-0,015	-0,109	-0,021		0,411	0,128	-0,055		0,175	0,010	0,055
01724	-0,218	-0,049	-0,028	00103	-0,221	-0,044	-0,006	02541	-0,198	-0,032	-0,037	00016	-0,481	-0,194	0,154	01717	-0,029	-0,139	0,093
	-0,076	-0,217	-0,049		0,451	0,106	0,035		0,462	0,151	0,064		0,201	-0,040	-0,050		0,005	-0,032	-0,043
03362	-0,225	-0,130	0,106	03365	-0,179	-0,022	-0,068	01723	-0,206	-0,038	-0,015	02540	-0,200	-0,038	-0,030	02539	-0,207	-0,054	0,000
	0,060	-0,059	0,013		0,138	0,068	0,035		-0,049	-0,139	-0,007		0,339	0,066	0,033		0,269	0,058	-0,002
03367	-0,098	-0,058	-0,001	01719	-0,008	0,019	0,000	02538	-0,190	-0,035	0,030	01718	-0,002	0,068	-0,001				
	0,069	0,061	0,001		0,003	0,052	0,002		0,337	0,066	-0,037		-0,014	0,028	-0,006				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01714	-0,053	-0,001	0,008	03361	-0,049	-0,004	0,009	00104	-0,057	-0,009	0,001	01715	-0,049	0,014	0,005	03368	-0,039	0,007	0,017
	-0,021	-0,048	0,011		0,039	0,001	-0,014		0,118	0,033	-0,004		-0,012	-0,032	0,003		0,031	0,015	-0,007
01721	-0,009	0,006	-0,024	00015	-0,121	-0,008	-0,040	03363	-0,058	0,004	-0,029	01716	-0,101	0,006	0,025	03369	-0,021	0,022	0,020
	0,001	-0,009	0,012		0,049	-0,017	0,011		0,016	-0,017	-0,003		-0,003	-0,025	0,006		0,006	0,000	0,003
01720	-0,001	0,065	0,002	03366	-0,021	0,021	-0,022	01722	-0,100	0,006	-0,025	02537	-0,044	-0,007	0,008	03364	-0,048	-0,005	-0,012
	-0,003	0,005	0,002		0,006	-0,001	-0,002		-0,003	-0,027	-0,006		0,096	0,030	-0,012		0,040	0,002	0,013
01724	-0,050	0,000	-0,010	00103	-0,053	-0,009	-0,003	02541	-0,046	-0,006	-0,011	00016	-0,117	-0,004	0,039	01717	-0,007	0,012	0,022
	-0,019	-0,051	-0,012		0,109	0,026	0,008		0,108	0,035	0,015		0,050	-0,012	-0,011		0,001	-0,008	-0,010
03362	-0,057	0,007	0,027	03365	-0,041	0,007	-0,019	01723	-0,049	0,014	-0,006	02540	-0,048	-0,010	-0,007	02539	-0,047	-0,008	0,000
	0,015	-0,015	0,004		0,032	0,016	0,008		-0,013	-0,033	-0,003		0,079	0,015	0,007		0,062	0,013	0,000
03367	-0,023	0,009	-0,001	01719	-0,003	0,048	0,000	02538	-0,046	-0,009	0,006	01718	0,000	0,066	-0,002				

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,016	0,014	0,001		0,001	0,011	0,001		0,078	0,015	-0,008		-0,003	0,006	-0,001				
Condizione carico (Abitazioni)																			
01714	-0,027	0,002	0,006	03361	-0,025	-0,001	0,006	00104	-0,030	-0,004	0,001	01715	-0,024	0,012	0,004	03368	-0,019	0,006	0,009
	-0,012	-0,026	0,006		0,020	0,001	-0,007		0,062	0,017	-0,002		-0,008	-0,017	0,002		0,016	0,008	-0,003
01721	-0,003	0,012	-0,013	00015	-0,061	0,004	-0,021	03363	-0,029	0,010	-0,015	01716	-0,048	0,011	0,013	03369	-0,009	0,019	0,011
	0,001	-0,006	0,005		0,019	-0,015	0,003		0,008	-0,011	-0,002		-0,002	-0,013	0,005		0,003	-0,001	0,002
01720	0,002	0,045	0,001	03366	-0,010	0,018	-0,013	01722	-0,050	0,009	-0,014	02537	-0,022	-0,003	0,005	03364	-0,025	-0,001	-0,008
	-0,002	0,002	0,001		0,002	-0,001	-0,001		-0,002	-0,016	-0,005		0,051	0,016	-0,006		0,021	0,001	0,007
01724	-0,026	0,002	-0,007	00103	-0,028	-0,004	-0,003	02541	-0,024	-0,003	-0,007	00016	-0,053	0,010	0,019	01717	-0,001	0,019	0,010
	-0,012	-0,028	-0,007		0,062	0,016	0,004		0,058	0,019	0,008		0,019	-0,011	-0,003		0,001	-0,005	-0,004
03362	-0,025	0,014	0,014	03365	-0,020	0,006	-0,012	01723	-0,025	0,011	-0,004	02540	-0,025	-0,006	-0,004	02539	-0,024	-0,004	-0,001
	0,007	-0,009	0,003		0,017	0,008	0,004		-0,009	-0,019	-0,002		0,042	0,008	0,004		0,033	0,007	0,000
03367	-0,010	0,010	-0,001	01719	0,000	0,035	0,000	02538	-0,024	-0,005	0,003	01718	0,003	0,046	-0,002				
	0,008	0,007	0,001		0,000	0,005	0,001		0,041	0,008	-0,004		-0,002	0,002	0,000				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01714	-0,001	-0,001	0,000	03361	-0,001	0,000	0,000	00104	-0,001	0,000	0,000	01715	-0,001	-0,001	0,000	03368	-0,001	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01721	0,000	-0,002	-0,001	00015	-0,003	-0,002	-0,001	03363	-0,001	-0,002	-0,001	01716	-0,002	-0,002	0,000	03369	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01720	0,000	-0,001	0,000	03366	0,000	-0,001	0,000	01722	-0,002	-0,002	0,000	02537	-0,001	0,000	0,000	03364	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
01724	-0,001	-0,001	0,000	00103	-0,001	0,000	0,000	02541	-0,001	0,000	0,000	00016	-0,003	-0,002	0,001	01717	0,000	-0,002	0,001
	0,000	-0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03362	-0,001	-0,002	0,001	03365	-0,001	0,000	0,000	01723	-0,001	-0,001	0,000	02540	-0,001	0,000	0,000	02539	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
03367	0,000	-0,001	0,000	01719	0,000	-0,001	0,000	02538	-0,001	0,000	0,000	01718	0,000	-0,001	0,000				
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01714	-0,014	0,000	0,005	03361	-0,014	-0,001	0,005	00104	-0,017	-0,002	0,001	01715	-0,011	0,005	0,003	03368	-0,010	0,003	0,008
	-0,011	-0,022	0,005		0,016	0,000	-0,008		0,063	0,020	-0,001		-0,009	-0,015	-0,001		0,011	0,006	-0,004
01721	0,000	0,013	-0,003	00015	-0,016	0,009	-0,006	03363	-0,008	0,010	-0,005	01716	-0,019	0,005	0,007	03369	-0,003	0,009	0,007
	0,000	-0,002	0,001		0,006	-0,004	0,002		0,003	-0,004	-0,001		-0,006	-0,012	0,002		0,000	0,000	0,001
01720	0,002	0,025	0,001	03366	-0,003	0,011	-0,005	01722	-0,016	0,008	-0,006	02537	-0,012	-0,001	0,004	03364	-0,013	-0,001	-0,004
	-0,001	0,002	-0,001		0,001	0,000	-0,001		-0,004	-0,009	-0,002		0,041	0,012	-0,005		0,015	0,001	0,006
01724	-0,013	0,001	-0,004	00103	-0,015	-0,002	-0,001	02541	-0,012	-0,002	-0,003	00016	-0,021	0,003	0,008	01717	-0,001	0,008	0,005
	-0,009	-0,020	-0,005		0,050	0,014	0,002		0,040	0,013	0,005		0,004	-0,007	-0,001		0,000	-0,004	-0,001
03362	-0,010	0,006	0,007	03365	-0,010	0,004	-0,005	01723	-0,010	0,006	-0,002	02540	-0,013	-0,003	-0,001	02539	-0,013	-0,002	0,001
	0,003	-0,006	0,002		0,011	0,006	0,003		-0,007	-0,013	0,001		0,029	0,006	0,003		0,024	0,005	0,000
03367	-0,005	0,006	0,001	01719	0,001	0,019	0,001	02538	-0,013	-0,003	0,004	01718	0,002	0,024	0,000				
	0,005	0,006	0,000		0,000	0,005	0,000		0,031	0,006	-0,003		-0,001	0,001	0,001				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01714	-0,001	0,000	0,000	03361	-0,001	0,000	0,000	00104	-0,001	0,000	0,000	01715	-0,001	0,000	0,000	03368	-0,001	0,000	0,000
	-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,002	0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
01721	0,000	-0,002	-0,001	00015	-0,005	-0,002	-0,002	03363	-0,002	-0,002	-0,001	01716	-0,001	0,000	0,000	03369	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,001		0,002	-0,001	0,000		0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01720	0,000	0,000	0,000	03366	-0,001	-0,001	-0,001	01722	-0,004	-0,001	-0,001	02537	-0,001	0,000	0,000	03364	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
01724	-0,002	0,000	0,000	00103	-0,002	0,000	0,000	02541	-0,001	0,000	0,000	00016	-0,001	0,000	0,000	01717	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,002	0,000		0,004	0,001	0,000		0,003	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03362	-0,001	0,000	0,000	03365	-0,001	0,000	-0,001	01723	-0,002	0,000	0,000	02540	-0,001	0,000	0,000	02539	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
03367	0,000	0,000	0,000	01719	0,000	0,000	0,000	02538	-0,001	0,000	0,000	01718	0,000	0,001	0,000				
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01714	-0,001	-0,002	-0,001	03361	-0,001	-0,001	-0,001	00104	0,000	0,000	-0,001	01715	-0,001	-0,003	-0,001	03368	0,000	-0,002	0,000
	-0,001	-0,017	-0,004		-0,001	-0,003	-0,009		-0,008	-0,003	0,001		-0,002	-0,036	0,000		0,014	0,011	-0,011
01721	0,000	-0,007	-0,001	00015	-0,004	-0,007	-0,001	03363	-0,002	-0,006	0,000	01716	-0,002	-0,005	0,000	03369	0,000	-0,005	0,000
	0,001	-0,010	0,005		-0,008	-0,057	-0,001		0,000	-0,029	0,000		-0,014	-0,052	0,002		0,010	0,011	-0,002
01720	0,000	-0,007	0,000	03366	0,000	-0,005	0,000	01722	-0,002	-0,006	0,000	02537	0,000	0,000	-0,001	03364	0,000	-0,001	0,000
	-0,005	0,016	0,005		0,010	0,011	0,003		-0,013	-0,053	-0,002		-0,024	-0,009	-0,004		-0,001	-0,003	0,010
01724	-0,001	-0,002	0,001	00103	0,000	0,000	0,000	02541	0,000	0,000	0,000	00016	-0,004	-0,007	0,000	01717	0,000	-0,007	0,001
	-0,001	-0,018	0,004		-0,008	-0,003	-0,001		-0,024	-0,009	0,005		-0,009	-0,056	0,001		0,001	-0,009	-0,005
03362	-0,002	-0,006	0,000	03365	0,000	-0,002	0,000	01723	-0,001	-0,003	0,000	02540	0,001	0,000	0,000	02539	0,000	-0,001	0,000
	-0,001	-0,028	0,000		0,015	0,011	0,011		-0,002	-0,036	0,001		-0,047	-0,009	-0,001		-0,037	-0,012	0,000
03367	0,000	-0,004	0,000	01719	0,000	-0,006	0,000	02538	0,001	0,000	0,000	01718	0,000	-0,007	0,000				
	0,028	0,024	0,000		0,006	0,029	0,000		-0,049	-0,010	0,002		-0,005	0,016	-0,005				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01714	-0,001	-0,002	-0,001	03361	-0,001	-0,001	-0,001	00104	0,000	0,000	-0,001	01715	-0,001	-0,004	-0,001	03368	-0,001	-0,002	0,000
	-0,002	-0,020	-0,004		-0,001	-0,003	-0,011		-0,009	-0,003	0,001		-0,002	-0,042	-0,001		0,017	0,013	-0,012
01721	0,000	-0,009	-0,001	00015	-0,004	-0,008	-0,001	03363	-0,002	-0,007	0,000	01716	-0,002	-0,006	0,000	03369	0,000	-0,006	0,000
	0,002	-0,011	0,006		-0,010	-0,067	-0,001		0,000	-0,034	0,000		-0,016	-0,061	0,002		0,012	0,013	-0,003
01720	0,000	-0,008	0,000	03366	0,000	-0,006	0,000	01722	-0,003	-0,007	0,000	02537	0,000	0,000	-0,001	03364	-0,001	-0,001	0,001
	-0,006	0,019	0,006		0,012	0,012	0,003		-0,015	-0,062	-0,002		-0,028	-0,011	-0,005		-0,002	-0,003	0,011
01724	-0,001	-0,002	0,001	00103	0,000	0,000	0,001	02541	0,000	0,000	0,001	00016	-0,004	-0,008	0,001	01717	0,000	-0,008	0,001
	-0,002	-0,021	0,004		-0,010	-0,003	-0,001		-0,028	-0,011	0,005		-0,010	-0,066	0,001		0,002	-0,011	-0,005
03362	-0,002	-0,007	0,000	03365	0,000	-0,002	0,000	01723	-0,001	-0,004	0,001	02540	0,001	0,000	0,000	02539	0,000	-0,001	0,000
	-0,001	-0,033	0,000		0,017	0,013	0,013		-0,002	-0,042	0,001		-0,055	-0,011	-0,001		-0,043	-0,015	0,000
03367	0,000	-0,004	0,000	01719	0,000	-0,007	0,000	02538	0,001	0,000	0,000	01718	0,000	-0,008	0,000				
	0,033	0,028	0,000		0,007	0,033	0,000		-0,057	-0,011	0,002		-0,006	0,019	-0,005				
Piano Nervature						**Parete 46-47-48-49**						**Parete 48-49**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01725	-0,571	-0,173	-0,053	03370	-0,364	-0,144	0,040	00013	-0,496	-0,175	-0,030	01726	-0,378	-0,037	0,067	02547	-0,157	-0,055	0,048
	-0,149	-0,443	0,085		0,243	0,083	-0,082		0,935	0,291	-0,017		-0,010	-0,108	0,000		0,521	0,153	-0,025

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01733	-0,068	-0,178	-0,154	04850	-0,672	-0,160	-0,182	03372	-0,286	-0,108	-0,125	03378	-0,058	0,053	0,005	03377	-0,152	-0,064	0,061
	0,009	0,013	0,050		0,191	-0,022	0,046		0,060	-0,019	-0,006		0,051	0,018	-0,033		0,178	0,064	-0,061
01734	-0,337	-0,128	-0,023	01735	-0,236	0,015	-0,057	01727	-0,617	-0,171	0,121	03371	-0,338	0,032	0,071	03373	-0,200	-0,030	-0,071
	-0,019	-0,020	-0,032		-0,024	-0,093	0,034		0,013	-0,047	0,020		0,160	-0,092	-0,018		0,169	0,042	0,050
01736	-0,237	-0,060	-0,042	04919	-0,230	-0,034	-0,022	02542	-0,164	-0,026	-0,058	01732	-0,007	0,111	-0,028	03375	-0,073	0,001	-0,084
	-0,017	-0,265	-0,062		0,472	0,117	0,038		0,361	0,109	0,051		-0,017	0,059	0,000		0,033	0,035	-0,005
00014	-0,641	0,194	0,162	01728	0,068	0,213	0,069	03374	-0,155	-0,011	-0,108	02543	-0,177	-0,035	-0,057	01731	0,016	0,120	-0,031
	0,505	-0,156	-0,078		0,016	-0,029	-0,162		0,139	0,066	0,037		0,309	0,061	0,026		0,010	0,074	-0,024
03376	-0,052	-0,028	-0,026	02546	-0,129	-0,022	0,052	02544	-0,159	-0,037	-0,010	01730	0,010	0,177	-0,003	02545	-0,131	-0,056	0,001
	0,098	0,058	-0,017		0,286	0,056	-0,016		0,208	0,047	-0,004		0,016	0,065	-0,022		0,244	0,054	0,001
01729	0,028	0,296	-0,032																
	-0,025	0,049	-0,052																
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01725	-0,174	-0,046	-0,007	03370	-0,107	-0,041	0,024	00013	-0,144	-0,049	-0,005	01726	-0,125	-0,009	0,029	02547	-0,040	-0,012	0,023
	-0,052	-0,139	0,031		0,072	0,027	-0,024		0,301	0,096	-0,003		-0,004	-0,029	0,001		0,156	0,046	-0,004
01733	-0,014	-0,003	-0,041	04850	-0,175	0,009	-0,048	03372	-0,074	0,011	-0,030	03378	-0,018	0,026	0,010	03377	-0,041	-0,014	0,035
	0,002	0,005	0,012		0,054	0,003	0,014		0,016	-0,002	-0,002		0,018	0,004	-0,011		0,050	0,020	-0,017
01734	-0,084	0,002	-0,003	01735	-0,057	0,026	-0,012	01727	-0,218	-0,064	0,043	03371	-0,121	0,013	0,030	03373	-0,048	-0,001	-0,013
	-0,004	-0,004	-0,006		-0,007	-0,023	0,008		0,012	-0,002	0,010		0,061	-0,028	-0,006		0,039	0,009	0,014
01736	-0,058	-0,004	-0,007	04919	-0,056	-0,009	-0,004	02542	-0,041	-0,006	-0,011	01732	0,001	0,071	-0,005	03375	-0,017	0,030	-0,018
	-0,007	-0,067	-0,014		0,113	0,028	0,010		0,084	0,025	0,014		-0,004	0,016	-0,001		0,009	0,009	-0,002
00014	-0,241	0,065	0,061	01728	0,022	0,070	0,029	03374	-0,036	0,007	-0,019	02543	-0,043	-0,009	-0,008	01731	0,008	0,070	-0,007
	0,187	-0,045	-0,029		0,006	-0,008	-0,058		0,034	0,016	0,009		0,074	0,015	0,008		0,003	0,020	-0,008
03376	-0,010	0,005	0,003	02546	-0,034	-0,006	0,026	02544	-0,035	-0,008	0,004	01730	0,007	0,074	0,003	02545	-0,038	-0,014	0,009
	0,027	0,015	-0,005		0,081	0,016	-0,002		0,051	0,012	0,001		0,005	0,017	-0,008		0,067	0,014	0,003
01729	0,010	0,114	-0,008																
	-0,008	0,015	-0,018																
Condizione carico (Abitazioni)																			
01725	-0,093	-0,025	-0,002	03370	-0,057	-0,021	0,015	00013	-0,078	-0,025	-0,002	01726	-0,067	-0,005	0,017	02547	-0,020	-0,006	0,014
	-0,033	-0,084	0,020		0,040	0,015	-0,014		0,179	0,057	-0,002		-0,007	-0,020	-0,001		0,090	0,027	-0,003
01733	-0,006	0,006	-0,021	04850	-0,087	0,013	-0,025	03372	-0,037	0,013	-0,014	03378	-0,009	0,014	0,007	03377	-0,022	-0,007	0,022
	0,001	0,006	0,004		0,028	0,011	0,008		0,007	0,003	-0,001		0,009	0,001	-0,006		0,027	0,011	-0,011
01734	-0,040	0,010	-0,001	01735	-0,028	0,017	-0,005	01727	-0,116	-0,035	0,024	03371	-0,065	0,005	0,018	03373	-0,025	0,001	-0,005
	-0,002	0,000	-0,002		-0,005	-0,011	0,005		0,004	-0,007	0,005		0,032	-0,017	-0,003		0,019	0,005	0,007
01736	-0,029	0,000	-0,002	04919	-0,029	-0,005	-0,001	02542	-0,022	-0,003	-0,005	01732	0,001	0,043	-0,002	03375	-0,009	0,021	-0,008
	-0,004	-0,035	-0,007		0,059	0,015	0,005		0,042	0,013	0,007		-0,002	0,010	-0,002		0,004	0,006	-0,002
00014	-0,132	0,030	0,034	01728	0,011	0,034	0,017	03374	-0,019	0,005	-0,007	02543	-0,023	-0,005	-0,002	01731	0,005	0,042	-0,003
	0,102	-0,025	-0,016		0,003	-0,006	-0,032		0,017	0,008	0,004		0,036	0,007	0,004		0,001	0,011	-0,006
03376	-0,005	0,005	0,004	02546	-0,018	-0,004	0,016	02544	-0,018	-0,004	0,004	01730	0,004	0,041	0,003	02545	-0,021	-0,007	0,006
	0,014	0,008	-0,004		0,046	0,009	-0,002		0,026	0,006	0,000		0,003	0,009	-0,006		0,036	0,007	0,001
01729	0,005	0,062	-0,003																
	-0,004	0,007	-0,010																
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01725	-0,001	0,000	0,000	03370	0,000	0,000	0,000	00013	-0,001	0,000	0,000	01726	0,000	0,000	0,000	02547	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
01733	0,000	-0,002	-0,001	04850	-0,003	-0,002	-0,001	03372	-0,001	-0,002	-0,001	03378	0,000	0,000	0,000	03377	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01734	-0,002	-0,002	0,000	01735	-0,001	0,000	0,000	01727	0,000	0,000	0,000	03371	0,000	0,000	0,000	03373	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01736	-0,001	0,000	0,000	04919	-0,001	0,000	0,000	02542	0,000	0,000	0,000	01732	0,000	-0,001	0,000	03375	0,000	-0,001	-0,001
	0,000	-0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	01728	0,000	0,000	0,000	03374	0,000	0,000	-0,001	02543	0,000	0,000	0,000	01731	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03376	0,000	0,000	0,000	02546	0,000	0,000	0,000	02544	-0,001	0,000	0,000	01730	0,000	0,000	0,000	02545	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01729	0,000	0,000	0,000																
	0,000	0,000	0,000																
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01725	-0,051	-0,013	-0,002	03370	-0,032	-0,011	0,007	00013	-0,043	-0,014	-0,001	01726	-0,037	-0,002	0,009	02547	-0,013	-0,004	0,007
	-0,014	-0,039	0,010		0,022	0,009	-0,006		0,090	0,029	-0,001		0,000	-0,007	0,000		0,046	0,014	0,000
01733	-0,004	-0,001	-0,009	04850	-0,036	0,000	-0,011	03372	-0,015	0,003	-0,008	03378	-0,006	0,006	0,004	03377	-0,013	-0,004	0,011
	0,000	-0,003	0,002		0,002	-0,011	0,002		-0,001	-0,007	-0,001		0,006	0,003	-0,001		0,016	0,007	-0,003
01734	-0,016	0,004	-0,001	01735	-0,013	0,006	-0,003	01727	-0,063	-0,018	0,012	03371	-0,037	0,000	0,011	03373	-0,013	0,000	-0,004
	-0,010	-0,012	-0,005		-0,007	-0,016	0,008		0,004	0,001	0,004		0,017	-0,005	-0,001		0,018	0,003	0,007
01736	-0,016	-0,003	-0,002	04919	-0,017	-0,003	-0,001	02542	-0,011	-0,002	-0,004	01732	0,000	0,018	-0,002	03375	-0,004	0,008	-0,005
	-0,003	-0,034	-0,010		0,061	0,017	0,003		0,038	0,011	0,006		-0,001	0,002	0,000		0,001	0,001	0,000
00014	-0,075	0,012	0,020	01728	0,004	0,014	0,011	03374	-0,010	0,002	-0,005	02543	-0,012	-0,002	-0,002	01731	0,002	0,019	-0,002
	0,052	-0,009	-0,008		0,002	0,000	-0,015		0,012	0,006	0,006		0,032	0,006	0,005		0,000	0,006	0,000
03376	-0,003	0,001	0,001	02546	-0,011	-0,002	0,008	02544	-0,010	-0,003	0,001	01730	0,002	0,020	0,001	02545	-0,012	-0,004	0,003
	0,009	0,005	0,001		0,025	0,005	0,001		0,021	0,005	0,002		0,002	0,006	0,000		0,022	0,005	0,002
01729	0,003	0,031	-0,002																
	-0,002	0,006	-0,003																
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01725	0,001	0,000	0,001	03370	0,001	0,000	0,000	00013	0,001	0,001	0,000	01726	0,001	0,000	0,000	02547	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01733	0,000	-0,001	-0,001	04850	-0,003	-0,001	-0,001	03372	-0,001	0,000	0,000	03378	0,000	0,000	0,000	03377	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01734	-0,001	0,000	0,000	01735	-0,001	0,000	0,000	01727	0,001	0,000	0,000	03371	0,001	0,000	0,000	03373	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01736	-0,001	0,000	0,000	04919	-0,001	0,000	0,000	02542	0,000	0,000	0,000	01732	0,000	0,000	0,000	03375	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,002	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00014	0,002	0,000	-0,001	01728	0,000	0,001	0,000	03374	0,000	0,000	0,000	02543	0,000	0,000	0,000	01731	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03376	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02546	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02544	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01730	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02545	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01729	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000																
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01725	0,005 -0,001	0,001 -0,006	0,000 -0,012	03370	0,003 -0,011	-0,002 -0,005	-0,001 -0,011	00013	0,008 -0,046	0,002 -0,016	0,001 -0,001	01726	0,001 0,004	-0,004 -0,019	-0,001 -0,002	02547	0,002 -0,049	0,000 -0,016	-0,001 -0,004
01733	-0,001 0,001	-0,009 -0,019	-0,001 0,014	04850	-0,003 -0,019	-0,010 -0,082	-0,001 -0,001	03372	-0,001 -0,002	-0,008 -0,037	-0,001 0,006	03378	0,001 0,012	-0,004 0,022	-0,002 -0,004	03377	0,001 0,006	-0,002 0,011	-0,002 -0,009
01734	-0,003 -0,017	-0,007 -0,070	-0,001 0,006	01735	-0,001 -0,001	-0,003 -0,040	-0,001 0,005	01727	-0,006 -0,003	-0,004 -0,030	0,001 -0,012	03371	-0,001 0,005	-0,001 -0,007	-0,003 -0,005	03373	-0,001 0,000	-0,002 -0,004	0,000 0,013
01736	-0,001 -0,001	-0,001 -0,022	0,000 0,004	04919	0,000 -0,006	0,000 -0,004	0,000 0,000	02542	0,000 -0,026	0,000 -0,009	0,000 0,006	01732	0,000 -0,005	-0,009 0,013	0,000 0,010	03375	0,000 0,009	-0,006 0,011	-0,001 0,011
00014	0,000 0,003	0,003 -0,029	0,000 -0,005	01728	0,003 0,002	0,002 0,005	-0,002 -0,009	03374	0,000 0,009	-0,002 0,010	-0,001 0,017	02543	0,001 -0,058	0,000 -0,012	-0,001 0,006	01731	0,000 0,007	-0,008 0,030	0,000 0,006
03376	0,001 0,029	-0,004 0,027	-0,001 0,005	02546	0,002 -0,067	0,000 -0,014	-0,001 -0,001	02544	0,001 -0,051	0,000 -0,016	-0,001 0,004	01730	0,000 0,008	-0,006 0,033	-0,001 0,005	02545	0,002 -0,060	-0,001 -0,018	-0,001 0,002
01729	0,000 -0,005	-0,004 0,026	-0,001 -0,004																
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01725	0,006 -0,001	0,001 -0,007	0,000 -0,014	03370	0,004 -0,013	-0,003 -0,005	-0,001 -0,013	00013	0,010 -0,054	0,002 -0,019	0,002 -0,002	01726	0,001 0,005	-0,005 -0,022	-0,001 -0,003	02547	0,002 -0,058	0,000 -0,018	-0,001 -0,005
01733	-0,001 0,001	-0,011 -0,022	-0,001 0,017	04850	-0,004 -0,023	-0,012 -0,096	-0,001 -0,001	03372	-0,002 -0,002	-0,009 -0,043	-0,001 0,007	03378	0,001 0,014	-0,005 0,026	-0,003 -0,005	03377	0,002 0,007	-0,003 0,013	-0,002 -0,010
01734	-0,003 -0,020	-0,009 -0,082	-0,001 0,007	01735	-0,001 -0,001	-0,004 -0,046	-0,001 0,005	01727	-0,007 -0,004	-0,005 -0,035	0,001 -0,014	03371	-0,001 0,006	-0,002 -0,009	-0,003 -0,006	03373	-0,001 0,000	-0,002 -0,004	0,000 0,015
01736	-0,001 -0,002	-0,001 -0,026	0,000 0,005	04919	0,000 -0,007	0,000 -0,004	0,000 0,000	02542	0,000 -0,031	0,000 -0,011	0,000 0,007	01732	0,000 -0,006	-0,010 0,015	0,000 0,012	03375	0,000 0,011	-0,007 0,013	-0,001 0,012
00014	0,000 0,004	0,003 -0,034	0,000 -0,006	01728	0,004 0,002	0,002 0,005	-0,002 -0,011	03374	0,000 0,011	-0,002 0,011	-0,001 0,020	02543	0,001 -0,068	0,000 -0,014	-0,001 0,006	01731	0,000 0,009	-0,009 0,035	0,000 0,007
03376	0,001 0,034	-0,004 0,032	-0,001 0,006	02546	0,002 -0,079	0,001 -0,016	-0,001 -0,001	02544	0,001 -0,060	0,000 -0,019	-0,001 0,005	01730	0,000 0,009	-0,007 0,038	-0,001 0,006	02545	0,002 -0,070	-0,001 -0,021	-0,001 0,002
01729	0,001 -0,006	-0,005 0,030	-0,001 -0,004																
Piano Nervature					**Parete P1-1-12-27-P10**							**Parete P1-1**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01937	-0,428 0,129	-0,164 0,058	0,046 -0,020	00005	-0,738 0,457	-0,243 0,021	0,227 -0,108	03601	-0,329 0,168	-0,168 -0,017	0,123 -0,024	01938	-0,257 0,052	0,015 0,009	0,040 0,053	01984	-0,077 0,021	-0,232 0,014	0,163 -0,136
03602	-0,006 0,013	-0,007 0,005	-0,001 -0,011	01987	0,016 0,025	0,011 -0,006	0,006 -0,005	01988	-0,053 0,046	-0,010 0,000	0,023 -0,010	03600	-0,169 0,056	-0,045 0,026	0,035 -0,003	01939	-0,210 -0,011	-0,038 -0,065	0,002 -0,005
03604	-0,135 0,060	-0,023 0,019	0,102 -0,002	03603	-0,156 0,022	-0,025 0,006	0,053 -0,002	02756	-0,171 0,049	-0,058 0,012	0,032 0,032	00109	-0,216 -0,061	-0,060 -0,036	0,037 0,025	03605	-0,064 0,042	-0,037 0,004	0,057 -0,020
00058	0,005 0,002	0,009 -0,005	-0,006 -0,006	01989	-0,150 0,041	-0,059 -0,003	0,044 -0,005	01986	0,010 0,010	0,017 0,009	-0,002 -0,017	00093	-0,162 0,084	-0,034 0,010	0,003 -0,012	02754	-0,104 0,128	-0,003 0,040	0,031 -0,007
01985	-0,002 -0,016	-0,015 0,027	0,025 -0,033	02755	-0,132 0,104	-0,024 0,020	0,065 0,013												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01937	-0,168 0,061	-0,065 0,034	0,017 -0,004	00005	-0,298 0,174	-0,093 0,000	0,092 -0,042	03601	-0,131 0,071	-0,065 -0,007	0,049 -0,011	01938	-0,096 0,024	0,009 0,008	0,015 0,022	01984	-0,029 0,010	-0,092 0,006	0,066 -0,056
03602	0,000 0,005	-0,003 0,002	0,000 -0,004	01987	0,010 0,010	0,004 -0,002	0,003 -0,002	01988	-0,010 0,017	-0,003 0,000	0,009 -0,003	03600	-0,057 0,016	-0,015 0,008	0,013 0,001	01939	-0,074 0,000	-0,011 -0,014	0,000 -0,003
03604	-0,042 0,020	-0,006 0,005	0,038 0,001	03603	-0,042 0,007	-0,007 0,001	0,020 0,000	02756	-0,050 0,015	-0,019 0,003	0,012 0,011	00109	-0,062 -0,019	-0,019 -0,011	0,012 0,008	03605	-0,022 0,018	-0,015 0,000	0,021 -0,008
00058	0,003 0,001	0,004 -0,002	-0,002 -0,002	01989	-0,037 0,014	-0,020 -0,001	0,015 -0,001	01986	0,005 0,004	0,005 0,003	-0,001 -0,007	00093	-0,053 0,016	-0,012 0,000	0,001 -0,003	02754	-0,031 0,034	0,001 0,011	0,011 -0,001
01985	0,001 -0,007	-0,006 0,011	0,009 -0,014	02755	-0,039 0,029	-0,007 0,006	0,024 0,005												
Condizione carico (Abitazioni)																			
01937	-0,094 0,034	-0,035 0,017	0,007 -0,002	00005	-0,170 0,096	-0,048 -0,006	0,052 -0,021	03601	-0,074 0,040	-0,035 -0,007	0,027 -0,005	01938	-0,054 0,014	0,006 0,003	0,007 0,014	01984	-0,016 0,005	-0,051 0,001	0,038 -0,031
03602	0,000 0,003	-0,001 0,001	0,000 -0,002	01987	0,006 0,006	0,002 -0,001	0,001 -0,001	01988	-0,005 0,010	-0,002 0,000	0,005 -0,002	03600	-0,032 0,009	-0,008 0,004	0,006 0,001	01939	-0,042 -0,001	-0,006 -0,009	-0,001 -0,002
03604	-0,023 0,012	-0,003 0,003	0,020 0,001	03603	-0,022 0,006	-0,003 0,001	0,011 0,000	02756	-0,027 0,011	-0,010 0,003	0,006 0,006	00109	-0,032 -0,007	-0,010 -0,006	0,006 0,004	03605	-0,012 0,010	-0,008 -0,001	0,011 -0,004
00058	0,002 0,001	0,002 -0,001	-0,001 -0,001	01989	-0,019 0,009	-0,011 -0,001	0,008 -0,001	01986	0,003 0,002	0,003 0,001	-0,001 -0,004	00093	-0,030 0,006	-0,007 -0,002	0,000 -0,001	02754	-0,018 0,021	0,001 0,006	0,006 -0,001
01985	0,000 -0,004	-0,003 0,005	0,005 -0,007	02755	-0,021 0,019	-0,004 0,004	0,012 0,003												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01937	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00005	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03601	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01938	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01984	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03602	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01987	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01988	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03600	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01939	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03604	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03603	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02756	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00109	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03605	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00058	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01989	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01986	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00093	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02754	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01985	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02755	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01937	-0,047 0,021	-0,025 0,023	0,006 0,004	00005	-0,076 0,042	-0,029 -0,001	0,022 -0,012	03601	-0,033 0,022	-0,022 0,002	0,014 -0,004	01938	-0,025 0,007	-0,002 0,007	0,005 0,001	01984	-0,007 0,004	-0,026 0,006	0,016 -0,017
03602	0,000	-0,002	0,001	01987	0,002	0,002	0,001	01988	-0,005	-0,002	0,004	03600	-0,013	-0,005	0,006	01939	-0,019	-0,006	0,001

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,002	0,001	-0,001		0,003	0,000	0,000		0,003	0,000	0,000		0,006	0,004	0,000		0,001	-0,004	0,003
03604	-0,012	-0,003	0,014	03603	-0,018	-0,004	0,008	02756	-0,017	-0,007	0,005	00109	-0,028	-0,009	0,006	03605	-0,005	-0,006	0,008
	0,003	0,002	0,001		-0,005	-0,001	0,001		-0,003	-0,001	0,007		-0,018	-0,007	0,005		0,006	0,001	-0,002
00058	0,001	0,001	-0,001	01989	-0,019	-0,009	0,007	01986	0,002	0,001	0,000	00093	-0,012	-0,003	0,000	02754	-0,005	0,001	0,005
	0,000	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	0,001		0,001	0,001	-0,002		0,017	0,006	0,000		0,008	0,002	0,003
01985	0,000	-0,003	0,003	02755	-0,010	-0,002	0,009												
	-0,002	0,005	-0,004		0,002	0,001	0,004												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01937	-0,008	-0,003	0,001	00005	-0,014	-0,004	0,004	03601	-0,006	-0,003	0,002	01938	-0,004	0,000	0,001	01984	-0,001	-0,004	0,003
	0,002	0,001	0,000		0,010	0,001	-0,002		0,003	0,000	0,000		0,001	0,000	0,001		0,000	0,000	-0,002
03602	0,000	0,000	0,000	01987	0,000	0,000	0,000	01988	0,000	0,000	0,000	03600	-0,003	-0,001	0,000	01939	-0,003	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000
03604	-0,002	0,000	0,002	03603	-0,002	0,000	0,001	02756	-0,002	-0,001	0,001	00109	-0,003	-0,001	0,000	03605	-0,001	-0,001	0,001
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
00058	0,000	0,000	0,000	01989	-0,001	-0,001	0,001	01986	0,000	0,000	0,000	00093	-0,002	-0,001	0,000	02754	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
01985	0,000	0,000	0,000	02755	-0,002	0,000	0,001												
	0,000	0,000	-0,001		0,001	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01937	0,000	-0,001	0,001	00005	0,000	0,000	0,001	03601	0,000	0,001	0,000	01938	0,000	0,000	0,002	01984	0,000	0,000	0,000
	0,007	0,037	-0,012		0,019	0,054	-0,017		0,004	0,032	-0,009		0,008	0,028	-0,014		0,002	0,025	-0,007
03602	0,000	0,000	0,000	01987	0,000	0,000	0,000	01988	0,000	0,000	0,000	03600	0,000	0,000	0,000	01939	0,001	-0,001	0,002
	0,001	0,002	-0,001		0,000	0,001	-0,001		-0,004	0,000	-0,001		-0,005	0,002	-0,008		0,003	0,018	-0,014
03604	0,000	0,000	0,000	03603	0,000	0,000	0,000	02756	0,000	0,000	0,000	00109	0,001	0,000	0,000	03605	0,000	0,000	0,000
	-0,008	0,000	-0,001		-0,017	-0,003	0,001		-0,025	-0,007	0,001		-0,022	-0,004	0,000		0,002	0,009	-0,005
00058	0,000	0,000	0,000	01989	0,000	0,000	0,000	01986	0,000	0,000	0,000	00093	0,000	0,001	0,002	02754	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,001		-0,014	-0,002	0,000		0,002	0,004	-0,001		-0,006	0,004	-0,006		-0,023	-0,007	0,001
01985	0,000	0,000	0,000	02755	0,000	0,000	0,000												
	-0,002	0,015	-0,005		-0,028	-0,005	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01937	0,001	-0,001	0,001	00005	0,000	0,000	0,002	03601	0,000	0,001	0,001	01938	0,000	0,000	0,002	01984	0,000	0,000	0,000
	0,008	0,043	-0,014		0,022	0,063	-0,020		0,004	0,037	-0,011		0,009	0,032	-0,017		0,003	0,029	-0,008
03602	0,000	0,000	0,000	01987	0,000	0,000	0,000	01988	0,000	0,000	0,000	03600	0,000	0,000	0,001	01939	0,001	-0,001	0,002
	0,001	0,003	-0,002		0,000	0,001	-0,001		-0,004	0,000	-0,001		-0,006	0,003	-0,009		0,004	0,021	-0,016
03604	0,000	0,000	0,000	03603	0,000	0,000	0,000	02756	0,000	0,000	0,000	00109	0,001	0,000	0,000	03605	0,000	0,000	0,000
	-0,009	0,000	-0,001		-0,020	-0,004	0,001		-0,029	-0,008	0,001		-0,026	-0,005	0,001		0,003	0,011	-0,006
00058	0,000	0,000	0,000	01989	0,001	0,000	0,000	01986	0,000	0,000	0,000	00093	0,000	0,001	0,002	02754	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,002		-0,016	-0,002	0,000		0,002	0,005	-0,001		-0,007	0,005	-0,007		-0,027	-0,008	0,001
01985	0,000	0,000	0,000	02755	0,000	0,000	0,000												
	-0,002	0,018	-0,006		-0,032	-0,006	0,000												
Piano Nervature					**Parete P1-1-12-27-P10**							**Parete 1-12**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03545	-0,299	-0,136	-0,121	00005	-0,682	-0,195	-0,179	01937	-0,437	-0,133	-0,071	03546	-0,170	-0,044	-0,048	01938	-0,250	0,015	-0,042
	0,159	-0,009	0,022		0,450	0,023	0,090		0,130	0,065	0,020		0,053	0,023	0,002		0,056	0,019	-0,043
01939	-0,207	-0,038	-0,019	01926	-0,275	-0,071	0,017	03543	-0,214	-0,074	0,070	00110	-0,190	-0,034	0,013	01927	-0,355	-0,030	0,054
	-0,006	-0,042	0,010		-0,014	-0,074	0,001		0,052	0,026	0,001		0,074	0,000	-0,018		0,062	0,014	0,039
02764	-0,143	-0,012	0,081	01928	-0,615	-0,272	0,100	03544	-0,435	-0,325	0,234	03554	-0,114	-0,107	0,133	01936	-0,021	-0,144	-0,127
	0,157	0,055	-0,004		0,151	0,066	-0,027		0,128	-0,007	-0,030		0,044	0,008	-0,024		0,016	0,005	0,127
00093	-0,164	-0,026	-0,013	02757	-0,131	-0,017	-0,051	03553	-0,135	-0,027	0,180	03547	-0,122	-0,006	-0,111	02758	-0,153	-0,035	-0,063
	0,081	0,010	0,012		0,121	0,040	-0,001		0,057	0,024	-0,003		0,056	0,021	0,001		0,064	0,013	-0,015
03548	-0,082	-0,011	-0,081	00004	-1,006	-0,461	0,215	01929	-0,054	-0,390	0,162	02759	-0,203	-0,044	-0,031	01935	0,000	0,108	-0,002
	0,047	0,008	0,026		0,272	-0,016	-0,069		0,017	0,006	-0,098		0,026	0,003	-0,015		-0,006	0,028	0,046
03549	-0,062	-0,016	-0,032	03551	-0,018	0,031	0,019	03550	-0,111	-0,011	0,039	01934	-0,002	0,081	-0,012	01930	-0,017	0,021	0,018
	0,034	0,001	0,007		0,015	0,001	0,001		0,020	-0,010	0,000		0,007	0,014	0,013		-0,007	0,026	-0,041
03552	-0,069	-0,055	0,090	02760	-0,171	-0,032	0,012	02762	-0,204	-0,052	0,078	02763	-0,156	-0,039	0,116	01933	0,010	0,125	-0,010
	0,034	0,001	-0,006		-0,019	-0,004	0,000		0,026	0,002	0,017		0,069	0,014	0,018		-0,003	0,009	0,001
02761	-0,165	-0,021	0,039	01931	0,000	0,024	0,036	01932	0,017	0,087	0,017								
	-0,019	-0,004	0,001		0,007	0,014	-0,013		-0,003	0,010	0,000								
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03545	-0,117	-0,053	-0,049	00005	-0,270	-0,076	-0,073	01937	-0,173	-0,053	-0,031	03546	-0,058	-0,015	-0,018	01938	-0,093	0,009	-0,017
	0,067	0,000	0,011		0,176	0,013	0,039		0,062	0,038	0,008		0,015	0,008	0,000		0,026	0,014	-0,016
01939	-0,073	-0,011	-0,007	01926	-0,110	-0,030	0,007	03543	-0,081	-0,032	0,031	00110	-0,069	-0,013	0,005	01927	-0,148	-0,016	0,024
	0,002	-0,004	0,006		0,000	-0,019	0,001		0,019	0,010	0,002		0,023	0,000	-0,006		0,033	0,016	0,015
02764	-0,047	-0,003	0,036	01928	-0,266	-0,127	0,044	03544	-0,188	-0,150	0,083	03554	-0,045	-0,053	0,058	01936	-0,006	-0,055	-0,050
	0,048	0,017	0,002		0,083	0,052	-0,007		0,062	0,001	-0,016		0,023	0,003	-0,011		0,007	0,004	0,053
00093	-0,054	-0,009	-0,005	02757	-0,041	-0,005	-0,019	03553	-0,047	-0,012	0,079	03547	-0,039	-0,001	-0,041	02758	-0,049	-0,011	-0,023
	0,014	0,000	0,003		0,029	0,009	-0,002		0,021	0,009	0,002		0,018	0,006	-0,001		0,014	0,003	-0,006
03548	-0,029	-0,004	-0,031	00004	-0,439	-0,210	0,119	01929	-0,022	-0,179	0,088	02759	-0,067	-0,015	-0,010	01935	0,002	0,043	0,000
	0,021	0,003	0,011		0,101	-0,012	-0,031		0,009	0,007	-0,044		0,004	0,000	-0,004		-0,002	0,011	0,020
03549	-0,017	-0,007	-0,010	03551	-0,003	0,008	0,010	03550	-0,033	-0,005	0,020	01934	0,002	0,031	-0,003	01930	-0,006	-0,001	0,008
	0,012	-0,002	0,003		0,006	-0,001	0,001		0,005	-0,004	0,001		0,003	0,004	0,005		-0,003	0,013	-0,019
03552	-0,020	-0,027	0,039	02760	-0,054	-0,010	0,007	02762	-0,069	-0,020	0,034	02763	-0,052	-0,014	0,050	01933	0,005	0,047	-0,004
	0,014	-0,001	-0,001		-0,010	-0,002	0,002		0,007	0,000	0,008		0,019	0,004	0,010		-0,001	0,002	0,001
02761	-0,051	-0,005	0,019	01931	0,003	0,001	0,016	01932	0,008	0,028	0,007								
	-0,009	-0,002	0,002		0,003	0,005	-0,005		-0,001	0,002	0,001								
Condizione carico (Abitazioni)																			
03545	-0,064	-0,029	-0,027	00005	-0,147	-0,040	-0,041	01937	-0,098	-0,028	-0,019	03546	-0,034	-0,009	-0,009	01938	-0,052	0,005	-0,010
	0,038	-0,001	0,008		0,100	0,007	0,024		0,035	0,019	0,007		0,008	0,004	0,001		0,015	0,008	-0,008
01939	-0,041	-0,006	-0,004	01926	-0,077	-0,026	0,006	03543	-0,055	-0,026	0,024	00110	-0,046	-0,009	0,004	01927	-0,105	-0,021	0,018
	0,001	-0,001	0,005		0,002	-0,009	0,003		0,013	0,008	0,003		0,018	0,001	-0,003		0,026	0,018	0,009
02764	-0,030	-0,002	0,027	01928	-0,190	-0,107	0,031	03544	-0,133	-0,123	0,059	03554	-0,031	-0,051	0,043	01936	-0,002	-0,026	-0,026
	0,030	0,011	0,004		0,069	0,054	-0,001		0,048	0,006	-0,012		0,018	0,004	-0,006		0,004	0,001	0,031
00093	-0,031	-0,005	-0,003	02757	-0,025	-0,003	-0,010	03553	-0,031	-0,012	0,059	03547	-0,024	-0,001	-0,021	02758	-0,030	-0,007	-0,011

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,005	-0,001	0,002		0,014	0,005	0,000		0,015	0,007	0,005		0,009	0,002	0,001		0,005	0,001	-0,003
03548	-0,016	-0,002	-0,016	00004	-0,313	-0,168	0,084	01929	-0,016	-0,145	0,062	02759	-0,044	-0,010	-0,003	01935	0,002	0,025	0,001
	0,011	0,001	0,008		0,063	-0,007	-0,021		0,008	0,009	-0,031		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	0,005	0,013
03549	-0,010	-0,006	-0,002	03551	-0,001	-0,002	0,009	03550	-0,022	-0,005	0,020	01934	0,002	0,016	0,000	01930	-0,005	-0,017	0,007
	0,006	-0,002	0,004		0,004	-0,002	0,003		0,001	-0,004	0,004		0,002	0,001	0,005		-0,002	0,011	-0,013
03552	-0,014	-0,026	0,031	02760	-0,036	-0,008	0,009	02762	-0,047	-0,015	0,027	02763	-0,034	-0,010	0,039	01933	0,003	0,024	-0,002
	0,009	-0,001	0,002		-0,010	-0,002	0,004		0,002	-0,001	0,009		0,011	0,002	0,010		0,000	0,000	0,003
02761	-0,033	-0,002	0,016	01931	0,003	-0,013	0,013	01932	0,006	0,006	0,005								
	-0,009	-0,002	0,004		0,002	0,004	-0,001		-0,001	0,001	0,002								
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03545	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	01937	0,000	0,000	0,000	03546	0,000	0,000	0,000	01938	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01939	0,000	0,000	0,000	01926	0,000	0,000	0,000	03543	0,000	0,000	0,000	00110	0,000	0,000	0,000	01927	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02764	0,000	0,000	0,000	01928	0,000	0,000	0,000	03544	0,000	0,000	0,000	03554	0,000	0,000	0,000	01936	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00093	0,000	0,000	0,000	02757	0,000	0,000	0,000	03553	0,000	0,000	0,000	03547	0,000	0,000	0,000	02758	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03548	0,000	0,000	0,000	00004	0,000	0,000	0,000	01929	0,000	0,000	0,000	02759	0,000	0,000	0,000	01935	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03549	0,000	0,000	0,000	03551	0,000	0,000	0,000	03550	0,000	0,000	0,000	01934	0,000	0,000	0,000	01930	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03552	0,000	0,000	0,000	02760	0,000	0,000	0,000	02762	0,000	0,000	0,000	02763	0,000	0,000	0,000	01933	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02761	0,000	0,000	0,000	01931	0,000	0,000	0,000	01932	0,000	0,000	0,000								
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000								
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03545	-0,035	-0,026	-0,017	00005	-0,084	-0,041	-0,024	01937	-0,047	-0,020	-0,008	03546	-0,012	-0,005	-0,009	01938	-0,026	-0,001	-0,006
	0,020	0,007	0,001		0,049	0,016	0,013		0,020	0,020	-0,001		0,006	0,004	-0,002		0,007	0,008	-0,002
01939	-0,019	-0,006	-0,004	01926	-0,001	0,006	-0,001	03543	-0,002	0,004	-0,002	00110	-0,003	0,000	0,000	01927	0,000	0,015	-0,001
	0,001	-0,002	-0,003		-0,001	-0,002	-0,001		0,000	-0,001	-0,001		-0,002	-0,001	-0,001		0,000	-0,003	0,000
02764	-0,004	0,000	-0,002	01928	0,001	0,025	0,000	03544	0,000	0,027	-0,001	03554	-0,001	0,022	-0,002	01936	-0,005	-0,035	-0,018
	0,002	0,001	-0,002		-0,001	-0,006	-0,002		0,000	-0,005	-0,002		-0,001	-0,002	-0,003		0,002	0,007	0,012
00093	-0,012	-0,001	-0,002	02757	-0,006	0,000	-0,010	03553	-0,002	0,006	-0,003	03547	-0,007	0,000	-0,020	02758	-0,009	-0,003	-0,012
	0,016	0,005	0,000		0,008	0,003	-0,004		-0,001	-0,001	-0,002		0,004	0,003	-0,004		0,003	0,001	-0,006
03548	-0,009	-0,006	-0,014	00004	0,002	0,033	0,000	01929	0,002	0,032	0,000	02759	-0,010	-0,002	-0,010	01935	-0,002	0,006	-0,002
	0,007	0,003	0,000		0,000	-0,008	0,000		0,000	-0,004	-0,003		0,000	0,000	-0,006		0,000	0,006	0,002
03549	-0,004	0,000	-0,012	03551	0,000	0,013	-0,005	03550	-0,005	0,003	-0,011	01934	0,001	0,008	-0,005	01930	0,003	0,030	-0,002
	0,003	0,000	-0,003		0,001	-0,001	-0,003		-0,001	-0,001	-0,004		0,001	0,002	-0,002		0,000	-0,003	-0,003
03552	-0,001	0,011	-0,005	02760	-0,008	0,000	-0,008	02762	-0,007	0,001	-0,004	02763	-0,005	-0,001	-0,004	01933	0,003	0,016	-0,002
	0,000	-0,002	-0,003		-0,004	-0,001	-0,005		-0,002	-0,001	-0,003		-0,001	0,000	-0,002		-0,001	0,000	-0,003
02761	-0,009	-0,003	-0,006	01931	0,000	0,025	-0,002	01932	0,001	0,026	0,000								
	-0,005	-0,001	-0,005		0,000	-0,002	-0,003		0,000	-0,001	-0,003								
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03545	-0,005	-0,002	-0,002	00005	-0,012	-0,003	-0,003	01937	-0,008	-0,002	-0,002	03546	-0,003	-0,001	-0,001	01938	-0,004	0,000	-0,001
	0,003	0,000	0,000		0,010	0,001	0,002		0,002	0,001	0,001		0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	-0,001
01939	-0,003	0,000	0,000	01926	-0,006	-0,002	0,000	03543	-0,004	-0,002	0,002	00110	-0,003	-0,001	0,000	01927	-0,008	-0,002	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,002	0,001	0,001
02764	-0,002	0,000	0,002	01928	-0,015	-0,008	0,002	03544	-0,010	-0,009	0,005	03554	-0,002	-0,004	0,003	01936	0,000	-0,002	-0,002
	0,002	0,001	0,000		0,004	0,003	0,000		0,004	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,003
00093	-0,002	0,000	0,000	02757	-0,002	0,000	-0,001	03553	-0,002	-0,001	0,005	03547	-0,002	0,000	-0,002	02758	-0,002	-0,001	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03548	-0,001	0,000	-0,001	00004	-0,025	-0,013	0,007	01929	-0,001	-0,011	0,005	02759	-0,003	-0,001	0,000	01935	0,000	0,002	0,000
	0,001	0,000	0,001		0,009	0,002	-0,002		0,000	0,001	-0,002		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001
03549	-0,001	0,000	0,000	03551	0,000	0,000	0,001	03550	-0,002	0,000	0,001	01934	0,000	0,001	0,000	01930	0,000	-0,001	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	-0,001
03552	-0,001	-0,002	0,002	02760	-0,003	-0,001	0,001	02762	-0,004	-0,001	0,002	02763	-0,003	-0,001	0,003	01933	0,000	0,002	0,000
	0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000
02761	-0,003	0,000	0,001	01931	0,000	-0,001	0,001	01932	0,000	0,001	0,000								
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000								
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03545	-0,001	-0,013	0,000	00005	-0,003	-0,015	0,001	01937	-0,002	-0,010	0,001	03546	0,001	-0,002	0,000	01938	0,000	-0,006	0,002
	-0,004	-0,035	-0,008		-0,018	-0,060	-0,017		-0,008	-0,041	-0,012		0,004	-0,003	-0,008		-0,008	-0,029	-0,014
01939	0,000	-0,002	0,002	01926	0,000	-0,001	-0,001	03543	-0,001	-0,001	-0,001	00110	0,000	0,000	0,000	01927	0,000	-0,002	-0,001
	-0,004	-0,017	-0,013		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,001
02764	-0,001	0,000	-0,001	01928	0,000	-0,003	0,000	03544	0,000	-0,003	-0,001	03554	0,000	-0,004	-0,001	01936	-0,001	-0,014	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,001		0,000	0,001	0,001		0,000	-0,025	-0,003
00093	0,002	0,000	0,002	02757	0,003	0,000	0,000	03553	-0,001	-0,002	-0,002	03547	0,001	-0,003	-0,002	02758	0,003	0,001	-0,002
	0,006	-0,003	-0,007		0,022	0,007	0,000		0,001	0,000	0,000		0,005	-0,001	0,000		0,022	0,005	0,002
03548	0,000	-0,010	-0,001	00004	0,000	-0,003	0,000	01929	0,000	-0,003	0,000	02759	0,001	-0,001	-0,002	01935	-0,001	-0,013	-0,001
	-0,004	-0,014	-0,003		0,000	0,002	0,001		0,000	0,001	0,001		0,014	0,004	0,001		-0,003	-0,011	-0,001
03549	0,000	-0,006	-0,002	03551	0,000	-0,007	-0,001	03550	0,000	-0,002	-0,003	01934	0,000	-0,011	-0,001	01930	0,000	-0,006	0,000
	0,002	0,000	0,002		0,001	0,001	0,002		0,005	0,001	0,002		0,000	-0,003	0,002		0,000	0,001	0,001
03552	0,000	-0,003	-0,002	02760	0,001	0,001	-0,001	02762	-0,001	-0,001	-0,001	02763	-0,001	0,000	-0,001	01933	0,000	-0,011	0,000
	0,002	0,001	0,001		0,010	0,002	0,000		0,004	0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,002
02761	0,000	0,000	-0,002	01931	0,000	-0,006	-0,001	01932	-0,001	-0,008	-0,001								
	0,006	0,001	0,000		0,000	0,002	0,002		0,000	0,002	0,002								
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03545	-0,001	-0,015	0,000	00005	-0,004	-0,018	0,001	01937	-0,002	-0,012	0,001	03546	0,001	-0,002	0,000	01938	0,000	-0,007	0,002
	-0,005	-0,040	-0,010		-0,022	-0,070	-0,019		-0,010	-0,048	-0,014		0,005	-0,004	-0,009		-0,010	-0,034	-0,017
01939	0,000	-0,003	0,002	01926	0,000	-0,001	-0,001	03543	-0,001	-0,001	-0,001	00110	-0,001	-0,001	-0,001	01927	0,000	-0,002	-0,001
	-0,004	-0,020	-0,015		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,001
02764	-0,001	0,000	-0,001	01928	0,000	-0,003	0,000	03544	0,000	-0,004	-0,001	03554	0,000	-0,004	-0,001	01936	-0,001	-0,016	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,001		0,000	0,001	0,001		0,001	-0,030	-0,004
00093	0,003	0,000	0,002	02757	0,003	0,000	-0,001	03553	-0,001	-0,002	-0,002	03547	0,001	-0,004	-0,002	02758	0,003	0,001	-0,002
	0,007	-0,004	-0,008		0,025	0,009	0,001		0,002	0,000	0,001		0,005	-0,002	0,000		0,026	0,005	0,002
03548	0,000	-0,012	-0,001	00004	0,000	-0,004	0,000	01929	0,000	-0,004	0,000	02759	0,001	-0,001	-0,002	01935	-0,001	-0,015	-0,001
	-0,004	-0,016	-0,004		0,000	0,002	0,001		0,000	0,001	0,002		0,016	0,005	0,001		-0,003	-0,013	-0,002
03549	0,000	-0,007	-0,002	03551	0,000	-0,008	-0,002	03550	0,000	-0,002	-0,003	01934	0,000	-0,012	-0,001	01930	0,000	-0,007	0,000
	0,002	0,000	0,002		0,001	0,001	0,003		0,006	0,001	0,002		0,000	-0,003	0,002		0,000	0,001	0,002
03552	0,000	-0,004	-0,002	02760	0,001	0,001	-0,002	02762	-0,002	-0,001	-0,002	02763	-0,001	0,000	-0,001	01933	0,000	-0,013	0,000
	0,002	0,001	0,002		0,012	0,002	0,000		0,004	0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,003
02761	0,000	0,000	-0,002	01931	0,000	-0,007	-0,001	01932	-0,001	-0,009	-0,001								
	0,007	0,001	0,000		0,000	0,002	0,002		0,000	0,002	0,003								
Piano Nervature					**Parete P1-1-12-27-P10**							**Parete 12-27**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03558	-0,200	-0,073	-0,096	01956	-0,277	-0,067	-0,033	04929	-0,175	-0,035	-0,023	01940	-0,195	-0,037	0,044	03555	-0,153	-0,030	0,078
	0,053	0,029	-0,003		-0,010	-0,053	0,003		0,070	0,001	0,020		-0,007	-0,031	0,001		0,051	0,032	0,007
00112	-0,155	-0,012	0,028	01941	-0,247	0,028	0,055	02714	-0,114	-0,011	0,080	01942	-0,414	-0,123	0,060	03556	-0,303	-0,121	0,134
	0,083	0,009	-0,016		0,053	0,050	0,034		0,130	0,047	0,016		0,142	0,129	-0,003		0,128	0,026	-0,018
03569	-0,086	0,021	0,109	01953	-0,058	-0,385	-0,173	04833	-1,038	-0,425	-0,212	03557	-0,444	-0,301	-0,247	01955	-0,355	-0,020	-0,070
	0,043	0,023	-0,010		0,018	0,009	0,101		0,256	-0,041	0,059		0,133	-0,007	0,031		0,067	0,030	-0,042
01954	-0,603	-0,276	-0,088	02724	-0,132	-0,007	-0,106	03568	-0,103	0,008	0,149	03560	-0,119	-0,077	-0,152	03559	-0,129	-0,014	-0,215
	0,156	0,093	0,015		0,148	0,052	0,000		0,044	0,027	0,013		0,045	0,010	0,025		0,055	0,029	-0,004
00001	-0,705	-0,185	0,183	01943	-0,033	-0,155	0,145	02723	-0,155	-0,046	-0,135	01952	-0,017	0,075	-0,021	02722	-0,157	-0,033	-0,091
	0,271	0,029	-0,057		0,016	0,033	-0,082		0,089	0,018	-0,021		-0,006	0,025	0,045		0,017	0,000	-0,027
01951	0,000	0,082	-0,049	03561	-0,068	-0,020	-0,121	03563	-0,018	0,115	-0,046	01950	0,023	0,162	-0,023	02715	-0,139	-0,033	0,094
	0,006	0,007	0,017		0,025	-0,002	0,007		0,004	-0,012	0,010		-0,004	-0,005	0,011		0,034	0,006	0,039
02720	-0,165	-0,049	-0,043	03562	-0,115	0,015	-0,104	02721	-0,135	-0,018	-0,079	01944	-0,006	0,168	0,009	01945	-0,002	0,156	0,033
	-0,047	-0,009	-0,013		-0,009	-0,012	-0,003		-0,024	-0,005	-0,014		-0,003	0,035	-0,026		0,006	0,009	0,001
01949	0,007	0,249	0,007	03567	-0,059	0,033	0,084	02716	-0,149	-0,023	0,063	02719	-0,165	-0,017	-0,015	03564	-0,051	0,077	-0,017
	0,002	-0,012	0,010		0,020	0,000	0,011		0,003	-0,002	0,038		-0,047	-0,015	0,006		-0,003	-0,020	0,008
01948	-0,005	0,218	-0,008	03565	-0,112	0,029	0,038	02717	-0,147	-0,033	0,053	03566	-0,019	0,150	0,022	01947	0,013	0,264	-0,012
	0,000	-0,016	0,009		-0,013	-0,013	0,017		-0,025	-0,005	0,029		0,003	-0,012	0,007		0,002	-0,013	0,008
01946	0,020	0,224	0,019	02718	-0,163	-0,032	0,014												
	-0,004	-0,004	0,007		-0,063	-0,012	0,029												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03558	-0,076	-0,031	-0,041	01956	-0,110	-0,028	-0,014	04929	-0,064	-0,013	-0,010	01940	-0,071	-0,012	0,018	03555	-0,053	-0,010	0,032
	0,019	0,012	-0,003		0,001	-0,012	0,000		0,022	0,000	0,006		0,002	-0,009	0,002		0,020	0,012	0,002
00112	-0,053	-0,003	0,011	01941	-0,094	0,013	0,023	02714	-0,034	-0,002	0,032	01942	-0,165	-0,050	0,028	03556	-0,120	-0,051	0,056
	0,035	0,006	-0,006		0,023	0,020	0,009		0,043	0,015	0,006		0,063	0,054	0,000		0,053	0,008	-0,011
03569	-0,031	0,008	0,044	01953	-0,025	-0,181	-0,094	04833	-0,454	-0,198	-0,122	03557	-0,192	-0,142	-0,087	01955	-0,148	-0,012	-0,031
	0,019	0,007	-0,007		0,010	0,008	0,045		0,095	-0,021	0,027		0,064	0,001	0,017		0,034	0,022	-0,016
01954	-0,261	-0,130	-0,040	02724	-0,044	-0,001	-0,045	03568	-0,032	0,005	0,060	03560	-0,048	-0,042	-0,066	03559	-0,045	-0,007	-0,092
	0,085	0,062	0,002		0,045	0,016	-0,003		0,017	0,010	0,004		0,024	0,005	0,011		0,021	0,011	-0,005
00001	-0,281	-0,080	0,076	01943	-0,012	-0,065	0,058	02723	-0,052	-0,016	-0,058	01952	-0,007	0,019	-0,010	02722	-0,053	-0,013	-0,040
	0,097	0,003	-0,026		0,007	0,011	-0,036		0,028	0,006	-0,011		-0,003	0,013	0,020		0,005	0,000	-0,012
01951	0,003	0,023	-0,021	03561	-0,021	-0,014	-0,052	03563	-0,003	0,040	-0,020	01950	0,011	0,056	-0,009	02715	-0,044	-0,011	0,037
	0,003	0,003	0,006		0,012	-0,001	0,000		0,002	-0,004	0,002		-0,002	-0,002	0,003		0,012	0,002	0,013
02720	-0,053	-0,016	-0,020	03562	-0,035	0,006	-0,044	02721	-0,040	-0,005	-0,034	01944	-0,001	0,066	0,003	01945	0,002	0,061	0,013
	-0,018	-0,003	-0,006		-0,003	-0,005	-0,003		-0,010	-0,002	-0,007		-0,002	0,013	-0,014		0,002	0,003	-0,002
01949	0,004	0,094	0,002	03567	-0,016	0,013	0,033	02716	-0,048	-0,007	0,025	02719	-0,054	-0,006	-0,007	03564	-0,012	0,029	-0,009
	0,000	-0,004	0,002		0,009	-0,001	0,002		0,002	-0,001	0,012		-0,017	-0,005	0,001		-0,001	-0,007	0,001
01948	0,001	0,083	-0,004	03565	-0,032	0,013	0,014	02717	-0,044	-0,010	0,020	03566	-0,003	0,058	0,008	01947	0,006	0,101	-0,005
	0,000	-0,006	0,001		-0,004	-0,005	0,004		-0,009	-0,002	0,009		0,002	-0,004	0,001		0,001	-0,004	0,001
01946	0,009	0,087	0,007	02718	-0,050	-0,010	0,005												
	-0,002	-0,002	0,000		-0,022	-0,004	0,009												
Condizione carico (Abitazioni)																			
03558	-0,053	-0,026	-0,031	01956	-0,077	-0,024	-0,010	04929	-0,043	-0,009	-0,007	01940	-0,040	-0,006	0,012	03555	-0,030	-0,006	0,020
	0,014	0,009	-0,003		0,003	-0,004	-0,002		0,017	0,001	0,004		0,002	-0,003	0,001		0,011	0,007	0,001
00112	-0,030	-0,001	0,007	01941	-0,054	0,007	0,015	02714	-0,020	-0,001	0,019	01942	-0,096	-0,029	0,020	03556	-0,068	-0,032	0,034
	0,020	0,004	-0,003		0,014	0,014	0,004		0,023	0,008	0,004		0,039	0,034	-0,002		0,031	0,008	-0,007
03569	-0,018	0,004	0,027	01953	-0,019	-0,154	-0,069	04833	-0,326	-0,168	-0,088	03557	-0,137	-0,122	-0,064	01955	-0,106	-0,019	-0,022
	0,011	0,005	-0,004		0,008	0,011	0,031		0,062	-0,007	0,021		0,049	0,008	0,013		0,027	0,022	-0,009
01954	-0,187	-0,109	-0,029	02724	-0,028	0,000	-0,034	03568	-0,019	0,003	0,036	03560	-0,034	-0,046	-0,049	03559	-0,031	-0,009	-0,068
	0,070	0,059	0,000		0,029	0,010	-0,005		0,009	0,006	0,003		0,019	0,006	0,007		0,014	0,009	-0,006
00001	-0,159	-0,052	0,045	01943	-0,007	-0,039	0,033	02723	-0,035	-0,011	-0,044	01952	-0,006	-0,007	-0,008	02722	-0,038	-0,011	-0,030
	0,058	0,009	-0,018		0,004	0,009	-0,021		0,014	0,003	-0,011		-0,002	0,012	0,014		-0,001	-0,001	-0,012
01951	0,003	-0,001	-0,016	03561	-0,014	-0,019	-0,040	03563	-0,002	0,016	-0,016	01950	0,008	0,022	-0,006	02715	-0,026	-0,007	0,022
	0,002	0,002	0,002		0,008	-0,001	-0,002		0,001	-0,004	0,000		-0,001	-0,002	0,000		0,004	0,001	0,009
02720	-0,037	-0,011	-0,017	03562	-0,024	0,001	-0,034	02721	-0,027	-0,003	-0,026	01944	0,000	0,038	0,002	01945	0,002	0,036	0,008
	-0,017	-0,003	-0,007		-0,005	-0,004	-0,004		-0,011	-0,002	-0,007		-0,001	0,008	-0,008		0,001	0,001	-0,002
01949	0,002	0,052	0,001	03567	-0,010	0,007	0,019	02716	-0,030	-0,005	0,015	02719	-0,038	-0,005	-0,007	03564	-0,008	0,014	-0,009
	0,001	-0,004	0,000		0,004	-0,001	0,001		-0,003	-0,001	0,008		-0,015	-0,005	-0,001		-0,002	-0,006	-0,001
01948	0,001	0,046	-0,004	03565	-0,021	0,007	0,006	02717	-0,029	-0,007	0,011	03566	-0,002	0,033	0,004	01947	0,005	0,059	-0,003
	0,000	-0,006	0,000		-0,006	-0,004	0,002		-0,010	-0,002	0,005		0,000	-0,005	0,000		0,001	-0,005	0,000
01946	0,006	0,052	0,004	02718	-0,033	-0,006	0,001												
	-0,001	-0,003	0,000		-0,019	-0,004	0,005												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03558	0,000	0,000	0,000	01956	0,000	0,000	0,000	04929	0,000	0,000	0,000	01940	0,000	0,000	0,000	03555	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00112	0,000	0,000	0,000	01941	0,000	0,000	0,000	02714	0,000	0,000	0,000	01942	0,000	0,000	0,000	03556	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03569	0,000	0,000	0,000	01953	0,000	0,000	0,000	04833	0,000	0,000	0,000	03557	0,000	0,000	0,000	01955	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01954	0,000	0,000	0,000	02724	0,000	0,000	0,000	03568	0,000	0,000	0,000	03560	0,000	0,000	0,000	03559	0,000	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00001	0,000	0,000	0,000	01943	0,000	0,000	0,000	02723	0,000	0,000	0,000	01952	0,000	0,000	0,000	02722	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01951	0,000	0,000	0,000	03561	0,000	0,000	0,000	03563	0,000	0,000	0,000	01950	0,000	0,000	0,000	02715	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02720	0,000	0,000	0,000	03562	0,000	0,000	0,000	02721	0,000	0,000	0,000	01944	0,000	0,000	0,000	01945	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01949	0,000	0,000	0,000	03567	0,000	0,000	0,000	02716	0,000	0,000	0,000	02719	0,000	0,000	0,000	03564	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01948	0,000	0,000	0,000	03565	0,000	0,000	0,000	02717	0,000	0,000	0,000	03566	0,000	0,000	0,000	01947	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01946	0,000	0,000	0,000	02718	0,000	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03558	-0,001	0,005	0,000	01956	-0,001	0,007	0,000	04929	-0,002	0,000	-0,001	01940	-0,016	-0,005	0,004	03555	-0,011	-0,003	0,008
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,001		-0,002	-0,001	0,000		0,001	-0,005	0,004		0,007	0,004	0,001
00112	-0,011	-0,001	0,002	01941	-0,022	-0,001	0,005	02714	-0,006	0,000	0,009	01942	-0,037	-0,017	0,006	03556	-0,029	-0,023	0,015
	0,018	0,005	-0,001		0,005	0,005	0,000		0,013	0,004	0,003		0,019	0,017	0,001		0,015	0,005	-0,003
03569	-0,008	-0,006	0,013	01953	0,001	0,031	0,000	04833	0,001	0,032	0,000	03557	0,000	0,027	0,000	01955	0,000	0,015	0,000
	0,006	0,003	-0,001		0,000	-0,002	0,001		0,001	-0,004	-0,001		0,000	-0,003	0,000		0,000	-0,001	-0,002
01954	0,001	0,025	0,000	02724	-0,003	0,000	0,000	03568	-0,006	0,000	0,017	03560	0,000	0,023	0,000	03559	-0,001	0,007	0,001
	0,000	-0,004	0,001		0,002	0,001	0,000		0,005	0,003	0,002		0,000	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,000
00001	-0,072	-0,036	0,021	01943	-0,006	-0,034	0,017	02723	-0,003	-0,001	0,002	01952	0,002	0,032	0,002	02722	-0,002	0,002	0,001
	0,026	0,008	-0,010		0,002	0,005	-0,009		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,001		-0,001	0,000	0,000
01951	0,000	0,028	0,001	03561	-0,001	0,014	0,002	03563	0,000	0,021	0,002	01950	0,001	0,031	-0,001	02715	-0,008	-0,002	0,011
	0,000	-0,001	0,001		0,000	-0,001	0,001		0,000	-0,001	0,002		0,000	-0,001	0,002		0,004	0,001	0,004
02720	-0,004	-0,001	0,004	03562	-0,003	0,006	0,004	02721	-0,005	-0,002	0,001	01944	-0,002	0,004	0,002	01945	0,001	0,007	0,004
	-0,003	-0,001	0,001		-0,001	-0,001	0,001		-0,002	0,000	0,001		0,000	0,005	-0,003		0,001	0,002	0,001
01949	0,002	0,027	0,001	03567	-0,003	0,000	0,011	02716	-0,008	-0,002	0,008	02719	-0,005	0,001	0,003	03564	-0,001	0,010	0,005
	0,000	-0,001	0,002		0,003	0,000	0,002		0,001	0,000	0,004		-0,003	-0,001	0,002		0,000	-0,001	0,002
01948	0,000	0,022	0,002	03565	-0,004	0,003	0,010	02717	-0,006	-0,001	0,008	03566	0,000	0,012	0,005	01947	0,001	0,023	0,000
	0,000	-0,001	0,002		-0,001	-0,001	0,003		-0,002	0,000	0,004		0,001	-0,001	0,002		0,000	-0,001	0,002
01946	0,002	0,013	0,002	02718	-0,008	-0,002	0,006												
	0,000	0,000	0,002		-0,004	-0,001	0,004												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03558	-0,004	-0,002	-0,002	01956	-0,006	-0,002	-0,001	04929	-0,003	-0,001	-0,001	01940	-0,003	0,000	0,001	03555	-0,002	0,000	0,002
	0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000
00112	-0,002	0,000	0,001	01941	-0,004	0,001	0,001	02714	-0,002	0,000	0,002	01942	-0,008	-0,002	0,001	03556	-0,006	-0,003	0,003
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000		0,002	0,001	0,000		0,002	0,002	0,000		0,002	0,001	0,000
03569	-0,001	0,000	0,002	01953	-0,001	-0,012	-0,005	04833	-0,025	-0,013	-0,007	03557	-0,011	-0,009	-0,005	01955	-0,008	-0,001	-0,002
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	0,003		0,009	0,002	0,002		0,004	0,001	0,001		0,002	0,002	-0,001
01954	-0,015	-0,008	-0,002	02724	-0,002	0,000	-0,003	03568	-0,002	0,000	0,003	03560	-0,003	-0,003	-0,004	03559	-0,002	-0,001	-0,005
	0,004	0,004	0,000		0,002	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000		0,001	0,001	-0,001
00001	-0,013	-0,004	0,004	01943	-0,001	-0,003	0,003	02723	-0,003	-0,001	-0,003	01952	0,000	0,000	-0,001	02722	-0,003	-0,001	-0,002
	0,007	0,001	-0,001		0,000	0,001	-0,002		0,001	0,000	-0,001		0,000	0,001	0,001		0,000	0,000	-0,001
01951	0,000	0,000	-0,001	03561	-0,001	-0,001	-0,003	03563	0,000	0,001	-0,001	01950	0,001	0,002	0,000	02715	-0,002	-0,001	0,002
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001
02720	-0,003	-0,001	-0,001	03562	-0,002	0,000	-0,003	02721	-0,002	0,000	-0,002	01944	0,000	0,003	0,000	01945	0,000	0,003	0,001
	-0,002	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000
01949	0,000	0,004	0,000	03567	-0,001	0,001	0,002	02716	-0,002	0,000	0,001	02719	-0,003	0,000	0,000	03564	-0,001	0,001	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		-0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000
01948	0,000	0,004	0,000	03565	-0,002	0,001	0,001	02717	-0,002	-0,001	0,001	03566	0,000	0,003	0,000	01947	0,000	0,005	0,000
	0,000	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000
01946	0,000	0,004	0,000	02718	-0,003	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03558	-0,001	-0,001	0,000	01956	0,000	-0,001	0,000	04929	-0,001	0,000	0,000	01940	0,000	-0,002	-0,002	03555	0,001	-0,002	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,003	-0,016	0,012		0,003	-0,003	0,008
00112	0,002	0,000	-0,002	01941	0,000	-0,006	-0,002	02714	0,002	0,000	0,000	01942	-0,002	-0,009	-0,001	03556	-0,001	-0,012	0,000
	0,004	-0,004	0,006		-0,008	-0,027	0,013		0,020	0,007	0,000		-0,007	-0,036	0,010		-0,004	-0,031	0,008
03569	0,000	-0,009	0,001	01953	0,000	-0,003	0,000	04833	0,000	-0,003	0,000	03557	0,000	-0,003	0,000	01955	0,000	-0,002	0,000
	-0,003	-0,013	0,004		0,000	0,001	0,000		0,000	0,002	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
01954	0,000	-0,003	0,000	02724	-0,001	0,000	0,000	03568	0,001	-0,003	0,001	03560	0,000	-0,003	0,000	03559	-0,001	-0,001	0,000
	0,001	0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,004	-0,002	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
00001	-0,002	-0,013	-0,001	01943	0,000	-0,012	0,000	02723	-0,001	0,000	0,000	01952	0,000	-0,003	0,000	02722	-0,001	-0,001	0,000
	-0,016	-0,052	0,015		0,000	-0,023	0,003		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
01951	0,000	-0,003	0,000	03561	0,000	-0,002	0,001	03563	0,000	-0,004	0,001	01950	0,000	-0,004	0,000	02715	0,003	0,001	0,002
	0,000	0,001	-0,001		0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	-0,001		0,000	0,001	-0,001		0,020	0,004	-0,001
02720	0,000	0,000	0,001	03562	-0,001	-0,001	0,001	02721	-0,001	0,000	0,001	01944	-0,001	-0,012	0,001	01945	0,000	-0,010	0,001
	0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,002	-0,011	0,002		0,000	-0,003	-0,001
01949	0,000	-0,006	0,000	03567	0,000	-0,005	0,002	02716	0,001	-0,001	0,001	02719	-0,001	-0,001	0,001	03564	0,000	-0,003	0,002
	0,000	0,001	-0,001		0,001	0,000	-0,002		0,013	0,004	-0,001		0,003	0,001	0,000		0,002	0,001	-0,001
01948	0,000	-0,006	0,001	03565	0,000	-0,002	0,002	02717	0,001	0,001	0,001	03566	0,000	-0,007	0,001	01947	-0,001	-0,007	0,000
	0,000	0,001	-0,001		0,005	0,001	-0,001		0,009	0,002	0,001		0,001	0,001	-0,002		0,000	0,001	-0,002
01946	0,000	-0,010	0,000	02718	0,000	0,000	0,002												
	0,001	0,000	-0,002		0,005	0,001	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03558	-0,001	-0,001	0,000	01956	0,000	-0,001	0,000	04929	-0,001	0,000	0,000	01940	0,000	-0,002	-0,002	03555	0,001	-0,002	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,004	-0,018	0,014		0,004	-0,004	0,009
00112	0,003	0,000	-0,002	01941	0,000	-0,007	-0,002	02714	0,003	0,000	0,000	01942	-0,002	-0,011	-0,001	03556	-0,001	-0,014	0,000
	0,004	-0,004	0,008		-0,009	-0,032	0,015		0,023	0,008	0,000		-0,008	-0,043	0,012		-0,004	-0,036	0,009
03569	0,000	-0,011	0,001	01953	0,000	-0,003	0,000	04833	0,000	-0,003	0,000	03557	0,000	-0,003	0,000	01955	0,000	-0,002	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	-0,004	-0,015	0,004		0,000	0,001	0,000		0,000	0,003	0,000		0,000	0,002	0,000		0,000	0,001	0,000
01954	0,000	-0,003	0,000	02724	-0,001	0,000	0,000	03568	0,002	-0,003	0,001	03560	0,000	-0,003	0,000	03559	-0,001	-0,001	0,000
	0,001	0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,005	-0,002	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
00001	-0,003	-0,016	-0,001	01943	0,000	-0,014	0,000	02723	-0,001	0,000	0,000	01952	0,000	-0,004	0,000	02722	-0,002	-0,001	0,001
	-0,018	-0,061	0,017		0,000	-0,027	0,004		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
01951	0,000	-0,004	0,000	03561	0,000	-0,002	0,001	03563	0,000	-0,005	0,001	01950	0,000	-0,005	0,000	02715	0,003	0,001	0,002
	0,000	0,001	-0,001		0,001	0,000	-0,001		0,001	0,001	-0,001		0,000	0,001	-0,001		0,024	0,005	-0,002
02720	0,000	0,000	0,001	03562	-0,001	-0,001	0,002	02721	-0,001	0,000	0,001	01944	-0,001	-0,014	0,001	01945	0,000	-0,012	0,001
	0,002	0,000	0,000		0,002	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		-0,003	-0,013	0,002		-0,001	-0,003	-0,001
01949	0,000	-0,007	0,000	03567	0,000	-0,006	0,002	02716	0,001	-0,001	0,001	02719	-0,002	-0,001	0,001	03564	0,000	-0,004	0,002
	0,000	0,001	-0,001		0,002	0,000	-0,002		0,015	0,004	-0,001		0,004	0,001	0,000		0,002	0,001	-0,001
01948	0,000	-0,007	0,001	03565	0,000	-0,002	0,003	02717	0,001	0,001	0,001	03566	0,000	-0,008	0,002	01947	-0,001	-0,009	0,001
	0,000	0,001	-0,002		0,005	0,001	-0,002		0,011	0,002	0,001		0,001	0,001	-0,002		0,000	0,001	-0,002
01946	0,000	-0,012	0,000	02718	0,000	0,000	0,002												
	0,001	0,000	-0,002		0,006	0,001	0,000												
Piano Nervature					**Parete P1-1-12-27-P10**							**Parete 27-P10**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03572	-0,313	-0,183	-0,125	01942	-0,426	-0,157	-0,065	01941	-0,250	0,015	-0,035	01957	-0,165	-0,065	-0,051	03570	-0,167	-0,029	-0,055
	0,125	-0,003	0,026		0,130	0,074	0,019		0,040	0,010	-0,036		0,015	-0,005	-0,001		-0,004	-0,004	-0,006
00113	-0,232	-0,069	-0,037	01958	-0,058	-0,011	-0,026	02727	-0,168	-0,056	-0,037	02725	-0,101	-0,004	-0,041	03573	-0,150	-0,052	-0,034
	-0,064	-0,028	-0,020		0,032	-0,001	0,007		0,000	-0,005	-0,036		0,132	0,043	0,003		0,050	0,029	0,001
00112	-0,131	-0,045	0,008	03575	-0,063	-0,041	-0,060	03574	-0,136	-0,023	-0,104	01959	0,014	0,013	-0,006	03571	-0,007	-0,008	-0,001
	0,096	0,016	0,014		0,034	0,005	0,015		0,043	0,019	0,002		0,018	-0,004	0,004		0,010	0,004	0,009
01940	-0,206	-0,044	0,012	00001	-0,684	-0,272	-0,218	01962	-0,076	-0,228	-0,149	00059	0,005	0,009	0,006	01960	0,010	0,016	0,001
	-0,017	-0,080	-0,010		0,276	0,010	0,078		0,019	0,017	0,097		0,002	-0,004	0,005		0,007	0,008	0,014
02726	-0,129	-0,026	-0,064	01961	-0,002	-0,022	-0,026												
	0,099	0,020	-0,022		-0,012	0,024	0,026												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03572	-0,124	-0,072	-0,050	01942	-0,168	-0,064	-0,024	01941	-0,095	0,008	-0,013	01957	-0,044	-0,023	-0,017	03570	-0,048	-0,008	-0,022
	0,054	-0,004	0,012		0,060	0,040	0,001		0,019	0,006	-0,011		0,009	-0,002	0,000		0,002	-0,001	-0,002
00113	-0,070	-0,022	-0,013	01958	-0,013	-0,004	-0,011	02727	-0,050	-0,019	-0,014	02725	-0,030	0,001	-0,016	03573	-0,052	-0,018	-0,013
	-0,018	-0,009	-0,006		0,014	-0,001	0,002		0,004	-0,001	-0,012		0,045	0,014	0,000		0,020	0,010	0,000
00112	-0,045	-0,016	0,003	03575	-0,021	-0,017	-0,023	03574	-0,043	-0,006	-0,040	01959	0,009	0,005	-0,003	03571	0,000	-0,004	-0,001
	0,041	0,009	0,004		0,016	0,001	0,007		0,018	0,007	0,000		0,008	-0,002	0,002		0,005	0,002	0,004
01940	-0,075	-0,015	0,005	00001	-0,278	-0,105	-0,087	01962	-0,029	-0,091	-0,061	00059	0,004	0,004	0,002	01960	0,006	0,005	0,001
	-0,002	-0,028	-0,007		0,094	-0,013	0,029		0,009	0,006	0,040		0,001	-0,002	0,002		0,003	0,003	0,006
02726	-0,038	-0,007	-0,024	01961	0,001	-0,009	-0,010												
	0,034	0,007	-0,007		-0,006	0,009	0,011												
Condizione carico (Abitazioni)																			
03572	-0,072	-0,040	-0,027	01942	-0,095	-0,036	-0,010	01941	-0,054	0,005	-0,006	01957	-0,024	-0,013	-0,010	03570	-0,026	-0,005	-0,012
	0,032	-0,005	0,007		0,037	0,025	-0,002		0,011	0,002	-0,007		0,006	-0,001	0,000		0,002	0,000	-0,001
00113	-0,039	-0,013	-0,007	01958	-0,007	-0,002	-0,006	02727	-0,027	-0,010	-0,008	02725	-0,016	0,000	-0,009	03573	-0,029	-0,010	-0,007
	-0,010	-0,005	-0,004		0,009	0,000	0,001		0,004	0,000	-0,007		0,028	0,009	0,000		0,012	0,006	-0,001
00112	-0,025	-0,010	0,002	03575	-0,012	-0,009	-0,012	03574	-0,023	-0,004	-0,022	01959	0,005	0,002	-0,002	03571	0,000	-0,002	0,000
	0,024	0,005	0,002		0,010	0,000	0,004		0,011	0,004	0,000		0,005	-0,001	0,001		0,003	0,001	0,002
01940	-0,043	-0,009	0,004	00001	-0,162	-0,055	-0,049	01962	-0,016	-0,051	-0,036	00059	0,002	0,002	0,001	01960	0,003	0,003	0,001
	-0,001	-0,018	-0,005		0,050	-0,015	0,014		0,005	0,002	0,024		0,001	-0,001	0,001		0,002	0,002	0,004
02726	-0,021	-0,004	-0,014	01961	0,000	-0,004	-0,005												
	0,021	0,004	-0,004		-0,003	0,005	0,007												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03572	0,000	0,000	0,000	01942	0,000	0,000	0,000	01941	0,000	0,000	0,000	01957	0,000	0,000	0,000	03570	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00113	0,000	0,000	0,000	01958	0,000	0,000	0,000	02727	0,000	0,000	0,000	02725	0,000	0,000	0,000	03573	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00112	0,000	0,000	0,000	03575	0,000	0,000	0,000	03574	0,000	0,000	0,000	01959	0,000	0,000	0,000	03571	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01940	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	01962	0,000	0,000	0,000	00059	0,000	0,000	0,000	01960	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02726	0,000	0,000	0,000	01961	0,000	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03572	-0,025	-0,018	-0,011	01942	-0,038	-0,021	-0,007	01941	-0,020	-0,002	-0,004	01957	-0,015	-0,007	-0,006	03570	-0,015	-0,003	-0,006
	0,017	-0,001	0,004		0,019	0,020	-0,005		0,005	0,004	0,000		0,001	-0,001	-0,001		-0,002	-0,001	-0,001
00113	-0,022	-0,007	-0,004	01958	-0,004	-0,001	-0,003	02727	-0,013	-0,005	-0,004	02725	-0,005	0,000	-0,005	03573	-0,011	-0,005	-0,005
	-0,009	-0,003	-0,003		0,004	0,000	0,000		-0,002	-0,001	-0,005		0,012	0,003	-0,001		0,007	0,004	0,000
00112	-0,009	-0,003	0,000	03575	-0,004	-0,005	-0,006	03574	-0,010	-0,003	-0,012	01959	0,002	0,002	-0,001	03571	0,000	-0,001	0,000
	0,019	0,006	0,001		0,005	0,000	0,002		0,004	0,002	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,001
01940	-0,017	-0,006	-0,001	00001	-0,056	-0,024	-0,016	01962	-0,005	-0,018	-0,011	00059	0,001	0,001	0,001	01960	0,002	0,001	0,000
	0,001	-0,007	-0,004		0,018	-0,011	0,006		0,003	0,003	0,012		0,000	-0,001	0,001		0,001	0,001	0,002
02726	-0,008	-0,001	-0,008	01961	0,000	-0,002	-0,002												
	0,007	0,001	-0,003		-0,002	0,003	0,004												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03572	-0,006	-0,003	-0,002	01942	-0,008	-0,003	-0,001	01941	-0,004	0,000	-0,001	01957	-0,002	-0,001	-0,001	03570	-0,002	0,000	-0,001
	0,002	0,000	0,000		0,002	0,001	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00113	-0,003	-0,001	-0,001	01958	0,000	0,000	0,000	02727	-0,002	-0,001	-0,001	02725	-0,001	0,000	-0,001	03573	-0,002	-0,001	-0,001
	-0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,002	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000
00112	-0,002	-0,001	0,000	03575	-0,001	-0,001	-0,001	03574	-0,002	0,000	-0,002	01959	0,000	0,000	0,000	03571	0,000	0,000	0,000
	0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01940	-0,003	-0,001	0,000	00001	-0,013	-0,004	-0,004	01962	-0,001	-0,004	-0,003	00059	0,000	0,000	0,000	01960	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,007	0,000	0,002		0,000	0,000	0,002		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02726	-0,002	0,000	-0,001	01961	0,000	0,000	0,000												
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03572	0,000 0,004	0,001 0,028	0,000 0,008	01942	0,001 0,007	-0,001 0,034	-0,001 0,011	01941	0,000 0,007	0,000 0,026	-0,002 0,013	01957	0,001 -0,013	0,000 -0,002	0,000 0,000	03570	0,000 -0,016	0,000 -0,003	0,000 -0,001
00113	0,001 -0,019	0,000 -0,004	0,000 0,000	01958	0,000 -0,003	0,000 0,000	0,000 0,001	02727	0,000 -0,023	0,000 -0,006	0,000 -0,001	02725	0,000 -0,022	0,000 -0,007	0,000 -0,001	03573	0,000 -0,005	0,000 0,002	0,000 0,007
00112	0,000 -0,007	0,000 0,003	-0,002 0,006	03575	0,000 0,002	0,000 0,009	0,000 0,004	03574	0,000 -0,007	0,000 0,000	0,000 0,001	01959	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,001	03571	0,000 0,001	0,000 0,002	0,000 0,001
01940	0,001 0,003	0,000 0,018	-0,002 0,013	00001	0,000 0,017	0,000 0,048	-0,002 0,015	01962	0,000 0,002	-0,001 0,023	0,000 0,006	00059	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01960	0,000 0,001	0,000 0,004	0,000 0,001
02726	0,000 -0,026	0,000 -0,005	0,000 0,000	01961	0,000 -0,001	0,000 0,014	0,000 0,004												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03572	0,000 0,004	0,001 0,033	-0,001 0,010	01942	0,001 0,008	-0,001 0,039	-0,001 0,012	01941	0,000 0,009	0,000 0,031	-0,002 0,015	01957	0,001 -0,015	0,000 -0,002	0,000 0,000	03570	0,000 -0,018	0,000 -0,004	0,000 -0,001
00113	0,001 -0,023	0,000 -0,004	0,000 0,000	01958	0,000 -0,004	0,000 0,000	0,000 0,001	02727	0,000 -0,027	0,000 -0,007	0,000 -0,001	02725	-0,001 -0,026	0,000 -0,008	0,000 -0,001	03573	0,000 -0,006	0,000 0,003	0,000 0,008
00112	0,000 -0,008	0,000 0,004	-0,002 0,007	03575	0,000 0,002	0,000 0,010	0,000 0,005	03574	0,000 -0,009	0,000 0,000	0,000 0,001	01959	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,001	03571	0,000 0,001	0,000 0,002	0,000 0,002
01940	0,001 0,004	0,000 0,021	-0,002 0,015	00001	0,000 0,019	0,000 0,056	-0,002 0,018	01962	0,000 0,002	-0,001 0,027	0,000 0,007	00059	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01960	0,000 0,002	0,000 0,004	0,000 0,001
02726	0,000 -0,031	0,000 -0,006	0,000 0,000	01961	0,000 -0,002	0,000 0,016	0,000 0,005												
Piano Nervature					**Parete P2-P8**							**Parete P2-P8**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
04895	0,022 0,306	-0,078 0,102	0,017 0,000	02162	-0,157 -0,023	-0,120 -0,099	-0,024 0,053	03778	-0,027 0,053	-0,114 0,008	0,050 -0,022	02601	0,025 0,105	-0,002 0,031	0,093 0,001	03781	-0,160 0,020	-0,042 0,006	0,063 -0,008
02169	-0,194 0,014	-0,067 0,005	0,070 -0,004	00066	-0,253 0,012	-0,081 -0,001	0,054 0,002	02163	-0,097 -0,050	-0,086 -0,052	0,030 -0,072	02164	-0,093 -0,145	-0,025 -0,044	0,056 0,096	03779	-0,053 -0,082	-0,061 -0,034	0,034 0,027
03783	-0,027 -0,021	-0,027 -0,009	0,029 0,011	03782	-0,045 0,002	-0,064 0,017	0,099 -0,016	04896	-0,029 -0,242	-0,059 -0,096	0,043 0,052	02165	-0,016 -0,007	-0,026 -0,018	0,015 0,052	02168	-0,049 -0,011	-0,015 0,005	0,026 -0,002
03780	-0,011 -0,005	-0,009 -0,001	0,002 0,002	00067	0,003 0,001	0,006 0,004	-0,005 0,001	02167	0,001 -0,008	0,011 0,000	0,003 0,002	02602	-0,073 0,045	-0,034 0,014	0,073 0,000	02166	0,002 -0,007	0,010 -0,008	-0,001 0,015
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
04895	0,008 0,131	-0,029 0,044	0,008 0,000	02162	-0,060 -0,009	-0,043 -0,041	-0,006 0,024	03778	-0,009 0,024	-0,042 0,004	0,022 -0,008	02601	0,014 0,046	0,000 0,014	0,037 0,001	03781	-0,049 0,009	-0,013 0,003	0,025 -0,003
02169	-0,058 0,007	-0,024 0,002	0,025 -0,001	00066	-0,081 0,007	-0,028 0,000	0,019 0,001	02163	-0,038 -0,020	-0,032 -0,022	0,015 -0,030	02164	-0,039 -0,060	-0,011 -0,015	0,027 0,047	03779	-0,022 -0,035	-0,029 -0,019	0,018 0,013
03783	-0,008 -0,008	-0,012 -0,005	0,013 0,005	03782	-0,013 0,002	-0,022 0,007	0,040 -0,006	04896	-0,016 -0,118	-0,032 -0,056	0,022 0,027	02165	-0,007 -0,002	-0,017 -0,010	0,009 0,024	02168	-0,011 -0,004	-0,005 0,002	0,011 0,000
03780	-0,001 -0,002	-0,004 -0,001	0,001 0,001	00067	0,003 0,001	0,003 0,002	-0,002 0,001	02167	0,004 -0,003	0,004 0,000	0,002 0,001	02602	-0,019 0,020	-0,012 0,006	0,028 0,000	02166	0,002 -0,003	0,003 -0,004	-0,001 0,006
Condizione carico (Abitazioni)																			
04895	0,002 0,099	-0,018 0,033	0,006 0,000	02162	-0,042 -0,005	-0,026 -0,030	-0,002 0,020	03778	-0,009 0,019	-0,027 0,003	0,016 -0,005	02601	0,006 0,038	0,000 0,011	0,024 0,001	03781	-0,035 0,009	-0,009 0,002	0,017 -0,002
02169	-0,041 0,007	-0,017 0,002	0,017 -0,001	00066	-0,057 0,007	-0,020 0,000	0,013 0,001	02163	-0,028 -0,014	-0,020 -0,018	0,012 -0,022	02164	-0,027 -0,043	-0,008 -0,013	0,020 0,038	03779	-0,016 -0,026	-0,022 -0,018	0,015 0,010
03783	-0,006 -0,006	-0,008 -0,005	0,010 0,004	03782	-0,011 0,003	-0,014 0,006	0,028 -0,004	04896	-0,012 -0,097	-0,028 -0,053	0,017 0,023	02165	-0,006 -0,001	-0,016 -0,009	0,007 0,018	02168	-0,009 -0,002	-0,003 0,001	0,008 0,000
03780	-0,001 -0,001	-0,003 -0,001	0,001 0,001	00067	0,002 0,001	0,002 0,001	-0,001 0,001	02167	0,003 -0,002	0,003 0,000	0,002 0,001	02602	-0,016 0,018	-0,008 0,005	0,019 0,001	02166	0,001 -0,003	0,001 -0,004	0,000 0,005
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
04895	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02162	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03778	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02601	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03781	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02169	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00066	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02163	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02164	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03779	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03783	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03782	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04896	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02165	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02168	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03780	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00067	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02167	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02602	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02166	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
04895	0,008 -0,006	-0,008 -0,002	0,002 0,000	02162	-0,011 -0,002	-0,013 0,000	-0,003 -0,002	03778	0,003 -0,003	-0,011 -0,001	0,005 -0,001	02601	0,008 -0,005	0,001 -0,002	0,010 -0,001	03781	-0,012 0,000	-0,004 0,000	0,007 0,000
02169	-0,017 -0,001	-0,007 0,000	0,007 0,000	00066	-0,022 0,004	-0,008 0,002	0,006 -0,002	02163	-0,005 -0,001	-0,009 0,000	0,002 0,000	02164	-0,008 -0,001	-0,004 0,003	0,004 0,001	03779	-0,004 0,000	-0,005 0,000	0,003 0,001
03783	-0,001 -0,001	-0,003 0,000	0,003 0,000	03782	0,000 -0,001	-0,006 -0,001	0,010 0,000	04896	-0,004 0,002	-0,005 0,002	0,003 0,000	02165	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,001 0,000	02168	-0,003 -0,001	-0,002 0,000	0,003 0,000
03780	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00067	0,001 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	02167	0,001 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	02602	-0,002 -0,001	-0,003 -0,001	0,007 -0,002	02166	0,001 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
04895	0,000 0,008	-0,001 0,003	0,000 0,000	02162	-0,003 0,000	-0,002 -0,003	0,000 0,002	03778	-0,001 0,002	-0,002 0,000	0,001 0,000	02601	0,000 0,003	0,000 0,001	0,002 0,000	03781	-0,003 0,001	-0,001 0,000	0,001 0,000
02169	-0,003 0,001	-0,001 0,000	0,001 0,000	00066	-0,005 0,001	-0,002 0,000	0,001 0,000	02163	-0,002 -0,001	-0,002 -0,002	0,001 -0,002	02164	-0,002 -0,004	-0,001 -0,001	0,002 0,003	03779	-0,001 -0,002	-0,002 -0,002	0,001 0,001
03783	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	03782	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,002 0,000	04896	-0,001 -0,008	-0,002 -0,005	0,001 0,002	02165	-0,001 0,000	-0,001 -0,001	0,001 0,002	02168	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000
03780	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00067	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02167	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02602	-0,001 0,002	-0,001 0,000	0,002 0,000	02166	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
04895	0,007 0,004	-0,005 0,000	-0,006 0,000	02162	-0,001 0,009	-0,002 0,004	-0,013 0,006	03778	0,004 0,007	-0,001 0,000	-0,011 0,003	02601	0,005 0,009	0,001 0,003	-0,005 0,000	03781	0,014 0,008	0,003 0,001	-0,005 0,000
02169	0,017 0,006	0,006 0,001	-0,006 0,000	00066	0,021 0,010	0,007 0,002	-0,004 0,000	02163	0,000 0,000	0,006 -0,005	-0,009 0,002	02164	0,000 0,002	0,012 -0,003	-0,003 0,014	03779	-0,001 -0,001	0,008 -0,014	-0,004 0,003
03783	0,001 0,001	0,005 -0,004	-0,005 0,001	03782	0,007 0,005	0,003 0,001	-0,010 0,001	04896	-0,002 -0,034	0,011 -0,040	0,000 0,012	02165	0,001 0,001	0,006 -0,008	0,000 0,003	02168	0,005 0,003	0,001 0,000	-0,003 0,001

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03780	0,001 0,000	0,002 -0,001	-0,001 0,001	00067	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	02167	0,001 0,001	-0,002 0,000	-0,001 0,000	02602	0,009 0,011	0,003 0,003	-0,005 0,001	02166	0,000 -0,001	0,000 -0,003	0,000 0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
04895	0,009 0,004	-0,005 0,000	-0,007 0,000	02162	-0,001 0,011	-0,002 0,005	-0,015 0,007	03778	0,004 0,008	-0,001 0,000	-0,013 0,004	02601	0,006 0,011	0,001 0,003	-0,006 0,000	03781	0,016 0,009	0,003 0,001	-0,006 0,000
02169	0,020 0,008	0,006 0,001	-0,007 0,000	00066	0,025 0,012	0,008 0,003	-0,005 0,000	02163	0,000 0,000	0,007 -0,006	-0,010 0,002	02164	0,000 0,002	0,014 -0,004	-0,004 0,016	03779	-0,002 -0,001	0,009 -0,016	-0,004 0,003
03783	0,001 0,001	0,006 -0,005	-0,006 0,002	03782	0,008 0,006	0,003 0,001	-0,011 0,001	04896	-0,003 -0,040	0,012 -0,047	0,000 0,014	02165	0,001 0,002	0,007 -0,009	0,000 0,004	02168	0,006 0,003	0,001 0,000	-0,004 0,001
03780	0,001 0,000	0,002 -0,001	-0,001 0,001	00067	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,001	02167	0,001 0,001	-0,002 -0,001	-0,001 0,001	02602	0,010 0,013	0,004 0,003	-0,006 0,001	02166	0,000 -0,001	0,000 -0,003	0,000 0,000
Piano Nervature					**Parete P3-4**							**Parete P3-4**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
04889	-0,012 -0,010	-0,092 -0,003	0,017 0,000	02275	-0,221 0,005	-0,135 0,010	-0,042 -0,001	03892	-0,072 0,000	-0,132 0,001	0,036 0,002	02575	0,000 -0,004	-0,003 -0,001	0,093 0,003	03895	-0,127 -0,005	-0,038 -0,001	0,065 0,002
02282	-0,133 -0,003	-0,060 -0,001	0,061 0,002	00068	-0,201 -0,008	-0,073 -0,002	0,047 0,002	02276	-0,196 0,005	-0,085 0,006	0,015 0,002	03897	-0,041 0,004	-0,025 0,000	0,008 -0,001	02279	0,010 0,000	0,031 0,001	-0,013 -0,002
03894	0,000 0,001	0,000 0,000	-0,012 0,000	02277	-0,415 0,018	-0,128 0,016	0,079 0,003	03893	-0,201 0,009	-0,050 0,000	0,027 -0,002	03896	-0,054 -0,001	-0,067 0,000	0,098 0,002	02281	-0,014 0,001	-0,013 -0,001	0,018 0,001
00069	0,006 0,000	0,013 0,000	-0,005 0,000	02280	0,030 0,001	0,001 0,000	0,001 0,000	02576	-0,068 -0,009	-0,032 -0,003	0,075 0,003	04890	-0,382 -0,001	0,023 -0,006	0,094 -0,002	02278	0,050 0,002	0,069 0,002	0,021 -0,004
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
04889	-0,009 -0,003	-0,037 -0,001	0,007 0,000	02275	-0,094 0,001	-0,052 0,003	-0,016 -0,001	03892	-0,031 0,000	-0,052 0,000	0,016 0,001	02575	0,003 -0,001	0,000 0,000	0,037 0,001	03895	-0,032 -0,002	-0,011 -0,001	0,026 0,001
02282	-0,027 -0,001	-0,021 0,000	0,021 0,001	00068	-0,055 -0,004	-0,023 -0,001	0,016 0,001	02276	-0,086 0,002	-0,033 0,002	0,007 0,001	03897	-0,015 0,002	-0,011 0,000	0,002 0,000	02279	0,006 0,000	0,013 0,000	-0,007 -0,001
03894	0,004 0,000	0,000 0,000	-0,005 0,000	02277	-0,191 0,007	-0,059 0,007	0,036 0,001	03893	-0,092 0,004	-0,021 0,001	0,013 -0,001	03896	-0,016 0,000	-0,024 0,000	0,039 0,001	02281	0,007 0,000	-0,004 0,000	0,007 0,000
00069	0,004 0,000	0,007 0,000	-0,002 0,000	02280	0,019 0,001	-0,001 0,000	0,001 0,000	02576	-0,015 -0,004	-0,011 -0,001	0,029 0,001	04890	-0,183 0,003	0,012 0,000	0,045 -0,002	02278	0,025 0,001	0,031 0,001	0,011 -0,002
Condizione carico (Abitazioni)																			
04889	-0,008 -0,007	-0,024 -0,002	0,005 0,000	02275	-0,063 0,000	-0,033 0,004	-0,011 -0,002	03892	-0,022 -0,002	-0,034 0,000	0,010 0,000	02575	0,001 -0,004	0,000 -0,001	0,024 0,001	03895	-0,020 -0,003	-0,007 -0,001	0,017 0,000
02282	-0,017 -0,002	-0,014 0,000	0,013 0,000	00068	-0,035 -0,003	-0,015 -0,001	0,011 0,000	02276	-0,058 0,001	-0,021 0,003	0,005 0,001	03897	-0,010 0,000	-0,007 0,001	0,001 0,000	02279	0,004 0,000	0,009 0,001	-0,004 0,000
03894	0,003 0,000	0,000 0,000	-0,004 0,000	02277	-0,128 0,002	-0,040 0,003	0,024 -0,002	03893	-0,062 0,001	-0,014 0,003	0,009 -0,001	03896	-0,011 -0,001	-0,015 -0,001	0,025 0,000	02281	0,005 -0,001	-0,003 0,000	0,004 0,000
00069	0,003 0,000	0,004 0,000	-0,001 0,000	02280	0,013 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	02576	-0,010 -0,004	-0,007 -0,001	0,019 0,001	04890	-0,125 0,005	0,008 0,006	0,031 -0,002	02278	0,016 0,000	0,020 0,002	0,008 -0,001
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
04889	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02275	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03892	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02575	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03895	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02282	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00068	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02276	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03897	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02279	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03894	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02277	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03893	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03896	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02281	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00069	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02280	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02576	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04890	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02278	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
04889	0,002 0,013	-0,010 0,004	0,002 0,000	02275	-0,022 0,002	-0,015 -0,003	-0,004 0,004	03892	-0,005 0,004	-0,014 0,001	0,005 0,001	02575	0,004 0,007	0,000 0,002	0,011 0,001	03895	-0,011 0,001	-0,004 0,000	0,008 0,000
02282	-0,011 0,002	-0,007 0,000	0,007 0,000	00068	-0,019 -0,003	-0,008 -0,002	0,005 0,002	02276	-0,019 0,001	-0,010 -0,001	0,002 -0,001	03897	-0,003 0,003	-0,003 -0,001	0,001 -0,001	02279	0,002 0,000	0,003 0,000	-0,002 -0,002
03894	0,001 0,001	0,000 0,000	-0,001 0,000	02277	-0,043 0,011	-0,014 0,010	0,009 0,007	03893	-0,020 0,008	-0,006 -0,003	0,003 -0,001	03896	-0,003 0,002	-0,007 0,001	0,011 0,000	02281	0,001 0,002	-0,001 0,000	0,002 0,000
00069	0,001 0,000	0,002 0,000	-0,001 0,000	02280	0,004 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	02576	-0,003 0,002	-0,003 0,001	0,008 0,002	04890	-0,039 -0,001	0,002 -0,011	0,010 -0,002	02278	0,005 0,002	0,007 -0,001	0,002 -0,004
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
04889	-0,001 -0,001	-0,002 0,000	0,000 0,000	02275	-0,005 0,000	-0,003 0,000	-0,001 0,000	03892	-0,002 0,000	-0,003 0,000	0,001 0,000	02575	0,000 0,000	0,000 0,000	0,002 0,000	03895	-0,002 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000
02282	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	00068	-0,003 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	02276	-0,005 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	03897	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	02279	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000
03894	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02277	-0,010 0,000	-0,003 0,000	0,002 0,000	03893	-0,005 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	03896	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,002 0,000	02281	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00069	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02280	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02576	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,002 0,000	04890	-0,009 0,001	0,001 0,001	0,002 0,000	02278	0,001 0,000	0,002 0,000	0,000 0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
04889	0,014 -0,003	-0,007 0,000	-0,007 0,000	02275	0,000 -0,002	-0,001 0,002	-0,017 -0,003	03892	0,008 -0,002	-0,003 0,000	-0,015 -0,001	02575	0,010 -0,005	0,001 -0,002	-0,007 0,000	03895	0,022 -0,003	0,004 -0,001	-0,007 0,000
02282	0,026 -0,003	0,008 0,000	-0,008 0,000	00068	0,031 -0,005	0,011 -0,001	-0,005 0,000	02276	0,003 0,000	0,007 0,003	-0,012 -0,001	03897	0,002 0,000	0,007 0,002	-0,009 -0,001	02279	0,000 0,000	0,001 0,001	-0,001 0,000
03894	0,002 0,000	0,003 0,000	-0,002 0,000	02277	0,001 -0,001	0,015 0,002	-0,008 -0,004	03893	0,000 0,001	0,015 0,005	-0,009 -0,001	03896	0,012 -0,002	0,003 0,000	-0,014 0,000	02281	0,009 -0,001	0,001 0,000	-0,005 0,000
00069	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	02280	0,002 0,000	-0,003 0,000	-0,001 0,000	02576	0,015 -0,005	0,005 -0,001	-0,007 0,000	04890	-0,001 0,012	0,025 0,014	-0,003 -0,004	02278	0,003 0,000	0,016 0,003	-0,002 -0,001
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
04889	0,016 -0,003	-0,008 0,000	-0,009 0,000	02275	0,000 -0,002	-0,002 0,002	-0,020 -0,003	03892	0,009 -0,002	-0,004 0,000	-0,017 -0,001	02575	0,012 -0,006	0,002 -0,002	-0,008 0,000	03895	0,025 -0,004	0,004 -0,001	-0,009 0,000
02282	0,030 -0,003	0,009 0,000	-0,010 0,000	00068	0,037 -0,005	0,012 -0,001	-0,006 0,000	02276	0,003 0,000	0,008 0,003	-0,014 -0,001	03897	0,002 0,000	0,008 0,002	-0,011 -0,001	02279	0,000 0,000	0,001 0,001	-0,001 0,000
03894	0,002 0,000	0,003 0,001	-0,003 0,000	02277	0,001 -0,001	0,017 0,002	-0,009 -0,005	03893	-0,001 0,001	0,018 0,006	-0,010 -0,001	03896	0,014 -0,002	0,003 0,000	-0,016 0,000	02281	0,011 -0,001	0,001 0,000	-0,005 0,000
00069	-0,001	0,000	0,001	02280	0,002	-0,003	-0,001	02576	0,017	0,006	-0,008	04890	-0,001	0,030	-0,003	02278	0,004	0,019	-0,002

Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,005	-0,001	0,000		0,014	0,016	-0,005		-0,001	0,003	-0,001
Piano Nervature					**Parete P4-6-17-34-P11**							**Parete P4-6**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
02074	-0,154	-0,054	0,005	02075	-0,216	-0,018	0,041	03801	-0,106	-0,055	0,048	00080	-0,077	-0,028	0,008	03806	-0,060	-0,055	0,071
	0,004	0,012	-0,003		0,006	0,005	-0,001		-0,003	-0,002	0,001		-0,015	-0,004	0,002		-0,001	0,000	0,000
03805	-0,119	-0,037	0,131	03803	-0,013	-0,015	0,007	02191	0,006	0,021	0,008	02192	-0,078	-0,017	0,038	02076	-0,384	-0,189	0,046
	-0,003	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,001		-0,014	-0,007	0,003
03802	-0,292	-0,190	0,118	03804	-0,213	-0,040	0,070	02813	-0,190	-0,070	0,047	00081	-0,314	-0,089	0,060	00062	0,007	0,009	-0,008
	-0,002	0,001	0,003		-0,004	-0,002	0,002		-0,009	-0,003	0,001		0,000	0,002	-0,001		0,000	0,000	0,000
02193	-0,236	-0,091	0,074	02190	0,014	0,012	0,000	02811	-0,045	0,006	0,046	02189	-0,002	-0,039	0,030	00049	-0,664	-0,274	0,202
	-0,004	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,001		-0,012	-0,004	0,002		0,000	0,000	0,001		0,017	0,008	-0,002
02188	-0,077	-0,251	0,148	02812	-0,111	-0,018	0,086												
	-0,001	0,001	0,000		0,003	0,001	0,001												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
02074	-0,063	-0,019	0,002	02075	-0,091	-0,002	0,017	03801	-0,042	-0,020	0,019	00080	-0,030	-0,011	0,003	03806	-0,022	-0,022	0,028
	0,001	0,004	-0,001		0,003	0,002	0,000		-0,002	-0,001	0,000		-0,005	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,000
03805	-0,041	-0,011	0,051	03803	-0,002	-0,006	0,003	02191	0,007	0,007	0,004	02192	-0,020	-0,006	0,015	02076	-0,166	-0,078	0,018
	-0,001	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,006	-0,003	0,002
03802	-0,128	-0,078	0,051	03804	-0,065	-0,012	0,028	02813	-0,061	-0,025	0,018	00081	-0,100	-0,030	0,021	00062	0,004	0,005	-0,003
	-0,001	0,000	0,001		-0,001	-0,001	0,001		-0,003	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02193	-0,069	-0,033	0,026	02190	0,007	0,004	0,000	02811	-0,014	0,004	0,018	02189	0,001	-0,014	0,012	00049	-0,296	-0,111	0,091
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,004	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,008	0,003	-0,001
02188	-0,031	-0,106	0,066	02812	-0,036	-0,006	0,033												
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000												
Condizione carico (Abitazioni)																			
02074	-0,041	-0,009	0,000	02075	-0,059	0,003	0,009	03801	-0,029	-0,012	0,009	00080	-0,022	-0,007	0,002	03806	-0,015	-0,012	0,016
	0,001	0,003	-0,001		0,002	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,000
03805	-0,026	-0,006	0,029	03803	-0,001	-0,003	0,001	02191	0,005	0,004	0,002	02192	-0,011	-0,003	0,008	02076	-0,107	-0,044	0,009
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,004	-0,002	0,002
03802	-0,086	-0,047	0,033	03804	-0,036	-0,006	0,016	02813	-0,036	-0,014	0,010	00081	-0,055	-0,017	0,011	00062	0,003	0,003	-0,002
	0,000	-0,001	0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02193	-0,037	-0,018	0,014	02190	0,004	0,003	0,000	02811	-0,013	0,002	0,009	02189	0,000	-0,008	0,007	00049	-0,201	-0,068	0,063
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,005	0,001	0,000
02188	-0,022	-0,070	0,046	02812	-0,023	-0,004	0,018												
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
02074	0,000	0,000	0,000	02075	0,000	0,000	0,000	03801	0,000	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	03806	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03805	0,000	0,000	0,000	03803	0,000	0,000	0,000	02191	0,000	0,000	0,000	02192	0,000	0,000	0,000	02076	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03802	0,000	0,000	0,000	03804	0,000	0,000	0,000	02813	0,000	0,000	0,000	00081	0,000	0,000	0,000	00062	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02193	0,000	0,000	0,000	02190	0,000	0,000	0,000	02811	0,000	0,000	0,000	02189	0,000	0,000	0,000	00049	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02188	0,000	0,000	0,000	02812	0,000	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
02074	-0,022	-0,013	0,003	02075	-0,032	-0,010	0,009	03801	-0,012	-0,010	0,012	00080	-0,007	-0,004	0,002	03806	-0,007	-0,013	0,014
	-0,001	0,001	-0,001		0,002	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
03805	-0,016	-0,007	0,027	03803	-0,002	-0,004	0,002	02191	0,002	0,005	0,002	02192	-0,012	-0,004	0,009	02076	-0,060	-0,040	0,010
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000
03802	-0,041	-0,038	0,020	03804	-0,037	-0,008	0,015	02813	-0,030	-0,013	0,010	00081	-0,059	-0,018	0,013	00062	0,002	0,002	-0,002
	0,000	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,002	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02193	-0,043	-0,019	0,016	02190	0,004	0,001	0,000	02811	0,001	0,002	0,011	02189	0,000	-0,009	0,006	00049	-0,095	-0,052	0,028
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,002	0,002	-0,001
02188	-0,011	-0,042	0,020	02812	-0,013	-0,002	0,018												
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
02074	-0,003	-0,001	0,000	02075	-0,005	0,000	0,001	03801	-0,002	-0,001	0,001	00080	-0,002	-0,001	0,000	03806	-0,001	-0,001	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03805	-0,002	0,000	0,002	03803	0,000	0,000	0,000	02191	0,000	0,000	0,000	02192	-0,001	0,000	0,001	02076	-0,009	-0,004	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03802	-0,007	-0,004	0,003	03804	-0,003	0,000	0,001	02813	-0,003	-0,001	0,001	00081	-0,004	-0,001	0,001	00062	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02193	-0,003	-0,001	0,001	02190	0,000	0,000	0,000	02811	-0,001	0,000	0,001	02189	0,000	-0,001	0,001	00049	-0,017	-0,006	0,005
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
02188	-0,002	-0,006	0,004	02812	-0,002	0,000	0,002												
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
02074	0,000	0,000	-0,001	02075	-0,001	0,000	0,000	03801	0,000	0,001	-0,001	00080	0,001	-0,001	0,000	03806	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03805	-0,001	0,001	-0,001	03803	0,000	0,000	0,000	02191	0,000	0,000	0,000	02192	0,000	0,000	0,000	02076	0,002	-0,002	-0,003
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001
03802	-0,002	0,001	0,001	03804	0,001	0,001	-0,001	02813	0,000	0,000	0,000	00081	0,002	0,001	-0,001	00062	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02193	0,002	0,001	-0,001	02190	0,000	0,000	0,000	02811	-0,002	0,000	0,000	02189	0,000	-0,001	0,000	00049	-0,007	0,001	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,002	0,001
02188	-0,002	-0,004	0,003	02812	-0,002	0,000	-0,001												
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
02074	0,001	0,000	-0,001	02075	-0,002	0,000	0,000	03801	0,000	0,001	-0,001	00080	0,001	-0,001	0,000	03806	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03805	-0,001	0,001	-0,001	03803	0,000	0,000	0,000	02191	0,000	0,000	0,000	02192	0,000	0,000	0,000	02076	0,002	-0,003	-0,004

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001
03802	-0,002	0,001	0,001	03804	0,001	0,001	-0,001	02813	0,000	0,000	-0,001	00081	0,003	0,001	-0,001	00062	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02193	0,002	0,001	-0,001	02190	0,000	0,000	0,000	02811	-0,003	0,000	0,000	02189	0,000	-0,001	0,000	00049	-0,009	0,001	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,002	0,001
02188	-0,002	-0,005	0,003	02812	-0,002	0,000	-0,001												
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Piano Nervature					**Parete P4-6-17-34-P11**							**Parete 6-17**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
00077	-0,085	-0,027	0,024	01972	-0,207	-0,082	0,024	03766	-0,141	-0,080	0,090	02627	-0,092	-0,005	0,111	01971	-0,299	-0,057	0,057
	0,000	0,008	0,011		0,007	0,034	-0,013		0,001	-0,001	0,000		-0,039	-0,017	0,010		0,010	0,016	0,018
02161	-0,028	-0,201	-0,128	00049	-0,644	-0,253	-0,172	03768	-0,273	-0,169	-0,124	03777	-0,098	-0,111	0,144	03776	-0,109	-0,025	0,210
	-0,001	0,002	0,000		0,019	0,014	0,003		-0,002	0,003	-0,003		0,011	0,002	-0,007		0,001	-0,003	0,006
02076	-0,389	-0,159	-0,067	02075	-0,215	-0,016	-0,049	01970	-0,533	-0,279	0,092	03767	-0,374	-0,324	0,215	03769	-0,106	-0,052	-0,072
	-0,014	-0,006	-0,001		0,006	0,005	0,001		-0,016	-0,018	-0,015		0,060	0,008	0,006		-0,003	-0,001	-0,001
02074	-0,151	-0,049	-0,028	00080	-0,072	-0,018	-0,020	02634	-0,083	-0,010	-0,083	02160	-0,008	0,094	-0,009	03771	-0,075	-0,031	-0,103
	0,004	0,011	0,003		-0,015	-0,004	-0,001		-0,012	-0,004	-0,001		0,001	0,000	-0,001		-0,001	0,001	0,000
00054	-0,880	-0,462	0,186	02154	-0,049	-0,386	0,146	03770	-0,101	-0,005	-0,153	02633	-0,151	-0,037	-0,093	02159	0,001	0,085	-0,025
	0,344	0,090	-0,050		-0,002	0,003	-0,058		-0,002	-0,001	-0,002		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	-0,001
03772	-0,070	-0,012	-0,058	02157	0,023	0,116	0,019	02158	0,017	0,148	-0,014	03774	-0,021	0,046	0,016	02632	-0,238	-0,048	-0,051
	0,000	-0,002	-0,001		0,000	-0,001	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,001	-0,001	-0,001		-0,006	-0,003	0,000
03773	-0,142	-0,002	0,032	02631	-0,220	-0,039	-0,001	02628	-0,150	-0,039	0,137	02155	-0,020	0,024	0,021	02156	0,002	0,037	0,045
	-0,001	0,003	0,000		0,007	0,001	0,001		-0,007	-0,001	0,002		0,001	0,006	-0,011		0,002	0,000	-0,001
03775	-0,074	-0,045	0,106	02630	-0,216	-0,031	0,042	02629	-0,239	-0,056	0,090								
	0,004	-0,003	0,000		0,009	0,002	0,000		-0,007	-0,003	0,000								
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
00077	-0,037	-0,012	0,011	01972	-0,097	-0,042	0,013	03766	-0,062	-0,039	0,046	02627	-0,032	0,000	0,054	01971	-0,143	-0,035	0,029
	-0,005	0,001	0,004		0,003	0,015	-0,006		0,000	0,000	0,000		-0,015	-0,006	0,003		0,004	0,006	0,010
02161	-0,009	-0,078	-0,055	00049	-0,279	-0,102	-0,076	03768	-0,117	-0,068	-0,055	03777	-0,044	-0,068	0,071	03776	-0,042	-0,013	0,104
	-0,001	0,001	0,000		0,009	0,006	0,002		-0,001	0,001	-0,001		0,005	0,001	-0,003		0,001	-0,001	0,002
02076	-0,170	-0,066	-0,031	02075	-0,089	-0,001	-0,021	01970	-0,261	-0,154	0,046	03767	-0,183	-0,176	0,088	03769	-0,042	-0,019	-0,029
	-0,006	-0,002	-0,001		0,003	0,002	0,001		-0,011	-0,013	-0,008		0,029	0,003	0,004		-0,001	0,000	0,000
02074	-0,062	-0,016	-0,012	00080	-0,029	-0,007	-0,008	02634	-0,030	-0,003	-0,032	02160	0,000	0,044	-0,003	03771	-0,029	-0,010	-0,042
	0,000	0,003	0,001		-0,005	-0,001	0,000		-0,004	-0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00054	-0,438	-0,247	0,117	02154	-0,024	-0,210	0,090	03770	-0,037	0,000	-0,060	02633	-0,054	-0,013	-0,035	02159	0,004	0,036	-0,008
	0,175	0,045	-0,025		-0,001	0,000	-0,029		-0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001
03772	-0,022	-0,006	-0,019	02157	0,012	0,038	0,009	02158	0,008	0,060	-0,005	03774	-0,004	0,013	0,011	02632	-0,089	-0,019	-0,017
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		-0,002	-0,001	0,000
03773	-0,049	-0,002	0,023	02631	-0,080	-0,015	0,005	02628	-0,056	-0,016	0,068	02155	-0,009	-0,007	0,011	02156	0,004	0,002	0,022
	0,000	0,001	0,000		0,003	0,001	0,000		-0,002	0,000	0,001		0,000	0,003	-0,005		0,001	0,000	-0,001
03775	-0,025	-0,029	0,053	02630	-0,076	-0,009	0,024	02629	-0,092	-0,024	0,045								
	0,002	-0,001	0,000		0,004	0,001	0,000		-0,002	-0,001	0,000								
Condizione carico (Abitazioni)																			
00077	-0,032	-0,011	0,010	01972	-0,090	-0,047	0,013	03766	-0,056	-0,042	0,045	02627	-0,025	0,000	0,053	01971	-0,133	-0,051	0,028
	-0,006	0,000	0,003		0,003	0,013	-0,006		0,000	0,000	0,000		-0,014	-0,006	0,003		0,004	0,005	0,009
02161	-0,001	-0,025	-0,030	00049	-0,168	-0,041	-0,045	03768	-0,072	-0,029	-0,031	03777	-0,040	-0,090	0,069	03776	-0,037	-0,020	0,101
	0,000	0,001	0,000		0,008	0,007	0,002		0,000	0,002	-0,001		0,005	0,001	-0,003		0,001	-0,001	0,002
02076	-0,111	-0,034	-0,021	02075	-0,056	0,003	-0,013	01970	-0,243	-0,173	0,043	03767	-0,171	-0,197	0,084	03769	-0,030	-0,011	-0,015
	-0,004	-0,002	0,000		0,002	0,002	0,001		-0,010	-0,012	-0,008		0,027	0,002	0,003		-0,001	0,000	0,000
02074	-0,040	-0,007	-0,006	00080	-0,021	-0,005	-0,005	02634	-0,024	-0,004	-0,017	02160	0,003	0,039	0,001	03771	-0,018	0,001	-0,022
	0,001	0,003	0,001		-0,003	-0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,001	0,000
00054	-0,411	-0,271	0,109	02154	-0,025	-0,235	0,084	03770	-0,028	0,000	-0,031	02633	-0,041	-0,009	-0,016	02159	0,002	0,027	-0,001
	0,162	0,041	-0,023		-0,001	0,000	-0,027		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001
03772	-0,016	-0,005	-0,003	02157	0,011	0,005	0,008	02158	0,004	0,040	-0,002	03774	-0,003	-0,003	0,017	02632	-0,070	-0,015	-0,004
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		-0,001	-0,001	0,000
03773	-0,039	-0,006	0,036	02631	-0,064	-0,014	0,016	02628	-0,046	-0,014	0,068	02155	-0,012	-0,043	0,013	02156	0,004	-0,028	0,024
	0,000	0,001	0,000		0,003	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,002	-0,005		0,001	0,000	-0,001
03775	-0,021	-0,041	0,055	02630	-0,059	-0,004	0,030	02629	-0,077	-0,023	0,046								
	0,002	-0,001	0,000		0,003	0,001	0,000		-0,002	-0,001	0,000								
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
00077	0,000	0,000	0,000	01972	0,000	0,000	0,000	03766	0,000	0,000	0,000	02627	0,000	0,000	0,000	01971	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02161	0,000	0,000	0,000	00049	0,000	0,000	0,000	03768	0,000	0,000	0,000	03777	0,000	0,000	0,000	03776	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02076	0,000	0,000	0,000	02075	0,000	0,000	0,000	01970	0,000	0,000	0,000	03767	0,000	0,000	0,000	03769	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02074	0,000	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	02634	0,000	0,000	0,000	02160	0,000	0,000	0,000	03771	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00054	0,000	0,000	0,000	02154	0,000	0,000	0,000	03770	0,000	0,000	0,000	02633	0,000	0,000	0,000	02159	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03772	0,000	0,000	0,000	02157	0,000	0,000	0,000	02158	0,000	0,000	0,000	03774	0,000	0,000	0,000	02632	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03773	0,000	0,000	0,000	02631	0,000	0,000	0,000	02628	0,000	0,000	0,000	02155	0,000	0,000	0,000	02156	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03775	0,000	0,000	0,000	02630	0,000	0,000	0,000	02629	0,000	0,000	0,000								
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000								
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
00077	-0,003	0,000	0,000	01972	0,000	0,012	-0,001	03766	-0,002	0,008	-0,004	02627	-0,007	-0,001	-0,003	01971	0,001	0,026	-0,001
	0,002	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,001		0,000	0,001	0,000
02161	-0,010	-0,066	-0,027	00049	-0,116	-0,075	-0,033	03768	-0,046	-0,049	-0,026	03777	-0,001	0,039	-0,004	03776	-0,004	0,011	-0,007
	0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02076	-0,059	-0,039	-0,011	02075	-0,034	-0,009	-0,010	01970	0,003	0,044	-0,001	03767	0,001	0,048	-0,003	03769	-0,010	-0,009	-0,018
	-0,001	-0,001	0,000		0,002	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
02074	-0,022 -0,001	-0,012 0,001	-0,008 0,001	00080	-0,006 -0,003	-0,001 -0,001	-0,004 0,000	02634	-0,002 -0,003	0,001 -0,001	-0,020 0,000	02160	-0,005 0,000	0,001 0,000	-0,005 0,000	03771	-0,012 0,000	-0,016 0,000	-0,025 0,000
00054	0,006 -0,001	0,060 0,001	-0,001 0,000	02154	0,004 0,000	0,058 0,001	-0,001 0,000	03770	-0,007 0,000	0,000 0,000	-0,036 0,000	02633	-0,012 0,000	-0,005 0,000	-0,024 0,000	02159	0,001 0,000	0,009 0,000	-0,010 0,000
03772	-0,006 0,000	-0,001 0,000	-0,022 0,000	02157	0,001 0,000	0,044 0,000	0,000 0,000	02158	0,005 0,000	0,023 0,000	-0,004 0,000	03774	-0,001 0,000	0,021 0,000	-0,010 0,000	02632	-0,018 -0,001	-0,004 0,000	-0,018 0,000
03773	-0,010 0,000	0,005 0,000	-0,021 0,000	02631	-0,015 0,000	0,000 0,000	-0,016 0,000	02628	-0,009 -0,001	-0,001 0,000	-0,007 0,000	02155	0,005 0,000	0,053 0,000	-0,004 0,000	02156	0,000 0,000	0,042 0,000	-0,004 0,000
03775	-0,002 0,000	0,020 0,000	-0,009 0,000	02630	-0,018 0,000	-0,006 0,000	-0,011 0,000	02629	-0,013 0,000	0,001 0,000	-0,007 0,000								
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
00077	-0,003 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	01972	-0,007 0,000	-0,004 0,001	0,001 0,000	03766	-0,004 0,000	-0,003 0,000	0,004 0,000	02627	-0,002 -0,001	0,000 0,000	0,004 0,000	01971	-0,011 0,000	-0,004 0,000	0,002 0,001
02161	0,000 0,000	-0,002 0,000	-0,003 0,000	00049	-0,014 0,001	-0,003 0,001	-0,004 0,000	03768	-0,006 0,000	-0,002 0,000	-0,003 0,000	03777	-0,003 0,000	-0,007 0,000	0,005 0,000	03776	-0,003 0,000	-0,002 0,000	0,008 0,000
02076	-0,009 0,000	-0,003 0,000	-0,002 0,000	02075	-0,005 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	01970	-0,019 -0,001	-0,014 -0,001	0,003 -0,001	03767	-0,013 0,002	-0,015 0,000	0,007 0,000	03769	-0,002 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000
02074	-0,003 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00080	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02634	-0,002 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	02160	0,000 0,000	0,003 0,000	0,000 0,000	03771	-0,001 0,000	0,000 0,000	-0,002 0,000
00054	-0,032 0,013	-0,021 0,003	0,009 -0,002	02154	-0,002 0,000	-0,018 0,000	0,007 -0,002	03770	-0,002 0,000	0,000 0,000	-0,003 0,000	02633	-0,003 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	02159	0,000 0,000	0,002 0,000	0,000 0,000
03772	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02157	0,001 0,000	0,001 0,000	0,001 0,000	02158	0,000 0,000	0,003 0,000	0,000 0,000	03774	0,000 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	02632	-0,006 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
03773	-0,003 0,000	0,000 0,000	0,003 0,000	02631	-0,005 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	02628	-0,004 0,000	-0,001 0,000	0,005 0,000	02155	-0,001 0,000	-0,003 0,000	0,001 0,000	02156	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,002 0,000
03775	-0,002 0,000	-0,003 0,000	0,004 0,000	02630	-0,005 0,000	0,000 0,000	0,002 0,000	02629	-0,006 0,000	-0,002 0,000	0,004 0,000								
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
00077	-0,001 0,001	-0,001 0,000	-0,001 0,000	01972	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,002 0,000	03766	-0,001 0,000	-0,001 0,000	-0,002 0,000	02627	-0,002 0,000	-0,001 0,000	-0,002 0,000	01971	0,000 0,000	-0,003 0,000	-0,001 0,000
02161	0,000 0,000	-0,025 0,000	0,001 0,000	00049	0,001 0,001	-0,031 0,002	-0,001 0,001	03768	-0,001 0,000	-0,025 0,001	-0,002 0,000	03777	0,000 0,000	-0,005 0,000	-0,002 0,000	03776	-0,002 0,000	-0,003 0,000	-0,004 0,000
02076	-0,006 0,000	-0,020 0,000	-0,004 0,001	02075	-0,001 0,000	-0,013 0,000	-0,001 0,000	01970	0,000 0,000	-0,004 0,000	-0,001 0,000	03767	0,000 0,000	-0,004 0,000	-0,001 0,000	03769	0,001 0,000	-0,005 0,000	-0,002 0,000
02074	-0,001 0,000	-0,006 0,001	-0,001 0,000	00080	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02634	0,005 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	02160	-0,002 0,000	-0,024 0,000	-0,001 0,000	03771	0,000 0,000	-0,019 0,000	-0,002 0,000
00054	0,001 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	02154	0,000 0,000	-0,003 0,000	-0,001 0,000	03770	0,002 0,000	-0,007 0,000	-0,004 0,000	02633	0,005 0,000	0,001 0,000	-0,005 0,000	02159	0,000 0,000	-0,020 0,000	-0,002 0,000
03772	0,001 0,000	-0,011 0,000	-0,004 0,000	02157	-0,001 0,000	-0,013 0,000	-0,001 0,000	02158	0,000 0,000	-0,020 0,000	0,000 0,000	03774	0,000 0,000	-0,013 0,000	-0,003 0,000	02632	0,001 0,000	-0,002 0,000	-0,004 0,000
03773	0,000 0,000	-0,004 0,000	-0,006 0,000	02631	0,001 0,000	0,001 0,000	-0,003 0,000	02628	-0,001 0,000	0,000 0,000	-0,003 0,000	02155	0,000 0,000	-0,009 0,000	0,000 0,000	02156	0,000 0,000	-0,010 0,000	-0,002 0,000
03775	0,000 0,000	-0,006 0,000	-0,004 0,000	02630	-0,001 0,000	0,000 0,000	-0,004 0,000	02629	-0,003 0,000	-0,001 0,000	-0,003 0,000								
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
00077	-0,001 0,001	-0,001 0,000	-0,001 0,000	01972	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,002 0,000	03766	-0,001 0,000	-0,002 0,000	-0,003 0,000	02627	-0,002 0,000	-0,001 0,000	-0,003 0,000	01971	0,000 0,000	-0,003 0,000	-0,002 0,000
02161	0,000 0,000	-0,029 0,000	0,001 0,000	00049	0,001 0,001	-0,036 0,002	-0,001 0,001	03768	-0,001 0,000	-0,029 0,001	-0,002 0,000	03777	0,000 0,000	-0,006 0,000	-0,003 0,000	03776	-0,002 0,000	-0,003 0,000	-0,005 0,000
02076	-0,007 0,000	-0,023 0,000	-0,005 0,001	02075	-0,001 0,000	-0,015 0,000	-0,001 0,000	01970	0,000 0,000	-0,004 0,000	-0,001 0,000	03767	0,000 0,000	-0,004 0,000	-0,002 0,000	03769	0,001 0,000	-0,006 0,000	-0,003 0,000
02074	-0,001 0,000	-0,007 0,001	-0,001 0,000	00080	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02634	0,006 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	02160	-0,002 0,000	-0,028 0,000	-0,002 0,000	03771	0,000 0,000	-0,023 0,000	-0,002 0,000
00054	0,002 0,000	-0,003 0,000	-0,001 0,000	02154	0,001 0,000	-0,004 0,000	-0,001 0,000	03770	0,003 0,000	-0,008 0,000	-0,005 0,000	02633	0,006 0,000	0,001 0,000	-0,005 0,000	02159	0,000 0,000	-0,023 0,000	-0,002 0,000
03772	0,001 0,000	-0,013 0,000	-0,005 0,000	02157	-0,001 0,000	-0,015 0,000	-0,001 0,000	02158	0,000 0,000	-0,023 0,000	0,000 0,000	03774	0,000 0,000	-0,015 0,000	-0,004 0,000	02632	0,001 0,000	-0,002 0,000	-0,004 0,000
03773	0,000 0,000	-0,004 0,000	-0,007 0,000	02631	0,001 0,000	0,001 0,000	-0,004 0,000	02628	-0,001 0,000	0,001 0,000	-0,003 0,000	02155	0,000 0,000	-0,011 0,000	0,000 0,000	02156	0,000 0,000	-0,012 0,000	-0,002 0,000
03775	0,000 0,000	-0,007 0,000	-0,004 0,000	02630	-0,001 0,000	-0,001 0,000	-0,005 0,000	02629	-0,003 0,000	-0,002 0,000	-0,003 0,000								
Piano Nervature					**Parete P4-6-17-34-P11**							**Parete 17-34**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01777	-0,153 0,012	-0,045 0,010	0,054 0,001	03834	-0,101 0,002	-0,037 0,001	0,109 0,002	00096	-0,072 -0,015	-0,007 -0,004	0,039 0,000	01776	-0,228 0,012	-0,005 0,008	0,066 0,004	02645	-0,070 -0,005	-0,001 -0,002	0,118 0,001
02236	-0,065 -0,002	-0,419 -0,001	-0,167 0,059	04893	-0,936 0,346	-0,468 0,090	-0,198 0,054	03836	-0,391 0,059	-0,317 0,004	-0,240 -0,006	03848	-0,085 0,008	-0,006 0,001	0,143 -0,004	03847	-0,080 0,004	0,007 0,001	0,203 0,003
02237	-0,521 -0,018	-0,277 -0,028	-0,085 0,018	02238	-0,303 0,009	-0,043 0,011	-0,076 -0,019	01775	-0,394 -0,021	-0,161 -0,015	0,067 -0,002	03835	-0,296 0,032	-0,180 0,005	0,151 0,004	03837	-0,128 -0,001	-0,074 -0,003	-0,122 0,000
02239	-0,208 0,007	-0,073 0,036	-0,045 0,013	04901	-0,071 0,002	-0,025 0,012	-0,034 -0,015	02635	-0,080 -0,052	0,004 -0,022	-0,138 -0,010	02235	-0,025 0,000	0,072 0,005	-0,029 0,012	03839	-0,107 0,011	-0,084 0,000	-0,174 0,007
00031	-0,714 0,191	-0,289 0,052	0,195 -0,033	02226	-0,046 -0,001	-0,248 0,003	0,157 -0,033	03838	-0,097 0,001	-0,008 -0,005	-0,255 -0,006	02636	-0,141 -0,007	-0,046 -0,001	-0,162 0,001	02234	0,002 0,002	0,102 0,000	-0,066 0,002
03840	-0,071 0,004	-0,003 -0,003	-0,153 0,000	03841	-0,142 0,001	0,030 0,001	-0,125 0,003	03842	-0,021 0,001	0,156 0,000	-0,060 0,002	02637	-0,180 -0,001	-0,037 -0,001	-0,116 0,003	02644	-0,134 0,001	-0,031 0,000	0,136 0,002
02643	-0,177 0,001	-0,026 0,001	0,091 0,003	02639	-0,208 -0,015	-0,062 -0,003	-0,046 -0,004	02638	-0,185 0,024	-0,021 0,005	-0,098 -0,004	02233	0,032 0,000	0,206 0,000	-0,029 0,002	02232	0,013 0,000	0,327 0,001	0,009 0,002
03846	-0,066 0,003	0,037 0,000	0,126 0,001	02640	-0,213 0,001	-0,019 0,001	-0,013 0,001	03843	-0,064 0,001	0,104 0,000	-0,013 0,001	02227	-0,016 0,000	0,148 0,005	0,020 -0,006	02228	0,001 0,001	0,163 0,001	0,053 -0,001
02231	-0,001 0,000	0,283 0,000	-0,007 0,001	03844	-0,139 0,001	0,040 -0,002	0,067 0,002	03845	-0,021 0,001	0,183 -0,001	0,040 0,001	02642	-0,181 -0,013	-0,040 -0,003	0,080 0,000	02230	0,017 0,000	0,339 0,000	-0,013 0,000
02641	-0,210 -0,002	-0,042 0,000	0,029 0,000	02229	0,030 0,000	0,257 0,000	0,026 0,000												

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01777	-0,063 0,003	-0,015 0,001	0,024 0,001	03834	-0,040 0,000	-0,013 0,000	0,047 0,001	00096	-0,028 -0,004	-0,002 -0,001	0,016 0,000	01776	-0,096 0,006	0,002 0,003	0,030 0,002	02645	-0,023 -0,001	0,001 0,000	0,049 0,000
02236	-0,032 -0,001	-0,229 -0,001	-0,102 0,029	04893	-0,464 0,176	-0,254 0,047	-0,127 0,027	03836	-0,192 0,029	-0,176 0,002	-0,098 -0,003	03848	-0,034 0,003	-0,001 0,000	0,061 -0,002	03847	-0,027 0,002	0,006 0,001	0,085 0,001
02237	-0,256 -0,012	-0,154 -0,017	-0,043 0,009	02238	-0,145 0,004	-0,029 0,004	-0,037 -0,010	01775	-0,174 -0,012	-0,070 -0,009	0,033 0,000	03835	-0,129 0,013	-0,078 0,001	0,068 0,002	03837	-0,058 -0,001	-0,037 -0,001	-0,059 0,000
02239	-0,098 0,003	-0,038 0,015	-0,022 0,006	04901	-0,032 -0,005	-0,011 0,002	-0,016 -0,005	02635	-0,028 -0,020	0,003 -0,008	-0,066 -0,003	02235	-0,011 0,000	0,010 0,002	-0,015 0,005	03839	-0,048 0,005	-0,058 0,000	-0,084 0,003
00031	-0,314 0,084	-0,126 0,021	0,088 -0,013	02226	-0,018 -0,001	-0,106 0,000	0,069 -0,014	03838	-0,038 0,001	-0,007 -0,002	-0,122 -0,002	02636	-0,054 -0,004	-0,018 -0,001	-0,078 0,000	02234	0,004 0,001	0,027 0,000	-0,031 0,001
03840	-0,025 0,002	-0,013 -0,001	-0,073 0,000	03841	-0,049 0,001	0,011 0,001	-0,060 0,001	03842	-0,004 0,001	0,056 0,000	-0,029 0,001	02637	-0,070 0,001	-0,017 0,000	-0,055 0,001	02644	-0,047 0,002	-0,012 0,000	0,056 0,000
02643	-0,063 0,001	-0,010 0,000	0,037 0,001	02639	-0,077 -0,005	-0,024 -0,001	-0,025 -0,001	02638	-0,064 0,009	-0,006 0,002	-0,047 -0,001	02233	0,016 0,000	0,073 0,000	-0,013 0,001	02232	0,006 0,000	0,130 0,001	0,003 0,001
03846	-0,020 0,002	0,016 0,000	0,051 0,000	02640	-0,079 0,001	-0,008 0,000	-0,008 0,000	03843	-0,018 0,001	0,040 0,000	-0,010 0,000	02227	-0,005 0,000	0,066 0,002	0,008 -0,003	02228	0,003 0,000	0,070 0,001	0,021 0,000
02231	0,003 0,000	0,113 0,000	-0,004 0,000	03844	-0,046 0,001	0,018 -0,001	0,025 0,000	03845	-0,004 0,001	0,075 0,000	0,015 0,000	02642	-0,062 -0,004	-0,014 -0,001	0,031 0,000	02230	0,009 0,000	0,138 0,000	-0,006 0,000
02641	-0,073 0,000	-0,015 0,000	0,010 0,000	02229	0,014 0,000	0,109 0,000	0,011 0,000												
Condizione carico (Abitazioni)																			
01777	-0,044 0,002	-0,008 0,002	0,017 0,000	03834	-0,028 0,000	-0,008 0,000	0,033 0,001	00096	-0,021 -0,004	-0,001 -0,001	0,012 0,000	01776	-0,066 0,004	0,006 0,002	0,022 0,001	02645	-0,018 -0,001	0,001 -0,001	0,034 0,000
02236	-0,031 -0,001	-0,250 -0,001	-0,094 0,027	04893	-0,431 0,163	-0,274 0,042	-0,117 0,025	03836	-0,177 0,027	-0,196 0,002	-0,091 -0,003	03848	-0,023 0,002	0,008 0,000	0,041 -0,001	03847	-0,020 0,001	0,006 0,000	0,058 0,001
02237	-0,239 -0,011	-0,173 -0,016	-0,041 0,009	02238	-0,135 0,003	-0,046 0,004	-0,034 -0,009	01775	-0,122 -0,008	-0,041 -0,007	0,025 0,000	03835	-0,087 0,009	-0,042 0,001	0,046 0,002	03837	-0,053 -0,001	-0,040 -0,001	-0,055 0,000
02239	-0,090 0,003	-0,043 0,013	-0,020 0,006	04901	-0,028 -0,006	-0,011 0,001	-0,014 -0,005	02635	-0,023 -0,017	0,003 -0,007	-0,061 -0,003	02235	-0,013 0,000	-0,029 0,002	-0,016 0,005	03839	-0,044 0,005	-0,082 0,000	-0,079 0,003
00031	-0,210 0,058	-0,069 0,014	0,058 -0,009	02226	-0,010 0,000	-0,053 0,000	0,044 -0,010	03838	-0,034 0,001	-0,015 -0,002	-0,114 -0,002	02636	-0,046 -0,004	-0,016 -0,001	-0,075 0,000	02234	0,004 0,001	-0,009 0,000	-0,030 0,001
03840	-0,022 0,002	-0,029 -0,001	-0,070 0,000	03841	-0,042 0,001	0,003 0,000	-0,060 0,001	03842	-0,004 0,001	0,027 0,000	-0,029 0,001	02637	-0,063 0,001	-0,018 0,000	-0,053 0,001	02644	-0,035 0,001	-0,008 0,000	0,037 0,000
02643	-0,048 0,001	-0,007 0,000	0,024 0,001	02639	-0,065 -0,004	-0,020 -0,001	-0,028 -0,001	02638	-0,053 0,008	-0,003 0,002	-0,045 -0,001	02233	0,013 0,000	0,031 0,000	-0,011 0,001	02232	0,003 0,000	0,089 0,001	0,001 0,001
03846	-0,015 0,001	0,015 0,000	0,033 0,000	02640	-0,066 0,001	-0,008 0,000	-0,012 0,000	03843	-0,015 0,001	0,025 0,000	-0,015 0,000	02227	-0,001 0,000	0,060 0,001	0,004 -0,002	02228	0,002 0,000	0,059 0,001	0,014 0,000
02231	0,002 0,000	0,079 0,000	-0,007 0,000	03844	-0,037 0,001	0,013 0,000	0,011 0,000	03845	-0,004 0,000	0,057 0,000	0,007 0,000	02642	-0,050 -0,003	-0,012 -0,001	0,018 0,000	02230	0,008 0,000	0,101 0,000	-0,005 0,000
02641	-0,057 0,000	-0,011 0,000	0,001 0,000	02229	0,010 0,000	0,087 0,000	0,007 0,000												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01777	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03834	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00096	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01776	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02645	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02236	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04893	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03836	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03848	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03847	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02237	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02238	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01775	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03835	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03837	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02239	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04901	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02635	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02235	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03839	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00031	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02226	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03838	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02636	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02234	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03840	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03841	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03842	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02637	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02644	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02643	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02639	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02638	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02233	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02232	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03846	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02640	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03843	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02227	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02228	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02231	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03844	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03845	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02642	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02230	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02641	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02229	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01777	-0,016 0,000	-0,008 -0,001	0,006 0,001	03834	-0,009 0,001	-0,006 0,000	0,014 0,000	00096	-0,005 0,002	-0,001 0,000	0,004 0,000	01776	-0,026 0,002	-0,006 0,000	0,008 0,000	02645	-0,003 0,002	0,001 0,001	0,015 0,000
02236	0,003 0,000	0,055 0,000	0,001 0,000	04893	0,004 -0,001	0,057 0,000	0,000 0,000	03836	0,001 0,000	0,047 0,000	0,002 0,000	03848	-0,010 0,001	-0,013 0,000	0,020 -0,001	03847	-0,005 0,001	-0,001 0,000	0,027 0,000
02237	0,002 0,000	0,043 0,000	0,000 0,000	02238	0,001 0,000	0,026 0,000	0,000 0,000	01775	-0,043 -0,002	-0,029 -0,002	0,006 0,000	03835	-0,037 0,004	-0,039 0,000	0,021 0,000	03837	0,000 0,000	0,008 0,000	0,001 0,000
02239	0,000 0,000	0,012 0,000	0,000 0,000	04901	-0,002 0,002	0,001 0,001	-0,001 0,000	02635	-0,004 -0,001	0,000 -0,001	0,001 0,000	02235	0,004 0,000	0,054 0,000	0,003 0,000	03839	0,000 0,000	0,040 0,000	0,002 0,000
00031	-0,095 0,021	-0,061 0,005	0,027 -0,004	02226	-0,010 0,000	-0,058 0,000	0,024 -0,004	03838	-0,001 0,000	0,012 0,000	0,003 0,000	02636	-0,004 0,000	-0,002 0,000	0,004 0,000	02234	0,000 0,000	0,047 0,000	0,002 0,000
03840	-0,001 0,000	0,024 0,000	0,004 0,000	03841	-0,004 0,000	0,010 0,000	0,007 0,000	03842	-0,001 0,000	0,034 0,000	0,004 0,000	02637	-0,002 -0,001	0,004 0,000	0,002 0,000	02644	-0,010 0,001	-0,003 0,000	0,019 0,000
02643	-0,013 0,001	-0,002 0,000	0,013 0,000	02639	-0,007 0,000	-0,002 0,000	0,007 0,000	02638	-0,009 0,001	-0,003 0,000	0,003 0,000	02233	0,002 0,000	0,050 0,000	-0,001 0,000	02232	0,003 0,000	0,043 0,000	0,003 0,000
03846	-0,005 0,001	-0,001 0,000	0,019 0,000	02640	-0,009 0,000	0,001 0,000	0,006 0,000	03843	-0,002 0,000	0,016 0,000	0,009 0,000	02227	-0,004 0,000	-0,001 0,001	0,005 -0,001	02228	0,001 0,000	0,006 0,000	0,008 0,000
02231	0,000 0,000	0,035 0,000	0,004 0,000	03844	-0,007 0,000	0,004 0,000	0,017 0,000	03845	-0,001 0,000	0,017 0,000	0,009 0,000	02642	-0,009 0,000	-0,001 0,000	0,014 0,000	02230	0,001 0,000	0,036 0,000	0,000 0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
02641	-0,014 0,000	-0,004 0,000	0,010 0,000	02229	0,004 0,000	0,017 0,000	0,003 0,000												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01777	-0,004 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	03834	-0,002 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000	00096	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	01776	-0,005 0,000	0,000 0,000	0,002 0,000	02645	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,003 0,000
02236	-0,002 0,000	-0,020 0,000	-0,007 0,002	04893	-0,034 0,013	-0,022 0,003	-0,009 0,002	03836	-0,014 0,002	-0,015 0,000	-0,007 0,000	03848	-0,002 0,000	0,001 0,000	0,003 0,000	03847	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,005 0,000
02237	-0,019 -0,001	-0,014 -0,001	-0,003 0,001	02238	-0,011 0,000	-0,004 0,000	-0,003 -0,001	01775	-0,010 0,000	-0,003 0,000	0,002 0,000	03835	-0,007 0,001	-0,003 0,000	0,004 0,000	03837	-0,004 0,000	-0,003 0,000	-0,004 0,000
02239	-0,007 0,000	-0,003 0,001	-0,002 0,000	04901	-0,002 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	02635	-0,002 -0,001	0,000 -0,001	-0,005 0,000	02235	-0,001 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	03839	-0,003 0,000	-0,006 0,000	-0,006 0,000
00031	-0,017 0,004	-0,006 0,001	0,005 -0,001	02226	-0,001 0,000	-0,004 0,000	0,004 -0,001	03838	-0,003 0,000	-0,001 0,000	-0,009 0,000	02636	-0,004 0,000	-0,001 0,000	-0,006 0,000	02234	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,002 0,000
03840	-0,002 0,000	-0,002 0,000	-0,005 0,000	03841	-0,003 0,000	0,000 0,000	-0,005 0,000	03842	0,000 0,000	0,002 0,000	-0,002 0,000	02637	-0,005 0,000	-0,001 0,000	-0,004 0,000	02644	-0,003 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000
02643	-0,004 0,000	-0,001 0,000	0,002 0,000	02639	-0,005 0,000	-0,002 0,000	-0,002 0,000	02638	-0,004 0,001	0,000 0,000	-0,004 0,000	02233	0,001 0,000	0,002 0,000	-0,001 0,000	02232	0,000 0,000	0,007 0,000	0,000 0,000
03846	-0,001 0,000	0,001 0,000	0,003 0,000	02640	-0,005 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	03843	-0,001 0,000	0,002 0,000	-0,001 0,000	02227	0,000 0,000	0,005 0,000	0,000 0,000	02228	0,000 0,000	0,005 0,000	0,001 0,000
02231	0,000 0,000	0,006 0,000	-0,001 0,000	03844	-0,003 0,000	0,001 0,000	0,001 0,000	03845	0,000 0,000	0,004 0,000	0,001 0,000	02642	-0,004 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	02230	0,001 0,000	0,008 0,000	0,000 0,000
02641	-0,005 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	02229	0,001 0,000	0,007 0,000	0,001 0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01777	-0,001 -0,001	-0,007 -0,003	0,002 0,000	03834	0,001 -0,001	-0,006 0,000	0,002 -0,001	00096	0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	01776	-0,001 0,000	-0,013 0,001	0,001 -0,001	02645	0,005 0,000	0,000 0,000	0,002 0,000
02236	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	04893	0,001 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	03836	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	03848	0,000 0,000	-0,019 0,001	0,002 0,000	03847	0,002 -0,001	-0,007 0,000	0,004 0,000
02237	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,000 0,000	02238	0,000 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	01775	-0,006 0,001	-0,020 0,004	0,004 -0,001	03835	0,000 0,001	-0,024 0,003	0,001 -0,001	03837	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
02239	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04901	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	02635	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	02235	0,000 0,000	-0,004 0,000	0,000 0,000	03839	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,001 0,000
00031	0,001 0,002	-0,028 0,006	0,000 -0,002	02226	0,000 0,000	-0,023 0,002	-0,001 0,000	03838	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	02636	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	02234	0,000 0,000	-0,005 0,000	0,001 0,000
03840	-0,001 0,000	-0,003 0,000	0,002 0,000	03841	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,003 0,000	03842	0,000 0,000	-0,007 0,000	0,002 0,000	02637	-0,003 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	02644	0,004 -0,002	0,001 0,000	0,004 0,000
02643	0,000 -0,001	-0,002 0,000	0,003 0,000	02639	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,002 0,000	02638	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,002 0,000	02233	0,000 0,000	-0,006 0,000	0,000 0,000	02232	0,000 0,000	-0,010 0,000	0,000 0,000
03846	0,001 0,000	-0,011 0,000	0,004 0,000	02640	-0,003 0,000	-0,002 0,000	0,002 0,000	03843	0,000 0,000	-0,006 0,000	0,004 0,000	02227	-0,002 0,000	-0,023 0,001	0,001 0,000	02228	0,000 0,000	-0,020 0,000	0,002 0,000
02231	0,000 0,000	-0,011 0,000	0,002 0,000	03844	0,000 0,000	-0,004 0,000	0,005 0,000	03845	0,000 0,000	-0,013 0,000	0,003 0,000	02642	0,001 -0,001	0,001 0,000	0,003 0,000	02230	-0,001 0,000	-0,013 0,000	0,001 0,000
02641	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,004 0,000	02229	0,000 0,000	-0,020 0,000	0,000 0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01777	-0,001 -0,001	-0,009 -0,003	0,002 0,000	03834	0,001 -0,001	-0,007 0,000	0,003 -0,001	00096	0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	01776	-0,001 0,000	-0,015 0,001	0,001 -0,002	02645	0,006 0,000	0,000 0,000	0,002 0,000
02236	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,000 0,000	04893	0,001 0,000	-0,002 0,000	0,000 0,000	03836	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,000 0,000	03848	0,001 0,000	-0,022 0,001	0,002 0,000	03847	0,003 -0,001	-0,008 0,000	0,005 0,000
02237	0,000 0,000	-0,004 0,000	0,000 0,000	02238	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,000 0,000	01775	-0,007 0,001	-0,024 0,005	0,004 -0,001	03835	0,000 0,001	-0,028 0,004	0,001 -0,001	03837	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
02239	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04901	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	02635	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	02235	0,000 0,000	-0,005 0,000	0,000 0,000	03839	0,000 0,000	-0,004 0,000	0,001 0,000
00031	0,002 0,003	-0,033 0,007	0,000 -0,002	02226	0,000 0,000	-0,027 0,003	-0,002 0,000	03838	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,001 0,000	02636	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,000	02234	0,000 0,000	-0,006 0,000	0,001 0,000
03840	-0,001 0,000	-0,004 0,000	0,002 0,000	03841	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,004 0,000	03842	0,000 0,000	-0,008 0,000	0,002 0,000	02637	-0,003 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	02644	0,005 -0,002	0,001 0,000	0,005 0,000
02643	0,000 -0,001	-0,003 0,000	0,004 0,000	02639	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,003 0,000	02638	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,003 0,000	02233	-0,001 0,000	-0,007 0,000	0,001 0,000	02232	0,000 0,000	-0,012 0,000	0,000 0,000
03846	0,001 0,000	-0,013 0,000	0,005 0,000	02640	-0,003 0,000	-0,002 0,000	0,003 0,000	03843	-0,001 0,000	-0,007 0,000	0,004 0,000	02227	-0,002 0,000	-0,027 0,001	0,001 0,000	02228	0,000 0,000	-0,023 0,000	0,002 0,000
02231	0,000 0,000	-0,013 0,000	0,002 0,000	03844	0,000 -0,001	-0,004 0,000	0,006 0,000	03845	0,000 0,000	-0,015 0,000	0,003 0,000	02642	0,002 -0,001	0,001 0,000	0,003 0,000	02230	-0,001 0,000	-0,016 0,000	0,001 0,000
02641	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,005 0,000	02229	0,000 0,000	-0,023 0,000	0,000 0,000												
Piano Nervature					**Parete P4-6-17-34-P11**							**Parete 34-P11**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
02244	-0,002 -0,003	-0,043 0,006	-0,032 0,006	02245	-0,076 0,001	-0,253 0,006	-0,142 0,036	03854	-0,060 0,007	-0,061 0,000	-0,076 0,003	02240	-0,256 0,004	-0,101 0,000	-0,082 0,001	02241	-0,084 0,006	-0,019 0,000	-0,043 0,001
03849	-0,232 0,002	-0,044 0,001	-0,076 0,001	02842	-0,051 0,009	0,004 0,004	-0,060 0,002	03852	-0,101 0,004	-0,065 0,002	-0,049 -0,003	00096	-0,062 -0,016	-0,040 -0,011	-0,002 0,005	00097	-0,342 -0,010	-0,101 -0,006	-0,059 -0,004
03853	-0,124 0,006	-0,039 0,002	-0,138 -0,001	02242	0,007 0,004	0,023 -0,001	-0,008 0,001	03850	-0,014 0,002	-0,017 0,001	-0,008 0,002	01776	-0,223 0,011	-0,020 0,006	-0,040 -0,004	01777	-0,164 0,011	-0,067 0,004	0,004 -0,001
03851	-0,293 0,035	-0,210 -0,001	-0,123 -0,004	01775	-0,405 -0,021	-0,199 -0,016	-0,061 -0,001	00031	-0,656 0,187	-0,302 0,039	-0,199 0,035	00063	0,008 0,000	0,010 -0,001	0,008 0,001	02243	0,015 0,002	0,012 0,001	-0,001 0,002
02844	-0,189 0,006	-0,068 0,002	-0,057 -0,004	02843	-0,108 0,001	-0,020 0,000	-0,088 -0,002												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
02244	0,001 -0,001	-0,016 0,002	-0,013 0,002	02245	-0,030 0,000	-0,107 0,003	-0,064 0,015	03854	-0,022 0,003	-0,025 0,000	-0,030 0,001	02240	-0,077 0,002	-0,037 0,000	-0,029 0,000	02241	-0,022 0,003	-0,007 0,000	-0,017 0,000
03849	-0,073 0,001	-0,014 0,000	-0,030 0,000	02842	-0,016 0,004	0,003 0,002	-0,024 0,001	03852	-0,040 0,001	-0,024 0,001	-0,020 -0,001	00096	-0,025 -0,005	-0,016 -0,004	-0,001 0,002	00097	-0,112 -0,003	-0,035 -0,002	-0,021 -0,001
03853	-0,043	-0,012	-0,055	02242	0,007	0,008	-0,004	03850	-0,002	-0,007	-0,003	01776	-0,094	-0,004	-0,016	01777	-0,068	-0,025	0,003

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,002	0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,001		0,005	0,003	-0,002		0,002	0,000	0,000
03851	-0,129	-0,086	-0,053	01775	-0,177	-0,084	-0,024	00031	-0,295	-0,122	-0,090	00063	0,005	0,005	0,003	02243	0,008	0,004	0,000
	0,014	0,000	-0,002		-0,012	-0,009	0,000		0,084	0,020	0,016		0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,001
02844	-0,062	-0,025	-0,022	02843	-0,035	-0,006	-0,035												
	0,002	0,001	-0,001		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Abitazioni)																			
02244	0,000	-0,011	-0,009	02245	-0,023	-0,077	-0,048	03854	-0,016	-0,016	-0,020	02240	-0,050	-0,024	-0,019	02241	-0,014	-0,004	-0,011
	-0,001	0,002	0,002		0,000	0,002	0,011		0,002	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000
03849	-0,047	-0,009	-0,020	02842	-0,013	0,002	-0,015	03852	-0,029	-0,016	-0,011	00096	-0,018	-0,012	0,000	00097	-0,072	-0,023	-0,014
	0,000	0,000	0,000		0,002	0,001	0,001		0,001	0,001	0,000		-0,004	-0,003	0,001		-0,002	-0,001	-0,001
03853	-0,029	-0,007	-0,035	02242	0,005	0,005	-0,003	03850	-0,001	-0,004	-0,002	01776	-0,067	0,001	-0,009	01777	-0,047	-0,016	0,003
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,004	0,002	-0,001		0,002	0,000	0,000
03851	-0,094	-0,058	-0,037	01775	-0,123	-0,054	-0,014	00031	-0,215	-0,084	-0,066	00063	0,003	0,003	0,002	02243	0,005	0,003	0,000
	0,010	0,000	-0,001		-0,008	-0,006	0,000		0,058	0,014	0,011		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,001
02844	-0,041	-0,016	-0,014	02843	-0,024	-0,005	-0,022												
	0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
02244	0,000	0,000	0,000	02245	0,000	0,000	0,000	03854	0,000	0,000	0,000	02240	0,000	0,000	0,000	02241	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03849	0,000	0,000	0,000	02842	0,000	0,000	0,000	03852	0,000	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000	00097	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03853	0,000	0,000	0,000	02242	0,000	0,000	0,000	03850	0,000	0,000	0,000	01776	0,000	0,000	0,000	01777	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03851	0,000	0,000	0,000	01775	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	00063	0,000	0,000	0,000	02243	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02844	0,000	0,000	0,000	02843	0,000	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
02244	0,000	-0,005	-0,003	02245	-0,006	-0,025	-0,012	03854	-0,005	-0,009	-0,010	02240	-0,029	-0,013	-0,011	02241	-0,008	-0,003	-0,006
	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,004		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
03849	-0,026	-0,005	-0,010	02842	-0,001	0,001	-0,009	03852	-0,008	-0,008	-0,009	00096	-0,004	-0,004	-0,001	00097	-0,041	-0,013	-0,008
	0,001	0,000	0,000		0,003	0,001	0,000		0,001	0,001	0,000		0,002	0,000	0,001		0,000	-0,001	0,000
03853	-0,012	-0,005	-0,019	02242	0,001	0,003	-0,001	03850	-0,001	-0,003	-0,001	01776	-0,023	-0,008	-0,006	01777	-0,017	-0,010	-0,002
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,002	-0,001
03851	-0,028	-0,027	-0,013	01775	-0,046	-0,030	-0,010	00031	-0,063	-0,035	-0,018	00063	0,001	0,001	0,001	02243	0,003	0,001	0,000
	0,004	-0,001	0,000		-0,002	-0,001	-0,001		0,020	0,002	0,004		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02844	-0,020	-0,008	-0,008	02843	-0,009	-0,001	-0,013												
	0,002	0,001	0,000		0,002	0,000	0,000												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
02244	0,000	-0,001	-0,001	02245	-0,002	-0,006	-0,004	03854	-0,001	-0,001	-0,002	02240	-0,004	-0,002	-0,001	02241	-0,001	0,000	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03849	-0,004	-0,001	-0,002	02842	-0,001	0,000	-0,001	03852	-0,002	-0,001	-0,001	00096	-0,001	-0,001	0,000	00097	-0,005	-0,002	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03853	-0,002	-0,001	-0,003	02242	0,000	0,000	0,000	03850	0,000	0,000	0,000	01776	-0,005	0,000	-0,001	01777	-0,004	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03851	-0,007	-0,004	-0,003	01775	-0,010	-0,004	-0,001	00031	-0,017	-0,006	-0,005	00063	0,000	0,000	0,000	02243	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,004	0,001	0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02844	-0,003	-0,001	-0,001	02843	-0,002	0,000	-0,002												
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
02244	0,000	-0,001	0,000	02245	-0,002	-0,005	-0,003	03854	0,000	0,000	0,000	02240	0,002	0,001	0,001	02241	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,002	-0,001		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03849	0,001	0,001	0,001	02842	-0,002	0,000	0,000	03852	0,000	0,002	0,001	00096	0,000	0,000	0,001	00097	0,003	0,001	0,001
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,001	0,001	0,000		0,002	0,000	0,000
03853	-0,001	0,001	0,001	02242	0,000	0,000	0,000	03850	0,000	0,000	0,000	01776	-0,001	0,001	0,000	01777	0,001	0,002	0,001
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	-0,001		0,000	0,002	0,000
03851	-0,002	0,000	-0,001	01775	0,002	-0,001	0,003	00031	-0,007	0,000	-0,001	00063	0,000	0,000	0,000	02243	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,003	-0,001		-0,001	-0,004	-0,001		-0,002	-0,005	-0,002		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02844	0,000	0,000	0,001	02843	-0,001	0,000	0,001												
	0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
02244	0,000	-0,001	0,000	02245	-0,002	-0,005	-0,003	03854	0,000	0,000	0,000	02240	0,002	0,001	0,001	02241	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,003	-0,001		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03849	0,002	0,001	0,001	02842	-0,003	0,000	0,000	03852	-0,001	0,002	0,001	00096	0,000	0,000	0,001	00097	0,003	0,001	0,001
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,001	0,001	0,000		0,002	0,000	0,000
03853	-0,001	0,001	0,001	02242	0,000	0,000	0,000	03850	0,000	0,000	0,000	01776	-0,001	0,001	0,000	01777	0,001	0,002	0,001
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	-0,002		0,000	0,003	0,000
03851	-0,002	0,000	-0,001	01775	0,002	-0,001	0,003	00031	-0,009	0,000	-0,002	00063	0,000	0,000	0,000	02243	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,003	-0,001		-0,001	-0,004	-0,002		-0,002	-0,006	-0,002		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02844	0,000	0,000	0,001	02843	-0,002	-0,001	0,001												
	0,002	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000												
Piano Nervature					**Parete P5-P9**							**Parete P5-P9**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
04897	0,017	-0,070	0,015	02267	-0,151	-0,121	-0,016	03886	-0,026	-0,111	0,052	02507	0,021	-0,005	0,091	03889	-0,157	-0,046	0,063
	0,328	0,111	-0,001		-0,023	-0,098	0,053		0,059	0,010	-0,024		0,112	0,032	0,003		0,022	0,006	-0,008
02274	-0,201	-0,069	0,074	00072	-0,252	-0,085	0,062	02268	-0,095	-0,086	0,031	02269	-0,092	-0,026	0,056	03887	-0,053	-0,061	0,034
	0,015	0,005	-0,005		0,018	0,002	0,000		-0,051	-0,052	-0,073		-0,148	-0,047	0,096		-0,083	-0,034	0,027
03891	-0,027	-0,027	0,029	03890	-0,050	-0,061	0,098	04898	-0,029	-0,059	0,043	02270	-0,016	-0,027	0,015	02273	-0,049	-0,015	0,026
	-0,021	-0,009	0,011		0,004	0,018	-0,017		-0,241	-0,096	0,052		-0,007	-0,018	0,052		-0,010	0,005	-0,002
03888	-0,011	-0,009	0,002	00073	0,003	0,006	-0,005	02272	0,001	0,011	0,003	02508	-0,070	-0,037	0,068	02271	0,002	0,010	-0,001
	-0,004	-0,001	0,002		0,001	0,004	0,001		-0,007	0,000	0,001		0,043	0,012	-0,001		-0,007	-0,008	0,015
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
04897	0,005	-0,025	0,007	02267	-0,059	-0,043	-0,003	03886	-0,010	-0,041	0,023	02507	0,012	-0,001	0,036	03889	-0,047	-0,015	0,025

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,143	0,048	0,000		-0,009	-0,041	0,024		0,027	0,005	-0,009		0,050	0,015	0,002		0,010	0,003	-0,003
02274	-0,059	-0,025	0,026	00072	-0,080	-0,029	0,022	02268	-0,038	-0,032	0,016	02269	-0,039	-0,011	0,027	03887	-0,022	-0,029	0,018
	0,007	0,002	-0,002		0,009	0,001	0,000		-0,021	-0,023	-0,032		-0,062	-0,017	0,048		-0,036	-0,019	0,013
03891	-0,008	-0,012	0,013	03890	-0,014	-0,020	0,039	04898	-0,016	-0,032	0,022	02270	-0,007	-0,017	0,009	02273	-0,011	-0,005	0,011
	-0,009	-0,005	0,005		0,003	0,008	-0,007		-0,121	-0,057	0,028		-0,002	-0,010	0,024		-0,004	0,002	-0,001
03888	-0,001	-0,004	0,001	00073	0,003	0,003	-0,002	02272	0,004	0,004	0,002	02508	-0,018	-0,013	0,026	02271	0,002	0,003	-0,001
	-0,002	-0,001	0,001		0,001	0,002	0,001		-0,003	0,000	0,001		0,020	0,006	0,000		-0,003	-0,004	0,006
Condizione carico (Abitazioni)																			
04897	0,000	-0,016	0,005	02267	-0,041	-0,027	-0,001	03886	-0,009	-0,026	0,016	02507	0,005	-0,001	0,024	03889	-0,034	-0,010	0,017
	0,108	0,036	0,000		-0,005	-0,031	0,020		0,022	0,004	-0,006		0,041	0,012	0,001		0,010	0,002	-0,002
02274	-0,042	-0,017	0,018	00072	-0,057	-0,020	0,015	02268	-0,028	-0,021	0,012	02269	-0,027	-0,008	0,020	03887	-0,016	-0,022	0,015
	0,008	0,002	-0,001		0,009	0,001	0,001		-0,015	-0,018	-0,023		-0,045	-0,014	0,039		-0,027	-0,018	0,010
03891	-0,006	-0,008	0,010	03890	-0,012	-0,013	0,028	04898	-0,012	-0,028	0,017	02270	-0,006	-0,016	0,007	02273	-0,009	-0,003	0,008
	-0,006	-0,005	0,004		0,004	0,006	-0,005		-0,098	-0,053	0,023		-0,001	-0,009	0,018		-0,002	0,001	0,000
03888	-0,001	-0,003	0,001	00073	0,002	0,002	-0,001	02272	0,003	0,003	0,002	02508	-0,015	-0,009	0,018	02271	0,001	0,002	0,000
	-0,001	-0,001	0,001		0,001	0,001	0,001		-0,002	0,000	0,001		0,018	0,005	0,001		-0,003	-0,004	0,005
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
04897	0,000	0,000	0,000	02267	0,000	0,000	0,000	03886	0,000	0,000	0,000	02507	0,000	0,000	0,000	03889	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02274	0,000	0,000	0,000	00072	0,000	0,000	0,000	02268	0,000	0,000	0,000	02269	0,000	0,000	0,000	03887	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03891	0,000	0,000	0,000	03890	0,000	0,000	0,000	04898	0,000	0,000	0,000	02270	0,000	0,000	0,000	02273	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03888	0,000	0,000	0,000	00073	0,000	0,000	0,000	02272	0,000	0,000	0,000	02508	0,000	0,000	0,000	02271	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
04897	0,007	-0,007	0,002	02267	-0,011	-0,013	-0,002	03886	0,002	-0,011	0,005	02507	0,007	0,000	0,009	03889	-0,011	-0,004	0,006
	0,001	0,001	0,000		-0,002	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001		-0,002	-0,001	-0,001		0,001	0,000	0,000
02274	-0,017	-0,007	0,008	00072	-0,021	-0,008	0,006	02268	-0,006	-0,009	0,002	02269	-0,008	-0,004	0,004	03887	-0,004	-0,005	0,003
	0,000	0,000	-0,001		0,004	0,002	-0,002		-0,001	0,000	-0,002		-0,003	0,001	0,002		-0,001	0,000	0,001
03891	-0,001	-0,003	0,003	03890	-0,001	-0,006	0,009	04898	-0,004	-0,004	0,003	02270	0,000	-0,002	0,001	02273	-0,003	-0,002	0,003
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	-0,001		-0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,001		-0,001	0,000	0,000
03888	0,000	-0,001	0,000	00073	0,001	0,001	0,000	02272	0,001	0,001	0,000	02508	-0,002	-0,003	0,007	02271	0,001	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,002		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
04897	0,000	-0,001	0,000	02267	-0,003	-0,002	0,000	03886	-0,001	-0,002	0,001	02507	0,000	0,000	0,002	03889	-0,003	-0,001	0,001
	0,009	0,003	0,000		0,000	-0,003	0,002		0,002	0,000	-0,001		0,003	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000
02274	-0,003	-0,001	0,001	00072	-0,005	-0,002	0,001	02268	-0,002	-0,002	0,001	02269	-0,002	-0,001	0,002	03887	-0,001	-0,002	0,001
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		-0,001	-0,001	-0,002		-0,004	-0,001	0,003		-0,002	-0,001	0,001
03891	-0,001	-0,001	0,001	03890	-0,001	-0,001	0,002	04898	-0,001	-0,002	0,001	02270	0,000	-0,001	0,001	02273	-0,001	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,008	-0,004	0,002		0,000	-0,001	0,002		0,000	0,000	0,000
03888	0,000	0,000	0,000	00073	0,000	0,000	0,000	02272	0,000	0,000	0,000	02508	-0,001	-0,001	0,001	02271	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
04897	0,007	-0,005	-0,005	02267	-0,001	-0,002	-0,013	03886	0,003	-0,001	-0,011	02507	0,005	0,001	-0,005	03889	0,014	0,003	-0,005
	0,003	0,000	0,000		0,009	0,004	0,006		0,007	0,000	0,003		0,009	0,003	0,000		0,007	0,001	0,000
02274	0,018	0,006	-0,006	00072	0,021	0,007	-0,005	02268	0,000	0,006	-0,009	02269	0,000	0,012	-0,003	03887	-0,002	0,008	-0,003
	0,006	0,001	0,000		0,010	0,002	0,000		0,000	-0,005	0,002		0,002	-0,003	0,014		-0,001	-0,014	0,003
03891	0,001	0,005	-0,005	03890	0,007	0,003	-0,010	04898	-0,002	0,010	0,000	02270	0,001	0,006	0,000	02273	0,005	0,001	-0,003
	0,001	-0,004	0,001		0,005	0,001	0,001		-0,035	-0,040	0,012		0,001	-0,008	0,003		0,003	0,000	0,001
03888	0,001	0,002	-0,001	00073	-0,001	0,000	0,000	02272	0,001	-0,002	-0,001	02508	0,008	0,004	-0,005	02271	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000		0,011	0,003	0,001		-0,001	-0,003	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
04897	0,008	-0,005	-0,006	02267	-0,001	-0,002	-0,015	03886	0,004	-0,001	-0,013	02507	0,006	0,001	-0,006	03889	0,016	0,004	-0,006
	0,004	-0,001	0,000		0,011	0,005	0,007		0,008	0,001	0,004		0,011	0,003	0,000		0,009	0,001	0,000
02274	0,021	0,007	-0,007	00072	0,025	0,009	-0,006	02268	0,000	0,007	-0,010	02269	0,000	0,014	-0,004	03887	-0,002	0,009	-0,004
	0,007	0,001	0,000		0,012	0,003	0,000		0,000	-0,006	0,002		0,002	-0,004	0,016		-0,001	-0,016	0,003
03891	0,001	0,006	-0,006	03890	0,008	0,003	-0,011	04898	-0,003	0,012	0,000	02270	0,001	0,007	0,000	02273	0,006	0,001	-0,004
	0,001	-0,005	0,002		0,006	0,001	0,001		-0,040	-0,047	0,014		0,002	-0,009	0,004		0,003	0,000	0,001
03888	0,001	0,002	-0,001	00073	-0,001	0,000	0,001	02272	0,001	-0,002	-0,001	02508	0,009	0,004	-0,005	02271	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	0,001		0,012	0,003	0,001		-0,001	-0,003	0,000
Piano Nervature					**Parete P6-9**							**Parete P6-9**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
04826	0,000	0,000	-0,012	02408	0,030	0,000	0,001	02409	-0,013	-0,013	0,017	04887	-0,015	-0,091	0,016	02403	-0,220	-0,131	-0,042
	0,000	-0,001	0,001		-0,001	0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,002		-0,041	-0,012	0,003		0,004	0,018	-0,005
04824	-0,074	-0,130	0,035	02481	-0,002	-0,003	0,090	02404	-0,196	-0,083	0,015	04828	-0,055	-0,066	0,096	04827	-0,124	-0,037	0,064
	-0,009	-0,002	0,005		-0,020	-0,006	0,003		0,006	0,009	0,006		-0,005	-0,003	0,004		-0,010	-0,002	0,003
02482	-0,067	-0,032	0,073	02405	-0,416	-0,128	0,079	04825	-0,201	-0,049	0,026	04829	-0,041	-0,024	0,007	02407	0,010	0,031	-0,013
	-0,013	-0,003	0,003		0,017	0,011	-0,004		0,000	0,003	-0,003		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
00075	0,006	0,013	-0,005	00074	-0,195	-0,071	0,046	02410	-0,129	-0,059	0,060	04888	-0,383	0,025	0,094	02406	0,050	0,070	0,021
	0,000	0,000	0,000		-0,012	-0,003	0,003		-0,008	-0,001	0,003		-0,028	-0,006	0,005		0,001	0,002	0,004
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
04826	0,004	0,000	-0,005	02408	0,019	-0,001	0,001	02409	0,007	-0,004	0,007	04887	-0,010	-0,036	0,007	02403	-0,094	-0,051	-0,016
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,009	-0,003	0,001		0,001	0,004	-0,001
04824	-0,032	-0,051	0,015	02481	0,002	0,000	0,036	02404	-0,086	-0,032	0,007	04828	-0,016	-0,023	0,038	04827	-0,031	-0,011	0,026
	-0,002	0,000	0,001		-0,005	-0,001	0,001		0,002	0,003	0,002		-0,001	-0,001	0,001		-0,002	-0,001	0,001
02482	-0,015	-0,011	0,029	02405	-0,191	-0,059	0,036	04825	-0,092	-0,021	0,013	04829	-0,015	-0,011	0,002	02407	0,006	0,013	-0,007
	-0,003	-0,001	0,001		0,008	0,007	0,000		0,004	0,000	-0,001		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001
00075	0,004	0,007	-0,002	00074	-0,054	-0,023	0,016	02410	-0,025	-0,021	0,020	04888	-0,184	0,013	0,045	02406	0,025	0,032	0,011
	0,000	0,000	0,000		-0,004	-0,001	0,001		-0,002	0,000	0,001		0,001	-0,001	-0,001		0,001	0,001	-0,002
Condizione carico (Abitazioni)																			
04826	0,003	0,000	-0,004	02408	0,013	-0,001	0,001	02409	0,005	-0,003	0,004	04887	-0,008	-0,024	0,004	02403	-0,063	-0,033	-0,011
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,009	-0,002	0,000		0,000	0,004	-0,002

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
04824	-0,022	-0,033	0,010	02481	0,000	0,000	0,023	02404	-0,058	-0,021	0,005	04828	-0,011	-0,015	0,025	04827	-0,020	-0,007	0,017
	-0,002	0,000	0,000		-0,006	-0,002	0,000		0,001	0,002	0,001		-0,001	-0,001	0,001		-0,002	0,000	0,000
02482	-0,010	-0,007	0,019	02405	-0,128	-0,040	0,024	04825	-0,062	-0,014	0,009	04829	-0,010	-0,007	0,001	02407	0,004	0,009	-0,004
	-0,004	-0,001	0,000		0,003	0,002	-0,003		0,001	0,002	-0,001		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
00075	0,003	0,004	-0,001	00074	-0,034	-0,015	0,010	02410	-0,016	-0,013	0,013	04888	-0,124	0,008	0,031	02406	0,017	0,021	0,008
	0,000	0,000	0,000		-0,003	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		0,004	0,005	-0,001		0,000	0,001	-0,001
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
04826	0,000	0,000	0,000	02408	0,000	0,000	0,000	02409	0,000	0,000	0,000	04887	0,000	0,000	0,000	02403	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04824	0,000	0,000	0,000	02481	0,000	0,000	0,000	02404	0,000	0,000	0,000	04828	0,000	0,000	0,000	04827	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02482	0,000	0,000	0,000	02405	0,000	0,000	0,000	04825	0,000	0,000	0,000	04829	0,000	0,000	0,000	02407	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00075	0,000	0,000	0,000	00074	0,000	0,000	0,000	02410	0,000	0,000	0,000	04888	0,000	0,000	0,000	02406	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
04826	0,001	0,000	-0,001	02408	0,004	0,000	0,000	02409	0,000	-0,002	0,003	04887	0,002	-0,010	0,002	02403	-0,022	-0,016	-0,004
	0,001	0,000	-0,001		0,002	0,000	0,000		0,003	0,000	0,000		0,015	0,004	0,000		0,002	-0,004	0,004
04824	-0,005	-0,015	0,005	02481	0,004	0,000	0,011	02404	-0,019	-0,010	0,002	04828	-0,003	-0,007	0,011	04827	-0,011	-0,004	0,008
	0,005	0,001	0,000		0,009	0,003	0,001		0,002	-0,001	-0,001		0,003	0,002	0,000		0,002	0,000	0,000
02482	-0,003	-0,003	0,009	02405	-0,043	-0,014	0,009	04825	-0,021	-0,006	0,003	04829	-0,003	-0,003	0,001	02407	0,002	0,003	-0,001
	0,004	0,001	0,002		0,013	0,012	0,008		0,011	-0,004	-0,001		0,004	-0,001	-0,001		0,000	0,000	-0,002
00075	0,001	0,002	-0,001	00074	-0,019	-0,008	0,005	02410	-0,012	-0,007	0,007	04888	-0,040	0,002	0,010	02406	0,005	0,006	0,002
	0,000	0,000	0,000		-0,002	-0,002	0,002		0,003	0,000	0,000		0,005	-0,011	-0,003		0,002	-0,001	-0,006
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
04826	0,000	0,000	0,000	02408	0,001	0,000	0,000	02409	0,000	0,000	0,000	04887	-0,001	-0,002	0,000	02403	-0,005	-0,003	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04824	-0,002	-0,003	0,001	02481	0,000	0,000	0,002	02404	-0,005	-0,002	0,000	04828	-0,001	-0,001	0,002	04827	-0,002	-0,001	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02482	-0,001	-0,001	0,002	02405	-0,010	-0,003	0,002	04825	-0,005	-0,001	0,001	04829	-0,001	-0,001	0,000	02407	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00075	0,000	0,000	0,000	00074	-0,003	-0,001	0,001	02410	-0,001	-0,001	0,001	04888	-0,009	0,001	0,002	02406	0,001	0,002	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
04826	0,002	0,003	-0,002	02408	0,002	-0,003	-0,001	02409	0,009	0,001	-0,004	04887	0,014	-0,007	-0,007	02403	0,000	-0,002	-0,017
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		-0,002	0,001	-0,002
04824	0,008	-0,004	-0,015	02481	0,010	0,001	-0,006	02404	0,002	0,007	-0,012	04828	0,012	0,003	-0,014	04827	0,021	0,004	-0,007
	-0,002	0,000	-0,001		-0,003	-0,001	0,000		0,000	0,003	-0,001		-0,002	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000
02482	0,015	0,005	-0,007	02405	0,001	0,014	-0,008	04825	0,000	0,015	-0,009	04829	0,002	0,007	-0,009	02407	0,000	0,001	-0,001
	-0,004	-0,001	0,000		0,000	0,002	-0,004		0,001	0,005	-0,001		0,000	0,001	-0,001		0,000	0,001	0,000
00075	-0,001	0,000	0,001	00074	0,031	0,010	-0,005	02410	0,026	0,008	-0,008	04888	0,000	0,025	-0,003	02406	0,003	0,016	-0,002
	0,000	0,000	0,000		-0,004	-0,001	0,000		-0,002	0,000	0,000		0,014	0,013	-0,005		0,000	0,003	-0,002
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
04826	0,002	0,003	-0,003	02408	0,002	-0,003	-0,001	02409	0,011	0,001	-0,005	04887	0,016	-0,008	-0,009	02403	0,000	-0,002	-0,020
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		-0,002	0,001	-0,003
04824	0,009	-0,004	-0,017	02481	0,012	0,002	-0,008	02404	0,003	0,008	-0,014	04828	0,014	0,003	-0,016	04827	0,025	0,004	-0,008
	-0,002	0,000	-0,001		-0,004	-0,001	0,000		0,000	0,003	-0,001		-0,002	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000
02482	0,017	0,006	-0,008	02405	0,001	0,017	-0,009	04825	-0,001	0,018	-0,010	04829	0,002	0,008	-0,011	02407	0,000	0,001	-0,001
	-0,005	-0,001	0,000		0,000	0,003	-0,005		0,002	0,006	-0,001		0,000	0,002	-0,001		0,000	0,001	0,000
00075	-0,001	0,000	0,001	00074	0,036	0,012	-0,006	02410	0,030	0,009	-0,009	04888	-0,001	0,030	-0,003	02406	0,004	0,019	-0,002
	0,000	0,000	0,000		-0,005	-0,001	0,000		-0,003	0,000	0,000		0,017	0,016	-0,005		0,000	0,003	-0,002
Piano Nervature						**Parete P7-11-22-41-P12**						**Parete P7-11**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03640	-0,008	-0,008	0,001	02029	0,011	0,012	0,005	02030	-0,057	-0,012	0,025	01835	-0,131	-0,014	-0,005	03638	-0,098	-0,048	0,018
	0,001	0,004	-0,009		0,013	-0,010	-0,005		0,056	0,015	-0,026		0,032	-0,230	0,102		0,126	0,001	-0,048
00084	-0,061	-0,020	0,000	01834	-0,206	0,019	0,031	02740	-0,064	-0,001	0,027	02742	-0,130	-0,046	0,032	03641	-0,155	-0,032	0,050
	0,402	0,114	-0,018		-0,092	-0,185	-0,100		0,248	0,063	-0,072		0,288	0,079	-0,084		0,223	0,048	-0,059
00085	-0,227	-0,075	0,041	03643	-0,057	-0,032	0,048	03642	-0,097	-0,026	0,083	01833	-0,385	-0,147	0,038	03639	-0,297	-0,141	0,103
	0,297	0,063	-0,063		-0,026	-0,020	0,005		0,103	0,026	-0,059		-0,207	-0,247	0,060		-0,177	-0,116	0,028
02031	-0,175	-0,068	0,058	00060	0,005	0,008	-0,006	02028	0,009	0,014	-0,001	02741	-0,098	-0,015	0,051	00044	-0,668	-0,199	0,208
	0,179	0,023	-0,053		0,002	0,004	-0,004		-0,011	0,000	-0,001		0,274	0,050	-0,075		-0,494	-0,253	0,116
02026	-0,063	-0,202	0,145	02027	-0,002	-0,016	0,021												
	-0,027	-0,103	0,113		0,018	-0,063	0,020												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03640	0,000	-0,003	0,001	02029	0,008	0,004	0,002	02030	-0,012	-0,004	0,010	01835	-0,050	-0,004	-0,001	03638	-0,035	-0,016	0,008
	-0,001	0,001	-0,002		0,001	-0,002	-0,001		0,012	0,005	-0,007		0,007	-0,070	0,031		0,037	0,000	-0,015
00084	-0,022	-0,008	0,001	01834	-0,080	0,010	0,012	02740	-0,019	0,001	0,011	02742	-0,038	-0,015	0,012	03641	-0,042	-0,009	0,019
	0,127	0,038	-0,005		-0,034	-0,058	-0,035		0,073	0,019	-0,020		0,080	0,022	-0,024		0,062	0,014	-0,017
00085	-0,065	-0,023	0,013	03643	-0,020	-0,013	0,019	03642	-0,030	-0,007	0,032	01833	-0,152	-0,059	0,014	03639	-0,119	-0,057	0,043
	0,083	0,018	-0,018		-0,013	-0,005	0,004		0,026	0,007	-0,018		-0,081	-0,087	0,017		-0,072	-0,032	0,012
02031	-0,044	-0,023	0,018	00060	0,003	0,004	-0,002	02028	0,005	0,004	-0,001	02741	-0,029	-0,004	0,020	00044	-0,274	-0,079	0,085
	0,049	0,007	-0,015		0,000	0,002	-0,001		-0,005	-0,001	0,002		0,078	0,014	-0,022		-0,185	-0,070	0,044
02026	-0,025	-0,083	0,061	02027	0,001	-0,006	0,008												
	-0,011	-0,032	0,048		0,007	-0,021	0,010												
Condizione carico (Abitazioni)																			
03640	0,000	-0,002	0,000	02029	0,005	0,002	0,001	02030	-0,006	-0,002	0,005	01835	-0,028	-0,002	-0,001	03638	-0,020	-0,009	0,004
	-0,001	0,001	-0,001		0,000	-0,001	-0,001		0,006	0,003	-0,004		0,005	-0,038	0,019		0,022	0,001	-0,008
00084	-0,012	-0,005	0,001	01834	-0,045	0,006	0,007	02740	-0,011	0,001	0,006	02742	-0,020	-0,008	0,006	03641	-0,022	-0,005	0,010
	0,077	0,024	-0,002		-0,019	-0,031	-0,021		0,041	0,010	-0,010		0,041	0,011	-0,013		0,032	0,007	-0,009
00085	-0,034	-0,012	0,007	03643	-0,011	-0,007	0,010	03642	-0,017	-0,004	0,017	01833	-0,084	-0,032	0,006	03639	-0,068	-0,030	0,023
	0,043	0,009	-0,009		-0,007	-0,003	0,002		0,014	0,004	-0,010		-0,046	-0,047	0,010		-0,041	-0,016	0,007
02031	-0,023	-0,012	0,010	00060	0,002	0,002	-0,001	02028	0,003	0,003	0,000	02741	-0,016	-0,002	0,011	00044	-0,157	-0,041	0,048
	0,025	0,004	-0,008		0,000	0,001	0,000		-0,003	0,000	0,001		0,041	0,007	-0,011		-0,102	-0,035	0,023

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
02026	-0,014 -0,006	-0,047 -0,016	0,035 0,027	02027	0,000 0,004	-0,003 -0,011	0,004 0,005												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03640	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02029	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02030	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01835	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03638	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00084	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01834	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02740	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02742	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03641	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00085	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03643	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03642	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01833	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03639	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02031	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00060	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02028	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02741	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00044	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02026	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02027	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03640	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,001 -0,001	02029	0,002 0,001	0,002 -0,001	0,001 0,000	02030	-0,006 0,005	-0,002 0,002	0,004 -0,003	01835	-0,013 -0,001	-0,004 -0,017	0,000 0,001	03638	-0,008 0,004	-0,005 -0,003	0,004 -0,005
00084	-0,005 0,008	-0,002 -0,001	-0,001 -0,003	01834	-0,020 -0,007	-0,002 -0,019	0,004 -0,003	02740	-0,001 0,016	0,001 0,004	0,005 -0,011	02742	-0,013 0,032	-0,006 0,009	0,005 -0,012	03641	-0,018 0,026	-0,004 0,006	0,008 -0,007
00085	-0,029 0,039	-0,010 0,009	0,006 -0,009	03643	-0,005 -0,005	-0,006 -0,002	0,007 0,001	03642	-0,008 0,009	-0,003 0,001	0,013 -0,006	01833	-0,041 -0,023	-0,023 -0,035	0,005 -0,002	03639	-0,029 -0,022	-0,020 -0,011	0,011 0,004
02031	-0,021 0,020	-0,010 0,003	0,008 -0,006	00060	0,001 0,000	0,001 0,001	-0,001 0,000	02028	0,002 -0,001	0,001 -0,001	0,000 0,000	02741	-0,007 0,025	0,000 0,005	0,008 -0,010	00044	-0,066 -0,045	-0,026 -0,017	0,019 0,012
02026	-0,005 -0,004	-0,023 -0,012	0,013 0,014	02027	0,000 0,002	-0,003 -0,007	0,003 0,003												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03640	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02029	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02030	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01835	-0,002 0,000	0,000 -0,003	0,000 0,001	03638	-0,001 0,002	-0,001 0,000	0,000 -0,001
00084	-0,001 0,005	0,000 0,001	0,000 0,000	01834	-0,003 -0,001	0,000 -0,003	0,001 -0,001	02740	-0,001 0,004	0,000 0,001	0,000 -0,001	02742	-0,002 0,004	-0,001 0,001	0,001 -0,001	03641	-0,002 0,003	0,000 0,001	0,001 -0,001
00085	-0,003 0,005	-0,001 0,001	0,001 -0,001	03643	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	03642	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,002 -0,001	01833	-0,007 -0,003	-0,003 -0,003	0,001 0,001	03639	-0,005 -0,003	-0,003 -0,002	0,002 0,000
02031	-0,002 0,003	-0,001 0,000	0,001 -0,001	00060	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02028	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02741	-0,001 0,004	0,000 0,001	0,001 -0,001	00044	-0,012 -0,010	-0,004 -0,004	0,004 0,002
02026	-0,001 0,000	-0,004 -0,002	0,003 0,002	02027	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03640	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,001	02029	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02030	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01835	0,000 -0,006	0,002 -0,014	-0,001 0,006	03638	-0,001 -0,002	0,001 -0,003	-0,001 0,002
00084	-0,001 0,002	0,001 -0,001	-0,001 0,001	01834	-0,001 -0,008	0,000 -0,014	0,000 0,007	02740	-0,001 0,012	0,000 0,004	-0,001 -0,003	02742	0,000 0,012	0,000 0,004	0,000 -0,002	03641	0,001 0,009	0,000 0,002	0,000 -0,001
00085	0,001 0,010	0,001 0,002	0,000 -0,001	03643	0,000 -0,001	0,000 -0,004	0,000 0,002	03642	0,000 0,003	0,001 0,001	-0,001 -0,001	01833	0,000 0,004	-0,001 -0,007	0,000 0,006	03639	-0,001 -0,002	0,001 -0,014	0,000 0,003
02031	0,001 0,007	0,001 0,001	-0,001 -0,001	00060	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	02028	0,000 -0,001	0,000 -0,002	0,000 0,000	02741	0,000 0,015	0,000 0,003	-0,001 -0,002	00044	-0,003 -0,021	0,000 -0,028	0,001 0,011
02026	0,000 -0,001	-0,001 -0,011	0,001 0,005	02027	0,000 0,001	0,000 -0,006	0,000 0,002												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03640	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,001	02029	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02030	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01835	0,000 -0,007	0,002 -0,016	-0,001 0,007	03638	-0,001 -0,002	0,001 -0,004	-0,001 0,002
00084	-0,001 0,003	0,001 -0,002	-0,002 0,002	01834	-0,001 -0,010	0,000 -0,016	0,000 0,008	02740	-0,001 0,014	0,000 0,005	-0,001 -0,004	02742	0,000 0,014	0,000 0,004	0,000 -0,002	03641	0,001 0,010	0,000 0,002	0,000 -0,001
00085	0,001 0,012	0,001 0,002	0,000 -0,001	03643	0,000 -0,002	0,000 -0,004	0,000 0,003	03642	0,000 0,003	0,001 0,001	-0,001 -0,001	01833	0,000 0,005	-0,001 -0,009	0,000 0,007	03639	-0,001 -0,002	0,001 -0,016	0,000 0,004
02031	0,001 0,008	0,001 0,001	-0,001 -0,001	00060	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	02028	0,000 -0,001	0,000 -0,002	0,000 0,000	02741	0,000 0,017	0,000 0,003	-0,001 -0,002	00044	-0,003 -0,024	0,000 -0,033	0,001 0,013
02026	-0,001 -0,001	-0,002 -0,013	0,001 0,005	02027	0,000 0,001	-0,001 -0,008	0,000 0,003												
Piano Nervature					**Parete P7-11-22-41-P12**							**Parete 11-22**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
01822	-0,207 0,034	-0,048 -0,239	-0,007 0,086	03453	-0,137 0,136	-0,087 -0,008	0,046 -0,060	00083	-0,070 0,469	-0,032 0,133	-0,001 -0,018	01823	-0,315 -0,120	-0,027 -0,232	0,043 -0,094	02548	-0,094 0,264	-0,008 0,068	0,087 -0,077
01832	-0,010 -0,008	-0,110 -0,087	-0,106 -0,076	00044	-0,606 -0,491	-0,143 -0,279	-0,154 -0,074	03455	-0,266 -0,174	-0,107 -0,133	-0,093 -0,004	01824	-0,594 -0,283	-0,273 -0,342	0,087 0,053	03454	-0,419 -0,155	-0,313 -0,148	0,213 0,031
03464	-0,106 -0,036	-0,113 -0,027	0,117 0,000	01833	-0,394 -0,216	-0,119 -0,294	-0,054 -0,028	01834	-0,199 -0,101	0,019 -0,218	-0,027 0,102	03463	-0,120 0,095	-0,030 0,030	0,158 -0,076	03456	-0,092 0,115	-0,051 -0,010	-0,024 0,062
01835	-0,134 0,029	-0,018 -0,244	0,004 -0,077	00084	-0,050 0,401	-0,020 0,108	0,004 0,026	02555	-0,085 0,244	-0,012 0,064	-0,047 0,086	01831	0,000 -0,019	0,082 -0,007	0,000 0,001	03458	-0,069 -0,035	-0,009 -0,026	-0,059 0,007
00045	-0,973 -0,289	-0,434 -0,250	0,204 0,066	01825	-0,046 -0,013	-0,381 -0,097	0,151 0,057	03457	-0,102 0,087	-0,005 0,025	-0,085 0,081	02554	-0,135 0,260	-0,033 0,051	-0,042 0,107	01830	-0,003 0,000	0,059 0,076	-0,008 0,022
03459	-0,054 0,062	-0,016 0,075	-0,023 0,035	02551	-0,160 0,294	-0,027 0,059	0,051 0,005	03460	-0,119 0,174	-0,015 0,077	0,042 0,004	02552	-0,174 0,302	-0,034 0,060	0,008 0,003	01826	-0,018 -0,019	-0,013 -0,008	0,018 0,005
02553	-0,154 0,250	-0,033 0,062	-0,023 0,066	01827	-0,001 0,000	-0,004 0,078	0,035 -0,016	03462	-0,062 0,064	-0,061 0,078	0,086 -0,029	03461	-0,018 0,032	0,013 0,097	0,021 0,003	01829	0,007 0,000	0,093 0,100	-0,008 0,002
02550	-0,146 0,261	-0,037 0,065	0,078 -0,056	02549	-0,135 0,282	-0,037 0,055	0,106 -0,101	01828	0,015 0,000	0,053 0,101	0,015 0,004								
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
01822	-0,092 0,005	-0,024 -0,084	-0,001 0,029	03453	-0,058 0,043	-0,039 -0,004	0,025 -0,021	00083	-0,030 0,163	-0,013 0,047	0,001 -0,006	01823	-0,143 -0,056	-0,018 -0,087	0,021 -0,035	02548	-0,032 0,091	-0,001 0,024	0,041 -0,026
01832	-0,003 -0,005	-0,042 -0,031	-0,042 -0,035	00044	-0,241 -0,189	-0,057 -0,095	-0,063 -0,033	03455	-0,105 -0,071	-0,043 -0,045	-0,039 -0,005	01824	-0,275 -0,141	-0,139 -0,149	0,042 0,016	03454	-0,193 -0,080	-0,159 -0,048	0,080 0,020
03464	-0,045 -0,023	-0,062 -0,008	0,056 0,006	01833	-0,157 -0,086	-0,047 -0,109	-0,025 -0,009	01834	-0,076 -0,039	0,009 -0,076	-0,012 0,034	03463	-0,044 0,026	-0,014 0,009	0,075 -0,027	03456	-0,034 0,034	-0,017 -0,005	-0,010 0,021
01835	-0,050	-0,004	0,000	00084	-0,019	-0,007	0,001	02555	-0,027	-0,004	-0,017	01831	0,002	0,035	0,001	03458	-0,024	-0,003	-0,023

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,004	-0,084	-0,025		0,129	0,035	0,009		0,081	0,022	0,029		-0,006	-0,005	-0,004		-0,017	-0,009	0,000
00045	-0,455	-0,217	0,122	01825	-0,021	-0,191	0,089	03457	-0,034	0,000	-0,032	02554	-0,043	-0,011	-0,015	01830	0,002	0,023	-0,002
	-0,114	-0,065	0,033		-0,010	-0,035	0,038		0,026	0,008	0,028		0,085	0,017	0,036		-0,001	0,024	0,007
03459	-0,014	-0,008	-0,006	02551	-0,050	-0,007	0,025	03460	-0,037	-0,007	0,024	02552	-0,057	-0,012	0,008	01826	-0,007	-0,018	0,009
	0,017	0,025	0,012		0,096	0,019	0,002		0,055	0,025	0,001		0,098	0,020	0,001		-0,004	-0,007	0,012
02553	-0,053	-0,012	-0,007	01827	0,003	-0,012	0,017	03462	-0,019	-0,033	0,041	03461	-0,003	0,000	0,011	01829	0,004	0,035	-0,003
	0,081	0,020	0,022		-0,002	0,024	-0,003		0,016	0,027	-0,009		0,009	0,032	0,002		0,000	0,032	0,002
02550	-0,051	-0,016	0,038	02549	-0,046	-0,014	0,051	01828	0,008	0,013	0,006								
	0,085	0,021	-0,019		0,092	0,018	-0,035		0,000	0,032	0,002								
Condizione carico (Abitazioni)																			
01822	-0,064	-0,022	0,000	03453	-0,040	-0,030	0,019	00083	-0,019	-0,009	0,001	01823	-0,099	-0,023	0,015	02548	-0,020	-0,001	0,030
	0,001	-0,057	0,018		0,026	-0,004	-0,015		0,105	0,030	-0,004		-0,042	-0,063	-0,023		0,059	0,016	-0,019
01832	0,000	-0,019	-0,021	00044	-0,129	-0,030	-0,035	03455	-0,057	-0,023	-0,021	01824	-0,191	-0,114	0,029	03454	-0,134	-0,128	0,057
	-0,002	-0,018	-0,020		-0,108	-0,058	-0,020		-0,040	-0,028	-0,003		-0,109	-0,117	0,007		-0,061	-0,034	0,015
03464	-0,030	-0,057	0,040	01833	-0,089	-0,026	-0,016	01834	-0,042	0,005	-0,006	03463	-0,029	-0,014	0,056	03456	-0,020	-0,010	-0,004
	-0,019	-0,007	0,004		-0,050	-0,064	-0,007		-0,024	-0,046	0,019		0,015	0,005	-0,020		0,021	-0,003	0,013
01835	-0,028	-0,002	0,001	00084	-0,011	-0,004	0,001	02555	-0,017	-0,003	-0,008	01831	0,002	0,018	0,001	03458	-0,013	-0,002	-0,011
	0,002	-0,053	-0,016		0,079	0,021	0,006		0,051	0,014	0,019		-0,004	-0,002	-0,002		-0,009	-0,005	-0,001
00045	-0,316	-0,171	0,084	01825	-0,015	-0,152	0,062	03457	-0,021	-0,001	-0,014	02554	-0,026	-0,006	-0,006	01830	0,001	0,009	0,001
	-0,070	-0,037	0,023		-0,008	-0,026	0,028		0,017	0,005	0,016		0,055	0,011	0,022		0,000	0,016	0,003
03459	-0,009	-0,007	0,001	02551	-0,031	-0,003	0,020	03460	-0,024	-0,007	0,022	02552	-0,037	-0,008	0,010	01826	-0,006	-0,030	0,007
	0,012	0,017	0,006		0,064	0,013	-0,001		0,036	0,017	-0,001		0,065	0,013	-0,001		-0,002	-0,008	0,009
02553	-0,034	-0,008	0,000	01827	0,002	-0,023	0,013	03462	-0,012	-0,030	0,032	03461	-0,001	-0,009	0,011	01829	0,002	0,015	-0,001
	0,053	0,013	0,013		-0,001	0,015	-0,003		0,009	0,017	-0,008		0,005	0,021	0,000		0,000	0,021	0,000
02550	-0,034	-0,012	0,029	02549	-0,029	-0,009	0,038	01828	0,006	-0,006	0,004								
	0,055	0,014	-0,015		0,059	0,011	-0,026		0,000	0,021	0,000								
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
01822	0,000	0,000	0,000	03453	0,000	0,000	0,000	00083	0,000	0,000	0,000	01823	0,000	0,000	0,000	02548	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01832	0,000	0,000	0,000	00044	0,000	0,000	0,000	03455	0,000	0,000	0,000	01824	0,000	0,000	0,000	03454	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03464	0,000	0,000	0,000	01833	0,000	0,000	0,000	01834	0,000	0,000	0,000	03463	0,000	0,000	0,000	03456	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01835	0,000	0,000	0,000	00084	0,000	0,000	0,000	02555	0,000	0,000	0,000	01831	0,000	0,000	0,000	03458	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00045	0,000	0,000	0,000	01825	0,000	0,000	0,000	03457	0,000	0,000	0,000	02554	0,000	0,000	0,000	01830	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03459	0,000	0,000	0,000	02551	0,000	0,000	0,000	03460	0,000	0,000	0,000	02552	0,000	0,000	0,000	01826	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02553	0,000	0,000	0,000	01827	0,000	0,000	0,000	03462	0,000	0,000	0,000	03461	0,000	0,000	0,000	01829	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02550	0,000	0,000	0,000	02549	0,000	0,000	0,000	01828	0,000	0,000	0,000								
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000								
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
01822	0,000	0,008	-0,001	03453	-0,001	0,005	-0,003	00083	-0,001	0,000	0,000	01823	0,001	0,017	-0,001	02548	-0,004	0,000	-0,002
	0,001	-0,007	0,003		0,004	0,000	-0,001		0,012	0,003	-0,001		-0,002	-0,004	-0,002		0,008	0,002	-0,002
01832	-0,005	-0,033	-0,017	00044	-0,076	-0,038	-0,022	03455	-0,031	-0,024	-0,015	01824	0,002	0,029	-0,001	03454	0,001	0,031	-0,002
	-0,002	-0,009	-0,010		-0,049	-0,025	-0,011		-0,019	-0,012	-0,001		-0,002	-0,003	0,002		0,000	-0,001	0,001
03464	0,000	0,025	-0,002	01833	-0,041	-0,019	-0,007	01834	-0,022	-0,001	-0,006	03463	-0,002	0,007	-0,004	03456	-0,006	-0,005	-0,009
	0,001	0,001	0,001		-0,021	-0,026	0,000		-0,006	-0,014	0,004		0,004	0,002	-0,001		0,002	-0,003	0,003
01835	-0,013	-0,005	-0,004	00084	-0,003	-0,001	-0,002	02555	-0,002	0,001	-0,011	01831	-0,002	0,006	-0,002	03458	-0,008	-0,005	-0,013
	0,000	-0,009	0,000		0,007	0,001	0,001		0,007	0,002	0,006		-0,001	-0,004	-0,001		-0,006	-0,004	0,001
00045	0,004	0,039	0,000	01825	0,002	0,037	-0,001	03457	-0,005	0,001	-0,020	02554	-0,008	-0,003	-0,012	01830	0,001	0,009	-0,005
	-0,002	-0,003	0,000		0,000	0,000	0,001		0,002	-0,001	0,006		0,009	0,002	0,008		0,000	0,002	0,003
03459	-0,003	0,002	-0,012	02551	-0,010	-0,003	-0,006	03460	-0,006	0,004	-0,012	02552	-0,008	0,000	-0,010	01826	0,003	0,034	-0,002
	0,001	0,003	0,004		0,014	0,003	0,003		0,008	0,004	0,003		0,015	0,003	0,003		-0,001	0,003	0,001
02553	-0,008	-0,001	-0,010	01827	0,000	0,028	-0,002	03462	-0,001	0,013	-0,005	03461	-0,001	0,015	-0,006	01829	0,003	0,017	-0,002
	0,011	0,003	0,007		0,000	0,004	0,002		0,003	0,004	0,001		0,001	0,004	0,003		0,000	0,004	0,002
02550	-0,006	0,001	-0,005	02549	-0,005	-0,001	-0,005	01828	0,001	0,029	0,000								
	0,011	0,003	0,000		0,011	0,002	-0,002		0,000	0,005	0,003								
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
01822	-0,002	0,000	0,000	03453	-0,001	-0,001	0,001	00083	-0,001	0,000	0,000	01823	-0,003	0,000	0,001	02548	-0,001	0,000	0,001
	0,000	-0,003	0,001		0,001	0,000	-0,001		0,005	0,001	0,000		-0,001	-0,003	-0,001		0,003	0,001	-0,001
01832	0,000	-0,003	-0,002	00044	-0,011	-0,004	-0,003	03455	-0,005	-0,003	-0,002	01824	-0,006	-0,003	0,001	03454	-0,004	-0,003	0,002
	0,000	-0,001	-0,002		-0,009	-0,003	-0,001		-0,003	-0,001	0,000		-0,003	-0,004	0,000		-0,002	-0,002	0,000
03464	-0,001	-0,001	0,001	01833	-0,007	-0,003	-0,001	01834	-0,003	0,000	0,000	03463	-0,001	0,000	0,002	03456	-0,001	-0,001	-0,001
	-0,001	-0,001	0,000		-0,003	-0,003	-0,001		-0,001	-0,002	0,001		0,001	0,000	-0,001		0,001	0,000	0,001
01835	-0,002	0,000	0,000	00084	-0,001	0,000	0,000	02555	-0,001	0,000	-0,001	01831	0,000	0,001	0,000	03458	-0,001	-0,001	-0,001
	0,000	-0,003	-0,001		0,005	0,001	0,000		0,003	0,001	0,001		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
00045	-0,011	-0,005	0,003	01825	0,000	-0,004	0,002	03457	-0,001	0,000	-0,002	02554	-0,002	0,000	-0,001	01830	0,000	0,001	0,000
	-0,005	-0,004	0,001		0,000	-0,001	0,001		0,001	0,000	0,001		0,003	0,001	0,001		0,000	0,001	0,000
03459	-0,001	0,000	-0,001	02551	-0,002	0,000	0,000	03460	-0,001	0,000	0,000	02552	-0,002	0,000	0,000	01826	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,001	0,000		0,003	0,001	0,000		0,002	0,001	0,000		0,003	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02553	-0,002	0,000	-0,001	01827	0,000	0,000	0,000	03462	0,000	-0,001	0,001	03461	0,000	0,000	0,000	01829	0,000	0,001	0,000
	0,003	0,001	0,001		0,000	0,001	0,000		0,001	0,001	-0,001		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
02550	-0,001	0,000	0,001	02549	-0,001	0,000	0,001	01828	0,000	0,001	0,000								
	0,003	0,001	-0,001		0,003	0,001	-0,001		0,000	0,001	0,000								
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
01822	-0,002	-0,001	-0,001	03453	-0,002	-0,001	-0,001	00083	-0,002	0,000	-0,001	01823	-0,002	-0,001	-0,001	02548	-0,002	0,000	-0,001
	0,003	0,032	0,001		-0,004	0,005	0,015		-0,009	0,000	-0,001		0,005	0,059	0,002		0,020	0,009	0,010
01832	-0,001	-0,015	0,000	00044	-0,004	-0,017	-0,001	03455	-0,002	-0,014	-0,001	01824	-0,003	-0,002	0,000	03454	-0,002	-0,003	0,000
	-0,003	0,041	-0,019		0,040	0,151	0,012		0,008	0,075	-0,004		0,029	0,107	0,005		0,005	0,061	0,005
03464	0,000	-0,003	-0,001	01833	-0,003	-0,011	-0,001	01834	-0,001	-0,007	0,000	03463	-0,001	-0,001	-0,002	03456	0,000	-0,003	-0,002

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	-0,007	0,000	0,016		0,029	0,116	-0,001		0,013	0,073	0,000		-0,012	-0,009	0,024		-0,005	0,006	-0,015
01835	-0,001	-0,005	-0,001	00084	0,000	-0,001	-0,001	02555	0,002	0,000	-0,002	01831	-0,001	-0,012	-0,001	03458	0,000	-0,010	-0,002
	0,007	0,048	0,004		-0,013	0,001	0,001		0,007	0,004	-0,014		0,010	-0,006	-0,021		-0,006	0,004	-0,016
00045	-0,004	-0,003	0,001	01825	0,000	-0,003	0,001	03457	0,001	-0,004	-0,003	02554	0,002	0,000	-0,003	01830	0,000	-0,010	-0,001
	0,016	0,120	-0,003		-0,003	0,032	0,021		-0,014	-0,009	-0,026		0,043	0,008	-0,009		-0,007	-0,036	-0,016
03459	0,000	-0,006	-0,003	02551	-0,001	-0,001	-0,002	03460	-0,001	-0,002	-0,003	02552	0,000	0,000	-0,002	01826	0,000	-0,004	0,000
	-0,031	-0,025	-0,017		0,094	0,020	0,011		-0,010	-0,015	-0,001		0,092	0,019	-0,012		0,009	-0,010	0,020
02553	0,000	-0,001	-0,002	01827	0,000	-0,005	-0,001	03462	0,000	-0,003	-0,002	03461	0,000	-0,006	-0,002	01829	0,000	-0,010	0,000
	0,052	0,016	-0,011		-0,007	-0,036	0,013		-0,031	-0,024	0,014		-0,021	-0,037	-0,002		0,001	-0,041	-0,002
02550	-0,002	-0,001	-0,001	02549	-0,001	0,000	-0,001	01828	-0,001	-0,006	0,000								
	0,059	0,018	0,010		0,055	0,011	0,006		0,001	-0,041	-0,001								
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
01822	-0,002	-0,001	-0,001	03453	-0,003	-0,001	-0,002	00083	-0,003	-0,001	-0,001	01823	-0,002	-0,001	-0,001	02548	-0,002	-0,001	-0,002
	0,004	0,038	0,001		-0,005	0,006	0,017		-0,010	0,000	-0,001		0,006	0,069	0,003		0,024	0,011	0,012
01832	-0,001	-0,017	-0,001	00044	-0,004	-0,020	-0,001	03455	-0,002	-0,016	-0,002	01824	-0,003	-0,003	-0,001	03454	-0,002	-0,003	0,000
	-0,004	0,048	-0,022		0,046	0,176	0,014		0,009	0,088	-0,005		0,034	0,125	0,006		0,006	0,071	0,006
03464	0,000	-0,003	-0,001	01833	-0,004	-0,013	-0,001	01834	-0,001	-0,008	0,000	03463	-0,002	-0,001	-0,002	03456	0,000	-0,004	-0,003
	-0,009	-0,001	0,018		0,033	0,136	-0,001		0,015	0,086	0,000		-0,014	-0,011	0,028		-0,006	0,008	-0,017
01835	-0,002	-0,006	-0,001	00084	0,000	-0,001	-0,001	02555	0,002	0,000	-0,002	01831	-0,001	-0,014	-0,001	03458	0,000	-0,012	-0,002
	0,008	0,056	0,005		-0,015	0,001	0,001		0,008	0,005	-0,017		0,012	-0,007	-0,024		-0,006	0,005	-0,018
00045	-0,005	-0,003	0,001	01825	0,000	-0,003	0,001	03457	0,001	-0,004	-0,004	02554	0,002	0,000	-0,004	01830	0,000	-0,012	-0,001
	0,018	0,141	-0,004		-0,003	0,037	0,024		-0,016	-0,011	-0,031		0,051	0,010	-0,010		-0,008	-0,042	-0,019
03459	0,000	-0,007	-0,003	02551	-0,002	-0,001	-0,002	03460	-0,001	-0,002	-0,004	02552	0,000	0,000	-0,002	01826	0,000	-0,005	0,000
	-0,036	-0,029	-0,020		0,110	0,023	0,013		-0,012	-0,017	-0,001		0,107	0,023	-0,014		0,010	-0,012	0,023
02553	0,000	-0,001	-0,003	01827	0,000	-0,005	-0,001	03462	0,000	-0,003	-0,002	03461	0,000	-0,007	-0,002	01829	0,000	-0,011	0,000
	0,061	0,019	-0,013		-0,009	-0,043	0,016		-0,036	-0,028	0,017		-0,025	-0,043	-0,002		0,001	-0,048	-0,002
02550	-0,002	-0,001	-0,002	02549	-0,001	0,000	-0,001	01828	-0,001	-0,007	-0,001								
	0,069	0,021	0,011		0,064	0,012	0,007		0,001	-0,048	-0,002								
Piano Nervature					**Parete P7-11-22-41-P12**							**Parete 22-41**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
02032	-0,138	-0,005	0,020	03644	-0,096	-0,037	0,050	00099	-0,061	-0,009	0,016	02033	-0,215	0,043	0,042	02574	-0,073	-0,003	0,067
	0,023	-0,268	0,073		0,116	-0,019	-0,077		0,435	0,124	-0,021		-0,112	-0,265	-0,105		0,242	0,059	-0,099
02045	-0,048	-0,367	-0,159	00045	-0,993	-0,393	-0,199	03646	-0,425	-0,288	-0,223	03658	-0,078	0,030	0,089	03657	-0,084	0,012	0,129
	-0,015	-0,129	-0,038		-0,296	-0,285	-0,051		-0,164	-0,181	-0,016		-0,041	-0,063	-0,040		0,076	0,012	-0,108
01824	-0,583	-0,276	-0,078	01823	-0,315	-0,017	-0,057	02034	-0,401	-0,108	0,048	03645	-0,292	-0,093	0,114	03647	-0,139	-0,073	-0,070
	-0,294	-0,394	-0,033		-0,127	-0,263	0,109		-0,257	-0,397	0,008		-0,147	-0,195	-0,005		0,137	-0,008	0,071
01822	-0,201	-0,038	-0,020	00083	-0,084	-0,018	-0,016	02564	-0,086	0,000	-0,092	02044	-0,018	0,040	-0,020	03649	-0,109	-0,083	-0,133
	0,027	-0,273	-0,087		0,478	0,133	0,028		0,298	0,080	0,089		-0,019	-0,034	0,016		-0,045	-0,051	0,022
00027	-0,676	-0,134	0,169	02035	-0,023	-0,120	0,132	03648	-0,102	-0,019	-0,187	02565	-0,123	-0,036	-0,125	02043	-0,002	0,053	-0,047
	-0,282	-0,309	0,032		-0,012	-0,143	0,012		0,083	0,021	0,102		0,258	0,050	0,114		-0,002	0,060	0,044
03650	-0,060	-0,026	-0,116	03651	-0,100	0,012	-0,092	03652	-0,018	0,093	-0,047	02566	-0,147	-0,034	-0,100	02573	-0,116	-0,032	0,082
	0,058	0,060	0,060		0,166	0,068	0,039		0,037	0,094	0,024		0,228	0,054	0,088		0,267	0,053	-0,133
02572	-0,129	-0,017	0,059	02568	-0,157	-0,035	-0,052	02567	-0,137	-0,018	-0,083	02042	0,020	0,125	-0,021	02041	0,005	0,216	0,005
	0,219	0,052	-0,105		0,249	0,049	0,037		0,268	0,053	0,038		0,004	0,095	0,025		-0,010	0,114	0,025
03656	-0,053	0,032	0,068	02569	-0,161	-0,021	-0,018	03653	-0,049	0,066	-0,022	02036	-0,004	0,155	0,006	02037	-0,003	0,142	0,028
	0,058	0,053	-0,078		0,237	0,054	-0,009		0,098	0,091	-0,010		-0,021	-0,043	-0,037		-0,002	0,053	-0,062
02040	-0,005	0,190	-0,009	03654	-0,101	0,025	0,038	03655	-0,019	0,133	0,017	02571	-0,137	-0,024	0,042	02039	0,011	0,233	-0,011
	0,011	0,121	-0,010		0,164	0,068	-0,055		0,037	0,092	-0,043		0,239	0,047	-0,066		-0,010	0,113	-0,045
02570	-0,155	-0,033	0,007	02038	0,017	0,202	0,017												
	0,283	0,056	-0,065		0,006	0,090	-0,044												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
02032	-0,059	-0,002	0,011	03644	-0,039	-0,014	0,025	00099	-0,026	-0,003	0,008	02033	-0,092	0,019	0,021	02574	-0,024	0,000	0,031
	0,002	-0,091	0,024		0,035	-0,007	-0,025		0,142	0,041	-0,006		-0,045	-0,092	-0,035		0,078	0,019	-0,032
02045	-0,023	-0,190	-0,095	00045	-0,466	-0,205	-0,124	03646	-0,197	-0,150	-0,085	03658	-0,031	0,010	0,041	03657	-0,029	0,007	0,058
	-0,011	-0,048	-0,031		-0,118	-0,083	-0,029		-0,084	-0,063	-0,014		-0,020	-0,020	-0,008		0,021	0,003	-0,035
01824	-0,270	-0,141	-0,039	01823	-0,143	-0,013	-0,028	02034	-0,179	-0,051	0,027	03645	-0,128	-0,049	0,055	03647	-0,059	-0,033	-0,035
	-0,145	-0,172	-0,009		-0,060	-0,102	0,040		-0,110	-0,148	0,003		-0,066	-0,063	0,005		0,044	-0,005	0,026
01822	-0,090	-0,020	-0,011	00083	-0,036	-0,007	-0,008	02564	-0,029	0,002	-0,044	02044	-0,008	0,005	-0,010	03649	-0,047	-0,049	-0,064
	0,002	-0,100	-0,029		0,167	0,047	0,009		0,105	0,029	0,033		-0,005	-0,018	-0,004		-0,027	-0,018	0,003
00027	-0,300	-0,072	0,079	02035	-0,010	-0,060	0,059	03648	-0,038	-0,010	-0,089	02565	-0,043	-0,014	-0,059	02043	0,003	0,013	-0,022
	-0,113	-0,095	0,021		-0,007	-0,048	0,018		0,023	0,006	0,038		0,088	0,017	0,042		-0,002	0,019	0,014
03650	-0,019	-0,018	-0,055	03651	-0,031	0,005	-0,044	03652	-0,003	0,034	-0,022	02566	-0,054	-0,014	-0,047	02573	-0,040	-0,012	0,036
	0,014	0,021	0,021		0,054	0,023	0,015		0,011	0,031	0,009		0,076	0,018	0,032		0,086	0,017	-0,044
02572	-0,045	-0,006	0,026	02568	-0,054	-0,012	-0,026	02567	-0,044	-0,004	-0,039	02042	0,011	0,045	-0,009	02041	0,003	0,088	0,002
	0,069	0,016	-0,034		0,083	0,016	0,014		0,089	0,018	0,015		0,002	0,031	0,009		-0,003	0,037	0,009
03656	-0,016	0,013	0,030	02569	-0,057	-0,008	-0,009	03653	-0,013	0,026	-0,012	02036	0,000	0,066	0,003	02037	0,002	0,060	0,012
	0,016	0,018	-0,024		0,078	0,018	-0,002		0,031	0,030	-0,002		-0,006	-0,017	-0,005		-0,001	0,016	-0,017
02040	0,001	0,078	-0,005	03654	-0,032	0,012	0,015	03655	-0,003	0,055	0,006	02571	-0,045	-0,008	0,018	02039	0,006	0,097	-0,005
	0,003	0,040	-0,002		0,052	0,022	-0,017		0,011	0,030	-0,012		0,077	0,015	-0,021		-0,003	0,037	-0,013
02570	-0,052	-0,011	0,002	02038	0,009	0,085	ÿ ·												
	0,093	0,019	-0,021		0,002	0,029	-0,012												
Condizione carico (Abitazioni)																			
02032	-0,033	0,000	0,007	03644	-0,022	-0,008	0,014	00099	-0,015	-0,001	0,005	02033	-0,052	0,010	0,013	02574	-0,014	0,000	0,017
	-0,001	-0,057	0,014		0,020	-0,005	-0,016		0,083	0,023	-0,004		-0,028	-0,058	-0,019		0,048	0,012	-0,021
02045	-0,018	-0,159	-0,067	00045	-0,328	-0,171	-0,088	03646	-0,138	-0,126	-0,061	03658	-0,017	0,005	0,023	03657	-0,017	0,004	0,033
	-0,009	-0,036	-0,024		-0,075	-0,054	-0,022		-0,063	-0,045	-0,012		-0,012	-0,014	-0,005		0,014	0,002	-0,022
01824	-0,189	-0,115	-0,028	01823	-0,100	-0,020	-0,020	02034	-0,102	-0,029	0,019	03645	-0,071	-0,030	0,032	03647	-0,041	-0,027	-0,025
	-0,112	-0,131	-0,004		-0,044	-0,073	0,026		-0,066	-0,092	0,003		-0,038	-0,042	0,003		0,027	-0,004	0,018
01822	-0,062	-0,019	-0,008	00083	-0,023	-0,005	-0,005	02564	-0,018	0,001	-0,031	02044	-0,007	-0,020	-0,009	03649	-0,032	-0,052	-0,046
	-0,001	-0,069	-0,018		0,108	0,030	0,007		0,070	0,019	0,024		-0,003	-0,014	-0,004		-0,021	-0,013	0,001
00027	-0,164	-0,045	0,045	02035	-0,005	-0,034	0,032	03648	-0,026	-0,012	-0,064	02565	-0,028	-0,009	-0,043	02043	0,002	-0,011	-0,016
	-0,066	-0,066	0,015		-0,004	-0,032	0,009		0,014	0,003	0,027		0,060	0,012	0,030		-0,002	0,012	0,009
03650	-0,013	-0,023	-0,040	03651	-0,020	-0,001	-0,034	03652	-0,002	0,009	-0,017	02566	-0,037	-0,012	-0,034	02573	-0,024	-0,007	0,020

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,009	0,014	0,015		0,037	0,016	0,011		0,007	0,022	0,007		0,052	0,013	0,023		0,054	0,011	-0,028
02572	-0,028	-0,004	0,014	02568	-0,036	-0,008	-0,021	02567	-0,028	-0,002	-0,028	02042	0,007	0,010	-0,006	02041	0,002	0,043	0,000
	0,045	0,011	-0,022		0,058	0,011	0,011		0,062	0,012	0,011		0,001	0,021	0,006		-0,002	0,025	0,007
03656	-0,009	0,006	0,016	02569	-0,038	-0,007	-0,008	03653	-0,008	0,010	-0,011	02036	0,000	0,036	0,002	02037	0,002	0,033	0,007
	0,011	0,011	-0,015		0,054	0,012	0,000		0,021	0,021	0,000		-0,004	-0,011	-0,004		-0,001	0,011	-0,011
02040	0,001	0,039	-0,005	03654	-0,020	0,006	0,006	03655	-0,002	0,028	0,002	02571	-0,029	-0,005	0,008	02039	0,005	0,051	-0,003
	0,002	0,027	0,000		0,035	0,015	-0,011		0,008	0,020	-0,007		0,051	0,010	-0,014		-0,002	0,025	-0,008
02570	-0,032	-0,006	-0,001	02038	0,005	0,048	0,004												
	0,063	0,013	-0,014		0,001	0,020	-0,008												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
02032	0,000	0,000	0,000	03644	0,000	0,000	0,000	00099	0,000	0,000	0,000	02033	0,000	0,000	0,000	02574	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02045	0,000	0,000	0,000	00045	0,000	0,000	0,000	03646	0,000	0,000	0,000	03658	0,000	0,000	0,000	03657	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01824	0,000	0,000	0,000	01823	0,000	0,000	0,000	02034	0,000	0,000	0,000	03645	0,000	0,000	0,000	03647	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01822	0,000	0,000	0,000	00083	0,000	0,000	0,000	02564	0,000	0,000	0,000	02044	0,000	0,000	0,000	03649	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	02035	0,000	0,000	0,000	03648	0,000	0,000	0,000	02565	0,000	0,000	0,000	02043	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03650	0,000	0,000	0,000	03651	0,000	0,000	0,000	03652	0,000	0,000	0,000	02566	0,000	0,000	0,000	02573	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02572	0,000	0,000	0,000	02568	0,000	0,000	0,000	02567	0,000	0,000	0,000	02042	0,000	0,000	0,000	02041	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03656	0,000	0,000	0,000	02569	0,000	0,000	0,000	03653	0,000	0,000	0,000	02036	0,000	0,000	0,000	02037	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02040	0,000	0,000	0,000	03654	0,000	0,000	0,000	03655	0,000	0,000	0,000	02571	0,000	0,000	0,000	02039	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02570	0,000	0,000	0,000	02038	0,000	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
02032	-0,009	-0,002	0,003	03644	-0,005	-0,003	0,006	00099	-0,003	0,000	0,002	02033	-0,015	0,000	0,004	02574	-0,002	0,001	0,008
	-0,001	-0,009	0,001		0,002	-0,002	-0,003		0,011	0,003	0,000		-0,007	-0,013	-0,003		0,007	0,002	-0,004
02045	0,002	0,037	0,001	00045	0,005	0,038	0,000	03646	0,001	0,031	0,001	03658	-0,006	-0,003	0,010	03657	-0,004	0,001	0,014
	0,000	0,000	0,000		-0,003	-0,003	0,000		0,000	-0,001	0,000		-0,005	-0,004	-0,001		0,001	-0,001	-0,005
01824	0,002	0,029	0,000	01823	0,001	0,017	0,000	02034	-0,027	-0,012	0,003	03645	-0,023	-0,017	0,012	03647	0,000	0,005	0,001
	-0,002	-0,001	-0,002		-0,001	-0,002	0,003		-0,022	-0,026	0,000		-0,014	-0,011	0,002		0,003	0,000	0,001
01822	0,000	0,008	0,000	00083	-0,001	0,001	0,000	02564	-0,003	0,000	0,001	02044	0,002	0,036	0,002	03649	0,000	0,026	0,001
	0,001	-0,004	-0,002		0,012	0,004	0,000		0,005	0,001	0,001		0,000	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000
00027	-0,058	-0,028	0,017	02035	-0,006	-0,028	0,014	03648	-0,001	0,008	0,002	02565	-0,003	-0,001	0,003	02043	0,000	0,031	0,001
	-0,022	-0,018	0,008		-0,002	-0,009	0,006		0,002	0,001	0,001		0,004	0,001	0,001		0,000	0,002	0,000
03650	0,000	0,016	0,003	03651	-0,002	0,006	0,005	03652	0,000	0,022	0,003	02566	-0,001	0,003	0,002	02573	-0,005	-0,002	0,009
	0,002	0,001	0,000		0,004	0,002	-0,001		0,001	0,003	-0,001		0,004	0,001	0,001		0,010	0,002	-0,006
02572	-0,004	0,000	0,008	02568	-0,004	-0,001	0,005	02567	-0,005	-0,002	0,002	02042	0,001	0,033	-0,001	02041	0,002	0,027	0,002
	0,007	0,002	-0,005		0,007	0,001	0,000		0,006	0,001	0,000		0,000	0,003	-0,001		0,000	0,003	-0,001
03656	-0,002	0,001	0,010	02569	-0,004	0,001	0,004	03653	-0,001	0,011	0,005	02036	-0,002	0,004	0,002	02037	0,000	0,007	0,004
	0,000	0,001	-0,004		0,007	0,002	-0,002		0,003	0,003	-0,002		0,000	-0,005	0,000		-0,001	0,001	-0,003
02040	0,000	0,022	0,002	03654	-0,003	0,003	0,010	03655	0,000	0,012	0,005	02571	-0,004	0,000	0,008	02039	0,000	0,023	0,000
	0,000	0,004	-0,002		0,005	0,003	-0,004		0,001	0,003	-0,003		0,009	0,002	-0,004		0,000	0,003	-0,003
02570	-0,007	-0,002	0,006	02038	0,002	0,012	0,002												
	0,011	0,002	-0,004		0,000	0,002	-0,003												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
02032	0,000	0,000	0,000	03644	0,000	0,000	0,000	00099	0,000	0,000	0,000	02033	0,000	0,000	0,000	02574	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	-0,001
02045	0,000	-0,005	-0,002	00045	-0,011	-0,005	-0,003	03646	-0,005	-0,004	-0,002	03658	0,000	0,001	0,000	03657	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	-0,001		-0,005	-0,002	-0,001		-0,002	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01824	-0,006	-0,003	-0,001	01823	-0,003	0,000	0,000	02034	0,000	0,001	0,000	03645	0,000	0,001	0,000	03647	-0,001	-0,001	0,000
	-0,003	-0,003	0,000		-0,001	-0,002	0,001		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000
01822	-0,002	-0,001	0,000	00083	-0,001	0,000	0,000	02564	-0,001	0,000	-0,001	02044	0,000	-0,001	0,000	03649	-0,001	-0,002	-0,001
	0,000	-0,002	-0,001		0,004	0,001	0,000		0,002	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
00027	0,000	0,001	0,000	02035	0,000	0,001	0,000	03648	-0,001	0,000	-0,002	02565	-0,001	0,000	-0,001	02043	0,000	-0,001	0,000
	0,000	-0,002	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,001		0,002	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000
03650	0,000	-0,001	-0,001	03651	0,000	0,000	-0,001	03652	0,000	0,000	0,000	02566	-0,001	0,000	-0,001	02573	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	-0,001
02572	0,000	0,000	0,000	02568	-0,001	0,000	-0,001	02567	-0,001	0,000	-0,001	02042	0,000	0,000	0,000	02041	0,000	0,001	0,000
	0,001	0,000	-0,001		0,001	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
03656	0,000	0,000	0,000	02569	-0,001	0,000	0,000	03653	0,000	0,000	0,000	02036	0,000	0,001	0,000	02037	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02040	0,000	0,001	0,000	03654	0,000	0,000	0,000	03655	0,000	0,001	0,000	02571	0,000	0,000	0,000	02039	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
02570	0,000	0,000	0,000	02038	0,000	0,001	0,000												
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
02032	-0,002	-0,005	0,002	03644	0,000	-0,003	0,003	00099	0,001	-0,001	0,002	02033	-0,001	-0,007	0,001	02574	0,001	0,000	0,003
	0,007	0,050	-0,003		-0,004	0,007	0,017		-0,016	0,000	0,001		0,015	0,079	0,003		0,005	0,004	0,016
02045	0,000	-0,003	-0,001	00045	-0,005	-0,003	-0,002	03646	-0,002	-0,002	-0,001	03658	0,000	-0,010	0,002	03657	0,001	-0,004	0,004
	-0,003	0,041	-0,029		0,022	0,136	-0,001		0,006	0,070	-0,012		-0,003	0,012	0,023		-0,009	-0,007	0,032
01824	-0,003	-0,003	-0,001	01823	-0,002	-0,001	-0,001	02034	-0,004	-0,011	0,002	03645	-0,002	-0,013	0,002	03647	-0,002	-0,001	-0,001
	0,031	0,114	-0,010		0,005	0,063	-0,007		0,031	0,127	0,005		0,008	0,086	0,010		-0,003	0,006	-0,018
01822	-0,002	-0,001	-0,001	00083	-0,002	0,000	-0,001	02564	-0,002	0,000	-0,001	02044	0,000	-0,001	0,000	03649	-0,001	-0,001	-0,001
	0,003	0,033	-0,004		-0,009	-0,001	-0,001		0,020	0,009	-0,013		0,009	-0,002	-0,029		-0,005	0,007	-0,024
00027	-0,004	-0,016	0,001	02035	-0,001	-0,014	0,001	03648	-0,001	-0,001	-0,001	02565	-0,001	0,000	0,000	02043	0,000	-0,001	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,041	0,167	-0,009		-0,003	0,052	0,027		-0,007	-0,006	-0,030		0,060	0,012	-0,010		-0,006	-0,028	-0,025
03650	-0,001	-0,001	0,000	03651	-0,002	-0,001	0,001	03652	0,000	-0,002	0,001	02566	-0,002	0,000	0,000	02573	0,002	0,000	0,004
	-0,024	-0,019	-0,026		0,008	-0,010	-0,012		-0,018	-0,031	-0,013		0,070	0,020	-0,016		0,045	0,009	0,013
02572	0,000	-0,001	0,003	02568	-0,002	0,000	0,001	02567	-0,002	-0,001	0,000	02042	0,000	-0,001	0,000	02041	0,000	-0,002	0,000
	0,061	0,017	0,017		0,125	0,026	0,005		0,112	0,024	-0,018		0,000	-0,033	-0,014		0,002	-0,037	-0,014
03656	0,000	-0,005	0,003	02569	-0,002	-0,001	0,001	03653	-0,001	-0,002	0,002	02036	-0,001	-0,011	0,001	02037	0,000	-0,008	0,001
	-0,025	-0,020	0,027		0,100	0,028	0,000		-0,024	-0,022	0,001		0,010	0,003	0,029		-0,006	-0,027	0,027
02040	0,000	-0,003	0,001	03654	-0,001	-0,001	0,004	03655	0,000	-0,005	0,002	02571	-0,001	0,000	0,002	02039	0,000	-0,004	0,000
	-0,008	-0,040	0,001		0,006	-0,011	0,013		-0,018	-0,032	0,015		0,103	0,022	0,017		0,002	-0,037	0,016
02570	-0,002	-0,001	0,002	02038	0,000	-0,008	0,000												
	0,122	0,025	-0,005		0,000	-0,034	0,016												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
02032	-0,002	-0,006	0,002	03644	0,000	-0,004	0,003	00099	0,001	-0,001	0,002	02033	-0,001	-0,008	0,001	02574	0,002	0,000	0,003
	0,008	0,059	-0,003		-0,005	0,009	0,020		-0,018	0,000	0,001		0,017	0,092	0,003		0,006	0,004	0,019
02045	0,000	-0,003	-0,001	00045	-0,005	-0,004	-0,002	03646	-0,002	-0,003	-0,001	03658	0,000	-0,011	0,002	03657	0,001	-0,004	0,005
	-0,003	0,048	-0,034		0,025	0,159	-0,001		0,007	0,082	-0,014		-0,003	0,014	0,027		-0,010	-0,008	0,037
01824	-0,003	-0,003	-0,001	01823	-0,002	-0,001	-0,001	02034	-0,005	-0,013	0,002	03645	-0,002	-0,015	0,002	03647	-0,002	-0,001	-0,001
	0,036	0,133	-0,012		0,006	0,074	-0,008		0,036	0,149	0,006		0,010	0,100	0,011		-0,003	0,007	-0,022
01822	-0,002	-0,001	-0,001	00083	-0,002	-0,001	-0,001	02564	-0,002	0,000	-0,001	02044	0,000	-0,001	0,000	03649	-0,001	-0,002	-0,001
	0,004	0,039	-0,005		-0,011	-0,001	-0,002		0,024	0,010	-0,015		0,010	-0,002	-0,034		-0,006	0,008	-0,029
00027	-0,005	-0,019	0,001	02035	-0,001	-0,016	0,001	03648	-0,002	-0,001	-0,001	02565	-0,001	0,000	0,000	02043	0,000	-0,001	0,000
	0,048	0,195	-0,010		-0,004	0,061	0,031		-0,008	-0,007	-0,035		0,071	0,014	-0,012		-0,007	-0,033	-0,030
03650	-0,001	-0,001	0,000	03651	-0,002	-0,001	0,001	03652	0,000	-0,002	0,001	02566	-0,002	-0,001	0,000	02573	0,002	0,000	0,004
	-0,029	-0,022	-0,030		0,009	-0,012	-0,014		-0,021	-0,036	-0,016		0,082	0,023	-0,019		0,053	0,010	0,015
02572	0,000	-0,001	0,003	02568	-0,002	0,000	0,001	02567	-0,002	-0,001	0,000	02042	0,000	-0,001	0,000	02041	0,000	-0,002	0,000
	0,072	0,020	0,020		0,146	0,030	0,006		0,131	0,028	-0,021		0,000	-0,039	-0,017		0,003	-0,043	-0,016
03656	0,000	-0,006	0,004	02569	-0,003	-0,001	0,002	03653	-0,001	-0,002	0,002	02036	-0,001	-0,012	0,001	02037	0,000	-0,010	0,002
	-0,029	-0,023	0,032		0,117	0,033	0,000		-0,028	-0,026	0,001		0,012	0,004	0,034		-0,007	-0,032	0,032
02040	0,000	-0,003	0,001	03654	-0,001	-0,002	0,004	03655	0,000	-0,006	0,002	02571	-0,001	0,000	0,003	02039	0,000	-0,004	0,000
	-0,010	-0,046	0,001		0,007	-0,013	0,015		-0,021	-0,037	0,018		0,121	0,026	0,020		0,003	-0,043	0,018
02570	-0,002	-0,001	0,003	02038	0,000	-0,009	0,000												
	0,142	0,029	-0,006		0,000	-0,039	0,019												
Piano Nervature					**Parete P7-11-22-41-P12**							**Parete 41-P12**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
02046	-0,189	-0,075	-0,065	02047	-0,060	-0,013	-0,027	03659	-0,162	-0,036	-0,053	00100	-0,242	-0,082	-0,045	03664	-0,059	-0,034	-0,050
	0,198	0,025	0,057		0,066	0,016	0,028		0,245	0,053	0,063		0,320	0,066	0,066		-0,020	-0,024	-0,003
03663	-0,093	-0,028	-0,086	03661	-0,303	-0,159	-0,110	02034	-0,415	-0,141	-0,061	02033	-0,218	0,029	-0,026	02048	0,011	0,013	-0,005
	0,115	0,028	0,060		-0,136	-0,136	-0,039		-0,234	-0,285	-0,066		-0,094	-0,197	0,085		0,018	-0,012	0,006
03660	-0,008	-0,009	-0,001	02050	-0,002	-0,018	-0,022	02051	-0,062	-0,200	-0,140	02775	-0,059	0,003	-0,025	03662	-0,103	-0,055	-0,008
	0,002	0,004	0,010		0,016	-0,064	-0,016		-0,028	-0,112	-0,073		0,250	0,061	0,074		0,134	-0,002	0,050
00099	-0,055	-0,033	0,005	02032	-0,144	-0,011	0,024	00027	-0,659	-0,229	-0,213	00061	0,005	0,008	0,006	02049	0,009	0,014	0,001
	0,425	0,121	0,012		0,031	-0,229	-0,098		-0,270	-0,232	-0,084		0,002	0,003	0,004		-0,010	-0,001	0,004
02773	-0,131	-0,047	-0,034	02774	-0,091	-0,013	-0,053												
	0,318	0,088	0,090		0,294	0,055	0,081												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
02046	-0,056	-0,029	-0,023	02047	-0,014	-0,005	-0,012	03659	-0,051	-0,011	-0,023	00100	-0,080	-0,029	-0,016	03664	-0,022	-0,016	-0,022
	0,061	0,008	0,018		0,016	0,006	0,009		0,077	0,017	0,021		0,102	0,022	0,022		-0,013	-0,007	-0,003
03663	-0,033	-0,008	-0,038	03661	-0,135	-0,072	-0,050	02034	-0,182	-0,065	-0,024	02033	-0,094	0,014	-0,011	02048	0,009	0,005	-0,003
	0,033	0,008	0,021		-0,064	-0,040	-0,018		-0,103	-0,114	-0,016		-0,039	-0,068	0,030		0,003	-0,003	0,002
03660	0,000	-0,004	-0,001	02050	0,001	-0,008	-0,010	02051	-0,027	-0,092	-0,064	02775	-0,019	0,003	-0,012	03662	-0,042	-0,021	-0,006
	-0,001	0,001	0,002		0,007	-0,023	-0,009		-0,013	-0,037	-0,037		0,079	0,020	0,025		0,040	-0,002	0,018
00099	-0,023	-0,014	0,002	02032	-0,061	-0,004	0,009	00027	-0,300	-0,100	-0,095	00061	0,004	0,005	0,003	02049	0,006	0,005	0,001
	0,138	0,039	0,005		0,005	-0,076	-0,030		-0,103	-0,057	-0,033		0,000	0,002	0,001		-0,005	-0,001	-0,001
02773	-0,043	-0,018	-0,014	02774	-0,030	-0,004	-0,024												
	0,100	0,028	0,030		0,093	0,017	0,027												
Condizione carico (Abitazioni)																			
02046	-0,030	-0,016	-0,013	02047	-0,008	-0,003	-0,007	03659	-0,027	-0,006	-0,013	00100	-0,043	-0,016	-0,009	03664	-0,012	-0,009	-0,012
	0,031	0,004	0,010		0,008	0,003	0,005		0,040	0,009	0,011		0,054	0,012	0,012		-0,008	-0,003	-0,002
03663	-0,018	-0,005	-0,020	03661	-0,077	-0,038	-0,027	02034	-0,101	-0,036	-0,010	02033	-0,053	0,008	-0,006	02048	0,005	0,003	-0,002
	0,017	0,004	0,011		-0,037	-0,020	-0,011		-0,061	-0,067	-0,007		-0,023	-0,037	0,018		0,001	-0,002	0,001
03660	0,000	-0,002	0,000	02050	0,000	-0,004	-0,005	02051	-0,015	-0,052	-0,038	02775	-0,010	0,002	-0,006	03662	-0,023	-0,012	-0,003
	-0,001	0,001	0,001		0,004	-0,012	-0,006		-0,008	-0,019	-0,021		0,043	0,011	0,013		0,023	-0,001	0,010
00099	-0,013	-0,008	0,001	02032	-0,035	-0,003	0,006	00027	-0,173	-0,052	-0,053	00061	0,002	0,003	0,001	02049	0,003	0,003	0,001
	0,079	0,023	0,002		0,003	-0,041	-0,017		-0,051	-0,022	-0,016		0,000	0,001	0,000		-0,003	0,000	-0,001
02773	-0,023	-0,010	-0,008	02774	-0,016	-0,002	-0,013												
	0,052	0,015	0,016		0,049	0,009	0,015												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
02046	0,000	0,000	0,000	02047	0,000	0,000	0,000	03659	0,000	0,000	0,000	00100	0,000	0,000	0,000	03664	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03663	0,000	0,000	0,000	03661	0,000	0,000	0,000	02034	0,000	0,000	0,000	02033	0,000	0,000	0,000	02048	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03660	0,000	0,000	0,000	02050	0,000	0,000	0,000	02051	0,000	0,000	0,000	02775	0,000	0,000	0,000	03662	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00099	0,000	0,000	0,000	02032	0,000	0,000	0,000	00027	0,000	0,000	0,000	00061	0,000	0,000	0,000	02049	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02773	0,000	0,000	0,000	02774	0,000	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
02046	-0,013	-0,006	-0,005	02047	-0,003	-0,001	-0,003	03659	-0,011	-0,003	-0,005	00100	-0,018	-0,006	-0,004	03664	-0,002	-0,004	-0,004
	0,012	0,002	0,004		0,002	0,001	0,002		0,015	0,003	0,004		0,023	0,006	0,005		-0,004	-0,001	-0,001
03663	-0,004	-0,002	-0,008	03661	-0,018	-0,012	-0,007	02034	-0,029	-0,016	-0,006	02033	-0,014	-0,001	-0,002	02048	0,001	0,001	-0,001
	0,005	0,001	0,004		-0,015	-0,006	-0,004		-0,023	-0,029	0,003		-0,007	-0,013	0,003		0,000	0,000	0,000
03660	0,000	-0,001	0,000	02050	0,000	-0,001	-0,001	02051	-0,001	-0,010	-0,006	02775	-0,001	0,001	-0,003	03662	-0,005	-0,004	-0,002

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	-0,001	0,000	0,000		0,002	-0,004	-0,002		-0,003	-0,007	-0,009		0,010	0,002	0,006		0,003	-0,002	0,004
00099	-0,003	-0,002	0,000	02032	-0,009	-0,003	0,001	00027	-0,038	-0,014	-0,010	00061	0,001	0,001	0,001	02049	0,001	0,000	0,000
	0,011	0,002	0,002		-0,002	-0,012	-0,001		-0,015	-0,001	-0,005		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	-0,001
02773	-0,007	-0,004	-0,003	02774	-0,003	0,000	-0,005												
	0,019	0,006	0,008		0,016	0,003	0,007												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
02046	0,001	0,000	0,000	02047	0,000	0,000	0,000	03659	0,000	0,000	0,000	00100	0,001	0,000	0,000	03664	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03663	0,000	0,000	0,000	03661	0,000	0,000	0,000	02034	0,000	0,000	0,000	02033	0,000	0,000	0,000	02048	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03660	0,000	0,000	0,000	02050	0,000	0,000	0,000	02051	0,000	0,000	0,000	02775	0,000	0,000	0,000	03662	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00099	0,000	0,000	0,000	02032	0,000	0,000	0,000	00027	0,000	0,001	0,000	00061	0,000	0,000	0,000	02049	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02773	0,000	0,000	0,000	02774	0,000	0,000	0,000												
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
02046	0,002	0,001	0,001	02047	0,000	0,000	0,000	03659	0,001	0,001	0,001	00100	0,002	0,001	0,000	03664	0,000	0,000	0,000
	0,005	0,001	0,001		0,000	0,000	0,000		0,006	0,001	0,001		0,007	0,001	0,001		-0,001	-0,002	-0,002
03663	0,000	0,001	0,001	03661	-0,001	0,001	0,000	02034	-0,001	-0,001	0,001	02033	-0,001	0,001	0,000	02048	0,000	0,000	0,000
	0,002	0,001	0,001		-0,002	-0,008	-0,001		0,006	0,000	-0,003		-0,007	-0,010	-0,004		0,000	0,000	0,000
03660	0,000	0,000	0,000	02050	0,000	0,000	0,000	02051	-0,001	-0,002	-0,001	02775	-0,001	0,000	0,002	03662	-0,001	0,001	0,002
	0,000	0,000	0,000		0,001	-0,004	-0,002		0,000	-0,006	-0,004		0,009	0,003	0,004		-0,003	-0,003	-0,001
00099	-0,001	0,001	0,002	02032	0,000	0,002	0,001	00027	-0,005	0,000	-0,001	00061	0,000	0,000	0,000	02049	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,002	0,000		-0,005	-0,012	-0,004		-0,022	-0,019	-0,008		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000
02773	0,001	0,000	0,000	02774	0,000	0,000	0,001												
	0,009	0,003	0,001		0,011	0,002	0,002												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
02046	0,002	0,001	0,001	02047	0,000	0,000	0,000	03659	0,001	0,001	0,001	00100	0,002	0,001	0,001	03664	0,000	0,000	0,000
	0,005	0,001	0,001		0,001	0,000	0,000		0,007	0,002	0,001		0,008	0,001	0,001		-0,001	-0,003	-0,002
03663	0,000	0,001	0,001	03661	-0,002	0,001	0,000	02034	-0,001	-0,001	0,001	02033	-0,001	0,001	0,000	02048	0,000	0,000	0,000
	0,002	0,001	0,001		-0,002	-0,010	-0,001		0,006	0,000	-0,004		-0,009	-0,012	-0,004		0,000	0,000	0,000
03660	0,000	0,000	0,000	02050	0,000	0,000	0,000	02051	-0,001	-0,002	-0,001	02775	-0,001	0,000	0,002	03662	-0,001	0,002	0,002
	0,000	-0,001	0,000		0,001	-0,005	-0,002		-0,001	-0,008	-0,005		0,011	0,004	0,004		-0,003	-0,003	-0,001
00099	-0,002	0,001	0,002	02032	0,000	0,003	0,002	00027	-0,005	0,000	-0,001	00061	0,000	0,000	0,000	02049	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,002	0,000		-0,006	-0,015	-0,004		-0,026	-0,022	-0,010		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000
02773	0,001	0,001	0,001	02774	0,000	0,000	0,001												
	0,010	0,003	0,002		0,013	0,002	0,002												
Piano Nervature					**Parete 14-23-30-43**							**Parete 14-23**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
02205	-0,322	-0,025	-0,025	03817	-0,265	-0,018	0,003	00325	-0,293	-0,052	-0,014	02206	-0,377	0,127	0,004	02467	-0,266	-0,056	0,003
	0,110	0,036	-0,003		0,121	0,025	0,005		0,181	0,052	0,013		0,054	0,006	-0,011		0,148	0,030	0,010
03819	-0,251	-0,047	-0,054	02212	-0,458	-0,125	-0,098	02213	-0,234	-0,081	-0,026	03823	-0,147	-0,062	0,025	03818	-0,334	-0,059	0,164
	0,058	0,001	-0,025		-0,110	-0,095	0,007		-0,020	-0,031	-0,002		0,044	0,020	-0,009		-0,019	-0,004	-0,013
02210	0,024	0,181	0,020	02211	0,042	0,075	-0,056	03822	-0,043	-0,018	-0,024	02464	-0,045	-0,027	-0,070	03820	-0,126	-0,153	-0,021
	-0,004	0,022	0,000		-0,005	0,006	0,067		0,014	0,011	-0,003		0,069	0,023	0,032		0,034	0,002	0,018
04935	-0,055	-0,116	-0,001	02214	-0,270	-0,128	0,065	04877	-0,472	0,038	-0,140	00032	-0,845	-0,159	0,182	02208	-0,059	-0,119	0,202
	0,092	0,008	0,022		0,003	-0,068	-0,017		0,494	0,115	0,063		-0,145	-0,091	0,025		0,011	-0,004	0,018
02207	-0,539	-0,109	0,048	02466	-0,218	-0,058	0,003	03821	-0,100	-0,079	-0,064	02465	-0,120	-0,008	-0,058	02209	-0,010	0,043	0,030
	0,011	-0,022	-0,010		0,118	0,028	0,016		0,050	0,019	0,012		0,102	0,019	0,028		0,003	0,024	-0,011
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
02205	-0,098	-0,003	-0,010	03817	-0,081	-0,004	-0,004	00325	-0,090	-0,017	-0,005	02206	-0,116	0,048	0,000	02467	-0,083	-0,017	-0,004
	0,032	0,011	-0,002		0,035	0,007	0,000		0,053	0,016	0,003		0,015	0,001	-0,004		0,043	0,009	0,002
03819	-0,114	-0,019	-0,028	02212	-0,208	-0,057	-0,046	02213	-0,102	-0,031	-0,017	03823	-0,041	-0,016	0,000	03818	-0,100	0,002	0,040
	0,020	0,010	-0,013		-0,065	-0,046	0,009		-0,010	-0,005	-0,003		0,012	0,006	-0,004		-0,005	-0,003	-0,006
02210	0,011	0,086	0,007	02211	0,019	0,032	-0,028	03822	-0,016	-0,001	-0,015	02464	-0,006	-0,007	-0,036	03820	-0,048	-0,062	-0,018
	0,000	0,009	-0,002		-0,005	0,007	0,026		0,003	0,007	-0,002		0,017	0,006	0,010		0,008	0,001	0,007
04935	-0,021	-0,047	-0,004	02214	-0,115	-0,053	0,021	04877	-0,224	0,015	-0,067	00032	-0,261	-0,017	0,069	02208	-0,012	-0,005	0,074
	0,023	0,001	0,009		-0,002	-0,017	-0,001		0,245	0,077	0,028		-0,043	-0,032	0,007		0,003	-0,001	0,003
02207	-0,166	-0,020	0,014	02466	-0,069	-0,020	-0,005	03821	-0,029	-0,027	-0,039	02465	-0,035	-0,002	-0,033	02209	0,001	0,035	0,006
	0,003	-0,006	-0,003		0,033	0,008	0,004		0,013	0,006	0,003		0,026	0,005	0,008		0,001	0,008	-0,006
Condizione carico (Abitazioni)																			
02205	-0,072	-0,001	-0,009	03817	-0,061	-0,003	-0,005	00325	-0,068	-0,013	-0,005	02206	-0,083	0,036	-0,002	02467	-0,064	-0,013	-0,005
	0,026	0,008	-0,002		0,028	0,005	0,000		0,043	0,013	0,002		0,013	-0,001	-0,004		0,035	0,007	0,001
03819	-0,099	-0,017	-0,024	02212	-0,181	-0,051	-0,040	02213	-0,088	-0,028	-0,014	03823	-0,030	-0,011	-0,004	03818	-0,070	0,009	0,027
	0,016	0,013	-0,012		-0,055	-0,034	0,009		-0,007	0,000	-0,004		0,010	0,004	-0,005		-0,005	-0,005	-0,006
02210	0,009	0,071	0,006	02211	0,016	0,026	-0,024	03822	-0,014	-0,001	-0,013	02464	0,000	-0,005	-0,033	03820	-0,038	-0,055	-0,017
	0,001	0,009	-0,004		-0,004	0,010	0,020		0,002	0,007	-0,003		0,010	0,004	0,007		0,005	0,001	0,005
04935	-0,015	-0,042	-0,004	02214	-0,100	-0,049	0,018	04877	-0,194	0,012	-0,058	00032	-0,184	-0,001	0,048	02208	-0,006	0,008	0,050
	0,010	-0,002	0,007		-0,001	-0,009	0,001		0,208	0,074	0,023		-0,042	-0,035	0,006		0,002	-0,003	0,002
02207	-0,118	-0,009	0,009	02466	-0,053	-0,016	-0,007	03821	-0,021	-0,023	-0,037	02465	-0,027	-0,001	-0,031	02209	0,001	0,031	0,003
	0,002	-0,008	-0,003		0,025	0,006	0,002		0,010	0,005	0,001		0,018	0,003	0,006		0,001	0,006	-0,006
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
02205	-0,001	0,000	0,000	03817	-0,001	0,000	0,000	00325	-0,001	0,000	0,000	02206	-0,002	0,000	0,000	02467	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
03819	-0,001	0,000	0,000	02212	-0,001	0,000	0,000	02213	-0,001	0,000	0,000	03823	-0,001	0,000	0,000	03818	-0,002	-0,001	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02210	0,000	0,001	0,000	02211	0,000	0,001	0,000	03822	0,000	0,000	0,000	02464	0,000	0,000	0,000	03820	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04935	0,000	0,000	0,000	02214	-0,001	0,000	0,000	04877	-0,001	0,001	0,000	00032	-0,005	-0,002	0,001	02208	-0,001	-0,002	0,002
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02207	-0,003	-0,001	0,000	02466	-0,001	0,000	0,000	03821	0,000	0,000	0,000	02465	0,000	0,000	0,000	02209	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
02205	-0,033	-0,006	0,005	03817	-0,023	-0,003	0,010	00325	-0,025	-0,004	0,003	02206	-0,045	0,006	0,007	02467	-0,020	-0,005	0,008
	0,000	0,002	0,000		0,000	0,001	0,001		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,004	0,001		-0,001	0,000	0,002
03819	-0,003	0,002	0,004	02212	-0,009	-0,001	-0,001	02213	-0,004	-0,004	0,004	03823	-0,016	-0,013	0,016	03818	-0,046	-0,031	0,022
	0,001	-0,009	0,002		-0,003	-0,011	0,000		-0,002	-0,007	0,001		0,000	0,002	0,003		0,003	0,008	0,003
02210	0,003	0,003	0,004	02211	0,005	0,011	0,002	03822	0,000	-0,006	0,006	02464	-0,008	-0,004	0,006	03820	-0,007	-0,005	0,008
	-0,001	-0,002	0,004		0,000	-0,006	0,005		0,000	-0,003	0,003		0,005	0,002	0,002		0,002	-0,001	0,002
04935	-0,003	-0,004	0,004	02214	-0,006	-0,003	0,007	04877	0,000	0,012	0,001	00032	-0,120	-0,058	0,036	02208	-0,017	-0,053	0,042
	0,011	0,002	0,001		-0,001	-0,008	-0,002		0,004	-0,015	0,001		0,018	0,023	-0,003		-0,001	0,006	0,001
02207	-0,070	-0,037	0,009	02466	-0,017	-0,004	0,009	03821	-0,009	-0,007	0,013	02465	-0,008	0,000	0,009	02209	-0,002	-0,015	0,009
	0,000	0,007	0,000		0,001	0,000	0,002		0,001	0,000	0,003		0,004	0,001	0,003		0,000	0,002	0,004
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
02205	-0,008	-0,001	-0,001	03817	-0,006	0,000	0,000	00325	-0,007	-0,001	0,000	02206	-0,010	0,003	0,000	02467	-0,006	-0,001	0,000
	0,003	0,001	0,000		0,003	0,001	0,000		0,004	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,003	0,001	0,000
03819	-0,007	-0,001	-0,001	02212	-0,014	-0,004	-0,003	02213	-0,007	-0,003	0,000	03823	-0,003	-0,002	0,001	03818	-0,009	-0,002	0,004
	0,002	0,001	0,000		-0,002	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000
02210	0,001	0,005	0,001	02211	0,002	0,003	-0,001	03822	-0,001	-0,001	0,000	02464	0,000	-0,001	-0,002	03820	-0,003	-0,005	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,002		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000
04935	-0,001	-0,004	0,000	02214	-0,008	-0,004	0,002	04877	-0,014	0,002	-0,004	00032	-0,024	-0,005	0,006	02208	-0,002	-0,005	0,007
	0,001	0,000	0,001		0,000	-0,001	0,000		0,012	0,003	0,002		-0,002	-0,003	0,000		0,000	0,000	0,000
02207	-0,014	-0,004	0,001	02466	-0,005	-0,002	0,000	03821	-0,002	-0,002	-0,002	02465	-0,002	0,000	-0,002	02209	0,000	0,001	0,001
	0,001	0,000	0,000		0,003	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,002	0,000	0,001		0,000	0,001	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
02205	0,000	-0,001	0,002	03817	0,000	-0,001	0,002	00325	-0,001	0,000	0,001	02206	0,000	-0,002	0,001	02467	-0,001	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
03819	-0,001	-0,002	-0,001	02212	0,000	-0,001	0,001	02213	-0,001	0,000	0,000	03823	0,000	-0,002	0,001	03818	0,000	-0,003	0,001
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000
02210	0,000	-0,002	0,000	02211	-0,001	-0,004	-0,001	03822	0,000	-0,001	0,000	02464	-0,001	0,000	0,001	03820	-0,001	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04935	-0,001	0,000	0,000	02214	0,000	0,001	0,000	04877	-0,004	-0,003	-0,001	00032	0,000	-0,003	0,000	02208	0,000	-0,003	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,003	0,002	0,001		0,000	-0,002	0,000		0,000	0,000	0,000
02207	0,000	-0,004	0,000	02466	-0,001	0,000	0,001	03821	-0,001	0,000	0,001	02465	-0,001	0,000	0,001	02209	0,000	-0,002	0,000
	0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
02205	0,000	-0,001	0,002	03817	0,000	-0,001	0,002	00325	-0,001	0,000	0,001	02206	0,000	-0,003	0,002	02467	-0,001	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
03819	-0,002	-0,002	-0,001	02212	0,000	-0,001	0,001	02213	-0,001	0,000	0,000	03823	-0,001	-0,002	0,001	03818	0,000	-0,003	0,001
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000
02210	0,000	-0,003	0,000	02211	-0,001	-0,004	-0,001	03822	-0,001	-0,002	0,000	02464	-0,002	0,000	0,001	03820	-0,001	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04935	-0,001	0,000	0,000	02214	0,000	0,001	0,000	04877	-0,004	-0,004	-0,001	00032	0,000	-0,004	0,000	02208	0,000	-0,003	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,003	0,002	0,001		0,000	-0,003	0,000		0,000	0,000	0,000
02207	0,000	-0,005	0,000	02466	-0,002	0,000	0,001	03821	-0,001	0,000	0,001	02465	-0,001	0,000	0,001	02209	0,000	-0,003	0,000
	0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Piano Nervature					**Parete 14-23-30-43**							**Parete 23-30**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03827	-0,273	-0,045	-0,084	02225	-0,296	-0,017	-0,073	04941	-0,282	-0,047	-0,031	04931	-0,046	-0,048	0,057	02215	-0,105	0,018	0,050
	0,145	0,036	-0,001		0,107	0,020	-0,004		0,174	0,038	0,007		0,045	-0,007	-0,022		-0,001	-0,034	0,005
03824	-0,110	-0,033	0,123	02818	-0,179	-0,022	0,113	03833	-0,158	-0,014	0,149	02216	-0,196	-0,022	0,080	02217	-0,412	-0,136	0,019
	0,027	0,004	-0,007		0,109	0,022	-0,037		-0,015	-0,007	0,014		-0,021	-0,026	0,012		-0,057	-0,023	-0,003
02222	-0,028	-0,089	-0,149	04874	-0,835	-0,147	-0,199	03826	-0,384	-0,074	-0,225	04852	-0,700	-0,221	0,206	03825	-0,279	-0,106	0,125
	0,003	0,019	-0,013		-0,129	-0,059	-0,018		-0,022	-0,001	0,010		-0,027	0,026	0,011		-0,047	-0,002	0,007
03828	-0,280	0,010	-0,122	02823	-0,290	-0,046	-0,081	02218	-0,104	-0,239	0,248	02223	-0,616	-0,056	-0,126	03829	-0,159	0,021	-0,138
	0,112	0,035	-0,003		0,181	0,048	-0,008		0,018	-0,028	0,023		0,004	-0,016	0,006		0,008	0,029	0,007
02224	-0,300	0,025	-0,048	02822	-0,244	-0,058	-0,033	03830	-0,127	0,004	-0,012	02219	-0,011	0,020	0,073	02221	-0,002	0,174	-0,017
	0,054	0,021	0,003		0,167	0,048	-0,021		0,018	0,020	-0,013		-0,100	-0,035	-0,071		-0,005	0,014	0,017
02821	-0,227	-0,047	-0,011	02819	-0,263	-0,049	0,082	03832	-0,056	0,037	0,022	02220	-0,056	0,143	0,047	03831	-0,184	-0,016	0,066
	0,175	0,043	-0,026		0,123	0,028	-0,029		-0,050	-0,123	-0,004		-0,073	0,013	0,102		0,080	0,006	-0,015
00319	-0,068	0,177	0,027	02820	-0,241	-0,038	0,045												
	-0,872	-0,143	0,019		0,192	0,039	-0,032												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03827	-0,084	-0,010	-0,025	02225	-0,091	0,000	-0,023	04941	-0,087	-0,013	-0,010	04931	-0,011	-0,013	0,018	02215	-0,029	0,011	0,018
	0,042	0,011	-0,001		0,031	0,006	-0,002		0,051	0,011	0,001		0,000	-0,006	-0,008		-0,003	-0,011	0,000
03824	-0,029	-0,007	0,040	02818	-0,047	-0,006	0,035	03833	-0,047	0,000	0,050	02216	-0,060	-0,002	0,028	02217	-0,130	-0,038	0,009
	0,004	-0,001	-0,003		0,025	0,005	-0,013		-0,009	-0,003	-0,001		-0,008	-0,013	0,000		-0,030	-0,022	-0,005
02222	-0,013	-0,017	-0,058	04874	-0,263	-0,035	-0,080	03826	-0,123	-0,012	-0,055	04852	-0,222	-0,071	0,066	03825	-0,090	-0,031	0,041
	0,001	0,005	-0,004		-0,035	-0,015	-0,005		-0,006	0,000	0,002		-0,023	-0,001	0,006		-0,026	-0,007	0,001
03828	-0,085	0,008	-0,036	02823	-0,089	-0,013	-0,024	02218	-0,041	-0,074	0,079	02223	-0,194	-0,005	-0,040	03829	-0,052	0,017	-0,042
	0,032	0,010	-0,002		0,053	0,014	-0,004		0,006	-0,017	0,011		0,001	-0,006	0,001		0,002	0,008	0,001
02224	-0,091	0,017	-0,015	02822	-0,073	-0,016	-0,008	03830	-0,038	0,008	-0,001	02219	-0,007	0,011	0,024	02221	-0,002	0,066	-0,005
	0,015	0,006	0,000		0,047	0,013	-0,008		0,004	0,006	-0,004		-0,027	-0,007	-0,024		-0,002	0,004	0,005
02821	-0,067	-0,014	-0,001	02819	-0,074	-0,014	0,027	03832	-0,016	0,019	0,011	02220	-0,015	0,056	0,014	03831	-0,051	-0,002	0,025
	0,047	0,012	-0,010		0,030	0,007	-0,012		-0,016	-0,031	0,001		-0,023	0,004	0,028		0,019	0,002	-0,006
00319	-0,018	0,066	0,010	02820	-0,067	-0,011	0,017												
	-0,245	-0,026	0,010		0,051	0,010	-0,012												
Condizione carico (Abitazioni)																			
03827	-0,063	-0,007	-0,019	02225	-0,067	0,002	-0,018	04941	-0,066	-0,010	-0,008	04931	-0,006	-0,009	0,013	02215	-0,018	0,010	0,013
	0,034	0,008	-0,001		0,025	0,005	-0,002		0,041	0,009	0,000		-0,002	-0,005	-0,006		-0,003	-0,009	0,000
03824	-0,019	-0,004	0,029	02818	-0,031	-0,004	0,025	03833	-0,032	0,002	0,037	02216	-0,040	0,001	0,021	02217	-0,089	-0,023	0,007
	0,002	-0,001	-0,003		0,016	0,003	-0,010		-0,004	-0,002	0,000		-0,006	-0,011	0,000		-0,024	-0,017	-0,005
02222	-0,010	-0,007	-0,041	04874	-0,186	-0,020	-0,058	03826	-0,088	-0,004	-0,040	04852	-0,151	-0,049	0,046	03825	-0,061	-0,020	0,029
	0,001	0,003	-0,005		-0,031	-0,013	-0,004		-0,006	-0,002	0,001		-0,023	0,007	0,009		-0,020	-0,002	0,005
03828	-0,062	0,007	-0,025	02823	-0,067	-0,010	-0,017	02218	-0,031	-0,050	0,055	02223	-0,138	0,001	-0,029	03829	-0,038	0,016	-0,030

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,025	0,007	-0,001		0,043	0,011	-0,003		0,006	-0,011	0,015		-0,001	-0,008	0,001		0,002	0,006	0,001
02224	-0,066	0,015	-0,011	02822	-0,054	-0,012	-0,005	03830	-0,027	0,008	0,000	02219	-0,008	0,009	0,017	02221	-0,002	0,052	-0,003
	0,013	0,003	0,000		0,037	0,010	-0,006		0,007	0,004	-0,002		-0,011	-0,004	-0,006		-0,001	0,004	0,001
02821	-0,048	-0,010	0,000	02819	-0,051	-0,009	0,020	03832	-0,010	0,017	0,012	02220	-0,004	0,049	0,006	03831	-0,034	0,000	0,020
	0,033	0,009	-0,007		0,019	0,004	-0,009		-0,006	-0,014	0,003		-0,010	0,002	0,011		0,015	0,002	-0,004
00319	-0,005	0,051	0,007	02820	-0,046	-0,007	0,013												
	-0,104	-0,017	0,008		0,034	0,007	-0,009												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03827	-0,001	0,000	0,000	02225	-0,001	0,000	0,000	04941	-0,001	0,000	0,000	04931	0,000	0,000	0,000	02215	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03824	0,000	0,000	0,000	02818	-0,001	0,000	0,000	03833	-0,001	0,000	0,000	02216	-0,001	0,000	0,000	02217	-0,002	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02222	0,000	-0,001	-0,001	04874	-0,005	-0,002	-0,001	03826	-0,002	-0,001	-0,001	04852	-0,003	-0,001	0,001	03825	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
03828	-0,001	0,000	-0,001	02823	-0,001	0,000	0,000	02218	0,000	-0,001	0,001	02223	-0,003	-0,001	-0,001	03829	-0,001	0,000	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02224	-0,001	0,000	0,000	02822	-0,001	0,000	0,000	03830	0,000	0,000	0,000	02219	0,000	0,000	0,000	02221	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02821	-0,001	0,000	0,000	02819	-0,001	0,000	0,000	03832	0,000	0,000	0,000	02220	0,000	0,000	0,000	03831	-0,001	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00319	0,000	0,001	0,000	02820	-0,001	0,000	0,000												
	-0,001	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03827	-0,024	-0,008	-0,005	02225	-0,030	-0,008	-0,003	04941	-0,024	-0,006	0,001	04931	-0,003	-0,005	0,000	02215	-0,009	-0,005	-0,003
	0,001	0,001	-0,001		0,000	0,001	-0,001		0,000	0,000	0,000		-0,002	-0,003	-0,002		0,000	0,003	0,000
03824	-0,010	-0,005	0,002	02818	-0,013	-0,001	0,005	03833	-0,015	-0,010	0,005	02216	-0,020	-0,011	0,000	02217	-0,036	-0,023	-0,003
	0,001	0,000	0,002		0,008	0,002	-0,002		-0,012	-0,004	-0,002		0,000	0,003	-0,001		-0,006	-0,003	-0,002
02222	-0,001	-0,034	-0,021	04874	-0,106	-0,042	-0,029	03826	-0,047	-0,031	-0,020	04852	-0,065	-0,028	0,017	03825	-0,025	-0,021	0,008
	0,001	0,003	0,005		0,008	0,003	0,001		0,003	0,004	0,002		0,002	-0,025	-0,012		-0,009	-0,012	-0,015
03828	-0,026	-0,006	-0,012	02823	-0,023	-0,004	-0,007	02218	-0,005	-0,036	0,021	02223	-0,079	-0,029	-0,014	03829	-0,016	-0,017	-0,015
	0,001	0,003	-0,003		0,000	0,001	-0,002		0,000	-0,009	-0,018		0,003	0,008	0,000		-0,002	0,003	0,001
02224	-0,034	-0,011	-0,001	02822	-0,019	-0,006	-0,004	03830	-0,013	-0,012	-0,002	02219	0,008	-0,011	0,007	02221	0,000	-0,005	-0,001
	-0,001	0,006	0,000		0,005	0,003	-0,005		-0,014	0,001	-0,004		-0,040	-0,007	-0,049		-0,003	-0,003	0,010
02821	-0,017	-0,004	-0,003	02819	-0,019	-0,005	0,002	03832	-0,013	-0,014	-0,012	02220	-0,032	-0,025	0,018	03831	-0,018	-0,008	-0,001
	0,015	0,003	-0,005		0,015	0,004	-0,002		-0,028	-0,041	-0,006		-0,032	0,006	0,046		0,001	-0,004	-0,004
00319	-0,037	-0,010	0,002	02820	-0,019	-0,003	0,000												
	-0,351	-0,013	0,002		0,023	0,005	-0,005												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03827	-0,006	-0,001	-0,002	02225	-0,007	-0,001	-0,002	04941	-0,006	-0,001	-0,001	04931	-0,001	-0,001	0,001	02215	-0,002	0,001	0,001
	0,003	0,001	0,000		0,002	0,001	0,000		0,004	0,001	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	-0,001	0,000
03824	-0,002	0,000	0,002	02818	-0,003	0,000	0,002	03833	-0,002	0,000	0,003	02216	-0,003	0,000	0,001	02217	-0,007	-0,002	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000
02222	0,000	-0,004	-0,005	04874	-0,023	-0,006	-0,007	03826	-0,010	-0,003	-0,005	04852	-0,013	-0,003	0,004	03825	-0,005	-0,001	0,002
	0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03828	-0,006	0,000	-0,003	02823	-0,006	-0,001	-0,002	02218	-0,002	-0,004	0,005	02223	-0,017	-0,003	-0,003	03829	-0,004	0,000	-0,004
	0,002	0,001	0,000		0,004	0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
02224	-0,007	0,000	-0,001	02822	-0,005	-0,001	-0,001	03830	-0,002	0,000	-0,001	02219	0,000	0,001	0,001	02221	0,000	0,003	-0,001
	0,001	0,000	0,000		0,003	0,001	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
02821	-0,004	-0,001	-0,001	02819	-0,004	-0,001	0,001	03832	0,000	0,001	0,000	02220	0,000	0,004	0,000	03831	-0,003	0,000	0,001
	0,003	0,001	-0,001		0,002	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000
00319	0,000	0,004	0,000	02820	-0,004	-0,001	0,000												
	-0,004	-0,001	0,000		0,003	0,001	-0,001												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03827	-0,001	-0,001	0,002	02225	-0,001	-0,002	0,002	04941	0,000	-0,001	0,001	04931	0,001	0,000	0,002	02215	0,000	-0,005	0,003
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,002	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
03824	0,001	-0,002	0,003	02818	0,000	0,000	0,003	03833	0,000	-0,008	0,004	02216	0,001	-0,009	0,003	02217	0,001	-0,012	0,002
	-0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,002	0,000
02222	0,000	-0,006	0,000	04874	0,000	-0,005	0,000	03826	0,000	-0,005	0,001	04852	0,001	-0,018	0,000	03825	0,000	-0,015	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,002	0,001		0,000	0,000	0,000		-0,002	-0,003	0,000		-0,001	-0,001	0,000
03828	-0,001	-0,002	0,003	02823	-0,001	0,000	0,002	02218	-0,001	-0,016	0,000	02223	-0,001	-0,004	0,001	03829	0,000	-0,005	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02224	0,000	-0,003	0,001	02822	-0,001	-0,001	0,002	03830	0,000	-0,005	0,003	02219	0,000	-0,014	0,001	02221	0,000	-0,007	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02821	-0,002	-0,001	0,002	02819	-0,002	-0,001	0,003	03832	0,000	-0,009	0,002	02220	0,000	-0,010	0,001	03831	0,000	-0,003	0,004
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
00319	0,000	-0,013	0,001	02820	0,000	0,000	0,003												
	0,000	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03827	-0,001	-0,001	0,003	02225	-0,001	-0,002	0,003	04941	0,000	-0,001	0,002	04931	0,001	0,000	0,003	02215	0,000	-0,006	0,004
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,001
03824	0,001	-0,002	0,004	02818	0,000	0,000	0,004	03833	0,000	-0,009	0,004	02216	0,001	-0,010	0,003	02217	0,001	-0,014	0,002
	-0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,001		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,002	0,000
02222	0,000	-0,007	0,001	04874	0,000	-0,006	0,000	03826	0,000	-0,006	0,001	04852	0,001	-0,021	0,000	03825	0,000	-0,018	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,002	0,002	0,001		0,000	0,000	0,000		-0,002	-0,003	0,000		-0,001	-0,002	0,000
03828	-0,001	-0,002	0,003	02823	-0,001	0,000	0,002	02218	-0,002	-0,019	0,000	02223	-0,001	-0,005	0,001	03829	0,000	-0,006	0,002
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02224	0,000	-0,004	0,002	02822	-0,001	-0,001	0,002	03830	0,000	-0,005	0,003	02219	-0,001	-0,016	0,002	02221	0,000	-0,008	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02821	-0,002	-0,001	0,002	02819	-0,002	-0,001	0,003	03832	0,000	-0,011	0,002	02220	-0,001	-0,012	0,001	03831	0,000	-0,004	0,004
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
00319	0,000	-0,015	0,001	02820	-0,001	0,000	0,003												
	0,001	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000												

Piano Nervature | **Parete 14-23-30-43** | **Parete 30-43**

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Condizione carico (Carico Permanente)																			
02777	-0,082	-0,011	-0,005	03440	-0,106	-0,057	-0,010	04932	-0,102	-0,029	0,006	01804	-0,135	-0,137	-0,087	03437	-0,057	-0,096	-0,046
	-0,002	-0,002	-0,012		0,007	0,004	0,000		0,040	0,018	-0,007		-0,011	-0,014	-0,011		0,003	-0,003	-0,015
04922	-0,044	-0,102	-0,035	01805	-0,162	-0,150	-0,061	03441	-0,101	-0,100	-0,049	02776	-0,056	-0,034	-0,007	01811	-0,132	-0,094	0,000
	0,032	0,005	-0,005		-0,012	-0,002	-0,011		-0,002	0,008	-0,010		-0,002	0,002	-0,008		-0,003	0,007	-0,001
01806	-0,273	-0,129	-0,006	03442	-0,085	-0,103	-0,074	03439	-0,197	-0,144	-0,100	04853	-0,389	-0,159	-0,135	01809	-0,344	-0,144	-0,080
	-0,039	-0,036	-0,007		-0,003	0,019	-0,020		-0,025	0,054	-0,029		0,000	0,132	-0,019		-0,046	0,044	0,002
01810	-0,142	-0,110	0,010	01808	-0,014	-0,124	-0,093	03438	-0,118	-0,034	-0,003	04838	-0,216	0,055	0,053	01807	0,038	0,057	0,004
	0,004	0,034	0,005		-0,006	0,034	-0,043		0,021	-0,023	-0,008		0,140	-0,021	-0,036		-0,002	-0,003	-0,053
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
02777	-0,021	-0,003	-0,002	03440	-0,027	-0,014	-0,002	04932	-0,026	-0,009	0,003	01804	-0,034	-0,033	-0,021	03437	-0,015	-0,023	-0,012
	-0,006	-0,002	-0,004		-0,002	0,000	-0,001		0,002	0,003	-0,003		-0,001	-0,001	-0,004		-0,002	-0,001	-0,003
04922	-0,012	-0,024	-0,009	01805	-0,043	-0,037	-0,015	03441	-0,028	-0,024	-0,013	02776	-0,015	-0,009	-0,003	01811	-0,036	-0,024	0,001
	-0,002	-0,001	-0,001		-0,002	0,001	-0,003		-0,002	0,000	-0,003		-0,007	-0,002	-0,002		-0,001	0,003	-0,001
01806	-0,073	-0,032	0,000	03442	-0,026	-0,026	-0,019	03439	-0,061	-0,035	-0,027	04853	-0,116	-0,037	-0,037	01809	-0,104	-0,038	-0,021
	-0,012	-0,011	-0,004		-0,005	0,004	-0,008		-0,018	0,012	-0,013		-0,025	0,033	-0,016		-0,024	0,004	0,000
01810	-0,043	-0,028	0,005	01808	-0,007	-0,028	-0,025	03438	-0,035	-0,007	0,000	04838	-0,061	0,016	0,015	01807	0,005	0,017	0,002
	0,001	0,008	0,001		-0,003	0,006	-0,023		0,007	-0,009	-0,005		0,050	-0,006	-0,015		-0,001	-0,003	-0,022
Condizione carico (Abitazioni)																			
02777	-0,013	-0,001	-0,003	03440	-0,017	-0,009	-0,002	04932	-0,016	-0,006	0,002	01804	-0,019	-0,018	-0,013	03437	-0,009	-0,012	-0,008
	-0,006	-0,002	-0,003		-0,003	0,000	-0,001		0,001	0,002	-0,002		0,000	0,000	-0,003		-0,003	-0,001	-0,002
04922	-0,007	-0,013	-0,006	01805	-0,024	-0,020	-0,009	03441	-0,017	-0,013	-0,009	02776	-0,010	-0,005	-0,003	01811	-0,023	-0,014	0,001
	-0,007	-0,002	-0,001		-0,001	0,000	-0,002		-0,002	-0,001	-0,002		-0,008	-0,002	-0,002		-0,001	0,003	-0,001
01806	-0,038	-0,017	-0,002	03442	-0,017	-0,015	-0,012	03439	-0,040	-0,022	-0,016	04853	-0,075	-0,023	-0,022	01809	-0,068	-0,023	-0,013
	-0,007	-0,010	-0,004		-0,004	0,003	-0,007		-0,016	0,010	-0,010		-0,025	0,028	-0,014		-0,019	0,004	0,001
01810	-0,028	-0,016	0,004	01808	-0,006	-0,018	-0,015	03438	-0,020	-0,004	-0,001	04838	-0,032	0,010	0,006	01807	0,001	0,009	0,001
	0,000	0,006	0,000		-0,002	0,005	-0,020		0,004	-0,008	-0,006		0,030	-0,008	-0,011		-0,001	-0,003	-0,017
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
02777	0,000	0,000	0,000	03440	0,000	0,000	0,000	04932	0,000	0,000	0,000	01804	-0,001	0,000	0,000	03437	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04922	0,000	0,000	0,000	01805	-0,001	-0,001	0,000	03441	0,000	0,000	0,000	02776	0,000	0,000	0,000	01811	-0,001	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01806	-0,001	-0,001	0,000	03442	0,000	0,000	0,000	03439	-0,001	-0,001	-0,001	04853	-0,002	-0,001	-0,001	01809	-0,002	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
01810	-0,001	0,000	0,000	01808	0,000	-0,001	-0,001	03438	0,000	0,000	0,000	04838	-0,001	0,000	0,000	01807	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
02777	-0,005	0,000	-0,006	03440	-0,009	-0,006	-0,008	04932	-0,009	-0,001	-0,004	01804	-0,008	-0,012	-0,013	03437	-0,003	-0,008	-0,010
	-0,004	-0,001	-0,001		-0,001	0,000	-0,001		-0,003	0,000	0,000		0,001	0,000	-0,001		-0,001	0,000	-0,001
04922	-0,001	-0,009	-0,006	01805	-0,010	-0,014	-0,010	03441	-0,008	-0,009	-0,013	02776	-0,004	-0,004	-0,006	01811	-0,012	-0,009	-0,008
	-0,003	-0,001	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	-0,001		-0,003	-0,001	0,000		0,001	0,002	0,000
01806	-0,013	-0,012	-0,006	03442	-0,006	-0,013	-0,013	03439	-0,019	-0,024	-0,014	04853	-0,039	-0,032	-0,016	01809	-0,031	-0,019	-0,013
	0,001	0,001	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,001	0,000	-0,002		-0,001	-0,003	-0,002		0,000	0,000	-0,003
01810	-0,012	-0,012	-0,006	01808	-0,003	-0,026	-0,011	03438	-0,003	-0,004	-0,005	04838	-0,006	0,006	0,000	01807	0,005	0,003	-0,003
	0,002	0,002	0,000		0,000	0,001	-0,002		0,004	-0,001	-0,001		0,014	0,000	-0,004		0,000	0,000	-0,005
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
02777	-0,001	0,000	0,000	03440	-0,001	-0,001	0,000	04932	-0,001	0,000	0,000	01804	-0,001	-0,001	-0,001	03437	-0,001	-0,001	-0,001
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04922	-0,001	-0,001	0,000	01805	-0,002	-0,001	-0,001	03441	-0,001	-0,001	-0,001	02776	-0,001	0,000	0,000	01811	-0,002	-0,001	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01806	-0,003	-0,001	0,000	03442	-0,001	-0,001	-0,001	03439	-0,003	-0,002	-0,002	04853	-0,007	-0,003	-0,002	01809	-0,006	-0,002	-0,001
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,002	0,000		0,000	0,001	0,000
01810	-0,002	-0,001	0,000	01808	0,000	-0,002	-0,001	03438	-0,001	0,000	0,000	04838	-0,002	0,001	0,001	01807	0,001	0,001	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,002	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
02777	0,002	0,000	0,003	03440	0,001	-0,004	0,003	04932	0,002	-0,001	0,002	01804	0,000	-0,010	0,002	03437	0,001	-0,006	0,003
	-0,003	-0,001	0,001		-0,002	-0,001	0,001		-0,004	-0,001	0,000		-0,002	0,001	-0,001		-0,001	0,000	0,000
04922	0,002	0,000	0,002	01805	0,001	-0,016	0,000	03441	0,001	-0,009	0,002	02776	0,004	0,000	0,002	01811	0,000	-0,008	0,003
	0,001	0,001	0,001		0,004	0,010	-0,001		-0,001	0,000	0,002		-0,004	-0,001	0,001		0,000	-0,002	0,001
01806	-0,001	-0,018	-0,001	03442	0,000	-0,018	-0,001	03439	-0,002	-0,020	-0,001	04853	-0,006	-0,022	-0,002	01809	-0,003	-0,017	0,000
	0,002	0,015	-0,001		0,001	0,002	0,002		-0,001	-0,005	0,002		-0,005	-0,015	0,000		-0,001	-0,009	0,001
01810	0,001	-0,013	0,002	01808	-0,001	-0,023	-0,002	03438	0,002	-0,017	-0,002	04838	0,004	-0,017	-0,002	01807	0,001	-0,016	-0,002
	-0,001	-0,004	0,001		0,001	-0,001	0,002		0,001	0,011	0,001		0,008	0,024	-0,002		0,000	0,007	0,002
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
02777	0,003	0,000	0,003	03440	0,001	-0,005	0,003	04932	0,002	-0,001	0,003	01804	0,000	-0,012	0,003	03437	0,002	-0,007	0,003
	-0,003	-0,001	0,001		-0,002	-0,001	0,001		-0,005	-0,001	0,000		-0,003	0,001	-0,001		-0,001	0,000	0,000
04922	0,002	0,000	0,002	01805	0,001	-0,019	0,000	03441	0,001	-0,011	0,003	02776	0,004	0,000	0,002	01811	0,000	-0,009	0,004
	0,001	0,001	0,001		0,005	0,011	-0,001		-0,001	0,001	0,002		-0,004	-0,001	0,002		0,000	-0,002	0,001
01806	-0,001	-0,021	-0,001	03442	0,001	-0,021	-0,002	03439	-0,003	-0,024	-0,002	04853	-0,007	-0,026	-0,002	01809	-0,003	-0,020	0,000
	0,003	0,018	-0,001		0,001	0,003	0,002		-0,001	-0,006	0,002		-0,006	-0,017	0,000		-0,002	-0,011	0,001
01810	0,002	-0,015	0,002	01808	-0,001	-0,027	-0,002	03438	0,003	-0,020	-0,002	04838	0,004	-0,020	-0,002	01807	0,001	-0,019	-0,003
	-0,001	-0,005	0,001		0,001	-0,002	0,002		0,001	0,013	0,002		0,010	0,028	-0,002		0,000	0,008	0,002
Piano Nervature						**Parete 15-24-31-44**						**Parete 15-24**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03858	-0,113	-0,170	-0,032	02252	-0,269	-0,136	0,075	04911	0,015	-0,157	-0,028	00324	-0,276	-0,068	-0,010	02204	-0,327	-0,021	-0,033
	-0,038	-0,008	0,002		-0,051	0,035	0,026		0,049	0,059	-0,048		-0,247	-0,063	-0,007		-0,167	-0,033	0,004
03855	-0,260	-0,021	0,000	02854	-0,279	-0,050	0,015	02203	-0,376	0,129	0,007	02202	-0,538	-0,104	0,050	03856	-0,336	-0,058	0,169
	-0,180	-0,040	-0,006		-0,278	-0,056	0,008		-0,096	0,016	0,014		-0,034	0,060	0,016		-0,008	0,050	0,040
03861	-0,146	-0,060	0,034	02249	0,048	0,106	-0,048	04878	-0,434	0,068	-0,130	03857	-0,238	-0,028	-0,048	02251	-0,227	-0,087	-0,028
	-0,075	-0,017	0,030		0,000	-0,029	-0,063		-0,573	-0,163	-0,070		-0,091	-0,025	0,043		0,005	0,013	0,013
02250	-0,444	-0,111	-0,099	02851	-0,067	-0,021	-0,097	03860	-0,041	-0,009	-0,018	03859	-0,109	-0,078	-0,067	00033	-0,852	-0,165	0,187
	0,087	0,043	0,023		-0,104	-0,041	-0,047		-0,032	-0,021	0,024		-0,074	-0,029	0,003		0,116	0,199	0,003
02246	-0,066	-0,124	0,207	02852	-0,119	-0,018	-0,054	02247	-0,010	0,049	0,033	02853	-0,218	-0,061	0,002	02248	0,027	0,196	0,024

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,005	0,016	0,040		-0,131	-0,025	-0,020		-0,009	-0,025	0,043		-0,169	-0,036	-0,013		0,006	-0,038	0,020
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03858	-0,045	-0,071	-0,023	02252	-0,120	-0,057	0,026	04911	0,007	-0,066	-0,016	00324	-0,086	-0,022	-0,004	02204	-0,102	-0,001	-0,013
	-0,009	-0,003	0,000		-0,019	0,002	0,004		0,032	0,025	-0,019		-0,074	-0,019	-0,002		-0,050	-0,010	0,002
03855	-0,081	-0,005	-0,005	02854	-0,088	-0,016	0,000	02203	-0,118	0,050	0,001	02202	-0,170	-0,019	0,015	03856	-0,105	0,001	0,043
	-0,054	-0,012	-0,001		-0,083	-0,017	0,003		-0,029	0,005	0,004		-0,011	0,018	0,004		-0,004	0,016	0,013
03861	-0,042	-0,016	0,004	02249	0,022	0,046	-0,025	04878	-0,216	0,027	-0,066	03857	-0,113	-0,013	-0,027	02251	-0,104	-0,035	-0,018
	-0,023	-0,005	0,010		0,002	-0,014	-0,034		-0,298	-0,092	-0,036		-0,040	-0,014	0,018		0,003	-0,001	0,007
02250	-0,212	-0,054	-0,049	02851	-0,017	-0,005	-0,049	03860	-0,016	0,002	-0,013	03859	-0,034	-0,028	-0,041	00033	-0,273	-0,022	0,075
	0,053	0,028	0,001		-0,028	-0,012	-0,016		-0,011	-0,009	0,007		-0,022	-0,009	0,001		0,031	0,062	0,002
02246	-0,016	-0,011	0,080	02852	-0,037	-0,005	-0,032	02247	0,000	0,037	0,008	02853	-0,069	-0,021	-0,006	02248	0,012	0,094	0,009
	0,002	0,004	0,015		-0,035	-0,007	-0,006		-0,003	-0,009	0,014		-0,050	-0,011	-0,004		0,001	-0,015	0,005
Condizione carico (Abitazioni)																			
03858	-0,037	-0,063	-0,021	02252	-0,105	-0,053	0,023	04911	0,010	-0,059	-0,015	00324	-0,066	-0,017	-0,004	02204	-0,076	0,000	-0,011
	-0,006	-0,002	0,000		-0,016	-0,002	0,001		0,033	0,023	-0,017		-0,051	-0,013	-0,001		-0,035	-0,007	0,001
03855	-0,062	-0,004	-0,006	02854	-0,069	-0,012	-0,002	02203	-0,088	0,038	0,000	02202	-0,124	-0,010	0,009	03856	-0,076	0,007	0,031
	-0,038	-0,009	-0,001		-0,059	-0,012	0,002		-0,019	0,003	0,003		-0,006	0,012	0,003		0,001	0,010	0,008
03861	-0,031	-0,012	-0,001	02249	0,019	0,038	-0,022	04878	-0,188	0,021	-0,057	03857	-0,099	-0,013	-0,023	02251	-0,090	-0,032	-0,015
	-0,016	-0,004	0,006		0,002	-0,011	-0,033		-0,258	-0,078	-0,033		-0,035	-0,012	0,013		0,002	-0,003	0,006
02250	-0,185	-0,049	-0,043	02851	-0,011	-0,003	-0,045	03860	-0,014	0,001	-0,011	03859	-0,026	-0,025	-0,038	00033	-0,200	-0,007	0,053
	0,045	0,024	-0,002		-0,019	-0,009	-0,013		-0,008	-0,008	0,003		-0,016	-0,007	0,000		0,034	0,044	-0,003
02246	-0,010	0,000	0,058	02852	-0,029	-0,004	-0,030	02247	0,001	0,032	0,005	02853	-0,054	-0,017	-0,007	02248	0,010	0,078	0,008
	0,000	0,004	0,004		-0,023	-0,004	-0,005		-0,002	-0,007	0,008		-0,035	-0,007	-0,003		0,001	-0,012	0,001
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03858	0,000	-0,001	0,000	02252	-0,001	0,000	0,000	04911	0,000	0,000	0,000	00324	-0,001	0,000	0,000	02204	-0,002	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
03855	-0,001	0,000	0,000	02854	-0,001	0,000	0,000	02203	-0,002	0,000	0,000	02202	-0,003	-0,001	0,000	03856	-0,002	-0,001	0,001
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03861	-0,001	-0,001	0,001	02249	0,000	0,001	0,000	04878	-0,001	0,001	0,000	03857	-0,001	0,000	0,000	02251	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02250	-0,001	0,000	0,000	02851	0,000	0,000	0,000	03860	0,000	0,000	0,000	03859	0,000	0,000	0,000	00033	-0,005	-0,002	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
02246	-0,001	-0,002	0,002	02852	0,000	0,000	0,000	02247	0,000	0,000	0,000	02853	-0,001	0,000	0,000	02248	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03858	-0,006	-0,005	0,006	02252	-0,005	-0,002	0,006	04911	-0,002	-0,003	0,003	00324	-0,020	-0,004	0,003	02204	-0,027	-0,004	0,004
	-0,006	-0,001	0,001		-0,003	0,008	0,006		-0,008	0,000	-0,002		-0,034	-0,009	-0,001		-0,024	-0,004	0,001
03855	-0,019	-0,002	0,007	02854	-0,018	-0,004	0,007	02203	-0,036	0,006	0,006	02202	-0,056	-0,028	0,008	03856	-0,037	-0,026	0,018
	-0,025	-0,004	0,001		-0,035	-0,007	0,002		-0,017	0,005	0,002		-0,010	0,009	0,004		-0,014	0,012	0,010
03861	-0,014	-0,010	0,013	02249	0,004	0,008	0,002	04878	0,001	0,008	0,000	03857	-0,002	0,001	0,002	02251	-0,003	-0,004	0,003
	-0,012	-0,001	0,007		-0,001	-0,006	0,006		-0,009	-0,011	0,002		-0,004	-0,006	0,006		-0,001	0,001	0,001
02250	-0,006	-0,001	-0,001	02851	-0,006	-0,003	0,005	03860	0,000	-0,005	0,005	03859	-0,008	-0,005	0,010	00033	-0,096	-0,050	0,031
	-0,002	-0,008	0,008		-0,012	-0,004	-0,002		-0,004	-0,003	0,008		-0,010	-0,004	0,003		-0,030	0,023	0,016
02246	-0,014	-0,045	0,034	02852	-0,006	-0,001	0,007	02247	-0,002	-0,013	0,008	02853	-0,015	-0,004	0,008	02248	0,002	0,002	0,003
	0,007	-0,001	0,026		-0,018	-0,004	0,000		-0,002	-0,003	0,012		-0,022	-0,005	0,001		0,001	-0,005	0,008
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03858	-0,003	-0,006	-0,001	02252	-0,008	-0,005	0,003	04911	0,001	-0,005	-0,001	00324	-0,006	-0,002	0,000	02204	-0,008	-0,001	-0,001
	-0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		0,003	0,002	-0,001		-0,004	-0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,000
03855	-0,006	-0,001	0,000	02854	-0,006	-0,001	0,001	02203	-0,010	0,003	0,000	02202	-0,015	-0,004	0,001	03856	-0,010	-0,003	0,004
	-0,003	-0,001	0,000		-0,005	-0,001	0,000		-0,002	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
03861	-0,004	-0,002	0,001	02249	0,002	0,003	-0,001	04878	-0,014	0,002	-0,004	03857	-0,008	-0,001	-0,001	02251	-0,007	-0,003	-0,001
	-0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	-0,003		-0,015	-0,004	-0,002		-0,003	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02250	-0,015	-0,004	-0,003	02851	-0,001	-0,001	-0,003	03860	-0,001	-0,001	0,000	03859	-0,002	-0,003	-0,002	00033	-0,025	-0,006	0,007
	0,001	0,000	0,000		-0,002	-0,001	-0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,002	0,003	0,000
02246	-0,002	-0,005	0,008	02852	-0,002	0,000	-0,001	02247	0,000	0,000	0,001	02853	-0,005	-0,002	0,000	02248	0,001	0,005	0,001
	0,000	0,000	0,000		-0,002	0,000	-0,001		0,000	-0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03858	-0,001	0,000	0,001	02252	0,000	0,000	0,001	04911	-0,001	0,000	0,000	00324	-0,001	0,000	0,002	02204	0,000	-0,001	0,003
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03855	0,000	0,000	0,002	02854	-0,001	0,000	0,002	02203	-0,001	-0,001	0,002	02202	0,000	-0,003	0,000	03856	-0,001	-0,003	0,001
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03861	-0,001	-0,001	0,002	02249	0,001	0,003	0,001	04878	0,003	0,003	0,001	03857	0,001	0,001	0,001	02251	0,000	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,003	0,004	0,001		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
02250	0,000	0,001	0,000	02851	-0,001	0,000	0,001	03860	0,000	0,000	0,001	03859	-0,001	0,000	0,002	00033	-0,003	-0,005	0,002
	0,000	0,001	0,001		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02246	-0,002	-0,006	0,003	02852	-0,001	0,000	0,001	02247	0,000	-0,002	0,001	02853	-0,002	0,000	0,001	02248	0,000	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03858	-0,001	0,000	0,001	02252	0,000	0,000	0,001	04911	-0,001	0,000	0,001	00324	-0,001	0,001	0,002	02204	0,000	-0,001	0,003
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
03855	0,000	0,000	0,003	02854	-0,001	0,000	0,002	02203	-0,001	-0,002	0,002	02202	0,000	-0,003	0,000	03856	-0,001	-0,003	0,002
	-0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03861	-0,001	-0,001	0,002	02249	0,001	0,004	0,001	04878	0,003	0,003	0,001	03857	0,001	0,002	0,001	02251	0,000	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,004	0,004	0,001		0,000	0,002	0,000		0,000	0,001	0,000
02250	0,000	0,001	0,000	02851	-0,001	0,000	0,001	03860	0,000	0,000	0,001	03859	-0,001	0,000	0,002	00033	-0,004	-0,006	0,002
	0,000	0,001	0,001		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02246	-0,003	-0,007	0,003	02852	-0,001	0,000	0,002	02247	0,000	-0,002	0,001	02853	-0,002	0,000	0,001	02248	0,000	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Piano Nervature						**Parete 15-24-31-44**						**Parete 24-31**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03810	-0,287	-0,032	-0,078	02204	-0,299	-0,015	-0,075	00324	-0,306	-0,037	-0,043	04933	-0,060	-0,044	0,063	02194	-0,108	0,025	0,058
	-0,198	-0,041	-0,006		-0,163	-0,021	0,002		-0,234	-0,053	-0,003		-0,049	0,006	0,021		0,004	0,047	-0,005
03807	-0,116	-0,029	0,127	02829	-0,178	-0,023	0,116	03816	-0,157	-0,010	0,163	02195	-0,202	-0,019	0,088	02196	-0,431	-0,140	0,022

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	-0,027	0,002	0,015		-0,078	-0,016	0,035		-0,007	-0,004	-0,023		0,020	0,035	-0,017		0,048	0,016	-0,001
02201	-0,026	-0,074	-0,178	00033	-0,827	-0,130	-0,244	03809	-0,380	-0,063	-0,169	04855	-0,736	-0,237	0,171	03808	-0,290	-0,110	0,171
	-0,007	0,004	-0,028		0,103	0,188	0,002		-0,005	0,057	-0,036		0,025	-0,072	-0,027		0,034	-0,020	-0,033
03811	-0,272	0,005	-0,110	02834	-0,290	-0,044	-0,069	02197	-0,115	-0,253	0,217	02202	-0,613	-0,052	-0,123	03812	-0,157	0,027	-0,134
	-0,164	-0,038	-0,007		-0,228	-0,054	-0,001		-0,017	0,009	-0,050		-0,036	0,071	-0,002		-0,031	-0,016	-0,031
02203	-0,297	0,028	-0,046	02833	-0,232	-0,041	-0,034	03813	-0,121	0,004	-0,013	02198	-0,020	0,019	0,076	02200	-0,001	0,178	-0,015
	-0,096	-0,010	-0,004		-0,242	-0,067	0,011		-0,057	-0,026	-0,012		0,050	0,015	0,001		-0,006	-0,019	-0,033
02832	-0,238	-0,053	-0,010	02830	-0,245	-0,044	0,085	03815	-0,038	0,042	0,045	02199	-0,015	0,169	0,027	03814	-0,174	-0,009	0,088
	-0,181	-0,045	0,018		-0,129	-0,034	0,031		0,009	0,053	-0,014		0,030	-0,025	-0,072		-0,103	-0,016	0,005
00320	-0,013	0,192	0,031	02831	-0,224	-0,043	0,055												
	0,428	0,095	-0,028		-0,170	-0,036	0,020												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03810	-0,089	-0,006	-0,024	02204	-0,093	0,001	-0,024	00324	-0,096	-0,011	-0,014	04933	-0,015	-0,012	0,020	02194	-0,030	0,013	0,020
	-0,059	-0,012	-0,001		-0,049	-0,006	0,001		-0,070	-0,016	0,000		-0,003	0,006	0,007		0,004	0,015	0,000
03807	-0,031	-0,006	0,042	02829	-0,047	-0,006	0,036	03816	-0,047	0,002	0,054	02195	-0,061	0,000	0,030	02196	-0,135	-0,037	0,010
	-0,004	0,002	0,006		-0,019	-0,004	0,012		0,003	0,000	-0,002		0,008	0,016	-0,001		0,028	0,020	0,004
02201	-0,011	-0,009	-0,056	00033	-0,263	-0,028	-0,079	03809	-0,123	-0,007	-0,054	04855	-0,230	-0,074	0,069	03808	-0,092	-0,031	0,044
	-0,002	0,002	-0,011		0,026	0,058	-0,001		-0,003	0,018	-0,012		0,022	-0,011	-0,010		0,022	0,002	-0,008
03811	-0,083	0,006	-0,033	02834	-0,090	-0,013	-0,021	02197	-0,043	-0,077	0,083	02202	-0,197	-0,004	-0,040	03812	-0,052	0,020	-0,041
	-0,048	-0,012	-0,002		-0,068	-0,016	0,001		-0,006	0,012	-0,018		-0,012	0,022	-0,001		-0,009	-0,005	-0,010
02203	-0,092	0,018	-0,015	02833	-0,070	-0,011	-0,009	03813	-0,037	0,008	-0,001	02198	-0,009	0,012	0,025	02200	-0,001	0,070	-0,005
	-0,029	-0,004	-0,001		-0,070	-0,019	0,005		-0,015	-0,008	-0,004		0,016	0,002	0,007		-0,002	-0,005	-0,012
02832	-0,070	-0,015	-0,001	02830	-0,070	-0,012	0,028	03815	-0,012	0,021	0,017	02199	-0,005	0,065	0,009	03814	-0,048	0,000	0,031
	-0,050	-0,013	0,007		-0,033	-0,009	0,012		0,007	0,013	-0,005		0,012	-0,010	-0,025		-0,027	-0,005	0,004
00320	-0,005	0,072	0,011	02831	-0,063	-0,012	0,019												
	0,142	0,011	-0,011		-0,047	-0,010	0,009												
Condizione carico (Abitazioni)																			
03810	-0,068	-0,004	-0,018	02204	-0,070	0,002	-0,019	00324	-0,074	-0,008	-0,011	04933	-0,009	-0,008	0,013	02194	-0,019	0,010	0,014
	-0,041	-0,009	0,000		-0,034	-0,005	0,001		-0,048	-0,011	0,000		-0,003	0,004	0,005		0,003	0,011	0,000
03807	-0,020	-0,004	0,029	02829	-0,031	-0,004	0,025	03816	-0,032	0,004	0,037	02195	-0,039	0,003	0,022	02196	-0,088	-0,021	0,008
	-0,003	0,002	0,004		-0,014	-0,003	0,009		0,003	0,001	-0,001		0,006	0,012	-0,001		0,023	0,016	0,004
02201	-0,009	-0,003	-0,041	00033	-0,191	-0,018	-0,058	03809	-0,090	-0,002	-0,040	04855	-0,148	-0,048	0,046	03808	-0,061	-0,018	0,030
	-0,001	-0,001	-0,003		0,028	0,033	0,001		0,002	0,009	-0,007		0,020	-0,010	-0,009		0,019	0,000	-0,006
03811	-0,062	0,006	-0,024	02834	-0,068	-0,010	-0,015	02197	-0,031	-0,047	0,054	02202	-0,144	0,001	-0,030	03812	-0,039	0,017	-0,030
	-0,033	-0,008	-0,001		-0,048	-0,012	0,001		-0,005	0,010	-0,016		-0,005	0,014	-0,002		-0,005	-0,005	-0,005
02203	-0,068	0,015	-0,012	02833	-0,053	-0,008	-0,006	03813	-0,027	0,008	-0,001	02198	-0,008	0,011	0,017	02200	-0,002	0,054	-0,003
	-0,019	-0,003	-0,001		-0,049	-0,014	0,004		-0,010	-0,006	-0,002		0,011	0,002	0,003		-0,001	-0,004	-0,006
02832	-0,051	-0,011	0,000	02830	-0,048	-0,008	0,020	03815	-0,009	0,019	0,013	02199	-0,002	0,052	0,006	03814	-0,034	0,001	0,022
	-0,035	-0,009	0,006		-0,024	-0,006	0,009		0,004	0,009	-0,003		0,008	-0,006	-0,015		-0,019	-0,003	0,003
00320	-0,003	0,054	0,008	02831	-0,044	-0,009	0,014												
	0,093	0,011	-0,008		-0,034	-0,007	0,007												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03810	-0,001	0,000	0,000	02204	-0,001	0,000	0,000	00324	-0,001	0,000	0,000	04933	0,000	0,000	0,000	02194	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03807	0,000	0,000	0,000	02829	-0,001	0,000	0,000	03816	-0,001	0,000	0,000	02195	-0,001	0,000	0,000	02196	-0,002	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02201	0,000	-0,001	-0,001	00033	-0,005	-0,002	-0,001	03809	-0,002	-0,001	-0,001	04855	-0,003	-0,001	0,001	03808	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
03811	-0,001	0,000	-0,001	02834	-0,001	0,000	0,000	02197	0,000	-0,001	0,001	02202	-0,004	-0,001	-0,001	03812	-0,001	0,000	-0,001
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02203	-0,002	0,000	0,000	02833	-0,001	0,000	0,000	03813	0,000	0,000	0,000	02198	0,000	0,000	0,000	02200	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02832	-0,001	0,000	0,000	02830	-0,001	0,000	0,000	03815	0,000	0,000	0,000	02199	0,000	0,000	0,000	03814	-0,001	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00320	0,000	0,001	0,000	02831	-0,001	0,000	0,000												
	0,001	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03810	-0,021	-0,005	-0,004	02204	-0,025	-0,006	-0,002	00324	-0,022	-0,004	0,000	04933	-0,003	-0,005	0,002	02194	-0,010	-0,001	0,000
	-0,027	-0,005	0,000		-0,023	-0,003	0,000		-0,032	-0,007	0,000		0,002	0,003	0,002		0,000	0,003	0,000
03807	-0,010	-0,005	0,008	02829	-0,014	-0,001	0,010	03816	-0,016	-0,009	0,015	02195	-0,025	-0,010	0,005	02196	-0,052	-0,028	-0,002
	-0,001	0,001	0,001		-0,004	-0,001	0,003		0,000	-0,001	-0,001		0,000	0,003	0,000		0,002	0,002	-0,001
02201	0,000	-0,022	-0,016	00033	-0,084	-0,026	-0,022	03809	-0,037	-0,021	-0,014	04855	-0,095	-0,040	0,026	03808	-0,036	-0,026	0,014
	-0,002	0,007	-0,020		-0,018	0,055	-0,006		-0,015	0,021	-0,011		-0,004	0,004	0,003		0,001	0,002	0,002
03811	-0,021	-0,004	-0,008	02834	-0,019	-0,003	-0,004	02197	-0,011	-0,049	0,033	02202	-0,062	-0,021	-0,009	03812	-0,012	-0,011	-0,011
	-0,022	-0,004	-0,003		-0,030	-0,007	0,000		0,001	0,001	0,004		-0,016	0,016	0,004		-0,008	0,003	-0,010
02203	-0,027	-0,007	-0,001	02833	-0,015	-0,004	-0,002	03813	-0,008	-0,010	0,000	02198	0,003	-0,013	0,010	02200	0,001	-0,001	-0,001
	-0,017	-0,001	0,001		-0,028	-0,007	0,001		-0,006	-0,003	-0,006		0,010	-0,003	0,011		-0,002	0,000	-0,014
02832	-0,016	-0,005	-0,001	02830	-0,019	-0,005	0,007	03815	-0,003	-0,011	0,000	02199	-0,008	-0,008	0,006	03814	-0,013	-0,006	0,007
	-0,020	-0,006	0,001		-0,010	-0,003	0,003		0,005	0,003	-0,002		0,007	-0,009	-0,023		-0,009	-0,001	-0,001
00320	-0,004	-0,001	0,003	02831	-0,015	-0,002	0,005												
	0,090	-0,011	-0,005		-0,017	-0,004	0,002												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03810	-0,007	-0,001	-0,002	02204	-0,007	-0,001	-0,002	00324	-0,007	-0,001	-0,001	04933	-0,001	-0,001	0,001	02194	-0,002	0,001	0,001
	-0,003	-0,001	0,000		-0,003	0,000	0,000		-0,004	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
03807	-0,002	0,000	0,002	02829	-0,003	0,000	0,002	03816	-0,002	0,000	0,002	02195	-0,003	0,000	0,001	02196	-0,007	-0,002	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
02201	0,000	-0,004	-0,005	00033	-0,024	-0,006	-0,007	03809	-0,011	-0,004	-0,005	04855	-0,012	-0,003	0,004	03808	-0,005	-0,001	0,002
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03811	-0,006	0,000	-0,003	02834	-0,006	-0,001	-0,002	02197	-0,002	-0,003	0,004	02202	-0,017	-0,003	-0,004	03812	-0,004	0,000	-0,004
	-0,003	-0,001	0,000		-0,004	-0,001	0,000		0,000	0,000	-0,001		-0,001	0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000
02203	-0,008	0,000	-0,001	02833	-0,004	-0,001	-0,001	03813	-0,002	0,000	-0,001	02198	0,000	0,001	0,001	02200	0,000	0,003	-0,001
	-0,002	0,000	0,000		-0,004	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000
02832	-0,004	-0,001	-0,001	02830	-0,004	-0,001	0,001	03815	0,000	0,001	0,001	02199	0,000	0,004	0,000	03814	-0,003	0,000	0,001

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	-0,003	-0,001	0,001		-0,002	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		-0,002	0,000	0,000
00320	0,000 0,002	0,005 0,001	0,000 0,000	02831	-0,004 -0,003	-0,001 -0,001	0,000 0,001												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03810	-0,001 -0,001	-0,001 0,000	0,003 0,000	02204	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000	00324	0,000 -0,001	-0,001 0,000	0,002 0,000	04933	0,001 0,002	0,000 0,001	0,003 0,000	02194	0,000 0,000	-0,005 0,000	0,004 0,000
03807	0,001 0,001	-0,002 0,000	0,004 0,000	02829	0,000 0,002	0,000 0,000	0,004 0,000	03816	0,000 0,000	-0,008 0,001	0,004 0,000	02195	0,001 0,000	-0,008 0,001	0,003 0,000	02196	0,000 0,000	-0,012 0,001	0,002 0,000
02201	0,001 0,000	-0,001 0,000	0,002 0,000	00033	0,004 0,000	-0,001 0,000	0,002 0,000	03809	0,002 0,000	-0,002 0,000	0,002 0,000	04855	0,000 0,001	-0,020 0,002	0,000 0,000	03808	-0,001 0,000	-0,016 0,001	0,001 0,000
03811	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,003 0,000	02834	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,002 0,000	02197	-0,002 0,000	-0,018 0,001	0,001 0,000	02202	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,001 0,000	03812	0,001 0,000	-0,004 0,000	0,003 0,000
02203	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,002 0,000	02833	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000	03813	0,000 0,000	-0,004 0,000	0,004 0,000	02198	0,000 0,000	-0,014 0,000	0,002 0,000	02200	0,000 0,000	-0,005 0,000	0,001 0,000
02832	-0,002 0,000	-0,001 0,000	0,002 0,000	02830	-0,002 0,001	-0,001 0,000	0,003 0,000	03815	0,000 0,000	-0,009 0,000	0,003 0,000	02199	0,000 0,000	-0,009 0,000	0,001 0,000	03814	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,005 0,000
00320	0,000 0,000	-0,012 0,000	0,001 0,000	02831	0,000 0,001	0,000 0,000	0,004 0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03810	-0,001 -0,001	-0,001 0,000	0,003 0,000	02204	-0,001 -0,001	-0,002 0,000	0,003 0,000	00324	0,000 -0,001	-0,001 0,000	0,002 0,000	04933	0,001 0,002	0,000 0,001	0,003 0,000	02194	0,000 0,000	-0,006 0,000	0,004 -0,001
03807	0,002 0,001	-0,002 0,000	0,005 0,000	02829	0,000 0,002	0,000 0,000	0,004 0,000	03816	0,000 0,000	-0,009 0,001	0,005 0,000	02195	0,001 0,000	-0,010 0,001	0,004 0,000	02196	0,000 0,000	-0,015 0,002	0,002 0,000
02201	0,001 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000	00033	0,004 0,000	-0,001 0,000	0,002 0,000	03809	0,002 0,000	-0,002 0,000	0,002 0,000	04855	0,000 0,001	-0,023 0,002	0,001 0,000	03808	-0,001 0,000	-0,019 0,001	0,001 0,000
03811	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,004 0,000	02834	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,003 0,000	02197	-0,003 0,000	-0,021 0,001	0,002 0,000	02202	0,000 0,000	-0,004 0,000	0,001 0,000	03812	0,001 0,000	-0,004 0,000	0,003 0,000
02203	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,002 0,000	02833	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000	03813	0,000 0,000	-0,005 0,000	0,004 0,000	02198	-0,001 0,000	-0,016 0,001	0,002 0,000	02200	0,000 0,000	-0,006 0,000	0,001 0,000
02832	-0,002 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000	02830	-0,003 0,001	-0,001 0,000	0,004 0,000	03815	0,000 0,000	-0,011 0,000	0,003 0,000	02199	0,000 0,000	-0,011 0,000	0,001 0,000	03814	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,005 0,000
00320	0,000 0,000	-0,014 -0,001	0,001 0,000	02831	0,000 0,001	0,000 0,000	0,004 0,000												
Piano Nervature					**Parete 15-24-31-44**							**Parete 31-44**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
02789	-0,074 -0,004	-0,011 0,000	-0,007 0,010	03434	-0,099 -0,008	-0,060 -0,004	-0,008 -0,001	04934	-0,095 -0,041	-0,032 -0,017	0,013 0,004	01796	-0,146 0,010	-0,140 0,015	-0,093 0,009	03431	-0,061 -0,002	-0,098 0,003	-0,051 0,014
04920	-0,053 -0,026	-0,106 -0,004	-0,040 0,004	01797	-0,168 0,011	-0,151 0,001	-0,063 0,010	03435	-0,102 0,002	-0,102 -0,008	-0,052 0,007	02788	-0,056 0,002	-0,035 -0,001	-0,010 0,007	01803	-0,133 0,003	-0,097 -0,005	0,004 0,001
03436	-0,087 0,001	-0,105 -0,019	-0,075 0,017	03433	-0,202 0,024	-0,148 -0,052	-0,103 0,028	04854	-0,399 -0,010	-0,163 -0,136	-0,138 0,013	01801	-0,356 0,048	-0,148 -0,036	-0,082 -0,007	01802	-0,147 0,000	-0,114 -0,028	0,013 -0,007
01798	-0,286 0,044	-0,133 0,028	-0,004 0,001	03432	-0,124 -0,037	-0,037 0,019	-0,002 0,002	01800	-0,013 0,006	-0,126 -0,033	-0,095 0,041	04841	-0,229 -0,206	0,052 -0,002	0,057 0,047	01799	0,039 0,002	0,056 0,000	0,005 0,062
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
02789	-0,019 0,004	-0,003 0,001	-0,002 0,003	03434	-0,026 0,002	-0,015 0,000	-0,001 0,001	04934	-0,024 -0,004	-0,010 -0,003	0,005 0,002	01796	-0,037 0,001	-0,033 0,001	-0,022 0,003	03431	-0,017 0,002	-0,023 0,001	-0,012 0,003
04920	-0,014 0,003	-0,025 0,001	-0,010 0,001	01797	-0,045 0,002	-0,037 -0,002	-0,014 0,003	03435	-0,028 0,002	-0,024 0,000	-0,012 0,002	02788	-0,015 0,007	-0,009 0,002	-0,003 0,002	01803	-0,036 0,001	-0,025 -0,002	0,003 0,001
03436	-0,027 0,004	-0,026 -0,004	-0,018 0,007	03433	-0,061 0,017	-0,034 -0,012	-0,027 0,012	04854	-0,118 0,022	-0,035 -0,034	-0,037 0,014	01801	-0,106 0,025	-0,038 -0,002	-0,021 -0,001	01802	-0,044 0,001	-0,028 -0,006	0,007 -0,001
01798	-0,078 0,013	-0,033 0,009	0,001 0,002	03432	-0,038 -0,011	-0,008 0,007	0,002 0,003	01800	-0,006 0,003	-0,026 -0,006	-0,025 0,022	04841	-0,066 -0,066	0,015 0,000	0,016 0,017	01799	0,005 0,001	0,017 0,002	0,003 0,023
Condizione carico (Abitazioni)																			
02789	-0,012 0,003	-0,002 0,001	-0,002 0,003	03434	-0,016 0,001	-0,009 0,000	-0,001 0,001	04934	-0,015 -0,005	-0,006 -0,003	0,003 0,002	01796	-0,020 0,000	-0,018 0,000	-0,012 0,003	03431	-0,010 0,002	-0,013 0,001	-0,007 0,001
04920	-0,009 0,006	-0,014 0,002	-0,006 0,001	01797	-0,025 0,001	-0,020 0,000	-0,008 0,002	03435	-0,017 0,002	-0,013 0,000	-0,007 0,002	02788	-0,010 0,006	-0,005 0,002	-0,002 0,002	01803	-0,022 0,002	-0,014 -0,002	0,002 0,001
03436	-0,017 0,004	-0,014 -0,003	-0,010 0,006	03433	-0,039 0,015	-0,019 -0,010	-0,015 0,010	04854	-0,074 0,023	-0,018 -0,027	-0,021 0,013	01801	-0,067 0,020	-0,022 -0,002	-0,011 -0,001	01802	-0,028 0,001	-0,016 -0,005	0,006 -0,001
01798	-0,041 0,007	-0,017 0,009	0,000 0,003	03432	-0,021 -0,006	-0,004 0,007	0,000 0,005	01800	-0,005 0,002	-0,013 -0,004	-0,014 0,019	04841	-0,035 -0,037	0,009 0,006	0,008 0,012	01799	0,000 0,001	0,010 0,003	0,002 0,017
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
02789	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03434	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04934	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01796	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03431	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
04920	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01797	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	03435	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02788	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01803	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03436	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03433	-0,001 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	04854	-0,002 0,000	-0,001 -0,001	-0,001 0,000	01801	-0,002 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	01802	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01798	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03432	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01800	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	04841	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01799	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
02789	-0,006 0,003	0,000 0,001	-0,007 0,000	03434	-0,010 0,001	-0,006 0,000	-0,009 0,000	04934	-0,010 0,003	-0,002 0,001	-0,003 0,000	01796	-0,009 -0,001	-0,013 -0,001	-0,016 0,001	03431	-0,004 0,002	-0,009 0,000	-0,012 0,000
04920	-0,001 0,005	-0,010 0,002	-0,007 0,000	01797	-0,012 -0,002	-0,016 -0,002	-0,012 0,000	03435	-0,009 0,000	-0,010 0,000	-0,016 0,000	02788	-0,005 0,005	-0,004 0,001	-0,008 0,000	01803	-0,015 -0,001	-0,010 -0,001	-0,008 0,000
03436	-0,008 -0,002	-0,016 -0,001	-0,016 0,001	03433	-0,024 -0,001	-0,030 -0,001	-0,017 0,001	04854	-0,050 -0,007	-0,040 -0,004	-0,020 -0,001	01801	-0,042 0,001	-0,024 0,000	-0,016 0,000	01802	-0,017 -0,001	-0,014 -0,001	-0,005 0,000
01798	-0,017 -0,001	-0,015 -0,002	-0,007 0,000	03432	-0,005 -0,004	-0,006 -0,001	-0,005 0,000	01800	-0,004 0,000	-0,032 -0,001	-0,013 0,000	04841	-0,010 -0,017	0,005 -0,004	0,001 0,004	01799	0,006 0,000	0,002 -0,002	-0,003 0,004
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
02789	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03434	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	04934	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01796	-0,001 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	03431	-0,001 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000
04920	-0,001	-0,001	0,000	01797	-0,002	-0,001	-0,001	03435	-0,001	-0,001	-0,001	02788	-0,001	0,000	0,000	01803	-0,002	-0,001	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03436	-0,001	-0,001	-0,001	03433	-0,003	-0,002	-0,002	04854	-0,006	-0,002	-0,002	01801	-0,006	-0,002	-0,001	01802	-0,002	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,002	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
01798	-0,003	-0,001	0,000	03432	-0,001	0,000	0,000	01800	0,000	-0,001	-0,001	04841	-0,002	0,001	0,001	01799	0,001	0,001	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,002	0,001	0,000		0,000	0,000	0,001
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
02789	0,002	0,000	0,003	03434	0,001	-0,004	0,003	04934	0,002	-0,001	0,002	01796	0,000	-0,010	0,003	03431	0,001	-0,006	0,003
	0,003	0,001	-0,001		0,001	0,001	-0,001		0,004	0,001	0,000		0,002	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000
04920	0,002	0,000	0,002	01797	0,001	-0,016	0,000	03435	0,001	-0,009	0,003	02788	0,004	0,000	0,002	01803	0,000	-0,008	0,004
	0,000	-0,001	-0,001		-0,005	-0,010	0,001		0,001	-0,001	-0,002		0,003	0,001	-0,001		0,000	0,002	-0,001
03436	0,001	-0,018	-0,001	03433	-0,002	-0,019	-0,001	04854	-0,004	-0,021	-0,001	01801	-0,002	-0,017	0,000	01802	0,001	-0,013	0,002
	-0,001	-0,003	-0,002		0,001	0,005	-0,002		0,005	0,015	0,000		0,001	0,009	-0,001		0,001	0,004	-0,001
01798	-0,001	-0,018	-0,001	03432	0,002	-0,018	-0,001	01800	-0,001	-0,022	-0,001	04841	0,003	-0,018	-0,002	01799	0,001	-0,017	-0,002
	-0,002	-0,016	0,001		-0,001	-0,012	-0,001		-0,001	0,001	-0,002		-0,009	-0,024	0,002		0,000	-0,007	-0,002
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
02789	0,003	0,000	0,003	03434	0,001	-0,005	0,004	04934	0,003	-0,001	0,003	01796	0,000	-0,012	0,003	03431	0,002	-0,007	0,004
	0,003	0,001	-0,001		0,002	0,001	-0,001		0,004	0,001	-0,001		0,003	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000
04920	0,002	0,000	0,003	01797	0,001	-0,019	0,000	03435	0,001	-0,011	0,003	02788	0,004	0,000	0,003	01803	0,000	-0,009	0,004
	0,000	-0,001	-0,001		-0,005	-0,012	0,001		0,001	-0,001	-0,002		0,004	0,001	-0,002		0,001	0,002	-0,002
03436	0,001	-0,021	-0,001	03433	-0,002	-0,023	-0,001	04854	-0,004	-0,025	-0,001	01801	-0,002	-0,020	0,000	01802	0,002	-0,015	0,003
	-0,001	-0,003	-0,002		0,001	0,006	-0,002		0,005	0,017	0,000		0,001	0,011	-0,001		0,001	0,005	-0,001
01798	-0,001	-0,021	-0,001	03432	0,002	-0,021	-0,002	01800	-0,001	-0,025	-0,001	04841	0,003	-0,021	-0,002	01799	0,001	-0,020	-0,002
	-0,003	-0,018	0,001		-0,002	-0,013	-0,002		-0,001	0,002	-0,002		-0,011	-0,028	0,002		0,000	-0,008	-0,002
Piano Nervature					**Parete 19-25-37-47**							**Parete 19-25**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03752	-0,114	-0,169	-0,032	02145	-0,265	-0,134	0,077	04907	0,023	-0,158	-0,033	00327	-0,281	-0,067	-0,021	02136	-0,331	-0,026	-0,039
	0,022	0,000	0,011		0,025	-0,045	-0,014		-0,012	-0,042	0,037		0,200	0,064	0,021		0,102	0,044	-0,006
03749	-0,259	-0,025	-0,004	02750	-0,265	-0,050	0,007	02137	-0,376	0,124	0,003	02138	-0,540	-0,112	0,048	03750	-0,333	-0,062	0,164
	0,118	0,020	0,002		0,109	0,022	0,022		0,051	0,009	-0,011		0,009	-0,019	-0,009		-0,020	-0,001	-0,011
03755	-0,145	-0,066	0,029	02142	0,043	0,075	-0,056	04881	-0,474	0,037	-0,141	03751	-0,251	-0,048	-0,054	02144	-0,232	-0,088	-0,027
	0,041	0,020	-0,007		-0,006	0,004	0,063		0,482	0,113	0,059		0,050	0,001	-0,025		-0,020	-0,029	-0,002
02143	-0,460	-0,127	-0,099	02753	-0,068	-0,019	-0,099	03754	-0,044	-0,020	-0,023	03753	-0,106	-0,081	-0,070	00056	-0,844	-0,162	0,182
	-0,119	-0,105	0,010		0,065	0,028	0,044		0,011	0,010	-0,002		0,046	0,019	0,013		-0,145	-0,084	0,027
02139	-0,058	-0,120	0,201	02752	-0,123	-0,014	-0,059	02140	-0,010	0,041	0,030	02751	-0,222	-0,062	0,000	02141	0,025	0,180	0,021
	0,011	-0,003	0,021		0,099	0,019	0,031		0,003	0,024	-0,010		0,110	0,027	0,016		-0,004	0,020	0,000
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03752	-0,042	-0,069	-0,023	02145	-0,113	-0,056	0,026	04907	0,012	-0,065	-0,019	00327	-0,087	-0,022	-0,008	02136	-0,102	-0,003	-0,014
	0,006	0,001	0,004		0,008	-0,010	-0,002		-0,010	-0,016	0,015		0,060	0,020	0,005		0,030	0,013	-0,003
03749	-0,079	-0,006	-0,006	02750	-0,083	-0,016	-0,003	02137	-0,116	0,047	0,000	02138	-0,168	-0,021	0,015	03750	-0,101	0,001	0,040
	0,035	0,006	0,000		0,032	0,006	0,006		0,015	0,002	-0,004		0,003	-0,005	-0,002		-0,006	-0,002	-0,005
03755	-0,041	-0,017	0,002	02142	0,019	0,033	-0,028	04881	-0,224	0,015	-0,067	03751	-0,114	-0,019	-0,028	02144	-0,102	-0,034	-0,018
	0,012	0,006	-0,003		-0,005	0,007	0,029		0,250	0,077	0,030		0,022	0,009	-0,013		-0,010	-0,004	-0,002
02143	-0,208	-0,057	-0,047	02753	-0,016	-0,004	-0,050	03754	-0,016	-0,002	-0,015	03753	-0,032	-0,028	-0,042	00056	-0,263	-0,018	0,070
	-0,065	-0,046	0,009		0,019	0,009	0,014		0,003	0,007	-0,002		0,013	0,007	0,004		-0,044	-0,031	0,008
02139	-0,012	-0,005	0,074	02752	-0,037	-0,004	-0,033	02140	0,001	0,034	0,007	02751	-0,070	-0,021	-0,007	02141	0,011	0,086	0,008
	0,003	-0,001	0,004		0,028	0,005	0,009		0,001	0,008	-0,005		0,031	0,007	0,004		0,000	0,009	-0,001
Condizione carico (Abitazioni)																			
03752	-0,034	-0,061	-0,022	02145	-0,098	-0,050	0,022	04907	0,014	-0,058	-0,017	00327	-0,065	-0,016	-0,007	02136	-0,074	-0,001	-0,012
	0,004	0,001	0,003		0,008	-0,004	0,000		-0,013	-0,015	0,013		0,049	0,016	0,004		0,024	0,010	-0,003
03749	-0,059	-0,005	-0,007	02750	-0,063	-0,012	-0,005	02137	-0,083	0,035	-0,002	02138	-0,118	-0,010	0,009	03750	-0,070	0,008	0,027
	0,028	0,005	-0,001		0,028	0,006	0,004		0,012	0,001	-0,004		0,002	-0,007	-0,002		-0,006	-0,004	-0,005
03755	-0,029	-0,012	-0,003	02142	0,016	0,026	-0,024	04881	-0,192	0,011	-0,057	03751	-0,098	-0,017	-0,024	02144	-0,087	-0,030	-0,015
	0,010	0,004	-0,004		-0,004	0,009	0,024		0,215	0,072	0,026		0,019	0,012	-0,011		-0,007	0,000	-0,002
02143	-0,179	-0,050	-0,040	02753	-0,010	-0,003	-0,045	03754	-0,014	-0,001	-0,013	03753	-0,024	-0,024	-0,039	00056	-0,184	-0,001	0,048
	-0,054	-0,034	0,008		0,014	0,007	0,011		0,003	0,007	-0,002		0,011	0,006	0,002		-0,042	-0,032	0,007
02139	-0,006	0,008	0,050	02752	-0,028	-0,003	-0,032	02140	0,001	0,031	0,003	02751	-0,053	-0,017	-0,008	02141	0,009	0,071	0,006
	0,003	-0,003	0,003		0,021	0,004	0,006		0,001	0,006	-0,005		0,024	0,006	0,003		0,000	0,009	-0,002
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03752	0,000	-0,001	0,000	02145	-0,001	0,000	0,000	04907	0,000	0,000	0,000	00327	-0,001	0,000	0,000	02136	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03749	-0,001	0,000	0,000	02750	-0,001	0,000	0,000	02137	-0,002	0,000	0,000	02138	-0,003	-0,001	0,000	03750	-0,002	-0,001	0,001
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03755	-0,001	0,000	0,000	02142	0,000	0,001	0,000	04881	-0,001	0,001	0,000	03751	-0,001	0,000	0,000	02144	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02143	-0,001	0,000	0,000	02753	0,000	0,000	0,000	03754	0,000	0,000	0,000	03753	0,000	0,000	0,000	00056	-0,005	-0,002	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000
02139	-0,001	-0,002	0,002	02752	0,000	0,000	0,000	02140	0,000	0,000	0,000	02751	-0,001	0,000	0,000	02141	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03752	-0,007	-0,006	0,008	02145	-0,006	-0,003	0,008	04907	-0,003	-0,004	0,004	00327	-0,024	-0,005	0,003	02136	-0,034	-0,006	0,004
	0,001	-0,001	0,002		-0,001	-0,008	-0,002		0,007	0,000	0,001		0,001	0,001	0,000		-0,001	0,003	0,000
03749	-0,023	-0,003	0,009	02750	-0,020	-0,004	0,009	02137	-0,045	0,006	0,007	02138	-0,070	-0,037	0,009	03750	-0,046	-0,032	0,022
	0,000	0,001	0,001		-0,005	-0,001	0,002		-0,001	0,004	0,001		0,001	0,008	0,001		0,003	0,008	0,003
03755	-0,016	-0,014	0,016	02142	0,005	0,011	0,002	04881	-0,001	0,012	0,001	03751	-0,003	0,001	0,004	02144	-0,004	-0,005	0,005
	0,000	0,002	0,003		0,000	-0,006	0,005		0,004	-0,015	0,001		0,001	-0,009	0,002		-0,002	-0,007	0,002
02143	-0,009	-0,002	-0,001	02753	-0,008	-0,004	0,007	03754	0,000	-0,006	0,006	03753	-0,009	-0,007	0,012	00056	-0,120	-0,058	0,036
	-0,004	-0,011	0,000		0,005	0,002	0,003		0,000	-0,003	0,003		0,001	0,000	0,003		0,019	0,022	-0,003
02139	-0,016	-0,053	0,042	02752	-0,007	0,000	0,009	02140	-0,002	-0,015	0,009	02751	-0,018	-0,005	0,010	02141	0,003	0,002	0,004
	-0,001	0,006	0,000		0,003	0,001	0,003		0,000	0,002	0,004		0,002	0,001	0,002		-0,001	-0,002	0,004
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03752	-0,003	-0,005	-0,001	02145	-0,007	-0,004	0,002	04907	0,001	-0,004	-0,001	00327	-0,006	-0,001	0,000	02136	-0,007	-0,001	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		-0,002	-0,002	0,001		0,004	0,001	0,000		0,002	0,001	0,000
03749	-0,005	-0,001	0,000	02750	-0,005	-0,001	0,000	02137	-0,009	0,003	0,000	02138	-0,014	-0,004	0,001	03750	-0,008	-0,003	0,004

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,002	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03755	-0,003	-0,002	0,001	02142	0,002	0,003	-0,001	04881	-0,013	0,002	-0,004	03751	-0,007	-0,001	-0,001	02144	-0,006	-0,003	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,002		0,010	0,003	0,001		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02143	-0,013	-0,004	-0,003	02753	-0,001	0,000	-0,002	03754	-0,001	-0,001	0,000	03753	-0,002	-0,002	-0,001	00056	-0,022	-0,005	0,006
	-0,002	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		-0,001	-0,002	0,000
02139	-0,002	-0,005	0,007	02752	-0,002	0,000	-0,001	02140	0,000	0,000	0,001	02751	-0,005	-0,001	0,000	02141	0,001	0,004	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,002	0,000	0,001		0,000	0,001	0,000		0,002	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03752	-0,001	0,000	0,001	02145	0,000	0,000	0,000	04907	-0,001	0,000	0,000	00327	-0,001	0,000	0,001	02136	0,000	-0,001	0,002
	0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03749	0,000	-0,001	0,002	02750	-0,001	0,000	0,001	02137	0,000	-0,002	0,001	02138	0,000	-0,004	0,000	03750	0,000	-0,003	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,000	-0,001	0,000
03755	0,000	-0,002	0,001	02142	-0,001	-0,004	-0,001	04881	-0,004	-0,003	-0,001	03751	-0,001	-0,002	-0,001	02144	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,003	0,002	0,001		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02143	0,000	-0,001	0,001	02753	-0,001	0,000	0,001	03754	0,000	-0,001	0,000	03753	-0,001	0,000	0,001	00056	0,000	-0,003	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,002	0,000
02139	0,000	-0,003	0,000	02752	-0,001	0,000	0,001	02140	0,000	-0,002	0,000	02751	-0,002	0,000	0,001	02141	0,000	-0,002	0,000
	0,000	0,000	-0,001		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03752	-0,001	0,000	0,001	02145	0,000	0,001	0,000	04907	-0,001	0,000	0,001	00327	-0,001	0,000	0,001	02136	0,000	-0,001	0,002
	0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
03749	0,000	-0,001	0,002	02750	-0,001	0,000	0,001	02137	0,000	-0,003	0,001	02138	0,000	-0,005	0,000	03750	0,000	-0,003	0,001
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,000	-0,001	0,000
03755	-0,001	-0,002	0,001	02142	-0,001	-0,005	-0,001	04881	-0,004	-0,004	-0,001	03751	-0,001	-0,002	-0,001	02144	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,004	0,002	0,001		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02143	0,000	-0,001	0,001	02753	-0,001	0,000	0,001	03754	-0,001	-0,002	0,000	03753	-0,001	0,000	0,001	00056	0,000	-0,004	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,003	0,000
02139	0,000	-0,003	0,000	02752	-0,001	0,000	0,001	02140	0,000	-0,002	0,000	02751	-0,002	0,000	0,001	02141	0,000	-0,003	0,000
	0,000	0,000	-0,001		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Piano Nervature					**Parete 19-25-37-47**							**Parete 25-37**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03759	-0,287	-0,034	-0,080	02136	-0,303	-0,018	-0,078	00327	-0,313	-0,034	-0,039	04937	-0,113	-0,032	0,043	02146	-0,109	0,009	0,049
	0,142	0,036	0,001		0,101	0,025	-0,002		0,194	0,050	0,001		0,044	-0,005	-0,025		0,001	-0,035	0,007
03756	-0,143	-0,027	0,083	02516	-0,157	-0,019	0,094	03765	-0,155	-0,017	0,145	02147	-0,196	-0,024	0,076	04859	-0,693	-0,216	0,201
	0,036	0,011	-0,005		0,107	0,040	-0,024		-0,017	-0,007	0,010		-0,023	-0,029	0,012		-0,032	0,017	0,009
02149	-0,103	-0,234	0,244	03757	-0,275	-0,103	0,121	02153	-0,028	-0,093	-0,149	00056	-0,837	-0,151	-0,198	03758	-0,385	-0,077	-0,224
	0,018	-0,032	0,021		-0,049	-0,007	0,004		0,003	0,021	-0,015		-0,127	-0,047	-0,018		-0,023	0,004	0,009
02148	-0,407	-0,133	0,016	03760	-0,273	0,004	-0,115	02521	-0,287	-0,046	-0,069	02138	-0,616	-0,059	-0,125	03761	-0,158	0,019	-0,137
	-0,059	-0,028	-0,004		0,105	0,032	-0,002		0,165	0,041	-0,015		0,002	-0,012	0,007		0,007	0,030	0,005
02137	-0,298	0,024	-0,049	02520	-0,234	-0,048	-0,038	02150	-0,010	0,019	0,070	03762	-0,126	-0,001	-0,015	02152	-0,003	0,170	-0,016
	0,050	0,022	0,004		0,148	0,041	-0,020		-0,098	-0,035	-0,074		0,015	0,021	-0,016		-0,006	0,015	0,016
02519	-0,239	-0,043	-0,013	03764	-0,054	0,035	0,022	02151	-0,058	0,137	0,047	03763	-0,182	-0,010	0,075	02517	-0,183	-0,053	0,077
	0,186	0,050	-0,029		-0,051	-0,121	-0,005		-0,075	0,014	0,100		0,078	0,001	-0,015		0,116	0,020	-0,028
00321	-0,069	0,170	0,025	02518	-0,226	-0,045	0,048												
	-0,868	-0,136	0,015		0,165	0,035	-0,035												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03759	-0,088	-0,007	-0,024	02136	-0,093	0,000	-0,025	00327	-0,097	-0,010	-0,013	04937	-0,031	-0,009	0,014	02146	-0,030	0,007	0,017
	0,042	0,011	-0,001		0,029	0,008	-0,001		0,058	0,015	-0,001		0,003	-0,005	-0,008		-0,003	-0,012	0,001
03756	-0,040	-0,005	0,028	02516	-0,044	-0,005	0,031	03765	-0,046	-0,001	0,049	02147	-0,060	-0,002	0,027	04859	-0,221	-0,069	0,065
	0,006	0,001	-0,003		0,026	0,010	-0,009		-0,009	-0,004	-0,002		-0,009	-0,015	0,000		-0,024	-0,005	0,005
02149	-0,040	-0,073	0,079	03757	-0,089	-0,030	0,040	02153	-0,013	-0,019	-0,058	00056	-0,266	-0,037	-0,081	03758	-0,124	-0,013	-0,056
	0,006	-0,018	0,010		-0,026	-0,009	0,000		0,001	0,006	-0,005		-0,034	-0,011	-0,004		-0,006	0,002	0,002
02148	-0,130	-0,037	0,008	03760	-0,083	0,006	-0,034	02521	-0,088	-0,014	-0,020	02138	-0,195	-0,006	-0,040	03761	-0,052	0,016	-0,042
	-0,031	-0,024	-0,006		0,030	0,009	-0,002		0,048	0,012	-0,006		0,000	-0,004	0,002		0,002	0,009	0,001
02137	-0,091	0,017	-0,015	02520	-0,071	-0,014	-0,010	02150	-0,006	0,011	0,024	03762	-0,038	0,006	-0,002	02152	-0,002	0,065	-0,005
	0,015	0,007	0,000		0,042	0,012	-0,008		-0,026	-0,007	-0,026		0,003	0,006	-0,005		-0,002	0,004	0,005
02519	-0,070	-0,013	-0,002	03764	-0,016	0,018	0,011	02151	-0,015	0,055	0,014	03763	-0,050	0,000	0,027	02517	-0,050	-0,016	0,026
	0,050	0,014	-0,011		-0,017	-0,030	0,001		-0,024	0,005	0,028		0,019	0,000	-0,007		0,028	0,005	-0,011
00321	-0,018	0,064	0,009	02518	-0,063	-0,013	0,018												
	-0,243	-0,023	0,009		0,042	0,009	-0,013												
Condizione carico (Abitazioni)																			
03759	-0,066	-0,004	-0,018	02136	-0,068	0,001	-0,019	00327	-0,073	-0,007	-0,010	04937	-0,020	-0,006	0,010	02146	-0,019	0,007	0,013
	0,034	0,008	0,000		0,024	0,006	-0,001		0,047	0,013	-0,001		0,002	-0,003	-0,006		-0,003	-0,010	0,000
03756	-0,026	-0,002	0,020	02516	-0,029	-0,003	0,023	03765	-0,031	0,001	0,036	02147	-0,040	0,001	0,020	04859	-0,148	-0,048	0,045
	0,004	0,000	-0,003		0,018	0,007	-0,008		-0,004	-0,002	-0,001		-0,007	-0,013	0,000		-0,023	0,004	0,008
02149	-0,030	-0,048	0,054	03757	-0,060	-0,019	0,028	02153	-0,010	-0,009	-0,041	00056	-0,187	-0,022	-0,058	03758	-0,088	-0,005	-0,040
	0,005	-0,012	0,014		-0,020	-0,004	0,004		0,001	0,004	-0,005		-0,032	-0,010	-0,004		-0,007	0,000	0,001
02148	-0,087	-0,023	0,007	03760	-0,061	0,006	-0,024	02521	-0,066	-0,010	-0,014	02138	-0,138	0,000	-0,029	03761	-0,038	0,016	-0,030
	-0,025	-0,019	-0,005		0,024	0,007	-0,001		0,039	0,009	-0,005		-0,001	-0,006	0,002		0,002	0,006	0,001
02137	-0,065	0,015	-0,012	02520	-0,052	-0,009	-0,006	02150	-0,008	0,009	0,016	03762	-0,027	0,007	-0,001	02152	-0,002	0,050	-0,003
	0,012	0,004	0,000		0,033	0,009	-0,005		-0,011	-0,004	-0,008		0,006	0,005	-0,003		-0,001	0,004	0,001
02519	-0,050	-0,009	0,000	03764	-0,009	0,016	0,012	02151	-0,004	0,047	0,006	03763	-0,034	0,001	0,021	02517	-0,034	-0,011	0,019
	0,036	0,010	-0,008		-0,006	-0,013	0,002		-0,010	0,002	0,010		0,015	0,001	-0,004		0,019	0,003	-0,009
00321	-0,005	0,050	0,007	02518	-0,043	-0,009	0,013												
	-0,104	-0,015	0,007		0,028	0,006	-0,009												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03759	-0,001	0,000	0,000	02136	-0,001	0,000	0,000	00327	-0,001	0,000	0,000	04937	0,000	0,000	0,000	02146	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03756	-0,001	0,000	0,000	02516	-0,001	0,000	0,000	03765	-0,001	0,000	0,000	02147	-0,001	0,000	0,000	04859	-0,003	-0,001	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
02149	0,000	-0,001	0,001	03757	-0,001	0,000	0,000	02153	0,000	-0,001	-0,001	00056	-0,005	-0,002	-0,001	03758	-0,002	-0,001	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02148	-0,002	-0,001	0,000	03760	-0,001	0,000	-0,001	02521	-0,001	0,000	0,000	02138	-0,003	-0,001	-0,001	03761	-0,001	0,000	-0,001

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02137	-0,001	0,000	0,000	02520	-0,001	0,000	0,000	02150	0,000	0,000	0,000	03762	0,000	0,000	0,000	02152	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02519	-0,001	0,000	0,000	03764	0,000	0,000	0,000	02151	0,000	0,000	0,000	03763	-0,001	0,000	0,000	02517	-0,001	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00321	0,000	0,001	0,000	02518	-0,001	0,000	0,000												
	-0,001	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03759	-0,025	-0,007	-0,005	02136	-0,031	-0,008	-0,003	00327	-0,026	-0,005	0,000	04937	-0,006	-0,004	-0,001	02146	-0,010	-0,005	-0,003
	0,001	0,001	-0,001		0,000	0,001	-0,001		0,002	0,000	0,000		-0,001	-0,002	-0,002		0,000	0,003	0,001
03756	-0,011	-0,005	0,000	02516	-0,012	-0,003	0,002	03765	-0,014	-0,010	0,004	02147	-0,019	-0,010	0,000	04859	-0,064	-0,026	0,016
	0,003	0,002	0,002		0,011	0,004	0,000		-0,012	-0,004	-0,002		-0,001	0,002	-0,001		0,003	-0,026	-0,012
02149	-0,005	-0,034	0,021	03757	-0,025	-0,020	0,007	02153	-0,001	-0,035	-0,022	00056	-0,107	-0,043	-0,030	03758	-0,047	-0,032	-0,020
	0,000	-0,009	-0,018		-0,008	-0,012	-0,015		0,000	0,003	0,005		0,011	0,005	0,002		0,004	0,004	0,002
02148	-0,036	-0,022	-0,003	03760	-0,025	-0,006	-0,011	02521	-0,023	-0,004	-0,006	02138	-0,080	-0,029	-0,014	03761	-0,016	-0,017	-0,015
	-0,006	-0,003	-0,002		0,000	0,003	-0,003		0,000	0,000	-0,002		0,003	0,009	0,000		-0,002	0,003	0,001
02137	-0,034	-0,011	-0,001	02520	-0,018	-0,006	-0,005	02150	0,008	-0,010	0,007	03762	-0,013	-0,013	-0,002	02152	0,000	-0,005	-0,001
	-0,001	0,006	0,000		0,004	0,003	-0,004		-0,039	-0,006	-0,049		-0,014	0,001	-0,004		-0,003	-0,003	0,010
02519	-0,018	-0,004	-0,004	03764	-0,013	-0,014	-0,012	02151	-0,032	-0,026	0,018	03763	-0,018	-0,007	-0,001	02517	-0,016	-0,004	0,002
	0,016	0,004	-0,005		-0,028	-0,041	-0,006		-0,033	0,005	0,046		0,001	-0,005	-0,004		0,016	0,004	-0,002
00321	-0,036	-0,010	0,002	02518	-0,018	-0,003	0,000												
	-0,349	-0,012	0,002		0,020	0,004	-0,005												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03759	-0,006	-0,001	-0,002	02136	-0,007	-0,001	-0,002	00327	-0,007	-0,001	-0,001	04937	-0,001	0,000	0,000	02146	-0,001	0,000	0,001
	0,003	0,001	0,000		0,002	0,001	0,000		0,004	0,001	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	-0,001	0,000
03756	-0,002	0,000	0,001	02516	-0,002	0,000	0,001	03765	-0,002	0,000	0,002	02147	-0,003	0,000	0,001	04859	-0,011	-0,002	0,003
	0,000	0,000	0,000		0,002	0,001	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000
02149	-0,001	-0,003	0,004	03757	-0,004	-0,001	0,002	02153	-0,001	-0,004	-0,005	00056	-0,021	-0,006	-0,006	03758	-0,010	-0,004	-0,004
	0,000	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02148	-0,007	-0,002	0,000	03760	-0,005	0,000	-0,003	02521	-0,005	-0,001	-0,002	02138	-0,016	-0,003	-0,003	03761	-0,003	-0,001	-0,004
	-0,001	-0,001	0,000		0,002	0,001	0,000		0,003	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
02137	-0,007	0,000	-0,001	02520	-0,004	-0,001	-0,001	02150	0,000	0,001	0,001	03762	-0,002	0,000	-0,001	02152	0,000	0,002	-0,001
	0,001	0,001	0,000		0,003	0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
02519	-0,003	-0,001	-0,001	03764	0,000	0,001	0,000	02151	0,000	0,003	0,000	03763	-0,002	0,000	0,001	02517	-0,002	-0,001	0,001
	0,003	0,001	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,002	0,000	-0,001
00321	0,000	0,004	0,000	02518	-0,003	-0,001	0,000												
	-0,004	-0,001	0,000		0,002	0,000	-0,001												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03759	-0,001	-0,001	0,002	02136	-0,001	-0,002	0,002	00327	0,000	-0,001	0,001	04937	0,000	0,000	0,002	02146	0,000	-0,005	0,003
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		-0,002	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,000
03756	0,000	-0,003	0,003	02516	0,001	0,000	0,003	03765	0,000	-0,008	0,004	02147	0,001	-0,009	0,003	04859	0,001	-0,018	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		-0,001	-0,002	0,000
02149	-0,002	-0,016	0,000	03757	0,000	-0,015	0,000	02153	0,000	-0,006	0,000	00056	0,000	-0,005	0,000	03758	0,000	-0,005	0,001
	0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,002	0,001	0,001		0,000	0,000	0,000
02148	0,000	-0,012	0,002	03760	-0,001	-0,002	0,003	02521	-0,001	0,000	0,002	02138	-0,001	-0,004	0,001	03761	0,000	-0,005	0,001
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02137	0,000	-0,003	0,001	02520	-0,001	-0,001	0,002	02150	0,000	-0,013	0,001	03762	0,000	-0,005	0,003	02152	0,000	-0,007	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02519	-0,002	-0,001	0,002	03764	0,000	-0,009	0,002	02151	0,000	-0,010	0,001	03763	0,000	-0,003	0,004	02517	0,001	-0,001	0,003
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
00321	0,000	-0,013	0,001	02518	0,000	0,000	0,003												
	0,001	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03759	-0,001	-0,001	0,003	02136	-0,001	-0,002	0,003	00327	-0,001	-0,001	0,002	04937	0,000	0,000	0,002	02146	0,000	-0,006	0,004
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		-0,002	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,001
03756	0,000	-0,003	0,003	02516	0,001	0,000	0,003	03765	0,000	-0,009	0,004	02147	0,001	-0,010	0,003	04859	0,001	-0,021	0,000
	-0,001	0,000	0,001		-0,002	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		-0,001	-0,002	0,000
02149	-0,002	-0,019	0,001	03757	0,000	-0,018	0,000	02153	0,000	-0,007	0,001	00056	-0,001	-0,006	0,000	03758	0,000	-0,006	0,001
	0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,002	0,002	0,001		0,000	0,000	0,000
02148	0,001	-0,014	0,002	03760	-0,001	-0,002	0,003	02521	-0,001	0,000	0,002	02138	-0,001	-0,005	0,001	03761	0,000	-0,006	0,002
	0,000	-0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02137	0,000	-0,003	0,002	02520	-0,001	-0,001	0,002	02150	-0,001	-0,016	0,002	03762	0,000	-0,005	0,003	02152	0,000	-0,008	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02519	-0,002	-0,001	0,002	03764	0,000	-0,011	0,002	02151	-0,001	-0,012	0,001	03763	0,000	-0,003	0,004	02517	0,001	-0,001	0,003
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
00321	0,000	-0,015	0,001	02518	0,000	0,000	0,003												
	0,001	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000												
Piano Nervature					**Parete 19-25-37-47**							**Parete 37-47**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
04916	-0,061	-0,096	-0,036	01745	-0,142	-0,137	-0,086	03385	-0,066	-0,093	-0,049	02529	-0,057	-0,034	-0,013	03388	-0,088	-0,063	-0,008
	-0,006	-0,009	-0,013		0,001	-0,005	-0,008		0,000	0,001	-0,009		0,008	0,006	-0,010		0,007	0,001	0,003
01752	-0,129	-0,097	0,007	04938	-0,082	-0,040	0,012	03389	-0,099	-0,101	-0,051	01746	-0,163	-0,148	-0,060	01747	-0,279	-0,130	-0,003
	-0,005	0,002	-0,001		0,049	0,022	-0,011		-0,002	0,007	-0,009		-0,011	0,000	-0,010		-0,044	-0,030	0,000
03390	-0,084	-0,101	-0,073	04848	-0,220	0,056	0,054	01748	0,039	0,062	0,004	03386	-0,119	-0,033	-0,002	01751	-0,141	-0,111	0,009
	-0,002	0,016	-0,018		0,199	-0,004	-0,045		-0,002	-0,003	-0,062		0,036	-0,022	-0,003		0,003	0,027	0,005
03387	-0,195	-0,140	-0,099	04858	-0,384	-0,154	-0,134	01750	-0,342	-0,142	-0,080	01749	-0,013	-0,118	-0,092	02528	-0,067	-0,012	-0,011
	-0,027	0,046	-0,028		-0,015	0,111	-0,022		-0,046	0,033	0,002		-0,005	0,029	-0,044		-0,010	-0,006	-0,012
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
04916	-0,016	-0,023	-0,009	01745	-0,037	-0,033	-0,021	03385	-0,017	-0,022	-0,013	02529	-0,015	-0,009	-0,004	03388	-0,023	-0,016	-0,002
	-0,011	-0,005	-0,003		0,001	0,001	-0,003		-0,003	0,000	-0,001		-0,004	-0,001	-0,002		-0,002	-0,001	0,000
01752	-0,036	-0,025	0,003	04938	-0,021	-0,012	0,004	03389	-0,027	-0,025	-0,013	01746	-0,043	-0,037	-0,014	01747	-0,075	-0,032	0,000
	-0,002	0,001	-0,001		0,007	0,005	-0,004		-0,002	0,000	-0,003		-0,002	0,002	-0,003		-0,013	-0,009	-0,002
03390	-0,027	-0,025	-0,018	04848	-0,062	0,016	0,015	01748	0,005	0,018	0,002	03386	-0,036	-0,007	0,001	01751	-0,043	-0,028	0,005

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	-0,004	0,003	-0,007		0,063	-0,001	-0,016		-0,001	-0,003	-0,023		0,010	-0,008	-0,003		0,000	0,005	0,001
03387	-0,060	-0,035	-0,027	04858	-0,116	-0,036	-0,037	01750	-0,104	-0,038	-0,022	01749	-0,007	-0,026	-0,025	02528	-0,017	-0,003	-0,004
	-0,018	0,009	-0,012		-0,029	0,026	-0,017		-0,024	0,000	0,000		-0,003	0,005	-0,022		-0,008	-0,003	-0,004
Condizione carico (Abitazioni)																			
04916	-0,009	-0,013	-0,006	01745	-0,020	-0,018	-0,013	03385	-0,010	-0,012	-0,008	02529	-0,010	-0,005	-0,004	03388	-0,014	-0,010	-0,002
	-0,011	-0,004	-0,002		0,002	0,001	-0,002		-0,003	0,000	0,000		-0,005	-0,001	-0,002		-0,002	-0,001	0,000
01752	-0,023	-0,015	0,002	04938	-0,013	-0,008	0,003	03389	-0,017	-0,014	-0,009	01746	-0,024	-0,020	-0,009	01747	-0,040	-0,017	-0,001
	-0,002	0,001	-0,001		0,006	0,004	-0,004		-0,002	-0,001	-0,002		-0,001	0,001	-0,002		-0,007	-0,008	-0,003
03390	-0,017	-0,015	-0,012	04848	-0,033	0,010	0,007	01748	0,001	0,010	0,001	03386	-0,020	-0,004	-0,001	01751	-0,028	-0,016	0,004
	-0,004	0,002	-0,006		0,033	-0,006	-0,011		-0,001	-0,003	-0,016		0,005	-0,007	-0,004		0,000	0,004	0,000
03387	-0,040	-0,021	-0,016	04858	-0,075	-0,022	-0,022	01750	-0,068	-0,023	-0,013	01749	-0,006	-0,016	-0,015	02528	-0,011	-0,002	-0,003
	-0,016	0,008	-0,010		-0,028	0,022	-0,014		-0,019	0,001	0,000		-0,002	0,003	-0,019		-0,006	-0,002	-0,003
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
04916	0,000	0,000	0,000	01745	-0,001	0,000	0,000	03385	0,000	0,000	0,000	02529	0,000	0,000	0,000	03388	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01752	-0,001	0,000	0,000	04938	0,000	0,000	0,000	03389	0,000	0,000	0,000	01746	-0,001	-0,001	0,000	01747	-0,001	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03390	0,000	0,000	0,000	04848	-0,001	0,000	0,000	01748	0,000	0,000	0,000	03386	0,000	0,000	0,000	01751	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03387	-0,001	-0,001	-0,001	04858	-0,002	-0,001	-0,001	01750	-0,002	-0,001	0,000	01749	0,000	-0,001	-0,001	02528	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
04916	-0,002	-0,008	-0,006	01745	-0,008	-0,012	-0,013	03385	-0,004	-0,008	-0,010	02529	-0,004	-0,004	-0,006	03388	-0,008	-0,006	-0,008
	-0,005	-0,002	-0,001		0,001	0,001	-0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000
01752	-0,011	-0,009	-0,007	04938	-0,008	-0,001	-0,003	03389	-0,007	-0,009	-0,013	01746	-0,010	-0,014	-0,009	01747	-0,014	-0,012	-0,005
	0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000		0,001	0,001	0,001
03390	-0,006	-0,013	-0,013	04848	-0,006	0,006	0,000	01748	0,005	0,004	-0,003	03386	-0,003	-0,004	-0,005	01751	-0,012	-0,012	-0,006
	0,001	0,000	-0,001		0,017	0,001	-0,004		0,000	0,000	-0,005		0,005	-0,001	0,000		0,002	0,001	0,000
03387	-0,019	-0,023	-0,013	04858	-0,039	-0,030	-0,016	01750	-0,031	-0,019	-0,013	01749	-0,003	-0,025	-0,011	02528	-0,004	0,000	-0,006
	0,001	-0,001	-0,002		-0,001	-0,004	-0,002		-0,001	-0,001	-0,003		0,000	0,000	-0,002		-0,003	-0,001	-0,001
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
04916	-0,001	-0,001	0,000	01745	-0,001	-0,001	-0,001	03385	-0,001	-0,001	-0,001	02529	-0,001	0,000	0,000	03388	-0,001	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01752	-0,002	-0,001	0,000	04938	-0,001	0,000	0,000	03389	-0,001	-0,001	-0,001	01746	-0,002	-0,001	-0,001	01747	-0,003	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000
03390	-0,001	-0,001	-0,001	04848	-0,002	0,001	0,001	01748	0,001	0,001	0,000	03386	-0,001	0,000	0,000	01751	-0,002	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
03387	-0,003	-0,002	-0,002	04858	-0,006	-0,002	-0,002	01750	-0,005	-0,002	-0,001	01749	0,000	-0,001	-0,001	02528	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		-0,001	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
04916	0,002	0,000	0,002	01745	0,000	-0,010	0,002	03385	0,001	-0,006	0,003	02529	0,003	0,000	0,002	03388	0,001	-0,004	0,003
	0,000	0,001	0,001		-0,002	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,004	-0,001	0,001		-0,001	-0,001	0,001
01752	0,000	-0,008	0,003	04938	0,002	-0,001	0,002	03389	0,001	-0,009	0,003	01746	0,001	-0,016	0,000	01747	-0,001	-0,018	-0,001
	0,000	-0,002	0,001		-0,004	-0,001	0,001		-0,001	0,001	0,002		0,004	0,010	-0,001		0,002	0,015	-0,001
03390	0,000	-0,018	-0,001	04848	0,004	-0,017	-0,002	01748	0,001	-0,016	-0,002	03386	0,002	-0,017	-0,002	01751	0,001	-0,013	0,002
	0,001	0,002	0,002		0,009	0,023	-0,002		0,000	0,007	0,002		0,001	0,011	0,001		-0,001	-0,004	0,001
03387	-0,002	-0,020	-0,001	04858	-0,006	-0,022	-0,002	01750	-0,003	-0,017	0,000	01749	-0,001	-0,023	-0,002	02528	0,002	0,000	0,003
	-0,001	-0,005	0,002		-0,004	-0,014	0,000		-0,001	-0,009	0,001		0,001	-0,001	0,002		-0,002	-0,001	0,001
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
04916	0,002	0,000	0,003	01745	0,000	-0,012	0,003	03385	0,001	-0,007	0,003	02529	0,004	0,000	0,002	03388	0,001	-0,005	0,003
	0,001	0,001	0,001		-0,003	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,005	-0,001	0,002		-0,002	-0,001	0,001
01752	0,000	-0,009	0,004	04938	0,003	-0,002	0,002	03389	0,001	-0,011	0,003	01746	0,001	-0,019	0,000	01747	-0,001	-0,021	-0,001
	0,000	-0,002	0,001		-0,004	-0,001	0,001		-0,001	0,001	0,002		0,005	0,011	-0,001		0,003	0,017	-0,001
03390	0,001	-0,021	-0,002	04848	0,004	-0,020	-0,002	01748	0,001	-0,019	-0,003	03386	0,003	-0,020	-0,002	01751	0,002	-0,015	0,002
	0,001	0,003	0,002		0,010	0,027	-0,002		0,000	0,008	0,002		0,001	0,013	0,001		-0,001	-0,005	0,001
03387	-0,003	-0,023	-0,002	04858	-0,007	-0,026	-0,002	01750	-0,003	-0,020	0,000	01749	-0,001	-0,027	-0,002	02528	0,003	0,000	0,003
	-0,001	-0,006	0,002		-0,005	-0,016	0,000		-0,001	-0,010	0,001		0,001	-0,001	0,002		-0,003	-0,001	0,001
Piano Nervature					**Parete 20-26-38-48**							**Parete 20-26**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
02170	-0,326	-0,019	-0,036	03784	-0,263	-0,025	-0,004	00326	-0,273	-0,070	-0,005	02171	-0,376	0,127	0,007	02660	-0,274	-0,046	0,022
	-0,170	-0,038	0,004		-0,181	-0,031	-0,002		-0,254	-0,066	-0,014		-0,099	0,018	0,015		-0,234	-0,047	0,000
03786	-0,233	-0,025	-0,044	02177	-0,440	-0,107	-0,098	02178	-0,225	-0,082	-0,025	03790	-0,145	-0,063	0,040	03785	-0,339	-0,063	0,171
	-0,103	-0,022	0,041		0,073	0,033	0,027		0,005	0,016	0,009		-0,078	-0,018	0,030		-0,012	0,054	0,041
02175	0,027	0,193	0,025	02176	0,050	0,112	-0,044	03789	-0,039	-0,009	-0,015	02663	-0,047	-0,026	-0,075	03787	-0,112	-0,163	-0,023
	0,007	-0,040	0,017		-0,002	-0,029	-0,071		-0,037	-0,020	0,023		-0,102	-0,031	-0,027		-0,060	-0,012	-0,012
04905	-0,027	-0,127	0,003	02179	-0,270	-0,134	0,070	04883	-0,419	0,074	-0,125	00057	-0,859	-0,173	0,189	02173	-0,069	-0,134	0,212
	-0,147	-0,026	-0,020		-0,010	0,075	0,033		-0,590	-0,159	-0,077		0,110	0,205	0,004		0,006	0,016	0,043
02172	-0,538	-0,107	0,049	02661	-0,200	-0,054	0,005	03788	-0,113	-0,072	-0,067	02662	-0,115	-0,025	-0,051	02174	-0,011	0,045	0,035
	-0,037	0,061	0,015		-0,179	-0,043	-0,009		-0,082	-0,028	0,003		-0,128	-0,024	-0,019		-0,010	-0,026	0,043
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
02170	-0,105	-0,001	-0,014	03784	-0,085	-0,006	-0,006	00326	-0,088	-0,024	-0,002	02171	-0,122	0,051	0,001	02660	-0,090	-0,015	0,002
	-0,051	-0,012	0,002		-0,055	-0,010	0,000		-0,077	-0,021	-0,004		-0,030	0,005	0,005		-0,071	-0,014	0,000
03786	-0,115	-0,013	-0,026	02177	-0,219	-0,056	-0,051	02178	-0,107	-0,034	-0,018	03790	-0,043	-0,017	0,006	03785	-0,109	0,000	0,045
	-0,041	-0,013	0,018		0,053	0,028	0,001		0,004	0,000	0,007		-0,024	-0,006	0,009		-0,005	0,017	0,013
02175	0,013	0,095	0,010	02176	0,024	0,050	-0,025	03789	-0,016	0,002	-0,012	02663	-0,009	-0,007	-0,040	03787	-0,047	-0,070	-0,020
	0,001	-0,015	0,005		0,002	-0,013	-0,035		-0,011	-0,009	0,007		-0,026	-0,008	-0,009		-0,016	-0,004	-0,005
04905	-0,012	-0,055	-0,003	02179	-0,124	-0,059	0,025	04883	-0,219	0,030	-0,066	00057	-0,285	-0,026	0,078	02173	-0,018	-0,016	0,085
	-0,036	-0,005	-0,008		-0,002	0,017	0,005		-0,299	-0,089	-0,036		0,029	0,063	0,003		0,003	0,004	0,016
02172	-0,175	-0,021	0,015	02661	-0,065	-0,019	-0,005	03788	-0,037	-0,027	-0,042	02662	-0,037	-0,008	-0,031	02174	0,000	0,036	0,009
	-0,012	0,018	0,004		-0,053	-0,013	-0,003		-0,024	-0,008	0,001		-0,034	-0,007	-0,006		-0,003	-0,009	0,014
Condizione carico (Abitazioni)																			
02170	-0,076	0,000	-0,012	03784	-0,063	-0,005	-0,007	00326	-0,066	-0,018	-0,002	02171	-0,087	0,038	0,000	02660	-0,068	-0,011	0,000
	-0,034	-0,008	0,001		-0,036	-0,007	0,000		-0,052	-0,014	-0,003		-0,019	0,003	0,003		-0,047	-0,010	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03786	-0,098	-0,013	-0,022	02177	-0,187	-0,049	-0,043	02178	-0,091	-0,030	-0,015	03790	-0,031	-0,013	0,000	03785	-0,077	0,006	0,031
	-0,032	-0,011	0,013		0,046	0,025	-0,003		0,003	-0,002	0,006		-0,015	-0,004	0,006		0,000	0,010	0,008
02175	0,010	0,077	0,008	02176	0,020	0,040	-0,021	03789	-0,013	0,001	-0,011	02663	-0,003	-0,005	-0,037	03787	-0,037	-0,061	-0,018
	0,001	-0,011	0,002		0,002	-0,011	-0,030		-0,007	-0,007	0,004		-0,015	-0,005	-0,006		-0,010	-0,003	-0,004
04905	-0,008	-0,048	-0,003	02179	-0,106	-0,053	0,021	04883	-0,186	0,023	-0,056	00057	-0,201	-0,009	0,054	02173	-0,011	-0,002	0,059
	-0,021	-0,002	-0,007		-0,001	0,008	0,001		-0,250	-0,076	-0,031		0,032	0,044	-0,002		0,000	0,004	0,005
02172	-0,123	-0,010	0,009	02661	-0,049	-0,015	-0,007	03788	-0,027	-0,023	-0,038	02662	-0,028	-0,006	-0,029	02174	0,001	0,031	0,005
	-0,006	0,013	0,003		-0,035	-0,008	-0,002		-0,016	-0,006	0,000		-0,021	-0,004	-0,004		-0,002	-0,006	0,009
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
02170	-0,002	0,000	0,000	03784	-0,001	0,000	0,000	00326	-0,001	0,000	0,000	02171	-0,002	0,000	0,000	02660	-0,001	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
03786	-0,001	0,000	0,000	02177	-0,001	0,000	0,000	02178	-0,001	0,000	0,000	03790	-0,001	-0,001	0,001	03785	-0,002	-0,001	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02175	0,000	0,000	0,000	02176	0,000	0,001	0,000	03789	0,000	0,000	0,000	02663	0,000	0,000	0,000	03787	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04905	0,000	0,000	0,000	02179	-0,001	0,000	0,000	04883	-0,001	0,001	0,000	00057	-0,005	-0,002	0,001	02173	-0,001	-0,002	0,002
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02172	-0,003	-0,001	0,000	02661	-0,001	0,000	0,000	03788	0,000	0,000	0,000	02662	0,000	0,000	0,000	02174	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
02170	-0,028	-0,004	0,003	03784	-0,019	-0,002	0,007	00326	-0,019	-0,005	0,003	02171	-0,037	0,006	0,006	02660	-0,018	-0,003	0,008
	-0,024	-0,004	0,001		-0,025	-0,004	0,001		-0,034	-0,009	-0,001		-0,017	0,005	0,002		-0,032	-0,006	0,002
03786	-0,001	0,001	0,003	02177	-0,006	-0,001	-0,001	02178	-0,003	-0,004	0,003	03790	-0,014	-0,011	0,014	03785	-0,038	-0,026	0,018
	-0,004	-0,006	0,007		-0,002	-0,009	0,009		-0,001	0,001	0,001		-0,013	-0,001	0,007		-0,015	0,013	0,010
02175	0,003	0,002	0,003	02176	0,004	0,009	0,002	03789	0,000	-0,005	0,005	02663	-0,006	-0,003	0,005	03787	-0,006	-0,005	0,006
	0,001	-0,005	0,008		-0,001	-0,006	0,006		-0,005	-0,003	0,008		-0,012	-0,003	-0,002		-0,006	-0,001	0,001
04905	-0,002	-0,003	0,003	02179	-0,005	-0,002	0,006	04883	0,002	0,009	0,000	00057	-0,098	-0,051	0,031	02173	-0,015	-0,046	0,035
	-0,014	-0,003	-0,001		-0,001	0,009	0,006		-0,009	-0,011	0,002		-0,030	0,027	0,016		0,008	-0,001	0,026
02172	-0,057	-0,028	0,008	02661	-0,015	-0,004	0,008	03788	-0,008	-0,005	0,010	02662	-0,006	-0,001	0,007	02174	-0,002	-0,013	0,008
	-0,011	0,009	0,003		-0,024	-0,006	0,001		-0,011	-0,004	0,004		-0,017	-0,003	0,000		-0,002	-0,003	0,012
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
02170	-0,005	0,000	-0,001	03784	-0,004	0,000	0,000	00326	-0,004	-0,001	0,000	02171	-0,007	0,002	0,000	02660	-0,004	-0,001	0,001
	-0,002	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000
03786	-0,005	-0,001	-0,001	02177	-0,009	-0,003	-0,002	02178	-0,005	-0,002	0,000	03790	-0,002	-0,002	0,001	03785	-0,007	-0,002	0,003
	-0,002	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
02175	0,001	0,003	0,001	02176	0,001	0,002	-0,001	03789	-0,001	-0,001	0,000	02663	0,000	0,000	-0,001	03787	-0,002	-0,004	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	-0,002		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
04905	0,000	-0,003	0,000	02179	-0,006	-0,003	0,002	04883	-0,008	0,002	-0,002	00057	-0,017	-0,005	0,005	02173	-0,002	-0,004	0,006
	-0,002	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,011	-0,003	-0,002		0,002	0,003	0,000		0,000	0,000	0,000
02172	-0,010	-0,003	0,001	02661	-0,003	-0,001	0,000	03788	-0,002	-0,002	-0,001	02662	-0,001	0,000	-0,001	02174	0,000	0,000	0,001
	0,000	0,001	0,000		-0,002	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
02170	0,000	-0,001	0,003	03784	0,000	0,000	0,002	00326	-0,001	0,000	0,002	02171	-0,001	-0,001	0,002	02660	-0,001	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
03786	0,001	0,001	0,001	02177	0,000	0,000	0,000	02178	0,000	0,000	0,000	03790	-0,001	-0,001	0,002	03785	-0,001	-0,002	0,001
	0,001	0,001	0,000		0,001	0,001	0,001		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02175	0,000	0,000	0,001	02176	0,001	0,003	0,001	03789	0,000	0,000	0,001	02663	-0,001	0,000	0,001	03787	-0,001	0,000	0,001
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,001		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04905	-0,001	0,000	0,000	02179	0,000	0,000	0,000	04883	0,002	0,003	0,001	00057	-0,003	-0,005	0,002	02173	-0,002	-0,005	0,003
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,005	0,004	0,002		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02172	0,000	-0,003	0,000	02661	-0,002	0,000	0,001	03788	-0,001	0,000	0,002	02662	-0,001	0,000	0,001	02174	0,000	-0,001	0,001
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
02170	0,000	-0,001	0,003	03784	0,000	0,000	0,003	00326	-0,001	0,000	0,002	02171	-0,001	-0,001	0,002	02660	-0,002	0,000	0,002
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
03786	0,001	0,002	0,001	02177	-0,001	0,001	0,000	02178	0,000	0,000	0,001	03790	-0,001	-0,001	0,002	03785	-0,001	-0,003	0,002
	0,001	0,002	0,000		0,001	0,002	0,001		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02175	0,000	0,000	0,001	02176	0,001	0,004	0,001	03789	0,000	0,000	0,001	02663	-0,001	0,000	0,001	03787	-0,001	0,000	0,001
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,001		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04905	-0,001	0,000	0,000	02179	0,000	0,000	0,001	04883	0,003	0,003	0,001	00057	-0,004	-0,005	0,002	02173	-0,003	-0,006	0,003
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,005	0,005	0,002		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02172	0,000	-0,003	0,000	02661	-0,002	0,000	0,001	03788	-0,001	0,000	0,002	02662	-0,001	0,000	0,001	02174	0,000	-0,002	0,001
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Piano Nervature						**Parete 20-26-38-48**						**Parete 26-38**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
03794	-0,299	-0,027	-0,075	02170	-0,302	-0,016	-0,077	00326	-0,313	-0,038	-0,056	04939	-0,083	-0,040	0,068	02180	-0,102	0,022	0,055
	-0,207	-0,046	-0,004		-0,164	-0,023	0,002		-0,243	-0,053	-0,009		-0,066	-0,007	0,019		0,002	0,049	-0,007
03791	-0,138	-0,027	0,102	02669	-0,165	-0,008	0,117	03800	-0,156	-0,016	0,161	02181	-0,201	-0,020	0,084	04856	-0,737	-0,235	0,168
	-0,031	-0,007	0,012		-0,088	-0,032	0,025		-0,010	-0,006	-0,023		0,023	0,036	-0,019		-0,010	-0,081	-0,017
02183	-0,116	-0,253	0,217	03792	-0,290	-0,108	0,170	02187	-0,024	-0,073	-0,175	00057	-0,822	-0,132	-0,242	03793	-0,377	-0,065	-0,168
	-0,012	0,005	-0,039		0,023	-0,020	-0,032		-0,007	0,005	-0,033		0,098	0,195	-0,002		-0,008	0,060	-0,039
02182	-0,430	-0,138	0,019	03795	-0,264	-0,003	-0,103	02664	-0,297	-0,038	-0,058	02172	-0,613	-0,055	-0,123	03796	-0,155	0,025	-0,132
	0,046	0,012	-0,004		-0,165	-0,040	-0,012		-0,258	-0,064	0,001		-0,040	0,073	-0,003		-0,032	-0,016	-0,033
02171	-0,297	0,026	-0,047	02665	-0,221	-0,036	-0,034	02184	-0,019	0,018	0,074	03797	-0,121	0,007	-0,017	02186	-0,001	0,175	-0,015
	-0,098	-0,009	-0,004		-0,229	-0,060	0,013		0,051	0,016	0,001		-0,059	-0,027	-0,013		-0,007	-0,020	-0,036
02666	-0,251	-0,063	-0,016	03799	-0,037	0,041	0,045	02185	-0,016	0,166	0,026	03798	-0,172	-0,005	0,093	02668	-0,174	-0,048	0,084
	-0,191	-0,049	0,016		0,009	0,052	-0,013		0,030	-0,027	-0,075		-0,104	-0,017	0,002		-0,133	-0,024	0,028
00322	-0,014	0,189	0,029	02667	-0,229	-0,043	0,054												
	0,436	0,093	-0,024		-0,184	-0,039	0,023												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
03794	-0,095	-0,005	-0,024	02170	-0,097	0,001	-0,026	00326	-0,101	-0,011	-0,019	04939	-0,023	-0,012	0,022	02180	-0,028	0,012	0,020
	-0,063	-0,014	-0,001		-0,050	-0,007	0,001		-0,074	-0,016	-0,002		-0,007	0,002	0,007		0,003	0,016	0,000
03791	-0,039	-0,005	0,034	02669	-0,047	-0,001	0,039	03800	-0,047	0,000	0,055	02181	-0,062	-0,001	0,030	04856	-0,237	-0,075	0,071

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	-0,005	0,000	0,005		-0,021	-0,008	0,010		0,002	0,000	-0,002		0,009	0,017	-0,002		0,012	-0,012	-0,007
02183	-0,045	-0,079	0,086	03792	-0,095	-0,031	0,045	02187	-0,011	-0,009	-0,057	00057	-0,270	-0,029	-0,081	03793	-0,126	-0,008	-0,056
	-0,004	0,011	-0,014		0,019	0,003	-0,007		-0,002	0,002	-0,012		0,025	0,061	-0,002		-0,004	0,019	-0,013
02182	-0,138	-0,038	0,009	03795	-0,084	0,004	-0,032	02664	-0,095	-0,012	-0,018	02172	-0,203	-0,005	-0,042	03796	-0,053	0,020	-0,042
	0,028	0,020	0,003		-0,049	-0,012	-0,003		-0,078	-0,020	0,001		-0,013	0,022	-0,001		-0,010	-0,005	-0,011
02171	-0,095	0,018	-0,016	02665	-0,069	-0,010	-0,009	02184	-0,009	0,012	0,025	03797	-0,037	0,009	-0,003	02186	-0,001	0,071	-0,005
	-0,030	-0,004	-0,001		-0,068	-0,018	0,006		0,016	0,002	0,008		-0,016	-0,009	-0,004		-0,002	-0,006	-0,013
02666	-0,076	-0,019	-0,002	03799	-0,012	0,022	0,017	02185	-0,004	0,066	0,009	03798	-0,049	0,002	0,033	02668	-0,049	-0,015	0,028
	-0,054	-0,014	0,007		0,006	0,012	-0,005		0,012	-0,011	-0,026		-0,027	-0,005	0,003		-0,035	-0,006	0,012
00322	-0,005	0,073	0,011	02667	-0,065	-0,013	0,020												
	0,143	0,010	-0,010		-0,051	-0,011	0,010												
Condizione carico (Abitazioni)																			
03794	-0,071	-0,003	-0,018	02170	-0,071	0,002	-0,019	00326	-0,075	-0,008	-0,014	04939	-0,014	-0,008	0,015	02180	-0,018	0,010	0,014
	-0,042	-0,010	0,000		-0,033	-0,005	0,001		-0,050	-0,011	-0,001		-0,004	0,002	0,005		0,003	0,011	0,000
03791	-0,025	-0,002	0,023	02669	-0,031	0,000	0,026	03800	-0,031	0,002	0,037	02181	-0,039	0,002	0,021	04856	-0,150	-0,049	0,046
	-0,003	0,000	0,003		-0,014	-0,006	0,007		0,002	0,001	-0,001		0,006	0,011	-0,001		0,014	-0,013	-0,007
02183	-0,032	-0,049	0,055	03792	-0,061	-0,018	0,029	02187	-0,009	-0,002	-0,040	00057	-0,189	-0,017	-0,058	03793	-0,089	-0,002	-0,040
	-0,005	0,008	-0,014		0,017	0,000	-0,007		-0,001	0,000	-0,004		0,027	0,036	0,001		0,001	0,010	-0,007
02182	-0,088	-0,021	0,007	03795	-0,061	0,004	-0,022	02664	-0,070	-0,009	-0,013	02172	-0,144	0,000	-0,030	03796	-0,038	0,017	-0,030
	0,022	0,015	0,004		-0,033	-0,008	-0,002		-0,053	-0,013	0,001		-0,006	0,015	-0,001		-0,005	-0,004	-0,006
02171	-0,068	0,015	-0,012	02665	-0,050	-0,007	-0,006	02184	-0,008	0,011	0,017	03797	-0,027	0,009	-0,001	02186	-0,002	0,054	-0,003
	-0,019	-0,002	-0,001		-0,046	-0,012	0,004		0,011	0,002	0,003		-0,010	-0,006	-0,002		-0,001	-0,004	-0,007
02666	-0,054	-0,013	-0,001	03799	-0,009	0,018	0,013	02185	-0,002	0,051	0,006	03798	-0,034	0,002	0,024	02668	-0,033	-0,010	0,019
	-0,036	-0,010	0,005		0,004	0,009	-0,003		0,008	-0,006	-0,015		-0,018	-0,003	0,003		-0,024	-0,004	0,008
00322	-0,003	0,053	0,007	02667	-0,045	-0,009	0,014												
	0,094	0,011	-0,007		-0,034	-0,007	0,007												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
03794	-0,001	0,000	0,000	02170	-0,001	0,000	0,000	00326	-0,001	0,000	0,000	04939	0,000	0,000	0,000	02180	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03791	0,000	0,000	0,000	02669	-0,001	0,000	0,000	03800	-0,001	0,000	0,000	02181	-0,001	0,000	0,000	04856	-0,003	-0,001	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000
02183	0,000	-0,001	0,001	03792	-0,001	0,000	0,000	02187	0,000	-0,001	-0,001	00057	-0,005	-0,002	-0,001	03793	-0,002	-0,001	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02182	-0,002	-0,001	0,000	03795	-0,001	0,000	-0,001	02664	-0,001	0,000	0,000	02172	-0,004	-0,001	-0,001	03796	-0,001	0,000	-0,001
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02171	-0,002	0,000	0,000	02665	-0,001	0,000	0,000	02184	0,000	0,000	0,000	03797	0,000	0,000	0,000	02186	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02666	-0,001	0,000	0,000	03799	0,000	0,000	0,000	02185	0,000	0,000	0,000	03798	-0,001	0,000	0,000	02668	-0,001	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
00322	0,000	0,001	0,000	02667	-0,001	0,000	0,000												
	0,001	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
03794	-0,022	-0,005	-0,004	02170	-0,025	-0,006	-0,002	00326	-0,022	-0,005	-0,001	04939	-0,005	-0,005	0,003	02180	-0,009	-0,001	0,000
	-0,027	-0,006	0,000		-0,023	-0,003	0,000		-0,032	-0,007	0,000		0,004	0,003	0,002		0,000	0,002	0,000
03791	-0,011	-0,005	0,006	02669	-0,013	-0,001	0,009	03800	-0,015	-0,009	0,015	02181	-0,025	-0,010	0,005	04856	-0,092	-0,040	0,025
	-0,001	0,000	0,000		-0,004	-0,002	0,002		0,000	-0,001	-0,001		0,000	0,002	0,000		-0,003	0,004	0,003
02183	-0,012	-0,048	0,033	03792	-0,035	-0,026	0,013	02187	0,000	-0,021	-0,016	00057	-0,084	-0,026	-0,021	03793	-0,037	-0,020	-0,014
	0,001	0,001	0,004		0,001	0,002	0,002		-0,002	0,007	-0,021		-0,020	0,053	-0,007		-0,015	0,021	-0,011
02182	-0,051	-0,028	-0,002	03795	-0,020	-0,005	-0,007	02664	-0,020	-0,003	-0,004	02172	-0,063	-0,022	-0,010	03796	-0,012	-0,011	-0,011
	0,001	0,001	0,000		-0,022	-0,004	-0,003		-0,032	-0,008	0,000		-0,016	0,016	0,003		-0,009	0,003	-0,010
02171	-0,028	-0,008	-0,001	02665	-0,014	-0,004	-0,002	02184	0,003	-0,013	0,010	03797	-0,008	-0,009	-0,001	02186	0,001	-0,001	-0,001
	-0,017	-0,001	0,001		-0,028	-0,007	0,001		0,010	-0,003	0,010		-0,006	-0,003	-0,006		-0,003	0,000	-0,014
02666	-0,017	-0,006	-0,001	03799	-0,003	-0,011	0,001	02185	-0,008	-0,008	0,006	03798	-0,013	-0,005	0,007	02668	-0,013	-0,005	0,007
	-0,020	-0,006	0,001		0,005	0,003	-0,003		0,007	-0,009	-0,023		-0,009	-0,001	-0,001		-0,010	-0,002	0,003
00322	-0,004	-0,001	0,003	02667	-0,016	-0,003	0,005												
	0,090	-0,011	-0,005		-0,017	-0,004	0,002												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
03794	-0,004	-0,001	-0,001	02170	-0,005	0,000	-0,001	00326	-0,005	-0,001	-0,001	04939	-0,001	0,000	0,000	02180	-0,001	0,000	0,000
	-0,002	-0,001	0,000		-0,002	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03791	-0,001	0,000	0,001	02669	-0,001	0,000	0,001	03800	-0,001	0,000	0,001	02181	-0,002	0,000	0,001	04856	-0,007	-0,001	0,002
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,002	0,000
02183	-0,001	-0,002	0,003	03792	-0,003	0,000	0,001	02187	0,000	-0,003	-0,003	00057	-0,016	-0,004	-0,005	03793	-0,007	-0,003	-0,003
	0,000	0,000	-0,001		0,000	-0,001	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,001	0,002	0,000		0,000	0,001	0,000
02182	-0,004	-0,001	0,000	03795	-0,004	0,000	-0,002	02664	-0,004	0,000	-0,001	02172	-0,012	-0,002	-0,002	03796	-0,003	-0,001	-0,003
	0,000	-0,001	0,000		-0,002	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02171	-0,005	0,000	-0,001	02665	-0,003	0,000	-0,001	02184	0,000	0,001	0,001	03797	-0,001	0,000	-0,001	02186	0,000	0,002	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000		0,001	0,001	-0,001		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02666	-0,002	-0,001	-0,001	03799	0,000	0,001	0,000	02185	0,000	0,002	0,000	03798	-0,002	0,000	0,000	02668	-0,002	-0,001	0,001
	-0,002	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
00322	0,000	0,003	0,000	02667	-0,002	0,000	0,000												
	0,003	0,002	0,000		-0,002	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
03794	-0,001	-0,001	0,003	02170	-0,001	-0,001	0,003	00326	0,000	-0,001	0,002	04939	0,001	0,000	0,003	02180	0,000	-0,005	0,004
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,003	0,001	-0,001		0,000	0,000	0,000
03791	0,000	-0,003	0,004	02669	0,001	0,001	0,004	03800	0,000	-0,008	0,005	02181	0,001	-0,009	0,003	04856	0,000	-0,020	0,001
	0,001	0,000	-0,001		0,002	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,003	0,002	-0,001
02183	-0,002	-0,018	0,001	03792	-0,001	-0,017	0,001	02187	0,001	0,000	0,002	00057	0,004	-0,001	0,002	03793	0,002	-0,002	0,002
	0,000	0,001	-0,001		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02182	0,000	-0,013	0,002	03795	-0,001	-0,002	0,003	02664	-0,001	0,000	0,002	02172	0,000	-0,003	0,001	03796	0,001	-0,003	0,003
	0,000	0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02171	0,000	-0,003	0,002	02665	0,000	-0,001	0,003	02184	0,000	-0,014	0,002	03797	0,000	-0,004	0,004	02186	0,000	-0,005	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02666	-0,002	-0,001	0,003	03799	0,000	-0,009	0,003	02185	0,000	-0,009	0,001	03798	0,000	-0,003	0,005	02668	0,001	-0,001	0,003

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000		0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000		0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000		0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000		0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00322	0,000 -0,001	-0,012 -0,001	0,001 0,000	02667	0,000 0,001	0,000 0,000	0,004 0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
03794	-0,001 -0,001	-0,001 0,000	0,003 0,000	02170	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,003 0,000	00326	-0,001 -0,001	-0,001 0,000	0,002 0,000	04939	0,001 0,003	0,000 0,001	0,003 -0,001	02180	0,000 0,000	-0,006 0,000	0,004 -0,001
03791	0,000 0,001	-0,003 0,000	0,004 -0,001	02669	0,001 0,002	0,001 0,001	0,004 0,000	03800	0,000 0,000	-0,009 0,001	0,006 0,000	02181	0,001 0,000	-0,010 0,001	0,004 0,000	04856	0,000 0,003	-0,024 0,003	0,001 -0,001
02183	-0,003 0,000	-0,022 0,002	0,002 -0,001	03792	-0,001 0,001	-0,019 0,001	0,001 0,000	02187	0,001 0,000	0,000 0,000	0,003 0,000	00057	0,004 0,001	-0,001 0,000	0,002 0,000	03793	0,002 0,000	-0,002 0,000	0,002 0,000
02182	0,000 0,000	-0,015 0,002	0,002 0,000	03795	-0,001 0,000	-0,002 0,000	0,004 0,000	02664	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,003 0,000	02172	0,000 0,000	-0,004 0,000	0,001 0,000	03796	0,001 0,000	-0,004 0,000	0,003 0,000
02171	0,000 0,000	-0,003 0,000	0,002 0,000	02665	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000	02184	-0,001 0,000	-0,016 0,001	0,002 0,000	03797	0,000 0,000	-0,005 0,000	0,004 0,000	02186	0,000 0,000	-0,006 0,000	0,001 0,000
02666	-0,003 0,000	-0,001 0,000	0,003 0,000	03799	0,000 0,000	-0,011 0,000	0,003 0,000	02185	0,000 0,000	-0,011 0,000	0,001 0,000	03798	0,000 0,001	-0,003 0,000	0,006 0,000	02668	0,001 0,001	-0,001 0,000	0,004 0,000
00322	0,000 -0,001	-0,014 -0,001	0,001 0,000	02667	0,000 0,001	0,000 0,000	0,004 0,000												
Piano Nervature					**Parete 20-26-38-48**							**Parete 38-48**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
04918	-0,050 -0,010	-0,106 0,003	-0,037 0,009	01737	-0,143 0,003	-0,136 0,007	-0,088 0,008	03379	-0,062 0,000	-0,097 0,001	-0,046 0,011	02535	-0,062 0,001	-0,038 -0,002	-0,003 0,009	03382	-0,097 -0,012	-0,062 -0,003	-0,010 -0,005
01744	-0,129 0,006	-0,094 0,001	0,004 0,000	04940	-0,085 -0,063	-0,037 -0,026	0,010 0,008	03383	-0,107 0,000	-0,097 -0,009	-0,050 0,006	01738	-0,166 0,010	-0,147 -0,002	-0,059 0,010	01739	-0,282 0,039	-0,130 0,025	-0,002 -0,002
03384	-0,086 -0,004	-0,102 -0,020	-0,072 0,017	04851	-0,227 -0,229	0,051 -0,003	0,058 0,052	01740	0,037 0,001	0,056 -0,002	0,007 0,066	03380	-0,123 -0,046	-0,036 0,018	0,000 0,001	01743	-0,146 0,001	-0,111 -0,025	0,010 -0,008
03381	-0,195 0,013	-0,141 -0,053	-0,099 0,028	04857	-0,384 -0,043	-0,156 -0,141	-0,134 0,004	01742	-0,349 0,043	-0,145 -0,039	-0,082 -0,004	01741	-0,012 0,005	-0,115 -0,035	-0,090 0,034	02536	-0,082 -0,005	-0,012 0,001	-0,010 0,011
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
04918	-0,014 0,006	-0,026 0,003	-0,009 0,002	01737	-0,038 -0,001	-0,033 -0,001	-0,021 0,004	03379	-0,017 0,003	-0,023 0,001	-0,011 0,002	02535	-0,017 0,007	-0,010 0,002	-0,001 0,002	03382	-0,026 0,001	-0,016 0,000	-0,002 0,000
01744	-0,036 0,002	-0,024 -0,001	0,003 0,001	04940	-0,022 -0,010	-0,011 -0,005	0,004 0,003	03383	-0,030 0,002	-0,024 0,000	-0,012 0,002	01738	-0,045 0,002	-0,037 -0,002	-0,013 0,003	01739	-0,078 0,012	-0,032 0,008	0,002 0,001
03384	-0,027 0,002	-0,025 -0,005	-0,017 0,007	04851	-0,067 -0,077	0,015 -0,001	0,017 0,020	01740	0,005 0,001	0,017 0,002	0,004 0,026	03380	-0,038 -0,015	-0,008 0,007	0,002 0,003	01743	-0,045 0,000	-0,028 -0,006	0,006 -0,001
03381	-0,060 0,014	-0,033 -0,012	-0,026 0,012	04857	-0,116 0,011	-0,033 -0,037	-0,037 0,011	01742	-0,107 0,023	-0,038 -0,003	-0,022 -0,001	01741	-0,006 0,003	-0,023 -0,007	-0,024 0,020	02536	-0,022 0,005	-0,003 0,002	-0,003 0,004
Condizione carico (Abitazioni)																			
04918	-0,008 0,008	-0,013 0,003	-0,005 0,001	01737	-0,020 -0,001	-0,017 -0,001	-0,011 0,003	03379	-0,010 0,003	-0,012 0,001	-0,007 0,001	02535	-0,011 0,006	-0,005 0,002	-0,001 0,002	03382	-0,015 0,001	-0,009 0,000	-0,001 0,000
01744	-0,022 0,002	-0,014 -0,001	0,002 0,001	04940	-0,013 -0,006	-0,007 -0,004	0,003 0,003	03383	-0,018 0,002	-0,013 0,000	-0,007 0,002	01738	-0,024 0,001	-0,019 0,000	-0,007 0,002	01739	-0,040 0,006	-0,016 0,009	0,000 0,002
03384	-0,017 0,003	-0,013 -0,003	-0,009 0,006	04851	-0,035 -0,045	0,009 0,005	0,008 0,014	01740	0,000 0,000	0,009 0,002	0,002 0,019	03380	-0,021 -0,009	-0,004 0,007	0,001 0,004	01743	-0,028 0,001	-0,015 -0,005	0,005 -0,001
03381	-0,037 0,013	-0,018 -0,010	-0,014 0,010	04857	-0,070 0,017	-0,017 -0,029	-0,020 0,011	01742	-0,065 0,018	-0,021 -0,004	-0,012 -0,001	01741	-0,005 0,002	-0,011 -0,005	-0,013 0,018	02536	-0,013 0,004	-0,002 0,002	-0,002 0,003
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
04918	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01737	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03379	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02535	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03382	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01744	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04940	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03383	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01738	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	01739	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03384	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04851	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01740	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03380	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01743	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03381	-0,001 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	04857	-0,002 0,000	-0,001 -0,001	-0,001 0,000	01742	-0,002 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	01741	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	02536	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
04918	-0,001 0,007	-0,010 0,002	-0,007 0,000	01737	-0,009 -0,002	-0,013 -0,002	-0,016 0,001	03379	-0,004 0,002	-0,009 0,000	-0,012 0,000	02535	-0,005 0,005	-0,005 0,001	-0,007 0,000	03382	-0,009 0,002	-0,007 0,000	-0,009 0,000
01744	-0,014 -0,001	-0,010 -0,001	-0,008 -0,001	04940	-0,009 0,004	-0,002 0,001	-0,003 0,001	03383	-0,010 0,000	-0,010 0,000	-0,016 0,000	01738	-0,011 -0,002	-0,016 -0,003	-0,012 0,000	01739	-0,016 -0,001	-0,014 -0,002	-0,007 0,000
03384	-0,008 -0,002	-0,016 -0,001	-0,016 0,001	04851	-0,009 -0,018	0,005 -0,004	0,000 0,004	01740	0,006 0,000	0,002 -0,002	-0,003 0,004	03380	-0,005 -0,005	-0,006 -0,001	-0,005 0,000	01743	-0,016 -0,002	-0,014 -0,001	-0,005 0,000
03381	-0,023 -0,001	-0,029 -0,001	-0,016 0,001	04857	-0,048 -0,006	-0,039 -0,005	-0,019 -0,001	01742	-0,041 0,001	-0,023 0,000	-0,016 0,000	01741	-0,004 0,000	-0,031 -0,002	-0,013 0,001	02536	-0,006 0,005	0,000 0,002	-0,008 0,001
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
04918	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01737	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03379	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02535	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03382	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01744	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04940	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03383	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01738	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	01739	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03384	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	04851	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01740	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03380	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01743	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03381	-0,002 0,000	-0,001 -0,001	-0,001 0,000	04857	-0,003 -0,001	-0,001 -0,002	-0,001 0,000	01742	-0,003 0,000	-0,001 -0,001	-0,001 0,000	01741	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	02536	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
04918	0,002 0,000	0,000 -0,001	0,002 -0,001	01737	0,000 0,002	-0,010 -0,001	0,002 0,001	03379	0,001 0,001	-0,006 0,000	0,003 0,000	02535	0,004 0,004	0,000 0,001	0,002 -0,001	03382	0,001 0,002	-0,004 0,001	0,003 -0,001
01744	0,000 0,000	-0,008 0,002	0,004 -0,001	04940	0,002 0,004	-0,001 0,001	0,002 0,000	03383	0,001 0,001	-0,010 0,000	0,003 -0,002	01738	0,001 -0,005	-0,016 -0,010	0,000 0,001	01739	-0,001 -0,002	-0,018 -0,016	-0,001 0,001
03384	0,001 -0,001	-0,018 -0,003	-0,001 -0,002	04851	0,003 -0,009	-0,018 -0,024	-0,002 0,002	01740	0,001 0,000	-0,017 -0,007	-0,002 -0,002	03380	0,002 -0,001	-0,018 -0,012	-0,001 -0,001	01743	0,001 0,001	-0,013 0,004	0,002 -0,001
03381	-0,002 0,001	-0,020 0,006	-0,001 -0,002	04857	-0,004 0,007	-0,022 0,015	-0,001 0,000	01742	-0,002 0,002	-0,018 0,010	0,000 -0,001	01741	-0,001 0,000	-0,022 0,001	-0,001 -0,002	02536	0,002 0,003	0,000 0,001	0,003 -0,001
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
04918	0,002	0,000	0,003	01737	0,000	-0,012	0,003	03379	0,002	-0,007	0,003	02535	0,004	0,000	0,002	03382	0,001	-0,005	0,004
	0,000	-0,001	-0,001		0,003	-0,001	0,001		0,001	0,000	0,000		0,004	0,001	-0,002		0,002	0,001	-0,001
01744	0,000	-0,009	0,004	04940	0,003	-0,001	0,003	03383	0,001	-0,011	0,003	01738	0,001	-0,019	0,000	01739	-0,001	-0,021	-0,001
	0,000	0,002	-0,002		0,005	0,002	0,000		0,001	-0,001	-0,002		-0,005	-0,012	0,001		-0,003	-0,018	0,001
03384	0,001	-0,021	-0,001	04851	0,003	-0,021	-0,002	01740	0,001	-0,020	-0,002	03380	0,002	-0,021	-0,002	01743	0,002	-0,015	0,003
	-0,001	-0,003	-0,002		-0,010	-0,029	0,002		0,000	-0,009	-0,002		-0,001	-0,014	-0,001		0,001	0,005	-0,001
03381	-0,002	-0,023	-0,001	04857	-0,005	-0,025	-0,001	01742	-0,003	-0,021	0,000	01741	-0,001	-0,026	-0,001	02536	0,003	0,000	0,003
	0,002	0,007	-0,002		0,008	0,018	0,001		0,002	0,011	-0,001		-0,001	0,002	-0,002		0,004	0,001	-0,001
Piano Nervature					**Parete 29-42**							**Parete 29-42**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
02738	0,005	-0,032	-0,027	03340	-0,021	-0,134	0,013	04925	-0,009	-0,117	0,037	01686	-0,380	-0,193	-0,086	03337	-0,199	-0,131	-0,056
	0,058	0,017	0,032		0,031	0,004	-0,010		-0,044	-0,043	0,018		-0,049	-0,087	-0,004		0,196	0,027	-0,040
04926	-0,283	-0,145	-0,067	01687	-0,251	-0,175	-0,004	03341	-0,102	-0,147	-0,023	01688	-0,453	-0,132	0,083	03342	-0,085	-0,051	-0,010
	0,514	0,167	0,037		0,027	-0,073	0,015		0,072	0,027	-0,039		0,134	-0,125	-0,024		0,082	-0,019	-0,069
01693	-0,148	-0,185	0,057	03339	-0,155	0,022	-0,057	04832	-0,292	0,120	-0,105	01691	-0,335	-0,101	-0,062	01692	-0,163	-0,174	0,013
	0,034	-0,015	-0,026		0,091	0,082	-0,063		0,217	0,198	0,012		0,093	0,131	-0,054		0,052	0,018	-0,039
02739	-0,080	-0,039	-0,026	01690	0,050	0,165	-0,057	04837	-0,350	0,132	0,126	01689	0,065	0,205	0,039	03338	-0,181	0,027	0,057
	0,270	0,071	0,040		0,011	0,047	-0,056		0,419	-0,164	-0,169		0,016	-0,052	-0,174		0,147	-0,121	-0,069
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
02738	0,003	-0,010	-0,015	03340	-0,008	-0,045	-0,001	04925	-0,007	-0,041	0,009	01686	-0,111	-0,057	-0,030	03337	-0,057	-0,038	-0,022
	-0,013	-0,005	0,007		-0,003	0,000	-0,009		-0,061	-0,026	0,003		-0,014	-0,022	-0,004		0,044	0,005	-0,011
04926	-0,079	-0,042	-0,024	01687	-0,077	-0,057	-0,002	03341	-0,033	-0,047	-0,013	01688	-0,148	-0,043	0,028	03342	-0,028	-0,016	-0,005
	0,118	0,040	0,011		0,016	-0,019	0,005		0,017	0,003	-0,013		0,052	-0,033	-0,009		0,032	-0,005	-0,021
01693	-0,057	-0,063	0,015	03339	-0,066	0,010	-0,024	04832	-0,129	0,049	-0,045	01691	-0,143	-0,040	-0,027	01692	-0,065	-0,061	0,001
	0,019	0,008	-0,005		0,033	0,027	-0,017		0,074	0,060	0,007		0,043	0,048	-0,015		0,029	0,013	-0,014
02739	-0,023	-0,012	-0,014	01690	0,021	0,067	-0,023	04837	-0,111	0,058	0,040	01689	0,027	0,084	0,013	03338	-0,058	0,017	0,019
	0,054	0,013	0,011		0,005	0,018	-0,015		0,135	-0,049	-0,055		0,006	-0,013	-0,054		0,049	-0,035	-0,023
Condizione carico (Abitazioni)																			
02738	0,004	-0,006	-0,012	03340	-0,005	-0,031	-0,003	04925	-0,005	-0,028	0,005	01686	-0,062	-0,035	-0,021	03337	-0,032	-0,023	-0,017
	-0,015	-0,005	0,002		-0,004	0,000	-0,007		-0,043	-0,017	0,001		-0,009	-0,015	-0,004		0,023	0,002	-0,007
04926	-0,044	-0,024	-0,016	01687	-0,041	-0,035	-0,003	03341	-0,019	-0,030	-0,011	01688	-0,082	-0,025	0,016	03342	-0,017	-0,011	-0,003
	0,063	0,022	0,006		0,008	-0,015	0,002		0,009	0,001	-0,009		0,026	-0,023	-0,005		0,019	-0,003	-0,011
01693	-0,040	-0,043	0,009	03339	-0,046	0,005	-0,016	04832	-0,092	0,031	-0,031	01691	-0,103	-0,030	-0,018	01692	-0,046	-0,041	0,001
	0,013	0,010	-0,003		0,023	0,019	-0,007		0,047	0,037	0,007		0,032	0,035	-0,009		0,021	0,014	-0,009
02739	-0,012	-0,007	-0,012	01690	0,015	0,043	-0,015	04837	-0,061	0,036	0,023	01689	0,017	0,051	0,008	03338	-0,032	0,010	0,011
	0,028	0,007	0,005		0,003	0,012	-0,005		0,071	-0,031	-0,029		0,004	-0,008	-0,028		0,026	-0,022	-0,012
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
02738	0,000	0,000	0,000	03340	0,000	0,000	0,000	04925	0,000	0,000	0,000	01686	0,000	0,000	0,000	03337	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04926	0,000	0,000	0,000	01687	0,000	0,000	0,000	03341	0,000	0,000	0,000	01688	0,000	0,000	0,000	03342	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01693	0,000	0,000	0,000	03339	0,000	0,000	0,000	04832	0,000	0,000	0,000	01691	0,000	0,000	0,000	01692	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02739	0,000	0,000	0,000	01690	0,000	0,000	0,000	04837	0,000	0,000	0,000	01689	0,000	0,000	0,000	03338	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
02738	0,002	-0,003	-0,004	03340	-0,001	-0,013	-0,001	04925	0,000	-0,012	0,002	01686	-0,036	-0,018	-0,010	03337	-0,018	-0,012	-0,007
	-0,011	-0,004	0,003		-0,004	-0,001	-0,004		-0,034	-0,012	0,001		-0,005	-0,006	-0,002		0,011	0,001	-0,003
04926	-0,025	-0,013	-0,008	01687	-0,025	-0,018	-0,001	03341	-0,009	-0,014	-0,004	01688	-0,048	-0,014	0,008	03342	-0,008	-0,005	-0,003
	0,034	0,012	0,005		0,005	-0,004	0,002		0,004	-0,001	-0,004		0,015	-0,009	-0,003		0,009	-0,002	-0,007
01693	-0,014	-0,018	0,004	03339	-0,016	0,002	-0,007	04832	-0,031	0,011	-0,012	01691	-0,034	-0,010	-0,008	01692	-0,015	-0,017	0,000
	0,007	0,004	-0,001		0,007	0,007	-0,007		0,024	0,020	0,001		0,009	0,011	-0,004		0,010	0,004	-0,005
02739	-0,007	-0,003	-0,004	01690	0,005	0,016	-0,007	04837	-0,036	0,018	0,012	01689	0,009	0,025	0,003	03338	-0,018	0,005	0,005
	0,012	0,003	0,004		0,001	0,004	-0,006		0,043	-0,015	-0,016		0,002	-0,004	-0,017		0,014	-0,011	-0,007
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
02738	0,000	0,000	-0,001	03340	0,000	-0,002	0,000	04925	0,000	-0,002	0,000	01686	-0,004	-0,002	-0,002	03337	-0,002	-0,002	-0,001
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,001	0,000	-0,001
04926	-0,003	-0,002	-0,001	01687	-0,003	-0,002	0,000	03341	-0,001	-0,002	-0,001	01688	-0,005	-0,002	0,001	03342	-0,001	-0,001	0,000
	0,004	0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,001	-0,002	-0,001		0,001	0,000	-0,001
01693	-0,003	-0,003	0,001	03339	-0,003	0,000	-0,001	04832	-0,006	0,001	-0,002	01691	-0,007	-0,002	-0,001	01692	-0,003	-0,003	0,000
	0,001	0,001	0,000		0,001	0,002	-0,001		0,003	0,004	0,000		0,001	0,003	0,000		0,001	0,001	0,000
02739	-0,001	0,000	-0,001	01690	0,001	0,002	-0,001	04837	-0,005	0,001	0,002	01689	0,001	0,002	0,001	03338	-0,002	0,000	0,001
	0,002	0,000	0,000		0,000	0,001	-0,001		0,004	-0,002	-0,002		0,000	-0,001	-0,002		0,001	-0,001	-0,001
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
02738	0,002	-0,001	0,006	03340	0,002	-0,001	0,009	04925	0,004	-0,004	0,005	01686	0,003	0,000	0,010	03337	0,002	0,000	0,009
	0,000	-0,001	0,004		0,005	0,000	0,004		-0,002	-0,004	0,001		0,008	-0,002	0,005		0,004	0,003	0,001
04926	0,002	0,005	0,006	01687	0,001	-0,003	0,007	03341	0,002	-0,002	0,011	01688	-0,003	-0,004	0,005	03342	0,000	-0,001	0,006
	-0,012	-0,007	-0,002		0,000	-0,011	0,007		0,015	0,010	0,003		-0,001	-0,015	0,008		0,002	-0,003	0,001
01693	0,001	-0,003	0,010	03339	0,001	0,004	0,003	04832	0,001	0,009	0,002	01691	0,000	0,002	0,005	01692	0,001	-0,001	0,007
	0,001	-0,017	-0,004		-0,003	-0,029	-0,002		-0,028	-0,059	-0,010		-0,007	-0,043	-0,007		-0,006	-0,030	-0,005
02739	0,003	0,002	0,006	01690	0,002	0,006	0,001	04837	-0,004	-0,007	0,003	01689	-0,001	-0,004	0,002	03338	-0,002	-0,005	0,003
	-0,006	-0,002	0,000		-0,001	-0,018	-0,001		-0,005	-0,019	0,006		-0,001	-0,009	0,001		0,002	-0,010	0,005
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
02738	0,002	-0,001	0,007	03340	0,003	-0,002	0,010	04925	0,004	-0,005	0,006	01686	0,003	0,000	0,012	03337	0,003	0,000	0,010
	0,000	-0,001	0,005		0,006	0,000	0,005		-0,002	-0,004	0,001		0,009	-0,003	0,006		0,005	0,004	0,001
04926	0,002	0,005	0,007	01687	0,001	-0,004	0,008	03341	0,002	-0,002	0,013	01688	-0,004	-0,005	0,005	03342	0,000	-0,001	0,007
	-0,014	-0,008	-0,002		-0,001	-0,013	0,008		0,017	0,011	0,004		-0,001	-0,017	0,009		0,003	-0,003	0,002
01693	0,001	-0,003	0,012	03339	0,001	0,005	0,004	04832	0,002	0,011	0,002	01691	0,000	0,002	0,006	01692	0,001	-0,001	0,008
	0,001	-0,020	-0,005		-0,003	-0,033	-0,003		-0,033	-0,069	-0,011		-0,009	-0,051	-0,008		-0,008	-0,035	-0,006
02739	0,004	0,002	0,007	01690	0,002	0,006	0,002	04837	-0,004	-0,008	0,003	01689	-0,001	-0,005	0,002	03338	-0,002	-0,005	0,004
	-0,007	-0,003	0,000		-0,001	-0,021	-0,001		-0,006	-0,022	0,006		-0,002	-0,010	0,002		0,002	-0,012	0,005
Piano Nervature					**Parete 32-45**							**Parete 32-45**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02685	0,014	-0,028	-0,015	03400	-0,018	-0,134	0,017	04860	-0,011	-0,119	0,032	01761	-0,367	-0,207	-0,115	03397	-0,155	-0,146	-0,062
	-0,120	-0,044	-0,043		-0,042	-0,013	0,013		0,081	0,068	-0,043		0,030	0,045	0,012		-0,193	-0,024	0,046
04842	-0,223	-0,187	-0,077	01762	-0,255	-0,199	-0,016	03401	-0,086	-0,164	-0,021	01763	-0,426	-0,126	0,084	03402	-0,085	-0,057	-0,015
	-0,553	-0,199	-0,060		-0,035	0,041	-0,015		-0,076	-0,026	0,021		-0,127	0,115	0,030		-0,086	0,013	0,070
01768	-0,145	-0,195	0,060	03399	-0,157	0,022	-0,060	04863	-0,285	0,123	-0,107	01766	-0,330	-0,101	-0,064	01767	-0,163	-0,184	0,015
	-0,048	0,019	0,024		-0,088	-0,071	0,059		-0,175	-0,168	-0,009		-0,100	-0,115	0,054		-0,043	-0,003	0,037
02684	-0,050	-0,033	-0,014	01765	0,047	0,166	-0,060	04843	-0,292	0,141	0,117	01764	0,064	0,223	0,030	03398	-0,161	0,034	0,052
	-0,182	-0,032	-0,055		-0,013	-0,045	0,059		-0,388	0,142	0,168		-0,013	0,043	0,163		-0,136	0,107	0,066
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
02685	0,006	-0,009	-0,012	03400	-0,007	-0,046	0,000	04860	-0,007	-0,041	0,008	01761	-0,110	-0,062	-0,039	03397	-0,047	-0,043	-0,025
	-0,008	-0,004	-0,011		-0,001	-0,003	0,010		0,072	0,033	-0,011		0,010	0,011	0,006		-0,043	-0,003	0,013
04842	-0,065	-0,054	-0,027	01762	-0,080	-0,065	-0,006	03401	-0,029	-0,052	-0,013	01763	-0,141	-0,041	0,029	03402	-0,028	-0,018	-0,007
	-0,134	-0,052	-0,019		-0,018	0,010	-0,006		-0,019	-0,003	0,007		-0,050	0,032	0,011		-0,033	0,004	0,022
01768	-0,055	-0,066	0,016	03399	-0,067	0,010	-0,025	04863	-0,125	0,050	-0,046	01766	-0,140	-0,040	-0,028	01767	-0,064	-0,064	0,001
	-0,025	-0,007	0,004		-0,033	-0,023	0,015		-0,061	-0,050	-0,007		-0,047	-0,042	0,015		-0,025	-0,007	0,014
02684	-0,016	-0,010	-0,011	01765	0,020	0,068	-0,024	04843	-0,092	0,062	0,038	01764	0,027	0,092	0,010	03398	-0,051	0,020	0,017
	-0,028	-0,002	-0,016		-0,006	-0,017	0,016		-0,123	0,043	0,054		-0,005	0,011	0,050		-0,045	0,032	0,022
Condizione carico (Abitazioni)																			
02685	0,006	-0,005	-0,011	03400	-0,004	-0,031	-0,003	04860	-0,004	-0,029	0,004	01761	-0,062	-0,038	-0,026	03397	-0,026	-0,026	-0,019
	0,000	-0,001	-0,005		0,001	-0,002	0,007		0,049	0,021	-0,006		0,006	0,008	0,004		-0,023	-0,001	0,008
04842	-0,035	-0,032	-0,019	01762	-0,044	-0,040	-0,005	03401	-0,017	-0,034	-0,011	01763	-0,079	-0,024	0,016	03402	-0,017	-0,012	-0,005
	-0,071	-0,028	-0,011		-0,010	0,009	-0,003		-0,010	-0,001	0,005		-0,027	0,021	0,006		-0,020	0,002	0,011
01768	-0,039	-0,045	0,009	03399	-0,047	0,005	-0,017	04863	-0,090	0,031	-0,032	01766	-0,100	-0,029	-0,019	01767	-0,045	-0,043	0,001
	-0,017	-0,009	0,002		-0,023	-0,016	0,006		-0,042	-0,031	-0,008		-0,034	-0,030	0,008		-0,017	-0,009	0,008
02684	-0,008	-0,006	-0,010	01765	0,014	0,042	-0,016	04843	-0,050	0,039	0,021	01764	0,017	0,057	0,006	03398	-0,028	0,013	0,009
	-0,013	0,000	-0,008		-0,004	-0,011	0,004		-0,061	0,028	0,027		-0,003	0,007	0,024		-0,023	0,019	0,011
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
02685	0,000	0,000	0,000	03400	0,000	0,000	0,000	04860	0,000	0,000	0,000	01761	0,000	0,000	0,000	03397	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04842	0,000	0,000	0,000	01762	0,000	0,000	0,000	03401	0,000	0,000	0,000	01763	0,000	0,000	0,000	03402	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01768	0,000	0,000	0,000	03399	0,000	0,000	0,000	04863	0,000	0,000	0,000	01766	0,000	0,000	0,000	01767	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02684	0,000	0,000	0,000	01765	0,000	0,000	0,000	04843	0,000	0,000	0,000	01764	0,000	0,000	0,000	03398	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
02685	0,004	-0,003	-0,004	03400	0,000	-0,014	-0,001	04860	0,000	-0,012	0,002	01761	-0,034	-0,019	-0,012	03397	-0,014	-0,013	-0,008
	0,002	0,000	-0,004		0,003	0,000	0,004		0,034	0,013	-0,004		0,004	0,002	0,001		-0,011	-0,001	0,003
04842	-0,020	-0,017	-0,009	01762	-0,024	-0,020	-0,002	03401	-0,007	-0,016	-0,004	01763	-0,044	-0,013	0,008	03402	-0,008	-0,006	-0,002
	-0,040	-0,016	-0,007		-0,006	0,001	-0,002		-0,004	0,001	0,001		-0,014	0,006	0,003		-0,008	0,002	0,006
01768	-0,014	-0,020	0,004	03399	-0,016	0,002	-0,007	04863	-0,030	0,013	-0,012	01766	-0,035	-0,011	-0,008	01767	-0,016	-0,019	0,000
	-0,009	-0,002	0,000		-0,007	-0,003	0,005		-0,017	-0,009	0,000		-0,009	-0,006	0,004		-0,007	0,000	0,004
02684	-0,004	-0,003	-0,003	01765	0,006	0,018	-0,007	04843	-0,031	0,018	0,012	01764	0,008	0,025	0,003	03398	-0,017	0,005	0,005
	-0,005	0,001	-0,006		-0,001	-0,002	0,005		-0,035	0,010	0,014		-0,001	0,003	0,013		-0,012	0,008	0,006
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
02685	0,001	0,000	-0,001	03400	0,000	-0,002	0,000	04860	0,000	-0,002	0,000	01761	-0,004	-0,003	-0,002	03397	-0,002	-0,002	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,003	0,001	0,000		0,001	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,001
04842	-0,002	-0,002	-0,001	01762	-0,003	-0,003	-0,001	03401	-0,001	-0,002	-0,001	01763	-0,005	-0,002	0,001	03402	-0,001	-0,001	0,000
	-0,004	-0,002	-0,001		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,002	0,001		-0,001	0,000	0,001
01768	-0,003	-0,003	0,001	03399	-0,003	0,000	-0,001	04863	-0,006	0,001	-0,002	01766	-0,007	-0,002	-0,001	01767	-0,003	-0,003	0,000
	-0,001	-0,001	0,000		-0,001	-0,002	0,001		-0,003	-0,004	0,000		-0,001	-0,002	0,000		-0,001	-0,001	0,000
02684	0,000	0,000	-0,001	01765	0,001	0,002	-0,001	04843	-0,004	0,002	0,002	01764	0,001	0,003	0,001	03398	-0,002	0,000	0,001
	-0,001	0,000	-0,001		0,000	-0,001	0,001		-0,003	0,002	0,001		0,000	0,000	0,001		-0,001	0,001	0,001
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
02685	0,001	-0,001	0,006	03400	0,003	-0,002	0,008	04860	0,004	-0,004	0,005	01761	0,002	0,000	0,011	03397	0,001	0,000	0,009
	-0,001	0,001	-0,004		-0,006	0,000	-0,003		0,001	0,003	-0,001		-0,009	0,002	-0,006		-0,004	-0,004	-0,001
04842	0,001	0,006	0,006	01762	0,001	-0,003	0,008	03401	0,001	-0,002	0,011	01763	-0,003	-0,003	0,005	03402	0,000	0,000	0,006
	0,011	0,007	0,002		0,000	0,010	-0,006		-0,014	-0,009	-0,003		0,000	0,013	-0,008		-0,002	0,005	-0,001
01768	0,001	-0,003	0,010	03399	0,000	0,005	0,004	04863	0,001	0,010	0,002	01766	0,000	0,002	0,005	01767	0,001	-0,001	0,007
	-0,003	0,014	0,004		0,003	0,029	0,002		0,029	0,059	0,010		0,006	0,043	0,007		0,008	0,031	0,005
02684	0,003	0,001	0,006	01765	0,002	0,006	0,002	04843	-0,003	-0,007	0,003	01764	-0,001	-0,003	0,002	03398	-0,001	-0,004	0,004
	0,002	0,001	0,000		0,001	0,020	0,001		0,006	0,019	-0,005		0,001	0,010	-0,001		-0,002	0,011	-0,004
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
02685	0,001	-0,002	0,006	03400	0,003	-0,002	0,010	04860	0,004	-0,005	0,005	01761	0,003	0,000	0,013	03397	0,002	0,000	0,011
	-0,001	0,001	-0,005		-0,007	0,000	-0,004		0,001	0,004	-0,001		-0,010	0,003	-0,007		-0,005	-0,004	-0,001
04842	0,001	0,007	0,007	01762	0,001	-0,003	0,009	03401	0,002	-0,002	0,013	01763	-0,003	-0,004	0,006	03402	0,000	-0,001	0,007
	0,013	0,008	0,003		0,001	0,012	-0,007		-0,017	-0,011	-0,004		0,000	0,015	-0,009		-0,002	0,006	-0,001
01768	0,002	-0,004	0,012	03399	0,001	0,006	0,004	04863	0,002	0,011	0,002	01766	0,000	0,002	0,006	01767	0,001	-0,001	0,009
	-0,003	0,017	0,005		0,003	0,034	0,002		0,034	0,069	0,011		0,007	0,050	0,008		0,010	0,036	0,006
02684	0,003	0,002	0,007	01765	0,002	0,007	0,002	04843	-0,003	-0,008	0,003	01764	-0,001	-0,004	0,002	03398	-0,002	-0,005	0,004
	0,003	0,001	0,001		0,001	0,023	0,001		0,007	0,022	-0,006		0,001	0,012	-0,001		-0,003	0,012	-0,005
Piano Nervature						**Parete 36-46**						**Parete 36-46**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
02814	0,006	-0,031	-0,020	03394	-0,016	-0,136	0,014	04869	0,000	-0,120	0,036	01753	-0,363	-0,203	-0,113	03391	-0,153	-0,147	-0,060
	0,082	0,028	0,040		0,034	0,005	-0,006		-0,051	-0,051	0,030		-0,025	-0,038	-0,010		0,193	0,028	-0,040
04844	-0,217	-0,187	-0,082	01754	-0,253	-0,195	-0,014	03395	-0,093	-0,156	-0,021	01755	-0,421	-0,124	0,084	03396	-0,084	-0,056	-0,014
	0,535	0,187	0,052		0,032	-0,041	0,014		0,074	0,024	-0,025		0,124	-0,116	-0,030		0,083	-0,013	-0,070
01760	-0,139	-0,190	0,059	03393	-0,156	0,022	-0,059	04872	-0,283	0,122	-0,107	01758	-0,329	-0,098	-0,063	01759	-0,163	-0,180	0,015
	0,034	-0,024	-0,023		0,083	0,072	-0,061		0,178	0,175	0,006		0,087	0,115	-0,052		0,047	0,003	-0,034
02815	-0,055	-0,040	-0,007	01757	0,046	0,165	-0,060	04845	-0,288	0,141	0,116	01756	0,064	0,223	0,029	03392	-0,158	0,035	0,051
	0,204	0,042	0,057		0,012	0,045	-0,061		0,384	-0,142	-0,167		0,013	-0,044	-0,163		0,134	-0,108	-0,067
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
02814	0,003	-0,010	-0,013	03394	-0,007	-0,046	-0,001	04869	-0,004	-0,042	0,009	01753	-0,106	-0,060	-0,038	03391	-0,045	-0,042	-0,024

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	-0,006	-0,002	0,010		-0,003	0,000	-0,007		-0,061	-0,027	0,006		-0,008	-0,009	-0,005		0,041	0,005	-0,010
04844	-0,061	-0,053	-0,028	01754	-0,078	-0,063	-0,005	03395	-0,030	-0,049	-0,013	01755	-0,137	-0,040	0,028	03396	-0,028	-0,018	-0,007
	0,123	0,046	0,016		0,017	-0,009	0,006		0,018	0,002	-0,008		0,048	-0,030	-0,011		0,032	-0,004	-0,020
01760	-0,054	-0,064	0,015	03393	-0,066	0,011	-0,025	04872	-0,125	0,050	-0,045	01758	-0,141	-0,039	-0,028	01759	-0,065	-0,063	0,001
	0,019	0,005	-0,004		0,030	0,022	-0,015		0,060	0,049	0,005		0,040	0,039	-0,014		0,027	0,007	-0,012
02815	-0,016	-0,012	-0,009	01757	0,020	0,068	-0,024	04845	-0,090	0,061	0,037	01756	0,026	0,091	0,010	03392	-0,050	0,020	0,016
	0,035	0,005	0,016		0,005	0,015	-0,016		0,119	-0,041	-0,053		0,005	-0,011	-0,048		0,044	-0,031	-0,022
Condizione carico (Abitazioni)																			
02814	0,004	-0,006	-0,012	03394	-0,003	-0,031	-0,003	04869	-0,003	-0,029	0,005	01753	-0,060	-0,037	-0,026	03391	-0,025	-0,025	-0,018
	-0,008	-0,002	0,005		-0,003	0,000	-0,005		-0,042	-0,017	0,004		-0,006	-0,007	-0,003		0,022	0,002	-0,006
04844	-0,033	-0,031	-0,019	01754	-0,042	-0,039	-0,005	03395	-0,018	-0,032	-0,011	01755	-0,076	-0,023	0,016	03396	-0,017	-0,012	-0,005
	0,067	0,026	0,010		0,009	-0,009	0,003		0,009	0,001	-0,005		0,025	-0,019	-0,006		0,018	-0,002	-0,010
01760	-0,038	-0,044	0,009	03393	-0,047	0,005	-0,017	04872	-0,090	0,031	-0,032	01758	-0,101	-0,029	-0,019	01759	-0,046	-0,043	0,001
	0,013	0,007	-0,002		0,020	0,014	-0,006		0,038	0,028	0,006		0,029	0,028	-0,007		0,019	0,009	-0,007
02815	-0,008	-0,007	-0,009	01757	0,014	0,043	-0,015	04845	-0,048	0,039	0,021	01756	0,017	0,056	0,006	03392	-0,027	0,012	0,009
	0,017	0,002	0,008		0,003	0,010	-0,005		0,057	-0,025	-0,025		0,003	-0,007	-0,022		0,021	-0,018	-0,010
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
02814	0,000	0,000	0,000	03394	0,000	0,000	0,000	04869	0,000	0,000	0,000	01753	0,000	0,000	0,000	03391	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04844	0,000	0,000	0,000	01754	0,000	0,000	0,000	03395	0,000	0,000	0,000	01755	0,000	0,000	0,000	03396	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01760	0,000	0,000	0,000	03393	0,000	0,000	0,000	04872	0,000	0,000	0,000	01758	0,000	0,000	0,000	01759	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02815	0,000	0,000	0,000	01757	0,000	0,000	0,000	04845	0,000	0,000	0,000	01756	0,000	0,000	0,000	03392	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
02814	0,002	-0,003	-0,004	03394	0,000	-0,013	-0,001	04869	0,001	-0,012	0,002	01753	-0,034	-0,018	-0,012	03391	-0,014	-0,013	-0,007
	-0,007	-0,002	0,004		-0,004	-0,001	-0,003		-0,030	-0,012	0,002		-0,003	-0,002	-0,001		0,011	0,001	-0,002
04844	-0,020	-0,017	-0,009	01754	-0,025	-0,020	-0,002	03395	-0,008	-0,015	-0,004	01755	-0,045	-0,013	0,008	03396	-0,008	-0,005	-0,003
	0,036	0,014	0,006		0,006	-0,001	0,002		0,004	-0,001	-0,002		0,014	-0,008	-0,003		0,009	-0,001	-0,006
01760	-0,013	-0,019	0,004	03393	-0,016	0,002	-0,008	04872	-0,030	0,012	-0,012	01758	-0,034	-0,010	-0,008	01759	-0,015	-0,018	0,000
	0,007	0,002	0,000		0,007	0,005	-0,006		0,022	0,016	0,001		0,008	0,008	-0,004		0,009	0,001	-0,004
02815	-0,005	-0,003	-0,002	01757	0,005	0,017	-0,007	04845	-0,030	0,018	0,012	01756	0,008	0,027	0,002	03392	-0,016	0,005	0,004
	0,007	0,000	0,006		0,001	0,003	-0,006		0,038	-0,012	-0,016		0,002	-0,004	-0,015		0,013	-0,009	-0,007
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
02814	0,000	0,000	-0,001	03394	0,000	-0,002	0,000	04869	0,000	-0,002	0,000	01753	-0,004	-0,003	-0,002	03391	-0,002	-0,002	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,002	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,002	0,000	-0,001
04844	-0,002	-0,002	-0,001	01754	-0,003	-0,003	0,000	03395	-0,001	-0,002	-0,001	01755	-0,005	-0,002	0,001	03396	-0,001	-0,001	0,000
	0,006	0,002	0,001		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,001	-0,002	-0,001		0,001	0,000	-0,001
01760	-0,002	-0,003	0,001	03393	-0,003	0,000	-0,001	04872	-0,006	0,001	-0,002	01758	-0,007	-0,002	-0,001	01759	-0,003	-0,003	0,000
	0,001	0,001	0,000		0,001	0,002	-0,001		0,002	0,004	0,000		0,001	0,003	0,000		0,001	0,001	0,000
02815	-0,001	-0,001	-0,001	01757	0,001	0,002	-0,001	04845	-0,004	0,002	0,002	01756	0,001	0,003	0,001	03392	-0,002	0,000	0,001
	0,002	0,000	0,001		0,000	0,001	-0,001		0,003	-0,002	-0,002		0,000	-0,001	-0,002		0,001	-0,001	-0,001
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
02814	0,001	-0,001	0,006	03394	0,003	-0,001	0,009	04869	0,003	-0,004	0,005	01753	0,002	0,000	0,011	03391	0,001	0,000	0,009
	0,001	0,000	0,004		0,005	0,000	0,004		-0,001	-0,004	0,001		0,009	-0,002	0,006		0,004	0,003	0,001
04844	0,001	0,005	0,007	01754	0,001	-0,003	0,008	03395	0,002	-0,002	0,011	01755	-0,003	-0,003	0,005	03396	0,000	-0,001	0,006
	-0,011	-0,006	-0,002		0,000	-0,010	0,006		0,014	0,009	0,003		0,000	-0,013	0,008		0,002	-0,005	0,001
01760	0,001	-0,002	0,011	03393	0,000	0,004	0,003	04872	0,001	0,009	0,002	01758	0,000	0,002	0,005	01759	0,001	-0,001	0,007
	0,001	-0,016	-0,004		-0,003	-0,028	-0,002		-0,028	-0,058	-0,009		-0,007	-0,042	-0,007		-0,006	-0,029	-0,005
02815	0,003	0,002	0,006	01757	0,002	0,006	0,002	04845	-0,003	-0,007	0,003	01756	-0,001	-0,003	0,002	03392	-0,001	-0,004	0,004
	-0,003	-0,001	0,000		-0,001	-0,019	-0,001		-0,006	-0,019	0,005		-0,001	-0,010	0,001		0,002	-0,011	0,004
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
02814	0,001	-0,001	0,007	03394	0,003	-0,001	0,010	04869	0,004	-0,005	0,006	01753	0,003	0,000	0,013	03391	0,002	0,000	0,011
	0,001	0,000	0,005		0,006	0,000	0,004		-0,001	-0,004	0,001		0,010	-0,003	0,007		0,005	0,004	0,001
04844	0,001	0,006	0,008	01754	0,001	-0,003	0,009	03395	0,002	-0,002	0,013	01755	-0,003	-0,004	0,006	03396	0,000	-0,001	0,007
	-0,013	-0,007	-0,002		0,000	-0,012	0,007		0,017	0,011	0,004		0,000	-0,015	0,009		0,002	-0,006	0,001
01760	0,001	-0,003	0,012	03393	0,000	0,005	0,004	04872	0,002	0,011	0,002	01758	0,000	0,002	0,006	01759	0,001	-0,001	0,009
	0,001	-0,019	-0,005		-0,003	-0,033	-0,002		-0,033	-0,068	-0,011		-0,008	-0,049	-0,008		-0,008	-0,034	-0,005
02815	0,003	0,002	0,007	01757	0,002	0,007	0,002	04845	-0,003	-0,008	0,003	01756	-0,001	-0,004	0,002	03392	-0,002	-0,005	0,004
	-0,003	-0,001	0,000		-0,001	-0,022	-0,001		-0,007	-0,022	0,006		-0,001	-0,012	0,001		0,003	-0,012	0,005
Piano Nervature					**Parete 39-49**							**Parete 39-49**							
Condizione carico (Carico Permanente)																			
02816	0,014	-0,029	-0,016	03746	-0,018	-0,135	0,018	04864	-0,010	-0,120	0,035	02128	-0,373	-0,209	-0,116	03743	-0,157	-0,148	-0,063
	-0,142	-0,053	-0,054		-0,044	-0,013	0,008		0,082	0,073	-0,054		0,027	0,042	0,004		-0,198	-0,024	0,041
04846	-0,229	-0,186	-0,084	02129	-0,258	-0,199	-0,015	03747	-0,088	-0,162	-0,019	02130	-0,433	-0,126	0,086	03748	-0,086	-0,056	-0,014
	-0,572	-0,205	-0,069		-0,041	0,033	-0,021		-0,080	-0,029	0,012		-0,144	0,099	0,019		-0,097	0,016	0,063
02135	-0,146	-0,195	0,062	03745	-0,156	0,023	-0,059	04867	-0,283	0,126	-0,106	02133	-0,330	-0,100	-0,063	02134	-0,164	-0,184	0,016
	-0,050	0,029	0,023		-0,111	-0,059	0,054		-0,240	-0,156	-0,032		-0,106	-0,102	0,055		-0,039	0,010	0,032
02817	-0,047	-0,035	-0,015	02132	0,047	0,169	-0,060	04847	-0,299	0,142	0,120	02131	0,065	0,225	0,031	03744	-0,164	0,034	0,053
	-0,181	-0,031	-0,063		-0,015	-0,040	0,037		-0,420	0,130	0,171		-0,015	0,039	0,162		-0,153	0,101	0,060
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
02816	0,006	-0,010	-0,012	03746	-0,007	-0,048	0,000	04864	-0,007	-0,044	0,009	02128	-0,117	-0,066	-0,041	03743	-0,050	-0,046	-0,026
	-0,014	-0,006	-0,015		-0,001	-0,003	0,010		0,082	0,038	-0,015		0,009	0,011	0,005		-0,047	-0,004	0,013
04846	-0,070	-0,057	-0,031	02129	-0,085	-0,069	-0,006	03747	-0,031	-0,054	-0,013	02130	-0,150	-0,044	0,031	03748	-0,030	-0,019	-0,008
	-0,147	-0,056	-0,022		-0,021	0,009	-0,008		-0,021	-0,004	0,006		-0,057	0,030	0,009		-0,039	0,004	0,021
02135	-0,058	-0,069	0,017	03745	-0,070	0,011	-0,027	04867	-0,131	0,053	-0,048	02133	-0,147	-0,041	-0,030	02134	-0,068	-0,067	0,002
	-0,028	-0,005	0,004		-0,043	-0,023	0,015		-0,088	-0,053	-0,015		-0,052	-0,043	0,017		-0,025	-0,005	0,013
02817	-0,016	-0,012	-0,011	02132	0,021	0,071	-0,026	04847	-0,099	0,065	0,041	02131	0,028	0,096	0,011	03744	-0,055	0,020	0,018
	-0,031	-0,002	-0,018		-0,006	-0,017	0,010		-0,141	0,043	0,059		-0,006	0,011	0,053		-0,053	0,032	0,022
Condizione carico (Abitazioni)																			
02816	0,005	-0,006	-0,011	03746	-0,004	-0,031	-0,002	04864	-0,004	-0,029	0,005	02128	-0,063	-0,038	-0,026	03743	-0,026	-0,026	-0,018
	-0,003	-0,002	-0,007		0,002	-0,002	0,007		0,056	0,024	-0,008		0,006	0,008	0,003		-0,023	-0,001	0,008

Pareti - tensioni per condizioni di carico non sismiche

Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
04846	-0,036	-0,032	-0,020	02129	-0,045	-0,040	-0,005	03747	-0,017	-0,033	-0,011	02130	-0,080	-0,025	0,017	03748	-0,017	-0,012	-0,005
	-0,074	-0,029	-0,012		-0,011	0,009	-0,004		-0,011	-0,002	0,005		-0,030	0,020	0,005		-0,023	0,002	0,011
02135	-0,039	-0,045	0,010	03745	-0,047	0,005	-0,017	04867	-0,089	0,032	-0,032	02133	-0,100	-0,029	-0,019	02134	-0,046	-0,043	0,001
	-0,019	-0,008	0,002		-0,028	-0,015	0,006		-0,057	-0,032	-0,012		-0,037	-0,031	0,009		-0,018	-0,008	0,008
02817	-0,008	-0,007	-0,010	02132	0,014	0,043	-0,016	04847	-0,051	0,039	0,022	02131	0,017	0,057	0,006	03744	-0,028	0,012	0,010
	-0,013	0,000	-0,009		-0,004	-0,012	0,001		-0,073	0,027	0,030		-0,004	0,006	0,026		-0,028	0,019	0,010
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)																			
02816	0,000	0,000	0,000	03746	0,000	0,000	0,000	04864	0,000	0,000	0,000	02128	0,000	0,000	0,000	03743	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
04846	0,000	0,000	0,000	02129	0,000	0,000	0,000	03747	0,000	0,000	0,000	02130	0,000	0,000	0,000	03748	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02135	0,000	0,000	0,000	03745	0,000	0,000	0,000	04867	0,000	0,000	0,000	02133	0,000	0,000	0,000	02134	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02817	0,000	0,000	0,000	02132	0,000	0,000	0,000	04847	0,000	0,000	0,000	02131	0,000	0,000	0,000	03744	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))																			
02816	0,004	-0,003	-0,004	03746	0,000	-0,014	-0,001	04864	0,001	-0,013	0,002	02128	-0,034	-0,019	-0,012	03743	-0,014	-0,013	-0,008
	0,004	0,001	-0,005		0,004	0,000	0,005		0,043	0,017	-0,004		0,004	0,002	0,002		-0,011	-0,001	0,004
04846	-0,020	-0,017	-0,009	02129	-0,024	-0,020	-0,002	03747	-0,007	-0,016	-0,004	02130	-0,044	-0,013	0,008	03748	-0,008	-0,006	-0,002
	-0,041	-0,017	-0,007		-0,005	0,002	-0,002		-0,004	0,001	0,002		-0,013	0,008	0,004		-0,008	0,002	0,006
02135	-0,014	-0,020	0,004	03745	-0,016	0,002	-0,007	04867	-0,030	0,012	-0,012	02133	-0,035	-0,011	-0,008	02134	-0,016	-0,019	0,000
	-0,010	-0,004	0,001		-0,007	-0,004	0,006		-0,017	-0,011	0,000		-0,010	-0,007	0,004		-0,008	-0,001	0,005
02817	-0,004	-0,003	-0,004	02132	0,005	0,018	-0,007	04847	-0,031	0,018	0,012	02131	0,008	0,026	0,003	03744	-0,016	0,005	0,005
	-0,004	0,001	-0,006		-0,001	-0,003	0,006		-0,036	0,011	0,015		-0,001	0,004	0,015		-0,012	0,009	0,006
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)																			
02816	0,001	0,000	0,000	03746	0,000	0,000	0,000	04864	0,000	0,000	0,000	02128	0,001	0,000	0,000	03743	0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
04846	0,001	0,000	0,000	02129	0,001	0,000	0,000	03747	0,000	0,000	0,000	02130	0,000	0,000	0,000	03748	0,000	0,000	0,000
	0,002	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02135	0,000	-0,001	0,000	03745	0,000	0,000	0,000	04867	0,000	0,000	0,000	02133	-0,001	0,000	0,000	02134	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,002	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02817	0,000	0,000	0,000	02132	0,000	0,000	0,000	04847	0,000	0,000	0,000	02131	0,000	0,000	0,000	03744	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))																			
02816	0,002	-0,001	0,005	03746	0,003	-0,002	0,008	04864	0,004	-0,005	0,005	02128	0,002	0,000	0,011	03743	0,001	0,000	0,009
	0,001	0,001	-0,004		-0,005	0,000	-0,003		0,006	0,005	-0,001		-0,009	0,002	-0,005		-0,004	-0,003	-0,001
04846	0,001	0,006	0,007	02129	0,001	-0,003	0,008	03747	0,002	-0,002	0,011	02130	-0,003	-0,003	0,005	03748	0,000	-0,001	0,006
	0,012	0,007	0,002		0,001	0,011	-0,006		-0,014	-0,009	-0,003		0,001	0,014	-0,007		-0,001	0,005	-0,001
02135	0,001	-0,004	0,010	03745	0,000	0,005	0,003	04867	0,001	0,010	0,002	02133	0,000	0,002	0,005	02134	0,001	-0,001	0,008
	-0,004	0,014	0,004		0,005	0,028	0,002		0,033	0,059	0,011		0,007	0,042	0,007		0,008	0,030	0,005
02817	0,003	0,001	0,006	02132	0,002	0,006	0,002	04847	-0,003	-0,007	0,003	02131	-0,001	-0,003	0,002	03744	-0,001	-0,004	0,004
	0,003	0,001	0,001		0,001	0,019	0,003		0,006	0,019	-0,005		0,001	0,010	-0,001		-0,002	0,011	-0,004
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))																			
02816	0,002	-0,002	0,006	03746	0,004	-0,002	0,010	04864	0,005	-0,005	0,005	02128	0,003	0,000	0,013	03743	0,002	0,000	0,011
	0,001	0,001	-0,005		-0,005	0,000	-0,003		0,007	0,006	-0,001		-0,010	0,003	-0,006		-0,005	-0,004	-0,001
04846	0,001	0,006	0,008	02129	0,002	-0,004	0,009	03747	0,002	-0,003	0,013	02130	-0,003	-0,004	0,006	03748	0,000	-0,001	0,007
	0,014	0,008	0,003		0,001	0,012	-0,007		-0,016	-0,010	-0,003		0,001	0,016	-0,008		-0,001	0,006	-0,001
02135	0,002	-0,004	0,012	03745	0,000	0,005	0,004	04867	0,001	0,011	0,002	02133	0,000	0,002	0,006	02134	0,001	-0,001	0,009
	-0,004	0,016	0,005		0,005	0,033	0,003		0,039	0,069	0,013		0,008	0,049	0,008		0,009	0,036	0,006
02817	0,003	0,002	0,006	02132	0,002	0,007	0,002	04847	-0,003	-0,008	0,003	02131	-0,001	-0,004	0,002	03744	-0,002	-0,005	0,004
	0,003	0,001	0,001		0,001	0,023	0,003		0,008	0,022	-0,006		0,001	0,012	-0,001		-0,002	0,013	-0,004

LEGENDA:

- σ_{P1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
- σ_{P2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
- τ_P Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
- σ_{L1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.
- σ_{L2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.
- τ_L Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.

Pareti - TENSIONI PER EFFETTO DEL SISMA

Pareti - tensioni per effetto del sisma

Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Piano Nervature						**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**						**Parete 1-2**							
Sisma in direzione X																			
03736	0,014	0,023	0,016	02127	0,078	0,046	0,004	04910	0,019	0,032	0,000	00092	0,013	0,006	0,013	02115	0,020	0,039	0,015
	0,006	0,002	0,002		0,011	0,004	0,000		0,012	0,002	0,003		0,041	0,008	0,001		0,039	0,006	0,002
03733	0,005	0,069	0,026	02603	0,074	0,001	0,014	02116	0,051	0,212	0,040	02117	0,219	0,152	0,322	03734	0,335	0,001	0,053
	0,039	0,006	0,002		0,045	0,010	0,003		0,038	0,001	0,003		0,034	0,011	0,001		0,046	0,021	0,017
03742	0,084	0,042	0,064	02124	0,126	0,472	0,157	04835	0,460	0,377	0,174	03735	0,120	0,186	0,069	02126	0,038	0,034	0,008
	0,028	0,000	0,010		0,004	0,011	0,035		0,180	0,053	0,047		0,048	0,006	0,004		0,006	0,003	0,004
02125	0,060	0,068	0,103	02609	0,020	0,012	0,025	00037	1,044	0,362	0,100	02118	0,406	0,716	0,351	03737	0,018	0,014	0,022
	0,018	0,020	0,008		0,004	0,001	0,002		0,121	0,043	0,037		0,017	0,001	0,048		0,011	0,004	0,002
03738	0,045	0,100	0,058	02608	0,005	0,003	0,008	02123	0,039	0,212	0,046	02607	0,000	0,011	0,028	03739	0,006	0,043	0,044
	0,013	0,008	0,001		0,011	0,002	0,001		0,003	0,016	0,005		0,014	0,004	0,001		0,014	0,005	0,007
02119	0,050	0,060	0,067	02606	0,007	0,006	0,034	02122	0,004	0,135	0,018	03741	0,005	0,022	0,040	03740	0,033	0,011	0,065
	0,001	0,008	0,024		0,023	0,005	0,001		0,003	0,011	0,008		0,009	0,007	0,012		0,025	0,004	0,007
02121	0,003	0,020	0,015	02604	0,039	0,012	0,021	02605	0,029	0,007	0,044	02120	0,012	0,044	0,022				
	0,004	0,009	0,008		0,037	0,009	0,002		0,030	0,006	0,003		0,003	0,011	0,013				
Sisma in direzione Y																			

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
03736	0,029 0,034	0,012 0,007	0,027 0,000	02127	0,075 0,035	0,024 0,022	0,012 0,008	04910	0,018 0,012	0,021 0,017	0,002 0,013	00092	0,017 0,284	0,002 0,050	0,006 0,008	02115	0,017 0,299	0,013 0,055	0,008 0,004
03733	0,015 0,293	0,015 0,050	0,007 0,004	02603	0,022 0,319	0,003 0,066	0,002 0,013	02116	0,003 0,332	0,043 0,008	0,008 0,033	02117	0,017 0,335	0,053 0,057	0,006 0,038	03734	0,024 0,474	0,008 0,180	0,009 0,135
03742	0,012 0,251	0,005 0,001	0,002 0,066	02124	0,022 0,031	0,062 0,049	0,002 0,302	04835	0,097 1,553	0,038 0,424	0,004 0,331	03735	0,051 0,416	0,009 0,026	0,015 0,049	02126	0,066 0,060	0,001 0,003	0,012 0,024
02125	0,146 0,104	0,038 0,152	0,059 0,089	02609	0,023 0,031	0,015 0,006	0,040 0,020	00037	0,061 1,270	0,008 0,344	0,020 0,364	02118	0,014 0,172	0,041 0,010	0,018 0,453	03737	0,016 0,085	0,009 0,027	0,052 0,016
03738	0,004 0,107	0,026 0,034	0,018 0,006	02608	0,030 0,074	0,007 0,015	0,034 0,003	02123	0,007 0,027	0,085 0,105	0,005 0,039	02607	0,048 0,120	0,009 0,033	0,017 0,004	03739	0,008 0,116	0,022 0,035	0,019 0,046
02119	0,002 0,007	0,074 0,072	0,003 0,199	02606	0,008 0,184	0,004 0,036	0,010 0,003	02122	0,004 0,024	0,064 0,074	0,008 0,058	03741	0,002 0,080	0,040 0,053	0,003 0,091	03740	0,004 0,199	0,004 0,036	0,004 0,049
02121	0,006 0,036	0,077 0,067	0,001 0,061	02604	0,009 0,276	0,004 0,068	0,003 0,007	02605	0,002 0,256	0,001 0,052	0,001 0,012	02120	0,001 0,029	0,087 0,089	0,002 0,099				
Piano Nervature					**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**							**Parete 2-P8**							
Sisma in direzione X																			
02018	0,053 0,011	0,021 0,012	0,039 0,002	03862	0,043 0,015	0,007 0,006	0,051 0,006	00064	0,034 0,033	0,000 0,008	0,018 0,006	02017	0,067 0,019	0,014 0,012	0,061 0,014	02593	0,020 0,019	0,003 0,005	0,043 0,003
02259	0,220 0,005	0,948 0,007	0,376 0,049	00037	1,236 0,114	0,499 0,046	0,112 0,027	03864	0,365 0,049	0,260 0,019	0,044 0,013	03873	0,018 0,012	0,029 0,012	0,056 0,004	03872	0,019 0,016	0,005 0,007	0,076 0,003
02016	0,080 0,012	0,082 0,022	0,085 0,028	03863	0,040 0,008	0,109 0,029	0,069 0,016	02117	0,145 0,034	0,077 0,010	0,335 0,005	02116	0,099 0,040	0,056 0,004	0,047 0,004	03865	0,028 0,040	0,002 0,007	0,014 0,000
02115	0,009 0,039	0,008 0,005	0,013 0,001	00092	0,002 0,041	0,002 0,007	0,013 0,001	02599	0,046 0,045	0,001 0,010	0,015 0,001	02258	0,072 0,009	0,250 0,003	0,046 0,020	03867	0,147 0,024	0,129 0,005	0,139 0,018
00065	0,016 0,000	0,160 0,046	0,041 0,026	02253	0,015 0,001	0,091 0,022	0,018 0,010	03866	0,063 0,036	0,011 0,005	0,059 0,005	02257	0,015 0,002	0,123 0,011	0,034 0,016	03868	0,043 0,022	0,077 0,004	0,085 0,010
02598	0,042 0,040	0,013 0,008	0,041 0,001	02256	0,000 0,004	0,083 0,014	0,019 0,009	03870	0,001 0,008	0,072 0,010	0,045 0,008	02597	0,005 0,030	0,019 0,008	0,056 0,002	02594	0,008 0,015	0,005 0,004	0,050 0,001
03869	0,015 0,022	0,026 0,005	0,086 0,005	02254	0,009 0,006	0,022 0,015	0,015 0,000	03871	0,007 0,015	0,009 0,008	0,070 0,002	02596	0,010 0,024	0,000 0,005	0,064 0,002	02255	0,000 0,003	0,055 0,013	0,020 0,002
02595	0,026 0,019	0,003 0,003	0,051 0,001																
Sisma in direzione Y																			
02018	0,042 0,103	0,007 0,109	0,031 0,009	03862	0,037 0,104	0,006 0,021	0,030 0,076	00064	0,050 0,226	0,017 0,059	0,023 0,048	02017	0,022 0,097	0,035 0,047	0,009 0,184	02593	0,029 0,131	0,007 0,030	0,024 0,044
02259	0,008 0,047	0,091 0,079	0,008 0,467	00037	0,025 1,241	0,013 0,314	0,004 0,318	03864	0,008 0,494	0,044 0,204	0,003 0,112	03873	0,016 0,082	0,007 0,119	0,013 0,040	03872	0,022 0,082	0,007 0,051	0,002 0,050
02016	0,046 0,238	0,053 0,328	0,032 0,149	03863	0,028 0,063	0,019 0,275	0,013 0,133	02117	0,007 0,330	0,053 0,048	0,008 0,036	02116	0,013 0,351	0,025 0,060	0,004 0,036	03865	0,015 0,296	0,006 0,060	0,005 0,003
02115	0,018 0,298	0,003 0,049	0,005 0,003	00092	0,017 0,278	0,003 0,048	0,003 0,004	02599	0,015 0,314	0,003 0,067	0,002 0,004	02258	0,007 0,088	0,071 0,023	0,002 0,173	03867	0,004 0,225	0,017 0,029	0,007 0,154
00065	0,047 0,094	0,047 0,506	0,039 0,279	02253	0,005 0,008	0,024 0,209	0,009 0,040	03866	0,009 0,278	0,008 0,050	0,007 0,026	02257	0,003 0,013	0,054 0,097	0,007 0,134	03868	0,004 0,178	0,028 0,031	0,013 0,075
02598	0,013 0,294	0,004 0,056	0,006 0,001	02256	0,004 0,029	0,046 0,113	0,006 0,069	03870	0,001 0,061	0,032 0,079	0,014 0,059	02597	0,019 0,222	0,001 0,060	0,009 0,005	02594	0,007 0,081	0,013 0,025	0,003 0,031
03869	0,010 0,161	0,011 0,041	0,022 0,027	02254	0,004 0,041	0,005 0,130	0,006 0,004	03871	0,001 0,101	0,008 0,066	0,015 0,013	02596	0,015 0,181	0,003 0,037	0,016 0,000	02255	0,002 0,023	0,034 0,106	0,007 0,007
02595	0,007 0,134	0,000 0,021	0,017 0,020																
Piano Nervature					**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**							**Parete P8-3**							
Sisma in direzione X																			
02013	0,011 0,027	0,113 0,002	0,042 0,010	03632	0,035 0,023	0,041 0,002	0,004 0,006	02014	0,004 0,025	0,010 0,006	0,005 0,005	02017	0,108 0,007	0,031 0,008	0,020 0,013	02012	0,037 0,037	0,235 0,017	0,196 0,002
03633	0,189 0,037	0,032 0,001	0,075 0,023	03630	0,001 0,023	0,006 0,006	0,005 0,000	00079	0,003 0,032	0,001 0,008	0,002 0,001	03631	0,466 0,042	0,327 0,026	0,291 0,042	00050	0,868 0,078	0,330 0,116	0,151 0,063
02015	0,259 0,038	1,306 0,011	0,492 0,072	02016	0,146 0,002	0,115 0,020	0,114 0,020	02018	0,047 0,009	0,004 0,011	0,012 0,010	00064	0,004 0,036	0,003 0,008	0,008 0,000	02600	0,003 0,032	0,002 0,006	0,003 0,001
00065	0,121 0,014	0,269 0,060	0,023 0,044																
Sisma in direzione Y																			
02013	0,078 0,272	0,052 0,043	0,060 0,144	03632	0,012 0,175	0,011 0,017	0,047 0,047	02014	0,039 0,226	0,011 0,060	0,031 0,050	02017	0,011 0,067	0,041 0,099	0,048 0,095	02012	0,219 0,506	0,001 0,193	0,077 0,113
03633	0,057 0,342	0,025 0,052	0,145 0,411	03630	0,020 0,203	0,006 0,052	0,042 0,007	00079	0,010 0,291	0,003 0,081	0,009 0,015	03631	0,103 0,645	0,019 0,276	0,084 0,703	00050	0,031 1,226	0,101 1,428	0,138 1,085
02015	0,025 0,643	0,360 0,362	0,188 1,174	02016	0,006 0,289	0,073 0,309	0,075 0,334	02018	0,027 0,090	0,016 0,084	0,052 0,089	00064	0,004 0,240	0,016 0,023	0,011 0,007	02600	0,010 0,282	0,004 0,058	0,024 0,001
00065	0,180 0,320	0,061 1,277	0,065 0,624																
Piano Nervature					**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**							**Parete 3-4**							
Sisma in direzione X																			
02001	0,004 0,004	0,022 0,007	0,004 0,006	03618	0,013 0,013	0,009 0,002	0,003 0,002	00051	0,004 0,013	0,002 0,001	0,006 0,001	02002	0,019 0,005	0,065 0,008	0,053 0,012	03628	0,044 0,015	0,003 0,003	0,034 0,002
02011	0,256 0,005	0,715 0,013	0,327 0,042	00050	0,862 0,094	0,246 0,055	0,088 0,023	03620	0,377 0,043	0,162 0,029	0,041 0,013	02003	0,122 0,016	0,035 0,007	0,121 0,024	03629	0,095 0,008	0,072 0,002	0,099 0,003
02010	0,050 0,005	0,130 0,004	0,052 0,021	03623	0,094 0,019	0,046 0,007	0,089 0,012	02012	0,004 0,033	0,088 0,020	0,137 0,011	02577	0,029 0,025	0,003 0,007	0,008 0,003	03621	0,006 0,028	0,009 0,005	0,004 0,000
02014	0,009 0,024	0,022 0,003	0,003 0,003	00079	0,007 0,030	0,000 0,006	0,003 0,001	02584	0,019 0,034	0,003 0,007	0,008 0,001	00052	0,861 0,043	0,354 0,023	0,157 0,015	02004	0,225 0,001	0,700 0,012	0,290 0,008
03619	0,377 0,022	0,224 0,020	0,050 0,002	03622	0,032 0,027	0,007 0,004	0,029 0,002	02013	0,011 0,027	0,077 0,001	0,067 0,008	02583	0,029 0,036	0,010 0,007	0,020 0,002	02582	0,003 0,032	0,004 0,007	0,033 0,003
03624	0,029 0,018	0,008 0,003	0,051 0,006	02009	0,005 0,003	0,042 0,006	0,026 0,009	02578	0,039 0,028	0,012 0,006	0,023 0,000	03625	0,002 0,022	0,003 0,005	0,067 0,003	02581	0,010 0,031	0,006 0,006	0,042 0,001
02005	0,048	0,151	0,051	02006	0,006	0,068	0,027	03627	0,034	0,025	0,055	02007	0,005	0,044	0,007	02008	0,005	0,020	0,007

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
	0,004	0,005	0,002		0,002	0,005	0,003		0,012	0,004	0,002		0,000	0,008	0,006		0,001	0,008	0,006
03626	0,000 0,007	0,011 0,006	0,033 0,005	02580	0,005 0,028	0,005 0,006	0,042 0,002	02579	0,011 0,027	0,001 0,006	0,034 0,000								
Sisma in direzione Y																			
02001	0,054 0,065	0,014 0,045	0,009 0,015	03618	0,044 0,107	0,007 0,012	0,009 0,012	00051	0,056 0,112	0,006 0,008	0,001 0,016	02002	0,027 0,057	0,009 0,016	0,006 0,024	03628	0,026 0,132	0,008 0,041	0,017 0,002
02011	0,016 0,070	0,090 0,209	0,045 0,580	00050	0,289 1,385	0,131 1,038	0,049 0,248	03620	0,126 0,628	0,092 0,470	0,047 0,141	02003	0,128 0,168	0,063 0,060	0,006 0,046	03629	0,020 0,108	0,032 0,026	0,017 0,001
02010	0,002 0,072	0,006 0,009	0,003 0,264	03623	0,028 0,236	0,029 0,121	0,043 0,130	02012	0,237 0,515	0,009 0,234	0,007 0,233	02577	0,032 0,161	0,003 0,044	0,006 0,029	03621	0,027 0,276	0,004 0,053	0,014 0,012
02014	0,043 0,215	0,000 0,027	0,009 0,040	00079	0,027 0,274	0,004 0,043	0,004 0,013	02584	0,028 0,357	0,001 0,084	0,017 0,023	00052	0,172 0,830	0,067 0,077	0,038 0,185	02004	0,009 0,024	0,057 0,034	0,027 0,194
03619	0,075 0,266	0,057 0,001	0,025 0,010	03622	0,035 0,286	0,000 0,040	0,039 0,010	02013	0,046 0,261	0,015 0,038	0,003 0,143	02583	0,034 0,398	0,008 0,080	0,027 0,025	02582	0,027 0,351	0,007 0,082	0,020 0,030
03624	0,014 0,198	0,012 0,022	0,026 0,083	02009	0,001 0,036	0,002 0,046	0,009 0,121	02578	0,018 0,184	0,005 0,036	0,010 0,016	03625	0,010 0,215	0,002 0,054	0,025 0,040	02581	0,007 0,315	0,000 0,062	0,019 0,008
02005	0,002 0,023	0,017 0,091	0,001 0,044	02006	0,000 0,025	0,022 0,088	0,003 0,034	03627	0,004 0,130	0,016 0,051	0,011 0,029	02007	0,001 0,012	0,022 0,101	0,000 0,084	02008	0,004 0,001	0,012 0,080	0,003 0,084
03626	0,001 0,083	0,008 0,067	0,008 0,074	02580	0,019 0,260	0,007 0,053	0,014 0,016	02579	0,004 0,210	0,003 0,043	0,010 0,001								
Piano Nervature						**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**						**Parete 4-5**							
Sisma in direzione X																			
03724	0,006 0,008	0,014 0,001	0,005 0,005	02001	0,018 0,005	0,030 0,006	0,003 0,004	00051	0,011 0,013	0,005 0,003	0,006 0,004	02086	0,009 0,011	0,036 0,002	0,020 0,001	03721	0,014 0,011	0,013 0,002	0,008 0,001
00091	0,002 0,013	0,002 0,003	0,018 0,000	02085	0,003 0,010	0,107 0,002	0,096 0,002	03731	0,064 0,010	0,006 0,002	0,038 0,000	02592	0,040 0,012	0,005 0,002	0,007 0,000	02084	0,180 0,013	0,025 0,003	0,123 0,004
03732	0,131 0,007	0,108 0,001	0,142 0,005	02114	0,225 0,000	0,672 0,010	0,288 0,013	00052	0,842 0,073	0,326 0,087	0,150 0,039	03723	0,365 0,015	0,200 0,015	0,046 0,006	03726	0,092 0,004	0,052 0,009	0,099 0,004
02585	0,014 0,014	0,007 0,005	0,012 0,004	00038	1,165 0,039	0,503 0,022	0,152 0,009	02107	0,290 0,001	0,938 0,002	0,379 0,015	03722	0,499 0,015	0,314 0,008	0,076 0,004	02003	0,107 0,010	0,053 0,013	0,122 0,021
03725	0,033 0,005	0,011 0,004	0,039 0,006	02586	0,030 0,005	0,011 0,001	0,028 0,003	02002	0,012 0,004	0,078 0,001	0,053 0,011	02587	0,003 0,005	0,007 0,001	0,041 0,001	02113	0,049 0,000	0,127 0,011	0,052 0,005
03727	0,030 0,004	0,005 0,004	0,063 0,001	03729	0,001 0,003	0,026 0,004	0,042 0,001	03728	0,007 0,006	0,009 0,002	0,085 0,000	02112	0,006 0,001	0,040 0,007	0,031 0,001	02108	0,066 0,002	0,213 0,004	0,070 0,008
03730	0,047 0,006	0,039 0,002	0,071 0,002	02588	0,015 0,005	0,008 0,001	0,055 0,001	02590	0,018 0,009	0,000 0,002	0,045 0,000	02591	0,053 0,011	0,015 0,002	0,028 0,001	02111	0,006 0,001	0,013 0,005	0,009 0,002
02589	0,005 0,007	0,007 0,001	0,052 0,000	02109	0,008 0,001	0,100 0,004	0,036 0,003	02110	0,007 0,000	0,068 0,004	0,009 0,002								
Sisma in direzione Y																			
03724	0,046 0,100	0,011 0,009	0,003 0,022	02001	0,055 0,063	0,014 0,047	0,002 0,003	00051	0,053 0,114	0,010 0,015	0,003 0,019	02086	0,010 0,339	0,009 0,069	0,011 0,005	03721	0,012 0,334	0,004 0,069	0,011 0,001
00091	0,015 0,328	0,001 0,063	0,006 0,004	02085	0,011 0,331	0,004 0,070	0,008 0,009	03731	0,003 0,306	0,003 0,055	0,006 0,025	02592	0,013 0,354	0,000 0,075	0,008 0,003	02084	0,027 0,475	0,001 0,046	0,005 0,044
03732	0,013 0,238	0,019 0,013	0,018 0,159	02114	0,016 0,022	0,119 0,029	0,051 0,211	00052	0,020 0,839	0,008 0,095	0,061 0,209	03723	0,100 0,263	0,084 0,000	0,017 0,027	03726	0,017 0,103	0,045 0,021	0,022 0,019
02585	0,038 0,149	0,006 0,040	0,003 0,036	00038	0,093 1,358	0,027 0,397	0,031 0,408	02107	0,021 0,059	0,044 0,032	0,032 0,546	03722	0,042 0,553	0,006 0,194	0,021 0,192	02003	0,141 0,162	0,065 0,050	0,016 0,025
03725	0,033 0,120	0,012 0,036	0,005 0,012	02586	0,024 0,159	0,008 0,031	0,006 0,025	02002	0,051 0,055	0,019 0,019	0,009 0,006	02587	0,009 0,180	0,009 0,037	0,006 0,013	02113	0,003 0,021	0,003 0,084	0,004 0,061
03727	0,006 0,120	0,030 0,045	0,007 0,010	03729	0,000 0,079	0,034 0,070	0,004 0,056	03728	0,001 0,193	0,012 0,046	0,011 0,021	02112	0,002 0,023	0,043 0,083	0,002 0,014	02108	0,004 0,050	0,030 0,101	0,004 0,263
03730	0,006 0,198	0,018 0,039	0,010 0,073	02588	0,003 0,203	0,003 0,041	0,005 0,001	02590	0,003 0,300	0,001 0,066	0,007 0,013	02591	0,016 0,346	0,006 0,069	0,004 0,009	02111	0,001 0,008	0,043 0,099	0,001 0,062
02589	0,007 0,256	0,001 0,051	0,010 0,005	02109	0,000 0,038	0,033 0,087	0,004 0,111	02110	0,001 0,008	0,041 0,095	0,002 0,063								
Piano Nervature						**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**						**Parete 5-6**							
Sisma in direzione X																			
02074	0,013 0,001	0,021 0,000	0,006 0,001	03689	0,010 0,001	0,039 0,000	0,002 0,001	00080	0,007 0,000	0,001 0,000	0,001 0,000	02075	0,050 0,000	0,089 0,001	0,001 0,001	02659	0,047 0,002	0,005 0,001	0,022 0,000
02083	0,311 0,002	0,856 0,001	0,372 0,016	00038	1,147 0,033	0,448 0,015	0,119 0,015	03691	0,341 0,016	0,172 0,006	0,032 0,005	03690	0,227 0,005	0,087 0,001	0,051 0,002	03698	0,061 0,001	0,002 0,000	0,070 0,002
02076	0,111 0,003	0,047 0,006	0,174 0,004	02084	0,208 0,011	0,082 0,004	0,340 0,006	02085	0,088 0,011	0,107 0,001	0,045 0,000	00049	0,664 0,010	0,395 0,002	0,131 0,004	02077	0,301 0,001	0,614 0,001	0,230 0,002
03692	0,009 0,012	0,020 0,002	0,023 0,001	02086	0,013 0,011	0,025 0,002	0,023 0,001	00091	0,011 0,013	0,003 0,003	0,020 0,001	02653	0,034 0,014	0,011 0,003	0,004 0,000	02082	0,062 0,002	0,199 0,002	0,079 0,008
03694	0,117 0,006	0,075 0,001	0,116 0,005	03693	0,044 0,010	0,013 0,001	0,053 0,002	02654	0,044 0,013	0,014 0,003	0,029 0,001	02081	0,014 0,001	0,079 0,002	0,032 0,004	03695	0,022 0,006	0,023 0,001	0,073 0,003
02080	0,005 0,001	0,006 0,002	0,016 0,004	02658	0,008 0,003	0,010 0,000	0,030 0,000	02655	0,047 0,011	0,014 0,002	0,049 0,001	02656	0,004 0,008	0,013 0,002	0,049 0,001	02078	0,043 0,000	0,122 0,001	0,062 0,002
03697	0,003 0,002	0,026 0,002	0,049 0,003	03696	0,017 0,005	0,000 0,001	0,082 0,002	02079	0,009 0,001	0,054 0,003	0,022 0,003	02657	0,006 0,005	0,001 0,001	0,055 0,001				
Sisma in direzione Y																			
02074	0,064 0,056	0,044 0,023	0,013 0,014	03689	0,039 0,046	0,024 0,018	0,032 0,002	00080	0,018 0,008	0,014 0,015	0,007 0,012	02075	0,101 0,069	0,035 0,000	0,022 0,029	02659	0,019 0,025	0,000 0,008	0,048 0,011
02083	0,025 0,081	0,095 0,055	0,026 0,547	00038	0,055 1,321	0,031 0,348	0,017 0,343	03691	0,012 0,569	0,014 0,196	0,012 0,137	03690	0,146 0,495	0,162 0,016	0,073 0,005	03698	0,025 0,151	0,067 0,027	0,078 0,039
02076	0,176 0,293	0,162 0,369	0,022 0,131	02084	0,012 0,376	0,019 0,155	0,016 0,049	02085	0,007 0,360	0,009 0,045	0,005 0,023	00049	0,341 1,581	0,261 0,290	0,092 0,389	02077	0,000 0,164	0,258 0,130	0,089 0,328
03692	0,017 0,336	0,002 0,066	0,011 0,003	02086	0,015 0,340	0,003 0,063	0,010 0,002	00091	0,015 0,332	0,007 0,061	0,005 0,000	02653	0,021 0,359	0,005 0,077	0,009 0,001	02082	0,005 0,064	0,008 0,103	0,011 0,246
03694	0,006 0,206	0,010 0,017	0,018 0,163	03693	0,017 0,293	0,002 0,050	0,010 0,035	02654	0,021 0,344	0,002 0,069	0,018 0,012	02081	0,005 0,045	0,025 0,070	0,012 0,101	03695	0,011 0,185	0,007 0,044	0,038 0,074
02080	0,003	0,021	0,010	02658	0,008	0,019	0,051	02655	0,022	0,008	0,023	02656	0,033	0,009	0,029	02078	0,001	0,073	0,030

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
	0,037	0,084	0,105		0,096	0,007	0,004		0,306	0,055	0,015		0,210	0,057	0,003		0,020	0,097	0,044
03697	0,001 0,074	0,046 0,063	0,037 0,045	03696	0,036 0,153	0,020 0,037	0,068 0,032	02079	0,007 0,032	0,048 0,105	0,015 0,053	02657	0,037 0,156	0,002 0,031	0,051 0,006				
Piano Nervature						**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**						**Parete 6-7**							
Sisma in direzione X																			
03712	0,017 0,001	0,007 0,000	0,006 0,001	02074	0,006 0,001	0,015 0,000	0,007 0,001	00080	0,002 0,000	0,006 0,001	0,000 0,001	02097	0,023 0,008	0,025 0,001	0,030 0,001	03709	0,006 0,008	0,022 0,001	0,035 0,001
00086	0,017 0,008	0,001 0,001	0,023 0,001	02098	0,062 0,007	0,130 0,001	0,070 0,000	02509	0,032 0,009	0,003 0,002	0,001 0,001	02099	0,216 0,007	0,081 0,003	0,321 0,002	03710	0,327 0,009	0,149 0,003	0,041 0,003
03720	0,145 0,004	0,046 0,001	0,124 0,004	02106	0,153 0,000	0,632 0,001	0,244 0,003	00049	0,777 0,013	0,389 0,002	0,145 0,002	03711	0,229 0,003	0,171 0,001	0,047 0,002	02075	0,072 0,001	0,037 0,000	0,005 0,002
02076	0,083 0,001	0,014 0,003	0,169 0,002	02515	0,032 0,001	0,001 0,000	0,022 0,001	03719	0,045 0,006	0,022 0,001	0,034 0,002	03714	0,101 0,001	0,071 0,000	0,111 0,002	03713	0,043 0,001	0,007 0,000	0,059 0,002
02514	0,034 0,001	0,014 0,000	0,043 0,001	00043	1,162 0,025	0,416 0,004	0,122 0,009	02100	0,228 0,001	0,830 0,001	0,369 0,010	03715	0,031 0,001	0,027 0,001	0,077 0,002	02105	0,052 0,000	0,150 0,001	0,037 0,003
02513	0,000 0,002	0,010 0,000	0,051 0,001	02104	0,009 0,000	0,037 0,001	0,029 0,003	03716	0,003 0,003	0,000 0,001	0,082 0,002	02512	0,006 0,003	0,001 0,001	0,061 0,001	02101	0,067 0,002	0,155 0,001	0,045 0,005
03718	0,035 0,003	0,023 0,000	0,072 0,003	02510	0,034 0,007	0,024 0,001	0,031 0,001	02103	0,000 0,000	0,007 0,001	0,018 0,003	03717	0,000 0,001	0,001 0,001	0,043 0,003	02511	0,005 0,005	0,009 0,001	0,046 0,001
02102	0,011 0,000	0,038 0,002	0,029 0,004																
Sisma in direzione Y																			
03712	0,038 0,047	0,036 0,011	0,041 0,001	02074	0,064 0,057	0,043 0,014	0,015 0,010	00080	0,019 0,003	0,007 0,017	0,008 0,011	02097	0,021 0,336	0,004 0,054	0,005 0,001	03709	0,021 0,333	0,001 0,065	0,005 0,002
00086	0,019 0,318	0,006 0,055	0,003 0,008	02098	0,004 0,357	0,014 0,047	0,004 0,030	02509	0,024 0,360	0,005 0,078	0,004 0,009	02099	0,028 0,382	0,011 0,085	0,006 0,027	03710	0,015 0,532	0,022 0,186	0,001 0,124
03720	0,005 0,237	0,006 0,027	0,005 0,165	02106	0,006 0,022	0,191 0,029	0,062 0,341	00049	0,306 1,546	0,217 0,294	0,065 0,343	03711	0,124 0,509	0,163 0,006	0,058 0,009	02075	0,093 0,080	0,056 0,018	0,022 0,031
02076	0,182 0,284	0,154 0,328	0,001 0,115	02515	0,017 0,024	0,003 0,004	0,051 0,013	03719	0,014 0,307	0,002 0,054	0,008 0,036	03714	0,039 0,177	0,089 0,031	0,060 0,027	03713	0,034 0,090	0,025 0,031	0,079 0,017
02514	0,025 0,086	0,009 0,020	0,048 0,006	00043	0,028 1,306	0,040 0,321	0,005 0,339	02100	0,003 0,051	0,045 0,072	0,004 0,495	03715	0,019 0,125	0,038 0,034	0,058 0,030	02105	0,013 0,076	0,079 0,056	0,015 0,025
02513	0,017 0,162	0,013 0,025	0,043 0,004	02104	0,001 0,019	0,013 0,087	0,015 0,008	03716	0,027 0,181	0,007 0,041	0,045 0,035	02512	0,030 0,220	0,006 0,045	0,035 0,010	02101	0,006 0,092	0,041 0,028	0,002 0,181
03718	0,002 0,194	0,005 0,034	0,021 0,083	02510	0,024 0,331	0,009 0,065	0,011 0,007	02103	0,002 0,032	0,006 0,106	0,010 0,071	03717	0,002 0,070	0,010 0,070	0,024 0,064	02511	0,040 0,256	0,007 0,069	0,016 0,013
02102	0,003 0,015	0,018 0,100	0,009 0,140																
Piano Nervature						**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**						**Parete 7-P9**							
Sisma in direzione X																			
02025	0,055 0,001	0,008 0,006	0,039 0,004	03874	0,039 0,007	0,014 0,002	0,052 0,004	00070	0,034 0,013	0,008 0,002	0,019 0,002	02024	0,069 0,001	0,034 0,002	0,063 0,016	02499	0,020 0,016	0,002 0,005	0,043 0,002
02266	0,231 0,001	0,933 0,003	0,386 0,010	00043	1,268 0,020	0,488 0,012	0,127 0,004	03876	0,383 0,010	0,230 0,007	0,044 0,003	02023	0,044 0,003	0,106 0,031	0,084 0,011	03875	0,032 0,003	0,128 0,015	0,067 0,008
03885	0,016 0,003	0,049 0,005	0,054 0,002	02099	0,139 0,007	0,017 0,004	0,333 0,003	02098	0,100 0,007	0,105 0,000	0,066 0,001	03884	0,020 0,009	0,004 0,003	0,075 0,002	03877	0,033 0,008	0,006 0,001	0,029 0,001
02097	0,007 0,008	0,009 0,001	0,028 0,001	00086	0,001 0,008	0,005 0,001	0,022 0,000	02505	0,053 0,010	0,000 0,002	0,005 0,000	02265	0,072 0,002	0,209 0,000	0,047 0,005	03879	0,159 0,004	0,092 0,002	0,140 0,004
00071	0,010 0,030	0,175 0,031	0,037 0,019	02260	0,013 0,000	0,109 0,011	0,016 0,008	03878	0,068 0,007	0,004 0,001	0,047 0,000	02264	0,013 0,000	0,089 0,002	0,031 0,004	03880	0,045 0,003	0,056 0,001	0,077 0,003
02504	0,047 0,008	0,017 0,002	0,035 0,000	02500	0,010 0,012	0,002 0,002	0,049 0,002	02503	0,007 0,005	0,019 0,002	0,049 0,000	03881	0,011 0,003	0,018 0,001	0,079 0,001	03882	0,000 0,001	0,047 0,002	0,041 0,003
02502	0,007 0,003	0,000 0,001	0,060 0,001	02263	0,001 0,001	0,049 0,002	0,017 0,004	02261	0,010 0,001	0,044 0,005	0,013 0,001	03883	0,007 0,004	0,000 0,003	0,066 0,001	02262	0,001 0,001	0,027 0,003	0,019 0,001
02501	0,018 0,004	0,001 0,001	0,049 0,002																
Sisma in direzione Y																			
02025	0,044 0,112	0,008 0,112	0,029 0,009	03874	0,039 0,109	0,006 0,022	0,027 0,078	00070	0,051 0,219	0,016 0,054	0,021 0,053	02024	0,025 0,102	0,035 0,051	0,016 0,190	02499	0,029 0,142	0,006 0,035	0,021 0,048
02266	0,003 0,052	0,030 0,082	0,014 0,502	00043	0,053 1,304	0,003 0,331	0,015 0,349	03876	0,023 0,536	0,019 0,196	0,007 0,129	02023	0,050 0,249	0,047 0,344	0,033 0,155	03875	0,031 0,067	0,024 0,290	0,017 0,137
03885	0,015 0,087	0,003 0,126	0,000 0,037	02099	0,001 0,383	0,027 0,090	0,005 0,029	02098	0,020 0,357	0,020 0,048	0,002 0,032	03884	0,021 0,088	0,007 0,055	0,026 0,050	03877	0,019 0,332	0,004 0,065	0,002 0,002
02097	0,020 0,337	0,004 0,055	0,007 0,002	00086	0,022 0,317	0,001 0,056	0,001 0,005	02505	0,022 0,353	0,003 0,075	0,006 0,006	02265	0,003 0,095	0,013 0,027	0,001 0,190	03879	0,010 0,241	0,007 0,029	0,007 0,167
00071	0,050 0,095	0,062 0,533	0,043 0,290	02260	0,006 0,008	0,034 0,222	0,010 0,040	03878	0,017 0,305	0,005 0,054	0,007 0,034	02264	0,000 0,014	0,043 0,106	0,002 0,147	03880	0,008 0,192	0,013 0,035	0,003 0,084
02504	0,019 0,326	0,001 0,063	0,001 0,004	02500	0,006 0,087	0,002 0,027	0,018 0,031	02503	0,021 0,241	0,003 0,066	0,002 0,008	03881	0,012 0,174	0,009 0,044	0,013 0,032	03882	0,001 0,066	0,025 0,086	0,003 0,067
02502	0,019 0,194	0,006 0,040	0,009 0,002	02263	0,003 0,032	0,039 0,123	0,004 0,077	02261	0,004 0,043	0,009 0,139	0,003 0,007	03883	0,002 0,109	0,009 0,070	0,016 0,017	02262	0,002 0,025	0,030 0,114	0,005 0,020
02501	0,005 0,144	0,007 0,023	0,012 0,019																
Piano Nervature						**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**						**Parete P9-8**							
Sisma in direzione X																			
02020	0,075 0,010	0,095 0,005	0,035 0,011	03636	0,045 0,008	0,016 0,000	0,012 0,003	02019	0,018 0,007	0,002 0,002	0,006 0,004	02024	0,116 0,004	0,023 0,009	0,040 0,000	02021	0,133 0,023	0,222 0,012	0,149 0,014
03637	0,211 0,016	0,051 0,011	0,127 0,033	03634	0,009 0,007	0,005 0,001	0,008 0,003	00082	0,012 0,010	0,004 0,003	0,001 0,001	03635	0,495 0,038	0,361 0,008	0,319 0,051	00048	0,949 0,072	0,377 0,079	0,169 0,076
02022	0,271 0,044	1,364 0,033	0,520 0,078	02023	0,153 0,013	0,147 0,043	0,125 0,027	02025	0,051 0,002	0,012 0,005	0,029 0,003	00070	0,032 0,014	0,018 0,000	0,008 0,000	02506	0,006 0,015	0,002 0,003	0,005 0,000
00071	0,147 0,014	0,294 0,132	0,076 0,039																

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Sisma in direzione Y																			
02020	0,080	0,016	0,060	03636	0,012	0,013	0,048	02019	0,041	0,012	0,032	02024	0,012	0,044	0,057	02021	0,224	0,011	0,074
	0,284	0,043	0,149		0,182	0,018	0,049		0,235	0,064	0,052		0,071	0,102	0,099		0,527	0,203	0,116
03637	0,080	0,026	0,144	03634	0,019	0,007	0,042	00082	0,011	0,005	0,010	03635	0,097	0,021	0,163	00048	0,408	0,169	0,144
	0,357	0,053	0,426		0,211	0,054	0,006		0,309	0,090	0,020		0,670	0,288	0,731		1,267	1,493	1,126
02022	0,014	0,327	0,165	02023	0,002	0,072	0,071	02025	0,028	0,017	0,052	00070	0,005	0,021	0,013	02506	0,010	0,004	0,026
	0,668	0,375	1,219		0,302	0,324	0,347		0,096	0,089	0,092		0,237	0,020	0,010		0,287	0,059	0,005
00071	0,181	0,029	0,063																
	0,333	1,329	0,649																
Piano Nervature						**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**						**Parete 8-9**							
Sisma in direzione X																			
02052	0,016	0,018	0,004	03665	0,013	0,009	0,002	00046	0,005	0,005	0,001	02053	0,019	0,060	0,046	03675	0,045	0,001	0,035
	0,005	0,002	0,000		0,006	0,002	0,003		0,005	0,001	0,001		0,006	0,002	0,010		0,006	0,002	0,001
02062	0,255	0,684	0,319	00048	0,800	0,207	0,071	03667	0,350	0,122	0,033	02054	0,115	0,042	0,124	03676	0,094	0,081	0,101
	0,004	0,016	0,029		0,070	0,076	0,003		0,036	0,032	0,004		0,009	0,024	0,003		0,010	0,009	0,001
02061	0,050	0,123	0,052	03670	0,088	0,030	0,078	02021	0,098	0,131	0,177	02483	0,018	0,009	0,012	03668	0,012	0,013	0,006
	0,004	0,002	0,012		0,012	0,011	0,005		0,029	0,013	0,021		0,013	0,004	0,002		0,009	0,002	0,002
02019	0,035	0,027	0,012	00082	0,018	0,004	0,005	02490	0,010	0,001	0,005	00047	0,850	0,343	0,155	02055	0,225	0,710	0,289
	0,007	0,000	0,004		0,010	0,004	0,001		0,013	0,003	0,002		0,087	0,008	0,042		0,000	0,013	0,015
03666	0,372	0,235	0,050	03669	0,004	0,011	0,000	02020	0,036	0,096	0,072	02489	0,002	0,007	0,013	02060	0,005	0,033	0,024
	0,020	0,020	0,000		0,010	0,002	0,000		0,010	0,004	0,013		0,015	0,003	0,001		0,002	0,001	0,006
03671	0,025	0,001	0,046	02488	0,044	0,019	0,028	02058	0,005	0,049	0,008	02059	0,004	0,015	0,007	03673	0,001	0,016	0,032
	0,008	0,000	0,004		0,014	0,004	0,001		0,001	0,004	0,005		0,000	0,003	0,005		0,003	0,003	0,005
03672	0,009	0,007	0,064	02487	0,020	0,008	0,039	02484	0,044	0,013	0,027	02056	0,049	0,159	0,052	02057	0,006	0,075	0,029
	0,008	0,002	0,003		0,013	0,003	0,000		0,014	0,003	0,001		0,000	0,012	0,003		0,002	0,006	0,003
03674	0,035	0,028	0,057	02485	0,021	0,001	0,036	02486	0,019	0,004	0,041								
	0,005	0,003	0,003		0,009	0,003	0,000		0,009	0,002	0,000								
Sisma in direzione Y																			
02052	0,054	0,014	0,013	03665	0,045	0,010	0,013	00046	0,056	0,006	0,003	02053	0,052	0,012	0,008	03675	0,028	0,010	0,023
	0,066	0,044	0,016		0,109	0,014	0,011		0,111	0,007	0,016		0,057	0,017	0,026		0,135	0,041	0,004
02062	0,015	0,140	0,067	00048	0,348	0,163	0,074	03667	0,152	0,112	0,060	02054	0,134	0,068	0,014	03676	0,020	0,041	0,025
	0,072	0,219	0,604		1,437	1,080	0,259		0,652	0,489	0,148		0,166	0,058	0,052		0,109	0,027	0,002
02061	0,004	0,010	0,007	03670	0,035	0,040	0,052	02021	0,252	0,090	0,017	02483	0,034	0,003	0,009	03668	0,029	0,004	0,016
	0,075	0,008	0,276		0,245	0,126	0,137		0,536	0,245	0,240		0,162	0,044	0,029		0,288	0,055	0,012
02019	0,045	0,001	0,010	00082	0,029	0,004	0,004	02490	0,031	0,003	0,019	00047	0,212	0,101	0,054	02055	0,011	0,103	0,043
	0,223	0,029	0,041		0,291	0,048	0,012		0,368	0,086	0,023		0,837	0,079	0,183		0,024	0,035	0,192
03666	0,092	0,079	0,035	03669	0,038	0,001	0,045	02020	0,084	0,014	0,002	02489	0,037	0,009	0,030	02060	0,002	0,006	0,012
	0,267	0,000	0,006		0,297	0,040	0,012		0,272	0,036	0,148		0,413	0,083	0,027		0,038	0,047	0,127
03671	0,017	0,013	0,032	02488	0,028	0,005	0,022	02058	0,000	0,028	0,001	02059	0,004	0,011	0,004	03673	0,001	0,010	0,012
	0,205	0,023	0,088		0,365	0,085	0,033		0,013	0,104	0,090		0,001	0,082	0,089		0,085	0,069	0,079
03672	0,012	0,003	0,032	02487	0,011	0,001	0,024	02484	0,021	0,006	0,013	02056	0,002	0,031	0,004	02057	0,001	0,030	0,005
	0,223	0,054	0,044		0,329	0,065	0,008		0,183	0,036	0,016		0,023	0,093	0,041		0,025	0,091	0,038
03674	0,006	0,020	0,017	02485	0,004	0,004	0,013	02486	0,021	0,007	0,019								
	0,132	0,053	0,032		0,218	0,046	0,001		0,256	0,052	0,016								
Piano Nervature						**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**						**Parete 9-10**							
Sisma in direzione X																			
02063	0,016	0,006	0,000	03677	0,009	0,000	0,020	00087	0,008	0,000	0,002	02064	0,001	0,059	0,067	03687	0,058	0,013	0,068
	0,036	0,006	0,001		0,037	0,007	0,001		0,040	0,008	0,002		0,032	0,005	0,002		0,032	0,005	0,003
02073	0,225	0,648	0,290	00047	0,847	0,342	0,152	03679	0,368	0,180	0,050	02498	0,026	0,008	0,024	02065	0,143	0,074	0,116
	0,002	0,000	0,012		0,052	0,024	0,011		0,025	0,016	0,001		0,041	0,009	0,000		0,042	0,007	0,007
03688	0,121	0,154	0,149	02072	0,049	0,085	0,052	03682	0,093	0,028	0,108	02054	0,110	0,056	0,116	03680	0,010	0,018	0,016
	0,021	0,003	0,015		0,003	0,004	0,003		0,010	0,000	0,001		0,020	0,004	0,024		0,005	0,000	0,002
02052	0,015	0,038	0,002	00046	0,009	0,002	0,002	02491	0,016	0,010	0,020	00042	1,098	0,592	0,132	02066	0,280	1,007	0,361
	0,006	0,006	0,004		0,005	0,000	0,001		0,008	0,003	0,002		0,108	0,045	0,028		0,005	0,002	0,048
03678	0,469	0,403	0,073	03681	0,035	0,013	0,053	02053	0,014	0,079	0,045	02492	0,029	0,013	0,036	02493	0,011	0,008	0,051
	0,047	0,025	0,018		0,010	0,004	0,002		0,010	0,005	0,011		0,012	0,002	0,001		0,018	0,004	0,001
03683	0,029	0,010	0,077	02067	0,070	0,302	0,072	02071	0,006	0,031	0,037	03685	0,001	0,041	0,053	03684	0,010	0,012	0,106
	0,011	0,003	0,003		0,005	0,007	0,025		0,002	0,005	0,003		0,008	0,006	0,007		0,020	0,005	0,003
03686	0,045	0,082	0,089	02494	0,021	0,010	0,068	02496	0,024	0,011	0,057	02497	0,046	0,014	0,051	02070	0,010	0,040	0,013
	0,020	0,003	0,008		0,021	0,004	0,000		0,033	0,007	0,002		0,040	0,008	0,001		0,000	0,008	0,007
02495	0,004	0,011	0,066	02068	0,007	0,177	0,044	02069	0,008	0,145	0,010								
	0,029	0,006	0,000		0,003	0,007	0,012		0,001	0,008	0,007								
Sisma in direzione Y																			
02063	0,010	0,026	0,013	03677	0,009	0,013	0,011	00087	0,011	0,005	0,009	02064	0,006	0,058	0,002	03687	0,001	0,024	0,011
	0,325	0,067	0,005		0,318	0,066	0,001		0,309	0,059	0,004		0,323	0,074	0,018		0,293	0,054	0,021
02073	0,007	0,002	0,035	00047	0,000	0,008	0,043	03679	0,032	0,076	0,012	02498	0,014	0,000	0,005	02065	0,027	0,080	0,003
	0,022	0,029	0,215		0,847	0,099	0,213		0,264	0,001	0,029		0,334	0,071	0,001		0,464	0,028	0,048
03688	0,005	0,070	0,006	02072	0,001	0,051	0,001	03682	0,006	0,051	0,012	02054	0,135	0,074	0,015	03680	0,048	0,013	0,003
	0,233	0,014	0,152		0,021	0,083	0,064		0,103	0,021	0,022		0,161	0,050	0,023		0,100	0,009	0,023
02052	0,057	0,019	0,004	00046	0,055	0,012	0,006	02491	0,039	0,007	0,002	00042	0,072	0,075	0,023	02066	0,011	0,059	0,024
	0,062	0,049	0,002		0,115	0,012	0,020		0,152	0,041	0,037		1,360	0,377	0,399		0,058	0,030	0,537
03678	0,032	0,073	0,011	03681	0,034	0,017	0,005	02053	0,049	0,028	0,003	02492	0,024	0,001	0,002	02493	0,002	0,006	0,001
	0,548	0,185	0,183		0,119	0,036	0,014		0,055	0,020	0,004		0,159	0,031	0,026		0,176	0,036	0,015
03683	0,001	0,040	0,005	02067	0,004	0,087	0,003	02071	0,000	0,057	0,004	03685	0,001	0,058	0,006	03684	0,001	0,019	0,007
	0,117	0,044	0,007		0,049	0,100	0,254		0,023	0,081	0,010		0,077	0,068	0,051		0,187	0,045	0,019
03686	0,002	0,043	0,007	02494	0,000	0,001	0,006	02496	0,004	0,007	0,004	02497	0,004	0,003	0,010	02070	0,003	0,064	0,003
	0,192	0,037	0,068		0,201	0,041	0,003		0,286	0,062	0,011		0,332	0,067	0,007		0,008	0,096	0,057
02495	0,001	0,000	0,002	02068	0,001	0,077	0,003	02069	0,002	0,080	0,001								
	0,250	0,049	0,006		0,038	0,085	0,105		0,008	0,092	0,058								
Piano Nervature						**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**						**Parete 10-11**							
Sisma in direzione X																			
02087	0,081	0,009	0,062	03699	0,058	0,005	0,039	04904	0,081	0,008	0,042	02088	0,054	0,034	0,009	02743	0,086	0,005	0,033
	0,012	0,008	0,005		0,008	0,001	0,001		0,001	0,005	0,006		0,005	0,006	0,005		0,025	0,005	0,007

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02096	0,281	0,655	0,355	00042	1,067	0,199	0,112	03701	0,336	0,024	0,049	03708	0,021	0,072	0,026	03700	0,109	0,215	0,048
	0,007	0,006	0,050		0,111	0,032	0,032		0,049	0,016	0,016		0,013	0,005	0,004		0,041	0,001	0,002
02065	0,196	0,209	0,319	02064	0,081	0,180	0,022	04885	0,381	0,389	0,184	02090	0,157	0,607	0,248	03702	0,004	0,044	0,010
	0,032	0,012	0,001		0,034	0,003	0,002		0,153	0,045	0,044		0,021	0,022	0,046		0,037	0,006	0,003
02063	0,006	0,056	0,013	00087	0,010	0,013	0,006	02749	0,049	0,011	0,019	02095	0,051	0,092	0,071	03704	0,115	0,019	0,127
	0,036	0,006	0,002		0,040	0,009	0,000		0,038	0,008	0,001		0,006	0,010	0,025		0,019	0,001	0,017
02089	0,063	0,086	0,128	02744	0,042	0,013	0,011	03703	0,054	0,038	0,072	02748	0,076	0,023	0,034	02094	0,019	0,129	0,038
	0,010	0,010	0,006		0,016	0,003	0,002		0,031	0,005	0,006		0,040	0,008	0,004		0,005	0,008	0,011
03705	0,032	0,024	0,072	02091	0,017	0,295	0,038	02093	0,015	0,203	0,011	02747	0,057	0,018	0,049	02746	0,032	0,018	0,036
	0,020	0,006	0,009		0,003	0,010	0,002		0,004	0,010	0,012		0,036	0,007	0,003		0,023	0,006	0,001
03707	0,000	0,160	0,033	03706	0,002	0,021	0,046	02092	0,004	0,266	0,008	02745	0,021	0,013	0,025				
	0,008	0,008	0,006		0,018	0,006	0,004		0,003	0,012	0,007		0,026	0,005	0,001				
Sisma in direzione Y																			
02087	0,073	0,024	0,060	03699	0,053	0,015	0,068	04904	0,060	0,002	0,033	02088	0,090	0,029	0,066	02743	0,077	0,017	0,040
	0,027	0,073	0,025		0,045	0,009	0,008		0,004	0,032	0,022		0,027	0,062	0,036		0,092	0,018	0,036
02096	0,018	0,029	0,018	00042	0,033	0,148	0,006	03701	0,006	0,118	0,002	03708	0,041	0,028	0,066	03700	0,070	0,032	0,054
	0,082	0,052	0,545		1,337	0,315	0,364		0,572	0,179	0,137		0,110	0,032	0,040		0,412	0,049	0,030
02065	0,009	0,084	0,023	02064	0,008	0,056	0,012	04885	0,168	0,028	0,073	02090	0,015	0,064	0,037	03702	0,012	0,017	0,016
	0,366	0,169	0,058		0,351	0,050	0,025		1,566	0,387	0,379		0,217	0,188	0,466		0,321	0,064	0,003
02063	0,013	0,022	0,019	00087	0,019	0,004	0,014	02749	0,018	0,001	0,011	02095	0,000	0,169	0,008	03704	0,005	0,105	0,007
	0,325	0,061	0,002		0,312	0,057	0,002		0,339	0,072	0,001		0,066	0,108	0,246		0,213	0,015	0,157
02089	0,154	0,027	0,071	02744	0,086	0,006	0,037	03703	0,013	0,031	0,012	02748	0,028	0,008	0,003	02094	0,008	0,152	0,002
	0,081	0,106	0,110		0,123	0,026	0,022		0,287	0,050	0,029		0,331	0,067	0,009		0,050	0,066	0,100
03705	0,012	0,064	0,001	02091	0,003	0,093	0,024	02093	0,009	0,139	0,008	02747	0,032	0,004	0,005	02746	0,048	0,006	0,012
	0,186	0,045	0,068		0,028	0,065	0,013		0,037	0,083	0,103		0,306	0,056	0,012		0,225	0,061	0,000
03707	0,003	0,087	0,019	03706	0,048	0,023	0,039	02092	0,009	0,150	0,012	02745	0,061	0,011	0,032				
	0,074	0,061	0,046		0,163	0,043	0,027		0,024	0,093	0,057		0,183	0,037	0,004				
Piano Nervature						**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**						**Parete 12-13**							
Sisma in direzione X																			
03480	0,035	0,049	0,039	01859	0,108	0,054	0,011	04928	0,045	0,036	0,023	01849	0,025	0,044	0,011	03477	0,018	0,073	0,002
	0,012	0,004	0,002		0,019	0,008	0,006		0,001	0,002	0,006		0,042	0,006	0,000		0,043	0,008	0,001
04913	0,004	0,001	0,004	01848	0,041	0,191	0,018	02861	0,087	0,002	0,029	01847	0,222	0,071	0,307	03478	0,340	0,035	0,056
	0,044	0,007	0,001		0,040	0,000	0,002		0,052	0,012	0,003		0,035	0,012	0,002		0,047	0,021	0,017
03486	0,096	0,043	0,087	01856	0,160	0,573	0,172	04834	0,597	0,425	0,097	03479	0,124	0,195	0,037	01858	0,032	0,069	0,037
	0,030	0,001	0,010		0,007	0,007	0,055		0,240	0,046	0,053		0,076	0,001	0,004		0,010	0,006	0,002
01857	0,106	0,008	0,156	02855	0,007	0,015	0,029	04875	1,036	0,430	0,102	01850	0,440	0,796	0,360	01855	0,049	0,246	0,057
	0,033	0,041	0,022		0,023	0,008	0,005		0,119	0,045	0,037		0,017	0,001	0,048		0,005	0,017	0,011
03482	0,057	0,104	0,068	03481	0,005	0,018	0,004	02856	0,008	0,006	0,001	01854	0,005	0,150	0,022	03483	0,004	0,034	0,051
	0,021	0,004	0,003		0,016	0,006	0,003		0,009	0,002	0,003		0,004	0,011	0,006		0,018	0,005	0,006
02857	0,022	0,024	0,032	01851	0,056	0,076	0,080	01853	0,003	0,075	0,018	02858	0,035	0,003	0,041	03485	0,007	0,022	0,051
	0,019	0,005	0,002		0,001	0,009	0,024		0,005	0,010	0,006		0,024	0,004	0,001		0,010	0,008	0,011
03484	0,051	0,008	0,082	02860	0,049	0,011	0,033	01852	0,011	0,036	0,028	02859	0,041	0,010	0,058				
	0,026	0,006	0,007		0,035	0,008	0,001		0,004	0,012	0,012		0,042	0,009	0,002				
Sisma in direzione Y																			
03480	0,016	0,018	0,010	01859	0,022	0,016	0,025	04928	0,006	0,013	0,007	01849	0,049	0,033	0,018	03477	0,044	0,026	0,018
	0,052	0,012	0,013		0,049	0,015	0,031		0,014	0,011	0,007		0,304	0,061	0,009		0,292	0,052	0,005
04913	0,049	0,010	0,011	01848	0,006	0,004	0,003	02861	0,011	0,003	0,007	01847	0,041	0,019	0,030	03478	0,098	0,037	0,034
	0,279	0,049	0,008		0,343	0,025	0,024		0,310	0,063	0,012		0,345	0,117	0,025		0,478	0,155	0,142
03486	0,032	0,035	0,012	01856	0,006	0,079	0,018	04834	0,103	0,075	0,022	03479	0,025	0,043	0,005	01858	0,022	0,023	0,014
	0,257	0,002	0,067		0,057	0,029	0,394		1,677	0,273	0,365		0,559	0,036	0,034		0,070	0,006	0,046
01857	0,059	0,017	0,005	02855	0,000	0,004	0,010	04875	0,239	0,047	0,078	01850	0,070	0,093	0,081	01855	0,001	0,078	0,002
	0,279	0,293	0,161		0,041	0,006	0,010		1,282	0,291	0,418		0,174	0,029	0,454		0,041	0,113	0,077
03482	0,010	0,014	0,008	03481	0,000	0,010	0,010	02856	0,005	0,002	0,003	01854	0,002	0,075	0,008	03483	0,000	0,037	0,014
	0,151	0,017	0,017		0,106	0,033	0,027		0,099	0,020	0,008		0,033	0,070	0,047		0,133	0,033	0,043
02857	0,000	0,004	0,011	01851	0,006	0,095	0,007	01853	0,005	0,093	0,002	02858	0,003	0,004	0,008	03485	0,003	0,077	0,009
	0,136	0,035	0,011		0,010	0,080	0,199		0,038	0,069	0,048		0,189	0,037	0,007		0,085	0,054	0,086
03484	0,007	0,021	0,010	02860	0,017	0,002	0,010	01852	0,003	0,118	0,000	02859	0,002	0,002	0,007				
	0,201	0,036	0,048		0,264	0,064	0,011		0,032	0,095	0,093		0,257	0,052	0,015				
Piano Nervature						**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**						**Parete 13-14**							
Sisma in direzione X																			
01836	0,097	0,063	0,020	03465	0,090	0,032	0,038	04936	0,033	0,006	0,029	01837	0,267	0,006	0,088	02473	0,076	0,008	0,066
	0,004	0,024	0,006		0,024	0,007	0,004		0,053	0,014	0,001		0,006	0,011	0,010		0,045	0,014	0,001
01846	0,295	1,024	0,383	04875	1,284	0,656	0,140	03467	0,376	0,293	0,070	03476	0,018	0,224	0,097	03475	0,093	0,004	0,178
	0,007	0,004	0,050		0,117	0,039	0,028		0,051	0,016	0,012		0,019	0,004	0,009		0,019	0,006	0,006
01847	0,122	0,016	0,285	01848	0,123	0,067	0,010	01838	0,283	0,286	0,194	03466	0,152	0,073	0,340	03468	0,029	0,003	0,024
	0,035	0,010	0,004		0,042	0,005	0,003		0,083	0,099	0,043		0,068	0,040	0,005		0,043	0,008	0,001
01849	0,009	0,001	0,017	04913	0,006	0,010	0,006	02480	0,029	0,008	0,044	03469	0,043	0,003	0,124	01845	0,089	0,098	0,084
	0,042	0,006	0,000		0,044	0,008	0,000		0,049	0,011	0,001		0,037	0,010	0,001		0,005	0,011	0,025
03470	0,138	0,133	0,165	04876	0,458	0,304	0,240	01839	0,261	1,154	0,371	02479	0,039	0,020	0,082	02478	0,010	0,002	0,100
	0,021	0,001	0,016		0,108	0,079	0,026		0,009	0,003	0,044		0,059	0,012	0,003		0,035	0,007	0,000
03471	0,044	0,011	0,129	01844	0,015	0,010	0,062	02474	0,077	0,032	0,116	03472	0,073	0,002	0,186	02477	0,052	0,023	0,121
	0,023	0,006	0,006		0,003	0,013	0,010		0,030	0,006	0,010		0,024	0,011	0,002		0,051	0,010	0,004
01840	0,090	0,342	0,087	01841	0,032	0,193	0,008	03474	0,038	0,019	0,067	01842	0,014	0,132	0,017	01843	0,018	0,051	0,017
	0,006	0,012	0,017		0,003	0,010	0,005		0,015	0,006	0,004		0,001	0,013	0,000		0,001	0,013	0,001
03473	0,006	0,062	0,090	02476	0,054	0,079	0,126	02475	0,160	0,068	0,100								
	0,009	0,010	0,002		0,029	0,006	0,006		0,025	0,007	0,002								
Sisma in direzione Y																			
01836	0,488	0,186	0,156	03465	0,387	0,118	0,252	04936	0,402	0,057	0,099	01837	0,588	0,103	0,210	02473	0,292	0,031	0,229
	0,213	0,370	0,160		0,496	0,094	0,045		1,073	0,230	0,056		0,159	0,189	0,002		0,884	0,265	0,054
01846	0,050	0,344	0,046	04875	0,086	0,066	0,020	03467	0,012	0,074	0,011	03476	0,195	0,230	0,285	03475	0,258	0,043	0,396
	0,069	0,049	0,457		1,252	0,261	0,291		0,507	0,158	0,085		0,230	0,072	0,142		0,385	0,132	0,086
01847	0,023	0,133	0,049	01848	0,027	0,063	0,019	01838	0,883	0,631	0,200	03466	0,718	0,725	0,405	03468	0,045	0,016	0,020
	0,339	0,055	0,075		0,358	0,065	0,047		0,533	0,242	0,303		0,581	0,435	0,100		0,301	0,062	0,009

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01849	0,051	0,031	0,022	04913	0,053	0,001	0,017	02480	0,062	0,004	0,013	03469	0,051	0,039	0,010	01845	0,002	0,293	0,028
	0,302	0,050	0,009		0,275	0,044	0,002		0,319	0,068	0,002		0,295	0,052	0,012		0,051	0,116	0,195
03470	0,015	0,125	0,012	04876	1,791	1,063	0,440	01839	0,059	0,961	0,406	02479	0,088	0,018	0,019	02478	0,126	0,031	0,042
	0,206	0,000	0,119		0,631	1,089	0,120		0,114	0,177	0,490		0,323	0,064	0,005		0,317	0,063	0,013
03471	0,028	0,071	0,050	01844	0,014	0,219	0,021	02474	0,293	0,092	0,193	03472	0,128	0,005	0,164	02477	0,171	0,060	0,083
	0,224	0,055	0,026		0,036	0,126	0,046		0,611	0,121	0,033		0,293	0,062	0,018		0,303	0,061	0,002
01840	0,053	0,111	0,053	01841	0,018	0,074	0,085	03474	0,085	0,069	0,203	01842	0,042	0,111	0,032	01843	0,021	0,245	0,006
	0,082	0,082	0,260		0,036	0,132	0,115		0,249	0,080	0,081		0,012	0,147	0,035		0,010	0,144	0,035
03473	0,001	0,083	0,053	02476	0,164	0,012	0,136	02475	0,324	0,073	0,213								
	0,113	0,106	0,034		0,348	0,067	0,009		0,465	0,101	0,014								
Piano Nervature					**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**							**Parete 14-15**							
Sisma in direzione X																			
01904	0,146	0,136	0,078	03525	0,086	0,079	0,079	00094	0,126	0,018	0,038	01905	0,153	0,252	0,095	03532	0,055	0,070	0,084
	0,007	0,039	0,007		0,081	0,015	0,019		0,218	0,069	0,001		0,009	0,020	0,003		0,051	0,028	0,007
01911	0,195	0,635	0,267	00035	0,925	0,359	0,305	03527	0,405	0,194	0,064	01906	0,231	0,226	0,157	03533	0,026	0,097	0,025
	0,005	0,004	0,044		0,152	0,006	0,054		0,064	0,011	0,008		0,042	0,047	0,017		0,029	0,018	0,002
01910	0,030	0,122	0,052	03530	0,096	0,078	0,090	01912	0,235	0,133	0,078	02472	0,032	0,015	0,054	03528	0,035	0,053	0,024
	0,007	0,010	0,011		0,018	0,005	0,000		0,085	0,039	0,017		0,131	0,037	0,001		0,024	0,005	0,013
01914	0,058	0,094	0,026	00316	0,036	0,021	0,019	02468	0,053	0,029	0,044	00036	0,345	0,183	0,133	01907	0,169	0,259	0,242
	0,007	0,044	0,006		0,055	0,016	0,007		0,048	0,014	0,021		0,100	0,031	0,029		0,004	0,017	0,024
03526	0,174	0,094	0,227	03529	0,055	0,026	0,058	01913	0,093	0,023	0,040	02469	0,050	0,033	0,042	02470	0,062	0,051	0,001
	0,025	0,006	0,007		0,022	0,011	0,012		0,012	0,046	0,001		0,048	0,009	0,023		0,057	0,015	0,022
03531	0,045	0,060	0,018	01909	0,002	0,040	0,015	02471	0,035	0,003	0,059	01908	0,052	0,074	0,052				
	0,024	0,014	0,005		0,005	0,016	0,003		0,094	0,019	0,011		0,003	0,032	0,012				
Sisma in direzione Y																			
01904	0,483	0,208	0,078	03525	0,436	0,147	0,096	00094	0,472	0,076	0,012	01905	0,478	0,313	0,068	03532	0,333	0,138	0,190
	0,076	0,418	0,072		0,465	0,030	0,171		1,325	0,419	0,008		0,008	0,196	0,023		0,379	0,167	0,070
01911	0,042	0,608	0,179	00035	1,140	0,702	0,296	03527	0,510	0,563	0,145	01906	0,981	0,577	0,208	03533	0,137	0,399	0,193
	0,058	0,089	0,477		1,664	0,376	0,606		0,565	0,052	0,132		0,342	0,068	0,021		0,238	0,071	0,038
01910	0,011	0,163	0,007	03530	0,131	0,373	0,168	01912	0,918	0,528	0,063	02472	0,356	0,056	0,074	03528	0,413	0,157	0,030
	0,052	0,221	0,167		0,251	0,069	0,067		0,412	0,022	0,053		0,885	0,248	0,085		0,462	0,039	0,162
01914	0,463	0,203	0,007	00316	0,400	0,122	0,004	02468	0,365	0,055	0,080	00036	1,225	0,778	0,319	01907	0,034	0,669	0,193
	0,037	0,416	0,069		1,155	0,333	0,064		0,965	0,288	0,129		1,698	0,399	0,557		0,051	0,085	0,435
03526	0,570	0,619	0,326	03529	0,330	0,140	0,150	01913	0,455	0,296	0,028	02469	0,308	0,063	0,073	02470	0,380	0,137	0,009
	0,542	0,050	0,083		0,389	0,173	0,091		0,018	0,207	0,039		0,690	0,134	0,069		0,607	0,127	0,007
03531	0,151	0,321	0,016	01909	0,016	0,262	0,006	02471	0,316	0,067	0,096	01908	0,016	0,173	0,006				
	0,280	0,151	0,012		0,061	0,204	0,015		0,698	0,137	0,061		0,048	0,217	0,130				
Piano Nervature					**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**							**Parete 15-16**							
Sisma in direzione X																			
03503	0,169	0,066	0,066	01889	0,187	0,054	0,029	04912	0,065	0,041	0,054	01875	0,008	0,006	0,022	03500	0,039	0,062	0,023
	0,085	0,023	0,011		0,003	0,084	0,026		0,228	0,064	0,004		0,011	0,002	0,001		0,011	0,001	0,001
04902	0,012	0,018	0,022	01876	0,133	0,184	0,063	02618	0,105	0,012	0,039	01877	0,120	0,043	0,387	03501	0,523	0,275	0,112
	0,013	0,003	0,002		0,012	0,000	0,003		0,010	0,002	0,001		0,012	0,004	0,004		0,016	0,008	0,002
03512	0,131	0,038	0,129	01886	0,260	1,450	0,538	04879	1,944	1,189	0,305	03502	0,713	0,760	0,145	01888	0,374	0,021	0,008
	0,011	0,000	0,000		0,004	0,018	0,030		0,064	0,117	0,001		0,033	0,047	0,010		0,019	0,026	0,014
01887	0,473	0,437	0,187	02626	0,160	0,000	0,116	04891	1,460	0,791	0,107	01878	0,571	1,263	0,470	03504	0,187	0,059	0,228
	0,083	0,094	0,025		0,161	0,046	0,001		0,039	0,024	0,009		0,006	0,001	0,013		0,062	0,023	0,012
03505	0,238	0,358	0,269	02625	0,097	0,002	0,134	03506	0,093	0,180	0,208	01885	0,122	0,472	0,086	02624	0,004	0,052	0,155
	0,015	0,006	0,015		0,096	0,025	0,003		0,027	0,008	0,014		0,005	0,001	0,017		0,039	0,010	0,005
01879	0,086	0,281	0,110	01884	0,027	0,223	0,079	03511	0,006	0,109	0,094	03510	0,007	0,035	0,158	03508	0,001	0,116	0,105
	0,001	0,003	0,006		0,001	0,014	0,017		0,005	0,003	0,001		0,012	0,002	0,002		0,009	0,011	0,009
03507	0,072	0,059	0,200	02619	0,050	0,025	0,059	01880	0,007	0,123	0,042	02623	0,095	0,006	0,149	01883	0,021	0,161	0,038
	0,026	0,007	0,004		0,010	0,002	0,001		0,003	0,006	0,001		0,043	0,009	0,007		0,003	0,015	0,009
02622	0,047	0,015	0,118	01882	0,016	0,074	0,032	02621	0,033	0,003	0,108	03509	0,006	0,010	0,145	01881	0,003	0,085	0,046
	0,014	0,005	0,007		0,004	0,009	0,005		0,015	0,004	0,000		0,013	0,005	0,002		0,002	0,008	0,004
02620	0,003	0,003	0,113																
	0,009	0,002	0,003																
Sisma in direzione Y																			
03503	0,400	0,140	0,264	01889	0,505	0,199	0,132	04912	0,316	0,114	0,130	01875	0,038	0,033	0,025	03500	0,009	0,006	0,022
	0,526	0,111	0,072		0,160	0,409	0,152		1,204	0,276	0,064		0,338	0,065	0,002		0,329	0,057	0,002
04902	0,050	0,006	0,022	01876	0,012	0,036	0,026	02618	0,045	0,002	0,004	01877	0,022	0,145	0,043	03501	0,017	0,199	0,010
	0,317	0,060	0,001		0,384	0,024	0,042		0,333	0,065	0,010		0,397	0,123	0,047		0,549	0,173	0,147
03512	0,012	0,074	0,010	01886	0,141	1,112	0,460	04879	1,954	1,146	0,293	03502	0,800	0,820	0,223	01888	0,612	0,125	0,159
	0,324	0,012	0,051		0,091	0,161	0,455		0,805	0,864	0,182		0,547	0,370	0,088		0,116	0,186	0,006
01887	0,951	0,705	0,013	02626	0,351	0,034	0,294	04891	0,070	0,312	0,017	01878	0,071	0,353	0,041	03504	0,347	0,086	0,420
	0,425	0,192	0,268		0,919	0,274	0,047		1,458	0,332	0,430		0,195	0,028	0,492		0,385	0,149	0,097
03505	0,260	0,357	0,347	02625	0,218	0,053	0,227	03506	0,139	0,142	0,268	01885	0,089	0,269	0,090	02624	0,102	0,077	0,208
	0,235	0,067	0,123		0,555	0,132	0,003		0,237	0,071	0,088		0,078	0,034	0,187		0,382	0,094	0,002
01879	0,024	0,270	0,018	01884	0,012	0,026	0,081	03511	0,002	0,171	0,022	03510	0,037	0,042	0,047	03508	0,008	0,010	0,097
	0,032	0,090	0,218		0,009	0,141	0,133		0,115	0,078	0,085		0,273	0,047	0,040		0,097	0,120	0,044
03507	0,153	0,031	0,202	02619	0,039	0,008	0,009	01880	0,004	0,275	0,016	02623	0,176	0,018	0,166	01883	0,033	0,099	0,046
	0,281	0,061	0,021		0,325	0,074	0,004		0,047	0,140	0,111		0,329	0,069	0,008		0,031	0,164	0,036
02622	0,137	0,037	0,090	01882	0,005	0,146	0,030	02621	0,056	0,019	0,061	03509	0,035	0,058	0,090	01881	0,011	0,242	0,016
	0,268	0,055	0,018		0,049	0,130	0,014		0,284	0,058	0,012		0,201	0,073	0,018		0,033	0,129	0,019
02620	0,095	0,019	0,040																
	0,301	0,061	0,016																
Piano Nervature					**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**							**Parete 16-17**							
Sisma in direzione X																			
03609	0,003	0,048	0,041	01875	0,014	0,044	0,030	04902	0,011	0,008	0,025	01990	0,008	0,034	0,034	03606	0,040	0,009	0,036
	0,011	0,002	0,001		0,011	0,003	0,001		0,012	0,003	0,001		0,002	0,001	0,002		0,000	0,000	0,001
04900	0,004	0,001	0,029	01991	0,140	0,129	0,049	02617	0,062	0,003	0,009	01992	0,054	0,059	0,203	03607	0,418	0,340	0,092
	0,005	0,000	0,000		0,002	0,002	0,002		0,005	0,002	0,001		0,005	0,002	0,001		0,003	0,002	0,001
03617	0,141	0,132	0,140	02000	0,308	0,910	0,396	04891	1,215	0,419	0,099	03608	0,346	0,148	0,076	01876	0,050	0,207	0,076

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,002	0,001	0,001		0,002	0,001	0,018		0,041	0,008	0,015		0,017	0,003	0,005		0,013	0,003	0,000
01877	0,299	0,109	0,388	02610	0,036	0,007	0,007	03616	0,071	0,007	0,057	03610	0,045	0,040	0,033	03611	0,133	0,002	0,129
	0,012	0,004	0,004		0,010	0,002	0,001		0,000	0,002	0,001		0,010	0,002	0,002		0,007	0,000	0,006
02611	0,041	0,018	0,012	04892	1,269	0,654	0,162	01993	0,246	0,941	0,337	02612	0,006	0,023	0,047	03612	0,045	0,016	0,067
	0,012	0,002	0,001		0,004	0,002	0,003		0,000	0,000	0,001		0,010	0,001	0,001		0,006	0,001	0,003
01999	0,079	0,091	0,080	01994	0,075	0,253	0,076	01998	0,012	0,031	0,036	03614	0,001	0,048	0,044	03613	0,002	0,015	0,092
	0,002	0,003	0,009		0,001	0,001	0,001		0,001	0,003	0,004		0,002	0,002	0,003		0,006	0,001	0,002
03615	0,050	0,061	0,076	02613	0,011	0,008	0,062	02615	0,025	0,004	0,054	02616	0,062	0,026	0,031	01997	0,010	0,016	0,010
	0,000	0,001	0,001		0,009	0,002	0,001		0,009	0,001	0,000		0,003	0,000	0,002		0,000	0,003	0,003
02614	0,003	0,008	0,058	01995	0,010	0,129	0,038	01996	0,005	0,099	0,008								
	0,003	0,001	0,001		0,000	0,002	0,001		0,000	0,003	0,003								
Sisma in direzione Y																			
03609	0,032	0,024	0,015	01875	0,041	0,035	0,020	04902	0,034	0,002	0,012	01990	0,019	0,033	0,002	03606	0,018	0,028	0,001
	0,329	0,068	0,002		0,338	0,065	0,002		0,312	0,056	0,004		0,094	0,011	0,050		0,083	0,017	0,028
04900	0,008	0,005	0,001	01991	0,031	0,049	0,003	02617	0,009	0,002	0,005	01992	0,059	0,130	0,005	03607	0,040	0,135	0,016
	0,013	0,023	0,001		0,152	0,030	0,098		0,066	0,013	0,010		0,649	0,692	0,356		0,794	0,218	0,033
03617	0,009	0,107	0,009	02000	0,034	0,095	0,065	04891	0,202	0,048	0,063	03608	0,080	0,020	0,032	01876	0,038	0,112	0,014
	0,250	0,035	0,062		0,081	0,072	0,560		1,395	0,365	0,359		0,585	0,206	0,131		0,406	0,077	0,042
01877	0,029	0,149	0,026	02610	0,038	0,004	0,001	03616	0,015	0,024	0,012	03610	0,024	0,042	0,002	03611	0,028	0,109	0,017
	0,393	0,105	0,051		0,339	0,070	0,004		0,150	0,038	0,034		0,308	0,054	0,025		0,235	0,024	0,170
02611	0,032	0,009	0,002	04892	0,101	0,160	0,022	01993	0,008	0,157	0,018	02612	0,003	0,013	0,000	03612	0,009	0,069	0,003
	0,342	0,069	0,010		1,469	0,413	0,268		0,111	0,052	0,527		0,304	0,066	0,018		0,214	0,037	0,071
01999	0,010	0,017	0,007	01994	0,007	0,133	0,006	01998	0,001	0,131	0,002	03614	0,000	0,106	0,004	03613	0,001	0,025	0,002
	0,056	0,102	0,267		0,060	0,104	0,186		0,039	0,093	0,108		0,097	0,063	0,045		0,208	0,045	0,025
03615	0,006	0,071	0,003	02613	0,003	0,003	0,004	02615	0,009	0,008	0,003	02616	0,010	0,000	0,011	01997	0,006	0,143	0,004
	0,168	0,022	0,012		0,266	0,053	0,001		0,197	0,041	0,002		0,145	0,028	0,010		0,012	0,100	0,046
02614	0,000	0,002	0,004	01995	0,002	0,123	0,001	01996	0,001	0,134	0,003								
	0,223	0,045	0,009		0,042	0,069	0,015		0,007	0,091	0,045								
Piano Nervature						**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**						**Parete 17-18**							
Sisma in direzione X																			
01903	0,033	0,040	0,005	03576	0,012	0,033	0,013	04909	0,011	0,008	0,005	01902	0,071	0,149	0,047	03579	0,035	0,014	0,028
	0,006	0,001	0,001		0,006	0,001	0,001		0,005	0,001	0,001		0,007	0,002	0,001		0,001	0,000	0,002
01972	0,004	0,028	0,030	00077	0,005	0,005	0,028	02652	0,045	0,002	0,014	01901	0,232	0,112	0,311	03577	0,331	0,172	0,046
	0,003	0,000	0,001		0,004	0,002	0,000		0,005	0,001	0,002		0,007	0,002	0,003		0,009	0,001	0,004
03587	0,156	0,007	0,152	02646	0,058	0,001	0,004	03586	0,054	0,037	0,053	03578	0,406	0,326	0,094	01970	0,039	0,079	0,237
	0,004	0,000	0,004		0,001	0,001	0,002		0,005	0,001	0,001		0,002	0,000	0,001		0,002	0,002	0,003
01971	0,130	0,099	0,052	00054	1,302	0,654	0,207	03580	0,074	0,014	0,063	03581	0,166	0,148	0,161	01969	0,197	0,943	0,351
	0,002	0,002	0,002		0,009	0,001	0,001		0,001	0,000	0,002		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,002
02647	0,051	0,022	0,051	04880	1,168	0,439	0,131	01963	0,249	0,893	0,384	03582	0,048	0,062	0,100	02648	0,004	0,023	0,069
	0,005	0,002	0,002		0,025	0,000	0,009		0,001	0,000	0,010		0,001	0,000	0,003		0,002	0,000	0,002
01968	0,077	0,245	0,051	01967	0,015	0,095	0,039	03583	0,003	0,015	0,105	02649	0,002	0,001	0,081	01964	0,076	0,083	0,054
	0,000	0,001	0,003		0,000	0,001	0,003		0,002	0,000	0,002		0,004	0,001	0,003		0,002	0,001	0,004
03585	0,043	0,022	0,096	02651	0,047	0,029	0,047	03584	0,000	0,043	0,055	01966	0,000	0,050	0,024	02650	0,001	0,011	0,063
	0,003	0,000	0,003		0,008	0,003	0,002		0,001	0,001	0,003		0,000	0,001	0,003		0,006	0,002	0,003
01965	0,012	0,013	0,037																
	0,000	0,001	0,004																
Sisma in direzione Y																			
01903	0,047	0,037	0,012	03576	0,043	0,026	0,012	04909	0,050	0,006	0,007	01902	0,054	0,117	0,005	03579	0,009	0,029	0,005
	0,337	0,063	0,011		0,325	0,065	0,011		0,311	0,058	0,012		0,366	0,062	0,012		0,040	0,021	0,018
01972	0,019	0,033	0,001	00077	0,005	0,008	0,001	02652	0,044	0,002	0,004	01901	0,036	0,158	0,029	03577	0,063	0,087	0,031
	0,079	0,014	0,017		0,028	0,017	0,023		0,335	0,069	0,011		0,391	0,106	0,001		0,536	0,163	0,142
03587	0,034	0,110	0,027	02646	0,010	0,002	0,000	03586	0,031	0,049	0,010	03578	0,042	0,036	0,017	01970	0,062	0,132	0,009
	0,239	0,020	0,178		0,034	0,017	0,008		0,296	0,050	0,044		0,697	0,205	0,047		0,464	0,449	0,033
01971	0,018	0,072	0,000	00054	0,102	0,004	0,019	03580	0,010	0,041	0,011	03581	0,012	0,111	0,010	01969	0,006	0,171	0,020
	0,127	0,084	0,006		2,349	0,941	0,680		0,087	0,044	0,016		0,247	0,095	0,062		0,016	0,134	0,496
02647	0,003	0,002	0,003	04880	0,261	0,063	0,083	01963	0,036	0,105	0,087	03582	0,005	0,075	0,006	02648	0,002	0,000	0,007
	0,034	0,006	0,005		1,337	0,255	0,373		0,049	0,057	0,511		0,136	0,040	0,035		0,114	0,013	0,008
01968	0,010	0,139	0,003	01967	0,005	0,138	0,003	03583	0,003	0,034	0,003	02649	0,003	0,002	0,003	01964	0,003	0,132	0,010
	0,108	0,104	0,044		0,023	0,107	0,002		0,160	0,035	0,047		0,176	0,035	0,019		0,093	0,031	0,191
03585	0,006	0,071	0,004	02651	0,032	0,000	0,005	03584	0,001	0,110	0,001	01966	0,001	0,153	0,001	02650	0,014	0,001	0,003
	0,189	0,030	0,093		0,303	0,056	0,012		0,071	0,070	0,072		0,035	0,109	0,077		0,225	0,062	0,019
01965	0,005	0,142	0,003																
	0,016	0,099	0,150																
Piano Nervature						**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**						**Parete 18-19**							
Sisma in direzione X																			
03516	0,015	0,009	0,005	01903	0,011	0,028	0,007	04909	0,010	0,008	0,005	01890	0,174	0,053	0,028	03513	0,152	0,058	0,072
	0,006	0,001	0,001		0,006	0,001	0,001		0,006	0,001	0,001		0,003	0,076	0,026		0,078	0,022	0,007
04908	0,064	0,028	0,051	01891	0,365	0,022	0,019	02765	0,137	0,008	0,114	01892	0,430	0,401	0,172	03514	0,655	0,705	0,131
	0,224	0,064	0,002		0,018	0,023	0,009		0,154	0,045	0,002		0,070	0,008	0,022		0,034	0,044	0,006
03524	0,196	0,334	0,235	01900	0,319	1,078	0,406	04880	1,361	0,714	0,163	03515	0,409	0,339	0,076	01902	0,128	0,080	0,031
	0,012	0,005	0,013		0,002	0,002	0,007		0,020	0,011	0,002		0,010	0,005	0,001		0,007	0,001	0,002
01901	0,143	0,030	0,284	02772	0,006	0,015	0,041	03523	0,140	0,042	0,236	03517	0,039	0,013	0,120	03518	0,148	0,149	0,173
	0,007	0,003	0,003		0,007	0,002	0,000		0,052	0,015	0,012		0,007	0,003	0,001		0,005	0,000	0,001
02771	0,042	0,019	0,081	04882	1,861	1,165	0,285	01893	0,290	1,342	0,508	02770	0,039	0,009	0,103	03519	0,040	0,036	0,135
	0,009	0,002	0,002		0,059	0,113	0,001		0,002	0,012	0,025		0,011	0,004	0,003		0,009	0,002	0,001
01899	0,095	0,260	0,090	01894	0,098	0,379	0,096	01898	0,010	0,098	0,064	03521	0,005	0,036	0,098	03520	0,041	0,025	0,204
	0,002	0,003	0,003		0,006	0,006	0,018		0,001	0,005	0,002		0,007	0,007	0,007		0,021	0,003	0,000
03522	0,073	0,149	0,179	02769	0,066	0,027	0,133	02767	0,082	0,031	0,143	02766	0,127	0,043	0,155	01897	0,015	0,048	0,015
	0,022	0,011	0,009		0,010	0,002	0,005		0,056	0,015	0,006		0,060	0,012	0,008		0,000	0,008	0,007
02768	0,065	0,011	0,145	01895	0,020	0,222	0,081	01896	0,024	0,025	0,020								
	0,012	0,002	0,006		0,002	0,013	0,013		0,002	0,011	0,007								
Sisma in direzione Y																			
03516	0,045	0,022	0,013	01903	0,049	0,032	0,016	04909	0,052	0,003	0,015	01890	0,506	0,198	0,154	03513	0,398	0,130	0,278

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,334	0,065	0,009		0,336	0,055	0,011		0,314	0,053	0,003		0,209	0,383	0,154		0,557	0,108	0,055
04908	0,346	0,097	0,139	01891	0,612	0,117	0,179	02765	0,341	0,030	0,283	01892	0,918	0,661	0,209	03514	0,752	0,765	0,427
	1,263	0,280	0,049		0,164	0,197	0,000		0,967	0,291	0,038		0,554	0,252	0,317		0,605	0,451	0,102
03524	0,206	0,291	0,301	01900	0,057	0,042	0,055	04880	0,107	0,073	0,031	03515	0,017	0,233	0,017	01902	0,024	0,088	0,013
	0,241	0,069	0,147		0,077	0,046	0,493		1,312	0,316	0,308		0,554	0,184	0,096		0,362	0,046	0,051
01901	0,067	0,145	0,048	02772	0,059	0,003	0,004	03523	0,282	0,053	0,423	03517	0,046	0,044	0,011	03518	0,019	0,187	0,018
	0,392	0,112	0,058		0,353	0,075	0,002		0,416	0,140	0,092		0,320	0,057	0,014		0,220	0,005	0,129
02771	0,079	0,018	0,025	04882	1,879	1,125	0,462	01893	0,166	1,018	0,429	02770	0,133	0,017	0,046	03519	0,028	0,077	0,035
	0,368	0,074	0,009		0,658	1,136	0,123		0,119	0,181	0,509		0,345	0,068	0,016		0,240	0,059	0,032
01899	0,004	0,312	0,005	01894	0,046	0,118	0,056	01898	0,015	0,232	0,007	03521	0,009	0,087	0,072	03520	0,135	0,004	0,173
	0,053	0,121	0,214		0,086	0,091	0,270		0,039	0,133	0,054		0,120	0,113	0,030		0,313	0,065	0,013
03522	0,101	0,103	0,216	02769	0,177	0,066	0,091	02767	0,254	0,070	0,180	02766	0,311	0,093	0,256	01897	0,022	0,256	0,005
	0,264	0,086	0,082		0,331	0,067	0,001		0,492	0,107	0,010		0,624	0,123	0,023		0,010	0,153	0,031
02768	0,159	0,015	0,143	01895	0,019	0,005	0,089	01896	0,043	0,114	0,033								
	0,357	0,069	0,010		0,038	0,143	0,118		0,013	0,157	0,031								
Piano Nervature						**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**						**Parete 19-20**							
Sisma in direzione X																			
01915	0,069	0,101	0,026	03534	0,034	0,056	0,060	00088	0,043	0,021	0,019	01916	0,099	0,022	0,041	03541	0,050	0,029	0,059
	0,011	0,042	0,007		0,024	0,005	0,011		0,053	0,016	0,004		0,009	0,048	0,000		0,020	0,012	0,011
01922	0,167	0,252	0,244	00040	0,339	0,321	0,144	03536	0,410	0,111	0,234	01917	0,227	0,144	0,084	03542	0,095	0,074	0,089
	0,003	0,011	0,020		0,076	0,019	0,025		0,025	0,002	0,007		0,087	0,043	0,014		0,017	0,006	0,002
01921	0,051	0,087	0,052	03539	0,077	0,086	0,069	01923	0,218	0,199	0,149	02679	0,047	0,029	0,043	03537	0,072	0,076	0,075
	0,003	0,027	0,011		0,025	0,015	0,002		0,080	0,042	0,016		0,045	0,014	0,019		0,078	0,016	0,018
01925	0,131	0,130	0,072	00089	0,108	0,020	0,036	02683	0,028	0,012	0,053	00041	0,913	0,344	0,310	01918	0,198	0,626	0,269
	0,008	0,041	0,007		0,215	0,069	0,001		0,136	0,040	0,002		0,126	0,001	0,043		0,003	0,003	0,032
03535	0,399	0,177	0,061	03538	0,052	0,066	0,080	01924	0,139	0,238	0,092	02682	0,032	0,003	0,055	02681	0,060	0,048	0,017
	0,052	0,010	0,005		0,047	0,026	0,007		0,003	0,019	0,004		0,075	0,015	0,013		0,052	0,015	0,002
03540	0,043	0,055	0,032	01920	0,005	0,031	0,015	02680	0,044	0,008	0,043	01919	0,031	0,110	0,053				
	0,019	0,013	0,000		0,004	0,014	0,001		0,037	0,007	0,022		0,006	0,011	0,007				
Sisma in direzione Y																			
01915	0,494	0,226	0,058	03534	0,412	0,174	0,102	00088	0,412	0,131	0,002	01916	0,499	0,332	0,065	03541	0,336	0,147	0,198
	0,079	0,450	0,084		0,484	0,040	0,161		1,265	0,364	0,053		0,011	0,206	0,018		0,398	0,185	0,077
01922	0,042	0,624	0,182	00040	1,167	0,725	0,304	03536	0,523	0,582	0,307	01917	1,020	0,597	0,214	03542	0,144	0,414	0,201
	0,060	0,090	0,499		1,741	0,392	0,634		0,588	0,052	0,139		0,348	0,068	0,017		0,244	0,075	0,036
01921	0,011	0,169	0,007	03539	0,134	0,388	0,173	01923	0,946	0,549	0,195	02679	0,350	0,055	0,115	03537	0,432	0,153	0,076
	0,055	0,228	0,177		0,260	0,069	0,072		0,426	0,022	0,059		1,027	0,310	0,115		0,506	0,041	0,187
01925	0,483	0,208	0,054	00089	0,461	0,086	0,024	02683	0,361	0,067	0,067	00041	1,279	0,808	0,332	01918	0,034	0,699	0,203
	0,055	0,429	0,063		1,386	0,445	0,022		0,961	0,269	0,106		1,743	0,405	0,567		0,052	0,087	0,443
03535	0,596	0,643	0,340	03538	0,344	0,137	0,158	01924	0,470	0,307	0,032	02682	0,350	0,067	0,071	02681	0,413	0,156	0,013
	0,557	0,050	0,081		0,405	0,171	0,095		0,018	0,215	0,044		0,694	0,137	0,069		0,626	0,129	0,014
03540	0,157	0,330	0,019	01920	0,019	0,272	0,007	02680	0,347	0,053	0,117	01919	0,016	0,181	0,006				
	0,291	0,156	0,013		0,063	0,211	0,018		0,721	0,139	0,052		0,049	0,224	0,131				
Piano Nervature						**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**						**Parete 20-21**							
Sisma in direzione X																			
03490	0,104	0,036	0,037	01874	0,107	0,065	0,020	04906	0,039	0,010	0,026	01860	0,013	0,013	0,009	03487	0,041	0,043	0,011
	0,022	0,006	0,004		0,005	0,023	0,005		0,053	0,016	0,001		0,036	0,007	0,001		0,036	0,005	0,000
04899	0,011	0,011	0,007	01861	0,138	0,183	0,041	02678	0,090	0,008	0,054	01862	0,132	0,009	0,376	03488	0,486	0,254	0,107
	0,042	0,010	0,001		0,036	0,001	0,003		0,037	0,006	0,002		0,033	0,012	0,001		0,044	0,017	0,015
03499	0,120	0,043	0,138	01871	0,199	0,584	0,462	04884	1,614	0,987	0,464	03489	0,684	0,611	0,346	01873	0,273	0,010	0,083
	0,030	0,002	0,007		0,006	0,001	0,033		0,091	0,067	0,022		0,055	0,036	0,004		0,003	0,012	0,011
01872	0,315	0,311	0,208	02670	0,091	0,003	0,066	04894	1,365	0,768	0,087	01863	0,533	1,225	0,444	03491	0,126	0,013	0,167
	0,089	0,095	0,043		0,036	0,011	0,004		0,116	0,032	0,040		0,016	0,000	0,043		0,019	0,007	0,008
03492	0,195	0,284	0,217	02671	0,059	0,013	0,101	03493	0,069	0,081	0,173	01870	0,033	0,406	0,009	02672	0,092	0,036	0,126
	0,017	0,003	0,007		0,033	0,010	0,002		0,012	0,003	0,005		0,006	0,001	0,009		0,020	0,005	0,004
01864	0,079	0,294	0,107	01869	0,001	0,195	0,069	03498	0,007	0,005	0,097	03497	0,062	0,020	0,162	03495	0,003	0,101	0,024
	0,002	0,008	0,021		0,001	0,009	0,006		0,010	0,007	0,010		0,029	0,006	0,005		0,005	0,008	0,004
03494	0,059	0,009	0,174	02677	0,075	0,027	0,069	01865	0,008	0,142	0,043	02673	0,083	0,082	0,130	01868	0,020	0,140	0,033
	0,016	0,005	0,001		0,044	0,013	0,000		0,004	0,012	0,013		0,016	0,003	0,004		0,002	0,010	0,004
02674	0,033	0,119	0,113	01867	0,023	0,057	0,026	02675	0,059	0,000	0,105	03496	0,033	0,016	0,141	01866	0,012	0,099	0,046
	0,020	0,006	0,004		0,003	0,010	0,003		0,032	0,007	0,002		0,015	0,008	0,005		0,003	0,011	0,006
02676	0,088	0,005	0,116																
	0,025	0,005	0,002																
Sisma in direzione Y																			
03490	0,429	0,126	0,248	01874	0,527	0,200	0,158	04906	0,457	0,049	0,084	01860	0,046	0,028	0,032	03487	0,041	0,015	0,031
	0,505	0,100	0,073		0,172	0,407	0,159		1,159	0,271	0,056		0,320	0,058	0,002		0,309	0,054	0,006
04899	0,053	0,001	0,026	01861	0,007	0,028	0,034	02678	0,048	0,008	0,008	01862	0,061	0,129	0,047	03488	0,011	0,184	0,006
	0,283	0,049	0,001		0,372	0,025	0,054		0,314	0,063	0,009		0,390	0,131	0,056		0,547	0,170	0,137
03499	0,016	0,093	0,000	01871	0,142	1,133	0,469	04884	2,002	1,169	0,299	03489	0,821	0,838	0,229	01873	0,632	0,110	0,162
	0,316	0,011	0,045		0,093	0,166	0,469		0,843	0,872	0,192		0,562	0,377	0,093		0,120	0,189	0,011
01872	0,982	0,723	0,014	02670	0,310	0,048	0,248	04894	0,057	0,288	0,011	01863	0,063	0,331	0,039	03491	0,347	0,080	0,425
	0,433	0,195	0,269		0,849	0,246	0,057		1,470	0,317	0,422		0,194	0,029	0,483		0,385	0,144	0,091
03492	0,265	0,362	0,353	02671	0,215	0,046	0,230	03493	0,141	0,151	0,277	01870	0,091	0,274	0,092	02672	0,115	0,068	0,210
	0,240	0,073	0,127		0,582	0,147	0,010		0,237	0,070	0,093		0,079	0,030	0,194		0,384	0,094	0,006
01864	0,023	0,267	0,015	01869	0,012	0,029	0,082	03498	0,005	0,169	0,018	03497	0,072	0,042	0,041	03495	0,010	0,002	0,098
	0,032	0,087	0,208		0,009	0,140	0,138		0,113	0,075	0,078		0,264	0,045	0,035		0,096	0,119	0,050
03494	0,163	0,028	0,195	02677	0,076	0,004	0,002	01865	0,011	0,277	0,014	02673	0,170	0,028	0,163	01868	0,034	0,103	0,047
	0,281	0,063	0,026		0,311	0,070	0,000		0,047	0,136	0,103		0,345	0,072	0,007		0,031	0,164	0,042
02674	0,140	0,035	0,093	01867	0,006	0,150	0,030	02675	0,055	0,022	0,060	03496	0,047	0,058	0,088	01866	0,011	0,245	0,015
	0,263	0,053	0,018		0,049	0,129	0,008		0,275	0,056	0,010		0,198	0,071	0,012		0,032	0,126	0,012
02676	0,105	0,020	0,036																
	0,291	0,059	0,013																
Piano Nervature						**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**						**Parete 21-22**							
Sisma in direzione X																			

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
01973	0,109 0,026	0,011 0,009	0,083 0,008	03588	0,081 0,011	0,002 0,002	0,091 0,000	04903	0,111 0,032	0,004 0,006	0,054 0,001	01974	0,053 0,010	0,010 0,003	0,096 0,008	02556	0,065 0,010	0,015 0,002	0,052 0,002
01983	0,280 0,007	0,723 0,012	0,377 0,050	04894	1,142 0,104	0,232 0,046	0,089 0,027	03590	0,334 0,048	0,052 0,023	0,082 0,014	03599	0,039 0,020	0,163 0,000	0,017 0,003	03598	0,047 0,012	0,031 0,005	0,054 0,002
01862	0,283 0,033	0,185 0,014	0,374 0,005	01861	0,021 0,038	0,242 0,004	0,046 0,004	01975	0,118 0,027	0,009 0,031	0,183 0,021	03589	0,108 0,069	0,222 0,005	0,001 0,004	03591	0,013 0,038	0,064 0,007	0,002 0,002
01860	0,036 0,036	0,063 0,006	0,007 0,001	04899	0,013 0,042	0,015 0,009	0,007 0,000	02563	0,001 0,042	0,009 0,009	0,018 0,001	01982	0,063 0,006	0,029 0,007	0,069 0,027	03593	0,126 0,021	0,087 0,004	0,136 0,018
04886	0,486 0,220	0,381 0,038	0,067 0,051	01976	0,114 0,006	0,572 0,001	0,138 0,051	03592	0,029 0,033	0,070 0,004	0,057 0,002	02562	0,069 0,036	0,015 0,007	0,022 0,003	02561	0,036 0,033	0,016 0,008	0,048 0,003
03594	0,052 0,021	0,083 0,004	0,070 0,010	01981	0,010 0,004	0,137 0,008	0,039 0,013	02557	0,081 0,014	0,019 0,003	0,022 0,001	03595	0,043 0,021	0,040 0,006	0,062 0,004	02560	0,058 0,019	0,009 0,004	0,051 0,004
01977	0,052 0,004	0,352 0,013	0,046 0,012	01978	0,000 0,004	0,249 0,009	0,014 0,002	03597	0,003 0,015	0,098 0,003	0,021 0,004	01979	0,010 0,001	0,271 0,010	0,005 0,008	01980	0,020 0,001	0,199 0,010	0,018 0,008
03596	0,005 0,009	0,160 0,007	0,034 0,008	02559	0,075 0,029	0,017 0,006	0,027 0,004	02558	0,081 0,018	0,005 0,004	0,013 0,000								
Sisma in direzione Y																			
01973	0,019 0,055	0,003 0,063	0,013 0,042	03588	0,000 0,061	0,007 0,009	0,013 0,008	04903	0,015 0,017	0,006 0,017	0,008 0,010	01974	0,019 0,062	0,010 0,037	0,009 0,053	02556	0,002 0,084	0,004 0,022	0,010 0,025
01983	0,032 0,081	0,026 0,074	0,063 0,566	04894	0,205 1,416	0,045 0,337	0,063 0,377	03590	0,084 0,587	0,049 0,201	0,028 0,135	03599	0,009 0,167	0,032 0,004	0,001 0,029	03598	0,012 0,110	0,010 0,035	0,013 0,014
01862	0,003 0,387	0,134 0,117	0,028 0,049	01861	0,039 0,393	0,102 0,079	0,022 0,038	01975	0,055 0,259	0,032 0,241	0,004 0,177	03589	0,039 0,569	0,039 0,086	0,006 0,027	03591	0,042 0,308	0,020 0,065	0,027 0,003
01860	0,047 0,321	0,028 0,061	0,028 0,003	04899	0,046 0,278	0,004 0,046	0,017 0,007	02563	0,044 0,318	0,003 0,067	0,015 0,007	01982	0,001 0,055	0,105 0,099	0,007 0,273	03593	0,028 0,235	0,088 0,026	0,013 0,172
04886	0,090 1,706	0,044 0,195	0,019 0,385	01976	0,003 0,054	0,049 0,021	0,014 0,417	03592	0,031 0,290	0,033 0,051	0,015 0,026	02562	0,035 0,311	0,013 0,063	0,019 0,009	02561	0,019 0,281	0,010 0,062	0,008 0,019
03594	0,012 0,201	0,047 0,032	0,016 0,075	01981	0,002 0,038	0,094 0,084	0,004 0,116	02557	0,015 0,141	0,001 0,027	0,010 0,010	03595	0,005 0,186	0,016 0,043	0,010 0,028	02560	0,011 0,241	0,006 0,048	0,011 0,005
01977	0,001 0,034	0,044 0,095	0,002 0,107	01978	0,001 0,032	0,050 0,072	0,008 0,014	03597	0,004 0,132	0,030 0,031	0,016 0,020	01979	0,005 0,008	0,063 0,089	0,005 0,063	01980	0,005 0,009	0,097 0,090	0,000 0,064
03596	0,001 0,084	0,059 0,061	0,009 0,058	02559	0,006 0,201	0,012 0,041	0,017 0,008	02558	0,007 0,169	0,007 0,034	0,010 0,001								
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 27-28**							
Sisma in direzione X																			
01561	0,102 0,032	0,034 0,010	0,093 0,012	03236	0,111 0,041	0,026 0,012	0,054 0,010	00111	0,112 0,045	0,000 0,011	0,020 0,016	01562	0,209 0,026	0,137 0,014	0,052 0,005	02713	0,118 0,051	0,041 0,013	0,047 0,010
03239	0,032 0,008	0,066 0,001	0,018 0,007	01572	0,117 0,025	0,077 0,003	0,020 0,008	04930	0,040 0,052	0,055 0,026	0,009 0,007	01563	0,027 0,025	0,033 0,035	0,193 0,008	03237	0,471 0,038	0,275 0,011	0,093 0,014
03244	0,141 0,017	0,080 0,006	0,190 0,014	03238	0,269 0,068	0,275 0,019	0,183 0,012	01570	0,091 0,009	0,004 0,027	0,146 0,041	01571	0,056 0,007	0,018 0,003	0,027 0,012	04830	0,267 0,200	0,563 0,004	0,138 0,031
02708	0,010 0,021	0,010 0,006	0,018 0,009	03243	0,133 0,037	0,040 0,011	0,023 0,008	01569	0,208 0,007	0,720 0,001	0,197 0,047	03241	0,024 0,018	0,122 0,004	0,025 0,002	03240	0,028 0,018	0,036 0,004	0,058 0,004
00002	1,354 0,077	0,463 0,034	0,212 0,009	01564	0,353 0,006	0,411 0,004	0,411 0,038	02709	0,030 0,011	0,005 0,003	0,032 0,003	01568	0,048 0,008	0,335 0,013	0,081 0,004	02710	0,060 0,030	0,029 0,009	0,072 0,001
01565	0,047 0,006	0,136 0,016	0,108 0,018	02711	0,140 0,050	0,008 0,013	0,068 0,006	03242	0,036 0,021	0,014 0,007	0,094 0,008	01567	0,041 0,006	0,178 0,008	0,034 0,008	01566	0,038 0,005	0,046 0,012	0,052 0,008
02712	0,148 0,041	0,080 0,008	0,099 0,006																
Sisma in direzione Y																			
01561	0,002 0,352	0,049 0,100	0,026 0,082	03236	0,009 0,349	0,020 0,084	0,032 0,071	00111	0,008 0,370	0,006 0,089	0,017 0,072	01562	0,012 0,312	0,056 0,111	0,016 0,079	02713	0,029 0,355	0,001 0,077	0,022 0,043
03239	0,014 0,036	0,015 0,011	0,044 0,021	01572	0,051 0,053	0,011 0,007	0,003 0,031	04930	0,015 0,044	0,016 0,029	0,020 0,005	01563	0,016 0,281	0,170 0,194	0,038 0,038	03237	0,017 0,430	0,080 0,052	0,010 0,180
03244	0,010 0,173	0,044 0,050	0,016 0,179	03238	0,042 0,525	0,026 0,028	0,020 0,072	01570	0,097 0,193	0,024 0,295	0,040 0,188	01571	0,007 0,070	0,008 0,011	0,019 0,055	04830	0,096 1,726	0,035 0,421	0,011 0,361
02708	0,004 0,026	0,018 0,003	0,040 0,009	03243	0,018 0,278	0,026 0,066	0,041 0,077	01569	0,014 0,057	0,057 0,101	0,010 0,339	03241	0,007 0,145	0,044 0,056	0,028 0,038	03240	0,019 0,116	0,001 0,040	0,042 0,051
00002	0,049 0,981	0,038 0,151	0,014 0,356	01564	0,022 0,068	0,114 0,044	0,023 0,474	02709	0,029 0,085	0,006 0,017	0,009 0,020	01568	0,004 0,056	0,101 0,161	0,005 0,008	02710	0,035 0,157	0,006 0,046	0,032 0,024
01565	0,000 0,061	0,005 0,149	0,006 0,228	02711	0,026 0,259	0,007 0,043	0,026 0,027	03242	0,005 0,170	0,045 0,048	0,038 0,094	01567	0,002 0,047	0,083 0,092	0,014 0,112	01566	0,001 0,053	0,126 0,086	0,006 0,114
02712	0,023 0,321	0,006 0,065	0,034 0,043																
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 28-29**							
Sisma in direzione X																			
01615	0,035 0,033	0,071 0,082	0,094 0,069	03279	0,054 0,058	0,077 0,021	0,113 0,024	04924	0,022 0,095	0,020 0,079	0,044 0,058	01616	0,101 0,168	0,140 0,053	0,073 0,009	02734	0,057 0,132	0,021 0,031	0,083 0,023
03281	0,202 0,032	0,252 0,009	0,060 0,003	01563	0,348 0,022	0,158 0,021	0,290 0,013	01562	0,005 0,026	0,061 0,023	0,017 0,009	03280	0,354 0,033	0,204 0,034	0,229 0,033	03285	0,085 0,017	0,027 0,002	0,182 0,028
01617	0,080 0,127	0,047 0,031	0,158 0,037	03283	0,043 0,023	0,035 0,016	0,152 0,021	03282	0,102 0,033	0,038 0,012	0,046 0,018	02737	0,079 0,035	0,032 0,009	0,063 0,030	00111	0,095 0,041	0,050 0,012	0,047 0,018
04831	0,882 0,072	0,244 0,019	0,309 0,049	01618	0,405 0,007	0,581 0,003	0,336 0,027	00002	0,797 0,117	0,502 0,011	0,162 0,009	01561	0,128 0,033	0,035 0,019	0,001 0,013	01620	0,076 0,003	0,219 0,021	0,112 0,001
01621	0,320 0,004	0,872 0,018	0,315 0,022	03284	0,077 0,013	0,070 0,014	0,166 0,009	02735	0,138 0,062	0,062 0,020	0,086 0,036	02736	0,056 0,035	0,004 0,007	0,099 0,031	01619	0,026 0,005	0,153 0,014	0,136 0,020
Sisma in direzione Y																			
01615	0,270 0,032	0,010 0,359	0,067 0,014	03279	0,184 0,207	0,062 0,026	0,043 0,093	04924	0,202 0,082	0,070 0,001	0,026 0,060	01616	0,296 0,163	0,106 0,255	0,049 0,043	02734	0,151 0,676	0,003 0,134	0,013 0,225

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03281	0,069	0,136	0,027	01563	0,037	0,010	0,022	01562	0,002	0,075	0,008	03280	0,116	0,055	0,074	03285	0,059	0,139	0,025
	0,415	0,003	0,058		0,276	0,168	0,131		0,306	0,103	0,123		0,218	0,225	0,081		0,195	0,017	0,077
01617	0,474	0,155	0,068	03283	0,009	0,034	0,018	03282	0,013	0,005	0,019	02737	0,016	0,008	0,015	00111	0,014	0,011	0,022
	0,053	0,181	0,041		0,358	0,094	0,115		0,383	0,092	0,101		0,452	0,110	0,088		0,369	0,061	0,065
04831	0,563	0,278	0,125	01618	0,028	0,203	0,131	00002	0,197	0,258	0,057	01561	0,006	0,010	0,025	01620	0,014	0,165	0,018
	0,539	0,293	0,237		0,124	0,013	0,333		1,063	0,032	0,179		0,347	0,073	0,092		0,034	0,130	0,030
01621	0,043	0,288	0,061	03284	0,018	0,160	0,029	02735	0,050	0,004	0,018	02736	0,004	0,002	0,010	01619	0,001	0,002	0,022
	0,058	0,070	0,215		0,181	0,061	0,052		0,502	0,120	0,151		0,520	0,102	0,103		0,039	0,032	0,106
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 29-30**							
Sisma in direzione X																			
03273	0,025	0,006	0,031	01614	0,032	0,003	0,050	00107	0,018	0,028	0,027	01605	0,007	0,027	0,041	03270	0,000	0,021	0,080
	0,046	0,022	0,022		0,302	0,193	0,073		0,077	0,057	0,001		0,023	0,095	0,018		0,008	0,001	0,020
00314	0,016	0,011	0,015	01604	0,043	0,044	0,055	02733	0,000	0,016	0,075	01603	0,006	0,196	0,028	03271	0,090	0,292	0,134
	0,088	0,024	0,000		0,027	0,078	0,018		0,050	0,015	0,030		0,002	0,003	0,005		0,032	0,091	0,013
03278	0,049	0,125	0,118	01611	0,244	0,701	0,268	00003	0,892	0,446	0,283	03272	0,280	0,238	0,239	01613	0,087	0,026	0,035
	0,014	0,031	0,028		0,007	0,114	0,028		0,057	0,316	0,018		0,022	0,147	0,010		0,131	0,079	0,067
01612	0,064	0,060	0,098	02728	0,017	0,024	0,024	03277	0,042	0,011	0,156	03275	0,094	0,047	0,123	03274	0,024	0,008	0,097
	0,072	0,184	0,023		0,123	0,037	0,014		0,007	0,003	0,038		0,013	0,056	0,033		0,021	0,006	0,015
02729	0,020	0,014	0,060	00017	0,106	0,487	0,171	01606	0,124	0,473	0,150	01610	0,040	0,081	0,080	02730	0,025	0,021	0,080
	0,060	0,011	0,014		0,115	0,169	0,006		0,003	0,031	0,007		0,003	0,061	0,031		0,022	0,005	0,036
02731	0,058	0,002	0,085	03276	0,004	0,029	0,120	01607	0,026	0,166	0,058	01609	0,008	0,068	0,038	02732	0,041	0,016	0,105
	0,025	0,008	0,037		0,010	0,006	0,037		0,003	0,035	0,029		0,003	0,014	0,040		0,030	0,006	0,036
01608	0,009	0,093	0,041																
	0,004	0,007	0,040																
Sisma in direzione Y																			
03273	0,217	0,018	0,129	01614	0,257	0,054	0,094	00107	0,254	0,011	0,038	01605	0,026	0,087	0,095	03270	0,050	0,003	0,150
	0,257	0,017	0,018		0,052	0,066	0,031		0,289	0,050	0,012		0,103	0,204	0,088		0,037	0,013	0,049
00314	0,035	0,029	0,033	01604	0,036	0,166	0,072	02733	0,066	0,020	0,121	01603	0,152	0,213	0,062	03271	0,080	0,459	0,123
	0,508	0,192	0,006		0,131	0,120	0,101		0,123	0,037	0,009		0,286	0,120	0,018		0,299	0,172	0,125
03278	0,020	0,247	0,140	01611	0,142	0,468	0,192	00003	0,922	0,512	0,187	03272	0,385	0,313	0,147	01613	0,308	0,052	0,112
	0,063	0,077	0,052		0,053	0,179	0,281		0,321	0,599	0,101		0,191	0,307	0,043		0,206	0,009	0,044
01612	0,456	0,243	0,046	02728	0,120	0,015	0,085	03277	0,006	0,024	0,209	03275	0,086	0,067	0,167	03274	0,110	0,014	0,222
	0,124	0,189	0,116		0,386	0,106	0,038		0,073	0,000	0,066		0,087	0,073	0,114		0,195	0,019	0,046
02729	0,092	0,032	0,141	00017	0,247	0,754	0,076	01606	0,154	0,601	0,029	01610	0,020	0,058	0,068	02730	0,086	0,001	0,125
	0,311	0,062	0,030		2,080	0,869	0,364		0,007	0,134	0,239		0,040	0,034	0,147		0,232	0,042	0,027
02731	0,091	0,003	0,124	03276	0,005	0,036	0,175	01607	0,040	0,383	0,075	01609	0,024	0,000	0,062	02732	0,005	0,007	0,152
	0,095	0,031	0,028		0,104	0,009	0,092		0,017	0,127	0,039		0,026	0,011	0,112		0,040	0,009	0,024
01608	0,008	0,266	0,047																
	0,019	0,057	0,117																
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 30-31**							
Sisma in direzione X																			
00315	0,025	0,013	0,002	01595	0,047	0,037	0,017	03261	0,026	0,025	0,033	02828	0,017	0,014	0,035	03268	0,029	0,009	0,018
	0,068	0,023	0,002		0,020	0,028	0,005		0,007	0,003	0,011		0,035	0,012	0,006		0,004	0,006	0,005
01602	0,030	0,030	0,034	00017	0,139	0,102	0,021	03263	0,051	0,093	0,016	01596	0,085	0,063	0,007	03269	0,013	0,027	0,030
	0,003	0,017	0,015		0,110	0,095	0,010		0,019	0,000	0,023		0,012	0,010	0,007		0,005	0,002	0,002
01601	0,010	0,014	0,030	03266	0,019	0,057	0,008	01603	0,166	0,133	0,029	01597	0,193	0,067	0,039	00018	0,181	0,098	0,034
	0,002	0,005	0,004		0,005	0,000	0,004		0,012	0,003	0,000		0,052	0,012	0,002		0,252	0,121	0,038
03262	0,073	0,005	0,021	03264	0,008	0,034	0,039	01605	0,042	0,051	0,020	00314	0,021	0,018	0,007	02824	0,018	0,008	0,043
	0,026	0,005	0,030		0,004	0,002	0,009		0,024	0,019	0,007		0,076	0,029	0,001		0,026	0,008	0,001
03265	0,010	0,020	0,067	01604	0,023	0,082	0,006	02825	0,004	0,004	0,054	02826	0,002	0,003	0,036	03267	0,022	0,022	0,036
	0,002	0,004	0,002		0,016	0,013	0,002		0,011	0,002	0,003		0,014	0,004	0,001		0,003	0,005	0,002
01598	0,021	0,026	0,031	01600	0,002	0,012	0,008	02827	0,017	0,006	0,021	01599	0,007	0,012	0,025				
	0,011	0,013	0,024		0,004	0,000	0,002		0,014	0,002	0,003		0,001	0,001	0,003				
Sisma in direzione Y																			
00315	0,041	0,026	0,014	01595	0,082	0,080	0,011	03261	0,035	0,055	0,050	02828	0,052	0,021	0,056	03268	0,045	0,026	0,007
	0,676	0,258	0,019		0,243	0,230	0,053		0,027	0,033	0,099		0,232	0,074	0,026		0,003	0,033	0,034
01602	0,025	0,022	0,184	00017	0,532	0,092	0,245	03263	0,230	0,068	0,131	01596	0,100	0,126	0,006	03269	0,071	0,072	0,031
	0,066	0,107	0,264		2,055	0,849	0,296		0,346	0,027	0,191		0,176	0,155	0,037		0,093	0,003	0,022
01601	0,022	0,025	0,062	03266	0,071	0,078	0,024	01603	0,236	0,074	0,014	01597	0,290	0,000	0,051	00018	0,465	0,012	0,218
	0,021	0,009	0,056		0,094	0,002	0,022		0,212	0,046	0,043		0,228	0,017	0,033		2,170	0,874	0,320
03262	0,201	0,030	0,114	03264	0,022	0,060	0,046	01605	0,036	0,083	0,020	00314	0,026	0,031	0,015	02824	0,051	0,007	0,054
	0,343	0,014	0,195		0,013	0,033	0,078		0,211	0,211	0,047		0,528	0,199	0,020		0,193	0,063	0,025
03265	0,038	0,026	0,052	01604	0,014	0,130	0,001	02825	0,015	0,006	0,034	02826	0,004	0,001	0,003	03267	0,050	0,045	0,006
	0,011	0,021	0,032		0,171	0,167	0,025		0,109	0,019	0,028		0,090	0,021	0,006		0,058	0,046	0,000
01598	0,020	0,049	0,156	01600	0,008	0,021	0,000	02827	0,025	0,028	0,010	01599	0,021	0,024	0,049				
	0,070	0,097	0,275		0,047	0,001	0,001		0,144	0,026	0,026		0,022	0,016	0,054				
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 31-32**							
Sisma in direzione X																			
01787	0,065	0,080	0,012	03422	0,039	0,035	0,014	00021	0,049	0,006	0,002	01788	0,064	0,029	0,014	02701	0,021	0,011	0,051
	0,282	0,184	0,079		0,071	0,051	0,031		0,348	0,116	0,040		0,119	0,012	0,057		0,013	0,005	0,028
03425	0,048	0,008	0,053	00315	0,020	0,011	0,009	02696	0,013	0,003	0,012	03430	0,075	0,065	0,092	03429	0,026	0,017	0,048
	0,012	0,010	0,006		0,054	0,027	0,010		0,167	0,051	0,006		0,018	0,022	0,006		0,028	0,040	0,013
01595	0,065	0,020	0,025	01789	0,123	0,086	0,203	03423	0,236	0,185	0,210	03424	0,193	0,148	0,075	01597	0,175	0,055	0,004
	0,007	0,037	0,014		0,069	0,174	0,019		0,056	0,058	0,011		0,032	0,029	0,001		0,061	0,110	0,012
01596	0,121	0,051	0,008	00018	0,516	0,374	0,148	01795	0,099	0,060	0,115	03426	0,026	0,011	0,115	01794	0,020	0,131	0,044
	0,007	0,004	0,009		0,190	0,041	0,027		0,003	0,002	0,051		0,005	0,009	0,013		0,004	0,015	0,024
03427	0,037	0,083	0,090	00022	0,776	0,350	0,264	01790	0,109	0,598	0,258	02700	0,038	0,013	0,076	01793	0,009	0,074	0,030

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,002	0,002	0,022		0,172	0,026	0,001		0,009	0,054	0,027		0,005	0,001	0,029		0,005	0,007	0,024
03428	0,004	0,035	0,084	02699	0,042	0,001	0,058	02697	0,017	0,010	0,026	01792	0,029	0,041	0,027	02698	0,024	0,017	0,055
	0,012	0,007	0,019		0,022	0,008	0,034		0,090	0,016	0,011		0,002	0,033	0,025		0,032	0,005	0,033
01791	0,037	0,157	0,069																
	0,003	0,059	0,012																
Sisma in direzione Y																			
01787	0,278	0,053	0,082	03422	0,231	0,021	0,118	00021	0,271	0,008	0,033	01788	0,320	0,022	0,107	02701	0,063	0,018	0,115
	0,063	0,068	0,033		0,273	0,041	0,009		0,292	0,049	0,036		0,161	0,101	0,024		0,191	0,057	0,012
03425	0,074	0,003	0,139	00315	0,037	0,021	0,030	02696	0,127	0,009	0,079	03430	0,030	0,062	0,156	03429	0,117	0,005	0,212
	0,069	0,020	0,055		0,661	0,241	0,010		0,426	0,120	0,041		0,090	0,052	0,122		0,206	0,039	0,068
01595	0,067	0,087	0,086	01789	0,480	0,258	0,095	03423	0,432	0,304	0,257	03424	0,108	0,429	0,110	01597	0,192	0,043	0,062
	0,122	0,287	0,130		0,085	0,024	0,124		0,239	0,311	0,084		0,324	0,165	0,125		0,269	0,103	0,038
01596	0,102	0,177	0,039	00018	0,213	0,710	0,005	01795	0,145	0,560	0,003	03426	0,015	0,017	0,192	01794	0,037	0,356	0,070
	0,151	0,139	0,129		2,192	0,916	0,373		0,006	0,150	0,253		0,067	0,006	0,075		0,019	0,140	0,039
03427	0,017	0,227	0,131	00022	0,069	0,039	0,174	01790	0,002	0,209	0,174	02700	0,005	0,011	0,136	01793	0,008	0,247	0,042
	0,067	0,087	0,053		0,360	0,620	0,213		0,038	0,163	0,298		0,047	0,008	0,025		0,022	0,060	0,125
03428	0,001	0,023	0,162	02699	0,059	0,006	0,118	02697	0,093	0,034	0,133	01792	0,025	0,052	0,057	02698	0,091	0,000	0,117
	0,107	0,029	0,100		0,084	0,031	0,022		0,334	0,067	0,031		0,028	0,025	0,120		0,242	0,043	0,012
01791	0,026	0,051	0,005																
	0,042	0,019	0,157																
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 32-33**							
Sisma in direzione X																			
01666	0,129	0,069	0,068	03320	0,087	0,102	0,036	00102	0,085	0,033	0,039	01667	0,092	0,162	0,036	02695	0,021	0,034	0,052
	0,032	0,003	0,005		0,040	0,006	0,008		0,045	0,009	0,008		0,024	0,008	0,006		0,050	0,011	0,014
01672	0,276	0,862	0,305	04862	1,078	0,665	0,220	03322	0,347	0,336	0,117	03321	0,040	0,190	0,002	03326	0,001	0,109	0,103
	0,002	0,041	0,012		0,050	0,152	0,041		0,023	0,071	0,036		0,019	0,006	0,007		0,028	0,004	0,009
01668	0,396	0,235	0,306	01673	0,079	0,125	0,108	01674	0,153	0,014	0,020	00023	0,487	0,419	0,142	01669	0,416	0,301	0,303
	0,015	0,011	0,016		0,123	0,061	0,085		0,042	0,062	0,057		0,039	0,026	0,009		0,007	0,004	0,001
03323	0,062	0,037	0,028	01675	0,060	0,050	0,052	04861	0,057	0,007	0,003	02692	0,052	0,041	0,071	01671	0,062	0,195	0,100
	0,093	0,011	0,023		0,297	0,130	0,088		0,343	0,050	0,041		0,203	0,065	0,022		0,005	0,007	0,012
03325	0,111	0,136	0,179	03324	0,085	0,051	0,166	02693	0,083	0,025	0,096	01670	0,068	0,095	0,104	02694	0,098	0,003	0,055
	0,012	0,013	0,013		0,055	0,029	0,012		0,106	0,020	0,015		0,001	0,006	0,010		0,087	0,017	0,018
Sisma in direzione Y																			
01666	0,016	0,040	0,041	03320	0,013	0,053	0,031	00102	0,012	0,014	0,031	01667	0,034	0,078	0,022	02695	0,005	0,009	0,026
	0,375	0,084	0,091		0,416	0,108	0,098		0,400	0,059	0,053		0,341	0,066	0,124		0,494	0,121	0,090
01672	0,028	0,281	0,121	04862	0,696	0,331	0,160	03322	0,324	0,285	0,099	03321	0,025	0,088	0,011	03326	0,010	0,121	0,018
	0,042	0,089	0,263		0,549	0,286	0,171		0,240	0,199	0,042		0,411	0,025	0,023		0,302	0,067	0,093
01668	0,061	0,139	0,004	01673	0,495	0,235	0,004	01674	0,289	0,041	0,012	00023	0,113	0,002	0,028	01669	0,019	0,189	0,029
	0,298	0,155	0,132		0,080	0,146	0,044		0,122	0,226	0,045		1,115	0,044	0,222		0,148	0,116	0,217
03323	0,233	0,087	0,031	01675	0,293	0,089	0,002	04861	0,230	0,070	0,017	02692	0,133	0,004	0,011	01671	0,003	0,126	0,009
	0,271	0,026	0,087		0,044	0,367	0,044		0,341	0,094	0,091		0,576	0,163	0,185		0,056	0,068	0,108
03325	0,062	0,159	0,034	03324	0,102	0,063	0,036	02693	0,065	0,008	0,025	01670	0,008	0,040	0,008	02694	0,030	0,027	0,015
	0,127	0,018	0,080		0,319	0,080	0,123		0,618	0,124	0,156		0,024	0,119	0,002		0,507	0,118	0,115
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 33-34**							
Sisma in direzione X																			
03446	0,109	0,023	0,089	01666	0,104	0,035	0,080	00102	0,099	0,001	0,047	04914	0,004	0,004	0,010	01812	0,003	0,018	0,025
	0,030	0,006	0,004		0,034	0,010	0,004		0,042	0,013	0,011		0,004	0,002	0,003		0,000	0,001	0,002
03443	0,032	0,055	0,023	02835	0,079	0,009	0,063	01813	0,129	0,126	0,029	01814	0,004	0,032	0,203	03444	0,417	0,231	0,115
	0,001	0,000	0,003		0,001	0,001	0,003		0,001	0,001	0,000		0,004	0,011	0,001		0,004	0,006	0,004
03452	0,104	0,005	0,145	01821	0,342	1,169	0,425	00023	1,513	0,800	0,226	03445	0,505	0,424	0,117	01667	0,235	0,005	0,059
	0,001	0,002	0,002		0,002	0,002	0,020		0,045	0,018	0,028		0,014	0,004	0,010		0,025	0,005	0,005
01668	0,111	0,160	0,120	02841	0,098	0,005	0,085	04873	1,110	0,706	0,219	01815	0,445	0,981	0,347	03447	0,110	0,039	0,193
	0,013	0,018	0,017		0,023	0,004	0,010		0,021	0,004	0,013		0,000	0,001	0,001		0,018	0,004	0,003
03448	0,157	0,197	0,209	02840	0,113	0,036	0,121	01820	0,078	0,293	0,106	02839	0,140	0,002	0,121	03449	0,038	0,062	0,160
	0,008	0,005	0,009		0,009	0,002	0,005		0,002	0,006	0,011		0,020	0,004	0,003		0,008	0,004	0,004
01816	0,069	0,212	0,105	02838	0,019	0,025	0,118	01819	0,023	0,161	0,065	03451	0,001	0,006	0,099	03450	0,019	0,003	0,173
	0,000	0,000	0,002		0,004	0,002	0,004		0,002	0,004	0,005		0,002	0,003	0,003		0,004	0,001	0,002
01818	0,014	0,024	0,033	02836	0,001	0,015	0,077	02837	0,002	0,005	0,124	01817	0,015	0,104	0,041				
	0,001	0,004	0,005		0,004	0,001	0,003		0,009	0,002	0,002		0,001	0,004	0,003				
Sisma in direzione Y																			
03446	0,012	0,023	0,049	01666	0,008	0,039	0,044	00102	0,006	0,009	0,028	04914	0,002	0,011	0,008	01812	0,042	0,025	0,010
	0,380	0,091	0,068		0,378	0,100	0,078		0,405	0,095	0,072		0,052	0,026	0,010		0,054	0,000	0,003
03443	0,022	0,002	0,029	02835	0,013	0,003	0,045	01813	0,065	0,003	0,017	01814	0,114	0,097	0,014	03444	0,103	0,104	0,057
	0,036	0,023	0,007		0,004	0,003	0,002		0,083	0,032	0,052		0,333	0,490	0,196		0,570	0,005	0,007
03452	0,024	0,029	0,066	01821	0,015	0,169	0,021	00023	0,103	0,188	0,019	03445	0,038	0,144	0,026	01667	0,028	0,061	0,028
	0,169	0,029	0,053		0,068	0,032	0,486		1,012	0,197	0,341		0,443	0,073	0,182		0,360	0,122	0,072
01668	0,062	0,146	0,022	02841	0,013	0,002	0,035	04873	0,238	0,175	0,062	01815	0,063	0,173	0,068	03447	0,002	0,018	0,063
	0,301	0,169	0,041		0,401	0,088	0,041		1,713	0,207	0,383		0,190	0,149	0,365		0,311	0,073	0,074
03448	0,010	0,094	0,035	02840	0,024	0,001	0,048	01820	0,010	0,101	0,013	02839	0,036	0,005	0,040	03449	0,005	0,035	0,053
	0,190	0,047	0,190		0,347	0,070	0,040		0,053	0,150	0,253		0,309	0,052	0,030		0,190	0,061	0,093
01816	0,010	0,025	0,026	02838	0,006	0,002	0,043	01819	0,002	0,092	0,018	03451	0,002	0,010	0,039	03450	0,013	0,002	0,071
	0,021	0,107	0,047		0,207	0,057	0,015		0,042	0,103	0,115		0,081	0,071	0,055		0,156	0,039	0,045
01818	0,003	0,004	0,013	02836	0,010	0,009	0,044	02837	0,010	0,000	0,055	01817	0,006	0,012	0,016				
	0,042	0,098	0,115		0,082	0,001	0,008		0,154	0,031	0,018		0,034	0,118	0,061				
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 34-35**							
Sisma in direzione X																			
01774	0,226	0,823	0,313	00031	0,959	0,546	0,190	03405	0,414	0,314	0,096	00098	0,081	0,010	0,047	01631	0,071	0,046	0,055

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,000	0,003	0,001		0,027	0,002	0,004		0,006	0,006	0,002		0,019	0,004	0,008		0,023	0,005	0,004
03403	0,113	0,044	0,081	02801	0,140	0,010	0,093	03412	0,159	0,105	0,194	01630	0,015	0,024	0,057	00030	1,325	0,833	0,273
	0,019	0,003	0,005		0,018	0,003	0,005		0,010	0,001	0,005		0,020	0,005	0,005		0,039	0,003	0,030
01769	0,550	1,225	0,446	03404	0,615	0,357	0,398	03406	0,007	0,029	0,037	01777	0,026	0,063	0,028	00096	0,012	0,017	0,008
	0,003	0,003	0,012		0,009	0,003	0,008		0,001	0,000	0,002		0,001	0,000	0,002		0,003	0,002	0,001
01629	0,371	0,182	0,152	03408	0,124	0,007	0,178	01776	0,014	0,132	0,033	03407	0,042	0,049	0,089	02806	0,012	0,008	0,043
	0,010	0,009	0,015		0,003	0,005	0,002		0,002	0,003	0,004		0,002	0,001	0,001		0,002	0,001	0,000
01775	0,170	0,023	0,057	03409	0,024	0,027	0,141	02805	0,016	0,039	0,079	01773	0,080	0,159	0,058	02804	0,067	0,000	0,095
	0,009	0,003	0,009		0,003	0,002	0,002		0,006	0,002	0,001		0,001	0,005	0,003		0,004	0,000	0,002
02802	0,086	0,042	0,099	01770	0,077	0,252	0,114	03411	0,010	0,105	0,109	01772	0,006	0,036	0,062	03410	0,050	0,026	0,182
	0,006	0,002	0,004		0,002	0,004	0,008		0,002	0,002	0,004		0,001	0,003	0,003		0,005	0,002	0,002
02803	0,061	0,013	0,128	01771	0,010	0,085	0,043												
	0,009	0,002	0,002		0,001	0,004	0,005												
Sisma in direzione Y																			
01774	0,010	0,116	0,045	00031	0,186	0,139	0,040	03405	0,082	0,097	0,039	00098	0,006	0,006	0,031	01631	0,007	0,044	0,010
	0,023	0,160	0,368		1,907	0,605	0,481		0,591	0,194	0,008		0,420	0,103	0,065		0,376	0,122	0,093
03403	0,010	0,013	0,024	02801	0,014	0,003	0,042	03412	0,011	0,038	0,056	01630	0,011	0,077	0,004	00030	0,072	0,179	0,007
	0,380	0,082	0,070		0,385	0,073	0,051		0,284	0,047	0,118		0,338	0,126	0,103		1,040	0,231	0,411
01769	0,027	0,165	0,024	03404	0,037	0,009	0,014	03406	0,002	0,020	0,044	01777	0,039	0,019	0,033	00096	0,008	0,007	0,009
	0,139	0,081	0,439		0,425	0,086	0,215		0,031	0,010	0,008		0,062	0,017	0,005		0,051	0,031	0,009
01629	0,006	0,124	0,025	03408	0,024	0,017	0,060	01776	0,028	0,035	0,024	03407	0,001	0,011	0,015	02806	0,022	0,003	0,048
	0,353	0,126	0,035		0,207	0,089	0,029		0,088	0,072	0,028		0,092	0,048	0,042		0,016	0,007	0,001
01775	0,037	0,027	0,003	03409	0,006	0,006	0,066	02805	0,000	0,051	0,033	01773	0,014	0,029	0,016	02804	0,031	0,013	0,051
	0,387	0,310	0,066		0,163	0,052	0,082		0,059	0,015	0,014		0,099	0,110	0,014		0,186	0,023	0,024
02802	0,021	0,012	0,044	01770	0,005	0,091	0,017	03411	0,004	0,027	0,038	01772	0,009	0,046	0,022	03410	0,021	0,007	0,070
	0,326	0,089	0,033		0,035	0,109	0,246		0,104	0,082	0,136		0,023	0,124	0,061		0,232	0,053	0,080
02803	0,035	0,003	0,056	01771	0,007	0,067	0,016												
	0,254	0,052	0,037		0,039	0,135	0,161												
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 35-36**							
Sisma in direzione X																			
01622	0,046	0,064	0,068	03286	0,061	0,061	0,014	04870	0,037	0,010	0,002	01623	0,135	0,053	0,049	02810	0,050	0,018	0,073
	0,303	0,113	0,092		0,073	0,023	0,025		0,337	0,063	0,048		0,109	0,054	0,006		0,181	0,039	0,009
03288	0,135	0,214	0,052	01629	0,320	0,201	0,275	01630	0,039	0,091	0,023	03287	0,313	0,272	0,238	03292	0,094	0,053	0,171
	0,015	0,001	0,008		0,011	0,010	0,019		0,018	0,011	0,006		0,037	0,057	0,031		0,018	0,001	0,022
01624	0,080	0,104	0,112	03290	0,057	0,058	0,140	03289	0,081	0,062	0,057	02807	0,026	0,037	0,056	00098	0,071	0,049	0,040
	0,012	0,044	0,090		0,043	0,013	0,010		0,030	0,004	0,008		0,045	0,011	0,020		0,021	0,008	0,012
04871	0,980	0,649	0,239	01625	0,413	0,989	0,505	00030	0,554	0,483	0,208	01631	0,105	0,055	0,070	01627	0,072	0,110	0,107
	0,054	0,155	0,038		0,008	0,016	0,017		0,037	0,018	0,015		0,023	0,009	0,005		0,001	0,007	0,012
01628	0,326	0,344	0,334	03291	0,041	0,073	0,162	02809	0,129	0,063	0,077	02808	0,025	0,009	0,086	01626	0,034	0,223	0,135
	0,000	0,003	0,005		0,010	0,007	0,009		0,115	0,030	0,017		0,048	0,009	0,020		0,006	0,011	0,014
Sisma in direzione Y																			
01622	0,285	0,077	0,064	03286	0,188	0,057	0,033	04870	0,198	0,075	0,026	01623	0,319	0,076	0,055	02810	0,155	0,001	0,019
	0,028	0,370	0,011		0,222	0,035	0,087		0,095	0,024	0,074		0,183	0,261	0,045		0,740	0,147	0,243
03288	0,047	0,102	0,011	01629	0,049	0,024	0,009	01630	0,016	0,071	0,011	03287	0,070	0,090	0,061	03292	0,071	0,136	0,034
	0,448	0,018	0,036		0,296	0,198	0,152		0,353	0,108	0,117		0,230	0,225	0,078		0,211	0,013	0,071
01624	0,496	0,161	0,063	03290	0,015	0,073	0,029	03289	0,015	0,047	0,017	02807	0,019	0,016	0,028	00098	0,012	0,015	0,032
	0,128	0,173	0,049		0,386	0,101	0,114		0,416	0,098	0,101		0,487	0,117	0,088		0,408	0,071	0,067
04871	0,034	0,058	0,163	01625	0,047	0,276	0,184	00030	0,119	0,190	0,027	01631	0,010	0,010	0,043	01627	0,009	0,137	0,008
	0,550	0,289	0,245		0,128	0,006	0,338		1,094	0,007	0,201		0,368	0,084	0,087		0,039	0,138	0,020
01628	0,015	0,198	0,028	03291	0,014	0,144	0,013	02809	0,045	0,001	0,026	02808	0,013	0,007	0,017	01626	0,002	0,013	0,027
	0,065	0,070	0,264		0,196	0,063	0,032		0,534	0,125	0,154		0,576	0,113	0,102		0,043	0,038	0,100
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 36-37**							
Sisma in direzione X																			
03255	0,029	0,032	0,012	01594	0,054	0,007	0,025	00028	0,032	0,007	0,013	00020	0,496	0,390	0,139	03253	0,230	0,236	0,029
	0,062	0,049	0,031		0,289	0,179	0,081		0,343	0,053	0,042		0,126	0,049	0,016		0,029	0,006	0,000
01585	0,169	0,055	0,010	01586	0,101	0,396	0,111	01584	0,072	0,108	0,045	03252	0,047	0,018	0,056	01583	0,062	0,017	0,027
	0,054	0,117	0,010		0,002	0,008	0,045		0,007	0,025	0,009		0,009	0,011	0,009		0,012	0,045	0,009
03259	0,005	0,009	0,120	01591	0,233	0,630	0,266	00029	0,817	0,368	0,275	03254	0,248	0,202	0,221	01593	0,068	0,022	0,019
	0,007	0,007	0,002		0,009	0,009	0,023		0,168	0,270	0,007		0,050	0,128	0,004		0,122	0,012	0,058
01592	0,111	0,071	0,202	02527	0,013	0,001	0,013	03260	0,036	0,102	0,094	03257	0,077	0,068	0,100	03256	0,018	0,014	0,061
	0,069	0,173	0,020		0,147	0,045	0,007		0,008	0,003	0,016		0,017	0,012	0,024		0,024	0,038	0,013
00317	0,020	0,010	0,010	02526	0,022	0,011	0,035	01590	0,038	0,168	0,072	02525	0,029	0,018	0,059	02522	0,020	0,012	0,053
	0,034	0,017	0,003		0,071	0,013	0,013		0,002	0,060	0,018		0,033	0,006	0,035		0,007	0,003	0,028
02524	0,044	0,002	0,064	03258	0,005	0,007	0,091	01587	0,021	0,134	0,046	01589	0,031	0,005	0,029	02523	0,035	0,014	0,080
	0,017	0,005	0,035		0,011	0,004	0,009		0,004	0,023	0,026		0,002	0,032	0,030		0,028	0,006	0,033
01588	0,009	0,074	0,032																
	0,004	0,005	0,030																
Sisma in direzione Y																			
03255	0,228	0,003	0,130	01594	0,270	0,058	0,095	00028	0,264	0,011	0,038	00020	0,057	0,780	0,089	03253	0,108	0,478	0,128
	0,267	0,022	0,018		0,266	0,065	0,030		0,027	0,053	0,022		2,198	0,909	0,384		0,319	0,150	0,131
01585	0,154	0,221	0,069	01586	0,154	0,612	0,030	01584	0,032	0,172	0,072	03252	0,054	0,007	0,149	01583	0,031	0,086	0,091
	0,299	0,127	0,018		0,007	0,139	0,256		0,140	0,108	0,109		0,045	0,012	0,050		0,098	0,212	0,096
03259	0,006	0,027	0,209	01591	0,127	0,414	0,178	00029	0,890	0,479	0,176	03254	0,381	0,299	0,263	01593	0,317	0,055	0,113
	0,077	0,003	0,068		0,038	0,178	0,295		0,326	0,631	0,106		0,233	0,313	0,068		0,227	0,032	0,031
01592	0,481	0,240	0,043	02527	0,130	0,014	0,085	03260	0,020	0,260	0,140	03257	0,082	0,058	0,163	03256	0,115	0,017	0,221
	0,160	0,167	0,129		0,406	0,114	0,046		0,067	0,080	0,053		0,095	0,075	0,121		0,204	0,013	0,064
00317	0,054	0,022	0,038	02526	0,094	0,034	0,138	01590	0,017	0,034	0,063	02525	0,084	0,001	0,125	02522	0,065	0,021	0,124
	0,514	0,193	0,004		0,314	0,063	0,029		0,043	0,034	0,156		0,237	0,042	0,029		0,125	0,037	0,007
02524	0,082	0,001	0,123	03258	0,003	0,043	0,173	01587	0,041	0,403	0,075	01589	0,025	0,073	0,062	02523	0,005	0,006	0,153

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
	0,106	0,037	0,027		0,109	0,022	0,095		0,019	0,133	0,039		0,029	0,013	0,117		0,038	0,007	0,026
01588	0,009 0,021	0,284 0,060	0,046 0,122																
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 37-38**						
Sisma in direzione X																			
03345	0,070 0,024	0,032 0,004	0,022 0,032	00020	0,174 0,204	0,093 0,141	0,029 0,022	01585	0,183 0,037	0,065 0,000	0,033 0,002	01701	0,020 0,009	0,025 0,009	0,033 0,015	01694	0,043 0,028	0,049 0,024	0,019 0,009
03343	0,011 0,005	0,033 0,003	0,038 0,010	00318	0,022 0,083	0,018 0,032	0,007 0,003	01695	0,022 0,019	0,078 0,017	0,006 0,002	03350	0,012 0,002	0,020 0,005	0,067 0,002	02534	0,018 0,029	0,009 0,009	0,042 0,002
01696	0,048 0,029	0,132 0,003	0,035 0,002	03351	0,020 0,005	0,055 0,001	0,009 0,004	03346	0,024 0,004	0,026 0,004	0,033 0,008	01583	0,046 0,016	0,040 0,029	0,017 0,004	00317	0,024 0,046	0,014 0,014	0,000 0,000
02530	0,013 0,028	0,009 0,009	0,035 0,007	03347	0,018 0,003	0,009 0,005	0,018 0,004	03348	0,011 0,007	0,037 0,002	0,028 0,001	01584	0,082 0,015	0,066 0,018	0,006 0,006	00019	0,146 0,142	0,108 0,080	0,021 0,016
01697	0,031 0,006	0,030 0,001	0,034 0,014	03344	0,055 0,016	0,095 0,004	0,016 0,021	01700	0,007 0,001	0,011 0,004	0,027 0,005	02531	0,018 0,031	0,037 0,006	0,020 0,006	02532	0,005 0,014	0,002 0,003	0,035 0,002
02533	0,006 0,024	0,005 0,004	0,054 0,002	01698	0,009 0,002	0,015 0,002	0,029 0,005	01699	0,002 0,004	0,012 0,000	0,008 0,001	03349	0,022 0,003	0,021 0,005	0,042 0,001				
Sisma in direzione Y																			
03345	0,232 0,367	0,063 0,029	0,127 0,199	00020	0,535 2,175	0,080 0,895	0,244 0,315	01585	0,338 0,220	0,072 0,050	0,059 0,045	01701	0,031 0,075	0,021 0,113	0,173 0,282	01694	0,029 0,246	0,084 0,242	0,020 0,056
03343	0,034 0,035	0,058 0,033	0,045 0,100	00318	0,042 0,691	0,030 0,260	0,013 0,016	01695	0,040 0,185	0,134 0,166	0,002 0,040	03350	0,044 0,001	0,028 0,034	0,050 0,037	02534	0,051 0,256	0,000 0,083	0,053 0,029
01696	0,296 0,230	0,045 0,023	0,054 0,036	03351	0,074 0,098	0,077 0,004	0,039 0,023	03346	0,037 0,013	0,060 0,033	0,055 0,079	01583	0,045 0,218	0,084 0,223	0,028 0,053	00317	0,060 0,537	0,027 0,198	0,018 0,013
02530	0,055 0,223	0,001 0,075	0,062 0,031	03347	0,041 0,004	0,031 0,023	0,060 0,034	03348	0,080 0,100	0,079 0,002	0,032 0,024	01584	0,054 0,184	0,133 0,178	0,004 0,027	00019	0,494 2,245	0,097 0,905	0,235 0,329
01697	0,022 0,073	0,018 0,102	0,179 0,284	03344	0,213 0,356	0,052 0,016	0,127 0,203	01700	0,023 0,023	0,024 0,010	0,052 0,061	02531	0,015 0,112	0,008 0,020	0,043 0,027	02532	0,033 0,097	0,026 0,023	0,004 0,004
02533	0,024 0,138	0,027 0,025	0,039 0,026	01698	0,023 0,023	0,026 0,016	0,062 0,056	01699	0,008 0,050	0,022 0,001	0,005 0,002	03349	0,052 0,061	0,047 0,049	0,005 0,001				
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 38-39**						
Sisma in direzione X																			
01778	0,039 0,322	0,006 0,222	0,041 0,081	03413	0,028 0,054	0,004 0,013	0,025 0,036	00024	0,026 0,077	0,026 0,057	0,019 0,003	01779	0,082 0,140	0,024 0,085	0,031 0,068	02707	0,013 0,151	0,024 0,046	0,022 0,018
03416	0,001 0,009	0,020 0,000	0,078 0,020	01694	0,006 0,024	0,026 0,089	0,040 0,017	00318	0,019 0,092	0,009 0,026	0,018 0,001	01780	0,069 0,075	0,055 0,165	0,097 0,024	03414	0,273 0,021	0,231 0,133	0,233 0,009
03421	0,093 0,012	0,079 0,053	0,118 0,030	03415	0,092 0,031	0,278 0,047	0,132 0,009	01696	0,008 0,018	0,193 0,009	0,029 0,004	01695	0,041 0,023	0,042 0,042	0,054 0,018	00019	0,109 0,112	0,463 0,133	0,173 0,009
02702	0,002 0,047	0,015 0,013	0,073 0,028	03420	0,023 0,021	0,002 0,007	0,089 0,015	01786	0,121 0,001	0,462 0,019	0,154 0,014	01785	0,026 0,003	0,155 0,025	0,056 0,025	03418	0,050 0,011	0,119 0,023	0,116 0,025
03417	0,041 0,007	0,012 0,000	0,153 0,034	00025	0,870 0,056	0,438 0,301	0,279 0,018	01781	0,242 0,006	0,691 0,103	0,264 0,025	02703	0,041 0,034	0,015 0,007	0,104 0,032	01784	0,009 0,004	0,085 0,007	0,040 0,033
02705	0,038 0,029	0,023 0,006	0,078 0,033	03419	0,004 0,010	0,019 0,006	0,116 0,030	02704	0,056 0,006	0,002 0,006	0,082 0,032	01782	0,040 0,002	0,080 0,055	0,079 0,026	01783	0,007 0,003	0,010 0,013	0,037 0,034
02706	0,015 0,079	0,015 0,014	0,053 0,008																
Sisma in direzione Y																			
01778	0,278 0,255	0,018 0,067	0,100 0,037	03413	0,239 0,269	0,020 0,039	0,130 0,010	00024	0,286 0,270	0,009 0,049	0,037 0,034	01779	0,336 0,151	0,018 0,088	0,118 0,018	02707	0,133 0,404	0,009 0,113	0,082 0,033
03416	0,045 0,075	0,000 0,022	0,148 0,055	01694	0,020 0,115	0,078 0,291	0,092 0,136	00318	0,034 0,673	0,026 0,243	0,034 0,006	01780	0,490 0,078	0,289 0,163	0,085 0,127	03414	0,413 0,238	0,352 0,313	0,288 0,068
03421	0,089 0,093	0,081 0,069	0,174 0,121	03415	0,107 0,336	0,446 0,165	0,117 0,125	01696	0,198 0,273	0,199 0,110	0,060 0,042	01695	0,036 0,156	0,184 0,142	0,074 0,134	00019	0,194 2,264	0,743 0,937	0,002 0,388
02702	0,066 0,205	0,022 0,062	0,121 0,004	03420	0,127 0,202	0,007 0,035	0,230 0,063	01786	0,158 0,006	0,596 0,150	0,004 0,266	01785	0,040 0,019	0,362 0,139	0,076 0,035	03418	0,009 0,068	0,230 0,086	0,143 0,051
03417	0,006 0,065	0,018 0,010	0,210 0,075	00025	0,993 0,361	0,563 0,631	0,239 0,102	01781	0,012 0,037	0,520 0,162	0,206 0,294	02703	0,002 0,064	0,009 0,011	0,152 0,024	01784	0,007 0,022	0,246 0,057	0,048 0,122
02705	0,099 0,229	0,001 0,040	0,128 0,026	03419	0,003 0,106	0,016 0,020	0,179 0,096	02704	0,065 0,086	0,009 0,033	0,129 0,020	01782	0,022 0,042	0,061 0,020	0,071 0,155	01783	0,030 0,028	0,038 0,026	0,063 0,118
02706	0,101 0,309	0,038 0,062	0,143 0,026																
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 39-40**						
Sisma in direzione X																			
03248	0,053 0,075	0,049 0,009	0,103 0,023	01582	0,040 0,034	0,061 0,093	0,085 0,073	04865	0,037 0,097	0,022 0,071	0,040 0,003	00101	0,102 0,034	0,040 0,010	0,054 0,016	01573	0,146 0,024	0,026 0,015	0,093 0,011
03245	0,098 0,026	0,062 0,011	0,065 0,015	02790	0,048 0,027	0,030 0,006	0,075 0,026	01574	0,075 0,022	0,052 0,018	0,054 0,010	01575	0,392 0,019	0,186 0,019	0,288 0,010	03246	0,210 0,027	0,200 0,006	0,049 0,002
03251	0,029 0,018	0,043 0,007	0,148 0,014	01579	0,271 0,001	0,262 0,012	0,239 0,021	04866	0,976 0,075	0,536 0,013	0,292 0,056	03247	0,301 0,040	0,227 0,048	0,206 0,039	01581	0,119 0,150	0,025 0,057	0,027 0,001
01580	0,077 0,133	0,040 0,031	0,153 0,095	02793	0,046 0,147	0,038 0,048	0,095 0,029	00026	0,667 0,102	0,497 0,008	0,119 0,010	01576	0,405 0,009	0,844 0,017	0,301 0,017	03250	0,075 0,010	0,058 0,004	0,192 0,018
03249	0,080 0,031	0,046 0,025	0,193 0,016	02792	0,085 0,055	0,030 0,010	0,113 0,033	02791	0,086 0,035	0,011 0,010	0,088 0,032	01577	0,062 0,002	0,150 0,012	0,113 0,004	01578	0,060 0,003	0,103 0,011	0,100 0,017
Sisma in direzione Y																			
03248	0,236 0,267	0,104 0,016	0,008 0,089	01582	0,299 0,013	0,101 0,375	0,079 0,044	04865	0,217 0,328	0,086 0,005	0,027 0,093	00101	0,011 0,385	0,007 0,057	0,014 0,056	01573	0,009 0,360	0,053 0,084	0,015 0,094
03245	0,011	0,059	0,011	02790	0,013	0,001	0,012	01574	0,038	0,106	0,010	01575	0,050	0,199	0,016	03246	0,027	0,224	0,028

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
	0,401	0,107	0,102		0,475	0,117	0,094		0,330	0,086	0,128		0,289	0,167	0,139		0,405	0,016	0,031
03251	0,017	0,150	0,027	01579	0,028	0,245	0,091	04866	0,628	0,308	0,131	03247	0,306	0,293	0,079	01581	0,285	0,067	0,018
	0,295	0,069	0,102		0,040	0,098	0,272		0,561	0,289	0,173		0,236	0,208	0,073		0,106	0,237	0,056
01580	0,513	0,262	0,006	02793	0,136	0,002	0,022	00026	0,046	0,033	0,055	01576	0,065	0,036	0,067	03250	0,056	0,188	0,021
	0,063	0,169	0,042		0,582	0,166	0,188		1,110	0,015	0,211		0,145	0,130	0,205		0,122	0,022	0,089
03249	0,104	0,078	0,025	02792	0,062	0,005	0,012	02791	0,025	0,019	0,012	01577	0,012	0,196	0,024	01578	0,007	0,163	0,010
	0,314	0,074	0,131		0,592	0,119	0,159		0,500	0,117	0,122		0,024	0,118	0,007		0,056	0,062	0,117
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 40-41**							
Sisma in direzione X																			
01676	0,094	0,010	0,066	03327	0,054	0,025	0,067	04915	0,108	0,001	0,042	01677	0,067	0,049	0,066	02800	0,102	0,023	0,029
	0,000	0,008	0,001		0,006	0,003	0,001		0,034	0,015	0,001		0,010	0,001	0,011		0,005	0,001	0,006
01685	0,307	0,385	0,405	00026	1,417	0,452	0,216	03329	0,493	0,248	0,127	03336	0,031	0,078	0,039	03328	0,167	0,276	0,110
	0,005	0,004	0,033		0,069	0,027	0,011		0,033	0,008	0,012		0,014	0,002	0,005		0,059	0,013	0,003
01575	0,069	0,023	0,178	01574	0,229	0,150	0,086	04868	0,563	0,518	0,201	01679	0,215	0,814	0,195	03330	0,124	0,028	0,107
	0,021	0,031	0,006		0,023	0,013	0,005		0,191	0,009	0,040		0,029	0,027	0,065		0,029	0,008	0,011
01573	0,119	0,044	0,106	00101	0,125	0,013	0,064	02794	0,130	0,019	0,093	01684	0,059	0,114	0,094	03332	0,161	0,077	0,211
	0,024	0,009	0,012		0,036	0,011	0,012		0,029	0,006	0,010		0,005	0,014	0,018		0,015	0,005	0,013
01678	0,060	0,000	0,162	02799	0,108	0,005	0,014	03331	0,136	0,046	0,196	02795	0,166	0,090	0,110	01683	0,035	0,098	0,064
	0,017	0,027	0,026		0,013	0,003	0,003		0,027	0,010	0,006		0,045	0,009	0,008		0,003	0,011	0,007
03333	0,064	0,045	0,066	01680	0,040	0,371	0,058	01682	0,029	0,233	0,019	02796	0,190	0,002	0,102	02797	0,104	0,034	0,084
	0,017	0,006	0,006		0,005	0,006	0,005		0,004	0,010	0,007		0,031	0,005	0,003		0,034	0,011	0,001
03335	0,003	0,177	0,059	03334	0,069	0,038	0,095	01681	0,012	0,320	0,016	02798	0,105	0,024	0,060				
	0,009	0,006	0,003		0,020	0,005	0,003		0,002	0,009	0,004		0,013	0,003	0,004				
Sisma in direzione Y																			
01676	0,052	0,023	0,058	03327	0,035	0,021	0,066	04915	0,003	0,004	0,032	01677	0,063	0,037	0,058	02800	0,033	0,010	0,040
	0,036	0,036	0,029		0,036	0,014	0,008		0,045	0,037	0,015		0,045	0,023	0,053		0,049	0,007	0,014
01685	0,020	0,186	0,018	00026	0,060	0,222	0,011	03329	0,024	0,198	0,011	03336	0,030	0,004	0,067	03328	0,057	0,028	0,047
	0,067	0,039	0,482		1,014	0,163	0,364		0,440	0,059	0,183		0,129	0,036	0,057		0,506	0,052	0,030
01575	0,074	0,209	0,032	01574	0,019	0,075	0,012	04868	0,150	0,027	0,029	01679	0,024	0,077	0,047	03330	0,007	0,040	0,024
	0,293	0,185	0,039		0,349	0,127	0,074		1,774	0,376	0,412		0,254	0,239	0,547		0,365	0,088	0,070
01573	0,008	0,058	0,017	00101	0,008	0,001	0,012	02794	0,018	0,001	0,018	01684	0,008	0,199	0,007	03332	0,010	0,162	0,013
	0,364	0,102	0,081		0,391	0,094	0,072		0,377	0,081	0,042		0,053	0,153	0,253		0,192	0,050	0,187
01678	0,104	0,023	0,045	02799	0,057	0,002	0,041	03331	0,006	0,047	0,031	02795	0,021	0,005	0,029	01683	0,004	0,195	0,006
	0,138	0,227	0,171		0,090	0,015	0,002		0,302	0,074	0,071		0,342	0,069	0,041		0,044	0,100	0,116
03333	0,003	0,090	0,029	01680	0,006	0,105	0,025	01682	0,003	0,159	0,012	02796	0,031	0,009	0,021	02797	0,002	0,005	0,029
	0,187	0,060	0,091		0,036	0,076	0,015		0,042	0,095	0,114		0,299	0,050	0,030		0,212	0,059	0,016
03335	0,003	0,050	0,028	03334	0,020	0,032	0,054	01681	0,005	0,163	0,015	02798	0,028	0,009	0,045				
	0,082	0,067	0,059		0,158	0,042	0,046		0,027	0,104	0,068		0,158	0,033	0,016				
Piano Nervature						**Parete 42-43-44-45**						**Parete 42-43**							
Sisma in direzione X																			
03305	0,310	0,156	0,029	01653	0,517	0,102	0,072	04927	0,312	0,158	0,012	01643	0,138	0,019	0,018	03302	0,109	0,027	0,044
	0,084	0,021	0,029		0,059	0,234	0,012		0,097	0,023	0,045		0,003	0,044	0,003		0,027	0,018	0,003
04923	0,095	0,016	0,004	01644	0,206	0,031	0,029	02778	0,095	0,008	0,055	01645	0,291	0,102	0,093	03303	0,337	0,088	0,064
	0,010	0,003	0,003		0,011	0,012	0,021		0,076	0,026	0,005		0,009	0,028	0,000		0,073	0,058	0,027
03310	0,096	0,014	0,103	01650	0,248	0,642	0,112	04836	0,506	0,352	0,109	03304	0,320	0,019	0,065	01652	0,395	0,093	0,067
	0,027	0,038	0,021		0,014	0,032	0,191		0,650	0,097	0,085		0,194	0,088	0,053		0,083	0,068	0,076
01651	0,969	0,244	0,281	02782	0,133	0,030	0,055	03309	0,101	0,004	0,103	03307	0,058	0,015	0,013	03306	0,123	0,076	0,035
	0,085	0,015	0,053		0,294	0,102	0,048		0,050	0,025	0,015		0,052	0,007	0,054		0,103	0,026	0,045
02781	0,056	0,065	0,013	04839	0,965	0,174	0,138	01646	0,076	0,281	0,201	01649	0,095	0,266	0,036	03308	0,031	0,031	0,059
	0,127	0,031	0,008		0,392	0,174	0,046		0,000	0,049	0,029		0,021	0,009	0,069		0,058	0,019	0,041
02780	0,038	0,007	0,031	01648	0,041	0,242	0,048	02779	0,054	0,014	0,041	01647	0,015	0,050	0,039				
	0,065	0,012	0,018		0,008	0,040	0,048		0,061	0,017	0,013		0,020	0,042	0,038				
Sisma in direzione Y																			
03305	0,669	0,281	0,042	01653	1,003	0,225	0,102	04927	0,710	0,319	0,003	01643	0,678	0,099	0,077	03302	0,568	0,134	0,163
	0,376	0,091	0,096		0,016	0,566	0,025		0,716	0,051	0,128		0,025	0,193	0,051		0,169	0,059	0,017
04923	0,526	0,081	0,054	01644	0,908	0,066	0,153	02778	0,473	0,054	0,185	01645	1,594	0,578	0,081	03303	1,270	0,622	0,218
	0,112	0,055	0,072		0,124	0,010	0,170		0,439	0,152	0,060		0,069	0,103	0,064		0,459	0,100	0,098
03310	0,353	0,185	0,326	01650	0,182	0,488	0,087	04836	1,265	0,320	0,280	03304	0,675	0,046	0,117	01652	0,740	0,098	0,126
	0,131	0,125	0,025		0,056	0,083	0,470		1,300	0,382	0,260		0,484	0,235	0,092		0,149	0,178	0,045
01651	1,341	0,290	0,298	02782	0,377	0,089	0,101	03309	0,477	0,057	0,365	03307	0,146	0,034	0,042	03306	0,354	0,159	0,063
	0,225	0,017	0,025		0,956	0,310	0,142		0,268	0,097	0,017		0,167	0,003	0,139		0,373	0,131	0,141
02781	0,238	0,163	0,011	04839	3,243	1,027	0,490	01646	0,161	0,968	0,459	01649	0,133	0,375	0,022	03308	0,126	0,118	0,157
	0,492	0,124	0,029		2,462	0,723	0,359		0,000	0,099	0,336		0,069	0,076	0,169		0,231	0,085	0,094
02780	0,207	0,005	0,116	01648	0,067	0,412	0,084	02779	0,281	0,084	0,136	01647	0,050	0,012	0,102				
	0,341	0,065	0,047		0,031	0,166	0,104		0,336	0,093	0,023		0,083	0,141	0,058				
Piano Nervature						**Parete 42-43-44-45**						**Parete 43-44**							
Sisma in direzione X																			
01632	0,045	0,014	0,025	03293	0,032	0,015	0,030	00105	0,028	0,009	0,008	01633	0,056	0,041	0,004	03300	0,032	0,007	0,022
	0,026	0,032	0,007		0,014	0,012	0,002		0,019	0,019	0,013		0,022	0,003	0,005		0,019	0,006	0,001
01639	0,029	0,072	0,067	00007	0,274	0,115	0,150	03295	0,114	0,135	0,093	01634	0,125	0,077	0,098	03301	0,010	0,032	0,020
	0,002	0,010	0,056		0,393	0,144	0,077		0,056	0,007	0,025		0,005	0,016	0,002		0,012	0,003	0,001
01638	0,004	0,006	0,024	03298	0,036	0,057	0,063	01640	0,343	0,148	0,139	02787	0,027	0,016	0,028	03296	0,081	0,028	0,040
	0,004	0,007	0,006		0,018	0,002	0,001		0,035	0,010	0,004		0,045	0,016	0,001		0,040	0,015	0,004
01642	0,122	0,036	0,031	00106	0,097	0,021	0,009	02783	0,063	0,004	0,038	00008	0,207	0,093	0,179	01635	0,015	0,088	0,110
	0,021	0,048	0,006		0,000	0,001	0,009		0,112	0,039	0,007		0,105	0,055	0,011		0,002	0,007	0,013
03294	0,085	0,107	0,012	03297	0,073	0,016	0,072	01641	0,156	0,063	0,034	02784	0,060	0,015	0,047	01637	0,006	0,014	0,018
	0,019	0,004	0,014		0,026	0,015	0,004		0,003	0,011	0,009		0,051	0,010	0,005		0,005	0,000	0,005
03299	0,025	0,026	0,042	02786	0,026	0,033	0,037	02785	0,072	0,036	0,032	01636	0,010	0,012	0,028				
	0,016	0,004	0,002		0,017	0,003	0,008		0,029	0,010	0,001		0,004	0,002	0,003				
Sisma in direzione Y																			
01632	0,657	0,165	0,051	03293	0,532	0,132	0,065	00105	0,578	0,121	0,012	01633	0,709	0,113	0,025	03300	0,471	0,113	0,161

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,002	0,178	0,006		0,271	0,054	0,007		0,072	0,078	0,091		0,075	0,013	0,089		0,240	0,086	0,015
01639	0,056	0,244	0,449	00007	2,217	0,218	0,660	03295	0,970	0,260	0,488	01634	1,867	0,534	0,423	03301	0,274	0,199	0,257
	0,059	0,110	0,331		2,643	1,063	0,433		0,459	0,023	0,213		0,098	0,047	0,029		0,196	0,002	0,006
01638	0,026	0,029	0,050	03298	0,264	0,223	0,242	01640	1,748	0,520	0,342	02787	0,473	0,077	0,061	03296	0,508	0,137	0,059
	0,046	0,017	0,054		0,190	0,003	0,007		0,068	0,058	0,027		0,564	0,193	0,081		0,276	0,049	0,006
01642	0,623	0,165	0,031	00106	0,525	0,129	0,001	02783	0,474	0,080	0,066	00008	2,317	0,156	0,718	01635	0,063	0,256	0,478
	0,038	0,202	0,037		0,136	0,083	0,096		0,607	0,209	0,088		2,887	1,176	0,475		0,068	0,123	0,360
03294	1,013	0,285	0,201	03297	0,469	0,117	0,138	01641	0,693	0,176	0,051	02784	0,437	0,093	0,060	01637	0,018	0,105	0,018
	0,495	0,024	0,238		0,242	0,090	0,020		0,070	0,037	0,096		0,365	0,072	0,020		0,056	0,001	0,001
03299	0,251	0,263	0,020	02786	0,432	0,096	0,077	02785	0,467	0,134	0,007	01636	0,018	0,030	0,115				
	0,200	0,041	0,001		0,344	0,067	0,019		0,365	0,084	0,001		0,047	0,018	0,059				
Piano Nervature						**Parete 42-43-44-45**						**Parete 44-45**							
Sisma in direzione X																			
03314	0,033	0,015	0,023	01665	0,042	0,021	0,013	04921	0,031	0,004	0,008	01654	0,397	0,083	0,073	03311	0,230	0,120	0,020
	0,009	0,010	0,005		0,008	0,028	0,016		0,025	0,017	0,015		0,071	0,151	0,015		0,060	0,011	0,023
00009	0,262	0,124	0,034	01655	0,301	0,072	0,047	02686	0,068	0,023	0,005	01656	0,792	0,227	0,257	03312	0,227	0,110	0,010
	0,104	0,025	0,020		0,162	0,037	0,009		0,142	0,044	0,008		0,034	0,137	0,058		0,157	0,004	0,033
03319	0,025	0,081	0,060	01662	0,071	0,176	0,144	04840	0,476	0,134	0,229	03313	0,163	0,048	0,087	01664	0,073	0,010	0,016
	0,031	0,006	0,035		0,002	0,016	0,029		0,090	0,007	0,013		0,021	0,023	0,001		0,018	0,023	0,014
01663	0,079	0,044	0,125	02691	0,021	0,003	0,023	03318	0,064	0,049	0,030	03316	0,033	0,031	0,049	03315	0,029	0,001	0,054
	0,002	0,070	0,006		0,026	0,008	0,005		0,050	0,006	0,021		0,012	0,020	0,022		0,019	0,013	0,012
02690	0,033	0,007	0,031	00010	0,381	0,420	0,010	01657	0,248	0,605	0,130	01661	0,007	0,023	0,023	02689	0,034	0,002	0,013
	0,031	0,006	0,008		0,606	0,033	0,089		0,008	0,013	0,158		0,003	0,030	0,024		0,024	0,006	0,011
03317	0,017	0,021	0,038	01660	0,022	0,043	0,031	02688	0,026	0,013	0,009	01658	0,053	0,359	0,077	02687	0,035	0,000	0,032
	0,027	0,011	0,028		0,003	0,020	0,035		0,052	0,009	0,003		0,015	0,012	0,055		0,057	0,011	0,005
01659	0,011	0,162	0,016																
	0,011	0,006	0,035																
Sisma in direzione Y																			
03314	0,584	0,141	0,135	01665	0,711	0,091	0,048	04921	0,557	0,096	0,013	01654	1,118	0,270	0,082	03311	0,749	0,294	0,046
	0,136	0,051	0,019		0,034	0,153	0,068		0,043	0,036	0,041		0,032	0,572	0,078		0,435	0,117	0,117
00009	0,920	0,332	0,064	01655	0,812	0,067	0,134	02686	0,361	0,111	0,062	01656	1,381	0,381	0,018	03312	0,752	0,103	0,093
	1,168	0,318	0,049		0,093	0,155	0,074		0,860	0,249	0,074		0,460	0,147	0,170		0,506	0,285	0,117
03319	0,117	0,003	0,034	01662	0,276	1,111	0,501	04840	3,423	0,938	0,897	03313	1,396	0,642	0,590	01664	0,937	0,114	0,143
	0,166	0,017	0,152		0,024	0,143	0,427		2,700	0,783	0,467		0,547	0,102	0,095		0,128	0,036	0,192
01663	1,670	0,700	0,235	02691	0,418	0,035	0,128	03318	0,332	0,138	0,078	03316	0,292	0,156	0,298	03315	0,424	0,059	0,350
	0,080	0,065	0,062		0,315	0,097	0,054		0,350	0,089	0,130		0,137	0,121	0,031		0,246	0,093	0,033
02690	0,429	0,094	0,183	00010	1,492	0,313	0,381	01657	0,136	0,043	0,142	01661	0,021	0,094	0,119	02689	0,377	0,079	0,079
	0,410	0,082	0,008		1,297	0,719	0,286		0,063	0,110	0,526		0,051	0,215	0,008		0,308	0,072	0,054
03317	0,111	0,158	0,131	01660	0,071	0,162	0,089	02688	0,247	0,140	0,058	01658	0,041	0,578	0,067	02687	0,278	0,042	0,055
	0,221	0,082	0,100		0,044	0,138	0,122		0,435	0,092	0,048		0,074	0,085	0,214		0,466	0,091	0,054
01659	0,064	0,341	0,012																
	0,053	0,096	0,116																
Piano Nervature						**Parete 46-47-48-49**						**Parete 46-47**							
Sisma in direzione X																			
01702	0,041	0,021	0,012	03352	0,031	0,015	0,023	04917	0,024	0,007	0,009	01703	0,072	0,010	0,016	02845	0,023	0,003	0,025
	0,009	0,022	0,012		0,014	0,010	0,001		0,022	0,015	0,014		0,015	0,030	0,010		0,026	0,009	0,002
01710	0,250	0,609	0,094	00012	0,386	0,423	0,087	03354	0,232	0,110	0,040	03360	0,033	0,032	0,048	03359	0,029	0,001	0,051
	0,009	0,015	0,166		0,615	0,044	0,093		0,162	0,050	0,044		0,013	0,023	0,025		0,019	0,011	0,016
01711	0,802	0,230	0,259	01712	0,306	0,072	0,048	01704	0,074	0,042	0,125	03353	0,165	0,048	0,088	03355	0,232	0,120	0,005
	0,036	0,139	0,060		0,166	0,026	0,010		0,002	0,075	0,001		0,024	0,004	0,011		0,055	0,011	0,025
01713	0,400	0,082	0,071	00011	0,269	0,120	0,037	02850	0,065	0,024	0,003	01709	0,054	0,363	0,077	03357	0,025	0,082	0,060
	0,071	0,146	0,019		0,102	0,024	0,017		0,112	0,031	0,011		0,015	0,011	0,060		0,032	0,007	0,039
04849	0,483	0,133	0,231	01705	0,069	0,173	0,145	03356	0,064	0,049	0,017	02849	0,037	0,001	0,033	01708	0,011	0,164	0,015
	0,097	0,018	0,010		0,003	0,024	0,026		0,047	0,010	0,021		0,098	0,019	0,013		0,011	0,007	0,011
03358	0,017	0,025	0,038	02846	0,031	0,009	0,028	02848	0,028	0,012	0,009	01707	0,022	0,044	0,031	02847	0,030	0,001	0,014
	0,028	0,010	0,016		0,016	0,003	0,011		0,047	0,008	0,000		0,003	0,021	0,015		0,025	0,008	0,008
01706	0,007	0,023	0,022																
	0,003	0,035	0,027																
Sisma in direzione Y																			
01702	0,713	0,096	0,056	03352	0,591	0,149	0,154	04917	0,527	0,114	0,051	01703	0,951	0,101	0,157	02845	0,445	0,029	0,150
	0,010	0,221	0,046		0,180	0,079	0,006		0,003	0,112	0,113		0,126	0,014	0,194		0,523	0,183	0,087
01710	0,143	0,366	0,143	00012	1,548	0,325	0,395	03354	0,807	0,011	0,094	03360	0,298	0,174	0,312	03359	0,439	0,063	0,368
	0,064	0,111	0,537		1,346	0,501	0,292		0,521	0,274	0,110		0,139	0,122	0,029		0,284	0,094	0,013
01711	1,438	0,399	0,329	01712	0,842	0,070	0,132	01704	1,684	0,724	0,089	03353	1,416	0,680	0,216	03355	0,774	0,305	0,031
	0,183	0,008	0,062		0,142	0,165	0,046		0,079	0,081	0,053		0,541	0,084	0,094		0,417	0,090	0,139
01713	1,161	0,281	0,137	00011	0,967	0,335	0,082	02850	0,356	0,117	0,055	01709	0,074	0,592	0,071	03357	0,121	0,052	0,025
	0,049	0,574	0,068		1,227	0,366	0,014		0,743	0,193	0,085		0,077	0,092	0,215		0,171	0,010	0,150
04849	3,473	1,000	0,568	01705	0,292	1,169	0,512	03356	0,338	0,151	0,080	02849	0,298	0,038	0,059	01708	0,050	0,345	0,014
	2,643	0,730	0,455		0,025	0,133	0,425		0,354	0,113	0,121		0,698	0,138	0,083		0,054	0,105	0,114
03358	0,115	0,165	0,141	02846	0,433	0,101	0,193	02848	0,266	0,157	0,065	01707	0,073	0,154	0,094	02847	0,390	0,074	0,084
	0,234	0,091	0,092		0,335	0,066	0,019		0,437	0,082	0,041		0,044	0,147	0,120		0,378	0,096	0,051
01706	0,023	0,077	0,125																
	0,053	0,217	0,010																
Piano Nervature						**Parete 46-47-48-49**						**Parete 47-48**							
Sisma in direzione X																			
01714	0,125	0,037	0,031	03361	0,082	0,027	0,038	00104	0,105	0,018	0,005	01715	0,155	0,066	0,034	03368	0,071	0,016	0,074
	0,024	0,048	0,008		0,038	0,015	0,005		0,006	0,005	0,001		0,001	0,008	0,007		0,026	0,015	0,002
01721	0,015	0,087	0,107	00015	0,191	0,093	0,175	03363	0,078	0,107	0,011	01716	0,350	0,157	0,151	03369	0,033	0,061	0,062
	0,001	0,003	0,016		0,100	0,054	0,018		0,015	0,007	0,013		0,038	0,010	0,005		0,017	0,001	0,001
01720	0,009	0,012	0,009	03366	0,009	0,031	0,026	01722	0,123	0,077	0,099	02537	0,057	0,004	0,036	03364	0,030	0,014	0,014
	0,003	0,003	0,003		0,010	0,003	0,001		0,014	0,011	0,001		0,100	0,033	0,013		0,012	0,010	0,001
01724	0,041	0,013	0,026	00103	0,026	0,008	0,008	02541	0,025	0,016	0,006	00016	0,257	0,130	0,157	01717	0,034	0,084	0,072
	0,024	0,026	0,006		0,017	0,018	0,012		0,032	0,011	0,003		0,385	0,138	0,072		0,004	0,001	0,051

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03362	0,102 0,054	0,151 0,007	0,093 0,025	03365	0,030 0,017	0,007 0,006	0,003 0,001	01723	0,055 0,020	0,039 0,001	0,004 0,004	02540	0,026 0,020	0,032 0,004	0,018 0,007	02539	0,071 0,031	0,035 0,009	0,032 0,001
03367	0,023 0,016	0,026 0,004	0,043 0,001	01719	0,005 0,004	0,014 0,001	0,018 0,001	02538	0,058 0,064	0,014 0,013	0,049 0,003	01718	0,006 0,004	0,008 0,006	0,025 0,006				
Sisma in direzione Y																			
01714	0,679 0,002	0,174 0,174	0,036 0,008	03361	0,540 0,254	0,134 0,039	0,054 0,015	00104	0,603 0,072	0,115 0,060	0,017 0,062	01715	0,733 0,078	0,181 0,015	0,021 0,091	03368	0,477 0,238	0,120 0,092	0,155 0,003
01721	0,066 0,068	0,258 0,125	0,467 0,357	00015	2,314 2,849	0,257 1,164	0,710 0,473	03363	1,012 0,492	0,297 0,024	0,523 0,234	01716	1,920 0,102	0,569 0,043	0,432 0,028	03369	0,277 0,200	0,240 0,003	0,251 0,007
01720	0,026 0,047	0,028 0,017	0,104 0,060	03366	0,275 0,197	0,236 0,002	0,252 0,006	01722	1,876 0,092	0,551 0,043	0,421 0,027	02537	0,466 0,468	0,085 0,151	0,055 0,082	03364	0,537 0,271	0,135 0,043	0,069 0,000
01724	0,652 0,016	0,168 0,202	0,046 0,029	00103	0,569 0,020	0,119 0,122	0,006 0,106	02541	0,492 0,604	0,085 0,211	0,070 0,103	00016	2,337 2,959	0,201 1,208	0,717 0,487	01717	0,070 0,070	0,261 0,127	0,459 0,367
03362	1,023 0,503	0,315 0,023	0,527 0,245	03365	0,487 0,247	0,118 0,105	0,155 0,014	01723	0,719 0,078	0,176 0,035	0,023 0,086	02540	0,478 0,477	0,087 0,094	0,074 0,030	02539	0,507 0,365	0,155 0,074	0,003 0,007
03367	0,258 0,209	0,274 0,036	0,002 0,002	01719	0,017 0,058	0,112 0,001	0,001 0,002	02538	0,461 0,475	0,084 0,094	0,082 0,043	01718	0,021 0,048	0,026 0,018	0,098 0,060				
Piano Nervature					**Parete 46-47-48-49**							**Parete 48-49**							
Sisma in direzione X																			
01725	0,554 0,079	0,117 0,201	0,093 0,058	03370	0,337 0,097	0,161 0,023	0,024 0,035	00013	0,393 0,216	0,169 0,050	0,046 0,014	01726	0,421 0,083	0,081 0,062	0,067 0,083	02547	0,120 0,224	0,038 0,067	0,029 0,015
01733	0,114 0,005	0,344 0,049	0,212 0,049	04850	0,985 0,364	0,183 0,131	0,165 0,051	03372	0,369 0,076	0,110 0,039	0,072 0,022	03378	0,032 0,052	0,076 0,010	0,004 0,052	03377	0,106 0,090	0,069 0,012	0,036 0,033
01734	0,293 0,008	0,143 0,030	0,096 0,005	01735	0,208 0,008	0,036 0,009	0,033 0,021	01727	1,004 0,060	0,330 0,002	0,298 0,063	03371	0,347 0,223	0,104 0,091	0,048 0,062	03373	0,109 0,028	0,027 0,020	0,032 0,004
01736	0,141 0,009	0,019 0,054	0,004 0,006	04919	0,099 0,013	0,020 0,005	0,003 0,015	02542	0,076 0,077	0,000 0,025	0,044 0,009	01732	0,011 0,009	0,066 0,053	0,041 0,006	03375	0,076 0,027	0,021 0,035	0,096 0,019
00014	0,555 0,799	0,477 0,055	0,118 0,127	01728	0,273 0,016	0,668 0,024	0,075 0,223	03374	0,084 0,049	0,003 0,025	0,106 0,011	02543	0,091 0,079	0,020 0,016	0,059 0,007	01731	0,032 0,008	0,106 0,036	0,045 0,045
03376	0,005 0,054	0,036 0,018	0,059 0,035	02546	0,072 0,100	0,007 0,019	0,036 0,010	02544	0,085 0,059	0,012 0,014	0,024 0,016	01730	0,018 0,018	0,211 0,017	0,014 0,043	02545	0,060 0,095	0,056 0,018	0,016 0,013
01729	0,064 0,023	0,445 0,027	0,088 0,079																
Sisma in direzione Y																			
01725	1,155 0,031	0,279 0,559	0,140 0,066	03370	0,772 0,428	0,306 0,115	0,039 0,119	00013	0,952 1,139	0,342 0,313	0,073 0,047	01726	0,833 0,133	0,076 0,141	0,134 0,014	02547	0,364 0,839	0,114 0,240	0,052 0,076
01733	0,302 0,024	1,202 0,138	0,535 0,442	04850	3,598 2,754	1,002 0,775	0,943 0,474	03372	1,461 0,559	0,682 0,093	0,215 0,094	03378	0,111 0,171	0,062 0,008	0,013 0,152	03377	0,335 0,353	0,151 0,090	0,067 0,127
01734	1,720 0,081	0,740 0,081	0,240 0,067	01735	0,975 0,129	0,113 0,029	0,160 0,202	01727	1,460 0,187	0,404 0,028	0,309 0,058	03371	0,740 0,524	0,072 0,275	0,110 0,121	03373	0,603 0,152	0,148 0,063	0,152 0,021
01736	0,734 0,043	0,097 0,183	0,058 0,070	04919	0,566 0,051	0,105 0,049	0,039 0,071	02542	0,431 0,392	0,031 0,127	0,146 0,069	01732	0,024 0,052	0,085 0,218	0,129 0,013	03375	0,307 0,139	0,169 0,123	0,320 0,027
00014	1,463 1,361	0,423 0,476	0,332 0,291	01728	0,162 0,065	0,153 0,098	0,122 0,538	03374	0,436 0,261	0,059 0,099	0,380 0,024	02543	0,445 0,423	0,096 0,084	0,204 0,010	01731	0,075 0,045	0,164 0,142	0,098 0,118
03376	0,113 0,227	0,162 0,085	0,152 0,096	02546	0,274 0,473	0,042 0,093	0,049 0,056	02544	0,396 0,320	0,081 0,073	0,090 0,055	01730	0,050 0,055	0,369 0,101	0,015 0,112	02545	0,247 0,437	0,145 0,092	0,071 0,048
01729	0,081 0,076	0,639 0,096	0,084 0,215																
Piano Nervature					**Parete P1-1-12-27-P10**							**Parete P1-1**							
Sisma in direzione X																			
01937	0,308 0,244	0,127 0,124	0,047 0,080	00005	0,447 0,665	0,019 0,023	0,110 0,159	03601	0,112 0,268	0,052 0,047	0,042 0,037	01938	0,044 0,113	0,084 0,011	0,002 0,030	01984	0,029 0,036	0,090 0,008	0,081 0,213
03602	0,004 0,021	0,003 0,005	0,005 0,016	01987	0,020 0,041	0,010 0,010	0,005 0,007	01988	0,012 0,073	0,003 0,001	0,009 0,012	03600	0,104 0,059	0,024 0,017	0,019 0,006	01939	0,131 0,043	0,018 0,027	0,001 0,013
03604	0,064 0,079	0,011 0,012	0,023 0,002	03603	0,043 0,073	0,003 0,011	0,025 0,011	02756	0,067 0,092	0,025 0,021	0,009 0,002	00109	0,059 0,054	0,018 0,011	0,011 0,007	03605	0,026 0,070	0,007 0,006	0,022 0,031
00058	0,001 0,004	0,002 0,008	0,003 0,009	01989	0,031 0,078	0,020 0,000	0,012 0,016	01986	0,006 0,016	0,006 0,010	0,001 0,028	00093	0,099 0,040	0,022 0,006	0,004 0,010	02754	0,061 0,097	0,016 0,025	0,016 0,014
01985	0,003 0,026	0,019 0,034	0,008 0,052	02755	0,061 0,097	0,032 0,019	0,001 0,002												
Sisma in direzione Y																			
01937	0,107 0,141	0,047 0,049	0,158 0,027	00005	0,954 0,277	0,287 0,054	0,237 0,059	03601	0,356 0,067	0,126 0,001	0,067 0,008	01938	0,121 0,025	0,092 0,027	0,016 0,010	01984	0,232 0,006	0,547 0,003	0,274 0,063
03602	0,005 0,005	0,010 0,002	0,010 0,004	01987	0,008 0,010	0,016 0,003	0,008 0,002	01988	0,052 0,021	0,003 0,001	0,023 0,005	03600	0,062 0,024	0,010 0,003	0,005 0,006	01939	0,086 0,049	0,022 0,014	0,003 0,015
03604	0,101 0,029	0,009 0,003	0,064 0,002	03603	0,108 0,017	0,008 0,004	0,037 0,002	02756	0,126 0,031	0,035 0,008	0,018 0,010	00109	0,150 0,015	0,042 0,013	0,022 0,009	03605	0,083 0,015	0,029 0,000	0,078 0,009
00058	0,005 0,001	0,001 0,002	0,005 0,003	01989	0,106 0,024	0,040 0,001	0,029 0,004	01986	0,016 0,004	0,012 0,003	0,002 0,007	00093	0,003 0,017	0,012 0,002	0,005 0,006	02754	0,080 0,052	0,005 0,004	0,006 0,009
01985	0,010 0,006	0,122 0,010	0,052 0,013	02755	0,103 0,046	0,036 0,009	0,032 0,004												
Piano Nervature					**Parete P1-1-12-27-P10**							**Parete 1-12**							
Sisma in direzione X																			
03545	0,235 0,243	0,084 0,019	0,066 0,031	00005	0,578 0,691	0,197 0,049	0,142 0,184	01937	0,051 0,242	0,099 0,088	0,037 0,059	03546	0,106 0,059	0,021 0,016	0,024 0,003	01938	0,173 0,114	0,018 0,011	0,029 0,023
01939	0,129 0,044	0,014 0,021	0,013 0,007	01926	0,170 0,063	0,029 0,033	0,003 0,005	03543	0,131 0,062	0,037 0,013	0,030 0,007	00110	0,120 0,026	0,023 0,017	0,006 0,017	01927	0,219 0,093	0,003 0,004	0,047 0,053
02764	0,085 0,106	0,007 0,031	0,035 0,016	01928	0,440 0,225	0,156 0,119	0,080 0,006	03544	0,145 0,333	0,020 0,041	0,058 0,038	03554	0,047 0,096	0,001 0,000	0,058 0,054	01936	0,038 0,025	0,194 0,000	0,125 0,199
00093	0,100 0,039	0,001 0,015	0,002 0,012	02757	0,077 0,088	0,001 0,002	0,032 0,003	03553	0,041 0,086	0,025 0,017	0,057 0,007	03547	0,068 0,075	0,001 0,019	0,076 0,000	02758	0,077 0,080	0,020 0,016	0,042 0,003
03548	0,052 0,075	0,030 0,004	0,064 0,040	00004	0,010 0,986	0,038 0,061	0,128 0,210	01929	0,026 0,032	0,122 0,009	0,101 0,274	02759	0,059 0,077	0,016 0,016	0,028 0,002	01935	0,015 0,013	0,047 0,044	0,010 0,071

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
03549	0,025 0,061	0,016 0,013	0,031 0,001	03551	0,000 0,032	0,015 0,023	0,006 0,005	03550	0,029 0,067	0,008 0,013	0,006 0,002	01934	0,003 0,012	0,038 0,034	0,012 0,017	01930	0,011 0,016	0,069 0,049	0,007 0,096
03552	0,013 0,069	0,021 0,013	0,030 0,016	02760	0,061 0,067	0,000 0,013	0,007 0,001	02762	0,090 0,081	0,025 0,016	0,020 0,003	02763	0,078 0,087	0,019 0,017	0,049 0,001	01933	0,011 0,004	0,066 0,036	0,008 0,005
02761	0,062 0,068	0,001 0,014	0,008 0,001	01931	0,005 0,015	0,043 0,034	0,010 0,027	01932	0,005 0,004	0,069 0,035	0,005 0,006								
Sisma in direzione Y																			
03545	0,101 0,079	0,116 0,018	0,004 0,017	00005	0,406 0,224	0,303 0,047	0,155 0,079	01937	0,120 0,044	0,036 0,044	0,207 0,005	03546	0,045 0,022	0,009 0,006	0,007 0,008	01938	0,055 0,018	0,007 0,003	0,014 0,029
01939	0,097 0,049	0,004 0,041	0,005 0,013	01926	0,037 0,008	0,049 0,052	0,002 0,004	03543	0,017 0,015	0,029 0,003	0,015 0,020	00110	0,022 0,090	0,012 0,027	0,008 0,011	01927	0,053 0,019	0,015 0,028	0,003 0,008
02764	0,024 0,046	0,003 0,014	0,011 0,013	01928	0,177 0,010	0,121 0,024	0,227 0,002	03544	0,008 0,013	0,018 0,000	0,030 0,019	03554	0,095 0,005	0,022 0,000	0,084 0,012	01936	0,170 0,007	0,547 0,010	0,147 0,074
00093	0,076 0,015	0,016 0,012	0,001 0,009	02757	0,034 0,066	0,005 0,005	0,007 0,014	03553	0,030 0,005	0,029 0,006	0,046 0,021	03547	0,017 0,028	0,004 0,005	0,022 0,013	02758	0,025 0,045	0,001 0,009	0,015 0,010
03548	0,041 0,019	0,105 0,002	0,056 0,005	00004	0,471 0,011	0,342 0,003	0,177 0,005	01929	0,230 0,002	0,662 0,002	0,281 0,010	02759	0,009 0,028	0,003 0,001	0,032 0,008	01935	0,054 0,005	0,223 0,005	0,048 0,033
03549	0,015 0,016	0,042 0,005	0,045 0,017	03551	0,003 0,005	0,042 0,002	0,039 0,017	03550	0,007 0,012	0,008 0,002	0,073 0,012	01934	0,006 0,003	0,123 0,005	0,026 0,020	01930	0,062 0,002	0,115 0,004	0,059 0,011
03552	0,001 0,005	0,011 0,001	0,060 0,015	02760	0,027 0,016	0,012 0,003	0,042 0,008	02762	0,053 0,005	0,021 0,003	0,038 0,009	02763	0,031 0,014	0,015 0,003	0,024 0,013	01933	0,009 0,001	0,112 0,004	0,004 0,017
02761	0,020 0,007	0,005 0,002	0,048 0,008	01931	0,007 0,001	0,030 0,002	0,033 0,015	01932	0,004 0,000	0,029 0,002	0,010 0,017								
Piano Nervature						**Parete P1-1-12-27-P10**						**Parete 12-27**							
Sisma in direzione X																			
03558	0,129 0,061	0,034 0,011	0,050 0,002	01956	0,169 0,063	0,019 0,023	0,018 0,016	04929	0,113 0,024	0,020 0,016	0,004 0,015	01940	0,188 0,023	0,033 0,057	0,032 0,007	03555	0,145 0,064	0,032 0,029	0,061 0,009
00112	0,147 0,000	0,016 0,009	0,021 0,023	01941	0,240 0,099	0,033 0,013	0,063 0,033	02714	0,098 0,159	0,009 0,047	0,062 0,013	01942	0,460 0,261	0,149 0,153	0,097 0,004	03556	0,162 0,364	0,085 0,029	0,072 0,053
03569	0,062 0,112	0,034 0,015	0,060 0,067	01953	0,056 0,033	0,303 0,038	0,149 0,282	04833	0,849 0,975	0,279 0,030	0,163 0,213	03557	0,340 0,335	0,176 0,112	0,094 0,039	01955	0,239 0,094	0,020 0,009	0,042 0,060
01954	0,411 0,222	0,154 0,108	0,040 0,002	02724	0,089 0,095	0,002 0,027	0,056 0,016	03568	0,085 0,098	0,025 0,030	0,120 0,013	03560	0,087 0,098	0,045 0,007	0,101 0,060	03559	0,081 0,084	0,001 0,020	0,123 0,007
00001	0,007 1,008	0,024 0,064	0,140 0,272	01943	0,026 0,039	0,168 0,002	0,122 0,305	02723	0,092 0,107	0,028 0,021	0,072 0,005	01952	0,021 0,018	0,065 0,045	0,017 0,105	02722	0,077 0,075	0,016 0,015	0,052 0,003
01951	0,003 0,015	0,063 0,028	0,027 0,037	03561	0,034 0,065	0,018 0,008	0,068 0,023	03563	0,003 0,025	0,029 0,020	0,024 0,017	01950	0,017 0,002	0,108 0,028	0,013 0,020	02715	0,103 0,102	0,049 0,020	0,073 0,003
02720	0,072 0,053	0,019 0,011	0,024 0,003	03562	0,047 0,054	0,001 0,010	0,057 0,008	02721	0,018 0,059	0,007 0,012	0,045 0,003	01944	0,015 0,019	0,113 0,060	0,007 0,117	01945	0,005 0,017	0,094 0,036	0,022 0,040
01949	0,008 0,004	0,151 0,032	0,002 0,020	03567	0,016 0,073	0,020 0,020	0,061 0,023	02716	0,100 0,085	0,037 0,017	0,045 0,001	02719	0,041 0,049	0,001 0,004	0,008 0,003	03564	0,015 0,042	0,020 0,014	0,010 0,002
01948	0,001 0,006	0,131 0,031	0,006 0,003	03565	0,026 0,058	0,010 0,012	0,031 0,006	02717	0,070 0,069	0,022 0,014	0,037 0,005	03566	0,007 0,028	0,087 0,022	0,016 0,010	01947	0,011 0,003	0,159 0,034	0,007 0,003
01946	0,004 0,004	0,138 0,033	0,013 0,003	02718	0,079 0,045	0,006 0,009	0,015 0,005												
Sisma in direzione Y																			
03558	0,039 0,028	0,008 0,005	0,016 0,001	01956	0,022 0,008	0,005 0,053	0,010 0,027	04929	0,022 0,096	0,003 0,025	0,005 0,005	01940	0,063 0,080	0,000 0,020	0,017 0,031	03555	0,037 0,015	0,007 0,006	0,020 0,012
00112	0,055 0,040	0,005 0,012	0,017 0,015	01941	0,028 0,034	0,012 0,022	0,019 0,004	02714	0,018 0,008	0,004 0,004	0,004 0,007	01942	0,246 0,067	0,007 0,097	0,250 0,025	03556	0,228 0,061	0,009 0,030	0,182 0,030
03569	0,069 0,019	0,124 0,017	0,070 0,014	01953	0,246 0,003	0,910 0,007	0,316 0,013	04833	1,039 0,043	0,611 0,007	0,219 0,001	03557	0,321 0,038	0,307 0,072	0,075 0,010	01955	0,117 0,032	0,005 0,041	0,002 0,012
01954	0,087 0,015	0,057 0,151	0,207 0,008	02724	0,045 0,076	0,004 0,023	0,029 0,007	03568	0,013 0,011	0,010 0,008	0,025 0,007	03560	0,120 0,012	0,165 0,005	0,139 0,006	03559	0,058 0,019	0,013 0,006	0,092 0,008
00001	0,619 0,175	0,318 0,050	0,260 0,068	01943	0,178 0,005	0,679 0,038	0,203 0,048	02723	0,055 0,068	0,018 0,014	0,057 0,009	01952	0,073 0,005	0,264 0,022	0,072 0,002	02722	0,032 0,037	0,011 0,009	0,061 0,003
01951	0,011 0,001	0,037 0,003	0,045 0,008	03561	0,044 0,007	0,075 0,003	0,089 0,009	03563	0,003 0,003	0,005 0,006	0,052 0,007	01950	0,011 0,000	0,099 0,005	0,011 0,008	02715	0,012 0,008	0,000 0,002	0,020 0,003
02720	0,033 0,021	0,014 0,004	0,066 0,004	03562	0,023 0,016	0,014 0,005	0,101 0,006	02721	0,033 0,027	0,006 0,005	0,066 0,003	01944	0,059 0,001	0,267 0,028	0,055 0,019	01945	0,011 0,003	0,159 0,014	0,017 0,004
01949	0,007 0,001	0,014 0,007	0,008 0,008	03567	0,006 0,010	0,067 0,003	0,050 0,002	02716	0,049 0,005	0,001 0,000	0,027 0,001	02719	0,082 0,013	0,002 0,003	0,047 0,001	03564	0,010 0,008	0,021 0,005	0,066 0,003
01948	0,004 0,001	0,032 0,008	0,029 0,000	03565	0,032 0,008	0,027 0,003	0,076 0,001	02717	0,034 0,007	0,029 0,001	0,042 0,001	03566	0,002 0,004	0,076 0,007	0,035 0,002	01947	0,012 0,000	0,061 0,008	0,011 0,002
01946	0,010 0,001	0,147 0,010	0,004 0,002	02718	0,026 0,009	0,001 0,002	0,056 0,000												
Piano Nervature						**Parete P1-1-12-27-P10**						**Parete 27-P10**							
Sisma in direzione X																			
03572	0,351 0,393	0,123 0,124	0,047 0,040	01942	0,432 0,267	0,176 0,066	0,038 0,050	01941	0,252 0,101	0,043 0,010	0,028 0,067	01957	0,092 0,095	0,050 0,003	0,037 0,016	03570	0,108 0,084	0,017 0,009	0,051 0,008
00113	0,153 0,050	0,051 0,005	0,027 0,003	01958	0,034 0,100	0,004 0,003	0,023 0,015	02727	0,130 0,101	0,046 0,019	0,031 0,014	02725	0,096 0,163	0,011 0,044	0,035 0,012	03573	0,145 0,095	0,035 0,033	0,008 0,002
00112	0,130 0,003	0,038 0,012	0,009 0,005	03575	0,057 0,102	0,026 0,010	0,057 0,042	03574	0,119 0,109	0,000 0,024	0,096 0,001	01959	0,026 0,057	0,017 0,014	0,007 0,009	03571	0,000 0,030	0,006 0,006	0,003 0,022
01940	0,194 0,024	0,030 0,063	0,007 0,008	00001	0,822 0,972	0,038 0,034	0,178 0,233	01962	0,084 0,053	0,262 0,012	0,149 0,312	00059	0,009 0,006	0,011 0,011	0,006 0,008	01960	0,014 0,023	0,011 0,014	0,001 0,040
02726	0,109 0,149	0,023 0,030	0,057 0,010	01961	0,001 0,038	0,022 0,015	0,026 0,074												
Sisma in direzione Y																			
03572	0,335 0,046	0,159 0,016	0,061 0,004	01942	0,071 0,037	0,034 0,058	0,221 0,018	01941	0,133 0,023	0,059 0,007	0,001 0,056	01957	0,075 0,029	0,025 0,001	0,018 0,001	03570	0,075 0,031	0,004 0,004	0,023 0,002
00113	0,100 0,034	0,031 0,000	0,012 0,000	01958	0,040 0,020	0,003 0,002	0,016 0,002	02727	0,091 0,039	0,020 0,008	0,008 0,006	02725	0,072 0,042	0,004 0,012	0,002 0,002	03573	0,062 0,013	0,003 0,003	0,003 0,010

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00112	0,045	0,014	0,010	03575	0,083	0,031	0,067	03574	0,081	0,008	0,035	01959	0,006	0,006	0,006	03571	0,006	0,007	0,005
	0,032	0,019	0,004		0,011	0,010	0,005		0,029	0,002	0,005		0,008	0,003	0,001		0,003	0,000	0,002
01940	0,055	0,009	0,020	00001	0,928	0,331	0,213	01962	0,241	0,551	0,286	00059	0,003	0,003	0,003	01960	0,013	0,013	0,001
	0,079	0,012	0,023		0,094	0,059	0,010		0,003	0,026	0,030		0,001	0,002	0,002		0,002	0,004	0,004
02726	0,082	0,014	0,012	01961	0,012	0,123	0,050												
	0,059	0,012	0,007		0,003	0,016	0,004												
Piano Nervature						**Parete P2-P8**						**Parete P2-P8**							
Sisma in direzione X																			
04895	0,004	0,009	0,003	02162	0,041	0,009	0,010	03778	0,022	0,011	0,004	02601	0,008	0,000	0,002	03781	0,020	0,002	0,003
	0,070	0,021	0,008		0,022	0,010	0,016		0,020	0,002	0,008		0,036	0,010	0,002		0,010	0,002	0,005
02169	0,031	0,005	0,006	00066	0,028	0,008	0,003	02163	0,015	0,010	0,006	02164	0,022	0,014	0,012	03779	0,012	0,019	0,010
	0,009	0,001	0,004		0,008	0,004	0,000		0,010	0,031	0,036		0,037	0,028	0,036		0,002	0,016	0,006
03783	0,002	0,003	0,012	03782	0,007	0,002	0,005	04896	0,011	0,040	0,007	02165	0,007	0,037	0,005	02168	0,016	0,001	0,004
	0,006	0,006	0,002		0,008	0,005	0,007		0,131	0,062	0,039		0,011	0,020	0,020		0,003	0,001	0,003
03780	0,004	0,004	0,005	00067	0,001	0,002	0,001	02167	0,010	0,005	0,001	02602	0,010	0,002	0,002	02166	0,003	0,008	0,004
	0,000	0,002	0,002		0,000	0,000	0,001		0,001	0,001	0,001		0,018	0,005	0,001		0,002	0,003	0,002
Sisma in direzione Y																			
04895	0,076	0,033	0,020	02162	0,011	0,080	0,073	03778	0,083	0,029	0,060	02601	0,111	0,005	0,031	03781	0,204	0,021	0,052
	0,196	0,047	0,016		0,059	0,046	0,100		0,093	0,007	0,033		0,154	0,043	0,001		0,132	0,021	0,002
02169	0,244	0,058	0,059	00066	0,284	0,082	0,038	02163	0,093	0,029	0,101	02164	0,061	0,071	0,130	03779	0,078	0,203	0,155
	0,112	0,010	0,003		0,183	0,043	0,002		0,037	0,066	0,010		0,049	0,018	0,283		0,019	0,250	0,046
03783	0,052	0,037	0,111	03782	0,128	0,013	0,100	04896	0,169	0,426	0,154	02165	0,091	0,317	0,088	02168	0,117	0,004	0,042
	0,026	0,067	0,020		0,080	0,017	0,018		0,729	0,772	0,237		0,030	0,126	0,061		0,050	0,002	0,012
03780	0,024	0,028	0,028	00067	0,004	0,002	0,006	02167	0,031	0,033	0,013	02602	0,157	0,042	0,038	02166	0,010	0,031	0,025
	0,009	0,021	0,007		0,004	0,000	0,009		0,018	0,008	0,008		0,191	0,047	0,002		0,014	0,041	0,001
Piano Nervature						**Parete P3-4**						**Parete P3-4**							
Sisma in direzione X																			
04889	0,007	0,003	0,001	02275	0,001	0,008	0,002	03892	0,006	0,005	0,001	02575	0,008	0,000	0,000	03895	0,006	0,001	0,001
	0,008	0,007	0,001		0,017	0,000	0,003		0,016	0,003	0,003		0,004	0,003	0,004		0,032	0,003	0,000
02282	0,007	0,001	0,001	00068	0,008	0,002	0,001	02276	0,006	0,005	0,002	03897	0,005	0,000	0,005	02279	0,001	0,002	0,002
	0,038	0,003	0,005		0,027	0,004	0,005		0,040	0,010	0,034		0,107	0,011	0,028		0,017	0,022	0,060
03894	0,001	0,001	0,001	02277	0,006	0,003	0,004	03893	0,013	0,006	0,007	03896	0,007	0,003	0,003	02281	0,005	0,000	0,001
	0,025	0,004	0,016		0,108	0,160	0,106		0,418	0,036	0,032		0,038	0,012	0,007		0,064	0,006	0,006
00069	0,000	0,000	0,000	02280	0,001	0,001	0,001	02576	0,007	0,001	0,001	04890	0,042	0,017	0,011	02278	0,007	0,023	0,012
	0,001	0,013	0,007		0,048	0,010	0,009		0,022	0,004	0,002		1,496	0,273	0,292		0,024	0,006	0,317
Sisma in direzione Y																			
04889	0,057	0,027	0,003	02275	0,010	0,076	0,028	03892	0,071	0,042	0,011	02575	0,111	0,005	0,004	03895	0,156	0,011	0,036
	0,020	0,005	0,002		0,001	0,009	0,008		0,006	0,000	0,001		0,014	0,000	0,001		0,010	0,002	0,001
02282	0,185	0,041	0,041	00068	0,210	0,063	0,024	02276	0,126	0,086	0,028	03897	0,094	0,014	0,103	02279	0,018	0,035	0,031
	0,008	0,001	0,001		0,013	0,000	0,000		0,008	0,004	0,005		0,004	0,002	0,003		0,001	0,002	0,003
03894	0,018	0,020	0,022	02277	0,131	0,074	0,087	03893	0,279	0,125	0,077	03896	0,118	0,026	0,062	02281	0,099	0,002	0,031
	0,001	0,001	0,001		0,010	0,017	0,007		0,019	0,003	0,002		0,004	0,002	0,000		0,001	0,000	0,000
00069	0,004	0,000	0,005	02280	0,020	0,026	0,012	02576	0,138	0,030	0,017	04890	0,885	0,324	0,171	02278	0,124	0,456	0,204
	0,000	0,001	0,001		0,001	0,000	0,001		0,018	0,005	0,002		0,081	0,023	0,014		0,000	0,009	0,015
Piano Nervature						**Parete P4-6-17-34-P11**						**Parete P4-6**							
Sisma in direzione X																			
02074	0,005	0,002	0,001	02075	0,007	0,006	0,001	03801	0,004	0,001	0,003	00080	0,003	0,000	0,001	03806	0,002	0,001	0,004
	0,027	0,005	0,007		0,063	0,018	0,034		0,021	0,007	0,003		0,005	0,005	0,003		0,097	0,009	0,035
03805	0,005	0,000	0,004	03803	0,000	0,001	0,001	02191	0,000	0,001	0,000	02192	0,003	0,000	0,002	02076	0,001	0,006	0,001
	0,050	0,011	0,005		0,026	0,005	0,016		0,046	0,010	0,006		0,068	0,004	0,008		0,226	0,239	0,107
03802	0,010	0,006	0,003	03804	0,008	0,001	0,003	02813	0,008	0,003	0,002	00081	0,011	0,003	0,002	00062	0,000	0,000	0,000
	0,464	0,046	0,013		0,042	0,004	0,005		0,044	0,008	0,001		0,036	0,005	0,007		0,004	0,011	0,009
02193	0,008	0,003	0,003	02190	0,001	0,000	0,000	02811	0,002	0,001	0,002	02189	0,000	0,004	0,002	00049	0,025	0,003	0,007
	0,048	0,003	0,010		0,023	0,011	0,034		0,016	0,000	0,006		0,042	0,058	0,072		1,368	0,186	0,338
02188	0,005	0,015	0,007	02812	0,005	0,004	0,000												
	0,055	0,051	0,366		0,018	0,004	0,000												
Sisma in direzione Y																			
02074	0,045	0,046	0,004	02075	0,153	0,103	0,024	03801	0,063	0,011	0,001	00080	0,040	0,006	0,001	03806	0,096	0,035	0,101
	0,002	0,006	0,001		0,004	0,004	0,000		0,000	0,001	0,002		0,005	0,002	0,001		0,003	0,001	0,001
03805	0,108	0,012	0,072	03803	0,011	0,015	0,016	02191	0,003	0,024	0,009	02192	0,078	0,004	0,032	02076	0,057	0,070	0,125
	0,001	0,001	0,001		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,002	0,001	0,001		0,003	0,007	0,001
03802	0,359	0,169	0,246	03804	0,144	0,011	0,042	02813	0,149	0,039	0,020	00081	0,204	0,056	0,030	00062	0,006	0,004	0,006
	0,015	0,005	0,001		0,001	0,001	0,002		0,005	0,002	0,002		0,000	0,001	0,001		0,000	0,000	0,000
02193	0,157	0,053	0,040	02190	0,020	0,009	0,004	02811	0,072	0,010	0,008	02189	0,015	0,176	0,069	00049	0,987	0,428	0,184
	0,001	0,001	0,001		0,001	0,000	0,001		0,002	0,001	0,001		0,001	0,001	0,002		0,040	0,006	0,014
02188	0,288	0,669	0,307	02812	0,109	0,025	0,034												
	0,001	0,000	0,011		0,005	0,001	0,002												
Piano Nervature						**Parete P4-6-17-34-P11**						**Parete 6-17**							
Sisma in direzione X																			
00077	0,001	0,002	0,001	01972	0,011	0,004	0,004	03766	0,011	0,005	0,004	02627	0,011	0,002	0,001	01971	0,047	0,000	0,003
	0,125	0,052	0,002		0,061	0,057	0,021		0,018	0,007	0,012		0,043	0,019	0,002		0,112	0,054	0,095
02161	0,001	0,003	0,001	00049	0,012	0,005	0,002	03768	0,006	0,005	0,001	03777	0,005	0,005	0,008	03776	0,010	0,002	0,006
	0,032	0,011	0,329		1,383	0,252	0,302		0,427	0,015	0,000		0,147	0,008	0,074		0,067	0,009	0,015
02076	0,012	0,006	0,003	02075	0,006	0,002	0,001	01970	0,140	0,058	0,003	03767	0,112	0,041	0,007	03769	0,002	0,001	0,001
	0,225	0,217	0,073		0,063	0,021	0,027		0,327	0,230	0,009		0,562	0,032	0,031		0,023	0,009	0,003
02074	0,001	0,001	0,000	00080	0,003	0,001	0,000	02634	0,001	0,000	0,002	02160	0,000	0,002	0,000	03771	0,001	0,002	0,002
	0,027	0,005	0,002		0,004	0,005	0,005		0,001	0,002	0,004		0,013	0,059	0,089		0,111	0,003	0,042
00054	0,292	0,016	0,071	02154	0,012	0,042	0,049	03770	0,002	0,001	0,003	02633	0,003	0,001	0,002	02159	0,000	0,001	0,000
	1,814	0,249	0,367		0,045	0,002	0,450		0,049	0,016	0,008		0,024	0,004	0,005		0,017	0,028	0,010
03772	0,001	0,002	0,001	02157	0,000	0,002	0,001	02158	0,000	0,002	0,000	03774	0,000	0,001	0,001	02632	0,000	0,000	0,001
	0,059	0,005	0,005		0,003	0,026	0,003		0,004	0,029	0,004		0,034	0,013	0,005		0,047	0,009	0,002
03773	0,000	0,002	0,003	02631	0,001	0,001	0,002	02628	0,009	0,002	0,003	02155	0,002	0,005	0,002	02156	0,001	0,001	0,001
	0,053	0,011	0,001		0,054	0,011	0,003		0,021	0,004	0,005		0,018	0,066	0,138		0,021	0,026	0,032

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03775	0,003	0,002	0,003	02630	0,000	0,000	0,002	02629	0,004	0,000	0,004								
	0,073	0,001	0,011		0,058	0,012	0,003		0,052	0,011	0,002								
Sisma in direzione Y																			
00077	0,005	0,016	0,009	01972	0,028	0,055	0,003	03766	0,013	0,034	0,004	02627	0,045	0,016	0,019	01971	0,097	0,114	0,008
	0,013	0,006	0,005		0,002	0,010	0,025		0,016	0,002	0,023		0,041	0,012	0,002		0,019	0,015	0,061
02161	0,229	0,823	0,242	00049	0,642	0,573	0,137	03768	0,157	0,276	0,041	03777	0,137	0,106	0,168	03776	0,058	0,027	0,094
	0,000	0,003	0,018		0,045	0,001	0,011		0,011	0,006	0,003		0,010	0,052	0,012		0,025	0,002	0,008
02076	0,244	0,051	0,194	02075	0,018	0,027	0,002	01970	0,185	0,054	0,250	03767	0,333	0,284	0,087	03769	0,030	0,007	0,007
	0,000	0,008	0,002		0,002	0,000	0,003		0,000	0,067	0,167		0,046	0,192	0,032		0,001	0,001	0,001
02074	0,060	0,012	0,009	00080	0,041	0,016	0,007	02634	0,010	0,014	0,018	02160	0,078	0,310	0,071	03771	0,074	0,174	0,111
	0,002	0,005	0,001		0,004	0,000	0,000		0,003	0,001	0,000		0,000	0,006	0,011		0,002	0,004	0,003
00054	1,149	0,699	0,245	02154	0,322	1,025	0,374	03770	0,011	0,012	0,069	02633	0,011	0,009	0,048	02159	0,006	0,169	0,048
	0,250	0,076	0,081		0,008	0,054	0,016		0,005	0,003	0,004		0,006	0,001	0,002		0,001	0,006	0,012
03772	0,026	0,066	0,090	02157	0,019	0,009	0,016	02158	0,008	0,138	0,008	03774	0,002	0,041	0,069	02632	0,026	0,002	0,068
	0,007	0,005	0,009		0,001	0,002	0,015		0,002	0,006	0,015		0,005	0,002	0,013		0,015	0,004	0,003
03773	0,013	0,009	0,136	02631	0,032	0,020	0,082	02628	0,051	0,025	0,052	02155	0,096	0,231	0,091	02156	0,011	0,069	0,057
	0,019	0,004	0,009		0,022	0,005	0,003		0,060	0,012	0,000		0,017	0,018	0,015		0,003	0,006	0,014
03775	0,052	0,022	0,107	02630	0,006	0,012	0,087	02629	0,014	0,005	0,081								
	0,013	0,003	0,010		0,038	0,007	0,001		0,049	0,013	0,006								
Piano Nervature						**Parete P4-6-17-34-P11**						**Parete 17-34**							
Sisma in direzione X																			
01777	0,001	0,006	0,001	03834	0,003	0,005	0,006	00096	0,002	0,001	0,001	01776	0,007	0,001	0,002	02645	0,000	0,002	0,008
	0,034	0,008	0,010		0,043	0,011	0,002		0,043	0,006	0,003		0,030	0,019	0,045		0,029	0,005	0,003
02236	0,015	0,033	0,040	04893	0,281	0,004	0,068	03836	0,097	0,001	0,010	03848	0,003	0,009	0,007	03847	0,002	0,002	0,013
	0,046	0,004	0,462		1,814	0,243	0,384		0,568	0,034	0,041		0,147	0,003	0,053		0,061	0,026	0,012
02237	0,141	0,059	0,020	02238	0,045	0,003	0,001	01775	0,028	0,015	0,017	03835	0,032	0,032	0,009	03837	0,010	0,006	0,008
	0,328	0,235	0,007		0,113	0,056	0,090		0,251	0,062	0,087		0,545	0,008	0,046		0,004	0,006	0,010
02239	0,012	0,006	0,007	04901	0,002	0,002	0,002	02635	0,010	0,002	0,001	02235	0,001	0,003	0,002	03839	0,017	0,003	0,004
	0,062	0,060	0,024		0,126	0,050	0,002		0,051	0,022	0,001		0,020	0,066	0,150		0,152	0,009	0,080
00031	0,089	0,037	0,016	02226	0,012	0,014	0,011	03838	0,010	0,003	0,005	02636	0,006	0,000	0,001	02234	0,000	0,005	0,002
	1,774	0,324	0,400		0,042	0,020	0,434		0,062	0,008	0,013		0,013	0,003	0,004		0,022	0,019	0,042
03840	0,002	0,008	0,001	03841	0,001	0,003	0,001	03842	0,000	0,008	0,001	02637	0,001	0,001	0,001	02644	0,005	0,001	0,009
	0,068	0,005	0,021		0,039	0,007	0,010		0,026	0,008	0,023		0,039	0,008	0,006		0,027	0,005	0,018
02643	0,006	0,003	0,005	02639	0,001	0,001	0,002	02638	0,001	0,000	0,000	02233	0,000	0,007	0,000	02232	0,001	0,011	0,000
	0,038	0,008	0,013		0,033	0,007	0,006		0,043	0,009	0,006		0,003	0,017	0,028		0,004	0,023	0,027
03846	0,002	0,002	0,007	02640	0,002	0,000	0,002	03843	0,001	0,002	0,002	02227	0,001	0,002	0,001	02228	0,000	0,003	0,003
	0,064	0,005	0,004		0,032	0,006	0,008		0,033	0,002	0,009		0,017	0,078	0,127		0,018	0,028	0,015
02231	0,000	0,000	0,001	03844	0,004	0,001	0,005	03845	0,000	0,005	0,003	02642	0,002	0,001	0,005	02230	0,001	0,011	0,000
	0,006	0,020	0,010		0,037	0,005	0,007		0,025	0,013	0,005		0,029	0,006	0,010		0,003	0,023	0,007
02641	0,002	0,002	0,003	02229	0,000	0,005	0,001												
	0,026	0,005	0,010		0,004	0,021	0,008												
Sisma in direzione Y																			
01777	0,037	0,009	0,002	03834	0,011	0,007	0,004	00096	0,031	0,006	0,011	01776	0,047	0,050	0,011	02645	0,001	0,011	0,016
	0,011	0,018	0,001		0,003	0,003	0,004		0,019	0,003	0,002		0,008	0,005	0,004		0,012	0,005	0,002
02236	0,332	1,274	0,400	04893	1,317	0,939	0,204	03836	0,409	0,486	0,105	03848	0,090	0,218	0,121	03847	0,021	0,028	0,069
	0,009	0,035	0,019		0,279	0,584	0,207		0,043	0,191	0,038		0,007	0,006	0,004		0,002	0,002	0,003
02237	0,076	0,122	0,197	02238	0,147	0,022	0,003	01775	0,194	0,109	0,222	03835	0,224	0,328	0,052	03837	0,039	0,006	0,011
	0,000	0,065	0,173		0,019	0,005	0,023		0,013	0,055	0,042		0,026	0,020	0,004		0,013	0,002	0,024
02239	0,005	0,009	0,008	04901	0,005	0,007	0,007	02635	0,056	0,011	0,035	02235	0,106	0,409	0,103	03839	0,153	0,249	0,193
	0,000	0,010	0,026		0,012	0,010	0,011		0,046	0,015	0,001		0,009	0,041	0,016		0,011	0,049	0,006
00031	0,814	0,648	0,165	02226	0,246	0,948	0,280	03838	0,077	0,018	0,122	02636	0,071	0,025	0,074	02234	0,012	0,226	0,064
	0,069	0,043	0,034		0,001	0,002	0,016		0,018	0,002	0,011		0,071	0,014	0,002		0,004	0,015	0,013
03840	0,062	0,113	0,125	03841	0,026	0,032	0,145	03842	0,004	0,087	0,075	02637	0,041	0,016	0,086	02644	0,011	0,006	0,049
	0,014	0,003	0,005		0,019	0,003	0,006		0,005	0,003	0,001		0,047	0,011	0,003		0,002	0,000	0,001
02643	0,001	0,011	0,061	02639	0,042	0,018	0,095	02638	0,005	0,012	0,093	02233	0,014	0,171	0,014	02232	0,012	0,017	0,013
	0,002	0,001	0,002		0,027	0,005	0,003		0,039	0,008	0,001		0,003	0,003	0,001		0,002	0,005	0,001
03846	0,033	0,101	0,091	02640	0,014	0,002	0,070	03843	0,004	0,003	0,098	02227	0,081	0,371	0,077	02228	0,007	0,224	0,047
	0,002	0,002	0,003		0,004	0,000	0,000		0,008	0,001	0,009		0,003	0,007	0,011		0,001	0,006	0,007
02231	0,001	0,020	0,043	03844	0,008	0,028	0,121	03845	0,001	0,098	0,064	02642	0,034	0,017	0,071	02230	0,016	0,061	0,015
	0,001	0,005	0,011		0,006	0,002	0,001		0,002	0,000	0,008		0,004	0,001	0,002		0,000	0,005	0,009
02641	0,002	0,005	0,088	02229	0,006	0,195	0,008												
	0,008	0,001	0,002		0,000	0,006	0,009												
Piano Nervature						**Parete P4-6-17-34-P11**						**Parete 34-P11**							
Sisma in direzione X																			
02244	0,000	0,005	0,002	02245	0,011	0,007	0,012	03854	0,002	0,000	0,005	02240	0,016	0,006	0,005	02241	0,005	0,001	0,003
	0,054	0,075	0,093		0,070	0,068	0,468		0,127	0,015	0,046		0,008	0,006	0,008		0,088	0,006	0,009
03849	0,014	0,001	0,005	02842	0,004	0,002	0,007	03852	0,005	0,005	0,007	00096	0,002	0,003	0,002	00097	0,021	0,006	0,004
	0,038	0,001	0,001		0,049	0,010	0,001		0,044	0,014	0,006		0,045	0,005	0,001		0,020	0,017	0,004
03853	0,007	0,002	0,003	02242	0,001	0,002	0,001	03850	0,001	0,001	0,001	01776	0,007	0,022	0,000	01777	0,010	0,006	0,002
	0,068	0,010	0,005		0,060	0,012	0,008		0,034	0,011	0,021		0,081	0,066	0,046		0,034	0,013	0,011
03851	0,036	0,015	0,006	01775	0,027	0,023	0,017	00031	0,096	0,006	0,022	00063	0,000	0,000	0,001	02243	0,001	0,000	0,000
	0,588	0,054	0,023		0,256	0,293	0,109		1,740	0,212	0,462		0,006	0,014	0,012		0,030	0,024	0,044
02844	0,012	0,002	0,003	02843	0,005	0,007	0,008												
	0,044	0,007	0,016		0,037	0,001	0,013												
Sisma in direzione Y																			
02244	0,016	0,169	0,064	02245	0,289	0,649	0,311	03854	0,092	0,017	0,084	02240	0,106	0,031	0,023	02241	0,063	0,001	0,021
	0,001	0,008	0,002		0,000	0,010	0,013		0,001	0,003	0,003		0,007	0,001	0,000		0,003	0,000	0,001
03849	0,096	0,003	0,024	02842	0,073	0,007	0,005	03852	0,048	0,015	0,024	00096	0,028	0,007	0,011	00097	0,131	0,038	0,014
	0,009	0,000	0,000		0,009	0,002	0,000		0,004	0,004	0,003		0,021	0,010	0,001		0,001	0,002	0,001
03853	0,087	0,022	0,035	02242	0,006	0,017	0,007	03850	0,008	0,010	0,012	01776	0,123	0,128	0,003	01777	0,023	0,055	0,014
	0,006	0,001	0,001		0,001	0,000	0,000		0,001	0,001	0,001		0,004	0,001	0,003		0,012	0,008	0,005
03851	0,337	0,120	0,059	01775	0,043	0,128	0,173	00031	0,949	0,371	0,169	00063	0,003	0,001	0,004	02243	0,016	0,009	0,004
	0,009	0,013	0,004		0,009	0,058	0,006		0,120	0,004	0,062		0,000	0,000	0,001		0,001	0,001	0,001

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
02844	0,105 0,011	0,020 0,002	0,008 0,001	02843	0,088 0,014	0,024 0,003	0,008 0,001												
Piano Nervature						**Parete P5-P9**						**Parete P5-P9**							
Sisma in direzione X																			
04897	0,027 0,085	0,008 0,025	0,002 0,000	02267	0,047 0,028	0,004 0,014	0,003 0,023	03886	0,031 0,035	0,003 0,003	0,008 0,000	02507	0,019 0,050	0,001 0,014	0,008 0,000	03889	0,011 0,020	0,002 0,004	0,007 0,003
02274	0,012 0,018	0,005 0,002	0,004 0,003	00072	0,014 0,015	0,005 0,003	0,004 0,001	02268	0,041 0,013	0,000 0,011	0,011 0,031	02269	0,044 0,034	0,006 0,013	0,024 0,050	03887	0,022 0,041	0,017 0,021	0,013 0,006
03891	0,006 0,000	0,004 0,008	0,005 0,002	03890	0,016 0,014	0,003 0,006	0,012 0,000	04898	0,012 0,206	0,018 0,091	0,019 0,044	02270	0,006 0,003	0,014 0,028	0,007 0,028	02273	0,005 0,007	0,001 0,001	0,003 0,002
03888	0,002 0,002	0,001 0,001	0,002 0,001	00073	0,001 0,000	0,002 0,001	0,001 0,001	02272	0,007 0,002	0,003 0,001	0,001 0,000	02508	0,012 0,034	0,005 0,009	0,007 0,001	02271	0,002 0,003	0,004 0,004	0,002 0,001
Sisma in direzione Y																			
04897	0,071 0,194	0,033 0,047	0,017 0,012	02267	0,028 0,059	0,082 0,046	0,074 0,102	03886	0,081 0,093	0,026 0,007	0,063 0,034	02507	0,113 0,152	0,006 0,042	0,034 0,001	03889	0,213 0,136	0,027 0,022	0,056 0,002
02274	0,267 0,115	0,065 0,011	0,068 0,003	00072	0,304 0,188	0,091 0,044	0,049 0,002	02268	0,094 0,038	0,029 0,068	0,106 0,013	02269	0,062 0,053	0,075 0,021	0,135 0,293	03887	0,080 0,017	0,212 0,258	0,161 0,047
03891	0,055 0,027	0,039 0,070	0,116 0,020	03890	0,135 0,082	0,014 0,017	0,105 0,019	04898	0,176 0,746	0,446 0,797	0,161 0,245	02270	0,095 0,031	0,332 0,130	0,092 0,062	02273	0,124 0,051	0,005 0,002	0,045 0,013
03888	0,025 0,009	0,030 0,022	0,030 0,008	00073	0,005 0,005	0,002 0,000	0,006 0,009	02272	0,032 0,019	0,035 0,008	0,014 0,008	02508	0,157 0,199	0,047 0,049	0,037 0,002	02271	0,010 0,015	0,032 0,043	0,026 0,000
Piano Nervature						**Parete P6-9**						**Parete P6-9**							
Sisma in direzione X																			
04826	0,002 0,025	0,002 0,005	0,002 0,016	02408	0,001 0,048	0,003 0,010	0,001 0,009	02409	0,010 0,064	0,000 0,005	0,004 0,006	04887	0,003 0,001	0,002 0,000	0,001 0,001	02403	0,005 0,015	0,005 0,003	0,003 0,005
04824	0,005 0,020	0,003 0,005	0,003 0,003	02481	0,007 0,012	0,002 0,001	0,002 0,005	02404	0,012 0,036	0,004 0,001	0,004 0,030	04828	0,011 0,040	0,000 0,013	0,011 0,005	04827	0,020 0,035	0,003 0,003	0,006 0,001
02482	0,014 0,027	0,004 0,003	0,005 0,000	02405	0,015 0,100	0,010 0,155	0,005 0,107	04825	0,023 0,414	0,013 0,036	0,012 0,033	04829	0,008 0,106	0,002 0,011	0,010 0,029	02407	0,001 0,016	0,003 0,022	0,002 0,059
00075	0,001 0,001	0,000 0,013	0,001 0,007	00074	0,028 0,030	0,009 0,004	0,004 0,005	02410	0,023 0,041	0,007 0,003	0,007 0,006	04888	0,070 1,489	0,030 0,272	0,019 0,290	02406	0,010 0,023	0,037 0,006	0,019 0,315
Sisma in direzione Y																			
04826	0,018 0,001	0,020 0,001	0,021 0,000	02408	0,019 0,002	0,026 0,001	0,011 0,000	02409	0,098 0,005	0,002 0,001	0,031 0,000	04887	0,058 0,031	0,027 0,007	0,003 0,000	02403	0,009 0,003	0,077 0,016	0,027 0,012
04824	0,071 0,012	0,042 0,001	0,010 0,001	02481	0,112 0,028	0,005 0,009	0,003 0,003	02404	0,126 0,002	0,087 0,013	0,027 0,006	04828	0,117 0,009	0,026 0,004	0,061 0,001	04827	0,154 0,016	0,011 0,003	0,035 0,001
02482	0,137 0,023	0,029 0,006	0,016 0,001	02405	0,133 0,001	0,073 0,010	0,089 0,019	04825	0,281 0,009	0,123 0,005	0,076 0,005	04829	0,094 0,003	0,013 0,003	0,102 0,001	02407	0,018 0,000	0,035 0,001	0,031 0,001
00075	0,004 0,000	0,000 0,001	0,005 0,000	00074	0,206 0,020	0,062 0,004	0,023 0,001	02410	0,181 0,013	0,040 0,000	0,040 0,001	04888	0,889 0,032	0,321 0,001	0,171 0,001	02406	0,124 0,001	0,455 0,005	0,205 0,003
Piano Nervature						**Parete P7-11-22-41-P12**						**Parete P7-11**							
Sisma in direzione X																			
03640	0,003 0,015	0,003 0,001	0,004 0,007	02029	0,018 0,024	0,010 0,003	0,005 0,002	02030	0,016 0,027	0,005 0,008	0,012 0,007	01835	0,103 0,194	0,013 0,116	0,008 0,062	03638	0,009 0,037	0,030 0,005	0,020 0,029
00084	0,053 0,205	0,011 0,029	0,002 0,020	01834	0,043 0,177	0,077 0,026	0,002 0,024	02740	0,045 0,098	0,012 0,029	0,018 0,023	02742	0,060 0,064	0,024 0,020	0,011 0,023	03641	0,052 0,042	0,006 0,013	0,028 0,017
00085	0,078 0,057	0,030 0,013	0,016 0,012	03643	0,027 0,065	0,008 0,002	0,023 0,026	03642	0,033 0,013	0,008 0,018	0,004 0,027	01833	0,312 0,314	0,133 0,209	0,044 0,102	03639	0,209 0,282	0,058 0,007	0,045 0,037
02031	0,047 0,026	0,029 0,009	0,023 0,012	00060	0,001 0,002	0,002 0,008	0,003 0,004	02028	0,007 0,017	0,006 0,013	0,001 0,020	02741	0,054 0,087	0,027 0,015	0,031 0,025	00044	0,468 0,730	0,015 0,091	0,116 0,171
02026	0,027 0,039	0,094 0,024	0,085 0,212	02027	0,003 0,028	0,015 0,051	0,008 0,048												
Sisma in direzione Y																			
03640	0,006 0,004	0,009 0,005	0,009 0,009	02029	0,004 0,014	0,015 0,006	0,007 0,005	02030	0,052 0,040	0,003 0,010	0,023 0,019	01835	0,056 0,004	0,037 0,148	0,014 0,044	03638	0,061 0,057	0,002 0,001	0,012 0,036
00084	0,039 0,184	0,006 0,044	0,016 0,026	01834	0,150 0,042	0,084 0,088	0,005 0,060	02740	0,062 0,139	0,005 0,037	0,000 0,059	02742	0,098 0,172	0,026 0,048	0,015 0,053	03641	0,101 0,133	0,012 0,030	0,034 0,039
00085	0,147 0,167	0,050 0,033	0,023 0,038	03643	0,080 0,007	0,024 0,005	0,072 0,003	03642	0,080 0,063	0,008 0,020	0,049 0,038	01833	0,094 0,047	0,011 0,025	0,168 0,039	03639	0,348 0,059	0,111 0,049	0,065 0,003
02031	0,114 0,109	0,044 0,013	0,035 0,036	00060	0,005 0,000	0,004 0,002	0,004 0,005	02028	0,015 0,003	0,010 0,002	0,002 0,001	02741	0,082 0,166	0,017 0,030	0,021 0,052	00044	0,937 0,285	0,292 0,170	0,230 0,062
02026	0,224 0,006	0,530 0,034	0,270 0,040	02027	0,010 0,005	0,119 0,021	0,050 0,004												
Piano Nervature						**Parete P7-11-22-41-P12**						**Parete 11-22**							
Sisma in direzione X																			
01822	0,136 0,020	0,018 0,124	0,007 0,065	03453	0,093 0,044	0,044 0,005	0,028 0,017	00083	0,058 0,265	0,020 0,086	0,003 0,005	01823	0,202 0,114	0,098 0,119	0,038 0,086	02548	0,035 0,125	0,004 0,037	0,040 0,024
01832	0,033 0,022	0,188 0,035	0,121 0,187	00044	0,580 0,760	0,189 0,295	0,140 0,190	03455	0,235 0,257	0,085 0,057	0,065 0,025	01824	0,435 0,265	0,157 0,238	0,073 0,021	03454	0,147 0,337	0,022 0,040	0,059 0,036
03464	0,046 0,088	0,002 0,009	0,054 0,038	01833	0,059 0,312	0,102 0,185	0,036 0,017	01834	0,162 0,179	0,018 0,127	0,016 0,026	03463	0,036 0,001	0,019 0,009	0,053 0,016	03456	0,074 0,033	0,029 0,025	0,017 0,030
01835	0,103 0,194	0,008 0,115	0,004 0,050	00084	0,049 0,031	0,011 0,028	0,003 0,020	02555	0,058 0,103	0,004 0,031	0,026 0,025	01831	0,014 0,001	0,041 0,032	0,009 0,054	03458	0,050 0,072	0,030 0,009	0,060 0,025
00045	0,005 1,018	0,035 0,215	0,130 0,205	01825	0,025 0,027	0,123 0,037	0,101 0,246	03457	0,063 0,008	0,005 0,006	0,072 0,033	02554	0,075 0,078	0,020 0,015	0,039 0,036	01830	0,002 0,009	0,032 0,010	0,012 0,004
03459	0,024 0,016	0,017 0,018	0,031 0,007	02551	0,067 0,057	0,005 0,011	0,013 0,003	03460	0,029 0,026	0,005 0,017	0,009 0,003	02552	0,070 0,061	0,005 0,012	0,011 0,003	01826	0,010 0,003	0,057 0,039	0,006 0,071
02553	0,054 0,053	0,016 0,014	0,028 0,018	01827	0,004 0,012	0,008 0,007	0,010 0,008	03462	0,018 0,020	0,021 0,025	0,031 0,008	03461	0,000 0,009	0,020 0,022	0,006 0,002	01829	0,010 0,002	0,059 0,016	0,005 0,002
02550	0,069 0,059	0,019 0,015	0,031 0,016	02549	0,071 0,095	0,019 0,019	0,047 0,003	01828	0,004 0,002	0,009 0,017	0,005 0,003								
Sisma in direzione Y																			
01822	0,031	0,057	0,008	03453	0,006	0,038	0,016	00083	0,011	0,014	0,014	01823	0,051	0,108	0,019	02548	0,028	0,010	0,000

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
	0,016	0,061	0,006		0,002	0,005	0,030		0,046	0,011	0,020		0,020	0,031	0,038		0,027	0,008	0,032
01832	0,173	0,565	0,151	00044	0,344	0,269	0,159	03455	0,040	0,131	0,006	01824	0,103	0,154	0,237	03454	0,234	0,073	0,027
	0,005	0,008	0,064		0,207	0,014	0,024		0,071	0,015	0,021		0,002	0,022	0,005		0,009	0,003	0,030
03464	0,096	0,010	0,100	01833	0,289	0,024	0,209	01834	0,041	0,021	0,025	03463	0,034	0,030	0,040	03456	0,034	0,018	0,018
	0,004	0,002	0,016		0,054	0,063	0,020		0,019	0,016	0,032		0,000	0,001	0,034		0,045	0,009	0,004
01835	0,069	0,010	0,007	00084	0,030	0,015	0,016	02555	0,019	0,006	0,014	01831	0,054	0,236	0,048	03458	0,044	0,116	0,056
	0,030	0,036	0,044		0,159	0,058	0,012		0,052	0,011	0,020		0,001	0,002	0,031		0,011	0,007	0,022
00045	0,845	0,368	0,174	01825	0,233	0,636	0,285	03457	0,016	0,014	0,011	02554	0,025	0,010	0,009	01830	0,003	0,138	0,024
	0,010	0,002	0,001		0,001	0,003	0,009		0,013	0,011	0,003		0,032	0,006	0,015		0,002	0,012	0,022
03459	0,013	0,053	0,042	02551	0,020	0,001	0,049	03460	0,014	0,015	0,068	02552	0,030	0,011	0,040	01826	0,060	0,072	0,058
	0,002	0,011	0,021		0,018	0,004	0,026		0,011	0,006	0,025		0,018	0,003	0,026		0,000	0,003	0,000
02553	0,040	0,001	0,031	01827	0,008	0,017	0,031	03462	0,032	0,019	0,057	03461	0,001	0,063	0,036	01829	0,001	0,130	0,002
	0,023	0,005	0,021		0,001	0,006	0,026		0,001	0,006	0,027		0,001	0,009	0,024		0,001	0,011	0,025
02550	0,003	0,010	0,044	02549	0,032	0,015	0,020	01828	0,013	0,054	0,011								
	0,013	0,003	0,031		0,015	0,003	0,034		0,001	0,008	0,025								
Piano Nervature						**Parete P7-11-22-41-P12**						**Parete 22-41**							
Sisma in direzione X																			
02032	0,120	0,008	0,018	03644	0,082	0,030	0,043	00099	0,058	0,011	0,016	02033	0,182	0,057	0,047	02574	0,055	0,002	0,053
	0,028	0,125	0,043		0,037	0,009	0,029		0,231	0,076	0,000		0,089	0,153	0,073		0,110	0,031	0,028
02045	0,050	0,290	0,143	00045	0,828	0,262	0,158	03646	0,332	0,169	0,086	03658	0,049	0,026	0,070	03657	0,031	0,019	0,070
	0,028	0,037	0,247		1,018	0,209	0,209		0,339	0,024	0,024		0,101	0,021	0,007		0,015	0,002	0,041
01824	0,408	0,155	0,037	01823	0,221	0,020	0,034	02034	0,386	0,117	0,077	03645	0,139	0,065	0,061	03647	0,096	0,035	0,037
	0,264	0,230	0,018		0,116	0,122	0,101		0,282	0,273	0,009		0,349	0,119	0,033		0,047	0,005	0,036
01822	0,132	0,006	0,011	00083	0,064	0,012	0,001	02564	0,065	0,005	0,051	02044	0,019	0,055	0,017	03649	0,082	0,044	0,092
	0,023	0,136	0,053		0,267	0,085	0,026		0,143	0,043	0,026		0,005	0,044	0,072		0,092	0,009	0,035
00027	0,584	0,019	0,118	02035	0,023	0,127	0,101	03648	0,067	0,008	0,111	02565	0,075	0,023	0,069	02043	0,003	0,052	0,026
	1,004	0,398	0,228		0,031	0,057	0,251		0,005	0,008	0,040		0,084	0,016	0,037		0,012	0,008	0,007
03650	0,030	0,019	0,067	03651	0,040	0,005	0,052	03652	0,003	0,002	0,025	02566	0,073	0,016	0,058	02573	0,074	0,036	0,061
	0,019	0,023	0,010		0,023	0,014	0,006		0,000	0,020	0,002		0,052	0,013	0,020		0,094	0,019	0,047
02572	0,077	0,012	0,043	02568	0,069	0,014	0,030	02567	0,058	0,007	0,047	02042	0,016	0,093	0,013	02041	0,007	0,137	0,002
	0,049	0,013	0,029		0,036	0,007	0,001		0,052	0,010	0,003		0,002	0,017	0,004		0,000	0,017	0,004
03656	0,016	0,019	0,049	02569	0,037	0,005	0,009	03653	0,009	0,019	0,012	02036	0,012	0,104	0,006	02037	0,005	0,088	0,019
	0,015	0,022	0,016		0,038	0,008	0,003		0,008	0,018	0,004		0,018	0,058	0,073		0,013	0,003	0,005
02040	0,001	0,120	0,006	03654	0,022	0,017	0,030	03655	0,006	0,081	0,013	02571	0,063	0,010	0,031	02039	0,010	0,145	0,007
	0,000	0,020	0,004		0,023	0,017	0,015		0,006	0,019	0,006		0,048	0,009	0,017		0,001	0,016	0,004
02570	0,072	0,006	0,010	02038	0,004	0,127	0,011												
	0,055	0,011	0,017		0,003	0,014	0,004												
Sisma in direzione Y																			
02032	0,023	0,005	0,016	03644	0,001	0,008	0,000	00099	0,027	0,006	0,020	02033	0,028	0,018	0,018	02574	0,012	0,006	0,005
	0,016	0,034	0,048		0,043	0,018	0,013		0,168	0,059	0,019		0,022	0,026	0,008		0,070	0,002	0,006
02045	0,252	0,958	0,320	00045	1,068	0,649	0,221	03646	0,329	0,327	0,067	03658	0,064	0,145	0,074	03657	0,015	0,018	0,026
	0,003	0,016	0,019		0,014	0,002	0,031		0,026	0,022	0,030		0,013	0,005	0,007		0,016	0,008	0,006
01824	0,091	0,045	0,217	01823	0,117	0,009	0,027	02034	0,128	0,114	0,253	03645	0,166	0,184	0,002	03647	0,013	0,005	0,005
	0,006	0,093	0,007		0,006	0,013	0,007		0,117	0,118	0,039		0,054	0,003	0,006		0,005	0,003	0,014
01822	0,015	0,006	0,003	00083	0,010	0,005	0,009	02564	0,031	0,007	0,023	02044	0,077	0,302	0,076	03649	0,116	0,190	0,141
	0,000	0,016	0,023		0,035	0,017	0,009		0,004	0,003	0,024		0,000	0,020	0,014		0,008	0,017	0,012
00027	0,650	0,385	0,108	02035	0,199	0,704	0,236	03648	0,051	0,022	0,093	02565	0,040	0,016	0,064	02043	0,009	0,167	0,048
	0,136	0,037	0,023		0,003	0,001	0,030		0,005	0,001	0,003		0,010	0,002	0,019		0,002	0,014	0,007
03650	0,042	0,088	0,096	03651	0,012	0,022	0,112	03652	0,002	0,062	0,059	02566	0,034	0,016	0,075	02573	0,015	0,000	0,023
	0,006	0,003	0,008		0,012	0,001	0,001		0,004	0,007	0,004		0,013	0,000	0,011		0,050	0,010	0,004
02572	0,024	0,001	0,040	02568	0,031	0,010	0,082	02567	0,004	0,009	0,077	02042	0,010	0,127	0,010	02041	0,010	0,015	0,011
	0,035	0,005	0,003		0,011	0,002	0,000		0,015	0,003	0,005		0,001	0,012	0,004		0,000	0,010	0,004
03656	0,017	0,070	0,055	02569	0,028	0,008	0,059	03653	0,006	0,001	0,074	02036	0,061	0,275	0,057	02037	0,004	0,164	0,029
	0,005	0,002	0,002		0,016	0,002	0,002		0,008	0,002	0,000		0,001	0,020	0,008		0,002	0,001	0,003
02040	0,001	0,001	0,033	03654	0,004	0,022	0,084	03655	0,000	0,075	0,045	02571	0,024	0,012	0,053	02039	0,013	0,008	0,012
	0,001	0,009	0,001		0,015	0,002	0,000		0,003	0,000	0,002		0,023	0,004	0,001		0,001	0,008	0,003
02570	0,015	0,002	0,065	02038	0,002	0,151	0,005												
	0,015	0,003	0,001		0,000	0,000	0,003												
Piano Nervature						**Parete P7-11-22-41-P12**						**Parete 41-P12**							
Sisma in direzione X																			
02046	0,092	0,049	0,039	02047	0,029	0,007	0,021	03659	0,088	0,018	0,041	00100	0,136	0,051	0,028	03664	0,045	0,021	0,042
	0,059	0,015	0,024		0,026	0,013	0,012		0,087	0,025	0,031		0,123	0,029	0,028		0,076	0,004	0,016
03663	0,070	0,006	0,068	03661	0,295	0,101	0,077	02034	0,364	0,142	0,027	02033	0,192	0,058	0,021	02048	0,013	0,013	0,005
	0,021	0,011	0,041		0,373	0,111	0,033		0,284	0,286	0,021		0,087	0,139	0,089		0,028	0,002	0,001
03660	0,004	0,005	0,002	02050	0,000	0,017	0,019	02051	0,062	0,206	0,155	02775	0,050	0,005	0,012	03662	0,089	0,013	0,007
	0,007	0,006	0,008		0,037	0,069	0,061		0,052	0,078	0,279		0,123	0,035	0,044		0,043	0,009	0,038
00099	0,058	0,024	0,006	02032	0,121	0,016	0,015	00027	0,695	0,033	0,198	00061	0,007	0,009	0,005	02049	0,011	0,008	0,000
	0,235	0,073	0,018		0,033	0,150	0,047		0,967	0,135	0,229		0,003	0,010	0,006		0,022	0,007	0,007
02773	0,085	0,033	0,024	02774	0,067	0,035	0,042												
	0,122	0,038	0,048		0,135	0,024	0,048												
Sisma in direzione Y																			
02046	0,084	0,030	0,024	02047	0,044	0,003	0,016	03659	0,072	0,000	0,022	00100	0,104	0,037	0,015	03664	0,079	0,011	0,063
	0,069	0,008	0,027		0,025	0,001	0,016		0,083	0,020	0,029		0,097	0,017	0,026		0,008	0,001	0,008
03663	0,064	0,017	0,015	03661	0,333	0,076	0,044	02034	0,072	0,109	0,229	02033	0,099	0,104	0,014	02048	0,005	0,012	0,006
	0,039	0,017	0,032		0,040	0,002	0,012		0,115	0,031	0,034		0,019	0,013	0,061		0,009	0,005	0,005
03660	0,004	0,006	0,007	02050	0,012	0,123	0,048	02051	0,240	0,547	0,287	02775	0,057	0,009	0,012	03662	0,036	0,017	0,031
	0,007	0,006	0,008		0,003	0,005	0,005		0,005	0,003	0,019		0,099	0,026	0,040		0,047	0,004	0,034
00099	0,002	0,001	0,019	02032	0,036	0,043	0,028	00027	0,924	0,225	0,213	00061	0,001	0,001	0,003	02049	0,009	0,010	0,002
	0,173	0,047	0,021		0,003	0,111	0,032		0,092	0,005	0,034		0,000	0,001	0,005		0,002	0,008	0,004
02773	0,074	0,001	0,004	02774	0,066	0,016	0,006												
	0,109	0,031	0,036		0,107	0,019	0,038												
Piano Nervature						**Parete 14-23-30-43**						**Parete 14-23**							
Sisma in direzione X																			

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02205	0,110	0,010	0,024	03817	0,061	0,003	0,018	00325	0,079	0,021	0,014	02206	0,142	0,046	0,031	02467	0,063	0,002	0,011
	0,058	0,023	0,005		0,047	0,017	0,009		0,019	0,002	0,002		0,104	0,063	0,015		0,017	0,004	0,015
03819	0,030	0,039	0,029	02212	0,096	0,038	0,008	02213	0,005	0,014	0,014	03823	0,048	0,017	0,027	03818	0,143	0,045	0,053
	0,514	0,073	0,025		0,279	0,169	0,129		0,039	0,015	0,075		0,103	0,004	0,020		0,232	0,011	0,010
02210	0,010	0,052	0,010	02211	0,038	0,067	0,025	03822	0,008	0,004	0,018	02464	0,012	0,007	0,004	03820	0,010	0,019	0,011
	0,044	0,074	0,115		0,054	0,004	0,414		0,138	0,009	0,051		0,033	0,020	0,010		0,010	0,003	0,007
04935	0,000	0,015	0,005	02214	0,048	0,015	0,013	04877	0,102	0,060	0,012	00032	0,376	0,092	0,094	02208	0,038	0,115	0,109
	0,114	0,034	0,004		0,075	0,028	0,022		1,591	0,653	0,410		0,665	0,171	0,155		0,088	0,127	0,218
02207	0,248	0,096	0,007	02466	0,039	0,011	0,014	03821	0,001	0,015	0,017	02465	0,004	0,000	0,010	02209	0,004	0,030	0,020
	0,131	0,181	0,050		0,032	0,006	0,015		0,027	0,003	0,001		0,014	0,004	0,004		0,032	0,037	0,011
Sisma in direzione Y																			
02205	0,304	0,045	0,315	03817	0,231	0,019	0,346	00325	0,280	0,036	0,184	02206	0,531	0,068	0,286	02467	0,274	0,068	0,225
	0,054	0,004	0,007		0,067	0,001	0,007		0,058	0,009	0,018		0,039	0,028	0,007		0,073	0,014	0,015
03819	0,205	0,438	0,355	02212	0,314	0,049	0,153	02213	0,037	0,253	0,173	03823	0,229	0,199	0,442	03818	0,723	0,638	0,497
	0,113	0,122	0,028		0,130	0,014	0,232		0,001	0,000	0,006		0,054	0,004	0,009		0,125	0,034	0,001
02210	0,144	0,273	0,213	02211	0,435	1,253	0,438	03822	0,106	0,009	0,345	02464	0,005	0,103	0,090	03820	0,097	0,295	0,208
	0,028	0,025	0,026		0,001	0,016	0,052		0,057	0,029	0,004		0,127	0,047	0,003		0,088	0,018	0,015
04935	0,015	0,248	0,087	02214	0,316	0,305	0,294	04877	0,962	1,141	0,193	00032	2,057	1,357	0,422	02208	0,732	1,754	0,939
	0,218	0,023	0,007		0,054	0,050	0,088		0,333	0,657	0,170		0,317	0,155	0,093		0,046	0,059	0,123
02207	0,474	0,575	0,189	02466	0,275	0,077	0,232	03821	0,066	0,196	0,363	02465	0,034	0,036	0,198	02209	0,064	0,376	0,293
	0,053	0,087	0,019		0,106	0,025	0,011		0,049	0,022	0,011		0,126	0,023	0,008		0,007	0,016	0,015
Piano Nervature						**Parete 14-23-30-43**						**Parete 23-30**							
Sisma in direzione X																			
03827	0,075	0,019	0,052	02225	0,096	0,012	0,049	04941	0,084	0,010	0,020	04931	0,056	0,011	0,007	02215	0,035	0,020	0,010
	0,051	0,010	0,005		0,061	0,008	0,003		0,001	0,003	0,006		0,051	0,014	0,013		0,024	0,004	0,000
03824	0,056	0,004	0,006	02818	0,074	0,013	0,008	03833	0,012	0,009	0,022	02216	0,042	0,019	0,010	02217	0,132	0,022	0,007
	0,031	0,010	0,017		0,076	0,016	0,002		0,052	0,014	0,015		0,004	0,051	0,011		0,095	0,047	0,023
02222	0,017	0,032	0,177	04874	0,426	0,046	0,147	03826	0,079	0,028	0,131	04852	0,226	0,030	0,065	03825	0,090	0,020	0,029
	0,016	0,045	0,129		0,705	0,228	0,139		0,228	0,043	0,007		0,313	0,178	0,066		0,130	0,010	0,037
03828	0,052	0,019	0,081	02823	0,074	0,009	0,048	02218	0,024	0,035	0,079	02223	0,103	0,053	0,052	03829	0,023	0,031	0,108
	0,070	0,009	0,003		0,041	0,007	0,003		0,081	0,042	0,047		0,166	0,126	0,013		0,111	0,010	0,017
02224	0,105	0,038	0,037	02822	0,034	0,009	0,041	03830	0,041	0,020	0,066	02219	0,013	0,013	0,022	02221	0,019	0,001	0,077
	0,106	0,057	0,015		0,063	0,011	0,003		0,014	0,009	0,006		0,067	0,044	0,057		0,001	0,020	0,015
02821	0,033	0,012	0,037	02819	0,033	0,001	0,012	03832	0,010	0,000	0,041	02220	0,014	0,003	0,053	03831	0,057	0,002	0,040
	0,057	0,013	0,002		0,047	0,010	0,014		0,090	0,100	0,016		0,061	0,004	0,077		0,063	0,006	0,001
00319	0,017	0,000	0,038	02820	0,021	0,010	0,028												
	0,755	0,160	0,013		0,053	0,010	0,004												
Sisma in direzione Y																			
03827	0,225	0,095	0,192	02225	0,331	0,138	0,241	04941	0,202	0,146	0,157	04931	0,155	0,022	0,038	02215	0,126	0,222	0,050
	0,048	0,003	0,013		0,056	0,008	0,003		0,062	0,018	0,017		0,117	0,031	0,010		0,066	0,054	0,014
03824	0,065	0,026	0,129	02818	0,127	0,033	0,127	03833	0,055	0,089	0,352	02216	0,138	0,127	0,096	02217	0,585	0,087	0,124
	0,069	0,031	0,040		0,098	0,019	0,029		0,010	0,016	0,049		0,051	0,134	0,031		0,184	0,243	0,007
02222	0,131	0,010	0,592	04874	0,470	0,718	0,109	03826	0,013	0,499	0,366	04852	1,475	0,539	0,331	03825	0,489	0,173	0,536
	0,012	0,031	0,058		0,389	0,103	0,059		0,124	0,015	0,009		0,062	0,131	0,097		0,070	0,048	0,066
03828	0,137	0,106	0,205	02823	0,180	0,029	0,122	02218	0,076	0,339	0,825	02223	0,606	0,498	0,003	03829	0,002	0,261	0,303
	0,023	0,003	0,003		0,045	0,006	0,018		0,064	0,074	0,101		0,076	0,055	0,012		0,077	0,013	0,001
02224	0,380	0,320	0,160	02822	0,007	0,074	0,144	03830	0,038	0,122	0,317	02219	0,057	0,045	0,428	02221	0,080	0,075	0,397
	0,031	0,024	0,008		0,020	0,027	0,014		0,067	0,008	0,031		0,215	0,111	0,232		0,009	0,008	0,024
02821	0,068	0,009	0,145	02819	0,027	0,012	0,156	03832	0,061	0,058	0,387	02220	0,190	0,041	0,305	03831	0,099	0,029	0,316
	0,125	0,020	0,011		0,152	0,038	0,047		0,160	0,339	0,067		0,190	0,100	0,290		0,043	0,026	0,016
00319	0,257	0,054	0,435	02820	0,047	0,021	0,201												
	2,286	0,460	0,074		0,185	0,038	0,022												
Piano Nervature						**Parete 14-23-30-43**						**Parete 30-43**							
Sisma in direzione X																			
02777	0,068	0,015	0,038	03440	0,042	0,016	0,042	04932	0,059	0,010	0,018	01804	0,106	0,041	0,019	03437	0,063	0,033	0,025
	0,016	0,001	0,009		0,021	0,005	0,005		0,051	0,018	0,005		0,007	0,001	0,003		0,001	0,002	0,009
04922	0,063	0,033	0,009	01805	0,133	0,070	0,025	03441	0,068	0,034	0,048	02776	0,033	0,007	0,032	01811	0,005	0,027	0,038
	0,020	0,006	0,002		0,002	0,013	0,014		0,019	0,015	0,000		0,014	0,005	0,010		0,033	0,011	0,003
01806	0,242	0,100	0,072	03442	0,059	0,051	0,034	03439	0,107	0,014	0,006	04853	0,206	0,034	0,063	01809	0,091	0,060	0,022
	0,066	0,010	0,045		0,102	0,007	0,010		0,140	0,035	0,020		0,224	0,085	0,045		0,163	0,105	0,026
01810	0,045	0,043	0,025	01808	0,022	0,013	0,033	03438	0,108	0,069	0,063	04838	0,214	0,061	0,105	01807	0,004	0,039	0,044
	0,032	0,011	0,000		0,023	0,025	0,048		0,233	0,006	0,116		1,059	0,436	0,197		0,027	0,055	0,119
Sisma in direzione Y																			
02777	0,161	0,079	0,289	03440	0,136	0,050	0,325	04932	0,067	0,047	0,122	01804	0,462	0,218	0,172	03437	0,195	0,171	0,251
	0,053	0,013	0,009		0,055	0,012	0,017		0,069	0,015	0,013		0,000	0,017	0,006		0,045	0,009	0,019
04922	0,238	0,144	0,089	01805	0,556	0,322	0,204	03441	0,203	0,170	0,364	02776	0,102	0,001	0,299	01811	0,108	0,104	0,262
	0,125	0,034	0,008		0,021	0,018	0,022		0,045	0,039	0,009		0,057	0,017	0,005		0,049	0,004	0,009
01806	1,113	0,491	0,402	03442	0,153	0,192	0,271	03439	0,293	0,038	0,054	04853	0,520	0,506	0,067	01809	0,116	0,119	0,296
	0,161	0,129	0,045		0,150	0,016	0,001		0,115	0,029	0,011		0,143	0,037	0,028		0,287	0,167	0,040
01810	0,024	0,157	0,170	01808	0,045	0,011	0,187	03438	0,436	0,361	0,353	04838	0,890	0,449	0,442	01807	0,030	0,159	0,183
	0,064	0,012	0,001		0,007	0,020	0,000		0,231	0,032	0,048		0,656	0,264	0,137		0,007	0,044	0,103
Piano Nervature						**Parete 15-24-31-44**						**Parete 15-24**							
Sisma in direzione X																			
03858	0,054	0,070	0,020	02252	0,115	0,055	0,043	04911	0,018	0,064	0,001	00324	0,119	0,028	0,012	02204	0,163	0,017	0,012
	0,024	0,004	0,020		0,139	0,080	0,039		0,186	0,079	0,036		0,043	0,007	0,005		0,074	0,023	0,002
03855	0,119	0,007	0,032	02854	0,116	0,022	0,033	02203	0,220	0,061	0,044	02202	0,333	0,125	0,014	03856	0,237	0,108	0,106
	0,067	0,023	0,002		0,070	0,014	0,006		0,098	0,050	0,007		0,117	0,147	0,043		0,200	0,023	0,009
03861	0,081	0,047	0,067	02249	0,026	0,115	0,017	04878	0,105	0,099	0,008	03857	0,002	0,020	0,029	02251	0,065	0,037	0,011
	0,106	0,001	0,005		0,058	0,005	0,443		1,725	0,201	0,375		0,555	0,058	0,020		0,109	0,033	0,065
02250	0,097	0,016	0,039	02851	0,042	0,019	0,008	03860	0,005	0,012	0,027	03859	0,051	0,041	0,027	00033	0,634	0,234	0,181
	0,290	0,199	0,050		0,022	0,012	0,013		0,149	0,007	0,056		0,075	0,018	0,014		0,549	0,116	0,126
02246	0,094	0,249	0,229	02852	0,048	0,003	0,016	02247	0,009	0,051	0,045	02853	0,085	0,028	0,034	02248	0,022	0,088	0,024
	0,075	0,058	0,185		0,027	0,006	0,004		0,033	0,035	0,013		0,051	0,008	0,002		0,046	0,083	0,118

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Sisma in direzione Y																			
03858	0,129	0,327	0,199	02252	0,345	0,316	0,310	04911	0,063	0,296	0,062	00324	0,282	0,006	0,172	02204	0,359	0,062	0,276
	0,055	0,008	0,037		0,186	0,057	0,064		0,077	0,097	0,053		0,037	0,002	0,027		0,067	0,019	0,009
03855	0,266	0,003	0,329	02854	0,324	0,069	0,238	02203	0,599	0,063	0,266	02202	0,560	0,641	0,222	03856	0,808	0,716	0,525
	0,070	0,031	0,001		0,136	0,027	0,026		0,095	0,039	0,015		0,128	0,209	0,126		0,232	0,083	0,034
03861	0,265	0,248	0,445	02249	0,401	1,073	0,244	04878	0,780	0,941	0,183	03857	0,117	0,297	0,338	02251	0,094	0,276	0,162
	0,096	0,007	0,008		0,017	0,013	0,049		0,216	0,119	0,072		0,131	0,056	0,022		0,093	0,001	0,014
02250	0,399	0,013	0,154	02851	0,062	0,095	0,070	03860	0,085	0,078	0,321	03859	0,115	0,216	0,340	00033	2,298	1,468	0,457
	0,142	0,192	0,184		0,118	0,058	0,018		0,077	0,015	0,003		0,067	0,034	0,020		0,492	0,221	0,079
02246	0,768	1,920	1,015	02852	0,067	0,023	0,199	02247	0,066	0,458	0,301	02853	0,329	0,100	0,232	02248	0,138	0,186	0,200
	0,089	0,117	0,251		0,102	0,019	0,019		0,026	0,015	0,050		0,067	0,006	0,006		0,022	0,021	0,014
Piano Nervature						**Parete 15-24-31-44**						**Parete 24-31**							
Sisma in direzione X																			
03810	0,118	0,024	0,037	02204	0,149	0,026	0,032	00324	0,132	0,021	0,011	04933	0,035	0,015	0,005	02194	0,014	0,009	0,009
	0,069	0,016	0,008		0,076	0,022	0,007		0,044	0,007	0,003		0,036	0,020	0,015		0,016	0,025	0,009
03807	0,003	0,004	0,002	02829	0,054	0,008	0,007	03816	0,048	0,000	0,018	02195	0,000	0,013	0,007	02196	0,183	0,038	0,015
	0,012	0,001	0,007		0,066	0,013	0,021		0,040	0,004	0,019		0,006	0,014	0,013		0,076	0,055	0,026
02201	0,014	0,014	0,131	00033	0,472	0,059	0,164	03809	0,206	0,055	0,028	04855	0,352	0,065	0,109	03808	0,132	0,016	0,055
	0,012	0,035	0,120		0,581	0,201	0,125		0,193	0,033	0,002		0,333	0,165	0,084		0,039	0,019	0,025
03811	0,114	0,014	0,002	02834	0,107	0,021	0,023	02197	0,031	0,059	0,146	02202	0,379	0,098	0,087	03812	0,069	0,046	0,012
	0,082	0,020	0,017		0,060	0,012	0,004		0,088	0,047	0,077		0,147	0,100	0,023		0,091	0,002	0,014
02203	0,160	0,038	0,019	02833	0,074	0,036	0,017	03813	0,041	0,034	0,038	02198	0,019	0,021	0,029	02200	0,011	0,008	0,039
	0,100	0,055	0,016		0,098	0,023	0,010		0,064	0,000	0,004		0,008	0,026	0,049		0,026	0,006	0,027
02832	0,057	0,012	0,027	02830	0,023	0,006	0,004	03815	0,003	0,027	0,019	02199	0,023	0,011	0,022	03814	0,003	0,015	0,016
	0,099	0,022	0,009		0,080	0,009	0,012		0,022	0,043	0,004		0,002	0,088	0,064		0,069	0,008	0,001
00320	0,017	0,021	0,013	02831	0,008	0,008	0,014												
	0,107	0,061	0,048		0,103	0,021	0,008												
Sisma in direzione Y																			
03810	0,270	0,097	0,161	02204	0,373	0,156	0,200	00324	0,269	0,127	0,132	04933	0,165	0,037	0,070	02194	0,122	0,206	0,098
	0,051	0,013	0,022		0,071	0,028	0,013		0,034	0,006	0,020		0,077	0,024	0,009		0,059	0,032	0,002
03807	0,033	0,011	0,068	02829	0,117	0,033	0,092	03816	0,082	0,075	0,273	02195	0,129	0,118	0,051	02196	0,553	0,082	0,162
	0,046	0,018	0,015		0,062	0,012	0,015		0,008	0,010	0,012		0,036	0,047	0,018		0,154	0,144	0,006
02201	0,145	0,022	0,577	00033	0,096	0,774	0,079	03809	0,183	0,547	0,125	04855	1,430	0,532	0,304	03808	0,482	0,161	0,238
	0,052	0,089	0,125		0,868	0,596	0,214		0,225	0,075	0,051		0,043	0,010	0,017		0,006	0,016	0,033
03811	0,194	0,117	0,169	02834	0,206	0,054	0,107	02197	0,082	0,345	0,776	02202	0,709	0,559	0,047	03812	0,044	0,295	0,270
	0,052	0,014	0,023		0,030	0,006	0,026		0,001	0,079	0,040		0,109	0,098	0,008		0,098	0,014	0,011
02203	0,426	0,354	0,131	02833	0,079	0,076	0,123	03813	0,003	0,142	0,290	02198	0,061	0,069	0,371	02200	0,055	0,093	0,387
	0,099	0,067	0,015		0,033	0,008	0,030		0,039	0,003	0,003		0,022	0,010	0,064		0,038	0,001	0,047
02832	0,091	0,007	0,132	02830	0,018	0,011	0,119	03815	0,015	0,075	0,338	02199	0,068	0,016	0,344	03814	0,041	0,042	0,268
	0,006	0,007	0,027		0,024	0,010	0,032		0,018	0,058	0,026		0,021	0,074	0,043		0,014	0,004	0,012
00320	0,031	0,043	0,348	02831	0,027	0,007	0,172												
	0,311	0,088	0,053		0,019	0,004	0,029												
Piano Nervature						**Parete 15-24-31-44**						**Parete 31-44**							
Sisma in direzione X																			
02789	0,010	0,002	0,021	03434	0,008	0,002	0,024	04934	0,003	0,001	0,012	01796	0,036	0,013	0,030	03431	0,008	0,012	0,029
	0,024	0,009	0,010		0,012	0,002	0,005		0,028	0,007	0,007		0,005	0,002	0,006		0,008	0,004	0,010
04920	0,025	0,016	0,017	01797	0,050	0,026	0,023	03435	0,033	0,009	0,037	02788	0,006	0,008	0,023	01803	0,012	0,011	0,023
	0,029	0,008	0,000		0,017	0,018	0,010		0,011	0,012	0,006		0,027	0,010	0,007		0,005	0,016	0,005
03436	0,034	0,020	0,041	03433	0,081	0,008	0,065	04854	0,166	0,032	0,038	01801	0,061	0,013	0,057	01802	0,021	0,016	0,020
	0,089	0,003	0,007		0,029	0,036	0,021		0,289	0,115	0,063		0,071	0,100	0,023		0,009	0,025	0,003
01798	0,062	0,028	0,026	03432	0,026	0,019	0,022	01800	0,023	0,000	0,014	04841	0,046	0,017	0,022	01799	0,001	0,012	0,025
	0,208	0,077	0,060		0,223	0,049	0,034		0,013	0,013	0,052		1,048	0,420	0,198		0,042	0,056	0,131
Sisma in direzione Y																			
02789	0,152	0,077	0,306	03434	0,098	0,056	0,350	04934	0,038	0,057	0,150	01796	0,499	0,219	0,179	03431	0,202	0,170	0,257
	0,034	0,006	0,006		0,041	0,004	0,013		0,063	0,017	0,001		0,005	0,026	0,009		0,032	0,005	0,003
04920	0,276	0,147	0,092	01797	0,581	0,329	0,219	03435	0,196	0,171	0,381	02788	0,108	0,000	0,306	01803	0,042	0,110	0,296
	0,079	0,009	0,009		0,021	0,015	0,030		0,036	0,030	0,009		0,047	0,015	0,004		0,031	0,008	0,002
03436	0,163	0,201	0,287	03433	0,330	0,069	0,093	04854	0,597	0,531	0,046	01801	0,094	0,105	0,283	01802	0,020	0,160	0,207
	0,145	0,037	0,000		0,016	0,011	0,027		0,153	0,112	0,024		0,254	0,126	0,026		0,052	0,008	0,003
01798	1,173	0,516	0,431	03432	0,453	0,385	0,376	01800	0,050	0,016	0,120	04841	0,927	0,490	0,471	01799	0,033	0,168	0,187
	0,219	0,121	0,044		0,101	0,031	0,074		0,021	0,009	0,025		0,993	0,391	0,189		0,060	0,126	0,150
Piano Nervature						**Parete 19-25-37-47**						**Parete 19-25**							
Sisma in direzione X																			
03752	0,052	0,066	0,022	02145	0,103	0,052	0,046	04907	0,015	0,060	0,002	00327	0,122	0,010	0,009	02136	0,170	0,018	0,012
	0,026	0,019	0,015		0,120	0,023	0,034		0,152	0,066	0,030		0,046	0,011	0,002		0,067	0,028	0,003
03749	0,105	0,002	0,034	02750	0,108	0,022	0,033	02137	0,229	0,063	0,047	02138	0,361	0,135	0,008	03750	0,245	0,127	0,113
	0,061	0,015	0,006		0,019	0,004	0,002		0,112	0,061	0,008		0,138	0,180	0,052		0,240	0,005	0,012
03755	0,084	0,052	0,073	02142	0,026	0,108	0,018	04881	0,121	0,098	0,014	03751	0,003	0,019	0,031	02144	0,048	0,038	0,012
	0,113	0,010	0,014		0,058	0,001	0,430		1,646	0,173	0,363		0,541	0,064	0,017		0,098	0,012	0,064
02143	0,094	0,063	0,032	02753	0,040	0,019	0,001	03754	0,006	0,011	0,031	03753	0,041	0,042	0,037	00056	0,646	0,272	0,203
	0,477	0,194	0,134		0,025	0,014	0,013		0,149	0,013	0,056		0,076	0,015	0,011		0,674	0,148	0,159
02139	0,095	0,259	0,230	02752	0,014	0,002	0,022	02140	0,010	0,052	0,048	02751	0,090	0,028	0,038	02141	0,021	0,071	0,025
	0,091	0,127	0,229		0,026	0,006	0,003		0,034	0,038	0,004		0,048	0,010	0,006		0,047	0,080	0,116
Sisma in direzione Y																			
03752	0,090	0,329	0,202	02145	0,327	0,328	0,319	04907	0,103	0,310	0,050	00327	0,278	0,019	0,187	02136	0,324	0,048	0,317
	0,075	0,014	0,035		0,101	0,018	0,090		0,047	0,077	0,038		0,079	0,017	0,013		0,052	0,024	0,012
03749	0,235	0,016	0,358	02750	0,286	0,067	0,240	02137	0,552	0,072	0,296	02138	0,494	0,597	0,196	03750	0,752	0,662	0,517
	0,070	0,008	0,014		0,023	0,005	0,009		0,079	0,017	0,003		0,087	0,105	0,034		0,144	0,039	0,017
03755	0,237	0,207	0,455	02142	0,452	1,307	0,456	04881	1,006	1,189	0,200	03751	0,215	0,440	0,369	02144	0,038	0,272	0,176
	0,078	0,014	0,006		0,001	0,015	0,059		0,342	0,696	0,177		0,030	0,194	0,003		0,051	0,000	0,008
02143	0,324	0,051	0,187	02753	0,028	0,095	0,064	03754	0,111	0,009	0,359	03753	0,067	0,208	0,379	00056	2,141	1,407	0,439
	0,141	0,161	0,245		0,141	0,066	0,018		0,056	0,037	0,005		0,081	0,030	0,010		0,144	0,177	0,089
02139	0,760	1,820	0,975	02752	0,039	0,034	0,209	02140	0,067	0,388	0,305	02751	0,304	0,090	0,237	02141	0,151	0,288	0,222

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,053	0,047	0,142		0,114	0,021	0,005		0,009	0,009	0,008		0,116	0,032	0,013		0,031	0,026	0,029
Piano Nervature						**Parete 19-25-37-47**						**Parete 25-37**							
Sisma in direzione X																			
03759	0,119	0,026	0,042	02136	0,154	0,028	0,035	00327	0,136	0,020	0,012	04937	0,040	0,011	0,005	02146	0,017	0,007	0,006
	0,063	0,015	0,006		0,072	0,028	0,004		0,050	0,009	0,002		0,039	0,016	0,015		0,015	0,045	0,000
03756	0,024	0,000	0,002	02516	0,018	0,004	0,006	03765	0,034	0,001	0,017	02147	0,007	0,011	0,006	04859	0,311	0,048	0,097
	0,026	0,012	0,017		0,046	0,009	0,026		0,066	0,003	0,007		0,000	0,055	0,008		0,306	0,166	0,058
02149	0,027	0,051	0,125	03757	0,118	0,016	0,048	02153	0,030	0,021	0,153	00056	0,529	0,055	0,151	03758	0,229	0,051	0,125
	0,074	0,035	0,040		0,031	0,001	0,041		0,016	0,045	0,136		0,719	0,242	0,147		0,234	0,040	0,010
02148	0,165	0,033	0,009	03760	0,114	0,014	0,075	02521	0,105	0,024	0,042	02138	0,399	0,103	0,044	03761	0,072	0,048	0,097
	0,074	0,031	0,024		0,077	0,008	0,014		0,048	0,004	0,005		0,173	0,121	0,029		0,115	0,016	0,007
02137	0,165	0,041	0,036	02520	0,069	0,041	0,037	02150	0,013	0,016	0,024	03762	0,018	0,037	0,049	02152	0,007	0,007	0,049
	0,114	0,059	0,018		0,065	0,006	0,005		0,093	0,044	0,062		0,102	0,004	0,010		0,037	0,015	0,010
02519	0,049	0,013	0,033	03764	0,006	0,017	0,018	02151	0,010	0,000	0,031	03763	0,006	0,015	0,022	02517	0,022	0,003	0,006
	0,027	0,009	0,005		0,096	0,129	0,022		0,071	0,001	0,087		0,045	0,021	0,000		0,028	0,005	0,016
00321	0,022	0,003	0,017	02518	0,013	0,009	0,018												
	0,844	0,175	0,019		0,032	0,006	0,008												
Sisma in direzione Y																			
03759	0,243	0,090	0,202	02136	0,347	0,142	0,245	00327	0,233	0,138	0,161	04937	0,130	0,040	0,054	02146	0,130	0,215	0,055
	0,051	0,005	0,013		0,056	0,028	0,007		0,086	0,031	0,025		0,079	0,016	0,005		0,072	0,075	0,018
03756	0,078	0,065	0,091	02516	0,048	0,037	0,156	03765	0,033	0,076	0,347	02147	0,141	0,127	0,097	04859	1,499	0,555	0,333
	0,068	0,044	0,043		0,102	0,032	0,045		0,008	0,007	0,051		0,056	0,139	0,032		0,030	0,111	0,086
02149	0,075	0,349	0,849	03757	0,495	0,182	0,274	02153	0,136	0,011	0,614	00056	0,168	0,744	0,112	03758	0,012	0,518	0,378
	0,058	0,078	0,090		0,064	0,049	0,087		0,031	0,089	0,067		0,453	0,205	0,083		0,144	0,017	0,031
02148	0,586	0,080	0,130	03760	0,167	0,111	0,215	02521	0,183	0,031	0,135	02138	0,632	0,516	0,003	03761	0,010	0,270	0,314
	0,199	0,252	0,009		0,022	0,005	0,003		0,032	0,001	0,025		0,102	0,028	0,011		0,086	0,035	0,008
02137	0,394	0,330	0,165	02520	0,059	0,079	0,146	02150	0,059	0,053	0,438	03762	0,038	0,126	0,326	02152	0,082	0,078	0,411
	0,081	0,012	0,012		0,023	0,023	0,015		0,216	0,119	0,235		0,096	0,009	0,031		0,038	0,018	0,010
02519	0,064	0,004	0,154	03764	0,062	0,059	0,399	02151	0,197	0,041	0,317	03763	0,098	0,031	0,324	02517	0,091	0,041	0,164
	0,128	0,021	0,012		0,164	0,354	0,066		0,200	0,107	0,298		0,044	0,027	0,018		0,163	0,042	0,046
00321	0,259	0,055	0,449	02518	0,056	0,020	0,208												
	2,342	0,468	0,084		0,190	0,041	0,023												
Piano Nervature						**Parete 19-25-37-47**						**Parete 37-47**							
Sisma in direzione X																			
04916	0,026	0,013	0,014	01745	0,035	0,011	0,024	03385	0,032	0,010	0,023	02529	0,008	0,006	0,018	03388	0,005	0,002	0,017
	0,039	0,014	0,004		0,008	0,002	0,006		0,009	0,003	0,007		0,019	0,006	0,011		0,014	0,001	0,005
01752	0,008	0,009	0,016	04938	0,002	0,001	0,008	03389	0,034	0,009	0,028	01746	0,050	0,026	0,017	01747	0,059	0,028	0,021
	0,015	0,012	0,001		0,041	0,010	0,011		0,011	0,011	0,006		0,017	0,019	0,010		0,214	0,077	0,060
03390	0,034	0,020	0,034	04848	0,040	0,020	0,020	01748	0,001	0,012	0,022	03386	0,022	0,020	0,018	01751	0,018	0,013	0,014
	0,085	0,005	0,001		1,055	0,425	0,199		0,042	0,056	0,131		0,221	0,050	0,034		0,025	0,021	0,001
03387	0,088	0,006	0,017	04858	0,178	0,025	0,047	01750	0,056	0,012	0,047	01749	0,023	0,005	0,019	02528	0,039	0,003	0,016
	0,126	0,021	0,019		0,232	0,088	0,058		0,085	0,017	0,022		0,009	0,022	0,050		0,021	0,008	0,011
Sisma in direzione Y																			
04916	0,300	0,134	0,096	01745	0,504	0,222	0,181	03385	0,236	0,166	0,252	02529	0,123	0,003	0,292	03388	0,114	0,054	0,332
	0,040	0,008	0,023		0,017	0,006	0,008		0,034	0,012	0,009		0,063	0,021	0,012		0,052	0,013	0,014
01752	0,044	0,110	0,269	04938	0,064	0,042	0,134	03389	0,201	0,179	0,367	01746	0,585	0,330	0,211	01747	1,185	0,517	0,421
	0,051	0,010	0,010		0,041	0,001	0,019		0,043	0,040	0,010		0,026	0,020	0,024		0,119	0,136	0,064
03390	0,163	0,201	0,278	04848	0,944	0,486	0,465	01748	0,032	0,170	0,183	03386	0,462	0,385	0,368	01751	0,029	0,165	0,180
	0,158	0,016	0,003		1,007	0,396	0,191		0,016	0,059	0,153		0,303	0,036	0,077		0,067	0,008	0,000
03387	0,317	0,063	0,087	04858	0,565	0,539	0,051	01750	0,131	0,123	0,273	01749	0,048	0,014	0,121	02528	0,160	0,079	0,299
	0,105	0,019	0,009		0,202	0,125	0,037		0,296	0,160	0,036		0,022	0,017	0,015		0,061	0,018	0,014
Piano Nervature						**Parete 20-26-38-48**						**Parete 20-26**							
Sisma in direzione X																			
02170	0,100	0,007	0,022	03784	0,051	0,004	0,015	00326	0,071	0,002	0,014	02171	0,125	0,041	0,027	02660	0,063	0,011	0,012
	0,061	0,001	0,003		0,034	0,006	0,007		0,028	0,005	0,001		0,054	0,030	0,006		0,031	0,006	0,010
03786	0,011	0,014	0,027	02177	0,096	0,036	0,037	02178	0,023	0,014	0,018	03790	0,041	0,012	0,023	03785	0,126	0,037	0,044
	0,528	0,061	0,023		0,277	0,088	0,135		0,039	0,045	0,077		0,041	0,008	0,020		0,187	0,018	0,018
02175	0,009	0,074	0,008	02176	0,032	0,062	0,020	03789	0,004	0,012	0,016	02663	0,011	0,006	0,004	03787	0,021	0,022	0,016
	0,044	0,076	0,118		0,055	0,003	0,428		0,126	0,010	0,061		0,028	0,017	0,009		0,010	0,003	0,011
04905	0,005	0,017	0,006	02179	0,056	0,016	0,013	04883	0,103	0,051	0,009	00057	0,340	0,064	0,082	02173	0,037	0,115	0,101
	0,116	0,035	0,004		0,075	0,027	0,021		1,656	0,678	0,426		0,165	0,213	0,123		0,069	0,050	0,168
02172	0,207	0,083	0,002	02661	0,030	0,009	0,012	03788	0,012	0,012	0,017	02662	0,001	0,002	0,009	02174	0,003	0,049	0,017
	0,082	0,141	0,037		0,040	0,007	0,012		0,027	0,003	0,004		0,014	0,003	0,002		0,024	0,015	0,010
Sisma in direzione Y																			
02170	0,381	0,065	0,274	03784	0,274	0,009	0,333	00326	0,284	0,015	0,170	02171	0,626	0,065	0,273	02660	0,342	0,068	0,245
	0,063	0,022	0,009		0,066	0,018	0,007		0,037	0,002	0,024		0,097	0,038	0,013		0,075	0,015	0,020
03786	0,113	0,297	0,345	02177	0,425	0,005	0,159	02178	0,104	0,280	0,169	03790	0,275	0,262	0,457	03785	0,842	0,750	0,543
	0,130	0,053	0,022		0,140	0,193	0,182		0,051	0,052	0,009		0,097	0,002	0,008		0,239	0,090	0,035
02175	0,141	0,184	0,206	02176	0,411	1,091	0,248	03789	0,087	0,085	0,330	02663	0,046	0,101	0,093	03787	0,136	0,330	0,214
	0,021	0,023	0,014		0,017	0,010	0,046		0,078	0,014	0,005		0,097	0,034	0,015		0,083	0,026	0,016
04905	0,022	0,275	0,093	02179	0,358	0,322	0,314	04883	0,784	0,956	0,184	00057	2,386	1,535	0,479	02173	0,791	1,986	1,048
	0,236	0,048	0,007		0,038	0,022	0,064		0,223	0,115	0,070		0,506	0,240	0,081		0,093	0,077	0,261
02172	0,602	0,669	0,221	02661	0,348	0,103	0,218	03788	0,125	0,216	0,358	02662	0,068	0,017	0,200	02174	0,068	0,480	0,312
	0,132	0,212	0,131		0,084	0,019	0,014		0,073	0,027	0,021		0,078	0,013	0,019		0,027	0,015	0,053
Piano Nervature						**Parete 20-26-38-48**						**Parete 26-38**							
Sisma in direzione X																			
03794	0,078	0,012	0,041	02170	0,089	0,011	0,042	00326	0,086	0,008	0,023	04939	0,060	0,008	0,007	02180	0,033	0,016	0,011
	0,058	0,001	0,006		0,018	0,020	0,005		0,030	0,002	0,006		0,053	0,014	0,003		0,025	0,005	0,006
03791	0,059	0,007	0,000	02669	0,062	0,010	0,008	03800	0,007	0,009	0,017	02181	0,036	0,017	0,011	04856	0,266	0,040	0,080
	0,037	0,014	0,006		0,067	0,022	0,012		0,044	0,011	0,019		0,007	0,011	0,016		0,349	0,183	0,092
02183	0,027	0,043	0,097	03792	0,104	0,017	0,036	02187	0,016	0,023	0,149	00057	0,008	0,040	0,112	03793	0,064	0,024	0,097
	0,095	0,052	0,083		0,125	0,001	0,003		0,040	0,090	0,112		0,537	0,193	0,117		0,181	0,061	0,030
02182	0,147	0,025	0,007	03795	0,076	0,017	0,063	02664	0,074	0,007	0,034	02172	0,245	0,045	0,038	03796	0,003	0,028	0,092

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,093	0,070	0,025		0,072	0,005	0,015		0,056	0,013	0,003		0,021	0,101	0,023		0,084	0,002	0,008
	0,094	0,033	0,033		0,056	0,013	0,033		0,017	0,016	0,018		0,035	0,016	0,052		0,020	0,000	0,063
02171	0,090	0,052	0,014	02665	0,083	0,018	0,007	02184	0,000	0,069	0,002	03797	0,060	0,005	0,004	02186	0,023	0,007	0,023
	0,025	0,019	0,031		0,018	0,006	0,036		0,027	0,007	0,034		0,057	0,008	0,024		0,063	0,012	0,008
02666	0,098	0,021	0,005	03799	0,002	0,017	0,022	02185	0,008	0,070	0,050	03798	0,069	0,002	0,004	02668	0,087	0,018	0,006
	0,017	0,021	0,028		0,006	0,007	0,017												
00322	0,113	0,065	0,053	02667	0,110	0,022	0,005												
Sisma in direzione Y																			
	0,292	0,095	0,159		0,391	0,160	0,196		0,292	0,127	0,121		0,161	0,052	0,065		0,124	0,201	0,100
03794	0,051	0,014	0,022	02170	0,067	0,028	0,014	00326	0,037	0,006	0,019	04939	0,098	0,032	0,008	02180	0,057	0,029	0,002
	0,055	0,048	0,042		0,002	0,046	0,113		0,062	0,061	0,261		0,125	0,115	0,050		1,424	0,536	0,298
03791	0,049	0,019	0,010	02669	0,056	0,012	0,022	03800	0,031	0,012	0,019	02181	0,035	0,045	0,018	04856	0,085	0,008	0,007
	0,079	0,347	0,781		0,475	0,166	0,237		0,150	0,028	0,578		0,055	0,786	0,075		0,187	0,560	0,123
02183	0,072	0,083	0,054	03792	0,101	0,022	0,033	02187	0,054	0,141	0,132	00057	0,894	0,602	0,224	03793	0,231	0,077	0,051
	0,542	0,075	0,166		0,204	0,123	0,168		0,222	0,043	0,104		0,752	0,579	0,049		0,049	0,304	0,269
02182	0,161	0,151	0,008	03795	0,051	0,015	0,022	02664	0,033	0,006	0,026	02172	0,112	0,095	0,030	03796	0,100	0,015	0,014
	0,446	0,363	0,131		0,079	0,076	0,116		0,062	0,070	0,370		0,003	0,148	0,289		0,070	0,097	0,391
02171	0,100	0,067	0,016	02665	0,031	0,000	0,031	02184	0,021	0,051	0,067	03797	0,038	0,004	0,007	02186	0,039	0,000	0,049
	0,089	0,000	0,129		0,002	0,062	0,340		0,071	0,017	0,347		0,040	0,037	0,266		0,034	0,036	0,114
02666	0,012	0,007	0,028	03799	0,017	0,061	0,037	02185	0,023	0,043	0,022	03798	0,015	0,000	0,012	02668	0,048	0,015	0,030
	0,026	0,044	0,350		0,038	0,001	0,163												
00322	0,322	0,090	0,056	02667	0,038	0,008	0,026												
Piano Nervature						**Parete 20-26-38-48**						**Parete 38-48**							
Sisma in direzione X																			
	0,066	0,035	0,010		0,108	0,042	0,018		0,066	0,034	0,021		0,033	0,009	0,029		0,039	0,018	0,036
04918	0,025	0,008	0,002	01737	0,008	0,001	0,004	03379	0,000	0,000	0,004	02535	0,018	0,007	0,009	03382	0,019	0,006	0,007
	0,004	0,029	0,035		0,051	0,018	0,018		0,067	0,033	0,041		0,134	0,069	0,022		0,249	0,100	0,068
01744	0,030	0,010	0,005	04940	0,044	0,016	0,004	03383	0,017	0,016	0,001	01738	0,000	0,009	0,014	01739	0,080	0,019	0,054
	0,060	0,053	0,032		0,225	0,057	0,106		0,005	0,039	0,045		0,114	0,068	0,062		0,043	0,046	0,023
03384	0,111	0,006	0,008	04851	1,217	0,491	0,212	01740	0,031	0,062	0,145	03380	0,271	0,008	0,129	01743	0,033	0,012	0,002
	0,098	0,003	0,008		0,189	0,030	0,052		0,085	0,063	0,027		0,022	0,007	0,028		0,068	0,011	0,032
03381	0,150	0,026	0,022	04857	0,281	0,105	0,061	01742	0,152	0,107	0,028	01741	0,024	0,033	0,045	02536	0,015	0,002	0,008
Sisma in direzione Y																			
	0,279	0,155	0,097		0,513	0,224	0,189		0,210	0,177	0,297		0,118	0,006	0,307		0,107	0,062	0,357
04918	0,065	0,014	0,017	01737	0,010	0,005	0,006	03379	0,032	0,009	0,009	02535	0,047	0,015	0,008	03382	0,051	0,007	0,016
	0,045	0,115	0,305		0,041	0,067	0,153		0,211	0,173	0,390		0,602	0,338	0,229		1,211	0,529	0,446
01744	0,037	0,021	0,003	04940	0,082	0,019	0,007	03383	0,041	0,037	0,012	01738	0,024	0,026	0,022	01739	0,102	0,143	0,066
	0,172	0,206	0,299		0,961	0,498	0,490		0,032	0,174	0,199		0,470	0,394	0,392		0,043	0,164	0,217
03384	0,163	0,019	0,001	04851	1,175	0,466	0,230	01740	0,021	0,068	0,181	03380	0,336	0,060	0,087	01743	0,053	0,017	0,003
	0,343	0,063	0,096		0,621	0,549	0,049		0,176	0,107	0,293		0,050	0,018	0,124		0,174	0,081	0,314
03381	0,120	0,008	0,019	04857	0,106	0,096	0,016	01742	0,267	0,124	0,027	01741	0,020	0,023	0,025	02536	0,059	0,015	0,008
Piano Nervature						**Parete 29-42**						**Parete 29-42**							
Sisma in direzione X																			
	0,073	0,051	0,098		0,056	0,026	0,118		0,002	0,006	0,068		0,392	0,111	0,062		0,227	0,082	0,092
02738	0,152	0,045	0,035	03340	0,090	0,006	0,027	04925	0,196	0,032	0,020	01686	0,002	0,049	0,003	03337	0,208	0,040	0,050
	0,322	0,080	0,027		0,343	0,112	0,109		0,124	0,074	0,151		0,777	0,182	0,202		0,078	0,016	0,019
04926	0,476	0,143	0,003	01687	0,103	0,024	0,052	03341	0,133	0,065	0,023	01688	0,381	0,058	0,049	03342	0,266	0,028	0,089
	0,027	0,018	0,115		0,077	0,158	0,075		0,036	0,030	0,064		0,112	0,029	0,042		0,050	0,089	0,011
01693	0,024	0,082	0,036	03339	0,539	0,196	0,127	04832	1,481	0,609	0,335	01691	0,186	0,205	0,165	01692	0,069	0,027	0,056
	0,122	0,017	0,088		0,017	0,022	0,073		0,836	0,079	0,316		0,013	0,122	0,100		0,407	0,003	0,195
02739	0,259	0,068	0,017	01690	0,049	0,095	0,075	04837	1,581	0,041	0,428	01689	0,050	0,019	0,403	03338	0,564	0,251	0,112
Sisma in direzione Y																			
	0,133	0,017	0,127		0,096	0,014	0,080		0,036	0,073	0,046		0,696	0,230	0,013		0,383	0,174	0,057
02738	0,375	0,117	0,095	03340	0,150	0,004	0,044	04925	0,289	0,030	0,052	01686	0,068	0,103	0,035	03337	0,389	0,074	0,048
	0,553	0,231	0,021		0,581	0,244	0,062		0,191	0,063	0,080		0,818	0,234	0,160		0,095	0,002	0,029
04926	0,963	0,296	0,048	01687	0,082	0,018	0,066	03341	0,159	0,085	0,012	01688	0,306	0,186	0,006	03342	0,151	0,054	0,153
	0,025	0,053	0,039		0,114	0,066	0,168		0,248	0,216	0,156		0,141	0,117	0,068		0,120	0,077	0,035
01693	0,027	0,187	0,059	03339	0,102	0,066	0,157	04832	0,229	0,005	0,021	01691	0,192	0,109	0,101	01692	0,026	0,119	0,049
	0,210	0,054	0,105		0,061	0,287	0,228		0,449	0,322	0,137		0,155	0,556	0,080		0,212	0,042	0,071
02739	0,566	0,156	0,079	01690	0,014	0,042	0,114	04837	1,006	0,348	0,359	01689	0,028	0,108	0,421	03338	0,358	0,239	0,113
Piano Nervature						**Parete 32-45**						**Parete 32-45**							
Sisma in direzione X																			
	0,049	0,048	0,074		0,043	0,011	0,096		0,001	0,001	0,054		0,283	0,090	0,005		0,153	0,070	0,074
02685	0,094	0,030	0,017	03400	0,064	0,009	0,010	04860	0,078	0,003	0,016	01761	0,002	0,004	0,015	03397	0,146	0,025	0,056
	0,212	0,070	0,006		0,246	0,093	0,048		0,087	0,075	0,058		0,587	0,062	0,029		0,060	0,010	0,126
04842	0,358	0,121	0,049	01762	0,127	0,034	0,037	03401	0,110	0,045	0,025	01763	0,390	0,046	0,057	03402	0,321	0,106	0,078
	0,032	0,073	0,029		0,123	0,038	0,080		0,250	0,044	0,087		0,024	0,024	0,046		0,045	0,096	0,059
01768	0,050	0,044	0,028	03399	0,560	0,201	0,121	04863	1,486	0,635	0,347	01766	0,251	0,212	0,016	01767	0,020	0,040	0,003
	0,057	0,009	0,072		0,021	0,148	0,071		0,056	0,106	0,099		0,025	0,108	0,134		0,192	0,090	0,069
02684	0,109	0,020	0,013	01765	0,071	0,103	0,267	04843	1,554	0,013	0,466	01764	0,049	0,015	0,377	03398	0,566	0,078	0,109
Sisma in direzione Y																			
	0,117	0,061	0,134		0,098	0,052	0,038		0,046	0,095	0,001		0,670	0,255	0,099		0,307	0,204	0,008
02685	0,337	0,107	0,096	03400	0,132	0,000	0,044	04860	0,242	0,022	0,055	01761	0,041	0,050	0,020	03397	0,372	0,069	0,010
	0,444	0,311	0,033		0,569	0,274	0,064		0,166	0,027	0,004		0,340	0,193	0,089		0,060	0,007	0,192
04842	1,024	0,351	0,093	01762	0,034	0,015	0,049	03401	0,148	0,061	0,018	01763	0,094	0,218	0,070	03402	0,138	0,025	0,165
	0,043	0,051	0,036		0,169	0,085	0,235		0,307	0,236	0,161		0,057	0,105	0,086		0,116	0,077	0,069
01768	0,032	0,179	0,053	03399	0,079	0,065	0,011	04863	0,156	0,058	0,053	01766	0,019	0,116	0,021	01767	0,024	0,122	0,038
	0,161	0,069	0,124		0,148	0,320	0,238		0,348	0,413	0,128		0,177	0,607	0,179		0,100	0,190	0,093
02684	0,415	0,092	0,115	01765	0,010	0,050	0,222	04843	0,803	0,476	0,328	01764	0,021	0,036	0,222	03398	0,282	0,027	0,154
Piano Nervature						**Parete 36-46**						**Parete 36-46**							
Sisma in direzione X																			
	0,055	0,044	0,077		0,043	0,011	0,097		0,001	0,001	0,057		0,286	0,088	0,055		0,155	0,070	0,077
02814	0,083	0,022	0,018	03394	0,064	0,006	0,016	04869	0,123	0,011	0,013	01753	0,008	0,002	0,014	03391	0,149	0,030	0,049

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
04844	0,213	0,070	0,007	01754	0,250	0,092	0,048	03395	0,093	0,070	0,059	01755	0,590	0,133	0,064	03396	0,061	0,009	0,125
	0,336	0,105	0,007		0,127	0,034	0,039		0,111	0,048	0,026		0,345	0,050	0,057		0,323	0,105	0,079
01760	0,029	0,022	0,030	03393	0,123	0,038	0,079	04872	0,251	0,040	0,087	01758	0,027	0,005	0,045	01759	0,043	0,091	0,059
	0,035	0,055	0,029		0,369	0,204	0,124		1,515	0,339	0,353		0,246	0,215	0,017		0,019	0,045	0,009
02815	0,061	0,013	0,078	01757	0,019	0,144	0,068	04845	0,059	0,103	0,097	01756	0,026	0,104	0,131	03392	0,317	0,088	0,069
	0,139	0,031	0,010		0,072	0,105	0,271		1,560	0,021	0,469		0,049	0,007	0,381		0,569	0,110	0,110
Sisma in direzione Y																			
02814	0,120	0,015	0,132	03394	0,092	0,013	0,082	04869	0,032	0,071	0,052	01753	0,701	0,262	0,059	03391	0,321	0,214	0,050
	0,345	0,103	0,098		0,148	0,001	0,054		0,295	0,034	0,050		0,016	0,030	0,023		0,395	0,080	0,048
04844	0,463	0,322	0,041	01754	0,590	0,282	0,066	03395	0,178	0,086	0,077	01755	0,738	0,221	0,169	03396	0,094	0,008	0,100
	1,031	0,341	0,075		0,079	0,009	0,058		0,160	0,069	0,002		0,258	0,223	0,037		0,141	0,047	0,171
01760	0,045	0,011	0,036	03393	0,168	0,082	0,235	04872	0,174	0,134	0,161	01758	0,059	0,124	0,087	01759	0,115	0,016	0,034
	0,032	0,191	0,053		0,082	0,063	0,170		0,152	0,386	0,057		0,035	0,112	0,097		0,021	0,128	0,043
02815	0,171	0,062	0,135	01757	0,066	0,129	0,239	04845	0,366	0,350	0,133	01756	0,154	0,615	0,175	03392	0,152	0,121	0,091
	0,480	0,117	0,114		0,011	0,050	0,113		0,851	0,380	0,344		0,021	0,117	0,405		0,296	0,241	0,157
Piano Nervature						**Parete 39-49**						**Parete 39-49**							
Sisma in direzione X																			
02816	0,065	0,039	0,102	03746	0,052	0,029	0,120	04864	0,007	0,010	0,067	02128	0,385	0,124	0,059	03743	0,200	0,097	0,088
	0,168	0,054	0,039		0,091	0,010	0,024		0,157	0,011	0,031		0,003	0,002	0,011		0,200	0,037	0,054
04846	0,284	0,106	0,002	02129	0,330	0,128	0,114	03747	0,111	0,090	0,149	02130	0,728	0,166	0,215	03748	0,074	0,016	0,090
	0,504	0,167	0,020		0,094	0,009	0,050		0,133	0,060	0,009		0,387	0,048	0,060		0,337	0,021	0,094
02135	0,026	0,021	0,118	03745	0,135	0,073	0,079	04867	0,034	0,034	0,090	02133	0,107	0,029	0,044	02134	0,045	0,099	0,011
	0,035	0,078	0,032		0,554	0,196	0,130		1,450	0,616	0,333		0,208	0,194	0,175		0,072	0,042	0,055
02817	0,096	0,016	0,094	02132	0,020	0,023	0,072	04847	0,734	0,075	0,307	02131	0,009	0,103	0,140	03744	0,373	0,005	0,192
	0,171	0,032	0,034		0,053	0,098	0,256		1,694	0,027	0,516		0,051	0,012	0,433		0,614	0,123	0,121
Sisma in direzione Y																			
02816	0,119	0,026	0,149	03746	0,100	0,056	0,096	04864	0,048	0,099	0,002	02128	0,701	0,260	0,097	03743	0,325	0,208	0,021
	0,378	0,117	0,096		0,155	0,000	0,055		0,327	0,040	0,054		0,032	0,034	0,025		0,386	0,069	0,054
04846	0,477	0,308	0,034	02129	0,591	0,279	0,006	03747	0,169	0,071	0,018	02130	0,760	0,197	0,099	03748	0,093	0,007	0,175
	1,064	0,361	0,100		0,100	0,018	0,065		0,163	0,069	0,013		0,314	0,199	0,074		0,062	0,069	0,171
02135	0,044	0,051	0,040	03745	0,151	0,075	0,188	04867	0,275	0,234	0,177	02133	0,079	0,109	0,076	02134	0,119	0,071	0,062
	0,042	0,199	0,055		0,002	0,046	0,172		0,234	0,011	0,029		0,033	0,078	0,058		0,024	0,141	0,040
02817	0,162	0,053	0,130	02132	0,085	0,182	0,247	04847	0,198	0,402	0,030	02131	0,169	0,593	0,163	03744	0,016	0,178	0,086
	0,417	0,091	0,121		0,017	0,002	0,213		0,463	0,578	0,402		0,028	0,260	0,447		0,321	0,270	0,161

LEGENDA:

σ_{P1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
σ_{P2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
τ_P Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
σ_{L1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.
σ_{L2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.
τ_L Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.

Pareti - TENSIONI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Piano Nervature						**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**						**Parete 1-2**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03736	0,002	0,001	0,002	02127	0,004	0,000	0,001	04910	0,001	0,001	0,001	00092	0,002	0,000	-0,001	02115	0,002	0,000	-0,001
	0,001	0,001	0,001		0,001	-0,001	0,002		-0,003	-0,001	0,001		0,014	0,002	0,001		0,016	0,002	0,002
03733	0,001	0,001	-0,001	02603	-0,001	0,000	0,000	02116	-0,001	0,004	-0,002	02117	0,008	0,001	-0,012	03734	-0,010	-0,005	0,004
	0,017	0,002	0,002		0,020	0,004	0,000		0,020	-0,001	0,007		0,021	0,012	0,017		0,032	-0,024	-0,006
03742	-0,002	-0,001	0,002	02124	0,003	0,013	0,006	04835	0,026	0,014	0,008	03735	0,010	0,008	0,005	02126	0,006	0,000	0,002
	0,015	-0,003	-0,003		0,001	0,008	0,023		0,140	0,060	0,033		0,030	0,010	-0,004		0,002	0,002	-0,001
02125	0,011	0,006	0,002	02609	0,001	0,000	0,003	00037	-0,032	-0,019	0,007	02118	-0,014	-0,031	0,013	03737	0,002	0,000	0,005
	0,002	0,006	0,002		-0,001	-0,001	0,001		0,062	-0,065	-0,007		0,011	-0,007	-0,028		0,004	0,002	-0,001
03738	0,002	0,002	0,004	02608	0,003	0,001	0,003	02123	0,001	0,001	0,001	02607	0,004	0,000	0,003	03739	0,001	0,000	0,004
	0,007	0,005	0,000		0,002	0,000	0,000		-0,001	0,009	0,002		0,006	0,002	-0,001		0,007	0,002	-0,004
02119	-0,002	-0,009	0,003	02606	0,001	0,001	0,002	02122	-0,001	0,000	0,001	03741	0,000	-0,004	0,002	03740	0,000	-0,001	0,003
	-0,001	0,001	-0,012		0,011	0,002	0,000		0,001	0,005	-0,005		0,005	0,002	-0,006		0,012	0,002	-0,003
02121	-0,001	-0,004	0,001	02604	0,001	0,000	0,001	02605	0,001	0,000	0,002	02120	0,000	-0,006	0,001				
	0,002	0,003	-0,005		0,018	0,004	0,000		0,017	0,003	-0,001		-0,001	0,003	-0,007				
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03736	-0,002	-0,001	-0,002	02127	-0,004	0,000	-0,001	04910	-0,001	-0,001	-0,001	00092	-0,002	0,000	0,001	02115	-0,002	0,000	0,001
	-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	0,001	-0,002		0,003	0,001	-0,001		-0,014	-0,002	-0,001		-0,016	-0,002	-0,002
03733	-0,001	-0,001	0,001	02603	0,001	0,000	0,000	02116	0,001	-0,004	0,002	02117	-0,008	-0,001	0,012	03734	0,010	0,005	-0,004
	-0,017	-0,002	-0,002		-0,020	-0,004	0,000		-0,020	0,001	-0,007		-0,021	-0,012	-0,017		-0,032	0,024	0,006
03742	0,002	0,001	-0,002	02124	-0,003	-0,013	-0,006	04835	-0,026	-0,014	-0,008	03735	-0,010	-0,008	-0,005	02126	-0,006	0,000	-0,002
	-0,015	0,003	0,003		-0,001	-0,008	-0,023		-0,140	-0,060	-0,033		-0,030	-0,010	0,004		-0,002	-0,002	0,001
02125	-0,011	-0,006	-0,002	02609	-0,001	0,000	-0,003	00037	0,032	0,019	-0,007	02118	0,014	0,031	-0,013	03737	-0,002	0,000	-0,005
	-0,002	-0,006	-0,002		0,001	0,001	-0,001		-0,062	0,065	0,007		-0,011	0,007	0,028		-0,004	-0,002	0,001
03738	-0,002	-0,002	-0,004	02608	-0,003	-0,001	-0,003	02123	-0,001	-0,001	-0,001	02607	-0,004	0,000	-0,003	03739	-0,001	0,000	-0,004
	-0,007	-0,005	0,000		-0,002	0,000	0,000		0,001	-0,009	-0,002		-0,006	-0,002	0,001		-0,007	-0,002	0,004
02119	0,002	0,009	-0,003	02606	-0,001	-0,001	-0,002	02122	0,001	0,000	-0,001	03741	0,000	0,004	-0,002	03740	0,000	0,001	-0,003
	0,001	-0,001	0,012		-0,011	-0,002	0,000		-0,001	-0,005	0,005		-0,005	-0,002	0,006		-0,012	-0,002	0,003
02121	0,001	0,004	-0,001	02604	-0,001	0,000	-0,001	02605	-0,001	0,000	-0,002	02120	0,000	0,006	-0,001				
	-0,002	-0,003	0,005		-0,018	-0,004	0,000		-0,017	-0,003	0,001		0,001	-0,003	0,007				
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03736	0,008	0,005	0,009	02127	0,014	0,001	0,004	04910	0,004	0,002	0,003	00092	0,006	0,000	-0,003	02115	0,007	0,002	-0,003
	0,002	0,002	0,004		0,002	-0,003	0,006		-0,010	-0,004	0,005		0,050	0,006	0,003		0,057	0,009	0,008

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03733	0,002 0,059	0,005 0,008	-0,005 0,009	02603	-0,004 0,070	0,000 0,016	0,000 -0,001	02116	-0,003 0,070	0,015 -0,004	-0,006 0,025	02117	0,029 0,075	0,004 0,042	-0,041 0,058	03734	-0,036 0,113	-0,018 -0,086	0,014 -0,021
03742	-0,008 0,055	-0,004 -0,009	0,007 -0,011	02124	0,010 0,004	0,047 0,027	0,021 0,081	04835	0,091 0,497	0,049 0,213	0,030 0,117	03735	0,034 0,105	0,027 0,035	0,018 -0,013	02126	0,023 0,008	0,001 0,006	0,009 -0,004
02125	0,040 0,007	0,023 0,021	0,007 0,006	02609	0,004 -0,003	-0,001 -0,002	0,010 0,005	00037	-0,115 0,220	-0,066 -0,229	0,026 -0,024	02118	-0,051 0,040	-0,110 -0,023	0,047 -0,098	03737	0,007 0,016	0,000 0,006	0,019 -0,004
03738	0,009 0,024	0,008 0,017	0,014 0,000	02608	0,009 0,006	0,003 0,001	0,012 0,001	02123	0,003 -0,003	0,003 0,032	0,005 0,007	02607	0,015 0,020	0,001 0,006	0,009 -0,002	03739	0,002 0,025	-0,001 0,008	0,013 -0,013
02119	-0,007 -0,002	-0,032 0,002	0,009 -0,044	02606	0,004 0,041	0,002 0,008	0,008 -0,001	02122	-0,002 0,005	0,000 0,019	0,005 -0,017	03741	0,000 0,018	-0,013 0,006	0,007 -0,022	03740	0,001 0,043	-0,003 0,007	0,011 -0,012
02121	-0,002 0,008	-0,014 0,012	0,002 -0,018	02604	0,002 0,064	-0,001 0,016	0,003 0,000	02605	0,004 0,059	0,001 0,012	0,007 -0,002	02120	0,001 -0,004	-0,022 0,012	0,003 -0,024				
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03736	-0,008 -0,002	-0,005 -0,002	-0,009 -0,004	02127	-0,014 -0,002	-0,001 0,003	-0,004 -0,006	04910	-0,004 0,010	-0,002 0,004	-0,003 -0,005	00092	-0,006 -0,050	0,000 -0,006	0,003 -0,003	02115	-0,007 -0,057	-0,002 -0,009	0,003 -0,008
03733	-0,002 -0,059	-0,005 -0,008	0,005 -0,009	02603	0,004 -0,070	0,000 -0,016	0,000 0,001	02116	0,003 -0,070	-0,015 0,004	0,006 -0,025	02117	-0,029 -0,075	-0,004 -0,042	0,041 -0,058	03734	0,036 -0,113	0,018 0,086	-0,014 0,021
03742	0,008 -0,055	0,004 0,009	-0,007 0,011	02124	-0,010 -0,004	-0,047 -0,027	-0,021 -0,081	04835	-0,091 -0,497	-0,049 -0,213	-0,030 -0,117	03735	-0,034 -0,105	-0,027 -0,035	-0,018 0,013	02126	-0,023 -0,008	-0,001 -0,006	-0,009 0,004
02125	-0,040 -0,007	-0,023 -0,021	-0,007 -0,006	02609	-0,004 0,003	0,001 0,002	-0,010 -0,005	00037	0,115 -0,220	0,066 0,229	-0,026 0,024	02118	0,051 -0,040	0,110 0,023	-0,047 0,098	03737	-0,007 -0,016	0,000 -0,006	-0,019 0,004
03738	-0,009 -0,024	-0,008 -0,017	-0,014 0,000	02608	-0,009 -0,006	-0,003 -0,001	-0,012 -0,001	02123	-0,003 0,003	-0,003 -0,032	-0,005 -0,007	02607	-0,015 -0,020	-0,001 -0,006	-0,009 0,002	03739	-0,002 -0,025	0,001 -0,008	-0,013 0,013
02119	0,007 0,002	0,032 -0,002	-0,009 0,044	02606	-0,004 -0,041	-0,002 -0,008	-0,008 0,001	02122	0,002 -0,005	0,000 -0,019	-0,005 0,017	03741	0,000 -0,018	0,013 -0,006	-0,007 0,022	03740	-0,001 -0,043	0,003 -0,007	-0,011 0,012
02121	0,002 -0,008	0,014 -0,012	-0,002 0,018	02604	-0,002 -0,064	0,001 -0,016	-0,003 0,000	02605	-0,004 -0,059	-0,001 -0,012	-0,007 0,002	02120	-0,001 0,004	0,022 -0,012	-0,003 0,024				
Piano Nervature				**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**								**Parete 2-P8**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02018	-0,004 0,005	0,001 -0,006	0,000 0,000	03862	-0,003 0,005	0,000 0,001	0,000 -0,003	00064	-0,003 0,011	0,000 0,003	-0,001 -0,002	02017	-0,003 0,005	0,001 0,001	0,001 -0,007	02593	-0,002 0,007	0,000 0,002	0,000 -0,002
02259	0,007 0,001	0,029 0,004	0,015 0,029	00037	0,043 0,103	0,015 0,032	0,010 0,037	03864	0,014 0,029	0,006 0,005	0,005 0,008	03873	-0,001 0,004	-0,002 0,004	0,002 -0,002	03872	-0,002 0,004	0,000 0,002	0,001 -0,002
02016	-0,005 0,011	-0,001 0,010	0,004 -0,007	03863	-0,003 0,003	-0,006 0,010	0,003 -0,006	02117	-0,003 0,019	-0,001 0,001	-0,011 0,011	02116	0,004 0,020	-0,004 0,007	-0,002 0,002	03865	0,002 0,014	0,000 0,004	-0,001 0,002
02115	0,001 0,016	-0,001 0,004	-0,001 0,002	00092	0,001 0,013	0,000 0,003	-0,001 0,002	02599	0,003 0,012	0,000 0,002	0,000 0,000	02258	0,002 0,006	0,005 0,005	0,002 0,009	03867	0,006 0,013	0,001 0,003	0,005 0,010
00065	-0,003 -0,004	-0,009 0,020	0,003 -0,013	02253	-0,001 0,000	-0,006 0,008	0,001 -0,002	03866	0,003 0,013	-0,001 0,003	0,002 0,002	02257	0,000 0,001	0,001 0,006	0,001 0,007	03868	0,002 0,009	0,001 0,002	0,003 0,003
02598	0,002 0,011	0,000 0,002	0,001 0,000	02256	0,000 -0,002	-0,001 0,006	0,000 0,003	03870	0,000 0,003	0,000 0,004	0,001 0,002	02597	0,001 0,008	0,001 0,002	0,002 0,000	02594	0,000 0,004	0,000 0,001	0,001 -0,002
03869	0,001 0,007	0,000 0,002	0,002 0,001	02254	-0,001 0,002	-0,002 0,005	0,000 0,000	03871	0,000 0,005	-0,001 0,003	0,001 0,000	02596	0,001 0,007	0,000 0,001	0,002 0,000	02255	0,000 0,001	-0,001 0,005	0,000 0,000
02595	0,001 0,006	0,000 0,001	0,001 -0,001																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02018	0,004 -0,005	-0,001 0,006	0,000 0,000	03862	0,003 -0,005	0,000 -0,001	0,000 0,003	00064	0,003 -0,011	0,000 -0,003	0,001 0,002	02017	0,003 -0,005	-0,001 -0,001	-0,001 0,007	02593	0,002 -0,007	0,000 -0,002	0,000 0,002
02259	-0,007 -0,001	-0,029 -0,004	-0,015 -0,029	00037	-0,043 -0,103	-0,015 -0,032	-0,010 -0,037	03864	-0,014 -0,029	-0,006 -0,005	-0,005 -0,008	03873	0,001 -0,004	0,002 -0,004	-0,002 0,002	03872	0,002 -0,004	0,000 -0,002	-0,001 0,002
02016	0,005 -0,011	0,001 -0,010	-0,004 0,007	03863	0,003 -0,003	0,006 -0,010	-0,003 0,006	02117	0,003 -0,019	0,001 -0,001	0,011 -0,011	02116	-0,004 -0,020	0,004 -0,007	0,002 -0,002	03865	-0,002 -0,014	0,000 -0,004	0,001 -0,002
02115	-0,001 -0,016	0,001 -0,004	0,001 -0,002	00092	-0,001 -0,013	0,000 -0,003	0,001 -0,002	02599	-0,003 -0,012	0,000 -0,002	0,000 0,000	02258	-0,002 -0,006	-0,005 -0,005	-0,002 -0,009	03867	-0,006 -0,013	-0,001 -0,003	-0,005 -0,010
00065	0,003 0,004	0,009 -0,020	-0,003 0,013	02253	0,001 0,000	0,006 -0,008	-0,001 0,002	03866	-0,003 -0,013	0,001 -0,003	-0,002 -0,002	02257	0,000 -0,001	-0,001 -0,006	-0,001 -0,007	03868	-0,002 -0,009	-0,001 -0,002	-0,003 -0,003
02598	-0,002 -0,011	0,000 -0,002	-0,001 0,000	02256	0,000 0,002	0,001 -0,006	0,000 -0,003	03870	0,000 -0,003	0,000 -0,004	-0,001 -0,002	02597	-0,001 -0,008	-0,001 -0,002	-0,002 0,000	02594	0,000 -0,004	0,000 -0,001	-0,001 0,002
03869	-0,001 -0,007	0,000 -0,002	-0,002 -0,001	02254	0,001 -0,002	0,002 -0,005	0,000 0,000	03871	0,000 -0,005	0,001 -0,003	-0,001 0,000	02596	-0,001 -0,007	0,000 -0,001	-0,002 0,000	02255	0,000 -0,001	0,001 -0,005	0,000 0,000
02595	-0,001 -0,006	0,000 -0,001	-0,001 0,001																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02018	-0,012 0,016	0,003 -0,020	-0,001 0,001	03862	-0,010 0,018	0,000 0,003	0,001 -0,011	00064	-0,011 0,040	-0,002 0,010	-0,002 -0,006	02017	-0,012 0,017	0,002 0,003	0,004 -0,026	02593	-0,007 0,024	0,000 0,006	0,001 -0,007
02259	0,027 0,004	0,103 0,013	0,054 0,104	00037	0,154 0,364	0,053 0,110	0,034 0,130	03864	0,048 0,103	0,022 0,018	0,017 0,030	03873	-0,005 0,013	-0,006 0,015	0,006 -0,007	03872	-0,006 0,014	0,001 0,007	0,004 -0,008
02016	-0,017 0,037	-0,005 0,037	0,014 -0,025	03863	-0,010 0,009	-0,020 0,036	0,011 -0,021	02117	-0,010 0,068	-0,005 0,003	-0,038 0,039	02116	0,016 0,072	-0,016 0,024	-0,006 0,008	03865	0,007 0,051	-0,002 0,013	-0,002 0,006
02115	0,005 0,058	-0,002 0,015	-0,003 0,008	00092	0,004 0,045	0,001 0,009	-0,002 0,005	02599	0,010 0,043	0,000 0,007	0,001 0,001	02258	0,008 0,020	0,016 0,017	0,006 0,031	03867	0,020 0,047	0,005 0,012	0,018 0,034
00065	-0,011 -0,014	-0,033 0,070	0,012 -0,044	02253	-0,003 0,001	-0,021 0,027	0,004 -0,008	03866	0,011 0,047	-0,003 0,011	0,007 0,007	02257	0,001 0,003	0,002 0,022	0,003 0,023	03868	0,007 0,032	0,003 0,008	0,009 0,012
02598	0,009 0,040	-0,002 0,007	0,005 0,000	02256	0,000 -0,006	-0,002 0,021	0,001 0,010	03870	0,000 0,011	0,000 0,014	0,004 0,008	02597	0,005 0,030	0,002 0,008	0,006 0,000	02594	-0,002 0,016	0,001 0,004	0,002 -0,005
03869	0,003 0,026	0,000 0,006	0,007 0,003	02254	-0,002 0,006	-0,008 0,018	0,001 -0,001	03871	-0,001 0,017	-0,002 0,010	0,005 0,000	02596	0,004 0,026	0,001 0,005	0,006 -0,001	02255	0,000 0,004	-0,003 0,017	0,001 0,001
02595	0,003 0,021	0,000 0,004	0,004 -0,004																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02018	0,012 -0,016	-0,003 0,020	0,001 -0,001	03862	0,010 -0,018	0,000 -0,003	-0,001 0,011	00064	0,011 -0,040	0,002 -0,010	0,002 0,006	02017	0,012 -0,017	-0,002 -0,003	-0,004 0,026	02593	0,007 -0,024	0,000 -0,006	-0,001 0,007
02259	-0,027	-0,103	-0,054	00037	-0,154	-0,053	-0,034	03864	-0,048	-0,022	-0,017	03873	0,005	0,006	-0,006	03872	0,006	-0,001	-0,004

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
	-0,004	-0,013	-0,104		-0,364	-0,110	-0,130		-0,103	-0,018	-0,030		-0,013	-0,015	0,007		-0,014	-0,007	0,008
02016	0,017	0,005	-0,014	03863	0,010	0,020	-0,011	02117	0,010	0,005	0,038	02116	-0,016	0,016	0,006	03865	-0,007	0,002	0,002
	-0,037	-0,037	0,025		-0,009	-0,036	0,021		-0,068	-0,003	-0,039		-0,072	-0,024	-0,008		-0,051	-0,013	-0,006
02115	-0,005	0,002	0,003	00092	-0,004	-0,001	0,002	02599	-0,010	0,000	-0,001	02258	-0,008	-0,016	-0,006	03867	-0,020	-0,005	-0,018
	-0,058	-0,015	-0,008		-0,045	-0,009	-0,005		-0,043	-0,007	-0,001		-0,020	-0,017	-0,031		-0,047	-0,012	-0,034
00065	0,011	0,033	-0,012	02253	0,003	0,021	-0,004	03866	-0,011	0,003	-0,007	02257	-0,001	-0,002	-0,003	03868	-0,007	-0,003	-0,009
	0,014	-0,070	0,044		-0,001	-0,027	0,008		-0,047	-0,011	-0,007		-0,003	-0,022	-0,023		-0,032	-0,008	-0,012
02598	-0,009	0,002	-0,005	02256	0,000	0,002	-0,001	03870	0,000	0,000	-0,004	02597	-0,005	-0,002	-0,006	02594	0,002	-0,001	-0,002
	-0,040	-0,007	0,000		0,006	-0,021	-0,010		-0,011	-0,014	-0,008		-0,030	-0,008	0,000		-0,016	-0,004	0,005
03869	-0,003	0,000	-0,007	02254	0,002	0,008	-0,001	03871	0,001	0,002	-0,005	02596	-0,004	-0,001	-0,006	02255	0,000	0,003	-0,001
	-0,026	-0,006	-0,003		-0,006	-0,018	0,001		-0,017	-0,010	0,000		-0,026	-0,005	0,001		-0,004	-0,017	-0,001
02595	-0,003	0,000	-0,004																
	-0,021	-0,004	0,004																
Piano Nervature					**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**							**Parete P8-3**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02013	0,002	0,003	-0,003	03632	0,000	0,002	-0,002	02014	0,002	0,001	-0,002	02017	-0,003	0,003	-0,002	02012	0,007	0,008	-0,010
	0,011	0,000	-0,004		0,008	0,000	-0,001		0,009	0,003	-0,001		0,003	-0,008	-0,003		0,027	-0,009	0,004
03633	-0,003	0,000	-0,003	03630	-0,001	0,000	-0,002	00079	0,001	0,000	-0,001	03631	-0,011	-0,009	0,001	00050	-0,010	-0,006	0,006
	0,017	-0,003	-0,015		0,008	0,002	0,001		0,011	0,003	0,001		0,028	-0,023	-0,030		0,040	-0,105	-0,037
02015	-0,006	-0,039	0,013	02016	-0,005	-0,001	0,001	02018	-0,002	0,000	-0,002	00064	-0,001	0,001	0,000	02600	-0,001	0,000	-0,001
	-0,027	0,005	-0,050		0,013	0,008	-0,015		0,004	-0,004	-0,003		0,011	0,002	0,000		0,013	0,003	0,001
00065	-0,004	-0,009	0,000																
	0,015	0,050	-0,030																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02013	-0,002	-0,003	0,003	03632	0,000	-0,002	0,002	02014	-0,002	-0,001	0,002	02017	0,003	-0,003	0,002	02012	-0,007	-0,008	0,010
	-0,011	0,000	0,004		-0,008	0,000	0,001		-0,009	-0,003	0,001		-0,003	0,008	0,003		-0,027	0,009	-0,004
03633	0,003	0,000	0,003	03630	0,001	0,000	0,002	00079	-0,001	0,000	0,001	03631	0,011	0,009	-0,001	00050	0,010	0,006	-0,006
	-0,017	0,003	0,015		-0,008	-0,002	-0,001		-0,011	-0,003	-0,001		-0,028	0,023	0,030		-0,040	0,105	0,037
02015	0,006	0,039	-0,013	02016	0,005	0,001	-0,001	02018	0,002	0,000	0,002	00064	0,001	-0,001	0,000	02600	0,001	0,000	0,001
	0,027	-0,005	0,050		-0,013	-0,008	0,015		-0,004	0,004	0,003		-0,011	-0,002	0,000		-0,013	-0,003	-0,001
00065	0,004	0,009	0,000																
	-0,015	-0,050	0,030																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02013	0,008	0,010	-0,012	03632	-0,002	0,006	-0,007	02014	0,007	0,002	-0,006	02017	-0,012	0,009	-0,006	02012	0,026	0,028	-0,034
	0,041	0,001	-0,013		0,028	-0,001	-0,003		0,032	0,010	-0,002		0,011	-0,027	-0,011		0,096	-0,030	0,013
03633	-0,009	0,000	-0,010	03630	-0,004	0,001	-0,007	00079	0,002	0,000	-0,002	03631	-0,038	-0,030	0,003	00050	-0,036	-0,022	0,022
	0,060	-0,012	-0,053		0,029	0,007	0,003		0,040	0,010	0,004		0,098	-0,083	-0,108		0,141	-0,372	-0,133
02015	-0,020	-0,138	0,045	02016	-0,018	-0,005	0,002	02018	-0,009	0,002	-0,006	00064	-0,003	0,002	-0,001	02600	-0,002	-0,001	-0,004
	-0,097	0,020	-0,176		0,048	0,027	-0,052		0,014	-0,015	-0,011		0,041	0,006	0,002		0,044	0,009	0,002
00065	-0,014	-0,033	-0,002																
	0,054	0,177	-0,106																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02013	-0,008	-0,010	0,012	03632	0,002	-0,006	0,007	02014	-0,007	-0,002	0,006	02017	0,012	-0,009	0,006	02012	-0,026	-0,028	0,034
	-0,041	-0,001	0,013		-0,028	0,001	0,003		-0,032	-0,010	0,002		-0,011	0,027	0,011		-0,096	0,030	-0,013
03633	0,009	0,000	0,010	03630	0,004	-0,001	0,007	00079	-0,002	0,000	0,002	03631	0,038	0,030	-0,003	00050	0,036	0,022	-0,022
	-0,060	0,012	0,053		-0,029	-0,007	-0,003		-0,040	-0,010	-0,004		-0,098	0,083	0,108		-0,141	0,372	0,133
02015	0,020	0,138	-0,045	02016	0,018	0,005	-0,002	02018	0,009	-0,002	0,006	00064	0,003	-0,002	0,001	02600	0,002	0,001	0,004
	0,097	-0,020	0,176		-0,048	-0,027	0,052		-0,014	0,015	0,011		-0,041	-0,006	-0,002		-0,044	-0,009	-0,002
00065	0,014	0,033	0,002																
	-0,054	-0,177	0,106																
Piano Nervature					**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**							**Parete 3-4**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02001	-0,001	0,001	0,000	03618	-0,001	0,000	0,000	00051	-0,001	0,000	0,000	02002	-0,002	0,002	-0,002	03628	-0,002	0,000	0,002
	0,002	-0,002	0,003		0,004	0,000	0,001		0,003	0,000	0,000		0,002	-0,003	0,005		0,005	0,001	0,001
02011	0,009	0,032	0,016	00050	0,045	0,018	0,012	03620	0,020	0,012	0,007	02003	-0,008	-0,001	-0,004	03629	-0,004	-0,004	0,004
	0,002	-0,004	0,026		0,080	-0,008	0,024		0,028	-0,010	0,006		0,008	-0,003	0,010		0,003	-0,003	0,001
02010	0,002	0,005	0,002	03623	0,005	0,004	0,006	02012	0,012	0,001	-0,004	02577	-0,002	0,000	0,001	03621	0,001	0,000	0,001
	-0,002	0,003	0,011		0,010	-0,002	0,006		0,019	-0,008	-0,002		0,007	0,002	0,000		0,011	0,002	0,000
02014	0,001	-0,001	0,000	00079	0,001	0,000	0,000	02584	0,002	0,000	0,001	00052	-0,036	-0,015	0,009	02004	-0,008	-0,028	0,013
	0,009	0,001	0,000		0,011	0,002	0,001		0,012	0,003	0,001		0,009	-0,034	0,007		0,002	-0,005	-0,005
03619	-0,016	-0,010	0,005	03622	0,003	0,000	0,003	02013	0,004	-0,002	-0,002	02583	0,003	0,001	0,002	02582	0,001	0,000	0,002
	0,008	-0,011	0,001		0,011	0,002	0,001		0,011	0,000	-0,003		0,013	0,003	0,001		0,013	0,003	0,001
03624	0,002	0,001	0,003	02009	0,000	0,002	0,001	02578	-0,002	-0,001	0,001	03625	0,001	0,000	0,004	02581	0,000	0,000	0,003
	0,008	0,001	0,003		0,002	0,003	0,004		0,009	0,002	0,000		0,008	0,002	0,001		0,012	0,002	0,000
02005	-0,002	-0,007	0,002	02006	0,000	-0,003	0,001	03627	-0,001	-0,001	0,003	02007	0,000	-0,003	0,000	02008	0,000	0,001	0,000
	-0,002	-0,001	-0,001		0,001	0,002	0,001		0,005	0,001	0,001		0,000	0,003	0,003		0,000	0,003	0,003
03626	0,000	0,000	0,002	02580	0,001	0,001	0,002	02579	0,000	0,000	0,002								
	0,003	0,002	0,002		0,011	0,002	0,001		0,010	0,002	0,000								
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02001	0,001	-0,001	0,000	03618	0,001	0,000	0,000	00051	0,001	0,000	0,000	02002	0,002	-0,002	0,002	03628	0,002	0,000	-0,002
	-0,002	0,002	-0,003		-0,004	0,000	-0,001		-0,003	0,000	0,000		-0,002	0,003	-0,005		-0,005	-0,001	-0,001
02011	-0,009	-0,032	-0,016	00050	-0,045	-0,018	-0,012	03620	-0,020	-0,012	-0,007	02003	0,008	0,001	0,004	03629	0,004	0,004	-0,004
	-0,002	0,004	-0,026		-0,080	0,008	-0,024		-0,028	0,010	-0,006		-0,008	0,003	-0,010		-0,003	0,003	-0,001
02010	-0,002	-0,005	-0,002	03623	-0,005	-0,004	-0,006	02012	-0,012	-0,001	0,004	02577	0,002	0,000	-0,001	03621	-0,001	0,000	-0,001
	0,002	-0,003	-0,011		-0,010	0,002	-0,006		-0,019	0,008	0,002		-0,007	-0,002	0,000		-0,011	-0,002	0,000
02014	-0,001	0,001	0,000	00079	-0,001	0,000	0,000	02584	-0,002	0,000	-0,001	00052	0,036	0,015	-0,009	02004	0,008	0,028	-0,013
	-0,009	-0,001	0,000		-0,011	-0,002	-0,001		-0,012	-0,003	-0,001		-0,009	0,034	-0,007		-0,002	0,005	0,005
03619	0,016	0,010	-0,005	03622	-0,003	0,000	-0,003	02013	-0,004	0,002	0,002	02583	-0,003	-0,001	-0,002	02582	-0,001	0,000	-0,002
	-0,008	0,011	-0,001		-0,011	-0,002	-0,001		-0,011	0,000	0,003		-0,013	-0,003	-0,001		-0,013	-0,003	-0,001
03624	-0,002	-0,001	-0,003	02009	0,000	-0,002	-0,001	02578	0,002	0,001	-0,001	03625	-0,001	0,000	-0,004	02581	0,000	0,000	-0,003
	-0,008	-0,001	-0,003		-0,002	-0,003	-0,004		-0,009	-0,002	0,000		-0,008	-0,002	-0,001		-0,012	-0,002	0,000
02005	0,002	0,007	-0,002	02006	0,000	0,003	-0,001	03627	0,001	0,001	-0,003	02007	0,000	0,003	0,000	02008	0,000	-0,001	0,000
	0,002	0,001	0,001		-0,001	-0,002	-0,001		-0,005	-0,001	-0,001		0,000	-0,003	-0,003		0,000	-0,003	-0,003

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03626	0,000 -0,003	0,000 -0,002	-0,002 -0,002	02580	-0,001 -0,011	-0,001 -0,002	-0,002 -0,001	02579	0,000 -0,010	0,000 -0,002	-0,002 0,000								
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02001	-0,004 0,006	0,002 -0,005	0,000 0,009	03618	-0,005 0,014	0,000 0,002	0,001 0,004	00051	-0,005 0,010	0,000 -0,001	-0,001 0,001	02002	-0,008 0,006	0,006 -0,010	-0,006 0,018	03628	-0,008 0,019	0,000 0,003	0,007 0,004
02011	0,034 0,008	0,112 -0,013	0,056 0,091	00050	0,158 0,282	0,063 -0,029	0,044 0,084	03620	0,069 0,099	0,041 -0,035	0,025 0,021	02003	-0,028 0,028	-0,005 -0,011	-0,014 0,036	03629	-0,014 0,012	-0,014 -0,010	0,015 0,004
02010	0,007 -0,008	0,019 0,012	0,008 0,038	03623	0,017 0,035	0,013 -0,006	0,020 0,020	02012	0,043 0,069	0,003 -0,027	-0,013 -0,009	02577	-0,006 0,026	0,000 0,007	0,002 -0,002	03621	0,005 0,037	-0,001 0,008	0,003 0,002
02014	0,005 0,031	-0,003 0,005	0,001 -0,001	00079	0,004 0,037	0,000 0,007	-0,001 0,004	02584	0,007 0,044	-0,001 0,010	0,004 0,004	00052	-0,128 0,032	-0,055 -0,120	0,033 0,024	02004	-0,028 0,005	-0,098 -0,018	0,046 -0,017
03619	-0,056 0,030	-0,037 -0,040	0,019 0,003	03622	0,010 0,038	0,000 0,007	0,011 0,003	02013	0,013 0,039	-0,008 0,001	-0,007 -0,012	02583	0,010 0,048	0,003 0,010	0,007 0,004	02582	0,005 0,045	0,001 0,010	0,008 0,004
03624	0,006 0,028	0,004 0,005	0,012 0,010	02009	-0,001 0,006	0,008 0,010	0,005 0,015	02578	-0,006 0,034	-0,002 0,007	0,005 -0,001	03625	0,002 0,030	0,000 0,007	0,013 0,004	02581	0,001 0,042	-0,001 0,008	0,009 0,001
02005	-0,006 -0,006	-0,023 -0,002	0,007 -0,004	02006	0,001 0,003	-0,012 0,006	0,004 0,004	03627	-0,004 0,018	-0,005 0,004	0,009 0,003	02007	0,001 0,000	-0,009 0,011	0,001 0,009	02008	-0,001 -0,001	0,002 0,012	0,002 0,009
03626	0,000 0,011	-0,002 0,009	0,006 0,008	02580	0,004 0,039	0,002 0,008	0,008 0,003	02579	0,000 0,035	0,000 0,008	0,006 0,000								
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02001	0,004 -0,006	-0,002 0,005	0,000 -0,009	03618	0,005 -0,014	0,000 -0,002	-0,001 -0,004	00051	0,005 -0,010	0,000 0,001	0,001 -0,001	02002	0,008 -0,006	-0,006 0,010	0,006 -0,018	03628	0,008 -0,019	0,000 -0,003	-0,007 -0,004
02011	-0,034 -0,008	-0,112 0,013	-0,056 -0,091	00050	-0,158 -0,282	-0,063 0,029	-0,044 -0,084	03620	-0,069 -0,099	-0,041 0,035	-0,025 -0,021	02003	0,028 -0,028	0,005 0,011	0,014 -0,036	03629	0,014 -0,012	0,014 0,010	-0,015 -0,004
02010	-0,007 0,008	-0,019 -0,012	-0,008 -0,038	03623	-0,017 -0,035	-0,013 0,006	-0,020 -0,020	02012	-0,043 -0,069	-0,003 0,027	0,013 0,009	02577	0,006 -0,026	0,000 -0,007	-0,002 0,002	03621	-0,005 -0,037	0,001 -0,008	-0,003 -0,002
02014	-0,005 -0,031	0,003 -0,005	-0,001 0,001	00079	-0,004 -0,037	0,000 -0,007	0,001 -0,004	02584	-0,007 -0,044	0,001 -0,010	-0,004 -0,004	00052	0,128 -0,032	0,055 0,120	-0,033 -0,024	02004	0,028 -0,005	0,098 0,018	-0,046 0,017
03619	0,056 -0,030	0,037 0,040	-0,019 -0,003	03622	-0,010 -0,038	0,000 -0,007	-0,011 -0,003	02013	-0,013 -0,039	0,008 -0,001	0,007 0,012	02583	-0,010 -0,048	-0,003 -0,010	-0,007 -0,004	02582	-0,005 -0,045	-0,001 -0,010	-0,008 -0,004
03624	-0,006 -0,028	-0,004 -0,005	-0,012 -0,010	02009	0,001 -0,006	-0,008 -0,010	-0,005 -0,015	02578	0,006 -0,034	0,002 -0,007	-0,005 0,001	03625	-0,002 -0,030	0,000 -0,007	-0,013 -0,004	02581	-0,001 -0,042	0,001 -0,008	-0,009 -0,001
02005	0,006 0,006	0,023 0,002	-0,007 0,004	02006	-0,001 -0,003	0,012 -0,006	-0,004 -0,004	03627	0,004 -0,018	0,005 -0,004	-0,009 -0,003	02007	-0,001 0,000	0,009 -0,011	-0,001 -0,009	02008	0,001 0,001	-0,002 -0,012	-0,002 -0,009
03626	0,000 -0,011	0,002 -0,009	-0,006 -0,008	02580	-0,004 -0,039	-0,002 -0,008	-0,008 -0,003	02579	0,000 -0,035	0,000 -0,008	-0,006 0,000								
Piano Nervature					**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**							**Parete 4-5**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03724	-0,001 0,002	-0,001 0,000	0,000 0,002	02001	-0,002 0,002	-0,001 -0,001	0,000 0,002	00051	-0,002 0,003	0,000 0,001	0,000 0,001	02086	0,000 0,005	0,001 0,000	-0,001 0,002	03721	0,000 0,006	0,000 0,001	0,000 0,002
00091	0,000 0,005	0,000 0,000	-0,001 0,001	02085	0,000 0,005	0,003 -0,002	-0,003 0,005	03731	-0,002 0,006	0,000 0,000	0,001 0,001	02592	-0,001 0,009	0,000 0,002	0,000 0,000	02084	-0,006 0,012	0,001 -0,005	-0,005 0,012
03732	-0,004 0,004	-0,004 -0,006	0,005 -0,002	02114	0,008 0,000	0,022 0,008	0,011 0,006	00052	0,024 0,041	0,010 0,042	0,006 0,019	03723	0,010 0,007	0,006 0,013	0,003 0,001	03726	0,003 0,003	0,001 0,005	0,003 0,001
02585	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	00038	-0,037 0,000	-0,019 -0,057	0,010 0,010	02107	-0,010 0,002	-0,033 -0,009	0,015 -0,009	03722	-0,016 0,009	-0,012 -0,018	0,006 -0,003	02003	0,000 0,001	-0,003 0,007	-0,005 0,008
03725	0,000 0,002	-0,001 0,002	0,001 0,001	02586	0,000 0,000	0,000 0,000	0,001 0,001	02002	-0,001 0,002	-0,003 0,002	-0,002 0,004	02587	0,000 0,002	0,000 0,000	0,001 0,000	02113	0,002 0,000	0,004 0,006	0,002 0,001
03727	0,001 0,002	0,000 0,002	0,002 -0,001	03729	0,000 0,002	-0,001 0,001	0,001 -0,002	03728	0,000 0,004	0,000 0,001	0,003 -0,001	02112	0,000 0,001	0,001 0,003	0,001 -0,001	02108	-0,002 -0,002	-0,008 -0,003	0,002 -0,005
03730	-0,002 0,004	-0,002 0,000	0,002 -0,002	02588	0,000 0,003	0,000 0,001	0,002 0,000	02590	-0,001 0,008	0,000 0,002	0,001 0,000	02591	-0,002 0,010	-0,001 0,002	0,001 0,000	02111	0,000 -0,001	0,000 0,003	0,000 -0,003
02589	0,000 0,006	0,000 0,001	0,002 0,000	02109	0,000 0,001	-0,004 0,000	0,001 -0,003	02110	0,000 0,000	-0,003 0,001	0,000 -0,003								
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03724	0,001 -0,002	0,001 0,000	0,000 -0,002	02001	0,002 -0,002	0,001 0,001	0,000 -0,002	00051	0,002 -0,003	0,000 -0,001	0,000 -0,001	02086	0,000 -0,005	-0,001 0,000	0,001 -0,002	03721	0,000 -0,006	0,000 -0,001	0,000 -0,002
00091	0,000 -0,005	0,000 0,000	0,001 -0,001	02085	0,000 -0,005	-0,003 0,002	0,003 -0,005	03731	0,002 -0,006	0,000 0,000	-0,001 -0,001	02592	0,001 -0,009	0,000 -0,002	0,000 0,000	02084	0,006 -0,012	-0,001 0,005	0,005 -0,012
03732	0,004 -0,004	0,004 0,006	-0,005 0,002	02114	-0,008 0,000	-0,022 -0,008	-0,011 -0,006	00052	-0,024 -0,041	-0,010 -0,042	-0,006 -0,019	03723	-0,010 -0,007	-0,006 -0,013	-0,003 -0,001	03726	-0,003 -0,003	-0,001 -0,005	-0,003 -0,001
02585	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001	00038	0,037 0,000	0,019 0,057	-0,010 -0,010	02107	0,010 -0,002	0,033 0,009	-0,015 0,009	03722	0,016 -0,009	0,012 0,018	-0,006 0,003	02003	0,000 -0,001	0,003 -0,007	0,005 -0,008
03725	0,000 -0,002	0,001 -0,002	-0,001 -0,001	02586	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 -0,001	02002	0,001 -0,002	0,003 -0,002	0,002 -0,004	02587	0,000 -0,002	0,000 0,000	-0,001 0,000	02113	-0,002 0,000	-0,004 -0,006	-0,002 -0,001
03727	-0,001 -0,002	0,000 -0,002	-0,002 0,001	03729	0,000 -0,002	0,001 -0,001	-0,001 0,002	03728	0,000 -0,004	0,000 -0,001	-0,003 0,001	02112	0,000 -0,001	-0,001 -0,003	-0,001 0,001	02108	0,002 0,002	0,008 0,003	-0,002 0,005
03730	0,002 -0,004	0,002 0,000	-0,002 0,002	02588	0,000 -0,003	0,000 -0,001	-0,002 0,000	02590	0,001 -0,008	0,000 -0,002	-0,001 0,000	02591	0,002 -0,010	0,001 -0,002	-0,001 0,000	02111	0,000 0,001	0,000 -0,003	0,000 0,003
02589	0,000 -0,006	0,000 -0,001	-0,002 0,000	02109	0,000 -0,001	0,004 0,000	-0,001 0,003	02110	0,000 0,000	0,003 -0,001	0,000 0,003								
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03724	-0,004 0,007	-0,003 0,001	0,000 0,007	02001	-0,007 0,007	-0,005 -0,003	-0,001 0,007	00051	-0,006 0,010	-0,002 0,003	-0,001 0,005	02086	0,002 0,017	0,004 0,000	-0,002 0,009	03721	-0,002 0,021	0,002 0,003	-0,001 0,006
00091	0,000 0,019	0,000 0,002	-0,002 0,004	02085	0,000 0,019	0,012 -0,007	-0,011 0,018	03731	-0,008 0,022	0,000 0,001	0,005 0,002	02592	-0,005 0,030	0,001 0,007	0,001 0,001	02084	-0,020 0,043	0,002 -0,018	-0,017 0,042
03732	-0,016 0,015	-0,015 -0,020	0,017 -0,008	02114	0,027 -0,001	0,077 0,027	0,038 0,022	00052	0,085 0,146	0,034 0,149	0,021 0,065	03723	0,037 0,025	0,020 0,045	0,012 0,004	03726	0,010 0,010	0,005 0,017	0,011 0,004
02585	-0,001 0,005	-0,001 0,001	0,001 0,004	00038	-0,133 -0,001	-0,068 -0,199	0,035 0,037	02107	-0,035 0,008	-0,115 -0,031	0,052 -0,031	03722	-0,057 0,033	-0,041 -0,064	0,021 -0,010	02003	-0,001 0,004	-0,010 0,026	-0,017 0,028
03725	0,002 0,007	-0,002 0,005	0,004 0,004	02586	0,002 0,001	0,001 0,000	0,003 0,003	02002	-0,003 0,005	-0,011 0,009	-0,007 0,014	02587	-0,001 0,007	-0,002 0,001	0,005 0,000	02113	0,006 0,002	0,015 0,021	0,006 0,004
03727	0,003	-0,001	0,008	03729	0,000	-0,005	0,005	03728	-0,001	-0,002	0,010	02112	-0,001	0,003	0,004	02108	-0,008	-0,029	0,009

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,008	0,006	-0,003		0,006	0,005	-0,008		0,014	0,003	-0,004		0,003	0,012	-0,004		-0,007	-0,010	-0,018
03730	-0,006	-0,006	0,009	02588	-0,002	-0,001	0,007	02590	-0,002	0,000	0,005	02591	-0,006	-0,002	0,003	02111	-0,001	0,000	0,001
	0,014	-0,001	-0,007		0,012	0,003	0,000		0,028	0,007	-0,001		0,035	0,007	0,000		-0,002	0,009	-0,009
02589	0,001	0,001	0,006	02109	0,001	-0,014	0,005	02110	0,001	-0,011	0,001								
	0,021	0,004	0,000		0,002	-0,001	-0,011		0,001	0,004	-0,009								
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03724	0,004	0,003	0,000	02001	0,007	0,005	0,001	00051	0,006	0,002	0,001	02086	-0,002	-0,004	0,002	03721	0,002	-0,002	0,001
	-0,007	-0,001	-0,007		-0,007	0,003	-0,007		-0,010	-0,003	-0,005		-0,017	0,000	-0,009		-0,021	-0,003	-0,006
00091	0,000	0,000	0,002	02085	0,000	-0,012	0,011	03731	0,008	0,000	-0,005	02592	0,005	-0,001	-0,001	02084	0,020	-0,002	0,017
	-0,019	-0,002	-0,004		-0,019	0,007	-0,018		-0,022	-0,001	-0,002		-0,030	-0,007	-0,001		-0,043	0,018	-0,042
03732	0,016	0,015	-0,017	02114	-0,027	-0,077	-0,038	00052	-0,085	-0,034	-0,021	03723	-0,037	-0,020	-0,012	03726	-0,010	-0,005	-0,011
	-0,015	0,020	0,008		0,001	-0,027	-0,022		-0,146	-0,149	-0,065		-0,025	-0,045	-0,004		-0,010	-0,017	-0,004
02585	0,001	0,001	-0,001	00038	0,133	0,068	-0,035	02107	0,035	0,115	-0,052	03722	0,057	0,041	-0,021	02003	0,001	0,010	0,017
	-0,005	-0,001	-0,004		0,001	0,199	-0,037		-0,008	0,031	0,031		-0,033	0,064	0,010		-0,004	-0,026	-0,028
03725	-0,002	0,002	-0,004	02586	-0,002	-0,001	-0,003	02002	0,003	0,011	0,007	02587	0,001	0,002	-0,005	02113	-0,006	-0,015	-0,006
	-0,007	-0,005	-0,004		-0,001	0,000	-0,003		-0,005	-0,009	-0,014		-0,007	-0,001	0,000		-0,002	-0,021	-0,004
03727	-0,003	0,001	-0,008	03729	0,000	0,005	-0,005	03728	0,001	0,002	-0,010	02112	0,001	-0,003	-0,004	02108	0,008	0,029	-0,009
	-0,008	-0,006	0,003		-0,006	-0,005	0,008		-0,014	-0,003	0,004		-0,003	-0,012	0,004		0,007	0,010	0,018
03730	0,006	0,006	-0,009	02588	0,002	0,001	-0,007	02590	0,002	0,000	-0,005	02591	0,006	0,002	-0,003	02111	0,001	0,000	-0,001
	-0,014	0,001	0,007		-0,012	-0,003	0,000		-0,028	-0,007	0,001		-0,035	-0,007	0,000		0,002	-0,009	0,009
02589	-0,001	-0,001	-0,006	02109	-0,001	0,014	-0,005	02110	-0,001	0,011	-0,001								
	-0,021	-0,004	0,000		-0,002	0,001	0,011		-0,001	-0,004	0,009								
Piano Nervature					**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**							**Parete 5-6**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02074	0,000	0,001	0,000	03689	-0,001	0,001	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	02075	-0,002	0,003	0,000	02659	-0,002	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,002		0,001	0,000	0,000
02083	0,011	0,031	0,015	00038	0,039	0,017	0,010	03691	0,012	0,007	0,005	03690	-0,009	-0,004	0,005	03698	-0,002	0,000	0,003
	0,000	0,007	0,009		0,042	0,040	0,021		0,006	0,012	0,004		0,000	-0,004	0,001		0,000	-0,001	0,000
02076	0,003	0,001	-0,006	02084	-0,006	-0,002	-0,011	02085	0,003	-0,003	-0,001	00049	-0,025	-0,017	0,008	02077	-0,011	-0,024	0,010
	0,000	0,002	0,005		0,004	-0,002	0,013		0,006	0,003	0,004		-0,009	-0,016	0,006		0,000	-0,002	0,001
03692	0,000	-0,001	0,000	02086	0,000	-0,001	-0,001	00091	0,000	0,000	-0,001	02653	0,001	0,000	0,000	02082	0,002	0,008	0,003
	0,004	0,001	0,002		0,005	0,001	0,002		0,005	0,001	0,001		0,003	0,000	0,000		0,000	0,005	0,003
03694	0,004	0,003	0,004	03693	0,002	0,000	0,002	02654	0,002	0,001	0,001	02081	-0,001	0,003	0,001	03695	0,001	0,001	0,003
	0,003	0,004	0,003		0,003	0,001	0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,003	0,001		0,002	0,001	0,001
02080	0,000	0,000	0,001	02658	0,000	0,000	0,001	02655	0,002	-0,001	0,002	02656	0,000	0,000	0,002	02078	-0,002	-0,005	0,003
	0,000	0,001	0,001		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000
03697	0,000	-0,001	0,002	03696	-0,001	0,000	0,003	02079	0,000	-0,002	0,001	02657	0,000	0,000	0,002				
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000				
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02074	0,000	-0,001	0,000	03689	0,001	-0,001	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	02075	0,002	-0,003	0,000	02659	0,002	0,000	-0,001
	0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	-0,002		-0,001	0,000	0,000
02083	-0,011	-0,031	-0,015	00038	-0,039	-0,017	-0,010	03691	-0,012	-0,007	-0,005	03690	0,009	0,004	-0,005	03698	0,002	0,000	-0,003
	0,000	-0,007	-0,009		-0,042	-0,040	-0,021		-0,006	-0,012	-0,004		0,000	0,004	-0,001		0,000	0,001	0,000
02076	-0,003	-0,001	0,006	02084	0,006	0,002	0,011	02085	-0,003	0,003	0,001	00049	0,025	0,017	-0,008	02077	0,011	0,024	-0,010
	0,000	-0,002	-0,005		-0,004	0,002	-0,013		-0,006	-0,003	-0,004		0,009	0,016	-0,006		0,000	0,002	-0,001
03692	0,000	0,001	0,000	02086	0,000	0,001	0,001	00091	0,000	0,000	0,001	02653	-0,001	0,000	0,000	02082	-0,002	-0,008	-0,003
	-0,004	-0,001	-0,002		-0,005	-0,001	-0,002		-0,005	-0,001	-0,001		-0,003	0,000	0,000		0,000	-0,005	-0,003
03694	-0,004	-0,003	-0,004	03693	-0,002	0,000	-0,002	02654	-0,002	-0,001	-0,001	02081	0,001	-0,003	-0,001	03695	-0,001	-0,001	-0,003
	-0,003	-0,004	-0,003		-0,003	-0,001	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,003	-0,001		-0,002	-0,001	-0,001
02080	0,000	0,000	-0,001	02658	0,000	0,000	-0,001	02655	-0,002	0,001	-0,002	02656	0,000	0,000	-0,002	02078	0,002	0,005	-0,003
	0,000	-0,001	-0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
03697	0,000	0,001	-0,002	03696	0,001	0,000	-0,003	02079	0,000	0,002	-0,001	02657	0,000	0,000	-0,002				
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000				
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02074	0,001	0,003	0,001	03689	-0,002	0,005	0,000	00080	0,001	0,000	0,000	02075	-0,008	0,011	0,001	02659	-0,006	0,001	0,004
	0,000	-0,001	0,003		0,002	0,000	0,003		0,000	-0,001	0,001		0,000	-0,002	0,006		0,004	0,002	0,000
02083	0,038	0,109	0,053	00038	0,138	0,062	0,036	03691	0,042	0,027	0,017	03690	-0,031	-0,016	0,016	03698	-0,009	-0,001	0,011
	0,001	0,025	0,031		0,147	0,141	0,076		0,023	0,043	0,016		0,000	-0,015	0,003		0,002	-0,002	0,001
02076	0,011	0,003	-0,020	02084	-0,021	-0,008	-0,039	02085	0,012	-0,012	-0,004	00049	-0,087	-0,060	0,028	02077	-0,040	-0,085	0,036
	0,000	0,007	0,017		0,016	-0,007	0,047		0,020	0,012	0,016		-0,033	-0,056	0,022		0,000	-0,008	0,003
03692	0,002	-0,002	-0,002	02086	-0,001	-0,003	-0,002	00091	-0,001	-0,001	-0,002	02653	0,004	-0,002	0,001	02082	0,008	0,027	0,010
	0,014	0,004	0,007		0,019	0,004	0,008		0,016	0,005	0,005		0,009	0,001	0,002		0,001	0,018	0,011
03694	0,015	0,011	0,016	03693	0,006	-0,001	0,008	02654	0,005	0,002	0,005	02081	-0,002	0,011	0,005	03695	0,003	0,003	0,011
	0,009	0,013	0,011		0,009	0,004	0,005		0,002	0,000	0,002		0,001	0,009	0,003		0,006	0,004	0,002
02080	-0,001	-0,001	0,002	02658	-0,001	-0,002	0,005	02655	0,007	-0,002	0,007	02656	0,000	0,002	0,007	02078	-0,006	-0,018	0,009
	0,002	0,004	0,002		0,005	0,001	0,001		0,002	0,000	0,000		0,002	0,001	0,000		-0,001	-0,003	0,001
03697	0,000	-0,004	0,007	03696	-0,003	0,000	0,012	02079	0,001	-0,008	0,003	02657	-0,001	0,000	0,008				
	0,002	0,001	0,001		0,004	0,001	0,000		0,000	0,001	0,001		0,004	0,001	0,000				
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02074	-0,001	-0,003	-0,001	03689	0,002	-0,005	0,000	00080	-0,001	0,000	0,000	02075	0,008	-0,011	-0,001	02659	0,006	-0,001	-0,004
	0,000	0,001	-0,003		-0,002	0,000	-0,003		0,000	0,001	-0,001		0,000	0,002	-0,006		-0,004	-0,002	0,000
02083	-0,038	-0,109	-0,053	00038	-0,138	-0,062	-0,036	03691	-0,042	-0,027	-0,017	03690	0,031	0,016	-0,016	03698	0,009	0,001	-0,011
	-0,001	-0,025	-0,031		-0,147	-0,141	-0,076		-0,023	-0,043	-0,016		0,000	0,015	-0,003		-0,002	0,002	-0,001
02076	-0,011	-0,003	0,020	02084	0,021	0,008	0,039	02085	-0,012	0,012	0,004	00049	0,087	0,060	-0,028	02077	0,040	0,085	-0,036
	0,000	-0,007	-0,017		-0,016	0,007	-0,047		-0,020	-0,012	-0,016		0,033	0,056	-0,022		0,000	0,008	-0,003
03692	-0,002	0,002	0,002	02086	0,001	0,003	0,002	00091	0,001	0,001	0,002	02653	-0,004	0,002	-0,001	02082	-0,008	-0,027	-0,010
	-0,014	-0,004	-0,007		-0,019	-0,004	-0,008		-0,016	-0,005	-0,005		-0,009	-0,001	-0,002		-0,001	-0,018	-0,011
03694	-0,015	-0,011	-0,016	03693	-0,006	0,001	-0,008	02654	-0,005	-0,002	-0,005	02081	0,002	-0,011	-0,005	03695	-0,003	-0,003	-0,011
	-0,009	-0,013	-0,011		-0,009	-0,004	-0,005		-0,002	0,000	-0,002		-0,001	-0,009	-0,003		-0,006	-0,004	-0,002
02080	0,001	0,001	-0,002	02658	0,001	0,002	-0,005	02655	-0,007	0,002	-0,007	02656	0,000	-0,002	-0,007	02078	0,006	0,018	-0,009
	-0,002	-0,004	-0,002		-0,005	-0,001	-0,001		-0,002	0,000	0,000		-0,002	-0,001	0,000		0,001	0,003	-0,001
03697	0,000	0,004	-0,007	03696	0,003	0,000	-0,012	02079	-0,001	0,008	-0,003	02657	0,001	0,000	-0,008				
	-0,002	-0,001	-0,001		-0,004	-0,001	0,000		0,000	-0,001	-0,001		-0,004	-0,001	0,000				

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
Piano Nervature						**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**						**Parete 6-7**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03712	0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	02074	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,001	00080	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02097	0,000 -0,006	0,001 -0,002	-0,001 0,003	03709	-0,001 -0,004	0,001 -0,001	-0,001 0,002
00086	0,000 -0,005	0,000 -0,002	-0,001 0,002	02098	-0,003 -0,006	0,005 -0,004	-0,002 0,005	02509	-0,001 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,001	02099	0,006 -0,006	0,003 0,003	-0,011 0,015	03710	-0,012 -0,007	-0,006 -0,014	0,004 0,005
03720	-0,005 -0,004	-0,002 -0,005	0,005 0,004	02106	0,006 -0,001	0,024 0,002	0,010 0,000	00049	0,027 0,005	0,016 0,015	0,008 0,005	03711	0,008 -0,002	0,007 0,005	0,004 0,001	02075	0,002 0,000	-0,001 0,001	0,000 0,002
02076	-0,003 -0,001	0,001 -0,003	-0,006 0,005	02515	0,001 -0,001	0,000 0,000	0,001 0,000	03719	-0,002 -0,003	0,001 -0,001	0,002 0,002	03714	0,004 0,000	0,003 0,001	0,004 0,000	03713	0,002 -0,001	0,000 0,000	0,002 0,000
02514	0,001 -0,002	-0,001 0,000	0,002 0,000	00043	-0,040 -0,046	-0,016 -0,045	0,009 0,024	02100	-0,008 0,001	-0,030 -0,007	0,015 0,009	03715	0,001 -0,001	0,001 0,000	0,003 0,000	02105	0,002 0,000	0,006 0,001	0,001 0,000
02513	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,002 0,000	02104	0,000 0,000	0,002 0,000	0,001 0,000	03716	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,003 0,000	02512	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,002 0,000	02101	-0,002 -0,002	-0,006 -0,004	0,002 0,002
03718	-0,001 -0,002	-0,001 -0,001	0,003 0,001	02510	-0,001 -0,001	0,001 0,000	0,001 0,000	02103	0,000 0,000	0,001 -0,001	0,001 0,000	03717	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,002 0,000	02511	0,000 0,000	0,000 0,000	0,002 0,000
02102	0,000 0,000	-0,001 -0,002	0,001 0,001																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03712	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001	02074	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 -0,001	00080	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02097	0,000 0,006	-0,001 0,002	0,001 -0,003	03709	0,001 0,004	-0,001 0,001	0,001 -0,002
00086	0,000 0,005	0,000 0,002	0,001 -0,002	02098	0,003 0,006	-0,005 0,004	0,002 -0,005	02509	0,001 0,002	0,000 0,000	0,000 -0,001	02099	-0,006 0,006	-0,003 -0,003	0,011 -0,015	03710	0,012 0,007	0,006 0,014	-0,004 -0,005
03720	0,005 0,004	0,002 0,005	-0,005 -0,004	02106	-0,006 0,001	-0,024 -0,002	-0,010 0,000	00049	-0,027 -0,005	-0,016 -0,015	-0,008 -0,005	03711	-0,008 0,002	-0,007 -0,005	-0,004 -0,001	02075	-0,002 0,000	0,001 -0,001	0,000 -0,002
02076	0,003 0,001	-0,001 0,003	0,006 -0,005	02515	-0,001 0,001	0,000 0,000	-0,001 0,000	03719	0,002 0,003	-0,001 0,001	-0,002 -0,002	03714	-0,004 0,000	-0,003 -0,001	-0,004 0,000	03713	-0,002 0,001	0,000 0,000	-0,002 0,000
02514	-0,001 0,002	0,001 0,000	-0,002 0,000	00043	0,040 0,046	0,016 0,045	-0,009 -0,024	02100	0,008 -0,001	0,030 0,007	-0,015 -0,009	03715	-0,001 0,001	-0,001 0,000	-0,003 0,000	02105	-0,002 0,000	-0,006 -0,001	-0,001 0,000
02513	0,000 0,001	0,000 0,000	-0,002 0,000	02104	0,000 0,000	-0,002 0,000	-0,001 0,000	03716	0,000 0,001	0,000 0,000	-0,003 0,000	02512	0,000 0,001	0,000 0,000	-0,002 0,000	02101	0,002 0,002	0,006 0,004	-0,002 -0,002
03718	0,001 0,002	0,001 0,001	-0,003 -0,001	02510	0,001 0,001	-0,001 0,000	-0,001 0,000	02103	0,000 0,000	-0,001 0,001	-0,001 0,000	03717	0,000 0,001	0,000 0,001	-0,002 0,000	02511	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,002 0,000
02102	0,000 0,000	0,001 0,002	-0,001 -0,001																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03712	0,002 -0,002	-0,001 0,000	0,001 0,002	02074	-0,001 0,000	-0,002 0,001	0,001 0,003	00080	0,000 -0,001	-0,001 0,001	0,000 0,001	02097	0,001 -0,021	0,003 -0,007	-0,003 0,010	03709	-0,002 -0,015	0,002 -0,005	-0,003 0,009
00086	0,001 -0,016	0,000 -0,005	-0,002 0,006	02098	-0,010 -0,021	0,016 -0,013	-0,007 0,017	02509	-0,005 -0,008	0,000 0,000	0,001 0,002	02099	0,021 -0,020	0,010 0,012	-0,039 0,051	03710	-0,041 -0,024	-0,023 -0,048	0,015 0,017
03720	-0,019 -0,013	-0,007 -0,017	0,017 0,013	02106	0,020 -0,002	0,084 0,008	0,036 -0,001	00049	0,095 0,018	0,055 0,053	0,027 0,018	03711	0,028 -0,005	0,025 0,018	0,013 0,003	02075	0,009 -0,001	-0,005 0,003	0,000 0,006
02076	-0,011 -0,003	0,003 -0,009	-0,020 0,017	02515	0,004 -0,004	0,000 -0,001	0,003 0,000	03719	-0,007 -0,011	0,003 -0,005	0,006 0,006	03714	0,013 -0,002	0,011 0,005	0,015 0,001	03713	0,005 -0,003	-0,001 0,000	0,008 0,001
02514	0,004 -0,005	-0,002 -0,001	0,006 0,000	00043	-0,142 -0,161	-0,057 -0,158	0,032 0,085	02100	-0,028 0,004	-0,105 -0,024	0,052 0,032	03715	0,004 -0,003	0,004 0,000	0,010 0,000	02105	0,007 0,000	0,022 0,003	0,005 -0,001
02513	-0,001 -0,004	0,001 -0,001	0,007 0,000	02104	0,001 0,000	0,007 -0,001	0,004 -0,001	03716	0,000 -0,004	0,000 -0,001	0,011 0,000	02512	0,000 -0,003	0,000 -0,001	0,008 0,000	02101	-0,009 -0,006	-0,020 -0,015	0,006 0,006
03718	-0,005 -0,008	-0,003 -0,005	0,010 0,003	02510	-0,005 -0,002	0,003 0,000	0,005 0,001	02103	0,000 0,001	0,002 -0,005	0,003 0,002	03717	0,000 -0,002	0,001 -0,003	0,006 0,001	02511	0,000 -0,002	-0,001 0,000	0,007 0,001
02102	-0,001 -0,002	-0,004 -0,009	0,004 0,005																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03712	-0,002 0,002	0,001 0,000	-0,001 -0,002	02074	0,001 0,000	0,002 -0,001	-0,001 -0,003	00080	0,000 0,001	0,001 -0,001	0,000 -0,001	02097	-0,001 0,021	-0,003 0,007	0,003 -0,010	03709	0,002 0,015	-0,002 0,005	0,003 -0,009
00086	-0,001 0,016	0,000 0,005	0,002 -0,006	02098	0,010 0,021	-0,016 0,013	0,007 -0,017	02509	0,005 0,008	0,000 0,000	-0,001 -0,002	02099	-0,021 0,020	-0,010 -0,012	0,039 -0,051	03710	0,041 0,024	0,023 0,048	-0,015 -0,017
03720	0,019 0,013	0,007 0,017	-0,017 -0,013	02106	-0,020 0,002	-0,084 -0,008	-0,036 0,001	00049	-0,095 -0,018	-0,055 -0,053	-0,027 -0,018	03711	-0,028 0,005	-0,025 -0,018	-0,013 -0,003	02075	-0,009 0,001	0,005 -0,003	0,000 -0,006
02076	0,011 0,003	-0,003 0,009	0,020 -0,017	02515	-0,004 0,004	0,000 0,001	-0,003 0,000	03719	0,007 0,011	-0,003 0,005	-0,006 -0,006	03714	-0,013 0,002	-0,011 -0,005	-0,015 -0,001	03713	-0,005 0,003	0,001 0,000	-0,008 -0,001
02514	-0,004 0,005	0,002 0,001	-0,006 0,000	00043	0,142 0,161	0,057 0,158	-0,032 -0,085	02100	0,028 -0,004	0,105 0,024	-0,052 -0,032	03715	-0,004 0,003	-0,004 0,000	-0,010 0,000	02105	-0,007 0,000	-0,022 -0,003	-0,005 0,001
02513	0,001 0,004	-0,001 0,001	-0,007 0,000	02104	-0,001 0,000	-0,007 0,001	-0,004 0,001	03716	0,000 0,004	0,000 0,001	-0,011 0,000	02512	0,000 0,003	0,000 0,001	-0,008 0,000	02101	0,009 0,006	0,020 0,015	-0,006 -0,006
03718	0,005 0,008	0,003 0,005	-0,010 -0,003	02510	0,005 0,002	-0,003 0,000	-0,005 -0,001	02103	0,000 -0,001	-0,002 0,005	-0,003 -0,002	03717	0,000 0,002	-0,001 0,003	-0,006 -0,001	02511	0,000 0,002	0,001 0,000	-0,007 -0,001
02102	0,001 0,002	0,004 0,009	-0,004 -0,005																
Piano Nervature						**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**						**Parete 7-P9**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02025	-0,001 -0,003	0,000 0,002	0,002 0,001	03874	-0,001 -0,002	-0,001 -0,001	0,003 0,003	00070	0,000 -0,005	0,001 -0,001	0,001 0,002	02024	-0,002 -0,003	-0,003 -0,003	0,003 0,007	02499	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,002 0,001
02266	0,008 -0,003	0,033 0,010	0,015 -0,008	00043	0,041 0,001	0,019 0,057	0,009 0,012	03876	0,012 -0,012	0,009 0,020	0,005 0,000	02023	-0,002 -0,008	-0,006 -0,015	0,003 0,004	03875	-0,001 -0,002	-0,005 -0,011	0,002 0,004
03885	0,000 -0,003	-0,003 -0,005	0,002 0,001	02099	-0,005 -0,008	0,000 -0,006	-0,011 0,016	02098	0,003 -0,006	-0,003 0,002	-0,002 0,006	03884	-0,001 -0,002	-0,001 -0,002	0,004 0,001	03877	0,001 -0,007	0,000 -0,001	-0,001 0,002
02097	0,000 -0,005	0,000 0,000	-0,001 0,003	00086	0,000 -0,006	0,000 0,000	-0,001 0,001	02505	0,001 -0,010	0,000 -0,003	0,000 0,000	02265	0,003 -0,001	0,008 0,003	0,002 -0,005	03879	0,005 -0,005	0,004 0,006	0,005 -0,002
00071	0,001 0,003	-0,006 -0,020	0,000 0,009	02260	0,000 0,000	-0,004 -0,008	0,000 0,001	03878	0,002 -0,007	0,000 0,000	0,002 0,001	02264	0,001 0,000	0,004 -0,001	0,001 -0,004	03880	0,001 -0,004	0,002 0,000	0,003 -0,002
02504	0,001 -0,010	-0,001 -0,002	0,001 0,000	02500	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,002 0,001	02503	0,000 -0,008	0,001 -0,002	0,002 0,000	03881	0,000 -0,005	0,001 -0,001	0,003 -0,001	03882	0,000 -0,002	0,002 -0,002	0,002 -0,002

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02502	0,000	0,000	0,003	02263	0,000	0,002	0,001	02261	0,000	-0,002	0,001	03883	0,000	0,000	0,003	02262	0,000	0,001	0,001
	-0,006	-0,001	0,000		0,001	-0,002	-0,002		-0,001	-0,005	-0,001		-0,003	-0,002	-0,001		-0,001	-0,003	-0,001
02501	0,001	0,000	0,002																
	-0,004	-0,001	0,000																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02025	0,001	0,000	-0,002	03874	0,001	0,001	-0,003	00070	0,000	-0,001	-0,001	02024	0,002	0,003	-0,003	02499	0,000	0,000	-0,002
	0,003	-0,002	-0,001		0,002	0,001	-0,003		0,005	0,001	-0,002		0,003	0,003	-0,007		0,002	0,000	-0,001
02266	-0,008	-0,033	-0,015	00043	-0,041	-0,019	-0,009	03876	-0,012	-0,009	-0,005	02023	0,002	0,006	-0,003	03875	0,001	0,005	-0,002
	0,003	-0,010	0,008		-0,001	-0,057	-0,012		0,012	-0,020	0,000		0,008	0,015	-0,004		0,002	0,011	-0,004
03885	0,000	0,003	-0,002	02099	0,005	0,000	0,011	02098	-0,003	0,003	0,002	03884	0,001	0,001	-0,004	03877	-0,001	0,000	0,001
	0,003	0,005	-0,001		0,008	0,006	-0,016		0,006	-0,002	-0,006		0,002	0,002	-0,001		0,007	0,001	-0,002
02097	0,000	0,000	0,001	00086	0,000	0,000	0,001	02505	-0,001	0,000	0,000	02265	-0,003	-0,008	-0,002	03879	-0,005	-0,004	-0,005
	0,005	0,000	-0,003		0,006	0,000	-0,001		0,010	0,003	0,000		0,001	-0,003	0,005		0,005	-0,006	0,002
00071	-0,001	0,006	0,000	02260	0,000	0,004	0,000	03878	-0,002	0,000	-0,002	02264	-0,001	-0,004	-0,001	03880	-0,001	-0,002	-0,003
	-0,003	0,020	-0,009		0,000	0,008	-0,001		0,007	0,000	-0,001		0,000	0,001	0,004		0,004	0,000	0,002
02504	-0,001	0,001	-0,001	02500	0,000	0,000	-0,002	02503	0,000	-0,001	-0,002	03881	0,000	-0,001	-0,003	03882	0,000	-0,002	-0,002
	0,010	0,002	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,008	0,002	0,000		0,005	0,001	0,001		0,002	0,002	0,002
02502	0,000	0,000	-0,003	02263	0,000	-0,002	-0,001	02261	0,000	0,002	-0,001	03883	0,000	0,000	-0,003	02262	0,000	-0,001	-0,001
	0,006	0,001	0,000		-0,001	0,002	0,002		0,001	0,005	0,001		0,003	0,002	0,001		0,001	0,003	0,001
02501	-0,001	0,000	-0,002																
	0,004	0,001	0,000																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02025	-0,004	0,000	0,009	03874	-0,003	-0,003	0,011	00070	-0,001	0,003	0,005	02024	-0,008	-0,010	0,011	02499	-0,001	0,000	0,008
	-0,011	0,008	0,004		-0,008	-0,002	0,009		-0,016	-0,005	0,006		-0,010	-0,011	0,023		-0,006	-0,001	0,005
02266	0,028	0,118	0,053	00043	0,145	0,068	0,033	03876	0,044	0,033	0,016	02023	-0,007	-0,023	0,009	03875	-0,002	-0,019	0,008
	-0,010	0,035	-0,028		0,002	0,200	0,043		-0,041	0,072	0,001		-0,029	-0,053	0,015		-0,008	-0,039	0,015
03885	-0,001	-0,010	0,008	02099	-0,018	-0,001	-0,039	02098	0,010	-0,011	-0,007	03884	-0,002	-0,002	0,014	03877	0,003	-0,001	-0,003
	-0,010	-0,017	0,003		-0,027	-0,022	0,055		-0,022	0,008	0,021		-0,006	-0,006	0,004		-0,025	-0,003	0,008
02097	-0,001	-0,001	-0,003	00086	-0,001	0,000	-0,002	02505	0,005	0,000	0,001	02265	0,009	0,030	0,006	03879	0,019	0,014	0,018
	-0,019	0,001	0,010		-0,021	-0,001	0,005		-0,034	-0,009	0,001		-0,005	0,012	-0,017		-0,016	0,021	-0,007
00071	0,003	-0,022	0,001	02260	-0,002	-0,016	0,002	03878	0,007	0,000	0,006	02264	0,002	0,013	0,005	03880	0,005	0,008	0,011
	0,011	-0,071	0,033		-0,001	-0,030	0,003		-0,026	-0,001	0,002		0,000	-0,003	-0,013		-0,015	0,001	-0,007
02504	0,004	-0,002	0,005	02500	-0,001	0,000	0,009	02503	-0,001	0,002	0,007	03881	0,000	0,002	0,012	03882	0,000	0,006	0,006
	-0,037	-0,008	0,001		-0,004	-0,002	0,003		-0,027	-0,007	0,000		-0,016	-0,004	-0,004		-0,005	-0,006	-0,007
02502	-0,001	0,000	0,009	02263	0,000	0,007	0,003	02261	-0,001	-0,008	0,002	03883	-0,001	-0,001	0,011	02262	0,000	0,004	0,003
	-0,021	-0,004	-0,001		0,002	-0,008	-0,008		-0,005	-0,016	-0,002		-0,010	-0,007	-0,003		-0,003	-0,011	-0,004
02501	0,002	0,000	0,008																
	-0,013	-0,002	0,002																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02025	0,004	0,000	-0,009	03874	0,003	0,003	-0,011	00070	0,001	-0,003	-0,005	02024	0,008	0,010	-0,011	02499	0,001	0,000	-0,008
	0,011	-0,008	-0,004		0,008	0,002	-0,009		0,016	0,005	-0,006		0,010	0,011	-0,023		0,006	0,001	-0,005
02266	-0,028	-0,118	-0,053	00043	-0,145	-0,068	-0,033	03876	-0,044	-0,033	-0,016	02023	0,007	0,023	-0,009	03875	0,002	0,019	-0,008
	0,010	-0,035	0,028		-0,002	-0,200	-0,043		0,041	-0,072	-0,001		0,029	0,053	-0,015		0,008	0,039	-0,015
03885	0,001	0,010	-0,008	02099	0,018	0,001	0,039	02098	-0,010	0,011	0,007	03884	0,002	0,002	-0,014	03877	-0,003	0,001	0,003
	0,010	0,017	-0,003		0,027	0,022	-0,055		0,022	-0,008	-0,021		0,006	0,006	-0,004		0,025	0,003	-0,008
02097	0,001	0,001	0,003	00086	0,001	0,000	0,002	02505	-0,005	0,000	-0,001	02265	-0,009	-0,030	-0,006	03879	-0,019	-0,014	-0,018
	0,019	-0,001	-0,010		0,021	0,001	-0,005		0,034	0,009	-0,001		0,005	-0,012	0,017		0,016	-0,021	0,007
00071	-0,003	0,022	-0,001	02260	0,002	0,016	-0,002	03878	-0,007	0,000	-0,006	02264	-0,002	-0,013	-0,005	03880	-0,005	-0,008	-0,011
	-0,011	0,071	-0,033		0,001	0,030	-0,003		0,026	0,001	-0,002		0,000	0,003	0,013		0,015	-0,001	0,007
02504	-0,004	0,002	-0,005	02500	0,001	0,000	-0,009	02503	0,001	-0,002	-0,007	03881	0,000	-0,002	-0,012	03882	0,000	-0,006	-0,006
	0,037	0,008	-0,001		0,004	0,002	-0,003		0,027	0,007	0,000		0,016	0,004	0,004		0,005	0,006	0,007
02502	0,001	0,000	-0,009	02263	0,000	-0,007	-0,003	02261	0,001	0,008	-0,002	03883	0,001	0,001	-0,011	02262	0,000	-0,004	-0,003
	0,021	0,004	0,001		-0,002	0,008	0,008		0,005	0,016	0,002		0,010	0,007	0,003		0,003	0,011	0,004
02501	-0,002	0,000	-0,008																
	0,013	0,002	-0,002																
Piano Nervature					**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**							**Parete P9-8**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02020	-0,005	0,004	0,000	03636	-0,003	0,001	0,002	02019	-0,002	-0,001	0,001	02024	-0,005	-0,001	0,003	02021	-0,013	0,006	-0,004
	-0,010	-0,004	0,007		-0,005	-0,002	0,003		-0,008	-0,002	0,003		-0,002	0,000	0,004		-0,013	0,005	0,012
03637	-0,011	-0,004	0,009	03634	-0,001	0,000	0,002	00082	-0,001	-0,001	0,000	03635	-0,021	-0,017	0,015	00048	-0,047	-0,022	0,019
	-0,010	-0,008	0,017		-0,006	-0,002	0,001		-0,009	-0,003	0,000		-0,025	-0,003	0,024		-0,063	0,003	0,049
02022	-0,012	-0,054	0,027	02023	-0,006	-0,009	0,007	02025	-0,002	-0,001	0,003	00070	-0,002	-0,001	0,001	02506	-0,001	0,000	0,001
	0,024	-0,024	0,043		-0,009	-0,016	0,011		-0,003	0,002	0,003		-0,005	0,000	0,000		-0,007	-0,001	0,000
00071	0,010	-0,014	0,005																
	-0,009	-0,049	0,019																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02020	0,005	-0,004	0,000	03636	0,003	-0,001	-0,002	02019	0,002	0,001	-0,001	02024	0,005	0,001	-0,003	02021	0,013	-0,006	0,004
	0,010	0,004	-0,007		0,005	0,002	-0,003		0,008	0,002	-0,003		0,002	0,000	-0,004		0,013	-0,005	-0,012
03637	0,011	0,004	-0,009	03634	0,001	0,000	-0,002	00082	0,001	0,001	0,000	03635	0,021	0,017	-0,015	00048	0,047	0,022	-0,019
	0,010	0,008	-0,017		0,006	0,002	-0,001		0,009	0,003	0,000		0,025	0,003	-0,024		0,063	-0,003	-0,049
02022	0,012	0,054	-0,027	02023	0,006	0,009	-0,007	02025	0,002	0,001	-0,003	00070	0,002	0,001	-0,001	02506	0,001	0,000	-0,001
	-0,024	0,024	-0,043		0,009	0,016	-0,011		0,003	-0,002	-0,003		0,005	0,000	0,000		0,007	0,001	0,000
00071	-0,010	0,014	-0,005																
	0,009	0,049	-0,019																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02020	-0,019	0,014	0,001	03636	-0,009	0,002	0,007	02019	-0,009	-0,002	0,003	02024	-0,017	-0,005	0,012	02021	-0,046	0,023	-0,013
	-0,034	-0,013	0,025		-0,019	-0,006	0,010		-0,027	-0,006	0,012		-0,007	0,000	0,015		-0,045	0,017	0,043
03637	-0,038	-0,013	0,034	03634	-0,002	-0,002	0,006	00082	-0,005	-0,002	0,000	03635	-0,075	-0,061	0,052	00048	-0,166	-0,079	0,068
	-0,037	-0,028	0,059		-0,023	-0,006	0,005		-0,034	-0,011	0,000		-0,087	-0,009	0,086		-0,221	0,014	0,175
02022	-0,041	-0,193	0,097	02023	-0,021	-0,033	0,024	02025	-0,006	-0,004	0,010	00070	-0,006	-0,005	0,002	02506	-0,003	0,000	0,003
	0,085	-0,086	0,154		-0,032	-0,056	0,040		-0,011	0,006	0,012		-0,019	0,000	0,000		-0,024	-0,005	0,001
00071	0,037	-0,048	0,017																
	-0,033	-0,174	0,068																

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02020	0,019 0,034	-0,014 0,013	-0,001 -0,025	03636	0,009 0,019	-0,002 0,006	-0,007 -0,010	02019	0,009 0,027	0,002 0,006	-0,003 -0,012	02024	0,017 0,007	0,005 0,000	-0,012 -0,015	02021	0,046 0,045	-0,023 -0,017	0,013 -0,043
03637	0,038 0,037	0,013 0,028	-0,034 -0,059	03634	0,002 0,023	0,002 0,006	-0,006 -0,005	00082	0,005 0,034	0,002 0,011	0,000 0,000	03635	0,075 0,087	0,061 0,009	-0,052 -0,086	00048	0,166 0,221	0,079 -0,014	-0,068 -0,175
02022	0,041 -0,085	0,193 0,086	-0,097 -0,154	02023	0,021 0,032	0,033 0,056	-0,024 -0,040	02025	0,006 0,011	0,004 -0,006	-0,010 -0,012	00070	0,006 0,019	0,005 0,000	-0,002 0,000	02506	0,003 0,024	0,000 0,005	-0,003 -0,001
00071	-0,037 0,033	0,048 0,174	-0,017 -0,068																
Piano Nervature					**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**							**Parete 8-9**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02052	0,002 -0,003	0,001 0,001	-0,001 0,001	03665	0,001 -0,004	0,001 0,000	0,000 0,002	00046	0,002 -0,004	0,000 -0,001	0,000 0,001	02053	0,002 -0,002	0,003 -0,002	-0,002 0,003	03675	0,000 -0,004	0,001 -0,002	0,000 0,001
02062	0,008 -0,003	0,019 0,013	0,010 -0,021	00048	0,014 -0,034	0,003 0,072	0,003 0,004	03667	0,006 -0,023	0,001 0,026	0,001 -0,005	02054	0,002 -0,004	0,004 -0,008	-0,005 0,006	03676	-0,002 -0,005	-0,001 -0,005	0,003 0,001
02061	0,002 0,003	0,005 0,003	0,002 -0,010	03670	0,002 -0,009	0,000 0,008	0,001 -0,005	02021	-0,010 -0,021	-0,008 0,009	-0,008 0,016	02483	0,000 -0,003	0,000 -0,001	0,000 0,001	03668	-0,001 -0,010	-0,001 -0,002	-0,001 0,001
02019	-0,003 -0,007	-0,001 -0,001	-0,001 0,003	00082	-0,002 -0,009	0,000 -0,001	0,000 0,000	02490	-0,001 -0,014	0,000 -0,003	-0,001 0,000	00047	-0,020 -0,057	-0,008 -0,043	0,005 0,021	02055	-0,007 0,000	-0,020 -0,008	0,010 0,010
03666	-0,009 -0,012	-0,005 -0,012	0,003 0,001	03669	-0,001 -0,011	0,000 -0,001	-0,001 0,000	02020	-0,004 -0,009	-0,004 0,003	-0,003 0,008	02489	-0,001 -0,016	0,000 -0,003	-0,001 -0,001	02060	0,000 -0,001	0,001 0,000	0,000 -0,005
03671	0,000 -0,007	0,000 0,000	0,000 -0,004	02488	-0,001 -0,014	0,000 -0,003	0,000 -0,001	02058	0,000 0,001	0,000 -0,004	0,000 -0,004	02059	0,000 0,000	0,001 -0,002	0,000 -0,004	03673	0,000 -0,003	0,000 -0,002	0,001 -0,004
03672	-0,001 -0,007	0,000 -0,002	0,001 -0,002	02487	-0,001 -0,012	0,000 -0,002	0,000 0,000	02484	-0,001 -0,003	0,000 -0,001	0,000 0,001	02056	-0,002 0,000	-0,004 -0,008	0,002 0,002	02057	0,000 -0,001	-0,001 -0,005	0,001 -0,002
03674	-0,001 -0,005	0,000 -0,003	0,001 -0,002	02485	-0,001 -0,006	0,000 -0,001	0,001 0,000	02486	-0,001 -0,008	0,000 -0,002	0,001 -0,001								
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02052	-0,002 0,003	-0,001 -0,001	0,001 -0,001	03665	-0,001 0,004	-0,001 0,000	0,000 -0,002	00046	-0,002 0,004	0,000 0,001	0,000 -0,001	02053	-0,002 0,002	-0,003 0,002	0,002 -0,003	03675	0,000 0,004	-0,001 0,002	0,000 -0,001
02062	-0,008 0,003	-0,019 -0,013	-0,010 0,021	00048	-0,014 0,034	-0,003 -0,072	-0,003 -0,004	03667	-0,006 0,023	-0,001 -0,026	-0,001 0,005	02054	-0,002 0,004	-0,004 0,008	0,005 -0,006	03676	0,002 0,005	0,001 0,005	-0,003 -0,001
02061	-0,002 -0,003	-0,005 -0,003	-0,002 0,010	03670	-0,002 0,009	0,000 -0,008	-0,001 0,005	02021	0,010 0,021	0,008 -0,009	0,008 -0,016	02483	0,000 0,003	0,000 0,001	0,000 -0,001	03668	0,001 0,010	0,001 0,002	0,001 -0,001
02019	0,003 0,007	0,001 0,001	0,001 -0,003	00082	0,002 0,009	0,000 0,001	0,000 0,000	02490	0,001 0,014	0,000 0,003	0,001 0,000	00047	0,020 0,057	0,008 0,043	-0,005 -0,021	02055	0,007 0,000	0,020 0,008	-0,010 -0,010
03666	0,009 0,012	0,005 0,012	-0,003 -0,001	03669	0,001 0,011	0,000 0,001	0,001 0,000	02020	0,004 0,009	0,004 -0,003	0,003 -0,008	02489	0,001 0,016	0,000 0,003	0,001 0,001	02060	0,000 0,001	-0,001 0,000	0,000 0,005
03671	0,000 0,007	0,000 0,000	0,000 0,004	02488	0,001 0,014	0,000 0,003	0,000 0,001	02058	0,000 -0,001	0,000 0,004	0,000 0,004	02059	0,000 0,000	-0,001 0,002	0,000 0,004	03673	0,000 0,003	0,000 0,002	-0,001 0,004
03672	0,001 0,007	0,000 0,002	-0,001 0,002	02487	0,001 0,012	0,000 0,002	0,000 0,000	02484	0,001 0,003	0,000 0,001	0,000 -0,001	02056	0,002 0,000	0,004 0,008	-0,002 -0,002	02057	0,000 0,001	0,001 0,005	-0,001 0,002
03674	0,001 0,005	0,000 0,003	-0,001 0,002	02485	0,001 0,006	0,000 0,001	-0,001 0,000	02486	0,001 0,008	0,000 0,002	-0,001 0,001								
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02052	0,009 -0,010	0,005 0,004	-0,002 0,005	03665	0,005 -0,013	0,003 -0,002	-0,002 0,006	00046	0,008 -0,014	0,001 -0,002	-0,002 0,005	02053	0,005 -0,008	0,011 -0,007	-0,007 0,011	03675	-0,001 -0,014	0,002 -0,007	0,001 0,003
02062	0,030 -0,012	0,069 0,044	0,036 -0,073	00048	0,051 -0,121	0,012 0,253	0,012 0,012	03667	0,022 -0,080	0,005 0,093	0,004 -0,017	02054	0,008 -0,014	0,013 -0,028	-0,018 0,023	03676	-0,008 -0,016	-0,004 -0,018	0,009 0,003
02061	0,006 0,012	0,017 0,009	0,006 -0,036	03670	0,006 -0,031	-0,001 0,028	0,003 -0,016	02021	-0,036 -0,076	-0,027 0,033	-0,029 0,057	02483	0,001 -0,012	0,001 -0,003	0,000 0,005	03668	-0,005 -0,034	-0,003 -0,006	-0,003 0,005
02019	-0,011 -0,026	-0,004 -0,002	-0,003 0,010	00082	-0,007 -0,032	-0,001 -0,004	-0,001 0,001	02490	-0,003 -0,048	0,000 -0,011	-0,003 -0,002	00047	-0,069 -0,202	-0,028 -0,150	0,017 0,075	02055	-0,025 -0,001	-0,070 -0,028	0,034 0,034
03666	-0,030 -0,042	-0,016 -0,042	0,010 0,003	03669	-0,002 -0,037	-0,002 -0,003	-0,004 0,001	02020	-0,015 -0,032	-0,014 0,009	-0,009 0,028	02489	-0,003 -0,056	0,000 -0,011	-0,003 -0,002	02060	0,000 -0,004	0,005 -0,001	0,002 -0,018
03671	0,001 -0,026	-0,001 0,000	0,002 -0,013	02488	-0,005 -0,048	-0,002 -0,012	0,001 -0,004	02058	0,001 0,003	-0,001 -0,015	0,001 -0,015	02059	0,000 -0,001	0,005 -0,008	0,000 -0,015	03673	0,000 -0,011	0,000 -0,008	0,002 -0,013
03672	-0,003 -0,026	0,000 -0,006	0,004 -0,007	02487	-0,004 -0,041	-0,001 -0,008	0,002 -0,001	02484	-0,002 -0,011	-0,001 -0,002	0,001 0,003	02056	-0,006 0,000	-0,014 -0,027	0,006 0,006	02057	0,001 -0,004	-0,004 -0,017	0,003 -0,007
03674	-0,003 -0,016	0,000 -0,009	0,005 -0,006	02485	-0,002 -0,020	0,001 -0,004	0,003 0,000	02486	-0,003 -0,027	0,000 -0,006	0,003 -0,002								
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02052	-0,009 0,010	-0,005 -0,004	0,002 -0,005	03665	-0,005 0,013	-0,003 0,002	0,002 -0,006	00046	-0,008 0,014	-0,001 0,002	0,002 -0,005	02053	-0,005 0,008	-0,011 0,007	0,007 -0,011	03675	0,001 0,014	-0,002 0,007	-0,001 -0,003
02062	-0,030 0,012	-0,069 -0,044	-0,036 0,073	00048	-0,051 0,121	-0,012 -0,253	-0,012 -0,012	03667	-0,022 0,080	-0,005 -0,093	-0,004 0,017	02054	-0,008 0,014	-0,013 0,028	0,018 -0,023	03676	0,008 0,016	0,004 0,018	-0,009 -0,003
02061	-0,006 -0,012	-0,017 -0,009	-0,006 0,036	03670	-0,006 0,031	0,001 -0,028	-0,003 0,016	02021	0,036 0,076	0,027 -0,033	0,029 -0,057	02483	-0,001 0,012	-0,001 0,003	0,000 -0,005	03668	0,005 0,034	0,003 0,006	0,003 -0,005
02019	0,011 0,026	0,004 0,002	0,003 -0,010	00082	0,007 0,032	0,001 0,004	0,001 -0,001	02490	0,003 0,048	0,000 0,011	0,003 0,002	00047	0,069 0,202	0,028 0,150	-0,017 -0,075	02055	0,025 0,001	0,070 0,028	-0,034 -0,034
03666	0,030 0,042	0,016 0,042	-0,010 -0,003	03669	0,002 0,037	0,002 0,003	0,004 -0,001	02020	0,015 0,032	0,014 -0,009	0,009 -0,028	02489	0,003 0,056	0,000 0,011	0,003 0,002	02060	0,000 0,004	-0,005 0,001	-0,002 0,018
03671	-0,001 0,026	0,001 0,000	-0,002 0,013	02488	0,005 0,048	0,002 0,012	-0,001 0,004	02058	-0,001 -0,003	0,001 0,015	-0,001 0,015	02059	0,000 0,001	-0,005 0,008	0,000 0,015	03673	0,000 0,011	0,000 0,008	-0,002 0,013
03672	0,003 0,026	0,000 0,006	-0,004 0,007	02487	0,004 0,041	0,001 0,008	-0,002 0,001	02484	0,002 0,011	0,001 0,002	-0,001 -0,003	02056	0,006 0,000	0,014 0,027	-0,006 -0,006	02057	-0,001 0,004	0,004 0,017	-0,003 0,007
03674	0,003 0,016	0,000 0,009	-0,005 0,006	02485	0,002 0,020	-0,001 0,004	-0,003 0,000	02486	0,003 0,027	0,000 0,006	-0,003 0,002								
Piano Nervature					**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**							**Parete 9-10**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02063	0,000 -0,018	0,002 -0,005	-0,001 0,002	03677	-0,001 -0,016	0,001 -0,004	0,000 0,001	00087	-0,001 -0,015	0,000 -0,003	-0,001 0,001	02064	-0,001 -0,019	0,006 -0,008	-0,003 0,003	03687	-0,003 -0,015	0,001 -0,003	0,001 0,002
02073	0,008	0,027	0,013	00047	0,038	0,016	0,010	03679	0,016	0,011	0,005	02498	-0,002	0,000	0,000	02065	-0,008	0,004	-0,005

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
	-0,002	0,005	-0,010		-0,025	0,033	0,002		-0,013	0,012	0,000		-0,014	-0,003	0,000		-0,025	-0,004	0,007
03688	-0,005	-0,001	0,005	02072	0,002	0,007	0,002	03682	0,004	0,005	0,004	02054	0,010	0,002	-0,004	03680	0,002	0,000	0,000
	-0,014	-0,004	0,009		0,002	0,000	-0,003		-0,005	0,003	0,000		-0,010	0,003	0,010		-0,005	0,000	0,001
02052	0,002	0,000	0,000	00046	0,002	0,000	-0,001	02491	0,002	0,000	0,000	00042	-0,041	-0,016	0,011	02066	-0,010	-0,030	0,016
	-0,003	0,002	0,002		-0,004	0,000	0,000		-0,009	-0,002	-0,001		-0,108	-0,026	0,040		-0,002	-0,006	0,033
03678	-0,018	-0,009	0,006	03681	0,003	0,000	0,002	02053	0,003	-0,001	-0,002	02492	0,002	0,001	0,001	02493	0,000	0,000	0,001
	-0,034	-0,003	0,011		-0,006	-0,001	0,000		-0,002	0,003	0,005		-0,010	-0,002	-0,001		-0,010	-0,002	-0,001
03683	0,001	0,002	0,002	02067	-0,002	-0,004	0,002	02071	0,000	0,004	0,001	03685	0,000	0,002	0,001	03684	0,000	0,001	0,003
	-0,006	-0,001	0,000		0,002	-0,010	0,014		-0,001	-0,002	0,000		-0,004	-0,003	0,002		-0,009	-0,002	0,000
03686	-0,002	0,000	0,002	02494	-0,001	0,000	0,002	02496	-0,001	0,000	0,002	02497	-0,002	-0,001	0,001	02070	0,000	0,004	0,000
	-0,010	-0,003	0,003		-0,011	-0,002	0,000		-0,013	-0,003	0,000		-0,013	-0,003	0,000		0,000	-0,004	0,002
02495	0,000	0,000	0,002	02068	0,000	0,000	0,001	02069	0,000	0,001	0,000								
	-0,012	-0,002	0,000		-0,002	-0,006	0,005		0,001	-0,005	0,002								
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02063	0,000	-0,002	0,001	03677	0,001	-0,001	0,000	00087	0,001	0,000	0,001	02064	0,001	-0,006	0,003	03687	0,003	-0,001	-0,001
	0,018	0,005	-0,002		0,016	0,004	-0,001		0,015	0,003	-0,001		0,019	0,008	-0,003		0,015	0,003	-0,002
02073	-0,008	-0,027	-0,013	00047	-0,038	-0,016	-0,010	03679	-0,016	-0,011	-0,005	02498	0,002	0,000	0,000	02065	0,008	-0,004	0,005
	0,002	-0,005	0,010		0,025	-0,033	-0,002		0,013	-0,012	0,000		0,014	0,003	0,000		0,025	0,004	-0,007
03688	0,005	0,001	-0,005	02072	-0,002	-0,007	-0,002	03682	-0,004	-0,005	-0,004	02054	-0,010	-0,002	0,004	03680	-0,002	0,000	0,000
	0,014	0,004	-0,009		-0,002	0,000	0,003		0,005	-0,003	0,000		0,010	-0,003	-0,010		0,005	0,000	-0,001
02052	-0,002	0,000	0,000	00046	-0,002	0,000	0,001	02491	-0,002	0,000	0,000	00042	0,041	0,016	-0,011	02066	0,010	0,030	-0,016
	0,003	-0,002	-0,002		0,004	0,000	0,000		0,009	0,002	0,001		0,108	0,026	-0,040		0,002	0,006	-0,033
03678	0,018	0,009	-0,006	03681	-0,003	0,000	-0,002	02053	-0,003	0,001	0,002	02492	-0,002	-0,001	-0,001	02493	0,000	0,000	-0,001
	0,034	0,003	-0,011		0,006	0,001	0,000		0,002	-0,003	-0,005		0,010	0,002	0,001		0,010	0,002	0,001
03683	-0,001	-0,002	-0,002	02067	0,002	0,004	-0,002	02071	0,000	-0,004	-0,001	03685	0,000	-0,002	-0,001	03684	0,000	-0,001	-0,003
	0,006	0,001	0,000		-0,002	0,010	-0,014		0,001	0,002	0,000		0,004	0,003	-0,002		0,009	0,002	0,000
03686	0,002	0,000	-0,002	02494	0,001	0,000	-0,002	02496	0,001	0,000	-0,002	02497	0,002	0,001	-0,001	02070	0,000	-0,004	0,000
	0,010	0,003	-0,003		0,011	0,002	0,000		0,013	0,003	0,000		0,013	0,003	0,000		0,000	0,004	-0,002
02495	0,000	0,000	-0,002	02068	0,000	0,000	-0,001	02069	0,000	-0,001	0,000								
	0,012	0,002	0,000		0,002	0,006	-0,005		-0,001	0,005	-0,002								
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02063	-0,001	0,007	-0,002	03677	-0,004	0,003	-0,001	00087	-0,003	-0,001	-0,002	02064	-0,003	0,020	-0,012	03687	-0,009	0,004	0,005
	-0,064	-0,018	0,008		-0,058	-0,013	0,004		-0,054	-0,012	0,004		-0,067	-0,027	0,010		-0,053	-0,012	0,006
02073	0,027	0,097	0,046	00047	0,134	0,056	0,034	03679	0,058	0,038	0,019	02498	-0,007	0,001	0,001	02065	-0,027	0,013	-0,017
	-0,006	0,019	-0,035		-0,091	0,115	0,007		-0,047	0,043	-0,002		-0,051	-0,010	0,001		-0,087	-0,012	0,023
03688	-0,017	-0,004	0,019	02072	0,006	0,025	0,006	03682	0,014	0,016	0,014	02054	0,034	0,008	-0,013	03680	0,007	0,000	0,000
	-0,049	-0,014	0,032		0,007	-0,001	-0,012		-0,017	0,011	-0,002		-0,037	0,011	0,035		-0,017	-0,001	0,002
02052	0,006	-0,001	-0,001	00046	0,007	0,001	-0,002	02491	0,008	0,000	0,001	00042	-0,144	-0,056	0,038	02066	-0,036	-0,106	0,055
	-0,009	0,008	0,007		-0,015	0,000	0,000		-0,030	-0,008	-0,004		-0,382	-0,089	0,143		-0,009	-0,020	0,117
03678	-0,062	-0,030	0,023	03681	0,009	0,001	0,006	02053	0,009	-0,004	-0,007	02492	0,007	0,002	0,004	02493	0,001	0,001	0,005
	-0,121	-0,011	0,038		-0,023	-0,004	0,001		-0,009	0,012	0,016		-0,037	-0,007	-0,003		-0,037	-0,008	-0,003
03683	0,005	0,007	0,008	02067	-0,008	-0,014	0,008	02071	-0,001	0,015	0,004	03685	0,000	0,006	0,005	03684	-0,001	0,002	0,011
	-0,022	-0,004	-0,001		0,006	-0,035	0,050		-0,004	-0,008	-0,001		-0,014	-0,012	0,006		-0,034	-0,008	0,001
03686	-0,006	0,001	0,009	02494	-0,003	-0,001	0,006	02496	-0,002	0,001	0,006	02497	-0,009	-0,003	0,003	02070	0,000	0,013	0,001
	-0,036	-0,009	0,010		-0,038	-0,008	-0,001		-0,045	-0,009	0,001		-0,048	-0,010	0,001		0,000	-0,015	0,007
02495	-0,001	0,001	0,007	02068	0,001	-0,001	0,004	02069	0,001	0,004	0,001								
	-0,042	-0,008	-0,001		-0,008	-0,022	0,017		0,003	-0,019	0,007								
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02063	0,001	-0,007	0,002	03677	0,004	-0,003	0,001	00087	0,003	0,001	0,002	02064	0,003	-0,020	0,012	03687	0,009	-0,004	-0,005
	0,064	0,018	-0,008		0,058	0,013	-0,004		0,054	0,012	-0,004		0,067	0,027	-0,010		0,053	0,012	-0,006
02073	-0,027	-0,097	-0,046	00047	-0,134	-0,056	-0,034	03679	-0,058	-0,038	-0,019	02498	0,007	-0,001	-0,001	02065	0,027	-0,013	0,017
	0,006	-0,019	0,035		0,091	-0,115	-0,007		0,047	-0,043	0,002		0,051	0,010	-0,001		0,087	0,012	-0,023
03688	0,017	0,004	-0,019	02072	-0,006	-0,025	-0,006	03682	-0,014	-0,016	-0,014	02054	-0,034	-0,008	0,013	03680	-0,007	0,000	0,000
	0,049	0,014	-0,032		-0,007	0,001	0,012		0,017	-0,011	0,002		0,037	-0,011	-0,035		0,017	0,001	-0,002
02052	-0,006	0,001	0,001	00046	-0,007	-0,001	0,002	02491	-0,008	0,000	-0,001	00042	0,144	0,056	-0,038	02066	0,036	0,106	-0,055
	0,009	-0,008	-0,007		0,015	0,000	0,000		0,030	0,008	0,004		0,382	0,089	-0,143		0,009	0,020	-0,117
03678	0,062	0,030	-0,023	03681	-0,009	-0,001	-0,006	02053	-0,009	0,004	0,007	02492	-0,007	-0,002	-0,004	02493	-0,001	-0,001	-0,005
	0,121	0,011	-0,038		0,023	0,004	-0,001		0,009	-0,012	-0,016		0,037	0,007	0,003		0,037	0,008	0,003
03683	-0,005	-0,007	-0,008	02067	0,008	0,014	-0,008	02071	0,001	-0,015	-0,004	03685	0,000	-0,006	-0,005	03684	0,001	-0,002	-0,011
	0,022	0,004	0,001		-0,006	0,035	-0,050		0,004	0,008	0,001		0,014	0,012	-0,006		0,034	0,008	-0,001
03686	0,006	-0,001	-0,009	02494	0,003	0,001	-0,006	02496	0,002	-0,001	-0,006	02497	0,009	0,003	-0,003	02070	0,000	-0,013	-0,001
	0,036	0,009	-0,010		0,038	0,008	0,001		0,045	0,009	-0,001		0,048	0,010	-0,001		0,000	0,015	-0,007
02495	0,001	-0,001	-0,007	02068	-0,001	0,001	-0,004	02069	-0,001	-0,004	-0,001								
	0,042	0,008	0,001		0,008	0,022	-0,017		-0,003	0,019	-0,007								
Piano Nervature					**Parete 1-2-P8-3-4-5-6-7-P9-8-9-10-11**							**Parete 10-11**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02087	-0,004	0,002	0,003	03699	-0,003	0,001	0,004	04904	-0,002	0,000	0,001	02088	-0,007	0,003	0,004	02743	-0,004	-0,001	0,002
	0,000	0,004	0,001		-0,001	-0,001	0,001		0,002	0,002	0,002		-0,001	0,002	-0,002		-0,002	0,000	0,002
02096	0,011	0,036	0,015	00042	0,037	0,021	0,010	03701	0,011	0,011	0,005	03708	-0,004	0,000	0,006	03700	-0,010	-0,005	0,006
	-0,006	0,011	-0,034		-0,068	0,058	-0,009		-0,038	0,025	-0,006		-0,006	-0,004	-0,002		-0,030	-0,004	-0,002
02065	-0,007	0,000	-0,012	02064	0,002	-0,001	-0,002	04885	-0,027	-0,015	0,010	02090	-0,007	-0,015	0,012	03702	0,000	0,000	-0,001
	-0,024	-0,016	0,017		-0,021	-0,001	0,006		-0,139	-0,058	0,035		0,017	-0,018	0,036		-0,018	-0,003	0,002
02063	-0,001	0,000	-0,001	00087	-0,001	0,000	-0,001	02749	0,000	0,000	0,000	02095	0,003	0,014	0,003	03704	0,004	0,007	0,004
	-0,018	-0,003	0,002		-0,016	-0,002	0,001		-0,020	-0,004	0,000		0,005	-0,003	-0,016		-0,013	0,005	-0,009
02089	-0,011	-0,006	0,002	02744	-0,005	0,000	0,003	03703	0,001	0,001	0,002	02748	0,000	0,000	0,001	02094	0,000	0,009	0,001
	-0,001	-0,003	0,001		-0,005	-0,001	0,001		-0,017	-0,002	-0,001		-0,021	-0,004	0,000		-0,003	-0,002	-0,007
03705	0,000	0,003	0,003	02091	-0,001	-0,002	0,003	02093	0,000	0,005	0,001	02747	0,000	-0,001	0,002	02746	-0,002	0,000	0,002
	-0,011	-0,002	-0,005		-0,001	-0,006	0,000		-0,002	-0,005	-0,007		-0,020	-0,004	-0,001		-0,013	-0,004	0,000
03707	0,000	0,002	0,003	03706	-0,003	0,001	0,005	02092	0,001	0,004	0,001	02745	-0,003	0,000	0,004				
	-0,004	-0,004	-0,004		-0,009	-0,003	-0,002		0,002	-0,007	-0,004		-0,010	-0,002	0,000				
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02087	0,004	-0,002	-0,003	03699	0,003	-0,001	-0,004	04904	0,002	0,000	-0,001	02088	0,007	-0,003	-0,004	02743	0,004	0,001	-0,002
	0,000	-0,004	-0,001		0,001	0,001	-0,001		-0,002	-0,002	-0,002		0,001	-0,002	0,002		0,002	0,000	-0,002

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02096	-0,011	-0,036	-0,015	00042	-0,037	-0,021	-0,010	03701	-0,011	-0,011	-0,005	03708	0,004	0,000	-0,006	03700	0,010	0,005	-0,006
	0,006	-0,011	0,034		0,068	-0,058	0,009		0,038	-0,025	0,006		0,006	0,004	0,002		0,030	0,004	0,002
02065	0,007	0,000	0,012	02064	-0,002	0,001	0,002	04885	0,027	0,015	-0,010	02090	0,007	0,015	-0,012	03702	0,000	0,000	0,001
	0,024	0,016	-0,017		0,021	0,001	-0,006		0,139	0,058	-0,035		-0,017	0,018	-0,036		0,018	0,003	-0,002
02063	0,001	0,000	0,001	00087	0,001	0,000	0,001	02749	0,000	0,000	0,000	02095	-0,003	-0,014	-0,003	03704	-0,004	-0,007	-0,004
	0,018	0,003	-0,002		0,016	0,002	-0,001		0,020	0,004	0,000		-0,005	0,003	0,016		0,013	-0,005	0,009
02089	0,011	0,006	-0,002	02744	0,005	0,000	-0,003	03703	-0,001	-0,001	-0,002	02748	0,000	0,000	-0,001	02094	0,000	-0,009	-0,001
	0,001	0,003	-0,001		0,005	0,001	-0,001		0,017	0,002	0,001		0,021	0,004	0,000		0,003	0,002	0,007
03705	0,000	-0,003	-0,003	02091	0,001	0,002	-0,003	02093	0,000	-0,005	-0,001	02747	0,000	0,001	-0,002	02746	0,002	0,000	-0,002
	0,011	0,002	0,005		0,001	0,006	0,000		0,002	0,005	0,007		0,020	0,004	0,001		0,013	0,004	0,000
03707	0,000	-0,002	-0,003	03706	0,003	-0,001	-0,005	02092	-0,001	-0,004	-0,001	02745	0,003	0,000	-0,004				
	0,004	0,004	0,004		0,009	0,003	0,002		-0,002	0,007	0,004		0,010	0,002	0,000				
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02087	-0,013	0,006	0,011	03699	-0,011	0,004	0,013	04904	-0,009	0,000	0,005	02088	-0,025	0,011	0,013	02743	-0,013	-0,003	0,009
	-0,001	0,015	0,002		-0,005	-0,002	0,005		0,008	0,008	0,006		-0,003	0,007	-0,008		-0,008	-0,001	0,008
02096	0,038	0,129	0,052	00042	0,130	0,075	0,035	03701	0,040	0,041	0,016	03708	-0,014	0,000	0,020	03700	-0,034	-0,019	0,020
	-0,021	0,038	-0,120		-0,241	0,205	-0,032		-0,136	0,086	-0,022		-0,023	-0,013	-0,008		-0,105	-0,015	-0,008
02065	-0,026	0,001	-0,043	02064	0,008	-0,005	-0,007	04885	-0,094	-0,054	0,036	02090	-0,023	-0,055	0,041	03702	-0,002	0,000	-0,004
	-0,085	-0,056	0,059		-0,073	-0,004	0,021		-0,491	-0,205	0,125		0,060	-0,062	0,127		-0,064	-0,012	0,007
02063	-0,004	0,000	-0,004	00087	-0,005	0,000	-0,003	02749	0,000	-0,002	0,000	02095	0,009	0,049	0,011	03704	0,014	0,024	0,015
	-0,062	-0,012	0,007		-0,058	-0,008	0,004		-0,070	-0,015	0,001		0,018	-0,010	-0,056		-0,048	0,018	-0,033
02089	-0,040	-0,023	0,008	02744	-0,016	-0,001	0,011	03703	0,002	0,003	0,006	02748	0,001	0,000	0,004	02094	-0,001	0,032	0,004
	-0,003	-0,011	0,002		-0,019	-0,003	0,004		-0,061	-0,008	-0,003		-0,076	-0,015	-0,001		-0,012	-0,006	-0,025
03705	0,001	0,011	0,011	02091	-0,002	-0,008	0,012	02093	0,001	0,018	0,004	02747	0,001	-0,002	0,007	02746	-0,007	0,001	0,008
	-0,040	-0,007	-0,017		-0,005	-0,022	0,001		-0,007	-0,017	-0,026		-0,070	-0,013	-0,003		-0,048	-0,013	0,000
03707	-0,001	0,007	0,010	03706	-0,010	0,002	0,018	02092	0,002	0,013	0,005	02745	-0,010	-0,002	0,013				
	-0,016	-0,015	-0,013		-0,033	-0,009	-0,008		0,006	-0,023	-0,016		-0,034	-0,007	-0,001				
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02087	0,013	-0,006	-0,011	03699	0,011	-0,004	-0,013	04904	0,009	0,000	-0,005	02088	0,025	-0,011	-0,013	02743	0,013	0,003	-0,009
	0,001	-0,015	-0,002		0,005	0,002	-0,005		-0,008	-0,008	-0,006		0,003	-0,007	0,008		0,008	0,001	-0,008
02096	-0,038	-0,129	-0,052	00042	-0,130	-0,075	-0,035	03701	-0,040	-0,041	-0,016	03708	0,014	0,000	-0,020	03700	0,034	0,019	-0,020
	0,021	-0,038	0,120		0,241	-0,205	0,032		0,136	-0,086	0,022		0,023	0,013	0,008		0,105	0,015	0,008
02065	0,026	-0,001	0,043	02064	-0,008	0,005	0,007	04885	0,094	0,054	-0,036	02090	0,023	0,055	-0,041	03702	0,002	0,000	0,004
	0,085	0,056	-0,059		0,073	0,004	-0,021		0,491	0,205	-0,125		-0,060	0,062	-0,127		0,064	0,012	-0,007
02063	0,004	0,000	0,004	00087	0,005	0,000	0,003	02749	0,000	0,002	0,000	02095	-0,009	-0,049	-0,011	03704	-0,014	-0,024	-0,015
	0,062	0,012	-0,007		0,058	0,008	-0,004		0,070	0,015	-0,001		-0,018	0,010	0,056		0,048	-0,018	0,033
02089	0,040	0,023	-0,008	02744	0,016	0,001	-0,011	03703	-0,002	-0,003	-0,006	02748	-0,001	0,000	-0,004	02094	0,001	-0,032	-0,004
	0,003	0,011	-0,002		0,019	0,003	-0,004		0,061	0,008	0,003		0,076	0,015	0,001		0,012	0,006	0,025
03705	-0,001	-0,011	-0,011	02091	0,002	0,008	-0,012	02093	-0,001	-0,018	-0,004	02747	-0,001	0,002	-0,007	02746	0,007	-0,001	-0,008
	0,040	0,007	0,017		0,005	0,022	-0,001		0,007	0,017	0,026		0,070	0,013	0,003		0,048	0,013	0,000
03707	0,001	-0,007	-0,010	03706	0,010	-0,002	-0,018	02092	-0,002	-0,013	-0,005	02745	0,010	0,002	-0,013				
	0,016	0,015	0,013		0,033	0,009	0,008		-0,006	0,023	0,016		0,034	0,007	0,001				
Piano Nervature					**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**							**Parete 12-13**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03480	-0,002	-0,002	0,000	01859	-0,003	-0,002	0,001	04928	-0,001	-0,001	0,000	01849	0,003	-0,001	0,001	03477	0,002	-0,001	0,001
	0,002	0,001	0,000		0,003	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	0,001		0,016	0,003	0,001		0,016	0,003	0,001
04913	0,002	0,001	0,001	01848	0,003	-0,003	0,001	02861	0,002	0,000	0,001	01847	0,005	-0,004	-0,002	03478	0,002	-0,003	0,000
	0,013	0,002	0,000		0,020	0,001	0,005		0,017	0,004	0,000		0,022	0,012	0,010		0,031	-0,016	-0,007
03486	0,001	-0,002	0,001	01856	0,002	0,003	0,001	04834	-0,001	0,001	0,000	03479	-0,002	-0,001	0,000	01858	-0,002	-0,002	0,000
	0,015	-0,001	-0,003		0,003	0,004	0,031		0,145	0,039	0,034		0,042	0,002	-0,002		0,005	0,002	-0,003
01857	-0,006	-0,002	-0,002	02855	0,000	0,000	0,000	04875	0,002	-0,004	-0,001	01850	-0,001	-0,006	0,000	01855	0,001	0,000	0,001
	0,017	0,018	-0,006		0,001	0,000	0,001		0,073	-0,040	-0,015		0,011	-0,002	-0,028		-0,002	0,009	0,006
03482	0,000	-0,001	0,001	03481	-0,001	-0,001	0,000	02856	-0,001	0,000	0,000	01854	0,000	-0,001	0,001	03483	0,000	-0,001	0,001
	0,010	0,002	0,002		0,006	0,002	-0,002		0,004	0,001	-0,001		0,002	0,004	-0,003		0,008	0,002	-0,003
02857	0,000	0,000	0,001	01851	0,000	-0,004	0,001	01853	0,000	-0,003	0,000	02858	0,000	0,000	0,001	03485	0,000	-0,003	0,001
	0,007	0,002	-0,001		0,000	0,003	-0,012		0,002	0,004	-0,003		0,011	0,002	-0,001		0,005	0,002	-0,005
03484	0,000	-0,001	0,001	02860	0,001	0,000	0,001	01852	0,000	-0,004	0,000	02859	0,000	0,000	0,001				
	0,012	0,002	-0,003		0,016	0,004	0,000		-0,002	0,004	-0,006		0,015	0,003	-0,001				
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03480	0,002	0,002	0,000	01859	0,003	0,002	-0,001	04928	0,001	0,001	0,000	01849	-0,003	0,001	-0,001	03477	-0,002	0,001	-0,001
	-0,002	-0,001	0,000		-0,003	0,001	0,001		0,001	0,001	-0,001		-0,016	-0,003	-0,001		-0,016	-0,003	-0,001
04913	-0,002	-0,001	-0,001	01848	-0,003	0,003	-0,001	02861	-0,002	0,000	-0,001	01847	-0,005	0,004	0,002	03478	-0,002	0,003	0,000
	-0,013	-0,002	0,000		-0,020	-0,001	-0,005		-0,017	-0,004	0,000		-0,022	-0,012	-0,010		-0,031	0,016	0,007
03486	-0,001	0,002	-0,001	01856	-0,002	-0,003	-0,001	04834	0,001	-0,001	0,000	03479	0,002	0,001	0,000	01858	0,002	0,002	0,000
	-0,015	0,001	0,003		-0,003	-0,004	-0,031		-0,145	-0,039	-0,034		-0,042	-0,002	0,002		-0,005	-0,002	0,003
01857	0,006	0,002	0,002	02855	0,000	0,000	0,000	04875	-0,002	0,004	0,001	01850	0,001	0,006	0,000	01855	-0,001	0,000	-0,001
	-0,017	-0,018	0,006		-0,001	0,000	-0,001		-0,073	0,040	0,015		-0,011	0,002	0,028		0,002	-0,009	-0,006
03482	0,000	0,001	-0,001	03481	0,001	0,001	0,000	02856	0,001	0,000	0,000	01854	0,000	0,001	-0,001	03483	0,000	0,001	-0,001
	-0,010	-0,002	-0,002		-0,006	-0,002	0,002		-0,004	-0,001	0,001		-0,002	-0,004	0,003		-0,008	-0,002	0,003
02857	0,000	0,000	-0,001	01851	0,000	0,004	-0,001	01853	0,000	0,003	0,000	02858	0,000	0,000	-0,001	03485	0,000	0,003	-0,001
	-0,007	-0,002	0,001		0,000	-0,003	0,012		-0,002	-0,004	0,003		-0,011	-0,002	0,001		-0,005	-0,002	0,005
03484	0,000	0,001	-0,001	02860	-0,001	0,000	-0,001	01852	0,000	0,004	0,000	02859	0,000	0,000	-0,001				
	-0,012	-0,002	0,003		-0,016	-0,004	0,000		0,002	-0,004	0,006		-0,015	-0,003	0,001				
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03480	-0,005	-0,006	0,001	01859	-0,011	-0,005	0,004	04928	-0,003	-0,004	0,001	01849	0,010	-0,003	0,003	03477	0,007	-0,003	0,003
	0,008	0,003	-0,001		0,011	-0,002	-0,002		-0,005	-0,004	0,002		0,056	0,011	0,003		0,055	0,009	0,005
04913	0,009	0,002	0,002	01848	0,009	-0,012	0,002	02861	0,006	0,000	0,002	01847	0,016	-0,014	-0,005	03478	0,006	-0,012	-0,002
	0,046	0,006	0,001		0,070	0,003	0,016		0,061	0,013	-0,001		0,077	0,041	0,034		0,111	-0,057	-0,024
03486	0,002	-0,007	0,003	01856	0,005	0,009	0,003	04834	-0,005	0,005	-0,002	03479	-0,006	-0,002	0,001	01858	-0,008	-0,006	0,001
	0,054	-0,005	-0,011		0,012	0,015	0,110		0,514	0,138	0,119		0,148	0,008	-0,009		0,019	0,007	-0,010
01857	-0,020	-0,006	-0,006	02855	-0,002	-0,001	-0,001	04875	0,009	-0,016	-0,004	01850	-0,003	-0,021	0,000	01855	0,002	0,000	0,002
	0,061	0,064	-0,023		0,003	-0,001	0,002		0,259	-0,140	-0,053		0,040	-0,007	-0,098		-0,008	0,031	0,020
03482	0,000	-0,004	0,003	03481	-0,002	-0,004	0,001	02856	-0,002	0,000	0,000	01854	-0,001	-0,004	0,002	03483	0,000	-0,005	0,004

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
	0,037	0,008	0,006		0,022	0,008	-0,006		0,014	0,003	-0,002		0,008	0,016	-0,011		0,029	0,007	-0,010
02857	-0,001 0,025	-0,002 0,007	0,002 -0,003	01851	-0,001 0,000	-0,015 0,010	0,002 -0,042	01853	-0,001 0,008	-0,010 0,013	0,001 -0,011	02858	0,000 0,039	0,000 0,008	0,002 -0,002	03485	0,000 0,018	-0,010 0,008	0,003 -0,018
03484	0,000 0,041	-0,003 0,007	0,004 -0,010	02860	0,004 0,055	0,000 0,013	0,002 0,000	01852	0,000 -0,006	-0,015 0,015	0,001 -0,020	02859	0,001 0,055	0,000 0,011	0,003 -0,003				
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03480	0,005 -0,008	0,006 -0,003	-0,001 0,001	01859	0,011 -0,011	0,005 0,002	-0,004 0,002	04928	0,003 0,005	0,004 0,004	-0,001 -0,002	01849	-0,010 -0,056	0,003 -0,011	-0,003 -0,003	03477	-0,007 -0,055	0,003 -0,009	-0,003 -0,005
04913	-0,009 -0,046	-0,002 -0,006	-0,002 -0,001	01848	-0,009 -0,070	0,012 -0,003	-0,002 -0,016	02861	-0,006 -0,061	0,000 -0,013	-0,002 0,001	01847	-0,016 -0,077	0,014 -0,041	0,005 -0,034	03478	-0,006 -0,111	0,012 0,057	0,002 0,024
03486	-0,002 -0,054	0,007 0,005	-0,003 0,011	01856	-0,005 -0,012	-0,009 -0,015	-0,003 -0,110	04834	0,005 -0,514	-0,005 -0,138	0,002 -0,119	03479	0,006 -0,148	0,002 -0,008	-0,001 0,009	01858	0,008 -0,019	0,006 -0,007	-0,001 0,010
01857	0,020 -0,061	0,006 -0,064	0,006 0,023	02855	0,002 -0,003	0,001 0,001	0,001 -0,002	04875	-0,009 -0,259	0,016 0,140	0,004 0,053	01850	0,003 -0,040	0,021 0,007	0,000 0,098	01855	-0,002 0,008	0,000 -0,031	-0,002 -0,020
03482	0,000 -0,037	0,004 -0,008	-0,003 -0,006	03481	0,002 -0,022	0,004 -0,008	-0,001 0,006	02856	0,002 -0,014	0,000 -0,003	0,000 0,002	01854	0,001 -0,008	0,004 -0,016	-0,002 0,011	03483	0,000 -0,029	0,005 -0,007	-0,004 0,010
02857	0,001 -0,025	0,002 -0,007	-0,002 0,003	01851	0,001 0,000	0,015 -0,010	-0,002 0,042	01853	0,001 -0,008	0,010 -0,013	-0,001 0,011	02858	0,000 -0,039	0,000 -0,008	-0,002 0,002	03485	0,000 -0,018	0,010 -0,008	-0,003 0,018
03484	0,000 -0,041	0,003 -0,007	-0,004 0,010	02860	-0,004 -0,055	0,000 -0,013	-0,002 0,000	01852	0,000 0,006	0,015 -0,015	-0,001 0,020	02859	-0,001 -0,055	0,000 -0,011	-0,003 0,003				
Piano Nervature				**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**								**Parete 13-14**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01836	0,022 0,010	0,009 -0,017	-0,006 0,008	03465	0,017 0,022	0,006 0,004	-0,011 -0,002	04936	0,018 0,049	0,003 0,010	-0,004 -0,002	01837	0,026 0,007	0,005 -0,009	-0,007 0,001	02473	0,013 0,040	0,002 0,012	-0,010 -0,002
01846	0,001 0,003	-0,004 0,002	0,003 0,029	04875	0,010 0,094	-0,005 0,014	0,002 0,028	03467	0,004 0,031	-0,005 0,000	0,002 0,006	03476	0,008 0,011	0,011 -0,004	-0,012 -0,006	03475	0,011 0,018	0,002 0,006	-0,017 -0,004
01847	0,003 0,020	-0,004 0,005	0,000 0,004	01848	0,003 0,020	-0,004 0,006	0,001 0,000	01838	0,041 0,026	0,029 0,014	-0,007 0,016	03466	0,030 0,028	0,030 -0,022	-0,016 -0,004	03468	0,003 0,015	-0,001 0,003	0,001 0,000
01849	0,003 0,016	-0,001 0,004	0,001 0,001	04913	0,003 0,012	0,000 0,002	0,001 0,001	02480	0,003 0,013	0,001 0,003	0,001 0,000	03469	0,003 0,014	-0,002 0,003	0,001 0,001	01845	-0,001 -0,002	-0,010 0,008	0,000 0,011
03470	0,001 0,012	-0,005 0,002	0,001 0,007	04876	0,073 0,024	0,041 -0,057	-0,017 -0,003	01839	0,005 0,006	0,035 -0,009	-0,015 -0,023	02479	0,005 0,014	0,001 0,003	0,000 0,000	02478	0,006 0,014	0,001 0,003	-0,001 0,001
03471	0,001 0,011	-0,002 0,003	-0,001 0,001	01844	0,000 0,002	-0,008 0,007	0,000 0,003	02474	0,013 0,028	0,004 0,006	-0,010 -0,001	03472	0,005 0,013	0,000 0,003	-0,006 -0,001	02477	0,008 0,014	0,002 0,003	-0,003 0,000
01840	0,001 -0,004	0,000 0,003	-0,002 -0,012	01841	-0,001 0,002	0,000 0,006	-0,003 -0,005	03474	0,004 0,012	0,005 0,003	-0,008 -0,004	01842	-0,002 0,000	-0,005 0,007	-0,001 -0,001	01843	-0,001 -0,001	-0,010 0,007	0,000 -0,001
03473	0,000 0,005	-0,003 0,005	-0,002 -0,001	02476	0,008 0,016	0,001 0,003	-0,005 0,000	02475	0,012 0,021	0,003 0,005	-0,007 -0,001								
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01836	-0,022 -0,010	-0,009 0,017	0,006 -0,008	03465	-0,017 -0,022	-0,006 -0,004	0,011 0,002	04936	-0,018 -0,049	-0,003 -0,010	0,004 0,002	01837	-0,026 -0,007	-0,005 0,009	0,007 -0,001	02473	-0,013 -0,040	-0,002 -0,012	0,010 0,002
01846	-0,001 -0,003	0,004 -0,002	-0,003 -0,029	04875	-0,010 -0,094	0,005 -0,014	-0,002 -0,028	03467	-0,004 -0,031	0,005 0,000	-0,002 -0,006	03476	-0,008 -0,011	-0,011 0,004	0,012 0,006	03475	-0,011 -0,018	-0,002 -0,006	0,017 0,004
01847	-0,003 -0,020	0,004 -0,005	0,000 -0,004	01848	-0,003 -0,020	0,004 -0,006	-0,001 0,000	01838	-0,041 -0,026	-0,029 -0,014	0,007 -0,016	03466	-0,030 -0,028	-0,030 0,022	0,016 0,004	03468	-0,003 -0,015	0,001 -0,003	-0,001 0,000
01849	-0,003 -0,016	0,001 -0,004	-0,001 -0,001	04913	-0,003 -0,012	0,000 -0,002	-0,001 -0,001	02480	-0,003 -0,013	-0,001 -0,003	-0,001 0,000	03469	-0,003 -0,014	0,002 -0,003	-0,001 -0,001	01845	0,001 0,002	0,010 -0,008	0,000 -0,011
03470	-0,001 -0,012	0,005 -0,002	-0,001 -0,007	04876	-0,073 -0,024	-0,041 0,057	0,017 0,003	01839	-0,005 -0,006	-0,035 0,009	0,015 0,023	02479	-0,005 -0,014	-0,001 -0,003	0,000 0,000	02478	-0,006 -0,014	-0,001 -0,003	0,001 -0,001
03471	-0,001 -0,011	0,002 -0,003	0,001 -0,001	01844	0,000 -0,002	0,008 -0,007	0,000 -0,003	02474	-0,013 -0,028	-0,004 -0,006	0,010 0,001	03472	-0,005 -0,013	0,000 -0,003	0,006 0,001	02477	-0,008 -0,014	-0,002 -0,003	0,003 0,000
01840	-0,001 0,004	0,000 -0,003	0,002 0,012	01841	0,001 -0,002	0,000 -0,006	0,003 0,005	03474	-0,004 -0,012	-0,005 -0,003	0,008 0,004	01842	0,002 0,000	0,005 -0,007	0,001 0,001	01843	0,001 0,001	0,010 -0,007	0,000 0,001
03473	0,000 -0,005	0,003 -0,005	0,002 0,001	02476	-0,008 -0,016	-0,001 -0,003	0,005 0,000	02475	-0,012 -0,021	-0,003 -0,005	0,007 0,001								
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01836	0,080 0,034	0,031 -0,060	-0,023 0,028	03465	0,062 0,080	0,020 0,015	-0,039 -0,006	04936	0,064 0,173	0,010 0,037	-0,015 -0,008	01837	0,093 0,027	0,019 -0,030	-0,026 0,002	02473	0,046 0,142	0,005 0,043	-0,036 -0,008
01846	0,002 0,012	-0,016 0,008	0,010 0,102	04875	0,034 0,334	-0,019 0,047	0,009 0,100	03467	0,013 0,110	-0,018 -0,001	0,006 0,022	03476	0,028 0,039	0,040 -0,014	-0,043 -0,023	03475	0,040 0,063	0,007 0,021	-0,062 -0,013
01847	0,010 0,072	-0,015 0,017	-0,001 0,015	01848	0,010 0,073	-0,014 0,021	0,004 -0,001	01838	0,146 0,093	0,102 0,050	-0,023 0,058	03466	0,108 0,099	0,106 -0,077	-0,058 -0,016	03468	0,009 0,052	-0,002 0,012	0,005 0,002
01849	0,009 0,057	-0,004 0,013	0,004 0,003	04913	0,009 0,043	0,000 0,007	0,003 0,003	02480	0,012 0,047	0,002 0,009	0,004 0,001	03469	0,011 0,051	-0,005 0,010	0,005 0,003	01845	-0,002 -0,007	-0,035 0,029	-0,001 0,040
03470	0,005 0,042	-0,019 0,007	0,005 0,026	04876	0,262 0,085	0,147 -0,200	-0,062 -0,012	01839	0,017 0,020	0,126 -0,032	-0,055 -0,081	02479	0,017 0,048	0,003 0,010	0,000 0,000	02478	0,022 0,049	0,003 0,009	-0,003 0,002
03471	0,005 0,040	-0,008 0,010	-0,004 0,005	01844	-0,001 0,007	-0,029 0,024	-0,001 0,009	02474	0,046 0,099	0,014 0,020	-0,036 -0,005	03472	0,019 0,048	0,001 0,010	-0,021 -0,003	02477	0,028 0,048	0,008 0,010	-0,010 0,000
01840	0,004 -0,014	0,001 0,012	-0,006 -0,043	01841	-0,003 0,006	-0,001 0,021	-0,012 -0,019	03474	0,014 0,041	0,016 0,012	-0,029 -0,013	01842	-0,006 -0,002	-0,019 0,024	-0,005 -0,005	01843	-0,002 -0,002	-0,035 0,025	0,001 -0,005
03473	0,001 0,019	-0,010 0,017	-0,009 -0,005	02476	0,027 0,056	0,002 0,011	-0,018 0,001	02475	0,043 0,076	0,012 0,016	-0,024 -0,002								
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01836	-0,080 -0,034	-0,031 0,060	0,023 -0,028	03465	-0,062 -0,080	-0,020 -0,015	0,039 0,006	04936	-0,064 -0,173	-0,010 -0,037	0,015 0,008	01837	-0,093 -0,027	-0,019 0,030	0,026 -0,002	02473	-0,046 -0,142	-0,005 -0,043	0,036 0,008
01846	-0,002 -0,012	0,016 -0,008	-0,010 -0,102	04875	-0,034 -0,334	0,019 -0,047	-0,009 -0,100	03467	-0,013 -0,110	0,018 0,001	-0,006 -0,022	03476	-0,028 -0,039	-0,040 0,014	0,043 0,023	03475	-0,040 -0,063	-0,007 -0,021	0,062 0,013
01847	-0,010 -0,072	0,015 -0,017	0,001 -0,015	01848	-0,010 -0,073	0,014 -0,021	-0,004 0,001	01838	-0,146 -0,093	-0,102 -0,050	0,023 -0,058	03466	-0,108 -0,099	-0,106 0,077	0,058 0,016	03468	-0,009 -0,052	0,002 -0,012	-0,005 -0,002
01849	-0,009 -0,057	0,004 -0,013	-0,004 -0,003	04913	-0,009 -0,043	0,000 -0,007	-0,003 -0,003	02480	-0,012 -0,047	-0,002 -0,009	-0,004 -0,001	03469	-0,011 -0,051	0,005 -0,010	-0,005 -0,003	01845	0,002 0,007	0,035 -0,029	0,001 -0,040
03470	-0,005 -0,042	0,019 -0,007	-0,005 -0,026	04876	-0,262 -0,085	-0,147 0,200	0,062 0,012	01839	-0,017 -0,020	-0,126 0,032	0,055 0,081	02479	-0,017 -0,048	-0,003 -0,010	0,000 0,000	02478	-0,022 -0,049	-0,003 -0,009	0,003 -0,002

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03471	-0,005 -0,040	0,008 -0,010	0,004 -0,005	01844	0,001 -0,007	0,029 -0,024	0,001 -0,009	02474	-0,046 -0,099	-0,014 -0,020	0,036 0,005	03472	-0,019 -0,048	-0,001 -0,010	0,021 0,003	02477	-0,028 -0,048	-0,008 -0,010	0,010 0,000
01840	-0,004 0,014	-0,001 -0,012	0,006 0,043	01841	0,003 -0,006	0,001 -0,021	0,012 0,019	03474	-0,014 -0,041	-0,016 -0,012	0,029 0,013	01842	0,006 0,002	0,019 -0,024	0,005 0,005	01843	0,002 0,002	0,035 -0,025	-0,001 0,005
03473	-0,001 -0,019	0,010 -0,017	0,009 0,005	02476	-0,027 -0,056	-0,002 -0,011	0,018 -0,001	02475	-0,043 -0,076	-0,012 -0,016	0,024 0,002								
Piano Nervature				**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**				**Parete 14-15**											
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01904	0,021 -0,005	0,010 -0,019	-0,003 0,004	03525	0,019 0,020	0,007 0,001	-0,003 -0,007	00094	0,020 0,057	0,004 0,018	0,000 0,000	01905	0,020 -0,002	0,015 -0,011	-0,002 0,000	03532	0,014 0,016	0,007 0,007	-0,006 -0,003
01911	0,005 0,002	0,039 0,005	0,015 0,023	00035	0,067 0,086	0,041 0,028	0,022 0,031	03527	0,030 0,026	0,031 0,005	0,014 0,006	01906	0,037 0,012	0,025 -0,001	-0,009 0,002	03533	0,004 0,008	0,016 0,001	-0,006 -0,001
01910	0,000 -0,002	0,009 0,010	0,001 0,008	03530	0,008 0,011	0,018 0,004	0,010 0,003	01912	0,048 0,017	0,025 0,004	0,009 0,004	02472	0,015 0,039	0,003 0,011	-0,002 -0,004	03528	0,019 0,021	0,007 0,002	0,005 0,007
01914	0,021 -0,002	0,009 -0,018	0,003 -0,003	00316	0,018 0,052	0,005 0,015	0,001 0,003	02468	0,017 0,043	0,002 0,013	0,005 0,006	00036	0,038 0,050	0,024 0,000	-0,011 -0,014	01907	-0,001 0,002	0,017 0,000	-0,005 -0,014
03526	0,017 0,018	0,021 -0,003	-0,008 -0,002	03529	0,016 0,017	0,006 0,008	0,009 0,004	01913	0,022 0,001	0,012 -0,008	0,001 0,002	02469	0,015 0,030	0,003 0,006	0,005 0,003	02470	0,017 0,027	0,006 0,006	0,001 0,000
03531	0,007 0,012	0,014 0,007	0,002 0,001	01909	-0,001 0,002	0,012 0,008	0,001 0,001	02471	0,013 0,031	0,003 0,006	-0,003 -0,003	01908	-0,002 -0,002	0,006 0,007	0,001 -0,004				
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01904	-0,021 0,005	-0,010 0,019	0,003 -0,004	03525	-0,019 -0,020	-0,007 -0,001	0,003 0,007	00094	-0,020 -0,057	-0,004 -0,018	0,000 0,000	01905	-0,020 0,002	-0,015 0,011	0,002 0,000	03532	-0,014 -0,016	-0,007 -0,007	0,006 0,003
01911	-0,005 -0,002	-0,039 -0,005	-0,015 -0,023	00035	-0,067 -0,086	-0,041 -0,028	-0,022 -0,031	03527	-0,030 -0,026	-0,031 -0,005	-0,014 -0,006	01906	-0,037 -0,012	-0,025 0,001	0,009 -0,002	03533	-0,004 -0,008	-0,016 -0,001	0,006 0,001
01910	0,000 0,002	-0,009 -0,010	-0,001 -0,008	03530	-0,008 -0,011	-0,018 -0,004	-0,010 -0,003	01912	-0,048 -0,017	-0,025 -0,004	-0,009 -0,004	02472	-0,015 -0,039	-0,003 -0,011	0,002 0,004	03528	-0,019 -0,021	-0,007 -0,002	-0,005 -0,007
01914	-0,021 0,002	-0,009 0,018	-0,003 0,003	00316	-0,018 -0,052	-0,005 -0,015	-0,001 -0,003	02468	-0,017 -0,043	-0,002 -0,013	-0,005 -0,006	00036	-0,038 -0,050	-0,024 0,000	0,011 0,014	01907	0,001 -0,002	-0,017 0,000	0,005 0,014
03526	-0,017 -0,018	-0,021 0,003	0,008 0,002	03529	-0,016 -0,017	-0,006 -0,008	-0,009 -0,004	01913	-0,022 -0,001	-0,012 0,008	-0,001 -0,002	02469	-0,015 -0,030	-0,003 -0,006	-0,005 -0,003	02470	-0,017 -0,027	-0,006 -0,006	-0,001 0,000
03531	-0,007 -0,012	-0,014 -0,007	-0,002 -0,001	01909	0,001 -0,002	-0,012 -0,008	-0,001 -0,001	02471	-0,013 -0,031	-0,003 -0,006	0,003 0,003	01908	0,002 0,002	-0,006 -0,007	-0,001 0,004				
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01904	0,075 -0,016	0,035 -0,067	-0,009 0,014	03525	0,068 0,070	0,024 0,004	-0,011 -0,024	00094	0,073 0,201	0,013 0,063	0,002 0,000	01905	0,071 -0,006	0,054 -0,038	-0,008 0,001	03532	0,050 0,057	0,023 0,024	-0,022 -0,010
01911	0,016 0,008	0,138 0,018	0,052 0,080	00035	0,237 0,305	0,148 0,099	0,077 0,111	03527	0,106 0,093	0,111 0,017	0,051 0,020	01906	0,130 0,043	0,087 -0,004	-0,030 0,007	03533	0,015 0,030	0,058 0,005	-0,020 -0,002
01910	0,000 -0,007	0,032 0,037	0,004 0,027	03530	0,027 0,040	0,065 0,014	0,037 0,012	01912	0,172 0,059	0,090 0,014	0,034 0,015	02472	0,055 0,138	0,010 0,039	-0,008 -0,014	03528	0,067 0,073	0,024 0,007	0,017 0,026
01914	0,075 -0,006	0,031 -0,065	0,010 -0,009	00316	0,065 0,184	0,019 0,053	0,002 0,011	02468	0,060 0,153	0,008 0,046	0,017 0,020	00036	0,133 0,177	0,086 0,001	-0,040 -0,051	01907	-0,004 0,007	0,061 0,001	-0,018 -0,049
03526	0,060 0,063	0,076 -0,010	-0,027 -0,008	03529	0,055 0,061	0,021 0,028	0,033 0,014	01913	0,079 0,003	0,044 -0,028	0,005 0,008	02469	0,052 0,107	0,011 0,021	0,017 0,010	02470	0,060 0,095	0,022 0,020	0,004 0,000
03531	0,024 0,041	0,051 0,023	0,007 0,002	01909	-0,003 0,009	0,041 0,030	0,003 0,004	02471	0,047 0,109	0,009 0,021	-0,010 -0,010	01908	-0,006 -0,008	0,020 0,025	0,003 -0,015				
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01904	-0,075 0,016	-0,035 0,067	0,009 -0,014	03525	-0,068 -0,070	-0,024 -0,004	0,011 0,024	00094	-0,073 -0,201	-0,013 -0,063	-0,002 0,000	01905	-0,071 0,006	-0,054 0,038	0,008 -0,001	03532	-0,050 -0,057	-0,023 -0,024	0,022 0,010
01911	-0,016 -0,008	-0,138 -0,018	-0,052 -0,080	00035	-0,237 -0,305	-0,148 -0,099	-0,077 -0,111	03527	-0,106 -0,093	-0,111 -0,017	-0,051 -0,020	01906	-0,130 -0,043	-0,087 0,004	0,030 -0,007	03533	-0,015 -0,030	-0,058 -0,005	0,020 0,002
01910	0,000 0,007	-0,032 -0,037	-0,004 -0,027	03530	-0,027 -0,040	-0,065 -0,014	-0,037 -0,012	01912	-0,172 -0,059	-0,090 -0,014	-0,034 -0,015	02472	-0,055 -0,138	-0,010 -0,039	0,008 0,014	03528	-0,067 -0,073	-0,024 -0,007	-0,017 -0,026
01914	-0,075 0,006	-0,031 0,065	-0,010 0,009	00316	-0,065 -0,184	-0,019 -0,053	-0,002 -0,011	02468	-0,060 -0,153	-0,008 -0,046	-0,017 -0,020	00036	-0,133 -0,177	-0,086 -0,001	0,040 0,051	01907	0,004 -0,007	-0,061 -0,001	0,018 0,049
03526	-0,060 -0,063	-0,076 0,010	0,027 0,008	03529	-0,055 -0,061	-0,021 -0,028	-0,033 -0,014	01913	-0,079 -0,003	-0,044 0,028	-0,005 -0,008	02469	-0,052 -0,107	-0,011 -0,021	-0,017 -0,010	02470	-0,060 -0,095	-0,022 -0,020	-0,004 0,000
03531	-0,024 -0,041	-0,051 -0,023	-0,007 -0,002	01909	0,003 -0,009	-0,041 -0,030	-0,003 -0,004	02471	-0,047 -0,109	-0,009 -0,021	0,010 0,010	01908	0,006 0,008	-0,020 -0,025	-0,003 0,015				
Piano Nervature				**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**				**Parete 15-16**											
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03503	0,018 0,021	0,006 0,005	0,012 0,004	01889	0,022 0,005	0,008 -0,017	0,006 -0,005	04912	0,014 0,050	0,005 0,012	0,006 0,003	01875	0,001 0,006	-0,001 0,000	-0,001 0,002	03500	0,001 0,007	-0,001 0,001	-0,001 0,002
04902	0,002 0,005	0,000 0,000	-0,001 0,001	01876	0,000 0,007	-0,001 -0,001	-0,002 0,005	02618	0,001 0,008	0,000 0,002	0,000 0,000	01877	0,003 0,007	-0,007 0,004	-0,005 0,011	03501	-0,006 0,010	-0,012 -0,013	0,003 0,000
03512	-0,001 0,007	-0,005 -0,002	0,001 0,000	01886	0,009 0,002	0,060 -0,005	0,025 0,016	04879	0,098 0,037	0,059 -0,019	0,026 0,010	03502	0,039 0,017	0,040 -0,010	0,021 0,003	01888	0,028 0,003	0,005 -0,008	0,007 0,001
01887	0,042 0,010	0,031 0,000	0,004 -0,004	02626	0,016 0,037	0,001 0,011	0,013 0,002	04891	-0,016 0,009	-0,022 -0,040	0,004 0,005	01878	-0,009 0,004	-0,028 -0,005	0,006 -0,007	03504	0,016 0,014	0,004 0,006	0,019 0,005
03505	0,013 0,007	0,017 -0,001	0,018 0,005	02625	0,010 0,021	0,002 0,005	0,011 0,000	03506	0,007 0,008	0,007 0,003	0,013 0,004	01885	0,005 0,002	0,015 0,002	0,005 0,007	02624	0,004 0,013	0,004 0,003	0,010 0,000
01879	-0,002 0,000	-0,015 -0,001	0,002 -0,003	01884	0,001 0,000	0,000 0,005	0,004 0,005	03511	0,000 0,003	-0,009 0,001	0,002 -0,001	03510	0,003 0,007	-0,002 0,001	0,003 -0,001	03508	0,000 0,003	0,000 0,004	0,005 0,002
03507	0,007 0,009	0,002 0,002	0,010 0,001	02619	0,002 0,009	0,000 0,002	0,001 0,000	01880	-0,001 -0,001	-0,014 0,002	0,001 -0,001	02623	0,008 0,011	0,001 0,002	0,008 0,000	01883	-0,002 -0,001	-0,004 0,006	0,002 0,002
02622	0,006 0,009	0,002 0,002	0,005 -0,001	01882	0,000 0,001	-0,006 0,004	0,002 0,001	02621	0,003 0,009	0,001 0,002	0,004 0,000	03509	0,002 0,006	-0,003 0,002	0,005 0,000	01881	0,000 0,001	-0,012 0,003	0,001 0,000
02620	0,004 0,009	0,001 0,002	0,003 0,000																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03503	-0,018 -0,021	-0,006 -0,005	-0,012 -0,004	01889	-0,022 -0,005	-0,008 0,017	-0,006 0,005	04912	-0,014 -0,050	-0,005 -0,012	-0,006 -0,003	01875	-0,001 -0,006	0,001 0,000	0,001 -0,002	03500	-0,001 -0,007	0,001 -0,001	0,001 -0,002
04902	-0,002	0,000	0,001	01876	0,000	0,001	0,002	02618	-0,001	0,000	0,000	01877	-0,003	0,007	0,005	03501	0,006	0,012	-0,003

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	-0,005	0,000	-0,001		-0,007	0,001	-0,005		-0,008	-0,002	0,000		-0,007	-0,004	-0,011		-0,010	0,013	0,000
03512	0,001	0,005	-0,001	01886	-0,009	-0,060	-0,025	04879	-0,098	-0,059	-0,026	03502	-0,039	-0,040	-0,021	01888	-0,028	-0,005	-0,007
	-0,007	0,002	0,000		-0,002	0,005	-0,016		-0,037	0,019	-0,010		-0,017	0,010	-0,003		-0,003	0,008	-0,001
01887	-0,042	-0,031	-0,004	02626	-0,016	-0,001	-0,013	04891	0,016	0,022	-0,004	01878	0,009	0,028	-0,006	03504	-0,016	-0,004	-0,019
	-0,010	0,000	0,004		-0,037	-0,011	-0,002		-0,009	0,040	-0,005		-0,004	0,005	0,007		-0,014	-0,006	-0,005
03505	-0,013	-0,017	-0,018	02625	-0,010	-0,002	-0,011	03506	-0,007	-0,007	-0,013	01885	-0,005	-0,015	-0,005	02624	-0,004	-0,004	-0,010
	-0,007	0,001	-0,005		-0,021	-0,005	0,000		-0,008	-0,003	-0,004		-0,002	-0,002	-0,007		-0,013	-0,003	0,000
01879	0,002	0,015	-0,002	01884	-0,001	0,000	-0,004	03511	0,000	0,009	-0,002	03510	-0,003	0,002	-0,003	03508	0,000	0,000	-0,005
	0,000	0,001	0,003		0,000	-0,005	-0,005		-0,003	-0,001	0,001		-0,007	-0,001	0,001		-0,003	-0,004	-0,002
03507	-0,007	-0,002	-0,010	02619	-0,002	0,000	-0,001	01880	0,001	0,014	-0,001	02623	-0,008	-0,001	-0,008	01883	0,002	0,004	-0,002
	-0,009	-0,002	-0,001		-0,009	-0,002	0,000		0,001	-0,002	0,001		-0,011	-0,002	0,000		0,001	-0,006	-0,002
02622	-0,006	-0,002	-0,005	01882	0,000	0,006	-0,002	02621	-0,003	-0,001	-0,004	03509	-0,002	0,003	-0,005	01881	0,000	0,012	-0,001
	-0,009	-0,002	0,001		-0,001	-0,004	-0,001		-0,009	-0,002	0,000		-0,006	-0,002	0,000		-0,001	-0,003	0,000
02620	-0,004	-0,001	-0,003																
	-0,009	-0,002	0,000																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03503	0,064	0,021	0,042	01889	0,078	0,029	0,022	04912	0,050	0,017	0,021	01875	0,005	-0,005	-0,005	03500	0,004	-0,003	-0,005
	0,074	0,016	0,014		0,017	-0,061	-0,017		0,177	0,042	0,011		0,020	0,000	0,008		0,023	0,003	0,007
04902	0,008	-0,001	-0,005	01876	-0,001	-0,004	-0,006	02618	0,003	0,000	-0,001	01877	0,011	-0,024	-0,018	03501	-0,020	-0,042	0,009
	0,019	0,001	0,004		0,023	-0,005	0,017		0,030	0,007	0,001		0,024	0,015	0,040		0,036	-0,047	-0,001
03512	-0,003	-0,017	0,004	01886	0,031	0,212	0,087	04879	0,347	0,208	0,094	03502	0,139	0,142	0,075	01888	0,100	0,016	0,025
	0,023	-0,006	0,001		0,008	-0,017	0,058		0,131	-0,069	0,035		0,060	-0,036	0,012		0,010	-0,028	0,005
01887	0,149	0,110	0,014	02626	0,057	0,005	0,047	04891	-0,058	-0,079	0,014	01878	-0,031	-0,099	0,023	03504	0,057	0,013	0,069
	0,034	-0,002	-0,016		0,133	0,040	0,008		0,034	-0,141	0,018		0,014	-0,019	-0,024		0,051	0,021	0,017
03505	0,046	0,061	0,064	02625	0,036	0,007	0,038	03506	0,024	0,024	0,046	01885	0,017	0,052	0,017	02624	0,016	0,013	0,035
	0,025	-0,005	0,017		0,075	0,018	0,000		0,029	0,010	0,014		0,009	0,007	0,023		0,048	0,012	0,001
01879	-0,007	-0,053	0,007	01884	0,003	0,000	0,015	03511	0,001	-0,032	0,006	03510	0,009	-0,008	0,012	03508	0,001	-0,001	0,018
	0,000	-0,003	-0,012		0,001	0,018	0,018		0,010	0,003	-0,004		0,026	0,004	-0,002		0,011	0,014	0,008
03507	0,025	0,006	0,036	02619	0,008	0,000	0,002	01880	-0,002	-0,049	0,004	02623	0,028	0,003	0,029	01883	-0,006	-0,013	0,008
	0,033	0,007	0,004		0,033	0,007	0,001		-0,004	0,008	-0,005		0,040	0,008	-0,001		-0,004	0,020	0,007
02622	0,022	0,006	0,017	01882	0,000	-0,023	0,006	02621	0,010	0,003	0,012	03509	0,007	-0,010	0,018	01881	-0,002	-0,042	0,004
	0,030	0,006	-0,002		0,005	0,014	0,002		0,031	0,007	-0,001		0,020	0,007	0,001		0,003	0,011	0,002
02620	0,014	0,003	0,010																
	0,031	0,006	-0,001																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03503	-0,064	-0,021	-0,042	01889	-0,078	-0,029	-0,022	04912	-0,050	-0,017	-0,021	01875	-0,005	0,005	0,005	03500	-0,004	0,003	0,005
	-0,074	-0,016	-0,014		-0,017	0,061	0,017		-0,177	-0,042	-0,011		-0,020	0,000	-0,008		-0,023	-0,003	-0,007
04902	-0,008	0,001	0,005	01876	0,001	0,004	0,006	02618	-0,003	0,000	0,001	01877	-0,011	0,024	0,018	03501	0,020	0,042	-0,009
	-0,019	-0,001	-0,004		-0,023	0,005	-0,017		-0,030	-0,007	-0,001		-0,024	-0,015	-0,040		-0,036	0,047	0,001
03512	0,003	0,017	-0,004	01886	-0,031	-0,212	-0,087	04879	-0,347	-0,208	-0,094	03502	-0,139	-0,142	-0,075	01888	-0,100	-0,016	-0,025
	-0,023	0,006	-0,001		-0,008	0,017	-0,058		-0,131	0,069	-0,035		-0,060	0,036	-0,012		-0,010	0,028	-0,005
01887	-0,149	-0,110	-0,014	02626	-0,057	-0,005	-0,047	04891	0,058	0,079	-0,014	01878	0,031	0,099	-0,023	03504	-0,057	-0,013	-0,069
	-0,034	0,002	0,016		-0,133	-0,040	-0,008		-0,034	0,141	-0,018		-0,014	0,019	0,024		-0,051	-0,021	-0,017
03505	-0,046	-0,061	-0,064	02625	-0,036	-0,007	-0,038	03506	-0,024	-0,024	-0,046	01885	-0,017	-0,052	-0,017	02624	-0,016	-0,013	-0,035
	-0,025	0,005	-0,017		-0,075	-0,018	0,000		-0,029	-0,010	-0,014		-0,009	-0,007	-0,023		-0,048	-0,012	-0,001
01879	0,007	0,053	-0,007	01884	-0,003	0,000	-0,015	03511	-0,001	0,032	-0,006	03510	-0,009	0,008	-0,012	03508	-0,001	0,001	-0,018
	0,000	0,003	0,012		-0,001	-0,018	-0,018		-0,010	-0,003	0,004		-0,026	-0,004	0,002		-0,011	-0,014	-0,008
03507	-0,025	-0,006	-0,036	02619	-0,008	0,000	-0,002	01880	0,002	0,049	-0,004	02623	-0,028	-0,003	-0,029	01883	0,006	0,013	-0,008
	-0,033	-0,007	-0,004		-0,033	-0,007	-0,001		0,004	-0,008	0,005		-0,040	-0,008	0,001		0,004	-0,020	-0,007
02622	-0,022	-0,006	-0,017	01882	0,000	0,023	-0,006	02621	-0,010	-0,003	-0,012	03509	-0,007	0,010	-0,018	01881	0,002	0,042	-0,004
	-0,030	-0,006	0,002		-0,005	-0,014	-0,002		-0,031	-0,007	0,001		-0,020	-0,007	-0,001		-0,003	-0,011	-0,002
02620	-0,014	-0,003	-0,010																
	-0,031	-0,006	0,001																
Piano Nervature						**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**						**Parete 16-17**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03609	0,002	-0,001	-0,001	01875	0,001	-0,002	-0,001	04902	0,001	0,000	-0,001	01990	0,000	0,000	-0,001	03606	-0,001	0,000	-0,002
	0,005	0,001	0,002		0,006	0,003	0,002		0,004	0,001	0,001		0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000
04900	0,000	0,000	-0,001	01991	-0,001	0,001	-0,001	02617	-0,001	0,000	-0,001	01992	-0,001	-0,001	-0,002	03607	-0,004	-0,005	0,002
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000		0,001	0,001	0,003		0,000	-0,002	0,000
03617	-0,001	-0,003	0,001	02000	0,004	0,008	0,007	04891	0,019	0,003	0,005	03608	0,007	-0,001	0,003	01876	0,002	-0,007	-0,001
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,005	0,010		0,039	0,029	0,019		0,008	0,008	0,004		0,007	0,004	0,003
01877	-0,001	-0,007	-0,005	02610	0,002	0,000	0,000	03616	-0,001	0,000	-0,001	03610	0,002	-0,002	0,000	03611	0,003	-0,004	0,002
	0,006	0,000	0,010		0,003	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,003	0,001	0,001		0,004	0,003	0,004
02611	0,002	0,001	-0,001	04892	-0,013	-0,008	0,004	01993	-0,003	-0,011	0,004	02612	0,001	0,000	0,000	03612	0,001	-0,002	0,000
	0,002	0,000	0,000		-0,008	-0,009	0,004		0,000	-0,001	0,001		0,001	0,000	0,000		0,002	0,001	0,001
01999	0,001	-0,003	0,001	01994	-0,001	-0,005	0,001	01998	0,000	-0,004	0,000	03614	0,000	-0,003	0,000	03613	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,004	0,004		0,000	0,000	0,000		0,001	0,002	0,002		0,001	0,001	0,001		0,001	0,000	0,000
03615	-0,001	-0,002	0,000	02613	0,001	0,000	0,000	02615	0,000	0,000	0,000	02616	0,000	0,000	0,000	01997	0,000	-0,005	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	0,001
02614	0,000	0,000	0,000	01995	0,000	-0,004	0,000	01996	0,000	-0,005	0,000								
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,001								
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03609	-0,002	0,001	0,001	01875	-0,001	0,002	0,001	04902	-0,001	0,000	0,001	01990	0,000	0,000	0,001	03606	0,001	0,000	0,002
	-0,005	-0,001	-0,002		-0,006	-0,003	-0,002		-0,004	-0,001	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000
04900	0,000	0,000	0,001	01991	0,001	-0,001	0,001	02617	0,001	0,000	0,001	01992	0,001	0,001	0,002	03607	0,004	0,005	-0,002
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,001	-0,001	-0,003		0,000	0,002	0,000
03617	0,001	0,003	-0,001	02000	-0,004	-0,008	-0,007	04891	-0,019	-0,003	-0,005	03608	-0,007	0,001	-0,003	01876	-0,002	0,007	0,001
	0,000	0,001	0,000		0,000	-0,005	-0,010		-0,039	-0,029	-0,019		-0,008	-0,008	-0,004		-0,007	-0,004	-0,003
01877	0,001	0,007	0,005	02610	-0,002	0,000	0,000	03616	0,001	0,000	0,001	03610	-0,002	0,002	0,000	03611	-0,003	0,004	-0,002
	-0,006	0,000	-0,010		-0,003	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,003	-0,001	-0,001		-0,004	-0,003	-0,004
02611	-0,002	-0,001	0,001	04892	0,013	0,008	-0,004	01993	0,003	0,011	-0,004	02612	-0,001	0,000	0,000	03612	-0,001	0,002	0,000
	-0,002	0,000	0,000		0,008	0,009	-0,004		0,000	0,001	-0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,002	-0,001	-0,001
01999	-0,001	0,003	-0,001	01994	0,001	0,005	-0,001	01998	0,000	0,004	0,000	03614	0,000	0,003	0,000	03613	0,000	0,001	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,000	-0,004	-0,004		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,002	-0,002		-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	0,000	0,000
03615	0,001	0,002	0,000	02613	-0,001	0,000	0,000	02615	0,000	0,000	0,000	02616	0,000	0,000	0,000	01997	0,000	0,005	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	-0,001
02614	0,000	0,000	0,000	01995	0,000	0,004	0,000	01996	0,000	0,005	0,000								
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	-0,001								
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03609	0,005	-0,005	-0,005	01875	0,005	-0,007	-0,005	04902	0,005	0,001	-0,003	01990	0,000	0,001	-0,005	03606	-0,002	0,000	-0,005
	0,016	0,005	0,006		0,022	0,009	0,008		0,016	0,005	0,004		0,001	0,000	0,002		0,001	0,000	0,002
04900	0,000	-0,001	-0,003	01991	-0,005	0,004	-0,005	02617	-0,003	0,000	-0,003	01992	-0,003	-0,003	-0,009	03607	-0,016	-0,017	0,006
	0,001	0,000	0,001		0,000	-0,002	0,003		0,003	0,001	0,000		0,002	0,004	0,010		-0,001	-0,008	0,002
03617	-0,005	-0,010	0,003	02000	0,016	0,029	0,025	04891	0,069	0,009	0,018	03608	0,023	-0,005	0,010	01876	0,008	-0,023	-0,005
	0,000	-0,002	0,002		0,001	0,018	0,036		0,138	0,100	0,066		0,030	0,029	0,015		0,024	0,013	0,012
01877	-0,005	-0,026	-0,017	02610	0,008	0,000	-0,002	03616	-0,003	-0,001	-0,002	03610	0,006	-0,007	0,000	03611	0,009	-0,013	0,007
	0,021	-0,001	0,034		0,009	0,001	0,001		0,002	0,000	0,001		0,012	0,004	0,004		0,013	0,010	0,013
02611	0,007	0,002	-0,002	04892	-0,046	-0,030	0,012	01993	-0,009	-0,040	0,014	02612	0,002	-0,002	0,000	03612	0,003	-0,008	0,001
	0,006	0,001	0,001		-0,030	-0,031	0,013		0,001	-0,004	0,004		0,005	0,001	0,001		0,008	0,003	0,004
01999	0,003	-0,012	0,003	01994	-0,003	-0,019	0,003	01998	-0,001	-0,015	0,000	03614	0,000	-0,012	0,000	03613	0,001	-0,003	0,000
	0,001	0,015	0,015		-0,001	-0,001	0,001		0,002	0,008	0,006		0,003	0,003	0,003		0,005	0,001	0,001
03615	-0,002	-0,007	0,000	02613	0,002	0,001	0,001	02615	-0,001	-0,001	0,000	02616	-0,002	0,000	-0,002	01997	-0,001	-0,018	0,001
	0,002	0,000	0,001		0,004	0,001	0,001		0,004	0,001	0,000		0,004	0,001	0,000		-0,001	0,005	0,003
02614	0,001	0,001	-0,001	01995	0,000	-0,014	0,000	01996	-0,001	-0,016	-0,001								
	0,004	0,001	0,000		0,000	0,001	0,001		0,000	0,003	0,003								
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03609	-0,005	0,005	0,005	01875	-0,005	0,007	0,005	04902	-0,005	-0,001	0,003	01990	0,000	-0,001	0,005	03606	0,002	0,000	0,005
	-0,016	-0,005	-0,006		-0,022	-0,009	-0,008		-0,016	-0,005	-0,004		-0,001	0,000	-0,002		-0,001	0,000	-0,002
04900	0,000	0,001	0,003	01991	0,005	-0,004	0,005	02617	0,003	0,000	0,003	01992	0,003	0,003	0,009	03607	0,016	0,017	-0,006
	-0,001	0,000	-0,001		0,000	0,002	-0,003		-0,003	-0,001	0,000		-0,002	-0,004	-0,010		0,001	0,008	-0,002
03617	0,005	0,010	-0,003	02000	-0,016	-0,029	-0,025	04891	-0,069	-0,009	-0,018	03608	-0,023	0,005	-0,010	01876	-0,008	0,023	0,005
	0,000	0,002	-0,002		-0,001	-0,018	-0,036		-0,138	-0,100	-0,066		-0,030	-0,029	-0,015		-0,024	-0,013	-0,012
01877	0,005	0,026	0,017	02610	-0,008	0,000	0,002	03616	0,003	0,001	0,002	03610	-0,006	0,007	0,000	03611	-0,009	0,013	-0,007
	-0,021	0,001	-0,034		-0,009	-0,001	-0,001		-0,002	0,000	-0,001		-0,012	-0,004	-0,004		-0,013	-0,010	-0,013
02611	-0,007	-0,002	0,002	04892	0,046	0,030	-0,012	01993	0,009	0,040	-0,014	02612	-0,002	0,002	0,000	03612	-0,003	0,008	-0,001
	-0,006	-0,001	-0,001		0,030	0,031	-0,013		-0,001	0,004	-0,004		-0,005	-0,001	-0,001		-0,008	-0,003	-0,004
01999	-0,003	0,012	-0,003	01994	0,003	0,019	-0,003	01998	0,001	0,015	0,000	03614	0,000	0,012	0,000	03613	-0,001	0,003	0,000
	-0,001	-0,015	-0,015		0,001	0,001	-0,001		-0,002	-0,008	-0,006		-0,003	-0,003	-0,003		-0,005	-0,001	-0,001
03615	0,002	0,007	0,000	02613	-0,002	-0,001	-0,001	02615	0,001	0,001	0,000	02616	0,002	0,000	0,002	01997	0,001	0,018	-0,001
	-0,002	0,000	-0,001		-0,004	-0,001	-0,001		-0,004	-0,001	0,000		-0,004	-0,001	0,000		0,001	-0,005	-0,003
02614	-0,001	-0,001	0,001	01995	0,000	0,014	0,000	01996	0,001	0,016	0,001								
	-0,004	-0,001	0,000		0,000	-0,001	-0,001		0,000	-0,003	-0,003								
Piano Nervature					**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**							**Parete 17-18**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01903	-0,002	0,002	-0,001	03576	-0,002	0,001	-0,001	04909	-0,002	0,000	-0,001	01902	-0,003	0,006	-0,001	03579	0,001	0,000	-0,001
	-0,006	-0,002	0,002		-0,005	-0,001	0,002		-0,005	-0,001	0,001		-0,006	-0,003	0,003		0,000	0,000	0,000
01972	0,000	0,000	-0,001	00077	0,000	0,000	-0,001	02652	-0,002	0,000	0,000	01901	0,001	0,008	-0,004	03577	-0,007	0,002	0,003
	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000		-0,004	0,000	0,000		-0,006	0,000	0,009		-0,008	-0,007	0,004
03587	-0,003	0,004	0,002	02646	0,001	0,000	-0,001	03586	-0,002	0,002	0,000	03578	0,005	0,006	0,002	01970	0,001	0,002	-0,002
	-0,004	-0,003	0,004		-0,001	0,000	0,000		-0,004	-0,001	0,001		-0,001	0,002	0,000		-0,002	-0,003	0,003
01971	0,002	0,000	-0,001	00054	0,014	0,010	0,003	03580	0,001	0,001	0,000	03581	0,002	0,003	0,001	01969	0,002	0,013	0,004
	0,000	0,000	0,001		0,003	0,008	0,002		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
02647	0,000	0,000	0,000	04880	-0,020	-0,002	0,006	01963	-0,004	-0,008	0,007	03582	0,001	0,002	0,000	02648	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,036	-0,025	0,017		0,000	-0,004	0,009		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
01968	0,001	0,006	0,000	01967	0,000	0,005	0,000	03583	0,000	0,001	0,000	02649	0,000	0,000	0,000	01964	-0,001	0,004	0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		-0,002	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,002	-0,003	0,003
03585	-0,001	0,003	0,000	02651	-0,002	0,001	0,000	03584	0,000	0,004	0,000	01966	0,000	0,006	0,000	02650	-0,001	0,000	0,000
	-0,003	-0,001	0,001		-0,002	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,001		0,000	-0,001	0,001		-0,002	0,000	0,000
01965	0,000	0,005	0,000																
	0,000	-0,002	0,002																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01903	0,002	-0,002	0,001	03576	0,002	-0,001	0,001	04909	0,002	0,000	0,001	01902	0,003	-0,006	0,001	03579	-0,001	0,000	0,001
	0,006	0,002	-0,002		0,005	0,001	-0,002		0,005	0,001	-0,001		0,006	0,003	-0,003		0,000	0,000	0,000
01972	0,000	0,000	0,001	00077	0,000	0,000	0,001	02652	0,002	0,000	0,000	01901	-0,001	-0,008	0,004	03577	0,007	-0,002	-0,003
	0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,004	0,000	0,000		0,006	0,000	-0,009		0,008	0,007	-0,004
03587	0,003	-0,004	-0,002	02646	-0,001	0,000	0,001	03586	0,002	-0,002	0,000	03578	-0,005	-0,006	-0,002	01970	-0,001	-0,002	0,002
	0,004	0,003	-0,004		0,001	0,000	0,000		0,004	0,001	-0,001		0,001	-0,002	0,000		0,002	0,003	-0,003
01971	-0,002	0,000	0,001	00054	-0,014	-0,010	-0,003	03580	-0,001	-0,001	0,000	03581	-0,002	-0,003	-0,001	01969	-0,002	-0,013	-0,004
	0,000	0,000	-0,001		-0,003	-0,008	-0,002		0,001	0,000	0,000		0,001	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000
02647	0,000	0,000	0,000	04880	0,020	0,002	-0,006	01963	0,004	0,008	-0,007	03582	-0,001	-0,002	0,000	02648	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,036	0,025	-0,017		0,000	0,004	-0,009		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
01968	-0,001	-0,006	0,000	01967	0,000	-0,005	0,000	03583	0,000	-0,001	0,000	02649	0,000	0,000	0,000	01964	0,001	-0,004	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,002	0,003	-0,003
03585	0,001	-0,003	0,000	02651	0,002	-0,001	0,000	03584	0,000	-0,004	0,000	01966	0,000	-0,006	0,000	02650	0,001	0,000	0,000
	0,003	0,001	-0,001		0,002	0,000	0,000		0,001	0,001	-0,001		0,000	0,001	-0,001		0,002	0,000	0,000
01965	0,000	-0,005	0,000																
	0,000	0,002	-0,002																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01903	-0,006	0,007	-0,003	03576	-0,007	0,005	-0,003	04909	-0,007	-0,001	-0,002	01902	-0,009	0,022	-0,004	03579	0,002	0,001	-0,005
	-0,022	-0,007	0,007		-0,017	-0,005	0,006		-0,018	-0,005	0,004		-0,023	-0,011	0,011		-0,002	0,000	0,001
01972	0,000	0,000	-0,005	00077	0,000	0,001	-0,003	02652	-0,008	0,000	-0,001	01901	0,002	0,027	-0,014	03577	-0,024	0,007	0,009
	0,000	0,001	0,002		-0,001	0,000	0,001		-0,013	-0,002	0,001		-0,022	0,001	0,031		-0,028	-0,026	0,015
03587	-0,011	0,014	0,008	02646	0,003	0,000	-0,003	03586	-0,007	0,008	0,001	03578	0,016	0,020	0,006	01970	0,003	0,007	-0,009
	-0,014	-0,010	0,013		-0,003	-0,001	0,000		-0,014	-0,004	0,005		-0,005	0,009	0,002		-0,007	-0,009	0,010
01971	0,005	-0,001	-0,005	00054	0,049	0,034	0,012	03580	0,003	0,002	-0,001	03581	0,006	0,011	0,004	01969	0,008	0,044	0,015
	-0,001	0,001	0,003		0,011	0,028	0,009		-0,003	0,000	0,001		-0,002	0,002	0,001		-0,002	0,003	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02647	0,001	0,000	-0,001	04880	-0,072	-0,008	0,020	01963	-0,013	-0,027	0,026	03582	0,002	0,009	0,001	02648	0,000	0,001	0,000
	-0,004	-0,001	0,000		-0,127	-0,089	0,060		0,001	-0,014	0,032		-0,003	-0,001	0,001		-0,005	-0,001	0,000
01968	0,003	0,020	0,001	01967	0,001	0,018	0,001	03583	-0,001	0,004	0,001	02649	-0,002	-0,001	0,001	01964	-0,002	0,014	0,003
	-0,001	0,000	0,001		0,000	-0,002	0,001		-0,006	-0,001	0,001		-0,005	-0,001	0,001		-0,006	-0,010	0,009
03585	-0,004	0,009	0,002	02651	-0,007	0,002	0,001	03584	0,000	0,014	0,000	01966	0,000	0,020	0,000	02650	-0,004	-0,001	0,000
	-0,009	-0,003	0,004		-0,008	-0,001	0,001		-0,003	-0,003	0,003		0,001	-0,005	0,004		-0,006	-0,002	0,001
01965	0,000	0,018	0,000																
	-0,001	-0,008	0,007																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01903	0,006	-0,007	0,003	03576	0,007	-0,005	0,003	04909	0,007	0,001	0,002	01902	0,009	-0,022	0,004	03579	-0,002	-0,001	0,005
	0,022	0,007	-0,007		0,017	0,005	-0,006		0,018	0,005	-0,004		0,023	0,011	-0,011		0,002	0,000	-0,001
01972	0,000	0,000	0,005	00077	0,000	-0,001	0,003	02652	0,008	0,000	0,001	01901	-0,002	-0,027	0,014	03577	0,024	-0,007	-0,009
	0,000	-0,001	-0,002		0,001	0,000	-0,001		0,013	0,002	-0,001		0,022	-0,001	-0,031		0,028	0,026	-0,015
03587	0,011	-0,014	-0,008	02646	-0,003	0,000	0,003	03586	0,007	-0,008	-0,001	03578	-0,016	-0,020	-0,006	01970	-0,003	-0,007	0,009
	0,014	0,010	-0,013		0,003	0,001	0,000		0,014	0,004	-0,005		0,005	-0,009	-0,002		0,007	0,009	-0,010
01971	-0,005	0,001	0,005	00054	-0,049	-0,034	-0,012	03580	-0,003	-0,002	0,001	03581	-0,006	-0,011	-0,004	01969	-0,008	-0,044	-0,015
	0,001	-0,001	-0,003		-0,011	-0,028	-0,009		0,003	0,000	-0,001		0,002	-0,002	-0,001		0,002	-0,003	0,000
02647	-0,001	0,000	0,001	04880	0,072	0,008	-0,020	01963	0,013	0,027	-0,026	03582	-0,002	-0,009	-0,001	02648	0,000	-0,001	0,000
	0,004	0,001	0,000		0,127	0,089	-0,060		-0,001	0,014	-0,032		0,003	0,001	-0,001		0,005	0,001	0,000
01968	-0,003	-0,020	-0,001	01967	-0,001	-0,018	-0,001	03583	0,001	-0,004	-0,001	02649	0,002	0,001	-0,001	01964	0,002	-0,014	-0,003
	0,001	0,000	-0,001		0,000	0,002	-0,001		0,006	0,001	-0,001		0,005	0,001	-0,001		0,006	0,010	-0,009
03585	0,004	-0,009	-0,002	02651	0,007	-0,002	-0,001	03584	0,000	-0,014	0,000	01966	0,000	-0,020	0,000	02650	0,004	0,001	0,000
	0,009	0,003	-0,004		0,008	0,001	-0,001		0,003	0,003	-0,003		-0,001	0,005	-0,004		0,006	0,002	-0,001
01965	0,000	-0,018	0,000																
	0,001	0,008	-0,007																
Piano Nervature					**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**							**Parete 18-19**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03516	-0,002	0,001	-0,001	01903	-0,002	0,001	-0,001	04909	-0,002	0,000	-0,001	01890	-0,021	-0,008	0,007	03513	-0,017	-0,005	0,012
	-0,007	-0,001	0,002		-0,006	0,000	0,002		-0,006	-0,001	0,001		-0,006	0,016	-0,005		-0,021	-0,004	0,003
04908	-0,015	-0,004	0,006	01891	-0,027	-0,004	0,008	02765	-0,015	-0,001	0,012	01892	-0,039	-0,028	0,004	03514	-0,035	-0,036	0,020
	-0,051	-0,012	0,002		-0,004	0,008	0,001		-0,038	-0,012	0,002		-0,014	-0,002	-0,006		-0,018	0,013	0,004
03524	-0,010	-0,014	0,015	01900	0,005	0,026	0,006	04880	0,016	0,021	0,004	03515	0,004	0,013	0,002	01902	0,000	0,003	-0,001
	-0,007	0,001	0,006		-0,002	0,005	-0,008		-0,009	0,034	0,006		-0,011	0,012	0,000		-0,007	0,001	0,004
01901	-0,003	0,006	-0,005	02772	-0,002	-0,001	0,000	03523	-0,013	-0,002	0,019	03517	-0,001	0,002	0,001	03518	0,002	0,009	0,002
	-0,007	-0,005	0,010		-0,008	-0,002	0,000		-0,015	-0,005	0,004		-0,008	-0,001	0,001		-0,004	0,002	-0,001
02771	-0,003	-0,001	0,002	04882	-0,090	-0,055	0,024	01893	-0,010	-0,052	0,022	02770	-0,006	-0,001	0,003	03519	0,000	0,004	0,003
	-0,010	-0,002	0,000		-0,029	0,029	0,007		-0,003	0,005	0,018		-0,010	-0,002	0,000		-0,006	-0,001	0,000
01899	0,002	0,016	0,002	01894	-0,003	-0,005	0,003	01898	0,000	0,011	0,001	03521	0,000	0,003	0,004	03520	-0,005	0,000	0,009
	0,002	-0,001	-0,004		0,003	-0,003	0,009		-0,001	-0,003	0,000		-0,004	-0,003	0,002		-0,010	-0,002	0,001
03522	-0,005	-0,005	0,010	02769	-0,008	-0,002	0,005	02767	-0,011	-0,003	0,008	02766	-0,014	-0,004	0,011	01897	0,000	0,012	0,000
	-0,009	-0,003	0,003		-0,010	-0,002	0,000		-0,017	-0,004	0,000		-0,022	-0,004	0,001		0,000	-0,004	0,002
02768	-0,007	-0,001	0,007	01895	0,001	-0,002	0,004	01896	0,002	0,004	0,002								
	-0,011	-0,002	0,000		-0,001	-0,005	0,005		0,001	-0,005	0,002								
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03516	0,002	-0,001	0,001	01903	0,002	-0,001	0,001	04909	0,002	0,000	0,001	01890	0,021	0,008	-0,007	03513	0,017	0,005	-0,012
	0,007	0,001	-0,002		0,006	0,000	-0,002		0,006	0,001	-0,001		0,006	-0,016	0,005		0,021	0,004	-0,003
04908	0,015	0,004	-0,006	01891	0,027	0,004	-0,008	02765	0,015	0,001	-0,012	01892	0,039	0,028	-0,004	03514	0,035	0,036	-0,020
	0,051	0,012	-0,002		0,004	-0,008	-0,001		0,038	0,012	-0,002		0,014	0,002	0,006		0,018	-0,013	-0,004
03524	0,010	0,014	-0,015	01900	-0,005	-0,026	-0,006	04880	-0,016	-0,021	-0,004	03515	-0,004	-0,013	-0,002	01902	0,000	-0,003	0,001
	0,007	-0,001	-0,006		0,002	-0,005	0,008		0,009	-0,034	-0,006		0,011	-0,012	0,000		0,007	-0,001	-0,004
01901	0,003	-0,006	0,005	02772	0,002	0,001	0,000	03523	0,013	0,002	-0,019	03517	0,001	-0,002	-0,001	03518	-0,002	-0,009	-0,002
	0,007	0,005	-0,010		0,008	0,002	0,000		0,015	0,005	-0,004		0,008	0,001	-0,001		0,004	-0,002	0,001
02771	0,003	0,001	-0,002	04882	0,090	0,055	-0,024	01893	0,010	0,052	-0,022	02770	0,006	0,001	-0,003	03519	0,000	-0,004	-0,003
	0,010	0,002	0,000		0,029	-0,029	-0,007		0,003	-0,005	-0,018		0,010	0,002	0,000		0,006	0,001	0,000
01899	-0,002	-0,016	-0,002	01894	0,003	0,005	-0,003	01898	0,000	-0,011	-0,001	03521	0,000	-0,003	-0,004	03520	0,005	0,000	-0,009
	-0,002	0,001	0,004		-0,003	0,003	-0,009		0,001	0,003	0,000		0,004	0,003	-0,002		0,010	0,002	-0,001
03522	0,005	0,005	-0,010	02769	0,008	0,002	-0,005	02767	0,011	0,003	-0,008	02766	0,014	0,004	-0,011	01897	0,000	-0,012	0,000
	0,009	0,003	-0,003		0,010	0,002	0,000		0,017	0,004	0,000		0,022	0,004	-0,001		0,000	0,004	-0,002
02768	0,007	0,001	-0,007	01895	-0,001	0,002	-0,004	01896	-0,002	-0,004	-0,002								
	0,011	0,002	0,000		0,001	0,005	-0,005		-0,001	0,005	-0,002								
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03516	-0,006	0,003	-0,002	01903	-0,007	0,005	-0,003	04909	-0,008	-0,001	-0,003	01890	-0,076	-0,028	0,024	03513	-0,061	-0,019	0,043
	-0,024	-0,003	0,006		-0,021	-0,001	0,007		-0,021	-0,002	0,004		-0,023	0,056	-0,017		-0,075	-0,015	0,011
04908	-0,052	-0,014	0,022	01891	-0,096	-0,015	0,027	02765	-0,053	-0,004	0,044	01892	-0,138	-0,099	0,015	03514	-0,125	-0,127	0,069
	-0,180	-0,041	0,008		-0,016	0,028	0,004		-0,134	-0,041	0,006		-0,050	-0,006	-0,022		-0,065	0,046	0,014
03524	-0,036	-0,048	0,053	01900	0,018	0,091	0,022	04880	0,058	0,074	0,015	03515	0,015	0,046	0,007	01902	0,001	0,011	-0,005
	-0,026	0,005	0,020		-0,008	0,017	-0,027		-0,033	0,118	0,020		-0,039	0,043	0,001		-0,023	0,003	0,015
01901	-0,012	0,023	-0,016	02772	-0,008	-0,002	0,000	03523	-0,045	-0,008	0,067	03517	-0,005	0,007	0,004	03518	0,006	0,033	0,008
	-0,026	-0,018	0,035		-0,030	-0,007	0,001		-0,053	-0,019	0,015		-0,027	-0,003	0,002		-0,016	0,008	-0,004
02771	-0,010	-0,002	0,006	04882	-0,321	-0,195	0,086	01893	-0,034	-0,186	0,079	02770	-0,020	-0,002	0,009	03519	-0,002	0,014	0,012
	-0,037	-0,007	0,000		-0,102	0,103	0,026		-0,012	0,019	0,062		-0,036	-0,007	-0,001		-0,022	-0,005	0,000
01899	0,009	0,056	0,007	01894	-0,010	-0,017	0,011	01898	0,000	0,039	0,005	03521	-0,001	0,012	0,014	03520	-0,019	-0,001	0,031
	0,007	-0,003	-0,012		0,009	-0,012	0,033		-0,003	-0,010	-0,001		-0,012	-0,012	0,007		-0,034	-0,007	0,003
03522	-0,017	-0,019	0,036	02769	-0,027	-0,008	0,017	02767	-0,039	-0,011	0,030	02766	-0,049	-0,015	0,041	01897	0,001	0,042	0,000
	-0,030	-0,012	0,012		-0,036	-0,007	0,000		-0,060	-0,013	0,001		-0,080	-0,016	0,004		0,000	-0,015	0,007
02768	-0,024	-0,002	0,025	01895	0,003	-0,005	0,015	01896	0,007	0,016	0,005								
	-0,041	-0,008	-0,001		-0,004	-0,018	0,017		0,002	-0,018	0,007								
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03516	0,006	-0,003	0,002	01903	0,007	-0,005	0,003	04909	0,008	0,001	0,003	01890	0,076	0,028	-0,024	03513	0,061	0,019	-0,043
	0,024	0,003	-0,006		0,021	0,001	-0,007		0,021	0,002	-0,004		0,023	-0,056	0,017		0,075	0,015	-0,011
04908	0,052	0,014	-0,022	01891	0,096	0,015	-0,027	02765	0,053	0,004	-0,044	01892	0,138	0,099	-0,015	03514	0,125	0,127	-0,069
	0,180	0,041	-0,008		0,016	-0,028	-0,004		0,134	0,041	-0,006		0,050	0,006	0,022		0,065	-0,046	-0,014
03524	0,036	0,048	-0,053	01900	-0,018	-0,091	-0,022	04880	-0,058	-0,074	-0,015	03515	-0,015	-0,046	-0,007	01902	-0,001	-0,011	0,005

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,026	-0,005	-0,020		0,008	-0,017	0,027		0,033	-0,118	-0,020		0,039	-0,043	-0,001		0,023	-0,003	-0,015
01901	0,012 0,026	-0,023 0,018	0,016 -0,035	02772	0,008 0,030	0,002 0,007	0,000 -0,001	03523	0,045 0,053	0,008 0,019	-0,067 -0,015	03517	0,005 0,027	-0,007 0,003	-0,004 -0,002	03518	-0,006 0,016	-0,033 -0,008	-0,008 0,004
02771	0,010 0,037	0,002 0,007	-0,006 0,000	04882	0,321 0,102	0,195 -0,103	-0,086 -0,026	01893	0,034 0,012	0,186 -0,019	-0,079 -0,062	02770	0,020 0,036	0,002 0,007	-0,009 0,001	03519	0,002 0,022	-0,014 0,005	-0,012 0,000
01899	-0,009 -0,007	-0,056 0,003	-0,007 0,012	01894	0,010 -0,009	0,017 0,012	-0,011 -0,033	01898	0,000 0,003	-0,039 0,010	-0,005 0,001	03521	0,001 0,012	-0,012 0,012	-0,014 -0,007	03520	0,019 0,034	0,001 0,007	-0,031 -0,003
03522	0,017 0,030	0,019 0,012	-0,036 -0,012	02769	0,027 0,036	0,008 0,007	-0,017 0,000	02767	0,039 0,060	0,011 0,013	-0,030 -0,001	02766	0,049 0,080	0,015 0,016	-0,041 -0,004	01897	-0,001 0,000	-0,042 0,015	0,000 -0,007
02768	0,024 0,041	0,002 0,008	-0,025 0,001	01895	-0,003 0,004	0,005 0,018	-0,015 -0,017	01896	-0,007 -0,002	-0,016 0,018	-0,005 -0,007								
Piano Nervature				**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**								**Parete 19-20**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01915	-0,022 0,003	-0,009 0,019	0,003 -0,003	03534	-0,018 -0,021	-0,007 -0,002	0,006 0,007	00088	-0,018 -0,055	-0,005 -0,016	0,001 0,003	01916	-0,023 0,000	-0,013 0,008	0,002 0,002	03541	-0,015 -0,017	-0,006 -0,008	0,011 0,003
01922	0,001 -0,002	-0,015 0,000	-0,005 -0,016	00040	-0,034 -0,050	-0,021 0,001	-0,010 -0,017	03536	-0,015 -0,019	-0,019 0,003	-0,007 -0,004	01917	-0,051 -0,013	-0,027 -0,003	0,010 0,003	03542	-0,008 -0,011	-0,019 -0,004	0,011 0,002
01921	0,002 0,003	-0,005 -0,007	0,001 -0,006	03539	-0,004 -0,009	-0,015 -0,001	-0,005 -0,002	01923	-0,034 -0,015	-0,022 0,001	-0,008 0,001	02679	-0,016 -0,044	-0,002 -0,013	0,006 0,005	03537	-0,018 -0,021	-0,007 -0,001	-0,002 -0,007
01925	-0,020 0,004	-0,009 0,019	-0,001 0,003	00089	-0,019 -0,057	-0,004 -0,018	0,001 0,000	02683	-0,015 -0,041	-0,003 -0,012	-0,002 -0,004	00041	-0,070 -0,088	-0,044 -0,029	0,023 0,029	01918	-0,005 -0,002	-0,041 -0,005	0,015 0,021
03535	-0,031 -0,025	-0,033 -0,005	0,015 0,003	03538	-0,014 -0,016	-0,006 -0,007	-0,005 -0,004	01924	-0,019 0,001	-0,014 0,011	-0,001 0,000	02682	-0,014 -0,030	-0,002 -0,006	-0,002 -0,003	02681	-0,018 -0,026	-0,007 -0,005	0,002 -0,001
03540	-0,007 -0,012	-0,014 -0,006	0,003 0,000	01920	0,001 -0,002	-0,012 -0,008	0,001 0,000	02680	-0,016 -0,031	-0,003 -0,006	0,007 0,002	01919	0,000 0,002	-0,009 -0,010	0,001 0,006				
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01915	0,022 -0,003	0,009 -0,019	-0,003 0,003	03534	0,018 0,021	0,007 0,002	-0,006 -0,007	00088	0,018 0,055	0,005 0,016	-0,001 -0,003	01916	0,023 0,000	0,013 -0,008	-0,002 -0,002	03541	0,015 0,017	0,006 0,008	-0,011 -0,003
01922	-0,001 0,002	0,015 0,000	0,005 0,016	00040	0,034 0,050	0,021 -0,001	0,010 0,017	03536	0,015 0,019	0,019 -0,003	0,007 0,004	01917	0,051 0,013	0,027 0,003	-0,010 -0,003	03542	0,008 0,011	0,019 0,004	-0,011 -0,002
01921	-0,002 -0,003	0,005 0,007	-0,001 0,006	03539	0,004 0,009	0,015 0,001	0,005 0,002	01923	0,034 0,015	0,022 -0,001	0,008 -0,001	02679	0,016 0,044	0,002 0,013	-0,006 -0,005	03537	0,018 0,021	0,007 0,001	0,002 0,007
01925	0,020 -0,004	0,009 -0,019	0,001 -0,003	00089	0,019 0,057	0,004 0,018	-0,001 0,000	02683	0,015 0,041	0,003 0,012	0,002 0,004	00041	0,070 0,088	0,044 0,029	-0,023 -0,029	01918	0,005 0,002	0,041 0,005	-0,015 -0,021
03535	0,031 0,025	0,033 0,005	-0,015 -0,003	03538	0,014 0,016	0,006 0,007	0,005 0,004	01924	0,019 -0,001	0,014 -0,011	0,001 0,000	02682	0,014 0,030	0,002 0,006	0,002 0,003	02681	0,018 0,026	0,007 0,005	-0,002 0,001
03540	0,007 0,012	0,014 0,006	-0,003 0,000	01920	-0,001 0,002	0,012 0,008	-0,001 0,000	02680	0,016 0,031	0,003 0,006	-0,007 -0,002	01919	0,000 -0,002	0,009 0,010	-0,001 -0,006				
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01915	-0,078 0,012	-0,033 0,068	0,012 -0,012	03534	-0,064 -0,074	-0,026 -0,007	0,020 0,026	00088	-0,065 -0,195	-0,020 -0,057	0,002 0,009	01916	-0,082 0,002	-0,048 0,029	0,007 0,005	03541	-0,054 -0,060	-0,021 -0,029	0,039 0,012
01922	0,005 -0,008	-0,053 -0,001	-0,016 -0,056	00040	-0,121 -0,176	-0,076 0,002	-0,036 -0,059	03536	-0,054 -0,067	-0,068 0,010	-0,024 -0,015	01917	-0,181 -0,048	-0,097 -0,011	0,036 0,010	03542	-0,028 -0,037	-0,068 -0,015	0,041 0,007
01921	0,006 0,009	-0,019 -0,026	0,004 -0,020	03539	-0,014 -0,032	-0,055 -0,004	-0,016 -0,007	01923	-0,120 -0,052	-0,080 0,004	-0,027 0,002	02679	-0,055 -0,156	-0,008 -0,047	0,022 0,017	03537	-0,065 -0,073	-0,024 -0,005	-0,008 -0,026
01925	-0,072 0,013	-0,034 0,067	-0,005 0,012	00089	-0,068 -0,204	-0,014 -0,065	0,005 -0,002	02683	-0,053 -0,145	-0,011 -0,041	-0,007 -0,015	00041	-0,249 -0,311	-0,158 -0,103	0,081 0,103	01918	-0,017 -0,007	-0,146 -0,018	0,055 0,074
03535	-0,111 -0,090	-0,119 -0,017	0,054 0,012	03538	-0,050 -0,058	-0,023 -0,023	-0,016 -0,013	01924	-0,067 0,003	-0,051 0,038	-0,005 -0,001	02682	-0,051 -0,106	-0,008 -0,021	-0,006 -0,011	02681	-0,064 -0,094	-0,024 -0,019	0,008 -0,003
03540	-0,024 -0,042	-0,051 -0,023	0,011 -0,002	01920	0,003 -0,009	-0,041 -0,030	0,005 -0,001	02680	-0,056 -0,109	-0,009 -0,021	0,023 0,008	01919	0,000 0,006	-0,034 -0,036	0,004 0,021				
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01915	0,078 -0,012	0,033 -0,068	-0,012 0,012	03534	0,064 0,074	0,026 0,007	-0,020 -0,026	00088	0,065 0,195	0,020 0,057	-0,002 -0,009	01916	0,082 -0,002	0,048 -0,029	-0,007 -0,005	03541	0,054 0,060	0,021 0,029	-0,039 -0,012
01922	-0,005 0,008	0,053 0,001	0,016 0,056	00040	0,121 0,176	0,076 -0,002	0,036 0,059	03536	0,054 0,067	0,068 -0,010	0,024 0,015	01917	0,181 0,048	0,097 0,011	-0,036 -0,010	03542	0,028 0,037	0,068 0,015	-0,041 -0,007
01921	-0,006 -0,009	0,019 0,026	-0,004 0,020	03539	0,014 0,032	0,055 0,004	0,016 0,007	01923	0,120 0,052	0,080 -0,004	0,027 -0,002	02679	0,055 0,156	0,008 0,047	-0,022 -0,017	03537	0,065 0,073	0,024 0,005	0,008 0,026
01925	0,072 -0,013	0,034 -0,067	0,005 -0,012	00089	0,068 0,204	0,014 0,065	-0,005 0,002	02683	0,053 0,145	0,011 0,041	0,007 0,015	00041	0,249 0,311	0,158 0,103	-0,081 -0,103	01918	0,017 0,007	0,146 0,018	-0,055 -0,074
03535	0,111 0,090	0,119 0,017	-0,054 -0,012	03538	0,050 0,058	0,023 0,023	0,016 0,013	01924	0,067 -0,003	0,051 -0,038	0,005 0,001	02682	0,051 0,106	0,008 0,021	0,006 0,011	02681	0,064 0,094	0,024 0,019	-0,008 0,003
03540	0,024 0,042	0,051 0,023	-0,011 0,002	01920	-0,003 0,009	0,041 0,030	-0,005 0,001	02680	0,056 0,109	0,009 0,021	-0,023 -0,008	01919	0,000 -0,006	0,034 0,036	-0,004 -0,021				
Piano Nervature				**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**								**Parete 20-21**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03490	-0,019 -0,022	-0,006 -0,004	-0,011 -0,003	01874	-0,023 -0,008	-0,009 0,018	-0,006 0,008	04906	-0,020 -0,051	-0,002 -0,012	-0,003 -0,002	01860	-0,002 -0,016	0,001 -0,004	0,002 0,002	03487	-0,002 -0,014	0,001 -0,003	0,002 0,001
04899	-0,003 -0,012	0,000 -0,003	0,001 0,001	01861	-0,003 -0,021	0,004 -0,004	0,001 0,000	02678	-0,003 -0,012	0,000 -0,002	0,001 0,001	01862	-0,002 -0,024	0,003 -0,009	-0,001 0,005	03488	-0,004 -0,033	0,004 -0,001	0,002 0,009
03499	-0,002 -0,017	0,003 -0,002	0,002 0,003	01871	-0,004 -0,005	-0,041 0,009	-0,018 -0,021	04884	-0,080 -0,033	-0,045 0,047	-0,020 -0,006	03489	-0,033 -0,027	-0,034 0,019	-0,018 -0,004	01873	-0,027 -0,006	-0,005 0,008	-0,007 0,000
01872	-0,044 -0,022	-0,032 -0,012	-0,007 0,015	02670	-0,013 -0,037	-0,002 -0,011	-0,011 -0,002	04894	-0,010 -0,108	0,004 -0,017	0,002 0,037	01863	-0,002 -0,012	0,002 -0,008	0,004 0,030	03491	-0,015 -0,017	-0,004 -0,006	-0,018 -0,004
03492	-0,010 -0,011	-0,015 0,004	-0,015 -0,006	02671	-0,009 -0,026	-0,002 -0,006	-0,010 0,000	03493	-0,006 -0,011	-0,006 -0,003	-0,011 -0,004	01870	-0,003 -0,004	-0,010 -0,001	-0,003 -0,009	02672	-0,005 -0,017	-0,003 -0,004	-0,008 0,000
01864	0,000 -0,003	0,008 -0,007	0,000 0,012	01869	0,000 0,000	0,002 -0,006	-0,003 -0,006	03498	0,000 -0,006	0,005 -0,005	0,000 0,004	03497	-0,004 -0,012	0,001 -0,002	0,000 0,001	03495	0,000 -0,004	0,001 -0,005	-0,004 -0,002
03494	-0,007 -0,012	-0,001 -0,003	-0,007 -0,001	02677	-0,004 -0,012	-0,001 -0,003	0,001 0,000	01865	0,000 0,003	0,010 -0,008	0,000 0,006	02673	-0,008 -0,015	-0,001 -0,003	-0,006 0,000	01868	0,001 0,001	0,005 -0,007	-0,002 -0,002
02674	-0,006 -0,011	-0,002 -0,002	-0,003 0,001	01867	0,000 -0,002	0,006 -0,006	-0,001 0,000	02675	-0,004 -0,011	-0,001 -0,002	-0,002 0,000	03496	-0,002 -0,009	0,002 -0,003	-0,003 0,000	01866	0,000 -0,002	0,009 -0,006	0,000 0,000
02676	-0,005	-0,001	0,000																

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	-0,011	-0,002	0,000																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03490	0,019 0,022	0,006 0,004	0,011 0,003	01874	0,023 0,008	0,009 -0,018	0,006 -0,008	04906	0,020 0,051	0,002 0,012	0,003 0,002	01860	0,002 0,016	-0,001 0,004	-0,002 -0,002	03487	0,002 0,014	-0,001 0,003	-0,002 -0,001
04899	0,003 0,012	0,000 0,003	-0,001 -0,001	01861	0,003 0,021	-0,004 0,004	-0,001 0,000	02678	0,003 0,012	0,000 0,002	-0,001 -0,001	01862	0,002 0,024	-0,003 0,009	0,001 -0,005	03488	0,004 0,033	-0,004 0,001	-0,002 -0,009
03499	0,002 0,017	-0,003 0,002	-0,002 -0,003	01871	0,004 0,005	0,041 -0,009	0,018 0,021	04884	0,080 0,033	0,045 -0,047	0,020 0,006	03489	0,033 0,027	0,034 -0,019	0,018 0,004	01873	0,027 0,006	0,005 -0,008	0,007 0,000
01872	0,044 0,022	0,032 0,012	0,007 -0,015	02670	0,013 0,037	0,002 0,011	0,011 0,002	04894	0,010 0,108	-0,004 0,017	-0,002 -0,037	01863	0,002 0,012	-0,002 0,008	-0,004 -0,030	03491	0,015 0,017	0,004 0,006	0,018 0,004
03492	0,010 0,011	0,015 -0,004	0,015 0,006	02671	0,009 0,026	0,002 0,006	0,010 0,000	03493	0,006 0,011	0,006 0,003	0,011 0,004	01870	0,003 0,004	0,010 0,001	0,003 0,009	02672	0,005 0,017	0,003 0,004	0,008 0,000
01864	0,000 0,003	-0,008 0,007	0,000 -0,012	01869	0,000 0,000	-0,002 0,006	0,003 0,006	03498	0,000 0,006	-0,005 0,005	0,000 -0,004	03497	0,004 0,012	-0,001 0,002	0,000 -0,001	03495	0,000 0,004	-0,001 0,005	0,004 0,002
03494	0,007 0,012	0,001 0,003	0,007 0,001	02677	0,004 0,012	0,001 0,003	-0,001 0,000	01865	0,000 -0,003	-0,010 0,008	0,000 -0,006	02673	0,008 0,015	0,001 0,003	0,006 0,000	01868	-0,001 -0,001	-0,005 0,007	0,002 0,002
02674	0,006 0,011	0,002 0,002	0,003 -0,001	01867	0,000 0,002	-0,006 0,006	0,001 0,000	02675	0,004 0,011	0,001 0,002	0,002 0,000	03496	0,002 0,009	-0,002 0,003	0,003 0,000	01866	0,000 0,002	-0,009 0,006	0,000 0,000
02676	0,005 0,011	0,001 0,002	0,000 0,000																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03490	-0,066 -0,079	-0,020 -0,016	-0,037 -0,010	01874	-0,083 -0,027	-0,032 0,063	-0,023 0,027	04906	-0,071 -0,182	-0,008 -0,043	-0,012 -0,008	01860	-0,008 -0,058	0,003 -0,015	0,006 0,006	03487	-0,009 -0,051	0,005 -0,011	0,006 0,004
04899	-0,009 -0,044	-0,001 -0,009	0,004 0,003	01861	-0,010 -0,073	0,015 -0,014	0,005 -0,001	02678	-0,011 -0,042	0,000 -0,007	0,005 0,002	01862	-0,008 -0,084	0,012 -0,030	-0,003 0,019	03488	-0,015 -0,118	0,014 -0,002	0,009 0,033
03499	-0,007 -0,060	0,010 -0,008	0,007 0,010	01871	-0,015 -0,016	-0,147 0,030	-0,063 -0,076	04884	-0,285 -0,118	-0,159 0,167	-0,070 -0,022	03489	-0,119 -0,094	-0,120 0,068	-0,063 -0,014	01873	-0,096 -0,020	-0,019 0,030	-0,024 0,001
01872	-0,156 -0,077	-0,113 -0,042	-0,023 0,053	02670	-0,047 -0,133	-0,008 -0,038	-0,038 -0,008	04894	-0,037 -0,382	0,013 -0,059	0,008 0,132	01863	-0,008 -0,041	0,007 -0,028	0,014 0,107	03491	-0,052 -0,061	-0,013 -0,022	-0,063 -0,013
03492	-0,037 -0,040	-0,053 0,014	-0,053 -0,020	02671	-0,032 -0,092	-0,008 -0,023	-0,034 -0,001	03493	-0,021 -0,038	-0,022 -0,010	-0,039 -0,015	01870	-0,011 -0,013	-0,034 -0,003	-0,012 -0,032	02672	-0,019 -0,061	-0,010 -0,015	-0,030 -0,001
01864	0,001 -0,009	0,029 -0,025	0,002 0,042	01869	-0,001 -0,001	0,007 -0,021	-0,011 -0,022	03498	-0,001 -0,020	0,019 -0,016	0,001 0,014	03497	-0,013 -0,042	0,005 -0,007	-0,001 0,005	03495	-0,002 -0,016	0,002 -0,019	-0,013 -0,008
03494	-0,025 -0,044	-0,004 -0,010	-0,026 -0,004	02677	-0,014 -0,043	-0,003 -0,009	0,003 0,000	01865	0,001 0,009	0,035 -0,028	-0,001 0,020	02673	-0,027 -0,054	-0,005 -0,011	-0,022 0,001	01868	0,005 0,005	0,017 -0,026	-0,006 -0,007
02674	-0,022 -0,040	-0,006 -0,008	-0,011 0,003	01867	0,001 -0,008	0,022 -0,021	-0,004 0,001	02675	-0,016 -0,041	-0,004 -0,008	-0,006 0,001	03496	-0,008 -0,033	0,007 -0,012	-0,009 0,001	01866	0,002 -0,005	0,032 -0,022	-0,001 0,002
02676	-0,018 -0,041	-0,003 -0,008	-0,002 0,002																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03490	0,066 0,079	0,020 0,016	0,037 0,010	01874	0,083 0,027	0,032 -0,063	0,023 -0,027	04906	0,071 0,182	0,008 0,043	0,012 0,008	01860	0,008 0,058	-0,003 0,015	-0,006 -0,006	03487	0,009 0,051	-0,005 0,011	-0,006 -0,004
04899	0,009 0,044	0,001 0,009	-0,004 -0,003	01861	0,010 0,073	-0,015 0,014	-0,005 0,001	02678	0,011 0,042	0,000 0,007	-0,005 -0,002	01862	0,008 0,084	-0,012 0,030	0,003 -0,019	03488	0,015 0,118	-0,014 0,002	-0,009 -0,033
03499	0,007 0,060	-0,010 0,008	-0,007 -0,010	01871	0,015 0,016	0,147 -0,030	0,063 0,076	04884	0,285 0,118	0,159 -0,167	0,070 0,022	03489	0,119 0,094	0,120 -0,068	0,063 0,014	01873	0,096 0,020	0,019 -0,030	0,024 -0,001
01872	0,156 0,077	0,113 0,042	0,023 -0,053	02670	0,047 0,133	0,008 0,038	0,038 0,008	04894	0,037 0,382	-0,013 0,059	-0,008 -0,132	01863	0,008 0,041	-0,007 0,028	-0,014 -0,107	03491	0,052 0,061	0,013 0,022	0,063 0,013
03492	0,037 0,040	0,053 -0,014	0,053 0,020	02671	0,032 0,092	0,008 0,023	0,034 0,001	03493	0,021 0,038	0,022 0,010	0,039 0,015	01870	0,011 0,013	0,034 0,003	0,012 0,032	02672	0,019 0,061	0,010 0,015	0,030 0,001
01864	-0,001 0,009	-0,029 0,025	-0,002 -0,042	01869	0,001 0,001	-0,007 0,021	0,011 0,022	03498	0,001 0,020	-0,019 0,016	-0,001 -0,014	03497	0,013 0,042	-0,005 0,007	0,001 -0,005	03495	0,002 0,016	-0,002 0,019	0,013 0,008
03494	0,025 0,044	0,004 0,010	0,026 0,004	02677	0,014 0,043	0,003 0,009	-0,003 0,000	01865	-0,001 -0,009	-0,035 0,028	0,001 -0,020	02673	0,027 0,054	0,005 0,011	0,022 -0,001	01868	-0,005 -0,005	-0,017 0,026	0,006 0,007
02674	0,022 0,040	0,006 0,008	0,011 -0,003	01867	-0,001 0,008	-0,022 0,021	0,004 -0,001	02675	0,016 0,041	0,004 0,008	0,006 -0,001	03496	0,008 0,033	-0,007 0,012	0,009 -0,001	01866	-0,002 0,005	-0,032 0,022	0,001 -0,002
02676	0,018 0,041	0,003 0,008	0,002 -0,002																
Piano Nervature					**Parete 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**							**Parete 21-22**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01973	0,003 -0,002	0,000 0,003	-0,001 -0,001	03588	0,002 -0,003	0,000 -0,001	-0,001 0,000	04903	0,002 0,000	0,000 0,001	0,000 0,001	01974	0,003 -0,005	0,000 0,001	-0,001 -0,003	02556	0,002 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,001
01983	0,001 -0,006	0,006 0,009	0,001 -0,034	04894	0,000 -0,077	0,004 0,046	-0,001 -0,013	03590	-0,001 -0,038	0,003 0,021	0,000 -0,006	03599	0,000 -0,012	-0,001 -0,002	0,000 0,002	03598	0,002 -0,006	0,000 -0,002	0,000 -0,001
01862	-0,005 -0,024	0,003 -0,011	-0,002 0,013	01861	-0,002 -0,022	0,002 -0,004	0,001 0,006	01975	0,006 -0,015	0,001 -0,015	-0,002 -0,007	03589	0,002 -0,042	0,000 0,000	-0,001 -0,002	03591	-0,002 -0,016	0,000 -0,003	0,001 0,001
01860	-0,003 -0,016	0,000 -0,002	0,001 0,002	04899	-0,002 -0,013	-0,001 -0,001	0,001 0,000	02563	-0,002 -0,017	0,000 -0,004	0,001 0,000	01982	0,001 0,004	0,003 -0,003	0,001 -0,016	03593	0,000 -0,014	0,002 0,005	0,001 -0,009
04886	0,003 -0,146	-0,002 -0,035	-0,001 0,035	01976	-0,001 -0,003	-0,003 -0,002	0,000 0,032	03592	-0,001 -0,016	0,001 -0,002	0,001 0,000	02562	-0,001 -0,018	0,000 -0,004	0,001 0,000	02561	0,000 -0,017	0,000 -0,004	0,001 -0,001
03594	0,000 -0,012	0,001 -0,001	0,001 -0,004	01981	0,000 -0,002	0,002 -0,003	0,001 -0,007	02557	0,002 -0,006	0,000 -0,001	0,000 0,000	03595	0,000 -0,011	0,000 -0,002	0,001 -0,002	02560	0,000 -0,014	0,000 -0,003	0,001 0,000
01977	-0,001 0,002	-0,003 -0,008	0,000 0,007	01978	0,000 -0,002	-0,001 -0,005	0,000 -0,001	03597	0,000 -0,008	0,000 -0,002	0,001 -0,001	01979	0,000 0,001	-0,001 -0,005	0,000 -0,004	01980	0,000 0,000	0,001 -0,004	0,000 -0,004
03596	0,000 -0,005	0,000 -0,003	0,001 -0,004	02559	0,001 -0,011	0,000 -0,002	0,001 -0,001	02558	0,002 -0,009	0,000 -0,002	0,000 0,000								
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01973	-0,003 0,002	0,000 -0,003	0,001 0,001	03588	-0,002 0,003	0,000 0,001	0,001 0,000	04903	-0,002 0,000	0,000 -0,001	0,000 -0,001	01974	-0,003 0,005	0,000 -0,001	0,001 0,003	02556	-0,002 0,002	0,000 0,000	0,000 -0,001
01983	-0,001 0,006	-0,006 -0,009	-0,001 0,034	04894	0,000 0,077	-0,004 -0,046	0,001 0,013	03590	0,001 0,038	-0,003 -0,021	0,000 0,006	03599	0,000 0,012	0,001 0,002	0,000 -0,002	03598	-0,002 0,006	0,000 0,002	0,000 0,001
01862	0,005 0,024	-0,003 0,011	0,002 -0,013	01861	0,002 0,022	-0,002 0,004	-0,001 -0,006	01975	-0,006 0,015	-0,001 0,015	0,002 0,007	03589	-0,002 0,042	0,000 0,000	0,001 0,002	03591	0,002 0,016	0,000 0,003	-0,001 -0,001

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
01860	0,003 0,016	0,000 0,002	-0,001 -0,002	04899	0,002 0,013	0,001 0,001	-0,001 0,000	02563	0,002 0,017	0,000 0,004	-0,001 0,000	01982	-0,001 -0,004	-0,003 0,003	-0,001 0,016	03593	0,000 0,014	-0,002 -0,005	-0,001 0,009
04886	-0,003 0,146	0,002 0,035	0,001 -0,035	01976	0,001 0,003	0,003 0,002	0,000 -0,032	03592	0,001 0,016	-0,001 0,002	-0,001 0,000	02562	0,001 0,018	0,000 0,004	-0,001 0,000	02561	0,000 0,017	0,000 0,004	-0,001 0,001
03594	0,000 0,012	-0,001 0,001	-0,001 0,004	01981	0,000 0,002	-0,002 0,003	-0,001 0,007	02557	-0,002 0,006	0,000 0,001	0,000 0,000	03595	0,000 0,011	0,000 0,002	-0,001 0,002	02560	0,000 0,014	0,000 0,003	-0,001 0,000
01977	0,001 -0,002	0,003 0,008	0,000 -0,007	01978	0,000 0,002	0,001 0,005	0,000 0,001	03597	0,000 0,008	0,000 0,002	-0,001 0,001	01979	0,000 -0,001	0,001 0,005	0,000 0,004	01980	0,000 0,000	-0,001 0,004	0,000 0,004
03596	0,000 0,005	0,000 0,003	-0,001 0,004	02559	-0,001 0,011	0,000 0,002	-0,001 0,001	02558	-0,002 0,009	0,000 0,002	0,000 0,000								
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01973	0,010 -0,009	0,000 0,011	-0,002 -0,004	03588	0,009 -0,009	0,001 -0,002	-0,002 0,000	04903	0,009 0,001	0,001 0,004	-0,001 0,003	01974	0,010 -0,017	0,001 0,002	-0,003 -0,011	02556	0,008 -0,009	0,001 -0,002	-0,001 0,005
01983	0,004 -0,020	0,020 0,033	0,003 -0,120	04894	-0,001 -0,274	0,013 0,163	-0,003 -0,045	03590	-0,005 -0,134	0,009 0,073	0,000 -0,021	03599	0,001 -0,041	-0,002 -0,005	0,000 0,008	03598	0,006 -0,022	0,000 -0,008	-0,002 -0,004
01862	-0,016 -0,086	0,012 -0,040	-0,007 0,044	01861	-0,007 -0,079	0,006 -0,012	0,002 0,022	01975	0,020 -0,055	0,005 -0,053	-0,008 -0,025	03589	0,007 -0,148	-0,001 0,001	-0,002 -0,007	03591	-0,008 -0,056	0,000 -0,011	0,004 0,005
01860	-0,009 -0,056	0,001 -0,009	0,005 0,005	04899	-0,008 -0,046	-0,003 -0,005	0,003 0,002	02563	-0,006 -0,060	-0,001 -0,013	0,003 0,000	01982	0,002 0,014	0,012 -0,012	0,002 -0,058	03593	-0,001 -0,051	0,008 0,016	0,003 -0,033
04886	0,011 -0,515	-0,006 -0,125	-0,004 0,123	01976	-0,004 -0,011	-0,011 -0,006	0,001 0,113	03592	-0,004 -0,058	0,002 -0,008	0,005 -0,001	02562	-0,003 -0,064	0,000 -0,013	0,004 0,000	02561	0,000 -0,059	0,000 -0,013	0,003 -0,004
03594	0,000 -0,041	0,003 -0,003	0,005 -0,015	01981	0,000 -0,008	0,007 -0,012	0,003 -0,025	02557	0,008 -0,022	0,001 -0,004	0,000 0,001	03595	0,002 -0,038	0,000 -0,008	0,005 -0,007	02560	0,001 -0,050	0,000 -0,010	0,003 -0,001
01977	-0,002 0,006	-0,009 -0,027	0,002 0,026	01978	0,000 -0,008	-0,004 -0,017	0,001 -0,004	03597	0,002 -0,028	0,000 -0,006	0,002 -0,005	01979	0,000 0,002	-0,003 -0,018	0,000 -0,014	01980	-0,001 0,001	0,005 -0,016	0,001 -0,015
03596	0,000 -0,018	0,001 -0,011	0,003 -0,013	02559	0,004 -0,040	0,001 -0,008	0,003 -0,002	02558	0,007 -0,031	0,001 -0,006	0,001 -0,001								
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01973	-0,010 0,009	0,000 -0,011	0,002 0,004	03588	-0,009 0,009	-0,001 0,002	0,002 0,000	04903	-0,009 -0,001	-0,001 -0,004	0,001 -0,003	01974	-0,010 0,017	-0,001 -0,002	0,003 0,011	02556	-0,008 0,009	-0,001 0,002	0,001 -0,005
01983	-0,004 0,020	-0,020 -0,033	-0,003 0,120	04894	0,001 0,274	-0,013 -0,163	0,003 0,045	03590	0,005 0,134	-0,009 -0,073	0,000 0,021	03599	-0,001 0,041	0,002 0,005	0,000 -0,008	03598	-0,006 0,022	0,000 0,008	0,002 0,004
01862	0,016 0,086	-0,012 0,040	0,007 -0,044	01861	0,007 0,079	-0,006 0,012	-0,002 -0,022	01975	-0,020 0,055	-0,005 0,053	0,008 0,025	03589	-0,007 0,148	0,001 -0,001	0,002 0,007	03591	0,008 0,056	0,000 0,011	-0,004 -0,005
01860	0,009 0,056	-0,001 0,009	-0,005 -0,005	04899	0,008 0,046	0,003 0,005	-0,003 -0,002	02563	0,006 0,060	0,001 0,013	-0,003 0,000	01982	-0,002 -0,014	-0,012 0,012	-0,002 0,058	03593	0,001 0,051	-0,008 -0,016	-0,003 0,033
04886	-0,011 0,515	0,006 0,125	0,004 -0,123	01976	0,004 0,011	0,011 0,006	-0,001 -0,113	03592	0,004 0,058	-0,002 0,008	-0,005 0,001	02562	0,003 0,064	0,000 0,013	-0,004 0,000	02561	0,000 0,059	0,000 0,013	-0,003 0,004
03594	0,000 0,041	-0,003 0,003	-0,005 0,015	01981	0,000 0,008	-0,007 0,012	-0,003 0,025	02557	-0,008 0,022	-0,001 0,004	0,000 -0,001	03595	-0,002 0,038	0,000 0,008	-0,005 0,007	02560	-0,001 0,050	0,000 0,010	-0,003 0,001
01977	0,002 -0,006	0,009 0,027	-0,002 -0,026	01978	0,000 0,008	0,004 0,017	-0,001 0,004	03597	-0,002 0,028	0,000 0,006	-0,002 0,005	01979	0,000 -0,002	0,003 0,018	0,000 0,014	01980	0,001 -0,001	-0,005 0,016	-0,001 0,015
03596	0,000 0,018	-0,001 0,011	-0,003 0,013	02559	-0,004 0,040	-0,001 0,008	-0,003 0,002	02558	-0,007 0,031	-0,001 0,006	-0,001 0,001								
Piano Nervature					**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 27-28**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01561	0,002 0,020	0,003 0,005	-0,004 -0,003	03236	0,002 0,020	0,002 0,004	-0,004 -0,003	00111	0,002 0,020	-0,001 0,004	-0,002 -0,003	01562	0,005 0,019	0,003 0,005	-0,003 -0,001	02713	0,000 0,020	0,000 0,004	-0,003 -0,002
03239	-0,001 0,000	0,000 0,001	-0,003 0,000	01572	-0,003 0,001	0,001 0,001	-0,002 0,001	04930	-0,001 -0,006	0,000 -0,002	-0,001 0,001	01563	0,004 0,019	0,010 0,016	0,003 0,008	03237	0,011 0,031	0,015 -0,015	-0,006 -0,010
03244	0,003 0,011	0,008 0,000	-0,005 -0,011	03238	-0,010 0,038	-0,007 0,012	-0,006 -0,005	01570	-0,009 0,005	-0,006 0,015	0,000 -0,003	01571	-0,006 0,004	0,001 0,004	-0,003 -0,003	04830	-0,028 0,161	-0,014 0,067	-0,009 0,038
02708	0,000 -0,002	0,001 -0,001	-0,003 0,000	03243	0,002 0,016	0,002 0,003	-0,007 -0,004	01569	-0,005 0,003	-0,016 0,013	-0,007 0,027	03241	-0,002 0,009	-0,001 0,006	-0,005 -0,003	03240	-0,001 0,006	0,001 0,002	-0,007 -0,003
00002	0,031 0,055	0,024 -0,040	-0,010 -0,013	01564	0,008 0,005	0,030 -0,004	-0,010 -0,032	02709	-0,001 0,001	-0,001 0,000	-0,004 -0,001	01568	-0,001 -0,003	-0,002 0,014	-0,002 0,000	02710	-0,002 0,007	0,001 0,002	-0,004 -0,002
01565	0,001 -0,004	0,012 0,006	-0,003 -0,015	02711	0,003 0,015	0,000 0,002	-0,004 -0,002	03242	0,000 0,010	0,002 0,002	-0,006 -0,007	01567	0,000 0,003	0,001 0,006	-0,002 -0,008	01566	0,000 0,004	0,008 0,004	-0,002 -0,009
02712	0,002 0,019	0,001 0,004	-0,005 -0,002																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01561	-0,002 -0,020	-0,003 -0,005	0,004 0,003	03236	-0,002 -0,020	-0,002 -0,004	0,004 0,003	00111	-0,002 -0,020	0,001 -0,004	0,002 0,003	01562	-0,005 -0,019	-0,003 -0,005	0,003 0,001	02713	0,000 -0,020	0,000 -0,004	0,003 0,002
03239	0,001 0,000	0,000 -0,001	0,003 0,000	01572	0,003 -0,001	-0,001 -0,001	0,002 -0,001	04930	0,001 0,006	0,000 0,002	0,001 -0,001	01563	-0,004 -0,019	-0,010 -0,016	-0,003 -0,008	03237	-0,011 -0,031	-0,015 0,015	0,006 0,010
03244	-0,003 -0,011	-0,008 0,000	0,005 0,011	03238	0,010 -0,038	0,007 -0,012	0,006 0,005	01570	0,009 -0,005	0,006 -0,015	0,000 0,003	01571	0,006 -0,004	-0,001 -0,004	0,003 0,003	04830	0,028 -0,161	0,014 -0,067	0,009 -0,038
02708	0,000 0,002	-0,001 0,001	0,003 0,000	03243	-0,002 -0,016	-0,002 -0,003	0,007 0,004	01569	0,005 -0,003	0,016 -0,013	0,007 -0,027	03241	0,002 -0,009	0,001 -0,006	0,005 0,003	03240	0,001 -0,006	-0,001 -0,002	0,007 0,003
00002	-0,031 -0,055	-0,024 0,040	0,010 0,013	01564	-0,008 -0,005	-0,030 0,004	0,010 0,032	02709	0,001 -0,001	0,001 0,000	0,004 0,001	01568	0,001 0,003	0,002 -0,014	0,002 0,000	02710	0,002 -0,007	-0,001 -0,002	0,004 0,002
01565	-0,001 0,004	-0,012 -0,006	0,003 0,015	02711	-0,003 -0,015	0,000 -0,002	0,004 0,002	03242	0,000 -0,010	-0,002 -0,002	0,006 0,007	01567	0,000 -0,003	-0,001 -0,006	0,002 0,008	01566	0,000 -0,004	-0,008 -0,004	0,002 0,009
02712	-0,002 -0,019	-0,001 -0,004	0,005 0,002																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01561	0,008 0,070	0,009 0,019	-0,013 -0,012	03236	0,006 0,070	0,005 0,016	-0,014 -0,010	00111	0,006 0,071	-0,002 0,016	-0,008 -0,011	01562	0,019 0,068	0,011 0,019	-0,010 -0,005	02713	0,001 0,073	-0,001 0,016	-0,011 -0,007
03239	-0,004 0,001	-0,001 0,003	-0,011 -0,001	01572	-0,009 0,005	0,002 0,002	-0,007 0,003	04930	-0,003 -0,020	0,000 -0,007	-0,004 0,003	01563	0,015 0,068	0,035 0,057	0,012 0,027	03237	0,039 0,110	0,053 -0,052	-0,022 -0,036
03244	0,010	0,029	-0,019	03238	-0,035	-0,025	-0,021	01570	-0,031	-0,020	-0,001	01571	-0,020	0,005	-0,010	04830	-0,098	-0,051	-0,032

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,040	-0,001	-0,040		0,135	0,043	-0,019		0,018	0,055	-0,011		0,013	0,016	-0,011		0,570	0,237	0,135
02708	0,001	0,004	-0,011	03243	0,007	0,006	-0,024	01569	-0,017	-0,056	-0,027	03241	-0,009	-0,003	-0,018	03240	-0,004	0,003	-0,023
	-0,008	-0,004	0,002		0,058	0,011	-0,015		0,011	0,046	0,095		0,033	0,023	-0,009		0,021	0,009	-0,012
00002	0,112	0,084	-0,035	01564	0,028	0,105	-0,037	02709	-0,004	-0,002	-0,016	01568	-0,003	-0,005	-0,009	02710	-0,009	0,003	-0,015
	0,196	-0,142	-0,046		0,017	-0,013	-0,112		0,005	0,001	-0,005		-0,011	0,048	0,001		0,025	0,008	-0,006
01565	0,005	0,042	-0,010	02711	0,009	0,000	-0,014	03242	0,000	0,009	-0,020	01567	0,002	0,004	-0,007	01566	-0,001	0,028	-0,006
	-0,016	0,021	-0,054		0,053	0,008	-0,007		0,036	0,009	-0,023		0,010	0,022	-0,030		0,013	0,013	-0,030
02712	0,006	0,002	-0,017																
	0,068	0,014	-0,008																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01561	-0,008	-0,009	0,013	03236	-0,006	-0,005	0,014	00111	-0,006	0,002	0,008	01562	-0,019	-0,011	0,010	02713	-0,001	0,001	0,011
	-0,070	-0,019	0,012		-0,070	-0,016	0,010		-0,071	-0,016	0,011		-0,068	-0,019	0,005		-0,073	-0,016	0,007
03239	0,004	0,001	0,011	01572	0,009	-0,002	0,007	04930	0,003	0,000	0,004	01563	-0,015	-0,035	-0,012	03237	-0,039	-0,053	0,022
	-0,001	-0,003	0,001		-0,005	-0,002	-0,003		0,020	0,007	-0,003		-0,068	-0,057	-0,027		-0,110	0,052	0,036
03244	-0,010	-0,029	0,019	03238	0,035	0,025	0,021	01570	0,031	0,020	0,001	01571	0,020	-0,005	0,010	04830	0,098	0,051	0,032
	-0,040	0,001	0,040		-0,135	-0,043	0,019		-0,018	-0,055	0,011		-0,013	-0,016	0,011		-0,570	-0,237	-0,135
02708	-0,001	-0,004	0,011	03243	-0,007	-0,006	0,024	01569	0,017	0,056	0,027	03241	0,009	0,003	0,018	03240	0,004	-0,003	0,023
	0,008	0,004	-0,002		-0,058	-0,011	0,015		-0,011	-0,046	-0,095		-0,033	-0,023	0,009		-0,021	-0,009	0,012
00002	-0,112	-0,084	0,035	01564	-0,028	-0,105	0,037	02709	0,004	0,002	0,016	01568	0,003	0,005	0,009	02710	0,009	-0,003	0,015
	-0,196	0,142	0,046		-0,017	0,013	0,112		-0,005	-0,001	0,005		0,011	-0,048	-0,001		-0,025	-0,008	0,006
01565	-0,005	-0,042	0,010	02711	-0,009	0,000	0,014	03242	0,000	-0,009	0,020	01567	-0,002	-0,004	0,007	01566	0,001	-0,028	0,006
	0,016	-0,021	0,054		-0,053	-0,008	0,007		-0,036	-0,009	0,023		-0,010	-0,022	0,030		-0,013	-0,013	0,030
02712	-0,006	-0,002	0,017																
	-0,068	-0,014	0,008																
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 28-29**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01615	0,017	0,004	0,002	03279	0,012	0,002	0,000	04924	0,013	0,004	0,001	01616	0,021	-0,005	0,001	02734	0,010	0,002	-0,002
	0,008	-0,020	0,002		0,014	0,002	-0,005		0,021	0,002	-0,005		0,007	-0,014	-0,003		0,039	0,008	-0,012
03281	-0,001	0,007	-0,001	01563	0,010	0,011	0,005	01562	0,002	0,007	-0,001	03280	0,023	0,017	-0,009	03285	0,007	0,008	-0,005
	0,027	0,009	-0,001		0,018	0,008	0,001		0,018	0,007	-0,005		0,013	-0,015	-0,005		0,012	0,001	-0,004
01617	0,030	0,014	0,000	03283	0,002	0,005	-0,003	03282	0,002	0,004	-0,003	02737	0,001	0,001	-0,002	00111	0,001	0,002	-0,002
	0,005	-0,011	0,003		0,020	0,005	-0,006		0,021	0,005	-0,004		0,023	0,005	-0,004		0,019	0,003	-0,003
04831	0,060	0,029	-0,018	01618	0,010	0,033	-0,023	00002	-0,008	0,003	-0,003	01561	0,003	0,004	-0,003	01620	-0,001	0,004	-0,002
	0,032	-0,023	-0,013		-0,008	-0,001	-0,020		0,088	0,033	0,024		0,020	0,005	-0,004		-0,002	0,010	0,001
01621	-0,005	-0,004	-0,005	03284	-0,001	0,008	-0,002	02735	0,006	0,003	-0,002	02736	0,001	-0,001	-0,002	01619	0,001	0,012	-0,004
	0,003	0,009	0,017		0,011	0,005	-0,002		0,027	0,006	-0,008		0,026	0,005	-0,005		0,003	0,002	-0,006
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01615	-0,017	-0,004	-0,002	03279	-0,012	-0,002	0,000	04924	-0,013	-0,004	-0,001	01616	-0,021	0,005	-0,001	02734	-0,010	-0,002	0,002
	-0,008	0,020	-0,002		-0,014	-0,002	0,005		-0,021	-0,002	0,005		-0,007	0,014	0,003		-0,039	-0,008	0,012
03281	0,001	-0,007	0,001	01563	-0,010	-0,011	-0,005	01562	-0,002	-0,007	0,001	03280	-0,023	-0,017	0,009	03285	-0,007	-0,008	0,005
	-0,027	-0,009	0,001		-0,018	-0,008	-0,001		-0,018	-0,007	0,005		-0,013	0,015	0,005		-0,012	-0,001	0,004
01617	-0,030	-0,014	0,000	03283	-0,002	-0,005	0,003	03282	-0,002	-0,004	0,003	02737	-0,001	-0,001	0,002	00111	-0,001	-0,002	0,002
	-0,005	0,011	-0,003		-0,020	-0,005	0,006		-0,021	-0,005	0,004		-0,023	-0,005	0,004		-0,019	-0,003	0,003
04831	-0,060	-0,029	0,018	01618	-0,010	-0,033	0,023	00002	0,008	-0,003	0,003	01561	-0,003	-0,004	0,003	01620	0,001	-0,004	0,002
	-0,032	0,023	0,013		0,008	0,001	0,020		-0,088	-0,033	-0,024		-0,020	-0,005	0,004		0,002	-0,010	-0,001
01621	0,005	0,004	0,005	03284	0,001	-0,008	0,002	02735	-0,006	-0,003	0,002	02736	-0,001	0,001	0,002	01619	-0,001	-0,012	0,004
	-0,003	-0,009	-0,017		-0,011	-0,005	0,002		-0,027	-0,006	0,008		-0,026	-0,005	0,005		-0,003	-0,002	0,006
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01615	0,060	0,013	0,009	03279	0,043	0,008	0,002	04924	0,045	0,013	0,003	01616	0,075	-0,017	0,002	02734	0,035	0,006	-0,006
	0,027	-0,071	0,008		0,051	0,007	-0,018		0,076	0,006	-0,018		0,026	-0,051	-0,009		0,137	0,027	-0,043
03281	-0,003	0,026	-0,005	01563	0,036	0,039	0,020	01562	0,006	0,025	-0,005	03280	0,081	0,060	-0,031	03285	0,026	0,028	-0,016
	0,095	0,030	-0,005		0,062	0,027	0,003		0,065	0,026	-0,017		0,047	-0,052	-0,016		0,041	0,004	-0,015
01617	0,106	0,049	0,000	03283	0,007	0,017	-0,012	03282	0,009	0,013	-0,009	02737	0,002	0,004	-0,008	00111	0,003	0,006	-0,008
	0,017	-0,038	0,010		0,070	0,019	-0,021		0,074	0,019	-0,016		0,082	0,019	-0,015		0,068	0,012	-0,009
04831	0,212	0,104	-0,063	01618	0,034	0,119	-0,081	00002	-0,028	0,011	-0,011	01561	0,011	0,013	-0,012	01620	-0,005	0,015	-0,006
	0,112	-0,081	-0,045		-0,028	-0,003	-0,072		0,313	0,117	0,085		0,070	0,016	-0,014		-0,006	0,036	0,003
01621	-0,019	-0,014	-0,019	03284	-0,004	0,029	-0,008	02735	0,021	0,010	-0,008	02736	0,003	-0,002	-0,007	01619	0,004	0,044	-0,013
	0,012	0,032	0,060		0,040	0,019	-0,006		0,097	0,023	-0,028		0,094	0,018	-0,019		0,009	0,008	-0,023
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01615	-0,060	-0,013	-0,009	03279	-0,043	-0,008	-0,002	04924	-0,045	-0,013	-0,003	01616	-0,075	0,017	-0,002	02734	-0,035	-0,006	0,006
	-0,027	0,071	-0,008		-0,051	-0,007	0,018		-0,076	-0,006	0,018		-0,026	0,051	0,009		-0,137	-0,027	0,043
03281	0,003	-0,026	0,005	01563	-0,036	-0,039	-0,020	01562	-0,006	-0,025	0,005	03280	-0,081	-0,060	0,031	03285	-0,026	-0,028	0,016
	-0,095	-0,030	0,005		-0,062	-0,027	-0,003		-0,065	-0,026	0,017		-0,047	0,052	0,016		-0,041	-0,004	0,015
01617	-0,106	-0,049	0,000	03283	-0,007	-0,017	0,012	03282	-0,009	-0,013	0,009	02737	-0,002	-0,004	0,008	00111	-0,003	-0,006	0,008
	-0,017	0,038	-0,010		-0,070	-0,019	0,021		-0,074	-0,019	0,016		-0,082	-0,019	0,015		-0,068	-0,012	0,009
04831	-0,212	-0,104	0,063	01618	-0,034	-0,119	0,081	00002	0,028	-0,011	0,011	01561	-0,011	-0,013	0,012	01620	0,005	-0,015	0,006
	-0,112	0,081	0,045		0,028	0,003	0,072		-0,313	-0,117	-0,085		-0,070	-0,016	0,014		0,006	-0,036	-0,003
01621	0,019	0,014	0,019	03284	0,004	-0,029	0,008	02735	-0,021	-0,010	0,008	02736	-0,003	0,002	0,007	01619	-0,004	-0,044	0,013
	-0,012	-0,032	-0,060		-0,040	-0,019	0,006		-0,097	-0,023	0,028		-0,094	-0,018	0,019		-0,009	-0,008	0,023
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 29-30**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03273	0,013	0,001	0,007	01614	0,016	0,001	0,005	00107	0,015	0,000	0,002	01605	0,002	-0,004	0,004	03270	0,003	0,000	0,007
	0,015	0,002	0,001		0,011	-0,006	-0,003		0,020	0,003	0,001		0,005	0,014	-0,006		-0,003	-0,001	0,003
00314	0,002	0,001	0,002	01604	0,003	-0,009	0,003	02733	0,004	0,001	0,005	01603	0,013	-0,011	0,004	03271	0,008	-0,023	0,005
	-0,033	-0,012	0,000		0,008	0,008	0,007		-0,009	-0,003	0,001		-0,013	-0,004	-0,002		0,015	0,010	0,007
03278	0,000	-0,013	0,006	01611	0,002	0,010	0,006	00003	0,037	0,019	0,011	03272	0,018	0,013	0,010	01613	0,017	-0,001	0,006
	0,003	0,005	0,004		0,002	-0,011	0,018		0,027	-0,031	0,009		0,013	-0,018	0,004		0,009	-0,008	0,000
01612	0,031	0,014	0,010	02728	0,007	0,000	0,005	03277	0,000	-0,002	0,009	03275	0,003	0,001	0,007	03274	0,006	0,000	0,011
	0,004	-0,013	-0,005		0,024	0,007	0,002		0,003	0,000	0,005		0,005	-0,004	0,007		0,011	0,002	0,005

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
02729	0,005 0,019	0,002 0,004	0,007 0,002	00017	0,019 0,104	-0,037 0,048	-0,002 -0,017	01606	-0,007 0,000	-0,029 0,009	0,000 -0,010	01610	0,000 -0,002	-0,007 -0,002	0,002 0,009	02730	0,005 0,013	0,001 0,002	0,006 0,002
02731	-0,003 0,004	0,000 0,002	0,006 0,002	03276	0,000 0,006	-0,002 0,001	0,008 0,006	01607	-0,002 -0,001	-0,021 0,008	0,003 0,003	01609	-0,001 0,001	-0,006 0,000	0,003 0,008	02732	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,007 0,002
01608	-0,001 0,001	-0,016 0,003	0,002 0,008																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03273	-0,013 -0,015	-0,001 -0,002	-0,007 -0,001	01614	-0,016 -0,011	-0,001 0,006	-0,005 0,003	00107	-0,015 -0,020	0,000 -0,003	-0,002 -0,001	01605	-0,002 -0,005	0,004 -0,014	-0,004 0,006	03270	-0,003 0,003	0,000 0,001	-0,007 -0,003
00314	-0,002 0,033	-0,001 0,012	-0,002 0,000	01604	-0,003 -0,008	0,009 -0,008	-0,003 -0,007	02733	-0,004 0,009	-0,001 0,003	-0,005 -0,001	01603	-0,013 0,013	0,011 0,004	-0,004 0,002	03271	-0,008 -0,015	0,023 -0,010	-0,005 -0,007
03278	0,000 -0,003	0,013 -0,005	-0,006 -0,004	01611	-0,002 -0,002	-0,010 0,011	-0,006 -0,018	00003	-0,037 -0,027	-0,019 0,031	-0,011 -0,009	03272	-0,018 -0,013	-0,013 0,018	-0,010 -0,004	01613	-0,017 -0,009	0,001 0,008	-0,006 0,000
01612	-0,031 -0,004	-0,014 0,013	-0,010 0,005	02728	-0,007 -0,024	0,000 -0,007	-0,005 -0,002	03277	0,000 -0,003	0,002 0,000	-0,009 -0,005	03275	-0,003 -0,005	-0,001 0,004	-0,007 -0,007	03274	-0,006 -0,011	0,000 -0,002	-0,011 -0,005
02729	-0,005 -0,019	-0,002 -0,004	-0,007 -0,002	00017	-0,019 -0,104	0,037 -0,048	0,002 0,017	01606	0,007 0,000	0,029 -0,009	0,000 0,010	01610	0,000 0,002	0,007 0,002	-0,002 -0,009	02730	-0,005 -0,013	-0,001 -0,002	-0,006 -0,002
02731	0,003 -0,004	0,000 -0,002	-0,006 -0,002	03276	0,000 -0,006	0,002 -0,001	-0,008 -0,006	01607	0,002 0,001	0,021 -0,008	-0,003 -0,003	01609	0,001 -0,001	0,006 0,000	-0,003 -0,008	02732	0,000 0,001	0,000 0,000	-0,007 -0,002
01608	0,001 -0,001	0,016 -0,003	-0,002 -0,008																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03273	0,047 0,053	0,005 0,008	0,026 0,003	01614	0,059 0,039	0,004 -0,020	0,017 -0,009	00107	0,055 0,070	0,001 0,011	0,007 0,005	01605	0,007 0,019	-0,016 0,051	0,015 -0,022	03270	0,010 -0,013	-0,001 -0,003	0,024 0,012
00314	0,008 -0,117	0,005 -0,042	0,005 0,000	01604	0,010 0,027	-0,032 0,028	0,011 0,026	02733	0,013 -0,034	0,003 -0,010	0,019 0,002	01603	0,045 -0,044	-0,038 -0,013	0,013 -0,007	03271	0,027 0,053	-0,084 0,036	0,017 0,025
03278	0,001 0,011	-0,048 0,018	0,022 0,014	01611	0,009 0,007	0,035 -0,038	0,023 0,063	00003	0,130 0,095	0,067 -0,111	0,040 0,030	03272	0,063 0,047	0,047 -0,063	0,036 0,015	01613	0,062 0,033	-0,002 -0,027	0,022 0,002
01612	0,110 0,015	0,048 -0,044	0,035 -0,016	02728	0,025 0,086	-0,001 0,024	0,017 0,009	03277	0,001 0,012	-0,006 0,001	0,033 0,017	03275	0,012 0,017	0,004 -0,016	0,026 0,026	03274	0,022 0,039	0,000 0,007	0,041 0,016
02729	0,019 0,066	0,006 0,013	0,026 0,008	00017	0,065 0,370	-0,134 0,169	-0,008 -0,060	01606	-0,025 -0,001	-0,103 0,031	-0,001 -0,036	01610	0,001 -0,008	-0,024 -0,007	0,007 0,033	02730	0,019 0,046	0,002 0,008	0,021 0,008
02731	-0,009 0,014	0,000 0,005	0,020 0,008	03276	0,000 0,020	-0,009 0,004	0,028 0,022	01607	-0,007 -0,003	-0,076 0,027	0,012 0,012	01609	-0,005 0,005	-0,022 0,002	0,010 0,027	02732	0,001 -0,004	0,000 0,000	0,024 0,008
01608	-0,003 0,004	-0,056 0,011	0,007 0,028																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03273	-0,047 -0,053	-0,005 -0,008	-0,026 -0,003	01614	-0,059 -0,039	-0,004 0,020	-0,017 0,009	00107	-0,055 -0,070	-0,001 -0,011	-0,007 -0,005	01605	-0,007 -0,019	0,016 -0,051	-0,015 0,022	03270	-0,010 0,013	0,001 0,003	-0,024 -0,012
00314	-0,008 0,117	-0,005 0,042	-0,005 0,000	01604	-0,010 -0,027	0,032 -0,028	-0,011 -0,026	02733	-0,013 0,034	-0,003 0,010	-0,019 -0,002	01603	-0,045 0,044	0,038 0,013	-0,013 0,007	03271	-0,027 -0,053	0,084 -0,036	-0,017 -0,025
03278	-0,001 -0,011	0,048 -0,018	-0,022 -0,014	01611	-0,009 -0,007	-0,035 0,038	-0,023 -0,063	00003	-0,130 -0,095	-0,067 0,111	-0,040 -0,030	03272	-0,063 -0,047	-0,047 0,063	-0,036 -0,015	01613	-0,062 -0,033	0,002 0,027	-0,022 -0,002
01612	-0,110 -0,015	-0,048 0,044	-0,035 0,016	02728	-0,025 -0,086	0,001 -0,024	-0,017 -0,009	03277	-0,001 -0,012	0,006 -0,001	-0,033 -0,017	03275	-0,012 -0,017	-0,004 0,016	-0,026 -0,026	03274	-0,022 -0,039	0,000 -0,007	-0,041 -0,016
02729	-0,019 -0,066	-0,006 -0,013	-0,026 -0,008	00017	-0,065 -0,370	0,134 -0,169	0,008 0,060	01606	0,025 0,001	0,103 -0,031	0,001 0,036	01610	-0,001 0,008	0,024 0,007	-0,007 -0,033	02730	-0,019 -0,046	-0,002 -0,008	-0,021 -0,008
02731	0,009 -0,014	0,000 -0,005	-0,020 -0,008	03276	0,000 -0,020	0,009 -0,004	-0,028 -0,022	01607	0,007 0,003	0,076 -0,027	-0,012 -0,012	01609	0,005 -0,005	0,022 -0,002	-0,010 -0,027	02732	-0,001 0,004	0,000 0,000	-0,024 -0,008
01608	0,003 -0,004	0,056 -0,011	-0,007 -0,028																
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 30-31**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
00315	0,001 -0,030	-0,001 -0,011	0,001 -0,001	01595	0,000 0,011	-0,003 0,011	0,001 -0,002	03261	0,001 -0,002	-0,002 0,002	0,002 0,005	02828	0,001 -0,012	0,000 -0,004	0,003 0,002	03268	0,001 0,000	-0,001 -0,002	0,003 0,002
01602	0,001 -0,004	0,001 -0,005	0,009 0,013	00017	0,029 0,102	-0,003 0,042	0,013 0,015	03263	0,013 0,015	-0,002 0,001	0,007 -0,009	01596	0,000 0,008	-0,005 0,008	0,001 0,002	03269	0,002 0,003	-0,003 0,000	0,000 -0,001
01601	0,001 -0,001	0,001 -0,001	0,003 0,003	03266	0,004 0,004	-0,004 0,000	0,003 0,002	01603	0,019 -0,011	-0,002 0,001	0,004 -0,001	01597	0,008 -0,006	-0,004 0,002	0,000 0,001	00018	0,015 0,069	-0,005 0,028	-0,007 -0,009
03262	0,007 0,011	-0,004 0,001	-0,003 0,007	03264	0,002 -0,002	-0,003 0,002	-0,002 -0,004	01605	0,003 0,011	-0,004 0,011	-0,001 0,003	00314	0,003 -0,033	-0,001 -0,013	-0,001 0,001	02824	0,003 -0,012	0,000 -0,004	-0,002 -0,001
03265	0,002 0,000	-0,001 -0,002	-0,002 -0,001	01604	0,004 0,009	-0,006 0,008	0,000 -0,001	02825	0,001 -0,007	0,000 -0,001	-0,001 -0,001	02826	-0,001 -0,006	-0,001 -0,001	0,001 0,000	03267	0,002 0,002	-0,002 -0,002	0,001 0,000
01598	0,001 -0,002	0,000 -0,004	-0,006 -0,008	01600	0,000 0,002	-0,001 0,000	0,001 0,001	02827	0,000 -0,008	0,000 -0,001	0,002 0,002	01599	0,001 -0,001	0,001 0,000	-0,002 -0,002				
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
00315	-0,001 0,030	0,001 0,011	-0,001 0,001	01595	0,000 -0,011	0,003 -0,011	-0,001 0,002	03261	-0,001 0,002	0,002 -0,002	-0,002 -0,005	02828	-0,001 0,012	0,000 0,004	-0,003 -0,002	03268	-0,001 0,000	0,001 0,002	-0,003 -0,002
01602	-0,001 0,004	-0,001 0,005	-0,009 -0,013	00017	-0,029 -0,102	0,003 -0,042	-0,013 -0,015	03263	-0,013 -0,015	0,002 -0,001	-0,007 0,009	01596	0,000 -0,008	0,005 -0,008	-0,001 -0,002	03269	-0,002 -0,003	0,003 0,000	0,000 0,001
01601	-0,001 0,001	-0,001 0,001	-0,003 -0,003	03266	-0,004 -0,004	0,004 0,000	-0,003 -0,002	01603	-0,019 0,011	0,002 -0,001	-0,004 0,001	01597	-0,008 0,006	0,004 -0,002	0,000 -0,001	00018	-0,015 -0,069	0,005 -0,028	0,007 0,009
03262	-0,007 -0,011	0,004 -0,001	0,003 -0,007	03264	-0,002 0,002	0,003 -0,002	0,002 0,004	01605	-0,003 -0,011	0,004 -0,011	0,001 -0,003	00314	-0,003 0,033	0,001 0,013	0,001 -0,001	02824	-0,003 0,012	0,000 0,004	0,002 0,001
03265	-0,002 0,000	0,001 0,002	0,002 0,001	01604	-0,004 -0,009	0,006 -0,008	0,000 0,001	02825	-0,001 0,007	0,000 0,001	0,001 0,001	02826	0,001 0,006	0,001 0,001	-0,001 0,000	03267	-0,002 -0,002	0,002 0,002	-0,001 0,000
01598	-0,001 0,002	0,000 0,004	0,006 0,008	01600	0,000 -0,002	0,001 0,000	-0,001 -0,001	02827	0,000 0,008	0,000 0,001	-0,002 -0,002	01599	-0,001 0,001	-0,001 0,000	0,002 0,002				
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
00315	0,003 -0,107	-0,004 -0,040	0,003 -0,002	01595	0,001 0,039	-0,011 0,041	0,005 -0,008	03261	0,003 -0,005	-0,008 0,006	0,008 0,017	02828	0,005 -0,041	0,000 -0,013	0,009 0,007	03268	0,004 -0,001	-0,003 -0,006	0,011 0,006

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
01602	0,003 -0,012	0,005 -0,017	0,033 0,047	00017	0,102 0,360	-0,011 0,149	0,047 0,053	03263	0,044 0,054	-0,009 0,003	0,026 -0,032	01596	0,001 0,028	-0,018 0,027	0,002 0,007	03269	0,009 0,012	-0,012 0,000	-0,001 -0,003
01601	0,004 -0,003	0,004 -0,002	0,012 0,011	03266	0,014 0,015	-0,013 0,000	0,009 0,006	01603	0,067 -0,040	-0,009 0,005	0,014 -0,003	01597	0,027 -0,020	-0,015 0,008	-0,002 0,005	00018	0,055 0,244	-0,018 0,101	-0,026 -0,032
03262	0,024 0,039	-0,013 0,003	-0,012 0,023	03264	0,008 -0,006	-0,010 0,006	-0,007 -0,016	01605	0,009 0,041	-0,014 0,041	-0,003 0,011	00314	0,010 -0,119	-0,005 -0,045	-0,002 0,004	02824	0,010 -0,044	0,000 -0,014	-0,008 -0,004
03265	0,008 -0,001	-0,005 -0,006	-0,007 -0,005	01604	0,012 0,031	-0,022 0,030	0,000 -0,005	02825	0,004 -0,025	0,001 -0,005	-0,004 -0,004	02826	-0,005 -0,020	-0,004 -0,005	0,002 0,001	03267	0,008 0,007	-0,007 -0,008	0,003 0,001
01598	0,004 -0,009	0,001 -0,013	-0,021 -0,030	01600	0,002 0,008	-0,003 0,000	0,002 0,002	02827	0,000 -0,027	0,001 -0,005	0,008 0,006	01599	0,003 -0,003	0,004 -0,002	-0,006 -0,006				
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
00315	-0,003 0,107	0,004 0,040	-0,003 0,002	01595	-0,001 -0,039	0,011 -0,041	-0,005 0,008	03261	-0,003 0,005	0,008 -0,006	-0,008 -0,017	02828	-0,005 0,041	0,000 0,013	-0,009 -0,007	03268	-0,004 0,001	0,003 0,006	-0,011 -0,006
01602	-0,003 0,012	-0,005 0,017	-0,033 -0,047	00017	-0,102 -0,360	0,011 -0,149	-0,047 -0,053	03263	-0,044 -0,054	0,009 -0,003	-0,026 0,032	01596	-0,001 -0,028	0,018 -0,027	-0,002 -0,007	03269	-0,009 -0,012	0,012 0,000	0,001 0,003
01601	-0,004 0,003	-0,004 0,002	-0,012 -0,011	03266	-0,014 -0,015	0,013 0,000	-0,009 -0,006	01603	-0,067 0,040	0,009 -0,005	-0,014 0,003	01597	-0,027 0,020	0,015 -0,008	0,002 -0,005	00018	-0,055 -0,244	0,018 -0,101	0,026 0,032
03262	-0,024 -0,039	0,013 -0,003	0,012 -0,023	03264	-0,008 0,006	0,010 -0,006	0,007 0,016	01605	-0,009 -0,041	0,014 -0,041	0,003 -0,011	00314	-0,010 0,119	0,005 0,045	0,002 -0,004	02824	-0,010 0,044	0,000 0,014	0,008 0,004
03265	-0,008 0,001	0,005 0,006	0,007 0,005	01604	-0,012 -0,031	0,022 -0,030	0,000 0,005	02825	-0,004 0,025	-0,001 0,005	0,004 0,004	02826	0,005 0,020	0,004 0,005	-0,002 -0,001	03267	-0,008 -0,007	0,007 0,008	-0,003 -0,001
01598	-0,004 0,009	-0,001 0,013	0,021 0,030	01600	-0,002 -0,008	0,003 0,000	-0,002 -0,002	02827	0,000 0,027	-0,001 0,005	-0,008 -0,006	01599	-0,003 0,003	-0,004 0,002	0,006 0,006				
Piano Nervature				**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**				**Parete 31-32**											
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01787	0,005 0,008	-0,002 0,009	-0,002 -0,002	03422	0,005 0,004	0,000 0,001	-0,002 0,002	00021	0,006 -0,008	-0,001 -0,004	-0,001 0,000	01788	0,009 0,008	-0,003 0,003	-0,003 0,003	02701	0,001 -0,009	0,001 -0,003	-0,005 0,001
03425	0,001 -0,004	0,000 -0,002	-0,006 -0,002	00315	0,001 -0,029	0,001 -0,010	-0,001 0,000	02696	0,003 0,003	-0,001 0,001	-0,001 0,001	03430	0,004 0,002	0,004 -0,001	-0,006 -0,002	03429	0,003 0,004	0,000 0,000	-0,006 0,001
01595	0,000 0,005	-0,003 0,012	-0,003 0,006	01789	0,009 0,002	0,006 -0,003	0,003 0,004	03423	0,017 0,004	0,012 -0,007	-0,009 0,000	03424	0,001 0,010	-0,015 0,002	-0,005 -0,002	01597	0,005 -0,007	-0,007 -0,006	-0,001 0,003
01596	-0,001 0,006	-0,005 0,004	-0,003 -0,005	00018	0,000 0,068	-0,026 0,024	-0,002 0,012	01795	-0,006 0,000	-0,022 0,002	-0,003 0,010	03426	-0,001 0,001	0,000 -0,001	-0,008 -0,001	01794	-0,001 0,000	-0,011 0,002	-0,003 0,001
03427	-0,001 0,002	-0,007 0,001	-0,006 0,000	00022	0,045 0,002	0,023 -0,018	-0,014 0,002	01790	0,010 0,001	0,029 -0,004	-0,014 -0,004	02700	-0,001 -0,003	-0,001 -0,001	-0,006 0,000	01793	0,000 0,001	-0,006 0,000	-0,002 -0,001
03428	0,000 0,002	0,000 0,000	-0,006 -0,001	02699	-0,003 0,000	0,000 0,000	-0,005 0,001	02697	0,002 0,003	0,001 0,001	-0,004 0,001	01792	-0,001 0,001	0,002 0,000	-0,002 -0,001	02698	0,002 0,004	-0,001 0,001	-0,004 0,001
01791	0,002 -0,001	0,006 0,000	-0,004 -0,002																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01787	-0,005 -0,008	0,002 -0,009	0,002 0,002	03422	-0,005 -0,004	0,000 -0,001	0,002 -0,002	00021	-0,006 0,008	0,001 0,004	0,001 0,000	01788	-0,009 -0,008	0,003 -0,003	0,003 -0,003	02701	-0,001 0,009	-0,001 0,003	0,005 -0,001
03425	-0,001 0,004	0,000 0,002	0,006 0,002	00315	-0,001 0,029	-0,001 0,010	0,001 0,000	02696	-0,003 -0,003	0,001 -0,001	0,001 -0,001	03430	-0,004 -0,002	-0,004 0,001	0,006 0,002	03429	-0,003 -0,004	0,000 0,000	0,006 -0,001
01595	0,000 -0,005	0,003 -0,012	0,003 -0,006	01789	-0,009 -0,002	-0,006 0,003	-0,003 -0,004	03423	-0,017 -0,004	-0,012 0,007	0,009 0,000	03424	-0,001 -0,010	0,015 -0,002	0,005 0,002	01597	-0,005 0,007	0,007 0,006	0,001 -0,003
01596	0,001 -0,006	0,005 -0,004	0,003 0,005	00018	0,000 -0,068	0,026 -0,024	0,002 -0,012	01795	0,006 0,000	0,022 -0,002	0,003 -0,010	03426	0,001 -0,001	0,000 0,001	0,008 0,001	01794	0,001 0,000	0,011 -0,002	0,003 -0,001
03427	0,001 -0,002	0,007 -0,001	0,006 0,000	00022	-0,045 -0,002	-0,023 0,018	0,014 -0,002	01790	-0,010 -0,001	-0,029 0,004	0,014 0,004	02700	0,001 0,003	0,001 0,001	0,006 0,000	01793	0,000 -0,001	0,006 0,000	0,002 0,001
03428	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,006 0,001	02699	0,003 0,000	0,000 0,000	0,005 -0,001	02697	-0,002 -0,003	-0,001 -0,001	0,004 -0,001	01792	0,001 -0,001	-0,002 0,000	0,002 0,001	02698	-0,002 -0,004	0,001 -0,001	0,004 -0,001
01791	-0,002 0,001	-0,006 0,000	0,004 0,002																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01787	0,018 0,027	-0,007 0,034	-0,008 -0,008	03422	0,018 0,014	-0,001 0,003	-0,008 0,007	00021	0,020 -0,027	-0,003 -0,013	-0,002 -0,001	01788	0,033 0,028	-0,012 0,011	-0,009 0,010	02701	0,004 -0,031	0,002 -0,009	-0,017 0,002
03425	0,004 -0,013	0,000 -0,005	-0,020 -0,006	00315	0,003 -0,102	0,003 -0,037	-0,004 0,001	02696	0,011 0,009	-0,003 0,002	-0,005 0,003	03430	0,015 0,007	0,013 -0,004	-0,023 -0,006	03429	0,011 0,014	-0,002 0,000	-0,022 0,003
01595	-0,001 0,017	-0,010 0,041	-0,012 0,022	01789	0,033 0,006	0,022 -0,010	0,012 0,016	03423	0,059 0,014	0,044 -0,025	-0,031 0,000	03424	0,003 0,036	-0,053 0,008	-0,018 -0,009	01597	0,019 -0,026	-0,023 -0,022	-0,005 0,011
01596	-0,002 0,021	-0,016 0,013	-0,010 -0,017	00018	0,001 0,241	-0,090 0,086	-0,006 0,044	01795	-0,022 -0,001	-0,077 0,008	-0,011 0,034	03426	-0,004 0,003	-0,001 -0,004	-0,029 -0,005	01794	-0,005 -0,002	-0,037 0,008	-0,010 0,003
03427	-0,003 0,006	-0,025 0,004	-0,020 0,001	00022	0,160 0,008	0,083 -0,064	-0,049 0,007	01790	0,034 0,002	0,104 -0,013	-0,049 -0,015	02700	-0,005 -0,010	-0,003 -0,002	-0,020 0,001	01793	0,000 0,002	-0,022 0,001	-0,007 -0,005
03428	0,000 0,008	-0,001 -0,001	-0,022 -0,003	02699	-0,012 0,001	0,001 0,001	-0,016 0,003	02697	0,008 0,012	0,004 0,002	-0,013 0,004	01792	-0,002 0,002	0,006 -0,001	-0,008 -0,005	02698	0,007 0,013	-0,003 0,002	-0,015 0,002
01791	0,005 -0,003	0,022 -0,002	-0,012 -0,008																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01787	-0,018 -0,027	0,007 -0,034	0,008 0,008	03422	-0,018 -0,014	0,001 -0,003	0,008 -0,007	00021	-0,020 0,027	0,003 0,013	0,002 0,001	01788	-0,033 -0,028	0,012 -0,011	0,009 -0,010	02701	-0,004 0,031	-0,002 0,009	0,017 -0,002
03425	-0,004 0,013	0,000 0,005	0,020 0,006	00315	-0,003 0,102	-0,003 0,037	0,004 -0,001	02696	-0,011 -0,009	0,003 -0,002	0,005 -0,003	03430	-0,015 -0,007	-0,013 0,004	0,023 0,006	03429	-0,011 -0,014	0,002 0,000	0,022 -0,003
01595	0,001 -0,017	0,010 -0,041	0,012 -0,022	01789	-0,033 -0,006	-0,022 0,010	-0,012 -0,016	03423	-0,059 -0,014	-0,044 0,025	0,031 0,000	03424	-0,003 -0,036	0,053 -0,008	0,018 0,009	01597	-0,019 0,026	0,023 0,022	0,005 -0,011
01596	0,002 -0,021	0,016 -0,013	0,010 0,017	00018	-0,001 -0,241	0,090 -0,086	0,006 -0,044	01795	0,022 0,001	0,077 -0,008	0,011 -0,034	03426	0,004 -0,003	0,001 0,004	0,029 0,005	01794	0,005 0,002	0,037 -0,008	0,010 -0,003
03427	0,003 -0,006	0,025 -0,004	0,020 -0,001	00022	-0,160 -0,008	-0,083 0,064	0,049 -0,007	01790	-0,034 -0,002	-0,104 0,013	0,049 0,015	02700	0,005 0,010	0,003 0,002	0,020 -0,001	01793	0,000 -0,002	0,022 -0,001	0,007 0,005
03428	0,000	0,001	0,022	02699	0,012	-0,001	0,016	02697	-0,008	-0,004	0,013	01792	0,002	-0,006	0,008	02698	-0,007	0,003	0,015

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	-0,008	0,001	0,003		-0,001	-0,001	-0,003		-0,012	-0,002	-0,004		-0,002	0,001	0,005		-0,013	-0,002	-0,002
01791	-0,005 0,003	-0,022 0,002	0,012 0,008																
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 32-33**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01666	-0,002 0,006	0,000 0,001	-0,001 0,005	03320	-0,002 0,008	-0,001 0,002	0,000 0,005	00102	-0,002 0,006	0,000 0,000	0,000 0,003	01667	0,000 0,005	-0,001 0,001	-0,001 0,007	02695	-0,001 0,011	-0,001 0,003	-0,001 0,003
01672	-0,007 0,000	-0,015 -0,002	-0,007 0,006	04862	-0,012 0,015	-0,009 0,000	-0,004 0,007	03322	-0,001 0,003	-0,001 -0,003	-0,003 0,003	03321	0,008 0,007	0,006 -0,008	-0,004 0,004	03326	0,001 0,005	0,002 0,000	-0,004 0,004
01668	-0,007 0,004	0,000 0,008	0,008 0,014	01673	0,012 0,000	0,005 -0,007	0,006 0,004	01674	0,003 0,004	0,003 -0,006	-0,002 0,001	00023	0,026 -0,001	0,019 -0,031	-0,008 0,011	01669	0,013 0,002	0,028 -0,002	-0,012 0,001
03323	0,004 0,003	0,003 -0,001	-0,003 0,002	01675	0,006 0,004	0,002 -0,007	-0,003 0,002	04861	0,004 -0,004	0,002 -0,004	-0,001 0,002	02692	0,002 0,010	0,001 0,003	-0,002 0,006	01671	-0,002 0,000	0,000 0,000	-0,003 0,003
03325	-0,001 0,002	0,002 -0,001	-0,005 0,003	03324	0,001 0,006	0,002 0,001	-0,004 0,004	02693	-0,001 0,014	-0,001 0,003	-0,002 0,005	01670	0,002 0,000	0,006 0,000	-0,003 0,002	02694	-0,002 0,011	0,001 0,003	-0,002 0,004
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01666	0,002 -0,006	0,000 -0,001	0,001 -0,005	03320	0,002 -0,008	0,001 -0,002	0,000 -0,005	00102	0,002 -0,006	0,000 0,000	0,000 -0,003	01667	0,000 -0,005	0,001 -0,001	0,001 -0,007	02695	0,001 -0,011	0,001 -0,003	0,001 -0,003
01672	0,007 0,000	0,015 0,002	0,007 -0,006	04862	0,012 -0,015	0,009 0,000	0,004 -0,007	03322	0,001 -0,003	0,001 0,003	0,003 -0,003	03321	-0,008 -0,007	-0,006 0,008	0,004 -0,004	03326	-0,001 -0,005	-0,002 0,000	0,004 -0,004
01668	0,007 -0,004	0,000 -0,008	-0,008 -0,014	01673	-0,012 0,000	-0,005 0,007	-0,006 -0,004	01674	-0,003 -0,004	-0,003 0,006	0,002 -0,001	00023	-0,026 0,001	-0,019 0,031	0,008 -0,011	01669	-0,013 -0,002	-0,028 0,002	0,012 -0,001
03323	-0,004 -0,003	-0,003 0,001	0,003 -0,002	01675	-0,006 -0,004	-0,002 0,007	0,003 -0,002	04861	-0,004 0,004	-0,002 0,004	0,001 -0,002	02692	-0,002 -0,010	-0,001 -0,003	0,002 -0,006	01671	0,002 0,000	0,000 0,000	0,003 -0,003
03325	0,001 -0,002	-0,002 0,001	0,005 -0,003	03324	-0,001 -0,006	-0,002 -0,001	0,004 -0,004	02693	0,001 -0,014	0,001 -0,003	0,002 -0,005	01670	-0,002 0,000	-0,006 0,000	0,003 -0,002	02694	0,002 -0,011	-0,001 -0,003	0,002 -0,004
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01666	-0,008 0,020	-0,001 0,004	-0,003 0,016	03320	-0,005 0,027	-0,003 0,007	-0,002 0,017	00102	-0,008 0,021	-0,001 0,000	-0,001 0,009	01667	0,001 0,017	-0,005 0,005	-0,002 0,023	02695	-0,002 0,039	-0,002 0,011	-0,004 0,012
01672	-0,026 0,001	-0,055 -0,009	-0,027 0,021	04862	-0,044 0,052	-0,032 0,000	-0,015 0,025	03322	-0,005 0,012	-0,002 -0,012	-0,012 0,010	03321	0,029 0,023	0,021 -0,028	-0,015 0,013	03326	0,004 0,018	0,006 0,001	-0,014 0,015
01668	-0,025 0,016	0,000 0,030	0,028 0,048	01673	0,043 0,002	0,016 -0,024	0,021 0,016	01674	0,011 0,014	0,011 -0,021	-0,005 0,003	00023	0,090 -0,005	0,067 -0,109	-0,029 0,040	01669	0,045 0,008	0,100 -0,008	-0,042 0,002
03323	0,015 0,012	0,010 -0,004	-0,010 0,008	01675	0,020 0,013	0,007 -0,025	-0,011 0,006	04861	0,014 -0,016	0,008 -0,014	-0,004 0,008	02692	0,006 0,034	0,003 0,009	-0,008 0,021	01671	-0,006 -0,002	0,001 -0,002	-0,010 0,012
03325	-0,005 0,006	0,008 -0,004	-0,016 0,010	03324	0,002 0,021	0,008 0,003	-0,016 0,013	02693	-0,003 0,050	-0,002 0,010	-0,009 0,019	01670	0,007 -0,001	0,023 -0,001	-0,012 0,008	02694	-0,007 0,039	0,003 0,009	-0,007 0,015
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01666	0,008 -0,020	0,001 -0,004	0,003 -0,016	03320	0,005 -0,027	0,003 -0,007	0,002 -0,017	00102	0,008 -0,021	0,001 0,000	0,001 -0,009	01667	-0,001 -0,017	0,005 -0,005	0,002 -0,023	02695	0,002 -0,039	0,002 -0,011	0,004 -0,012
01672	0,026 -0,001	0,055 0,009	0,027 -0,021	04862	0,044 -0,052	0,032 0,000	0,015 -0,025	03322	0,005 -0,012	0,002 0,012	0,012 -0,010	03321	-0,029 -0,023	-0,021 0,028	0,015 -0,013	03326	-0,004 -0,018	-0,006 -0,001	0,014 -0,015
01668	0,025 -0,016	0,000 -0,030	-0,028 -0,048	01673	-0,043 -0,002	-0,016 0,024	-0,021 -0,016	01674	-0,011 -0,014	-0,011 0,021	0,005 -0,003	00023	-0,090 0,005	-0,067 0,109	0,029 -0,040	01669	-0,045 -0,008	-0,100 0,008	0,042 -0,002
03323	-0,015 -0,012	-0,010 0,004	0,010 -0,008	01675	-0,020 -0,013	-0,007 0,025	0,011 -0,006	04861	-0,014 0,016	-0,008 0,014	0,004 -0,008	02692	-0,006 -0,034	-0,003 -0,009	0,008 -0,021	01671	0,006 0,002	-0,001 0,002	0,010 -0,012
03325	0,005 -0,006	-0,008 0,004	0,016 -0,010	03324	-0,002 -0,021	-0,008 -0,003	0,016 -0,013	02693	0,003 -0,050	0,002 -0,010	0,009 -0,019	01670	-0,007 0,001	-0,023 0,001	0,012 -0,008	02694	0,007 -0,039	-0,003 -0,009	0,007 -0,015
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**							**Parete 33-34**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03446	-0,002 0,005	0,001 0,002	-0,001 0,003	01666	-0,002 0,006	0,001 0,003	-0,001 0,004	00102	-0,002 0,006	0,000 0,002	-0,001 0,003	04914	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01812	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,001
03443	0,001 0,001	-0,001 0,000	0,000 0,001	02835	0,002 0,002	0,000 0,001	-0,001 0,000	01813	0,003 0,000	-0,003 -0,001	0,000 0,002	01814	0,000 0,002	0,002 0,003	0,005 0,006	03444	0,011 0,001	0,007 -0,005	-0,005 0,001
03452	0,003 0,001	0,001 -0,001	-0,003 0,001	01821	-0,009 0,000	-0,024 0,008	-0,013 0,007	00023	-0,035 0,029	-0,014 0,036	-0,011 0,018	03445	-0,011 0,003	-0,005 0,013	-0,005 0,005	01667	-0,005 0,005	0,003 0,005	-0,001 0,006
01668	0,001 0,003	0,002 0,000	0,007 0,012	02841	-0,002 0,004	0,000 0,001	-0,001 0,002	04873	0,028 -0,013	0,021 -0,020	-0,009 0,007	01815	0,012 0,000	0,027 -0,003	-0,011 0,001	03447	-0,002 0,003	0,001 0,002	-0,003 0,002
03448	-0,004 0,002	-0,001 0,005	-0,004 0,003	02840	-0,003 0,002	-0,001 0,000	-0,002 0,001	01820	-0,002 0,000	-0,003 0,006	-0,002 0,003	02839	-0,003 0,001	0,000 0,000	-0,002 0,000	03449	-0,001 0,002	0,001 0,002	-0,003 0,001
01816	0,002 0,000	0,008 -0,001	-0,003 0,000	02838	0,000 0,002	0,000 0,000	-0,002 0,000	01819	0,001 0,000	0,000 0,003	-0,001 0,001	03451	0,000 0,001	0,003 0,001	-0,002 0,000	03450	0,001 0,002	0,001 0,000	-0,003 0,000
01818	0,000 0,001	0,003 0,001	-0,001 0,001	02836	0,001 0,002	0,001 0,000	-0,001 0,000	02837	0,000 0,002	0,000 0,000	-0,002 0,000	01817	0,000 0,000	0,005 0,001	-0,001 0,001				
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03446	0,002 -0,005	-0,001 -0,002	0,001 -0,003	01666	0,002 -0,006	-0,001 -0,003	0,001 -0,004	00102	0,002 -0,006	0,000 -0,002	0,001 -0,003	04914	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01812	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 -0,001
03443	-0,001 -0,001	0,001 0,000	0,000 -0,001	02835	-0,002 -0,002	0,000 -0,001	0,001 0,000	01813	-0,003 0,000	0,003 0,001	0,000 -0,002	01814	0,000 -0,002	-0,002 -0,003	-0,005 -0,006	03444	-0,011 -0,001	-0,007 0,005	0,005 -0,001
03452	-0,003 -0,001	-0,001 0,001	0,003 -0,001	01821	0,009 0,000	0,024 -0,008	0,013 -0,007	00023	0,035 -0,029	0,014 -0,036	0,011 -0,018	03445	0,011 -0,003	0,005 -0,013	0,005 -0,005	01667	0,005 -0,005	-0,003 -0,005	0,001 -0,006
01668	-0,001 -0,003	-0,002 0,000	-0,007 -0,012	02841	0,002 -0,004	0,000 -0,001	0,001 -0,002	04873	-0,028 0,013	-0,021 0,020	0,009 -0,007	01815	-0,012 0,000	-0,027 0,003	0,011 -0,001	03447	0,002 -0,003	-0,001 -0,002	0,003 -0,002
03448	0,004 -0,002	0,001 -0,005	0,004 -0,003	02840	0,003 -0,002	0,001 0,000	0,002 -0,001	01820	0,002 0,000	0,003 -0,006	0,002 -0,003	02839	0,003 -0,001	0,000 0,000	0,002 0,000	03449	0,001 -0,002	-0,001 -0,002	0,003 -0,001
01816	-0,002 0,000	-0,008 0,001	0,003 0,000	02838	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,002 0,000	01819	-0,001 0,000	0,000 -0,003	0,001 -0,001	03451	0,000 -0,001	-0,003 -0,001	0,002 0,000	03450	-0,001 -0,002	-0,001 0,000	0,003 0,000
01818	0,000 -0,001	-0,003 -0,001	0,001 -0,001	02836	-0,001 -0,002	-0,001 0,000	0,001 0,000	02837	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,002 0,000	01817	0,000 0,000	-0,005 -0,001	0,001 -0,001				

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03446	-0,008 0,018	0,002 0,007	-0,004 0,012	01666	-0,007 0,021	0,003 0,010	-0,003 0,014	00102	-0,007 0,020	0,000 0,007	-0,002 0,011	04914	0,000 0,002	0,001 -0,001	0,001 0,001	01812	0,001 0,001	-0,002 -0,001	0,001 0,004
03443	0,004 0,003	-0,004 0,000	0,001 0,003	02835	0,008 0,006	0,000 0,002	-0,003 0,001	01813	0,012 0,001	-0,012 -0,003	0,001 0,006	01814	0,001 0,007	0,006 0,012	0,018 0,021	03444	0,038 0,002	0,025 -0,019	-0,019 0,002
03452	0,010 0,003	0,005 -0,002	-0,011 0,002	01821	-0,031 0,000	-0,087 0,029	-0,045 0,023	00023	-0,124 0,100	-0,050 0,125	-0,038 0,063	03445	-0,040 0,012	-0,019 0,044	-0,019 0,016	01667	-0,016 0,017	0,011 0,016	-0,002 0,021
01668	0,005 0,010	0,007 0,002	0,025 0,043	02841	-0,009 0,013	0,001 0,002	-0,004 0,006	04873	0,101 -0,046	0,073 -0,070	-0,031 0,025	01815	0,042 0,001	0,096 -0,010	-0,038 0,004	03447	-0,009 0,012	0,003 0,006	-0,012 0,008
03448	-0,014 0,007	-0,004 0,017	-0,016 0,012	02840	-0,010 0,007	-0,003 0,001	-0,006 0,005	01820	-0,006 0,001	-0,012 0,021	-0,009 0,011	02839	-0,009 0,005	0,001 0,000	-0,008 0,002	03449	-0,003 0,007	0,002 0,005	-0,011 0,003
01816	0,007 -0,001	0,027 -0,003	-0,009 0,001	02838	-0,002 0,006	-0,001 0,002	-0,008 0,001	01819	0,002 0,001	0,000 0,012	-0,005 0,003	03451	0,000 0,002	0,012 0,002	-0,007 0,001	03450	0,003 0,006	0,003 0,001	-0,012 0,001
01818	0,001 0,002	0,011 0,005	-0,002 0,003	02836	0,002 0,007	0,002 0,001	-0,005 0,001	02837	0,001 0,006	0,000 0,001	-0,008 0,001	01817	-0,001 0,000	0,019 0,002	-0,003 0,002				
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03446	0,008 -0,018	-0,002 -0,007	0,004 -0,012	01666	0,007 -0,021	-0,003 -0,010	0,003 -0,014	00102	0,007 -0,020	0,000 -0,007	0,002 -0,011	04914	0,000 -0,002	-0,001 0,001	-0,001 -0,001	01812	-0,001 -0,001	0,002 0,001	-0,001 -0,004
03443	-0,004 -0,003	0,004 0,000	-0,001 -0,003	02835	-0,008 -0,006	0,000 -0,002	0,003 -0,001	01813	-0,012 -0,001	0,012 0,003	-0,001 -0,006	01814	-0,001 -0,007	-0,006 -0,012	-0,018 -0,021	03444	-0,038 -0,002	-0,025 0,019	0,019 -0,002
03452	-0,010 -0,003	-0,005 0,002	0,011 -0,002	01821	0,031 0,000	0,087 -0,029	0,045 -0,023	00023	0,124 -0,100	0,050 -0,125	0,038 -0,063	03445	0,040 -0,012	0,019 -0,044	0,019 -0,016	01667	0,016 -0,017	-0,011 -0,016	0,002 -0,021
01668	-0,005 -0,010	-0,007 -0,002	-0,025 -0,043	02841	0,009 -0,013	-0,001 -0,002	0,004 -0,006	04873	-0,101 0,046	-0,073 0,070	0,031 -0,025	01815	-0,042 -0,001	-0,096 0,010	0,038 -0,004	03447	0,009 -0,012	-0,003 -0,006	0,012 -0,008
03448	0,014 -0,007	0,004 -0,017	0,016 -0,012	02840	0,010 -0,007	0,003 -0,001	0,006 -0,005	01820	0,006 -0,001	0,012 -0,021	0,009 -0,011	02839	0,009 -0,005	-0,001 0,000	0,008 -0,002	03449	0,003 -0,007	-0,002 -0,005	0,011 -0,003
01816	-0,007 0,001	-0,027 0,003	0,009 -0,001	02838	0,002 -0,006	0,001 -0,002	0,008 -0,001	01819	-0,002 -0,001	0,000 -0,012	0,005 -0,003	03451	0,000 -0,002	-0,012 -0,002	0,007 -0,001	03450	-0,003 -0,006	-0,003 -0,001	0,012 -0,001
01818	-0,001 -0,002	-0,011 -0,005	0,002 -0,003	02836	-0,002 -0,007	-0,002 -0,001	0,005 -0,001	02837	-0,001 -0,006	0,000 -0,001	0,008 -0,001	01817	0,001 0,000	-0,019 -0,002	0,003 -0,002				
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 34-35**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01774	-0,006 -0,001	-0,025 0,002	-0,010 0,000	00031	-0,025 0,009	-0,018 0,019	-0,008 0,006	03405	-0,011 -0,001	-0,011 0,005	-0,005 0,000	00098	0,002 -0,007	0,000 -0,003	-0,001 0,003	01631	0,001 -0,006	-0,003 -0,003	-0,001 0,005
03403	0,003 -0,005	-0,001 -0,002	-0,001 0,003	02801	0,004 -0,004	0,000 0,000	-0,002 0,002	03412	0,004 -0,003	-0,002 -0,003	-0,004 0,003	01630	-0,001 -0,005	-0,003 -0,004	-0,001 0,005	00030	0,032 -0,027	0,015 -0,035	-0,010 0,017
01769	0,014 -0,001	0,026 -0,008	-0,013 0,006	03404	0,015 -0,004	0,004 -0,011	-0,006 0,004	03406	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,001	01777	0,001 0,000	0,001 0,001	0,000 0,001	00096	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01629	0,006 -0,003	-0,004 -0,006	0,005 0,010	03408	-0,003 -0,001	-0,003 0,001	-0,004 0,001	01776	-0,001 0,000	0,002 0,001	0,001 0,002	03407	-0,001 -0,001	0,000 0,000	-0,001 0,001	02806	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01775	-0,005 -0,004	-0,001 0,000	0,001 0,005	03409	-0,001 -0,001	-0,001 -0,001	-0,003 0,001	02805	-0,001 -0,002	0,001 0,000	-0,001 0,000	01773	-0,002 0,000	-0,007 0,001	-0,001 0,000	02804	0,001 -0,002	0,000 0,000	-0,002 0,000
02802	0,003 -0,002	0,001 -0,001	-0,002 0,001	01770	0,002 -0,001	0,002 -0,005	-0,003 0,003	03411	0,000 -0,001	-0,001 -0,003	-0,002 0,002	01772	-0,001 0,000	-0,003 -0,001	-0,001 0,000	03410	0,001 -0,003	-0,001 -0,001	-0,004 0,001
02803	0,002 -0,002	0,000 0,000	-0,002 0,001	01771	0,000 0,000	-0,002 -0,003	-0,001 0,002												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01774	0,006 0,001	0,025 -0,002	0,010 0,000	00031	0,025 -0,009	0,018 -0,019	0,008 -0,006	03405	0,011 0,001	0,011 -0,005	0,005 0,000	00098	-0,002 0,007	0,000 0,003	0,001 -0,003	01631	-0,001 0,006	0,003 0,003	0,001 -0,005
03403	-0,003 0,005	0,001 0,002	0,001 -0,003	02801	-0,004 0,004	0,000 0,000	0,002 -0,002	03412	-0,004 0,003	0,002 0,003	0,004 -0,003	01630	0,001 0,005	0,003 0,004	0,001 -0,005	00030	-0,032 0,027	-0,015 0,035	0,010 -0,017
01769	-0,014 0,001	-0,026 0,008	0,013 -0,006	03404	-0,015 0,004	-0,004 0,011	0,006 -0,004	03406	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 -0,001	01777	-0,001 0,000	-0,001 -0,001	0,000 -0,001	00096	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01629	-0,006 0,003	0,004 0,006	-0,005 -0,010	03408	0,003 0,001	0,003 -0,001	0,004 -0,001	01776	0,001 0,000	-0,002 -0,001	-0,001 -0,002	03407	0,001 0,001	0,000 0,000	0,001 -0,001	02806	0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01775	0,005 0,004	0,001 0,000	-0,001 -0,005	03409	0,001 0,001	0,001 0,001	0,003 -0,001	02805	0,001 0,002	-0,001 0,000	0,001 0,000	01773	0,002 0,000	0,007 -0,001	0,001 0,000	02804	-0,001 0,002	0,000 0,000	0,002 0,000
02802	-0,003 0,002	-0,001 0,001	0,002 -0,001	01770	-0,002 0,001	-0,002 0,005	0,003 -0,003	03411	0,000 0,001	0,001 0,003	0,002 -0,002	01772	0,001 0,000	0,003 0,001	0,001 0,000	03410	-0,001 0,003	0,001 0,001	0,004 -0,001
02803	-0,002 0,002	0,000 0,000	0,002 -0,001	01771	0,000 0,000	0,002 0,003	0,001 -0,002												
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01774	-0,022 -0,003	-0,087 0,007	-0,034 0,001	00031	-0,090 0,030	-0,063 0,066	-0,028 0,023	03405	-0,039 -0,004	-0,038 0,016	-0,018 0,001	00098	0,006 -0,025	0,001 -0,009	-0,002 0,009	01631	0,005 -0,020	-0,011 -0,011	-0,002 0,017
03403	0,009 -0,018	-0,004 -0,005	-0,005 0,012	02801	0,013 -0,013	0,001 -0,002	-0,005 0,006	03412	0,013 -0,011	-0,009 -0,012	-0,014 0,011	01630	-0,003 -0,017	-0,010 -0,014	-0,002 0,018	00030	0,112 -0,094	0,055 -0,122	-0,036 0,061
01769	0,049 -0,004	0,092 -0,028	-0,048 0,022	03404	0,052 -0,015	0,014 -0,038	-0,022 0,013	03406	-0,001 -0,002	0,002 0,000	0,000 0,002	01777	0,002 0,001	0,004 0,002	0,001 0,004	00096	0,001 -0,001	0,001 0,001	0,001 0,001
01629	0,023 -0,011	-0,013 -0,020	0,017 0,035	03408	-0,012 -0,003	-0,012 0,005	-0,015 0,003	01776	-0,002 -0,001	0,009 0,004	0,005 0,007	03407	-0,005 -0,004	0,002 0,000	-0,005 0,002	02806	-0,003 -0,005	0,001 -0,002	-0,001 0,000
01775	-0,018 -0,013	-0,004 -0,001	0,005 0,017	03409	-0,003 -0,005	-0,004 -0,002	-0,010 0,002	02805	-0,002 -0,007	0,003 -0,002	-0,005 0,001	01773	-0,008 -0,001	-0,025 0,002	-0,005 0,001	02804	0,004 -0,007	-0,001 -0,001	-0,007 0,001
02802	0,010 -0,008	0,002 -0,003	-0,006 0,005	01770	0,007 -0,005	0,008 -0,017	-0,009 0,011	03411	0,001 -0,004	-0,003 -0,010	-0,008 0,005	01772	-0,002 0,000	-0,011 -0,005	-0,005 0,002	03410	0,004 -0,009	-0,002 -0,004	-0,013 0,003
02803	0,005 -0,008	0,001 -0,002	-0,008 0,003	01771	0,000 0,001	-0,007 -0,011	-0,003 0,006												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01774	0,022 0,003	0,087 -0,007	0,034 -0,001	00031	0,090 -0,030	0,063 -0,066	0,028 -0,023	03405	0,039 0,004	0,038 -0,016	0,018 -0,001	00098	-0,006 0,025	-0,001 0,009	0,002 -0,009	01631	-0,005 0,020	0,011 0,011	0,002 -0,017
03403	-0,009 0,018	0,004 0,005	0,005 -0,012	02801	-0,013 0,013	-0,001 0,002	0,005 -0,006	03412	-0,013 0,011	0,009 0,012	0,014 -0,011	01630	0,003 0,017	0,010 0,014	0,002 -0,018	00030	-0,112 0,094	-0,055 0,122	0,036 -0,061

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
01769	-0,049 0,004	-0,092 0,028	0,048 -0,022	03404	-0,052 0,015	-0,014 0,038	0,022 -0,013	03406	0,001 0,002	-0,002 0,000	0,000 -0,002	01777	-0,002 -0,001	-0,004 -0,002	-0,001 -0,004	00096	-0,001 0,001	-0,001 -0,001	-0,001 -0,001
01629	-0,023 0,011	0,013 0,020	-0,017 -0,035	03408	0,012 0,003	0,012 -0,005	0,015 -0,003	01776	0,002 0,001	-0,009 -0,004	-0,005 -0,007	03407	0,005 0,004	-0,002 0,000	0,005 -0,002	02806	0,003 0,005	-0,001 0,002	0,001 0,000
01775	0,018 0,013	0,004 0,001	-0,005 -0,017	03409	0,003 0,005	0,004 0,002	0,010 -0,002	02805	0,002 0,007	-0,003 0,002	0,005 -0,001	01773	0,008 0,001	0,025 -0,002	0,005 -0,001	02804	-0,004 0,007	0,001 0,001	0,007 -0,001
02802	-0,010 0,008	-0,002 0,003	0,006 -0,005	01770	-0,007 0,005	-0,008 0,017	0,009 -0,011	03411	-0,001 0,004	0,003 0,010	0,008 -0,005	01772	0,002 0,000	0,011 0,005	0,005 -0,002	03410	-0,004 0,009	0,002 0,004	0,013 -0,003
02803	-0,005 0,008	-0,001 0,002	0,008 -0,003	01771	0,000 -0,001	0,007 0,011	0,003 -0,006												
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 35-36**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01622	-0,006 -0,004	-0,002 0,007	-0,004 0,002	03286	-0,003 -0,003	-0,003 0,001	-0,004 0,002	04870	-0,003 0,006	-0,002 0,005	-0,002 0,003	01623	-0,004 -0,004	-0,003 0,007	-0,002 0,001	02810	-0,002 -0,014	0,000 -0,003	-0,002 0,007
03288	-0,008 -0,007	-0,009 0,008	-0,005 0,004	01629	0,006 -0,005	-0,001 -0,007	0,007 0,013	01630	-0,002 -0,005	-0,001 -0,001	-0,001 0,006	03287	0,002 -0,003	0,000 0,004	-0,003 0,003	03292	0,000 -0,003	-0,003 0,000	-0,005 0,003
01624	-0,012 0,000	-0,004 0,008	0,006 0,005	03290	0,001 -0,007	-0,001 -0,002	-0,004 0,004	03289	0,001 -0,007	0,000 -0,002	-0,001 0,004	02807	0,002 -0,010	0,001 -0,003	-0,001 0,003	00098	0,002 -0,007	0,001 -0,001	0,000 0,003
04871	0,011 -0,014	0,009 0,000	-0,005 0,008	01625	0,011 0,002	0,020 0,002	-0,013 0,007	00030	-0,028 0,002	-0,019 0,028	-0,010 0,011	01631	0,002 -0,006	0,000 -0,001	-0,001 0,004	01627	-0,002 0,001	-0,009 0,000	-0,003 0,002
01628	-0,010 -0,001	-0,030 0,003	-0,012 0,000	03291	-0,003 -0,003	-0,005 0,001	-0,005 0,003	02809	0,000 -0,011	-0,001 -0,003	-0,003 0,005	02808	0,001 -0,014	0,000 -0,003	-0,003 0,004	01626	0,001 0,000	0,000 0,001	-0,004 0,003
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01622	0,006 0,004	0,002 -0,007	0,004 -0,002	03286	0,003 0,003	0,003 -0,001	0,004 -0,002	04870	0,003 -0,006	0,002 -0,005	0,002 -0,003	01623	0,004 0,004	0,003 -0,007	0,002 -0,001	02810	0,002 0,014	0,000 0,003	0,002 -0,007
03288	0,008 0,007	0,009 -0,008	0,005 -0,004	01629	-0,006 0,005	0,001 0,007	-0,007 -0,013	01630	0,002 0,005	0,001 0,001	0,001 -0,006	03287	-0,002 0,003	0,000 -0,004	0,003 -0,003	03292	0,000 0,003	0,003 0,000	0,005 -0,003
01624	0,012 0,000	0,004 -0,008	-0,006 -0,005	03290	-0,001 0,007	0,001 0,002	0,004 -0,004	03289	-0,001 0,007	0,000 0,002	0,001 -0,004	02807	-0,002 0,010	-0,001 0,003	0,001 -0,003	00098	-0,002 0,007	-0,001 0,001	0,000 -0,003
04871	-0,011 0,014	-0,009 0,000	0,005 -0,008	01625	-0,011 -0,002	-0,020 -0,002	0,013 -0,007	00030	0,028 -0,002	0,019 -0,028	0,010 -0,011	01631	-0,002 0,006	0,000 0,001	0,001 -0,004	01627	0,002 -0,001	0,009 0,000	0,003 -0,002
01628	0,010 0,001	0,030 -0,003	0,012 0,000	03291	0,003 0,003	0,005 -0,001	0,005 -0,003	02809	0,000 0,011	0,001 0,003	0,003 -0,005	02808	-0,001 0,014	0,000 0,003	0,003 -0,004	01626	-0,001 0,000	0,000 -0,001	0,004 -0,003
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01622	-0,020 -0,014	-0,007 0,026	-0,013 0,006	03286	-0,012 -0,012	-0,012 0,002	-0,013 0,008	04870	-0,012 0,022	-0,008 0,018	-0,005 0,011	01623	-0,014 -0,015	-0,010 0,023	-0,008 0,002	02810	-0,008 -0,049	0,000 -0,009	-0,007 0,025
03288	-0,029 -0,024	-0,032 0,028	-0,016 0,014	01629	0,021 -0,016	-0,004 -0,026	0,025 0,046	01630	-0,006 -0,018	-0,004 -0,005	-0,003 0,022	03287	0,007 -0,011	0,001 0,015	-0,010 0,011	03292	0,002 -0,012	-0,012 0,001	-0,016 0,011
01624	-0,042 -0,001	-0,016 0,028	0,021 0,017	03290	0,003 -0,025	-0,003 -0,007	-0,014 0,016	03289	0,005 -0,027	0,000 -0,006	-0,004 0,015	02807	0,006 -0,036	0,003 -0,010	-0,004 0,012	00098	0,006 -0,025	0,003 -0,003	-0,002 0,011
04871	0,039 -0,051	0,032 -0,001	-0,018 0,027	01625	0,040 0,009	0,070 0,005	-0,045 0,026	00030	-0,100 0,005	-0,068 0,097	-0,034 0,037	01631	0,007 -0,020	-0,001 -0,005	-0,004 0,014	01627	-0,008 0,003	-0,031 0,000	-0,012 0,007
01628	-0,034 -0,004	-0,105 0,010	-0,042 -0,001	03291	-0,009 -0,011	-0,017 0,003	-0,018 0,011	02809	0,000 -0,037	-0,002 -0,009	-0,009 0,018	02808	0,003 -0,049	0,000 -0,010	-0,009 0,014	01626	0,003 -0,002	0,001 0,002	-0,013 0,011
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01622	0,020 0,014	0,007 -0,026	0,013 -0,006	03286	0,012 0,012	0,012 -0,002	0,013 -0,008	04870	0,012 -0,022	0,008 -0,018	0,005 -0,011	01623	0,014 0,015	0,010 -0,023	0,008 -0,002	02810	0,008 0,049	0,000 0,009	0,007 -0,025
03288	0,029 0,024	0,032 -0,028	0,016 -0,014	01629	-0,021 0,016	0,004 0,026	-0,025 -0,046	01630	0,006 0,018	0,004 0,005	0,003 -0,022	03287	-0,007 0,011	-0,001 -0,015	0,010 -0,011	03292	-0,002 0,012	0,012 -0,001	0,016 -0,011
01624	0,042 0,001	0,016 -0,028	-0,021 -0,017	03290	-0,003 0,025	0,003 0,007	0,014 -0,016	03289	-0,005 0,027	0,000 0,006	0,004 -0,015	02807	-0,006 0,036	-0,003 0,010	0,004 -0,012	00098	-0,006 0,025	-0,003 0,003	0,002 -0,011
04871	-0,039 0,051	-0,032 0,001	0,018 -0,027	01625	-0,040 -0,009	-0,070 -0,005	0,045 -0,026	00030	0,100 -0,005	0,068 -0,097	0,034 -0,037	01631	-0,007 0,020	0,001 0,005	0,004 -0,014	01627	0,008 -0,003	0,031 0,000	0,012 -0,007
01628	0,034 0,004	0,105 -0,010	0,042 0,001	03291	0,009 0,011	0,017 -0,003	0,018 -0,011	02809	0,000 0,037	0,002 0,009	0,009 -0,018	02808	-0,003 0,049	0,000 0,010	0,009 -0,014	01626	-0,003 0,002	-0,001 -0,002	0,013 -0,011
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 36-37**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03255	-0,005 -0,004	0,000 -0,001	-0,003 0,002	01594	-0,005 -0,008	0,002 -0,010	-0,003 -0,002	00028	-0,005 0,009	0,001 0,004	-0,001 0,000	00020	-0,002 -0,065	0,028 -0,023	-0,001 0,012	03253	-0,002 -0,010	0,017 -0,002	-0,005 -0,003
01585	-0,006 0,008	0,008 0,007	-0,002 0,002	01586	0,007 0,000	0,024 -0,002	-0,003 0,009	01584	0,000 -0,005	0,005 -0,002	-0,003 -0,004	03252	-0,001 0,002	0,000 0,001	-0,006 -0,002	01583	0,000 -0,004	0,003 -0,008	-0,004 0,005
03259	0,001 -0,001	0,001 0,001	-0,009 -0,001	01591	-0,010 -0,001	-0,029 0,004	-0,014 -0,004	00029	-0,045 -0,002	-0,023 0,018	-0,014 0,002	03254	-0,016 -0,004	-0,012 0,007	-0,009 0,000	01593	-0,009 -0,008	0,003 -0,003	-0,003 0,003
01592	-0,009 -0,002	-0,006 0,003	0,003 0,005	02527	-0,003 -0,002	0,001 0,000	-0,002 0,001	03260	0,001 -0,002	0,008 -0,001	-0,006 0,000	03257	-0,004 -0,002	-0,003 0,001	-0,007 -0,002	03256	-0,003 -0,004	0,001 0,000	-0,007 0,001
00317	-0,001 0,023	-0,001 0,009	-0,001 0,000	02526	-0,002 -0,003	-0,001 -0,001	-0,004 0,001	01590	-0,002 0,001	-0,005 0,000	-0,004 -0,002	02525	-0,002 -0,003	0,001 0,000	-0,005 0,001	02522	-0,002 0,005	-0,001 0,002	-0,005 0,001
02524	0,004 -0,001	0,000 -0,001	-0,005 0,001	03258	0,000 -0,002	0,001 0,000	-0,007 -0,001	01587	0,002 0,000	0,013 -0,002	-0,003 0,001	01589	0,001 -0,001	-0,001 0,000	-0,002 -0,001	02523	0,001 0,002	0,001 0,000	-0,006 0,000
01588	0,000 -0,001	0,008 0,000	-0,002 -0,001																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03255	0,005 0,004	0,000 0,001	0,003 -0,002	01594	0,005 0,008	-0,002 0,010	0,003 0,002	00028	0,005 -0,009	-0,001 -0,004	0,001 0,000	00020	0,002 0,065	-0,028 0,023	0,001 -0,012	03253	0,002 0,010	-0,017 0,002	0,005 0,003
01585	0,006 -0,008	-0,008 -0,007	0,002 -0,002	01586	-0,007 0,000	-0,024 0,002	0,003 -0,009	01584	0,000 0,005	-0,005 0,002	0,003 0,004	03252	0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,006 0,002	01583	0,000 0,004	-0,003 0,008	0,004 -0,005
03259	-0,001 0,001	-0,001 -0,001	0,009 0,001	01591	0,010 0,001	0,029 -0,004	0,014 0,004	00029	0,045 0,002	0,023 -0,018	0,014 -0,002	03254	0,016 0,004	0,012 -0,007	0,009 0,000	01593	0,009 0,008	-0,003 0,003	0,003 -0,003
01592	0,009	0,006	-0,003	02527	0,003	-0,001	0,002	03260	-0,001	-0,008	0,006	03257	0,004	0,003	0,007	03256	0,003	-0,001	0,007

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,002	-0,003	-0,005		0,002	0,000	-0,001		0,002	0,001	0,000		0,002	-0,001	0,002		0,004	0,000	-0,001
00317	0,001 -0,023	0,001 -0,009	0,001 0,000	02526	0,002 0,003	0,001 0,001	0,004 -0,001	01590	0,002 -0,001	0,005 0,000	0,004 0,002	02525	0,002 0,003	-0,001 0,000	0,005 -0,001	02522	0,002 -0,005	0,001 -0,002	0,005 -0,001
02524	-0,004 0,001	0,000 0,001	0,005 -0,001	03258	0,000 0,002	-0,001 0,000	0,007 0,001	01587	-0,002 0,000	-0,013 0,002	0,003 -0,001	01589	-0,001 0,001	0,001 0,000	0,002 0,001	02523	-0,001 -0,002	-0,001 0,000	0,006 0,000
01588	0,000 0,001	-0,008 0,000	0,002 0,001																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03255	-0,018 -0,014	0,001 -0,002	-0,010 0,007	01594	-0,017 -0,029	0,007 -0,036	-0,010 -0,008	00028	-0,019 0,033	0,004 0,016	-0,004 -0,001	00020	-0,009 -0,232	0,100 -0,081	-0,005 0,043	03253	-0,006 -0,034	0,059 -0,006	-0,019 -0,009
01585	-0,023 0,029	0,027 0,025	-0,006 0,008	01586	0,024 0,001	0,084 -0,006	-0,010 0,034	01584	0,001 -0,019	0,019 -0,009	-0,011 -0,014	03252	-0,005 0,009	0,000 0,004	-0,022 -0,006	01583	-0,001 -0,014	0,010 -0,029	-0,013 0,016
03259	0,003 -0,004	0,002 0,003	-0,031 -0,004	01591	-0,034 -0,002	-0,104 0,013	-0,050 -0,014	00029	-0,161 -0,006	-0,082 0,065	-0,049 0,008	03254	-0,058 -0,014	-0,043 0,024	-0,031 0,000	01593	-0,032 -0,029	0,012 -0,012	-0,011 0,011
01592	-0,033 -0,007	-0,022 0,010	0,012 0,016	02527	-0,011 -0,007	0,003 -0,002	-0,007 0,002	03260	0,002 -0,006	0,029 -0,003	-0,021 0,001	03257	-0,015 -0,007	-0,011 0,004	-0,024 -0,006	03256	-0,011 -0,014	0,002 0,000	-0,024 0,003
00317	-0,004 0,080	-0,003 0,030	-0,005 0,001	02526	-0,008 -0,011	-0,004 -0,002	-0,015 0,004	01590	-0,005 0,003	-0,019 0,001	-0,013 -0,007	02525	-0,008 -0,012	0,003 -0,002	-0,016 0,002	02522	-0,007 0,019	-0,003 0,005	-0,018 0,002
02524	0,013 -0,005	0,000 -0,002	-0,017 0,002	03258	0,000 -0,008	0,002 0,001	-0,024 -0,002	01587	0,006 0,002	0,044 -0,007	-0,011 0,003	01589	0,003 -0,002	-0,003 0,001	-0,008 -0,004	02523	0,004 0,008	0,002 0,001	-0,022 0,000
01588	0,000 -0,002	0,027 -0,001	-0,008 -0,004																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03255	0,018 0,014	-0,001 0,002	0,010 -0,007	01594	0,017 0,029	-0,007 0,036	0,010 0,008	00028	0,019 -0,033	-0,004 -0,016	0,004 0,001	00020	0,009 0,232	-0,100 0,081	0,005 -0,043	03253	0,006 0,034	-0,059 0,006	0,019 0,009
01585	0,023 -0,029	-0,027 -0,025	0,006 -0,008	01586	-0,024 -0,001	-0,084 0,006	0,010 -0,034	01584	-0,001 0,019	-0,019 0,009	0,011 0,014	03252	0,005 -0,009	0,000 -0,004	0,022 0,006	01583	0,001 0,014	-0,010 0,029	0,013 -0,016
03259	-0,003 0,004	-0,002 -0,003	0,031 0,004	01591	0,034 0,002	0,104 -0,013	0,050 0,014	00029	0,161 0,006	0,082 -0,065	0,049 -0,008	03254	0,058 0,014	0,043 -0,024	0,031 0,000	01593	0,032 0,029	-0,012 0,012	0,011 -0,011
01592	0,033 0,007	0,022 -0,010	-0,012 -0,016	02527	0,011 0,007	-0,003 0,002	0,007 -0,002	03260	-0,002 0,006	-0,029 0,003	0,021 -0,001	03257	0,015 0,007	0,011 -0,004	0,024 0,006	03256	0,011 0,014	-0,002 0,000	0,024 -0,003
00317	0,004 -0,080	0,003 -0,030	0,005 -0,001	02526	0,008 0,011	0,004 0,002	0,015 -0,004	01590	0,005 -0,003	0,019 -0,001	0,013 0,007	02525	0,008 0,012	-0,003 0,002	0,016 -0,002	02522	0,007 -0,019	0,003 -0,005	0,018 -0,002
02524	-0,013 0,005	0,000 0,002	0,017 -0,002	03258	0,000 0,008	-0,002 -0,001	0,024 0,002	01587	-0,006 -0,002	-0,044 0,007	0,011 -0,003	01589	-0,003 0,002	0,003 -0,001	0,008 0,004	02523	-0,004 -0,008	-0,002 -0,001	0,022 0,000
01588	0,000 0,002	-0,027 0,001	0,008 0,004																
Piano Nervature				**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**								**Parete 37-38**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03345	-0,008 -0,011	0,004 -0,001	-0,004 0,006	00020	-0,018 -0,066	0,005 -0,028	-0,008 -0,009	01585	-0,009 0,005	0,004 -0,003	-0,001 0,002	01701	-0,001 0,002	0,000 0,004	-0,007 -0,008	01694	-0,002 -0,013	0,004 -0,012	-0,001 0,003
03343	-0,002 0,002	0,003 -0,001	-0,002 -0,005	00318	-0,002 0,039	0,001 0,015	-0,001 0,001	01695	-0,003 -0,009	0,006 -0,008	0,000 -0,002	03350	-0,002 0,001	0,001 0,002	-0,002 -0,002	02534	-0,003 0,015	0,000 0,005	-0,002 -0,001
01696	-0,017 0,012	0,003 0,000	0,003 -0,001	03351	-0,004 -0,004	0,003 0,000	0,002 0,002	03346	-0,001 0,001	0,002 -0,002	0,002 0,004	01583	-0,001 -0,010	0,003 -0,011	0,001 -0,002	00317	-0,001 0,024	0,001 0,009	0,001 0,000
02530	-0,002 0,010	0,000 0,003	0,003 0,002	03347	-0,001 0,000	0,001 0,001	0,003 0,002	03348	-0,003 -0,004	0,003 0,000	-0,001 -0,001	01584	-0,001 -0,008	0,005 -0,008	0,000 0,001	00019	-0,026 -0,108	0,003 -0,042	0,012 0,016
01697	-0,001 0,003	-0,001 0,004	0,009 0,014	03344	-0,011 -0,015	0,003 0,000	0,007 -0,009	01700	-0,001 0,001	-0,001 0,000	-0,002 -0,002	02531	0,000 0,006	0,000 0,001	0,002 0,002	02532	0,001 0,006	0,001 0,001	0,000 0,001
02533	-0,001 0,008	-0,001 0,002	-0,002 -0,001	01698	-0,001 0,001	-0,001 0,001	0,003 0,003	01699	0,000 -0,002	0,001 0,000	0,000 0,000	03349	-0,002 -0,002	0,002 0,002	0,000 0,000				
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03345	0,008 0,011	-0,004 0,001	0,004 -0,006	00020	0,018 0,066	-0,005 0,028	0,008 0,009	01585	0,009 -0,005	-0,004 0,003	0,001 -0,002	01701	0,001 -0,002	0,000 -0,004	0,007 0,008	01694	0,002 0,013	-0,004 0,012	0,001 -0,003
03343	0,002 -0,002	-0,003 0,001	0,002 0,005	00318	0,002 -0,039	-0,001 -0,015	0,001 -0,001	01695	0,003 0,009	-0,006 0,008	0,000 0,002	03350	0,002 -0,001	-0,001 -0,002	0,002 0,002	02534	0,003 -0,015	0,000 -0,005	0,002 0,001
01696	0,017 -0,012	-0,003 0,000	-0,003 0,001	03351	0,004 0,004	-0,003 0,000	-0,002 -0,002	03346	0,001 -0,001	-0,002 0,002	-0,002 -0,004	01583	0,001 0,010	-0,003 0,011	-0,001 0,002	00317	0,001 -0,024	-0,001 -0,009	-0,001 0,000
02530	0,002 -0,010	0,000 -0,003	-0,003 -0,002	03347	0,001 0,000	-0,001 -0,001	-0,003 -0,002	03348	0,003 0,004	-0,003 0,000	0,001 0,001	01584	0,001 0,008	-0,005 0,008	0,000 -0,001	00019	0,026 0,108	-0,003 0,042	-0,012 -0,016
01697	0,001 -0,003	0,001 -0,004	-0,009 -0,014	03344	0,011 0,015	-0,003 0,000	-0,007 0,009	01700	0,001 -0,001	0,001 0,000	0,002 0,002	02531	0,000 -0,006	0,000 -0,001	-0,002 -0,002	02532	-0,001 -0,006	-0,001 -0,001	0,000 -0,001
02533	0,001 -0,008	0,001 -0,002	0,002 0,001	01698	0,001 -0,001	0,001 -0,001	-0,003 -0,003	01699	0,000 0,002	-0,001 0,000	0,000 0,000	03349	0,002 0,002	-0,002 -0,002	0,000 0,000				
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03345	-0,028 -0,040	0,013 -0,004	-0,015 0,022	00020	-0,064 -0,235	0,019 -0,098	-0,030 -0,031	01585	-0,034 0,019	0,014 -0,011	-0,004 0,006	01701	-0,004 0,009	-0,002 0,014	-0,024 -0,030	01694	-0,007 -0,045	0,014 -0,044	-0,003 0,012
03343	-0,007 0,008	0,009 -0,005	-0,007 -0,019	00318	-0,009 0,139	0,004 0,052	-0,002 0,003	01695	-0,010 -0,031	0,022 -0,029	0,000 -0,007	03350	-0,008 0,002	0,005 0,008	-0,007 -0,005	02534	-0,010 0,052	0,000 0,017	-0,008 -0,004
01696	-0,060 0,042	0,010 0,000	0,012 -0,002	03351	-0,013 -0,014	0,013 0,000	0,008 0,006	03346	-0,004 0,004	0,009 -0,006	0,008 0,014	01583	-0,003 -0,034	0,012 -0,037	0,004 -0,008	00317	-0,005 0,085	0,004 0,031	0,002 -0,001
02530	-0,006 0,037	0,000 0,012	0,009 0,007	03347	-0,004 0,000	0,004 0,004	0,010 0,006	03348	-0,010 -0,013	0,012 0,000	-0,003 -0,003	01584	-0,003 -0,028	0,019 -0,027	0,001 0,005	00019	-0,091 -0,380	0,011 -0,149	0,043 0,057
01697	-0,003 0,012	-0,004 0,014	0,030 0,049	03344	-0,039 -0,054	0,009 -0,001	0,023 -0,032	01700	-0,003 0,003	-0,004 0,001	-0,007 -0,007	02531	-0,001 0,021	-0,001 0,004	0,007 0,006	02532	0,005 0,020	0,004 0,005	0,001 0,002
02533	-0,004 0,029	-0,002 0,005	-0,006 -0,003	01698	-0,004 0,003	-0,004 0,003	0,010 0,010	01699	-0,002 -0,008	0,004 0,000	0,001 0,001	03349	-0,008 -0,007	0,007 0,008	0,001 0,001				
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03345	0,028 0,040	-0,013 0,004	0,015 -0,022	00020	0,064 0,235	-0,019 0,098	0,030 0,031	01585	0,034 -0,019	-0,014 0,011	0,004 -0,006	01701	0,004 -0,009	0,002 -0,014	0,024 0,030	01694	0,007 0,045	-0,014 0,044	0,003 -0,012
03343	0,007	-0,009	0,007	00318	0,009	-0,004	0,002	01695	0,010	-0,022	0,000	03350	0,008	-0,005	0,007	02534	0,010	0,000	0,008

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	-0,008	0,005	0,019		-0,139	-0,052	-0,003		0,031	0,029	0,007		-0,002	-0,008	0,005		-0,052	-0,017	0,004
01696	0,060	-0,010	-0,012	03351	0,013	-0,013	-0,008	03346	0,004	-0,009	-0,008	01583	0,003	-0,012	-0,004	00317	0,005	-0,004	-0,002
	-0,042	0,000	0,002		0,014	0,000	-0,006		-0,004	0,006	-0,014		0,034	0,037	0,008		-0,085	-0,031	0,001
02530	0,006	0,000	-0,009	03347	0,004	-0,004	-0,010	03348	0,010	-0,012	0,003	01584	0,003	-0,019	-0,001	00019	0,091	-0,011	-0,043
	-0,037	-0,012	-0,007		0,000	-0,004	-0,006		0,013	0,000	0,003		0,028	0,027	-0,005		0,380	0,149	-0,057
01697	0,003	0,004	-0,030	03344	0,039	-0,009	-0,023	01700	0,003	0,004	0,007	02531	0,001	0,001	-0,007	02532	-0,005	-0,004	-0,001
	-0,012	-0,014	-0,049		0,054	0,001	0,032		-0,003	-0,001	0,007		-0,021	-0,004	-0,006		-0,020	-0,005	-0,002
02533	0,004	0,002	0,006	01698	0,004	0,004	-0,010	01699	0,002	-0,004	-0,001	03349	0,008	-0,007	-0,001				
	-0,029	-0,005	0,003		-0,003	-0,003	-0,010		0,008	0,000	-0,001		0,007	-0,008	-0,001				
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 38-39**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01778	-0,017	-0,002	0,005	03413	-0,014	-0,002	0,007	00024	-0,017	0,000	0,002	01779	-0,018	0,000	0,007	02707	-0,008	0,000	0,005
	-0,011	0,005	-0,002		-0,015	-0,002	0,001		-0,018	-0,002	0,002		-0,010	0,007	0,001		-0,025	-0,007	0,002
03416	-0,003	0,000	0,006	01694	-0,002	0,004	0,004	00318	-0,002	-0,001	0,001	01780	-0,031	-0,016	0,010	03414	-0,018	-0,015	0,011
	0,005	0,001	0,003		-0,005	-0,018	-0,008		0,039	0,014	0,000		-0,005	0,011	-0,005		-0,014	0,018	0,005
03421	-0,004	-0,002	0,007	03415	-0,007	0,022	0,005	01696	-0,011	0,009	0,003	01695	-0,002	0,008	0,003	00019	-0,016	0,035	-0,002
	-0,005	0,004	0,007		-0,016	-0,011	0,007		0,012	0,003	-0,003		-0,008	-0,009	0,008		-0,110	-0,050	-0,018
02702	-0,003	-0,001	0,005	03420	-0,007	0,000	0,012	01786	0,007	0,027	0,000	01785	0,002	0,019	0,003	03418	0,000	0,012	0,006
	0,013	0,004	0,001		-0,011	-0,002	0,005		0,000	-0,009	-0,011		0,001	-0,008	0,003		-0,003	-0,005	0,004
03417	0,000	0,001	0,009	00025	-0,039	-0,021	0,012	01781	-0,003	-0,012	0,007	02703	-0,001	0,000	0,007	01784	0,001	0,014	0,002
	-0,003	0,000	0,005		-0,025	0,032	0,008		-0,002	0,010	0,018		0,004	0,001	0,002		-0,001	-0,003	0,008
02705	-0,005	0,000	0,006	03419	0,000	0,001	0,008	02704	0,002	0,000	0,006	01782	0,000	0,005	0,002	01783	0,001	0,005	0,003
	-0,013	-0,002	0,002		-0,005	-0,001	0,006		-0,004	-0,002	0,002		0,002	0,002	0,009		-0,001	0,000	0,008
02706	-0,006	-0,002	0,007																
	-0,018	-0,004	0,002																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01778	0,017	0,002	-0,005	03413	0,014	0,002	-0,007	00024	0,017	0,000	-0,002	01779	0,018	0,000	-0,007	02707	0,008	0,000	-0,005
	0,011	-0,005	0,002		0,015	0,002	-0,001		0,018	0,002	-0,002		0,010	-0,007	-0,001		0,025	0,007	-0,002
03416	0,003	0,000	-0,006	01694	0,002	-0,004	-0,004	00318	0,002	0,001	-0,001	01780	0,031	0,016	-0,010	03414	0,018	0,015	-0,011
	-0,005	-0,001	-0,003		0,005	0,018	0,008		-0,039	-0,014	0,000		0,005	-0,011	0,005		0,014	-0,018	-0,005
03421	0,004	0,002	-0,007	03415	0,007	-0,022	-0,005	01696	0,011	-0,009	-0,003	01695	0,002	-0,008	-0,003	00019	0,016	-0,035	0,002
	0,005	-0,004	-0,007		0,016	0,011	-0,007		-0,012	-0,003	0,003		0,008	0,009	-0,008		0,110	0,050	0,018
02702	0,003	0,001	-0,005	03420	0,007	0,000	-0,012	01786	-0,007	-0,027	0,000	01785	-0,002	-0,019	-0,003	03418	0,000	-0,012	-0,006
	-0,013	-0,004	-0,001		0,011	0,002	-0,005		0,000	0,009	0,011		-0,001	0,008	-0,003		0,003	0,005	-0,004
03417	0,000	-0,001	-0,009	00025	0,039	0,021	-0,012	01781	0,003	0,012	-0,007	02703	0,001	0,000	-0,007	01784	-0,001	-0,014	-0,002
	0,003	0,000	-0,005		0,025	-0,032	-0,008		0,002	-0,010	-0,018		-0,004	-0,001	-0,002		0,001	0,003	-0,008
02705	0,005	0,000	-0,006	03419	0,000	-0,001	-0,008	02704	-0,002	0,000	-0,006	01782	0,000	-0,005	-0,002	01783	-0,001	-0,005	-0,003
	0,013	0,002	-0,002		0,005	0,001	-0,006		0,004	0,002	-0,002		-0,002	-0,002	-0,009		0,001	0,000	-0,008
02706	0,006	0,002	-0,007																
	0,018	0,004	-0,002																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01778	-0,060	-0,008	0,019	03413	-0,050	-0,005	0,026	00024	-0,060	0,000	0,008	01779	-0,065	-0,001	0,023	02707	-0,027	0,000	0,016
	-0,041	0,016	-0,008		-0,053	-0,008	0,002		-0,064	-0,007	0,006		-0,034	0,025	0,002		-0,088	-0,025	0,009
03416	-0,009	0,001	0,023	01694	-0,006	0,014	0,014	00318	-0,007	-0,004	0,005	01780	-0,111	-0,057	0,034	03414	-0,065	-0,053	0,038
	0,017	0,004	0,012		-0,020	-0,063	-0,029		0,138	0,049	0,000		-0,017	0,038	-0,017		-0,048	0,063	0,016
03421	-0,012	-0,008	0,027	03415	-0,023	0,078	0,017	01696	-0,039	0,034	0,012	01695	-0,008	0,028	0,011	00019	-0,055	0,127	-0,005
	-0,017	0,015	0,026		-0,057	-0,038	0,024		0,042	0,010	-0,011		-0,029	-0,033	0,030		-0,391	-0,177	-0,063
02702	-0,012	-0,003	0,019	03420	-0,024	0,000	0,042	01786	0,024	0,098	0,000	01785	0,007	0,069	0,012	03418	0,000	0,043	0,021
	0,045	0,014	0,002		-0,039	-0,007	0,016		0,001	-0,032	-0,039		0,003	-0,028	0,011		-0,012	-0,019	0,014
03417	-0,001	0,005	0,032	00025	-0,138	-0,074	0,042	01781	-0,010	-0,044	0,025	02703	-0,002	0,001	0,023	01784	0,002	0,050	0,007
	-0,010	0,001	0,018		-0,089	0,114	0,029		-0,007	0,037	0,063		0,015	0,003	0,007		-0,004	-0,011	0,028
02705	-0,019	-0,002	0,021	03419	0,000	0,006	0,028	02704	0,008	-0,001	0,020	01782	-0,001	0,018	0,008	01783	0,005	0,017	0,010
	-0,044	-0,007	0,007		-0,019	-0,004	0,023		-0,013	-0,006	0,007		0,008	0,006	0,033		-0,005	-0,002	0,027
02706	-0,020	-0,007	0,026																
	-0,064	-0,013	0,008																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01778	0,060	0,008	-0,019	03413	0,050	0,005	-0,026	00024	0,060	0,000	-0,008	01779	0,065	0,001	-0,023	02707	0,027	0,000	-0,016
	0,041	-0,016	0,008		0,053	0,008	-0,002		0,064	0,007	-0,006		0,034	-0,025	-0,002		0,088	0,025	-0,009
03416	0,009	-0,001	-0,023	01694	0,006	-0,014	-0,014	00318	0,007	0,004	-0,005	01780	0,111	0,057	-0,034	03414	0,065	0,053	-0,038
	-0,017	-0,004	-0,012		0,020	0,063	0,029		-0,138	-0,049	0,000		0,017	-0,038	0,017		0,048	-0,063	-0,016
03421	0,012	0,008	-0,027	03415	0,023	-0,078	-0,017	01696	0,039	-0,034	-0,012	01695	0,008	-0,028	-0,011	00019	0,055	-0,127	0,005
	0,017	-0,015	-0,026		0,057	0,038	-0,024		-0,042	-0,010	0,011		0,029	0,033	-0,030		0,391	0,177	0,063
02702	0,012	0,003	-0,019	03420	0,024	0,000	-0,042	01786	-0,024	-0,098	0,000	01785	-0,007	-0,069	-0,012	03418	0,000	-0,043	-0,021
	-0,045	-0,014	-0,002		0,039	0,007	-0,016		-0,001	0,032	0,039		-0,003	0,028	-0,011		0,012	0,019	-0,014
03417	0,001	-0,005	-0,032	00025	0,138	0,074	-0,042	01781	0,010	0,044	-0,025	02703	0,002	-0,001	-0,023	01784	-0,002	-0,050	-0,007
	0,010	-0,001	-0,018		0,089	-0,114	-0,029		0,007	-0,037	-0,063		-0,015	-0,003	-0,007		0,004	0,011	-0,028
02705	0,019	0,002	-0,021	03419	0,000	-0,006	-0,028	02704	-0,008	0,001	-0,020	01782	0,001	-0,018	-0,008	01783	-0,005	-0,017	-0,010
	0,044	0,007	-0,007		0,019	0,004	-0,023		0,013	0,006	-0,007		-0,008	-0,006	-0,033		0,005	0,002	-0,027
02706	0,020	0,007	-0,026																
	0,064	0,013	-0,008																
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 39-40**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03248	-0,014	-0,005	0,001	01582	-0,018	-0,005	0,003	04865	-0,013	-0,005	0,001	00101	-0,001	-0,001	-0,002	01573	-0,003	-0,004	-0,002
	-0,015	-0,001	-0,005		-0,008	0,020	0,002		-0,020	-0,001	-0,005		-0,020	-0,003	-0,002		-0,020	-0,005	-0,003
03245	-0,002	-0,005	-0,001	02790	0,000	-0,001	-0,002	01574	-0,003	-0,008	-0,001	01575	-0,011	-0,014	0,006	03246	0,001	-0,011	-0,001
	-0,021	-0,006	-0,004		-0,023	-0,005	-0,005		-0,019	-0,006	-0,005		-0,018	-0,007	0,001		-0,025	-0,008	0,000
03251	-0,001	-0,009	-0,002	01579	-0,006	-0,031	-0,014	04866	-0,062	-0,030	-0,017	03247	-0,026	-0,022	-0,009	01581	-0,020	-0,001	0,000
	-0,017	-0,005	-0,005		-0,002	0,006	-0,016		-0,031	0,022	-0,011		-0,014	0,013	-0,004		-0,008	0,013	-0,002
01580	-0,031	-0,015	-0,001	02793	-0,009	-0,001	-0,001	00026	0,006	-0,007	-0,002	01576	0,006	0,000	-0,005	03250	-0,006	-0,011	-0,005

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
	-0,005	0,010	0,002		-0,032	-0,009	-0,010		-0,088	-0,033	0,026		-0,009	-0,013	0,014		-0,007	0,001	-0,005
03249	-0,007 -0,017	-0,004 -0,004	-0,004 -0,007	02792	-0,005 -0,031	-0,001 -0,006	-0,002 -0,008	02791	-0,003 -0,025	-0,002 -0,006	-0,001 -0,006	01577	0,001 -0,002	-0,008 -0,009	-0,001 0,000	01578	-0,001 0,004	-0,011 -0,004	-0,002 -0,007
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03248	0,014 0,015	0,005 0,001	-0,001 0,005	01582	0,018 0,008	0,005 -0,020	-0,003 -0,002	04865	0,013 0,020	0,005 0,001	-0,001 0,005	00101	0,001 0,020	0,001 0,003	0,002 0,002	01573	0,003 0,020	0,004 0,005	0,002 0,003
03245	0,002 0,021	0,005 0,006	0,001 0,004	02790	0,000 0,023	0,001 0,005	0,002 0,005	01574	0,003 0,019	0,008 0,006	0,001 0,005	01575	0,011 0,018	0,014 0,007	-0,006 -0,001	03246	-0,001 0,025	0,011 0,008	0,001 0,000
03251	0,001 0,017	0,009 0,005	0,002 0,005	01579	0,006 0,002	0,031 -0,006	0,014 0,016	04866	0,062 0,031	0,030 -0,022	0,017 0,011	03247	0,026 0,014	0,022 -0,013	0,009 0,004	01581	0,020 0,008	0,001 -0,013	0,000 0,002
01580	0,031 0,005	0,015 -0,010	0,001 -0,002	02793	0,009 0,032	0,001 0,009	0,001 0,010	00026	-0,006 0,088	0,007 0,033	0,002 -0,026	01576	-0,006 0,009	0,000 0,013	0,005 -0,014	03250	0,006 0,007	0,011 -0,001	0,005 0,005
03249	0,007 0,017	0,004 0,004	0,004 0,007	02792	0,005 0,031	0,001 0,006	0,002 0,008	02791	0,003 0,025	0,002 0,006	0,001 0,006	01577	-0,001 0,002	0,008 0,009	0,001 0,000	01578	0,001 -0,004	0,011 0,004	0,002 0,007
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03248	-0,051 -0,054	-0,019 -0,004	0,003 -0,017	01582	-0,064 -0,027	-0,018 0,072	0,012 0,007	04865	-0,047 -0,072	-0,016 -0,005	0,005 -0,017	00101	-0,004 -0,071	-0,004 -0,011	-0,006 -0,007	01573	-0,011 -0,070	-0,014 -0,017	-0,008 -0,012
03245	-0,008 -0,074	-0,018 -0,021	-0,005 -0,014	02790	0,001 -0,082	-0,003 -0,020	-0,006 -0,016	01574	-0,012 -0,067	-0,029 -0,021	-0,003 -0,016	01575	-0,039 -0,063	-0,050 -0,023	0,021 0,005	03246	0,003 -0,088	-0,039 -0,029	-0,002 -0,002
03251	-0,002 -0,059	-0,033 -0,018	-0,006 -0,018	01579	-0,023 -0,009	-0,111 0,022	-0,050 -0,057	04866	-0,222 -0,111	-0,106 0,076	-0,060 -0,037	03247	-0,093 -0,049	-0,078 0,048	-0,033 -0,013	01581	-0,070 -0,028	-0,005 0,045	0,001 -0,007
01580	-0,109 -0,017	-0,055 0,036	-0,002 0,007	02793	-0,032 -0,115	-0,004 -0,033	-0,003 -0,034	00026	0,021 -0,312	-0,024 -0,114	-0,008 0,092	01576	0,021 -0,032	0,001 -0,045	-0,017 0,051	03250	-0,020 -0,025	-0,041 0,004	-0,016 -0,018
03249	-0,027 -0,060	-0,014 -0,015	-0,014 -0,025	02792	-0,019 -0,109	-0,004 -0,022	-0,008 -0,028	02791	-0,012 -0,090	-0,006 -0,021	-0,004 -0,021	01577	0,004 -0,007	-0,029 -0,032	-0,004 -0,001	01578	-0,003 0,013	-0,038 -0,015	-0,007 -0,024
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03248	0,051 0,054	0,019 0,004	-0,003 0,017	01582	0,064 0,027	0,018 -0,072	-0,012 -0,007	04865	0,047 0,072	0,016 0,005	-0,005 0,017	00101	0,004 0,071	0,004 0,011	0,006 0,007	01573	0,011 0,070	0,014 0,017	0,008 0,012
03245	0,008 0,074	0,018 0,021	0,005 0,014	02790	-0,001 0,082	0,003 0,020	0,006 0,016	01574	0,012 0,067	0,029 0,021	0,003 0,016	01575	0,039 0,063	0,050 0,023	-0,021 -0,005	03246	-0,003 0,088	0,039 0,029	0,002 0,002
03251	0,002 0,059	0,033 0,018	0,006 0,018	01579	0,023 0,009	0,111 -0,022	0,050 0,057	04866	0,222 0,111	0,106 -0,076	0,060 0,037	03247	0,093 0,049	0,078 -0,048	0,033 0,013	01581	0,070 0,028	0,005 -0,045	-0,001 0,007
01580	0,109 0,017	0,055 -0,036	0,002 -0,007	02793	0,032 0,115	0,004 0,033	0,003 0,034	00026	-0,021 0,312	0,024 0,114	0,008 -0,092	01576	-0,021 0,032	-0,001 0,045	0,017 -0,051	03250	0,020 0,025	0,041 -0,004	0,016 0,018
03249	0,027 0,060	0,014 0,015	0,014 0,025	02792	0,019 0,109	0,004 0,022	0,008 0,028	02791	0,012 0,090	0,006 0,021	0,004 0,021	01577	-0,004 0,007	0,029 0,032	0,004 0,001	01578	0,003 -0,013	0,038 0,015	0,007 0,024
Piano Nervature						**Parete 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41**						**Parete 40-41**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01676	0,003 0,000	-0,002 0,001	-0,003 0,001	03327	0,003 0,000	-0,002 -0,001	-0,004 0,001	04915	0,002 0,006	0,000 0,002	-0,002 0,001	01677	0,006 -0,002	-0,004 -0,002	-0,004 -0,003	02800	0,003 0,003	0,001 0,001	-0,003 0,000
01685	-0,007 -0,005	-0,033 0,005	-0,010 -0,030	00026	-0,033 -0,052	-0,027 0,043	-0,010 -0,011	03329	-0,012 -0,030	-0,018 0,015	-0,006 -0,010	03336	0,004 -0,007	-0,001 -0,004	-0,006 -0,003	03328	0,010 -0,037	0,005 -0,006	-0,006 -0,002
01575	-0,005 -0,019	-0,013 -0,015	0,004 0,008	01574	-0,006 -0,021	-0,005 -0,006	-0,002 -0,001	04868	0,029 -0,163	0,014 -0,067	-0,010 0,041	01679	0,007 0,020	0,017 -0,023	-0,013 0,043	03330	-0,002 -0,020	-0,002 -0,005	-0,003 -0,002
01573	-0,003 -0,020	-0,003 -0,005	-0,003 -0,003	00101	-0,002 -0,021	0,000 -0,005	-0,002 -0,003	02794	-0,001 -0,022	0,000 -0,005	-0,003 -0,002	01684	-0,002 0,004	-0,015 -0,006	-0,003 -0,016	03332	-0,003 -0,012	-0,011 0,001	-0,005 -0,011
01678	0,010 -0,004	0,005 -0,011	-0,001 -0,001	02799	0,003 -0,001	0,000 0,000	-0,003 0,000	03331	-0,002 -0,017	-0,003 -0,004	-0,006 -0,003	02795	-0,002 -0,020	-0,001 -0,004	-0,004 -0,002	01683	0,000 -0,003	-0,012 -0,004	-0,002 -0,008
03333	0,000 -0,011	-0,005 -0,003	-0,005 -0,006	01680	0,001 -0,002	0,001 -0,008	-0,004 0,000	01682	0,000 -0,002	-0,007 -0,005	-0,001 -0,008	02796	-0,003 -0,018	0,000 -0,003	-0,004 -0,002	02797	0,001 -0,011	-0,001 -0,003	-0,004 -0,001
03335	0,000 -0,005	-0,004 -0,004	-0,004 -0,005	03334	0,002 -0,008	-0,001 -0,002	-0,006 -0,004	01681	-0,001 0,002	-0,005 -0,007	-0,002 -0,005	02798	0,002 -0,006	0,000 -0,001	-0,005 -0,001				
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01676	-0,003 0,000	0,002 -0,001	0,003 -0,001	03327	-0,003 0,000	0,002 0,001	0,004 -0,001	04915	-0,002 -0,006	0,000 -0,002	0,002 -0,001	01677	-0,006 0,002	0,004 0,002	0,004 0,003	02800	-0,003 -0,003	-0,001 -0,001	0,003 0,000
01685	0,007 0,005	0,033 -0,005	0,010 0,030	00026	0,033 0,052	0,027 -0,043	0,010 0,011	03329	0,012 0,030	0,018 -0,015	0,006 0,010	03336	-0,004 0,007	0,001 0,004	0,006 0,003	03328	-0,010 0,037	-0,005 0,006	0,006 0,002
01575	0,005 0,019	0,013 0,015	-0,004 -0,008	01574	0,006 0,021	0,005 0,006	0,002 0,001	04868	-0,029 0,163	-0,014 0,067	0,010 -0,041	01679	-0,007 -0,020	-0,017 0,023	0,013 -0,043	03330	0,002 0,020	0,002 0,005	0,003 0,002
01573	0,003 0,020	0,003 0,005	0,003 0,003	00101	0,002 0,021	0,000 0,005	0,002 0,003	02794	0,001 0,022	0,000 0,005	0,003 0,002	01684	0,002 -0,004	0,015 0,006	0,003 0,016	03332	0,003 0,012	0,011 -0,001	0,005 0,011
01678	-0,010 0,004	-0,005 0,011	0,001 0,001	02799	-0,003 0,001	0,000 0,000	0,003 0,000	03331	0,002 0,017	0,003 0,004	0,006 0,003	02795	0,002 0,020	0,001 0,004	0,004 0,002	01683	0,000 0,003	0,012 0,004	0,002 0,008
03333	0,000 0,011	0,005 0,003	0,005 0,006	01680	-0,001 0,002	-0,001 0,008	0,004 0,000	01682	0,000 0,002	0,007 0,005	0,001 0,008	02796	0,003 0,018	0,000 0,003	0,004 0,002	02797	-0,001 0,011	0,001 0,003	0,004 0,001
03335	0,000 0,005	0,004 0,004	0,004 0,005	03334	-0,002 0,008	0,001 0,002	0,006 0,004	01681	0,001 -0,002	0,005 0,007	0,002 0,005	02798	-0,002 0,006	0,000 0,001	0,005 0,001				
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01676	0,011 -0,001	-0,007 0,003	-0,012 0,005	03327	0,010 0,000	-0,006 -0,003	-0,014 0,002	04915	0,007 0,021	-0,001 0,008	-0,006 0,004	01677	0,022 -0,007	-0,015 -0,005	-0,012 -0,011	02800	0,010 0,010	0,003 0,003	-0,009 0,001
01685	-0,024 -0,017	-0,119 0,016	-0,036 -0,108	00026	-0,117 -0,186	-0,095 0,150	-0,034 -0,041	03329	-0,041 -0,107	-0,065 0,052	-0,020 -0,034	03336	0,014 -0,026	-0,003 -0,015	-0,022 -0,012	03328	0,036 -0,131	0,016 -0,022	-0,021 -0,008
01575	-0,019 -0,069	-0,046 -0,054	0,013 0,029	01574	-0,020 -0,073	-0,019 -0,021	-0,007 -0,002	04868	0,103 -0,576	0,051 -0,236	-0,037 0,144	01679	0,026 0,072	0,060 -0,081	-0,047 0,152	03330	-0,008 -0,071	-0,008 -0,016	-0,011 -0,009
01573	-0,009 -0,070	-0,011 -0,018	-0,009 -0,010	00101	-0,006 -0,074	0,000 -0,016	-0,006 -0,011	02794	-0,004 -0,077	0,000 -0,017	-0,010 -0,007	01684	-0,007 0,015	-0,054 -0,020	-0,009 -0,058	03332	-0,011 -0,043	-0,041 0,003	-0,018 -0,040
01678	0,035 -0,013	0,019 -0,040	-0,002 -0,004	02799	0,012 -0,005	0,000 0,001	-0,012 -0,001	03331	-0,007 -0,061	-0,010 -0,013	-0,020 -0,012	02795	-0,006 -0,072	-0,002 -0,014	-0,014 -0,007	01683	0,001 -0,010	-0,044 -0,013	-0,006 -0,029
03333	-0,002 -0,038	-0,019 -0,009	-0,017 -0,023	01680	0,003 -0,007	0,005 -0,027	-0,013 0,001	01682	0,000 -0,008	-0,024 -0,018	-0,005 -0,030	02796	-0,010 -0,063	-0,001 -0,010	-0,013 -0,007	02797	0,005 -0,039	-0,003 -0,011	-0,014 -0,004
03335	0,001	-0,013	-0,012	03334	0,007	-0,005	-0,023	01681	-0,003	-0,019	-0,006	02798	0,007	0,001	-0,017				

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	-0,017	-0,016	-0,017		-0,028	-0,008	-0,013		0,007	-0,026	-0,019		-0,022	-0,005	-0,005				
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01676	-0,011	0,007	0,012	03327	-0,010	0,006	0,014	04915	-0,007	0,001	0,006	01677	-0,022	0,015	0,012	02800	-0,010	-0,003	0,009
	0,001	-0,003	-0,005		0,000	0,003	-0,002		-0,021	-0,008	-0,004		0,007	0,005	0,011		-0,010	-0,003	-0,001
01685	0,024	0,119	0,036	00026	0,117	0,095	0,034	03329	0,041	0,065	0,020	03336	-0,014	0,003	0,022	03328	-0,036	-0,016	0,021
	0,017	-0,016	0,108		0,186	-0,150	0,041		0,107	-0,052	0,034		0,026	0,015	0,012		0,131	0,022	0,008
01575	0,019	0,046	-0,013	01574	0,020	0,019	0,007	04868	-0,103	-0,051	0,037	01679	-0,026	-0,060	0,047	03330	0,008	0,008	0,011
	0,069	0,054	-0,029		0,073	0,021	0,002		0,576	0,236	-0,144		-0,072	0,081	-0,152		0,071	0,016	0,009
01573	0,009	0,011	0,009	00101	0,006	0,000	0,006	02794	0,004	0,000	0,010	01684	0,007	0,054	0,009	03332	0,011	0,041	0,018
	0,070	0,018	0,010		0,074	0,016	0,011		0,077	0,017	0,007		-0,015	0,020	0,058		0,043	-0,003	0,040
01678	-0,035	-0,019	0,002	02799	-0,012	0,000	0,012	03331	0,007	0,010	0,020	02795	0,006	0,002	0,014	01683	-0,001	0,044	0,006
	0,013	0,040	0,004		0,005	-0,001	0,001		0,061	0,013	0,012		0,072	0,014	0,007		0,010	0,013	0,029
03333	0,002	0,019	0,017	01680	-0,003	-0,005	0,013	01682	0,000	0,024	0,005	02796	0,010	0,001	0,013	02797	-0,005	0,003	0,014
	0,038	0,009	0,023		0,007	0,027	-0,001		0,008	0,018	0,030		0,063	0,010	0,007		0,039	0,011	0,004
03335	-0,001	0,013	0,012	03334	-0,007	0,005	0,023	01681	0,003	0,019	0,006	02798	-0,007	-0,001	0,017				
	0,017	0,016	0,017		0,028	0,008	0,013		-0,007	0,026	0,019		0,022	0,005	0,005				
Piano Nervature					**Parete 42-43-44-45**							**Parete 42-43**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03305	-0,033	-0,013	-0,003	01653	-0,049	-0,010	0,004	04927	-0,035	-0,015	0,000	01643	-0,032	-0,004	0,000	03302	-0,027	-0,007	0,004
	0,019	0,004	0,005		0,001	-0,029	-0,002		0,036	0,005	0,007		-0,002	-0,006	-0,003		0,005	0,003	0,000
04923	-0,024	-0,005	0,001	01644	-0,043	0,005	0,005	02778	-0,022	-0,003	0,006	01645	-0,082	-0,025	0,008	03303	-0,060	-0,027	0,022
	-0,004	-0,005	-0,003		0,007	0,003	0,010		0,016	0,006	-0,002		-0,002	-0,002	-0,004		0,024	0,008	0,006
03310	-0,016	-0,008	0,014	01650	0,002	0,001	-0,014	04836	-0,081	-0,003	-0,025	03304	-0,039	-0,007	-0,012	01652	-0,038	-0,004	-0,007
	0,007	0,007	0,002		0,002	-0,005	0,025		0,070	-0,010	0,019		0,023	-0,011	0,006		0,008	-0,011	0,000
01651	-0,062	-0,012	-0,012	02782	-0,019	-0,004	-0,006	03309	-0,022	-0,003	0,014	03307	-0,010	-0,002	-0,004	03306	-0,019	-0,008	-0,006
	0,011	-0,008	0,003		0,047	0,015	0,008		0,012	0,004	0,003		0,008	0,000	0,008		0,018	0,006	0,008
02781	-0,012	-0,007	-0,001	04839	-0,150	-0,043	0,039	01646	-0,005	-0,037	0,029	01649	0,004	0,012	-0,001	03308	-0,007	-0,007	0,004
	0,024	0,006	0,002		0,127	0,042	-0,018		0,000	0,006	-0,016		0,003	0,003	0,010		0,011	0,004	0,006
02780	-0,010	0,000	0,003	01648	0,003	0,018	0,002	02779	-0,014	-0,004	0,004	01647	-0,001	0,002	0,004				
	0,015	0,003	0,003		-0,001	0,008	0,007		0,014	0,004	0,002		0,004	0,007	0,004				
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03305	0,033	0,013	0,003	01653	0,049	0,010	-0,004	04927	0,035	0,015	0,000	01643	0,032	0,004	0,000	03302	0,027	0,007	-0,004
	-0,019	-0,004	-0,005		-0,001	0,029	0,002		-0,036	-0,005	-0,007		0,002	0,006	0,003		-0,005	-0,003	0,000
04923	0,024	0,005	-0,001	01644	0,043	-0,005	-0,005	02778	0,022	0,003	-0,006	01645	0,082	0,025	-0,008	03303	0,060	0,027	-0,022
	0,004	0,005	0,003		-0,007	-0,003	-0,010		-0,016	-0,006	0,002		0,002	0,002	0,004		-0,024	-0,008	-0,006
03310	0,016	0,008	-0,014	01650	-0,002	-0,001	0,014	04836	0,081	0,003	0,025	03304	0,039	0,007	0,012	01652	0,038	0,004	0,007
	-0,007	-0,007	-0,002		-0,002	0,005	-0,025		-0,070	0,010	-0,019		-0,023	0,011	-0,006		-0,008	0,011	0,000
01651	0,062	0,012	0,012	02782	0,019	0,004	0,006	03309	0,022	0,003	-0,014	03307	0,010	0,002	0,004	03306	0,019	0,008	0,006
	-0,011	0,008	-0,003		-0,047	-0,015	-0,008		-0,012	-0,004	-0,003		-0,008	0,000	-0,008		-0,018	-0,006	-0,008
02781	0,012	0,007	0,001	04839	0,150	0,043	-0,039	01646	0,005	0,037	-0,029	01649	-0,004	-0,012	0,001	03308	0,007	0,007	-0,004
	-0,024	-0,006	-0,002		-0,127	-0,042	0,018		0,000	-0,006	0,016		-0,003	-0,003	-0,010		-0,011	-0,004	-0,006
02780	0,010	0,000	-0,003	01648	-0,003	-0,018	-0,002	02779	0,014	0,004	-0,004	01647	0,001	-0,002	-0,004				
	-0,015	-0,003	-0,003		0,001	-0,008	-0,007		-0,014	-0,004	-0,002		-0,004	-0,007	-0,004				
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03305	-0,118	-0,048	-0,011	01653	-0,174	-0,037	0,015	04927	-0,124	-0,054	-0,001	01643	-0,115	-0,015	0,001	03302	-0,096	-0,024	0,016
	0,066	0,015	0,019		0,005	-0,101	-0,005		0,126	0,019	0,023		-0,007	-0,021	-0,012		0,020	0,009	0,002
04923	-0,084	-0,017	0,002	01644	-0,154	0,016	0,017	02778	-0,079	-0,009	0,023	01645	-0,292	-0,091	0,030	03303	-0,215	-0,096	0,079
	-0,013	-0,016	-0,009		0,024	0,010	0,035		0,057	0,021	-0,006		-0,007	-0,007	-0,013		0,084	0,027	0,020
03310	-0,058	-0,027	0,049	01650	0,006	0,005	-0,051	04836	-0,289	-0,010	-0,087	03304	-0,138	-0,024	-0,041	01652	-0,136	-0,013	-0,024
	0,023	0,025	0,009		0,008	-0,018	0,088		0,250	-0,035	0,067		0,081	-0,039	0,020		0,029	-0,037	-0,002
01651	-0,219	-0,043	-0,042	02782	-0,068	-0,014	-0,021	03309	-0,079	-0,010	0,049	03307	-0,035	-0,007	-0,013	03306	-0,066	-0,027	-0,020
	0,038	-0,029	0,011		0,169	0,054	0,027		0,041	0,015	0,009		0,028	-0,001	0,029		0,064	0,022	0,029
02781	-0,042	-0,026	-0,005	04839	-0,537	-0,153	0,140	01646	-0,016	-0,133	0,105	01649	0,014	0,043	-0,002	03308	-0,024	-0,024	0,015
	0,084	0,021	0,009		0,453	0,149	-0,063		0,000	0,023	-0,056		0,012	0,012	0,034		0,038	0,014	0,022
02780	-0,036	-0,001	0,010	01648	0,010	0,063	0,008	02779	-0,048	-0,016	0,015	01647	-0,004	0,008	0,014				
	0,054	0,010	0,012		-0,005	0,028	0,023		0,048	0,013	0,008		0,015	0,026	0,015				
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03305	0,118	0,048	0,011	01653	0,174	0,037	-0,015	04927	0,124	0,054	0,001	01643	0,115	0,015	-0,001	03302	0,096	0,024	-0,016
	-0,066	-0,015	-0,019		-0,005	0,101	0,005		-0,126	-0,019	-0,023		0,007	0,021	0,012		-0,020	-0,009	-0,002
04923	0,084	0,017	-0,002	01644	0,154	-0,016	-0,017	02778	0,079	0,009	-0,023	01645	0,292	0,091	-0,030	03303	0,215	0,096	-0,079
	0,013	0,016	0,009		-0,024	-0,010	-0,035		-0,057	-0,021	0,006		0,007	0,007	0,013		-0,084	-0,027	-0,020
03310	0,058	0,027	-0,049	01650	-0,006	-0,005	0,051	04836	0,289	0,010	0,087	03304	0,138	0,024	0,041	01652	0,136	0,013	0,024
	-0,023	-0,025	-0,009		-0,008	0,018	-0,088		-0,250	0,035	-0,067		-0,081	0,039	-0,020		-0,029	0,037	0,002
01651	0,219	0,043	0,042	02782	0,068	0,014	0,021	03309	0,079	0,010	-0,049	03307	0,035	0,007	0,013	03306	0,066	0,027	0,020
	-0,038	0,029	-0,011		-0,169	-0,054	-0,027		-0,041	-0,015	-0,009		-0,028	0,001	-0,029		-0,064	-0,022	-0,029
02781	0,042	0,026	0,005	04839	0,537	0,153	-0,140	01646	0,016	0,133	-0,105	01649	-0,014	-0,043	0,002	03308	0,024	0,024	-0,015
	-0,084	-0,021	-0,009		-0,453	-0,149	0,063		0,000	-0,023	0,056		-0,012	-0,012	-0,034		-0,038	-0,014	-0,022
02780	0,036	0,001	-0,010	01648	-0,010	-0,063	-0,008	02779	0,048	0,016	-0,015	01647	0,004	-0,008	-0,014				
	-0,054	-0,010	-0,012		0,005	-0,028	-0,023		-0,048	-0,013	-0,008		-0,015	-0,026	-0,015				
Piano Nervature					**Parete 42-43-44-45**							**Parete 43-44**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01632	-0,029	-0,008	-0,001	03293	-0,024	-0,006	0,000	00105	-0,025	-0,006	-0,002	01633	-0,031	-0,010	0,000	03300	-0,021	-0,006	0,003
	-0,001	-0,008	0,002		0,012	0,002	0,000		0,007	-0,002	-0,003		0,003	-0,002	0,004		0,010	0,004	0,000
01639	0,002	-0,013	-0,037	00007	-0,125	0,003	-0,044	03295	-0,054	-0,009	-0,027	01634	-0,077	-0,027	0,015	03301	-0,010	-0,012	0,006
	-0,003	-0,005	0,018		0,135	0,054	0,022		0,023	0,001	-0,010		-0,004	0,001	0,001		0,008	0,000	0,001
01638	0,000	-0,002	-0,011	03298	-0,014	-0,009	-0,016	01640	-0,091	-0,023	-0,016	02787	-0,021	-0,004	0,001	03296	-0,023	-0,006	-0,005
	-0,002	-0,001	0,003		0,009	0,000	0,000		-0,003	0,004	-0,001		0,025	0,009	-0,003		0,011	0,002	0,000
01642	-0,029	-0,007	-0,004	00106	-0,025	-0,005	-0,002	02783	-0,022	-0,003	-0,005	00008	-0,082	-0,018	0,026	01635	0,004	-0,010	0,011
	0,001	-0,007	0,000		-0,004	-0,007	0,005		0,024	0,008	0,004		0,108	0,044	-0,017		-0,003	-0,005	-0,013
03294	-0,036	-0,018	0,015	03297	-0,022	-0,005	-0,010	01641	-0,033	-0,006	-0,004	02784	-0,021	-0,005	-0,005	01637	-0,001	-0,005	-0,005
	0,018	0,000	0,010		0,010	0,004	0,001		0,004	0,000	-0,004		0,014	0,003	0,001		0,003	0,000	0,001
03299	-0,011	-0,012	-0,004	02786	-0,018	-0,004	0,001	02785	-0,021	-0,006	-0,002	01636	0,002	0,000	-0,002				
	0,009	0,002	0,000		0,015	0,003	0,000		0,015	0,003	0,000		-0,002	-0,001	-0,002				

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01632	0,029 0,001	0,008 0,008	0,001 -0,002	03293	0,024 -0,012	0,006 -0,002	0,000 0,000	00105	0,025 -0,007	0,006 0,002	0,002 0,003	01633	0,031 -0,003	0,010 0,002	0,000 -0,004	03300	0,021 -0,010	0,006 -0,004	-0,003 0,000
01639	-0,002 0,003	0,013 0,005	0,037 -0,018	00007	0,125 -0,135	-0,003 -0,054	0,044 -0,022	03295	0,054 -0,023	0,009 -0,001	0,027 0,010	01634	0,077 0,004	0,027 -0,001	-0,015 -0,001	03301	0,010 -0,008	0,012 0,000	-0,006 -0,001
01638	0,000 0,002	0,002 0,001	0,011 -0,003	03298	0,014 -0,009	0,009 0,000	0,016 0,000	01640	0,091 0,003	0,023 -0,004	0,016 0,001	02787	0,021 -0,025	0,004 -0,009	-0,001 0,003	03296	0,023 -0,011	0,006 -0,002	0,005 0,000
01642	0,029 -0,001	0,007 0,007	0,004 0,000	00106	0,025 0,004	0,005 0,007	0,002 -0,005	02783	0,022 -0,024	0,003 -0,008	0,005 -0,004	00008	0,082 -0,108	0,018 -0,044	-0,026 0,017	01635	-0,004 0,003	0,010 0,005	-0,011 0,013
03294	0,036 -0,018	0,018 0,000	-0,015 -0,010	03297	0,022 -0,010	0,005 -0,004	0,010 -0,001	01641	0,033 -0,004	0,006 0,000	0,004 0,004	02784	0,021 -0,014	0,005 -0,003	0,005 -0,001	01637	0,001 -0,003	0,005 0,000	0,005 -0,001
03299	0,011 -0,009	0,012 -0,002	0,004 0,000	02786	0,018 -0,015	0,004 -0,003	-0,001 0,000	02785	0,021 -0,015	0,006 -0,003	0,002 0,000	01636	-0,002 0,002	0,000 0,001	0,002 0,002				
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01632	-0,103 -0,003	-0,030 -0,029	-0,004 0,006	03293	-0,084 0,042	-0,023 0,008	0,000 0,000	00105	-0,088 0,025	-0,022 -0,008	-0,006 -0,012	01633	-0,111 0,010	-0,037 -0,006	0,001 0,015	03300	-0,074 0,036	-0,022 0,013	0,010 -0,002
01639	0,006 -0,011	-0,047 -0,018	-0,130 0,062	00007	-0,447 0,479	0,012 0,193	-0,158 0,080	03295	-0,194 0,081	-0,031 0,005	-0,097 -0,036	01634	-0,272 -0,015	-0,096 0,002	0,052 0,004	03301	-0,037 0,027	-0,042 -0,001	0,022 0,002
01638	0,001 -0,008	-0,008 -0,003	-0,038 0,012	03298	-0,050 0,032	-0,033 0,000	-0,059 0,001	01640	-0,323 -0,011	-0,081 0,013	-0,057 -0,002	02787	-0,074 0,090	-0,014 0,030	0,002 -0,011	03296	-0,083 0,040	-0,021 0,009	-0,020 -0,001
01642	-0,104 0,002	-0,024 -0,025	-0,016 -0,001	00106	-0,088 -0,012	-0,018 -0,025	-0,006 0,018	02783	-0,078 0,084	-0,011 0,030	-0,018 0,015	00008	-0,290 0,383	-0,063 0,156	0,092 -0,060	01635	0,015 -0,009	-0,034 -0,018	0,040 -0,044
03294	-0,128 0,062	-0,063 0,001	0,052 0,034	03297	-0,078 0,036	-0,017 0,013	-0,037 0,003	01641	-0,119 0,014	-0,021 0,000	-0,015 -0,014	02784	-0,074 0,051	-0,017 0,010	-0,019 0,004	01637	-0,003 0,009	-0,018 0,000	-0,018 0,002
03299	-0,040 0,030	-0,044 0,006	-0,016 0,001	02786	-0,065 0,052	-0,013 0,010	0,003 -0,001	02785	-0,075 0,053	-0,022 0,012	-0,007 0,001	01636	0,006 -0,007	0,000 -0,003	-0,007 -0,006				
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01632	0,103 0,003	0,030 0,029	0,004 -0,006	03293	0,084 -0,042	0,023 -0,008	0,000 0,000	00105	0,088 -0,025	0,022 0,008	0,006 0,012	01633	0,111 -0,010	0,037 0,006	-0,001 -0,015	03300	0,074 -0,036	0,022 -0,013	-0,010 0,002
01639	-0,006 0,011	0,047 0,018	0,130 -0,062	00007	0,447 -0,479	-0,012 -0,193	0,158 -0,080	03295	0,194 -0,081	0,031 -0,005	0,097 0,036	01634	0,272 0,015	0,096 -0,002	-0,052 -0,004	03301	0,037 -0,027	0,042 0,001	-0,022 -0,002
01638	-0,001 0,008	0,008 0,003	0,038 -0,012	03298	0,050 -0,032	0,033 0,000	0,059 -0,001	01640	0,323 0,011	0,081 -0,013	0,057 0,002	02787	0,074 -0,090	0,014 -0,030	-0,002 0,011	03296	0,083 -0,040	0,021 -0,009	0,020 0,001
01642	0,104 -0,002	0,024 0,025	0,016 0,001	00106	0,088 0,012	0,018 0,025	0,006 -0,018	02783	0,078 -0,084	0,011 -0,030	0,018 -0,015	00008	0,290 -0,383	0,063 -0,156	-0,092 0,060	01635	-0,015 0,009	0,034 0,018	-0,040 0,044
03294	0,128 -0,062	0,063 -0,001	-0,052 -0,034	03297	0,078 -0,036	0,017 -0,013	0,037 -0,003	01641	0,119 -0,014	0,021 0,000	0,015 0,014	02784	0,074 -0,051	0,017 -0,010	0,019 -0,004	01637	0,003 -0,009	0,018 0,000	0,018 -0,002
03299	0,040 -0,030	0,044 -0,006	0,016 -0,001	02786	0,065 -0,052	0,013 -0,010	-0,003 0,001	02785	0,075 -0,053	0,022 -0,012	0,007 -0,001	01636	-0,006 0,007	0,000 0,003	0,007 0,006				
Piano Nervature				**Parete 42-43-44-45**								**Parete 44-45**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03314	-0,025 0,006	-0,006 0,002	-0,009 0,002	01665	-0,031 -0,002	-0,004 -0,009	-0,005 0,003	04921	-0,025 0,006	-0,003 -0,001	-0,003 0,003	01654	-0,042 -0,003	-0,010 -0,016	-0,007 0,000	03311	-0,028 0,012	-0,012 0,004	0,000 -0,003
00009	-0,034 0,031	-0,013 0,008	-0,003 -0,001	01655	-0,030 0,008	-0,004 -0,001	0,004 0,004	02686	-0,014 0,026	-0,005 0,008	0,001 -0,002	01656	-0,063 0,007	-0,019 0,010	0,015 0,004	03312	-0,024 0,020	0,011 -0,007	0,000 -0,003
03319	-0,001 0,006	0,007 0,001	-0,005 -0,003	01662	-0,017 0,001	-0,062 0,002	-0,038 0,018	04840	-0,162 0,098	-0,049 0,021	-0,046 0,017	03313	-0,065 0,020	-0,033 0,000	-0,026 -0,002	01664	-0,042 0,005	0,004 -0,001	-0,009 -0,007
01663	-0,070 -0,003	-0,034 -0,008	0,000 0,004	02691	-0,018 0,015	-0,001 0,005	-0,008 0,004	03318	-0,012 0,012	-0,006 0,003	-0,001 -0,002	03316	-0,014 0,005	-0,009 0,003	-0,017 0,001	03315	-0,019 0,010	-0,002 0,003	-0,020 0,001
02690	-0,019 0,018	-0,004 0,004	-0,011 0,001	00010	-0,037 0,050	0,039 -0,019	0,005 -0,005	01657	0,017 0,002	0,046 -0,001	-0,004 -0,017	01661	-0,002 -0,002	0,000 0,006	-0,007 0,003	02689	-0,017 0,012	-0,003 0,003	-0,006 0,000
03317	-0,004 0,008	-0,006 0,003	-0,010 -0,001	01660	0,003 0,002	0,006 0,004	-0,005 -0,002	02688	-0,008 0,014	-0,006 0,003	-0,005 0,000	01658	0,005 -0,003	0,034 0,005	-0,006 -0,006	02687	-0,010 0,014	-0,001 0,003	-0,001 0,000
01659	0,002 0,002	0,018 0,004	-0,002 -0,002																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03314	0,025 -0,006	0,006 -0,002	0,009 -0,002	01665	0,031 0,002	0,004 0,009	0,005 -0,003	04921	0,025 -0,006	0,003 0,001	0,003 -0,003	01654	0,042 0,003	0,010 0,016	0,007 0,000	03311	0,028 -0,012	0,012 -0,004	0,000 0,003
00009	0,034 -0,031	0,013 -0,008	0,003 0,001	01655	0,030 -0,008	0,004 0,001	-0,004 -0,004	02686	0,014 -0,026	0,005 -0,008	-0,001 0,002	01656	0,063 -0,007	0,019 -0,010	-0,015 -0,004	03312	0,024 -0,020	-0,011 0,007	0,000 0,003
03319	0,001 -0,006	-0,007 -0,001	0,005 0,003	01662	0,017 -0,001	0,062 -0,002	0,038 -0,018	04840	0,162 -0,098	0,049 -0,021	0,046 -0,017	03313	0,065 -0,020	0,033 0,000	0,026 0,002	01664	0,042 -0,005	-0,004 0,001	0,009 0,007
01663	0,070 0,003	0,034 0,008	0,000 -0,004	02691	0,018 -0,015	0,001 -0,005	0,008 -0,004	03318	0,012 -0,012	0,006 -0,003	0,001 0,002	03316	0,014 -0,005	0,009 -0,003	0,017 -0,001	03315	0,019 -0,010	0,002 -0,003	0,020 -0,001
02690	0,019 -0,018	0,004 -0,004	0,011 -0,001	00010	0,037 -0,050	-0,039 0,019	-0,005 0,005	01657	-0,017 -0,002	-0,046 0,001	0,004 0,017	01661	0,002 0,002	0,000 -0,006	0,007 -0,003	02689	0,017 -0,012	0,003 -0,003	0,006 0,000
03317	0,004 -0,008	0,006 -0,003	0,010 0,001	01660	-0,003 -0,002	-0,006 -0,004	0,005 0,002	02688	0,008 -0,014	0,006 -0,003	0,005 0,000	01658	-0,005 0,003	-0,034 -0,005	0,006 0,006	02687	0,010 -0,014	0,001 -0,003	0,001 0,000
01659	-0,002 -0,002	-0,018 -0,004	0,002 0,002																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03314	-0,090 0,022	-0,021 0,007	-0,032 0,007	01665	-0,110 -0,007	-0,015 -0,030	-0,019 0,011	04921	-0,088 0,021	-0,011 -0,004	-0,010 0,010	01654	-0,150 -0,011	-0,036 -0,058	-0,023 0,000	03311	-0,100 0,044	-0,041 0,014	0,000 -0,010
00009	-0,119 0,109	-0,046 0,028	-0,011 -0,004	01655	-0,105 0,027	-0,015 -0,002	0,014 0,016	02686	-0,049 0,091	-0,017 0,027	0,003 -0,006	01656	-0,223 0,026	-0,069 0,034	0,055 0,015	03312	-0,085 0,070	0,039 -0,025	0,001 -0,011
03319	-0,004 0,022	0,023 0,004	-0,019 -0,012	01662	-0,059 0,003	-0,221 0,007	-0,136 0,063	04840	-0,574 0,348	-0,174 0,075	-0,164 0,061	03313	-0,229 0,070	-0,115 -0,001	-0,092 -0,007	01664	-0,150 0,017	0,013 -0,004	-0,033 -0,025
01663	-0,246 -0,012	-0,120 -0,029	0,000 0,015	02691	-0,063 0,054	-0,003 0,017	-0,028 0,013	03318	-0,042 0,043	-0,020 0,010	-0,004 -0,008	03316	-0,049 0,017	-0,031 0,011	-0,060 0,004	03315	-0,066 0,035	-0,008 0,012	-0,070 0,003
02690	-0,067 0,064	-0,016 0,013	-0,039 0,005	00010	-0,132 0,179	0,137 -0,066	0,018 -0,018	01657	0,061 0,008	0,164 -0,003	-0,015 -0,061	01661	-0,006 -0,007	0,002 0,022	-0,024 0,009	02689	-0,062 0,043	-0,010 0,009	-0,022 -0,001
03317	-0,014 0,029	-0,021 0,010	-0,035 -0,004	01660	0,012 0,006	0,021 0,016	-0,018 -0,006	02688	-0,028 0,051	-0,023 0,011	-0,018 0,000	01658	0,017 -0,009	0,123 0,017	-0,023 -0,020	02687	-0,034 0,049	-0,004 0,010	-0,002 -0,001

Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01659	0,006 0,007	0,066 0,013	-0,007 -0,005																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03314	0,090 -0,022	0,021 -0,007	0,032 -0,007	01665	0,110 0,007	0,015 0,030	0,019 -0,011	04921	0,088 -0,021	0,011 0,004	0,010 -0,010	01654	0,150 0,011	0,036 0,058	0,023 0,000	03311	0,100 -0,044	0,041 -0,014	0,000 0,010
00009	0,119 -0,109	0,046 -0,028	0,011 0,004	01655	0,105 -0,027	0,015 0,002	-0,014 -0,016	02686	0,049 -0,091	0,017 -0,027	-0,003 0,006	01656	0,223 -0,026	0,069 -0,034	-0,055 -0,015	03312	0,085 -0,070	-0,039 0,025	-0,001 0,011
03319	0,004 -0,022	-0,023 -0,004	0,019 0,012	01662	0,059 -0,003	0,221 -0,007	0,136 -0,063	04840	0,574 -0,348	0,174 -0,075	0,164 -0,061	03313	0,229 -0,070	0,115 0,001	0,092 0,007	01664	0,150 -0,017	-0,013 0,004	0,033 0,025
01663	0,246 0,012	0,120 0,029	0,000 -0,015	02691	0,063 -0,054	0,003 -0,017	0,028 -0,013	03318	0,042 -0,043	0,020 -0,010	0,004 0,008	03316	0,049 -0,017	0,031 -0,011	0,060 -0,004	03315	0,066 -0,035	0,008 -0,012	0,070 -0,003
02690	0,067 -0,064	0,016 -0,013	0,039 -0,005	00010	0,132 -0,179	-0,137 0,066	-0,018 0,018	01657	-0,061 -0,008	-0,164 0,003	0,015 0,061	01661	0,006 0,007	-0,002 -0,022	0,024 -0,009	02689	0,062 -0,043	0,010 -0,009	0,022 0,001
03317	0,014 -0,029	0,021 -0,010	0,035 0,004	01660	-0,012 -0,006	-0,021 -0,016	0,018 0,006	02688	0,028 -0,051	0,023 -0,011	0,018 0,000	01658	-0,017 0,009	-0,123 -0,017	0,023 0,020	02687	0,034 -0,049	0,004 -0,010	0,002 0,001
01659	-0,006 -0,007	-0,066 -0,013	0,007 0,005																
Piano Nervature						**Parete 46-47-48-49**						**Parete 46-47**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01702	0,030 0,001	0,004 0,011	-0,006 0,002	03352	0,025 -0,008	0,006 -0,003	-0,010 0,001	04917	0,022 -0,002	0,004 0,005	-0,004 0,005	01703	0,041 -0,005	-0,003 0,002	-0,009 -0,007	02845	0,018 -0,024	0,001 -0,008	-0,009 0,005
01710	-0,017 -0,002	-0,046 0,001	-0,004 -0,017	00012	0,037 -0,050	-0,039 0,019	0,005 -0,005	03354	0,024 -0,020	-0,011 0,007	0,000 -0,003	03360	0,014 -0,005	0,009 -0,003	-0,017 0,001	03359	0,019 -0,011	0,003 -0,003	-0,020 0,002
01711	0,063 -0,007	0,020 -0,009	0,015 0,004	01712	0,030 -0,008	0,004 0,001	0,004 0,005	01704	0,067 0,003	0,034 0,009	0,000 0,004	03353	0,063 -0,019	0,033 0,001	-0,026 -0,002	03355	0,028 -0,011	0,012 -0,003	0,000 -0,003
01713	0,042 0,004	0,010 0,016	-0,007 0,000	00011	0,034 -0,031	0,013 -0,009	-0,004 0,000	02850	0,013 -0,021	0,005 -0,005	0,000 -0,002	01709	-0,005 0,003	-0,034 -0,005	-0,007 -0,005	03357	0,001 -0,006	-0,006 -0,001	-0,005 -0,003
04849	0,159 -0,092	0,050 -0,019	-0,045 0,016	01705	0,017 -0,001	0,063 -0,002	-0,038 0,017	03356	0,011 -0,012	0,006 -0,004	-0,001 -0,002	02849	0,010 -0,021	0,001 -0,004	0,000 -0,001	01708	-0,002 -0,002	-0,018 -0,004	-0,002 -0,001
03358	0,004 -0,008	0,006 -0,003	-0,010 -0,001	02846	0,018 -0,014	0,005 -0,003	-0,011 0,001	02848	0,008 -0,014	0,007 -0,003	-0,005 0,000	01707	-0,003 -0,002	-0,005 -0,005	-0,005 -0,002	02847	0,017 -0,014	0,002 -0,003	-0,006 0,000
01706	0,002 0,002	0,000 -0,006	-0,007 0,003																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01702	-0,030 -0,001	-0,004 -0,011	0,006 -0,002	03352	-0,025 0,008	-0,006 0,003	0,010 -0,001	04917	-0,022 0,002	-0,004 -0,005	0,004 -0,005	01703	-0,041 0,005	0,003 -0,002	0,009 0,007	02845	-0,018 0,024	-0,001 0,008	0,009 -0,005
01710	0,017 0,002	0,046 -0,001	0,004 0,017	00012	-0,037 0,050	0,039 -0,019	-0,005 0,005	03354	-0,024 0,020	0,011 -0,007	0,000 0,003	03360	-0,014 0,005	-0,009 0,003	0,017 -0,001	03359	-0,019 0,011	-0,003 0,003	0,020 -0,002
01711	-0,063 0,007	-0,020 0,009	-0,015 -0,004	01712	-0,030 0,008	-0,004 -0,001	-0,004 -0,005	01704	-0,067 -0,003	-0,034 -0,009	0,000 -0,004	03353	-0,063 0,019	-0,033 -0,001	0,026 0,002	03355	-0,028 0,011	-0,012 0,003	0,000 0,003
01713	-0,042 -0,004	-0,010 -0,016	0,007 0,000	00011	-0,034 0,031	-0,013 0,009	0,004 0,000	02850	-0,013 0,021	-0,005 0,005	0,000 0,002	01709	0,005 -0,003	0,034 0,005	0,007 0,005	03357	-0,001 0,006	0,006 0,001	0,005 0,003
04849	-0,159 0,092	-0,050 0,019	0,045 -0,016	01705	-0,017 0,001	-0,063 0,002	0,038 -0,017	03356	-0,011 0,012	-0,006 0,004	0,001 0,002	02849	-0,010 0,021	-0,001 0,004	0,000 0,001	01708	0,002 0,002	0,018 0,004	0,002 0,001
03358	-0,004 0,008	-0,006 0,003	0,010 0,001	02846	-0,018 0,014	-0,005 0,003	0,011 -0,001	02848	-0,008 0,014	-0,007 0,003	0,005 0,000	01707	0,003 0,002	0,005 0,005	0,005 0,002	02847	-0,017 0,014	-0,002 0,003	0,006 0,000
01706	-0,002 -0,002	0,000 0,006	0,007 -0,003																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01702	0,106 0,003	0,015 0,039	-0,020 0,008	03352	0,087 -0,027	0,021 -0,011	-0,035 0,004	04917	0,080 -0,006	0,014 0,016	-0,014 0,019	01703	0,146 -0,016	-0,010 0,007	-0,034 -0,025	02845	0,064 -0,084	0,002 -0,029	-0,030 0,017
01710	-0,061 -0,008	-0,163 0,003	-0,015 -0,060	00012	0,133 -0,179	-0,137 0,067	0,019 -0,018	03354	0,086 -0,070	-0,038 0,025	0,001 -0,011	03360	0,048 -0,016	0,032 -0,010	-0,060 0,004	03359	0,066 -0,039	0,009 -0,011	-0,071 0,006
01711	0,224 -0,026	0,069 -0,033	0,055 0,014	01712	0,106 -0,027	0,015 0,003	0,013 0,016	01704	0,239 0,012	0,120 0,031	0,000 0,014	03353	0,223 -0,066	0,117 0,003	-0,092 -0,006	03355	0,100 -0,040	0,042 -0,010	-0,001 -0,012
01713	0,150 0,013	0,036 0,056	-0,024 -0,002	00011	0,122 -0,111	0,045 -0,033	-0,013 0,000	02850	0,046 -0,074	0,017 -0,019	0,002 -0,007	01709	-0,017 0,010	-0,121 -0,017	-0,023 -0,019	03357	0,004 -0,022	-0,022 -0,004	-0,019 -0,011
04849	0,562 -0,327	0,177 -0,065	-0,161 0,057	01705	0,060 -0,003	0,222 -0,005	-0,134 0,061	03356	0,041 -0,042	0,021 -0,013	-0,004 -0,007	02849	0,036 -0,075	0,003 -0,015	-0,001 -0,005	01708	-0,006 -0,007	-0,064 -0,014	-0,007 -0,005
03358	0,014 -0,030	0,021 -0,011	-0,036 -0,003	02846	0,066 -0,050	0,016 -0,010	-0,039 0,003	02848	0,030 -0,049	0,024 -0,010	-0,019 0,000	01707	-0,012 -0,005	-0,018 -0,017	-0,019 -0,006	02847	0,062 -0,051	0,009 -0,012	-0,022 -0,001
01706	0,006 0,007	0,001 -0,021	-0,025 0,009																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01702	-0,106 -0,003	-0,015 -0,039	0,020 -0,008	03352	-0,087 0,027	-0,021 0,011	0,035 -0,004	04917	-0,080 0,006	-0,014 -0,016	0,014 -0,019	01703	-0,146 0,016	0,010 -0,007	0,034 0,025	02845	-0,064 0,084	-0,002 0,029	0,030 -0,017
01710	0,061 0,008	0,163 -0,003	0,015 0,060	00012	-0,133 0,179	0,137 -0,067	-0,019 0,018	03354	-0,086 0,070	0,038 -0,025	-0,001 0,011	03360	-0,048 0,016	-0,032 0,010	0,060 -0,004	03359	-0,066 0,039	-0,009 0,011	0,071 -0,006
01711	-0,224 0,026	-0,069 0,033	-0,055 -0,014	01712	-0,106 0,027	-0,015 -0,003	-0,013 -0,016	01704	-0,239 -0,012	-0,120 -0,031	0,000 -0,014	03353	-0,223 0,066	-0,117 -0,003	0,092 0,006	03355	-0,100 0,040	-0,042 0,010	0,001 0,012
01713	-0,150 -0,013	-0,036 -0,056	0,024 0,002	00011	-0,122 0,111	-0,045 0,033	0,013 0,000	02850	-0,046 0,074	-0,017 0,019	-0,002 0,007	01709	0,017 -0,010	0,121 0,017	0,023 0,019	03357	-0,004 0,022	0,022 0,004	0,019 0,011
04849	-0,562 0,327	-0,177 0,065	0,161 -0,057	01705	-0,060 0,003	-0,222 0,005	0,134 -0,061	03356	-0,041 0,042	-0,021 0,013	0,004 0,007	02849	-0,036 0,075	-0,003 0,015	0,001 0,005	01708	0,006 0,007	0,064 0,014	0,007 0,005
03358	-0,014 0,030	-0,021 0,011	0,036 0,003	02846	-0,066 0,050	-0,016 0,010	0,039 -0,003	02848	-0,030 0,049	-0,024 0,010	0,019 0,000	01707	0,012 0,005	0,018 0,017	0,019 0,006	02847	-0,062 0,051	-0,009 0,012	0,022 0,001
01706	-0,006 -0,007	-0,001 0,021	0,025 -0,009																
Piano Nervature						**Parete 46-47-48-49**						**Parete 47-48**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01714	0,031 -0,001	0,007 0,006	-0,004 0,000	03361	0,024 -0,010	0,005 -0,002	-0,005 0,000	00104	0,027 0,004	0,004 0,006	-0,001 0,004	01715	0,034 -0,004	0,006 -0,001	-0,004 -0,004	03368	0,021 -0,010	0,005 -0,004	-0,011 0,000
01721	-0,004	0,009	0,010	00015	0,078	0,018	0,024	03363	0,035	0,018	0,014	01716	0,095	0,024	-0,018	03369	0,014	0,009	-0,017

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,002	0,005	-0,012		-0,103	-0,042	-0,016		-0,017	0,000	0,009		0,005	-0,003	-0,001		-0,009	0,000	0,000
01720	-0,002	0,000	-0,003	03366	0,010	0,012	0,006	01722	0,074	0,027	0,014	02537	0,021	0,003	-0,004	03364	0,023	0,006	0,000
	0,002	0,001	-0,002		-0,007	0,000	0,001		0,004	0,000	0,001		-0,017	-0,006	0,004		-0,011	-0,002	0,000
01724	0,028	0,008	-0,001	00103	0,023	0,006	-0,001	02541	0,021	0,004	0,001	00016	0,126	0,001	-0,046	01717	-0,002	0,013	-0,036
	0,000	0,009	0,002		-0,003	0,004	-0,004		-0,026	-0,009	-0,004		-0,145	-0,059	0,024		0,003	0,005	0,019
03362	0,055	0,011	-0,028	03365	0,021	0,006	0,003	01723	0,031	0,011	0,000	02540	0,020	0,003	0,001	02539	0,022	0,007	-0,002
	-0,024	-0,001	-0,011		-0,010	-0,004	0,000		-0,003	0,002	0,004		-0,020	-0,004	-0,001		-0,014	-0,003	0,000
03367	0,011	0,012	-0,005	01719	0,001	0,005	-0,005	02538	0,021	0,004	-0,006	01718	0,000	0,002	-0,011				
	-0,009	-0,001	0,000		-0,003	0,000	0,001		-0,018	-0,004	0,002		0,002	0,001	0,004				
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01714	-0,031	-0,007	0,004	03361	-0,024	-0,005	0,005	00104	-0,027	-0,004	0,001	01715	-0,034	-0,006	0,004	03368	-0,021	-0,005	0,011
	0,001	-0,006	0,000		0,010	0,002	0,000		-0,004	-0,006	-0,004		0,004	0,001	0,004		0,010	0,004	0,000
01721	0,004	-0,009	-0,010	00015	-0,078	-0,018	-0,024	03363	-0,035	-0,018	-0,014	01716	-0,095	-0,024	0,018	03369	-0,014	-0,009	0,017
	-0,002	-0,005	0,012		0,103	0,042	0,016		0,017	0,000	-0,009		-0,005	0,003	0,001		0,009	0,000	0,000
01720	0,002	0,000	0,003	03366	-0,010	-0,012	-0,006	01722	-0,074	-0,027	-0,014	02537	-0,021	-0,003	0,004	03364	-0,023	-0,006	0,000
	-0,002	-0,001	0,002		0,007	0,000	-0,001		-0,004	0,000	-0,001		0,017	0,006	-0,004		0,011	0,002	0,000
01724	-0,028	-0,008	0,001	00103	-0,023	-0,006	0,001	02541	-0,021	-0,004	-0,001	00016	-0,126	-0,001	0,046	01717	0,002	-0,013	0,036
	0,000	-0,009	-0,002		0,003	-0,004	0,004		0,026	0,009	0,004		0,145	0,059	-0,024		-0,003	-0,005	-0,019
03362	-0,055	-0,011	0,028	03365	-0,021	-0,006	-0,003	01723	-0,031	-0,011	0,000	02540	-0,020	-0,003	-0,001	02539	-0,022	-0,007	0,002
	0,024	0,001	0,011		0,010	0,004	0,000		0,003	-0,002	-0,004		0,020	0,004	0,001		0,014	0,003	0,000
03367	-0,011	-0,012	0,005	01719	-0,001	-0,005	0,005	02538	-0,021	-0,004	0,006	01718	0,000	-0,002	0,011				
	0,009	0,001	0,000		0,003	0,000	-0,001		0,018	0,004	-0,002		-0,002	-0,001	-0,004				
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01714	0,109	0,025	-0,016	03361	0,085	0,019	-0,018	00104	0,097	0,015	-0,003	01715	0,120	0,020	-0,015	03368	0,076	0,016	-0,039
	-0,003	0,020	0,001		-0,035	-0,006	0,000		0,012	0,021	0,013		-0,015	-0,002	-0,015		-0,034	-0,013	0,000
01721	-0,015	0,033	0,035	00015	0,276	0,064	0,086	03363	0,122	0,063	0,048	01716	0,338	0,085	-0,065	03369	0,050	0,034	-0,061
	0,009	0,018	-0,042		-0,363	-0,148	-0,058		-0,060	0,000	0,032		0,017	-0,010	-0,002		-0,033	0,000	0,001
01720	-0,006	0,000	-0,010	03366	0,036	0,042	0,020	01722	0,263	0,096	0,049	02537	0,073	0,012	-0,016	03364	0,081	0,022	0,000
	0,007	0,003	-0,006		-0,026	0,001	0,002		0,013	-0,001	0,004		-0,060	-0,020	0,013		-0,040	-0,007	0,001
01724	0,098	0,029	-0,004	00103	0,083	0,021	-0,005	02541	0,074	0,014	0,003	00016	0,449	0,004	-0,163	01717	-0,008	0,048	-0,128
	0,000	0,031	0,006		-0,011	0,015	-0,013		-0,092	-0,032	-0,014		-0,515	-0,208	0,086		0,012	0,019	0,066
03362	0,196	0,038	-0,101	03365	0,073	0,022	0,008	01723	0,108	0,038	0,001	02540	0,069	0,011	0,002	02539	0,078	0,024	-0,009
	-0,085	-0,005	-0,040		-0,036	-0,015	-0,002		-0,010	0,008	0,014		-0,070	-0,014	-0,003		-0,051	-0,010	0,001
03367	0,039	0,044	-0,018	01719	0,002	0,018	-0,019	02538	0,075	0,015	-0,022	01718	-0,001	0,007	-0,039				
	-0,031	-0,005	0,001		-0,009	0,000	0,002		-0,065	-0,013	0,007		0,008	0,003	0,013				
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01714	-0,109	-0,025	0,016	03361	-0,085	-0,019	0,018	00104	-0,097	-0,015	0,003	01715	-0,120	-0,020	0,015	03368	-0,076	-0,016	0,039
	0,003	-0,020	-0,001		0,035	0,006	0,000		-0,012	-0,021	-0,013		0,015	0,002	0,015		0,034	0,013	0,000
01721	0,015	-0,033	-0,035	00015	-0,276	-0,064	-0,086	03363	-0,122	-0,063	-0,048	01716	-0,338	-0,085	0,065	03369	-0,050	-0,034	0,061
	-0,009	-0,018	0,042		0,363	0,148	0,058		0,060	0,000	-0,032		-0,017	0,010	0,002		0,033	0,000	-0,001
01720	0,006	0,000	0,010	03366	-0,036	-0,042	-0,020	01722	-0,263	-0,096	-0,049	02537	-0,073	-0,012	0,016	03364	-0,081	-0,022	0,000
	-0,007	-0,003	0,006		0,026	-0,001	-0,002		-0,013	0,001	-0,004		0,060	0,020	-0,013		0,040	0,007	-0,001
01724	-0,098	-0,029	0,004	00103	-0,083	-0,021	0,005	02541	-0,074	-0,014	-0,003	00016	-0,449	-0,004	0,163	01717	0,008	-0,048	0,128
	0,000	-0,031	-0,006		0,011	-0,015	0,013		0,092	0,032	0,014		0,515	0,208	-0,086		-0,012	-0,019	-0,066
03362	-0,196	-0,038	0,101	03365	-0,073	-0,022	-0,008	01723	-0,108	-0,038	-0,001	02540	-0,069	-0,011	-0,002	02539	-0,078	-0,024	0,009
	0,085	0,005	0,040		0,036	0,015	0,002		0,010	-0,008	-0,014		0,070	0,014	0,003		0,051	0,010	-0,001
03367	-0,039	-0,044	0,018	01719	-0,002	-0,018	0,019	02538	-0,075	-0,015	0,022	01718	0,001	-0,007	0,039				
	0,031	0,005	-0,001		0,009	0,000	-0,002		0,065	0,013	-0,007		-0,008	-0,003	-0,013				
Piano Nervature					**Parete 46-47-48-49**							**Parete 48-49**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01725	0,055	0,012	0,006	03370	0,037	0,014	-0,002	00013	0,045	0,016	0,003	01726	0,041	0,002	-0,007	02547	0,018	0,005	-0,003
	0,001	0,027	-0,003		-0,021	-0,005	0,006		-0,054	-0,015	0,003		-0,009	0,008	0,000		-0,040	-0,012	0,004
01733	0,010	0,045	0,033	04850	0,161	0,039	0,046	03372	0,066	0,028	0,024	03378	0,008	0,000	-0,003	03377	0,017	0,007	-0,006
	-0,001	-0,009	-0,020		-0,137	-0,044	-0,023		-0,028	-0,007	0,005		-0,008	0,001	0,009		-0,016	-0,004	0,007
01734	0,084	0,032	0,006	01735	0,044	-0,007	0,005	01727	0,065	0,016	-0,011	03371	0,043	0,007	-0,012	03373	0,027	0,007	0,004
	0,003	0,001	-0,004		-0,007	-0,004	0,012		-0,008	0,006	0,001		-0,024	0,013	0,007		-0,005	-0,003	0,000
01736	0,034	0,004	-0,001	04919	0,025	0,006	0,000	02542	0,020	0,002	0,005	01732	0,000	-0,006	0,005	03375	0,014	0,006	0,013
	0,003	0,005	-0,004		0,004	0,004	-0,002		-0,013	-0,004	-0,002		0,002	-0,011	0,001		-0,007	-0,007	0,003
00014	0,088	-0,001	-0,028	01728	0,000	0,001	-0,016	03374	0,020	0,003	0,014	02543	0,020	0,004	0,007	01731	-0,003	-0,008	0,003
	-0,069	0,016	0,019		-0,003	0,006	0,027		-0,011	-0,004	0,003		-0,016	-0,003	0,002		-0,002	-0,007	0,007
03376	0,005	0,008	0,004	02546	0,014	0,002	-0,004	02544	0,017	0,004	0,002	01730	-0,003	-0,014	0,000	02545	0,013	0,006	0,001
	-0,010	-0,004	0,006		-0,022	-0,004	0,004		-0,013	-0,003	0,004		-0,002	-0,004	0,007		-0,020	-0,004	0,003
01729	-0,002	-0,021	0,001																
	0,003	-0,004	0,012																
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01725	-0,055	-0,012	-0,006	03370	-0,037	-0,014	0,002	00013	-0,045	-0,016	-0,003	01726	-0,041	-0,002	0,007	02547	-0,018	-0,005	0,003
	-0,001	-0,027	0,003		0,021	0,005	-0,006		0,054	0,015	-0,003		0,009	-0,008	0,000		0,040	0,012	-0,004
01733	-0,010	-0,045	-0,033	04850	-0,161	-0,039	-0,046	03372	-0,066	-0,028	-0,024	03378	-0,008	0,000	0,003	03377	-0,017	-0,007	0,006
	0,001	0,009	0,020		0,137	0,044	0,023		0,028	0,007	-0,005		0,008	-0,001	-0,009		0,016	0,004	-0,007
01734	-0,084	-0,032	-0,006	01735	-0,044	0,007	-0,005	01727	-0,065	-0,016	0,011	03371	-0,043	-0,007	0,012	03373	-0,027	-0,007	-0,004
	-0,003	-0,001	0,004		0,007	0,004	-0,012		0,008	-0,006	-0,001		0,024	-0,013	-0,007		0,005	0,003	0,000
01736	-0,034	-0,004	0,001	04919	-0,025	-0,006	0,000	02542	-0,020	-0,002	-0,005	01732	0,000	0,006	-0,005	03375	-0,014	-0,006	-0,013
	-0,003	-0,005	0,004		-0,004	-0,004	0,002		0,013	0,004	0,002		-0,002	0,011	-0,001		0,007	0,007	-0,003
00014	-0,088	0,001	0,028	01728	0,000	-0,001	0,016	03374	-0,020	-0,003	-0,014	02543	-0,020	-0,004	-0,007	01731	0,003	0,008	-0,003
	0,069	-0,016	-0,019		0,003	-0,006	-0,027		0,011	0,004	-0,003		0,016	0,003	-0,002		0,002	0,007	-0,007
03376	-0,005	-0,008	-0,004	02546	-0,014	-0,002	0,004	02544	-0,017	-0,004	-0,002	01730	0,003	0,014	0,000	02545	-0,013	-0,006	-0,001
	0,010	0,004	-0,006		0,022	0,004	-0,004		0,013	0,003	-0,004		0,002	0,004	-0,007		0,020	0,004	-0,003
01729	0,002	0,021	-0,001																
	-0,003	0,004	-0,012																
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01725	0,194	0,044	0,021	03370	0,131	0,050	-0,008	00013	0,160	0,056	0,011	01726	0,147	0,008	-0,025	02547	0,062	0,017	-0,011
	0,003	0,096	-0,010		-0,073	-0,019	0,022		-0,193	-0,052	0,009		-0,030	0,030	0,001		-0,143	-0,041	0,015
01733	0,036	0,162	0,118	04850	0,574	0,140	0,163	03372	0,237	0,100	0,084	03378	0,027	0,000	-0,011	03377	0,059	0,025	-0,020

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	-0,004	-0,030	-0,072		-0,487	-0,155	-0,082		-0,098	-0,025	0,019		-0,027	0,004	0,031		-0,058	-0,014	0,026
01734	0,300 0,009	0,115 0,003	0,020 -0,013	01735	0,158 -0,024	-0,024 -0,014	0,019 0,041	01727	0,232 -0,030	0,057 0,022	-0,040 0,003	03371	0,154 -0,085	0,024 0,046	-0,044 0,023	03373	0,098 -0,016	0,026 -0,009	0,013 0,001
01736	0,120 0,009	0,014 0,017	-0,002 -0,015	04919	0,088 0,014	0,020 0,015	0,000 -0,009	02542	0,071 -0,046	0,006 -0,015	0,016 -0,007	01732	0,002 0,009	-0,023 -0,040	0,016 0,002	03375	0,048 -0,024	0,023 -0,023	0,046 0,009
00014	0,314 -0,245	-0,003 0,058	-0,099 0,067	01728	0,000 -0,010	0,004 0,021	-0,058 0,096	03374	0,070 -0,039	0,010 -0,015	0,049 0,010	02543	0,070 -0,057	0,015 -0,011	0,025 0,006	01731	-0,011 -0,008	-0,028 -0,024	0,012 0,026
03376	0,019 -0,037	0,030 -0,013	0,013 0,022	02546	0,049 -0,079	0,008 -0,015	-0,014 0,013	02544	0,060 -0,046	0,015 -0,011	0,008 0,013	01730	-0,009 -0,009	-0,048 -0,016	-0,001 0,024	02545	0,045 -0,071	0,022 -0,014	0,005 0,012
01729	-0,008 0,012	-0,076 -0,013	0,004 0,041																
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01725	-0,194 -0,003	-0,044 -0,096	-0,021 0,010	03370	-0,131 0,073	-0,050 0,019	0,008 -0,022	00013	-0,160 0,193	-0,056 0,052	-0,011 -0,009	01726	-0,147 0,030	-0,008 -0,030	0,025 -0,001	02547	-0,062 0,143	-0,017 0,041	0,011 -0,015
01733	-0,036 0,004	-0,162 0,030	-0,118 0,072	04850	-0,574 0,487	-0,140 0,155	-0,163 0,082	03372	-0,237 0,098	-0,100 0,025	-0,084 -0,019	03378	-0,027 0,027	0,000 -0,004	0,011 -0,031	03377	-0,059 0,058	-0,025 0,014	0,020 -0,026
01734	-0,300 -0,009	-0,115 -0,003	-0,020 0,013	01735	-0,158 0,024	0,024 0,014	-0,019 -0,041	01727	-0,232 0,030	-0,057 -0,022	0,040 -0,003	03371	-0,154 0,085	-0,024 -0,046	0,044 -0,023	03373	-0,098 0,016	-0,026 0,009	-0,013 -0,001
01736	-0,120 -0,009	-0,014 -0,017	0,002 0,015	04919	-0,088 -0,014	-0,020 -0,015	0,000 0,009	02542	-0,071 0,046	-0,006 0,015	-0,016 0,007	01732	-0,002 -0,009	0,023 0,040	-0,016 -0,002	03375	-0,048 0,024	-0,023 0,023	-0,046 -0,009
00014	-0,314 0,245	0,003 -0,058	0,099 -0,067	01728	0,000 0,010	-0,004 -0,021	0,058 -0,096	03374	-0,070 0,039	-0,010 0,015	-0,049 -0,010	02543	-0,070 0,057	-0,015 0,011	-0,025 -0,006	01731	0,011 0,008	0,028 0,024	-0,012 -0,026
03376	-0,019 0,037	-0,030 0,013	-0,013 -0,022	02546	-0,049 0,079	-0,008 0,015	0,014 -0,013	02544	-0,060 0,046	-0,015 0,011	-0,008 -0,013	01730	0,009 0,009	0,048 0,016	0,001 -0,024	02545	-0,045 0,071	-0,022 0,014	-0,005 -0,012
01729	0,008 -0,012	0,076 0,013	-0,004 -0,041																
Piano Nervature						**Parete P1-1-12-27-P10**						**Parete P1-1**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01937	0,000 0,005	-0,008 0,009	0,011 0,010	00005	0,058 -0,011	0,020 -0,026	-0,022 0,007	03601	0,021 0,004	0,007 -0,007	-0,009 0,000	01938	0,008 0,001	-0,005 -0,001	-0,001 0,001	01984	0,016 0,001	0,037 -0,003	-0,022 -0,001
03602	0,000 0,000	0,001 0,000	-0,001 0,000	01987	0,000 0,001	-0,001 0,000	0,000 0,000	01988	0,004 0,002	0,000 0,000	-0,001 0,000	03600	0,004 0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	01939	0,003 0,002	-0,002 0,000	0,000 0,002
03604	0,006 0,002	-0,001 0,000	-0,003 0,001	03603	0,006 0,003	0,000 0,000	-0,002 0,000	02756	0,007 0,004	0,002 0,001	-0,001 -0,001	00109	0,009 0,006	0,003 0,002	-0,001 -0,001	03605	0,005 0,002	0,002 -0,002	-0,005 0,000
00058	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01989	0,007 0,003	0,002 0,000	-0,002 0,000	01986	-0,001 0,000	-0,001 -0,001	0,000 -0,001	00093	0,003 0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	02754	0,004 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01985	0,001 0,000	0,009 -0,002	-0,004 0,000	02755	0,006 0,002	0,001 0,000	-0,001 0,000												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01937	0,000 -0,005	0,008 -0,009	-0,011 -0,010	00005	-0,058 0,011	-0,020 0,026	0,022 -0,007	03601	-0,021 -0,004	-0,007 0,007	0,009 0,000	01938	-0,008 -0,001	0,005 0,001	0,001 -0,001	01984	-0,016 -0,001	-0,037 0,003	0,022 0,001
03602	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,001 0,000	01987	0,000 -0,001	0,001 0,000	0,000 0,000	01988	-0,004 -0,002	0,000 0,000	0,001 0,000	03600	-0,004 -0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001	01939	-0,003 -0,002	0,002 0,000	0,000 -0,002
03604	-0,006 -0,002	0,001 0,000	0,003 -0,001	03603	-0,006 -0,003	0,000 0,000	0,002 0,000	02756	-0,007 -0,004	-0,002 -0,001	0,001 0,001	00109	-0,009 -0,006	-0,003 -0,002	0,001 0,001	03605	-0,005 -0,002	-0,002 0,002	0,005 0,000
00058	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01989	-0,007 -0,003	-0,002 0,000	0,002 0,000	01986	0,001 0,000	0,001 0,001	0,000 0,001	00093	-0,003 -0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001	02754	-0,004 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01985	-0,001 0,000	-0,009 0,002	0,004 0,000	02755	-0,006 -0,002	-0,001 0,000	0,001 0,000												
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01937	0,001 0,019	-0,027 0,032	0,041 0,034	00005	0,205 -0,040	0,072 -0,091	-0,078 0,026	03601	0,074 0,016	0,024 -0,025	-0,031 0,000	01938	0,029 0,003	-0,019 -0,002	-0,002 0,004	01984	0,058 0,002	0,133 -0,012	-0,079 -0,005
03602	0,002 0,001	0,002 -0,001	-0,002 0,000	01987	0,000 0,003	-0,004 -0,001	-0,002 0,000	01988	0,013 0,006	0,000 -0,001	-0,005 0,001	03600	0,014 0,004	-0,002 -0,001	0,001 0,004	01939	0,011 0,006	-0,007 0,000	0,000 0,008
03604	0,020 0,006	-0,002 0,000	-0,011 0,002	03603	0,023 0,012	0,001 0,001	-0,007 0,000	02756	0,026 0,013	0,007 0,003	-0,003 -0,002	00109	0,032 0,020	0,009 0,005	-0,004 -0,003	03605	0,019 0,006	0,005 -0,006	-0,018 0,000
00058	-0,001 0,000	-0,001 -0,001	0,001 0,000	01989	0,024 0,009	0,008 0,001	-0,006 0,000	01986	-0,003 0,001	-0,002 -0,002	-0,001 -0,002	00093	0,011 0,002	0,001 -0,001	0,000 0,003	02754	0,015 0,004	-0,001 0,000	-0,001 0,000
01985	0,003 -0,001	0,033 -0,006	-0,013 -0,001	02755	0,021 0,008	0,005 0,002	-0,005 0,000												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01937	-0,001 -0,019	0,027 -0,032	-0,041 -0,034	00005	-0,205 0,040	-0,072 0,091	0,078 -0,026	03601	-0,074 -0,016	-0,024 0,025	0,031 0,000	01938	-0,029 -0,003	0,019 0,002	0,002 -0,004	01984	-0,058 -0,002	-0,133 0,012	0,079 0,005
03602	-0,002 -0,001	-0,002 0,001	0,002 0,000	01987	0,000 -0,003	0,004 0,001	0,002 0,000	01988	-0,013 -0,006	0,000 0,001	0,005 -0,001	03600	-0,014 -0,004	0,002 0,001	-0,001 -0,004	01939	-0,011 -0,006	0,007 0,000	0,000 -0,008
03604	-0,020 -0,006	0,002 0,000	0,011 -0,002	03603	-0,023 -0,012	-0,001 -0,001	0,007 0,000	02756	-0,026 -0,013	-0,007 -0,003	0,003 0,002	00109	-0,032 -0,020	-0,009 -0,005	0,004 0,003	03605	-0,019 -0,006	-0,005 0,006	0,018 0,000
00058	0,001 0,000	0,001 0,001	-0,001 0,000	01989	-0,024 -0,009	-0,008 -0,001	0,006 0,000	01986	0,003 -0,001	0,002 0,002	0,001 0,002	00093	-0,011 -0,002	-0,001 0,001	0,000 -0,003	02754	-0,015 -0,004	0,001 0,000	0,001 0,000
01985	-0,003 0,001	-0,033 0,006	0,013 0,001	02755	-0,021 -0,008	-0,005 -0,002	0,005 0,000												
Piano Nervature						**Parete P1-1-12-27-P10**						**Parete 1-12**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03545	-0,010 0,001	-0,011 0,008	-0,004 0,001	00005	-0,040 0,011	-0,026 0,023	-0,013 0,010	01937	0,014 0,004	0,002 0,002	0,013 0,005	03546	0,002 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01938	-0,001 0,001	-0,001 0,003	0,001 0,003
01939	0,004 0,002	0,000 0,003	0,000 0,001	01926	-0,005 0,000	-0,004 -0,003	0,001 0,001	03543	-0,002 0,002	-0,003 0,000	0,002 -0,001	00110	-0,003 0,005	-0,001 0,001	0,001 -0,001	01927	0,001 0,000	-0,007 -0,001	0,002 0,000
02764	0,001 0,005	-0,001 0,002	0,000 -0,001	01928	-0,019 0,002	-0,013 0,004	0,018 0,002	03544	0,014 0,004	0,005 -0,004	-0,005 -0,001	03554	0,006 0,001	0,002 -0,001	-0,007 -0,001	01936	-0,013 0,000	-0,044 0,005	-0,017 0,001
00093	0,003 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000	02757	0,001 -0,004	0,001 -0,001	0,000 0,000	03553	0,001 0,002	-0,002 0,001	-0,002 -0,001	03547	-0,001 -0,001	-0,001 0,000	-0,003 0,000	02758	0,000 -0,003	0,000 -0,001	-0,002 0,000
03548	-0,004 0,001	-0,008 0,002	-0,005 0,000	00004	0,054 0,005	0,024 -0,011	-0,017 0,001	01929	0,017 0,001	0,047 -0,001	-0,023 -0,004	02759	0,001 -0,001	0,000 0,000	-0,003 0,000	01935	-0,004 0,001	-0,015 0,003	-0,004 0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03549	-0,001	-0,003	-0,004	03551	0,000	-0,003	-0,003	03550	0,000	-0,001	-0,005	01934	0,000	-0,008	-0,002	01930	0,005	0,009	-0,004
	0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,001	-0,001		-0,001	0,000	-0,002
03552	0,002	-0,001	-0,004	02760	0,001	0,001	-0,003	02762	-0,001	-0,001	-0,003	02763	0,001	0,001	-0,001	01933	0,000	-0,007	0,000
	0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,002	0,000	-0,001		0,003	0,001	-0,001		0,000	0,001	-0,001
02761	0,000	0,000	-0,003	01931	0,000	0,001	-0,002	01932	-0,001	-0,001	-0,001								
	0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,002		0,000	0,000	-0,001								
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03545	0,010	0,011	0,004	00005	0,040	0,026	0,013	01937	-0,014	-0,002	-0,013	03546	-0,002	0,000	0,000	01938	0,001	0,001	-0,001
	-0,001	-0,008	-0,001		-0,011	-0,023	-0,010		-0,004	-0,002	-0,005		0,000	0,000	-0,001		-0,001	-0,003	-0,003
01939	-0,004	0,000	0,000	01926	0,005	0,004	-0,001	03543	0,002	0,003	-0,002	00110	0,003	0,001	-0,001	01927	-0,001	0,007	-0,002
	-0,002	-0,003	-0,001		0,000	0,003	-0,001		-0,002	0,000	0,001		-0,005	-0,001	0,001		0,000	0,001	0,000
02764	-0,001	0,001	0,000	01928	0,019	0,013	-0,018	03544	-0,014	-0,005	0,005	03554	-0,006	-0,002	0,007	01936	0,013	0,044	0,017
	-0,005	-0,002	0,001		-0,002	-0,004	-0,002		-0,004	0,004	0,001		-0,001	0,001	0,001		0,000	-0,005	-0,001
00093	-0,003	-0,001	0,000	02757	-0,001	-0,001	0,000	03553	-0,001	0,002	0,002	03547	0,001	0,001	0,003	02758	0,000	0,000	0,002
	0,000	-0,001	0,000		0,004	0,001	0,000		-0,002	-0,001	0,001		0,001	0,000	0,000		0,003	0,001	0,000
03548	0,004	0,008	0,005	00004	-0,054	-0,024	0,017	01929	-0,017	-0,047	0,023	02759	-0,001	0,000	0,003	01935	0,004	0,015	0,004
	-0,001	-0,002	0,000		-0,005	0,011	-0,001		-0,001	0,001	0,004		0,001	0,000	0,000		-0,001	-0,003	0,000
03549	0,001	0,003	0,004	03551	0,000	0,003	0,003	03550	0,000	0,001	0,005	01934	0,000	0,008	0,002	01930	-0,005	-0,009	0,004
	0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,001		0,000	-0,001	0,001		0,001	0,000	0,002
03552	-0,002	0,001	0,004	02760	-0,001	-0,001	0,003	02762	0,001	0,001	0,003	02763	-0,001	-0,001	0,001	01933	0,000	0,007	0,000
	-0,001	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,001		-0,003	-0,001	0,001		0,000	-0,001	0,001
02761	0,000	0,000	0,003	01931	0,000	-0,001	0,002	01932	0,001	0,001	0,001								
	-0,001	0,000	0,001		0,000	0,000	0,002		0,000	0,000	0,001								
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03545	-0,035	-0,038	-0,013	00005	-0,141	-0,092	-0,045	01937	0,052	0,007	0,047	03546	0,007	0,001	0,001	01938	-0,002	-0,003	0,003
	0,005	0,029	0,005		0,039	0,081	0,034		0,014	0,007	0,019		0,000	0,001	0,002		0,004	0,010	0,011
01939	0,013	0,002	-0,001	01926	-0,017	-0,014	0,002	03543	-0,008	-0,009	0,006	00110	-0,011	-0,004	0,002	01927	0,002	-0,024	0,006
	0,008	0,010	0,002		0,000	-0,011	0,002		0,007	0,001	-0,002		0,018	0,003	-0,002		0,001	-0,005	0,000
02764	0,002	-0,003	0,001	01928	-0,067	-0,045	0,062	03544	0,049	0,018	-0,019	03554	0,023	0,006	-0,024	01936	-0,047	-0,155	-0,062
	0,017	0,005	-0,003		0,007	0,015	0,009		0,014	-0,013	-0,004		0,004	-0,003	-0,005		0,000	0,017	0,004
00093	0,010	0,002	0,001	02757	0,002	0,002	-0,002	03553	0,005	-0,007	-0,007	03547	-0,002	-0,003	-0,009	02758	0,000	-0,001	-0,006
	-0,001	0,002	0,001		-0,013	-0,005	-0,002		0,005	0,002	-0,004		-0,002	0,001	-0,001		-0,011	-0,002	-0,002
03548	-0,015	-0,028	-0,019	00004	0,192	0,085	-0,062	01929	0,061	0,167	-0,083	02759	0,002	0,000	-0,010	01935	-0,014	-0,055	-0,013
	0,004	0,008	0,001		0,017	-0,037	0,003		0,002	-0,005	-0,014		-0,005	-0,001	-0,002		0,002	0,009	-0,001
03549	-0,005	-0,012	-0,013	03551	0,000	-0,011	-0,010	03550	0,001	-0,003	-0,019	01934	0,001	-0,029	-0,007	01930	0,017	0,032	-0,016
	0,001	0,001	-0,004		0,001	0,001	-0,005		0,001	0,000	-0,004		0,001	0,004	-0,004		-0,002	0,000	-0,008
03552	0,007	-0,002	-0,014	02760	0,003	0,003	-0,011	02762	-0,003	-0,003	-0,010	02763	0,004	0,003	-0,003	01933	0,001	-0,025	-0,001
	0,003	0,000	-0,005		-0,001	0,000	-0,002		0,006	0,001	-0,002		0,011	0,002	-0,003		-0,001	0,002	-0,005
02761	-0,001	-0,002	-0,012	01931	-0,002	0,004	-0,008	01932	-0,003	-0,004	-0,002								
	0,003	0,000	-0,002		0,000	0,001	-0,006		0,000	0,001	-0,005								
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03545	0,035	0,038	0,013	00005	0,141	0,092	0,045	01937	-0,052	-0,007	-0,047	03546	-0,007	-0,001	-0,001	01938	0,002	0,003	-0,003
	-0,005	-0,029	-0,005		-0,039	-0,081	-0,034		-0,014	-0,007	-0,019		0,000	-0,001	-0,002		-0,004	-0,010	-0,011
01939	-0,013	-0,002	0,001	01926	0,017	0,014	-0,002	03543	0,008	0,009	-0,006	00110	0,011	0,004	-0,002	01927	-0,002	0,024	-0,006
	-0,008	-0,010	-0,002		0,000	0,011	-0,002		-0,007	-0,001	0,002		-0,018	-0,003	0,002		-0,001	0,005	0,000
02764	-0,002	0,003	-0,001	01928	0,067	0,045	-0,062	03544	-0,049	-0,018	0,019	03554	-0,023	-0,006	0,024	01936	0,047	0,155	0,062
	-0,017	-0,005	0,003		-0,007	-0,015	-0,009		-0,014	0,013	0,004		-0,004	0,003	0,005		0,000	-0,017	-0,004
00093	-0,010	-0,002	-0,001	02757	-0,002	-0,002	0,002	03553	-0,005	0,007	0,007	03547	0,002	0,003	0,009	02758	0,000	0,001	0,006
	0,001	-0,002	-0,001		0,013	0,005	0,002		-0,005	-0,002	0,004		0,002	-0,001	0,001		0,011	0,002	0,002
03548	0,015	0,028	0,019	00004	-0,192	-0,085	0,062	01929	-0,061	-0,167	0,083	02759	-0,002	0,000	0,010	01935	0,014	0,055	0,013
	-0,004	-0,008	-0,001		-0,017	0,037	-0,003		-0,002	0,005	0,014		0,005	0,001	0,002		-0,002	-0,009	0,001
03549	0,005	0,012	0,013	03551	0,000	0,011	0,010	03550	-0,001	0,003	0,019	01934	-0,001	0,029	0,007	01930	-0,017	-0,032	0,016
	-0,001	-0,001	0,004		-0,001	-0,001	0,005		-0,001	0,000	0,004		-0,001	-0,004	0,004		0,002	0,000	0,008
03552	-0,007	0,002	0,014	02760	-0,003	-0,003	0,011	02762	0,003	0,003	0,010	02763	-0,004	-0,003	0,003	01933	-0,001	0,025	0,001
	-0,003	0,000	0,005		0,001	0,000	0,002		-0,006	-0,001	0,002		-0,011	-0,002	0,003		0,001	-0,002	0,005
02761	0,001	0,002	0,012	01931	0,002	-0,004	0,008	01932	0,003	0,004	0,002								
	-0,003	0,000	0,002		0,000	-0,001	0,006		0,000	-0,001	0,005								
Piano Nervature					**Parete P1-1-12-27-P10**							**Parete 12-27**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03558	-0,005	-0,001	-0,001	01956	-0,004	-0,001	0,000	04929	-0,003	0,000	0,000	01940	-0,002	0,001	0,001	03555	0,000	0,001	0,001
	0,002	0,000	0,000		0,000	-0,003	-0,001		0,005	0,001	0,000		-0,002	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000
00112	-0,002	0,000	0,001	01941	0,004	0,002	0,002	02714	0,000	-0,001	-0,001	01942	-0,011	0,001	0,016	03556	0,016	0,015	-0,005
	-0,004	-0,002	0,000		-0,001	0,000	0,002		0,000	0,000	0,000		-0,002	0,002	0,004		-0,003	-0,004	0,001
03569	0,006	0,011	-0,006	01953	-0,019	-0,072	-0,030	04833	-0,088	-0,050	-0,027	03557	-0,028	-0,025	-0,012	01955	-0,012	0,000	0,000
	-0,001	-0,001	0,001		0,000	-0,001	0,003		0,013	0,005	0,005		0,001	-0,001	0,000		0,000	-0,002	0,000
01954	-0,001	-0,005	0,015	02724	-0,004	0,000	-0,002	03568	0,001	0,002	-0,003	03560	-0,010	-0,014	-0,011	03559	-0,005	-0,002	-0,008
	-0,001	-0,008	0,003		0,004	0,001	0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,002	0,001	0,001
00001	0,057	0,032	-0,017	01943	0,015	0,055	-0,022	02723	-0,005	-0,002	-0,005	01952	-0,006	-0,021	-0,006	02722	-0,003	-0,001	-0,005
	-0,019	-0,016	0,009		0,000	-0,002	0,004		0,004	0,001	0,001		0,000	0,000	0,001		0,002	0,000	0,000
01951	0,001	-0,011	-0,003	03561	-0,004	-0,007	-0,007	03563	0,000	-0,004	-0,004	01950	0,001	-0,008	-0,001	02715	0,001	0,000	-0,002
	0,000	0,001	0,001		0,001	0,000	0,001		0,000	0,000	0,001		0,000	0,001	0,001		0,001	0,000	0,000
02720	-0,003	-0,001	-0,005	03562	-0,002	-0,002	-0,008	02721	0,000	0,000	-0,005	01944	0,005	0,020	-0,004	01945	0,000	0,012	-0,002
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,000
01949	-0,001	0,000	-0,001	03567	0,002	0,005	-0,004	02716	0,000	0,001	-0,003	02719	-0,001	0,000	-0,004	03564	0,000	0,000	-0,005
	0,000	0,001	0,001		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01948	0,000	0,001	-0,002	03565	-0,001	0,002	-0,006	02717	-0,002	-0,001	-0,004	03566	0,000	0,005	-0,003	01947	0,001	0,004	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01946	0,000	0,010	0,000	02718	0,000	0,000	-0,005												
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03558	0,005	0,001	0,001	01956	0,004	0,001	0,000	04929	0,003	0,000	0,000	01940	0,002	-0,001	-0,001	03555	0,000	-0,001	-0,001
	-0,002	0,000	0,000		0,000	0,003	0,001		-0,005	-0,001	0,000		0,002	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000
00112	0,002	0,000	-0,001	01941	-0,004	-0,002	-0,002	02714	0,000	0,001	0,001	01942	0,011	-0,001	-0,016	03556	-0,016	-0,015	0,005

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,004	0,002	0,000		0,001	0,000	-0,002		0,000	0,000	0,000		0,002	-0,002	-0,004		0,003	0,004	-0,001
03569	-0,006	-0,011	0,006	01953	0,019	0,072	0,030	04833	0,088	0,050	0,027	03557	0,028	0,025	0,012	01955	0,012	0,000	0,000
	0,001	0,001	-0,001		0,000	0,001	-0,003		-0,013	-0,005	-0,005		-0,001	0,001	0,000		0,000	0,002	0,000
01954	0,001	0,005	-0,015	02724	0,004	0,000	0,002	03568	-0,001	-0,002	0,003	03560	0,010	0,014	0,011	03559	0,005	0,002	0,008
	0,001	0,008	-0,003		-0,004	-0,001	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		-0,002	-0,001	-0,001
00001	-0,057	-0,032	0,017	01943	-0,015	-0,055	0,022	02723	0,005	0,002	0,005	01952	0,006	0,021	0,006	02722	0,003	0,001	0,005
	0,019	0,016	-0,009		0,000	0,002	-0,004		-0,004	-0,001	-0,001		0,000	0,000	-0,001		-0,002	0,000	0,000
01951	-0,001	0,011	0,003	03561	0,004	0,007	0,007	03563	0,000	0,004	0,004	01950	-0,001	0,008	0,001	02715	-0,001	0,000	0,002
	0,000	-0,001	-0,001		-0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	-0,001	-0,001		-0,001	0,000	0,000
02720	0,003	0,001	0,005	03562	0,002	0,002	0,008	02721	0,000	0,000	0,005	01944	-0,005	-0,020	0,004	01945	0,000	-0,012	0,002
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	-0,001		0,000	0,000	0,000
01949	0,001	0,000	0,001	03567	-0,002	-0,005	0,004	02716	0,000	-0,001	0,003	02719	0,001	0,000	0,004	03564	0,000	0,000	0,005
	0,000	-0,001	-0,001		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01948	0,000	-0,001	0,002	03565	0,001	-0,002	0,006	02717	0,002	0,001	0,004	03566	0,000	-0,005	0,003	01947	-0,001	-0,004	0,001
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01946	0,000	-0,010	0,000	02718	0,000	0,000	0,005												
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000												
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03558	-0,016	-0,005	-0,004	01956	-0,013	-0,003	-0,001	04929	-0,011	-0,001	0,001	01940	-0,006	0,002	0,003	03555	-0,002	0,002	0,003
	0,007	0,001	0,002		0,000	-0,011	-0,003		0,018	0,004	0,001		-0,006	0,001	-0,003		-0,003	-0,001	0,001
00112	-0,007	0,000	0,003	01941	0,012	0,006	0,006	02714	0,001	-0,002	-0,002	01942	-0,039	0,004	0,059	03556	0,057	0,055	-0,019
	-0,014	-0,006	0,000		-0,003	-0,001	0,007		0,001	0,001	-0,001		-0,008	0,008	0,013		-0,012	-0,013	0,003
03569	0,021	0,039	-0,023	01953	-0,068	-0,257	-0,107	04833	-0,311	-0,177	-0,095	03557	-0,100	-0,090	-0,042	01955	-0,042	0,001	0,000
	-0,004	-0,002	0,003		0,000	-0,005	0,010		0,047	0,018	0,017		0,005	-0,003	0,000		0,001	-0,008	-0,001
01954	-0,005	-0,019	0,052	02724	-0,016	0,001	-0,009	03568	0,005	0,006	-0,011	03560	-0,034	-0,048	-0,039	03559	-0,019	-0,005	-0,027
	-0,003	-0,030	0,010		0,016	0,005	0,003		0,000	-0,001	0,001		0,001	-0,001	0,003		0,006	0,002	0,003
00001	0,202	0,113	-0,059	01943	0,054	0,194	-0,078	02723	-0,018	-0,006	-0,017	01952	-0,020	-0,074	-0,020	02722	-0,011	-0,004	-0,017
	-0,066	-0,056	0,033		0,000	-0,006	0,013		0,014	0,003	0,002		0,000	0,000	0,004		0,007	0,001	0,001
01951	0,003	-0,040	-0,012	03561	-0,013	-0,023	-0,025	03563	-0,001	-0,015	-0,014	01950	0,003	-0,029	-0,003	02715	0,002	0,001	-0,008
	0,000	0,002	0,003		0,003	0,001	0,003		0,001	0,002	0,002		0,000	0,002	0,002		0,003	0,001	-0,001
02720	-0,009	-0,004	-0,018	03562	-0,006	-0,006	-0,028	02721	-0,002	0,002	-0,018	01944	0,016	0,070	-0,015	01945	-0,001	0,041	-0,008
	0,005	0,001	0,001		0,004	0,001	0,001		0,005	0,001	0,001		-0,001	-0,004	0,004		0,000	-0,001	0,001
01949	-0,002	-0,001	-0,002	03567	0,006	0,019	-0,016	02716	-0,001	0,002	-0,011	02719	-0,004	-0,001	-0,013	03564	-0,001	0,001	-0,018
	0,000	0,002	0,002		-0,001	0,000	0,000		0,003	0,001	0,000		0,004	0,001	0,000		0,002	0,001	0,001
01948	0,000	0,005	-0,008	03565	-0,002	0,005	-0,022	02717	-0,007	-0,003	-0,013	03566	0,000	0,019	-0,011	01947	0,003	0,013	-0,003
	0,000	0,002	0,001		0,002	0,001	0,000		0,004	0,001	0,000		0,000	0,001	0,001		0,000	0,001	0,001
01946	-0,001	0,036	-0,001	02718	-0,001	0,001	-0,016												
	0,000	0,000	0,001		0,004	0,001	0,000												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03558	0,016	0,005	0,004	01956	0,013	0,003	0,001	04929	0,011	0,001	-0,001	01940	0,006	-0,002	-0,003	03555	0,002	-0,002	-0,003
	-0,007	-0,001	-0,002		0,000	0,011	0,003		-0,018	-0,004	-0,001		0,006	-0,001	0,003		0,003	0,001	-0,001
00112	0,007	0,000	-0,003	01941	-0,012	-0,006	-0,006	02714	-0,001	0,002	0,002	01942	0,039	-0,004	-0,059	03556	-0,057	-0,055	0,019
	0,014	0,006	0,000		0,003	0,001	-0,007		-0,001	-0,001	0,001		0,008	-0,008	-0,013		0,012	0,013	-0,003
03569	-0,021	-0,039	0,023	01953	0,068	0,257	0,107	04833	0,311	0,177	0,095	03557	0,100	0,090	0,042	01955	0,042	-0,001	0,000
	0,004	0,002	-0,003		0,000	0,005	-0,010		-0,047	-0,018	-0,017		-0,005	0,003	0,000		-0,001	0,008	0,001
01954	0,005	0,019	-0,052	02724	0,016	-0,001	0,009	03568	-0,005	-0,006	0,011	03560	0,034	0,048	0,039	03559	0,019	0,005	0,027
	0,003	0,030	-0,010		-0,016	-0,005	-0,003		0,000	0,001	-0,001		-0,001	0,001	-0,003		-0,006	-0,002	-0,003
00001	-0,202	-0,113	0,059	01943	-0,054	-0,194	0,078	02723	0,018	0,006	0,017	01952	0,020	0,074	0,020	02722	0,011	0,004	0,017
	0,066	0,056	-0,033		0,000	0,006	-0,013		-0,014	-0,003	-0,002		0,000	0,000	-0,004		-0,007	-0,001	-0,001
01951	-0,003	0,040	0,012	03561	0,013	0,023	0,025	03563	0,001	0,015	0,014	01950	-0,003	0,029	0,003	02715	-0,002	-0,001	0,008
	0,000	-0,002	-0,003		-0,003	-0,001	-0,003		-0,001	-0,002	-0,002		0,000	-0,002	-0,002		-0,003	-0,001	0,001
02720	0,009	0,004	0,018	03562	0,006	0,006	0,028	02721	0,002	-0,002	0,018	01944	-0,016	-0,070	0,015	01945	0,001	-0,041	0,008
	-0,005	-0,001	-0,001		-0,004	-0,001	-0,001		-0,005	-0,001	-0,001		0,001	0,004	-0,004		0,000	0,001	-0,001
01949	0,002	0,001	0,002	03567	-0,006	-0,019	0,016	02716	0,001	-0,002	0,011	02719	0,004	0,001	0,013	03564	0,001	-0,001	0,018
	0,000	-0,002	-0,002		0,001	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000		-0,004	-0,001	0,000		-0,002	-0,001	-0,001
01948	0,000	-0,005	0,008	03565	0,002	-0,005	0,022	02717	0,007	0,003	0,013	03566	0,000	-0,019	0,011	01947	-0,003	-0,013	0,003
	0,000	-0,002	-0,001		-0,002	-0,001	0,000		-0,004	-0,001	0,000		0,000	-0,001	-0,001		0,000	-0,001	-0,001
01946	0,001	-0,036	0,001	02718	0,001	-0,001	0,016												
	0,000	0,000	-0,001		-0,004	-0,001	0,000												
Piano Nervature						**Parete P1-1-12-27-P10**						**Parete 27-P10**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03572	-0,020	-0,004	-0,007	01942	0,006	0,012	0,016	01941	-0,006	0,007	0,001	01957	-0,004	-0,001	-0,001	03570	-0,004	0,000	-0,001
	-0,007	0,004	-0,001		-0,005	-0,010	0,008		-0,001	-0,001	0,000		-0,002	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000
00113	-0,005	-0,001	0,000	01958	-0,003	0,000	-0,001	02727	-0,005	-0,001	0,000	02725	-0,004	0,000	0,001	03573	-0,002	0,001	0,002
	-0,002	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000
00112	-0,001	-0,001	0,001	03575	-0,005	0,000	-0,004	03574	-0,004	0,001	-0,001	01959	0,000	0,001	0,000	03571	0,000	0,000	-0,001
	-0,004	-0,001	0,000		-0,002	0,001	0,000		-0,002	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
01940	-0,001	0,003	0,001	00001	-0,057	-0,016	-0,021	01962	-0,017	-0,038	-0,024	00059	0,000	0,000	0,000	01960	0,001	0,001	0,000
	-0,002	0,000	0,002		-0,003	0,017	0,003		-0,001	0,001	-0,004		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001
02726	-0,005	-0,001	0,000	01961	-0,001	-0,009	-0,003												
	-0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	-0,001												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03572	0,020	0,004	0,007	01942	-0,006	-0,012	-0,016	01941	0,006	-0,007	-0,001	01957	0,004	0,001	0,001	03570	0,004	0,000	0,001
	0,007	-0,004	0,001		0,005	0,010	-0,008		0,001	0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000
00113	0,005	0,001	0,000	01958	0,003	0,000	0,001	02727	0,005	0,001	0,000	02725	0,004	0,000	-0,001	03573	0,002	-0,001	-0,002
	0,002	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000		0,003	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000
00112	0,001	0,001	-0,001	03575	0,005	0,000	0,004	03574	0,004	-0,001	0,001	01959	0,000	-0,001	0,000	03571	0,000	0,000	0,001
	0,004	0,001	0,000		0,002	-0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
01940	0,001	-0,003	-0,001	00001	0,057	0,016	0,021	01962	0,017	0,038	0,024	00059	0,000	0,000	0,000	01960	-0,001	-0,001	0,000
	0,002	0,000	-0,002		0,003	-0,017	-0,003		0,001	-0,001	0,004		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001
02726	0,005	0,001	0,000	01961	0,001	0,009	0,003												
	0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,001												
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03572	-0,071	-0,013	-0,026	01942	0,023	0,044	0,057	01941	-0,022	0,025	0,004	01957	-0,014	-0,004	-0,003	03570	-0,013	0,000	-0,003
	-0,024	0,015	-0,002		-0,017	-0,036	0,027		-0,004	-0,002	0,000		-0,007	0,000	-0,001		-0,007	-0,001	0,000
00113	-0,017	-0,005	-0,001	01958	-0,010	0,001	-0,003	02727	-0,017	-0,003	0,000	02725	-0,014	0,001	0,003	03573	-0,008	0,003	0,007
	-0,007	-0,001	0,000		-0,006	0,000	0,000		-0,010	-0,002	0,000		-0,005	-0,001	0,001		-0,006	-0,001	0,002
00112	-0,005	-0,002	0,003	03575	-0,019	-0,002	-0,015	03574	-0,015	0,005	-0,003	01959	-0,001	0,003	-0,001	03571	-0,001	-0,001	-0,002
	-0,014	-0,004	0,001		-0,007	0,003	-0,001		-0,006	-0,001	0,001		-0,004	0,001	0,000		-0,002	0,000	-0,001
01940	-0,004	0,009	0,005	00001	-0,202	-0,056	-0,074	01962	-0,062	-0,136	-0,084	00059	0,000	0,000	0,001	01960	0,003	0,002	-0,001
	-0,006	0,001	0,007		-0,011	0,059	0,009		-0,003	0,004	-0,014		0,000	0,001	0,000		-0,001	0,000	-0,003
02726	-0,016	-0,004	0,000	01961	-0,003	-0,033	-0,012												
	-0,004	-0,001	0,001		0,002	0,001	-0,004												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03572	0,071	0,013	0,026	01942	-0,023	-0,044	-0,057	01941	0,022	-0,025	-0,004	01957	0,014	0,004	0,003	03570	0,013	0,000	0,003
	0,024	-0,015	0,002		0,017	0,036	-0,027		0,004	0,002	0,000		0,007	0,000	0,001		0,007	0,001	0,000
00113	0,017	0,005	0,001	01958	0,010	-0,001	0,003	02727	0,017	0,003	0,000	02725	0,014	-0,001	-0,003	03573	0,008	-0,003	-0,007
	0,007	0,001	0,000		0,006	0,000	0,000		0,010	0,002	0,000		0,005	0,001	-0,001		0,006	0,001	-0,002
00112	0,005	0,002	-0,003	03575	0,019	0,002	0,015	03574	0,015	-0,005	0,003	01959	0,001	-0,003	0,001	03571	0,001	0,001	0,002
	0,014	0,004	-0,001		0,007	-0,003	0,001		0,006	0,001	-0,001		0,004	-0,001	0,000		0,002	0,000	0,001
01940	0,004	-0,009	-0,005	00001	0,202	0,056	0,074	01962	0,062	0,136	0,084	00059	0,000	0,000	-0,001	01960	-0,003	-0,002	0,001
	0,006	-0,001	-0,007		0,011	-0,059	-0,009		0,003	-0,004	0,014		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,003
02726	0,016	0,004	0,000	01961	0,003	0,033	0,012												
	0,004	0,001	-0,001		-0,002	-0,001	0,004												
Piano Nervature						**Parete P2-P8**						**Parete P2-P8**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
04895	0,003	-0,002	-0,001	02162	0,000	-0,004	-0,003	03778	0,003	-0,002	-0,003	02601	0,005	0,000	-0,001	03781	0,010	0,001	-0,002
	-0,006	-0,001	0,000		-0,001	0,001	-0,003		-0,002	0,000	-0,001		-0,004	-0,001	0,000		-0,004	-0,001	0,000
02169	0,012	0,003	-0,003	00066	0,013	0,004	-0,002	02163	0,003	-0,002	-0,005	02164	0,002	0,004	-0,005	03779	0,003	0,009	-0,007
	-0,004	0,000	0,000		-0,007	-0,002	0,000		-0,001	0,002	-0,001		-0,005	-0,004	-0,012		-0,001	0,010	-0,002
03783	0,002	0,002	-0,005	03782	0,006	-0,001	-0,004	04896	0,008	0,020	-0,007	02165	0,004	0,015	-0,004	02168	0,006	0,000	-0,002
	-0,001	0,002	-0,001		-0,003	0,000	-0,001		0,026	0,032	-0,010		-0,001	0,005	-0,002		-0,002	0,000	-0,001
03780	0,001	0,001	-0,001	00067	0,000	0,000	0,000	02167	0,002	-0,002	-0,001	02602	0,007	0,002	-0,002	02166	0,001	0,002	-0,001
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,006	-0,001	0,000		0,000	0,002	0,000
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
04895	-0,003	0,002	0,001	02162	0,000	0,004	0,003	03778	-0,003	0,002	0,003	02601	-0,005	0,000	0,001	03781	-0,010	-0,001	0,002
	0,006	0,001	0,000		0,001	-0,001	0,003		0,002	0,000	0,001		0,004	0,001	0,000		0,004	0,001	0,000
02169	-0,012	-0,003	0,003	00066	-0,013	-0,004	0,002	02163	-0,003	0,002	0,005	02164	-0,002	-0,004	0,005	03779	-0,003	-0,009	0,007
	0,004	0,000	0,000		0,007	0,002	0,000		0,001	-0,002	0,001		0,005	0,004	0,012		0,001	-0,010	0,002
03783	-0,002	-0,002	0,005	03782	-0,006	0,001	0,004	04896	-0,008	-0,020	0,007	02165	-0,004	-0,015	0,004	02168	-0,006	0,000	0,002
	0,001	-0,002	0,001		0,003	0,000	0,001		-0,026	-0,032	0,010		0,001	-0,005	0,002		0,002	0,000	0,001
03780	-0,001	-0,001	0,001	00067	0,000	0,000	0,000	02167	-0,002	0,002	0,001	02602	-0,007	-0,002	0,002	02166	-0,001	-0,002	0,001
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,006	0,001	0,000		0,000	-0,002	0,000
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
04895	0,009	-0,006	-0,004	02162	0,000	-0,013	-0,012	03778	0,010	-0,006	-0,009	02601	0,016	0,001	-0,005	03781	0,034	0,004	-0,008
	-0,020	-0,005	-0,002		-0,004	0,004	-0,011		-0,009	-0,001	-0,005		-0,014	-0,004	0,000		-0,016	-0,002	-0,001
02169	0,042	0,010	-0,010	00066	0,048	0,014	-0,006	02163	0,011	-0,006	-0,016	02164	0,006	0,013	-0,019	03779	0,011	0,033	-0,025
	-0,013	-0,001	-0,001		-0,023	-0,006	0,000		-0,005	0,005	-0,005		-0,017	-0,015	-0,041		-0,004	0,035	-0,006
03783	0,008	0,006	-0,019	03782	0,020	-0,002	-0,016	04896	0,029	0,072	-0,025	02165	0,015	0,055	-0,015	02168	0,020	0,001	-0,007
	-0,005	0,009	-0,003		-0,010	-0,002	-0,003		0,093	0,112	-0,035		-0,005	0,017	-0,006		-0,007	0,001	-0,002
03780	0,004	0,005	-0,005	00067	-0,001	0,001	0,001	02167	0,006	-0,006	-0,002	02602	0,026	0,007	-0,006	02166	0,002	0,006	-0,004
	-0,001	0,003	-0,001		-0,001	0,000	-0,001		-0,003	0,001	-0,001		-0,022	-0,005	-0,001		0,002	0,005	0,001
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
04895	-0,009	0,006	0,004	02162	0,000	0,013	0,012	03778	-0,010	0,006	0,009	02601	-0,016	-0,001	0,005	03781	-0,034	-0,004	0,008
	0,020	0,005	0,002		0,004	-0,004	0,011		0,009	0,001	0,005		0,014	0,004	0,000		0,016	0,002	0,001
02169	-0,042	-0,010	0,010	00066	-0,048	-0,014	0,006	02163	-0,011	0,006	0,016	02164	-0,006	-0,013	0,019	03779	-0,011	-0,033	0,025
	0,013	0,001	0,001		0,023	0,006	0,000		0,005	-0,005	0,005		0,017	0,015	0,041		0,004	-0,035	0,006
03783	-0,008	-0,006	0,019	03782	-0,020	0,002	0,016	04896	-0,029	-0,072	0,025	02165	-0,015	-0,055	0,015	02168	-0,020	-0,001	0,007
	0,005	-0,009	0,003		0,010	0,002	0,003		-0,093	-0,112	0,035		0,005	-0,017	0,006		0,007	-0,001	0,002
03780	-0,004	-0,005	0,005	00067	0,001	-0,001	-0,001	02167	-0,006	0,006	0,002	02602	-0,026	-0,007	0,006	02166	-0,002	-0,006	0,004
	0,001	-0,003	0,001		0,001	0,000	0,001		0,003	-0,001	0,001		0,022	0,005	0,001		-0,002	-0,005	-0,001
Piano Nervature						**Parete P3-4**						**Parete P3-4**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
04889	0,002	-0,001	0,000	02275	0,000	-0,002	-0,001	03892	0,002	-0,001	0,000	02575	0,003	0,000	0,000	03895	0,004	0,000	-0,001
	0,003	0,000	0,000		0,003	0,000	0,003		0,003	0,000	0,002		0,004	0,001	0,000		0,006	0,001	0,000
02282	0,005	0,001	-0,001	00068	0,005	0,002	-0,001	02276	0,003	-0,003	-0,001	03897	0,003	0,000	-0,003	02279	0,001	0,001	-0,001
	0,005	0,000	0,000		0,007	0,001	0,000		0,003	-0,001	0,002		0,006	-0,003	0,000		0,000	0,000	-0,003
03894	0,000	0,001	-0,001	02277	0,004	0,002	0,003	03893	0,008	0,003	-0,003	03896	0,003	-0,001	-0,002	02281	0,003	0,000	-0,001
	0,001	-0,001	0,000		0,014	0,016	0,015		0,016	-0,010	0,001		0,004	0,001	0,001		0,004	0,000	0,000
00069	0,000	0,000	0,000	02280	0,001	-0,001	0,000	02576	0,004	0,001	0,000	04890	0,025	0,009	-0,007	02278	0,003	0,013	-0,007
	0,000	-0,001	0,000		0,003	-0,001	0,000		0,007	0,002	0,000		0,016	-0,025	0,000		0,003	-0,004	-0,009
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
04889	-0,002	0,001	0,000	02275	0,000	0,002	0,001	03892	-0,002	0,001	0,000	02575	-0,003	0,000	0,000	03895	-0,004	0,000	0,001
	-0,003	0,000	0,000		-0,003	0,000	-0,003		-0,003	0,000	-0,002		-0,004	-0,001	0,000		-0,006	-0,001	0,000
02282	-0,005	-0,001	0,001	00068	-0,005	-0,002	0,001	02276	-0,003	0,003	0,001	03897	-0,003	0,000	0,003	02279	-0,001	-0,001	0,001
	-0,005	0,000	0,000		-0,007	-0,001	0,000		-0,003	0,001	-0,002		-0,006	0,003	0,000		0,000	0,000	0,003
03894	0,000	-0,001	0,001	02277	-0,004	-0,002	-0,003	03893	-0,008	-0,003	0,003	03896	-0,003	0,001	0,002	02281	-0,003	0,000	0,001
	-0,001	0,001	0,000		-0,014	-0,016	-0,015		-0,016	0,010	-0,001		-0,004	-0,001	-0,001		-0,004	0,000	0,000
00069	0,000	0,000	0,000	02280	-0,001	0,001	0,000	02576	-0,004	-0,001	0,000	04890	-0,025	-0,009	0,007	02278	-0,003	-0,013	0,007
	0,000	0,001	0,000		-0,003	0,001	0,000		-0,007	-0,002	0,000		-0,016	0,025	0,000		-0,003	0,004	0,009
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
04889	0,006	-0,003	0,000	02275	0,001	-0,008	-0,002	03892	0,007	-0,004	-0,001	02575	0,011	0,000	0,000	03895	0,015	0,001	-0,003
	0,009	0,000	0,001		0,012	-0,001	0,011		0,012	0,001	0,005		0,016	0,004	-0,001		0,019	0,003	0,001
02282	0,017	0,004	-0,004	00068	0,019	0,006	-0,002	02276	0,012	-0,009	-0,002	03897	0,009	0,001	-0,010	02279	0,002	0,003	-0,003
	0,018	0,001	0,000		0,025	0,005	-0,001		0,010	-0,005	0,008		0,020	-0,009	-0,002		0,000	-0,002	-0,009
03894	0,002	0,002	-0,002	02277	0,013	0,007	0,010	03893	0,028	0,011	-0,012	03896	0,011	-0,003	-0,006	02281	0,009	0,000	-0,003

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,005	-0,002	-0,002		0,049	0,055	0,051		0,058	-0,036	0,004		0,015	0,003	0,004		0,015	-0,001	0,001
00069	0,000	0,000	0,000	02280	0,002	-0,002	-0,001	02576	0,013	0,003	-0,001	04890	0,090	0,031	-0,023	02278	0,012	0,045	-0,025
	0,000	-0,002	0,000		0,010	-0,002	0,000		0,024	0,005	0,001		0,058	-0,086	0,000		0,010	-0,014	-0,032
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
04889	-0,006	0,003	0,000	02275	-0,001	0,008	0,002	03892	-0,007	0,004	0,001	02575	-0,011	0,000	0,000	03895	-0,015	-0,001	0,003
	-0,009	0,000	-0,001		-0,012	0,001	-0,011		-0,012	-0,001	-0,005		-0,016	-0,004	0,001		-0,019	-0,003	-0,001
02282	-0,017	-0,004	0,004	00068	-0,019	-0,006	0,002	02276	-0,012	0,009	0,002	03897	-0,009	-0,001	0,010	02279	-0,002	-0,003	0,003
	-0,018	-0,001	0,000		-0,025	-0,005	0,001		-0,010	0,005	-0,008		-0,020	0,009	0,002		0,000	0,002	0,009
03894	-0,002	-0,002	0,002	02277	-0,013	-0,007	-0,010	03893	-0,028	-0,011	0,012	03896	-0,011	0,003	0,006	02281	-0,009	0,000	0,003
	-0,005	0,002	0,002		-0,049	-0,055	-0,051		-0,058	0,036	-0,004		-0,015	-0,003	-0,004		-0,015	0,001	-0,001
00069	0,000	0,000	0,000	02280	-0,002	0,002	0,001	02576	-0,013	-0,003	0,001	04890	-0,090	-0,031	0,023	02278	-0,012	-0,045	0,025
	0,000	0,002	0,000		-0,010	0,002	0,000		-0,024	-0,005	-0,001		-0,058	0,086	0,000		-0,010	0,014	0,032
Piano Nervature						**Parete P4-6-17-34-P11**						**Parete P4-6**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02074	0,000	0,000	0,000	02075	0,000	0,000	0,000	03801	0,000	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	03806	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,001		0,003	0,000	0,003		0,001	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000		0,004	-0,001	-0,001
03805	0,000	0,000	0,000	03803	0,000	0,000	0,000	02191	0,000	0,000	0,000	02192	0,000	0,000	0,000	02076	0,000	0,000	0,000
	0,003	0,000	0,001		0,001	0,000	-0,001		0,002	0,000	0,000		0,003	0,000	0,000		0,009	0,012	0,009
03802	0,000	0,000	0,000	03804	0,000	0,000	0,000	02813	0,000	0,000	0,000	00081	0,000	0,000	0,000	00062	0,000	0,000	0,000
	0,018	-0,006	0,000		0,003	0,000	0,000		0,004	0,001	0,000		0,004	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02193	0,000	0,000	0,000	02190	0,000	0,000	0,000	02811	0,000	0,000	0,000	02189	0,000	0,000	0,000	00049	-0,001	0,000	0,000
	0,003	0,000	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,002	0,000	0,000		-0,002	0,001	-0,002		0,038	-0,010	-0,006
02188	0,000	-0,001	0,000	02812	0,000	0,000	0,000												
	0,002	-0,001	-0,013		0,003	0,001	0,000												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02074	0,000	0,000	0,000	02075	0,000	0,000	0,000	03801	0,000	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	03806	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	-0,001		-0,003	0,000	-0,003		-0,001	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,004	0,001	0,001
03805	0,000	0,000	0,000	03803	0,000	0,000	0,000	02191	0,000	0,000	0,000	02192	0,000	0,000	0,000	02076	0,000	0,000	0,000
	-0,003	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,001		-0,002	0,000	0,000		-0,003	0,000	0,000		-0,009	-0,012	-0,009
03802	0,000	0,000	0,000	03804	0,000	0,000	0,000	02813	0,000	0,000	0,000	00081	0,000	0,000	0,000	00062	0,000	0,000	0,000
	-0,018	0,006	0,000		-0,003	0,000	0,000		-0,004	-0,001	0,000		-0,004	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02193	0,000	0,000	0,000	02190	0,000	0,000	0,000	02811	0,000	0,000	0,000	02189	0,000	0,000	0,000	00049	0,001	0,000	0,000
	-0,003	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,001		-0,002	0,000	0,000		0,002	-0,001	0,002		-0,038	0,010	0,006
02188	0,000	0,001	0,000	02812	0,000	0,000	0,000												
	-0,002	0,001	0,013		-0,003	-0,001	0,000												
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02074	0,000	0,000	0,000	02075	0,000	0,001	0,000	03801	0,000	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	03806	0,000	0,000	0,000
	0,004	-0,002	0,004		0,009	0,001	0,009		0,005	0,001	0,003		0,002	-0,001	0,001		0,014	-0,004	-0,004
03805	0,000	0,000	0,000	03803	0,000	0,000	0,000	02191	0,000	0,000	0,000	02192	0,000	0,000	0,000	02076	0,000	0,001	-0,001
	0,010	0,002	0,002		0,004	0,000	-0,002		0,007	-0,002	-0,001		0,011	-0,001	-0,001		0,033	0,042	0,032
03802	-0,001	0,000	0,001	03804	0,000	0,000	0,000	02813	0,000	0,000	0,000	00081	0,000	0,000	0,000	00062	0,000	0,000	0,000
	0,062	-0,022	-0,001		0,011	0,002	0,000		0,014	0,003	0,000		0,013	0,002	-0,001		0,001	-0,001	-0,001
02193	0,000	0,000	0,000	02190	0,000	0,000	0,000	02811	0,000	0,000	0,000	02189	0,000	-0,001	0,000	00049	-0,004	-0,001	0,002
	0,011	0,000	-0,001		0,003	0,000	-0,005		0,007	0,002	-0,001		-0,005	0,003	-0,009		0,136	-0,036	-0,021
02188	-0,001	-0,003	0,002	02812	0,000	0,000	0,000												
	0,007	-0,003	-0,044		0,009	0,002	0,001												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02074	0,000	0,000	0,000	02075	0,000	-0,001	0,000	03801	0,000	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	03806	0,000	0,000	0,000
	-0,004	0,002	-0,004		-0,009	-0,001	-0,009		-0,005	-0,001	-0,003		-0,002	0,001	-0,001		-0,014	0,004	0,004
03805	0,000	0,000	0,000	03803	0,000	0,000	0,000	02191	0,000	0,000	0,000	02192	0,000	0,000	0,000	02076	0,000	-0,001	0,001
	-0,010	-0,002	-0,002		-0,004	0,000	0,002		-0,007	0,002	0,001		-0,011	0,001	0,001		-0,033	-0,042	-0,032
03802	0,001	0,000	-0,001	03804	0,000	0,000	0,000	02813	0,000	0,000	0,000	00081	0,000	0,000	0,000	00062	0,000	0,000	0,000
	-0,062	0,022	0,001		-0,011	-0,002	0,000		-0,014	-0,003	0,000		-0,013	-0,002	0,001		-0,001	0,001	0,001
02193	0,000	0,000	0,000	02190	0,000	0,000	0,000	02811	0,000	0,000	0,000	02189	0,000	0,001	0,000	00049	0,004	0,001	-0,002
	-0,011	0,000	0,001		-0,003	0,000	0,005		-0,007	-0,002	0,001		0,005	-0,003	0,009		-0,136	0,036	0,021
02188	0,001	0,003	-0,002	02812	0,000	0,000	0,000												
	-0,007	0,003	0,044		-0,009	-0,002	-0,001												
Piano Nervature						**Parete P4-6-17-34-P11**						**Parete 6-17**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
00077	0,000	0,000	0,000	01972	0,000	0,000	0,000	03766	0,000	0,000	0,000	02627	0,000	0,000	0,000	01971	0,000	0,000	0,000
	-0,004	-0,002	0,000		0,001	0,002	0,000		0,000	0,000	0,001		-0,001	0,000	0,000		0,002	0,001	0,002
02161	0,000	0,001	0,000	00049	0,001	0,001	0,000	03768	0,000	0,001	0,000	03777	0,000	0,000	0,000	03776	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,002	0,012		0,053	0,022	0,016		0,014	0,004	0,001		0,002	-0,001	-0,001		0,001	0,000	0,001
02076	0,000	0,000	0,000	02075	0,000	0,000	0,000	01970	0,002	0,001	0,000	03767	0,001	-0,001	0,000	03769	0,000	0,000	0,000
	0,008	0,006	0,002		0,002	0,001	0,001		0,006	0,005	0,002		0,007	-0,003	0,000		0,001	0,000	0,001
02074	0,000	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	02634	0,000	0,000	0,000	02160	0,000	0,000	0,000	03771	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,003	0,003		0,004	0,001	0,002
00054	0,002	-0,002	0,000	02154	-0,001	-0,001	0,000	03770	0,000	0,000	0,000	02633	0,000	0,000	0,000	02159	0,000	0,000	0,000
	0,013	-0,006	-0,001		0,001	-0,001	-0,005		0,001	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,001	0,001	0,001
03772	0,000	0,000	0,000	02157	0,000	0,000	0,000	02158	0,000	0,000	0,000	03774	0,000	0,000	0,000	02632	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03773	0,000	0,000	0,000	02631	0,000	0,000	0,000	02628	0,000	0,000	0,000	02155	0,000	-0,001	0,000	02156	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,002		0,000	0,000	0,000
03775	0,000	0,000	0,000	02630	0,000	0,000	0,000	02629	0,000	0,000	0,000								
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000								
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
00077	0,000	0,000	0,000	01972	0,000	0,000	0,000	03766	0,000	0,000	0,000	02627	0,000	0,000	0,000	01971	0,000	0,000	0,000
	0,004	0,002	0,000		-0,001	-0,002	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,001	0,000	0,000		-0,002	-0,001	-0,002
02161	0,000	-0,001	0,000	00049	-0,001	-0,001	0,000	03768	0,000	-0,001	0,000	03777	0,000	0,000	0,000	03776	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,002	-0,012		-0,053	-0,022	-0,016		-0,014	-0,004	-0,001		-0,002	0,001	0,001		-0,001	0,000	-0,001
02076	0,000	0,000	0,000	02075	0,000	0,000	0,000	01970	-0,002	-0,001	0,000	03767	-0,001	0,001	0,000	03769	0,000	0,000	0,000
	-0,008	-0,006	-0,002		-0,002	-0,001	-0,001		-0,006	-0,005	-0,002		-0,007	0,003	0,000		-0,001	0,000	-0,001
02074	0,000	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	02634	0,000	0,000	0,000	02160	0,000	0,000	0,000	03771	0,000	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,003	-0,003		-0,004	-0,001	-0,002
00054	-0,002	0,002	0,000	02154	0,001	0,001	0,000	03770	0,000	0,000	0,000	02633	0,000	0,000	0,000	02159	0,000	0,000	0,000
	-0,013	0,006	0,001		-0,001	0,001	0,005		-0,001	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		-0,001	-0,001	-0,001
03772	0,000	0,000	0,000	02157	0,000	0,000	0,000	02158	0,000	0,000	0,000	03774	0,000	0,000	0,000	02632	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03773	0,000	0,000	0,000	02631	0,000	0,000	0,000	02628	0,000	0,000	0,000	02155	0,000	0,001	0,000	02156	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,002		0,000	0,000	0,000
03775	0,000	0,000	0,000	02630	0,000	0,000	0,000	02629	0,000	0,000	0,000								
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000								
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
00077	0,000	0,000	0,000	01972	0,001	0,000	0,001	03766	0,000	0,000	0,001	02627	0,000	0,000	0,000	01971	0,001	0,000	0,000
	-0,014	-0,005	0,001		0,003	0,007	-0,001		0,000	0,000	0,003		-0,004	-0,002	0,001		0,007	0,004	0,009
02161	0,001	0,005	0,002	00049	0,004	0,004	0,001	03768	0,001	0,002	0,001	03777	0,000	-0,001	0,001	03776	0,000	0,000	0,001
	0,003	0,008	0,042		0,187	0,077	0,057		0,051	0,013	0,004		0,007	-0,002	-0,002		0,003	0,000	0,002
02076	-0,001	0,001	-0,001	02075	0,000	0,000	0,000	01970	0,006	0,002	0,000	03767	0,002	-0,003	0,001	03769	0,000	0,000	0,000
	0,029	0,021	0,007		0,009	0,005	0,002		0,021	0,018	0,009		0,024	-0,009	-0,001		0,002	0,001	0,002
02074	0,000	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	02634	0,000	0,000	0,000	02160	0,000	0,001	0,000	03771	0,000	0,001	0,001
	0,005	0,000	0,002		0,001	0,000	0,002		-0,003	-0,001	0,001		0,000	0,010	0,012		0,013	0,004	0,007
00054	0,006	-0,006	0,000	02154	-0,002	-0,005	0,000	03770	0,000	0,000	0,001	02633	0,000	0,000	0,001	02159	0,000	0,001	0,000
	0,048	-0,021	-0,003		0,003	-0,004	-0,016		0,004	0,002	0,001		-0,002	-0,001	0,000		0,002	0,004	0,002
03772	0,000	0,000	0,001	02157	0,000	-0,001	0,000	02158	0,000	0,000	0,000	03774	0,000	0,000	0,001	02632	0,000	0,000	0,001
	0,005	0,001	0,001		0,000	0,001	0,000		-0,001	0,002	0,000		0,002	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000
03773	0,000	0,000	0,001	02631	0,000	0,000	0,001	02628	0,000	0,000	0,000	02155	-0,001	-0,003	0,001	02156	0,000	-0,001	0,000
	0,003	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,001		-0,002	0,001	-0,006		0,001	0,000	-0,001
03775	0,000	0,000	0,001	02630	0,000	0,000	0,001	02629	0,000	0,000	0,000								
	0,004	-0,001	0,000		0,003	0,001	0,000		0,003	0,001	0,000								
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
00077	0,000	0,000	0,000	01972	-0,001	0,000	-0,001	03766	0,000	0,000	-0,001	02627	0,000	0,000	0,000	01971	-0,001	0,000	0,000
	0,014	0,005	-0,001		-0,003	-0,007	0,001		0,000	0,000	-0,003		0,004	0,002	-0,001		-0,007	-0,004	-0,009
02161	-0,001	-0,005	-0,002	00049	-0,004	-0,004	-0,001	03768	-0,001	-0,002	-0,001	03777	0,000	0,001	-0,001	03776	0,000	0,000	-0,001
	-0,003	-0,008	-0,042		-0,187	-0,077	-0,057		-0,051	-0,013	-0,004		-0,007	0,002	0,002		-0,003	0,000	-0,002
02076	0,001	-0,001	0,001	02075	0,000	0,000	0,000	01970	-0,006	-0,002	0,000	03767	-0,002	0,003	-0,001	03769	0,000	0,000	0,000
	-0,029	-0,021	-0,007		-0,009	-0,005	-0,002		-0,021	-0,018	-0,009		-0,024	0,009	0,001		-0,002	-0,001	-0,002
02074	0,000	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	02634	0,000	0,000	0,000	02160	0,000	-0,001	0,000	03771	0,000	-0,001	-0,001
	-0,005	0,000	-0,002		-0,001	0,000	-0,002		0,003	0,001	-0,001		0,000	-0,010	-0,012		-0,013	-0,004	-0,007
00054	-0,006	0,006	0,000	02154	0,002	0,005	0,000	03770	0,000	0,000	-0,001	02633	0,000	0,000	-0,001	02159	0,000	-0,001	0,000
	-0,048	0,021	0,003		-0,003	0,004	0,016		-0,004	-0,002	-0,001		0,002	0,001	0,000		-0,002	-0,004	-0,002
03772	0,000	0,000	-0,001	02157	0,000	0,001	0,000	02158	0,000	0,000	0,000	03774	0,000	0,000	-0,001	02632	0,000	0,000	-0,001
	-0,005	-0,001	-0,001		0,000	-0,001	0,000		0,001	-0,002	0,000		-0,002	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000
03773	0,000	0,000	-0,001	02631	0,000	0,000	-0,001	02628	0,000	0,000	0,000	02155	0,001	0,003	-0,001	02156	0,000	0,001	0,000
	-0,003	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		-0,001	0,000	-0,001		0,002	-0,001	0,006		-0,001	0,000	0,001
03775	0,000	0,000	-0,001	02630	0,000	0,000	-0,001	02629	0,000	0,000	0,000								
	-0,004	0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,000								
Piano Nervature					**Parete P4-6-17-34-P11**							**Parete 17-34**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01777	0,000	0,000	0,000	03834	0,000	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000	01776	0,000	0,000	0,000	02645	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	0,001		-0,003	-0,003	0,001		0,002	0,001	0,000
02236	0,000	0,002	0,001	04893	0,004	0,001	0,002	03836	0,002	0,000	0,000	03848	0,000	0,000	0,000	03847	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,002	0,005		0,021	0,011	0,007		0,006	0,003	0,001		-0,004	-0,002	0,002		-0,001	-0,001	0,000
02237	0,001	0,000	0,000	02238	0,001	0,000	0,000	01775	-0,001	0,000	0,000	03835	-0,001	0,000	0,000	03837	0,000	0,000	0,000
	0,006	0,005	0,002		0,002	0,002	0,000		-0,009	-0,008	0,003		-0,014	-0,005	0,002		-0,001	0,000	0,000
02239	0,000	0,000	0,000	04901	0,000	0,000	0,000	02635	0,000	0,000	0,000	02235	0,000	0,000	0,000	03839	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,002	0,001		-0,004	-0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,000		0,000	0,002	0,001		0,002	0,001	0,001
00031	-0,003	0,000	0,001	02226	0,000	-0,001	0,001	03838	0,000	0,000	0,000	02636	0,000	0,000	0,000	02234	0,000	0,000	0,000
	-0,050	-0,023	0,016		-0,001	-0,003	0,012		0,000	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03840	0,000	0,000	0,000	03841	0,000	0,000	0,000	03842	0,000	0,000	0,000	02637	0,000	0,000	0,000	02644	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000
02643	0,000	0,000	0,000	02639	0,000	0,000	0,000	02638	0,000	0,000	0,000	02233	0,000	0,000	0,000	02232	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03846	0,000	0,000	0,000	02640	0,000	0,000	0,000	03843	0,000	0,000	0,000	02227	0,000	0,000	0,000	02228	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,003	0,003		-0,001	-0,001	0,001
02231	0,000	0,000	0,000	03844	0,000	0,000	0,000	03845	0,000	0,000	0,000	02642	0,000	0,000	0,000	02230	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02641	0,000	0,000	0,000	02229	0,000	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01777	0,000	0,000	0,000	03834	0,000	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000	01776	0,000	0,000	0,000	02645	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,001	-0,001		0,000	0,000	-0,001		-0,001	0,000	-0,001		0,003	0,003	-0,001		-0,002	-0,001	0,000
02236	0,000	-0,002	-0,001	04893	-0,004	-0,001	-0,002	03836	-0,002	0,000	0,000	03848	0,000	0,000	0,000	03847	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,002	-0,005		-0,021	-0,011	-0,007		-0,006	-0,003	-0,001		0,004	0,002	-0,002		0,001	0,001	0,000
02237	-0,001	0,000	0,000	02238	-0,001	0,000	0,000	01775	0,001	0,000	0,000	03835	0,001	0,000	0,000	03837	0,000	0,000	0,000
	-0,006	-0,005	-0,002		-0,002	-0,002	0,000		0,009	0,008	-0,003		0,014	0,005	-0,002		0,001	0,000	0,000
02239	0,000	0,000	0,000	04901	0,000	0,000	0,000	02635	0,000	0,000	0,000	02235	0,000	0,000	0,000	03839	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,002	-0,001		0,004	0,001	0,000		0,003	0,001	0,000		0,000	-0,002	-0,001		-0,002	-0,001	-0,001
00031	0,003	0,000	-0,001	02226	0,000	0,001	-0,001	03838	0,000	0,000	0,000	02636	0,000	0,000	0,000	02234	0,000	0,000	0,000
	0,050	0,023	-0,016		0,001	0,003	-0,012		0,000	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03840	0,000	0,000	0,000	03841	0,000	0,000	0,000	03842	0,000	0,000	0,000	02637	0,000	0,000	0,000	02644	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000
02643	0,000	0,000	0,000	02639	0,000	0,000	0,000	02638	0,000	0,000	0,000	02233	0,000	0,000	0,000	02232	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03846	0,000	0,000	0,000	02640	0,000	0,000	0,000	03843	0,000	0,000	0,000	02227	0,000	0,000	0,000	02228	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,003	-0,003		0,001	0,001	-0,001
02231	0,000	0,000	0,000	03844	0,000	0,000	0,000	03845	0,000	0,000	0,000	02642	0,000	0,000	0,000	02230	0,000	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02641	0,000	0,000	0,000	02229	0,000	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000												
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01777	0,001	0,001	0,000	03834	0,000	0,000	-0,001	00096	0,000	0,000	0,000	01776	0,000	0,000	0,000	02645	0,000	0,000	-0,001
	-0,005	-0,003	0,004		-0,001	-0,001	0,002		0,005	0,001	0,002		-0,012	-0,010	0,002		0,007	0,003	0,000
02236	0,001	0,007	0,004	04893	0,015	0,005	0,006	03836	0,005	0,002	0,002	03848	-0,001	0,000	0,000	03847	0,000	0,000	-0,001
	0,002	0,007	0,017		0,074	0,037	0,024		0,022	0,011	0,004		-0,014	-0,006	0,008		-0,003	-0,002	0,000
02237	0,005	0,001	0,000	02238	0,002	-0,001	0,000	01775	-0,003	-0,001	-0,001	03835	-0,003	0,001	0,000	03837	0,000	0,000	0,000
	0,021	0,016	0,009		0,007	0,008	-0,002		-0,032	-0,027	0,011		-0,050	-0,018	0,007		-0,002	0,000	0,000
02239	0,000	-0,001	0,000	04901	0,000	0,000	0,000	02635	0,001	0,000	0,000	02235	0,000	0,001	0,001	03839	0,001	0,000	0,001
	0,003	0,009	0,005		-0,015	-0,004	0,000		-0,011	-0,004	-0,001		0,000	0,006	0,005		0,006	0,003	0,003
00031	-0,011	0,000	0,004	02226	0,000	-0,002	0,002	03838	0,001	0,000	0,001	02636	0,001	0,000	0,000	02234	0,000	0,000	0,000
	-0,178	-0,082	0,058		-0,003	-0,012	0,041		0,000	0,000	-0,001		-0,006	-0,001	-0,001		0,001	0,001	0,001
03840	0,000	0,000	0,001	03841	0,000	0,000	0,001	03842	0,000	0,000	0,000	02637	0,000	0,000	0,001	02644	0,000	0,000	-0,001
	0,002	0,000	0,000		-0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		-0,003	-0,001	-0,001		0,006	0,001	-0,001
02643	0,001	0,000	0,000	02639	0,000	0,000	0,000	02638	0,000	0,000	0,000	02233	0,000	0,000	0,000	02232	0,000	-0,001	0,000
	0,003	0,001	-0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03846	0,000	0,000	0,000	02640	0,001	0,000	0,000	03843	0,000	0,000	0,000	02227	0,000	-0,001	0,000	02228	0,000	-0,001	0,000
	-0,004	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	-0,011	0,012		-0,002	-0,003	0,002
02231	0,000	-0,001	0,000	03844	0,000	0,000	0,000	03845	0,000	-0,001	0,000	02642	0,001	0,000	0,000	02230	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,001		0,002	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,001
02641	0,001	0,000	0,000	02229	0,000	-0,001	0,000												
	0,001	0,000	0,000		0,001	-0,001	0,001												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01777	-0,001	-0,001	0,000	03834	0,000	0,000	0,001	00096	0,000	0,000	0,000	01776	0,000	0,000	0,000	02645	0,000	0,000	0,001
	0,005	0,003	-0,004		0,001	0,001	-0,002		-0,005	-0,001	-0,002		0,012	0,010	-0,002		-0,007	-0,003	0,000
02236	-0,001	-0,007	-0,004	04893	-0,015	-0,005	-0,006	03836	-0,005	-0,002	-0,002	03848	0,001	0,000	0,000	03847	0,000	0,000	0,001
	-0,002	-0,007	-0,017		-0,074	-0,037	-0,024		-0,022	-0,011	-0,004		0,014	0,006	-0,008		0,003	0,002	0,000
02237	-0,005	-0,001	0,000	02238	-0,002	0,001	0,000	01775	0,003	0,001	0,001	03835	0,003	-0,001	0,000	03837	0,000	0,000	0,000
	-0,021	-0,016	-0,009		-0,007	-0,008	0,002		0,032	0,027	-0,011		0,050	0,018	-0,007		0,002	0,000	0,000
02239	0,000	0,001	0,000	04901	0,000	0,000	0,000	02635	-0,001	0,000	0,000	02235	0,000	-0,001	-0,001	03839	-0,001	0,000	-0,001
	-0,003	-0,009	-0,005		0,015	0,004	0,000		0,011	0,004	0,001		0,000	-0,006	-0,005		-0,006	-0,003	-0,003
00031	0,011	0,000	-0,004	02226	0,000	0,002	-0,002	03838	-0,001	0,000	-0,001	02636	-0,001	0,000	0,000	02234	0,000	0,000	0,000
	0,178	0,082	-0,058		0,003	0,012	-0,041		0,000	0,000	0,001		0,006	0,001	0,001		-0,001	-0,001	-0,001
03840	0,000	0,000	-0,001	03841	0,000	0,000	-0,001	03842	0,000	0,000	0,000	02637	0,000	0,000	-0,001	02644	0,000	0,000	0,001
	-0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000		0,003	0,001	0,001		-0,006	-0,001	0,001
02643	-0,001	0,000	0,000	02639	0,000	0,000	0,000	02638	0,000	0,000	0,000	02233	0,000	0,000	0,000	02232	0,000	0,001	0,000
	-0,003	-0,001	0,001		0,001	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03846	0,000	0,000	0,000	02640	-0,001	0,000	0,000	03843	0,000	0,000	0,000	02227	0,000	0,001	0,000	02228	0,000	0,001	0,000
	0,004	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,011	-0,012		0,002	0,003	-0,002
02231	0,000	0,001	0,000	03844	0,000	0,000	0,000	03845	0,000	0,001	0,000	02642	-0,001	0,000	0,000	02230	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	-0,001		-0,002	0,000	0,000		0,000	0,001	-0,001
02641	-0,001	0,000	0,000	02229	0,000	0,001	0,000												
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,001	-0,001												
Piano Nervature						**Parete P4-6-17-34-P11**						**Parete 34-P11**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02244	0,000	0,000	0,000	02245	0,001	0,001	0,000	03854	0,000	0,000	0,000	02240	0,000	0,000	0,000	02241	0,000	0,000	0,000
	0,001	-0,001	-0,002		-0,002	0,001	-0,012		-0,004	0,001	-0,001		-0,003	0,000	0,000		-0,003	0,000	0,000
03849	0,000	0,000	0,000	02842	0,000	0,000	0,000	03852	0,000	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000	00097	0,001	0,000	0,000
	-0,003	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,001		0,001	0,001	0,000		-0,003	0,000	0,000
03853	0,000	0,000	0,000	02242	0,000	0,000	0,000	03850	0,000	0,000	0,000	01776	0,000	0,000	0,000	01777	0,000	0,000	0,000
	-0,003	0,000	0,001		-0,002	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,004		-0,001	-0,001	0,001
03851	0,000	0,001	0,000	01775	-0,001	-0,001	0,000	00031	-0,002	0,002	0,000	00063	0,000	0,000	0,000	02243	0,000	0,000	0,000
	-0,017	0,007	0,000		-0,010	-0,011	0,009		-0,034	0,013	-0,004		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	-0,001
02844	0,000	0,000	0,000	02843	0,000	0,000	0,000												
	-0,004	-0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,001												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02244	0,000	0,000	0,000	02245	-0,001	-0,001	0,000	03854	0,000	0,000	0,000	02240	0,000	0,000	0,000	02241	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,001	0,002		0,002	-0,001	0,012		0,004	-0,001	0,001		0,003	0,000	0,000		0,003	0,000	0,000
03849	0,000	0,000	0,000	02842	0,000	0,000	0,000	03852	0,000	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000	00097	-0,001	0,000	0,000
	0,003	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	-0,001		-0,001	-0,001	0,000		0,003	0,000	0,000
03853	0,000	0,000	0,000	02242	0,000	0,000	0,000	03850	0,000	0,000	0,000	01776	0,000	0,000	0,000	01777	0,000	0,000	0,000
	0,003	0,000	-0,001		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,003	0,001	-0,004		0,001	0,001	-0,001
03851	0,000	-0,001	0,000	01775	0,001	0,001	0,000	00031	0,002	-0,002	0,000	00063	0,000	0,000	0,000	02243	0,000	0,000	0,000
	0,017	-0,007	0,000		0,010	0,011	-0,009		0,034	-0,013	0,004		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,001
02844	0,000	0,000	0,000	02843	0,000	0,000	0,000												
	0,004	0,001	0,000		0,003	0,001	-0,001												
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02244	0,000	0,001	0,000	02245	0,002	0,002	0,000	03854	0,000	0,000	0,001	02240	0,002	0,001	0,001	02241	0,001	0,000	0,000
	0,005	-0,002	-0,008		-0,007	0,005	-0,041		-0,014	0,005	-0,003		-0,010	0,000	0,000		-0,011	0,001	0,000
03849	0,001	0,000	0,000	02842	0,000	0,000	0,001	03852	0,000	0,000	0,001	00096	0,000	0,000	0,000	00097	0,002	0,001	0,000
	-0,010	-0,001	0,000		-0,005	-0,001	0,000		-0,004	-0,001	0,004		0,003	0,003	0,001		-0,010	-0,001	0,000
03853	0,001	0,000	0,001	02242	0,000	0,000	0,000	03850	0,000	0,000	0,000	01776	0,000	-0,001	0,000	01777	0,001	0,000	0,000
	-0,010	-0,001	0,003		-0,007	0,002	0,000		-0,004	0,001	-0,002		-0,012	-0,003	0,013		-0,005	-0,003	0,003
03851	-0,002	0,003	0,001	01775	-0,003	-0,004	0,001	00031	-0,008	0,006	-0,001	00063	0,000	0,000	0,000	02243	0,000	0,000	0,000
	-0,059	0,024	-0,001		-0,034	-0,040	0,031		-0,121	0,046	-0,015		-0,001	0,001	-0,001		-0,003	0,000	-0,005
02844	0,001	0,000	0,000	02843	0,001	0,000	0,001												
	-0,013	-0,003	0,001		-0,009	-0,002	0,002												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02244	0,000	-0,001	0,000	02245	-0,002	-0,002	0,000	03854	0,000	0,000	-0,001	02240	-0,002	-0,001	-0,001	02241	-0,001	0,000	0,000
	-0,005	0,002	0,008		0,007	-0,005	0,041		0,014	-0,005	0,003		0,010	0,000	0,000		0,011	-0,001	0,000
03849	-0,001	0,000	0,000	02842	0,000	0,000	-0,001	03852	0,000	0,000	-0,001	00096	0,000	0,000	0,000	00097	-0,002	-0,001	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,010	0,001	0,000		0,005	0,001	0,000		0,004	0,001	-0,004		-0,003	-0,003	-0,001		0,010	0,001	0,000
03853	-0,001	0,000	-0,001	02242	0,000	0,000	0,000	03850	0,000	0,000	0,000	01776	0,000	0,001	0,000	01777	-0,001	0,000	0,000
	0,010	0,001	-0,003		0,007	-0,002	0,000		0,004	-0,001	0,002		0,012	0,003	-0,013		0,005	0,003	-0,003
03851	0,002	-0,003	-0,001	01775	0,003	0,004	-0,001	00031	0,008	-0,006	0,001	00063	0,000	0,000	0,000	02243	0,000	0,000	0,000
	0,059	-0,024	0,001		0,034	0,040	-0,031		0,121	-0,046	0,015		0,001	-0,001	0,001		0,003	0,000	0,005
02844	-0,001	0,000	0,000	02843	-0,001	0,000	-0,001												
	0,013	0,003	-0,001		0,009	0,002	-0,002												
Piano Nervature						**Parete P5-P9**						**Parete P5-P9**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
04897	-0,003	0,001	0,000	02267	-0,003	0,002	0,002	03886	-0,003	0,000	0,002	02507	-0,004	0,000	0,001	03889	-0,006	-0,001	0,002
	0,010	0,002	0,000		0,003	-0,003	0,005		0,005	0,000	0,001		0,008	0,002	0,000		0,005	0,001	0,000
02274	-0,007	-0,002	0,002	00072	-0,009	-0,003	0,001	02268	-0,004	0,000	0,003	02269	-0,003	-0,002	0,005	03887	-0,003	-0,006	0,005
	0,005	0,000	0,000		0,007	0,002	0,000		0,001	-0,003	-0,001		-0,001	-0,002	0,011		-0,003	-0,009	0,002
03891	-0,002	-0,001	0,003	03890	-0,004	0,000	0,003	04898	-0,005	-0,013	0,005	02270	-0,003	-0,009	0,003	02273	-0,003	0,000	0,001
	0,001	-0,003	0,001		0,003	0,001	0,000		-0,030	-0,028	0,009		0,001	-0,005	0,003		0,002	0,000	0,000
03888	-0,001	-0,001	0,001	00073	0,000	0,000	0,000	02272	-0,001	0,001	0,000	02508	-0,005	-0,001	0,001	02271	0,000	-0,001	0,001
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,008	0,002	0,000		-0,001	-0,002	0,000
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
04897	0,003	-0,001	0,000	02267	0,003	-0,002	-0,002	03886	0,003	0,000	-0,002	02507	0,004	0,000	-0,001	03889	0,006	0,001	-0,002
	-0,010	-0,002	0,000		-0,003	0,003	-0,005		-0,005	0,000	-0,001		-0,008	-0,002	0,000		-0,005	-0,001	0,000
02274	0,007	0,002	-0,002	00072	0,009	0,003	-0,001	02268	0,004	0,000	-0,003	02269	0,003	0,002	-0,005	03887	0,003	0,006	-0,005
	-0,005	0,000	0,000		-0,007	-0,002	0,000		-0,001	0,003	0,001		0,001	0,002	-0,011		0,003	0,009	-0,002
03891	0,002	0,001	-0,003	03890	0,004	0,000	-0,003	04898	0,005	0,013	-0,005	02270	0,003	0,009	-0,003	02273	0,003	0,000	-0,001
	-0,001	0,003	-0,001		-0,003	-0,001	0,000		0,030	0,028	-0,009		-0,001	0,005	-0,003		-0,002	0,000	0,000
03888	0,001	0,001	-0,001	00073	0,000	0,000	0,000	02272	0,001	-0,001	0,000	02508	0,005	0,001	-0,001	02271	0,000	0,001	-0,001
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,008	-0,002	0,000		0,001	0,002	0,000
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
04897	-0,010	0,002	0,001	02267	-0,010	0,007	0,006	03886	-0,012	0,001	0,007	02507	-0,013	-0,001	0,004	03889	-0,022	-0,003	0,006
	0,036	0,009	0,002		0,011	-0,009	0,016		0,016	0,001	0,004		0,028	0,008	0,000		0,019	0,003	0,000
02274	-0,026	-0,007	0,007	00072	-0,031	-0,009	0,005	02268	-0,015	0,002	0,011	02269	-0,012	-0,005	0,017	03887	-0,011	-0,023	0,017
	0,017	0,002	0,000		0,025	0,005	0,000		0,004	-0,012	-0,003		-0,004	-0,008	0,037		-0,010	-0,033	0,007
03891	-0,006	-0,004	0,011	03890	-0,015	0,001	0,012	04898	-0,017	-0,045	0,018	02270	-0,010	-0,032	0,009	02273	-0,012	-0,001	0,005
	0,002	-0,009	0,003		0,012	0,003	0,001		-0,108	-0,099	0,031		0,003	-0,017	0,012		0,007	0,000	0,001
03888	-0,002	-0,003	0,003	00073	0,001	0,000	-0,001	02272	-0,002	0,003	0,001	02508	-0,017	-0,005	0,005	02271	-0,001	-0,003	0,002
	0,001	-0,003	0,001		0,001	0,000	0,001		0,002	-0,001	0,001		0,029	0,007	0,000		-0,002	-0,006	0,001
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
04897	0,010	-0,002	-0,001	02267	0,010	-0,007	-0,006	03886	0,012	-0,001	-0,007	02507	0,013	0,001	-0,004	03889	0,022	0,003	-0,006
	-0,036	-0,009	-0,002		-0,011	0,009	-0,016		-0,016	-0,001	-0,004		-0,028	-0,008	0,000		-0,019	-0,003	0,000
02274	0,026	0,007	-0,007	00072	0,031	0,009	-0,005	02268	0,015	-0,002	-0,011	02269	0,012	0,005	-0,017	03887	0,011	0,023	-0,017
	-0,017	-0,002	0,000		-0,025	-0,005	0,000		-0,004	0,012	0,003		0,004	0,008	-0,037		0,010	0,033	-0,007
03891	0,006	0,004	-0,011	03890	0,015	-0,001	-0,012	04898	0,017	0,045	-0,018	02270	0,010	0,032	-0,009	02273	0,012	0,001	-0,005
	-0,002	0,009	-0,003		-0,012	-0,003	-0,001		0,108	0,099	-0,031		-0,003	0,017	-0,012		-0,007	0,000	-0,001
03888	0,002	0,003	-0,003	00073	-0,001	0,000	0,001	02272	0,002	-0,003	-0,001	02508	0,017	0,005	-0,005	02271	0,001	0,003	-0,002
	-0,001	0,003	-0,001		-0,001	0,000	-0,001		-0,002	0,001	-0,001		-0,029	-0,007	0,000		0,002	0,006	-0,001
Piano Nervature						**Parete P6-9**						**Parete P6-9**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
04826	-0,001	-0,001	0,001	02408	-0,001	0,001	0,001	02409	-0,004	0,000	0,001	04887	-0,002	0,001	0,000	02403	-0,001	0,003	0,001
	0,001	0,000	0,000		0,003	-0,001	0,000		0,004	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,003	0,001	0,002
04824	-0,003	0,002	0,000	02481	-0,005	0,000	0,000	02404	-0,006	0,004	0,001	04828	-0,005	0,001	0,003	04827	-0,007	0,000	0,002
	0,003	0,000	0,001		0,003	0,001	0,000		0,003	0,000	0,002		0,004	0,001	0,001		0,005	0,001	0,000
02482	-0,006	-0,001	0,001	02405	-0,006	-0,003	-0,005	04825	-0,013	-0,005	0,006	04829	-0,004	-0,001	0,005	02407	-0,001	-0,002	0,001
	0,005	0,001	0,000		0,014	0,016	0,013		0,016	-0,009	0,001		0,005	-0,002	-0,001		0,000	0,000	-0,003
00075	0,000	0,000	0,000	00074	-0,009	-0,003	0,001	02410	-0,008	-0,002	0,002	04888	-0,042	-0,014	0,011	02406	-0,006	-0,021	0,012
	0,000	-0,001	0,000		0,006	0,001	0,000		0,004	0,000	0,000		0,017	-0,021	0,000		0,003	-0,003	-0,009
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
04826	0,001	0,001	-0,001	02408	0,001	-0,001	-0,001	02409	0,004	0,000	-0,001	04887	0,002	-0,001	0,000	02403	0,001	-0,003	-0,001
	-0,001	0,000	0,000		-0,003	0,001	0,000		-0,004	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,003	-0,001	-0,002
04824	0,003	-0,002	0,000	02481	0,005	0,000	0,000	02404	0,006	-0,004	-0,001	04828	0,005	-0,001	-0,003	04827	0,007	0,000	-0,002
	-0,003	0,000	-0,001		-0,003	-0,001	0,000		-0,003	0,000	-0,002		-0,004	-0,001	-0,001		-0,005	-0,001	0,000
02482	0,006	0,001	-0,001	02405	0,006	0,003	0,005	04825	0,013	0,005	-0,006	04829	0,004	0,001	-0,005	02407	0,001	0,002	-0,001
	-0,005	-0,001	0,000		-0,014	-0,016	-0,013		-0,016	0,009	-0,001		-0,005	0,002	0,001		0,000	0,000	0,003
00075	0,000	0,000	0,000	00074	0,009	0,003	-0,001	02410	0,008	0,002	-0,002	04888	0,042	0,014	-0,011	02406	0,006	0,021	-0,012
	0,000	0,001	0,000		-0,006	-0,001	0,000		-0,004	0,000	0,000		-0,017	0,021	0,000		-0,003	0,003	0,009
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
04826	-0,003	-0,003	0,003	02408	-0,003	0,004	0,002	02409	-0,015	0,000	0,005	04887	-0,008	0,004	-0,001	02403	-0,002	0,011	0,003
	0,005	-0,002	-0,002		0,009	-0,002	0,000		0,014	-0,001	0,001		0,003	-0,001	0,001		0,011	0,003	0,008
04824	-0,011	0,006	0,001	02481	-0,017	-0,001	0,001	02404	-0,021	0,014	0,004	04828	-0,018	0,004	0,010	04827	-0,024	-0,002	0,006
	0,009	0,001	0,005		0,010	0,002	0,000		0,011	-0,001	0,008		0,013	0,003	0,004		0,016	0,002	0,001
02482	-0,021	-0,005	0,003	02405	-0,023	-0,012	-0,016	04825	-0,047	-0,019	0,020	04829	-0,015	-0,002	0,016	02407	-0,003	-0,006	0,005
	0,019	0,004	0,001		0,049	0,056	0,046		0,056	-0,031	0,003		0,019	-0,008	-0,002		0,001	-0,001	-0,009
00075	0,001	0,000	-0,001	00074	-0,033	-0,010	0,004	02410	-0,029	-0,006	0,006	04888	-0,150	-0,050	0,039	02406	-0,020	-0,074	0,041
	0,000	-0,002	0,000		0,020	0,004	-0,001		0,015	0,000	0,000		0,062	-0,075	-0,002		0,009	-0,011	-0,032
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
04826	0,003	0,003	-0,003	02408	0,003	-0,004	-0,002	02409	0,015	0,000	-0,005	04887	0,008	-0,004	0,001	02403	0,002	-0,011	-0,003
	-0,005	0,002	0,002		-0,009	0,002	0,000		-0,014	0,001	-0,001		-0,003	0,001	-0,001		-0,011	-0,003	-0,008
04824	0,011	-0,006	-0,001	02481	0,017	0,001	-0,001	02404	0,021	-0,014	-0,004	04828	0,018	-0,004	-0,010	04827	0,024	0,002	-0,006
	-0,009	-0,001	-0,005		-0,010	-0,002	0,000		-0,011	0,001	-0,008		-0,013	-0,003	-0,004		-0,016	-0,002	-0,001
02482	0,021	0,005	-0,003	02405	0,023	0,012	0,016	04825	0,047	0,019	-0,020	04829	0,015	0,002	-0,016	02407	0,003	0,006	-0,005
	-0,019	-0,004	-0,001		-0,049	-0,056	-0,046		-0,056	0,031	-0,003		-0,019	0,008	0,002		-0,001	0,001	0,009
00075	-0,001	0,000	0,001	00074	0,033	0,010	-0,004	02410	0,029	0,006	-0,006	04888	0,150	0,050	-0,039	02406	0,020	0,074	-0,041
	0,000	0,002	0,000		-0,020	-0,004	0,001		-0,015	0,000	0,000		-0,062	0,075	0,002		-0,009	0,011	0,032
Piano Nervature						**Parete P7-11-22-41-P12**						**Parete P7-11**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1}	σ_{L2} / σ_{P2}	τ_L / τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03640	0,000 0,001	-0,001 0,000	0,001 -0,001	02029	0,000 0,002	0,001 -0,001	0,000 0,000	02030	-0,003 0,004	0,000 0,000	0,001 -0,001	01835	-0,002 0,001	0,003 -0,008	-0,001 0,003	03638	-0,003 0,004	0,001 0,000	-0,001 -0,001
00084	-0,001 0,009	0,000 0,001	-0,001 -0,001	01834	-0,007 0,000	0,006 -0,005	0,000 0,000	02740	-0,003 0,009	0,000 0,002	0,000 -0,003	02742	-0,005 0,013	-0,001 0,004	0,001 -0,003	03641	-0,006 0,010	0,000 0,002	0,002 -0,002
00085	-0,008 0,013	-0,003 0,002	0,001 -0,002	03643	-0,005 0,002	-0,001 -0,002	0,005 -0,001	03642	-0,004 0,006	0,001 0,001	0,002 -0,001	01833	0,001 0,004	0,008 0,006	-0,012 0,010	03639	-0,020 0,005	-0,005 -0,010	0,008 0,000
02031	-0,007 0,009	-0,002 0,001	0,002 -0,002	00060	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02028	0,001 0,000	0,001 0,000	0,000 -0,001	02741	-0,005 0,012	-0,001 0,002	0,001 -0,002	00044	-0,055 -0,010	-0,018 -0,030	0,021 0,007
02026	-0,016 0,001	-0,036 -0,005	0,022 -0,003	02027	-0,001 0,000	-0,009 -0,002	0,003 -0,001												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03640	0,000 -0,001	0,001 0,000	-0,001 0,001	02029	0,000 -0,002	-0,001 0,001	0,000 0,000	02030	0,003 -0,004	0,000 0,000	-0,001 0,001	01835	0,002 -0,001	-0,003 0,008	0,001 -0,003	03638	0,003 -0,004	-0,001 0,000	0,001 0,001
00084	0,001 -0,009	0,000 -0,001	0,001 0,001	01834	0,007 0,000	-0,006 0,005	0,000 0,000	02740	0,003 -0,009	0,000 -0,002	0,000 0,003	02742	0,005 -0,013	0,001 -0,004	-0,001 0,003	03641	0,006 -0,010	0,000 -0,002	-0,002 0,002
00085	0,008 -0,013	0,003 -0,002	-0,001 0,002	03643	0,005 -0,002	0,001 0,002	-0,005 0,001	03642	0,004 -0,006	-0,001 -0,001	-0,002 0,001	01833	-0,001 -0,004	-0,008 -0,006	0,012 -0,010	03639	0,020 -0,005	0,005 0,010	-0,008 0,000
02031	0,007 -0,009	0,002 -0,001	-0,002 0,002	00060	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02028	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,001	02741	0,005 -0,012	0,001 -0,002	-0,001 0,002	00044	0,055 0,010	0,018 0,030	-0,021 -0,007
02026	0,016 -0,001	0,036 0,005	-0,022 0,003	02027	0,001 0,000	0,009 0,002	-0,003 0,001												
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03640	-0,001 0,003	-0,002 0,000	0,002 -0,002	02029	-0,001 0,007	0,003 -0,003	0,001 -0,001	02030	-0,012 0,016	0,000 0,001	0,005 -0,003	01835	-0,006 0,005	0,009 -0,027	-0,003 0,012	03638	-0,009 0,015	0,002 0,000	-0,005 -0,003
00084	-0,005 0,032	0,000 0,005	-0,003 -0,003	01834	-0,025 0,001	0,020 -0,016	0,000 0,000	02740	-0,012 0,033	0,001 0,008	-0,001 -0,011	02742	-0,019 0,048	-0,004 0,013	0,002 -0,010	03641	-0,020 0,037	-0,002 0,007	0,006 -0,007
00085	-0,029 0,046	-0,009 0,009	0,004 -0,008	03643	-0,018 0,008	-0,004 -0,006	0,016 -0,002	03642	-0,015 0,021	0,003 0,004	0,008 -0,005	01833	0,003 0,013	0,030 0,020	-0,042 0,035	03639	-0,071 0,017	-0,019 -0,034	0,028 -0,001
02031	-0,023 0,031	-0,008 0,003	0,006 -0,007	00060	0,001 0,001	0,000 -0,001	-0,001 -0,001	02028	0,003 0,001	0,002 0,000	0,001 -0,004	02741	-0,016 0,043	-0,004 0,008	0,002 -0,009	00044	-0,197 -0,036	-0,063 -0,105	0,074 0,023
02026	-0,056 0,002	-0,126 -0,017	0,077 -0,009	02027	-0,003 -0,001	-0,031 -0,007	0,012 -0,004												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03640	0,001 -0,003	0,002 0,000	-0,002 0,002	02029	0,001 -0,007	-0,003 0,003	-0,001 0,001	02030	0,012 -0,016	0,000 -0,001	-0,005 0,003	01835	0,006 -0,005	-0,009 0,027	0,003 -0,012	03638	0,009 -0,015	-0,002 0,000	0,005 0,003
00084	0,005 -0,032	0,000 -0,005	0,003 0,003	01834	0,025 -0,001	-0,020 0,016	0,000 0,000	02740	0,012 -0,033	-0,001 -0,008	0,001 0,011	02742	0,019 -0,048	0,004 -0,013	-0,002 0,010	03641	0,020 -0,037	0,002 -0,007	-0,006 0,007
00085	0,029 -0,046	0,009 -0,009	-0,004 0,008	03643	0,018 -0,008	0,004 0,006	-0,016 0,002	03642	0,015 -0,021	-0,003 -0,004	-0,008 0,005	01833	-0,003 -0,013	-0,030 -0,020	0,042 -0,035	03639	0,071 -0,017	0,019 0,034	-0,028 0,001
02031	0,023 -0,031	0,008 -0,003	-0,006 0,007	00060	-0,001 -0,001	0,000 0,001	0,001 0,001	02028	-0,003 -0,001	-0,002 0,000	-0,001 0,004	02741	0,016 -0,043	0,004 -0,008	-0,002 0,009	00044	0,197 0,036	0,063 0,105	-0,074 -0,023
02026	0,056 -0,002	0,126 0,017	-0,077 0,009	02027	0,003 0,001	0,031 0,007	-0,012 0,004												
Piano Nervature					**Parete P7-11-22-41-P12**							**Parete 11-22**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
01822	0,004 -0,001	0,004 -0,002	-0,001 -0,001	03453	0,001 0,000	0,003 0,000	-0,002 -0,001	00083	0,001 -0,001	0,001 -0,001	-0,001 -0,001	01823	-0,001 0,000	0,008 -0,001	-0,002 0,000	02548	-0,001 0,001	0,001 0,000	-0,001 -0,001
01832	0,013 0,000	0,044 0,005	0,017 0,001	00044	0,041 0,013	0,027 0,023	0,013 0,010	03455	0,010 0,002	0,012 0,008	0,004 0,001	01824	0,019 0,003	0,015 0,005	-0,018 0,002	03454	-0,014 0,004	-0,003 -0,004	0,005 -0,002
03464	-0,006 0,001	0,000 -0,001	0,006 -0,002	01833	-0,013 0,003	-0,001 0,001	-0,013 0,004	01834	0,001 0,002	0,001 0,002	-0,001 0,003	03463	-0,002 0,000	0,002 0,000	0,002 -0,001	03456	-0,001 0,002	0,000 0,001	-0,001 0,000
01835	-0,002 0,003	0,000 0,001	0,000 -0,001	00084	-0,001 0,007	-0,001 0,003	-0,001 0,000	02555	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001	01831	0,004 0,000	0,016 0,003	0,004 0,000	03458	0,004 0,001	0,009 0,003	0,005 0,000
00045	-0,053 0,004	-0,021 -0,011	0,017 0,001	01825	-0,017 0,001	-0,045 -0,002	0,023 -0,004	03457	0,001 0,001	0,001 0,001	0,002 -0,001	02554	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,002 -0,001	01830	0,000 0,000	0,009 0,001	0,002 -0,001
03459	0,001 0,001	0,004 0,001	0,004 -0,001	02551	0,000 0,000	0,000 0,000	0,003 -0,001	03460	0,000 0,000	0,001 0,000	0,005 -0,002	02552	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,003 -0,001	01826	-0,004 0,000	-0,007 -0,001	0,004 -0,003
02553	0,000 0,000	0,000 0,000	0,003 -0,001	01827	0,000 0,000	0,001 0,000	0,002 -0,002	03462	-0,002 0,000	0,002 0,000	0,004 -0,002	03461	0,000 0,000	0,004 0,000	0,003 -0,002	01829	0,000 0,000	0,008 0,001	0,000 -0,002
02550	0,001 0,001	0,001 0,000	0,003 -0,002	02549	-0,001 0,001	-0,001 0,000	0,001 -0,001	01828	0,001 0,000	0,003 0,000	0,001 -0,002								
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
01822	-0,004 0,001	-0,004 0,002	0,001 0,001	03453	-0,001 0,000	-0,003 0,000	0,002 0,001	00083	-0,001 0,001	-0,001 0,001	0,001 0,001	01823	0,001 0,000	-0,008 0,001	0,002 0,000	02548	0,001 -0,001	-0,001 0,000	0,001 0,001
01832	-0,013 0,000	-0,044 -0,005	-0,017 -0,001	00044	-0,041 -0,013	-0,027 -0,023	-0,013 -0,010	03455	-0,010 -0,002	-0,012 -0,008	-0,004 -0,001	01824	-0,019 -0,003	-0,015 -0,005	0,018 -0,002	03454	0,014 -0,004	0,003 0,004	-0,005 0,002
03464	0,006 -0,001	0,000 0,001	-0,006 0,002	01833	0,013 -0,003	0,001 -0,001	0,013 -0,004	01834	-0,001 -0,002	-0,001 -0,002	0,001 -0,003	03463	0,002 0,000	-0,002 0,000	-0,002 0,001	03456	0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,001 0,000
01835	0,002 -0,003	0,000 -0,001	0,000 0,001	00084	0,001 -0,007	0,001 -0,003	0,001 0,000	02555	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	01831	-0,004 0,000	-0,016 -0,003	-0,004 0,000	03458	-0,004 -0,001	-0,009 -0,003	-0,005 0,000
00045	0,053 -0,004	0,021 0,011	-0,017 -0,001	01825	0,017 -0,001	0,045 0,002	-0,023 0,004	03457	-0,001 -0,001	-0,001 -0,001	-0,002 0,001	02554	0,000 0,001	0,000 0,000	-0,002 0,001	01830	0,000 0,000	-0,009 -0,001	-0,002 0,001
03459	-0,001 -0,001	-0,004 -0,001	-0,004 0,001	02551	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,003 0,001	03460	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,005 0,002	02552	0,001 0,000	0,001 0,000	-0,003 0,001	01826	0,004 0,000	0,007 0,001	-0,004 0,003
02553	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,003 0,001	01827	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,002 0,002	03462	0,002 0,000	-0,002 0,000	-0,004 0,002	03461	0,000 0,000	-0,004 0,000	-0,003 0,002	01829	0,000 0,000	-0,008 -0,001	0,000 0,002
02550	-0,001 -0,001	-0,001 0,000	-0,003 0,002	02549	0,001 -0,001	0,001 0,000	-0,001 0,001	01828	-0,001 0,000	-0,003 0,000	-0,001 0,002								
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
01822	0,014 -0,003	0,015 -0,006	-0,002 -0,002	03453	0,004 -0,001	0,011 -0,001	-0,007 -0,003	00083	0,004 -0,004	0,004 -0,003	-0,003 -0,003	01823	-0,003 0,002	0,028 -0,003	-0,007 0,001	02548	-0,004 0,002	0,003 0,001	-0,002 -0,005
01832	0,046 0,000	0,157 0,016	0,062 0,005	00044	0,144 0,046	0,095 0,079	0,045 0,035	03455	0,036 0,006	0,042 0,028	0,013 0,003	01824	0,068 0,010	0,052 0,018	-0,063 0,007	03454	-0,048 0,015	-0,011 -0,013	0,018 -0,006

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03464	-0,023 0,003	0,000 -0,004	0,023 -0,006	01833	-0,048 0,010	-0,003 0,003	-0,047 0,015	01834	0,005 0,006	0,005 0,008	-0,004 0,012	03463	-0,006 0,001	0,008 -0,001	0,005 -0,004	03456	-0,002 0,009	-0,001 0,004	-0,002 0,001
01835	-0,009 0,011	-0,001 0,003	-0,001 -0,004	00084	-0,003 0,025	-0,002 0,010	-0,003 0,000	02555	0,000 0,002	-0,002 -0,001	0,000 -0,005	01831	0,014 0,002	0,058 0,010	0,013 -0,001	03458	0,016 0,005	0,031 0,009	0,018 0,000
00045	-0,189 0,016	-0,076 -0,038	0,061 0,004	01825	-0,061 0,002	-0,158 -0,006	0,082 -0,014	03457	0,003 0,003	0,004 0,003	0,008 -0,002	02554	0,000 -0,003	0,001 -0,001	0,006 -0,005	01830	-0,001 0,001	0,033 0,005	0,007 -0,005
03459	0,005 0,002	0,015 0,002	0,013 -0,005	02551	0,001 0,002	0,001 0,000	0,012 -0,005	03460	-0,001 0,001	0,004 0,000	0,017 -0,006	02552	-0,003 -0,001	-0,002 0,000	0,011 -0,005	01826	-0,016 -0,002	-0,025 -0,002	0,015 -0,009
02553	-0,001 -0,001	0,001 -0,001	0,010 -0,005	01827	0,002 0,000	0,002 -0,001	0,007 -0,007	03462	-0,007 0,002	0,006 -0,001	0,013 -0,006	03461	0,000 0,001	0,015 0,001	0,009 -0,006	01829	-0,001 -0,001	0,030 0,002	0,001 -0,006
02550	0,003 0,002	0,004 0,001	0,009 -0,006	02549	-0,005 0,002	-0,003 0,000	0,002 -0,005	01828	0,003 0,000	0,010 0,000	0,002 -0,006								
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
01822	-0,014 0,003	-0,015 0,006	0,002 0,002	03453	-0,004 0,001	-0,011 0,001	0,007 0,003	00083	-0,004 0,004	-0,004 0,003	0,003 0,003	01823	0,003 -0,002	-0,028 0,003	0,007 -0,001	02548	0,004 -0,002	-0,003 -0,001	0,002 0,005
01832	-0,046 0,000	-0,157 -0,016	-0,062 -0,005	00044	-0,144 -0,046	-0,095 -0,079	-0,045 -0,035	03455	-0,036 -0,006	-0,042 -0,028	-0,013 -0,003	01824	-0,068 -0,010	-0,052 -0,018	0,063 -0,007	03454	0,048 -0,015	0,011 0,013	-0,018 0,006
03464	0,023 -0,003	0,000 0,004	-0,023 0,006	01833	0,048 -0,010	0,003 -0,003	0,047 -0,015	01834	-0,005 -0,006	-0,005 -0,008	0,004 -0,012	03463	0,006 -0,001	-0,008 0,001	-0,005 0,004	03456	0,002 -0,009	0,001 -0,004	0,002 -0,001
01835	0,009 -0,011	0,001 -0,003	0,001 0,004	00084	0,003 -0,025	0,002 -0,010	0,003 0,000	02555	0,000 -0,002	0,002 0,001	0,000 0,005	01831	-0,014 -0,002	-0,058 -0,010	-0,013 0,001	03458	-0,016 -0,005	-0,031 -0,009	-0,018 0,000
00045	0,189 -0,016	0,076 0,038	-0,061 -0,004	01825	0,061 -0,002	0,158 0,006	-0,082 0,014	03457	-0,003 -0,003	-0,004 -0,003	-0,008 0,002	02554	0,000 0,003	-0,001 0,001	-0,006 0,005	01830	0,001 -0,001	-0,033 -0,005	-0,007 0,005
03459	-0,005 -0,002	-0,015 -0,002	-0,013 0,005	02551	-0,001 -0,002	-0,001 0,000	-0,012 0,005	03460	0,001 -0,001	-0,004 0,000	-0,017 0,006	02552	0,003 0,001	0,002 0,000	-0,011 0,005	01826	0,016 0,002	0,025 0,002	-0,015 0,009
02553	0,001 0,001	-0,001 0,001	-0,010 0,005	01827	-0,002 0,000	-0,002 0,001	-0,007 0,007	03462	0,007 -0,002	-0,006 0,001	-0,013 0,006	03461	0,000 -0,001	-0,015 -0,001	-0,009 0,006	01829	0,001 0,001	-0,030 -0,002	-0,001 0,006
02550	-0,003 -0,002	-0,004 -0,001	-0,009 0,006	02549	0,005 -0,002	0,003 0,000	-0,002 0,005	01828	-0,003 0,000	-0,010 0,000	-0,002 0,006								
Piano Nervature				**Parete P7-11-22-41-P12**								**Parete 22-41**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02032	0,002 -0,002	-0,001 0,002	-0,001 -0,001	03644	0,000 -0,002	0,000 -0,001	-0,001 0,001	00099	0,001 -0,008	0,000 -0,003	-0,001 0,000	02033	-0,003 -0,001	-0,002 0,001	-0,002 0,003	02574	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000
02045	0,019 0,000	0,074 0,000	0,030 0,002	00045	0,087 0,015	0,051 0,011	0,026 0,005	03646	0,028 0,002	0,027 0,002	0,012 -0,001	03658	-0,006 -0,001	-0,011 -0,001	0,006 0,001	03657	-0,001 -0,001	-0,002 -0,001	0,003 0,001
01824	0,001 0,001	0,007 -0,004	-0,015 0,003	01823	0,011 0,001	0,001 0,001	0,000 -0,001	02034	0,012 -0,001	-0,001 0,004	-0,016 0,005	03645	-0,015 -0,003	-0,015 -0,004	0,005 0,001	03647	0,003 -0,001	0,001 0,000	0,001 -0,001
01822	0,003 0,000	0,001 0,003	0,000 0,000	00083	0,001 -0,002	0,000 0,000	-0,001 -0,001	02564	0,003 -0,003	0,000 -0,001	0,002 -0,001	02044	0,006 0,000	0,023 0,000	0,006 0,000	03649	0,009 0,000	0,015 0,000	0,011 0,000
00027	-0,055 -0,021	-0,031 -0,018	0,016 0,011	02035	-0,015 0,000	-0,054 -0,002	0,022 0,005	03648	0,005 -0,001	0,002 0,000	0,007 -0,001	02565	0,004 -0,003	0,001 -0,001	0,005 -0,001	02043	-0,001 0,000	0,013 -0,001	0,004 0,000
03650	0,003 0,000	0,007 -0,001	0,007 0,000	03651	0,001 -0,001	0,002 0,000	0,008 0,000	03652	0,000 0,000	0,005 -0,001	0,004 0,000	02566	0,003 -0,003	0,001 -0,001	0,006 0,000	02573	0,000 0,000	0,000 0,000	0,002 0,000
02572	0,001 0,000	0,000 0,000	0,003 0,000	02568	0,002 -0,001	0,001 0,000	0,006 0,000	02567	0,000 -0,002	-0,001 0,000	0,006 0,000	02042	-0,001 0,000	0,010 -0,001	0,001 0,000	02041	0,001 0,000	0,001 -0,001	0,001 0,000
03656	-0,002 -0,001	-0,005 0,000	0,004 0,001	02569	0,002 -0,001	0,001 0,000	0,004 0,000	03653	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,006 0,000	02036	-0,005 0,000	-0,020 -0,002	0,004 0,002	02037	0,000 0,000	-0,012 -0,001	0,002 0,001
02040	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,002 0,000	03654	0,001 -0,001	-0,002 0,000	0,007 0,000	03655	0,000 0,000	-0,005 0,000	0,003 0,000	02571	0,002 0,000	0,001 0,000	0,004 0,000	02039	-0,001 0,000	-0,003 -0,001	0,001 0,000
02570	0,001 0,000	0,000 0,000	0,005 0,000	02038	0,000 0,000	-0,011 -0,001	0,000 0,000												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02032	-0,002 0,002	0,001 -0,002	0,001 0,001	03644	0,000 0,002	0,000 0,001	0,001 -0,001	00099	-0,001 0,008	0,000 0,003	0,001 0,000	02033	0,003 0,001	0,002 -0,001	0,002 -0,003	02574	0,000 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000
02045	-0,019 0,000	-0,074 0,000	-0,030 -0,002	00045	-0,087 -0,015	-0,051 -0,011	-0,026 -0,005	03646	-0,028 -0,002	-0,027 -0,002	-0,012 0,001	03658	0,006 0,001	0,011 0,001	-0,006 -0,001	03657	0,001 0,001	0,002 0,001	-0,003 -0,001
01824	-0,001 -0,001	-0,007 0,004	0,015 -0,003	01823	-0,011 -0,001	-0,001 -0,001	0,000 0,001	02034	-0,012 0,001	0,001 -0,004	0,016 -0,005	03645	0,015 0,003	0,015 0,004	-0,005 -0,001	03647	-0,003 0,001	-0,001 0,000	-0,001 0,001
01822	-0,003 0,000	-0,001 -0,003	0,000 0,000	00083	-0,001 0,002	0,000 0,000	0,001 0,001	02564	-0,003 0,003	0,000 0,001	-0,002 0,001	02044	-0,006 0,000	-0,023 0,000	-0,006 0,000	03649	-0,009 0,000	-0,015 0,000	-0,011 0,000
00027	0,055 0,021	0,031 0,018	-0,016 -0,011	02035	0,015 0,000	0,054 0,002	-0,022 -0,005	03648	-0,005 0,001	-0,002 0,000	-0,007 0,001	02565	-0,004 0,003	-0,001 0,001	-0,005 0,001	02043	0,001 0,000	-0,013 0,001	-0,004 0,000
03650	-0,003 0,000	-0,007 0,001	-0,007 0,000	03651	-0,001 0,001	-0,002 0,000	-0,008 0,000	03652	0,000 0,000	-0,005 0,001	-0,004 0,000	02566	-0,003 0,003	-0,001 0,001	-0,006 0,000	02573	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,002 0,000
02572	-0,001 0,000	0,000 0,000	-0,003 0,000	02568	-0,002 0,001	-0,001 0,000	-0,006 0,000	02567	0,000 0,002	0,001 0,000	-0,006 0,000	02042	0,001 0,000	-0,010 0,001	-0,001 0,000	02041	-0,001 0,000	-0,001 0,001	-0,001 0,000
03656	0,002 0,001	0,005 0,000	-0,004 -0,001	02569	-0,002 0,001	-0,001 0,000	-0,004 0,000	03653	0,000 0,001	0,000 0,000	-0,006 0,000	02036	0,005 0,000	0,020 0,002	-0,004 -0,002	02037	0,000 0,000	0,012 0,001	-0,002 -0,001
02040	0,000 0,000	0,001 0,001	-0,002 0,000	03654	-0,001 0,001	0,002 0,000	-0,007 0,000	03655	0,000 0,000	0,005 0,000	-0,003 0,000	02571	-0,002 0,000	-0,001 0,000	-0,004 0,000	02039	0,001 0,000	0,003 0,001	-0,001 0,000
02570	-0,001 0,000	0,000 0,000	-0,005 0,000	02038	0,000 0,000	0,011 0,001	0,000 0,000												
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02032	0,006 -0,008	-0,003 0,007	-0,003 -0,004	03644	0,001 -0,008	-0,001 -0,002	-0,003 0,004	00099	0,004 -0,030	0,000 -0,012	-0,003 0,001	02033	-0,011 -0,003	-0,007 0,002	-0,006 0,011	02574	0,000 -0,007	0,002 -0,001	0,001 0,000
02045	0,067 -0,001	0,262 0,001	0,106 0,006	00045	0,310 0,052	0,181 0,039	0,094 0,018	03646	0,100 0,006	0,095 0,007	0,041 -0,002	03658	-0,020 -0,005	-0,039 -0,003	0,022 0,005	03657	-0,005 -0,003	-0,006 -0,002	0,010 0,003
01824	0,004 0,003	0,025 -0,015	-0,053 0,010	01823	0,040 0,004	0,003 0,005	-0,001 -0,004	02034	0,042 -0,005	-0,003 0,013	-0,059 0,016	03645	-0,055 -0,012	-0,053 -0,014	0,017 0,005	03647	0,012 -0,003	0,005 0,000	0,002 -0,003
01822	0,009 0,000	0,003 0,009	0,000 0,000	00083	0,005 -0,007	0,000 0,000	-0,002 -0,003	02564	0,011 -0,011	-0,002 -0,004	0,008 -0,005	02044	0,021 0,001	0,081 0,000	0,020 0,000	03649	0,034 0,001	0,053 0,000	0,039 0,000
00027	-0,197 -0,074	-0,111 -0,062	0,058 0,039	02035	-0,053 0,000	-0,193 -0,006	0,077 0,016	03648	0,016 -0,003	0,007 -0,002	0,027 -0,003	02565	0,013 -0,011	0,005 -0,002	0,018 -0,004	02043	-0,002 0,000	0,046 -0,002	0,013 -0,001

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03650	0,012	0,025	0,026	03651	0,004	0,007	0,030	03652	0,001	0,018	0,016	02566	0,011	0,005	0,021	02573	0,000	-0,001	0,008
	-0,002	-0,003	-0,002		-0,004	-0,002	-0,001		-0,001	-0,002	-0,001		-0,009	-0,003	-0,002		-0,001	0,000	0,001
02572	0,005	-0,001	0,012	02568	0,009	0,003	0,022	02567	0,002	-0,002	0,021	02042	-0,003	0,035	0,003	02041	0,002	0,003	0,003
	-0,002	0,000	0,001		-0,004	-0,001	0,001		-0,008	-0,002	0,000		0,000	-0,003	-0,001		0,000	-0,003	-0,001
03656	-0,005	-0,019	0,016	02569	0,008	0,002	0,016	03653	0,001	0,000	0,020	02036	-0,016	-0,071	0,015	02037	0,001	-0,042	0,008
	-0,003	-0,001	0,002		-0,004	-0,001	0,001		-0,002	-0,002	0,000		-0,001	-0,006	0,006		-0,001	-0,003	0,003
02040	0,000	-0,003	0,009	03654	0,002	-0,006	0,023	03655	0,000	-0,019	0,012	02571	0,008	0,003	0,015	02039	-0,003	-0,012	0,003
	0,000	-0,002	0,000		-0,002	0,000	0,001		-0,001	-0,002	0,001		0,000	0,000	0,001		0,000	-0,002	0,001
02570	0,003	-0,001	0,018	02038	0,001	-0,038	0,001												
	-0,001	0,000	0,001		0,000	-0,002	0,001												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02032	-0,006	0,003	0,003	03644	-0,001	0,001	0,003	00099	-0,004	0,000	0,003	02033	0,011	0,007	0,006	02574	0,000	-0,002	-0,001
	0,008	-0,007	0,004		0,008	0,002	-0,004		0,030	0,012	-0,001		0,003	-0,002	-0,011		0,007	0,001	0,000
02045	-0,067	-0,262	-0,106	00045	-0,310	-0,181	-0,094	03646	-0,100	-0,095	-0,041	03658	0,020	0,039	-0,022	03657	0,005	0,006	-0,010
	0,001	-0,001	-0,006		-0,052	-0,039	-0,018		-0,006	-0,007	0,002		0,005	0,003	-0,005		0,003	0,002	-0,003
01824	-0,004	-0,025	0,053	01823	-0,040	-0,003	0,001	02034	-0,042	0,003	0,059	03645	0,055	0,053	-0,017	03647	-0,012	-0,005	-0,002
	-0,003	0,015	-0,010		-0,004	-0,005	0,004		0,005	-0,013	-0,016		0,012	0,014	-0,005		0,003	0,000	0,003
01822	-0,009	-0,003	0,000	00083	-0,005	0,000	0,002	02564	-0,011	0,002	-0,008	02044	-0,021	-0,081	-0,020	03649	-0,034	-0,053	-0,039
	0,000	-0,009	0,000		0,007	0,000	0,003		0,011	0,004	0,005		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
00027	0,197	0,111	-0,058	02035	0,053	0,193	-0,077	03648	-0,016	-0,007	-0,027	02565	-0,013	-0,005	-0,018	02043	0,002	-0,046	-0,013
	0,074	0,062	-0,039		0,000	0,006	-0,016		0,003	0,002	0,003		0,011	0,002	0,004		0,000	0,002	0,001
03650	-0,012	-0,025	-0,026	03651	-0,004	-0,007	-0,030	03652	-0,001	-0,018	-0,016	02566	-0,011	-0,005	-0,021	02573	0,000	0,001	-0,008
	0,002	0,003	0,002		0,004	0,002	0,001		0,001	0,002	0,001		0,009	0,003	0,002		0,001	0,000	-0,001
02572	-0,005	0,001	-0,012	02568	-0,009	-0,003	-0,022	02567	-0,002	0,002	-0,021	02042	0,003	-0,035	-0,003	02041	-0,002	-0,003	-0,003
	0,002	0,000	-0,001		0,004	0,001	-0,001		0,008	0,002	0,000		0,000	0,003	0,001		0,000	0,003	0,001
03656	0,005	0,019	-0,016	02569	-0,008	-0,002	-0,016	03653	-0,001	0,000	-0,020	02036	0,016	0,071	-0,015	02037	-0,001	0,042	-0,008
	0,003	0,001	-0,002		0,004	0,001	-0,001		0,002	0,002	0,000		0,001	0,006	-0,006		0,001	0,003	-0,003
02040	0,000	0,003	-0,009	03654	-0,002	0,006	-0,023	03655	0,000	0,019	-0,012	02571	-0,008	-0,003	-0,015	02039	0,003	0,012	-0,003
	0,000	0,002	0,000		0,002	0,000	-0,001		0,001	0,002	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,002	-0,001
02570	-0,003	0,001	-0,018	02038	-0,001	0,038	-0,001												
	0,001	0,000	-0,001		0,000	0,002	-0,001												
Piano Nervature					**Parete P7-11-22-41-P12**							**Parete 41-P12**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02046	0,005	0,001	0,001	02047	0,003	0,000	0,001	03659	0,004	0,000	0,001	00100	0,005	0,002	0,001	03664	0,005	0,000	0,004
	-0,007	-0,001	-0,001		-0,004	0,000	-0,001		-0,008	-0,001	-0,001		-0,009	-0,001	-0,001		-0,002	0,002	-0,001
03663	0,004	-0,001	0,001	03661	0,020	0,004	0,007	02034	-0,006	-0,013	-0,016	02033	0,006	-0,007	-0,001	02048	0,000	-0,001	0,000
	-0,005	-0,001	-0,001		-0,007	0,008	0,000		-0,003	-0,005	0,009		-0,001	0,003	0,000		-0,002	0,001	0,000
03660	0,000	0,000	0,001	02050	0,001	0,009	0,003	02051	0,017	0,038	0,024	02775	0,004	0,000	-0,001	03662	0,002	-0,001	-0,002
	-0,001	0,000	-0,001		0,001	0,001	-0,001		-0,001	0,004	-0,004		-0,007	-0,002	-0,002		-0,004	0,000	0,000
00099	0,001	0,001	-0,001	02032	0,001	-0,003	-0,002	00027	0,058	0,016	0,021	00061	0,000	0,000	0,000	02049	-0,001	-0,001	0,000
	-0,009	-0,002	0,000		-0,002	0,005	0,003		-0,002	0,024	0,004		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001
02773	0,004	0,001	0,000	02774	0,004	0,001	0,000												
	-0,010	-0,003	-0,002		-0,009	-0,002	-0,001												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02046	-0,005	-0,001	-0,001	02047	-0,003	0,000	-0,001	03659	-0,004	0,000	-0,001	00100	-0,005	-0,002	-0,001	03664	-0,005	0,000	-0,004
	0,007	0,001	0,001		0,004	0,000	0,001		0,008	0,001	0,001		0,009	0,001	0,001		0,002	-0,002	0,001
03663	-0,004	0,001	-0,001	03661	-0,020	-0,004	-0,007	02034	0,006	0,013	0,016	02033	-0,006	0,007	0,001	02048	0,000	0,001	0,000
	0,005	0,001	0,001		0,007	-0,008	0,000		0,003	0,005	-0,009		0,001	-0,003	0,000		0,002	-0,001	0,000
03660	0,000	0,000	-0,001	02050	-0,001	-0,009	-0,003	02051	-0,017	-0,038	-0,024	02775	-0,004	0,000	0,001	03662	-0,002	0,001	0,002
	0,001	0,000	0,001		-0,001	-0,001	0,001		0,001	-0,004	0,004		0,007	0,002	0,002		0,004	0,000	0,000
00099	-0,001	-0,001	0,001	02032	-0,001	0,003	0,002	00027	-0,058	-0,016	-0,021	00061	0,000	0,000	0,000	02049	0,001	0,001	0,000
	0,009	0,002	0,000		0,002	-0,005	-0,003		0,002	-0,024	-0,004		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001
02773	-0,004	-0,001	0,000	02774	-0,004	-0,001	0,000												
	0,010	0,003	0,002		0,009	0,002	0,001												
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02046	0,016	0,005	0,004	02047	0,010	0,000	0,003	03659	0,014	0,000	0,003	00100	0,019	0,006	0,002	03664	0,019	0,001	0,014
	-0,023	-0,002	-0,005		-0,013	-0,001	-0,002		-0,027	-0,005	-0,005		-0,031	-0,005	-0,004		-0,008	0,006	-0,002
03663	0,013	-0,004	0,003	03661	0,072	0,013	0,026	02034	-0,020	-0,044	-0,056	02033	0,022	-0,025	-0,004	02048	0,001	-0,003	0,001
	-0,017	-0,003	-0,002		-0,024	0,029	0,000		-0,011	-0,019	0,032		-0,002	0,011	0,001		-0,006	0,002	-0,001
03660	0,001	0,001	0,002	02050	0,003	0,032	0,012	02051	0,061	0,135	0,084	02775	0,013	-0,001	-0,004	03662	0,008	-0,003	-0,009
	-0,003	0,000	-0,002		0,002	0,005	-0,004		-0,003	0,013	-0,015		-0,026	-0,007	-0,006		-0,014	-0,001	-0,001
00099	0,004	0,002	-0,004	02032	0,003	-0,010	-0,006	00027	0,205	0,055	0,075	00061	0,000	0,000	-0,001	02049	-0,003	-0,002	0,001
	-0,033	-0,007	-0,001		-0,006	0,019	0,011		-0,007	0,084	0,014		-0,001	0,001	-0,001		-0,001	0,000	-0,004
02773	0,015	0,002	0,000	02774	0,014	0,004	-0,001												
	-0,035	-0,009	-0,005		-0,031	-0,006	-0,005												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02046	-0,016	-0,005	-0,004	02047	-0,010	0,000	-0,003	03659	-0,014	0,000	-0,003	00100	-0,019	-0,006	-0,002	03664	-0,019	-0,001	-0,014
	0,023	0,002	0,005		0,013	0,001	0,002		0,027	0,005	0,005		0,031	0,005	0,004		0,008	-0,006	0,002
03663	-0,013	0,004	-0,003	03661	-0,072	-0,013	-0,026	02034	0,020	0,044	0,056	02033	-0,022	0,025	0,004	02048	-0,001	0,003	-0,001
	0,017	0,003	0,002		0,024	-0,029	0,000		0,011	0,019	-0,032		0,002	-0,011	-0,001		0,006	-0,002	0,001
03660	-0,001	-0,001	-0,002	02050	-0,003	-0,032	-0,012	02051	-0,061	-0,135	-0,084	02775	-0,013	0,001	0,004	03662	-0,008	0,003	0,009
	0,003	0,000	0,002		-0,002	-0,005	0,004		0,003	-0,013	0,015		0,026	0,007	0,006		0,014	0,001	0,001
00099	-0,004	-0,002	0,004	02032	-0,003	0,010	0,006	00027	-0,205	-0,055	-0,075	00061	0,000	0,000	0,001	02049	0,003	0,002	-0,001
	0,033	0,007	0,001		0,006	-0,019	-0,011		0,007	-0,084	-0,014		0,001	-0,001	0,001		0,001	0,000	0,004
02773	-0,015	-0,002	0,000	02774	-0,014	-0,004	0,001												
	0,035	0,009	0,005		0,031	0,006	0,005												
Piano Nervature					**Parete 14-23-30-43**							**Parete 14-23**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02205	0,015	0,002	-0,013	03817	0,011	-0,001	-0,014	00325	0,013	-0,001	-0,008	02206	0,026	-0,004	-0,012	02467	0,013	0,003	-0,010
	-0,001	-0,001	0,000		-0,002	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,001		-0,003	-0,002	0,000		-0,001	0,000	0,001
03819	-0,007	-0,018	-0,015	02212	0,018	-0,003	0,007	02213	0,003	0,011	-0,007	03823	0,011	0,009	-0,020	03818	0,034	0,029	-0,020
	0,000	0,011	0,000		-0,004	-0,005	0,012		-0,001	0,001	0,001		-0,003	-0,001	-0,001		-0,006	-0,002	0,000
02210	-0,007	-0,013	-0,010	02211	-0,020	-0,056	-0,018	03822	-0,004	0,000	-0,016	02464	0,001	0,005	-0,004	03820	0,005	0,013	-0,009

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,001	0,002	-0,001		-0,001	0,006	0,001		-0,002	0,003	0,000		-0,005	-0,002	0,000		-0,003	0,000	0,001
04935	0,000	0,011	-0,004	02214	0,015	0,014	-0,013	04877	-0,038	-0,050	-0,013	00032	0,098	0,061	-0,032	02208	0,033	0,079	-0,052
	-0,009	-0,001	0,000		-0,002	0,002	0,004		0,032	0,041	0,013		-0,021	-0,009	0,006		0,002	-0,004	0,006
02207	0,024	0,026	0,005	02466	0,013	0,004	-0,011	03821	0,004	0,009	-0,016	02465	0,002	-0,002	-0,009	02209	0,003	0,017	-0,013
	-0,003	-0,005	0,000		-0,004	-0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,000		-0,005	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02205	-0,015	-0,002	0,013	03817	-0,011	0,001	0,014	00325	-0,013	0,001	0,008	02206	-0,026	0,004	0,012	02467	-0,013	-0,003	0,010
	0,001	0,001	0,000		0,002	0,001	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,003	0,002	0,000		0,001	0,000	-0,001
03819	0,007	0,018	0,015	02212	-0,018	0,003	-0,007	02213	-0,003	-0,011	0,007	03823	-0,011	-0,009	0,020	03818	-0,034	-0,029	0,020
	0,000	-0,011	0,000		0,004	0,005	-0,012		0,001	-0,001	-0,001		0,003	0,001	0,001		0,006	0,002	0,000
02210	0,007	0,013	0,010	02211	0,020	0,056	0,018	03822	0,004	0,000	0,016	02464	-0,001	-0,005	0,004	03820	-0,005	-0,013	0,009
	-0,001	-0,002	0,001		0,001	-0,006	-0,001		0,002	-0,003	0,000		0,005	0,002	0,000		0,003	0,000	-0,001
04935	0,000	-0,011	0,004	02214	-0,015	-0,014	0,013	04877	0,038	0,050	0,013	00032	-0,098	-0,061	0,032	02208	-0,033	-0,079	0,052
	0,009	0,001	0,000		0,002	-0,002	-0,004		-0,032	-0,041	-0,013		0,021	0,009	-0,006		-0,002	0,004	-0,006
02207	-0,024	-0,026	-0,005	02466	-0,013	-0,004	0,011	03821	-0,004	-0,009	0,016	02465	-0,002	0,002	0,009	02209	-0,003	-0,017	0,013
	0,003	0,005	0,000		0,004	0,001	0,000		0,003	0,001	0,000		0,005	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02205	0,054	0,008	-0,047	03817	0,041	-0,002	-0,051	00325	0,048	-0,004	-0,028	02206	0,092	-0,014	-0,043	02467	0,046	0,012	-0,035
	-0,004	-0,002	0,001		-0,006	-0,002	0,001		-0,002	0,001	0,004		-0,009	-0,007	-0,001		-0,004	-0,001	0,002
03819	-0,024	-0,065	-0,052	02212	0,063	-0,012	0,025	02213	0,010	0,041	-0,026	03823	0,039	0,033	-0,071	03818	0,123	0,103	-0,073
	-0,002	0,040	0,001		-0,014	-0,016	0,043		-0,005	0,003	0,002		-0,009	-0,002	-0,002		-0,022	-0,007	0,001
02210	-0,023	-0,045	-0,034	02211	-0,070	-0,198	-0,065	03822	-0,016	0,002	-0,057	02464	0,003	0,017	-0,014	03820	0,019	0,048	-0,033
	0,004	0,007	-0,003		-0,004	0,021	0,004		-0,006	0,010	-0,001		-0,019	-0,007	0,001		-0,012	-0,002	0,004
04935	0,000	0,040	-0,014	02214	0,054	0,048	-0,047	04877	-0,135	-0,177	-0,047	00032	0,350	0,218	-0,115	02208	0,117	0,282	-0,184
	-0,030	-0,002	0,000		-0,008	0,006	0,014		0,114	0,146	0,047		-0,074	-0,033	0,020		0,008	-0,014	0,022
02207	0,087	0,094	0,016	02466	0,046	0,013	-0,039	03821	0,013	0,032	-0,057	02465	0,007	-0,005	-0,031	02209	0,010	0,059	-0,046
	-0,012	-0,017	-0,001		-0,012	-0,003	0,001		-0,009	-0,003	0,001		-0,018	-0,003	0,001		-0,001	-0,002	0,000
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02205	-0,054	-0,008	0,047	03817	-0,041	0,002	0,051	00325	-0,048	0,004	0,028	02206	-0,092	0,014	0,043	02467	-0,046	-0,012	0,035
	0,004	0,002	-0,001		0,006	0,002	-0,001		0,002	-0,001	-0,004		0,009	0,007	0,001		0,004	0,001	-0,002
03819	0,024	0,065	0,052	02212	-0,063	0,012	-0,025	02213	-0,010	-0,041	0,026	03823	-0,039	-0,033	0,071	03818	-0,123	-0,103	0,073
	0,002	-0,040	-0,001		0,014	0,016	-0,043		0,005	-0,003	-0,002		0,009	0,002	0,002		0,022	0,007	-0,001
02210	0,023	0,045	0,034	02211	0,070	0,198	0,065	03822	0,016	-0,002	0,057	02464	-0,003	-0,017	0,014	03820	-0,019	-0,048	0,033
	-0,004	-0,007	0,003		0,004	-0,021	-0,004		0,006	-0,010	0,001		0,019	0,007	-0,001		0,012	0,002	-0,004
04935	0,000	-0,040	0,014	02214	-0,054	-0,048	0,047	04877	0,135	0,177	0,047	00032	-0,350	-0,218	0,115	02208	-0,117	-0,282	0,184
	0,030	0,002	0,000		0,008	-0,006	-0,014		-0,114	-0,146	-0,047		0,074	0,033	-0,020		-0,008	0,014	-0,022
02207	-0,087	-0,094	-0,016	02466	-0,046	-0,013	0,039	03821	-0,013	-0,032	0,057	02465	-0,007	0,005	0,031	02209	-0,010	-0,059	0,046
	0,012	0,017	0,001		0,012	0,003	-0,001		0,009	0,003	-0,001		0,018	0,003	-0,001		0,001	0,002	0,000
Piano Nervature						**Parete 14-23-30-43**						**Parete 23-30**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03827	0,011	0,004	-0,007	02225	0,016	0,006	-0,010	04941	0,010	0,006	-0,006	04931	-0,007	0,002	0,003	02215	-0,006	-0,011	0,005
	-0,001	0,000	0,001		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,001		0,005	0,001	0,000		0,003	0,003	0,001
03824	-0,002	-0,001	-0,004	02818	-0,005	-0,002	-0,005	03833	0,004	-0,004	-0,015	02216	0,008	-0,006	-0,002	02217	0,031	0,005	0,007
	0,003	0,002	0,002		0,005	0,001	0,001		0,000	0,001	0,003		0,003	0,006	0,002		0,010	0,011	0,001
02222	-0,006	0,001	-0,026	04874	-0,002	0,032	-0,009	03826	0,003	0,023	-0,010	04852	0,074	-0,025	-0,026	03825	0,025	-0,008	-0,019
	0,001	0,002	-0,003		-0,019	-0,004	-0,002		-0,006	0,000	0,001		-0,006	0,001	-0,002		0,002	0,002	-0,004
03828	0,008	0,005	-0,007	02823	0,009	0,001	-0,004	02218	-0,004	0,016	-0,046	02223	0,031	0,023	0,003	03829	0,002	0,012	-0,011
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		-0,001	-0,003	-0,003		-0,005	-0,004	0,002		-0,004	0,001	0,000
02224	0,018	0,014	-0,006	02822	0,003	0,004	-0,005	03830	-0,001	0,006	-0,013	02219	0,003	0,003	-0,018	02221	-0,003	0,004	-0,017
	-0,003	-0,001	0,001		0,002	0,001	0,001		-0,004	0,000	-0,001		-0,010	0,004	-0,010		-0,002	0,001	0,001
02821	0,003	0,001	-0,006	02819	-0,002	0,001	-0,006	03832	-0,002	0,003	-0,017	02220	-0,008	-0,002	-0,011	03831	-0,003	0,002	-0,013
	0,007	0,001	0,001		0,008	0,002	0,002		-0,007	-0,015	-0,003		-0,008	-0,004	0,013		0,003	-0,001	0,001
00319	-0,011	0,002	-0,016	02820	-0,002	-0,001	-0,008												
	-0,101	-0,020	-0,003		0,009	0,002	0,001												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03827	-0,011	-0,004	0,007	02225	-0,016	-0,006	0,010	04941	-0,010	-0,006	0,006	04931	0,007	-0,002	-0,003	02215	0,006	0,011	-0,005
	0,001	0,000	-0,001		0,001	0,001	0,000		0,001	0,000	-0,001		-0,005	-0,001	0,000		-0,003	-0,003	-0,001
03824	0,002	0,001	0,004	02818	0,005	0,002	0,005	03833	-0,004	0,004	0,015	02216	-0,008	0,006	0,002	02217	-0,031	-0,005	-0,007
	-0,003	-0,002	-0,002		-0,005	-0,001	-0,001		0,000	-0,001	-0,003		-0,003	-0,006	-0,002		-0,010	-0,011	-0,001
02222	0,006	-0,001	0,026	04874	0,002	-0,032	0,009	03826	-0,003	-0,023	0,010	04852	-0,074	0,025	0,026	03825	-0,025	0,008	0,019
	-0,001	-0,002	0,003		0,019	0,004	0,002		0,006	0,000	-0,001		0,006	-0,001	0,002		-0,002	-0,002	0,004
03828	-0,008	-0,005	0,007	02823	-0,009	-0,001	0,004	02218	0,004	-0,016	0,046	02223	-0,031	-0,023	-0,003	03829	-0,002	-0,012	0,011
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,001	0,003	0,003		0,005	0,004	-0,002		0,004	-0,001	0,000
02224	-0,018	-0,014	0,006	02822	-0,003	-0,004	0,005	03830	0,001	-0,006	0,013	02219	-0,003	-0,003	0,018	02221	0,003	-0,004	0,017
	0,003	0,001	-0,001		-0,002	-0,001	-0,001		0,004	0,000	0,001		0,010	-0,004	0,010		0,002	-0,001	-0,001
02821	-0,003	-0,001	0,006	02819	0,002	-0,001	0,006	03832	0,002	-0,003	0,017	02220	0,008	0,002	0,011	03831	0,003	-0,002	0,013
	-0,007	-0,001	-0,001		-0,008	-0,002	-0,002		0,007	0,015	0,003		0,008	0,004	-0,013		-0,003	0,001	-0,001
00319	0,011	-0,002	0,016	02820	0,002	0,001	0,008												
	0,101	0,020	0,003		-0,009	-0,002	-0,001												
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03827	0,039	0,016	-0,026	02225	0,057	0,023	-0,034	04941	0,036	0,023	-0,023	04931	-0,026	0,006	0,012	02215	-0,020	-0,038	0,018
	-0,002	-0,001	0,003		-0,004	-0,003	0,002		-0,003	-0,001	0,003		0,018	0,004	0,001		0,012	0,012	0,003
03824	-0,006	-0,003	-0,012	02818	-0,019	-0,005	-0,016	03833	0,013	-0,014	-0,052	02216	0,029	-0,021	-0,006	02217	0,107	0,017	0,025
	0,012	0,006	0,007		0,019	0,004	0,004		-0,002	0,002	0,009		0,010	0,022	0,007		0,035	0,041	0,002
02222	-0,021	0,004	-0,092	04874	-0,003	0,114	-0,032	03826	0,010	0,080	-0,034	04852	0,260	-0,090	-0,090	03825	0,087	-0,029	-0,068
	0,002	0,008	-0,011		-0,066	-0,015	-0,009		-0,023	-0,001	0,003		-0,022	0,005	-0,008		0,008	0,009	-0,014
03828	0,030	0,017	-0,025	02823	0,032	0,005	-0,015	02218	-0,014	0,058	-0,161	02223	0,111	0,082	0,009	03829	0,007	0,043	-0,039
	-0,002	0,001	0,002		-0,001	0,001	0,004		-0,004	-0,009	-0,010		-0,018	-0,014	0,007		-0,012	0,004	0,001
02224	0,066	0,051	-0,022	02822	0,012	0,013	-0,019	03830	-0,003	0,021	-0,044	02219	0,010	0,009	-0,063	02221	-0,012	0,013	-0,059
	-0,010	-0,005	0,003		0,007	0,004	0,003		-0,014	-0,001	-0,003		-0,035	0,016	-0,035		-0,005	0,003	0,003
02821	0,010	0,002	-0,019	02819	-0,006	0,002	-0,021	03832	-0,009	0,010	-0,061	02220	-0,028	-0,005	-0,040	03831	-0,012	0,006	-0,044
	0,023	0,004	0,003		0,027	0,007	0,008		-0,024	-0,054	-0,009		-0,029	-0,014	0,046		0,010	-0,004	0,003
00319	-0,038	0,009	-0,055	02820	-0,007	-0,003	-0,028												

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	-0,357	-0,071	-0,010		0,033	0,007	0,004												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03827	-0,039 0,002	-0,016 0,001	0,026 -0,003	02225	-0,057 0,004	-0,023 0,003	0,034 -0,002	04941	-0,036 0,003	-0,023 0,001	0,023 -0,003	04931	0,026 -0,018	-0,006 -0,004	-0,012 -0,001	02215	0,020 -0,012	0,038 -0,012	-0,018 -0,003
03824	0,006 -0,012	0,003 -0,006	0,012 -0,007	02818	0,019 -0,019	0,005 -0,004	0,016 -0,004	03833	-0,013 0,002	0,014 -0,002	0,052 -0,009	02216	-0,029 -0,010	0,021 -0,022	0,006 -0,007	02217	-0,107 -0,035	-0,017 -0,041	-0,025 -0,002
02222	0,021 -0,002	-0,004 -0,008	0,092 0,011	04874	0,003 0,066	-0,114 0,015	0,032 0,009	03826	-0,010 0,023	-0,080 0,001	0,034 -0,003	04852	-0,260 0,022	0,090 -0,005	0,090 0,008	03825	-0,087 -0,008	0,029 -0,009	0,068 0,014
03828	-0,030 0,002	-0,017 -0,001	0,025 -0,002	02823	-0,032 0,001	-0,005 -0,001	0,015 -0,004	02218	0,014 0,004	-0,058 0,009	0,161 0,010	02223	-0,111 0,018	-0,082 0,014	-0,009 -0,007	03829	-0,007 0,012	-0,043 -0,004	0,039 -0,001
02224	-0,066 0,010	-0,051 0,005	0,022 -0,003	02822	-0,012 -0,007	-0,013 -0,004	0,019 -0,003	03830	0,003 0,014	-0,021 0,001	0,044 0,003	02219	-0,010 0,035	-0,009 -0,016	0,063 0,035	02221	0,012 0,005	-0,013 -0,003	0,059 -0,003
02821	-0,010 -0,023	-0,002 -0,004	0,019 -0,003	02819	0,006 -0,027	-0,002 -0,007	0,021 -0,008	03832	0,009 0,024	-0,010 0,054	0,061 0,009	02220	0,028 0,029	0,005 0,014	0,040 -0,046	03831	0,012 -0,010	-0,006 0,004	0,044 -0,003
00319	0,038 0,357	-0,009 0,071	0,055 0,010	02820	0,007 -0,033	0,003 -0,007	0,028 -0,004												
Piano Nervature					**Parete 14-23-30-43**							**Parete 30-43**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02777	-0,008 0,001	-0,004 0,000	0,015 0,000	03440	-0,005 0,002	-0,002 0,001	0,017 0,000	04932	-0,002 0,003	-0,003 0,001	0,007 0,000	01804	-0,023 0,001	-0,010 -0,001	0,011 0,000	03437	-0,010 0,000	-0,008 0,000	0,015 0,000
04922	-0,012 -0,002	-0,006 -0,001	0,005 0,000	01805	-0,027 0,001	-0,015 -0,001	0,012 0,002	03441	-0,009 0,001	-0,008 0,001	0,022 0,000	02776	-0,005 0,000	0,001 0,000	0,015 -0,001	01811	-0,001 0,002	-0,005 0,001	0,015 0,001
01806	-0,059 0,008	-0,025 0,002	0,025 0,001	03442	-0,007 0,005	-0,010 -0,001	0,018 0,001	03439	-0,010 0,004	0,002 0,002	0,009 0,003	04853	-0,017 -0,012	0,022 -0,006	0,002 -0,002	01809	-0,001 0,015	-0,005 0,010	0,018 -0,001
01810	-0,001 0,004	-0,008 0,002	0,011 0,000	01808	0,002 0,001	0,000 -0,001	-0,001 0,000	03438	-0,025 0,003	-0,018 0,000	0,020 0,000	04838	-0,051 0,002	-0,021 -0,002	0,027 -0,001	01807	0,002 0,001	-0,008 0,001	0,012 0,001
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02777	0,008 -0,001	0,004 0,000	-0,015 0,000	03440	0,005 -0,002	0,002 -0,001	-0,017 0,000	04932	0,002 -0,003	0,003 -0,001	-0,007 0,000	01804	0,023 -0,001	0,010 0,001	-0,011 0,000	03437	0,010 0,000	0,008 0,000	-0,015 0,000
04922	0,012 0,002	0,006 0,001	-0,005 0,000	01805	0,027 -0,001	0,015 0,001	-0,012 -0,002	03441	0,009 -0,001	0,008 -0,001	-0,022 0,000	02776	0,005 0,000	-0,001 0,000	-0,015 0,001	01811	0,001 -0,002	0,005 -0,001	-0,015 -0,001
01806	0,059 -0,008	0,025 -0,002	-0,025 -0,001	03442	0,007 -0,005	0,010 0,001	-0,018 -0,001	03439	0,010 -0,004	-0,002 -0,002	-0,009 -0,003	04853	0,017 0,012	-0,022 0,006	-0,002 0,002	01809	0,001 -0,015	0,005 -0,010	-0,018 0,001
01810	0,001 -0,004	0,008 -0,002	-0,011 0,000	01808	-0,002 -0,001	0,000 0,001	0,001 0,000	03438	0,025 -0,003	0,018 0,000	-0,020 0,000	04838	0,051 -0,002	0,021 0,002	-0,027 0,001	01807	-0,002 -0,001	0,008 -0,001	-0,012 -0,001
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02777	-0,028 0,003	-0,015 0,000	0,054 -0,001	03440	-0,017 0,007	-0,008 0,002	0,060 0,002	04932	-0,006 0,009	-0,010 0,003	0,026 0,001	01804	-0,082 0,003	-0,035 -0,002	0,039 0,001	03437	-0,036 0,001	-0,028 0,000	0,052 0,000
04922	-0,044 -0,007	-0,021 -0,003	0,019 -0,001	01805	-0,097 0,003	-0,053 -0,003	0,044 0,005	03441	-0,033 0,005	-0,028 0,003	0,080 0,001	02776	-0,018 0,000	0,002 0,000	0,052 -0,002	01811	-0,004 0,009	-0,018 0,004	0,055 0,003
01806	-0,211 0,028	-0,090 0,007	0,090 0,003	03442	-0,026 0,019	-0,035 -0,002	0,063 0,002	03439	-0,037 0,014	0,008 0,008	0,030 0,011	04853	-0,062 -0,044	0,078 -0,020	0,006 -0,006	01809	-0,005 0,053	-0,019 0,036	0,063 -0,003
01810	-0,002 0,013	-0,029 0,009	0,039 0,001	01808	0,008 0,003	0,001 -0,004	-0,005 0,002	03438	-0,088 0,011	-0,065 0,000	0,072 0,000	04838	-0,182 0,009	-0,074 -0,006	0,098 -0,002	01807	0,007 0,002	-0,030 0,003	0,045 0,002
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02777	0,028 -0,003	0,015 0,000	-0,054 0,001	03440	0,017 -0,007	0,008 -0,002	-0,060 -0,002	04932	0,006 -0,009	0,010 -0,003	-0,026 -0,001	01804	0,082 -0,003	0,035 0,002	-0,039 -0,001	03437	0,036 -0,001	0,028 0,000	-0,052 0,000
04922	0,044 0,007	0,021 0,003	-0,019 0,001	01805	0,097 -0,003	0,053 0,003	-0,044 -0,005	03441	0,033 -0,005	0,028 -0,003	-0,080 -0,001	02776	0,018 0,000	-0,002 0,000	-0,052 0,002	01811	0,004 -0,009	0,018 -0,004	-0,055 -0,003
01806	0,211 -0,028	0,090 -0,007	-0,090 -0,003	03442	0,026 -0,019	0,035 0,002	-0,063 -0,002	03439	0,037 -0,014	-0,008 -0,008	-0,030 -0,011	04853	0,062 0,044	-0,078 0,020	-0,006 0,006	01809	0,005 -0,053	0,019 -0,036	-0,063 0,003
01810	0,002 -0,013	0,029 -0,009	-0,039 -0,001	01808	-0,008 -0,003	-0,001 0,004	0,005 -0,002	03438	0,088 -0,011	0,065 0,000	-0,072 0,000	04838	0,182 -0,009	0,074 0,006	-0,098 0,002	01807	-0,007 -0,002	0,030 -0,003	-0,045 -0,002
Piano Nervature					**Parete 15-24-31-44**							**Parete 15-24**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03858	0,006 0,002	0,014 0,001	-0,007 -0,001	02252	0,015 0,004	0,013 0,001	-0,013 -0,002	04911	-0,003 -0,003	0,013 -0,004	-0,002 0,003	00324	0,012 0,004	0,001 0,001	-0,006 -0,001	02204	0,016 0,004	0,003 0,001	-0,009 0,000
03855	0,012 0,004	0,001 0,001	-0,011 0,000	02854	0,014 0,008	0,003 0,002	-0,009 -0,001	02203	0,025 0,005	-0,002 0,000	-0,009 0,001	02202	0,027 0,005	0,026 0,007	0,001 0,006	03856	0,032 0,009	0,031 -0,007	-0,019 -0,002
03861	0,011 0,005	0,011 0,000	-0,017 -0,001	02249	-0,013 0,001	-0,033 0,004	-0,011 0,007	04878	-0,019 0,033	-0,029 0,008	-0,007 0,006	03857	0,000 0,011	-0,006 0,003	-0,009 -0,001	02251	0,006 0,003	0,011 0,004	-0,006 0,000
02250	0,018 0,006	0,002 0,010	0,005 -0,003	02851	0,003 0,004	0,004 0,002	-0,002 0,001	03860	-0,002 0,005	0,006 0,001	-0,012 -0,001	03859	0,005 0,003	0,009 0,002	-0,012 -0,001	00033	0,089 0,012	0,062 -0,020	-0,031 -0,001
02246	0,029 -0,003	0,074 0,001	-0,045 -0,010	02852	0,004 0,004	-0,001 0,001	-0,007 -0,001	02247	0,002 0,001	0,020 0,000	-0,011 -0,003	02853	0,014 0,004	0,004 0,001	-0,009 -0,001	02248	-0,005 -0,001	-0,004 0,003	-0,007 0,000
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03858	-0,006 -0,002	-0,014 -0,001	0,007 0,001	02252	-0,015 -0,004	-0,013 -0,001	0,013 0,002	04911	0,003 0,003	-0,013 0,004	0,002 -0,003	00324	-0,012 -0,004	-0,001 -0,001	0,006 0,001	02204	-0,016 -0,004	-0,003 -0,001	0,009 0,000
03855	-0,012 -0,004	-0,001 -0,001	0,011 0,000	02854	-0,014 -0,008	-0,003 -0,002	0,009 0,001	02203	-0,025 -0,005	0,002 0,000	0,009 -0,001	02202	-0,027 -0,005	-0,026 -0,007	-0,001 -0,006	03856	-0,032 -0,009	-0,031 0,007	0,019 0,002
03861	-0,011 -0,005	-0,011 0,000	0,017 0,001	02249	0,013 -0,001	0,033 -0,004	0,011 -0,007	04878	0,019 -0,033	0,029 -0,008	0,007 -0,006	03857	0,000 -0,011	0,006 -0,003	0,009 0,001	02251	-0,006 -0,003	-0,011 -0,004	0,006 0,000
02250	-0,018 -0,006	-0,002 -0,010	-0,005 0,003	02851	-0,003 -0,004	-0,004 -0,002	0,002 -0,001	03860	0,002 -0,005	-0,006 -0,001	0,012 0,001	03859	-0,005 -0,003	-0,009 -0,002	0,012 0,001	00033	-0,089 -0,012	-0,062 0,020	0,031 0,001
02246	-0,029 0,003	-0,074 -0,001	0,045 0,010	02852	-0,004 -0,004	0,001 -0,001	0,007 0,001	02247	-0,002 -0,001	-0,020 0,000	0,011 0,003	02853	-0,014 -0,004	-0,004 -0,001	0,009 0,001	02248	0,005 0,001	0,004 -0,003	0,007 0,000
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03858	0,021 0,008	0,050 0,005	-0,026 -0,003	02252	0,055 0,016	0,047 0,004	-0,045 -0,006	04911	-0,010 -0,011	0,045 -0,014	-0,008 0,010	00324	0,042 0,015	0,003 0,002	-0,021 -0,003	02204	0,055 0,016	0,010 0,003	-0,033 -0,002
03855	0,042 0,016	0,003 0,005	-0,039 -0,001	02854	0,048 0,028	0,010 0,006	-0,031 -0,005	02203	0,088 0,017	-0,008 0,001	-0,033 0,002	02202	0,095 0,019	0,092 0,024	0,005 0,022	03856	0,114 0,031	0,108 -0,024	-0,066 -0,008
03861	0,039 0,017	0,040 -0,001	-0,059 -0,005	02249	-0,048 0,005	-0,117 0,014	-0,040 0,023	04878	-0,067 0,116	-0,102 0,029	-0,025 0,021	03857	-0,001 0,040	-0,022 0,012	-0,033 -0,002	02251	0,022 0,010	0,040 0,014	-0,022 -0,001

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02250	0,065	0,007	0,019	02851	0,011	0,013	-0,006	03860	-0,008	0,021	-0,041	03859	0,019	0,033	-0,042	00033	0,315	0,218	-0,109
	0,022	0,037	-0,012		0,015	0,008	0,003		0,016	0,005	-0,003		0,012	0,007	-0,005		0,041	-0,073	-0,002
02246	0,101	0,262	-0,161	02852	0,013	-0,002	-0,024	02247	0,009	0,071	-0,040	02853	0,049	0,015	-0,032	02248	-0,018	-0,014	-0,025
	-0,012	0,004	-0,035		0,014	0,002	-0,003		0,005	0,002	-0,011		0,014	0,002	-0,003		-0,003	0,012	0,001
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03858	-0,021	-0,050	0,026	02252	-0,055	-0,047	0,045	04911	0,010	-0,045	0,008	00324	-0,042	-0,003	0,021	02204	-0,055	-0,010	0,033
	-0,008	-0,005	0,003		-0,016	-0,004	0,006		0,011	0,014	-0,010		-0,015	-0,002	0,003		-0,016	-0,003	0,002
03855	-0,042	-0,003	0,039	02854	-0,048	-0,010	0,031	02203	-0,088	0,008	0,033	02202	-0,095	-0,092	-0,005	03856	-0,114	-0,108	0,066
	-0,016	-0,005	0,001		-0,028	-0,006	0,005		-0,017	-0,001	-0,002		-0,019	-0,024	-0,022		-0,031	0,024	0,008
03861	-0,039	-0,040	0,059	02249	0,048	0,117	0,040	04878	0,067	0,102	0,025	03857	0,001	0,022	0,033	02251	-0,022	-0,040	0,022
	-0,017	0,001	0,005		-0,005	-0,014	-0,023		-0,116	-0,029	-0,021		-0,040	-0,012	0,002		-0,010	-0,014	0,001
02250	-0,065	-0,007	-0,019	02851	-0,011	-0,013	0,006	03860	0,008	-0,021	0,041	03859	-0,019	-0,033	0,042	00033	-0,315	-0,218	0,109
	-0,022	-0,037	0,012		-0,015	-0,008	-0,003		-0,016	-0,005	0,003		-0,012	-0,007	0,005		-0,041	0,073	0,002
02246	-0,101	-0,262	0,161	02852	-0,013	0,002	0,024	02247	-0,009	-0,071	0,040	02853	-0,049	-0,015	0,032	02248	0,018	0,014	0,025
	0,012	-0,004	0,035		-0,014	-0,002	0,003		-0,005	-0,002	0,011		-0,014	-0,002	0,003		0,003	-0,012	-0,001
Piano Nervature						**Parete 15-24-31-44**						**Parete 24-31**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03810	0,011	0,004	-0,004	02204	0,016	0,006	-0,006	00324	0,012	0,005	-0,004	04933	-0,007	0,001	0,004	02194	-0,005	-0,007	0,005
	0,004	0,001	-0,001		0,004	0,001	0,000		0,004	0,001	-0,001		-0,003	-0,001	-0,001		-0,002	-0,001	0,000
03807	-0,002	-0,001	-0,001	02829	-0,005	-0,001	-0,002	03816	0,002	-0,002	-0,008	02195	0,004	-0,004	0,000	02196	0,016	0,002	0,006
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000		-0,001	-0,002	0,000		-0,005	-0,005	0,000
02201	-0,005	0,003	-0,018	00033	0,010	0,026	-0,006	03809	0,007	0,019	-0,006	04855	0,043	-0,016	-0,015	03808	0,014	-0,005	-0,011
	-0,002	-0,006	0,005		0,033	0,027	0,010		0,008	0,003	-0,002		-0,013	-0,009	0,005		-0,005	0,000	0,001
03811	0,008	0,005	-0,004	02834	0,009	0,001	-0,003	02197	-0,002	0,011	-0,028	02202	0,031	0,022	0,002	03812	0,003	0,011	-0,007
	0,003	0,001	-0,001		0,003	0,001	-0,001		0,005	0,004	0,004		0,003	0,002	0,003		0,004	-0,001	0,001
02203	0,018	0,013	-0,004	02833	0,003	0,003	-0,003	03813	0,000	0,006	-0,008	02198	0,002	0,002	-0,011	02200	-0,002	0,004	-0,013
	0,005	0,002	0,000		0,003	0,000	-0,001		0,002	0,000	0,001		0,001	-0,002	0,003		0,001	0,000	0,002
02832	0,002	0,000	-0,003	02830	-0,002	0,000	-0,003	03815	0,000	0,002	-0,011	02199	-0,003	0,001	-0,011	03814	-0,002	0,002	-0,007
	0,001	0,001	-0,001		-0,001	0,000	-0,001		0,001	0,002	0,002		0,001	0,002	-0,001		0,000	0,000	0,000
00320	-0,001	0,001	-0,011	02831	-0,002	0,000	-0,005												
	0,012	0,004	0,003		0,001	0,000	-0,001												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03810	-0,011	-0,004	0,004	02204	-0,016	-0,006	0,006	00324	-0,012	-0,005	0,004	04933	0,007	-0,001	-0,004	02194	0,005	0,007	-0,005
	-0,004	-0,001	0,001		-0,004	-0,001	0,000		-0,004	-0,001	0,001		0,003	0,001	0,001		0,002	0,001	0,000
03807	0,002	0,001	0,001	02829	0,005	0,001	0,002	03816	-0,002	0,002	0,008	02195	-0,004	0,004	0,000	02196	-0,016	-0,002	-0,006
	0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000		0,001	0,002	0,000		0,005	0,005	0,000
02201	0,005	-0,003	0,018	00033	-0,010	-0,026	0,006	03809	-0,007	-0,019	0,006	04855	-0,043	0,016	0,015	03808	-0,014	0,005	0,011
	0,002	0,006	-0,005		-0,033	-0,027	-0,010		-0,008	-0,003	0,002		0,013	0,009	-0,005		0,005	0,000	-0,001
03811	-0,008	-0,005	0,004	02834	-0,009	-0,001	0,003	02197	0,002	-0,011	0,028	02202	-0,031	-0,022	-0,002	03812	-0,003	-0,011	0,007
	-0,003	-0,001	0,001		-0,003	-0,001	0,001		-0,005	-0,004	-0,004		-0,003	-0,002	-0,003		-0,004	0,001	-0,001
02203	-0,018	-0,013	0,004	02833	-0,003	-0,003	0,003	03813	0,000	-0,006	0,008	02198	-0,002	-0,002	0,011	02200	0,002	-0,004	0,013
	-0,005	-0,002	0,000		-0,003	0,000	0,001		-0,002	0,000	-0,001		-0,001	0,002	-0,003		-0,001	0,000	-0,002
02832	-0,002	0,000	0,003	02830	0,002	0,000	0,003	03815	0,000	-0,002	0,011	02199	0,003	-0,001	0,011	03814	0,002	-0,002	0,007
	-0,001	-0,001	0,001		0,001	0,000	0,001		-0,001	-0,002	-0,002		-0,001	-0,002	0,001		0,000	0,000	0,000
00320	0,001	-0,001	0,011	02831	0,002	0,000	0,005												
	-0,012	-0,004	-0,003		-0,001	0,000	0,001												
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03810	0,040	0,014	-0,016	02204	0,055	0,022	-0,021	00324	0,042	0,017	-0,015	04933	-0,025	0,004	0,013	02194	-0,019	-0,026	0,019
	0,014	0,003	-0,003		0,016	0,004	-0,002		0,013	0,003	-0,003		-0,012	-0,005	-0,002		-0,007	-0,004	0,000
03807	-0,008	-0,002	-0,002	02829	-0,019	-0,005	-0,007	03816	0,006	-0,009	-0,029	02195	0,013	-0,015	0,001	02196	0,058	0,008	0,020
	-0,005	-0,002	-0,002		-0,004	-0,001	-0,003		-0,003	-0,001	-0,001		-0,003	-0,005	-0,001		-0,019	-0,019	0,000
02201	-0,018	0,009	-0,064	00033	0,034	0,090	-0,020	03809	0,023	0,069	-0,023	04855	0,152	-0,057	-0,052	03808	0,050	-0,018	-0,040
	-0,009	-0,023	0,017		0,118	0,094	0,035		0,028	0,012	-0,007		-0,048	-0,033	0,017		-0,018	-0,001	0,003
03811	0,029	0,017	-0,014	02834	0,030	0,005	-0,009	02197	-0,008	0,038	-0,099	02202	0,110	0,078	0,008	03812	0,009	0,041	-0,026
	0,012	0,002	-0,002		0,013	0,002	-0,003		0,016	0,013	0,015		0,012	0,005	0,009		0,014	-0,002	0,003
02203	0,062	0,047	-0,015	02833	0,011	0,010	-0,011	03813	0,000	0,020	-0,030	02198	0,007	0,009	-0,039	02200	-0,008	0,013	-0,045
	0,017	0,008	-0,001		0,011	0,002	-0,004		0,008	0,000	0,002		0,002	-0,009	0,011		0,005	0,001	0,008
02832	0,007	0,001	-0,012	02830	-0,008	0,001	-0,011	03815	-0,002	0,008	-0,038	02199	-0,010	0,003	-0,038	03814	-0,007	0,006	-0,027
	0,005	0,002	-0,003		-0,003	-0,001	-0,004		0,003	0,007	0,007		0,003	0,007	-0,002		0,002	0,001	-0,001
00320	-0,004	0,005	-0,039	02831	-0,006	-0,002	-0,017												
	0,042	0,013	0,011		0,003	0,001	-0,004												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03810	-0,040	-0,014	0,016	02204	-0,055	-0,022	0,021	00324	-0,042	-0,017	0,015	04933	0,025	-0,004	-0,013	02194	0,019	0,026	-0,019
	-0,014	-0,003	0,003		-0,016	-0,004	0,002		-0,013	-0,003	0,003		0,012	0,005	0,002		0,007	0,004	0,000
03807	0,008	0,002	0,002	02829	0,019	0,005	0,007	03816	-0,006	0,009	0,029	02195	-0,013	0,015	-0,001	02196	-0,058	-0,008	-0,020
	0,005	0,002	0,002		0,004	0,001	0,003		0,003	0,001	0,001		0,003	0,005	0,001		0,019	0,019	0,000
02201	0,018	-0,009	0,064	00033	-0,034	-0,090	0,020	03809	-0,023	-0,069	0,023	04855	-0,152	0,057	0,052	03808	-0,050	0,018	0,040
	0,009	0,023	-0,017		-0,118	-0,094	-0,035		-0,028	-0,012	0,007		0,048	0,033	-0,017		0,018	0,001	-0,003
03811	-0,029	-0,017	0,014	02834	-0,030	-0,005	0,009	02197	0,008	-0,038	0,099	02202	-0,110	-0,078	-0,008	03812	-0,009	-0,041	0,026
	-0,012	-0,002	0,002		-0,013	-0,002	0,003		-0,016	-0,013	-0,015		-0,012	-0,005	-0,009		-0,014	0,002	-0,003
02203	-0,062	-0,047	0,015	02833	-0,011	-0,010	0,011	03813	0,000	-0,020	0,030	02198	-0,007	-0,009	0,039	02200	0,008	-0,013	0,045
	-0,017	-0,008	0,001		-0,011	-0,002	0,004		-0,008	0,000	-0,002		-0,002	0,009	-0,011		-0,005	-0,001	-0,008
02832	-0,007	-0,001	0,012	02830	0,008	-0,001	0,011	03815	0,002	-0,008	0,038	02199	0,010	-0,003	0,038	03814	0,007	-0,006	0,027
	-0,005	-0,002	0,003		0,003	0,001	0,004		-0,003	-0,007	-0,007		-0,003	-0,007	0,002		-0,002	-0,001	0,001
00320	0,004	-0,005	0,039	02831	0,006	0,002	0,017												
	-0,042	-0,013	-0,011		-0,003	-0,001	0,004												
Piano Nervature						**Parete 15-24-31-44**						**Parete 31-44**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02789	-0,007	-0,003	0,012	03434	-0,005	-0,003	0,014	04934	-0,002	-0,003	0,007	01796	-0,022	-0,010	0,007	03431	-0,009	-0,008	0,010
	-0,003	-0,001	-0,001		-0,002	0,000	-0,001		-0,003	0,000	-0,001		0,001	0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,001
04920	-0,012	-0,007	0,004	01797	-0,025	-0,014	0,009	03435	-0,009	-0,008	0,017	02788	-0,005	0,000	0,011	01803	-0,003	-0,005	0,013
	-0,011	-0,004	0,000		-0,001	-0,003	-0,001		-0,002	-0,002	-0,001		-0,004	-0,001	-0,001		-0,001	0,002	0,000
03436	-0,007	-0,009	0,013	03433	-0,011	0,000	0,004	04854	-0,019	0,016	-0,002	01801	-0,007	-0,006	0,012	01802	-0,003	-0,008	0,009

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
	-0,009	0,001	0,001		-0,006	0,000	0,002		-0,004	0,001	0,000		-0,008	-0,001	0,002		-0,001	0,003	0,000
01798	-0,051 -0,004	-0,021 -0,011	0,020 -0,004	03432	-0,021 -0,024	-0,015 -0,004	0,016 -0,006	01800	0,002 -0,001	-0,001 0,001	-0,003 0,003	04841	-0,044 -0,087	-0,016 -0,039	0,023 0,017	01799	0,001 0,002	-0,007 0,007	0,010 0,015
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02789	0,007 0,003	0,003 0,001	-0,012 0,001	03434	0,005 0,002	0,003 0,000	-0,014 0,001	04934	0,002 0,003	0,003 0,000	-0,007 0,001	01796	0,022 -0,001	0,010 -0,001	-0,007 0,000	03431	0,009 0,003	0,008 0,001	-0,010 -0,001
04920	0,012 0,011	0,007 0,004	-0,004 0,000	01797	0,025 0,001	0,014 0,003	-0,009 0,001	03435	0,009 0,002	0,008 0,002	-0,017 0,001	02788	0,005 0,004	0,000 0,001	-0,011 0,001	01803	0,003 0,001	0,005 -0,002	-0,013 0,000
03436	0,007 0,009	0,009 -0,001	-0,013 -0,001	03433	0,011 0,006	0,000 0,000	-0,004 -0,002	04854	0,019 0,004	-0,016 -0,001	0,002 0,000	01801	0,007 0,008	0,006 0,001	-0,012 -0,002	01802	0,003 0,001	0,008 -0,003	-0,009 0,000
01798	0,051 0,004	0,021 0,011	-0,020 0,004	03432	0,021 0,024	0,015 0,004	-0,016 0,006	01800	-0,002 0,001	0,001 -0,001	0,003 -0,003	04841	0,044 0,087	0,016 0,039	-0,023 -0,017	01799	-0,001 -0,002	0,007 -0,007	-0,010 -0,015
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02789	-0,024 -0,010	-0,012 -0,003	0,043 -0,004	03434	-0,017 -0,008	-0,010 0,000	0,048 -0,004	04934	-0,008 -0,010	-0,010 -0,001	0,023 -0,002	01796	-0,076 0,003	-0,035 0,002	0,025 -0,001	03431	-0,033 -0,011	-0,027 -0,003	0,037 0,005
04920	-0,041 -0,041	-0,024 -0,013	0,013 0,001	01797	-0,088 -0,004	-0,050 -0,011	0,031 -0,002	03435	-0,031 -0,007	-0,027 -0,008	0,060 -0,003	02788	-0,016 -0,014	-0,001 -0,004	0,041 -0,002	01803	-0,009 -0,005	-0,019 0,008	0,045 0,000
03436	-0,026 -0,032	-0,032 0,003	0,045 0,003	03433	-0,038 -0,022	0,002 0,001	0,016 0,007	04854	-0,066 -0,014	0,057 0,003	-0,006 0,000	01801	-0,024 -0,030	-0,021 -0,005	0,042 0,008	01802	-0,010 -0,005	-0,028 0,012	0,031 0,001
01798	-0,181 -0,014	-0,075 -0,039	0,070 -0,015	03432	-0,076 -0,085	-0,053 -0,013	0,057 -0,022	01800	0,007 -0,002	-0,002 0,004	-0,010 0,009	04841	-0,154 -0,309	-0,058 -0,137	0,081 0,061	01799	0,005 0,008	-0,025 0,024	0,035 0,052
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02789	0,024 0,010	0,012 0,003	-0,043 0,004	03434	0,017 0,008	0,010 0,000	-0,048 0,004	04934	0,008 0,010	0,010 0,001	-0,023 0,002	01796	0,076 -0,003	0,035 -0,002	-0,025 0,001	03431	0,033 0,011	0,027 0,003	-0,037 -0,005
04920	0,041 0,041	0,024 0,013	-0,013 -0,001	01797	0,088 0,004	0,050 0,011	-0,031 0,002	03435	0,031 0,007	0,027 0,008	-0,060 0,003	02788	0,016 0,014	0,001 0,004	-0,041 0,002	01803	0,009 0,005	0,019 -0,008	-0,045 0,000
03436	0,026 0,032	0,032 -0,003	-0,045 -0,003	03433	0,038 0,022	-0,002 -0,001	-0,016 -0,007	04854	0,066 0,014	-0,057 -0,003	0,006 0,000	01801	0,024 0,030	0,021 0,005	-0,042 -0,008	01802	0,010 0,005	0,028 -0,012	-0,031 -0,001
01798	0,181 0,014	0,075 0,039	-0,070 0,015	03432	0,076 0,085	0,053 0,013	-0,057 0,022	01800	-0,007 0,002	0,002 -0,004	0,010 -0,009	04841	0,154 0,309	0,058 0,137	-0,081 -0,061	01799	-0,005 -0,008	0,025 -0,024	-0,035 -0,052
Piano Nervature						**Parete 19-25-37-47**						**Parete 19-25**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03752	-0,004 0,003	-0,014 0,001	0,007 -0,001	02145	-0,014 0,004	-0,013 -0,001	0,013 -0,003	04907	0,004 0,002	-0,013 -0,003	0,002 0,002	00327	-0,011 0,006	0,000 0,002	0,006 0,000	02136	-0,014 0,004	-0,002 0,001	0,011 -0,001
03749	-0,010 0,004	0,000 0,000	0,012 -0,001	02750	-0,012 0,003	-0,003 0,001	0,009 0,000	02137	-0,022 0,004	0,002 0,000	0,010 0,000	02138	-0,023 0,003	-0,024 0,002	0,000 0,003	03750	-0,029 0,004	-0,028 -0,003	0,018 -0,001
03755	-0,010 0,004	-0,010 0,000	0,017 -0,001	02142	0,015 0,002	0,040 0,001	0,013 0,007	04881	0,027 0,021	0,037 -0,004	0,010 0,003	03751	0,004 0,010	0,011 -0,001	0,011 0,000	02144	-0,004 0,002	-0,011 0,002	0,007 0,000
02143	-0,015 0,007	0,001 0,009	-0,005 -0,005	02753	-0,002 0,005	-0,004 0,002	0,002 0,001	03754	0,003 0,004	-0,003 0,000	0,013 0,000	03753	-0,004 0,004	-0,009 0,002	0,013 -0,001	00056	-0,080 0,005	-0,058 -0,010	0,029 -0,001
02139	-0,028 -0,002	-0,069 0,001	0,042 -0,005	02752	-0,003 0,004	0,001 0,001	0,007 0,000	02140	-0,002 0,001	-0,017 0,001	0,011 -0,001	02751	-0,013 0,005	-0,004 0,001	0,009 -0,001	02141	0,005 -0,001	0,007 0,002	0,008 0,001
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03752	0,004 -0,003	0,014 -0,001	-0,007 0,001	02145	0,014 -0,004	0,013 0,001	-0,013 0,003	04907	-0,004 -0,002	0,013 0,003	-0,002 -0,002	00327	0,011 -0,006	0,000 -0,002	-0,006 0,000	02136	0,014 -0,004	0,002 -0,001	-0,011 0,001
03749	0,010 -0,004	0,000 0,000	-0,012 0,001	02750	0,012 -0,003	0,003 -0,001	-0,009 0,000	02137	0,022 -0,004	-0,002 0,000	-0,010 0,000	02138	0,023 -0,003	0,024 -0,002	0,000 -0,003	03750	0,029 -0,004	0,028 0,003	-0,018 0,001
03755	0,010 -0,004	0,010 0,000	-0,017 0,001	02142	-0,015 -0,002	-0,040 -0,001	-0,013 -0,007	04881	-0,027 -0,021	-0,037 0,004	-0,010 -0,003	03751	-0,004 -0,010	-0,011 0,001	-0,011 0,000	02144	0,004 -0,002	0,011 -0,002	-0,007 0,000
02143	0,015 -0,007	-0,001 -0,009	0,005 0,005	02753	0,002 -0,005	0,004 -0,002	-0,002 -0,001	03754	-0,003 -0,004	0,003 0,000	-0,013 0,000	03753	0,004 -0,004	0,009 -0,002	-0,013 0,001	00056	0,080 -0,005	0,058 0,010	-0,029 0,001
02139	0,028 0,002	0,069 -0,001	-0,042 0,005	02752	0,003 -0,004	-0,001 -0,001	-0,007 0,000	02140	0,002 -0,001	0,017 -0,001	-0,011 0,001	02751	0,013 -0,005	0,004 -0,001	-0,009 0,001	02141	-0,005 0,001	-0,007 -0,002	-0,008 -0,001
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03752	-0,016 0,010	-0,049 0,003	0,026 -0,003	02145	-0,050 0,014	-0,047 -0,003	0,045 -0,010	04907	0,015 0,006	-0,045 -0,011	0,006 0,007	00327	-0,040 0,021	0,001 0,005	0,022 -0,001	02136	-0,048 0,013	-0,008 0,004	0,038 -0,002
03749	-0,036 0,016	0,000 0,001	0,042 -0,003	02750	-0,041 0,011	-0,010 0,002	0,030 -0,001	02137	-0,079 0,013	0,008 0,000	0,037 0,000	02138	-0,081 0,011	-0,084 0,008	-0,001 0,009	03750	-0,102 0,015	-0,099 -0,011	0,063 -0,004
03755	-0,034 0,013	-0,034 0,001	0,060 -0,002	02142	0,053 0,006	0,143 0,004	0,047 0,023	04881	0,096 0,076	0,131 -0,014	0,036 0,011	03751	0,013 0,036	0,041 -0,003	0,040 -0,001	02144	-0,014 0,008	-0,039 0,007	0,023 0,000
02143	-0,052 0,024	0,005 0,031	-0,016 -0,019	02753	-0,006 0,018	-0,013 0,009	0,005 0,003	03754	0,011 0,014	-0,011 0,001	0,046 0,000	03753	-0,013 0,014	-0,031 0,006	0,045 -0,003	00056	-0,281 0,017	-0,206 -0,036	0,101 -0,002
02139	-0,097 -0,006	-0,243 0,002	0,148 -0,017	02752	-0,009 0,016	0,004 0,003	0,025 -0,001	02140	-0,009 0,003	-0,061 0,003	0,039 -0,005	02751	-0,045 0,020	-0,014 0,005	0,033 -0,003	02141	0,019 -0,004	0,025 0,008	0,027 0,004
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03752	0,016 -0,010	0,049 -0,003	-0,026 0,003	02145	0,050 -0,014	0,047 0,003	-0,045 0,010	04907	-0,015 -0,006	0,045 0,011	-0,006 -0,007	00327	0,040 -0,021	-0,001 -0,005	-0,022 0,001	02136	0,048 -0,013	0,008 -0,004	-0,038 0,002
03749	0,036 -0,016	0,000 -0,001	-0,042 0,003	02750	0,041 -0,011	0,010 -0,002	-0,030 0,001	02137	0,079 -0,013	-0,008 0,000	-0,037 0,000	02138	0,081 -0,011	0,084 -0,008	0,001 -0,009	03750	0,102 -0,015	0,099 0,011	-0,063 0,004
03755	0,034 -0,013	0,034 -0,001	-0,060 0,002	02142	-0,053 -0,006	-0,143 -0,004	-0,047 -0,023	04881	-0,096 -0,076	-0,131 0,014	-0,036 -0,011	03751	-0,013 -0,036	-0,041 0,003	-0,040 0,001	02144	0,014 -0,008	0,039 -0,007	-0,023 0,000
02143	0,052 -0,024	-0,005 -0,031	0,016 0,019	02753	0,006 -0,018	0,013 -0,009	-0,005 -0,003	03754	-0,011 -0,014	0,011 -0,001	-0,046 0,000	03753	0,013 -0,014	0,031 -0,006	-0,045 0,003	00056	0,281 -0,017	0,206 0,036	-0,101 0,002
02139	0,097 0,006	0,243 -0,002	-0,148 0,017	02752	0,009 -0,016	-0,004 -0,003	-0,025 0,001	02140	0,009 -0,003	0,061 -0,003	-0,039 0,005	02751	0,045 -0,020	0,014 -0,005	-0,033 0,003	02141	-0,019 0,004	-0,025 -0,008	-0,027 -0,004
Piano Nervature						**Parete 19-25-37-47**						**Parete 25-37**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03759	-0,010 0,004	-0,004 0,001	0,006 0,000	02136	-0,014 0,004	-0,006 0,001	0,008 0,000	00327	-0,010 0,006	-0,005 0,002	0,005 -0,001	04937	0,006 -0,004	-0,001 -0,001	-0,003 -0,001	02146	0,005 -0,002	0,007 -0,002	-0,003 0,000
03756	0,003 -0,002	0,002 -0,001	0,001 -0,001	02516	0,003 -0,003	0,001 -0,001	0,004 -0,002	03765	-0,001 0,000	0,002 0,000	0,010 -0,001	02147	-0,004 -0,001	0,004 -0,004	0,002 -0,001	04859	-0,044 -0,012	0,016 -0,009	0,017 0,006
02149	0,002 0,004	-0,011 0,004	0,031 0,005	03757	-0,014 -0,005	0,006 -0,001	0,014 0,002	02153	0,005 -0,001	-0,002 -0,004	0,020 0,002	00056	-0,006 0,015	-0,024 0,011	0,008 0,004	03758	-0,005 0,004	-0,018 0,001	0,009 -0,001

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02148	-0,017	-0,002	-0,004	03760	-0,007	-0,004	0,006	02521	-0,007	-0,001	0,004	02138	-0,027	-0,020	0,000	03761	-0,002	-0,010	0,009
	-0,007	-0,009	0,000		0,003	0,000	0,000		0,003	0,000	-0,001		0,002	0,000	0,001		0,003	-0,001	0,001
02137	-0,016	-0,012	0,006	02520	-0,002	-0,003	0,004	02150	-0,001	-0,002	0,014	03762	0,001	-0,005	0,010	02152	0,003	-0,003	0,014
	0,004	0,001	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,006	-0,004	0,008		0,003	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000
02519	-0,002	0,000	0,004	03764	0,002	-0,002	0,013	02151	0,006	0,001	0,010	03763	0,003	-0,001	0,010	02517	0,003	-0,001	0,005
	-0,002	0,000	0,000		0,005	0,010	0,002		0,006	0,004	-0,008		-0,001	0,001	0,000		-0,004	-0,001	-0,002
00321	0,008	-0,002	0,013	02518	0,002	0,001	0,006												
	0,067	0,013	0,003		-0,005	-0,001	-0,001												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03759	0,010	0,004	-0,006	02136	0,014	0,006	-0,008	00327	0,010	0,005	-0,005	04937	-0,006	0,001	0,003	02146	-0,005	-0,007	0,003
	-0,004	-0,001	0,000		-0,004	-0,001	0,000		-0,006	-0,002	0,001		0,004	0,001	0,001		0,002	0,002	0,000
03756	-0,003	-0,002	-0,001	02516	-0,003	-0,001	-0,004	03765	0,001	-0,002	-0,010	02147	0,004	-0,004	-0,002	04859	0,044	-0,016	-0,017
	0,002	0,001	0,001		0,003	0,001	0,002		0,000	0,000	0,001		0,001	0,004	0,001		0,012	0,009	-0,006
02149	-0,002	0,011	-0,031	03757	0,014	-0,006	-0,014	02153	-0,005	0,002	-0,020	00056	0,006	0,024	-0,008	03758	0,005	0,018	-0,009
	-0,004	-0,004	-0,005		0,005	0,001	-0,002		0,001	0,004	-0,002		-0,015	-0,011	-0,004		-0,004	-0,001	0,001
02148	0,017	0,002	0,004	03760	0,007	0,004	-0,006	02521	0,007	0,001	-0,004	02138	0,027	0,020	0,000	03761	0,002	0,010	-0,009
	0,007	0,009	0,000		-0,003	0,000	0,000		-0,003	0,000	0,001		-0,002	0,000	-0,001		-0,003	0,001	-0,001
02137	0,016	0,012	-0,006	02520	0,002	0,003	-0,004	02150	0,001	0,002	-0,014	03762	-0,001	0,005	-0,010	02152	-0,003	0,003	-0,014
	-0,004	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,001		-0,006	0,004	-0,008		-0,003	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000
02519	0,002	0,000	-0,004	03764	-0,002	0,002	-0,013	02151	-0,006	-0,001	-0,010	03763	-0,003	0,001	-0,010	02517	-0,003	0,001	-0,005
	0,002	0,000	0,000		-0,005	-0,010	-0,002		-0,006	-0,004	0,008		0,001	-0,001	0,000		0,004	0,001	0,002
00321	-0,008	0,002	-0,013	02518	-0,002	-0,001	-0,006												
	-0,067	-0,013	-0,003		0,005	0,001	0,001												
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03759	-0,035	-0,013	0,022	02136	-0,050	-0,020	0,028	00327	-0,035	-0,018	0,019	04937	0,021	-0,005	-0,010	02146	0,019	0,026	-0,012
	0,014	0,003	-0,001		0,013	0,004	-0,001		0,021	0,007	-0,004		-0,013	-0,004	-0,002		-0,008	-0,008	-0,001
03756	0,012	0,008	0,005	02516	0,009	0,004	0,015	03765	-0,003	0,008	0,037	02147	-0,014	0,016	0,006	04859	-0,159	0,058	0,059
	-0,007	-0,004	-0,004		-0,009	-0,002	-0,006		0,001	-0,001	-0,005		-0,005	-0,014	-0,003		-0,042	-0,033	0,020
02149	0,007	-0,038	0,109	03757	-0,051	0,020	0,049	02153	0,017	-0,007	0,071	00056	-0,019	-0,084	0,029	03758	-0,016	-0,063	0,031
	0,015	0,013	0,019		-0,016	-0,004	0,009		-0,005	-0,015	0,007		0,051	0,038	0,015		0,014	0,002	-0,004
02148	-0,062	-0,008	-0,013	03760	-0,025	-0,015	0,022	02521	-0,026	-0,004	0,014	02138	-0,094	-0,070	0,000	03761	-0,007	-0,036	0,033
	-0,023	-0,030	-0,001		0,010	0,000	0,001		0,012	0,002	-0,004		0,008	0,001	0,004		0,010	-0,003	0,002
02137	-0,056	-0,043	0,020	02520	-0,008	-0,010	0,015	02150	-0,005	-0,006	0,049	03762	0,003	-0,017	0,036	02152	0,009	-0,011	0,049
	0,013	0,003	0,000		0,005	-0,001	-0,002		0,022	-0,013	0,029		0,012	0,002	0,004		0,004	-0,001	0,001
02519	-0,006	-0,001	0,016	03764	0,008	-0,008	0,048	02151	0,021	0,003	0,035	03763	0,012	-0,005	0,035	02517	0,012	-0,004	0,017
	-0,008	-0,001	-0,002		0,017	0,036	0,008		0,021	0,013	-0,029		-0,002	0,003	-0,001		-0,014	-0,004	-0,005
00321	0,028	-0,007	0,045	02518	0,009	0,003	0,022												
	0,239	0,045	0,010		-0,017	-0,004	-0,003												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03759	0,035	0,013	-0,022	02136	0,050	0,020	-0,028	00327	0,035	0,018	-0,019	04937	-0,021	0,005	0,010	02146	-0,019	-0,026	0,012
	-0,014	-0,003	0,001		-0,013	-0,004	0,001		-0,021	-0,007	0,004		0,013	0,004	0,002		0,008	0,008	0,001
03756	-0,012	-0,008	-0,005	02516	-0,009	-0,004	-0,015	03765	0,003	-0,008	-0,037	02147	0,014	-0,016	-0,006	04859	0,159	-0,058	-0,059
	0,007	0,004	0,004		0,009	0,002	0,006		-0,001	0,001	0,005		0,005	0,014	0,003		0,042	0,033	-0,020
02149	-0,007	0,038	-0,109	03757	0,051	-0,020	-0,049	02153	-0,017	0,007	-0,071	00056	0,019	0,084	-0,029	03758	0,016	0,063	-0,031
	-0,015	-0,013	-0,019		0,016	0,004	-0,009		0,005	0,015	-0,007		-0,051	-0,038	-0,015		-0,014	-0,002	0,004
02148	0,062	0,008	0,013	03760	0,025	0,015	-0,022	02521	0,026	0,004	-0,014	02138	0,094	0,070	0,000	03761	0,007	0,036	-0,033
	0,023	0,030	0,001		-0,010	0,000	-0,001		-0,012	-0,002	0,004		-0,008	-0,001	-0,004		-0,010	0,003	-0,002
02137	0,056	0,043	-0,020	02520	0,008	0,010	-0,015	02150	0,005	0,006	-0,049	03762	-0,003	0,017	-0,036	02152	-0,009	0,011	-0,049
	-0,013	-0,003	0,000		-0,005	0,001	0,002		-0,022	0,013	-0,029		-0,012	-0,002	-0,004		-0,004	0,001	-0,001
02519	0,006	0,001	-0,016	03764	-0,008	0,008	-0,048	02151	-0,021	-0,003	-0,035	03763	-0,012	0,005	-0,035	02517	-0,012	0,004	-0,017
	0,008	0,001	0,002		-0,017	-0,036	-0,008		-0,021	-0,013	0,029		0,002	-0,003	0,001		0,014	0,004	0,005
00321	-0,028	0,007	-0,045	02518	-0,009	-0,003	-0,022												
	-0,239	-0,045	-0,010		0,017	0,004	0,003												
Piano Nervature						**Parete 19-25-37-47**						**Parete 37-47**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
04916	0,012	0,006	-0,004	01745	0,021	0,010	-0,007	03385	0,010	0,007	-0,010	02529	0,005	0,000	-0,011	03388	0,005	0,003	-0,012
	-0,010	-0,003	0,001		0,000	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,001		-0,005	-0,002	0,000		-0,003	0,000	-0,001
01752	0,003	0,005	-0,011	04938	0,003	0,002	-0,006	03389	0,009	0,008	-0,016	01746	0,024	0,014	-0,008	01747	0,049	0,020	-0,019
	-0,002	0,002	0,000		-0,002	0,000	-0,001		-0,002	-0,003	-0,001		-0,001	-0,003	-0,001		-0,005	-0,011	-0,004
03390	0,007	0,009	-0,012	04848	0,042	0,016	-0,022	01748	-0,001	0,007	-0,009	03386	0,021	0,014	-0,015	01751	0,002	0,008	-0,007
	-0,009	0,001	0,001		-0,086	-0,038	0,017		0,002	0,007	0,014		-0,024	-0,004	-0,006		-0,002	0,003	0,000
03387	0,010	-0,001	-0,004	04858	0,017	-0,016	0,002	01750	0,005	0,006	-0,011	01749	-0,002	0,001	0,003	02528	0,007	0,003	-0,012
	-0,006	0,000	0,002		-0,002	0,002	0,000		-0,010	-0,003	0,002		-0,001	0,001	0,003		-0,004	-0,001	-0,002
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
04916	-0,012	-0,006	0,004	01745	-0,021	-0,010	0,007	03385	-0,010	-0,007	0,010	02529	-0,005	0,000	0,011	03388	-0,005	-0,003	0,012
	0,010	0,003	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,003	0,001	-0,001		0,005	0,002	0,000		0,003	0,000	0,001
01752	-0,003	-0,005	0,011	04938	-0,003	-0,002	0,006	03389	-0,009	-0,008	0,016	01746	-0,024	-0,014	0,008	01747	-0,049	-0,020	0,019
	0,002	-0,002	0,000		0,002	0,000	0,001		0,002	0,003	0,001		0,001	0,003	0,001		0,005	0,011	0,004
03390	-0,007	-0,009	0,012	04848	-0,042	-0,016	0,022	01748	0,001	-0,007	0,009	03386	-0,021	-0,014	0,015	01751	-0,002	-0,008	0,007
	0,009	-0,001	-0,001		0,086	0,038	-0,017		-0,002	-0,007	-0,014		0,024	0,004	0,006		0,002	-0,003	0,000
03387	-0,010	0,001	0,004	04858	-0,017	0,016	-0,002	01750	-0,005	-0,006	0,011	01749	0,002	-0,001	-0,003	02528	-0,007	-0,003	0,012
	0,006	0,000	-0,002		0,002	-0,002	0,000		0,010	0,003	-0,002		0,001	-0,001	-0,003		0,004	0,001	0,002
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
04916	0,043	0,021	-0,013	01745	0,074	0,034	-0,025	03385	0,034	0,025	-0,035	02529	0,018	0,001	-0,038	03388	0,018	0,009	-0,044
	-0,035	-0,010	0,003		0,000	0,000	-0,002		-0,011	-0,004	0,004		-0,017	-0,006	-0,001		-0,009	-0,001	-0,004
01752	0,009	0,018	-0,039	04938	0,010	0,008	-0,020	03389	0,030	0,027	-0,056	01746	0,085	0,048	-0,029	01747	0,175	0,072	-0,066
	-0,006	0,008	0,000		-0,008	0,001	-0,004		-0,009	-0,009	-0,003		-0,005	-0,012	-0,002		-0,017	-0,040	-0,016
03390	0,024	0,030	-0,042	04848	0,150	0,055	-0,077	01748	-0,005	0,024	-0,033	03386	0,074	0,051	-0,053	01751	0,008	0,028	-0,026
	-0,033	0,003	0,002		-0,303	-0,135	0,060		0,008	0,023	0,051		-0,085	-0,013	-0,022		-0,006	0,010	0,001
03387	0,034	-0,002	-0,014	04858	0,058	-0,056	0,007	01750	0,017	0,020	-0,039	01749	-0,006	0,002	0,011	02528	0,024	0,011	-0,041
	-0,023	-0,001	0,006		-0,007	0,005	0,001		-0,034	-0,009	0,009		-0,002	0,003	0,010		-0,014	-0,004	-0,005
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
04916	-0,043	-0,021	0,013	01745	-0,074	-0,034	0,025	03385	-0,034	-0,025	0,035	02529	-0,018	-0,001	0,038	03388	-0,018	-0,009	0,044

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,035	0,010	-0,003		0,000	0,000	0,002		0,011	0,004	-0,004		0,017	0,006	0,001		0,009	0,001	0,004
01752	-0,009	-0,018	0,039	04938	-0,010	-0,008	0,020	03389	-0,030	-0,027	0,056	01746	-0,085	-0,048	0,029	01747	-0,175	-0,072	0,066
	0,006	-0,008	0,000		0,008	-0,001	0,004		0,009	0,009	0,003		0,005	0,012	0,002		0,017	0,040	0,016
03390	-0,024	-0,030	0,042	04848	-0,150	-0,055	0,077	01748	0,005	-0,024	0,033	03386	-0,074	-0,051	0,053	01751	-0,008	-0,028	0,026
	0,033	-0,003	-0,002		0,303	0,135	-0,060		-0,008	-0,023	-0,051		0,085	0,013	0,022		0,006	-0,010	-0,001
03387	-0,034	0,002	0,014	04858	-0,058	0,056	-0,007	01750	-0,017	-0,020	0,039	01749	0,006	-0,002	-0,011	02528	-0,024	-0,011	0,041
	0,023	0,001	-0,006		0,007	-0,005	-0,001		0,034	0,009	-0,009		0,002	-0,003	-0,010		0,014	0,004	0,005
Piano Nervature					**Parete 20-26-38-48**							**Parete 20-26**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02170	-0,018	-0,003	0,011	03784	-0,013	-0,001	0,013	00326	-0,013	-0,001	0,007	02171	-0,029	0,004	0,011	02660	-0,016	-0,003	0,011
	-0,002	-0,001	0,000		-0,002	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,001		-0,004	-0,002	-0,001		-0,001	0,000	0,001
03786	0,004	0,013	0,013	02177	-0,021	0,000	-0,008	02178	-0,005	-0,012	0,007	03790	-0,013	-0,012	0,020	03785	-0,039	-0,033	0,022
	-0,001	0,007	0,001		-0,003	-0,006	0,010		-0,002	-0,001	0,001		-0,004	0,000	0,000		-0,012	0,002	0,001
02175	0,006	0,009	0,009	02176	0,018	0,048	0,016	03789	0,004	-0,004	0,015	02663	-0,002	-0,004	0,004	03787	-0,006	-0,015	0,009
	0,001	0,001	0,000		-0,001	0,003	0,001		-0,002	0,002	0,001		-0,004	-0,001	0,001		-0,003	-0,001	0,001
04905	0,000	-0,012	0,004	02179	-0,016	-0,014	0,014	04883	0,030	0,041	0,010	00057	-0,111	-0,067	0,036	02173	-0,035	-0,087	0,057
	-0,009	-0,002	0,000		-0,002	0,001	0,003		0,022	0,029	0,011		-0,030	0,002	0,006		0,005	-0,005	0,013
02172	-0,029	-0,030	-0,006	02661	-0,016	-0,005	0,011	03788	-0,006	-0,010	0,015	02662	-0,003	0,001	0,009	02174	-0,003	-0,021	0,013
	-0,006	-0,011	-0,005		-0,003	-0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,001		-0,003	-0,001	0,001		-0,001	0,000	0,002
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02170	0,018	0,003	-0,011	03784	0,013	0,001	-0,013	00326	0,013	0,001	-0,007	02171	0,029	-0,004	-0,011	02660	0,016	0,003	-0,011
	0,002	0,001	0,000		0,002	0,001	0,000		0,000	-0,001	-0,001		0,004	0,002	0,001		0,001	0,000	-0,001
03786	-0,004	-0,013	-0,013	02177	0,021	0,000	0,008	02178	0,005	0,012	-0,007	03790	0,013	0,012	-0,020	03785	0,039	0,033	-0,022
	0,001	-0,007	-0,001		0,003	0,006	-0,010		0,002	0,001	-0,001		0,004	0,000	0,000		0,012	-0,002	-0,001
02175	-0,006	-0,009	-0,009	02176	-0,018	-0,048	-0,016	03789	-0,004	0,004	-0,015	02663	0,002	0,004	-0,004	03787	0,006	0,015	-0,009
	-0,001	-0,001	0,000		0,001	-0,003	-0,001		0,002	-0,002	-0,001		0,004	0,001	-0,001		0,003	0,001	-0,001
04905	0,000	0,012	-0,004	02179	0,016	0,014	-0,014	04883	-0,030	-0,041	-0,010	00057	0,111	0,067	-0,036	02173	0,035	0,087	-0,057
	0,009	0,002	0,000		0,002	-0,001	-0,003		-0,022	-0,029	-0,011		0,030	-0,002	-0,006		-0,005	0,005	-0,013
02172	0,029	0,030	0,006	02661	0,016	0,005	-0,011	03788	0,006	0,010	-0,015	02662	0,003	-0,001	-0,009	02174	0,003	0,021	-0,013
	0,006	0,011	0,005		0,003	0,001	0,000		0,003	0,001	-0,001		0,003	0,001	-0,001		0,001	0,000	-0,002
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02170	-0,065	-0,011	0,040	03784	-0,047	-0,002	0,047	00326	-0,048	-0,004	0,025	02171	-0,105	0,014	0,040	02660	-0,056	-0,011	0,038
	-0,006	-0,003	0,002		-0,006	-0,003	0,001		0,002	0,002	0,004		-0,014	-0,009	-0,002		-0,005	-0,001	0,002
03786	0,013	0,045	0,045	02177	-0,076	-0,001	-0,029	02178	-0,019	-0,044	0,025	03790	-0,045	-0,042	0,073	03785	-0,140	-0,117	0,078
	-0,005	0,025	0,003		-0,012	-0,022	0,035		-0,006	-0,003	0,002		-0,013	-0,001	0,000		-0,042	0,007	0,005
02175	0,022	0,032	0,032	02176	0,065	0,170	0,058	03789	0,013	-0,014	0,053	02663	-0,008	-0,016	0,015	03787	-0,023	-0,052	0,033
	0,003	0,003	0,001		-0,004	0,011	0,005		-0,008	0,006	0,002		-0,015	-0,005	0,002		-0,012	-0,003	0,003
04905	0,001	-0,043	0,014	02179	-0,058	-0,050	0,049	04883	0,107	0,147	0,037	00057	-0,396	-0,240	0,127	02173	-0,123	-0,311	0,202
	-0,033	-0,006	0,000		-0,006	0,002	0,011		0,076	0,103	0,037		-0,108	0,007	0,022		0,016	-0,018	0,045
02172	-0,106	-0,106	-0,020	02661	-0,056	-0,017	0,038	03788	-0,020	-0,034	0,053	02662	-0,012	0,002	0,031	02174	-0,011	-0,073	0,048
	-0,021	-0,038	-0,017		-0,009	-0,002	0,001		-0,009	-0,003	0,002		-0,011	-0,002	0,002		-0,003	-0,001	0,007
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02170	0,065	0,011	-0,040	03784	0,047	0,002	-0,047	00326	0,048	0,004	-0,025	02171	0,105	-0,014	-0,040	02660	0,056	0,011	-0,038
	0,006	0,003	-0,002		0,006	0,003	-0,001		-0,002	-0,002	-0,004		0,014	0,009	0,002		0,005	0,001	-0,002
03786	-0,013	-0,045	-0,045	02177	0,076	0,001	0,029	02178	0,019	0,044	-0,025	03790	0,045	0,042	-0,073	03785	0,140	0,117	-0,078
	0,005	-0,025	-0,003		0,012	0,022	-0,035		0,006	0,003	-0,002		0,013	0,001	0,000		0,042	-0,007	-0,005
02175	-0,022	-0,032	-0,032	02176	-0,065	-0,170	-0,058	03789	-0,013	0,014	-0,053	02663	0,008	0,016	-0,015	03787	0,023	0,052	-0,033
	-0,003	-0,003	-0,001		0,004	-0,011	-0,005		0,008	-0,006	-0,002		0,015	0,005	-0,002		0,012	0,003	-0,003
04905	-0,001	0,043	-0,014	02179	0,058	0,050	-0,049	04883	-0,107	-0,147	-0,037	00057	0,396	0,240	-0,127	02173	0,123	0,311	-0,202
	0,033	0,006	0,000		0,006	-0,002	-0,011		-0,076	-0,103	-0,037		0,108	-0,007	-0,022		-0,016	0,018	-0,045
02172	0,106	0,106	0,020	02661	0,056	0,017	-0,038	03788	0,020	0,034	-0,053	02662	0,012	-0,002	-0,031	02174	0,011	0,073	-0,048
	0,021	0,038	0,017		0,009	0,002	-0,001		0,009	0,003	-0,002		0,011	0,002	-0,002		0,003	0,001	-0,007
Piano Nervature					**Parete 20-26-38-48**							**Parete 26-38**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
03794	-0,014	-0,004	0,006	02170	-0,018	-0,007	0,007	00326	-0,014	-0,005	0,005	04939	0,008	-0,003	-0,004	02180	0,005	0,009	-0,007
	-0,001	0,000	0,001		-0,002	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,001		0,004	0,001	0,000		0,003	0,001	0,000
03791	0,002	0,002	0,000	02669	0,000	0,002	0,004	03800	-0,004	0,003	0,010	02181	-0,007	0,005	-0,001	04856	-0,070	0,025	0,022
	0,002	0,001	0,001		0,003	0,001	0,001		0,002	0,001	0,001		0,002	0,002	0,001		-0,005	0,002	-0,001
02183	0,004	-0,016	0,042	03792	-0,023	0,008	0,016	02187	0,007	-0,002	0,025	00057	-0,004	-0,034	0,007	03793	-0,005	-0,025	0,008
	-0,001	-0,003	-0,001		0,003	0,001	-0,002		0,002	0,005	-0,007		-0,042	-0,024	-0,009		-0,012	-0,004	0,002
02182	-0,028	-0,004	-0,009	03795	-0,010	-0,006	0,005	02664	-0,010	-0,002	0,003	02172	-0,037	-0,026	-0,005	03796	-0,003	-0,014	0,009
	0,009	0,007	0,001		-0,001	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,001		-0,006	-0,006	0,000		-0,005	0,001	0,000
02171	-0,021	-0,016	0,005	02665	-0,004	-0,003	0,004	02184	-0,003	-0,003	0,015	03797	0,000	-0,007	0,011	02186	0,003	-0,004	0,016
	-0,004	-0,003	0,001		0,000	0,000	0,002		-0,001	0,001	-0,002		-0,001	0,000	0,000		-0,002	0,000	-0,002
02666	-0,003	0,000	0,005	03799	0,000	-0,003	0,013	02185	0,002	-0,001	0,014	03798	0,001	-0,002	0,010	02668	0,002	-0,001	0,004
	0,001	0,000	0,002		0,000	-0,002	-0,001		-0,001	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,001		0,003	0,001	0,002
00322	0,001	-0,002	0,014	02667	0,001	0,000	0,006												
	-0,011	-0,003	-0,002		0,002	0,000	0,001												
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
03794	0,014	0,004	-0,006	02170	0,018	0,007	-0,007	00326	0,014	0,005	-0,005	04939	-0,008	0,003	0,004	02180	-0,005	-0,009	0,007
	0,001	0,000	-0,001		0,002	0,001	-0,001		0,000	0,000	-0,001		-0,004	-0,001	0,000		-0,003	-0,001	0,000
03791	-0,002	-0,002	0,000	02669	0,000	-0,002	-0,004	03800	0,004	-0,003	-0,010	02181	0,007	-0,005	0,001	04856	0,070	-0,025	-0,022
	-0,002	-0,001	-0,001		-0,003	-0,001	-0,001		-0,002	-0,001	-0,001		-0,002	-0,002	-0,001		0,005	-0,002	0,001
02183	-0,004	0,016	-0,042	03792	0,023	-0,008	-0,016	02187	-0,007	0,002	-0,025	00057	0,004	0,034	-0,007	03793	0,005	0,025	-0,008
	0,001	0,003	0,001		-0,003	-0,001	0,002		-0,002	-0,005	0,007		0,042	0,024	0,009		0,012	0,004	-0,002
02182	0,028	0,004	0,009	03795	0,010	0,006	-0,005	02664	0,010	0,002	-0,003	02172	0,037	0,026	0,005	03796	0,003	0,014	-0,009
	-0,009	-0,007	-0,001		0,001	0,001	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,006	0,006	0,000		0,005	-0,001	0,000
02171	0,021	0,016	-0,005	02665	0,004	0,003	-0,004	02184	0,003	0,003	-0,015	03797	0,000	0,007	-0,011	02186	-0,003	0,004	-0,016
	0,004	0,003	-0,001		0,000	0,000	-0,002		0,001	-0,001	0,002		0,001	0,000	0,000		0,002	0,000	0,002
02666	0,003	0,000	-0,005	03799	0,000	0,003	-0,013	02185	-0,002	0,001	-0,014	03798	-0,001	0,002	-0,010	02668	-0,002	0,001	-0,004
	-0,001	0,000	-0,002		0,000	0,002	0,001		0,001	0,001	0,000		-0,001	0,000	-0,001		-0,003	-0,001	-0,002
00322	-0,001	0,002	-0,014	02667	-0,001	0,000	-0,006												
	0,011	0,003	0,002		-0,002	0,000	-0,001												

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
03794	-0,049 -0,003	-0,015 -0,001	0,020 0,004	02170	-0,066 -0,006	-0,025 -0,004	0,026 0,003	00326	-0,050 0,001	-0,019 0,001	0,016 0,003	04939	0,027 0,014	-0,010 0,004	-0,016 0,001	02180	0,019 0,010	0,034 0,005	-0,025 0,001
03791	0,009 0,009	0,007 0,004	0,000 0,002	02669	0,000 0,011	0,006 0,003	0,013 0,003	03800	-0,013 0,006	0,010 0,002	0,036 0,004	02181	-0,026 0,007	0,019 0,008	-0,003 0,004	04856	-0,245 -0,017	0,087 0,006	0,078 -0,003
02183	0,014 -0,005	-0,057 -0,010	0,148 -0,002	03792	-0,082 0,012	0,027 0,005	0,057 -0,006	02187	0,024 0,007	-0,007 0,019	0,086 -0,024	00057	-0,017 -0,151	-0,122 -0,086	0,023 -0,033	03793	-0,019 -0,041	-0,088 -0,014	0,026 0,008
02182	-0,097 0,032	-0,014 0,025	-0,032 0,002	03795	-0,035 -0,005	-0,020 -0,002	0,019 0,005	02664	-0,038 0,001	-0,006 0,001	0,012 0,005	02172	-0,132 -0,022	-0,093 -0,021	-0,018 0,000	03796	-0,010 -0,016	-0,048 0,002	0,032 -0,001
02171	-0,075 -0,014	-0,056 -0,012	0,016 0,004	02665	-0,014 0,000	-0,012 0,001	0,014 0,006	02184	-0,009 -0,003	-0,011 0,003	0,053 -0,009	03797	-0,001 -0,004	-0,024 0,001	0,038 0,000	02186	0,010 -0,006	-0,016 0,000	0,056 -0,007
02666	-0,011 0,004	-0,001 0,000	0,016 0,005	03799	0,000 -0,001	-0,010 -0,006	0,046 -0,003	02185	0,009 -0,002	-0,004 -0,002	0,049 0,002	03798	0,004 0,004	-0,007 0,001	0,035 0,003	02668	0,005 0,010	-0,005 0,003	0,014 0,005
00322	0,003 -0,039	-0,007 -0,010	0,049 -0,005	02667	0,004 0,008	0,000 0,002	0,021 0,005												
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
03794	0,049 0,003	0,015 0,001	-0,020 -0,004	02170	0,066 0,006	0,025 0,004	-0,026 -0,003	00326	0,050 -0,001	0,019 -0,001	-0,016 -0,003	04939	-0,027 -0,014	0,010 -0,004	0,016 -0,001	02180	-0,019 -0,010	-0,034 -0,005	0,025 -0,001
03791	-0,009 -0,009	-0,007 -0,004	0,000 -0,002	02669	0,000 -0,011	-0,006 -0,003	-0,013 -0,003	03800	0,013 -0,006	-0,010 -0,002	-0,036 -0,004	02181	0,026 -0,007	-0,019 -0,008	0,003 -0,004	04856	0,245 0,017	-0,087 -0,006	-0,078 0,003
02183	-0,014 0,005	0,057 0,010	-0,148 0,002	03792	0,082 -0,012	-0,027 -0,005	-0,057 0,006	02187	-0,024 -0,007	0,007 -0,019	-0,086 0,024	00057	0,017 0,151	0,122 0,086	-0,023 0,033	03793	0,019 0,041	0,088 0,014	-0,026 -0,008
02182	0,097 -0,032	0,014 -0,025	0,032 -0,002	03795	0,035 0,005	0,020 0,002	-0,019 -0,005	02664	0,038 -0,001	0,006 -0,001	-0,012 -0,005	02172	0,132 0,022	0,093 0,021	0,018 0,000	03796	0,010 0,016	0,048 -0,002	-0,032 0,001
02171	0,075 0,014	0,056 0,012	-0,016 -0,004	02665	0,014 0,000	0,012 -0,001	-0,014 -0,006	02184	0,009 0,003	0,011 -0,003	-0,053 0,009	03797	0,001 0,004	0,024 -0,001	-0,038 0,000	02186	-0,010 0,006	0,016 0,000	-0,056 0,007
02666	0,011 -0,004	0,001 0,000	-0,016 -0,005	03799	0,000 0,001	0,010 0,006	-0,046 0,003	02185	-0,009 0,002	0,004 0,002	-0,049 -0,002	03798	-0,004 -0,004	0,007 -0,001	-0,035 -0,003	02668	-0,005 -0,010	0,005 -0,003	-0,014 -0,005
00322	-0,003 0,039	0,007 0,010	-0,049 0,005	02667	-0,004 -0,008	0,000 -0,002	-0,021 -0,005												
Piano Nervature					**Parete 20-26-38-48**							**Parete 38-48**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
04918	0,014 -0,005	0,006 -0,002	-0,006 -0,001	01737	0,024 0,001	0,010 0,000	-0,011 0,000	03379	0,011 0,000	0,008 0,000	-0,015 0,000	02535	0,005 0,000	0,000 0,000	-0,015 -0,001	03382	0,004 0,002	0,003 0,000	-0,018 0,000
01744	0,001 0,002	0,005 0,000	-0,017 0,000	04940	0,001 0,003	0,003 0,001	-0,008 0,000	03383	0,010 0,001	0,008 0,001	-0,023 0,000	01738	0,028 0,001	0,015 0,000	-0,013 0,001	01739	0,061 0,004	0,026 0,002	-0,027 0,002
03384	0,008 0,005	0,010 -0,001	-0,018 0,001	04851	0,051 0,025	0,023 0,007	-0,028 -0,004	01740	-0,002 0,000	0,008 0,000	-0,012 -0,003	03380	0,025 0,007	0,019 0,000	-0,021 0,002	01743	0,001 0,003	0,008 0,001	-0,013 0,000
03381	0,013 0,004	-0,003 0,001	-0,008 0,003	04857	0,022 -0,011	-0,024 -0,007	-0,001 -0,001	01742	0,004 0,014	0,005 0,008	-0,019 -0,001	01741	-0,002 0,001	0,000 -0,001	0,002 0,000	02536	0,008 0,001	0,004 0,000	-0,016 0,000
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
04918	-0,014 0,005	-0,006 0,002	0,006 0,001	01737	-0,024 -0,001	-0,010 0,000	0,011 0,000	03379	-0,011 0,000	-0,008 0,000	0,015 0,000	02535	-0,005 0,000	0,000 0,000	0,015 0,001	03382	-0,004 -0,002	-0,003 0,000	0,018 0,000
01744	-0,001 -0,002	-0,005 0,000	0,017 0,000	04940	-0,001 -0,003	-0,003 -0,001	0,008 0,000	03383	-0,010 -0,001	-0,008 -0,001	0,023 0,000	01738	-0,028 -0,001	-0,015 0,000	0,013 -0,001	01739	-0,061 -0,004	-0,026 -0,002	0,027 -0,002
03384	-0,008 -0,005	-0,010 0,001	0,018 -0,001	04851	-0,051 -0,025	-0,023 -0,007	0,028 0,004	01740	0,002 0,000	-0,008 0,000	0,012 0,003	03380	-0,025 -0,007	-0,019 0,000	0,021 -0,002	01743	-0,001 -0,003	-0,008 -0,001	0,013 0,000
03381	-0,013 -0,004	0,003 -0,001	0,008 -0,003	04857	-0,022 0,011	0,024 0,007	0,001 0,001	01742	-0,004 -0,014	-0,005 -0,008	0,019 0,001	01741	0,002 -0,001	0,000 0,001	-0,002 0,000	02536	-0,008 -0,001	-0,004 0,000	0,016 0,000
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
04918	0,050 -0,017	0,022 -0,007	-0,020 -0,003	01737	0,087 0,004	0,034 -0,001	-0,040 0,001	03379	0,039 -0,001	0,028 0,000	-0,053 0,001	02535	0,019 -0,001	-0,001 0,000	-0,054 -0,003	03382	0,016 0,006	0,010 0,001	-0,063 0,002
01744	0,003 0,007	0,019 0,001	-0,060 0,002	04940	0,003 0,011	0,012 0,003	-0,030 0,000	03383	0,035 0,004	0,028 0,003	-0,082 0,001	01738	0,101 0,003	0,053 -0,002	-0,047 0,005	01739	0,218 0,015	0,092 0,008	-0,095 0,006
03384	0,028 0,019	0,035 -0,003	-0,064 0,002	04851	0,184 0,089	0,081 0,025	-0,101 -0,016	01740	-0,007 0,000	0,030 0,000	-0,044 -0,010	03380	0,089 0,026	0,068 0,001	-0,074 0,008	01743	0,005 0,011	0,029 0,004	-0,045 0,000
03381	0,045 0,014	-0,009 0,005	-0,029 0,010	04857	0,079 -0,040	-0,084 -0,024	-0,002 -0,005	01742	0,016 0,048	0,019 0,028	-0,066 -0,003	01741	-0,009 0,004	0,000 -0,004	0,008 0,000	02536	0,029 0,004	0,015 0,001	-0,056 -0,001
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
04918	-0,050 0,017	-0,022 0,007	0,020 0,003	01737	-0,087 -0,004	-0,034 0,001	0,040 -0,001	03379	-0,039 0,001	-0,028 0,000	0,053 -0,001	02535	-0,019 0,001	0,001 0,000	0,054 0,003	03382	-0,016 -0,006	-0,010 -0,001	0,063 -0,002
01744	-0,003 -0,007	-0,019 -0,001	0,060 -0,002	04940	-0,003 -0,011	-0,012 -0,003	0,030 0,000	03383	-0,035 -0,004	-0,028 -0,003	0,082 -0,001	01738	-0,101 -0,003	-0,053 0,002	0,047 -0,005	01739	-0,218 -0,015	-0,092 -0,008	0,095 -0,006
03384	-0,028 -0,019	-0,035 0,003	0,064 -0,002	04851	-0,184 -0,089	-0,081 -0,025	0,101 0,016	01740	0,007 0,000	-0,030 0,000	0,044 0,010	03380	-0,089 -0,026	-0,068 -0,001	0,074 -0,008	01743	-0,005 -0,011	-0,029 -0,004	0,045 0,000
03381	-0,045 -0,014	0,009 -0,005	0,029 -0,010	04857	-0,079 0,040	0,084 0,024	0,002 0,005	01742	-0,016 -0,048	-0,019 -0,028	0,066 0,003	01741	0,009 -0,004	0,000 0,004	-0,008 0,000	02536	-0,029 -0,004	-0,015 -0,001	0,056 0,001
Piano Nervature					**Parete 29-42**							**Parete 29-42**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02738	-0,006 0,019	-0,001 0,006	0,006 0,004	03340	-0,004 0,007	0,003 0,000	0,003 0,001	04925	-0,001 0,014	0,005 0,002	0,002 0,002	01686	-0,034 -0,004	-0,011 -0,006	-0,001 0,002	03337	-0,018 0,018	-0,008 0,003	0,002 -0,002
04926	-0,027 0,046	-0,011 0,014	-0,001 0,002	01687	-0,028 0,001	-0,012 -0,004	0,002 0,003	03341	-0,009 0,006	-0,002 0,003	0,002 -0,001	01688	-0,036 0,008	-0,011 -0,016	0,005 0,001	03342	-0,004 0,000	0,000 -0,004	-0,009 -0,008
01693	0,004 -0,002	0,004 -0,008	-0,001 -0,003	03339	-0,007 -0,008	-0,004 0,008	-0,009 -0,009	04832	-0,014 -0,018	-0,009 0,024	-0,009 -0,009	01691	0,006 -0,005	0,006 0,006	-0,003 -0,002	01692	0,008 -0,003	0,006 -0,004	-0,003 -0,002
02739	-0,010 0,028	-0,003 0,008	0,005 0,004	01690	-0,005 -0,001	-0,013 0,001	-0,013 -0,017	04837	-0,011 -0,006	0,020 -0,050	0,002 0,000	01689	0,009 0,001	0,029 -0,011	-0,009 -0,013	03338	-0,006 0,002	0,009 -0,020	-0,003 -0,009
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02738	0,006 -0,019	0,001 -0,006	-0,006 -0,004	03340	0,004 -0,007	-0,003 0,000	-0,003 -0,001	04925	0,001 -0,014	-0,005 -0,002	-0,002 -0,002	01686	0,034 0,004	0,011 0,006	0,001 -0,002	03337	0,018 -0,018	0,008 -0,003	-0,002 0,002
04926	0,027 -0,046	0,011 -0,014	0,001 -0,002	01687	0,028 -0,001	0,012 0,004	-0,002 -0,003	03341	0,009 -0,006	0,002 -0,003	-0,002 0,001	01688	0,036 -0,008	0,011 0,016	-0,005 -0,001	03342	0,004 0,000	0,000 0,004	0,009 0,008
01693	-0,004	-0,004	0,001	03339	0,007	0,004	0,009	04832	0,014	0,009	0,009	01691	-0,006	-0,006	0,003	01692	-0,008	-0,006	0,003

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
	0,002	0,008	0,003		0,008	-0,008	0,009		0,018	-0,024	0,009		0,005	-0,006	0,002		0,003	0,004	0,002
02739	0,010	0,003	-0,005	01690	0,005	0,013	0,013	04837	0,011	-0,020	-0,002	01689	-0,009	-0,029	0,009	03338	0,006	-0,009	0,003
	-0,028	-0,008	-0,004		0,001	-0,001	0,017		0,006	0,050	0,000		-0,001	0,011	0,013		-0,002	0,020	0,009
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02738	-0,023	-0,005	0,023	03340	-0,015	0,009	0,012	04925	-0,004	0,019	0,006	01686	-0,120	-0,039	-0,005	03337	-0,066	-0,029	0,008
	0,068	0,021	0,014		0,025	0,001	0,005		0,051	0,006	0,008		-0,015	-0,023	0,007		0,065	0,012	-0,008
04926	-0,095	-0,040	-0,002	01687	-0,101	-0,043	0,006	03341	-0,032	-0,009	0,008	01688	-0,127	-0,039	0,019	03342	-0,015	0,000	-0,032
	0,165	0,050	0,009		0,005	-0,014	0,011		0,023	0,011	-0,004		0,027	-0,057	0,002		0,000	-0,013	-0,030
01693	0,016	0,014	-0,003	03339	-0,026	-0,013	-0,033	04832	-0,048	-0,033	-0,030	01691	0,023	0,023	-0,011	01692	0,029	0,021	-0,011
	-0,007	-0,030	-0,011		-0,027	0,028	-0,031		-0,065	0,086	-0,031		-0,019	0,022	-0,007		-0,010	-0,014	-0,006
02739	-0,036	-0,010	0,018	01690	-0,019	-0,044	-0,046	04837	-0,041	0,069	0,008	01689	0,032	0,103	-0,030	03338	-0,020	0,030	-0,011
	0,101	0,028	0,013		-0,004	0,003	-0,060		-0,019	-0,176	0,000		0,003	-0,039	-0,047		0,008	-0,070	-0,030
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02738	0,023	0,005	-0,023	03340	0,015	-0,009	-0,012	04925	0,004	-0,019	-0,006	01686	0,120	0,039	0,005	03337	0,066	0,029	-0,008
	-0,068	-0,021	-0,014		-0,025	-0,001	-0,005		-0,051	-0,006	-0,008		0,015	0,023	-0,007		-0,065	-0,012	0,008
04926	0,095	0,040	0,002	01687	0,101	0,043	-0,006	03341	0,032	0,009	-0,008	01688	0,127	0,039	-0,019	03342	0,015	0,000	0,032
	-0,165	-0,050	-0,009		-0,005	0,014	-0,011		-0,023	-0,011	0,004		-0,027	0,057	-0,002		0,000	0,013	0,030
01693	-0,016	-0,014	0,003	03339	0,026	0,013	0,033	04832	0,048	0,033	0,030	01691	-0,023	-0,023	0,011	01692	-0,029	-0,021	0,011
	0,007	0,030	0,011		0,027	-0,028	0,031		0,065	-0,086	0,031		0,019	-0,022	0,007		0,010	0,014	0,006
02739	0,036	0,010	-0,018	01690	0,019	0,044	0,046	04837	0,041	-0,069	-0,008	01689	-0,032	-0,103	0,030	03338	0,020	-0,030	0,011
	-0,101	-0,028	-0,013		0,004	-0,003	0,060		0,019	0,176	0,000		-0,003	0,039	0,047		-0,008	0,070	0,030
Piano Nervature						**Parete 32-45**						**Parete 32-45**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02685	-0,004	-0,002	0,007	03400	-0,003	-0,001	0,006	04860	-0,001	0,000	0,003	01761	-0,027	-0,010	0,001	03397	-0,013	-0,008	0,004
	-0,013	-0,004	-0,005		-0,005	0,000	-0,002		-0,009	0,000	-0,003		0,000	0,000	-0,001		-0,015	-0,003	0,002
04842	-0,018	-0,010	0,001	01762	-0,023	-0,010	0,005	03401	-0,007	-0,005	0,007	01763	-0,039	-0,009	0,010	03402	-0,004	0,000	0,001
	-0,040	-0,014	-0,003		-0,008	-0,005	-0,003		-0,008	-0,004	-0,001		-0,020	-0,002	0,000		-0,015	0,001	0,006
01768	0,000	-0,002	0,004	03399	0,003	0,005	0,000	04863	0,007	0,009	0,001	01766	0,007	0,003	0,001	01767	0,002	-0,002	0,001
	0,000	0,008	0,002		-0,017	0,001	0,006		-0,034	0,000	-0,006		-0,012	0,000	0,008		-0,001	0,009	0,003
02684	-0,006	-0,002	0,006	01765	0,001	0,010	-0,002	04843	-0,029	0,005	0,012	01764	0,004	0,013	0,002	03398	-0,015	0,001	0,006
	-0,015	-0,003	-0,005		-0,003	-0,002	0,001		-0,107	-0,022	0,036		-0,002	-0,002	0,027		-0,034	0,001	0,004
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02685	0,004	0,002	-0,007	03400	0,003	0,001	-0,006	04860	0,001	0,000	-0,003	01761	0,027	0,010	-0,001	03397	0,013	0,008	-0,004
	0,013	0,004	0,005		0,005	0,000	0,002		0,009	0,000	0,003		0,000	0,000	0,001		0,015	0,003	-0,002
04842	0,018	0,010	-0,001	01762	0,023	0,010	-0,005	03401	0,007	0,005	-0,007	01763	0,039	0,009	-0,010	03402	0,004	0,000	-0,001
	0,040	0,014	0,003		0,008	0,005	0,003		0,008	0,004	0,001		0,020	0,002	0,000		0,015	-0,001	-0,006
01768	0,000	0,002	-0,004	03399	-0,003	-0,005	0,000	04863	-0,007	-0,009	-0,001	01766	-0,007	-0,003	-0,001	01767	-0,002	0,002	-0,001
	0,000	-0,008	-0,002		0,017	-0,001	-0,006		0,034	0,000	0,006		0,012	0,000	-0,008		0,001	-0,009	-0,003
02684	0,006	0,002	-0,006	01765	-0,001	-0,010	0,002	04843	0,029	-0,005	-0,012	01764	-0,004	-0,013	-0,002	03398	0,015	-0,001	-0,006
	0,015	0,003	0,005		0,003	0,002	-0,001		0,107	0,022	-0,036		0,002	0,002	-0,027		0,034	-0,001	-0,004
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02685	-0,016	-0,006	0,024	03400	-0,012	-0,003	0,022	04860	-0,005	0,001	0,011	01761	-0,095	-0,034	0,003	03397	-0,045	-0,028	0,015
	-0,046	-0,015	-0,017		-0,019	0,001	-0,009		-0,030	0,001	-0,009		0,000	-0,001	-0,003		-0,053	-0,011	0,007
04842	-0,065	-0,037	0,002	01762	-0,080	-0,034	0,016	03401	-0,024	-0,017	0,024	01763	-0,140	-0,033	0,036	03402	-0,014	-0,002	0,005
	-0,142	-0,049	-0,012		-0,028	-0,016	-0,010		-0,027	-0,013	-0,004		-0,073	-0,007	0,000		-0,054	0,005	0,020
01768	0,000	-0,005	0,015	03399	0,009	0,020	-0,001	04863	0,025	0,033	0,002	01766	0,024	0,012	0,002	01767	0,007	-0,006	0,004
	0,000	0,030	0,006		-0,061	0,004	0,020		-0,122	0,000	-0,020		-0,043	-0,002	0,028		-0,003	0,033	0,009
02684	-0,021	-0,006	0,023	01765	0,005	0,035	-0,007	04843	-0,105	0,017	0,042	01764	0,013	0,045	0,006	03398	-0,054	0,003	0,021
	-0,053	-0,011	-0,017		-0,010	-0,007	0,004		-0,381	-0,077	0,128		-0,006	-0,008	0,096		-0,120	0,004	0,015
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02685	0,016	0,006	-0,024	03400	0,012	0,003	-0,022	04860	0,005	-0,001	-0,011	01761	0,095	0,034	-0,003	03397	0,045	0,028	-0,015
	0,046	0,015	0,017		0,019	-0,001	0,009		0,030	-0,001	0,009		0,000	0,001	0,003		0,053	0,011	-0,007
04842	0,065	0,037	-0,002	01762	0,080	0,034	-0,016	03401	0,024	0,017	-0,024	01763	0,140	0,033	-0,036	03402	0,014	0,002	-0,005
	0,142	0,049	0,012		0,028	0,016	0,010		0,027	0,013	0,004		0,073	0,007	0,000		0,054	-0,005	-0,020
01768	0,000	0,005	-0,015	03399	-0,009	-0,020	0,001	04863	-0,025	-0,033	-0,002	01766	-0,024	-0,012	-0,002	01767	-0,007	0,006	-0,004
	0,000	-0,030	-0,006		0,061	-0,004	-0,020		0,122	0,000	0,020		0,043	0,002	-0,028		0,003	-0,033	-0,009
02684	0,021	0,006	-0,023	01765	-0,005	-0,035	0,007	04843	0,105	-0,017	-0,042	01764	-0,013	-0,045	-0,006	03398	0,054	-0,003	-0,021
	0,053	0,011	0,017		0,010	0,007	-0,004		0,381	0,077	-0,128		0,006	0,008	-0,096		0,120	-0,004	-0,015
Piano Nervature						**Parete 36-46**						**Parete 36-46**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02814	0,005	0,002	-0,007	03394	0,003	0,001	-0,006	04869	0,001	0,000	-0,004	01753	0,027	0,010	-0,001	03391	0,013	0,008	-0,004
	-0,013	-0,004	-0,005		-0,006	0,000	-0,003		-0,011	-0,001	-0,002		-0,001	-0,001	-0,001		-0,015	-0,004	0,002
04844	0,018	0,010	0,000	01754	0,023	0,010	-0,005	03395	0,007	0,005	-0,007	01755	0,040	0,009	-0,010	03396	0,004	0,000	-0,002
	-0,039	-0,013	-0,002		-0,008	-0,004	-0,003		-0,008	-0,004	-0,001		-0,020	-0,002	0,000		-0,015	0,001	0,006
01760	0,000	0,002	-0,004	03393	-0,003	-0,006	0,000	04872	-0,008	-0,010	-0,001	01758	-0,007	-0,003	-0,001	01759	-0,002	0,002	-0,001
	0,000	0,009	0,002		-0,017	0,001	0,006		-0,034	0,000	-0,006		-0,012	0,000	0,008		-0,001	0,009	0,002
02815	0,006	0,002	-0,007	01757	-0,002	-0,010	0,002	04845	0,030	-0,004	-0,012	01756	-0,003	-0,012	-0,002	03392	0,015	-0,001	-0,006
	-0,017	-0,004	-0,005		-0,003	-0,002	0,001		-0,107	-0,022	0,036		-0,002	-0,002	0,027		-0,034	0,001	0,004
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02814	-0,005	-0,002	0,007	03394	-0,003	-0,001	0,006	04869	-0,001	0,000	0,004	01753	-0,027	-0,010	0,001	03391	-0,013	-0,008	0,004
	0,013	0,004	0,005		0,006	0,000	0,003		0,011	0,001	0,002		0,001	0,001	0,001		0,015	0,004	-0,002
04844	-0,018	-0,010	0,000	01754	-0,023	-0,010	0,005	03395	-0,007	-0,005	0,007	01755	-0,040	-0,009	0,010	03396	-0,004	0,000	0,002
	0,039	0,013	0,002		0,008	0,004	0,003		0,008	0,004	0,001		0,020	0,002	0,000		0,015	-0,001	-0,006
01760	0,000	-0,002	0,004	03393	0,003	0,006	0,000	04872	0,008	0,010	0,001	01758	0,007	0,003	0,001	01759	0,002	-0,002	0,001
	0,000	-0,009	-0,002		0,017	-0,001	-0,006		0,034	0,000	0,006		0,012	0,000	-0,008		0,001	-0,009	-0,002
02815	-0,006	-0,002	0,007	01757	0,002	0,010	-0,002	04845	-0,030	0,004	0,012	01756	0,003	0,012	0,002	03392	-0,015	0,001	0,006
	0,017	0,004	0,005		0,003	0,002	-0,001		0,107	0,022	-0,036		0,002	0,002	-0,027		0,034	-0,001	-0,004
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02814	0,016	0,007	-0,024	03394	0,011	0,004	-0,022	04869	0,002	0,000	-0,013	01753	0,096	0,034	-0,003	03391	0,045	0,028	-0,016
	-0,046	-0,014	-0,017		-0,021	0,002	-0,010		-0,039	-0,003	-0,008		-0,002	-0,002	-0,003		-0,055	-0,012	0,006
04844	0,065	0,037	-0,001	01754	0,081	0,034	-0,017	03395	0,025	0,016	-0,024	01755	0,141	0,033	-0,036	03396	0,014	0,002	-0,006
	-0,139	-0,046	-0,009		-0,027	-0,016	-0,010		-0,028	-0,014	-0,004		-0,072	-0,007	0,001		-0,054	0,005	0,020
01760	-0,001	0,006	-0,015	03393	-0,010	-0,020	0,001	04872	-0,027	-0,035	-0,003	01758	-0,024	-0,012	-0,003	01759	-0,007	0,007	-0,004

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,001	0,031	0,007		-0,062	0,004	0,020		-0,122	0,001	-0,020		-0,042	-0,001	0,029		-0,003	0,032	0,009
02815	0,022	0,007	-0,024	01757	-0,006	-0,036	0,006	04845	0,107	-0,016	-0,043	01756	-0,012	-0,044	-0,007	03392	0,055	-0,003	-0,021
	-0,060	-0,014	-0,017		-0,010	-0,007	0,004		-0,380	-0,077	0,128		-0,006	-0,008	0,096		-0,120	0,004	0,015
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02814	-0,016	-0,007	0,024	03394	-0,011	-0,004	0,022	04869	-0,002	0,000	0,013	01753	-0,096	-0,034	0,003	03391	-0,045	-0,028	0,016
	0,046	0,014	0,017		0,021	-0,002	0,010		0,039	0,003	0,008		0,002	0,002	0,003		0,055	0,012	-0,006
04844	-0,065	-0,037	0,001	01754	-0,081	-0,034	0,017	03395	-0,025	-0,016	0,024	01755	-0,141	-0,033	0,036	03396	-0,014	-0,002	0,006
	0,139	0,046	0,009		0,027	0,016	0,010		0,028	0,014	0,004		0,072	0,007	-0,001		0,054	-0,005	-0,020
01760	0,001	-0,006	0,015	03393	0,010	0,020	-0,001	04872	0,027	0,035	0,003	01758	0,024	0,012	0,003	01759	0,007	-0,007	0,004
	-0,001	-0,031	-0,007		0,062	-0,004	-0,020		0,122	-0,001	0,020		0,042	0,001	-0,029		0,003	-0,032	-0,009
02815	-0,022	-0,007	0,024	01757	0,006	0,036	-0,006	04845	-0,107	0,016	0,043	01756	0,012	0,044	0,007	03392	-0,055	0,003	0,021
	0,060	0,014	0,017		0,010	0,007	-0,004		0,380	0,077	-0,128		0,006	0,008	-0,096		0,120	-0,004	-0,015
Piano Nervature						**Parete 39-49**						**Parete 39-49**							
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
02816	0,006	0,001	-0,007	03746	0,004	-0,003	-0,004	04864	0,002	-0,005	-0,002	02128	0,033	0,012	0,004	03743	0,015	0,010	-0,002
	0,018	0,006	0,004		0,007	0,000	0,002		0,017	0,003	0,002		-0,002	-0,002	0,001		0,018	0,003	-0,002
04846	0,022	0,015	0,002	02129	0,028	0,013	-0,001	03747	0,008	0,003	-0,002	02130	0,032	0,010	-0,005	03748	0,004	0,000	0,010
	0,049	0,017	0,005		0,002	-0,001	0,003		0,006	0,002	0,000		0,008	-0,016	-0,001		0,000	-0,004	-0,009
02135	-0,004	-0,004	0,001	03745	0,008	0,004	0,010	04867	0,015	0,009	0,009	02133	-0,005	-0,006	0,003	02134	-0,008	-0,005	0,003
	-0,003	-0,009	-0,003		-0,007	0,008	-0,009		-0,017	0,025	-0,009		-0,005	0,006	-0,002		-0,003	-0,005	-0,001
02817	0,008	0,003	-0,006	02132	0,005	0,013	0,014	04847	0,006	-0,019	-0,001	02131	-0,009	-0,030	0,010	03744	0,003	-0,009	0,004
	0,021	0,005	0,005		-0,001	0,001	-0,017		-0,011	-0,048	-0,001		0,001	-0,011	-0,012		0,001	-0,019	-0,009
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
02816	-0,006	-0,001	0,007	03746	-0,004	0,003	0,004	04864	-0,002	0,005	0,002	02128	-0,033	-0,012	-0,004	03743	-0,015	-0,010	0,002
	-0,018	-0,006	-0,004		-0,007	0,000	-0,002		-0,017	-0,003	-0,002		0,002	0,002	-0,001		-0,018	-0,003	0,002
04846	-0,022	-0,015	-0,002	02129	-0,028	-0,013	0,001	03747	-0,008	-0,003	0,002	02130	-0,032	-0,010	0,005	03748	-0,004	0,000	-0,010
	-0,049	-0,017	-0,005		-0,002	0,001	-0,003		-0,006	-0,002	0,000		-0,008	0,016	0,001		0,000	0,004	0,009
02135	0,004	0,004	-0,001	03745	-0,008	-0,004	-0,010	04867	-0,015	-0,009	-0,009	02133	0,005	0,006	-0,003	02134	0,008	0,005	-0,003
	0,003	0,009	0,003		0,007	-0,008	0,009		0,017	-0,025	0,009		0,005	-0,006	0,002		0,003	0,005	0,001
02817	-0,008	-0,003	0,006	02132	-0,005	-0,013	-0,014	04847	-0,006	0,019	0,001	02131	0,009	0,030	-0,010	03744	-0,003	0,009	-0,004
	-0,021	-0,005	-0,005		0,001	-0,001	0,017		0,011	0,048	0,001		-0,001	0,011	0,012		-0,001	0,019	0,009
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
02816	0,020	0,003	-0,026	03746	0,016	-0,010	-0,014	04864	0,007	-0,019	-0,006	02128	0,117	0,042	0,013	03743	0,053	0,034	-0,007
	0,065	0,020	0,014		0,026	0,001	0,008		0,061	0,010	0,007		-0,008	-0,008	0,005		0,063	0,011	-0,008
04846	0,079	0,052	0,005	02129	0,100	0,047	-0,003	03747	0,027	0,012	-0,009	02130	0,114	0,036	-0,017	03748	0,014	0,000	0,034
	0,175	0,059	0,017		0,007	-0,004	0,010		0,023	0,008	0,000		0,030	-0,058	-0,005		0,001	-0,013	-0,031
02135	-0,014	-0,013	0,002	03745	0,029	0,015	0,036	04867	0,053	0,033	0,033	02133	-0,018	-0,022	0,012	02134	-0,027	-0,019	0,011
	-0,011	-0,031	-0,010		-0,025	0,028	-0,032		-0,060	0,088	-0,033		-0,019	0,022	-0,007		-0,009	-0,017	-0,005
02817	0,027	0,009	-0,022	02132	0,019	0,047	0,048	04847	0,020	-0,068	-0,003	02131	-0,030	-0,105	0,034	03744	0,011	-0,032	0,015
	0,073	0,016	0,019		-0,003	0,004	-0,060		-0,036	-0,170	-0,003		0,003	-0,038	-0,044		0,002	-0,066	-0,033
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
02816	-0,020	-0,003	0,026	03746	-0,016	0,010	0,014	04864	-0,007	0,019	0,006	02128	-0,117	-0,042	-0,013	03743	-0,053	-0,034	0,007
	-0,065	-0,020	-0,014		-0,026	-0,001	-0,008		-0,061	-0,010	-0,007		0,008	0,008	-0,005		-0,063	-0,011	0,008
04846	-0,079	-0,052	-0,005	02129	-0,100	-0,047	0,003	03747	-0,027	-0,012	0,009	02130	-0,114	-0,036	0,017	03748	-0,014	0,000	-0,034
	-0,175	-0,059	-0,017		-0,007	0,004	-0,010		-0,023	-0,008	0,000		-0,030	0,058	0,005		-0,001	0,013	0,031
02135	0,014	0,013	-0,002	03745	-0,029	-0,015	-0,036	04867	-0,053	-0,033	-0,033	02133	0,018	0,022	-0,012	02134	0,027	0,019	-0,011
	0,011	0,031	0,010		0,025	-0,028	0,032		0,060	-0,088	0,033		0,019	-0,022	0,007		0,009	0,017	0,005
02817	-0,027	-0,009	0,022	02132	-0,019	-0,047	-0,048	04847	-0,020	0,068	0,003	02131	0,030	0,105	-0,034	03744	-0,011	0,032	-0,015
	-0,073	-0,016	-0,019		0,003	-0,004	0,060		0,036	0,170	0,003		-0,003	0,038	0,044		-0,002	0,066	0,033

LEGENDA:

- σ_{P1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
- σ_{P2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
- τ_P Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
- σ_{L1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.
- σ_{L2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.
- τ_L Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.

Solette - TENSIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
Piano Terzo					**Soletta 43-42-29-30**														
Condizione carico (Carico Permanente)																			
00383	-0,151	0,154	-0,024	03201	-0,103	0,058	0,028	01339	-0,130	-0,062	-0,001	01340	-0,018	0,054	0,052				
	0,224	0,593	-0,034		-0,077	0,178	0,038		-0,110	0,203	0,002		0,047	0,066	0,042				
01345	-0,014	0,040	-0,066	00342	-0,054	0,164	-0,016	03202	-0,063	0,055	-0,042	01338	-0,045	-0,024	0,010				
	-0,007	0,046	-0,064		0,316	0,763	-0,005		-0,034	0,151	-0,100		-0,079	0,168	-0,019				
03207	-0,017	-0,083	-0,006	03200	-0,031	-0,052	-0,020	03208	-0,031	-0,081	0,054	03203	-0,035	-0,044	0,008				
	-0,057	-0,110	0,071		0,008	0,008	0,023		-0,144	-0,136	0,069		0,028	0,044	-0,087				
01348	-0,040	-0,051	-0,015	00354	0,001	-0,011	-0,064	01331	-0,015	-0,031	-0,010	01346	-0,051	-0,037	-0,025				
	0,042	0,179	-0,092		0,184	0,269	-0,057		0,126	0,027	-0,095		0,008	0,297	-0,059				
01347	-0,011	-0,021	-0,044	01344	0,010	-0,087	-0,045	03205	-0,004	-0,075	-0,058	00387	0,002	-0,031	-0,030				
	-0,036	0,209	-0,078		-0,290	-0,343	-0,016		-0,162	-0,199	-0,098		0,188	0,222	0,000				
01336	-0,016	-0,052	-0,028	03204	-0,010	-0,085	0,008	01337	-0,051	-0,012	-0,035	01332	-0,009	-0,088	-0,006				
	0,090	-0,015	0,045		-0,039	-0,114	-0,120		0,033	0,136	0,033		0,155	-0,090	-0,083				
01333	0,004	-0,108	-0,019	01342	0,083	-0,091	-0,018	01343	0,046	-0,090	-0,004	03206	-0,011	-0,106	0,000				
	0,181	-0,109	-0,017		-0,335	-0,472	-0,001		-0,347	-0,483	-0,038		-0,180	-0,300	-0,010				
01341	0,020	-0,075	0,019	01334	-0,015	-0,114	-0,001	01335	-0,012	-0,123	-0,023								
	-0,289	-0,339	-0,007		0,168	-0,105	-0,018		0,137	-0,100	0,017								
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00383	-0,064	0,037	-0,011	03201	-0,043	0,010	0,009	01339	-0,064	-0,029	0,002	01340	-0,004	0,009	0,012
	0,039	0,166	-0,016		-0,046	0,041	0,003		-0,055	0,074	0,006		-0,014	-0,012	0,006
01345	-0,006	0,029	-0,033	00342	-0,023	0,096	-0,005	03202	-0,028	0,035	-0,014	01338	-0,019	-0,009	0,000
	0,042	0,076	-0,037		0,158	0,387	-0,006		-0,001	0,101	-0,048		-0,027	0,056	-0,017
03207	-0,007	-0,024	-0,003	03200	-0,009	-0,018	-0,009	03208	-0,010	-0,036	0,017	03203	-0,019	-0,003	-0,004
	-0,024	-0,048	0,019		0,009	-0,004	0,009		-0,070	-0,074	0,012		0,003	0,033	-0,050
01348	-0,030	-0,027	-0,013	00354	-0,003	0,016	-0,047	01331	-0,001	0,016	-0,020	01346	-0,018	-0,009	0,000
	0,007	0,090	-0,043		0,056	0,105	-0,033		0,049	0,034	-0,053		0,015	0,140	-0,015
01347	-0,006	-0,003	-0,018	01344	0,002	-0,031	-0,023	03205	-0,004	-0,022	-0,022	00387	0,009	-0,014	-0,014
	-0,013	0,107	-0,040		-0,083	-0,103	-0,015		-0,060	-0,051	-0,055		0,081	0,066	-0,001
01336	-0,010	-0,020	-0,011	03204	0,000	-0,020	0,002	01337	-0,008	0,003	-0,014	01332	0,002	0,006	-0,016
	0,055	-0,005	0,012		-0,024	-0,029	-0,062		0,031	0,042	0,015		0,056	-0,015	-0,048
01333	0,011	-0,017	-0,013	01342	0,034	-0,040	-0,014	01343	0,016	-0,034	-0,008	03206	-0,001	-0,035	-0,004
	0,069	-0,025	-0,018		-0,126	-0,171	-0,021		-0,125	-0,178	-0,034		-0,081	-0,112	-0,021
01341	0,010	-0,034	-0,001	01334	-0,007	-0,028	-0,004	01335	-0,006	-0,035	-0,009				
	-0,112	-0,139	-0,007		0,081	-0,023	-0,015		0,080	-0,024	-0,005				
Condizione carico (Abitazioni)															
00383	-0,070	0,037	-0,004	03201	-0,048	0,012	0,013	01339	-0,068	-0,031	0,008	01340	-0,007	0,002	0,017
	0,040	0,209	-0,013		-0,057	0,043	0,019		-0,062	0,101	0,024		-0,061	-0,038	0,011
01345	-0,010	0,026	-0,040	00342	-0,025	0,105	-0,010	03202	-0,031	0,040	-0,019	01338	-0,018	-0,011	0,006
	0,013	0,068	-0,044		0,184	0,460	-0,008		-0,004	0,111	-0,066		-0,023	0,065	-0,007
03207	-0,009	-0,030	-0,004	03200	-0,010	-0,021	-0,010	03208	-0,012	-0,047	0,023	03203	-0,024	-0,008	-0,003
	-0,010	-0,050	0,031		0,019	-0,002	0,019		-0,087	-0,094	0,024		0,007	0,034	-0,062
01348	-0,031	-0,032	-0,019	00354	-0,011	0,009	-0,056	01331	-0,005	0,008	-0,021	01346	-0,015	-0,008	-0,004
	0,005	0,090	-0,054		0,050	0,104	-0,039		0,059	0,035	-0,061		0,020	0,169	-0,028
01347	-0,005	-0,004	-0,025	01344	0,002	-0,048	-0,028	03205	-0,004	-0,032	-0,028	00387	0,007	-0,015	-0,006
	-0,008	0,118	-0,056		-0,156	-0,150	-0,016		-0,076	-0,069	-0,071		0,086	0,071	0,004
01336	-0,013	-0,023	-0,012	03204	-0,002	-0,026	0,003	01337	-0,003	0,000	-0,008	01332	0,000	0,004	-0,018
	0,071	-0,002	0,018		-0,012	-0,033	-0,078		0,041	0,043	0,030		0,074	-0,017	-0,057
01333	0,013	-0,020	-0,015	01342	0,042	-0,056	-0,016	01343	0,020	-0,049	-0,008	03206	-0,003	-0,045	-0,004
	0,097	-0,025	-0,022		-0,203	-0,234	-0,021		-0,200	-0,242	-0,039		-0,079	-0,133	-0,023
01341	0,011	-0,052	0,002	01334	-0,006	-0,030	-0,005	01335	-0,007	-0,036	-0,008				
	-0,194	-0,193	-0,011		0,111	-0,023	-0,016		0,103	-0,025	0,001				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00383	0,000	0,002	0,000	03201	0,000	0,001	0,000	01339	0,000	0,000	-0,001	01340	0,000	0,001	0,000
	0,002	0,004	0,000		0,001	0,002	0,000		0,000	0,001	-0,001		0,003	0,003	0,000
01345	0,000	-0,001	0,000	00342	-0,002	-0,002	0,000	03202	-0,001	-0,001	0,000	01338	0,000	0,000	0,000
	-0,003	-0,003	0,000		-0,003	-0,004	0,000		-0,002	-0,002	0,000		0,000	0,001	0,000
03207	0,000	0,000	0,000	03200	0,000	0,000	0,000	03208	0,000	0,000	0,000	03203	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	0,002	0,001		0,001	-0,001	0,001
01348	0,001	0,001	0,001	00354	0,001	-0,001	0,001	01331	-0,001	-0,001	0,001	01346	-0,002	-0,001	-0,001
	0,002	-0,001	0,000		0,002	0,000	0,001		0,001	-0,001	0,001		-0,004	-0,002	-0,001
01347	-0,001	0,000	0,000	01344	0,000	0,000	0,000	03205	0,000	0,000	0,000	00387	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,001	0,001		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,001		0,000	0,001	0,000
01336	0,000	0,000	0,000	03204	0,000	0,000	0,000	01337	-0,001	0,000	0,000	01332	0,000	-0,001	0,000
	-0,001	0,001	0,000		0,000	-0,001	0,001		0,000	0,001	0,000		0,001	0,000	0,001
01333	0,000	-0,001	0,000	01342	0,000	0,000	0,000	01343	0,000	0,000	0,000	03206	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,001
01341	0,000	0,001	0,000	01334	0,000	0,000	0,000	01335	0,000	0,000	0,000				
	0,001	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,001				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00383	-0,024	0,034	-0,020	03201	-0,014	0,014	-0,006	01339	-0,022	-0,008	-0,015	01340	0,000	0,027	-0,002
	0,028	0,034	-0,015		0,000	0,038	-0,014		-0,018	-0,016	-0,027		0,054	0,058	0,002
01345	0,002	0,011	0,001	00342	-0,034	0,015	0,004	03202	-0,018	0,005	0,007	01338	-0,014	-0,001	-0,012
	-0,010	0,006	-0,003		-0,020	0,012	0,000		-0,019	0,010	-0,001		-0,021	0,000	-0,021
03207	0,001	0,006	0,003	03200	-0,004	0,003	0,000	03208	-0,002	0,009	-0,003	03203	0,008	0,013	0,000
	-0,013	0,007	-0,009		-0,012	0,001	-0,018		0,007	0,029	0,000		0,017	0,011	0,006
01348	0,011	0,008	0,004	00354	0,028	0,019	-0,004	01331	0,000	0,018	-0,005	01346	-0,035	-0,014	0,005
	0,044	0,013	-0,010		0,055	0,031	-0,001		0,012	0,012	-0,004		-0,063	-0,013	-0,017
01347	-0,008	0,000	0,007	01344	0,002	0,014	0,003	03205	0,001	0,004	0,003	00387	0,002	0,002	-0,020
	-0,008	0,007	0,029		-0,003	0,010	0,000		-0,004	0,010	0,003		0,009	-0,004	-0,014
01336	0,003	0,006	-0,001	03204	0,001	0,010	-0,002	01337	-0,021	0,008	-0,017	01332	0,002	0,016	-0,003
	-0,021	-0,004	-0,009		-0,001	0,011	0,005		-0,021	-0,007	-0,020		-0,002	0,008	-0,001
01333	0,002	0,011	0,000	01342	0,002	0,014	-0,001	01343	0,002	0,010	0,000	03206	0,003	0,007	0,001
	-0,010	0,004	0,000		0,013	0,020	-0,003		0,004	0,015	-0,001		-0,002	0,012	0,003
01341	0,001	0,019	-0,003	01334	-0,001	0,007	-0,001	01335	0,002	0,006	0,000				
	0,029	0,031	0,001		-0,020	0,005	0,000		-0,020	0,002	-0,009				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00383	-0,023	0,025	-0,003	03201	-0,015	0,012	0,003	01339	-0,017	-0,008	-0,002	01340	-0,003	0,008	0,007
	0,024	0,091	-0,004		-0,013	0,030	0,012		-0,018	0,033	0,007		-0,017	0,006	0,008
01345	-0,003	0,002	-0,010	00342	-0,010	0,019	-0,005	03202	-0,010	0,008	-0,006	01338	-0,006	-0,002	0,002
	-0,029	-0,006	-0,009		0,038	0,108	-0,002		-0,008	0,018	-0,022		-0,006	0,022	0,001
03207	-0,002	-0,007	-0,001	03200	-0,004	-0,004	-0,002	03208	-0,004	-0,011	0,007	03203	-0,006	-0,005	0,000
	0,005	-0,005	0,013		0,005	0,004	0,007		-0,020	-0,013	0,016		0,007	0,005	-0,015
01348	-0,003	-0,006	-0,005	00354	-0,002	-0,003	-0,012	01331	-0,004	-0,004	-0,003	01346	-0,009	-0,004	-0,005
	0,007	0,010	-0,017		0,016	0,018	-0,009		0,020	0,005	-0,012		-0,006	0,039	-0,017
01347	-0,002	-0,002	-0,008	01344	0,001	-0,017	-0,006	03205	0,000	-0,012	-0,008	00387	0,000	-0,002	0,001
	-0,002	0,021	-0,014		-0,084	-0,061	-0,002		-0,025	-0,027	-0,019		0,016	0,015	0,001
01336	-0,002	-0,003	-0,001	03204	-0,002	-0,008	0,001	01337	-0,005	-0,002	-0,002	01332	-0,001	-0,002	-0,004
	0,013	0,002	0,007		0,008	-0,007	-0,019		0,008	0,010	0,009		0,027	-0,003	-0,012
01333	0,003	-0,005	-0,003	01342	0,013	-0,016	-0,003	01343	0,007	-0,016	0,000	03206	0,000	-0,013	0,000
	0,034	-0,003	-0,004		-0,084	-0,077	0,001		-0,086	-0,081	-0,005		-0,010	-0,032	0,000
01341	0,002	-0,014	0,003	01334	0,000	-0,005	0,000	01335	0,000	-0,004	0,000				

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	-0,080	-0,057	-0,003		0,031	-0,002	0,000		0,022	-0,003	0,005				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00383	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	03201	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01339	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01340	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01345	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00342	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	03202	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01338	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001
03207	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03200	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03208	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03203	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01348	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00354	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01331	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01346	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01347	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01344	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03205	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00387	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01336	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03204	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01337	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01332	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01333	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01342	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01343	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03206	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01341	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01334	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01335	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00383	-0,001 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	03201	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01339	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01340	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01345	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00342	-0,001 0,000	0,000 0,002	0,000 0,000	03202	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01338	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001
03207	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03200	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03208	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03203	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01348	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00354	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01331	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01346	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01347	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01344	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03205	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00387	0,000 0,001	0,001 0,001	0,000 0,000
01336	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03204	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01337	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01332	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01333	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01342	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01343	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03206	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01341	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01334	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01335	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000				
Piano Terzo					**Soletta 45-44-31-32**										
Condizione carico (Carico Permanente)															
03229	-0,113 -0,074	0,073 0,214	-0,025 -0,043	00345	-0,164 0,246	0,195 0,653	0,034 0,038	01400	-0,130 -0,118	-0,064 0,204	0,014 0,003	03230	-0,031 0,011	-0,050 0,020	0,020 -0,024
01401	-0,044 -0,080	-0,022 0,181	-0,007 0,023	01402	-0,054 0,040	-0,015 0,151	0,037 -0,035	00341	-0,047 0,285	0,101 0,675	0,042 0,019	03228	-0,055 -0,050	0,040 0,076	0,050 0,111
01393	-0,047 0,003	-0,023 0,265	0,049 0,087	01394	-0,022 -0,071	0,008 -0,052	0,069 0,050	01392	-0,011 -0,043	-0,022 0,171	0,057 0,098	03235	-0,015 -0,168	-0,083 -0,218	0,061 0,093
03234	-0,020 -0,032	-0,094 -0,122	-0,009 0,120	01399	-0,014 0,077	0,076 0,115	-0,057 -0,055	00384	0,009 0,201	-0,023 0,246	0,026 -0,003	01385	-0,012 0,087	-0,045 -0,002	0,026 -0,047
03227	-0,040 0,030	-0,053 0,023	-0,010 0,096	03232	-0,022 -0,151	-0,073 -0,143	-0,052 -0,081	00352	-0,021 0,187	-0,030 0,253	0,069 0,063	01390	-0,025 0,153	-0,051 0,011	0,001 0,097
03231	-0,013 -0,058	-0,084 -0,112	0,007 -0,078	01386	-0,009 0,139	-0,119 -0,099	0,022 -0,032	01391	-0,033 0,031	-0,053 0,142	0,028 0,108	01398	0,019 -0,282	-0,065 -0,328	-0,026 0,001
01387	-0,015 0,172	-0,116 -0,107	0,003 0,012	03233	-0,012 -0,182	-0,108 -0,309	0,000 0,003	01397	0,074 -0,347	-0,085 -0,484	0,016 -0,010	01388	0,006 0,198	-0,117 -0,112	0,021 0,010
01395	0,010 -0,333	-0,104 -0,391	0,045 0,012	01389	-0,012 0,173	-0,105 -0,099	0,006 0,072	01396	0,053 -0,362	-0,096 -0,505	0,001 0,032				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
03229	-0,046 -0,044	0,019 0,058	-0,007 -0,005	00345	-0,069 0,052	0,057 0,196	0,015 0,018	01400	-0,062 -0,058	-0,029 0,075	0,004 -0,003	03230	-0,009 0,010	-0,016 0,001	0,009 -0,009
01401	-0,018 -0,028	-0,008 0,062	0,001 0,018	01402	-0,010 0,032	0,001 0,049	0,015 -0,016	00341	-0,014 0,146	0,072 0,343	0,013 0,010	03228	-0,021 -0,004	0,030 0,071	0,017 0,049
01393	-0,012 0,024	-0,004 0,130	0,010 0,022	01394	-0,009 0,019	0,019 0,037	0,032 0,029	01392	-0,006 -0,013	-0,004 0,092	0,024 0,051	03235	-0,006 -0,060	-0,024 -0,058	0,024 0,051
03234	-0,005 -0,022	-0,025 -0,034	-0,001 0,062	01399	-0,003 0,003	0,021 0,012	-0,014 -0,012	00384	0,012 0,085	-0,010 0,077	0,012 0,000	01385	-0,008 0,051	-0,017 0,000	0,010 -0,015
03227	-0,021 0,000	-0,008 0,023	0,004 0,053	03232	-0,006 -0,071	-0,031 -0,073	-0,016 -0,017	00352	-0,014 0,047	0,007 0,092	0,048 0,034	01390	-0,005 0,055	0,006 0,025	0,015 0,052
03231	-0,006 -0,025	-0,025 -0,047	0,003 -0,022	01386	-0,005 0,078	-0,033 -0,025	0,008 -0,002	01391	-0,029 -0,004	-0,028 0,074	0,018 0,045	01398	0,009 -0,109	-0,029 -0,134	-0,002 0,004
01387	-0,006 0,080	-0,029 -0,025	0,005 0,012	03233	-0,002 -0,081	-0,035 -0,115	0,004 0,018	01397	0,030 -0,129	-0,035 -0,175	0,013 0,015	01388	0,010 0,074	-0,022 -0,027	0,013 0,015
01395	0,002 -0,100	-0,036 -0,122	0,022 0,012	01389	0,002 0,061	-0,003 -0,019	0,017 0,042	01396	0,020 -0,128	-0,034 -0,186	0,006 0,031				
Condizione carico (Abitazioni)															
03229	-0,051 -0,053	0,016 0,056	-0,011 -0,021	00345	-0,074 0,050	0,050 0,230	0,007 0,014	01400	-0,066 -0,063	-0,031 0,100	-0,003 -0,021	03230	-0,010 0,019	-0,020 0,001	0,010 -0,019
01401	-0,018 -0,023	-0,010 0,068	-0,005 0,008	01402	-0,005 0,042	-0,002 0,047	0,009 -0,029	00341	-0,015 0,179	0,091 0,432	0,013 0,009	03228	-0,023 -0,002	0,038 0,097	0,021 0,064
01393	-0,006 0,035	-0,003 0,167	0,008 0,027	01394	-0,012 0,007	0,021 0,048	0,039 0,036	01392	-0,004 -0,006	-0,005 0,111	0,028 0,063	03235	-0,008 -0,069	-0,033 -0,063	0,029 0,068
03234	-0,006 -0,011	-0,029 -0,033	-0,003 0,077	01399	-0,006 -0,047	0,008 -0,020	-0,019 -0,016	00384	0,009 0,087	-0,014 0,077	0,005 -0,005	01385	-0,011 0,068	-0,021 0,001	0,011 -0,019
03227	-0,024 0,003	-0,010 0,028	0,003 0,063	03232	-0,007 -0,088	-0,044 -0,097	-0,021 -0,027	00352	-0,019 0,035	0,003 0,091	0,054 0,038	01390	-0,005 0,058	0,004 0,028	0,017 0,060
03231	-0,008 -0,011	-0,030 -0,051	0,005 -0,032	01386	-0,007 0,102	-0,035 -0,025	0,008 -0,007	01391	-0,032 -0,006	-0,034 0,082	0,021 0,051	01398	0,009 -0,190	-0,052 -0,189	-0,005 0,008

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01387	-0,005	-0,031	0,005	03233	-0,003	-0,045	0,005	01397	0,036	-0,055	0,016	01388	0,013	-0,022	0,014
	0,110	-0,024	0,013		-0,078	-0,133	0,023		-0,202	-0,235	0,017		0,097	-0,026	0,019
01395	0,001	-0,053	0,029	01389	0,003	0,000	0,020	01396	0,024	-0,050	0,006				
	-0,163	-0,158	0,013		0,072	-0,020	0,052		-0,197	-0,244	0,037				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
03229	0,000	0,001	0,000	00345	0,000	0,002	0,000	01400	0,000	0,000	0,001	03230	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,002	0,000		0,002	0,004	0,000		0,000	0,001	0,001		0,000	0,001	0,000
01401	0,000	0,000	0,000	01402	-0,001	0,000	0,000	00341	-0,002	-0,002	0,000	03228	-0,001	-0,001	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,002	-0,004	0,000		-0,002	-0,002	0,000
01393	-0,002	-0,001	0,001	01394	0,000	-0,001	0,000	01392	-0,001	0,000	0,000	03235	0,000	0,000	0,000
	-0,003	-0,002	0,001		-0,003	-0,003	0,000		-0,001	-0,001	-0,001		-0,001	-0,002	-0,001
03234	0,000	0,000	0,000	01399	0,000	0,001	0,000	00384	0,000	0,000	0,000	01385	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	-0,001		0,003	0,003	-0,001		0,000	0,001	0,000		-0,001	0,001	0,000
03227	0,000	-0,001	0,000	03232	0,000	0,000	0,000	00352	0,001	-0,001	-0,001	01390	-0,001	-0,001	-0,001
	0,001	-0,001	-0,001		0,001	0,002	-0,001		0,002	0,000	-0,001		0,001	-0,001	-0,001
03231	0,000	0,000	0,000	01386	0,000	0,000	0,000	01391	0,001	0,001	-0,001	01398	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,001	-0,001		-0,001	0,000	-0,001		0,002	-0,001	0,000		0,001	0,001	0,000
01387	0,000	0,000	0,000	03233	0,000	0,000	0,000	01397	0,000	0,000	0,000	01388	0,000	-0,001	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000
01395	0,000	0,000	0,000	01389	0,000	-0,001	0,000	01396	0,000	0,000	0,000				
	-0,001	-0,002	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
03229	-0,016	0,020	0,007	00345	-0,028	0,046	0,023	01400	-0,024	-0,009	0,018	03230	-0,003	0,004	-0,001
	-0,001	0,048	0,013		0,032	0,049	0,016		-0,021	-0,013	0,028		-0,011	0,006	0,018
01401	-0,014	0,000	0,012	01402	-0,022	0,006	0,017	00341	-0,037	-0,008	0,009	03228	-0,020	-0,002	-0,005
	-0,022	0,006	0,022		-0,018	-0,001	0,018		-0,032	-0,015	0,008		-0,030	-0,022	0,009
01393	-0,040	-0,011	0,006	01394	0,000	-0,001	0,001	01392	-0,011	-0,001	-0,001	03235	0,000	0,001	-0,002
	-0,077	-0,031	0,033		-0,042	-0,033	0,002		-0,014	-0,012	-0,021		-0,015	-0,009	-0,004
03234	-0,001	0,005	0,002	01399	0,002	0,035	0,001	00384	0,004	0,005	0,018	01385	0,004	0,010	0,000
	0,002	0,004	-0,005		0,060	0,070	-0,004		0,014	0,005	0,014		-0,021	0,000	0,007
03227	0,004	0,008	-0,001	03232	-0,002	0,012	0,003	00352	0,021	0,012	0,008	01390	-0,006	0,009	0,003
	0,019	0,004	-0,002		0,006	0,033	-0,004		0,065	0,029	0,005		0,027	0,009	0,004
03231	0,002	0,006	-0,003	01386	0,003	0,007	0,000	01391	0,013	0,007	0,001	01398	0,002	0,025	0,003
	-0,012	0,010	0,006		-0,021	0,002	0,006		0,044	-0,004	0,020		0,027	0,033	-0,001
01387	-0,001	0,006	0,002	03233	0,003	0,005	-0,002	01397	0,004	0,016	0,000	01388	0,002	0,006	0,002
	-0,017	0,004	0,000		-0,005	0,008	-0,007		0,006	0,015	0,000		0,000	0,003	0,000
01395	0,003	0,009	-0,003	01389	-0,001	0,008	0,003	01396	0,001	0,008	0,000				
	-0,023	-0,012	0,001		0,011	0,006	0,001		-0,008	0,005	0,000				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
03229	-0,015	0,010	-0,003	00345	-0,024	0,025	0,004	01400	-0,017	-0,008	0,002	03230	-0,004	-0,004	0,002
	-0,012	0,030	-0,012		0,024	0,091	0,004		-0,018	0,032	-0,006		0,005	0,004	-0,006
01401	-0,006	-0,002	-0,002	01402	-0,004	-0,001	0,002	00341	-0,009	0,019	0,004	03228	-0,009	0,008	0,006
	-0,005	0,021	0,000		0,008	0,010	-0,008		0,040	0,111	0,001		-0,007	0,020	0,021
01393	-0,007	-0,003	0,004	01394	-0,004	0,002	0,010	01392	-0,002	-0,002	0,007	03235	-0,002	-0,012	0,008
	-0,004	0,041	0,015		-0,025	-0,003	0,009		-0,002	0,022	0,014		-0,022	-0,021	0,019
03234	-0,002	-0,007	-0,001	01399	-0,003	0,007	-0,008	00384	0,000	-0,003	0,000	01385	-0,002	-0,003	0,001
	0,007	-0,006	0,019		-0,015	0,007	-0,009		0,016	0,014	-0,001		0,013	0,002	-0,006
03227	-0,005	-0,004	-0,001	03232	-0,003	-0,012	-0,007	00352	-0,003	-0,002	0,012	01390	-0,003	-0,002	0,003
	0,007	0,005	0,015		-0,021	-0,016	-0,016		0,014	0,017	0,008		0,018	0,005	0,013
03231	-0,002	-0,006	0,001	01386	-0,001	-0,003	0,000	01391	-0,004	-0,006	0,005	01398	0,002	-0,016	-0,004
	0,005	-0,006	-0,013		0,022	-0,003	-0,005		0,005	0,011	0,016		-0,079	-0,056	0,002
01387	0,000	-0,004	0,000	03233	-0,001	-0,013	0,000	01397	0,011	-0,017	0,003	01388	0,003	-0,004	0,003
	0,031	-0,002	0,000		-0,009	-0,031	0,001		-0,083	-0,077	-0,001		0,032	-0,002	0,003
01395	0,001	-0,019	0,007	01389	0,000	0,000	0,004	01396	0,008	-0,017	0,000				
	-0,081	-0,059	0,001		0,024	-0,003	0,011		-0,084	-0,080	0,005				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
03229	0,000	0,000	0,000	00345	0,000	0,000	0,000	01400	-0,001	0,000	0,000	03230	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01401	0,000	0,000	0,000	01402	0,000	0,000	0,000	00341	0,000	0,000	0,000	03228	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
01393	0,000	0,000	0,000	01394	0,000	0,000	0,000	01392	0,000	0,000	0,000	03235	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03234	0,000	0,000	0,000	01399	0,000	0,000	0,000	00384	0,000	0,000	0,000	01385	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03227	0,000	0,000	0,000	03232	0,000	0,000	0,000	00352	0,000	0,000	0,000	01390	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03231	0,000	0,000	0,000	01386	0,000	0,000	0,000	01391	0,000	0,000	0,000	01398	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01387	0,000	0,000	0,000	03233	0,000	0,000	0,000	01397	0,000	0,000	0,000	01388	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01395	0,000	0,000	0,000	01389	0,000	0,000	0,000	01396	0,000	0,000	0,000				
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
03229	0,000	0,000	0,000	00345	-0,001	0,000	0,000	01400	-0,001	0,000	0,000	03230	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01401	0,000	0,000	0,000	01402	0,000	0,000	0,000	00341	0,000	0,000	0,000	03228	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000		0,001	0,002	0,000		0,000	0,000	0,000
01393	0,000	0,000	0,000	01394	0,000	0,000	0,000	01392	0,000	0,000	0,000	03235	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03234	0,000	0,000	0,000	01399	0,000	0,000	0,000	00384	0,000	0,001	0,000	01385	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
03227	0,000	0,000	0,000	03232	0,000	0,000	0,000	00352	0,000	0,000	0,000	01390	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03231	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01386	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01391	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01398	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01387	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03233	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01397	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01388	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01395	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01389	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01396	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000				
Piano Terzo					**Soletta 47-46-36-37**										
Condizione carico (Carico Permanente)															
00385	0,004 0,199	-0,028 0,238	-0,022 0,005	01373	-0,051 0,037	-0,016 0,143	-0,032 0,041	03218	-0,031 0,012	-0,051 0,013	-0,020 0,028	01372	-0,016 0,095	-0,050 -0,009	-0,027 0,051
01381	-0,014 -0,034	0,035 0,008	-0,063 -0,059	00340	-0,052 0,301	0,144 0,720	-0,021 -0,007	03220	-0,062 -0,041	0,049 0,122	-0,047 -0,100	01374	-0,044 -0,078	-0,023 0,173	0,013 -0,014
01375	-0,127 -0,113	-0,060 0,206	-0,003 0,008	03219	-0,102 -0,078	0,067 0,182	0,026 0,045	03225	-0,016 -0,055	-0,086 -0,109	-0,007 0,077	03221	-0,036 0,030	-0,051 0,032	0,006 -0,088
01384	-0,035 0,041	-0,048 0,164	-0,020 -0,093	00357	-0,003 0,182	-0,022 0,255	-0,061 -0,056	01367	-0,020 0,132	-0,046 0,012	-0,007 -0,092	01382	-0,055 0,007	-0,040 0,286	-0,036 -0,066
01383	-0,011 -0,036	-0,023 0,193	-0,050 -0,082	03226	-0,030 -0,146	-0,076 -0,135	0,053 0,075	01380	0,012 -0,307	-0,084 -0,363	-0,043 -0,013	03223	-0,002 -0,169	-0,077 -0,219	-0,060 -0,093
00382	-0,151 0,228	0,168 0,612	-0,023 -0,030	01376	-0,017 0,048	0,064 0,070	0,054 0,046	03222	-0,013 -0,036	-0,091 -0,126	0,006 -0,117	01368	-0,012 0,166	-0,105 -0,098	-0,005 -0,078
01369	0,002 0,191	-0,117 -0,113	-0,021 -0,015	01378	0,082 -0,343	-0,084 -0,482	-0,015 0,007	01379	0,049 -0,356	-0,088 -0,495	-0,002 -0,031	03224	-0,011 -0,181	-0,107 -0,307	-0,001 -0,003
01377	0,021 -0,297	-0,067 -0,343	0,021 -0,004	01370	-0,013 0,170	-0,118 -0,110	-0,002 -0,016	01371	-0,011 0,137	-0,124 -0,102	-0,023 0,024				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00385	0,009 0,086	-0,014 0,072	-0,009 0,002	01373	-0,008 0,033	0,001 0,044	-0,012 0,021	03218	-0,009 0,011	-0,018 -0,003	-0,009 0,012	01372	-0,011 0,059	-0,021 -0,003	-0,010 0,016
01381	-0,005 0,028	0,029 0,060	-0,031 -0,035	00340	-0,022 0,151	0,089 0,367	-0,007 -0,007	03220	-0,027 -0,005	0,034 0,089	-0,015 -0,048	01374	-0,018 -0,027	-0,009 0,057	0,002 -0,013
01375	-0,063 -0,057	-0,027 0,075	0,003 0,011	03219	-0,042 -0,047	0,015 0,040	0,008 0,008	03225	-0,007 -0,023	-0,026 -0,048	-0,003 0,023	03221	-0,019 0,004	-0,003 0,030	-0,006 -0,050
01384	-0,029 0,006	-0,027 0,083	-0,016 -0,045	00357	-0,004 0,057	0,017 0,103	-0,049 -0,034	01367	-0,002 0,054	0,014 0,033	-0,019 -0,051	01382	-0,021 0,014	-0,011 0,136	-0,006 -0,020
01383	-0,007 -0,013	-0,004 0,101	-0,021 -0,043	03226	-0,009 -0,072	-0,033 -0,076	0,016 0,015	01380	0,004 -0,092	-0,028 -0,112	-0,022 -0,013	03223	-0,002 -0,064	-0,022 -0,059	-0,024 -0,052
00382	-0,064 0,040	0,042 0,173	-0,008 -0,013	01376	-0,004 -0,019	0,014 -0,014	0,013 0,009	03222	-0,001 -0,023	-0,021 -0,033	0,000 -0,061	01368	0,001 0,062	0,003 -0,016	-0,016 -0,046
01369	0,010 0,074	-0,019 -0,026	-0,013 -0,017	01378	0,034 -0,132	-0,036 -0,177	-0,013 -0,017	01379	0,018 -0,131	-0,032 -0,183	-0,007 -0,031	03224	-0,001 -0,082	-0,035 -0,115	-0,005 -0,018
01377	0,011 -0,119	-0,030 -0,143	0,000 -0,005	01370	-0,005 0,083	-0,029 -0,025	-0,004 -0,013	01371	-0,006 0,082	-0,035 -0,025	-0,008 -0,001				
Condizione carico (Abitazioni)															
00385	0,008 0,089	-0,014 0,076	-0,004 0,006	01373	-0,003 0,043	-0,001 0,046	-0,008 0,032	03218	-0,010 0,020	-0,021 0,000	-0,010 0,021	01372	-0,012 0,072	-0,022 0,000	-0,011 0,020
01381	-0,010 0,004	0,024 0,056	-0,040 -0,042	00340	-0,025 0,178	0,098 0,446	-0,012 -0,009	03220	-0,031 -0,006	0,037 0,102	-0,020 -0,066	01374	-0,017 -0,023	-0,010 0,068	0,006 -0,006
01375	-0,067 -0,063	-0,030 0,102	0,007 0,025	03219	-0,048 -0,056	0,015 0,047	0,012 0,021	03225	-0,008 -0,010	-0,030 -0,049	-0,005 0,033	03221	-0,024 0,008	-0,010 0,030	-0,003 -0,062
01384	-0,029 0,006	-0,031 0,085	-0,020 -0,054	00357	-0,011 0,050	0,006 0,099	-0,055 -0,038	01367	-0,006 0,061	0,004 0,030	-0,020 -0,059	01382	-0,017 0,019	-0,009 0,165	-0,007 -0,031
01383	-0,006 -0,008	-0,005 0,113	-0,026 -0,056	03226	-0,012 -0,086	-0,046 -0,092	0,022 0,026	01380	0,002 -0,161	-0,048 -0,156	-0,028 -0,015	03223	-0,004 -0,078	-0,033 -0,075	-0,029 -0,069
00382	-0,071 0,042	0,043 0,217	-0,004 -0,012	01376	-0,006 -0,058	0,006 -0,034	0,018 0,013	03222	-0,003 -0,011	-0,028 -0,036	0,002 -0,077	01368	-0,001 0,078	-0,001 -0,019	-0,018 -0,055
01369	0,012 0,100	-0,023 -0,026	-0,015 -0,021	01378	0,042 -0,205	-0,055 -0,236	-0,016 -0,019	01379	0,021 -0,202	-0,049 -0,245	-0,007 -0,037	03224	-0,003 -0,079	-0,046 -0,134	-0,004 -0,021
01377	0,011 -0,195	-0,050 -0,193	0,003 -0,010	01370	-0,005 0,111	-0,031 -0,024	-0,005 -0,015	01371	-0,006 0,102	-0,036 -0,025	-0,008 0,003				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00385	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01373	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	03218	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01372	0,000 -0,001	0,000 0,001	0,000 0,000
01381	0,000 -0,003	-0,001 -0,003	0,000 0,000	00340	-0,002 -0,003	-0,002 -0,004	0,000 0,000	03220	-0,001 -0,002	-0,001 -0,002	0,000 0,000	01374	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
01375	0,000 0,000	0,000 0,001	-0,001 -0,001	03219	0,000 0,001	0,001 0,002	0,000 0,000	03225	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,001	03221	0,000 0,001	-0,001 -0,001	0,000 0,001
01384	0,001 0,002	0,001 -0,001	0,001 0,000	00357	0,001 0,002	-0,001 0,000	0,001 0,001	01367	-0,001 0,001	-0,001 -0,001	0,001 0,001	01382	-0,002 -0,004	-0,001 -0,002	-0,001 -0,001
01383	-0,001 -0,001	0,000 -0,002	0,000 0,001	03226	0,000 0,001	0,000 0,002	0,000 0,001	01380	0,000 -0,001	0,000 -0,002	0,000 0,000	03223	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,001
00382	0,000 0,002	0,002 0,004	0,000 0,000	01376	0,000 0,003	0,001 0,003	0,000 0,000	03222	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,001	01368	0,000 0,001	-0,001 0,000	0,000 0,001
01369	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	01378	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01379	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	03224	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001
01377	0,000 0,001	0,001 0,001	0,000 0,000	01370	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01371	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,001				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00385	0,002 0,012	0,003 0,001	-0,018 -0,013	01373	-0,021 -0,020	0,006 -0,005	-0,016 -0,017	03218	-0,004 -0,011	0,003 0,003	0,000 -0,017	01372	0,003 -0,020	0,007 -0,002	0,000 -0,008
01381	0,003 -0,017	0,010 -0,004	0,002 -0,002	00340	-0,033 -0,024	0,010 0,000	0,002 -0,001	03220	-0,018 -0,021	0,003 0,001	0,006 -0,001	01374	-0,014 -0,021	-0,001 0,001	-0,011 -0,020
01375	-0,021 -0,018	-0,007 -0,015	-0,016 -0,026	03219	-0,013 0,000	0,016 0,039	-0,006 -0,012	03225	0,001 -0,012	0,006 0,008	0,002 -0,008	03221	0,007 0,017	0,010 0,007	0,000 0,006
01384	0,013	0,009	0,003	00357	0,027	0,015	-0,003	01367	-0,002	0,013	-0,005	01382	-0,037	-0,015	0,002

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,044	0,008	-0,010		0,054	0,026	0,000		0,014	0,008	-0,003		-0,063	-0,016	-0,019
01383	-0,009	0,000	0,005	03226	-0,002	0,010	-0,003	01380	0,003	0,015	0,003	03223	0,001	0,004	0,002
	-0,008	0,002	0,027		0,006	0,030	0,002		-0,008	0,004	0,001		-0,006	0,004	0,005
00382	-0,024	0,038	-0,020	01376	0,000	0,030	-0,001	03222	0,001	0,008	-0,002	01368	0,001	0,011	-0,003
	0,029	0,039	-0,014		0,054	0,059	0,003		0,000	0,007	0,006		0,001	0,006	0,000
01369	0,002	0,007	-0,001	01378	0,002	0,016	0,000	01379	0,003	0,011	0,000	03224	0,004	0,006	0,001
	-0,007	0,002	0,000		0,011	0,018	-0,001		0,001	0,012	0,001		-0,003	0,010	0,004
01377	0,002	0,021	-0,003	01370	-0,001	0,006	-0,001	01371	0,002	0,006	0,000				
	0,027	0,030	0,001		-0,019	0,003	0,000		-0,020	0,002	-0,007				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00385	0,001	-0,001	0,000	01373	-0,004	-0,001	-0,002	03218	-0,003	-0,004	-0,002	01372	-0,002	-0,002	-0,002
	0,016	0,016	0,001		0,008	0,011	0,008		0,005	0,004	0,006		0,012	0,003	0,006
01381	-0,004	0,000	-0,010	00340	-0,011	0,017	-0,005	03220	-0,010	0,006	-0,006	01374	-0,005	-0,002	0,001
	-0,028	-0,006	-0,010		0,038	0,109	-0,002		-0,008	0,017	-0,022		-0,005	0,023	0,000
01375	-0,017	-0,008	-0,002	03219	-0,015	0,011	0,003	03225	-0,001	-0,007	-0,001	03221	-0,005	-0,007	0,002
	-0,017	0,033	0,005		-0,012	0,032	0,011		0,005	-0,004	0,013		0,008	0,003	-0,015
01384	-0,002	-0,005	-0,004	00357	-0,002	-0,007	-0,010	01367	-0,005	-0,008	-0,003	01382	-0,007	-0,003	-0,004
	0,007	0,009	-0,016		0,015	0,014	-0,008		0,019	0,001	-0,012		-0,007	0,038	-0,017
01383	-0,002	-0,002	-0,007	03226	-0,004	-0,012	0,007	01380	0,000	-0,020	-0,007	03223	-0,001	-0,013	-0,008
	-0,002	0,020	-0,013		-0,019	-0,012	0,016		-0,082	-0,061	-0,002		-0,024	-0,027	-0,019
00382	-0,023	0,025	-0,004	01376	-0,003	0,007	0,008	03222	-0,003	-0,009	0,001	01368	-0,002	-0,004	-0,003
	0,025	0,092	-0,005		-0,013	0,009	0,008		0,008	-0,009	-0,019		0,026	-0,004	-0,012
01369	0,003	-0,006	-0,003	01378	0,013	-0,017	-0,003	01379	0,006	-0,018	0,000	03224	-0,001	-0,014	0,000
	0,034	-0,004	-0,004		-0,082	-0,077	0,000		-0,084	-0,081	-0,005		-0,009	-0,032	0,000
01377	0,002	-0,015	0,004	01370	0,000	-0,005	-0,001	01371	0,000	-0,004	0,000				
	-0,078	-0,055	-0,003		0,029	-0,003	-0,001		0,021	-0,003	0,005				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00385	0,000	0,000	0,000	01373	0,000	0,000	0,000	03218	0,000	0,000	0,000	01372	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01381	0,000	0,000	0,000	00340	0,000	0,000	0,000	03220	0,000	0,000	0,000	01374	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001
01375	0,000	0,000	0,000	03219	0,000	0,000	0,000	03225	0,000	0,000	0,000	03221	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01384	0,000	0,000	0,000	00357	0,000	0,000	0,000	01367	0,000	0,000	0,000	01382	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
01383	0,000	0,000	0,000	03226	0,000	0,000	0,000	01380	0,000	0,000	0,000	03223	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00382	0,000	0,000	0,000	01376	0,000	0,000	0,000	03222	0,000	0,000	0,000	01368	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01369	0,000	0,000	0,000	01378	0,000	0,000	0,000	01379	0,000	0,000	0,000	03224	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01377	0,000	0,000	0,000	01370	0,000	0,000	0,000	01371	0,000	0,000	0,000				
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00385	0,000	0,001	0,000	01373	0,000	0,000	0,000	03218	0,000	0,000	0,000	01372	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01381	0,000	0,000	0,000	00340	-0,001	0,000	0,000	03220	0,000	0,000	0,000	01374	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001
01375	-0,001	0,000	0,000	03219	0,000	0,000	0,000	03225	0,000	0,000	0,000	03221	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01384	0,000	0,000	0,000	00357	0,000	0,000	0,000	01367	0,000	0,000	0,000	01382	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
01383	0,000	0,000	0,000	03226	0,000	0,000	0,000	01380	0,000	0,000	0,000	03223	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00382	-0,001	0,000	0,000	01376	0,000	0,000	0,000	03222	0,000	0,000	0,000	01368	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01369	0,000	0,000	0,000	01378	0,000	0,000	0,000	01379	0,000	0,000	0,000	03224	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01377	0,000	0,000	0,000	01370	0,000	0,000	0,000	01371	0,000	0,000	0,000				
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Piano Terzo					**Soletta 49-48-38-39**										
Condizione carico (Carico Permanente)															
00339	-0,047	0,116	0,038	03210	-0,056	0,045	0,046	01357	-0,044	-0,021	0,040	03212	-0,031	-0,050	0,019
	0,296	0,707	0,017		-0,045	0,099	0,111		0,004	0,274	0,081		0,008	0,015	-0,020
01365	-0,046	-0,022	-0,004	01366	-0,055	-0,012	0,040	01358	-0,022	0,013	0,070	01356	-0,011	-0,020	0,053
	-0,081	0,178	0,028		0,036	0,146	-0,027		-0,051	-0,023	0,054		-0,042	0,183	0,096
03211	-0,114	0,067	-0,026	00349	-0,165	0,186	0,037	01364	-0,132	-0,066	0,014	03217	-0,015	-0,081	0,059
	-0,074	0,213	-0,036		0,245	0,641	0,042		-0,116	0,201	0,010		-0,162	-0,202	0,097
03216	-0,018	-0,089	-0,010	00386	0,008	-0,025	0,033	01363	-0,015	0,070	-0,055	03209	-0,039	-0,046	-0,010
	-0,034	-0,110	0,122		0,191	0,231	0,002		0,082	0,116	-0,052		0,028	0,035	0,097
01349	-0,012	-0,047	0,027	03214	-0,022	-0,076	-0,052	03213	-0,014	-0,082	0,006	00358	-0,017	-0,019	0,073
	0,081	-0,008	-0,042		-0,149	-0,141	-0,077		-0,060	-0,113	-0,074		0,189	0,265	0,064
01354	-0,021	-0,037	0,003	01350	-0,010	-0,118	0,022	01355	-0,037	-0,055	0,025	01362	0,018	-0,070	-0,024
	0,149	0,024	0,100		0,137	-0,098	-0,026		0,030	0,154	0,108		-0,274	-0,323	0,003
01351	-0,016	-0,112	0,002	03215	-0,012	-0,106	-0,001	01361	0,074	-0,089	0,018	01352	0,007	-0,109	0,019
	0,169	-0,103	0,014		-0,181	-0,302	0,007		-0,340	-0,475	-0,003		0,190	-0,108	0,011
01359	0,008	-0,106	0,047	01353	-0,009	-0,090	0,007	01360	0,051	-0,097	0,002				
	-0,321	-0,375	0,015		0,164	-0,092	0,076		-0,355	-0,495	0,037				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00339	-0,024	0,104	0,017	03210	-0,031	0,043	0,023	01357	-0,016	-0,005	0,010	03212	-0,013	-0,022	0,012
	0,205	0,503	0,012		-0,009	0,108	0,077		0,022	0,186	0,038		0,016	0,003	-0,014
01365	-0,026	-0,011	0,001	01366	-0,014	0,002	0,020	01358	-0,014	0,024	0,046	01356	-0,007	-0,006	0,031
	-0,035	0,085	0,021		0,042	0,058	-0,023		0,000	0,049	0,043		-0,014	0,126	0,068

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03211	-0,066 -0,061	0,027 0,091	-0,011 -0,016	00349	-0,099 0,076	0,080 0,296	0,021 0,026	01364	-0,086 -0,080	-0,041 0,113	0,006 -0,008	03217	-0,009 -0,084	-0,038 -0,076	0,033 0,078
03216	-0,007 -0,014	-0,033 -0,037	-0,004 0,088	00386	0,013 0,103	-0,014 0,089	0,016 0,001	01363	-0,007 -0,020	0,025 0,015	-0,022 -0,020	03209	-0,027 0,008	-0,011 0,033	0,003 0,072
01349	-0,011 0,066	-0,021 0,000	0,013 -0,018	03214	-0,010 -0,098	-0,048 -0,096	-0,025 -0,033	03213	-0,008 -0,019	-0,032 -0,055	0,004 -0,035	00358	-0,015 0,063	0,005 0,117	0,065 0,045
01354	-0,008 0,075	0,006 0,035	0,021 0,071	01350	-0,006 0,107	-0,038 -0,028	0,009 -0,004	01355	-0,034 0,002	-0,037 0,094	0,023 0,065	01362	0,011 -0,206	-0,051 -0,204	-0,005 0,009
01351	-0,007 0,118	-0,034 -0,026	0,007 0,016	03215	-0,003 -0,092	-0,051 -0,152	0,004 0,024	01361	0,045 -0,230	-0,059 -0,267	0,019 0,020	01352	0,016 0,110	-0,025 -0,030	0,016 0,022
01359	0,002 -0,194	-0,061 -0,188	0,033 0,015	01353	0,003 0,085	0,002 -0,021	0,023 0,061	01360	0,028 -0,229	-0,056 -0,283	0,007 0,043				
Condizione carico (Abitazioni)															
00339	-0,014 0,183	0,096 0,442	0,011 0,008	03210	-0,023 0,000	0,040 0,104	0,020 0,064	01357	-0,005 0,037	-0,003 0,171	0,006 0,025	03212	-0,011 0,018	-0,021 -0,001	0,010 -0,018
01365	-0,018 -0,024	-0,010 0,067	-0,005 0,008	01366	-0,005 0,041	-0,001 0,045	0,010 -0,027	01358	-0,012 0,014	0,024 0,057	0,039 0,037	01356	-0,003 -0,006	-0,004 0,115	0,027 0,063
03211	-0,051 -0,054	0,013 0,053	-0,012 -0,019	00349	-0,073 0,048	0,046 0,224	0,007 0,015	01364	-0,067 -0,062	-0,031 0,099	-0,004 -0,020	03217	-0,008 -0,068	-0,032 -0,058	0,029 0,069
03216	-0,005 -0,012	-0,028 -0,030	-0,004 0,078	00386	0,008 0,084	-0,015 0,072	0,007 -0,004	01363	-0,006 -0,049	0,006 -0,023	-0,018 -0,014	03209	-0,024 0,002	-0,009 0,031	0,004 0,064
01349	-0,012 0,067	-0,022 -0,001	0,011 -0,017	03214	-0,007 -0,088	-0,045 -0,098	-0,022 -0,025	03213	-0,008 -0,012	-0,029 -0,052	0,004 -0,031	00358	-0,018 0,035	0,006 0,095	0,056 0,038
01354	-0,004 0,057	0,008 0,032	0,018 0,061	01350	-0,007 0,102	-0,035 -0,025	0,008 -0,005	01355	-0,033 -0,008	-0,035 0,086	0,021 0,052	01362	0,009 -0,190	-0,053 -0,189	-0,004 0,008
01351	-0,006 0,109	-0,030 -0,023	0,005 0,014	03215	-0,003 -0,078	-0,045 -0,132	0,004 0,024	01361	0,037 -0,201	-0,056 -0,233	0,017 0,019	01352	0,013 0,094	-0,021 -0,025	0,013 0,019
01359	0,001 -0,159	-0,052 -0,153	0,029 0,013	01353	0,004 0,069	0,004 -0,018	0,020 0,053	01360	0,024 -0,195	-0,049 -0,242	0,007 0,039				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00339	-0,002 -0,002	-0,002 -0,004	0,000 0,000	03210	-0,001 -0,002	-0,001 -0,002	0,000 0,000	01357	-0,002 -0,003	-0,001 -0,002	0,000 0,001	03212	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
01365	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01366	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01358	0,000 -0,003	-0,001 -0,003	0,000 0,000	01356	-0,001 -0,001	0,000 -0,001	0,000 -0,001
03211	0,000 0,001	0,001 0,002	0,000 0,000	00349	0,000 0,002	0,002 0,004	0,000 0,000	01364	0,000 0,000	0,000 0,001	0,001 0,001	03217	0,000 -0,001	0,000 -0,002	0,000 -0,001
03216	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 -0,001	00386	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01363	0,000 0,003	0,001 0,003	0,000 -0,001	03209	0,000 0,001	-0,001 -0,001	0,000 -0,001
01349	0,000 -0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	03214	0,000 0,001	0,000 0,002	0,000 -0,001	03213	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 -0,001	00358	0,001 0,002	-0,001 0,000	-0,001 -0,001
01354	-0,001 0,001	-0,001 -0,001	-0,001 -0,001	01350	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001	01355	0,001 0,002	0,001 -0,001	-0,001 0,000	01362	0,000 0,001	0,001 0,001	0,000 0,000
01351	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03215	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	01361	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	01352	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
01359	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	01353	0,000 0,001	-0,001 0,000	0,000 -0,001	01360	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00339	-0,038 -0,027	-0,002 -0,001	0,007 0,007	03210	-0,021 -0,028	-0,001 -0,012	-0,006 0,009	01357	-0,039 -0,077	-0,010 -0,027	0,002 0,030	03212	-0,004 -0,012	0,004 0,004	-0,001 0,018
01365	-0,014 -0,022	0,000 0,004	0,012 0,023	01366	-0,022 -0,020	0,007 -0,003	0,018 0,020	01358	-0,001 -0,033	-0,001 -0,020	0,002 0,004	01356	-0,011 -0,014	0,000 -0,006	-0,004 -0,023
03211	-0,016 0,000	0,017 0,045	0,006 0,014	00349	-0,027 0,031	0,040 0,043	0,023 0,016	01364	-0,024 -0,020	-0,009 -0,014	0,017 0,029	03217	-0,001 -0,013	0,001 -0,002	-0,003 -0,002
03216	-0,001 0,001	0,008 0,009	0,001 -0,004	00386	0,003 0,011	0,004 0,000	0,020 0,015	01363	0,001 0,059	0,031 0,067	0,002 -0,003	03209	0,004 0,019	0,010 0,008	-0,002 -0,002
01349	0,004 -0,022	0,008 -0,002	0,001 0,008	03214	-0,002 0,007	0,010 0,032	0,002 -0,002	03213	0,001 -0,012	0,006 0,009	-0,003 0,007	00358	0,023 0,066	0,016 0,035	0,008 0,005
01354	-0,004 0,026	0,015 0,013	0,004 0,005	01350	0,003 -0,021	0,008 0,002	0,000 0,008	01355	0,012 0,044	0,006 0,001	-0,001 0,020	01362	0,002 0,028	0,022 0,034	0,003 0,000
01351	-0,001 -0,018	0,007 0,005	0,002 0,000	03215	0,003 -0,004	0,006 0,010	-0,002 -0,005	01361	0,004 0,009	0,013 0,018	0,001 0,003	01352	0,002 -0,002	0,010 0,004	0,001 0,000
01359	0,002 -0,018	0,007 -0,005	-0,002 0,001	01353	0,001 0,008	0,014 0,008	0,003 0,002	01360	0,000 -0,005	0,007 0,009	0,001 0,001				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00339	-0,001 -0,002	-0,001 -0,006	-0,001 -0,001	03210	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 -0,001	01357	-0,002 -0,001	-0,001 -0,001	0,000 0,000	03212	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001
01365	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 -0,001	01366	-0,001 -0,001	-0,001 0,001	0,000 0,000	01358	0,000 -0,002	0,000 -0,002	-0,001 -0,001	01356	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001
03211	0,000 0,001	0,001 0,003	0,000 -0,001	00349	0,000 0,004	0,003 0,006	0,000 0,000	01364	0,001 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	03217	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001
03216	0,001 0,000	0,001 0,001	0,000 -0,002	00386	-0,001 -0,002	-0,001 -0,001	-0,001 -0,001	01363	0,000 0,004	0,002 0,004	-0,001 -0,001	03209	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 -0,001
01349	0,000 -0,002	0,000 0,000	-0,001 -0,001	03214	0,000 0,001	0,001 0,002	0,000 -0,002	03213	0,000 -0,001	0,000 0,001	0,000 -0,002	00358	-0,001 0,001	0,003 0,002	-0,001 0,000
01354	0,001 0,001	0,003 0,002	-0,001 -0,001	01350	0,000 -0,002	0,001 0,000	-0,001 -0,002	01355	-0,002 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	01362	0,000 0,001	0,001 0,002	-0,001 -0,001
01351	0,001 -0,001	0,001 0,001	-0,001 -0,002	03215	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 -0,002	01361	0,000 0,000	0,001 0,000	-0,001 -0,002	01352	-0,001 0,000	0,001 0,001	-0,001 -0,002
01359	0,000 -0,001	0,001 0,000	-0,001 -0,001	01353	0,001 0,001	0,002 0,001	-0,001 -0,002	01360	0,001 0,000	0,000 0,001	-0,001 -0,002				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00339	0,000 0,001	0,001 0,002	0,000 0,000	03210	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01357	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03212	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
01365	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01366	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01358	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	01356	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03211	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00349	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	01364	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03217	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
03216	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00386	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01363	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03209	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01349	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03214	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03213	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00358	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01354	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01350	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01355	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01362	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01351	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03215	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01361	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01352	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01359	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	01353	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01360	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00339	0,000 0,001	0,001 0,002	0,000 0,000	03210	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01357	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03212	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01365	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01366	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01358	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	01356	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03211	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00349	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	01364	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03217	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
03216	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00386	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01363	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	03209	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01349	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03214	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	03213	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00358	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01354	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01350	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01355	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01362	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01351	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03215	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01361	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01352	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01359	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	01353	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01360	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001				
Piano Terzo				**Soletta 31-44-43-30-7b-8b**											
Condizione carico (Carico Permanente)															
01330	0,016 0,082	0,145 0,422	0,239 0,395	00413	0,154 0,634	0,072 0,358	0,155 0,154	03197	0,019 0,020	0,025 0,063	0,112 0,230	03192	-0,062 -0,043	0,015 0,026	-0,012 0,059
01317	0,044 0,039	0,067 0,019	0,062 0,100	01318	-0,022 0,081	0,080 0,007	0,056 0,049	00416	-0,076 0,155	-0,002 0,058	-0,024 -0,034	01324	-0,015 0,086	0,074 0,011	-0,047 -0,038
03193	-0,068 -0,050	0,020 0,020	0,005 -0,047	01323	-0,112 -0,106	-0,016 0,051	0,029 -0,030	01325	0,030 0,039	0,055 0,014	-0,067 -0,083	01326	-0,022 0,010	0,038 0,011	-0,079 -0,044
03198	-0,084 -0,202	-0,012 -0,025	-0,011 -0,077	00414	0,089 0,402	0,029 0,246	-0,139 -0,124	03194	0,009 0,007	0,022 0,043	-0,114 -0,160	00415	-0,056 0,175	-0,021 0,054	0,033 0,043
01316	-0,021 0,016	0,063 0,021	0,073 0,051	03196	-0,162 -0,301	-0,025 0,149	0,045 0,135	00471	-0,322 -0,778	0,243 0,651	0,091 0,093	01329	-0,218 -0,491	-0,044 0,173	0,005 -0,064
03199	-0,082 -0,250	-0,032 0,001	0,004 0,059	01320	-0,235 -0,159	-0,051 0,142	-0,022 0,038	01319	-0,096 -0,084	-0,014 0,084	-0,041 0,019	03195	-0,107 -0,154	0,011 0,104	-0,070 -0,142
01327	0,019 0,066	0,106 0,329	-0,195 -0,280	00470	-0,175 -0,332	0,259 0,623	-0,090 -0,103	01321	-0,152 -0,174	-0,052 0,166	-0,005 -0,003	01328	-0,093 -0,388	0,011 0,114	-0,001 -0,052
01322	-0,242 -0,169	-0,047 0,121	0,025 -0,036												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
01330	-0,016 -0,020	0,024 0,087	0,050 0,073	00413	0,006 0,113	0,029 0,080	0,037 0,033	03197	-0,005 -0,023	0,008 0,011	0,026 0,037	03192	-0,018 -0,017	0,003 0,001	-0,005 0,023
01317	0,016 0,025	0,024 0,015	0,017 0,031	01318	-0,010 0,043	0,022 -0,001	0,018 0,011	00416	-0,031 0,045	-0,005 0,006	-0,009 -0,013	01324	-0,006 0,041	0,026 0,001	-0,018 -0,008
03193	-0,024 -0,025	0,005 0,000	0,001 -0,022	01323	-0,044 -0,043	-0,009 0,021	0,010 -0,013	01325	0,011 0,023	0,022 0,013	-0,023 -0,029	01326	-0,002 0,014	0,019 0,026	-0,030 -0,021
03198	-0,028 -0,091	-0,005 -0,035	-0,003 -0,016	00414	-0,023 0,038	0,010 0,044	-0,038 -0,022	03194	-0,010 -0,040	0,012 -0,003	-0,032 -0,018	00415	-0,016 0,060	-0,014 0,008	0,010 0,015
01316	0,002 0,016	0,028 0,028	0,022 0,018	03196	-0,044 -0,088	-0,011 0,025	0,010 0,016	00471	-0,084 -0,168	0,036 0,184	0,020 0,005	01329	-0,057 -0,126	-0,019 0,047	0,007 -0,020
03199	-0,024 -0,094	-0,013 -0,031	0,002 0,012	01320	-0,077 -0,057	-0,018 0,049	-0,007 0,012	01319	-0,029 -0,029	-0,004 0,028	-0,014 0,009	03195	-0,033 -0,068	0,011 -0,003	-0,019 -0,020
01327	-0,014 -0,041	0,025 0,031	-0,043 -0,028	00470	-0,036 -0,067	0,070 0,087	-0,020 -0,013	01321	-0,051 -0,061	-0,017 0,049	-0,002 -0,001	01328	-0,021 -0,104	0,005 0,014	0,002 -0,018
01322	-0,086 -0,062	-0,017 0,044	0,009 -0,011												
Condizione carico (Abitazioni)															
01330	-0,039 -0,066	-0,014 -0,022	-0,003 -0,023	00413	-0,054 -0,030	0,018 0,008	0,009 0,001	03197	-0,019 -0,045	0,003 -0,010	0,004 -0,015	03192	-0,011 -0,012	-0,002 -0,006	-0,005 0,020
01317	0,013 0,022	0,014 0,008	0,007 0,018	01318	-0,007 0,033	0,009 -0,004	0,010 0,007	00416	-0,025 0,017	-0,009 -0,004	-0,008 -0,011	01324	-0,005 0,030	0,015 -0,004	-0,013 -0,006
03193	-0,017 -0,020	0,000 -0,005	0,002 -0,023	01323	-0,031 -0,024	-0,010 0,026	0,006 -0,012	01325	0,010 0,022	0,014 0,009	-0,013 -0,020	01326	0,004 0,026	0,017 0,033	-0,021 -0,023
03198	-0,017 -0,073	-0,004 -0,049	0,001 -0,004	00414	-0,073 -0,062	0,007 -0,009	-0,014 0,008	03194	-0,022 -0,063	0,011 -0,023	-0,012 0,021	00415	-0,014 0,027	-0,014 0,000	0,007 0,011
01316	0,009 0,020	0,020 0,031	0,013 0,017	03196	-0,022 -0,042	-0,009 -0,025	0,002 -0,017	00471	-0,030 0,003	-0,033 0,037	0,002 -0,021	01329	-0,030 -0,049	-0,019 -0,009	0,011 -0,004
03199	-0,012 -0,065	-0,011 -0,052	0,001 0,004	01320	-0,038 -0,026	-0,011 0,040	-0,003 0,008	01319	-0,017 -0,013	-0,007 0,024	-0,007 0,011	03195	-0,021 -0,060	0,013 -0,053	-0,006 0,013
01327	-0,033 -0,088	0,004 -0,076	0,000 0,055	00470	-0,005 0,006	0,012 -0,109	-0,002 0,012	01321	-0,024 -0,028	-0,008 0,033	0,000 -0,001	01328	-0,013 -0,048	0,000 -0,039	0,001 -0,015
01322	-0,045 -0,030	-0,010 0,039	0,005 -0,006												

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
01330	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	00413	0,001 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	03197	0,000 0,001	-0,001 0,000	0,000 0,000	03192	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
01317	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 -0,001	01318	0,000 0,001	0,001 0,002	0,000 0,001	00416	0,000 0,001	0,001 0,003	0,000 0,000	01324	0,000 0,000	0,001 0,002	0,000 -0,001
03193	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01323	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01325	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,001	01326	0,000 -0,001	-0,001 -0,002	0,000 0,000
03198	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00414	0,001 0,000	-0,001 -0,001	0,000 -0,001	03194	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00415	0,000 0,001	0,001 0,003	0,000 0,000
01316	-0,001 0,000	-0,001 -0,002	0,000 0,000	03196	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00471	0,001 0,002	-0,001 0,001	0,000 0,000	01329	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03199	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01320	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01319	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03195	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01327	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 -0,001	00470	-0,001 -0,001	0,000 0,002	0,000 0,000	01321	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01328	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001
01322	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
01330	0,046 0,120	0,101 0,292	0,144 0,281	00413	0,135 0,349	0,017 0,175	0,087 0,105	03197	0,031 0,055	0,012 0,052	0,061 0,161	03192	-0,013 -0,014	0,011 0,024	0,011 0,026
01317	0,021 -0,034	0,022 0,009	0,034 0,051	01318	0,001 -0,029	0,039 0,008	0,037 0,031	00416	-0,008 -0,009	0,016 -0,010	-0,028 -0,016	01324	0,003 -0,018	0,030 0,010	-0,028 -0,020
03193	-0,012 -0,009	0,012 0,019	-0,015 -0,016	01323	-0,016 -0,008	0,002 0,011	-0,008 -0,008	01325	0,009 -0,026	0,013 0,008	-0,033 -0,036	01326	-0,015 -0,052	-0,003 -0,035	-0,030 -0,008
03198	-0,019 0,001	0,011 0,053	-0,010 -0,042	00414	0,111 0,220	-0,004 0,110	-0,071 -0,084	03194	0,029 0,065	0,009 0,047	-0,055 -0,112	00415	-0,008 -0,007	0,006 -0,012	0,035 0,024
01316	-0,014 -0,056	0,012 -0,029	0,032 0,018	03196	-0,071 -0,114	-0,005 0,134	0,021 0,099	00471	-0,169 -0,474	0,200 0,423	0,045 0,084	01329	-0,082 -0,189	0,006 0,135	-0,018 -0,058
03199	-0,019 -0,032	0,001 0,079	0,003 0,030	01320	-0,030 -0,004	-0,004 0,046	-0,001 0,012	01319	-0,019 -0,004	-0,002 0,037	0,002 0,003	03195	-0,025 0,014	0,014 0,119	-0,030 -0,099
01327	0,057 0,130	0,080 0,247	-0,115 -0,215	00470	-0,067 -0,134	0,181 0,469	-0,046 -0,083	01321	-0,022 -0,014	-0,004 0,067	-0,002 -0,002	01328	-0,018 -0,113	0,027 0,120	0,003 -0,030
01322	-0,026 -0,006	0,000 0,032	-0,002 -0,016												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
01330	-0,010 -0,013	-0,004 -0,007	-0,002 -0,003	00413	-0,014 -0,020	-0,001 -0,008	0,002 0,002	03197	-0,005 -0,009	-0,001 -0,002	0,000 -0,002	03192	0,000 -0,002	0,001 0,001	-0,001 0,001
01317	0,002 -0,005	0,003 -0,001	0,000 0,000	01318	0,001 -0,002	0,005 0,003	0,001 0,002	00416	0,000 0,002	0,002 0,001	-0,001 -0,001	01324	0,001 0,000	0,005 0,002	-0,002 -0,001
03193	0,000 -0,001	0,002 0,001	0,000 -0,001	01323	-0,001 -0,001	0,000 0,003	0,001 0,000	01325	0,001 -0,001	0,003 0,000	-0,001 -0,001	01326	0,000 -0,001	0,001 0,001	-0,003 -0,002
03198	-0,002 -0,002	0,001 -0,002	0,000 0,001	00414	-0,014 -0,021	-0,001 -0,009	-0,002 0,001	03194	-0,005 -0,009	0,002 -0,003	-0,001 0,004	00415	-0,002 0,000	0,002 0,003	0,001 0,001
01316	0,001 -0,007	0,000 -0,001	0,002 0,002	03196	-0,004 -0,001	-0,002 -0,002	0,000 -0,003	00471	-0,006 0,006	-0,006 0,007	-0,001 -0,002	01329	-0,004 0,001	-0,003 -0,001	0,001 -0,002
03199	-0,001 -0,001	-0,002 -0,001	0,001 -0,001	01320	-0,003 -0,001	-0,001 0,002	0,000 0,000	01319	-0,002 -0,002	-0,002 0,002	0,000 0,000	03195	-0,002 -0,002	0,004 -0,007	0,000 0,002
01327	-0,005 -0,013	0,003 -0,017	0,001 0,010	00470	0,002 0,011	0,003 -0,024	0,000 0,001	01321	-0,001 -0,001	-0,001 0,001	0,001 0,000	01328	-0,001 0,002	0,001 -0,005	0,000 -0,003
01322	-0,002 -0,001	0,000 0,002	0,001 0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
01330	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00413	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03197	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03192	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01317	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01318	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00416	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01324	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03193	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01323	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01325	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01326	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03198	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00414	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03194	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00415	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
01316	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03196	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00471	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	01329	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03199	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01320	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01319	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03195	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01327	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00470	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01321	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01328	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01322	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
01330	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00413	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	03197	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03192	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01317	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01318	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00416	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01324	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03193	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01323	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01325	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01326	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03198	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00414	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03194	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00415	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
01316	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03196	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00471	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	01329	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03199	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01320	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01319	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03195	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01327	0,000	0,000	0,000	00470	0,000	0,000	0,000	01321	0,000	0,000	0,000	01328	0,000	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,000	0,000	0,000		0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01322	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000												
Piano Terzo					**Soletta 23-14-15-24-1b**										
Condizione carico (Carico Permanente)															
00244	0,344 0,294	-0,130 0,051	-0,125 -0,092	01018	-0,096 0,140	-0,141 -0,088	-0,072 -0,166	03037	0,125 0,143	-0,046 0,002	-0,056 -0,122	03043	0,000 -0,129	0,007 -0,111	-0,009 0,053
03036	0,055 0,109	-0,062 -0,036	0,002 0,114	01014	0,138 0,046	0,017 0,192	0,013 -0,040	01017	0,267 0,251	0,085 0,211	-0,022 -0,042	01011	0,013 0,082	-0,058 -0,076	0,048 0,164
01012	-0,118 0,068	-0,131 -0,086	0,070 0,138	03044	0,000 -0,065	0,011 -0,125	0,007 -0,090	01019	-0,089 0,154	-0,069 -0,081	-0,041 -0,182	01020	0,009 0,210	-0,103 -0,045	-0,117 -0,139
03042	0,011 0,001	0,007 -0,033	-0,001 -0,127	01021	-0,002 0,295	0,121 0,172	-0,076 -0,048	01013	0,247 0,229	0,071 0,278	0,035 0,043	00245	0,265 0,262	-0,145 0,070	0,123 0,089
03039	0,017 0,069	0,040 0,090	0,100 0,280	00247	0,164 0,769	0,128 0,505	0,125 0,164	01009	-0,002 0,148	0,099 0,095	0,091 0,092	01025	-0,001 0,169	0,055 0,205	0,146 0,202
00246	0,158 0,624	0,136 0,422	-0,053 -0,033	03038	0,017 0,091	0,038 0,039	-0,041 -0,129	03040	-0,001 -0,111	0,025 -0,035	-0,010 0,103	01010	-0,024 0,094	-0,130 -0,065	0,104 0,145
00474	-0,170 -0,662	-0,011 0,097	0,060 0,207	01022	0,018 0,065	0,052 0,129	-0,076 -0,071	01015	0,069 0,042	0,009 0,230	-0,005 -0,006	01023	-0,050 -0,305	-0,023 -0,075	-0,058 -0,182
03041	-0,057 -0,339	-0,005 -0,066	-0,006 -0,047	01024	-0,326 -0,533	-0,059 0,008	-0,070 -0,112	01016	0,191 0,040	0,039 0,211	-0,025 -0,042				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00244	0,134 0,085	-0,090 -0,040	-0,058 -0,042	01018	-0,053 0,068	-0,092 -0,052	-0,036 -0,073	03037	0,046 0,062	-0,036 -0,016	-0,029 -0,066	03043	0,002 -0,042	0,011 -0,066	-0,002 0,018
03036	0,038 0,064	-0,043 -0,051	0,007 0,050	01014	0,093 0,041	0,005 0,061	0,004 -0,026	01017	0,107 0,107	0,035 0,067	-0,018 -0,026	01011	0,003 0,060	-0,046 -0,033	0,022 0,087
01012	-0,075 0,031	-0,119 -0,084	0,029 0,046	03044	0,003 -0,024	0,009 -0,066	0,002 -0,044	01019	-0,039 0,077	-0,028 -0,034	-0,022 -0,090	01020	0,012 0,104	-0,027 0,002	-0,053 -0,051
03042	0,010 0,007	0,016 0,007	0,001 -0,046	01021	0,008 0,161	0,088 0,130	-0,030 -0,018	01013	0,152 0,132	0,050 0,112	0,017 0,009	00245	0,151 0,100	-0,123 -0,035	0,046 0,034
03039	0,010 0,029	0,039 0,047	0,027 0,066	00247	0,044 0,247	0,085 0,203	0,022 0,024	01009	0,009 0,113	0,072 0,097	0,035 0,030	01025	0,004 0,058	0,019 0,063	0,033 0,031
00246	0,051 0,203	0,101 0,176	-0,004 0,006	03038	0,010 0,033	0,033 0,031	-0,010 -0,025	03040	0,006 -0,035	0,012 -0,009	-0,004 0,035	01010	-0,005 0,072	-0,053 -0,013	0,047 0,051
00474	-0,044 -0,200	0,006 0,022	0,014 0,042	01022	0,006 0,034	0,011 0,051	-0,015 0,001	01015	0,042 0,033	0,014 0,080	-0,009 -0,012	01023	-0,012 -0,087	-0,005 -0,002	-0,017 -0,046
03041	-0,012 -0,119	0,003 -0,043	-0,003 -0,018	01024	-0,095 -0,149	-0,017 0,018	-0,024 -0,034	01016	0,102 0,029	0,024 0,071	-0,019 -0,025				
Condizione carico (Abitazioni)															
00244	0,221 0,081	-0,124 -0,098	-0,088 -0,057	01018	-0,062 0,084	-0,119 -0,059	-0,055 -0,087	03037	0,085 0,099	-0,045 -0,021	-0,048 -0,085	03043	0,021 0,006	0,024 -0,059	-0,002 0,020
03036	0,075 0,096	-0,052 -0,069	0,024 0,057	01014	0,164 0,087	0,008 0,044	0,012 -0,023	01017	0,185 0,171	0,061 0,072	-0,030 -0,026	01011	0,003 0,083	-0,061 -0,019	0,023 0,108
01012	-0,097 0,035	-0,166 -0,107	0,043 0,046	03044	0,023 0,022	0,022 -0,058	0,000 -0,046	01019	-0,044 0,089	-0,031 -0,021	-0,024 -0,106	01020	0,016 0,118	-0,026 0,030	-0,057 -0,054
03042	0,018 0,028	0,029 0,028	0,010 -0,046	01021	0,017 0,176	0,112 0,165	-0,027 -0,028	01013	0,235 0,182	0,070 0,112	0,039 0,005	00245	0,218 0,080	-0,165 -0,102	0,066 0,042
03039	0,017 0,036	0,056 0,046	0,001 0,013	00247	0,016 0,142	0,105 0,152	-0,013 -0,020	01009	0,018 0,152	0,094 0,140	0,026 0,029	01025	0,016 0,045	0,017 0,016	-0,007 -0,018
00246	0,033 0,139	0,129 0,146	0,010 0,016	03038	0,012 0,033	0,043 0,040	0,003 -0,010	03040	0,014 -0,004	0,014 0,004	-0,011 0,035	01010	-0,002 0,103	-0,056 0,014	0,046 0,048
00474	-0,008 -0,080	0,018 -0,016	-0,002 0,000	01022	0,001 0,032	0,006 0,019	0,004 0,023	01015	0,094 0,074	0,030 0,067	-0,007 -0,011	01023	-0,008 -0,048	0,001 0,000	-0,005 -0,011
03041	0,000 -0,063	0,013 -0,042	-0,003 -0,011	01024	-0,049 -0,070	-0,005 -0,001	-0,015 -0,011	01016	0,201 0,076	0,048 0,061	-0,030 -0,026				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00244	-0,001 0,002	0,004 0,005	0,000 0,000	01018	0,001 0,001	0,003 0,002	0,001 0,001	03037	0,000 0,000	0,002 0,001	0,000 0,001	03043	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03036	0,000 0,000	0,001 0,002	-0,001 0,000	01014	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01017	-0,001 -0,001	-0,001 0,001	0,000 0,000	01011	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 -0,002
01012	0,001 0,001	0,003 0,003	-0,001 0,001	03044	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01019	0,000 0,000	0,000 0,001	0,001 0,002	01020	-0,001 0,000	-0,002 -0,001	0,001 0,000
03042	-0,001 0,000	-0,001 -0,003	0,000 0,001	01021	-0,001 -0,003	-0,005 -0,006	0,000 0,000	01013	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00245	-0,001 0,002	0,004 0,005	0,000 0,000
03039	0,000 0,000	-0,003 -0,003	0,000 0,000	00247	0,000 -0,002	-0,005 -0,004	0,001 0,001	01009	-0,001 -0,003	-0,005 -0,006	0,000 0,000	01025	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,001
00246	0,000 -0,001	-0,005 -0,004	-0,001 -0,001	03038	0,000 0,000	-0,002 -0,003	0,000 0,000	03040	-0,001 0,000	-0,001 -0,002	0,000 -0,001	01010	-0,001 0,000	-0,002 -0,002	-0,001 0,000
00474	0,000 0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	01022	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	01015	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01023	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000
03041	-0,001 0,000	0,000 -0,002	0,000 0,000	01024	0,001 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	01016	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00244	-0,004 0,010	0,032 0,031	-0,012 -0,009	01018	0,005 -0,002	0,025 0,023	-0,001 -0,018	03037	-0,002 0,001	0,013 0,022	-0,004 -0,011	03043	-0,005 -0,027	-0,004 0,026	-0,002 0,004
03036	-0,010 -0,012	0,019 0,038	-0,005 0,014	01014	-0,018 0,002	-0,001 0,059	-0,003 0,000	01017	-0,004 0,004	-0,004 0,032	-0,004 -0,008	01011	0,004 -0,045	0,023 0,002	0,009 0,006
01012	0,013 -0,012	0,067 0,048	0,016 0,033	03044	-0,005 -0,006	-0,003 0,019	0,001 -0,016	01019	-0,009 0,002	0,003 0,008	-0,006 -0,012	01020	-0,008 0,012	-0,021 -0,006	-0,013 -0,029
03042	-0,004 0,002	-0,011 -0,016	-0,006 -0,035	01021	-0,014 -0,019	-0,036 -0,056	-0,014 -0,010	01013	-0,025 -0,004	-0,015 0,054	-0,001 0,005	00245	-0,016 0,007	0,052 0,049	0,020 0,014
03039	-0,008 0,004	-0,037 0,005	0,062 0,173	00247	0,081 0,290	-0,048 0,097	0,101 0,142	01009	-0,019 -0,102	-0,047 -0,091	0,027 0,035	01025	-0,020 0,065	0,020 0,101	0,103 0,163

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
00246	0,065 0,175	-0,051 0,041	-0,038 -0,044	03038	0,008 0,047	-0,014 -0,005	-0,020 -0,071	03040	-0,011 -0,042	0,013 0,004	0,002 0,030	01010	-0,012 -0,065	-0,019 -0,016	0,018 0,039
00474	-0,108 -0,347	-0,020 0,067	0,036 0,135	01022	0,028 0,060	0,028 0,058	-0,041 -0,075	01015	-0,007 0,002	-0,006 0,058	-0,003 -0,003	01023	-0,003 -0,067	-0,010 -0,041	-0,037 -0,112
03041	-0,029 -0,080	0,004 0,046	-0,003 -0,028	01024	-0,133 -0,207	-0,015 0,003	-0,036 -0,066	01016	-0,012 0,002	-0,005 0,045	0,000 -0,008				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00244	0,096 0,040	-0,021 -0,012	-0,033 -0,019	01018	-0,011 0,021	-0,021 -0,010	-0,018 -0,023	03037	0,041 0,040	-0,005 0,001	-0,017 -0,017	03043	0,013 0,025	0,010 0,001	-0,001 0,003
03036	0,031 0,034	-0,005 -0,006	0,010 0,011	01014	0,059 0,030	0,002 0,007	0,005 -0,004	01017	0,081 0,066	0,026 0,024	-0,009 -0,003	01011	0,002 0,013	-0,012 -0,002	0,004 0,020
01012	-0,019 0,005	-0,029 -0,012	0,015 0,016	03044	0,014 0,030	0,010 -0,001	-0,001 -0,007	01019	-0,011 0,017	-0,011 -0,001	-0,004 -0,022	01020	0,000 0,018	-0,017 0,004	-0,013 -0,015
03042	0,004 0,017	0,005 0,006	0,005 -0,012	01021	0,003 0,020	0,013 0,019	-0,005 -0,012	01013	0,079 0,055	0,019 0,028	0,017 0,002	00245	0,073 0,026	-0,023 -0,013	0,026 0,013
03039	0,005 0,010	0,007 0,004	-0,003 0,006	00247	0,002 0,013	0,011 0,012	-0,001 0,001	01009	0,003 0,015	0,009 0,013	0,004 0,010	01025	0,006 0,012	0,004 -0,004	-0,004 0,002
00246	0,006 0,016	0,018 0,014	0,000 -0,002	03038	0,004 0,015	0,006 0,006	0,004 -0,008	03040	0,003 0,012	0,003 0,003	-0,006 0,010	01010	-0,004 0,012	-0,020 0,002	0,008 0,012
00474	0,000 -0,003	0,005 -0,012	-0,003 0,003	01022	0,005 0,015	0,003 -0,004	0,003 -0,001	01015	0,039 0,028	0,010 0,008	0,000 0,000	01023	0,002 0,006	0,002 -0,008	-0,001 -0,003
03041	0,001 0,012	0,008 0,001	-0,001 -0,003	01024	-0,002 0,000	0,004 -0,011	-0,003 0,000	01016	0,082 0,031	0,019 0,009	-0,009 -0,004				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00244	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01018	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03037	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03043	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03036	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01014	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01017	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01011	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01012	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03044	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01019	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01020	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03042	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01021	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	01013	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00245	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
03039	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00247	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	01009	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	01025	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00246	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	03038	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03040	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01010	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00474	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01022	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01015	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01023	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03041	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01024	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01016	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00244	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01018	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03037	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03043	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03036	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01014	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01017	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01011	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01012	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03044	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01019	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01020	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03042	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01021	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	01013	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00245	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
03039	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00247	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	01009	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	01025	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00246	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	03038	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03040	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01010	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00474	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01022	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01015	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01023	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03041	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01024	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01016	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000				
Piano Terzo					**Soletta 38-48-47-37-9b-10b**										
Condizione carico (Carico Permanente)															
01008	-0,005 0,035	0,131 0,403	0,233 0,390	00426	0,119 0,576	0,067 0,339	0,162 0,164	03033	0,010 -0,017	0,021 0,056	0,115 0,231	03028	-0,071 -0,062	0,013 0,026	-0,013 0,062
00995	0,050 0,010	0,068 0,014	0,066 0,106	00996	-0,018 0,057	0,086 0,003	0,060 0,053	00428	-0,047 0,181	0,001 0,064	-0,026 -0,032	01002	-0,019 0,110	0,066 0,015	-0,045 -0,034
03029	-0,058 -0,030	0,022 0,020	0,003 -0,044	01001	-0,086 -0,087	-0,002 0,043	0,028 -0,031	01003	0,024 0,069	0,052 0,020	-0,064 -0,076	01004	-0,027 0,046	0,035 0,014	-0,071 -0,034
03034	-0,082 -0,187	-0,005 -0,026	-0,013 -0,080	00425	0,127 0,470	0,029 0,268	-0,125 -0,116	03030	0,022 0,047	0,022 0,051	-0,111 -0,160	00427	-0,082 0,150	-0,024 0,049	0,033 0,045
00994	-0,016 -0,020	0,061 0,017	0,081 0,059	03032	-0,171 -0,327	-0,029 0,141	0,049 0,134	00443	-0,332 -0,801	0,241 0,643	0,089 0,098	01007	-0,219 -0,500	-0,038 0,167	-0,002 -0,071
03035	-0,084 -0,262	-0,037 0,002	0,005 0,055	00998	-0,251 -0,165	-0,056 0,147	-0,020 0,036	00997	-0,119 -0,103	-0,027 0,091	-0,040 0,018	03031	-0,094 -0,127	0,013 0,111	-0,074 -0,144
01005	0,038 0,121	0,099 0,353	-0,191 -0,287	00442	-0,156 -0,311	0,258 0,635	-0,092 -0,101	00999	-0,152 -0,174	-0,052 0,165	0,000 0,000	01006	-0,083 -0,383	0,022 0,115	-0,004 -0,059
01000	-0,226 -0,163	-0,041 0,114	0,026 -0,037												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
01008	-0,039 -0,059	0,006 0,074	0,043 0,066	00426	-0,030 0,056	0,024 0,060	0,043 0,041	03033	-0,015 -0,052	0,005 0,005	0,029 0,036	03028	-0,022 -0,030	0,003 0,002	-0,005 0,026
00995	0,022 0,003	0,028 0,010	0,021 0,036	00996	-0,006 0,026	0,031 -0,001	0,023 0,016	00428	-0,018 0,060	-0,005 0,008	-0,010 -0,012	01002	-0,008 0,056	0,022 0,003	-0,017 -0,006
03029	-0,020 -0,014	0,006 0,000	0,000 -0,021	01001	-0,032 -0,034	-0,001 0,017	0,010 -0,015	01003	0,008 0,042	0,021 0,018	-0,021 -0,026	01004	-0,005 0,039	0,019 0,029	-0,026 -0,016
03034	-0,028	0,000	-0,003	00425	-0,001	0,013	-0,031	03030	-0,003	0,014	-0,032	00427	-0,030	-0,014	0,012

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	-0,083	-0,036	-0,021		0,075	0,055	-0,016		-0,016	0,001	-0,017		0,045	0,006	0,018
00994	0,006 -0,013	0,026 0,025	0,030 0,026	03032	-0,055 -0,109	-0,015 0,017	0,017 0,016	00443	-0,096 -0,181	0,031 0,181	0,020 0,010	01007	-0,064 -0,139	-0,014 0,036	0,002 -0,029
03035	-0,026 -0,105	-0,017 -0,031	0,004 0,009	00998	-0,089 -0,061	-0,022 0,056	-0,005 0,010	00997	-0,042 -0,040	-0,013 0,037	-0,014 0,008	03031	-0,024 -0,051	0,015 -0,003	-0,021 -0,024
01005	0,001 -0,008	0,027 0,042	-0,042 -0,028	00442	-0,022 -0,047	0,072 0,082	-0,023 -0,014	00999	-0,053 -0,062	-0,018 0,051	0,001 -0,001	01006	-0,017 -0,104	0,011 0,009	-0,001 -0,027
01000	-0,079 -0,060	-0,014 0,041	0,010 -0,013												
Condizione carico (Abitazioni)															
01008	-0,046 -0,080	-0,022 -0,025	-0,007 -0,027	00426	-0,065 -0,053	0,017 0,001	0,010 0,004	03033	-0,021 -0,056	0,002 -0,011	0,004 -0,016	03028	-0,013 -0,018	-0,003 -0,007	-0,005 0,021
00995	0,015 0,013	0,014 0,007	0,009 0,020	00996	-0,006 0,025	0,010 -0,007	0,011 0,008	00428	-0,017 0,025	-0,007 0,000	-0,009 -0,011	01002	-0,005 0,039	0,013 -0,001	-0,012 -0,006
03029	-0,014 -0,014	0,001 -0,005	0,001 -0,022	01001	-0,023 -0,018	-0,006 0,024	0,005 -0,013	01003	0,008 0,031	0,013 0,010	-0,013 -0,018	01004	0,002 0,036	0,014 0,032	-0,019 -0,020
03034	-0,016 -0,069	-0,002 -0,050	0,000 -0,005	00425	-0,061 -0,039	0,005 -0,002	-0,010 0,010	03030	-0,018 -0,051	0,009 -0,021	-0,012 0,020	00427	-0,022 0,019	-0,017 -0,004	0,007 0,012
00994	0,011 0,009	0,020 0,031	0,015 0,020	03032	-0,024 -0,050	-0,011 -0,027	0,005 -0,016	00443	-0,032 -0,003	-0,034 0,036	0,001 -0,018	01007	-0,029 -0,054	-0,014 -0,012	0,008 -0,009
03035	-0,012 -0,068	-0,012 -0,052	0,001 0,002	00998	-0,043 -0,028	-0,012 0,041	-0,003 0,007	00997	-0,025 -0,019	-0,011 0,026	-0,007 0,011	03031	-0,017 -0,051	0,013 -0,050	-0,009 0,013
01005	-0,029 -0,071	-0,002 -0,068	0,001 0,051	00442	0,002 0,011	0,012 -0,103	-0,003 0,014	00999	-0,025 -0,028	-0,008 0,033	0,001 -0,001	01006	-0,008 -0,046	0,005 -0,039	0,001 -0,018
01000	-0,041 -0,029	-0,008 0,037	0,005 -0,007												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
01008	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	00426	0,001 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	03033	0,000 0,001	-0,001 0,000	0,000 0,000	03028	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
00995	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 -0,001	00996	0,000 0,001	0,001 0,002	0,000 0,001	00428	0,000 0,001	0,001 0,003	0,000 0,000	01002	0,000 0,000	0,001 0,002	0,000 -0,001
03029	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01001	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01003	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,001	01004	0,000 -0,001	-0,001 -0,002	0,000 0,000
03034	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00425	0,001 0,001	-0,001 -0,001	0,000 0,000	03030	0,000 0,001	-0,001 0,000	0,000 0,000	00427	0,000 0,001	0,001 0,003	0,000 0,000
00994	0,000 0,000	-0,001 -0,002	0,000 0,000	03032	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00443	0,001 0,002	-0,001 0,001	0,000 0,000	01007	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03035	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00998	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00997	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03031	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01005	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 -0,001	00442	-0,001 -0,001	0,000 0,002	0,000 0,000	00999	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01006	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001
01000	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
01008	0,039 0,106	0,097 0,286	0,144 0,281	00426	0,124 0,334	0,014 0,169	0,091 0,109	03033	0,028 0,044	0,010 0,049	0,063 0,162	03028	-0,017 -0,021	0,010 0,024	0,011 0,027
00995	0,023 -0,044	0,022 0,007	0,035 0,053	00996	0,002 -0,037	0,041 0,008	0,038 0,032	00428	0,002 0,001	0,016 -0,009	-0,029 -0,016	01002	0,001 -0,009	0,027 0,010	-0,027 -0,019
03029	-0,009 -0,002	0,013 0,019	-0,016 -0,015	01001	-0,006 0,000	0,007 0,009	-0,007 -0,008	01003	0,007 -0,015	0,012 0,010	-0,032 -0,034	01004	-0,017 -0,038	-0,003 -0,032	-0,027 -0,005
03034	-0,018 0,006	0,013 0,053	-0,010 -0,043	00425	0,123 0,241	-0,002 0,117	-0,067 -0,080	03030	0,033 0,078	0,010 0,050	-0,054 -0,112	00427	-0,019 -0,017	0,006 -0,013	0,035 0,024
00994	-0,013 -0,068	0,011 -0,032	0,034 0,021	03032	-0,076 -0,123	-0,006 0,131	0,023 0,099	00443	-0,173 -0,484	0,200 0,418	0,045 0,087	01007	-0,084 -0,193	0,007 0,132	-0,020 -0,059
03035	-0,021 -0,037	-0,001 0,079	0,004 0,029	00998	-0,036 -0,006	-0,006 0,048	0,000 0,012	00997	-0,028 -0,012	-0,007 0,039	0,003 0,004	03031	-0,021 0,023	0,016 0,120	-0,030 -0,100
01005	0,065 0,148	0,080 0,254	-0,115 -0,215	00442	-0,061 -0,127	0,182 0,470	-0,047 -0,083	00999	-0,022 -0,014	-0,004 0,067	0,001 0,000	01006	-0,016 -0,113	0,029 0,119	0,001 -0,032
01000	-0,020 -0,004	0,003 0,031	-0,001 -0,016												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
01008	0,001 0,002	0,003 -0,001	0,001 0,000	00426	0,002 0,003	0,002 0,001	-0,001 -0,001	03033	0,000 0,002	0,000 0,001	-0,001 -0,002	03028	0,000 0,001	0,000 0,000	-0,001 -0,001
00995	-0,001 0,003	0,000 0,001	-0,001 -0,001	00996	0,000 0,003	0,000 0,000	-0,001 -0,001	00428	-0,001 -0,001	0,003 0,003	-0,001 -0,001	01002	0,002 -0,003	0,005 0,003	-0,002 -0,002
03029	0,000 -0,003	0,002 0,002	0,000 0,000	01001	-0,002 -0,002	-0,001 0,004	0,000 0,001	01003	0,001 -0,007	0,002 -0,002	-0,001 0,000	01004	0,000 -0,009	-0,002 -0,002	-0,003 -0,003
03034	-0,001 -0,003	-0,001 -0,001	-0,001 0,003	00425	-0,019 -0,026	-0,004 -0,011	-0,003 -0,001	03030	-0,006 -0,014	-0,001 -0,004	-0,001 0,003	00427	0,000 0,002	0,001 0,001	-0,001 -0,001
00994	0,000 0,003	0,001 0,001	-0,001 -0,001	03032	0,001 0,006	0,000 0,002	-0,003 -0,003	00443	0,001 0,009	-0,003 0,007	-0,001 -0,003	01007	0,001 0,007	-0,003 0,004	0,002 0,001
03035	0,000 0,003	0,000 -0,001	0,000 0,001	00998	0,000 0,000	0,000 -0,002	-0,001 0,001	00997	0,000 0,001	0,000 -0,002	0,000 0,001	03031	-0,004 -0,006	0,001 -0,005	0,000 0,005
01005	-0,011 -0,021	-0,003 -0,017	0,002 0,007	00442	-0,002 0,002	0,001 -0,015	0,002 0,003	00999	-0,001 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,001	01006	0,000 0,004	0,001 -0,001	0,002 0,000
01000	-0,002 -0,001	-0,001 0,002	0,000 0,002												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
01008	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00426	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	03033	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03028	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00995	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00996	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00428	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01002	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03029	0,000	0,000	0,000	01001	0,000	0,000	0,000	01003	0,000	0,000	0,000	01004	0,000	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03034	0,000	0,000	0,000	00425	0,000	0,000	0,000	03030	0,000	0,000	0,000	00427	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00994	0,000	0,000	0,000	03032	0,000	0,000	0,000	00443	0,000	0,000	0,000	01007	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
03035	0,000	0,000	0,000	00998	0,000	0,000	0,000	00997	0,000	0,000	0,000	03031	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01005	0,000	0,000	0,000	00442	0,000	0,000	0,000	00999	0,000	0,000	0,000	01006	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01000	0,000	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
01008	0,000	-0,001	0,000	00426	0,000	0,000	0,000	03033	0,000	0,000	0,000	03028	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00995	0,000	0,000	0,000	00996	0,000	0,000	0,000	00428	0,000	0,000	0,000	01002	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
03029	0,000	0,000	0,000	01001	0,000	0,000	0,000	01003	0,000	0,000	0,000	01004	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03034	0,000	0,000	0,000	00425	0,000	0,000	0,000	03030	0,000	0,000	0,000	00427	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
00994	0,000	0,000	0,000	03032	0,000	0,000	0,000	00443	0,000	0,000	0,000	01007	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
03035	0,000	0,000	0,000	00998	0,000	0,000	0,000	00997	0,000	0,000	0,000	03031	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01005	0,000	0,000	0,000	00442	0,000	0,000	0,000	00999	0,000	0,000	0,000	01006	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01000	0,001	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000												
Piano Terzo				**Soletta 25-19-20-26-2b**											
Condizione carico (Carico Permanente)															
00242	0,338	-0,129	-0,123	00986	-0,098	-0,143	-0,069	03020	0,122	-0,045	-0,055	00982	0,143	0,015	0,012
	0,291	0,052	-0,092		0,139	-0,089	-0,165		0,141	0,000	-0,121		0,047	0,193	-0,042
03026	0,002	0,006	-0,008	03019	0,061	-0,063	0,003	00985	0,265	0,085	-0,024	00979	0,013	-0,057	0,047
	-0,126	-0,112	0,051		0,112	-0,036	0,113		0,247	0,208	-0,042		0,082	-0,076	0,160
00980	-0,112	-0,124	0,076	03027	0,000	0,011	0,007	00987	-0,090	-0,071	-0,040	00988	0,010	-0,104	-0,117
	0,065	-0,085	0,138		-0,066	-0,126	-0,090		0,150	-0,081	-0,182		0,205	-0,046	-0,140
03025	0,012	0,007	0,001	00989	0,001	0,122	-0,076	00981	0,248	0,069	0,031	00243	0,278	-0,145	0,124
	-0,003	-0,034	-0,126		0,286	0,170	-0,050		0,234	0,284	0,042		0,266	0,072	0,089
03022	0,015	0,042	0,102	00235	0,166	0,128	0,124	00977	-0,005	0,098	0,089	00993	0,003	0,057	0,148
	0,072	0,090	0,278		0,778	0,508	0,162		0,152	0,096	0,089		0,172	0,206	0,199
00234	0,151	0,137	-0,053	03021	0,016	0,037	-0,039	03023	-0,002	0,026	-0,010	00978	-0,024	-0,128	0,102
	0,605	0,414	-0,034		0,083	0,038	-0,127		-0,108	-0,034	0,099		0,096	-0,064	0,141
00441	-0,169	-0,011	0,061	00990	0,012	0,050	-0,074	00991	-0,052	-0,025	-0,055	03024	-0,053	-0,007	-0,005
	-0,655	0,102	0,205		0,056	0,125	-0,071		-0,301	-0,070	-0,178		-0,334	-0,067	-0,046
00992	-0,322	-0,061	-0,068	00983	0,070	0,009	-0,006	00984	0,192	0,039	-0,026				
	-0,520	0,015	-0,112		0,043	0,228	-0,007		0,039	0,209	-0,042				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00242	0,192	-0,108	-0,080	00986	-0,064	-0,111	-0,047	03020	0,070	-0,040	-0,040	00982	0,111	0,002	0,006
	0,105	-0,054	-0,056		0,082	-0,061	-0,091		0,088	-0,017	-0,081		0,057	0,070	-0,024
03026	0,009	0,013	-0,002	03019	0,048	-0,043	0,012	00985	0,159	0,053	-0,025	00979	0,003	-0,048	0,020
	-0,032	-0,065	0,016		0,067	-0,050	0,049		0,152	0,083	-0,030		0,057	-0,034	0,085
00980	-0,070	-0,119	0,034	03027	0,010	0,016	0,003	00987	-0,049	-0,035	-0,026	00988	0,014	-0,038	-0,065
	0,022	-0,084	0,048		-0,005	-0,067	-0,052		0,088	-0,036	-0,110		0,115	0,005	-0,065
03025	0,014	0,021	0,004	00989	0,013	0,103	-0,036	00981	0,162	0,048	0,020	00243	0,163	-0,122	0,049
	0,017	0,012	-0,058		0,173	0,147	-0,030		0,137	0,124	0,002		0,088	-0,038	0,034
03022	0,010	0,039	0,025	00235	0,046	0,081	0,019	00977	0,006	0,067	0,033	00993	0,008	0,021	0,030
	0,034	0,045	0,064		0,252	0,202	0,021		0,118	0,095	0,028		0,064	0,063	0,029
00234	0,054	0,118	-0,006	03021	0,013	0,038	-0,008	03023	0,005	0,012	-0,006	00978	-0,007	-0,059	0,045
	0,211	0,188	0,002		0,040	0,037	-0,033		-0,031	-0,010	0,033		0,073	-0,013	0,049
00441	-0,044	0,008	0,011	00990	0,007	0,012	-0,014	00991	-0,010	-0,005	-0,018	03024	-0,011	0,007	-0,003
	-0,200	0,018	0,039		0,042	0,047	-0,001		-0,082	-0,004	-0,050		-0,111	-0,042	-0,023
00992	-0,095	-0,015	-0,026	00983	0,063	0,020	-0,008	00984	0,157	0,037	-0,025				
	-0,146	0,013	-0,038		0,051	0,087	-0,012		0,054	0,079	-0,030				
Condizione carico (Abitazioni)															
00242	0,215	-0,123	-0,088	00986	-0,063	-0,120	-0,054	03020	0,082	-0,045	-0,047	00982	0,167	0,006	0,011
	0,079	-0,098	-0,057		0,083	-0,059	-0,087		0,098	-0,022	-0,085		0,088	0,045	-0,024
03026	0,022	0,024	-0,001	03019	0,078	-0,051	0,024	00985	0,182	0,061	-0,030	00979	0,003	-0,060	0,023
	0,008	-0,059	0,019		0,099	-0,069	0,056		0,168	0,070	-0,026		0,084	-0,019	0,106
00980	-0,094	-0,163	0,046	03027	0,023	0,022	0,001	00987	-0,045	-0,031	-0,024	00988	0,016	-0,026	-0,057
	0,034	-0,106	0,046		0,021	-0,058	-0,046		0,087	-0,021	-0,106		0,115	0,029	-0,055
03025	0,018	0,030	0,011	00989	0,018	0,113	-0,027	00981	0,238	0,069	0,038	00243	0,227	-0,165	0,066
	0,026	0,028	-0,045		0,170	0,163	-0,030		0,186	0,115	0,004		0,082	-0,101	0,041
03022	0,016	0,056	0,002	00235	0,019	0,104	-0,013	00977	0,017	0,093	0,025	00993	0,017	0,017	-0,005
	0,038	0,047	0,012		0,148	0,154	-0,021		0,155	0,140	0,027		0,048	0,018	-0,020
00234	0,028	0,131	0,010	03021	0,011	0,044	0,004	03023	0,013	0,015	-0,011	00978	-0,002	-0,055	0,044
	0,126	0,141	0,015		0,028	0,039	-0,009		-0,001	0,005	0,032		0,105	0,015	0,045
00441	-0,008	0,018	-0,002	00990	-0,002	0,005	0,005	00991	-0,010	0,000	-0,003	03024	0,002	0,012	-0,002
	-0,075	-0,013	-0,002		0,026	0,016	0,023		-0,046	0,003	-0,009		-0,060	-0,043	-0,011
00992	-0,047	-0,007	-0,014	00983	0,095	0,030	-0,007	00984	0,200	0,048	-0,030				
	-0,061	0,004	-0,011		0,074	0,066	-0,012		0,075	0,060	-0,027				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00242	-0,001	0,004	0,000	00986	0,001	0,003	0,001	03020	0,000	0,002	0,000	00982	-0,001	0,000	0,000
	0,002	0,005	0,000		0,001	0,002	0,001		0,000	0,001	0,001		0,000	0,001	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03026	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03019	0,000 0,000	0,001 0,002	-0,001 0,000	00985	-0,001 -0,001	-0,001 0,001	0,000 0,000	00979	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 -0,002
00980	0,001 0,001	0,003 0,003	-0,001 0,001	03027	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00987	0,000 0,000	0,000 0,001	0,001 0,002	00988	-0,001 0,000	-0,002 -0,001	0,001 0,000
03025	-0,001 0,000	-0,001 -0,003	0,000 0,001	00989	-0,001 -0,003	-0,005 -0,006	0,000 0,000	00981	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00243	-0,001 0,002	0,004 0,005	0,000 0,000
03022	0,000 0,000	-0,003 -0,003	0,000 0,000	00235	0,000 -0,002	-0,005 -0,004	0,001 0,001	00977	-0,001 -0,003	-0,005 -0,006	0,000 0,000	00993	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,001
00234	0,000 -0,001	-0,005 -0,004	-0,001 -0,001	03021	0,000 0,000	-0,002 -0,003	0,000 0,000	03023	-0,001 0,000	-0,001 -0,002	0,000 -0,001	00978	-0,001 0,000	-0,002 -0,002	-0,001 0,000
00441	0,000 0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	00990	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	00991	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	03024	-0,001 0,000	0,000 -0,002	0,000 0,000
00992	0,001 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	00983	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00984	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00242	-0,004 0,010	0,032 0,031	-0,012 -0,010	00986	0,005 -0,002	0,024 0,022	-0,001 -0,018	03020	-0,002 0,001	0,013 0,022	-0,004 -0,011	00982	-0,019 0,002	-0,002 0,060	-0,003 0,000
03026	-0,004 -0,027	-0,004 0,026	-0,002 0,004	03019	-0,009 -0,012	0,019 0,039	-0,005 0,014	00985	-0,004 0,004	-0,004 0,032	-0,005 -0,008	00979	0,004 -0,045	0,024 0,002	0,008 0,006
00980	0,015 -0,013	0,069 0,048	0,017 0,033	03027	-0,005 -0,007	-0,003 0,019	0,001 -0,016	00987	-0,009 0,002	0,002 0,008	-0,007 -0,013	00988	-0,008 0,011	-0,021 -0,006	-0,013 -0,029
03025	-0,004 0,001	-0,011 -0,016	-0,006 -0,035	00989	-0,013 -0,021	-0,035 -0,055	-0,014 -0,011	00981	-0,027 -0,004	-0,016 0,056	-0,002 0,005	00243	-0,015 0,008	0,052 0,050	0,020 0,014
03022	-0,008 0,005	-0,037 0,005	0,062 0,173	00235	0,082 0,291	-0,049 0,097	0,100 0,142	00977	-0,020 -0,101	-0,047 -0,092	0,026 0,035	00993	-0,019 0,066	0,021 0,101	0,103 0,163
00234	0,064 0,173	-0,051 0,040	-0,039 -0,044	03021	0,008 0,046	-0,015 -0,005	-0,020 -0,071	03023	-0,011 -0,042	0,013 0,004	0,002 0,030	00978	-0,012 -0,065	-0,018 -0,016	0,017 0,039
00441	-0,107 -0,347	-0,020 0,066	0,036 0,135	00990	0,026 0,058	0,027 0,058	-0,042 -0,075	00991	-0,003 -0,068	-0,010 -0,040	-0,037 -0,111	03024	-0,029 -0,080	0,003 0,045	-0,003 -0,028
00992	-0,133 -0,206	-0,015 0,004	-0,036 -0,065	00983	-0,007 0,003	-0,006 0,058	-0,003 -0,003	00984	-0,011 0,002	-0,004 0,045	0,000 -0,008				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00242	0,044 0,022	-0,006 0,000	-0,014 -0,007	00986	-0,003 0,009	-0,007 -0,003	-0,008 -0,008	03020	0,020 0,018	-0,001 0,001	-0,008 -0,005	00982	0,047 0,018	0,003 -0,001	0,003 -0,007
03026	0,008 0,018	0,008 0,000	0,000 0,004	03019	0,027 0,034	-0,005 -0,006	0,007 0,010	00985	0,037 0,027	0,011 0,009	-0,004 0,000	00979	0,001 0,016	-0,010 -0,001	0,005 0,020
00980	-0,020 0,012	-0,026 -0,012	0,014 0,015	03027	0,008 0,014	0,004 0,000	-0,001 -0,001	00987	-0,003 0,006	-0,006 0,000	0,000 -0,006	00988	-0,001 0,006	-0,009 0,001	-0,003 -0,005
03025	0,001 0,007	0,001 0,001	0,004 -0,003	00989	0,001 0,006	0,003 0,005	-0,001 -0,004	00981	0,072 0,054	0,021 0,021	0,013 0,007	00243	0,071 0,037	-0,024 -0,010	0,024 0,013
03022	0,004 0,009	0,007 0,005	0,000 0,007	00235	0,002 0,016	0,013 0,015	0,001 0,002	00977	0,004 0,014	0,012 0,016	0,005 0,010	00993	0,004 0,010	0,003 -0,003	0,000 0,002
00234	0,000 -0,001	0,005 0,000	0,001 0,000	03021	0,001 0,004	0,002 0,001	0,003 -0,001	03023	0,003 0,011	0,004 0,004	-0,004 0,009	00978	-0,002 0,013	-0,015 0,002	0,009 0,011
00441	0,000 0,000	0,003 -0,005	0,000 0,003	00990	0,001 0,004	0,001 -0,004	0,004 0,001	00991	0,000 0,005	0,001 -0,003	0,002 0,002	03024	0,002 0,009	0,004 0,001	0,000 0,002
00992	0,000 0,005	0,002 -0,004	0,000 0,002	00983	0,023 0,013	0,005 0,002	0,000 -0,001	00984	0,037 0,011	0,007 0,001	-0,005 0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00242	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00986	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03020	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00982	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03026	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03019	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00985	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00979	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00980	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03027	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00987	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00988	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03025	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00989	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	00981	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00243	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03022	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00235	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00977	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	00993	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00234	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03021	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03023	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00978	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00441	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00990	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00991	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03024	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00992	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00983	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00984	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00242	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00986	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03020	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00982	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03026	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03019	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00985	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00979	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00980	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03027	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00987	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00988	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03025	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00989	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	00981	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00243	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
03022	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00235	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00977	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	00993	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00234	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	03021	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03023	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00978	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00441	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00990	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00991	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03024	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00992	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00983	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00984	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000				
Piano Secondo				**Soletta 43-42-29-30**											

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
Condizione carico (Carico Permanente)															
00377	-0,169 0,262	0,185 0,654	-0,041 -0,045	03064	-0,108 -0,073	0,070 0,222	0,026 0,028	01070	-0,128 -0,137	-0,069 0,191	-0,020 -0,018	01071	-0,022 0,113	0,069 0,126	0,060 0,048
01076	-0,011 -0,055	0,019 -0,031	-0,061 -0,054	00338	-0,037 0,280	0,113 0,665	-0,028 -0,010	03065	-0,050 -0,040	0,037 0,088	-0,052 -0,096	01069	-0,036 -0,093	-0,024 0,185	-0,003 -0,049
03070	-0,014 -0,058	-0,095 -0,114	-0,006 0,061	03063	-0,013 0,022	-0,044 0,023	-0,026 -0,005	03071	-0,036 -0,127	-0,080 -0,115	0,059 0,070	03066	-0,034 0,031	-0,051 0,035	0,011 -0,077
01079	-0,026 0,036	-0,055 0,177	-0,025 -0,090	00355	-0,018 0,192	-0,006 0,320	-0,056 -0,058	01062	-0,014 0,128	-0,048 0,005	0,014 -0,082	01077	-0,040 0,028	-0,039 0,285	-0,047 -0,072
01078	-0,001 -0,025	-0,026 0,192	-0,055 -0,090	01075	0,014 -0,305	-0,091 -0,382	-0,042 -0,010	03068	0,001 -0,163	-0,085 -0,242	-0,063 -0,081	00381	0,044 0,274	-0,006 0,330	-0,045 -0,008
01067	-0,010 0,073	-0,042 -0,023	-0,041 0,042	03067	-0,015 -0,035	-0,106 -0,145	0,008 -0,107	01068	-0,029 0,054	-0,005 0,172	-0,049 0,024	01063	-0,014 0,146	-0,152 -0,147	0,014 -0,073
01064	-0,011 0,171	-0,157 -0,166	-0,018 -0,007	01073	0,082 -0,312	-0,085 -0,480	-0,012 0,008	01074	0,048 -0,334	-0,092 -0,501	-0,001 -0,028	03069	-0,018 -0,175	-0,117 -0,324	0,004 0,002
01072	0,016 -0,253	-0,067 -0,324	0,027 -0,005	01065	-0,026 0,140	-0,154 -0,161	-0,004 -0,023	01066	-0,012 0,098	-0,169 -0,150	-0,044 0,016				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00377	-0,104 0,081	0,075 0,305	-0,017 -0,023	03064	-0,064 -0,062	0,027 0,088	0,014 0,017	01070	-0,085 -0,094	-0,042 0,107	-0,005 0,010	01071	-0,011 -0,016	0,022 0,009	0,027 0,021
01076	-0,006 -0,004	0,036 0,051	-0,040 -0,043	00338	-0,027 0,191	0,117 0,483	-0,007 -0,005	03065	-0,033 -0,013	0,044 0,109	-0,022 -0,067	01069	-0,021 -0,040	-0,012 0,085	0,000 -0,029
03070	-0,011 -0,017	-0,043 -0,062	-0,003 0,034	03063	-0,003 0,026	-0,027 0,000	-0,014 0,006	03071	-0,018 -0,089	-0,049 -0,087	0,031 0,033	03066	-0,023 0,014	-0,010 0,040	-0,001 -0,059
01079	-0,026 0,015	-0,035 0,107	-0,021 -0,058	00355	-0,012 0,082	0,019 0,159	-0,053 -0,040	01062	-0,004 0,073	0,004 0,037	-0,008 -0,059	01077	-0,023 0,015	-0,018 0,188	-0,009 -0,035
01078	-0,003 -0,009	-0,008 0,133	-0,028 -0,056	01075	0,006 -0,188	-0,043 -0,189	-0,028 -0,013	03068	-0,001 -0,089	-0,037 -0,097	-0,033 -0,068	00381	0,035 0,143	-0,021 0,126	-0,019 -0,003
01067	-0,015 0,064	-0,035 -0,017	-0,016 0,022	03067	-0,003 -0,013	-0,040 -0,048	0,005 -0,076	01068	0,005 0,057	0,007 0,069	-0,022 0,025	01063	-0,001 0,082	-0,030 -0,042	-0,006 -0,056
01064	0,005 0,105	-0,050 -0,056	-0,010 -0,013	01073	0,049 -0,219	-0,054 -0,274	-0,013 -0,013	01074	0,027 -0,224	-0,048 -0,283	-0,005 -0,033	03069	-0,006 -0,090	-0,056 -0,163	-0,001 -0,015
01072	0,010 -0,199	-0,047 -0,209	0,008 -0,009	01065	-0,010 0,109	-0,061 -0,053	0,000 -0,013	01066	-0,011 0,093	-0,073 -0,055	-0,015 0,003				
Condizione carico (Abitazioni)															
00377	-0,081 0,028	0,044 0,217	-0,006 -0,013	03064	-0,049 -0,061	0,017 0,049	0,012 0,020	01070	-0,068 -0,075	-0,033 0,100	0,003 0,028	01071	-0,007 -0,061	0,006 -0,033	0,020 0,014
01076	-0,004 0,003	0,039 0,059	-0,035 -0,041	00338	-0,021 0,176	0,113 0,440	-0,006 -0,007	03065	-0,028 -0,008	0,045 0,104	-0,018 -0,064	01069	-0,012 -0,019	-0,008 0,069	0,006 -0,014
03070	-0,008 -0,006	-0,029 -0,049	-0,002 0,034	03063	0,001 0,031	-0,018 -0,001	-0,008 0,021	03071	-0,013 -0,087	-0,043 -0,091	0,025 0,025	03066	-0,025 0,009	-0,008 0,034	-0,004 -0,061
01079	-0,027 0,005	-0,030 0,082	-0,022 -0,054	00355	-0,016 0,053	0,011 0,105	-0,054 -0,038	01062	-0,006 0,067	0,004 0,038	-0,016 -0,057	01077	-0,019 0,017	-0,012 0,165	-0,007 -0,030
01078	-0,005 -0,009	-0,004 0,113	-0,027 -0,056	01075	0,006 -0,163	-0,033 -0,154	-0,024 -0,015	03068	-0,001 -0,079	-0,026 -0,073	-0,027 -0,068	00381	0,032 0,109	-0,016 0,081	0,002 0,008
01067	-0,016 0,077	-0,025 -0,003	-0,006 0,024	03067	-0,002 -0,010	-0,027 -0,033	0,004 -0,074	01068	0,018 0,066	0,005 0,052	-0,005 0,036	01063	-0,001 0,081	-0,003 -0,015	-0,014 -0,054
01064	0,011 0,102	-0,025 -0,024	-0,011 -0,018	01073	0,042 -0,206	-0,049 -0,235	-0,013 -0,017	01074	0,023 -0,204	-0,039 -0,242	-0,005 -0,036	03069	-0,002 -0,078	-0,043 -0,132	-0,001 -0,020
01072	0,010 -0,197	-0,046 -0,192	0,005 -0,009	01065	-0,004 0,115	-0,033 -0,022	0,000 -0,011	01066	-0,008 0,107	-0,040 -0,024	-0,005 0,005				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00377	0,000 0,002	0,002 0,003	-0,001 0,000	03064	0,000 0,001	0,001 0,002	0,000 0,000	01070	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 -0,001	01071	0,000 0,002	0,001 0,003	0,000 0,000
01076	0,000 -0,002	-0,001 -0,003	0,000 0,000	00338	-0,001 -0,002	-0,002 -0,003	0,000 0,000	03065	0,000 -0,001	-0,001 -0,002	0,000 0,000	01069	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
03070	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	03063	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000	03071	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	03066	0,000 0,001	-0,001 -0,001	0,000 0,000
01079	0,001 0,002	0,001 -0,001	0,000 0,000	00355	0,001 0,002	-0,001 -0,001	0,000 0,000	01062	-0,001 0,001	-0,001 -0,001	0,000 0,000	01077	-0,001 -0,002	0,000 -0,002	0,000 -0,001
01078	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,001	01075	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	03068	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,001	00381	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000
01067	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000	03067	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	01068	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01063	0,000 0,001	-0,001 0,000	0,000 0,000
01064	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01073	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01074	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03069	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001
01072	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	01065	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01066	0,000 -0,001	0,001 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00377	-0,018 0,029	0,025 0,039	-0,014 -0,010	03064	-0,010 0,002	0,009 0,031	-0,004 -0,008	01070	-0,012 -0,014	-0,005 -0,012	-0,013 -0,020	01071	-0,002 0,047	0,016 0,047	0,001 0,004
01076	0,000 -0,026	-0,007 -0,022	0,000 0,001	00338	-0,018 -0,021	-0,015 -0,020	-0,007 -0,005	03065	-0,010 -0,014	-0,006 -0,014	0,002 -0,004	01069	-0,009 -0,018	-0,001 -0,001	-0,010 -0,017
03070	-0,001 -0,009	0,000 0,001	0,000 -0,004	03063	-0,002 -0,008	-0,005 -0,004	-0,003 -0,014	03071	-0,003 0,007	0,004 0,023	-0,002 0,004	03066	0,000 0,011	0,009 0,008	0,000 0,000
01079	0,001 0,021	0,001 0,000	-0,002 -0,012	00355	0,006 0,035	0,018 0,024	-0,007 -0,005	01062	0,001 0,019	0,017 0,015	-0,001 -0,001	01077	-0,024 -0,031	-0,007 -0,011	-0,008 -0,018
01078	-0,007 -0,004	-0,001 -0,002	-0,001 0,007	01075	0,002 -0,014	-0,001 -0,007	0,002 0,001	03068	0,001 -0,007	-0,004 -0,005	0,000 0,005	00381	0,005 0,012	-0,013 -0,006	-0,019 -0,012
01067	-0,001 -0,019	-0,009 -0,013	-0,001 -0,004	03067	0,001 0,002	0,005 0,006	-0,002 0,005	01068	-0,012 -0,014	0,007 -0,006	-0,016 -0,015	01063	0,002 0,007	0,012 0,006	-0,001 0,000
01064	0,000	0,007	0,001	01073	0,000	0,005	0,000	01074	0,001	-0,001	0,000	03069	0,001	0,001	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	-0,001	0,001	0,003		0,009	0,009	0,002		-0,003	0,004	0,003		-0,002	0,005	0,007
01072	-0,001 0,023	0,007 0,022	0,000 0,002	01065	0,000 -0,012	0,000 0,001	0,000 0,004	01066	-0,001 -0,016	-0,003 -0,003	0,000 -0,003				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00377	-0,004 -0,008	0,000 -0,007	-0,002 -0,001	03064	-0,002 -0,004	0,000 -0,001	-0,001 -0,003	01070	-0,004 -0,006	-0,002 -0,002	-0,001 0,000	01071	0,001 -0,004	0,001 -0,002	-0,001 -0,001
01076	0,001 0,001	0,003 0,003	0,000 -0,001	00338	0,000 0,003	0,004 0,007	0,000 -0,001	03065	-0,001 0,000	0,002 0,002	0,000 -0,002	01069	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 -0,004
03070	0,000 0,001	0,001 0,000	0,000 -0,002	03063	0,003 0,003	0,002 0,001	0,000 -0,002	03071	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 -0,002	03066	-0,001 0,000	0,000 0,000	-0,001 -0,001
01079	-0,002 -0,001	0,000 0,000	-0,001 -0,001	00355	-0,002 -0,001	0,000 0,000	-0,002 -0,001	01062	-0,001 0,000	-0,001 0,000	-0,001 -0,001	01077	-0,002 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01078	-0,001 -0,001	0,000 0,000	-0,001 -0,001	01075	0,000 0,000	0,003 0,001	0,000 -0,001	03068	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 -0,002	00381	0,006 0,008	0,002 0,003	-0,001 -0,001
01067	0,000 0,003	0,002 0,001	0,000 -0,001	03067	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,002	01068	0,005 0,006	0,002 0,001	-0,001 0,000	01063	0,000 -0,001	0,000 0,000	-0,001 -0,002
01064	0,001 0,000	0,000 0,000	-0,001 -0,002	01073	0,001 -0,001	0,001 0,001	0,000 -0,003	01074	0,000 -0,001	0,002 0,000	-0,001 -0,003	03069	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 -0,002
01072	0,001 -0,001	0,002 0,000	-0,001 -0,001	01065	-0,001 0,001	0,000 0,000	-0,001 -0,002	01066	0,000 0,002	0,000 0,001	-0,001 -0,002				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00377	-0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,000 0,000	03064	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01070	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01071	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01076	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00338	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	03065	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01069	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001
03070	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03063	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03071	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03066	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01079	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00355	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01062	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01077	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01078	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01075	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03068	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00381	0,001 0,002	0,001 0,001	0,000 0,000
01067	0,000 0,001	0,001 0,000	0,000 0,000	03067	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01068	0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01063	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01064	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01073	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01074	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03069	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01072	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01065	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01066	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00377	-0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,000 0,000	03064	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01070	-0,001 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	01071	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01076	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00338	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	03065	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01069	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001
03070	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03063	0,000 0,001	0,001 0,000	0,000 0,000	03071	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03066	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01079	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00355	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01062	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01077	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01078	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01075	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03068	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00381	0,001 0,002	0,001 0,001	0,000 0,000
01067	0,000 0,001	0,001 0,000	0,000 0,000	03067	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01068	0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01063	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01064	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01073	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01074	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03069	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01072	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01065	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01066	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000				
Piano Secondo					**Soletta 45-44-31-32**										
Condizione carico (Carico Permanente)															
03056	-0,122 -0,069	0,074 0,261	-0,025 -0,027	00344	-0,187 0,280	0,209 0,710	0,051 0,052	01059	-0,131 -0,146	-0,073 0,194	0,033 0,028	03057	-0,010 0,025	-0,035 0,037	0,025 0,008
01060	-0,034 -0,094	-0,022 0,200	0,008 0,059	01061	-0,027 0,062	-0,005 0,187	0,052 -0,023	00337	-0,048 0,253	0,068 0,614	0,045 0,017	03055	-0,053 -0,057	0,021 0,044	0,054 0,099
01052	-0,043 -0,005	-0,030 0,255	0,053 0,092	01053	-0,020 -0,093	-0,012 -0,093	0,067 0,045	01051	-0,005 -0,034	-0,027 0,165	0,053 0,084	03062	-0,014 -0,162	-0,096 -0,245	0,062 0,076
03061	-0,025 -0,029	-0,115 -0,148	-0,013 0,105	01058	-0,019 0,146	0,076 0,180	-0,066 -0,060	00378	0,055 0,288	0,015 0,355	0,044 0,007	01044	-0,003 0,069	-0,025 -0,005	0,042 -0,039
03054	-0,034 0,037	-0,065 0,013	-0,021 0,075	03059	-0,028 -0,130	-0,080 -0,118	-0,060 -0,078	00353	-0,023 0,207	-0,039 0,303	0,043 0,053	01049	-0,027 0,139	-0,077 -0,021	-0,023 0,083
03058	-0,012 -0,061	-0,092 -0,115	0,006 -0,064	01045	-0,007 0,100	-0,155 -0,145	0,041 -0,027	01050	-0,017 0,048	-0,051 0,156	0,019 0,096	01057	0,013 -0,235	-0,071 -0,304	-0,035 0,001
01046	-0,029 0,139	-0,150 -0,162	0,006 0,019	03060	-0,021 -0,175	-0,121 -0,327	-0,006 -0,005	01056	0,073 -0,312	-0,090 -0,480	0,010 -0,014	01047	-0,007 0,178	-0,165 -0,167	0,018 0,002
01054	0,010 -0,324	-0,115 -0,411	0,043 0,007	01048	-0,021 0,150	-0,169 -0,156	-0,019 0,061	01055	0,051 -0,334	-0,103 -0,508	-0,003 0,024				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
03056	-0,070 -0,059	0,029 0,108	-0,013 -0,017	00344	-0,112 0,092	0,088 0,333	0,022 0,026	01059	-0,085 -0,096	-0,044 0,109	0,012 -0,005	03057	-0,002 0,027	-0,022 0,008	0,013 -0,005
01060	-0,020 -0,040	-0,011 0,093	0,003 0,033	01061	0,004 0,059	0,006 0,077	0,023 -0,024	00337	-0,028 0,178	0,096 0,454	0,013 0,007	03055	-0,031 -0,019	0,038 0,089	0,024 0,066
01052	-0,022 0,006	-0,015 0,177	0,012 0,042	01053	-0,010 -0,018	0,025 0,022	0,041 0,036	01051	-0,004 -0,011	-0,009 0,121	0,028 0,053	03062	-0,008 -0,085	-0,041 -0,094	0,033 0,065
03061	-0,009 -0,012	-0,045 -0,051	-0,007 0,075	01058	-0,010 0,004	0,026 0,037	-0,030 -0,026	00378	0,039 0,148	-0,010 0,139	0,018 0,002	01044	-0,012 0,060	-0,026 -0,008	0,016 -0,022
03054	-0,022 0,015	-0,018 0,028	-0,004 0,057	03059	-0,013 -0,090	-0,048 -0,088	-0,031 -0,036	00353	-0,013 0,082	0,000 0,145	0,045 0,036	01049	-0,009 0,073	-0,012 0,020	0,004 0,059

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
03058	-0,009	-0,042	0,003	01045	-0,008	-0,067	0,014	01050	-0,021	-0,032	0,017	01057	0,009	-0,049	-0,013
	-0,018	-0,061	-0,035		0,091	-0,053	-0,009		0,018	0,099	0,058		-0,191	-0,199	0,006
01046	-0,011	-0,059	0,002	03060	-0,007	-0,058	0,000	01056	0,043	-0,055	0,012	01047	0,006	-0,056	0,011
	0,106	-0,055	0,012		-0,089	-0,164	0,014		-0,218	-0,273	0,009		0,105	-0,058	0,011
01054	0,006	-0,053	0,028	01048	-0,003	-0,041	0,005	01055	0,030	-0,052	0,003				
	-0,196	-0,202	0,010		0,080	-0,049	0,049		-0,221	-0,286	0,031				
Condizione carico (Abitazioni)															
03056	-0,053	0,017	-0,011	00344	-0,086	0,052	0,010	01059	-0,066	-0,034	0,002	03057	0,001	-0,016	0,009
	-0,057	0,062	-0,019		0,037	0,236	0,015		-0,076	0,100	-0,023		0,031	0,003	-0,020
01060	-0,011	-0,007	-0,004	01061	0,019	0,005	0,007	00337	-0,020	0,099	0,008	03055	-0,025	0,042	0,018
	-0,019	0,073	0,017		0,067	0,056	-0,035		0,168	0,422	0,008		-0,010	0,094	0,062
01052	-0,015	-0,010	0,007	01053	-0,007	0,032	0,035	01051	-0,004	-0,005	0,026	03062	-0,006	-0,030	0,027
	0,014	0,160	0,032		-0,001	0,044	0,035		-0,009	0,108	0,053		-0,073	-0,065	0,065
03061	-0,006	-0,030	-0,005	01058	-0,007	0,007	-0,022	00378	0,035	-0,011	-0,002	01044	-0,015	-0,021	0,006
	-0,009	-0,033	0,073		-0,045	-0,013	-0,017		0,111	0,087	-0,008		0,073	0,001	-0,024
03054	-0,021	-0,011	0,002	03059	-0,008	-0,043	-0,025	00353	-0,013	0,001	0,050	01049	-0,008	-0,002	0,013
	0,009	0,027	0,059		-0,087	-0,092	-0,027		0,051	0,097	0,035		0,065	0,028	0,057
03058	-0,007	-0,028	0,002	01045	-0,008	-0,036	0,005	01050	-0,022	-0,029	0,020	01057	0,008	-0,050	-0,008
	-0,007	-0,049	-0,034		0,105	-0,023	-0,010		0,006	0,079	0,053		-0,190	-0,185	0,007
01046	-0,004	-0,032	0,001	03060	-0,003	-0,043	0,001	01056	0,037	-0,051	0,013	01047	0,011	-0,027	0,011
	0,113	-0,023	0,010		-0,077	-0,132	0,020		-0,203	-0,233	0,015		0,100	-0,025	0,016
01054	0,005	-0,041	0,024	01048	0,001	-0,008	0,015	01055	0,026	-0,043	0,003				
	-0,168	-0,159	0,012		0,077	-0,019	0,049		-0,199	-0,242	0,035				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
03056	0,000	0,001	0,000	00344	0,000	0,002	0,001	01059	0,000	0,000	0,001	03057	0,000	0,001	0,000
	0,001	0,002	0,000		0,002	0,003	0,000		0,000	0,000	0,001		0,000	0,001	0,000
01060	0,000	0,000	0,000	01061	-0,001	0,000	0,000	00337	-0,001	-0,002	0,000	03055	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,002	-0,003	0,000		-0,001	-0,002	0,000
01052	-0,001	0,000	0,000	01053	0,000	-0,001	0,000	01051	0,000	0,000	0,000	03062	0,000	0,000	0,000
	-0,002	-0,002	0,001		-0,002	-0,003	0,000		0,000	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	-0,001
03061	0,000	0,000	0,000	01058	0,000	0,001	0,000	00378	0,000	0,001	0,000	01044	0,000	0,001	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,002	0,003	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
03054	0,000	-0,001	0,000	03059	0,000	0,000	0,000	00353	0,001	-0,001	-0,001	01049	-0,001	-0,001	0,000
	0,001	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	-0,001	0,000		0,001	-0,001	0,000
03058	0,000	0,000	0,000	01045	0,000	0,001	0,000	01050	0,001	0,001	0,000	01057	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,002	-0,001	0,000		0,001	0,001	0,000
01046	0,000	0,000	0,000	03060	0,000	0,000	0,000	01056	0,000	0,000	0,000	01047	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000
01054	0,000	0,000	0,000	01048	0,000	-0,001	0,000	01055	0,000	0,000	0,000				
	-0,001	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
03056	-0,012	0,012	0,004	00344	-0,022	0,032	0,016	01059	-0,013	-0,006	0,015	03057	-0,001	-0,001	0,002
	0,003	0,043	0,008		0,034	0,053	0,012		-0,014	-0,007	0,023		-0,007	0,002	0,014
01060	-0,008	-0,001	0,010	01061	-0,012	0,006	0,016	00337	-0,029	-0,031	0,016	03055	-0,017	-0,013	-0,001
	-0,018	0,006	0,018		-0,013	0,001	0,015		-0,032	-0,035	0,010		-0,026	-0,037	0,010
01052	-0,034	-0,006	0,014	01053	-0,003	-0,019	0,002	01051	-0,012	-0,003	0,001	03062	-0,002	-0,008	-0,001
	-0,058	-0,030	0,033		-0,052	-0,052	0,000		-0,012	-0,018	-0,010		-0,016	-0,019	-0,005
03061	-0,003	0,000	0,000	01058	-0,002	0,020	-0,003	00378	0,007	-0,004	0,017	01044	0,001	0,000	0,001
	0,003	-0,001	-0,005		0,056	0,062	-0,005		0,015	0,004	0,011		-0,019	-0,006	0,003
03054	-0,003	0,001	-0,004	03059	-0,004	0,004	0,001	00353	0,003	0,004	0,004	01049	-0,006	0,002	-0,002
	0,015	-0,001	0,000		0,007	0,029	-0,006		0,050	0,022	0,005		0,029	0,006	0,001
03058	0,000	0,001	0,000	01045	0,001	0,001	0,000	01050	0,003	0,002	0,000	01057	-0,001	0,009	-0,002
	-0,009	0,006	0,002		-0,018	-0,002	0,002		0,029	-0,012	0,019		0,025	0,027	-0,002
01046	0,000	0,001	0,001	03060	0,001	-0,002	-0,002	01056	0,002	0,004	-0,001	01047	0,000	0,002	0,000
	-0,012	0,000	-0,003		-0,003	0,003	-0,010		0,005	0,007	-0,004		0,006	0,000	-0,003
01054	0,001	-0,007	-0,002	01048	-0,001	0,002	0,000	01055	-0,001	-0,004	-0,001				
	-0,028	-0,023	0,000		0,017	0,003	-0,001		-0,010	-0,002	-0,003				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
03056	-0,002	-0,001	0,001	00344	-0,004	-0,002	0,002	01059	-0,003	-0,002	0,001	03057	0,003	0,001	0,000
	-0,004	-0,002	0,003		-0,009	-0,007	0,001		-0,006	-0,002	0,000		0,003	0,000	0,002
01060	0,000	0,000	0,002	01061	0,005	0,003	0,001	00337	-0,001	0,004	0,000	03055	-0,001	0,002	0,000
	0,000	-0,001	0,005		0,007	0,000	0,000		0,003	0,009	0,001		0,000	0,003	0,002
01052	-0,002	0,000	0,000	01053	0,000	0,003	0,001	01051	-0,001	0,000	0,001	03062	0,000	0,001	0,000
	-0,002	0,001	0,001		0,002	0,004	0,002		-0,001	0,002	0,001		0,000	0,003	0,002
03061	0,000	0,001	0,000	01058	0,000	-0,001	0,001	00378	0,006	0,001	0,001	01044	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,002	0,002		-0,004	-0,003	0,001		0,007	0,002	0,001		0,002	-0,001	0,001
03054	0,000	0,002	0,001	03059	0,000	0,000	0,000	00353	0,000	0,003	0,003	01049	0,000	0,003	0,001
	0,000	0,002	0,001		-0,001	-0,001	0,002		0,002	0,003	0,001		0,001	0,003	0,002
03058	0,000	0,001	0,000	01045	0,000	0,000	0,001	01050	-0,001	-0,001	0,001	01057	0,000	0,000	0,001
	0,001	0,000	0,002		0,002	0,000	0,002		0,000	0,001	0,002		-0,001	0,000	0,001
01046	-0,001	0,001	0,001	03060	0,000	0,001	0,000	01056	0,000	0,000	0,001	01047	0,001	0,002	0,001
	0,001	0,001	0,001		0,000	0,001	0,002		-0,001	0,002	0,003		0,000	0,001	0,001
01054	0,000	0,002	0,000	01048	0,001	0,003	0,001	01055	0,000	0,001	0,001				
	0,000	0,002	0,001		-0,001	0,001	0,002		-0,001	0,000	0,003				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
03056	0,000	0,000	0,000	00344	-0,001	0,000	0,000	01059	-0,001	0,000	0,000	03057	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,002	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
01060	0,000	0,000	0,000	01061	0,001	0,000	0,000	00337	0,000	0,000	0,000	03055	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
01052	0,000	0,000	0,000	01053	0,000	0,000	0,000	01051	0,000	0,000	0,000	03062	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03061	0,000	0,000	0,000	01058	0,000	0,000	0,000	00378	0,001	0,001	0,000	01044	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,002	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03054	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03059	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00353	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01049	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03058	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01045	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01050	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01057	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01046	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03060	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01056	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01047	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01054	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01048	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01055	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
03056	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00344	-0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,000 0,000	01059	-0,001 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	03057	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01060	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01061	0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00337	0,000 0,000	0,000 0,002	0,000 0,000	03055	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01052	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01053	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01051	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03062	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03061	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01058	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00378	0,001 0,002	0,001 0,001	0,000 0,000	01044	0,000 0,001	0,001 0,000	0,000 0,000
03054	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03059	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00353	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01049	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03058	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01045	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01050	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01057	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01046	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03060	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01056	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01047	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01054	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01048	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01055	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001				
Piano Secondo				**Soletta 47-46-36-37**											
Condizione carico (Carico Permanente)															
00379	0,048 0,282	0,005 0,343	-0,041 -0,006	01032	-0,026 0,058	-0,006 0,179	-0,048 0,027	03045	-0,011 0,024	-0,038 0,030	-0,025 -0,004	01031	-0,009 0,075	-0,032 -0,015	-0,040 0,045
01040	-0,014 -0,063	0,003 -0,048	-0,062 -0,050	00336	-0,036 0,270	0,094 0,640	-0,031 -0,009	03047	-0,049 -0,042	0,027 0,075	-0,053 -0,092	01033	-0,035 -0,092	-0,024 0,192	-0,004 -0,050
01034	-0,128 -0,139	-0,070 0,198	-0,022 -0,018	03046	-0,110 -0,071	0,070 0,233	0,026 0,030	03052	-0,013 -0,057	-0,093 -0,108	-0,006 0,064	03048	-0,033 0,032	-0,060 0,025	0,016 -0,074
01043	-0,021 0,039	-0,053 0,171	-0,019 -0,086	00359	-0,017 0,189	-0,023 0,307	-0,045 -0,054	01026	-0,018 0,125	-0,063 -0,009	0,018 -0,078	01041	-0,035 0,026	-0,036 0,278	-0,047 -0,073
01042	0,000 -0,024	-0,027 0,183	-0,052 -0,086	03053	-0,037 -0,124	-0,083 -0,105	0,061 0,074	01039	0,011 -0,305	-0,106 -0,390	-0,042 -0,008	03050	-0,001 -0,163	-0,092 -0,251	-0,062 -0,076
00376	-0,175 0,267	0,185 0,677	-0,040 -0,043	01035	-0,024 0,123	0,065 0,141	0,064 0,051	03049	-0,018 -0,034	-0,111 -0,152	0,011 -0,103	01027	-0,016 0,149	-0,162 -0,151	0,017 -0,068
01028	-0,012 0,174	-0,161 -0,167	-0,018 -0,005	01037	0,082 -0,310	-0,092 -0,480	-0,010 0,015	01038	0,046 -0,331	-0,101 -0,501	0,002 -0,022	03051	-0,020 -0,174	-0,120 -0,324	0,006 0,006
01036	0,014 -0,251	-0,075 -0,318	0,031 -0,003	01029	-0,025 0,139	-0,151 -0,162	-0,003 -0,022	01030	-0,010 0,095	-0,161 -0,148	-0,043 0,020				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00379	0,037 0,147	-0,016 0,133	-0,017 -0,002	01032	0,006 0,060	0,007 0,074	-0,021 0,026	03045	-0,002 0,027	-0,024 0,004	-0,014 0,007	01031	-0,014 0,064	-0,031 -0,014	-0,015 0,024
01040	-0,007 -0,012	0,028 0,037	-0,039 -0,041	00336	-0,026 0,184	0,105 0,463	-0,009 -0,005	03047	-0,032 -0,015	0,039 0,098	-0,023 -0,065	01033	-0,020 -0,040	-0,012 0,090	0,000 -0,030
01034	-0,085 -0,095	-0,043 0,110	-0,007 0,010	03046	-0,066 -0,061	0,028 0,096	0,014 0,019	03052	-0,010 -0,016	-0,043 -0,060	-0,003 0,036	03048	-0,023 0,014	-0,016 0,034	0,002 -0,057
01043	-0,024 0,015	-0,034 0,102	-0,018 -0,056	00359	-0,014 0,079	0,008 0,151	-0,047 -0,038	01026	-0,006 0,072	-0,006 0,028	-0,006 -0,057	01041	-0,020 0,016	-0,017 0,183	-0,011 -0,037
01042	-0,003 -0,009	-0,009 0,126	-0,028 -0,055	03053	-0,019 -0,087	-0,050 -0,082	0,032 0,035	01039	0,006 -0,190	-0,049 -0,196	-0,027 -0,011	03050	-0,001 -0,090	-0,040 -0,104	-0,033 -0,065
00376	-0,108 0,084	0,078 0,319	-0,017 -0,022	01035	-0,011 -0,009	0,022 0,020	0,029 0,023	03049	-0,005 -0,012	-0,043 -0,053	0,006 -0,074	01027	-0,003 0,085	-0,038 -0,046	-0,004 -0,053
01028	0,004 0,107	-0,054 -0,057	-0,010 -0,012	01037	0,048 -0,219	-0,056 -0,275	-0,012 -0,009	01038	0,026 -0,223	-0,052 -0,285	-0,004 -0,030	03051	-0,007 -0,090	-0,058 -0,164	0,001 -0,012
01036	0,010 -0,197	-0,049 -0,206	0,011 -0,008	01029	-0,010 0,107	-0,061 -0,055	0,000 -0,012	01030	-0,009 0,090	-0,070 -0,055	-0,014 0,006				
Condizione carico (Abitazioni)															
00379	0,034 0,111	-0,013 0,084	0,004 0,009	01032	0,020 0,067	0,005 0,054	-0,005 0,038	03045	0,001 0,032	-0,017 0,001	-0,008 0,022	01031	-0,016 0,078	-0,022 -0,001	-0,005 0,026
01040	-0,005 -0,001	0,034 0,052	-0,035 -0,040	00336	-0,021 0,171	0,105 0,430	-0,007 -0,007	03047	-0,028 -0,009	0,042 0,098	-0,018 -0,064	01033	-0,012 -0,019	-0,008 0,072	0,006 -0,015
01034	-0,068 -0,076	-0,033 0,102	0,003 0,028	03046	-0,050 -0,060	0,016 0,053	0,012 0,021	03052	-0,008 -0,005	-0,029 -0,048	-0,002 0,035	03048	-0,024 0,010	-0,010 0,031	-0,002 -0,060
01043	-0,025 0,007	-0,029 0,080	-0,021 -0,054	00359	-0,015 0,053	0,006 0,102	-0,052 -0,037	01026	-0,008 0,067	0,000 0,034	-0,015 -0,056	01041	-0,017 0,016	-0,011 0,162	-0,007 -0,031
01042	-0,004 -0,009	-0,005 0,109	-0,026 -0,055	03053	-0,013 -0,086	-0,044 -0,088	0,026 0,027	01039	0,005 -0,165	-0,038 -0,157	-0,024 -0,014	03050	-0,001 -0,079	-0,029 -0,076	-0,026 -0,066
00376	-0,083 0,030	0,044 0,225	-0,005 -0,012	01035	-0,008 -0,058	0,005 -0,028	0,021 0,015	03049	-0,003 -0,009	-0,029 -0,035	0,005 -0,073	01027	-0,002 0,083	-0,006 -0,017	-0,013 -0,052
01028	0,010 0,104	-0,026 -0,024	-0,011 -0,017	01037	0,042 -0,205	-0,052 -0,235	-0,012 -0,015	01038	0,022 -0,203	-0,042 -0,243	-0,005 -0,034	03051	-0,003 -0,078	-0,044 -0,133	0,000 -0,018
01036	0,009 -0,196	-0,049 -0,190	0,006 -0,009	01029	-0,004 0,115	-0,032 -0,023	0,000 -0,011	01030	-0,008 0,106	-0,038 -0,023	-0,004 0,007				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00379	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000	01032	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	03045	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000	01031	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000
01040	0,000 -0,002	-0,001 -0,003	0,000 0,000	00336	-0,001 -0,002	-0,002 -0,003	0,000 0,000	03047	0,000 -0,001	-0,001 -0,002	0,000 0,000	01033	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
01034	0,000	0,000	-0,001	03046	0,000	0,001	0,000	03052	0,000	0,000	0,000	03048	0,000	-0,001	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,000	0,001	-0,001		0,001	0,002	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	-0,001	0,000
01043	0,001	0,001	0,000	00359	0,001	-0,001	0,001	01026	-0,001	-0,001	0,000	01041	-0,001	0,000	0,000
	0,002	-0,001	0,000		0,002	-0,001	0,000		0,001	-0,001	0,000		-0,002	-0,002	-0,001
01042	0,000	0,000	0,000	03053	0,000	0,000	0,000	01039	0,000	0,000	0,000	03050	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,001		0,001	0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,001
00376	0,000	0,002	-0,001	01035	0,000	0,001	0,000	03049	0,000	0,000	0,000	01027	0,000	-0,001	0,000
	0,002	0,003	0,000		0,002	0,003	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000
01028	0,000	0,000	0,000	01037	0,000	0,000	0,000	01038	0,000	0,000	0,000	03051	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001
01036	0,000	0,000	0,000	01029	0,000	0,000	0,000	01030	0,000	0,001	0,000				
	0,001	0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00379	0,005	-0,009	-0,018	01032	-0,012	0,006	-0,016	03045	-0,002	-0,003	-0,003	01031	0,000	-0,005	-0,001
	0,013	-0,002	-0,011		-0,015	-0,004	-0,014		-0,008	-0,002	-0,013		-0,018	-0,009	-0,004
01040	-0,001	-0,012	0,000	00336	-0,018	-0,020	-0,008	03047	-0,010	-0,009	0,001	01033	-0,008	-0,001	-0,010
	-0,029	-0,028	0,002		-0,023	-0,027	-0,005		-0,014	-0,019	-0,003		-0,018	0,001	-0,016
01034	-0,010	-0,004	-0,013	03046	-0,010	0,009	-0,004	03052	-0,001	0,000	0,000	03048	0,000	0,005	0,001
	-0,012	-0,009	-0,020		0,004	0,034	-0,007		-0,008	0,003	-0,003		0,011	0,004	0,001
01043	0,002	0,002	0,000	00359	0,005	0,011	-0,004	01026	-0,001	0,010	0,000	01041	-0,022	-0,006	-0,008
	0,021	-0,002	-0,011		0,032	0,018	-0,003		0,017	0,008	0,000		-0,031	-0,013	-0,018
01042	-0,007	-0,002	0,000	03053	-0,004	0,003	-0,002	01039	0,001	-0,005	0,002	03050	0,000	-0,006	0,000
	-0,003	-0,006	0,008		0,008	0,025	0,005		-0,014	-0,010	0,001		-0,007	-0,008	0,006
00376	-0,018	0,024	-0,013	01035	-0,003	0,014	0,002	03049	0,000	0,003	-0,001	01027	0,001	0,007	0,000
	0,031	0,044	-0,009		0,050	0,051	0,004		0,002	0,002	0,005		0,008	0,004	0,001
01028	0,000	0,004	0,001	01037	0,000	0,003	0,001	01038	0,001	-0,004	0,001	03051	0,001	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,003		0,009	0,008	0,004		-0,002	0,003	0,004		-0,001	0,004	0,008
01036	-0,002	0,005	0,002	01029	0,000	0,001	0,000	01030	0,000	-0,001	0,000				
	0,024	0,023	0,002		-0,013	0,000	0,003		-0,017	-0,003	-0,002				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00379	0,005	0,002	0,000	01032	0,005	0,002	0,000	03045	0,002	0,002	0,000	01031	0,000	0,002	0,000
	0,007	0,003	0,000		0,006	-0,001	0,001		0,003	0,000	-0,001		0,004	0,001	-0,001
01040	0,001	0,004	-0,001	00336	-0,001	0,005	0,000	03047	-0,001	0,003	0,000	01033	0,000	0,000	-0,001
	0,003	0,006	-0,002		0,004	0,012	-0,001		0,000	0,005	-0,002		0,000	-0,001	-0,003
01034	-0,003	-0,001	0,000	03046	-0,001	-0,001	0,000	03052	0,000	0,001	0,000	03048	-0,001	0,001	-0,001
	-0,005	-0,002	0,001		-0,004	-0,004	-0,002		0,001	0,000	-0,002		0,000	0,002	-0,001
01043	-0,001	0,000	-0,001	00359	0,000	0,002	-0,002	01026	0,000	0,002	-0,002	01041	-0,002	0,000	0,001
	0,000	0,002	-0,002		0,001	0,002	-0,001		0,000	0,002	-0,002		-0,002	0,001	0,000
01042	-0,001	0,000	0,000	03053	0,000	0,000	0,000	01039	0,000	0,003	0,000	03050	0,000	0,001	0,000
	-0,001	0,002	0,000		-0,002	-0,003	-0,003		0,001	0,003	-0,001		0,000	0,003	-0,003
00376	-0,003	-0,003	-0,001	01035	0,000	-0,001	-0,001	03049	0,000	0,001	0,000	01027	0,000	0,003	-0,001
	-0,010	-0,010	-0,001		-0,007	-0,006	-0,001		0,000	0,002	-0,002		-0,001	0,001	-0,002
01028	0,001	0,001	-0,001	01037	0,001	0,000	-0,001	01038	0,000	0,002	-0,001	03051	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,001	-0,002		-0,002	0,001	-0,004		-0,001	0,000	-0,003		0,000	0,001	-0,003
01036	0,000	0,000	-0,001	01029	-0,001	0,001	-0,001	01030	0,000	0,000	-0,001				
	-0,003	-0,002	-0,001		0,002	0,001	-0,002		0,004	0,001	-0,002				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00379	0,001	0,001	0,000	01032	0,001	0,000	0,000	03045	0,000	0,000	0,000	01031	0,000	0,001	0,000
	0,002	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
01040	0,000	0,000	0,000	00336	0,000	0,000	0,000	03047	0,000	0,000	0,000	01033	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001
01034	-0,001	0,000	0,000	03046	0,000	0,000	0,000	03052	0,000	0,000	0,000	03048	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01043	0,000	0,000	0,000	00359	0,000	0,000	0,000	01026	0,000	0,000	0,000	01041	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
01042	0,000	0,000	0,000	03053	0,000	0,000	0,000	01039	0,000	0,000	0,000	03050	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00376	-0,001	0,000	0,000	01035	0,000	0,000	0,000	03049	0,000	0,000	0,000	01027	0,000	0,000	0,000
	-0,002	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01028	0,000	0,000	0,000	01037	0,000	0,000	0,000	01038	0,000	0,000	0,000	03051	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01036	0,000	0,000	0,000	01029	0,000	0,000	0,000	01030	0,000	0,000	0,000				
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00379	0,001	0,001	0,000	01032	0,001	0,000	0,000	03045	0,000	0,000	0,000	01031	0,000	0,001	0,000
	0,002	0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
01040	0,000	0,000	0,000	00336	-0,001	0,000	0,000	03047	0,000	0,000	0,000	01033	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001
01034	-0,001	0,000	0,000	03046	0,000	0,000	0,000	03052	0,000	0,000	0,000	03048	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01043	0,000	0,000	0,000	00359	0,000	-0,001	0,000	01026	0,000	0,000	0,000	01041	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
01042	0,000	0,000	0,000	03053	0,000	0,000	0,000	01039	0,000	0,000	0,000	03050	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00376	-0,001	0,000	0,000	01035	0,000	0,000	0,000	03049	0,000	0,000	0,000	01027	0,000	0,000	0,000
	-0,002	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01028	0,000	0,000	0,000	01037	0,000	0,000	0,000	01038	0,000	0,000	0,000	03051	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01036	0,000	0,000	0,000	01029	0,000	0,000	0,000	01030	0,000	0,000	0,000				
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Piano Secondo					**Soletta 49-48-38-39**										
Condizione carico (Carico Permanente)															
00335	-0,048	0,087	0,041	03011	-0,053	0,031	0,052	00967	-0,048	-0,032	0,053	03013	-0,011	-0,040	0,025
	0,261	0,635	0,018		-0,055	0,057	0,102		-0,003	0,262	0,090		0,023	0,032	0,010

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00975	-0,036	-0,022	0,008	00976	-0,030	-0,004	0,054	00968	-0,017	0,004	0,066	00966	-0,006	-0,025	0,056
	-0,095	0,194	0,060		0,059	0,182	-0,019		-0,085	-0,077	0,047		-0,034	0,174	0,087
03012	-0,120	0,077	-0,024	00348	-0,183	0,213	0,054	00974	-0,131	-0,073	0,034	03018	-0,012	-0,089	0,063
	-0,071	0,255	-0,024		0,278	0,694	0,055		-0,145	0,187	0,031		-0,161	-0,236	0,079
03017	-0,022	-0,110	-0,011	00380	0,052	0,005	0,048	00973	-0,017	0,083	-0,063	03010	-0,035	-0,056	-0,016
	-0,030	-0,140	0,107		0,280	0,343	0,010		0,143	0,173	-0,058		0,036	0,023	0,078
00959	-0,004	-0,033	0,043	03015	-0,027	-0,075	-0,058	03014	-0,012	-0,093	0,006	00360	-0,023	-0,021	0,053
	0,065	-0,012	-0,036		-0,131	-0,122	-0,075		-0,062	-0,118	-0,062		0,210	0,316	0,058
00964	-0,023	-0,061	-0,019	00960	-0,008	-0,162	0,041	00965	-0,021	-0,053	0,025	00972	0,015	-0,062	-0,032
	0,142	-0,007	0,086		0,100	-0,146	-0,023		0,044	0,162	0,099		-0,235	-0,306	0,003
00961	-0,029	-0,152	0,006	03016	-0,019	-0,117	-0,004	00971	0,074	-0,082	0,012	00962	-0,007	-0,161	0,018
	0,139	-0,160	0,020		-0,176	-0,325	-0,002		-0,312	-0,477	-0,009		0,175	-0,166	0,002
00969	0,013	-0,101	0,043	00963	-0,017	-0,159	-0,016	00970	0,053	-0,094	-0,001				
	-0,324	-0,403	0,009		0,146	-0,151	0,064		-0,336	-0,505	0,029				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00335	-0,030	0,114	0,010	03011	-0,033	0,047	0,022	00967	-0,025	-0,016	0,010	03013	0,002	-0,023	0,014
	0,189	0,486	0,009		-0,016	0,105	0,070		0,006	0,184	0,040		0,031	0,004	-0,001
00975	-0,020	-0,011	0,005	00976	0,011	0,011	0,025	00968	-0,008	0,038	0,042	00966	-0,005	-0,008	0,029
	-0,041	0,087	0,041		0,068	0,073	-0,022		-0,007	0,043	0,041		-0,012	0,130	0,055
03012	-0,072	0,028	-0,011	00348	-0,116	0,085	0,025	00974	-0,091	-0,046	0,013	03018	-0,006	-0,036	0,033
	-0,066	0,099	-0,011		0,074	0,309	0,029		-0,106	0,102	-0,005		-0,084	-0,082	0,070
03017	-0,007	-0,041	-0,005	00380	0,047	-0,014	0,023	00973	-0,008	0,027	-0,027	03010	-0,022	-0,010	0,000
	-0,012	-0,043	0,079		0,156	0,135	0,005		-0,008	0,024	-0,022		0,015	0,037	0,060
00959	-0,013	-0,029	0,017	03015	-0,013	-0,047	-0,029	03014	-0,009	-0,040	0,002	00360	-0,012	0,014	0,054
	0,063	-0,013	-0,018		-0,093	-0,094	-0,030		-0,017	-0,063	-0,030		0,086	0,157	0,041
00964	-0,007	0,003	0,008	00960	-0,009	-0,070	0,016	00965	-0,024	-0,034	0,021	00972	0,010	-0,045	-0,009
	0,074	0,032	0,064		0,096	-0,053	-0,004		0,016	0,106	0,062		-0,194	-0,202	0,009
00961	-0,013	-0,059	0,003	03016	-0,006	-0,054	0,001	00971	0,044	-0,051	0,015	00962	0,008	-0,050	0,012
	0,109	-0,052	0,015		-0,090	-0,161	0,020		-0,219	-0,269	0,018		0,102	-0,056	0,014
00969	0,007	-0,043	0,028	00963	0,000	-0,029	0,009	00970	0,031	-0,046	0,005				
	-0,193	-0,191	0,013		0,075	-0,044	0,055		-0,222	-0,283	0,039				
Condizione carico (Abitazioni)															
00335	-0,020	0,106	0,007	03011	-0,025	0,045	0,018	00967	-0,016	-0,010	0,007	03013	0,001	-0,018	0,009
	0,171	0,430	0,007		-0,009	0,099	0,063		0,016	0,163	0,030		0,030	0,002	-0,019
00975	-0,012	-0,007	-0,004	00976	0,017	0,006	0,007	00968	-0,006	0,038	0,035	00966	-0,004	-0,005	0,027
	-0,020	0,071	0,018		0,066	0,054	-0,033		0,003	0,051	0,036		-0,009	0,111	0,054
03012	-0,053	0,018	-0,011	00348	-0,085	0,053	0,010	00974	-0,067	-0,034	0,002	03018	-0,005	-0,027	0,027
	-0,058	0,060	-0,018		0,035	0,231	0,016		-0,076	0,098	-0,022		-0,072	-0,061	0,067
03017	-0,006	-0,029	-0,004	00380	0,034	-0,014	0,000	00973	-0,006	0,010	-0,021	03010	-0,022	-0,008	0,003
	-0,010	-0,030	0,074		0,108	0,083	-0,007		-0,047	-0,016	-0,016		0,008	0,030	0,059
00959	-0,015	-0,023	0,006	03015	-0,008	-0,041	-0,024	03014	-0,007	-0,028	0,002	00360	-0,014	0,006	0,052
	0,072	-0,002	-0,023		-0,088	-0,094	-0,026		-0,007	-0,050	-0,033		0,051	0,100	0,036
00964	-0,007	0,002	0,014	00960	-0,008	-0,039	0,005	00965	-0,024	-0,029	0,021	00972	0,008	-0,047	-0,007
	0,065	0,032	0,058		0,105	-0,024	-0,009		0,005	0,081	0,053		-0,190	-0,186	0,008
00961	-0,005	-0,033	0,001	03016	-0,003	-0,042	0,002	00971	0,037	-0,049	0,013	00962	0,012	-0,026	0,011
	0,113	-0,022	0,010		-0,077	-0,131	0,021		-0,203	-0,232	0,017		0,099	-0,025	0,016
00969	0,006	-0,036	0,024	00963	0,002	-0,005	0,016	00970	0,026	-0,040	0,004				
	-0,167	-0,156	0,012		0,075	-0,018	0,050		-0,199	-0,241	0,037				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00335	-0,001	-0,002	0,000	03011	0,000	-0,001	0,000	00967	-0,001	0,000	0,000	03013	0,000	0,001	0,000
	-0,002	-0,003	0,000		-0,001	-0,002	0,000		-0,002	-0,001	0,001		0,000	0,001	0,000
00975	0,000	0,000	0,000	00976	-0,001	0,000	0,000	00968	0,000	-0,001	0,000	00966	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,002	-0,003	0,000		0,000	-0,001	-0,001
03012	0,000	0,001	0,000	00348	0,000	0,002	0,001	00974	0,000	0,000	0,001	03018	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,002	0,000		0,002	0,003	0,000		0,000	0,000	0,001		-0,001	-0,001	-0,001
03017	0,000	0,000	0,000	00380	0,000	0,001	0,000	00973	0,000	0,001	0,000	03010	0,000	-0,001	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,002	0,003	0,000		0,001	-0,001	0,000
00959	0,000	0,001	0,000	03015	0,000	0,000	0,000	03014	0,000	0,000	0,000	00360	0,001	-0,001	-0,001
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	-0,001	0,000
00964	0,000	-0,001	0,000	00960	0,000	0,001	0,000	00965	0,001	0,001	0,000	00972	0,000	0,000	0,000
	0,001	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,002	-0,001	0,000		0,001	0,001	0,000
00961	0,000	0,000	0,000	03016	0,000	0,000	0,000	00971	0,000	0,000	0,000	00962	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000
00969	0,000	0,000	0,000	00963	0,000	-0,001	0,000	00970	0,000	0,000	0,000				
	-0,001	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00335	-0,030	-0,026	0,015	03011	-0,018	-0,010	-0,001	00967	-0,036	-0,006	0,013	03013	-0,002	-0,003	0,002
	-0,030	-0,028	0,011		-0,026	-0,032	0,011		-0,057	-0,027	0,033		-0,007	-0,001	0,014
00975	-0,009	-0,001	0,010	00976	-0,013	0,007	0,017	00968	-0,002	-0,015	0,002	00966	-0,012	-0,002	0,002
	-0,018	0,004	0,018		-0,013	-0,001	0,015		-0,049	-0,046	0,001		-0,012	-0,015	-0,009
03012	-0,012	0,012	0,004	00348	-0,021	0,032	0,017	00974	-0,013	-0,006	0,015	03018	-0,001	-0,006	0,000
	0,002	0,040	0,009		0,032	0,047	0,012		-0,015	-0,010	0,023		-0,016	-0,016	-0,004
03017	-0,002	0,002	0,001	00380	0,007	-0,008	0,018	00973	-0,001	0,021	-0,002	03010	-0,003	0,005	-0,002
	0,003	0,003	-0,004		0,014	0,000	0,012		0,053	0,058	-0,004		0,015	0,004	0,001
00959	0,000	-0,004	0,001	03015	-0,003	0,005	0,001	03014	0,000	0,000	0,000	00360	0,004	0,012	0,008
	-0,020	-0,009	0,004		0,006	0,026	-0,005		-0,009	0,004	0,002		0,053	0,028	0,007
00964	-0,004	0,010	-0,001	00960	0,001	-0,001	0,000	00965	0,003	0,002	0,002	00972	-0,001	0,011	0,000
	0,030	0,012	0,002		-0,017	-0,002	0,003		0,029	-0,010	0,021		0,024	0,025	-0,002
00961	0,000	0,000	0,000	03016	0,001	0,000	-0,001	00971	0,002	0,006	0,000	00962	0,000	0,004	0,000
	-0,011	0,001	-0,003		-0,004	0,003	-0,009		0,005	0,007	-0,002		0,005	0,001	-0,003
00969	0,001	-0,004	-0,002	00963	0,000	0,007	0,001	00970	0,000	-0,002	0,000				
	-0,028	-0,020	0,000		0,016	0,005	0,000		-0,011	-0,001	-0,002				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
00335	0,000 -0,003	-0,004 -0,008	0,001 0,000	03011	0,000 -0,001	-0,002 -0,004	0,000 -0,001	00967	0,000 0,000	0,000 -0,002	0,001 0,001	03013	0,000 -0,001	0,000 0,001	0,000 0,000
00975	0,000 0,000	0,000 0,002	0,000 -0,001	00976	-0,001 -0,002	-0,001 0,002	0,000 0,001	00968	0,000 -0,004	-0,002 -0,005	0,000 -0,001	00966	0,000 0,000	0,000 -0,002	0,000 0,000
03012	0,000 0,002	0,001 0,004	0,000 0,000	00348	0,000 0,004	0,003 0,006	0,001 0,000	00974	0,001 0,002	0,000 0,001	0,001 0,001	03018	0,000 -0,001	-0,001 -0,003	0,000 -0,001
03017	0,000 0,000	-0,001 -0,002	0,000 -0,001	00380	-0,001 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	00973	0,000 0,005	0,002 0,005	-0,001 -0,001	03010	0,000 0,000	-0,002 -0,002	-0,001 -0,001
00959	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,000 -0,001	03015	0,000 0,001	0,000 0,002	0,000 -0,001	03014	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	00360	0,000 -0,001	-0,002 -0,002	-0,002 -0,001
00964	0,000 0,000	-0,003 -0,002	-0,001 -0,001	00960	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,000 -0,001	00965	0,000 0,000	0,000 -0,002	-0,001 -0,001	00972	0,000 0,002	0,001 0,002	-0,001 0,000
00961	0,000 -0,001	-0,001 -0,001	0,000 -0,001	03016	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,002	00971	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 -0,002	00962	-0,001 0,000	-0,001 -0,001	0,000 -0,001
00969	0,000 -0,001	-0,001 -0,003	0,000 -0,001	00963	-0,001 0,001	-0,002 -0,001	-0,001 -0,001	00970	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 -0,002				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00335	0,000 0,000	0,000 0,002	0,000 0,000	03011	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00967	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03013	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00975	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00976	0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00968	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00966	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03012	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00348	-0,001 -0,002	0,000 -0,001	0,000 0,000	00974	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03018	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03017	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00380	0,001 0,002	0,001 0,001	0,000 0,000	00973	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	03010	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00959	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03015	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03014	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00360	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00964	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00960	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00965	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00972	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00961	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03016	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00971	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00962	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00969	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00963	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00970	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00335	0,000 0,001	0,000 0,002	0,000 0,000	03011	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00967	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03013	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00975	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00976	0,001 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	00968	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	00966	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03012	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00348	-0,001 -0,002	0,000 -0,002	0,000 0,000	00974	-0,001 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	03018	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03017	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00380	0,001 0,002	0,001 0,001	0,000 0,000	00973	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	03010	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00959	0,000 0,001	0,001 0,000	0,000 0,000	03015	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	03014	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00360	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00964	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00960	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00965	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00972	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00961	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03016	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00971	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00962	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00969	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00963	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00970	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001				
Piano Secondo					**Soletta 31-44-43-30-9c-10c**										
Condizione carico (Carico Permanente)															
00905	0,023 0,095	0,127 0,442	0,227 0,398	00409	0,161 0,607	0,067 0,343	0,149 0,156	02980	0,024 0,024	0,019 0,062	0,108 0,229	02975	-0,061 -0,047	0,013 0,027	-0,012 0,059
00892	0,046 0,027	0,062 0,014	0,061 0,098	00893	-0,019 0,071	0,077 0,010	0,056 0,052	00412	-0,061 0,157	-0,019 0,043	-0,026 -0,035	00899	-0,020 0,082	0,063 -0,002	-0,049 -0,036
02976	-0,062 -0,043	0,015 0,016	0,006 -0,049	00898	-0,099 -0,092	-0,011 0,050	0,033 -0,028	00900	0,034 0,045	0,053 0,020	-0,064 -0,090	00901	-0,015 0,017	0,053 0,023	-0,072 -0,042
02981	-0,078 -0,193	-0,011 -0,017	-0,006 -0,080	00410	0,124 0,456	0,051 0,277	-0,129 -0,129	02977	0,024 0,031	0,028 0,058	-0,107 -0,174	00411	-0,059 0,164	-0,020 0,057	0,035 0,043
00891	-0,018 0,001	0,056 0,009	0,070 0,048	02979	-0,150 -0,280	-0,032 0,156	0,051 0,148	00467	-0,305 -0,727	0,220 0,688	0,094 0,110	00904	-0,214 -0,495	-0,044 0,181	0,008 -0,055
02982	-0,078 -0,244	-0,034 0,005	0,005 0,062	00895	-0,227 -0,155	-0,052 0,143	-0,019 0,038	00894	-0,096 -0,086	-0,018 0,085	-0,037 0,020	02978	-0,102 -0,152	0,003 0,127	-0,067 -0,149
00902	0,037 0,098	0,104 0,378	-0,192 -0,311	00466	-0,183 -0,369	0,256 0,708	-0,088 -0,108	00896	-0,141 -0,168	-0,051 0,168	-0,001 0,000	00903	-0,093 -0,396	0,009 0,132	0,003 -0,035
00897	-0,226 -0,160	-0,044 0,120	0,029 -0,037												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00905	-0,022 -0,027	0,017 0,089	0,048 0,073	00409	-0,003 0,093	0,027 0,071	0,039 0,037	02980	-0,009 -0,029	0,006 0,010	0,027 0,036	02975	-0,023 -0,023	0,005 0,003	-0,006 0,022
00892	0,017 0,018	0,028 0,013	0,018 0,030	00893	-0,007 0,039	0,030 0,003	0,018 0,012	00412	-0,041 0,044	-0,008 0,002	-0,005 -0,012	00899	-0,005 0,038	0,030 -0,002	-0,018 -0,007
02976	-0,028 -0,027	0,006 0,000	0,003 -0,022	00898	-0,055 -0,044	-0,011 0,022	0,014 -0,012	00900	0,012 0,022	0,027 0,016	-0,022 -0,030	00901	0,000 0,014	0,026 0,031	-0,031 -0,022
02981	-0,031 -0,092	-0,005 -0,033	-0,001 -0,016	00410	-0,025 0,037	0,018 0,046	-0,037 -0,023	02977	-0,011 -0,042	0,016 0,000	-0,032 -0,019	00411	-0,031 0,053	-0,009 0,010	0,008 0,014
00891	0,002 0,005	0,027 0,024	0,025 0,019	02979	-0,045 -0,085	-0,014 0,026	0,013 0,018	00467	-0,085 -0,154	0,027 0,201	0,022 0,008	00904	-0,059 -0,129	-0,021 0,050	0,009 -0,019
02982	-0,026 -0,096	-0,016 -0,031	0,004 0,013	00895	-0,092 -0,059	-0,021 0,051	-0,006 0,012	00894	-0,042 -0,036	-0,011 0,029	-0,014 0,010	02978	-0,034 -0,071	0,011 0,000	-0,019 -0,019
00902	-0,014 -0,045	0,026 0,033	-0,042 -0,030	00466	-0,038 -0,073	0,072 0,098	-0,020 -0,014	00896	-0,058 -0,062	-0,019 0,051	0,000 0,000	00903	-0,022 -0,107	0,005 0,017	0,004 -0,016

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
00897	-0,098	-0,019	0,012												
	-0,063	0,046	-0,010												
Condizione carico (Abitazioni)															
00905	-0,033	-0,018	-0,006	00409	-0,047	0,014	0,007	02980	-0,017	0,000	0,003	02975	-0,013	-0,001	-0,005
	-0,060	-0,015	-0,022		-0,035	0,003	0,001		-0,042	-0,010	-0,016		-0,014	-0,004	0,018
00892	0,011	0,014	0,007	00893	-0,004	0,013	0,009	00412	-0,027	-0,008	-0,005	00899	-0,003	0,017	-0,011
	0,018	0,006	0,014		0,032	0,001	0,007		0,020	0,001	-0,009		0,032	-0,001	-0,006
02976	-0,017	0,001	0,003	00898	-0,034	-0,011	0,008	00900	0,009	0,015	-0,011	00901	0,003	0,017	-0,018
	-0,018	-0,004	-0,021		-0,022	0,026	-0,011		0,023	0,009	-0,017		0,028	0,031	-0,020
02981	-0,017	-0,004	0,002	00410	-0,060	0,009	-0,010	02977	-0,018	0,011	-0,010	00411	-0,022	-0,008	0,005
	-0,071	-0,048	-0,003		-0,048	-0,004	0,008		-0,056	-0,021	0,019		0,025	0,005	0,009
00891	0,008	0,016	0,012	02979	-0,016	-0,011	0,004	00467	-0,021	-0,038	0,003	00904	-0,024	-0,017	0,012
	0,016	0,024	0,015		-0,036	-0,022	-0,013		0,014	0,049	-0,017		-0,050	-0,006	-0,003
02982	-0,012	-0,012	0,003	00895	-0,046	-0,013	-0,002	00894	-0,025	-0,011	-0,007	02978	-0,016	0,012	-0,006
	-0,063	-0,052	0,004		-0,027	0,039	0,009		-0,017	0,023	0,012		-0,057	-0,047	0,013
00902	-0,025	0,002	0,002	00466	0,000	0,012	-0,001	00896	-0,028	-0,009	0,002	00903	-0,008	0,001	0,003
	-0,079	-0,065	0,048		0,000	-0,089	0,012		-0,028	0,032	0,000		-0,048	-0,034	-0,011
00897	-0,051	-0,011	0,007												
	-0,030	0,038	-0,006												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00905	0,000	0,000	0,000	00409	0,001	-0,001	0,000	02980	0,000	0,000	0,000	02975	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00892	0,000	0,000	0,000	00893	0,000	0,000	0,000	00412	0,001	0,001	0,000	00899	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	-0,001		0,000	0,001	0,000		0,001	0,002	0,000		0,000	0,001	-0,001
02976	0,000	0,000	0,000	00898	0,001	0,000	0,000	00900	0,000	0,000	0,000	00901	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000
02981	0,000	0,000	0,000	00410	0,001	-0,001	0,000	02977	0,000	0,000	0,000	00411	0,001	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,001	0,002	0,000
00891	0,000	-0,001	0,000	02979	0,000	0,000	0,000	00467	0,000	0,000	0,000	00904	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02982	0,000	0,000	0,000	00895	0,001	0,000	0,000	00894	0,001	0,000	0,000	02978	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
00902	0,000	0,000	0,000	00466	-0,001	0,000	0,000	00896	0,001	0,000	0,000	00903	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,002	-0,001		-0,002	0,003	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,001
00897	0,001	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00905	0,046	0,096	0,142	00409	0,133	0,014	0,087	02980	0,031	0,010	0,061	02975	-0,013	0,010	0,011
	0,120	0,295	0,282		0,340	0,170	0,107		0,054	0,051	0,162		-0,015	0,025	0,026
00892	0,022	0,021	0,034	00893	0,001	0,040	0,037	00412	-0,007	0,009	-0,028	00899	0,001	0,026	-0,029
	-0,038	0,007	0,051		-0,032	0,010	0,032		-0,010	-0,017	-0,017		-0,019	0,004	-0,019
02976	-0,012	0,010	-0,015	00898	-0,015	0,002	-0,006	00900	0,010	0,012	-0,033	00901	-0,013	0,001	-0,029
	-0,008	0,017	-0,017		-0,006	0,010	-0,008		-0,024	0,010	-0,039		-0,049	-0,030	-0,008
02981	-0,018	0,011	-0,008	00410	0,119	0,003	-0,070	02977	0,032	0,010	-0,054	00411	-0,009	0,006	0,035
	0,003	0,056	-0,044		0,238	0,121	-0,086		0,072	0,052	-0,118		-0,009	-0,010	0,024
00891	-0,014	0,009	0,032	02979	-0,070	-0,006	0,024	00467	-0,166	0,196	0,047	00904	-0,082	0,007	-0,017
	-0,061	-0,033	0,018		-0,112	0,134	0,103		-0,466	0,425	0,089		-0,194	0,135	-0,055
02982	-0,020	0,000	0,004	00895	-0,031	-0,004	0,000	00894	-0,020	-0,004	0,002	02978	-0,025	0,012	-0,030
	-0,033	0,080	0,030		-0,004	0,048	0,012		-0,005	0,039	0,003		0,014	0,126	-0,102
00902	0,060	0,078	-0,115	00466	-0,071	0,181	-0,046	00896	-0,021	-0,004	-0,001	00903	-0,019	0,028	0,004
	0,141	0,264	-0,226		-0,147	0,497	-0,085		-0,013	0,069	-0,002		-0,118	0,124	-0,025
00897	-0,025	0,001	-0,001												
	-0,006	0,032	-0,017												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00905	-0,001	-0,003	-0,002	00409	-0,002	0,000	-0,001	02980	0,000	-0,001	-0,001	02975	0,000	0,000	0,000
	-0,003	-0,001	-0,001		-0,008	-0,003	0,000		-0,002	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000
00892	0,001	0,000	0,000	00893	0,001	0,001	0,000	00412	0,002	0,000	0,000	00899	0,000	0,000	0,000
	-0,002	-0,001	0,000		-0,002	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
02976	0,001	0,000	0,000	00898	0,002	0,001	0,000	00900	0,000	0,000	0,000	00901	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000
02981	0,000	0,001	0,000	00410	0,000	0,000	0,001	02977	0,000	0,001	0,000	00411	-0,001	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,001		0,000	0,000	0,001		-0,002	0,000	0,000
00891	0,001	0,000	0,000	02979	0,001	-0,001	0,000	00467	0,001	-0,004	0,000	00904	0,001	0,000	0,000
	-0,003	-0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,007	0,005	0,000		0,001	0,000	0,000
02982	0,001	-0,001	0,000	00895	-0,001	0,000	0,000	00894	-0,001	-0,001	0,000	02978	0,001	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,001	-0,001	0,001
00902	0,001	0,000	0,001	00466	0,002	0,001	0,000	00896	0,000	0,000	0,001	00903	0,001	0,001	0,000
	0,000	-0,002	0,002		0,002	-0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
00897	0,001	0,000	0,000												
	0,001	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00905	0,000	0,000	0,000	00409	0,000	0,000	0,000	02980	0,000	0,000	0,000	02975	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00892	0,000	0,000	0,000	00893	0,000	0,000	0,000	00412	0,000	0,001	0,000	00899	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,001		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
02976	0,000	0,000	0,000	00898	0,000	0,000	0,000	00900	0,000	0,000	0,000	00901	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,000	0,000	0,000
02981	0,000	0,000	0,000	00410	0,000	0,000	0,000	02977	0,000	0,000	0,000	00411	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
00891	0,000	0,000	0,000	02979	0,000	0,000	0,000	00467	0,000	-0,001	0,000	00904	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02982	0,000	0,000	0,000	00895	0,000	0,000	0,000	00894	0,000	0,000	0,000	02978	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
00902	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00466	0,000 0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	00896	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00903	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00897	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00905	0,000 0,000	-0,001 0,001	0,000 0,000	00409	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	02980	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02975	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00892	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	00893	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00412	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000	00899	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000
02976	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00898	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00900	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00901	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02981	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00410	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02977	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00411	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000
00891	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	02979	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00467	0,000 0,002	-0,001 0,002	0,000 0,000	00904	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
02982	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00895	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00894	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02978	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00902	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00466	0,000 0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	00896	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00903	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00897	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000												
Piano Secondo				**Soletta 23-14-15-24-2c-1c**											
Condizione carico (Carico Permanente)															
00225	0,334 0,212	-0,118 -0,023	-0,145 -0,102	00883	-0,085 0,125	-0,117 -0,059	-0,087 -0,172	02967	0,124 0,129	-0,040 0,009	-0,069 -0,145	02973	0,014 -0,115	0,017 -0,092	-0,003 0,048
02966	0,075 0,099	-0,046 -0,041	0,020 0,124	00879	0,166 0,073	0,015 0,192	0,018 -0,034	00882	0,255 0,242	0,078 0,213	-0,032 -0,048	00876	0,013 0,087	-0,035 -0,041	0,055 0,177
00877	-0,115 0,069	-0,108 -0,075	0,093 0,131	02974	0,013 -0,069	0,021 -0,100	0,006 -0,090	00884	-0,088 0,122	-0,030 -0,044	-0,053 -0,189	00885	0,017 0,154	-0,066 0,005	-0,121 -0,136
02972	0,029 -0,019	0,043 0,009	0,002 -0,112	00886	0,009 0,165	0,143 0,148	-0,076 -0,074	00878	0,269 0,230	0,073 0,277	0,051 0,035	00226	0,283 0,194	-0,135 -0,006	0,140 0,093
02969	0,041 0,112	0,058 0,126	0,101 0,299	00228	0,230 0,810	0,141 0,490	0,131 0,196	00874	-0,006 0,159	0,106 0,100	0,084 0,079	00890	0,062 0,262	0,072 0,281	0,158 0,250
02968	0,064 0,153	0,056 0,127	-0,074 -0,268	02970	-0,012 -0,121	0,038 -0,021	-0,007 0,140	00875	-0,020 0,121	-0,096 -0,018	0,103 0,142	00227	0,249 0,751	0,162 0,474	-0,093 -0,153
00887	0,040 0,292	0,041 0,276	-0,132 -0,227	00472	-0,271 -0,746	-0,013 0,289	0,129 0,377	00473	-0,099 -0,330	-0,015 0,280	-0,082 -0,272	00880	0,091 0,063	0,018 0,236	-0,006 -0,008
00889	-0,129 -0,419	0,019 0,096	-0,031 -0,030	00888	-0,219 -0,419	-0,038 0,131	-0,002 -0,011	02971	-0,052 -0,329	0,009 -0,004	-0,004 -0,052	00881	0,214 0,062	0,045 0,220	-0,029 -0,046
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00225	0,247 0,102	-0,104 -0,072	-0,103 -0,067	00883	-0,056 0,083	-0,099 -0,047	-0,061 -0,102	02967	0,097 0,100	-0,037 -0,008	-0,053 -0,093	02973	0,025 -0,012	0,024 -0,054	-0,002 0,023
02966	0,083 0,094	-0,037 -0,051	0,025 0,068	00879	0,170 0,083	0,008 0,075	0,013 -0,024	00882	0,201 0,179	0,062 0,103	-0,030 -0,029	00876	0,006 0,074	-0,042 -0,017	0,028 0,111
00877	-0,089 0,039	-0,123 -0,080	0,059 0,065	02974	0,027 0,006	0,022 -0,056	0,002 -0,050	00884	-0,050 0,082	-0,025 -0,018	-0,028 -0,115	00885	0,015 0,107	-0,033 0,025	-0,064 -0,070
02972	0,024 0,012	0,027 0,022	0,012 -0,054	00886	0,016 0,124	0,110 0,131	-0,034 -0,043	00878	0,245 0,187	0,067 0,145	0,045 0,012	00226	0,239 0,100	-0,129 -0,071	0,088 0,053
02969	0,022 0,052	0,051 0,058	0,023 0,079	00228	0,067 0,271	0,100 0,198	0,023 0,037	00874	0,010 0,130	0,085 0,107	0,034 0,039	00890	0,029 0,099	0,030 0,078	0,033 0,052
02968	0,027 0,060	0,054 0,070	-0,009 -0,085	02970	0,004 -0,027	0,023 0,000	-0,012 0,055	00875	-0,007 0,095	-0,056 0,010	0,052 0,065	00227	0,076 0,263	0,122 0,198	-0,014 -0,038
00887	0,006 0,105	0,021 0,084	-0,025 -0,061	00472	-0,078 -0,224	0,013 0,061	0,032 0,099	00473	-0,029 -0,108	-0,001 0,095	-0,019 -0,075	00880	0,100 0,071	0,027 0,099	-0,006 -0,010
00889	-0,039 -0,124	0,013 0,022	-0,016 -0,010	00888	-0,082 -0,121	-0,014 0,053	-0,001 0,004	02971	-0,008 -0,107	0,012 -0,024	-0,003 -0,020	00881	0,207 0,073	0,046 0,093	-0,029 -0,029
Condizione carico (Abitazioni)															
00225	0,205 0,074	-0,114 -0,089	-0,084 -0,055	00883	-0,056 0,073	-0,108 -0,056	-0,051 -0,084	02967	0,079 0,085	-0,042 -0,020	-0,045 -0,080	02973	0,023 -0,001	0,023 -0,058	-0,002 0,018
02966	0,077 0,089	-0,045 -0,068	0,023 0,054	00879	0,161 0,074	0,006 0,040	0,010 -0,024	00882	0,170 0,149	0,054 0,069	-0,027 -0,025	00876	0,002 0,077	-0,050 -0,019	0,022 0,103
00877	-0,092 0,033	-0,150 -0,103	0,045 0,044	02974	0,025 0,008	0,019 -0,056	0,002 -0,043	00884	-0,043 0,074	-0,024 -0,020	-0,023 -0,101	00885	0,020 0,099	-0,017 0,028	-0,052 -0,053
02972	0,024 0,013	0,024 0,029	0,015 -0,040	00886	0,022 0,137	0,123 0,152	-0,025 -0,032	00878	0,233 0,171	0,070 0,106	0,038 0,006	00226	0,221 0,083	-0,151 -0,096	0,066 0,041
02969	0,017 0,036	0,062 0,050	0,001 0,016	00228	0,023 0,151	0,115 0,154	-0,012 -0,016	00874	0,018 0,150	0,103 0,137	0,024 0,027	00890	0,021 0,051	0,021 0,024	-0,004 -0,013
02968	0,016 0,032	0,065 0,064	0,009 -0,034	02970	0,010 -0,010	0,019 0,006	-0,013 0,034	00875	-0,001 0,098	-0,043 0,014	0,043 0,047	00227	0,031 0,159	0,136 0,158	0,014 0,001
00887	-0,009 0,047	0,016 0,033	0,006 -0,009	00472	-0,026 -0,085	0,021 -0,003	0,006 0,017	00473	-0,011 -0,067	0,002 0,045	-0,003 -0,018	00880	0,092 0,061	0,028 0,063	-0,008 -0,011
00889	-0,020 -0,065	0,003 0,002	-0,009 -0,001	00888	-0,062 -0,066	-0,016 0,035	0,000 0,012	02971	0,002 -0,072	0,007 -0,038	-0,003 -0,010	00881	0,186 0,061	0,043 0,059	-0,028 -0,025
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00225	-0,001 0,001	0,002 0,003	0,000 0,000	00883	0,001 0,000	0,002 0,001	0,001 0,000	02967	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000	02973	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02966	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00879	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00882	-0,001 -0,001	-0,001 0,001	0,000 0,000	00876	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 -0,001
00877	0,001 0,000	0,001 0,001	-0,001 0,000	02974	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00884	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00885	-0,001 0,000	-0,001 -0,001	0,001 0,000
02972	0,000 0,000	-0,001 -0,002	0,000 0,000	00886	0,000 -0,002	-0,003 -0,004	0,000 0,000	00878	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00226	-0,001 0,001	0,002 0,003	0,000 0,000
02969	0,000	-0,002	0,000	00228	0,000	-0,003	0,001	00874	-0,001	-0,003	0,000	00890	0,000	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,000	-0,002	0,000		-0,001	-0,002	0,001		-0,002	-0,004	0,000		0,000	0,000	0,001
02968	0,000	-0,002	0,000	02970	0,000	-0,001	0,000	00875	0,000	-0,001	-0,001	00227	0,000	-0,003	-0,001
	0,000	-0,002	0,000		0,000	-0,002	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,002	-0,001
00887	0,000	0,000	0,000	00472	0,001	-0,001	0,000	00473	0,000	-0,001	0,000	00880	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,001		0,002	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
00889	0,000	0,000	0,000	00888	0,000	0,000	0,000	02971	0,000	0,000	0,000	00881	-0,001	0,000	0,000
	0,001	-0,001	0,001		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00225	-0,002	0,037	-0,019	00883	0,005	0,032	-0,008	02967	-0,002	0,017	-0,008	02973	-0,005	-0,002	0,001
	0,005	0,023	-0,014		-0,009	0,026	-0,022		-0,002	0,025	-0,015		-0,023	0,033	0,000
02966	-0,008	0,020	-0,001	00879	-0,017	-0,003	-0,001	00882	-0,007	-0,003	-0,006	00876	0,004	0,023	0,012
	-0,012	0,039	0,014		0,002	0,057	-0,001		0,003	0,036	-0,008		-0,044	0,006	0,010
00877	0,015	0,067	0,019	02974	-0,007	0,002	0,000	00884	-0,012	0,013	-0,015	00885	-0,008	-0,017	-0,026
	-0,014	0,049	0,033		-0,009	0,028	-0,015		-0,021	0,010	-0,019		-0,034	-0,003	-0,032
02972	-0,002	0,013	-0,011	00886	-0,012	-0,033	-0,023	00878	-0,023	-0,013	0,001	00226	-0,010	0,052	0,022
	-0,008	0,003	-0,035		-0,084	-0,067	-0,025		-0,003	0,057	0,003		0,006	0,046	0,015
02969	0,006	-0,034	0,070	00228	0,117	-0,051	0,112	00874	-0,024	-0,056	0,031	00890	0,015	0,027	0,117
	0,031	0,025	0,193		0,335	0,117	0,163		-0,101	-0,093	0,030		0,118	0,147	0,191
02968	0,027	-0,030	-0,054	02970	-0,020	0,013	0,008	00875	-0,015	-0,025	0,024	00227	0,121	-0,038	-0,082
	0,063	0,023	-0,152		-0,048	0,008	0,057		-0,058	-0,012	0,040		0,272	0,097	-0,122
00887	0,034	0,012	-0,092	00472	-0,157	-0,021	0,081	00473	-0,053	-0,012	-0,050	00880	-0,010	-0,005	-0,002
	0,149	0,146	-0,160		-0,424	0,175	0,243		-0,119	0,157	-0,171		0,002	0,057	-0,002
00889	-0,052	0,030	-0,021	00888	-0,057	0,003	-0,005	02971	-0,028	0,009	-0,001	00881	-0,015	-0,004	0,000
	-0,155	0,068	-0,025		-0,144	0,061	-0,023		-0,079	0,081	-0,030		0,001	0,046	-0,009
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00225	-0,007	-0,007	0,000	00883	-0,003	-0,007	0,000	02967	-0,004	-0,003	0,000	02973	0,000	0,001	0,000
	-0,008	-0,010	-0,001		-0,002	-0,004	-0,002		-0,002	-0,003	-0,002		0,001	-0,001	-0,001
02966	0,003	-0,003	0,000	00879	0,006	-0,001	-0,001	00882	-0,005	-0,001	-0,001	00876	-0,001	-0,004	0,001
	0,003	-0,006	0,000		0,001	-0,004	-0,003		-0,004	-0,005	-0,002		0,001	-0,002	0,005
00877	-0,006	-0,012	0,000	02974	0,000	0,000	0,001	00884	-0,002	0,001	-0,002	00885	0,003	0,004	-0,002
	-0,002	-0,010	-0,001		-0,002	-0,001	-0,002		-0,003	-0,002	-0,004		-0,003	0,002	-0,002
02972	0,002	0,002	0,001	00886	0,003	0,012	-0,001	00878	0,010	0,005	0,000	00226	0,009	-0,012	-0,001
	-0,002	0,005	-0,002		0,000	0,010	-0,002		0,007	-0,001	-0,002		0,002	-0,010	0,000
02969	0,000	0,005	0,000	00228	0,000	0,008	0,000	00874	0,001	0,008	0,002	00890	0,000	0,001	0,000
	0,001	0,004	0,002		0,007	0,009	0,000		0,004	0,009	0,001		0,001	0,001	0,000
02968	0,000	0,005	0,001	02970	0,001	0,001	-0,001	00875	0,001	0,000	0,002	00227	0,001	0,012	0,000
	-0,002	0,006	-0,005		0,000	0,004	0,001		0,000	0,001	0,001		0,008	0,009	-0,003
00887	-0,005	0,001	0,000	00472	-0,002	0,001	0,001	00473	-0,002	-0,002	-0,001	00880	0,001	0,001	-0,002
	-0,001	0,003	-0,004		-0,003	0,001	0,001		-0,009	0,008	-0,003		0,000	-0,003	-0,003
00889	-0,001	-0,002	0,000	00888	-0,007	-0,003	0,000	02971	0,001	-0,001	0,000	00881	0,000	0,000	-0,001
	-0,001	0,003	0,002		-0,004	0,006	0,002		-0,002	0,004	-0,001		-0,002	-0,004	-0,002
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00225	0,000	0,001	0,000	00883	0,000	0,000	0,000	02967	0,000	0,000	0,000	02973	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02966	0,000	0,000	0,000	00879	0,000	0,000	0,000	00882	0,000	0,000	0,000	00876	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00877	0,000	0,000	0,000	02974	0,000	0,000	0,000	00884	0,000	0,000	0,000	00885	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02972	0,000	0,000	0,000	00886	0,000	0,000	0,000	00878	0,000	0,000	0,000	00226	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
02969	0,000	0,000	0,000	00228	0,000	-0,001	0,000	00874	0,000	-0,001	0,000	00890	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02968	0,000	0,000	0,000	02970	0,000	0,000	0,000	00875	0,000	0,000	0,000	00227	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00887	0,000	0,000	0,000	00472	0,000	0,000	0,000	00473	0,000	0,000	0,000	00880	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00889	0,000	0,000	0,000	00888	0,000	0,000	0,000	02971	0,000	0,000	0,000	00881	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00225	-0,001	0,001	0,000	00883	0,000	0,000	0,000	02967	0,000	0,000	0,000	02973	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02966	0,000	0,000	0,000	00879	0,000	0,000	0,000	00882	0,000	0,000	0,000	00876	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00877	0,000	0,000	0,000	02974	0,000	0,000	0,000	00884	0,000	0,000	0,000	00885	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02972	0,000	0,000	0,000	00886	0,000	-0,001	0,000	00878	0,000	0,000	0,000	00226	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
02969	0,000	-0,001	0,000	00228	0,000	-0,001	0,000	00874	0,000	-0,001	0,000	00890	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
02968	0,000	-0,001	0,000	02970	0,000	0,000	0,000	00875	0,000	0,000	0,000	00227	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00887	0,000	0,000	0,000	00472	0,000	0,000	0,000	00473	0,000	0,000	0,000	00880	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,001		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00889	0,000	0,000	0,000	00888	0,000	0,000	0,000	02971	0,000	0,000	0,000	00881	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Piano Secondo					**Soletta 38-48-47-37-11c-12c**										
Condizione carico (Carico Permanente)															
00873	0,018	0,137	0,228	00430	0,148	0,071	0,153	02963	0,020	0,022	0,106	02958	-0,062	0,013	-0,014
	0,065	0,418	0,398		0,589	0,337	0,160		0,005	0,060	0,229		-0,051	0,027	0,059
00860	0,049	0,064	0,061	00861	-0,019	0,081	0,057	00432	-0,057	-0,015	-0,025	00867	-0,020	0,058	-0,046
	0,017	0,011	0,099		0,064	0,009	0,055		0,157	0,042	-0,033		0,088	-0,002	-0,032
02959	-0,060	0,015	0,004	00866	-0,094	-0,008	0,030	00868	0,030	0,051	-0,063	00869	-0,017	0,048	-0,069
	-0,039	0,014	-0,046		-0,091	0,042	-0,028		0,053	0,022	-0,085		0,026	0,022	-0,036

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02964	-0,077	-0,011	-0,009	00429	0,134	0,047	-0,124	02960	0,026	0,024	-0,107	00431	-0,062	-0,023	0,034
	-0,186	-0,017	-0,080		0,482	0,286	-0,127		0,044	0,062	-0,173		0,164	0,059	0,045
00859	-0,016	0,060	0,071	02962	-0,152	-0,031	0,041	00447	-0,310	0,219	0,089	00872	-0,210	-0,051	0,008
	-0,013	0,010	0,052		-0,287	0,156	0,138		-0,737	0,686	0,103		-0,482	0,191	-0,055
02965	-0,077	-0,034	0,002	00863	-0,230	-0,052	-0,021	00862	-0,099	-0,020	-0,041	02961	-0,100	0,001	-0,070
	-0,245	0,005	0,058		-0,154	0,143	0,036		-0,087	0,090	0,017		-0,139	0,134	-0,147
00870	0,035	0,093	-0,191	00446	-0,180	0,254	-0,088	00864	-0,141	-0,051	-0,003	00871	-0,087	0,014	0,004
	0,117	0,390	-0,316		-0,362	0,722	-0,104		-0,167	0,163	-0,002		-0,384	0,141	-0,037
00865	-0,221	-0,043	0,025												
	-0,159	0,113	-0,037												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00873	-0,029	0,016	0,046	00430	-0,016	0,026	0,041	02963	-0,012	0,005	0,026	02958	-0,024	0,005	-0,007
	-0,050	0,076	0,070		0,068	0,063	0,039		-0,045	0,008	0,035		-0,028	0,003	0,022
00860	0,019	0,029	0,018	00861	-0,005	0,034	0,019	00432	-0,034	-0,007	-0,005	00867	-0,006	0,026	-0,017
	0,007	0,010	0,031		0,032	0,004	0,013		0,048	0,001	-0,011		0,046	-0,003	-0,004
02959	-0,026	0,006	0,002	00866	-0,048	-0,007	0,012	00868	0,009	0,025	-0,022	00869	-0,001	0,024	-0,029
	-0,022	-0,002	-0,021		-0,040	0,017	-0,012		0,032	0,018	-0,028		0,025	0,034	-0,018
02964	-0,030	-0,003	-0,003	00429	-0,016	0,017	-0,032	02960	-0,007	0,015	-0,032	00431	-0,036	-0,009	0,007
	-0,087	-0,034	-0,017		0,057	0,054	-0,020		-0,030	0,003	-0,018		0,049	0,012	0,015
00859	0,004	0,027	0,027	02962	-0,047	-0,015	0,011	00447	-0,087	0,024	0,019	00872	-0,056	-0,022	0,008
	-0,008	0,022	0,022		-0,093	0,024	0,013		-0,159	0,201	0,006		-0,126	0,052	-0,022
02965	-0,026	-0,017	0,003	00863	-0,097	-0,023	-0,007	00862	-0,047	-0,014	-0,016	02961	-0,029	0,012	-0,021
	-0,099	-0,031	0,010		-0,060	0,052	0,011		-0,039	0,033	0,008		-0,060	0,003	-0,018
00870	-0,011	0,020	-0,040	00446	-0,030	0,072	-0,020	00864	-0,059	-0,019	0,000	00871	-0,016	0,011	0,004
	-0,029	0,040	-0,031		-0,062	0,101	-0,010		-0,062	0,049	-0,001		-0,100	0,020	-0,019
00865	-0,094	-0,018	0,011												
	-0,062	0,041	-0,011												
Condizione carico (Abitazioni)															
00873	-0,035	-0,016	-0,006	00430	-0,051	0,015	0,008	02963	-0,018	0,001	0,003	02958	-0,013	-0,001	-0,006
	-0,069	-0,021	-0,022		-0,043	0,000	0,002		-0,048	-0,011	-0,016		-0,015	-0,004	0,018
00860	0,013	0,015	0,007	00861	-0,004	0,014	0,009	00432	-0,027	-0,006	-0,004	00867	-0,003	0,016	-0,010
	0,015	0,005	0,014		0,031	0,001	0,008		0,020	0,000	-0,009		0,034	-0,001	-0,004
02959	-0,017	0,001	0,002	00866	-0,033	-0,010	0,007	00868	0,008	0,014	-0,011	00869	0,003	0,016	-0,018
	-0,017	-0,005	-0,020		-0,022	0,023	-0,012		0,025	0,009	-0,015		0,030	0,030	-0,018
02964	-0,016	-0,004	0,001	00429	-0,057	0,008	-0,009	02960	-0,017	0,009	-0,010	00431	-0,022	-0,009	0,005
	-0,069	-0,048	-0,004		-0,041	-0,002	0,008		-0,052	-0,020	0,020		0,026	0,006	0,010
00859	0,008	0,017	0,012	02962	-0,017	-0,011	0,002	00447	-0,023	-0,038	0,001	00872	-0,022	-0,019	0,012
	0,012	0,024	0,016		-0,038	-0,022	-0,016		0,013	0,049	-0,019		-0,046	-0,003	-0,003
02965	-0,011	-0,012	0,002	00863	-0,047	-0,013	-0,003	00862	-0,025	-0,011	-0,008	02961	-0,015	0,011	-0,007
	-0,063	-0,052	0,002		-0,027	0,039	0,008		-0,017	0,025	0,011		-0,053	-0,045	0,013
00870	-0,026	-0,001	0,002	00446	0,001	0,012	-0,001	00864	-0,028	-0,009	0,001	00871	-0,006	0,003	0,003
	-0,073	-0,060	0,046		0,002	-0,084	0,013		-0,027	0,031	0,000		-0,044	-0,031	-0,012
00865	-0,050	-0,011	0,006												
	-0,029	0,036	-0,006												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00873	0,000	0,000	0,000	00430	0,001	-0,001	0,000	02963	0,000	0,000	0,000	02958	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00860	0,000	0,000	0,000	00861	0,000	0,000	0,000	00432	0,001	0,001	0,000	00867	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	-0,001		0,000	0,001	0,000		0,001	0,002	0,000		0,000	0,001	-0,001
02959	0,000	0,000	0,000	00866	0,001	0,000	0,000	00868	0,000	0,000	0,000	00869	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000
02964	0,000	0,000	0,000	00429	0,001	-0,001	0,000	02960	0,000	0,000	0,000	00431	0,001	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,001	0,000	-0,001		0,001	0,002	0,000
00859	0,000	-0,001	0,000	02962	0,000	0,000	0,000	00447	0,000	0,000	0,000	00872	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
02965	0,000	0,000	0,000	00863	0,001	0,000	0,000	00862	0,001	0,000	0,000	02961	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
00870	0,000	0,000	0,000	00446	-0,001	0,000	0,000	00864	0,001	0,000	0,000	00871	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,002	-0,001		-0,002	0,003	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001
00865	0,001	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00873	0,044	0,098	0,143	00430	0,130	0,014	0,089	02963	0,030	0,010	0,061	02958	-0,015	0,010	0,011
	0,112	0,288	0,283		0,337	0,169	0,108		0,048	0,050	0,163		-0,018	0,025	0,026
00860	0,022	0,021	0,035	00861	0,002	0,041	0,038	00432	-0,003	0,010	-0,028	00867	0,001	0,024	-0,028
	-0,042	0,006	0,051		-0,035	0,010	0,033		-0,007	-0,017	-0,017		-0,016	0,004	-0,018
02959	-0,010	0,010	-0,015	00866	-0,011	0,005	-0,006	00868	0,009	0,011	-0,032	00869	-0,014	0,000	-0,028
	-0,005	0,017	-0,016		-0,003	0,008	-0,008		-0,020	0,011	-0,038		-0,044	-0,029	-0,007
02964	-0,018	0,011	-0,009	00429	0,122	0,002	-0,068	02960	0,033	0,010	-0,054	00431	-0,013	0,006	0,035
	0,005	0,056	-0,044		0,247	0,124	-0,085		0,076	0,053	-0,117		-0,012	-0,011	0,024
00859	-0,014	0,010	0,033	02962	-0,072	-0,006	0,022	00447	-0,167	0,196	0,046	00872	-0,082	0,006	-0,018
	-0,065	-0,033	0,020		-0,116	0,133	0,101		-0,472	0,422	0,089		-0,192	0,136	-0,055
02965	-0,020	-0,001	0,003	00863	-0,033	-0,005	-0,001	00862	-0,024	-0,006	0,001	02961	-0,024	0,012	-0,031
	-0,034	0,080	0,030		-0,005	0,048	0,012		-0,008	0,040	0,003		0,018	0,127	-0,102
00870	0,061	0,075	-0,115	00446	-0,069	0,181	-0,046	00864	-0,021	-0,004	0,000	00871	-0,017	0,029	0,004
	0,146	0,266	-0,226		-0,144	0,498	-0,084		-0,013	0,068	-0,001		-0,116	0,125	-0,026
00865	-0,022	0,002	-0,001												
	-0,005	0,031	-0,017												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00873	0,002	0,001	0,000	00430	0,003	0,001	-0,001	02963	0,001	0,000	-0,001	02958	0,001	0,000	0,000
	0,004	0,002	0,001		0,003	0,001	-0,001		0,003	0,001	0,000		0,002	0,000	0,000
00860	0,000	0,000	-0,001	00861	-0,001	-0,001	0,000	00432	-0,001	0,001	0,000	00867	0,001	0,002	0,000
	0,002	0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		-0,001	0,002	0,000		-0,003	0,001	-0,001

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
02959	0,000 -0,002	0,000 0,001	0,001 0,000	00866	-0,002 -0,001	-0,001 0,002	0,000 0,001	00868	0,001 -0,004	0,001 -0,001	0,000 0,000	00869	0,000 -0,005	0,000 -0,002	0,000 -0,001
02964	0,000 -0,001	-0,001 0,000	0,001 0,001	00429	-0,003 -0,007	0,000 -0,003	-0,001 -0,001	02960	-0,001 -0,004	0,000 -0,001	0,000 0,000	00431	0,002 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000
00859	0,000 0,003	0,001 0,001	-0,001 -0,001	02962	0,002 0,005	0,000 0,002	-0,001 0,000	00447	0,002 0,008	-0,003 0,005	0,000 0,000	00872	0,000 0,002	-0,002 0,002	0,001 0,002
02965	0,001 0,002	0,000 0,000	0,000 0,001	00863	0,002 0,001	0,000 -0,001	0,000 0,001	00862	0,002 0,002	0,001 -0,001	0,000 0,000	02961	-0,002 -0,003	-0,001 0,000	0,001 0,000
00870	-0,001 -0,006	0,002 -0,002	0,000 0,000	00446	-0,003 -0,003	0,000 0,001	0,000 -0,001	00864	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00871	-0,002 0,000	-0,002 0,001	0,000 0,002
00865	-0,001 0,000	-0,001 0,001	0,000 0,001												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00873	0,000 0,001	-0,001 0,001	0,000 0,000	00430	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	02963	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	02958	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00860	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	00861	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00432	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00867	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
02959	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00866	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00868	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00869	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02964	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00429	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02960	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00431	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
00859	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02962	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00447	0,000 0,002	-0,001 0,001	0,000 0,000	00872	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02965	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00863	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00862	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02961	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00870	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00446	0,000 0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	00864	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00871	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00865	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00873	0,000 0,001	-0,001 0,001	0,000 0,000	00430	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	02963	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	02958	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00860	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	00861	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00432	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000	00867	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
02959	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00866	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00868	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00869	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02964	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00429	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	02960	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00431	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000
00859	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02962	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00447	0,000 0,002	-0,001 0,002	0,000 0,000	00872	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02965	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00863	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00862	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02961	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00870	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00446	0,000 0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	00864	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00871	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00865	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000												
Piano Secondo				**Soletta 25-19-20-26-4c-3c**											
Condizione carico (Carico Permanente)															
00223	0,335 0,215	-0,118 -0,022	-0,145 -0,103	00951	-0,087 0,127	-0,119 -0,059	-0,085 -0,173	03002	0,124 0,131	-0,040 0,009	-0,069 -0,145	00947	0,164 0,073	0,013 0,195	0,017 -0,034
03008	0,015 -0,114	0,015 -0,092	-0,004 0,048	03001	0,077 0,098	-0,046 -0,040	0,019 0,122	00950	0,258 0,245	0,081 0,213	-0,033 -0,048	00944	0,013 0,084	-0,033 -0,042	0,054 0,174
00945	-0,108 0,063	-0,099 -0,074	0,096 0,131	03009	0,013 -0,068	0,021 -0,100	0,006 -0,090	00952	-0,089 0,122	-0,031 -0,044	-0,052 -0,190	00953	0,017 0,152	-0,067 0,004	-0,121 -0,138
03007	0,029 -0,021	0,044 0,009	0,004 -0,112	00954	0,009 0,158	0,145 0,146	-0,077 -0,077	00946	0,261 0,228	0,067 0,281	0,046 0,034	00224	0,285 0,193	-0,133 -0,004	0,139 0,092
03004	0,039 0,112	0,058 0,126	0,103 0,298	00216	0,233 0,819	0,143 0,492	0,133 0,196	00942	-0,007 0,158	0,109 0,099	0,081 0,077	00958	0,062 0,261	0,073 0,282	0,163 0,248
03003	0,062 0,147	0,058 0,128	-0,073 -0,269	03005	-0,010 -0,120	0,039 -0,020	-0,010 0,137	00943	-0,019 0,119	-0,092 -0,019	0,100 0,139	00444	-0,272 -0,745	-0,015 0,289	0,130 0,375
00215	0,241 0,739	0,164 0,468	-0,096 -0,156	00955	0,039 0,284	0,042 0,273	-0,131 -0,229	00445	-0,102 -0,330	-0,017 0,283	-0,081 -0,272	00957	-0,132 -0,408	0,010 0,106	-0,027 -0,027
00956	-0,229 -0,419	-0,043 0,136	0,001 -0,009	03006	-0,050 -0,326	0,005 -0,004	-0,003 -0,051	00948	0,092 0,064	0,017 0,237	-0,006 -0,007	00949	0,217 0,063	0,046 0,221	-0,030 -0,046
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00223	0,231 0,089	-0,110 -0,085	-0,103 -0,068	00951	-0,059 0,079	-0,107 -0,051	-0,061 -0,104	03002	0,090 0,095	-0,040 -0,011	-0,054 -0,097	00947	0,178 0,086	0,005 0,077	0,009 -0,030
03008	0,027 -0,008	0,025 -0,054	-0,003 0,019	03001	0,091 0,102	-0,035 -0,050	0,024 0,066	00950	0,190 0,170	0,059 0,097	-0,034 -0,032	00944	0,006 0,076	-0,040 -0,017	0,025 0,107
00945	-0,088 0,040	-0,120 -0,077	0,061 0,066	03009	0,027 0,003	0,021 -0,055	0,002 -0,055	00952	-0,054 0,077	-0,024 -0,020	-0,030 -0,121	00953	0,018 0,100	-0,030 0,026	-0,068 -0,075
03007	0,025 0,008	0,030 0,027	0,015 -0,058	00954	0,019 0,118	0,122 0,139	-0,038 -0,048	00946	0,258 0,201	0,071 0,154	0,042 0,011	00224	0,258 0,112	-0,128 -0,064	0,088 0,053
03004	0,021 0,056	0,053 0,057	0,025 0,079	00216	0,073 0,287	0,102 0,202	0,024 0,035	00942	0,008 0,134	0,086 0,107	0,031 0,036	00958	0,032 0,105	0,032 0,080	0,036 0,049
03003	0,026 0,052	0,060 0,075	-0,009 -0,090	03005	0,005 -0,023	0,025 0,001	-0,015 0,051	00943	-0,007 0,098	-0,053 0,011	0,048 0,062	00444	-0,079 -0,227	0,013 0,058	0,033 0,098
00215	0,069 0,256	0,134 0,201	-0,018 -0,044	00955	0,003 0,097	0,022 0,083	-0,026 -0,067	00445	-0,034 -0,114	-0,004 0,102	-0,021 -0,080	00957	-0,043 -0,117	0,006 0,029	-0,014 -0,007
00956	-0,100 -0,127	-0,022 0,058	0,000 0,005	03006	-0,006 -0,108	0,008 -0,021	-0,004 -0,022	00948	0,102 0,072	0,028 0,099	-0,011 -0,014	00949	0,204 0,070	0,045 0,091	-0,032 -0,032
Condizione carico (Abitazioni)															
00223	0,205	-0,114	-0,085	00951	-0,057	-0,109	-0,051	03002	0,079	-0,042	-0,045	00947	0,160	0,005	0,009

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,074	-0,089	-0,056		0,073	-0,056	-0,085		0,085	-0,020	-0,081		0,074	0,041	-0,025
03008	0,023	0,022	-0,003	03001	0,077	-0,045	0,023	00950	0,172	0,055	-0,028	00944	0,002	-0,049	0,021
	-0,001	-0,058	0,018		0,089	-0,067	0,053		0,150	0,069	-0,025		0,076	-0,020	0,101
00945	-0,089	-0,147	0,045	03009	0,025	0,019	0,002	00952	-0,044	-0,024	-0,023	00953	0,020	-0,018	-0,053
	0,031	-0,102	0,044		0,008	-0,056	-0,043		0,073	-0,020	-0,103		0,097	0,027	-0,055
03007	0,024	0,024	0,016	00954	0,022	0,124	-0,027	00946	0,230	0,068	0,036	00224	0,221	-0,151	0,065
	0,011	0,029	-0,041		0,133	0,152	-0,035		0,171	0,107	0,005		0,082	-0,094	0,040
03004	0,018	0,063	0,001	00216	0,027	0,116	-0,013	00942	0,018	0,104	0,022	00958	0,023	0,021	-0,003
	0,039	0,050	0,015		0,156	0,156	-0,017		0,151	0,137	0,026		0,055	0,026	-0,013
03003	0,015	0,065	0,009	03005	0,011	0,019	-0,014	00943	0,000	-0,041	0,041	00444	-0,026	0,020	0,006
	0,028	0,064	-0,035		-0,009	0,006	0,033		0,098	0,014	0,045		-0,083	-0,002	0,017
00215	0,027	0,137	0,011	00955	-0,011	0,016	0,005	00445	-0,014	0,001	-0,003	00957	-0,021	0,000	-0,008
	0,153	0,156	-0,002		0,042	0,031	-0,011		-0,069	0,046	-0,019		-0,062	0,005	0,001
00956	-0,068	-0,019	0,001	03006	0,003	0,006	-0,004	00948	0,092	0,028	-0,008	00949	0,188	0,043	-0,028
	-0,068	0,036	0,012		-0,072	-0,037	-0,010		0,062	0,063	-0,012		0,062	0,059	-0,026
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00223	-0,001	0,002	0,000	00951	0,001	0,002	0,001	03002	0,000	0,001	0,000	00947	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,003	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
03008	0,000	0,000	0,000	03001	0,000	0,000	0,000	00950	-0,001	-0,001	0,000	00944	0,000	0,000	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	-0,001
00945	0,001	0,001	-0,001	03009	0,000	0,000	0,000	00952	0,000	0,000	0,000	00953	-0,001	-0,001	0,001
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,000	-0,001	0,000
03007	0,000	-0,001	0,000	00954	0,000	-0,003	0,000	00946	-0,001	0,000	0,000	00224	-0,001	0,002	0,000
	0,000	-0,002	0,000		-0,002	-0,004	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	0,003	0,000
03004	0,000	-0,002	0,000	00216	0,000	-0,003	0,001	00942	-0,001	-0,003	0,000	00958	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,002	0,000		-0,001	-0,002	0,001		-0,002	-0,004	0,000		0,000	0,000	0,001
03003	0,000	-0,002	0,000	03005	0,000	-0,001	0,000	00943	0,000	-0,001	-0,001	00444	0,001	-0,001	0,000
	0,000	-0,002	0,000		0,000	-0,002	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,002	0,000	0,000
00215	0,000	-0,003	-0,001	00955	0,000	0,000	0,000	00445	0,000	-0,001	0,000	00957	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,002	-0,001		0,000	0,000	-0,001		-0,001	-0,001	0,000		0,001	-0,001	0,001
00956	0,000	0,000	0,000	03006	0,000	0,000	0,000	00948	0,000	0,000	0,000	00949	-0,001	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00223	-0,002	0,037	-0,018	00951	0,004	0,031	-0,008	03002	-0,002	0,016	-0,008	00947	-0,017	-0,003	-0,001
	0,005	0,022	-0,014		-0,009	0,025	-0,022		-0,001	0,025	-0,015		0,002	0,058	-0,001
03008	-0,004	-0,002	0,001	03001	-0,007	0,020	-0,001	00950	-0,006	-0,003	-0,006	00944	0,004	0,024	0,012
	-0,023	0,033	0,000		-0,012	0,040	0,014		0,003	0,035	-0,008		-0,045	0,006	0,009
00945	0,016	0,070	0,020	03009	-0,007	0,002	0,000	00952	-0,012	0,013	-0,015	00953	-0,008	-0,017	-0,026
	-0,015	0,050	0,033		-0,009	0,028	-0,015		-0,021	0,010	-0,019		-0,034	-0,003	-0,032
03007	-0,003	0,013	-0,011	00954	-0,012	-0,032	-0,023	00946	-0,025	-0,014	0,000	00224	-0,009	0,053	0,022
	-0,008	0,003	-0,035		-0,084	-0,067	-0,025		-0,003	0,059	0,003		0,006	0,048	0,015
03004	0,005	-0,034	0,071	00216	0,118	-0,051	0,113	00942	-0,025	-0,056	0,030	00958	0,014	0,027	0,118
	0,030	0,024	0,194		0,338	0,117	0,163		-0,102	-0,094	0,030		0,117	0,147	0,191
03003	0,027	-0,029	-0,054	03005	-0,019	0,013	0,007	00943	-0,015	-0,024	0,024	00444	-0,158	-0,022	0,082
	0,062	0,024	-0,152		-0,048	0,008	0,056		-0,058	-0,012	0,040		-0,426	0,173	0,243
00215	0,121	-0,037	-0,082	00955	0,036	0,012	-0,092	00445	-0,054	-0,013	-0,050	00957	-0,053	0,028	-0,020
	0,269	0,097	-0,122		0,149	0,146	-0,159		-0,117	0,158	-0,171		-0,153	0,070	-0,025
00956	-0,060	0,001	-0,004	03006	-0,028	0,008	-0,001	00948	-0,010	-0,006	-0,002	00949	-0,015	-0,004	0,000
	-0,144	0,061	-0,023		-0,079	0,081	-0,029		0,002	0,057	-0,002		0,001	0,046	-0,008
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00223	0,006	-0,002	-0,001	00951	-0,001	-0,002	0,000	03002	0,002	0,000	0,000	00947	-0,002	0,000	0,001
	0,004	-0,001	0,000		0,002	-0,001	0,000		0,002	-0,001	0,000		-0,001	-0,004	0,002
03008	-0,001	0,000	0,000	03001	-0,003	-0,005	0,001	00950	0,006	0,003	0,001	00944	-0,001	-0,004	0,002
	-0,001	-0,002	0,002		-0,004	-0,007	0,001		0,004	0,000	0,001		-0,002	-0,002	0,006
00945	-0,004	-0,012	-0,001	03009	0,000	0,001	0,000	00952	0,000	0,000	0,000	00953	0,001	0,001	0,000
	-0,005	-0,012	-0,002		0,001	-0,001	0,001		0,001	0,000	0,000		0,001	0,001	0,001
03007	0,001	0,000	0,000	00954	0,001	0,003	0,001	00946	-0,003	0,000	0,000	00224	-0,006	-0,013	-0,002
	0,001	0,002	0,001		0,002	0,003	0,000		-0,005	-0,006	-0,002		-0,009	-0,014	0,000
03004	0,001	0,004	-0,001	00216	-0,002	0,008	-0,001	00942	0,003	0,008	0,002	00958	-0,001	0,000	-0,001
	-0,001	0,004	0,001		-0,001	0,006	0,000		0,002	0,009	0,002		-0,001	0,001	0,001
03003	0,000	0,001	0,001	03005	0,001	0,000	0,000	00943	0,001	0,000	0,003	00444	0,000	0,000	0,001
	0,001	0,002	-0,001		-0,002	0,003	0,003		-0,003	0,000	0,002		0,001	0,004	0,002
00215	0,002	0,003	0,002	00955	-0,004	0,000	0,000	00445	-0,001	0,000	0,001	00957	0,001	0,001	0,000
	0,007	0,005	0,000		0,001	0,002	-0,001		-0,005	0,003	0,000		-0,003	0,001	0,001
00956	0,001	0,000	0,000	03006	-0,001	0,001	0,000	00948	0,000	0,001	0,002	00949	0,004	0,002	0,000
	-0,001	0,003	0,002		-0,001	0,002	0,001		-0,001	-0,003	0,001		0,001	-0,002	0,001
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00223	0,000	0,000	0,000	00951	0,000	0,000	0,000	03002	0,000	0,000	0,000	00947	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03008	0,000	0,000	0,000	03001	0,000	0,000	0,000	00950	0,000	0,000	0,000	00944	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00945	0,000	0,000	0,000	03009	0,000	0,000	0,000	00952	0,000	0,000	0,000	00953	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03007	0,000	0,000	0,000	00954	0,000	0,000	0,000	00946	0,000	0,000	0,000	00224	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
03004	0,000	0,000	0,000	00216	0,000	-0,001	0,000	00942	0,000	-0,001	0,000	00958	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
03003	0,000	0,000	0,000	03005	0,000	0,000	0,000	00943	0,000	0,000	0,000	00444	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000
00215	0,000	0,000	0,000	00955	0,000	0,000	0,000	00445	0,000	0,000	0,000	00957	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00956	0,000	0,000	0,000	03006	0,000	0,000	0,000	00948	0,000	0,000	0,000	00949	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00223	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000	00951	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03002	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00947	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03008	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03001	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00950	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00944	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00945	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03009	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00952	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00953	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03007	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00954	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	00946	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00224	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
03004	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00216	0,000 0,001	-0,001 0,000	0,000 0,000	00942	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	00958	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03003	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03005	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00943	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00444	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000
00215	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00955	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	00445	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00957	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00956	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03006	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00948	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00949	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
Piano Primo				**Soletta 43-42-29-30**											
Condizione carico (Carico Permanente)															
00371	-0,168 0,282	0,201 0,688	-0,041 -0,043	02993	-0,107 -0,066	0,080 0,238	0,026 0,034	00932	-0,123 -0,131	-0,066 0,198	-0,022 -0,019	00933	-0,022 0,131	0,079 0,149	0,064 0,053
00938	-0,008 -0,073	0,018 -0,058	-0,056 -0,047	00334	-0,033 0,264	0,102 0,619	-0,027 -0,008	02994	-0,047 -0,046	0,033 0,067	-0,053 -0,090	00931	-0,036 -0,093	-0,023 0,195	0,001 -0,042
02999	-0,012 -0,059	-0,093 -0,107	-0,005 0,068	02992	-0,014 0,019	-0,038 0,032	-0,022 0,000	03000	-0,035 -0,124	-0,075 -0,102	0,061 0,078	02995	-0,034 0,030	-0,059 0,024	0,012 -0,073
00941	-0,023 0,034	-0,052 0,164	-0,024 -0,086	00351	-0,022 0,187	-0,019 0,305	-0,047 -0,054	00924	-0,017 0,129	-0,063 -0,007	0,019 -0,075	00939	-0,042 0,026	-0,041 0,275	-0,052 -0,073
00940	-0,002 -0,025	-0,027 0,179	-0,056 -0,089	00937	0,016 -0,314	-0,087 -0,395	-0,038 -0,006	02997	0,003 -0,167	-0,085 -0,256	-0,062 -0,073	00375	0,041 0,271	0,007 0,342	-0,035 -0,003
00929	-0,007 0,071	-0,030 -0,012	-0,037 0,048	02996	-0,017 -0,034	-0,110 -0,153	0,008 -0,101	00930	-0,035 0,047	-0,010 0,180	-0,044 0,028	00925	-0,017 0,152	-0,166 -0,151	0,017 -0,065
00926	-0,013 0,175	-0,164 -0,167	-0,017 -0,003	00935	0,083 -0,312	-0,080 -0,483	-0,008 0,019	00936	0,050 -0,336	-0,089 -0,503	0,004 -0,019	02998	-0,018 -0,176	-0,116 -0,325	0,007 0,010
00934	0,016 -0,251	-0,061 -0,316	0,031 -0,002	00927	-0,024 0,136	-0,153 -0,162	-0,001 -0,019	00928	-0,010 0,091	-0,161 -0,148	-0,040 0,023				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00371	-0,104 0,095	0,087 0,329	-0,019 -0,023	02993	-0,064 -0,057	0,034 0,103	0,014 0,020	00932	-0,081 -0,089	-0,041 0,112	-0,008 0,008	00933	-0,011 0,001	0,029 0,029	0,030 0,024
00938	-0,004 -0,020	0,035 0,028	-0,036 -0,039	00334	-0,024 0,178	0,107 0,448	-0,007 -0,005	02994	-0,031 -0,017	0,041 0,091	-0,023 -0,064	00931	-0,020 -0,040	-0,011 0,093	0,001 -0,027
02999	-0,009 -0,017	-0,042 -0,057	-0,001 0,038	02992	-0,003 0,025	-0,023 0,006	-0,011 0,009	03000	-0,018 -0,085	-0,046 -0,077	0,032 0,038	02995	-0,024 0,014	-0,018 0,032	0,001 -0,057
00941	-0,024 0,014	-0,033 0,098	-0,020 -0,056	00351	-0,016 0,078	0,006 0,148	-0,046 -0,038	00924	-0,007 0,074	-0,009 0,027	-0,005 -0,055	00939	-0,024 0,015	-0,020 0,180	-0,014 -0,038
00940	-0,004 -0,009	-0,009 0,122	-0,030 -0,056	00937	0,008 -0,195	-0,041 -0,200	-0,024 -0,010	02997	0,001 -0,092	-0,037 -0,108	-0,032 -0,063	00375	0,035 0,141	-0,013 0,134	-0,013 0,000
00929	-0,013 0,062	-0,027 -0,010	-0,013 0,026	02996	-0,005 -0,012	-0,044 -0,055	0,005 -0,073	00930	0,003 0,054	0,005 0,077	-0,019 0,026	00925	-0,004 0,087	-0,042 -0,046	-0,004 -0,051
00926	0,003 0,108	-0,056 -0,057	-0,010 -0,011	00935	0,049 -0,219	-0,050 -0,275	-0,010 -0,006	00936	0,028 -0,225	-0,046 -0,286	-0,002 -0,027	02998	-0,006 -0,090	-0,056 -0,164	0,002 -0,009
00934	0,010 -0,195	-0,043 -0,202	0,011 -0,007	00927	-0,009 0,105	-0,061 -0,055	0,001 -0,011	00928	-0,009 0,087	-0,069 -0,054	-0,013 0,008				
Condizione carico (Abitazioni)															
00371	-0,081 0,045	0,055 0,243	-0,007 -0,012	02993	-0,049 -0,055	0,022 0,062	0,013 0,023	00932	-0,064 -0,070	-0,032 0,104	0,001 0,024	00933	-0,008 -0,043	0,012 -0,013	0,023 0,017
00938	-0,003 -0,011	0,037 0,039	-0,031 -0,037	00334	-0,020 0,162	0,103 0,408	-0,006 -0,006	02994	-0,027 -0,013	0,042 0,088	-0,018 -0,061	00931	-0,012 -0,019	-0,007 0,075	0,008 -0,011
02999	-0,008 -0,007	-0,030 -0,046	-0,001 0,038	02992	-0,001 0,028	-0,018 0,003	-0,006 0,023	03000	-0,013 -0,082	-0,040 -0,081	0,027 0,031	02995	-0,023 0,011	-0,014 0,027	-0,002 -0,057
00941	-0,022 0,009	-0,028 0,076	-0,020 -0,053	00351	-0,015 0,055	0,001 0,100	-0,048 -0,035	00924	-0,009 0,069	-0,007 0,031	-0,012 -0,053	00939	-0,021 0,011	-0,014 0,156	-0,010 -0,033
00940	-0,005 -0,010	-0,006 0,104	-0,027 -0,052	00937	0,007 -0,170	-0,032 -0,162	-0,021 -0,012	02997	0,001 -0,082	-0,027 -0,083	-0,026 -0,062	00375	0,030 0,102	-0,014 0,083	0,006 0,009
00929	-0,015 0,072	-0,023 0,000	-0,003 0,028	02996	-0,004 -0,009	-0,031 -0,038	0,005 -0,070	00930	0,014 0,060	0,003 0,058	-0,004 0,035	00925	-0,003 0,086	-0,015 -0,018	-0,011 -0,048
00926	0,009 0,105	-0,031 -0,025	-0,010 -0,014	00935	0,042 -0,203	-0,047 -0,236	-0,010 -0,010	00936	0,024 -0,204	-0,038 -0,243	-0,003 -0,029	02998	-0,003 -0,078	-0,043 -0,133	0,001 -0,013
00934	0,009 -0,191	-0,043 -0,185	0,008 -0,008	00927	-0,003 0,111	-0,035 -0,024	0,002 -0,008	00928	-0,007 0,100	-0,039 -0,024	-0,003 0,010				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00371	0,000 0,001	0,001 0,002	0,000 0,000	02993	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000	00932	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00933	0,000 0,002	0,001 0,002	0,000 0,000
00938	0,000 -0,001	-0,001 -0,002	0,000 0,000	00334	0,000 -0,001	-0,001 -0,002	0,000 0,000	02994	0,000 -0,001	-0,001 -0,001	0,000 0,000	00931	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
02999	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	02992	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	03000	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	02995	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000
00941	0,001 0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	00351	0,001 0,001	-0,001 -0,001	0,000 0,000	00924	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	00939	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 -0,001
00940	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	00937	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	02997	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	00375	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000
00929	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,000	02996	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	00930	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00925	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
00926	0,000	0,000	0,000	00935	0,000	0,000	0,000	00936	0,000	0,000	0,000	02998	0,000	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00934	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	00927	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00928	0,000 -0,001	0,001 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00371	-0,019 0,030	0,027 0,046	-0,013 -0,008	02993	-0,010 0,002	0,011 0,033	-0,004 -0,005	00932	-0,012 -0,014	-0,004 -0,009	-0,012 -0,018	00933	-0,002 0,047	0,018 0,050	0,002 0,005
00938	0,000 -0,033	-0,009 -0,031	0,001 0,003	00334	-0,018 -0,025	-0,020 -0,032	-0,007 -0,005	02994	-0,010 -0,016	-0,008 -0,022	0,001 -0,003	00931	-0,009 -0,018	-0,001 0,001	-0,009 -0,015
02999	-0,001 -0,008	0,000 0,003	0,000 -0,002	02992	-0,003 -0,007	-0,003 -0,001	-0,002 -0,012	03000	-0,003 0,006	0,004 0,025	-0,002 0,006	02995	-0,001 0,011	0,006 0,004	0,000 0,000
00941	0,002 0,021	0,002 -0,004	-0,002 -0,012	00351	0,005 0,034	0,013 0,019	-0,005 -0,004	00924	0,000 0,019	0,011 0,010	0,000 0,000	00939	-0,025 -0,033	-0,007 -0,014	-0,010 -0,020
00940	-0,007 -0,004	-0,002 -0,007	-0,001 0,007	00937	0,002 -0,018	-0,001 -0,012	0,003 0,002	02997	0,001 -0,009	-0,004 -0,010	0,000 0,006	00375	0,005 0,016	-0,009 0,000	-0,015 -0,010
00929	-0,001 -0,016	-0,005 -0,008	0,000 -0,002	02996	0,000 0,002	0,003 0,003	-0,002 0,006	00930	-0,012 -0,014	0,006 -0,003	-0,014 -0,012	00925	0,001 0,010	0,007 0,004	0,000 0,002
00926	0,000 0,001	0,004 0,000	0,001 0,004	00935	0,000 0,007	0,006 0,007	0,001 0,005	00936	0,002 -0,005	-0,001 0,002	0,001 0,005	02998	0,001 -0,002	0,000 0,004	0,000 0,009
00934	-0,001 0,020	0,008 0,022	0,001 0,003	00927	0,001 -0,012	0,000 0,000	0,001 0,004	00928	0,000 -0,016	-0,001 -0,003	0,001 -0,001				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00371	-0,003 -0,006	-0,002 -0,005	0,000 0,000	02993	-0,001 -0,003	-0,001 -0,002	0,000 -0,001	00932	-0,003 -0,004	-0,001 -0,001	0,000 0,001	00933	0,000 -0,004	-0,001 -0,003	0,000 -0,001
00938	0,001 0,001	0,002 0,003	0,000 -0,001	00334	0,000 0,002	0,003 0,005	0,000 0,000	02994	0,000 0,000	0,001 0,002	0,000 -0,001	00931	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 -0,002
02999	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001	02992	0,001 0,002	0,000 0,000	0,000 -0,001	03000	0,000 -0,001	0,000 -0,002	0,000 -0,001	02995	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001
00941	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 -0,001	00351	0,000 0,000	-0,001 0,001	-0,001 0,000	00924	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 -0,001	00939	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00940	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00937	0,000 0,000	0,002 0,001	0,000 -0,001	02997	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 -0,001	00375	0,003 0,004	0,001 0,001	-0,001 0,000
00929	0,000 0,002	0,000 0,000	0,000 -0,001	02996	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	00930	0,003 0,004	0,001 0,000	0,000 0,000	00925	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001
00926	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 -0,001	00935	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 -0,002	00936	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 -0,002	02998	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001
00934	0,000 -0,001	0,001 -0,001	-0,001 -0,001	00927	-0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001	00928	0,000 0,002	-0,001 0,000	0,000 -0,001				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00371	-0,002 -0,003	0,000 -0,001	0,000 0,000	02993	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001	00932	-0,002 -0,003	-0,001 0,000	-0,001 0,000	00933	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00938	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00334	-0,001 0,000	0,000 0,002	0,000 0,000	02994	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00931	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 -0,002
02999	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	02992	0,001 0,001	0,001 0,000	0,000 -0,001	03000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	02995	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00941	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00351	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00924	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	00939	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00940	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00937	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02997	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00375	0,002 0,003	0,001 0,002	0,000 0,000
00929	0,000 0,001	0,001 0,000	0,000 0,000	02996	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00930	0,001 0,002	0,001 0,000	0,000 0,000	00925	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00926	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00935	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00936	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02998	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00934	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00927	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00928	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00371	-0,002 -0,003	0,000 -0,001	-0,001 0,000	02993	-0,001 -0,002	0,000 0,000	0,000 -0,001	00932	-0,002 -0,003	-0,001 0,000	-0,001 0,000	00933	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00938	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00334	-0,001 0,000	0,000 0,002	0,000 0,000	02994	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00931	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 -0,002
02999	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	02992	0,001 0,001	0,001 0,000	0,000 -0,001	03000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	02995	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00941	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00351	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000	00924	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	00939	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00940	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00937	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	02997	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00375	0,002 0,004	0,001 0,002	0,000 0,000
00929	0,000 0,001	0,001 0,000	0,000 0,000	02996	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00930	0,002 0,003	0,001 0,000	0,000 0,001	00925	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00926	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	00935	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	00936	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	02998	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001
00934	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00927	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	00928	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000				
Piano Primo					**Soletta 45-44-31-32**										
Condizione carico (Carico Permanente)															
02985	-0,118 -0,065	0,077 0,258	-0,024 -0,035	00343	-0,179 0,291	0,213 0,719	0,046 0,047	00921	-0,124 -0,138	-0,068 0,196	0,031 0,023	02986	-0,014 0,023	-0,035 0,038	0,023 0,001
00922	-0,035 -0,094	-0,021 0,199	0,004 0,048	00923	-0,032 0,054	-0,009 0,184	0,046 -0,029	00333	-0,051 0,243	0,070 0,602	0,042 0,015	02984	-0,053 -0,062	0,023 0,043	0,051 0,097
00914	-0,048 -0,014	-0,033 0,253	0,053 0,096	00915	-0,019 -0,100	-0,009 -0,097	0,064 0,042	00913	-0,005 -0,034	-0,026 0,166	0,052 0,080	02991	-0,013 -0,165	-0,094 -0,246	0,062 0,073
02990	-0,023 -0,028	-0,109 -0,143	-0,012 0,101	00920	-0,020 0,144	0,077 0,177	-0,068 -0,063	00372	0,047 0,281	0,015 0,353	0,035 0,002	00906	-0,003 0,071	-0,024 -0,002	0,038 -0,044
02983	-0,031 0,041	-0,057 0,019	-0,020 0,074	02988	-0,028 -0,131	-0,077 -0,119	-0,060 -0,083	00350	-0,017 0,221	-0,023 0,314	0,047 0,055	00911	-0,025 0,148	-0,064 -0,011	-0,023 0,081

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
02987	-0,012	-0,091	0,006	00907	-0,007	-0,150	0,037	00912	-0,011	-0,049	0,022	00919	0,013	-0,070	-0,036
	-0,061	-0,114	-0,070		0,100	-0,143	-0,033		0,055	0,155	0,100		-0,240	-0,306	-0,001
00908	-0,026	-0,146	0,003	02989	-0,020	-0,118	-0,006	00918	0,071	-0,088	0,009	00909	-0,009	-0,158	0,015
	0,142	-0,159	0,014		-0,175	-0,326	-0,010		-0,316	-0,484	-0,021		0,183	-0,164	-0,003
00916	0,011	-0,112	0,041	00910	-0,019	-0,161	-0,020	00917	0,052	-0,102	-0,004				
	-0,331	-0,412	0,006		0,157	-0,150	0,057		-0,340	-0,507	0,019				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
02985	-0,069	0,033	-0,013	00343	-0,110	0,094	0,022	00921	-0,080	-0,042	0,013	02986	-0,002	-0,020	0,012
	-0,056	0,115	-0,020		0,100	0,347	0,025		-0,092	0,111	-0,005		0,026	0,011	-0,008
00922	-0,019	-0,010	0,001	00923	0,004	0,005	0,020	00333	-0,028	0,089	0,013	02984	-0,031	0,036	0,023
	-0,040	0,096	0,030		0,057	0,080	-0,026		0,169	0,435	0,007		-0,023	0,079	0,065
00914	-0,024	-0,016	0,015	00915	-0,009	0,022	0,039	00913	-0,004	-0,009	0,028	02991	-0,007	-0,042	0,033
	0,002	0,172	0,045		-0,029	0,010	0,034		-0,012	0,116	0,052		-0,088	-0,100	0,062
02990	-0,009	-0,045	-0,007	00920	-0,010	0,028	-0,032	00372	0,039	-0,007	0,013	00906	-0,011	-0,022	0,013
	-0,010	-0,052	0,073		0,011	0,046	-0,029		0,147	0,142	-0,001		0,060	-0,005	-0,025
02983	-0,021	-0,019	-0,004	02988	-0,014	-0,047	-0,031	00350	-0,012	0,000	0,044	00911	-0,010	-0,013	0,002
	0,017	0,026	0,056		-0,088	-0,084	-0,040		0,086	0,145	0,036		0,078	0,020	0,057
02987	-0,008	-0,041	0,002	00907	-0,007	-0,063	0,012	00912	-0,018	-0,031	0,018	00919	0,008	-0,049	-0,015
	-0,018	-0,059	-0,038		0,089	-0,052	-0,013		0,021	0,094	0,059		-0,190	-0,196	0,005
00908	-0,010	-0,058	0,001	02989	-0,007	-0,057	-0,001	00918	0,042	-0,054	0,011	00909	0,005	-0,055	0,009
	0,106	-0,054	0,009		-0,089	-0,164	0,010		-0,219	-0,275	0,004		0,109	-0,057	0,008
00916	0,006	-0,053	0,026	00910	-0,003	-0,042	0,004	00917	0,030	-0,053	0,001				
	-0,202	-0,207	0,008		0,086	-0,048	0,046		-0,223	-0,287	0,027				
Condizione carico (Abitazioni)															
02985	-0,053	0,021	-0,011	00343	-0,086	0,059	0,009	00921	-0,064	-0,033	0,003	02986	0,000	-0,016	0,008
	-0,054	0,070	-0,023		0,047	0,254	0,014		-0,073	0,103	-0,022		0,029	0,005	-0,022
00922	-0,012	-0,007	-0,005	00923	0,016	0,004	0,005	00333	-0,021	0,093	0,008	02984	-0,025	0,040	0,018
	-0,019	0,076	0,015		0,064	0,059	-0,035		0,157	0,401	0,006		-0,014	0,085	0,060
00914	-0,017	-0,011	0,008	00915	-0,007	0,030	0,033	00913	-0,003	-0,006	0,025	02991	-0,005	-0,030	0,026
	0,008	0,155	0,035		-0,011	0,032	0,032		-0,010	0,104	0,050		-0,075	-0,071	0,061
02990	-0,006	-0,030	-0,005	00920	-0,008	0,011	-0,024	00372	0,033	-0,012	-0,005	00906	-0,015	-0,021	0,003
	-0,008	-0,034	0,070		-0,036	-0,002	-0,020		0,107	0,087	-0,009		0,071	0,002	-0,027
02983	-0,020	-0,012	0,001	02988	-0,009	-0,041	-0,025	00350	-0,011	0,000	0,047	00911	-0,009	-0,004	0,010
	0,012	0,025	0,056		-0,085	-0,087	-0,032		0,058	0,098	0,034		0,070	0,028	0,055
02987	-0,007	-0,028	0,002	00907	-0,008	-0,036	0,003	00912	-0,018	-0,027	0,019	00919	0,007	-0,048	-0,010
	-0,007	-0,048	-0,038		0,101	-0,023	-0,014		0,012	0,076	0,053		-0,187	-0,181	0,005
00908	-0,003	-0,032	-0,001	02989	-0,003	-0,043	0,000	00918	0,036	-0,050	0,011	00909	0,010	-0,028	0,009
	0,111	-0,023	0,006		-0,077	-0,132	0,015		-0,202	-0,235	0,009		0,103	-0,025	0,012
00916	0,006	-0,041	0,022	00910	0,000	-0,011	0,012	00917	0,026	-0,043	0,002				
	-0,173	-0,164	0,010		0,082	-0,019	0,045		-0,201	-0,242	0,029				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
02985	0,000	0,001	0,000	00343	0,000	0,001	0,000	00921	0,000	0,000	0,000	02986	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,001	0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
00922	0,000	0,000	0,000	00923	0,000	0,000	0,000	00333	0,000	-0,001	0,000	02984	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	-0,002	0,000		-0,001	-0,001	0,000
00914	0,000	0,000	0,000	00915	0,000	-0,001	0,000	00913	0,000	0,000	0,000	02991	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,001	0,001		-0,001	-0,002	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000
02990	0,000	0,000	0,000	00920	0,000	0,001	0,000	00372	0,000	0,001	0,000	00906	0,000	0,001	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,002	0,002	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
02983	0,000	0,000	0,000	02988	0,000	0,000	0,000	00350	0,000	-0,001	0,000	00911	0,000	-0,001	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000
02987	0,000	0,000	0,000	00907	0,000	0,001	0,000	00912	0,001	0,000	0,000	00919	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	-0,001	0,000		0,001	0,001	0,000
00908	0,000	0,000	0,000	02989	0,000	0,000	0,000	00918	0,000	0,000	0,000	00909	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00916	0,000	0,000	0,000	00910	0,000	-0,001	0,000	00917	0,000	0,000	0,000				
	-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
02985	-0,010	0,013	0,003	00343	-0,018	0,032	0,014	00921	-0,011	-0,004	0,013	02986	-0,003	-0,001	0,001
	0,005	0,041	0,005		0,038	0,055	0,010		-0,010	-0,006	0,020		-0,009	0,002	0,011
00922	-0,009	-0,001	0,008	00923	-0,016	0,004	0,014	00333	-0,030	-0,031	0,016	02984	-0,018	-0,013	-0,001
	-0,018	0,006	0,013		-0,018	0,000	0,013		-0,035	-0,039	0,010		-0,028	-0,038	0,010
00914	-0,036	-0,007	0,014	00915	-0,003	-0,018	0,001	00913	-0,012	-0,003	0,001	02991	-0,001	-0,007	-0,001
	-0,061	-0,031	0,034		-0,055	-0,054	-0,001		-0,012	-0,018	-0,011		-0,017	-0,020	-0,006
02990	-0,003	0,001	0,000	00920	-0,002	0,020	-0,003	00372	0,003	-0,004	0,014	00906	0,001	0,000	0,000
	0,004	0,000	-0,006		0,053	0,059	-0,006		0,012	0,003	0,009		-0,018	-0,004	0,002
02983	-0,002	0,002	-0,004	02988	-0,003	0,005	0,001	00350	0,005	0,007	0,004	00911	-0,005	0,005	-0,002
	0,016	0,000	0,000		0,006	0,027	-0,008		0,054	0,024	0,005		0,031	0,008	0,000
02987	0,000	0,000	0,000	00907	0,001	0,002	-0,001	00912	0,005	0,003	0,001	00919	-0,001	0,010	-0,002
	-0,009	0,006	0,000		-0,017	-0,001	0,000		0,031	-0,013	0,020		0,022	0,025	-0,003
00908	0,001	0,001	0,000	02989	0,001	-0,001	-0,002	00918	0,001	0,005	-0,002	00909	0,000	0,003	0,000
	-0,011	0,001	-0,004		-0,004	0,002	-0,011		0,003	0,005	-0,006		0,008	0,001	-0,004
00916	0,001	-0,006	-0,002	00910	-0,001	0,003	0,000	00917	0,000	-0,003	-0,001				
	-0,030	-0,024	-0,001		0,019	0,004	-0,003		-0,012	-0,003	-0,005				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
02985	-0,002	-0,001	0,000	00343	-0,004	-0,002	0,000	00921	-0,003	-0,001	0,000	02986	0,001	0,000	0,000
	-0,003	-0,003	0,001		-0,007	-0,006	0,000		-0,005	-0,002	-0,001		0,002	-0,001	0,001
00922	0,000	0,000	0,001	00923	0,003	0,002	0,001	00333	0,000	0,004	-0,001	02984	0,000	0,002	0,000
	0,000	-0,002	0,003		0,005	-0,001	0,000		0,002	0,007	0,000		0,000	0,004	0,001
00914	-0,001	0,000	-0,001	00915	0,001	0,003	0,000	00913	0,000	0,000	0,000	02991	0,000	0,001	0,000
	-0,001	0,002	0,000		0,002	0,005	0,001		0,000	0,002	0,000		0,000	0,003	0,001
02990	0,000	0,001	0,000	00920	0,000	-0,001	0,000	00372	0,004	-0,001	0,001	00906	-0,001	-0,001	0,000
	0,000	0,002	0,001		-0,005	-0,004	0,001		0,005	0,000	0,001		0,002	-0,001	0,001

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
02983	0,000 0,000	0,002 0,002	0,001 0,001	02988	0,000 -0,002	0,000 -0,002	0,000 0,002	00350	0,000 0,002	0,003 0,003	0,002 0,001	00911	0,000 0,001	0,003 0,003	0,001 0,001
02987	0,000 0,001	0,000 -0,001	0,000 0,001	00907	-0,001 0,002	-0,001 0,000	0,000 0,001	00912	0,000 0,000	0,000 0,002	0,001 0,001	00919	0,000 -0,002	0,001 -0,001	0,001 0,001
00908	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,001	02989	0,000 0,000	0,001 0,001	0,000 0,002	00918	0,000 -0,001	0,001 0,001	0,000 0,002	00909	0,000 0,000	0,001 0,000	0,000 0,001
00916	0,000 0,000	0,002 0,002	0,000 0,001	00910	0,001 -0,001	0,002 0,001	0,001 0,001	00917	0,000 -0,001	0,001 0,000	0,000 0,002				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
02985	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	00343	-0,002 -0,003	0,000 -0,001	0,000 0,000	00921	-0,002 -0,002	-0,001 0,000	0,000 0,000	02986	0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,001
00922	0,000 0,000	0,000 0,000	0,001 0,002	00923	0,001 0,002	0,001 0,000	0,000 0,000	00333	-0,001 0,001	0,000 0,002	0,000 0,000	02984	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
00914	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00915	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	00913	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02991	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02990	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00920	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	00372	0,002 0,003	0,001 0,001	0,000 0,000	00906	0,000 0,001	0,001 0,000	0,000 0,000
02983	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02988	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00350	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00911	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02987	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00907	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00912	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00919	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00908	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02989	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00918	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00909	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00916	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00910	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00917	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
02985	-0,001 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,001	00343	-0,002 -0,003	0,000 -0,002	0,000 0,000	00921	-0,002 -0,003	-0,001 0,000	0,000 0,000	02986	0,001 0,001	0,001 0,000	0,000 0,001
00922	0,000 0,000	0,000 0,000	0,001 0,002	00923	0,002 0,003	0,001 0,000	0,000 0,000	00333	-0,001 0,001	0,000 0,002	0,000 0,000	02984	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
00914	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00915	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	00913	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02991	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
02990	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00920	0,000 -0,002	0,000 -0,001	0,000 0,000	00372	0,002 0,003	0,001 0,002	0,000 0,000	00906	0,000 0,001	0,001 0,000	0,000 0,000
02983	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	02988	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	00350	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00911	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
02987	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00907	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00912	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00919	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00908	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	02989	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00918	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00909	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001
00916	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	00910	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00917	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001				
Piano Primo					**Soletta 47-46-36-37**										
Condizione carico (Carico Permanente)															
00373	0,043 0,275	0,005 0,340	-0,035 -0,003	01086	-0,031 0,051	-0,008 0,179	-0,045 0,029	03072	-0,014 0,021	-0,037 0,031	-0,024 0,000	01085	-0,009 0,072	-0,031 -0,014	-0,037 0,049
01094	-0,013 -0,064	0,006 -0,049	-0,058 -0,046	00332	-0,035 0,265	0,096 0,624	-0,026 -0,005	03074	-0,048 -0,043	0,028 0,075	-0,051 -0,087	01087	-0,036 -0,093	-0,023 0,194	-0,002 -0,044
01088	-0,122 -0,133	-0,066 0,199	-0,023 -0,018	03073	-0,108 -0,065	0,075 0,240	0,025 0,035	03079	-0,014 -0,059	-0,091 -0,107	-0,006 0,069	03075	-0,033 0,030	-0,055 0,028	0,014 -0,071
01097	-0,024 0,035	-0,052 0,168	-0,020 -0,084	00361	-0,019 0,187	-0,012 0,309	-0,044 -0,052	01080	-0,014 0,126	-0,053 -0,003	0,020 -0,073	01095	-0,036 0,028	-0,038 0,278	-0,046 -0,070
01096	-0,001 -0,024	-0,026 0,183	-0,050 -0,085	03080	-0,037 -0,121	-0,080 -0,099	0,060 0,079	01093	0,012 -0,307	-0,103 -0,389	-0,040 -0,006	03077	0,000 -0,163	-0,090 -0,251	-0,061 -0,071
00370	-0,171 0,280	0,194 0,693	-0,039 -0,041	01089	-0,024 0,133	0,070 0,151	0,065 0,054	03076	-0,016 -0,035	-0,107 -0,149	0,010 -0,099	01081	-0,015 0,150	-0,156 -0,147	0,018 -0,063
01082	-0,014 0,174	-0,156 -0,164	-0,014 0,000	01091	0,080 -0,308	-0,089 -0,480	-0,008 0,022	01092	0,047 -0,330	-0,099 -0,497	0,004 -0,016	03078	-0,019 -0,174	-0,117 -0,321	0,006 0,012
01090	0,013 -0,248	-0,073 -0,314	0,033 -0,001	01083	-0,023 0,136	-0,148 -0,160	-0,001 -0,016	01084	-0,010 0,090	-0,156 -0,147	-0,039 0,025				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00373	0,036 0,143	-0,012 0,134	-0,013 0,000	01086	0,004 0,056	0,005 0,077	-0,019 0,026	03072	-0,002 0,025	-0,022 0,007	-0,012 0,009	01085	-0,013 0,061	-0,027 -0,010	-0,013 0,027
01094	-0,006 -0,016	0,029 0,030	-0,037 -0,038	00332	-0,024 0,178	0,102 0,446	-0,008 -0,003	03074	-0,031 -0,016	0,038 0,092	-0,023 -0,062	01087	-0,019 -0,039	-0,011 0,094	0,000 -0,028
01088	-0,080 -0,090	-0,041 0,113	-0,008 0,008	03073	-0,064 -0,056	0,032 0,105	0,013 0,021	03079	-0,010 -0,017	-0,041 -0,056	-0,002 0,039	03075	-0,024 0,014	-0,018 0,032	0,002 -0,055
01097	-0,024 0,014	-0,033 0,098	-0,017 -0,054	00361	-0,016 0,076	0,006 0,146	-0,044 -0,036	01080	-0,006 0,072	-0,008 0,027	-0,003 -0,054	01095	-0,021 0,017	-0,018 0,180	-0,012 -0,036
01096	-0,003 -0,008	-0,009 0,123	-0,028 -0,055	03080	-0,019 -0,084	-0,048 -0,075	0,032 0,039	01093	0,006 -0,192	-0,048 -0,198	-0,025 -0,010	03077	0,000 -0,091	-0,040 -0,107	-0,032 -0,062
00370	-0,106 0,096	0,085 0,335	-0,018 -0,022	01089	-0,012 0,003	0,025 0,032	0,031 0,025	03076	-0,005 -0,012	-0,043 -0,054	0,006 -0,072	01081	-0,004 0,087	-0,040 -0,046	-0,003 -0,049
01082	0,003 0,107	-0,054 -0,056	-0,009 -0,010	01091	0,048 -0,216	-0,055 -0,274	-0,010 -0,004	01092	0,026 -0,222	-0,051 -0,283	-0,002 -0,025	03078	-0,006 -0,089	-0,057 -0,163	0,002 -0,008
01090	0,009 -0,193	-0,048 -0,200	0,013 -0,006	01083	-0,008 0,105	-0,059 -0,054	0,001 -0,010	01084	-0,008 0,086	-0,066 -0,053	-0,012 0,009				
Condizione carico (Abitazioni)															
00373	0,031 0,103	-0,014 0,082	0,005 0,009	01086	0,016 0,062	0,003 0,058	-0,004 0,036	03072	-0,001 0,028	-0,017 0,002	-0,007 0,023	01085	-0,015 0,072	-0,023 -0,001	-0,003 0,028
01094	-0,004 -0,008	0,033 0,042	-0,032 -0,037	00332	-0,020 0,162	0,101 0,408	-0,005 -0,005	03074	-0,027 -0,012	0,040 0,091	-0,018 -0,060	01087	-0,012 -0,019	-0,007 0,075	0,007 -0,013
01088	-0,064	-0,032	0,001	03073	-0,049	0,021	0,012	03079	-0,008	-0,029	-0,002	03075	-0,023	-0,012	-0,001

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	-0,071	0,104	0,024		-0,054	0,064	0,023		-0,007	-0,046	0,039		0,011	0,029	-0,056
01097	-0,022	-0,028	-0,019	00361	-0,014	0,003	-0,047	01080	-0,008	-0,003	-0,012	01095	-0,019	-0,013	-0,008
	0,009	0,077	-0,052		0,055	0,101	-0,035		0,069	0,032	-0,052		0,012	0,157	-0,032
01096	-0,004	-0,005	-0,025	03080	-0,014	-0,042	0,027	01093	0,006	-0,037	-0,021	03077	0,000	-0,029	-0,025
	-0,009	0,106	-0,051		-0,081	-0,079	0,031		-0,168	-0,161	-0,012		-0,080	-0,081	-0,061
00370	-0,082	0,053	-0,007	01089	-0,009	0,010	0,023	03076	-0,003	-0,030	0,005	01081	-0,002	-0,011	-0,010
	0,045	0,246	-0,012		-0,042	-0,011	0,018		-0,009	-0,036	-0,069		0,085	-0,017	-0,048
01082	0,009	-0,028	-0,009	01091	0,041	-0,049	-0,010	01092	0,023	-0,041	-0,003	03078	-0,003	-0,044	0,001
	0,104	-0,025	-0,013		-0,202	-0,235	-0,009		-0,202	-0,241	-0,028		-0,077	-0,132	-0,012
01090	0,008	-0,046	0,008	01083	-0,003	-0,033	0,002	01084	-0,007	-0,038	-0,002				
	-0,190	-0,184	-0,007		0,110	-0,023	-0,007		0,100	-0,024	0,011				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00373	0,000	0,001	0,000	01086	0,000	0,000	0,000	03072	0,000	0,000	0,000	01085	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
01094	0,000	-0,001	0,000	00332	0,000	-0,001	0,000	03074	0,000	-0,001	0,000	01087	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,002	0,000		-0,001	-0,002	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
01088	0,000	0,000	0,000	03073	0,000	0,001	0,000	03079	0,000	0,000	0,000	03075	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000
01097	0,001	0,000	0,000	00361	0,001	-0,001	0,000	01080	0,000	-0,001	0,000	01095	0,000	0,000	0,000
	0,001	-0,001	0,000		0,001	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	-0,001
01096	0,000	0,000	0,000	03080	0,000	0,000	0,000	01093	0,000	0,000	0,000	03077	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000
00370	0,000	0,001	0,000	01089	0,000	0,001	0,000	03076	0,000	0,000	0,000	01081	0,000	-0,001	0,000
	0,001	0,002	0,000		0,002	0,002	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
01082	0,000	0,000	0,000	01091	0,000	0,000	0,000	01092	0,000	0,000	0,000	03078	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01090	0,000	0,000	0,000	01083	0,000	0,000	0,000	01084	0,000	0,001	0,000				
	0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00373	0,003	-0,008	-0,015	01086	-0,013	0,005	-0,014	03072	-0,003	-0,003	-0,002	01085	0,000	-0,004	0,000
	0,014	0,000	-0,010		-0,015	-0,004	-0,012		-0,008	-0,001	-0,011		-0,017	-0,008	-0,002
01094	-0,001	-0,012	0,001	00332	-0,018	-0,022	-0,008	03074	-0,010	-0,009	0,001	01087	-0,009	-0,001	-0,009
	-0,032	-0,031	0,003		-0,025	-0,032	-0,005		-0,016	-0,022	-0,002		-0,018	0,001	-0,014
01088	-0,010	-0,004	-0,012	03073	-0,010	0,010	-0,004	03079	-0,001	0,000	0,000	03075	-0,001	0,005	0,001
	-0,012	-0,008	-0,018		0,004	0,033	-0,005		-0,008	0,003	-0,001		0,011	0,003	0,001
01097	0,002	0,002	-0,001	00361	0,005	0,012	-0,004	01080	0,000	0,011	0,001	01095	-0,024	-0,007	-0,010
	0,021	-0,004	-0,011		0,033	0,018	-0,003		0,018	0,009	0,001		-0,032	-0,014	-0,019
01096	-0,007	-0,002	0,000	03080	-0,003	0,003	-0,002	01093	0,001	-0,004	0,002	03077	0,001	-0,006	0,000
	-0,004	-0,007	0,007		0,007	0,025	0,006		-0,017	-0,011	0,002		-0,008	-0,010	0,007
00370	-0,018	0,025	-0,012	01089	-0,003	0,015	0,002	03076	0,000	0,003	-0,001	01081	0,001	0,008	0,000
	0,032	0,047	-0,008		0,048	0,050	0,005		0,002	0,002	0,006		0,010	0,004	0,003
01082	0,000	0,005	0,001	01091	0,000	0,004	0,001	01092	0,001	-0,003	0,001	03078	0,001	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,004		0,007	0,007	0,006		-0,003	0,003	0,006		-0,002	0,004	0,009
01090	-0,002	0,006	0,002	01083	0,001	0,001	0,000	01084	0,000	0,000	0,001				
	0,021	0,022	0,003		-0,012	0,000	0,005		-0,016	-0,002	-0,001				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00373	0,003	0,000	-0,001	01086	0,003	0,001	0,000	03072	0,001	0,000	0,000	01085	-0,001	0,000	0,000
	0,005	0,001	0,000		0,004	-0,001	0,001		0,002	-0,001	-0,001		0,002	-0,001	-0,001
01094	0,001	0,003	0,000	00332	-0,001	0,004	0,000	03074	-0,001	0,002	0,000	01087	0,000	0,000	0,000
	0,002	0,004	-0,001		0,002	0,007	-0,001		0,000	0,003	-0,001		0,000	-0,001	-0,002
01088	-0,003	-0,001	0,000	03073	-0,001	-0,001	0,000	03079	0,000	0,000	0,000	03075	0,000	0,001	0,000
	-0,004	-0,001	0,001		-0,003	-0,003	-0,001		0,001	-0,001	-0,001		0,000	0,001	-0,001
01097	0,000	0,000	-0,001	00361	0,001	0,001	-0,002	01080	0,000	0,001	-0,001	01095	-0,001	0,000	0,000
	0,001	0,002	-0,001		0,002	0,002	-0,001		0,000	0,001	-0,001		-0,002	0,001	0,000
01096	0,000	0,000	0,000	03080	0,000	0,000	0,000	01093	0,000	0,002	0,000	03077	0,000	0,001	0,000
	0,000	0,002	0,000		-0,002	-0,002	-0,002		0,000	0,002	-0,001		0,000	0,002	-0,001
00370	-0,003	-0,002	0,000	01089	0,000	-0,001	0,000	03076	0,000	0,000	0,000	01081	0,000	0,001	-0,001
	-0,007	-0,006	0,000		-0,005	-0,005	-0,001		0,000	0,001	-0,001		-0,001	0,000	-0,001
01082	0,001	0,000	0,000	01091	0,000	0,001	0,000	01092	0,000	0,001	0,000	03078	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,001		-0,001	0,000	-0,002		-0,001	0,000	-0,002		0,000	0,000	-0,002
01090	0,000	0,001	-0,001	01083	0,000	0,000	0,000	01084	0,000	-0,001	0,000				
	-0,002	-0,002	-0,001		0,001	0,000	-0,001		0,002	0,000	-0,001				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00373	0,002	0,001	0,000	01086	0,001	0,001	0,000	03072	0,001	0,000	0,000	01085	0,000	0,001	0,000
	0,003	0,001	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,001	0,000	0,000
01094	0,000	0,000	0,000	00332	-0,001	0,000	0,000	03074	0,000	0,000	0,000	01087	0,000	0,000	-0,001
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001
01088	-0,001	-0,001	0,000	03073	-0,001	0,000	0,000	03079	0,000	0,000	0,000	03075	0,000	0,000	0,000
	-0,002	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000
01097	0,000	0,000	0,000	00361	0,000	0,000	0,000	01080	0,000	0,000	0,000	01095	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
01096	0,000	0,000	0,000	03080	0,000	0,000	0,000	01093	0,000	0,000	0,000	03077	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00370	-0,002	0,000	0,000	01089	0,000	0,000	0,000	03076	0,000	0,000	0,000	01081	0,000	0,000	0,000
	-0,003	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01082	0,000	0,000	0,000	01091	0,000	0,000	0,000	01092	0,000	0,000	0,000	03078	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01090	0,000	0,000	0,000	01083	0,000	0,000	0,000	01084	0,000	0,000	0,000				
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00373	0,002	0,001	0,000	01086	0,002	0,001	0,000	03072	0,001	0,001	0,000	01085	0,000	0,001	0,000
	0,003	0,002	0,000		0,003	0,000	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,001	0,000	0,000
01094	0,000	0,000	0,000	00332	-0,001	0,000	0,000	03074	0,000	0,000	0,000	01087	0,000	0,000	-0,001

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,001	0,001	0,000		0,000	0,002	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	-0,002
01088	-0,002	-0,001	0,000	03073	-0,001	0,000	0,000	03079	0,000	0,000	0,000	03075	0,000	0,000	0,000
	-0,003	0,000	0,000		-0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000
01097	0,000	0,000	0,000	00361	0,000	0,000	0,000	01080	0,000	0,000	0,000	01095	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000
01096	0,000	0,000	0,000	03080	0,000	0,000	0,000	01093	0,000	0,000	0,000	03077	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
00370	-0,002	0,000	0,000	01089	0,000	0,000	0,000	03076	0,000	0,000	0,000	01081	0,000	0,000	0,000
	-0,003	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01082	0,000	0,000	0,000	01091	0,000	0,000	0,000	01092	0,000	0,000	0,000	03078	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001
01090	0,000	0,000	0,000	01083	0,000	0,000	0,000	01084	0,000	0,000	0,000				
	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000				
Piano Primo				**Soletta 49-48-38-39**											
Condizione carico (Carico Permanente)															
00331	-0,048	0,075	0,042	03158	-0,052	0,027	0,052	01256	-0,051	-0,035	0,057	03160	-0,014	-0,034	0,021
	0,242	0,594	0,017		-0,064	0,035	0,099		-0,014	0,250	0,098		0,020	0,040	0,003
01264	-0,035	-0,021	0,003	01265	-0,037	-0,009	0,047	01257	-0,015	0,001	0,062	01255	-0,005	-0,026	0,056
	-0,095	0,202	0,049		0,050	0,187	-0,024		-0,107	-0,104	0,042		-0,035	0,162	0,083
03159	-0,118	0,084	-0,024	00347	-0,179	0,224	0,052	01263	-0,125	-0,069	0,033	03165	-0,010	-0,090	0,062
	-0,064	0,266	-0,031		0,297	0,722	0,051		-0,136	0,195	0,029		-0,168	-0,250	0,073
03164	-0,024	-0,113	-0,011	00374	0,047	0,018	0,036	01262	-0,018	0,089	-0,066	03157	-0,033	-0,061	-0,018
	-0,028	-0,147	0,102		0,276	0,353	0,004		0,154	0,188	-0,062		0,040	0,015	0,075
01248	-0,001	-0,021	0,038	03162	-0,027	-0,072	-0,060	03161	-0,010	-0,091	0,004	00362	-0,020	-0,030	0,048
	0,067	0,000	-0,042		-0,129	-0,114	-0,083		-0,063	-0,112	-0,069		0,217	0,309	0,056
01253	-0,027	-0,073	-0,023	01249	-0,006	-0,152	0,037	01254	-0,012	-0,048	0,025	01261	0,015	-0,058	-0,035
	0,149	-0,015	0,082		0,096	-0,143	-0,031		0,052	0,152	0,100		-0,236	-0,301	0,000
01250	-0,027	-0,149	0,004	03163	-0,019	-0,117	-0,007	01260	0,074	-0,079	0,008	01251	-0,008	-0,165	0,017
	0,138	-0,160	0,016		-0,176	-0,326	-0,010		-0,315	-0,482	-0,018		0,182	-0,165	-0,001
01258	0,015	-0,099	0,038	01252	-0,021	-0,170	-0,019	01259	0,055	-0,093	-0,005				
	-0,336	-0,416	0,006		0,156	-0,153	0,058		-0,342	-0,509	0,020				
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00331	-0,028	0,100	0,012	03158	-0,031	0,042	0,023	01256	-0,026	-0,017	0,015	03160	0,000	-0,020	0,012
	0,173	0,448	0,008		-0,023	0,084	0,068		0,001	0,174	0,046		0,029	0,009	-0,005
01264	-0,019	-0,010	0,002	01265	0,008	0,008	0,021	01257	-0,006	0,033	0,038	01255	-0,004	-0,009	0,030
	-0,040	0,094	0,035		0,063	0,079	-0,025		-0,026	0,017	0,036		-0,012	0,120	0,054
03159	-0,071	0,033	-0,012	00347	-0,115	0,093	0,024	01263	-0,086	-0,044	0,013	03165	-0,005	-0,038	0,032
	-0,060	0,111	-0,017		0,090	0,335	0,027		-0,099	0,108	-0,005		-0,088	-0,096	0,065
03164	-0,009	-0,045	-0,006	00374	0,044	-0,008	0,016	01262	-0,009	0,031	-0,030	03157	-0,022	-0,017	-0,002
	-0,010	-0,050	0,075		0,152	0,141	0,001		0,005	0,041	-0,027		0,018	0,029	0,058
01248	-0,012	-0,024	0,014	03162	-0,013	-0,045	-0,031	03161	-0,008	-0,041	0,001	00362	-0,012	0,002	0,048
	0,062	-0,007	-0,022		-0,090	-0,087	-0,037		-0,018	-0,060	-0,035		0,088	0,149	0,038
01253	-0,010	-0,011	0,004	01249	-0,008	-0,067	0,013	01254	-0,019	-0,032	0,020	01261	0,009	-0,043	-0,013
	0,079	0,024	0,060		0,092	-0,052	-0,010		0,021	0,097	0,061		-0,192	-0,198	0,006
01250	-0,011	-0,059	0,001	03163	-0,006	-0,056	-0,002	01260	0,044	-0,050	0,011	01251	0,006	-0,056	0,010
	0,108	-0,053	0,011		-0,090	-0,163	0,013		-0,220	-0,273	0,009		0,108	-0,057	0,011
01258	0,008	-0,044	0,025	01252	-0,003	-0,041	0,005	01259	0,032	-0,046	0,002				
	-0,203	-0,204	0,010		0,084	-0,047	0,050		-0,225	-0,286	0,032				
Condizione carico (Abitazioni)															
00331	-0,021	0,095	0,008	03158	-0,025	0,041	0,018	01256	-0,019	-0,012	0,010	03160	0,000	-0,016	0,007
	0,157	0,399	0,007		-0,015	0,083	0,060		0,007	0,154	0,036		0,029	0,006	-0,021
01264	-0,012	-0,007	-0,005	01265	0,015	0,003	0,005	01257	-0,005	0,033	0,032	01255	-0,004	-0,006	0,027
	-0,020	0,077	0,015		0,062	0,060	-0,034		-0,014	0,030	0,033		-0,010	0,102	0,050
03159	-0,053	0,022	-0,011	00347	-0,085	0,061	0,010	01263	-0,064	-0,033	0,003	03165	-0,004	-0,029	0,026
	-0,054	0,071	-0,022		0,049	0,253	0,015		-0,072	0,102	-0,021		-0,076	-0,072	0,061
03164	-0,007	-0,032	-0,005	00374	0,033	-0,010	-0,004	01262	-0,007	0,014	-0,024	03157	-0,020	-0,013	0,001
	-0,008	-0,035	0,070		0,105	0,087	-0,009		-0,034	0,000	-0,020		0,012	0,024	0,057
01248	-0,014	-0,020	0,003	03162	-0,009	-0,040	-0,026	03161	-0,007	-0,029	0,001	00362	-0,011	-0,003	0,047
	0,070	0,003	-0,026		-0,085	-0,086	-0,031		-0,008	-0,047	-0,037		0,057	0,096	0,034
01253	-0,010	-0,008	0,011	01249	-0,007	-0,037	0,003	01254	-0,018	-0,027	0,020	01261	0,008	-0,045	-0,010
	0,070	0,026	0,055		0,101	-0,023	-0,013		0,012	0,075	0,053		-0,187	-0,180	0,006
01250	-0,004	-0,033	-0,001	03163	-0,003	-0,043	0,000	01260	0,037	-0,047	0,011	01251	0,010	-0,030	0,009
	0,111	-0,023	0,007		-0,077	-0,132	0,015		-0,202	-0,234	0,010		0,103	-0,026	0,013
01258	0,007	-0,037	0,022	01252	-0,001	-0,014	0,013	01259	0,027	-0,040	0,002				
	-0,174	-0,166	0,010		0,082	-0,020	0,045		-0,201	-0,243	0,030				
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00331	0,000	-0,001	0,000	03158	0,000	0,000	0,000	01256	0,000	0,000	0,000	03160	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,002	0,000		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,001		0,000	0,001	0,000
01264	0,000	0,000	0,000	01265	0,000	0,000	0,000	01257	0,000	-0,001	0,000	01255	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		-0,001	-0,002	0,000		0,000	-0,001	0,000
03159	0,000	0,001	0,000	00347	0,000	0,001	0,000	01263	0,000	0,000	0,000	03165	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,001	0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000
03164	0,000	0,000	0,000	00374	0,000	0,001	0,000	01262	0,000	0,001	0,000	03157	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,002	0,002	0,000		0,000	-0,001	0,000
01248	0,000	0,001	0,000	03162	0,000	0,000	0,000	03161	0,000	0,000	0,000	00362	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	-0,001	0,000
01253	0,000	-0,001	0,000	01249	0,000	0,001	0,000	01254	0,001	0,000	0,000	01261	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	-0,001	0,000		0,001	0,001	0,000
01250	0,000	0,000	0,000	03163	0,000	0,000	0,000	01260	0,000	0,000	0,000	01251	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01258	0,000	0,000	0,000	01252	0,000	-0,001	0,000	01259	0,000	0,000	0,000				
	-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000				
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
00331	-0,030 -0,035	-0,029 -0,039	0,015 0,010	03158	-0,017 -0,028	-0,011 -0,038	-0,001 0,010	01256	-0,037 -0,060	-0,007 -0,030	0,015 0,035	03160	-0,003 -0,008	-0,001 0,002	0,001 0,011
01264	-0,009 -0,018	-0,001 0,006	0,008 0,014	01265	-0,015 -0,016	0,005 0,000	0,014 0,013	01257	-0,002 -0,055	-0,015 -0,054	0,001 -0,001	01255	-0,012 -0,012	-0,002 -0,018	0,002 -0,010
03159	-0,011 0,003	0,014 0,040	0,004 0,006	00347	-0,019 0,036	0,033 0,053	0,014 0,010	01263	-0,012 -0,012	-0,005 -0,007	0,013 0,020	03165	-0,001 -0,018	-0,006 -0,020	-0,001 -0,006
03164	-0,002 0,004	0,001 0,000	0,001 -0,006	00374	0,004 0,013	-0,005 0,003	0,014 0,010	01262	-0,001 0,052	0,021 0,058	-0,003 -0,006	03157	-0,003 0,016	0,003 0,001	-0,003 0,001
01248	0,001 -0,018	-0,001 -0,005	-0,001 0,002	03162	-0,003 0,006	0,006 0,027	0,001 -0,008	03161	0,000 -0,008	0,000 0,005	-0,001 0,000	00362	0,005 0,054	0,008 0,025	0,006 0,006
01253	-0,005 0,032	0,006 0,009	-0,002 0,001	01249	0,001 -0,017	0,000 -0,002	-0,001 0,000	01254	0,005 0,030	0,003 -0,013	0,002 0,021	01261	0,000 0,021	0,012 0,025	-0,001 -0,002
01250	0,001 -0,011	0,000 0,001	0,000 -0,004	03163	0,001 -0,004	-0,001 0,002	-0,002 -0,011	01260	0,002 0,002	0,007 0,005	-0,002 -0,005	01251	0,000 0,008	0,002 0,001	0,000 -0,004
01258	0,002 -0,031	-0,003 -0,024	-0,003 -0,001	01252	-0,001 0,019	0,003 0,004	0,000 -0,002	01259	0,001 -0,013	-0,001 -0,003	-0,001 -0,004				
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00331	0,000 -0,002	-0,002 -0,005	0,000 0,000	03158	0,000 -0,001	-0,001 -0,002	0,000 0,000	01256	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,001 0,000	03160	0,000 -0,001	0,000 0,001	0,000 0,000
01264	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 -0,001	01265	-0,001 -0,001	-0,001 0,001	0,000 0,000	01257	0,000 -0,002	-0,001 -0,003	0,000 -0,001	01255	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000
03159	0,000 0,001	0,001 0,002	0,000 0,000	00347	0,001 0,003	0,002 0,004	0,000 0,000	01263	0,001 0,001	0,000 0,001	0,001 0,001	03165	0,000 0,000	0,000 -0,002	0,000 -0,001
03164	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 -0,001	00374	-0,001 -0,001	0,001 0,001	0,000 0,000	01262	0,000 0,003	0,001 0,004	0,000 -0,001	03157	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 0,000
01248	0,000 -0,001	0,001 0,001	0,000 0,000	03162	0,000 0,001	0,000 0,002	0,000 -0,001	03161	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 -0,001	00362	0,000 0,000	-0,001 -0,002	-0,001 0,000
01253	0,000 0,000	-0,001 -0,001	0,000 -0,001	01249	0,000 -0,001	0,001 0,000	0,000 -0,001	01254	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	01261	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000
01250	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03163	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	01260	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001	01251	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01258	0,000 -0,001	-0,001 -0,001	0,000 0,000	01252	0,000 0,001	-0,001 0,000	0,000 -0,001	01259	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001				
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00331	-0,001 0,001	0,000 0,002	0,000 0,000	03158	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01256	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03160	0,001 0,001	0,001 0,000	0,000 0,001
01264	0,000 0,000	0,000 0,000	0,001 0,002	01265	0,002 0,003	0,001 0,000	0,000 -0,001	01257	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	01255	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03159	-0,001 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	00347	-0,002 -0,003	-0,001 -0,002	0,000 0,000	01263	-0,002 -0,003	-0,001 0,000	0,000 0,000	03165	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03164	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00374	0,002 0,003	0,001 0,002	0,000 0,000	01262	0,000 -0,002	0,000 -0,001	0,000 0,000	03157	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01248	0,000 0,001	0,001 0,000	0,000 0,000	03162	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	03161	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00362	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01253	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	01249	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01254	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01261	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01250	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03163	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01260	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01251	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001
01258	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01252	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01259	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001				
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00331	-0,001 0,001	0,000 0,003	0,000 0,000	03158	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	01256	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	03160	0,001 0,002	0,001 0,000	0,000 0,001
01264	0,000 0,000	0,000 0,000	0,001 0,002	01265	0,002 0,003	0,001 0,000	0,000 -0,001	01257	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	01255	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03159	-0,001 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,001	00347	-0,002 -0,004	-0,001 -0,002	0,000 0,000	01263	-0,002 -0,003	-0,001 0,000	0,001 -0,001	03165	0,000 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000
03164	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00374	0,002 0,004	0,001 0,002	0,000 0,000	01262	0,000 -0,002	0,000 -0,001	0,000 0,000	03157	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01248	0,000 0,001	0,001 0,000	0,000 0,000	03162	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	03161	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00362	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
01253	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	01249	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01254	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01261	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01250	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03163	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01260	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01251	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001
01258	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01252	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01259	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001				
Piano Primo				**Soletta 31-44-43-30-9d-10d**											
Condizione carico (Carico Permanente)															
01247	0,027 0,102	0,136 0,449	0,231 0,411	00405	0,168 0,613	0,064 0,340	0,152 0,160	03154	0,025 0,027	0,018 0,061	0,106 0,235	03149	-0,063 -0,050	0,014 0,030	-0,015 0,057
01234	0,046 0,018	0,062 0,007	0,058 0,093	01235	-0,017 0,066	0,082 0,018	0,053 0,056	00408	-0,050 0,166	-0,020 0,048	-0,026 -0,035	01241	-0,022 0,086	0,060 0,000	-0,046 -0,037
03150	-0,057 -0,035	0,015 0,017	0,008 -0,047	01240	-0,088 -0,082	-0,007 0,048	0,035 -0,027	01242	0,035 0,050	0,053 0,020	-0,059 -0,087	01243	-0,015 0,023	0,057 0,018	-0,065 -0,036
03155	-0,075 -0,182	-0,013 -0,010	-0,004 -0,082	00406	0,156 0,511	0,060 0,298	-0,127 -0,134	03151	0,031 0,059	0,027 0,068	-0,103 -0,187	00407	-0,066 0,161	-0,015 0,069	0,032 0,042
01233	-0,020 -0,008	0,053 -0,004	0,067 0,046	03153	-0,150 -0,273	-0,034 0,164	0,046 0,155	00463	-0,307 -0,721	0,219 0,702	0,094 0,117	01246	-0,221 -0,493	-0,053 0,195	0,009 -0,045
03156	-0,077 -0,241	-0,036 0,008	0,002 0,064	01237	-0,226 -0,153	-0,053 0,144	-0,020 0,039	01236	-0,101 -0,090	-0,023 0,087	-0,039 0,020	03152	-0,106 -0,147	-0,008 0,148	-0,064 -0,160
01244	0,048 0,140	0,107 0,431	-0,199 -0,342	00462	-0,204 -0,400	0,247 0,782	-0,091 -0,117	01238	-0,133 -0,164	-0,051 0,170	0,001 0,001	01245	-0,105 -0,403	-0,004 0,150	0,001 -0,023

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01239	-0,213	-0,043	0,030												
	-0,153	0,119	-0,037												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
01247	-0,017	0,019	0,049	00405	0,004	0,023	0,039	03154	-0,006	0,004	0,027	03149	-0,023	0,005	-0,007
	-0,017	0,097	0,079		0,101	0,071	0,038		-0,024	0,009	0,040		-0,023	0,005	0,022
01234	0,016	0,027	0,017	01235	-0,005	0,032	0,017	00408	-0,033	-0,007	-0,006	01241	-0,006	0,029	-0,017
	0,015	0,010	0,027		0,038	0,008	0,014		0,050	0,007	-0,012		0,042	0,001	-0,008
03150	-0,025	0,006	0,004	01240	-0,047	-0,009	0,014	01242	0,012	0,026	-0,020	01243	-0,001	0,026	-0,027
	-0,022	0,001	-0,021		-0,037	0,023	-0,012		0,025	0,015	-0,029		0,018	0,027	-0,019
03155	-0,029	-0,006	0,000	00406	-0,007	0,020	-0,036	03151	-0,006	0,015	-0,030	00407	-0,032	-0,006	0,008
	-0,087	-0,030	-0,018		0,066	0,056	-0,026		-0,027	0,003	-0,026		0,052	0,017	0,014
01233	0,001	0,023	0,023	03153	-0,044	-0,015	0,014	00463	-0,083	0,029	0,023	01246	-0,061	-0,021	0,009
	0,004	0,016	0,018		-0,082	0,029	0,024		-0,153	0,204	0,015		-0,131	0,052	-0,015
03156	-0,026	-0,016	0,003	01237	-0,090	-0,022	-0,006	01236	-0,043	-0,013	-0,014	03152	-0,034	0,007	-0,017
	-0,094	-0,029	0,015		-0,057	0,052	0,013		-0,036	0,030	0,010		-0,068	0,009	-0,025
01244	-0,006	0,028	-0,045	00462	-0,045	0,068	-0,021	01238	-0,054	-0,019	0,001	01245	-0,026	0,000	0,002
	-0,023	0,058	-0,045		-0,088	0,131	-0,018		-0,059	0,053	0,001		-0,111	0,023	-0,010
01239	-0,091	-0,018	0,013												
	-0,059	0,046	-0,011												
Condizione carico (Abitazioni)															
01247	-0,029	-0,016	-0,004	00405	-0,039	0,009	0,008	03154	-0,015	-0,002	0,003	03149	-0,014	0,000	-0,006
	-0,049	-0,007	-0,015		-0,026	0,002	0,003		-0,036	-0,012	-0,013		-0,014	-0,001	0,017
01234	0,011	0,013	0,006	01235	-0,003	0,016	0,007	00408	-0,025	-0,006	-0,004	01241	-0,003	0,018	-0,010
	0,016	0,002	0,010		0,033	0,008	0,009		0,025	0,008	-0,009		0,033	0,004	-0,008
03150	-0,016	0,001	0,005	01240	-0,031	-0,010	0,009	01242	0,009	0,015	-0,010	01243	0,002	0,015	-0,016
	-0,015	-0,002	-0,020		-0,019	0,027	-0,011		0,022	0,006	-0,015		0,026	0,024	-0,018
03155	-0,016	-0,005	0,003	00406	-0,047	0,009	-0,010	03151	-0,015	0,009	-0,009	00407	-0,025	-0,003	0,004
	-0,068	-0,045	-0,004		-0,028	0,002	0,004		-0,047	-0,019	0,013		0,026	0,015	0,008
01233	0,005	0,011	0,011	03153	-0,015	-0,011	0,005	00463	-0,019	-0,036	0,004	01246	-0,025	-0,018	0,011
	0,015	0,015	0,013		-0,032	-0,020	-0,008		0,016	0,052	-0,011		-0,052	-0,003	0,001
03156	-0,012	-0,012	0,002	01237	-0,047	-0,013	-0,002	01236	-0,027	-0,013	-0,006	03152	-0,018	0,007	-0,005
	-0,062	-0,050	0,006		-0,026	0,041	0,009		-0,018	0,024	0,013		-0,057	-0,040	0,008
01244	-0,021	0,003	-0,001	00462	-0,008	0,009	-0,002	01238	-0,027	-0,009	0,002	01245	-0,013	-0,003	0,002
	-0,064	-0,045	0,034		-0,017	-0,059	0,008		-0,026	0,035	0,001		-0,053	-0,028	-0,006
01239	-0,048	-0,011	0,008												
	-0,027	0,040	-0,006												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
01247	0,000	0,000	0,000	00405	0,000	0,000	0,000	03154	0,000	0,000	0,000	03149	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01234	0,000	0,000	0,000	01235	0,000	0,000	0,000	00408	0,000	0,000	0,000	01241	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
03150	0,000	0,000	0,000	01240	0,000	0,000	0,000	01242	0,000	0,000	0,000	01243	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000
03155	0,000	0,000	0,000	00406	0,001	0,000	0,000	03151	0,000	0,000	0,000	00407	0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,001	0,001	0,000
01233	0,000	0,000	0,000	03153	0,000	0,000	0,000	00463	0,000	0,000	0,000	01246	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03156	0,000	0,000	0,000	01237	0,001	0,000	0,000	01236	0,001	0,000	0,000	03152	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
01244	0,000	0,000	0,000	00462	-0,001	0,000	0,000	01238	0,001	0,000	0,000	01245	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,001	-0,001		-0,002	0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001
01239	0,001	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
01247	0,046	0,102	0,145	00405	0,134	0,017	0,088	03154	0,031	0,012	0,062	03149	-0,014	0,010	0,012
	0,118	0,292	0,284		0,349	0,176	0,107		0,053	0,052	0,164		-0,016	0,024	0,026
01234	0,021	0,021	0,035	01235	0,001	0,039	0,038	00408	-0,003	0,009	-0,028	01241	0,000	0,024	-0,028
	-0,038	0,008	0,053		-0,034	0,006	0,031		-0,009	-0,020	-0,016		-0,015	0,003	-0,018
03150	-0,011	0,010	-0,016	01240	-0,011	0,005	-0,007	01242	0,008	0,011	-0,032	01243	-0,014	0,003	-0,027
	-0,004	0,016	-0,016		-0,002	0,007	-0,009		-0,018	0,012	-0,039		-0,041	-0,028	-0,006
03155	-0,017	0,011	-0,009	00406	0,128	0,006	-0,067	03151	0,035	0,011	-0,054	00407	-0,010	0,004	0,035
	0,006	0,057	-0,045		0,253	0,128	-0,084		0,082	0,055	-0,118		-0,013	-0,016	0,024
01233	-0,014	0,012	0,033	03153	-0,072	-0,004	0,022	00463	-0,169	0,202	0,046	01246	-0,083	0,006	-0,018
	-0,060	-0,029	0,019		-0,118	0,134	0,102		-0,480	0,417	0,087		-0,193	0,136	-0,055
03156	-0,019	0,000	0,004	01237	-0,031	-0,004	0,000	01236	-0,021	-0,004	0,002	03152	-0,023	0,011	-0,030
	-0,033	0,081	0,030		-0,003	0,047	0,011		-0,006	0,039	0,002		0,020	0,130	-0,104
01244	0,065	0,078	-0,116	00462	-0,070	0,181	-0,047	01238	-0,020	-0,004	-0,001	01245	-0,019	0,027	0,003
	0,155	0,274	-0,228		-0,143	0,505	-0,086		-0,012	0,068	-0,002		-0,117	0,126	-0,026
01239	-0,021	0,002	-0,001												
	-0,004	0,030	-0,018												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
01247	-0,001	-0,001	-0,001	00405	-0,001	0,000	0,000	03154	0,000	0,000	-0,001	03149	-0,001	0,000	-0,001
	-0,002	0,000	0,000		-0,005	-0,002	0,000		-0,001	0,000	-0,001		-0,001	0,000	0,000
01234	0,000	0,000	0,000	01235	0,001	0,001	0,000	00408	0,000	0,000	0,000	01241	0,000	0,001	0,000
	-0,002	-0,001	-0,001		-0,001	0,001	0,000		0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
03150	0,000	0,000	0,000	01240	0,000	0,000	0,000	01242	0,000	0,000	0,000	01243	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000
03155	0,000	0,000	0,000	00406	0,000	0,001	0,000	03151	0,000	0,000	0,000	00407	-0,002	0,001	-0,001
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	0,001	0,000
01233	0,000	0,000	0,000	03153	0,001	-0,001	0,000	00463	0,001	-0,003	0,000	01246	0,000	-0,001	0,001
	-0,002	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,005	0,004	0,000		0,000	0,001	0,001
03156	0,000	-0,001	0,000	01237	-0,002	-0,001	0,000	01236	-0,002	-0,001	0,000	03152	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
01244	0,000	0,000	0,000	00462	0,000	0,000	0,000	01238	0,000	0,000	0,000	01245	0,000	0,000	0,000
	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,001
01239	-0,001	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
01247	0,000	-0,001	-0,001	00405	0,000	0,000	-0,001	03154	0,000	0,000	0,000	03149	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,001	-0,001		-0,001	-0,001	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001
01234	0,000	0,000	-0,001	01235	0,000	0,000	-0,001	00408	0,000	0,001	0,001	01241	0,000	0,000	0,001
	0,000	0,000	-0,001		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,001	0,001	0,000
03150	0,000	0,000	0,000	01240	0,000	0,000	0,000	01242	-0,001	0,000	0,001	01243	0,000	0,000	0,001
	0,000	0,000	0,001		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	0,001
03155	0,000	0,000	0,000	00406	0,000	-0,001	0,000	03151	0,000	0,000	0,000	00407	0,000	0,001	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	0,001		0,000	0,001	0,000
01233	0,000	0,000	-0,001	03153	0,000	0,000	0,000	00463	0,000	-0,001	0,000	01246	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	-0,001		0,001	0,001	0,000		0,003	0,003	0,000		0,001	0,001	0,000
03156	0,000	0,000	0,000	01237	0,001	0,000	0,000	01236	0,000	0,000	0,000	03152	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000
01244	0,000	0,000	0,000	00462	0,000	0,000	0,000	01238	0,000	0,000	0,000	01245	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,001		0,002	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000
01239	0,001	0,000	0,000												
	0,000	-0,001	0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
01247	-0,001	-0,001	-0,001	00405	0,000	0,000	-0,001	03154	0,000	0,000	0,000	03149	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,001	-0,001		-0,001	-0,001	0,000		0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	-0,001
01234	0,000	0,000	-0,001	01235	0,000	0,000	-0,001	00408	0,000	0,001	0,001	01241	0,000	0,000	0,001
	0,000	0,000	-0,001		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,001		0,001	0,001	0,001
03150	0,000	0,000	0,000	01240	0,001	0,000	0,000	01242	-0,001	0,000	0,001	01243	0,000	-0,001	0,001
	0,000	0,000	0,001		-0,001	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,001		0,001	0,000	0,001
03155	0,000	0,000	0,000	00406	0,001	-0,001	0,001	03151	0,000	0,000	0,000	00407	0,000	0,001	-0,001
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,001	0,000	0,001		0,000	0,001	-0,001
01233	0,000	0,000	-0,001	03153	0,000	-0,001	0,000	00463	0,000	-0,001	0,000	01246	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	-0,001		0,002	0,001	0,000		0,003	0,003	0,000		0,001	0,001	0,000
03156	0,000	0,000	0,000	01237	0,001	0,000	0,000	01236	0,000	0,000	0,000	03152	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000
01244	0,000	0,000	0,000	00462	0,000	0,000	0,000	01238	0,000	0,000	0,000	01245	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,001		0,002	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000
01239	0,001	0,000	0,000												
	0,000	-0,001	0,000												
Piano Primo				**Soletta 23-14-15-24-2d-1d**											
Condizione carico (Carico Permanente)															
00206	0,323	-0,104	-0,132	01225	-0,075	-0,101	-0,079	03141	0,121	-0,036	-0,062	03147	0,014	0,012	-0,007
	0,216	0,003	-0,094		0,114	-0,052	-0,163		0,120	0,014	-0,133		-0,117	-0,087	0,050
03140	0,071	-0,036	0,014	01221	0,152	0,019	0,018	01224	0,244	0,072	-0,024	01218	0,015	-0,023	0,048
	0,095	-0,018	0,123		0,064	0,202	-0,028		0,230	0,220	-0,041		0,088	-0,034	0,157
01219	-0,100	-0,070	0,090	03148	0,013	0,014	0,006	01226	-0,082	-0,033	-0,046	01227	0,014	-0,070	-0,109
	0,082	-0,037	0,136		-0,075	-0,098	-0,083		0,114	-0,044	-0,172		0,141	-0,004	-0,130
03146	0,025	0,034	0,004	01228	0,003	0,121	-0,068	01220	0,250	0,061	0,051	00207	0,265	-0,097	0,144
	-0,024	-0,003	-0,105		0,137	0,112	-0,068		0,219	0,280	0,045		0,206	0,036	0,095
03143	0,043	0,046	0,094	00209	0,237	0,122	0,128	01216	-0,011	0,086	0,075	01232	0,071	0,070	0,152
	0,120	0,118	0,296		0,788	0,455	0,201		0,143	0,069	0,074		0,279	0,289	0,259
03142	0,064	0,039	-0,076	03144	-0,015	0,033	-0,010	01217	-0,022	-0,092	0,091	00208	0,268	0,140	-0,102
	0,159	0,121	-0,281		-0,115	-0,032	0,136		0,123	-0,020	0,138		0,774	0,467	-0,167
01229	0,042	0,039	-0,142	00468	-0,257	-0,021	0,124	00469	-0,108	-0,030	-0,085	01222	0,086	0,012	-0,003
	0,311	0,302	-0,247		-0,692	0,311	0,382		-0,349	0,299	-0,287		0,058	0,242	-0,002
01231	-0,134	0,007	-0,027	01230	-0,247	-0,050	0,000	03145	-0,053	-0,001	-0,005	01223	0,195	0,037	-0,024
	-0,409	0,101	-0,012		-0,437	0,136	0,001		-0,333	0,001	-0,048		0,055	0,228	-0,039
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00206	0,227	-0,094	-0,092	01225	-0,050	-0,089	-0,055	03141	0,089	-0,033	-0,047	03147	0,023	0,020	-0,003
	0,102	-0,057	-0,060		0,076	-0,042	-0,094		0,090	-0,006	-0,085		-0,018	-0,052	0,023
03140	0,076	-0,033	0,021	01221	0,153	0,009	0,012	01224	0,183	0,056	-0,025	01218	0,006	-0,036	0,025
	0,087	-0,042	0,065		0,072	0,076	-0,021		0,163	0,102	-0,025		0,072	-0,015	0,101
01219	-0,080	-0,105	0,055	03148	0,024	0,017	0,002	01226	-0,046	-0,024	-0,024	01227	0,014	-0,032	-0,057
	0,045	-0,063	0,064		-0,002	-0,055	-0,046		0,076	-0,017	-0,104		0,098	0,021	-0,065
03146	0,021	0,022	0,012	01228	0,014	0,098	-0,030	01220	0,224	0,060	0,041	00207	0,220	-0,112	0,084
	0,007	0,016	-0,049		0,109	0,113	-0,038		0,173	0,141	0,016		0,104	-0,051	0,051
03143	0,022	0,046	0,021	00209	0,068	0,090	0,023	01216	0,008	0,075	0,031	01232	0,032	0,029	0,031
	0,052	0,054	0,077		0,258	0,182	0,039		0,121	0,093	0,035		0,102	0,082	0,055
03142	0,025	0,045	-0,011	03144	0,002	0,020	-0,012	01217	-0,008	-0,052	0,046	00208	0,082	0,109	-0,017
	0,058	0,065	-0,088		-0,027	-0,005	0,052		0,093	0,009	0,062		0,268	0,192	-0,043
01229	0,004	0,019	-0,029	00468	-0,072	0,009	0,030	00469	-0,033	-0,007	-0,020	01222	0,090	0,023	-0,005
	0,107	0,093	-0,068		-0,201	0,072	0,100		-0,118	0,102	-0,080		0,062	0,099	-0,007
01231	-0,040	0,008	-0,014	01230	-0,092	-0,019	0,000	03145	-0,010	0,007	-0,004	01223	0,183	0,040	-0,025
	-0,121	0,025	-0,002		-0,129	0,056	0,009		-0,112	-0,022	-0,017		0,062	0,094	-0,025
Condizione carico (Abitazioni)															
00206	0,193	-0,097	-0,076	01225	-0,047	-0,091	-0,046	03141	0,076	-0,036	-0,039	03147	0,021	0,019	-0,003
	0,079	-0,065	-0,049		0,068	-0,046	-0,076		0,078	-0,014	-0,072		-0,006	-0,056	0,019
03140	0,071	-0,038	0,019	01221	0,145	0,007	0,009	01224	0,158	0,048	-0,023	01218	0,003	-0,043	0,018
	0,083	-0,054	0,052		0,065	0,046	-0,021		0,138	0,073	-0,022		0,075	-0,017	0,089
01219	-0,080	-0,125	0,042	03148	0,023	0,015	0,002	01226	-0,038	-0,024	-0,018	01227	0,016	-0,021	-0,044
	0,038	-0,081	0,046		0,002	-0,055	-0,038		0,071	-0,018	-0,088		0,093	0,021	-0,049
03146	0,020	0,017	0,014	01228	0,017	0,101	-0,021	01220	0,212	0,061	0,035	00207	0,203	-0,126	0,065
	0,008	0,017	-0,034		0,120	0,124	-0,028		0,158	0,105	0,010		0,088	-0,068	0,039
03143	0,017	0,052	0,000	00209	0,024	0,096	-0,011	01216	0,014	0,085	0,020	01232	0,024	0,018	-0,005

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
	0,037	0,041	0,014		0,136	0,133	-0,013		0,137	0,113	0,024		0,054	0,026	-0,008
03142	0,014	0,051	0,007	03144	0,008	0,015	-0,013	01217	-0,002	-0,042	0,036	00208	0,034	0,112	0,009
	0,031	0,053	-0,035		-0,010	-0,003	0,030		0,097	0,011	0,044		0,157	0,143	-0,004
01229	-0,009	0,014	0,001	00468	-0,019	0,016	0,004	00469	-0,014	-0,003	-0,003	01222	0,084	0,023	-0,006
	0,048	0,038	-0,014		-0,064	0,004	0,018		-0,072	0,044	-0,021		0,055	0,067	-0,008
01231	-0,020	-0,001	-0,007	01230	-0,065	-0,018	0,000	03145	0,000	0,004	-0,004	01223	0,167	0,036	-0,024
	-0,061	0,001	0,005		-0,071	0,032	0,015		-0,074	-0,040	-0,007		0,054	0,064	-0,021
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00206	-0,001	0,002	0,000	01225	0,001	0,001	0,000	03141	0,000	0,001	0,000	03147	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,002	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03140	0,000	0,000	0,000	01221	0,000	0,000	0,000	01224	-0,001	0,000	0,000	01218	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001
01219	0,001	0,001	0,000	03148	0,000	0,000	0,000	01226	0,000	0,000	0,000	01227	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,000	-0,001	0,000
03146	0,000	-0,001	0,000	01228	0,000	-0,002	0,000	01220	0,000	0,000	0,000	00207	0,000	0,001	0,000
	0,000	-0,001	0,000		-0,002	-0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,002	0,000
03143	0,000	-0,001	0,000	00209	0,000	-0,002	0,000	01216	0,000	-0,002	0,000	01232	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		-0,001	-0,002	0,000		-0,001	-0,002	0,000		0,000	0,000	0,000
03142	0,000	-0,001	0,000	03144	0,000	-0,001	0,000	01217	0,000	-0,001	0,000	00208	0,000	-0,002	-0,001
	0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	-0,001
01229	0,000	0,000	0,000	00468	0,001	0,000	0,000	00469	0,000	0,000	0,000	01222	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,001		0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01231	0,000	0,000	0,000	01230	0,000	0,000	0,000	03145	0,000	0,000	0,000	01223	-0,001	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00206	-0,001	0,034	-0,018	01225	0,004	0,029	-0,008	03141	-0,001	0,015	-0,008	03147	-0,004	-0,002	0,001
	0,004	0,020	-0,014		-0,010	0,023	-0,021		-0,001	0,023	-0,014		-0,021	0,032	0,001
03140	-0,007	0,018	-0,001	01221	-0,015	-0,002	-0,001	01224	-0,005	-0,003	-0,006	01218	0,004	0,022	0,012
	-0,011	0,037	0,014		0,003	0,055	-0,001		0,004	0,034	-0,008		-0,043	0,005	0,011
01219	0,013	0,063	0,019	03148	-0,006	0,002	0,000	01226	-0,012	0,012	-0,014	01227	-0,007	-0,016	-0,025
	-0,015	0,045	0,032		-0,008	0,027	-0,014		-0,021	0,009	-0,019		-0,035	-0,003	-0,031
03146	-0,002	0,013	-0,011	01228	-0,012	-0,030	-0,021	01220	-0,020	-0,012	0,001	00207	-0,007	0,047	0,022
	-0,006	0,004	-0,035		-0,083	-0,066	-0,023		-0,002	0,055	0,003		0,005	0,042	0,015
03143	0,007	-0,031	0,069	00209	0,122	-0,045	0,110	01216	-0,024	-0,052	0,030	01232	0,019	0,028	0,116
	0,036	0,028	0,194		0,342	0,121	0,162		-0,097	-0,090	0,029		0,126	0,151	0,191
03142	0,029	-0,028	-0,053	03144	-0,019	0,013	0,007	01217	-0,014	-0,024	0,024	00208	0,129	-0,034	-0,081
	0,068	0,027	-0,154		-0,044	0,009	0,057		-0,056	-0,011	0,039		0,281	0,102	-0,123
01229	0,039	0,013	-0,092	00468	-0,155	-0,021	0,081	00469	-0,054	-0,015	-0,051	01222	-0,009	-0,005	-0,002
	0,159	0,154	-0,163		-0,418	0,179	0,245		-0,119	0,166	-0,174		0,002	0,054	-0,002
01231	-0,052	0,028	-0,021	01230	-0,064	-0,001	-0,004	03145	-0,027	0,007	-0,002	01223	-0,012	-0,003	0,000
	-0,153	0,072	-0,022		-0,147	0,064	-0,021		-0,079	0,084	-0,029		0,002	0,044	-0,008
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00206	-0,001	-0,004	-0,001	01225	-0,001	-0,004	-0,001	03141	-0,001	-0,002	-0,001	03147	0,001	0,001	0,000
	-0,004	-0,005	-0,001		-0,001	-0,002	-0,001		0,000	-0,002	-0,002		0,002	-0,001	0,000
03140	0,003	-0,002	0,000	01221	0,006	0,000	-0,001	01224	-0,001	-0,001	-0,001	01218	0,000	-0,003	0,000
	0,003	-0,004	0,000		0,002	-0,002	-0,002		-0,001	-0,002	-0,001		0,001	-0,002	0,003
01219	-0,004	-0,008	0,000	03148	0,001	0,000	0,000	01226	-0,001	0,000	-0,001	01227	0,001	0,001	-0,001
	-0,001	-0,006	0,000		0,000	-0,001	-0,001		-0,001	-0,001	-0,002		-0,001	0,001	-0,001
03146	0,001	0,001	0,001	01228	0,001	0,005	0,000	01220	0,009	0,003	0,000	00207	0,008	-0,007	0,000
	0,000	0,002	-0,001		0,000	0,004	-0,001		0,006	0,001	-0,001		0,002	-0,005	0,000
03143	0,001	0,002	0,000	00209	0,002	0,004	-0,001	01216	0,001	0,004	0,000	01232	0,002	0,001	0,000
	0,002	0,002	0,001		0,004	0,004	0,000		0,003	0,004	0,001		0,003	0,001	0,000
03142	0,000	0,002	0,000	03144	0,001	0,001	-0,001	01217	0,000	-0,001	0,001	00208	0,002	0,005	0,000
	0,000	0,003	-0,003		0,001	0,001	0,001		0,001	0,000	0,001		0,005	0,005	-0,002
01229	-0,001	0,001	0,000	00468	0,000	0,000	0,000	00469	-0,001	-0,001	0,000	01222	0,003	0,001	-0,001
	0,001	0,003	-0,003		0,001	0,002	0,001		-0,005	0,005	-0,002		0,001	-0,001	-0,002
01231	-0,001	-0,001	0,000	01230	-0,005	-0,002	0,000	03145	0,000	-0,001	0,000	01223	0,003	0,001	-0,001
	0,000	0,002	0,002		-0,003	0,003	0,002		-0,001	0,002	0,000		0,001	-0,001	-0,001
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
00206	-0,001	0,001	0,000	01225	0,000	0,000	0,000	03141	0,000	0,000	0,000	03147	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03140	0,000	0,000	0,000	01221	0,000	0,000	0,000	01224	0,000	0,000	0,000	01218	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01219	0,000	0,000	0,000	03148	0,000	0,000	0,000	01226	0,000	0,000	0,000	01227	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03146	0,000	0,000	0,000	01228	0,000	-0,001	0,000	01220	0,000	0,000	0,000	00207	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
03143	0,000	-0,001	0,000	00209	0,000	-0,001	0,000	01216	0,000	-0,001	0,000	01232	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
03142	0,000	-0,001	0,000	03144	0,000	0,000	0,000	01217	0,000	-0,001	0,000	00208	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001
01229	0,000	0,000	0,000	00468	0,000	0,000	0,000	00469	0,000	0,000	0,000	01222	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,001		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01231	0,000	0,000	0,000	01230	-0,001	0,000	0,000	03145	0,000	0,000	0,000	01223	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
00206	-0,001	0,001	0,000	01225	0,000	0,000	0,000	03141	0,000	0,000	0,000	03147	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03140	0,000	0,000	0,000	01221	0,000	0,000	0,000	01224	0,000	0,000	0,000	01218	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01219	0,000	0,000	0,000	03148	0,000	0,000	0,000	01226	0,000	0,000	0,000	01227	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03146	0,000	0,000	0,000	01228	0,000	-0,001	0,000	01220	0,000	0,000	0,000	00207	0,000	0,000	0,000

Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} / σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} / σ_{P2} [N/mm²]	τ_L / τ_P [N/mm²]
	0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
03143	0,000	-0,001	0,000	00209	0,000	-0,001	0,001	01216	0,000	-0,001	0,000	01232	0,000	0,000	0,001
	0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	0,000	0,000
03142	0,000	-0,001	0,000	03144	0,000	0,000	0,000	01217	0,000	-0,001	0,000	00208	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	-0,001
01229	0,000	0,000	0,000	00468	0,000	0,000	0,000	00469	0,000	0,000	0,000	01222	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	-0,001		-0,001	-0,001	0,000		-0,001	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000
01231	0,000	0,000	0,000	01230	-0,001	0,000	0,000	03145	0,000	0,000	0,000	01223	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Piano Primo					**Soletta 38-48-47-37-11d-12d**										
Condizione carico (Carico Permanente)															
01315	0,029	0,161	0,238	00422	0,168	0,075	0,154	03189	0,023	0,024	0,101	03184	-0,058	0,014	-0,018
	0,081	0,420	0,414		0,620	0,344	0,160		0,017	0,064	0,234		-0,043	0,029	0,056
01302	0,049	0,064	0,055	01303	-0,020	0,082	0,054	00424	-0,065	-0,014	-0,022	01309	-0,019	0,060	-0,042
	0,020	0,007	0,094		0,070	0,017	0,057		0,148	0,046	-0,032		0,078	0,000	-0,034
03185	-0,061	0,014	0,008	01308	-0,099	-0,014	0,030	01310	0,032	0,052	-0,058	01311	-0,014	0,051	-0,064
	-0,044	0,015	-0,044		-0,095	0,041	-0,028		0,040	0,017	-0,082		0,012	0,013	-0,033
03190	-0,075	-0,017	-0,007	00421	0,148	0,052	-0,128	03186	0,027	0,020	-0,104	00423	-0,052	-0,021	0,033
	-0,182	-0,009	-0,081		0,510	0,299	-0,137		0,053	0,069	-0,187		0,177	0,071	0,044
01301	-0,019	0,061	0,065	03188	-0,149	-0,029	0,028	00451	-0,311	0,218	0,088	01314	-0,214	-0,067	0,015
	-0,008	0,002	0,048		-0,269	0,168	0,138		-0,723	0,706	0,101		-0,468	0,216	-0,040
03191	-0,075	-0,034	-0,003	01305	-0,217	-0,051	-0,026	01304	-0,090	-0,017	-0,044	03187	-0,111	-0,013	-0,067
	-0,235	0,008	0,058		-0,148	0,141	0,035		-0,077	0,090	0,016		-0,144	0,156	-0,155
01312	0,033	0,094	-0,198	00450	-0,212	0,244	-0,089	01306	-0,132	-0,051	-0,007	01313	-0,103	-0,003	0,005
	0,134	0,435	-0,347		-0,405	0,800	-0,113		-0,164	0,163	-0,004		-0,387	0,166	-0,022
01307	-0,218	-0,045	0,025												
	-0,157	0,113	-0,037												
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
01315	-0,020	0,029	0,051	00422	-0,002	0,026	0,042	03189	-0,009	0,006	0,025	03184	-0,023	0,005	-0,009
	-0,037	0,080	0,080		0,090	0,067	0,040		-0,035	0,008	0,039		-0,024	0,005	0,021
01302	0,018	0,029	0,016	01303	-0,005	0,035	0,017	00424	-0,036	-0,005	-0,004	01309	-0,005	0,027	-0,015
	0,010	0,008	0,027		0,036	0,009	0,015		0,046	0,005	-0,011		0,042	0,000	-0,006
03185	-0,025	0,006	0,003	01308	-0,048	-0,010	0,012	01310	0,010	0,025	-0,020	01311	-0,001	0,024	-0,027
	-0,023	0,000	-0,020		-0,040	0,018	-0,012		0,026	0,015	-0,027		0,018	0,027	-0,017
03190	-0,029	-0,006	-0,002	00421	-0,008	0,018	-0,034	03186	-0,006	0,012	-0,031	00423	-0,032	-0,007	0,007
	-0,085	-0,030	-0,017		0,070	0,058	-0,025		-0,025	0,005	-0,024		0,056	0,020	0,015
01301	0,002	0,025	0,024	03188	-0,045	-0,013	0,005	00451	-0,086	0,027	0,019	01314	-0,057	-0,028	0,011
	-0,004	0,016	0,020		-0,084	0,030	0,015		-0,156	0,207	0,007		-0,120	0,062	-0,014
03191	-0,025	-0,016	0,001	01305	-0,091	-0,022	-0,008	01304	-0,043	-0,013	-0,016	03187	-0,034	0,005	-0,020
	-0,093	-0,029	0,011		-0,057	0,052	0,011		-0,034	0,033	0,009		-0,063	0,012	-0,022
01312	-0,011	0,020	-0,043	00450	-0,044	0,067	-0,020	01306	-0,055	-0,019	-0,001	01313	-0,023	0,003	0,004
	-0,020	0,061	-0,046		-0,085	0,137	-0,015		-0,060	0,050	-0,001		-0,103	0,030	-0,011
01307	-0,092	-0,019	0,011												
	-0,060	0,042	-0,011												
Condizione carico (Abitazioni)															
01315	-0,029	-0,007	-0,001	00422	-0,041	0,012	0,009	03189	-0,016	0,000	0,002	03184	-0,012	0,001	-0,007
	-0,059	-0,018	-0,014		-0,028	0,001	0,003		-0,041	-0,011	-0,013		-0,012	-0,001	0,017
01302	0,012	0,014	0,005	01303	-0,004	0,017	0,007	00424	-0,030	-0,004	-0,003	01309	-0,002	0,018	-0,008
	0,016	0,001	0,010		0,035	0,009	0,010		0,019	0,007	-0,008		0,031	0,003	-0,006
03185	-0,017	0,001	0,004	01308	-0,035	-0,013	0,007	01310	0,008	0,014	-0,009	01311	0,002	0,014	-0,016
	-0,018	-0,003	-0,018		-0,023	0,024	-0,011		0,020	0,006	-0,013		0,023	0,023	-0,016
03190	-0,016	-0,006	0,002	00421	-0,049	0,008	-0,010	03186	-0,016	0,007	-0,009	00423	-0,020	-0,005	0,004
	-0,067	-0,045	-0,004		-0,029	0,002	0,004		-0,048	-0,018	0,013		0,032	0,017	0,009
01301	0,005	0,013	0,010	03188	-0,015	-0,010	-0,002	00451	-0,021	-0,036	0,001	01314	-0,023	-0,024	0,014
	0,013	0,016	0,014		-0,031	-0,019	-0,014		0,015	0,054	-0,017		-0,042	0,005	0,003
03191	-0,011	-0,012	0,000	01305	-0,044	-0,012	-0,004	01304	-0,023	-0,011	-0,008	03187	-0,019	0,005	-0,005
	-0,060	-0,051	0,003		-0,025	0,040	0,008		-0,014	0,026	0,011		-0,056	-0,037	0,010
01312	-0,026	-0,001	-0,001	00450	-0,011	0,008	-0,002	01306	-0,026	-0,009	0,000	01313	-0,012	-0,004	0,003
	-0,066	-0,042	0,032		-0,018	-0,052	0,010		-0,026	0,032	0,000		-0,047	-0,023	-0,005
01307	-0,050	-0,012	0,006												
	-0,028	0,037	-0,006												
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
01315	0,000	0,000	0,000	00422	0,000	0,000	0,000	03189	0,000	0,000	0,000	03184	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
01302	0,000	0,000	0,000	01303	0,000	0,000	0,000	00424	0,000	0,000	0,000	01309	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,001	0,000
03185	0,000	0,000	0,000	01308	0,000	0,000	0,000	01310	0,000	0,000	0,000	01311	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000
03190	0,000	0,000	0,000	00421	0,001	0,000	0,000	03186	0,000	0,000	0,000	00423	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001		0,001	0,001	0,000
01301	0,000	0,000	0,000	03188	0,000	0,000	0,000	00451	0,000	0,000	0,000	01314	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03191	0,000	0,000	0,000	01305	0,001	0,000	0,000	01304	0,001	0,000	0,000	03187	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000
01312	0,000	0,000	0,000	00450	-0,001	0,000	0,000	01306	0,001	0,000	0,000	01313	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,001	-0,001		-0,002	0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001
01307	0,001	0,000	0,000												
	0,000	0,000	0,000												
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
01315	0,047	0,105	0,147	00422	0,135	0,019	0,089	03189	0,031	0,013	0,062	03184	-0,014	0,010	0,012
	0,116	0,287	0,284		0,353	0,178	0,107		0,052	0,052	0,164		-0,016	0,023	0,026
01302	0,021	0,022	0,035	01303	0,001	0,039	0,038	00424	-0,003	0,009	-0,028	01309	0,000	0,023	-0,028
	-0,038	0,009	0,053		-0,035	0,005	0,031		-0,010	-0,021	-0,016		-0,016	0,002	-0,017

Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]	Nodo	σ_{L1} σ_{P1} [N/mm²]	σ_{L2} σ_{P2} [N/mm²]	τ_L τ_P [N/mm²]
03185	-0,010 -0,005	0,010 0,015	-0,016 -0,016	01308	-0,011 -0,003	0,005 0,006	-0,007 -0,009	01310	0,008 -0,018	0,011 0,012	-0,032 -0,038	01311	-0,013 -0,042	0,002 -0,028	-0,027 -0,005
03190	-0,017 0,007	0,011 0,057	-0,009 -0,045	00421	0,127 0,254	0,004 0,128	-0,067 -0,085	03186	0,035 0,081	0,010 0,055	-0,054 -0,118	00423	-0,010 -0,013	0,003 -0,017	0,035 0,024
01301	-0,014 -0,059	0,013 -0,028	0,033 0,019	03188	-0,072 -0,118	-0,004 0,134	0,020 0,099	00451	-0,169 -0,483	0,202 0,415	0,046 0,086	01314	-0,081 -0,189	0,005 0,138	-0,018 -0,054
03191	-0,019 -0,033	0,000 0,081	0,003 0,029	01305	-0,031 -0,003	-0,004 0,047	-0,001 0,011	01304	-0,021 -0,005	-0,004 0,038	0,001 0,002	03187	-0,024 0,021	0,011 0,130	-0,031 -0,103
01312	0,063 0,154	0,076 0,273	-0,116 -0,228	00450	-0,070 -0,144	0,180 0,506	-0,047 -0,085	01306	-0,020 -0,012	-0,004 0,067	-0,001 -0,002	01313	-0,018 -0,115	0,028 0,128	0,004 -0,026
01307	-0,021 -0,004	0,002 0,029	-0,002 -0,018												
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
01315	0,002 0,004	0,001 0,002	0,000 0,001	00422	0,003 0,003	0,001 0,001	-0,001 0,000	03189	0,001 0,003	0,000 0,001	-0,001 0,000	03184	0,001 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01302	0,000 0,002	0,000 0,000	-0,001 0,000	01303	0,000 0,002	-0,001 0,000	0,000 0,000	00424	-0,002 -0,002	0,000 0,001	0,000 0,000	01309	0,001 -0,002	0,002 0,001	0,000 -0,001
03185	-0,001 -0,002	0,000 0,001	0,001 0,000	01308	-0,002 -0,001	-0,001 0,001	0,000 0,000	01310	0,001 -0,003	0,001 -0,001	0,000 0,000	01311	0,000 -0,004	0,000 -0,001	0,000 -0,001
03190	0,000 -0,001	-0,001 0,001	0,001 0,000	00421	-0,002 -0,004	0,000 -0,002	-0,001 -0,001	03186	-0,001 -0,003	0,000 0,000	0,000 -0,001	00423	0,002 0,002	0,000 0,001	0,000 0,000
01301	0,000 0,002	0,000 0,000	-0,001 -0,001	03188	0,001 0,004	0,000 0,001	-0,001 0,001	00451	0,001 0,006	-0,002 0,004	0,000 0,000	01314	-0,001 0,001	-0,002 0,002	0,001 0,002
03191	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	01305	0,002 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01304	0,002 0,002	0,001 0,000	0,000 0,000	03187	-0,002 -0,003	-0,001 0,001	0,001 0,000
01312	-0,001 -0,003	0,002 0,001	-0,001 -0,001	00450	-0,003 -0,005	-0,001 0,004	0,000 -0,001	01306	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01313	-0,002 -0,001	-0,002 0,001	0,000 0,002
01307	-0,001 0,000	-0,001 0,001	0,000 0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (statica))															
01315	0,000 0,002	-0,001 0,002	-0,001 -0,001	00422	0,001 0,000	-0,001 -0,001	-0,001 -0,001	03189	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 -0,001	03184	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001
01302	-0,001 0,000	0,000 0,000	-0,001 -0,001	01303	0,000 0,001	0,000 0,001	-0,001 0,000	00424	0,000 0,000	0,001 0,001	0,001 0,000	01309	0,000 0,000	0,000 0,001	0,001 0,000
03185	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01308	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	01310	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,001	01311	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001
03190	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00421	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,001	03186	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	00423	0,000 0,000	0,001 0,001	-0,001 0,000
01301	0,000 0,000	0,000 -0,001	-0,001 -0,001	03188	0,000 0,002	-0,001 0,001	0,000 0,000	00451	0,000 0,003	-0,001 0,003	0,000 0,000	01314	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
03191	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	01305	0,001 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	01304	0,001 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	03187	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01312	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	00450	0,000 0,002	0,000 -0,001	0,000 0,000	01306	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	01313	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01307	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000												
Condizione carico (Spinta Terreno (sisma))															
01315	0,000 0,002	-0,002 0,002	-0,001 -0,001	00422	0,001 -0,001	-0,001 -0,001	-0,001 -0,001	03189	0,000 0,001	-0,001 0,000	0,000 -0,001	03184	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001
01302	-0,001 0,000	0,000 0,000	-0,001 -0,001	01303	0,000 0,001	0,000 0,001	-0,001 0,000	00424	0,000 0,000	0,001 0,001	0,001 0,001	01309	0,000 0,000	0,000 0,001	0,001 0,000
03185	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,001	01308	0,000 -0,001	0,000 -0,001	0,000 0,000	01310	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,001 0,001	01311	0,000 0,001	0,000 0,000	0,001 0,001
03190	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00421	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,001	03186	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	00423	0,000 0,000	0,001 0,001	-0,001 -0,001
01301	0,000 0,000	-0,001 -0,001	-0,001 -0,001	03188	0,000 0,002	-0,001 0,001	0,000 0,000	00451	0,000 0,003	-0,001 0,003	0,000 0,000	01314	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 -0,001
03191	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	01305	0,001 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	01304	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	03187	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01312	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,001	00450	0,000 0,002	0,000 -0,001	0,000 0,000	01306	0,000 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000	01313	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
01307	0,001 0,000	0,000 -0,001	0,000 0,000												
Piano Primo					**Soletta 25-19-20-26-4d-3d**										
Condizione carico (Carico Permanente)															
00204	0,308 0,213	-0,101 0,007	-0,128 -0,092	01293	-0,075 0,115	-0,101 -0,051	-0,075 -0,160	03176	0,115 0,117	-0,034 0,014	-0,059 -0,130	01289	0,152 0,064	0,017 0,203	0,017 -0,030
03182	0,015 -0,116	0,011 -0,088	-0,005 0,049	03175	0,074 0,097	-0,036 -0,018	0,014 0,122	01292	0,234 0,223	0,070 0,215	-0,024 -0,041	01286	0,015 0,086	-0,023 -0,035	0,049 0,156
01287	-0,095 0,079	-0,064 -0,036	0,095 0,136	03183	0,012 -0,075	0,014 -0,098	0,008 -0,082	01294	-0,081 0,114	-0,033 -0,043	-0,044 -0,169	01295	0,014 0,140	-0,069 -0,005	-0,107 -0,128
03181	0,025 -0,024	0,033 -0,004	0,006 -0,102	01296	0,003 0,134	0,119 0,108	-0,067 -0,067	01288	0,249 0,223	0,059 0,286	0,047 0,044	00205	0,274 0,209	-0,097 0,038	0,145 0,095
03178	0,039 0,112	0,044 0,117	0,097 0,294	00195	0,232 0,782	0,120 0,454	0,132 0,201	01284	-0,010 0,136	0,086 0,069	0,074 0,073	01300	0,063 0,265	0,067 0,287	0,157 0,257
03177	0,062 0,156	0,038 0,119	-0,072 -0,280	03179	-0,013 -0,115	0,033 -0,031	-0,010 0,132	01285	-0,021 0,118	-0,090 -0,020	0,090 0,136	00448	-0,259 -0,691	-0,025 0,312	0,126 0,377
00194	0,264 0,769	0,140 0,463	-0,098 -0,166	01297	0,038 0,306	0,040 0,299	-0,137 -0,247	00449	-0,106 -0,347	-0,029 0,302	-0,080 -0,284	01299	-0,133 -0,397	0,003 0,111	-0,022 -0,013
01298	-0,237 -0,424	-0,048 0,144	0,003 0,000	03180	-0,053 -0,327	-0,001 0,000	-0,002 -0,048	01290	0,084 0,057	0,011 0,241	-0,003 -0,003	01291	0,188 0,052	0,036 0,225	-0,023 -0,039
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)															
00204	0,212	-0,096	-0,090	01293	-0,052	-0,092	-0,053	03176	0,083	-0,035	-0,046	01289	0,159	0,007	0,010

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	0,092	-0,063	-0,060		0,073	-0,044	-0,093		0,086	-0,008	-0,085		0,074	0,077	-0,026
03182	0,024	0,021	-0,003	03175	0,082	-0,032	0,021	01292	0,172	0,052	-0,027	01286	0,006	-0,036	0,024
	-0,015	-0,053	0,020		0,093	-0,041	0,064		0,154	0,096	-0,027		0,074	-0,015	0,098
01287	-0,080	-0,103	0,058	03183	0,023	0,016	0,003	01294	-0,047	-0,023	-0,025	01295	0,015	-0,030	-0,058
	0,045	-0,062	0,065		-0,004	-0,055	-0,048		0,073	-0,018	-0,105		0,094	0,021	-0,066
03181	0,022	0,023	0,014	01296	0,015	0,103	-0,031	01288	0,234	0,063	0,039	00205	0,236	-0,112	0,085
	0,004	0,018	-0,049		0,106	0,116	-0,040		0,184	0,147	0,015		0,113	-0,048	0,051
03178	0,020	0,045	0,023	00195	0,069	0,089	0,025	01284	0,007	0,075	0,029	01300	0,030	0,029	0,034
	0,052	0,054	0,076		0,263	0,184	0,038		0,120	0,093	0,034		0,100	0,081	0,053
03177	0,024	0,048	-0,009	03179	0,003	0,021	-0,013	01285	-0,007	-0,051	0,045	00448	-0,073	0,008	0,032
	0,054	0,067	-0,090		-0,025	-0,004	0,048		0,094	0,009	0,060		-0,203	0,071	0,098
00194	0,078	0,115	-0,017	01297	0,002	0,020	-0,028	00449	-0,034	-0,008	-0,019	01299	-0,041	0,003	-0,010
	0,264	0,193	-0,045		0,102	0,092	-0,071		-0,120	0,106	-0,081		-0,113	0,032	-0,002
01298	-0,094	-0,021	0,002	03180	-0,008	0,005	-0,003	01290	0,090	0,023	-0,008	01291	0,178	0,038	-0,026
	-0,126	0,062	0,009		-0,109	-0,021	-0,018		0,062	0,098	-0,010		0,059	0,091	-0,026
Condizione carico (Abitazioni)															
00204	0,187	-0,096	-0,074	01293	-0,048	-0,092	-0,044	03176	0,073	-0,036	-0,039	01289	0,144	0,006	0,009
	0,078	-0,065	-0,049		0,068	-0,046	-0,075		0,077	-0,015	-0,071		0,065	0,046	-0,022
03182	0,021	0,019	-0,003	03175	0,072	-0,038	0,019	01292	0,155	0,048	-0,023	01286	0,004	-0,042	0,018
	-0,006	-0,056	0,018		0,083	-0,054	0,052		0,135	0,071	-0,022		0,074	-0,017	0,088
01287	-0,078	-0,122	0,043	03183	0,022	0,015	0,002	01294	-0,038	-0,024	-0,018	01295	0,016	-0,021	-0,044
	0,037	-0,080	0,046		0,001	-0,055	-0,038		0,071	-0,018	-0,088		0,093	0,021	-0,048
03181	0,020	0,016	0,014	01296	0,017	0,101	-0,021	01288	0,211	0,060	0,033	00205	0,205	-0,125	0,065
	0,008	0,018	-0,034		0,120	0,124	-0,028		0,159	0,108	0,010		0,089	-0,067	0,039
03178	0,016	0,051	0,000	00195	0,023	0,096	-0,010	01284	0,015	0,084	0,020	01300	0,020	0,017	-0,004
	0,033	0,040	0,013		0,132	0,131	-0,013		0,134	0,112	0,024		0,049	0,025	-0,009
03177	0,013	0,051	0,008	03179	0,008	0,015	-0,013	01285	-0,002	-0,041	0,035	00448	-0,020	0,015	0,005
	0,031	0,053	-0,035		-0,011	-0,003	0,029		0,094	0,010	0,043		-0,063	0,005	0,016
00194	0,034	0,113	0,010	01297	-0,009	0,014	0,003	00449	-0,013	-0,002	-0,002	01299	-0,020	-0,002	-0,005
	0,157	0,143	-0,004		0,048	0,038	-0,015		-0,071	0,045	-0,021		-0,058	0,004	0,005
01298	-0,062	-0,018	0,001	03180	0,000	0,003	-0,003	01290	0,082	0,023	-0,006	01291	0,164	0,036	-0,024
	-0,067	0,035	0,015		-0,072	-0,041	-0,008		0,054	0,066	-0,009		0,053	0,063	-0,021
Condizione carico (Coperture accessibili solo per manutenzione)															
00204	-0,001	0,002	0,000	01293	0,001	0,001	0,000	03176	0,000	0,001	0,000	01289	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,002	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
03182	0,000	0,000	0,000	03175	0,000	0,000	0,000	01292	-0,001	0,000	0,000	01286	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	-0,001
01287	0,001	0,001	0,000	03183	0,000	0,000	0,000	01294	0,000	0,000	0,000	01295	0,000	-0,001	0,000
	0,000	0,001	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,001		0,000	-0,001	0,000
03181	0,000	-0,001	0,000	01296	0,000	-0,002	0,000	01288	0,000	0,000	0,000	00205	0,000	0,001	0,000
	0,000	-0,001	0,000		-0,002	-0,002	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,002	0,000
03178	0,000	-0,001	0,000	00195	0,000	-0,002	0,000	01284	0,000	-0,002	0,000	01300	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		-0,001	-0,002	0,000		-0,001	-0,002	0,000		0,000	0,000	0,000
03177	0,000	-0,001	0,000	03179	0,000	-0,001	0,000	01285	0,000	-0,001	0,000	00448	0,001	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,000	-0,001	0,000		0,002	0,000	0,000
00194	0,000	-0,002	-0,001	01297	0,000	0,000	0,000	00449	0,000	0,000	0,000	01299	0,000	0,000	0,000
	0,000	-0,001	-0,001		0,000	0,000	-0,001		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
01298	0,000	0,000	0,000	03180	0,000	0,000	0,000	01290	0,000	0,000	0,000	01291	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Condizione carico (Scale, balconi, ballatoi (Cat. A))															
00204	-0,001	0,034	-0,017	01293	0,004	0,029	-0,007	03176	-0,002	0,015	-0,007	01289	-0,015	-0,003	-0,001
	0,005	0,021	-0,013		-0,009	0,023	-0,021		-0,001	0,023	-0,014		0,003	0,055	-0,001
03182	-0,004	-0,002	0,001	03175	-0,006	0,019	-0,001	01292	-0,006	-0,003	-0,005	01286	0,004	0,022	0,012
	-0,021	0,032	0,000		-0,011	0,037	0,014		0,004	0,034	-0,008		-0,044	0,005	0,011
01287	0,014	0,064	0,020	03183	-0,006	0,002	0,000	01294	-0,012	0,012	-0,014	01295	-0,007	-0,016	-0,025
	-0,015	0,046	0,032		-0,008	0,027	-0,014		-0,021	0,009	-0,019		-0,035	-0,003	-0,031
03181	-0,002	0,013	-0,010	01296	-0,012	-0,030	-0,021	01288	-0,021	-0,012	0,001	00205	-0,007	0,048	0,022
	-0,006	0,004	-0,034		-0,083	-0,066	-0,023		-0,002	0,056	0,003		0,005	0,042	0,015
03178	0,007	-0,032	0,070	00195	0,121	-0,046	0,111	01284	-0,024	-0,052	0,030	01300	0,018	0,028	0,117
	0,035	0,028	0,194		0,342	0,121	0,162		-0,098	-0,090	0,029		0,124	0,151	0,191
03177	0,029	-0,028	-0,053	03179	-0,019	0,014	0,007	01285	-0,014	-0,024	0,024	00448	-0,156	-0,022	0,082
	0,067	0,027	-0,154		-0,045	0,009	0,057		-0,057	-0,011	0,039		-0,419	0,179	0,244
00194	0,128	-0,034	-0,081	01297	0,039	0,013	-0,092	00449	-0,054	-0,014	-0,051	01299	-0,052	0,027	-0,020
	0,279	0,101	-0,123		0,158	0,153	-0,162		-0,118	0,165	-0,173		-0,151	0,073	-0,023
01298	-0,063	-0,001	-0,004	03180	-0,027	0,007	-0,001	01290	-0,009	-0,005	-0,001	01291	-0,013	-0,003	0,000
	-0,145	0,065	-0,021		-0,078	0,084	-0,029		0,002	0,054	-0,002		0,002	0,044	-0,008
Condizione carico (Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.)															
00204	0,005	-0,001	-0,001	01293	-0,001	-0,001	0,000	03176	0,002	0,000	0,000	01289	0,001	0,000	0,000
	0,002	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000		0,001	-0,002	0,001
03182	0,000	0,000	0,000	03175	-0,001	-0,003	0,000	01292	0,004	0,002	0,000	01286	0,000	-0,002	0,001
	0,000	-0,001	0,001		-0,001	-0,004	0,001		0,003	0,001	0,000		-0,001	-0,002	0,004
01287	-0,003	-0,007	0,000	03183	0,000	0,001	0,000	01294	0,000	0,000	0,000	01295	0,000	0,000	0,000
	-0,003	-0,006	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000
03181	0,000	0,000	0,000	01296	0,000	0,001	0,001	01288	0,000	0,000	0,000	00205	-0,001	-0,007	-0,001
	0,001	0,001	0,000		0,002	0,001	0,001		-0,001	-0,002	-0,001		-0,004	-0,007	0,000
03178	0,001	0,002	-0,001	00195	-0,001	0,004	-0,001	01284	0,002	0,003	0,001	01300	0,000	0,000	-0,002
	-0,001	0,002	0,001		-0,003	0,002	0,001		0,000	0,003	0,001		0,000	0,000	0,001
03177	0,001	0,000	0,000	03179	0,000	0,000	0,000	01285	0,000	-0,001	0,002	00448	0,000	0,000	0,000
	0,003	0,001	-0,001		-0,001	0,001	0,002		-0,002	0,000	0,002		0,003	0,003	0,001
00194	0,004	0,001	0,001	01297	0,000	0,000	0,000	00449	0,000	0,000	0,000	01299	0,000	0,001	0,000
	0,008	0,004	0,000		0,004	0,003	-0,001		-0,002	0,002	-0,001		-0,002	0,000	0,001
01298	0,000	0,000	0,000	03180	0,000	0,000	0,000	01290	0,001	0,001	0,001	01291	0,004	0,001	0,000

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P
	[N/mm^2]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[N/mm^2]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[N/mm^2]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[N/mm^2]	[N/mm^2]	[N/mm^2]

Continua nella prossima tabella...

LEGENDA:

σ_{P1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
σ_{P2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
τ_P Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
σ_{L1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.
σ_{L2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.
τ_L Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.

Pareti - TENSIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE ..... pag. 2
Pareti - TENSIONI PER EFFETTO DEL SISMA ..... pag. 70
Pareti - TENSIONI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE ..... pag. 96
Solette - TENSIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE ..... pag. 146